

# 1 Ažuriranje pomoći na zaslonu

Philips trajno radi na poboljšanju proizvoda. Kako biste bili sigurni da je pomoć na zaslonu ažurirana najnovijim informacijama, ažurirajte kućno kino najnovijom verzijom pomoći na zaslonu. Preuzmite najnoviju pomoć na web-stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Što vam je potrebno?

- USB flash pogon s najmanje 35 MB memorije. USB flash pogon mora biti FAT ili NTFS formata. Nemojte koristiti USB tvrdi disk.
- Računalo s pristupom internetu.
- Uslužni program za arhiviranje koji podržava oblik ZIP (npr. WinZip® za Microsoft® Windows® ili Stuffit® za Macintosh®)

## Korak 1: provjerite trenutnu verziju pomoći

Provjerite najnoviju verziju pomoći na zaslonu instalirane na kućnom kinu. Ako je verzija starija od one dostupne na web-stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), preuzmite i instalirajte najnoviju verziju pomoći na zaslonu.

Posljednje dvije znamenke naznačuju verziju pomoći na zaslonu koja je instalirana na vašem kućnom kinu. Na primjer, ako je verzija na kućnom kinu "Softver podsustava: 35-00-00-05", "05" predstavlja verziju pomoći na zaslonu koja je trenutno instalirana.

- 1 Pritisnite **⬆** (**Početni izbornik**).
- 2 Odaberite [**Podešavanje**], a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Odaberite [**Napredno**] > [**Informacije o verziji**], a zatim pritisnite **OK**.

## Korak 2: preuzmite najnoviju pomoć na zaslonu

- 1 Na računalo priključite USB flash pogon.
- 2 U web-pregledniku otvorite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- 3 Na web-mjestu tvrtke Philips za podršku pronađite svoj uređaj i odaberite opciju **User manuals** (Korisnički priručnici) te pronađite **datoteku sa softverom za ručnu nadogradnju**.

↳ Ažuriranje pomoći dostupno je u obliku zip datoteke.

- 4 Zip datoteku spremite u korijenski direktorij na USB flash pogonu.

- 5 Koristite uslužni program za arhiviranje kako biste raspakirali datoteku za ažuriranje pomoći u korijenski direktorij USB flash pogona.

↳ Datoteka naziva "HTSxxxxeDFU.zip" raspakirat će se u mapu **UPG** na USB flash pogonu; "xxxx" označava broj modela kućnog kina.

- 6 Isključite USB flash pogon iz računala.

## Korak 3: ažurirajte pomoć na zaslonu

### Oprez

- Prije povezivanja USB flash pogona s kućnim kinom provjerite da u odjeljku za disk nema diska i da je odjeljak za disk zatvoren.

- 1 Uključivanje televizora.
- 2 USB flash pogon na kojem se nalazi preuzeta datoteka ukopčajte u kućno kino.
- 3 Pritisnite **⬆** (**Početni izbornik**).
- 4 Pomoću daljinskog upravljača unesite **338**.  
↳ Slijedite upute sa zaslona da biste potvrdili ažuriranje. Tijekom ažuriranja nemojte isključivati kućno kino niti iskopčavati USB flash pogon.
- 5 Izvadite USB flash pogon iz kućnog kina.

### Upozorenje

- Ako dođe do prekida napajanja tijekom ažuriranja, nemojte vaditi USB flash pogon iz kućnog kina.
- Ako tijekom ažuriranja dođe do pogreške, ponovite postupak. Ako se pogreška ponovo javi, obratite se službi za potrošače tvrtke Philips.