

Philips
DVD-spelare

DivX

DVP5100



Titta på, lyssna till och spela allt

Låt dig imponeras av den här DVD-spelaren från Philips. Kliv in på en helt ny arena för hemunderhållning och hänge dig åt DivX®-filmer och WMA-ljud (Windows Media™ Audio) i ditt eget vardagsrum.

Höga ljud- och videoprestanda

- RGB SCART-anslutning för högkvalitativ video
- 12-bitars/108 MHz videobehandling för skarpa och naturliga bilder
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingången
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

Spelar allt

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) med musikuppspelning (MP3)
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW och Windows Media™ Audio

Passar överallt

- Ultratunn design



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3, 16:9
- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Smart Picture-inställning

Ljud

- D/A-omvandlare: 192 kHz/24-bit
- Signal/brusförhållande: 95 dB
- Distorsion och brus (1kHz): 80 dB
- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 85 dB
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Ljutförbättring: 3D virtuellt surroundljud, Nattläge, Smart Sound

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW (videoläge), DVD-video
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Komprimeringsformat: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- MP3-bithastighet: 32–256 kbit/s

Stillbildsvisning

- Uppspelningsmedia: Picture CD, DVD+R/+RW
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Zoom,

Bildspel med MP3-uppspelning

Anslutningar

- Andra anslutningar: SCART, Komponentvideoutgång, progressiv, Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång vänster/höger, Digital koaxialutgång

Praktiskt

- Barnsäkring: Föräldrakontroll, Barnlås
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska, Polska

Ström

- Strömtillförsel: 50 Hz, 220–240 V
- Strömförbrukning: 10 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W

Tillbehör

- Batterier: 2 st AA
- kablar: Ingen
- Fjärrkontroll: 3141 017 90221
- Bruksanvisning: Eng, ty, fra, spa, it, gre, port, fin, sv, da, no, pol, turk, rys
- Garantisedel

Storlek

- Utrustningens mått (B x H x D): 435 x 37 x 265 mm
- Vikt: 2 03 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 490 x 82 x 352 mm
- Vikt inkl. förpackning: 3 32 kg

Produktfördelar

Progressive Scan

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

RGB SCART-anslutning

RGB SCART-anslutningen är en kabelanslutning som ger dig enkel anslutning och en högkvalitativ videoutgång

12-bitars/108 MHz video-DAC

En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begränsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

192 kHz/24-bitars Audio DAC

192 kHz samlingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

Multi-Format-filmer med DivX

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och bildupplevelse.

Musik: Windows Media™ Audio

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och lyssnarupplevelse.

Picture CD med MP3-uppspelning

Picture CD är en CD-R- eller CD-RW-skiva där du kan spara MP3 och digitala bilder. När du sätter i en Picture CD i DVD-spelaren visas en skärmeny där de JPEG- och/eller MP3-filer som finns på skivan visas. Välj de musik- och bildfiler du vill använda och starta uppspelningen eller tryck på OK. Du kan titta på dina bilder på TV:n samtidigt som du lyssnar på musik.

Ultratunn design

Snygg och diskret enhet som passar överallt.

