



- 1 Włącz urządzenie (np. telewizor). Sprawdź, czy telewizor reaguje na wszystkie przyciski. Jeśli telewizor nie reaguje, przejdź do czynności 2.




- 2 Naciskaj przycisk , aż błysnie dwa razy i zacznie świecić w sposób ciągły.



- 3 • Poszukaj kodu danej marki na 'krótkiej liście marek' ('Shortlist with brands') w skróconej instrukcji obsługi.
• Znotuj 4-cyfrowy kod danej marki.
• Wprowadź kod za pomocą przycisków numerycznych.



- 4 **Naciśnij i przytrzymaj** klawisz , i natychmiast puść go, gdy urządzenie (np. telewizor) się wyłączy (przejdzie w tryb gotowości). Może to potrwać nawet 30 sekund.




- 5 Włącz urządzenie (np. telewizor) i sprawdź, czy działają klawisze, które są potrzebne do obsługi. Jeśli telewizor reaguje na wszystkie przyciski, to oznacza, że pilot SRP 3004 jest gotowy do użytku. Jeśli przycisk nie działa (prawidłowo), naciskaj go tak długo, aż zadziała. Następnie zwolnij przycisk **natychmiast**. Powtórz tę procedurę w przypadku każdego przycisku, który nie działa.

Uwaga:

Jeśli telewizor nie reaguje prawidłowo, powtórz czynności 4 aż do uzyskania dobrego rezultatu.

(Naciśnij przycisk . Zwolnij go **natychmiast** po wyłączeniu telewizora).



- 6 Naciśnij **dwukrotnie** przycisk , aby zamknąć tryb konfiguracji i zapisać ustawienia.





Marki.....4-cyfrowy kod

Marki.....4-cyfrowy kod	Marki4-cyfrowy kod
Akai.....0074	Magnum1709
Basic Line.....0325	Medion1787
Blue Sky0395	Mivar1857
BT Vision.....3742	Numericable3949
Carrefour0492	Pace.....2134
CyberHome.....0672	Panasonic.....2153
Daewoo0692	Philips2195
Digiturk.....0783	Premiere3666
Echostar0866	Proline2274
Emerson.....0917	Saivod2439
Firstline1008	Samsung2448
Foxtel1029	Sanyo2462
France Telecom1033	Sharp.....2550
Haier1175	Sky.....2610
Hisense1249	Skymaster2621
Hitachi1251	Sony2679
Humax.....1298	TCL.....2856
JVC.....1464	TechniSat.....2873
Kabel Deutschland1468	Telefonica.....2913
Kathrein1486	TNT4184
LG1628	Toshiba3021
Loewe.....1660	Vestel3148



Jeśli nie możesz znaleźć danej marki na krótkiej liście, zapoznaj się z listą kodów na końcu instrukcji obsługi.

Ważne!

- Jeśli popełnisz błąd, zacznij od początku. W przypadku problemów lub pytań zajrzyj do instrukcji obsługi. Pomaga ona skonfigurować i korzystać z pilota zdalnego sterowania.
- Przed obsługą urządzenia wybierz je, naciskając przycisk wyboru odpowiedniego urządzenia: , ,  lub .

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.