



Philips
Digitālais fotorāmis

17,8 cm (7 collas)



SPF2307

„Un tas kļūst arvien jaukāks!”

Padariet to delverīgu. Padariet to jautru. Vai lieciet asarām saskriet acīs. Attēls patiesi var izteikt tūkstošiem vārdu. Taču tagad varat pievienot fotoattēliem savus ziņojumus, lai dāvana būtu vēl nozīmīgāka un atmiņā paliekošāka!

Dāvana, kas ir pārsteigumu pilna

- Personalizējiet ar saviem fotoattēliem un ziņojumiem
- Gūstiet iedvesmu no iekļautajām apsveikumu kartītēm
- Izmantojot iebūvēto taimeri, iestatiet pārsteiguma laiku

Iemesli, kāpēc izmantot fotorāmi katru dienu

- 15 interesanti, animēti pulksteņi, lai sekotu laikam pēc savas gaumes
- Īpaša režīmu poga ļauj pārslēgties starp fotoattēlu un pulksteņa režīmu
- Izvēlieties kādu no 10 kolāžu veidiem, lai aplūkotu savus fotoattēlus!
- Esiet gatavs saņemt negaidītus ziņojumus no draugiem

Videi draudzīgais dizains

- Automātiska displeja ieslēgšana/izslēgšana iepriekš iestatītos laikos, lai ietaupītu enerģiju
- Mūsu iesaiņojumi ir nelieli, lai samazinātu izmantotos resursus

PHILIPS

Digitālais fotorāmis
17,8 cm (7 collas)

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Skata leņķis: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Kalpošanas ilgums, līdz 50% spilgtumā: 20000 st.
- Malu attiecība: 4:3
- Paneļa izšķirtspēja: 800 x 600
- Spilgtums: 300 cd/m²
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 500:1

Uzglabāšanas medijs

- Iebūvētā atmiņa (RAM): 128 MB (100 HD fotoattēliem)
- Atmiņas karšu tipi: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Memory Stick, Memory Stick Pro

Lietošanas komforts

- Atbalstītais foto formāts: JPEG foto, Līdz pat 10 MB JPEG failu, Līdz pat 20 megapikseliem
- Karšu lasītājs: Iebūvēts (1x)
- Pogas un vadības elementi: 3 pogas, 4 virzienu navigācijas poga un ievadišanas taustiņš
- Atskaņošanas režīms: Pilnkrāna pārlūkošana, Slaidrāde, Sīktēlu pārlūkošana
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE, GOST, Šveice, C-Tick
- Novietošana: Ainava, Automātiska fotoattēlu orientācija, Portrets

Piederumi

- Iekļautie piederumi: maiņstrāvas un līdzstrāvas adapteris, Īsa lietošanas pamācība, Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdisks
- Lietotāja rokasgrāmata: Arābu, Čehu, Dāņu/norvēģu, Holandiešu, Latviešu, Somu, Franču, Vācu, Grieķu, Itāļu, Malajiešu, Poļu, Portugāļu, Krievu, Vienkāršotā ķīniešu, Spāņu, Zviedru, Tradicionālā ķīniešu, Turku



Izmēri

- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 159 x 194 x 935 mm
- Svars: 0,345 kg
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): no 0 °C līdz 40 °C
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): no -20 °C līdz 70 °C

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Izejas līdzstrāva volts: 9 V
- Atbalstītais enerģijas režīms: Darbina ar maiņstrāvu
- Izejas līdzstrāva ampēros: 1,1 A
- Enerģijas patēriņš: (sistēma ieslēgta) 4,6 W

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 23 x 19 x 9 cm
- Neto svars: 0,6 kg
- Bruto svars: 0,95 kg
- Taras svars: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 54133 0
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste

Ārējā kartona kaste

- Outer carton (L x W x H): 24 x 19 x 19,8 cm
- Neto svars: 1,2 kg
- Bruto svars: 2,1 kg
- Taras svars: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 54133 7
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2

Savienojamība

- USB: USB 2.0 papildierīce

SPF2307/10

Izceltie produkti

Personalizējiet savu fotorāmi

Personalizējiet ar saviem fotoattēliem un ziņojumiem, veicot trīs vienkāršas darbības: 1. izvēlieties fotoattēlu; 2. personalizējiet ar ziņojumu; 3. dāvana ir gatava!

Iekļautās apsveikumu kartītes

Nezināt ko teikt? Labā ziņa ir tāda, ka esam iekļāvuši daudzus iedvesmojošus un sirsnīgus ziņojumus, lai jums ir no kā izvēlēties. Izvēlieties un pievienojiet vai rediģējiet, lai padarītu to personiskāku.

Pārsteidziet, izmantojot taimeri

Iestatiet personalizētajiem fotoattēliem taimeri. Šie fotoattēli parādīsies dzimšanas dienā, jubilejā vai citā īpašā dzīves notikumā. Lielisks veids, kā pārsteigt!

Izvēlieties kādu no 15 animētajiem pulksteņiem

Sekoiet laikam, kā vien gribat, izvēloties kādu no 15 interesantajiem, animētajiem pulksteņiem.

Īpaša režīmu poga

Īpaša režīmu poga ļauj ātri pārslēgties starp fotoattēlu un pulksteņa režīmu. Nospiediet vienu reizi, lai pārslēgtos no pulksteņa uz fotoattēlu slaidrādi.

Aplūkojiet fotoattēlus kolāžās

Izvēlieties kādu no 10 kolāžu veidiem, lai aplūkotu savus fotoattēlus!

Automātiska displeja ieslēgšana/izslēgšana

Taimeris fotorāmi ieslēdz un izslēdz jūsu izvēlētajā laikā, tādējādi vides saglabāšanas nolūkā mazinot enerģijas patēriņu, turklāt ietaupot vienu trešo daļu no fotorāmja enerģijas izmaksām.



Izlaides datums
2013-09-27

Versija: 3.1.12

12 NC: 8670 000 62625
EAN: 87 12581 54133 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com