

Philips
Radiosveglia



AJ3112

Inizia la giornata come piace a te!

Puoi svegliarti con la radio o il cicalino

Questa elegante e affidabile radiosveglia dotata di sintonizzatore AM/FM integrato ti permette di svegliarti al suono della tua stazione preferita o del cicalino.

Inizia la giornata come piace a te

- Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
- Svegliati dolcemente con il volume a incremento graduale
- Ripetizione della suoneria

Facile da usare

- Sintonizzatore MW / FM
- Display LCD più grande per una facile lettura
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
- Batteria tampone

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Funzioni utili

- Sveglia: Radiosveglia, Buzzer Alarm, Reset allarme 24 ore, Ripetizione della suoneria (snooze)
- Orologio/Versione: Digitale
- Tipo display: Display a 4 cifre
- Spegnimento automatico

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 100 mW
- Sistema audio: Mono
- Controllo del volume: girevole

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: Antenna FM
- Bande del sintonizzatore: FM, OM

Accessori

- Accessori inclusi: Manuale dell'utente, Certificato



di garanzia

Dimensioni

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 130 x 56 x 130 mm
- Peso del prodotto: 0,9 Kg
- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 138 x 213 x 56 mm
- Peso incluso imballaggio: 1,15 Kg

Alimentazione

- Voltaggio della batteria: 9 V
- Tensione di rete
- Numero di batterie: 1
- Tipo di batteria: 6F22

In evidenza

Sveglia con radio o cicalino



Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

sveglia dolce (Gentle Wake)



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata col piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Batteria tampone

Batteria tampone



Data di rilascio
2010-07-22

Versione: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39057
EAN: 87 12581 41267 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com