

Philips
Rádio Relógio

CD

AJ3910



Acorde com a sua faixa favorita de CD

Grande som a partir do CD com amplo som estéreo e altifalantes de graves para um despertar bem disposto!

O seu serviço de despertar pessoal

- Reprodução de CD/faixa de despertar
- Sintonizador AM/FM

Fácil de utilizar

- O ecrã LCD de texto grande simplifica a escolha das funções de controlo
- Alarme duplo
- Segurança auto-alimentada

Comece o dia à sua maneira

- Despertar suave para volumes de Alarme personalizados
- Adormeça a ouvir a sua música favorita sem gastar energia
- Repetir Alarme

PHILIPS

Especificações Técnicas

Som

- **Sistema de som:** Estereo
- **Diâmetro do altifalante:** 3"
- **Potência de saída (RMS):** 2x500 mW
- **Controlo do volume:** Controlo do volume para cima/baixo

Sintonizador/Recepção/ Transmissão

- **Antena:** Antena AM, Antena FM
- **Sintonização digital automática:** não
- **Estações pré-sintonizadas:** 0
- **Bandas do Rádio:** AM, FM

Conveniência

- **Alarmes:** Reinício do alarme todas as 24 horas, Alarme com aviso sonoro contínuo, Alarme com CD, Despertar suave, Despertador com Rádio,

Repetir alarme (snooze), Temporizador, Acordar com faixa favorita, Sleeper (adormecer) de fim-de-semana

- **Retroiluminação**
- **Cor da retroiluminação:** Âmbar, Verde
- **Relógio/Versão:** Digital
- **Melhoramentos do Ecrã:** Controlo da Luminosidade, Controlo por ecrã táctil
- **Tipo de Ecrã:** LCD

Dimensões

- **Dimensões do produto (L x A x P):** 151 x 158 x 198 mm
- **Peso:** 1,8 kg

Energia

- Corrente eléctrica

Produtos em destaque

Reprodução de CD/faixa de despertar

LCD grande

O ecrã LDC de texto grande guia-o através das opções de controlo com facilidade, ao mesmo tempo que a retroiluminação simplifica o controlo às escuras de todo o ambiente de entretenimento em casa. Mantenha-se informado e no controlo da situação.

Despertar suave

O Despertar suave é um controlo personalizado do volume do alarme que o acorda com o nível de volume preferido em vez de o despertar repentinamente. Basta seleccionar os níveis de volume de "início" e "fim" com que se sente confortável e o CD, rádio ou alarme com aviso sonoro contínuo acordá-lo-ão suavemente, com um volume gradual, até ficar totalmente desperto. O despertar suave permite personalizar facilmente a gama de volume para o alarme.

Temporizador

O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir uma música ou estação de rádio antes de adormecer. Basta estabelecer um limite de tempo (até 1 hora) e escolher um CD ou estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O sistema continua a reprodução durante o tempo seleccionado e, de seguida, desliga-se automaticamente para um modo standby económico e silencioso. O temporizador permite adormecer a ouvir o seu CD ou estação favoritos sem ter de contar carneiros ou preocupar-se em desperdiçar energia.

Repetir Alarme

Sintonizador AM/FM

Segurança auto-alimentada

Alarme duplo



Data de publicação 2006-07-07

Versão: 1.0

12 NC: 9073 101 01962
EAN: 87 10895 88543 0

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.

www.philips.com