

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Guía de Inicio Rápido



Thanks for buying **Philips AJL308 clock radio**.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

I. Conexión del adaptador de corriente

- Conecte el adaptador de red suministrado al conector 9V DC del dispositivo, y enchufe el otro extremo a la toma de la pared.

II. Ajuste de fecha y hora

1. Pulse **MENU**.
2. Utilice ◀▶ para resaltar "Clock" (reloj).
3. Utilice ▲▼ para seleccionar un campo de "Time Set" (ajuste de hora) y de "Date (Year-Month-Day)" (fecha: día-mes-año).
4. Pulse **OK** para confirmar.
5. Mantenga pulsado ▲▼ para ajustar los valores.
6. Pulse **OK** para confirmar.
7. Repita del paso número 3 al 6 para ajustar otros valores de "Time Set" (ajuste de hora) y de "Date (Year-Month-Day)" (fecha: día-mes-año).
8. Cuando finalice la configuración, pulse **CLOCK**, **TUNER PHOTO/VIDEO** o **MUSIC** para salir del menú de configuración.

Consejo útil:

Para ampliar la imagen mostrada (modo de zoom), mantenga pulsado **CLOCK** durante unos 2 segundos y, a continuación, pulse **OK** varias veces para ampliar la imagen o devolverle el tamaño normal. Es necesario pulsar para desplazarse a través de la imagen ampliada. Para salir del modo de zoom, pulse de nuevo **CLOCK**.

Antes del zoom



Después del zoom



III. Ajuste y activación de la alarma

Puede establecer dos horas de alarma diferentes.

1. Pulse **CLOCK**.
2. Mantenga pulsado **ALARM 1** o **ALARM 2**.
3. Mantenga pulsado ▲▼ para ajustar la hora.
4. Pulse **ALARM 1** o **ALARM 2** para confirmar.
5. Mantenga pulsado ▲▼ para ajustar los minutos.
6. Pulse **ALARM 1** o **ALARM 2** para confirmar.
7. Pulse de nuevo **ALARM 1** o **ALARM 2** para activar el ajuste de alarma.

→ Cuando la alarma está activa, aparece el icono 📢.

IV. Desconexión de la alarma

- Durante el aviso de alarma, pulse cualquier botón, excepto **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ La alarma se restablecerá automáticamente todos los días.

O bien,

- Pulse **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** para activar la repetición de la alarma después de 9 minutos.
- Para desactivar la alarma completamente, pulse varias veces **ALARM 1** o **ALARM 2** hasta que 📢 cambie a 📢.
→ Cuando la alarma está desactivada, aparece el icono 📢. Si está activada, aparecerá 📢.

Consejo útil:

- Si no pulsa ningún botón durante el aviso de alarma, éste tendrá una duración de 30 minutos.
- Para establecer una música específica como sonido de la alarma, seleccione la melodía deseada en "Alarm Music" (música de alarma) en el menú del reloj.



V. Sintonizador

1. Pulse **TUNER**.
2. Pulse **MENU**.
→ Aparece el menú del sintonizador.
3. Pulse ▼ para seleccionar "Tuner Auto Program" (programación automática del sintonizador).
4. Pulse **OK** para iniciar la búsqueda automática y la programación.
→ Hay 20 emisoras (FM) disponibles para la programación.
5. Pulse ▲▼ una o varias veces para seleccionar la emisora deseada.
- En el modo de sintonizador, pulse **OK** para apagar la radio. Para encenderla, vuelva a pulsar **OK**.
- Para sintonizar una emisora de radio de manera automática, mantenga pulsado ◀▶ durante unos 2 segundos y, a continuación, suéltelo. (Para guardar una emisora específica, consulte el apartado dedicado a la programación manual dentro de la sección sobre el sintonizador del manual de usuario.)

VI. Uso de un dispositivo USB o de una tarjeta SD/MMC

Para escuchar música, visualizar fotografías o vídeo, tendrá que conectar un dispositivo USB o una tarjeta de memoria al AJL308.

1. Conecte un dispositivo USB o una tarjeta de memoria (SD o MMC) compatibles al puerto USB o a la ranura para tarjeta de memoria.
→ Aparecerán una o varias carpetas del dispositivo introducido.
2. Pulse ▲ ▼ para seleccionar la carpeta del dispositivo USB (si lo hubiera) o de la tarjeta de memoria (si la hubiera).
3. Pulse **OK** para abrir la carpeta.
→ **El equipo cambiará automáticamente al modo de imágenes en miniatura.**
 - Para cambiar al modo de música, pulse **MUSIC**.
 - Para cambiar al modo de fotografía, pulse **PHOTO/VIDEO**.
 - Para cambiar al modo de vídeo, pulse **PHOTO/VIDEO**.
4. Seleccione el archivo que desea reproducir.
5. Pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Consejo útil:

- El equipo sólo admite formato de vídeo DivX y MPEG4.
- Puede cambiar el formato de visualización de una imagen en la pantalla seleccionando "Widescreen" (panorámico) o "Normal" en la opción "Display Format" (formato de visualización) en el menú general.

Panorámico



Normal



VII. Ajuste del temporizador de desconexión automática

- En el modo de sintonizador o de música, pulse **SLEEP** hasta que aparezca la opción de desconexión automática que desee.
→ El sintonizador o la reproducción de música actual continuará.

O bien,

- En el modo de fotografía/vídeo o modo reloj, pulse **SLEEP** hasta que aparezca la opción de desconexión automática que desee.
→ Se iniciará la reproducción de la música de relajación incluida en el dispositivo.

Consejo útil:

- Hay varios tipos de música de relajación incluidos. Seleccione la que desee en la opción "Sleep Timer Music" (música del temporizador de desconexión automática) en el menú "General".

VIII. Control de brillo

- Pulse **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** una o más veces para recorrer los 4 niveles de brillo de la pantalla.

IX. Atenuación automática de la pantalla

Para evitar que la unidad emita una luz fuerte por la noche, puede utilizar la función de atenuación automática para ajustar el nivel de brillo más bajo.

- Para activar la atenuación automática, active "Auto Dim Timer" (temporizador de atenuación automática) en el menú General. A continuación, ajuste la hora de inicio que desee en la opción "Auto Dim Start" (inicio de atenuación automática) seguido de la hora de finalización en "Auto Dim End" (finalización de atenuación automática).
→ Durante el proceso de atenuación automática, pulse cualquier botón para aumentar el brillo de la pantalla. Durará 10 segundos.

X. Uso del soporte

El equipo cuenta con un soporte en el panel inferior. Para establecer un ángulo de visión diferente del equipo, quite el soporte y, a continuación, vuelva a colocarlo al revés (consulte el dibujo siguiente).