

Einrichten der Fernbedienung

In dem nachstehenden Beispiel (Fernsehgerät) wird beschrieben, wie Sie hierfür am besten vorgehen. Sie können die Schritte für andere Geräte, die Sie mit der SRP 3004 bedienen möchten, wiederholen.

Beispiel Fernsehgerät:

1 Schalten Sie das Fernsehgerät von Hand ein und stimmen Sie das Gerät auf Kanal 1 ab.

2 Wählen Sie das Fernsehgerät (an fernbedienung) aus:
Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis sie zweimal blinkt und dann dauerhaft leuchtet.

3 Geben Sie jetzt mit den Zifferntasten den angegebenen vierstelligen Code ein.

– Die Taste blinkt zweimal und leuchtet dann dauerhaft. Wenn die Taste einmal längere Zeit blinkt, dann ist der Code nicht richtig bzw. der falsche Code eingegeben worden. Beginnen Sie noch einmal ab Schritt 2.

4 Halten Sie die "Power on /off" Taste gedrückt, und lassen Sie sie sofort los, sobald sich das Fernsehgerät ausschaltet (Standby). Dies kann bis zu 30 Sekunden dauern.

5 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und überprüfen Sie, ob Sie alle Funktionen mit der SRP 3004 steuern können.

– Die Fernbedienung SRP 3004 kann verwendet werden, wenn das Fernsehgerät auf alle benötigten Befehle reagiert.

- Wenn eine Taste nicht (ordnungsgemäß) funktioniert, versuchen Sie sie zu reparieren. Drücken Sie die nicht funktionierende Taste, und lassen Sie sie sofort los, sobald das Fernsehgerät richtig reagiert.

6 Drücken Sie zweimal die Fernsehgerät (leuchtet Taste), um den Einstellungsmodus zu verlassen und die Einstellungen zu speichern.

– Wenn mindestens 2 Minuten lang keine Taste betätigt wird, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

- Falls das Gerät überhaupt nicht oder nicht auf alle Tastenbefehle reagiert oder Sie keinen Code für Ihre Marke finden, geben Sie in Schritt 3 '0, 0, 0, 0' ein, und fahren Sie dann mit Schritt 4 fort. Die Fernbedienung durchsucht daraufhin die gesamte Datenbank nach einem Code, der zu Ihrem Fernsehgerät passt. Diese vollständige Datenbanksuche kann bis zu 15 Minuten dauern.