

- 1** Allumez votre appareil (votre téléviseur, par exemple).



- 2** Maintenez la touche de sélection des appareils (TV, par exemple) enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge de configuration Ⓞ s'allume.



- 3** Recherchez le code à quatre chiffres correspondant à votre marque dans la section 'Liste des marques' de ce Guide de démarrage rapide.



Entrez le code à quatre chiffres à l'aide des touches numériques.



- 4** Appuyez sur la touche (⏻) et maintenez-la enfoncée. Relâchez-la dès que l'appareil s'éteint.

- Cette étape prend généralement entre 5 et 60 secondes.



- 5** Allumez l'appareil. Testez les touches dont vous avez besoin pour le commander.

Si une touche ne fonctionne pas comme prévu, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée. Relâchez-la dès qu'elle fonctionne.



- 6** Appuyez deux fois sur la touche de sélection des appareils pour quitter le mode de configuration.



Appuyez sur la touche de sélection des appareils appropriée pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez commander : **TV**, **STB**, **PARD DCC** ou **VCR**.



### Important

En cas d'erreur, procédez comme suit :

- Appuyez deux fois sur la touche de sélection des appareils pour quitter la configuration. Le voyant rouge de configuration Ⓞ s'éteint.
- Recommencez depuis le début.

## Marque.... Code à quatre chiffres

Marque....	Code à quatre chiffres	Marque....	Code à quatre chiffres
Akai.....	0074	Magnum .....	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar .....	1857
BT Vision .....	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace .....	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo.....	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere .....	3666
Echostar.....	0866	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo .....	2462
France Telecom .....	1033	Sharp.....	2550
Haier .....	1175	Sky .....	2610
Hisense .....	1249	Skymaster .....	2621
Hitachi.....	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC.....	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland ..	1468	Telefonica.....	2913
Kathrein.....	1486	TNT.....	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe .....	1660	Vestel .....	3148



Pour les marques non mentionnées dans cette liste, reportez-vous à la liste des marques située au dos du mode d'emploi.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5221 2 / SRP5004/86

February 2011

www.philips.com

RTP/0811