



SRPXXXX / XX V02  
XXXX XXX XXXX

本快速入門指南適用於版本 2 (V02)通用遙控器  
檢查電池盒內的標籤是否正確

# 快速入門指南

Register your product and get support at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

1

插入電池(不包括在內)

2

選擇代碼進行設置

- 打開要控制的設備。
- 按住 URC 遙控器上設備選擇的按鈕(例如“TV”)5 秒鐘，直到紅色LED亮起。
- 在代碼清單中尋找您要控制的設備品牌的 5 位代碼。代碼是按設備類型和品牌名稱列出。各品牌是由最流行的代碼首先列出。
- 使用數位按鈕輸入選擇了的5 位代碼。
- 如果指示燈熄滅，表示代碼有效並保存。否則，指示燈將閃爍一次，然後保持亮起以進行代碼重新輸入。
- 遙控器操作設備。如果您的設備回應正確，則表示您輸入了正確的代碼。否則，請重複步驟 2，然後在清單中輸入第二個代碼。

3

從原本的遙控器學習紅外碼

您必須具有原本的遙控器，才能給URC 遙控器從中學習代碼。

- 按住 URC 遙控器上設備選擇的按鈕(例如“TV”)5 秒鐘，直到紅色LED亮起。
- 輸入學習代碼 **99900** 一次，然後保持打開狀態。
- 將 URC 和原來的遙控器正面對視，對準對方，放在平坦的表面上。
- 在 URC 上，按下需要設計定的按鈕。指示燈將閃爍兩次並保持亮起。
- 在原來的遙控器上，按住想從中學習的功能按鍵2秒鐘。
- URC 遙控器上的 LED 將閃爍一次，如果學習成功，則保持亮起。要學習其他功能按鍵，請重複步驟 4。要退出，請再次按設備按鈕。
- 如果學習失敗，LED 將快速閃爍 6 次。重複步驟 4 以再次學習。

4

常見問題

我的 URC 遙控器根本無法正常工作。

- 檢查您是否已使用正確的品牌設備代碼進行設置。
- 檢查您是否按下了設備的相應設備鍵。
- 檢查電池是否正確插入。如果電池電量較低，請更換電池。
- 檢查您的電子設備是否已開機。

如果我的設備品牌下列出了多個設備代碼，如何選擇正確的設備代碼？

要查找正確的設備代碼，請逐個測試代碼。代碼按受歡迎程度排序，最流行的代碼列在最前面。

我的設備僅回應某些命令。

您設置了一個代碼，其中只有某些命令可以正常工作，而有些命令則無法正常工作。嘗試其他代碼，直到大多數鍵正常工作，或者從原始遙控器學習鍵(如果它支持學習功能)。

Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips Shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

Philips URC Quick Start Guide  
SRP2018 V02



5

Most Popular TV Brand & Code

品牌	設備代碼	品牌	設備代碼
APPLE TV	15039	SIEMENS	15618
PHILIPS	19959		10625
	15776		13713
	15874		12919
	12068		12318
	13444		16203
	13346		16105
	13248		16007
	13140		15909
	13042		15801
	19459		13403
	18753		13248
	16842		13615
	19332	TELEFUNKEN	19253
	19332		17244
PANASONIC	19753		13732
	14042		15276
	13846		12457
	13748		19740
	11356		17342
	13944		16738
	19655		16026
	19332		18339
	19326		10223
	13640		14716
	13542		14314
	19136		10511
	11027		11704
	15178		14741
LG	15070		13248
	19851	THOMSON	11343
	12846		14849
	19332		15662
	15757		15564
	14950		14466
	16725		12963
SAMSUNG	14140		10960
	10065		12251
	12441		17646
	19332		17548
	19911		13634
	12919		10821
	12846		17013
	14352		14716
SONY	16744		14618
	15045		10916
	14741		12745
	19557		12745
	18560	UNIVERSUM	10619
SCHNEIDER	18462		19332
	19345		11533
	10840		10929
	19332		10625
	10929		10125
	10625		19911
	18918		19617
	17415		16513
	15510		15314
	14412		15010
	13311		14912
	12615		14118
	11612		13615
	11416		13517
	15203		11612
	11008		19709
	10606		18206
	19740		16703
	13248		16507
	18826		16007
	10619		15409
			19740
			18943
			18826
			10619

i

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

掃描二維碼查看在線用戶手冊  
和代碼清單。

SRP2018  
用戶手冊

代碼清單