

# Załącznik

\* TAB5105 i TAB5305

Ustawienia korektora (EQ):

Naciśnij **EQ** na pilocie, aby wybrać tryb korektora.

Muzyka/Film/Wiadomości/Stadion

Dioda LED będzie migać przez 3 sekundy, wskazując bieżący tryb korektora:

Pozycja	Kolor wskaźnika	Tryb korektora
	Biały	Muzyka
	Zielony	Film
	Czerwony	Wiadomości
	Niebieski	Stadion