



- 1 A készülék bekapcsolása (pl. TV). Ellenőrizze, hogy TV-készülék reagál-e az összes gomb utasítására.
Ha nem, folytassa a 2. lépéssel



- 2 Tartsa nyomva a **TV** gombot, amíg kétszer fel nem villan, majd ki nem gyullad.



- 3
- Keresse ki az adott márkához tartozó kódot a Rövid üzembe helyezési útmutató 'Márkák listája' ('Shortlist with brands') című részében.
 - Jegyezze fel a márkához tartozó 4-jegyű kódot.
 - Adja meg a kódot a számgombokkal.



- 4 Nyomja le és tartsa nyomva a **TV** gombot, és azonnal engedje fel, ha a készülék (pl. TV) kikapcsol (készületi módba). Ez akár 30 másodpercig is eltarthat.



- 5 Kapcsolja be a készüléket (pl. TV-t), és ellenőrizze, hogy a működtetéshez szükséges gombok működnek-e.

Ha a TV-készülék mindegyik gomb utasítására reagál, az SRP 3004 távvezérlő használatra kész.

Ha a gomb nem működik (megfelelően), tartsa lenyomva, majd azonnal engedje fel, amint a készülék válaszol. Ugyanígy állítsa be az összes nem működő gombot.

Megjegyzés:

Ha a TV nem a szükséges módon válaszol, addig ismétlje a 4. lépést, amíg nem megfelelő eredményt nem kapja.
(Tartsa nyomva a be-/kikapcsológombot. A TV kikapcsolását követően azonnal engedje fel a gombot).



- 6 Nyomja meg a **TV** gombot kétszer a beállítási módból való kilépéshez, és mentse el a beállításait

Márka.....4-jegyű kód	Márka4-jegyű kód
Akai.....0074	Magnum1709
Basic Line.....0325	Medion1787
Blue Sky0395	Mivar1857
BT Vision.....3742	Numericable3949
Carrefour0492	Pace.....2134
CyberHome.....0672	Panasonic.....2153
Daewoo0692	Philips2195
Digiturk.....0783	Premiere3666
Echostar0866	Proline2274
Emerson.....0917	Saivod2439
Firstline1008	Samsung2448
Foxtel1029	Sanyo2462
France Telecom1033	Sharp.....2550
Haier.....1175	Sky.....2610
Hisense1249	Skymaster2621
Hitachi1251	Sony2679
Humax.....1298	TCL.....2856
JVC.....1464	TechniSat.....2873
Kabel Deutschland1468	Telefonica.....2913
Kathrein1486	TNT4184
LG1628	Toshiba3021
Loewe.....1660	Vestel3148



A rövid listában nem található márkák esetében tekintse meg a használati útmutató hátulján található kódlistát.

Figyelem!

- Ha hibát követ el, kezdje előről ismét. Ha problémája, vagy kérdései vannak, kérjük tekintse meg a használati útmutatót. A használati útmutató célja, hogy segítsen nyújtson a távvezérlő beállításához és használatához.
- A készülék működtetése előtt, előbb válassza ki a készüléket a hozzá tartozó készülékválasztó gomb segítségével: **TV**, **AV**, **CD** vagy **FM**.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5252 2/SRP3004/53
www.philips.com

November 2010
RTP/4710