

언제나 고객만족을 위해 최선을 다합니다.

DCTG490

질문이  
있으십니까?  
필립스에  
문의하십시오.



# 사용 설명서

**PHILIPS**



# 목차

|          |                            |           |
|----------|----------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>중요 안전 지침</b>            | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>특징 개요</b>               | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>기능 설명</b>               | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>키 설명과 대기 화면 및 메뉴 구조</b> | <b>6</b>  |
|          | 휴대장치 키 설명                  | 6         |
|          | 고정장치 키 설명                  | 7         |
| <b>5</b> | <b>전화기 설치</b>              | <b>8</b>  |
|          | 전화선 연결                     | 8         |
|          | 본체 아답터 연결                  |           |
|          | 충전장치 아답터 연결                | 8         |
|          | 배터리 연결                     | 9         |
| <b>6</b> | <b>등록</b>                  | <b>10</b> |
|          | 고정장치                       | 10        |
|          | 휴대장치                       | 10        |
|          | 고정장치의 모든 휴대장치 등록해지         | 10        |
| <b>7</b> | <b>음량</b>                  | <b>11</b> |
|          | 벨소리 및 음량 설정(국선벨소리)         | 11        |
|          | 내선벨소리 및 음량 선택              | 11        |
|          | 음질 양식 설정                   | 11        |
|          | 버튼음량                       | 12        |
| <b>8</b> | <b>알람 설정</b>               | <b>13</b> |
| <b>9</b> | <b>전화 설정</b>               | <b>14</b> |
|          | 시간과 날짜 설정                  | 14        |
|          | 언어 설정                      | 14        |
|          | 밝기조절                       | 14        |
|          | 벨소리 잠금 설정                  | 14        |
|          | 자동통화 설정                    | 15        |
|          | 절전모드 (ECO 모드)설정            | 15        |
|          | 고급 설정                      | 15        |

|           |                            |           |
|-----------|----------------------------|-----------|
| <b>10</b> | <b>폰북 조회/편집/추가/전부삭제/삭제</b> | <b>18</b> |
|           | 단축키로 전화번호부 조회              | 18        |
|           | 메뉴로 전화번호부 조회               | 18        |
|           | 전화번호부 편집                   | 18        |
|           | 전화번호부 추가                   | 18        |
|           | 전화번호부 기록 삭제                | 19        |
|           | 전화번호부 기록 전부삭제              | 19        |

|           |                           |           |
|-----------|---------------------------|-----------|
| <b>11</b> | <b>신규수신 조회/저장/삭제/전부삭제</b> | <b>20</b> |
|           | 단축키로 신규수신 조회              | 20        |
|           | 메뉴에서 신규수신 조회              | 20        |
|           | 신규수신 번호 저장                | 20        |
|           | 신규수신번호에서 차단 목록으로 번호 추가    | 20        |
|           | 신규수신 번호 삭제                | 20        |
|           | 신규수신 기록 전부삭제              | 20        |

|           |                            |           |
|-----------|----------------------------|-----------|
| <b>12</b> | <b>발신 통화 조회/저장/삭제/전부삭제</b> | <b>21</b> |
|           | 발신 통화 조회                   | 21        |
|           | 발신 번호 저장                   | 21        |
|           | 발신 번호 삭제                   | 21        |
|           | 발신 통화 기록 전부삭제              | 21        |

|           |                              |           |
|-----------|------------------------------|-----------|
| <b>13</b> | <b>블랙리스트를 조회/저장/삭제/전부삭제.</b> | <b>22</b> |
|           | 블랙리스트 목록조회                   | 22        |
|           | 블랙리스트 편집                     | 22        |
|           | 블랙리스트 삭제                     | 22        |

|           |                         |           |
|-----------|-------------------------|-----------|
| <b>14</b> | <b>IP 번호 설정, 삭제, 사용</b> | <b>23</b> |
|           | IP 번호 설정                | 23        |
|           | 사용 방법                   | 23        |

---

|                          |    |
|--------------------------|----|
| <b>15 기능 조작에 대한 설명</b>   | 24 |
| 전화기 사용                   | 24 |
| 휴대장치 뮤트 기능               | 24 |
| 휴대장치의 키보드 잠금 기능          | 24 |
| 거리가 먼 경우 휴대장치에서 알람<br>전송 | 24 |
| 휴대장치 전원 켜짐/꺼짐            | 25 |

---

|                 |    |
|-----------------|----|
| <b>16 기술 제원</b> | 26 |
|-----------------|----|

---

|                  |    |
|------------------|----|
| <b>17 주의</b>     | 27 |
| GAP 표준 규격 준수     | 27 |
| EMF 준수           | 27 |
| 오래된 제품 및 배터리의 폐기 | 27 |

# 1 중요 안전 지침

## 전력 사양

- 이 제품은 100-240V AC의 전기 공급이 필요합니다. 정전 발생 시 통신이 끊길 수 있습니다.
- 네트워크의 전압은 표준 EN 60950에 정의된 대로 TNV-3(Telecommunication Network Voltages)으로 분류됩니다.

## 경고

- 전력망은 위험으로 분류됩니다. 충전기 전원을 중단하는 유일한 방법은 콘센트에서 전원 공급을 차단하는 것 뿐입니다. 콘센트에 항상 쉽게 접근할 수 있도록 하십시오.

## 손상 또는 오작동을 방지하려면

## 주의

- 사용 지침서에 나와 있는 전원 공급 장치만 사용하십시오.
  - 사용 지침서에 나와 있는 배터리만 사용하십시오.
  - 잘못된 종류의 배터리를 장착할 경우 폭발 위험이 있습니다.
  - 사용된 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.
  - 배터리를 소각하지 마십시오.
  - 항상 제품과 함께 제공된 케이블을 사용하십시오.
  - 충전대 또는 배터리가 금속 물체와 접촉하지 않도록 하십시오.
  - 작은 금속 물체가 제품과 접촉하지 않도록 하십시오. 금속 물체가 접촉하면 오디오 품질이 저하되고 제품이 손상될 수 있습니다.
  - 핸드셋 수신기 근처에 금속 물체가 놓여 있을 경우 계속 남아 있을 수 있습니다.
  - 폭발 위험이 있는 장소에서 제품을 사용하지 마십시오.
  - 높은 전압에 노출될 수 있는 경우에는 핸드셋, 베이스 스테이션 또는 충전기를 열지 마십시오.
  - 플러그형 장비의 경우, 콘센트가 장비 근처에 설치되어 있어야 하고 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
  - 핸드프리가 작동되면 이어피스의 볼륨이 매우 높은 수준으로 갑자기 올라갈 수 있으므로, 핸드셋을 귀에 너무 가까이 두지 않도록 하십시오.
  - 이 장비는 전원에 문제가 발생할 경우 비상 통화를 걸도록 설계되어 있지 않습니다. 비상 통화를 허용하기 위해 대안책을 사용할 수 있도록 해야 합니다.
  - 제품이 액체에 닿지 않도록 하십시오.
  - 장치에 해로울 수 있으므로 알콜, 암모니아, 벤젠 또는 염마제가 포함된 세제를 사용하지 마십시오.
  - 난방 장치 또는 직사광선에 의한 과도한 열에 전화기를 노출하지 마십시오.
- 
- 전화기를 떨어뜨리거나 전화기에 물체가 떨어지지 않도록 하십시오.
  - 근처에서 사용 중인 휴대폰으로 인해 간섭이 발생할 수 있습니다.

## 작동 및 보관 온도

- 온도가 항상 0°C에서 +40°C 사이를 유지하는 장소에서 작동하십시오(상대 습도 최대 90%까지).
- 온도가 항상 -20°C에서 +45°C 사이를 유지하는 장소에 보관하십시오(상대 습도 최대 95%까지).
- 저온 환경에서는 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

## 2 특징 개요


- 영어, 한국어 옵션 중 사용 언어를 선택할 수 있습니다.
- 160\*128의 디스플레이 화면에 모든 점이 흑백으로 표시됩니다.
- 발신자 번호 표시의 차단 목록 기능: 차단 목록에 번호, 14자리의 이름, 24자리의 전화 번호를 최대 10개 까지 저장할 수 있습니다.

### 3 기능 설명

- 하나의 고정장치에 4개의 휴대장치를 구성할 수 있습니다.
- 톤 및 펄스 기능을 갖추고 있습니다.
- 휴대장치의 프리셋 다이얼은 32 자리입니다.
- 휴대장치는 32자리의 번호를 재다이얼하는 재다이얼 기능을 갖추고 있습니다.
- 휴대장치에 14자리의 이름, 24자리의 전화 번호와 함께 최대 50개의 수신 통화 정보를 저장할 수 있습니다.
- 휴대장치에 14자리의 이름, 24자리의 전화 번호와 함께 최대 10개의 부재 중 통화 정보를 저장할 수 있습니다.
- 휴대장치에 24자리의 전화 번호와 함께 최대 20개의 발신 통화 정보를 저장할 수 있습니다.
- 휴대장치에 14자리의 이름, 24자리의 전화 번호와 함께 최대 100개의 연락처를 저장할 수 있습니다.
- 휴대장치에는 5단계 음량 조정이 가능한 16개의 국선벨소리가 있습니다.
- 휴대장치에는 5단계 음량 조정이 가능한 16개의 내선벨소리가 있습니다.
- 플래시타임(100ms, 300ms, 600ms 및 1,000ms)을 선택할 수 있습니다.
- 휴대장치는 수화기 및 스피커폰 기능을 갖추고 있습니다. 대화 시 4단계로 음량을 조절할 수 있습니다.
- 보안이 유지된 상태로 휴대장치 간의 국선 전화를 전환할 수 있습니다.
- 다른 휴대장치로 휴대장치와 국선 전화 간의 대화에 참여하여 삼자통화를 실현할 수 있습니다.
- 휴대장치 간에 내선 통화를 이용한 대화가 가능합니다.
- 음질을 설정할 수 있습니다(생생하다, 부드럽다, 열정).
- 휴대장치의 CID는 FSK, DTMF 및 CALL WAITING 기능과 호환됩니다.
- 휴대장치는 키보드 잠금 기능을 갖추고 있습니다.
- 휴대장치는 뮤트 기능을 갖추고 있습니다.
- 휴대장치는 저전압 알람 및 원거리 알람 기능을 갖추고 있습니다.
- 휴대장치는 POWER ON/OFF 기능을 갖추고 있습니다.
- IP 기능을 갖추고 있습니다.
- 휴대장치는 기본값 복원 기능을 갖추고 있습니다.
- 2개 그룹의 PTT 번호 기능을 갖추고 있습니다.

# 4 키 설명과 대기 화면 및 메뉴 구조

## 휴대장치 키 설명




| 키 이름    | 키 기능 설명  |
|---------|--|
| ① ▲     | <ul style="list-style-type: none"> <li>이 키를 누르면 대기 상태에서 수신 통화를 확인합니다.</li> <li>이 키를 누르면 통화 상태에서 통화 음량을 높입니다.</li> </ul>                      |
| ② IP    | IP 번호 저장, 삭제 및 IP 다이얼 기능을 합니다.   |
| ③ 오른쪽 키 | <ul style="list-style-type: none"> <li>대기 중에는 전화번호부 기능을 합니다.</li> <li>응답 상태 중에 음량 기능을 합니다.</li> <li>기능 설정 중에 회신, 취소 및 삭제 기능을 합니다.</li> </ul> |
| ④ ☎     | <ul style="list-style-type: none"> <li>대화 중 이 키를 누르면 전화를 끊습니다.</li> <li>대기 중 이 키를 3 초 동안 길게 누르면 전원이 꺼집니다.</li> </ul>                         |

|        |   |
|--------|---|
| ⑤ ▼    | <ul style="list-style-type: none"> <li>이 키를 누르면 대기 상태에서 발신 통화를 확인합니다.</li> <li>이 키를 누르면 통화 상태에서 통화 음량을 낮춥니다.</li> </ul>   |
| ⑥ 플래시  | 응답 상태에서 이 키를 누르면 플래시 기능으로 들어갑니다.  |
| ⑦ 재다이얼 | <ul style="list-style-type: none"> <li>응답 상태 후 이 키를 누르면 재다이얼됩니다.</li> <li>번호를 먼저 입력한 후 이 키를 누르면 P로 다이얼됩니다.</li> </ul>   |
| ⑧ *    | <ul style="list-style-type: none"> <li>다이얼 시 * 키를 누릅니다.</li> <li>대기 중에 이 키를 3 초 동안 길게 누르면 키보드가 잠깁니다.</li> </ul>   |
| ⑨ 내선   | <ul style="list-style-type: none"> <li>이 키를 길게 누르면 등록 상태로 들어갑니다.</li> <li>이 키를 짧게 누르면 대기 상태에서 내선 통화 상태로 들어갑니다.</li> <li>이 키를 짧게 누르면 응답 상태에서 착신 통화 상태로 들어갑니다.</li> </ul> |
| ⑩ ☎    | <ul style="list-style-type: none"> <li>전화가 올 때 이 키를 누르면 전화를 받습니다.</li> <li>통화 중 이 키를 누르면 수화기와 스피커폰 간에 전환이 이루어집니다.</li> </ul>  |
| ⑪ 왼쪽 키 | <ul style="list-style-type: none"> <li>대기 중에는 메뉴 기능을 합니다.</li> <li>응답 상태에서는 뮤트 기능을 합니다.</li> <li>기능 설정 중에 선택, 옵션 및 확인 기능을 합니다.</li> </ul>                               |



## 고정장치 키 설명




| 키 이름 | 키 기능 설명 |
|------|---------|
|------|---------|



|      |       |
|------|-------|
| ① ●) | 호출/등록 |
|------|-------|

# 5 전화기 설치

## 전화선 연결




## 본체 아답터 연결 충전장치 아답터 연결



아답터를 연결하지 않으면 통화가 되지 않습니다.

## 배터리 연결



### 주의 사항

- 1 배터리 커버를 열고 배터리를 극성에 맞게 삽입하십시오.
- 2 배터리 커버를 "딸각" 소리가 들릴 때까지 닫으십시오.
- 3 배터리를 15시간 이상 충전 후 사용하십시오.

# 6 등록

## 고정장치

고정장치의 대기 상태에서 ●) 5초 동안 길게 눌러 등록 상태로 들어가면 고정장치의 사용중 표시등이 깜빡입니다(500ms 동안 켜지고 꺼짐).

## 휴대장치

### 휴대장치 등록

- 1 [메뉴]를 누르고▲또는▼을 눌러 [등록]을 선택한후.  
[선택]을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 2 ▲또는▼을 눌러 [본체등록]를 선택한 다음, [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가면. 숫자 키0~9를 사용하여 4자리의 암호를 입력합니다.  
[확인]을 눌러 암호를 확인한후.  
↳ 등록을 마치면 휴대장치에서 확인음을 전송하고 대기 상태로 돌아갑니다.

### 휴대장치에 등록된 휴대장치 등록해지

- 1 [메뉴]를 누르고 ▲또는▼을 눌러 [등록]을 선택한후.  
[선택]을 눌러 해당 모드로 들어간후.  
[선택]을 눌러 해당 모드로 들어가서 ▲또는▼을 눌러 [등록해지]를 선택합니다.
- 2 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어간후. 숫자 키 0~9를 사용하여 PIN 코드를 입력합니다.  
잘못된 암호를 입력하고 [확인]을 누르면 암호가 잘못되었다는 화면이 표시되고 알람이 전송된 다음 이전단계로 돌아갑니다.  
올바른 암호를 입력하고 [확인]을 누르면.
- 3 ▲또는▼을 눌러 삭제할 휴대장치를 선택합니다. 그런 다음 [확인]을 누릅니다. 고정장치에 등록된 휴대장치가 로그아웃됩니다.

### 고정장치의 모든 휴대장치 등록해지

고정장치의 대기 상태에서 ●)을 5초 동안 길게 눌러 등록 상태로 들어간 다음 ●)을 7회 길게 눌러 모든 휴대장치에서 로그아웃하는 작업으로 들어가면, 고정장치의 사용중 표시등이 깜빡입니다(200ms 동안 켜지고 꺼짐).

# 7 음량

## 벨소리 및 음량 설정 (국선벨소리)

15개의 노래 중 선택할 수 있으며 5단계 음량 조절이 가능합니다. 첫 번째 벨소리와 3단계 음량이 공장 출하 시 기본값으로 설정되어 있습니다.

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [음량]을 선택한후.
- 2 [국선벨소리]를 눌러 선택한후.
- 3 [메뉴벨소리]를 선택합니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 벨소리를 선택한 다음 [확인]을 눌러 확인하고 이전 메뉴로 돌아갑니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 [메뉴음량]을 선택한 다음 [선택]을 눌러 입력합니다.  
▲ 또는 ▼을 눌러 음량 0 ~ 음량 5를 선택합니다.  
설정을 저장하려면 [확인], 대기 상태로 돌아가려면 ⏪, 이전 메뉴로 돌아가려면 [이전]을 누릅니다.

### 참고

- 음량이 [벨소리 꺼짐]으로 설정되어 있으면 LCD의 벨소리 꺼짐 아이콘에 불이 들어옵니다.

## 내선벨소리 및 음량 선택

내선벨소리로 선택할 수 있는 15곡의 노래가 있으며, 조절 가능한 음량은 5단계입니다. 첫 번째 벨소리와 3단계 음량이 공장 출하 시 기본값으로 설정되어 있습니다.

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [음량]을 선택하면.
- 2 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [내선 벨소리]를 선택하면.
- 3 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가면.
- 4 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가면.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 벨소리를 선택한 다음 [확인]을 눌러 확인하고 이전 메뉴로 돌아갑니다.
- 6 ▲ 또는 ▼을 눌러 [메뉴음량]을 선택한 다음, [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가면. 삭제할 휴대장치를 선택하려면 ▲ 또는 ▼을 눌러 음량 0 ~ 음량 5를 선택합니다. 설정을 저장하려면 [확인], 대기 상태로 돌아가려면 ⏪, 이전 메뉴로 돌아가려면 [이전]을 누릅니다.

## 음질 양식 설정

생생하다, 부드럽다, 열정 세 가지 음질 양식이 있습니다.

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [음량]을 선택합니다.
- 2 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [음질양식]을 선택하면.
- 3 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 음질을 선택한 다음, [확인]을 눌러 확인합니다.

---

## 버튼음량

휴대장치에서 버튼음량이 활성화되도록 설정합니다. 커짐이 기본값으로 설정되어 있습니다.

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [음량]을 선택합니다.
- 2 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [버튼음량]을 선택하면.
- 3 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가면.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 [커짐] 또는 [꺼짐]을 선택한 다음, [확인]을 눌러 확인합니다.

## 8 알람 설정

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [알람]을 선택한후.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 알람을 선택한 다음, [선택]을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 3 알람이 꺼졌을 때 [선택]을 누른후.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 알람을 켜거나 끈 다음, [확인]을 눌러 확인합니다.
- 5 알람 시간 설정  
커서로 알람 시간을 수정합니다. 알람 시간을 설정하는 경우 ▲ 또는 ▼을 눌러 커서를 이동하고 \* 또는 # 키를 눌러 오전 및 오후를 설정합니다. 설정을 확인하고 이전 메뉴로 돌아가려면 [확인]을 누릅니다.
- 6 알람이 시작되면.  
알람이 울릴 때 휴대장치의 아무 키나 누르면 알람이 멈춥니다.

# 9 전화 설정

## 시간과 날짜 설정

### 시간 설정


- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]을 선택한후.
- 2 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어간후.
- 3 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어간후.
- 4 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 5 커서로 현재 시간을 수정합니다. 시간을 설정할 때 ▲ 또는 ▼을 눌러 커서를 이동하고 \* 또는 #키를 눌러 오전 및 오후를 설정합니다. 설정을 확인하고 이전 메뉴로 돌아가려면 [확인]을 누릅니다.

### 시간표시 설정

- 1 휴대장치에서 [날짜와 시간] 메뉴 설정 모드로 들어간 다음 ▲ 또는 ▼을 눌러 [시간표시]를 선택하고 선택을 누른후.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [시간표시]를 선택하고 확인을 눌러 설정을 저장하고 이전 메뉴로 돌아갑니다.

## 언어 설정

두 가지 사용 언어(영어, 한국어) 중 선택할 수 있습니다.

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]을 선택합니다. [선택]을 눌러 해당 모드로 들어간후.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [언어]를 선택한 다음, [선택]을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 원하는 언어를 선택한 다음, [선택]을 눌러 확인하고 이전 메뉴로 돌아가 를 눌러 대기 상태로 돌아갑니다.

## 밝기조절

밝기조절을 통해 다양한 밝기로 전화를 사용할 수 있습니다. 3단계로 조절이 가능합니다.

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]을 선택합니다.
- 2 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어간 다음 ▲ 또는 ▼을 눌러 [밝기조절]을 선택합니다.
- 3 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 밝기 단계를 선택하고 [확인]을 눌러 확인합니다.

## 벨소리 잠금 설정

이 기능을 사용하면 특정 시간 동안 수신 통화가 있더라도 전화벨이 울리지 않습니다.

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]을 선택합니다.
- 2 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [벨소리잠금]을 선택하면.
- 3 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어간후.
- 4 벨소리잠금 상태에서 [선택]을 누르면. ▲ 또는 ▼을 눌러 [켜짐 또는 꺼짐]을 선택하고 [확인]을 눌러 확인한후. ▲ 또는 ▼을 눌러 [시작시간] 또는 [종료시간] 설정을 선택합니다. 키보드의 숫자를 눌러 시간을 설정하고, ▲ 또는 ▼을 눌러 커서를 이동합니다.

### 참고

- 오전 및 오후를 설정하려면 \* 또는 #키를 누릅니다.



## 자동통화 설정

이 기능이 켜져 있는 경우 휴대장치를 들면 자동으로 전화가 받아집니다. 기본적으로 꺼짐으로 설정되어 있습니다.

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]을 선택합니다.
- 2 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [자동통화]를 선택한후.
- 3 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가면.
- 4 설정을 저장하고 이전 메뉴로 돌아가려면 [확인]을 누릅니다.


## 절전모드 (ECO 모드)설정

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정]을 선택합니다.
- 2 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 [절전 모드]를 선택한후.
- 3 [고급선택]을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 4 설정을 마친 후 [확인]을 눌러 설정을 저장합니다.

## 고급 설정

### 다이얼모드 설정

두 개의 다이얼모드 중에서 선택할 수 있습니다(톤 또는 펄스).

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어간후.
- 2 ▲ 또는 ▼을 누른 다음 [설정]을 누르면. [선택]을 눌러 해당 모드로 들어간후.
- 3 ▲ 또는 ▼을 누른 다음, [고급설정]을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 [다이얼모드]를 선택한 다음, [선택]을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 5 ▲ 또는 ▼을 눌러 [톤] 또는 [펄스]를 선택합니다.
- 6 설정을 저장하려면 [확인], 대기 상태로 돌아가려면 , 이전 메뉴로 돌아가려면 [취소]를 누릅니다.

### 플래시타임 설정

고정장치의 플래시타임은 100ms, 300ms, 600ms 또는 1,000ms로 설정할 수 있습니다. 기본적으로 600ms로 설정되어 있습니다. [메뉴]에서 [설정]을 선택하고 ▼을 누른 다음 [고급설정] 항목에서 [플래시타임]을 선택합니다.

## 국선연결 설정 및 사용

### 설정

내부 전환기 사용자에게 대한 내부 통화 또는 외부 통화 여부를 구분하는 식별 코드입니다. 발신 번호가 4자리보다 길면 외부 통화로 간주하고, **[통화를 끊습니다]**(시스템 기본값). 국선연결은 9입니다(시스템 기본값).


- 1 **[메뉴]**를 눌러 기본 메뉴로 들어갑니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 누르고 **[설정]**을 선택한 다음, **[선택]**을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 누르고 **[고급 설정]**을 선택한 다음, **[선택]**을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 누르고 **[국선연결]**을 선택한 다음, **[선택]**을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.  
**[선택]**을 누릅니다.  
▲ 또는 ▼을 눌러 **[켜짐 또는 꺼짐]**을 선택한 다음, **[확인]**을 눌러 설정을 저장합니다.
- 5 국선연결을 설정합니다.  
**[선택]**을 누릅니다.  
커서에서 0 ~ 9 사이의 숫자를 입력합니다.  
**[확인]**을 눌러 설정을 저장합니다.

### 용도

- 발신 번호가 4자리 미만이면 국선연결을 추가하지 않습니다.
- 번호를 먼저 입력한 후 응답 상태가 되면 국선연결이 자동으로 추가됩니다. 예를 들어 83949850번을 걸면, 응답 상태 이후에 발신 번호는 9P83949850입니다.
- 신규수신의 번호로 전화를 겁니다. 그러면 응답 상태 이후에 국선연결이 자동으로 추가됩니다. 예를 들어 075583949850번을 걸면, 응답 상태 이후에 발신 번호는 9P075583949850입니다.
- 전화번호부에서 국선연결로 전화를 걸면 응답 상태 이후에 지역번호가 자동으로 추가됩니다. 예를 들어 075583949850번을 걸면, 응답 상태 이후에 발신 번호는 9P075583949850입니다.


## 지역번호 설정

발신자 정보를 전송할 때 전환기는 지역 정보를 포함합니다. 지역번호는 시내 통화인지, 시외 통화인지 구분하는 데 사용됩니다. 그러면 지역 번호를 표시할 때 재다이얼이 편리하도록 지역 정보가 생략됩니다. 지역번호는 기본적으로 표시되지 않습니다.

- 1 **[메뉴]**를 눌러 기본 메뉴로 들어갑니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 누르고 **[설정]**을 선택한 다음, **[선택]**을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 누르고 **[고급 설정]**을 선택한 다음, **[선택]**을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 누르고 **[지역번호]**를 선택한 다음, **[선택]**을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.  
**[선택]**을 누릅니다.  
▲ 또는 ▼을 눌러 **[켜짐 또는 꺼짐]**을 선택한 다음, **[확인]**을 눌러 설정을 저장합니다.
- 5 지역번호 설정:  
**[선택]**을 누릅니다.  
최대 4자리 숫자를 입력할 수 있습니다.  
입력 후 **[확인]**을 누르면 설정을 저장합니다.  
대기 상태로 들어가려면 를 누르고 **삭제**를 눌러 잘못 입력한 부분을 정정합니다.

## PIN 번호 변경

PIN 코드는 본체의 식별 코드로, 타인이 본체의 관련 설정을 수정하지 못하도록 보호하는 데 사용됩니다. 기본적으로 0000으로 설정됩니다.

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어갑니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 누르고 [설정]을 선택한 다음, [선택]을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 누르고 [고급 설정]을 선택한 다음, [선택]을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 누르고 [PIN 번호변경]을 선택한 다음, [선택]을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.  
메시지에 따라 숫자 키 0 ~ 9를 사용하여 암호를 입력합니다.  
암호가 올바르지 않으면 [확인]을 눌러 확인한 후에 화면에 잘못된 암호가 나타나고 알람을 전송한 후 자동으로 이전단계로 돌아갑니다.
- 5 암호를 입력할 때 삭제 버튼을 눌러 수정합니다. 대기 상태로 들어가려면 를 누릅니다.

## 초기화

본체의 관련 설정이 기본값으로 복원된 후에 모든 신규 통화 기록과 모든 설정은 기본 상태로 복구됩니다.

- 1 [메뉴]를 눌러 기본 메뉴로 들어갑니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 누르고 [설정]을 선택한 다음, [선택]을 눌러 해당 모드로 들어갑니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 초기화를 선택한 다음, 선택을 눌러 해당 모드로 들어간 후, 숫자 키 0 ~ 9를 사용하여 암호를 입력합니다.  
암호가 올바르지 않으면 [확인]을 눌러 확인한 후에 화면에 잘못된 암호가 나타나고 알람을 전송한 후 자동으로 이전단계로 돌아갑니다.  
암호가 올바르면 [확인]을 누른 후에, LCD에 [잠시기다려주세요]와 같이 표시됩니다

# 10 폰북 조회/편집/ 추가/전부삭제/ 삭제

## 단축키로 전화번호부 조회

- 1 휴대장치의 대기 상태에서 [폰북]을 누른후, [전화번호부]를 한 번 눌러 세부 정보를 선택합니다. ▲ 또는 ▼을 눌러 조회합니다. 옵션을 눌러 상세정보를 선택합니다.
- 2 이름을 사용하여 조회합니다. 전화번호부 조회 상태에서 해당되는 문자 키를 누릅니다. 그러면 메시지 표시줄에서 처음 문자에 해당하는 전화 번호가 반짝입니다.

## 메뉴로 전화번호부 조회

- 1 [메뉴]를 누르고 ▲ 또는 ▼을 눌러 [전화번호부]를 선택한후, [선택]을 누릅니다.
- 2 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 전화번호부에서 번호를 조회합니다.


## 전화번호부 편집

- 1 전화번호부 조회 상태에서 편집할 번호를 선택하고 [옵션]을 누르고 ▲ 또는 ▼을 눌러 편집을 선택한 후 [선택]을 누른후,
- 2 [확인]을 누릅니다. ▲ 또는 ▼을 눌러 수정할 항목을 선택합니다.
- 3 번호를 편집합니다. 표시 상태에서 ▼을 눌러 번호를 선택한후, [선택]을 누릅니다. [확인]을 누릅니다.
- 4 개인 벨소리 수정: 벨소리를 선택한 후 [선택]을 누른후, 올바른 개인 벨소리를 선택하고 [확인]을 누릅니다.
- 5 [저장]을 눌러 확인하고 [이전]을 눌러 편집 중에 이전 메뉴로 돌아간 다음, ⏪를 눌러 대기 상태로 돌아갑니다.


## 전화번호부 추가

- 1 [메뉴]를 누르고 [전화번호부]를 선택후 ▲ 또는 ▼을 눌러 [전화부추가]를 선택합니다
- 2 이름 입력후 [확인], 번호입력후 [확인], 개인벨소리 설정후 [확인]
- 3 [저장]을 눌러 작업을 확인합니다. 입력할 때 잘못된 정보를 지우려면 삭제 를 누르고 ⏪를 눌러 대기 상태로 돌아갑니다.

## 전화번호부 기록 삭제

- 1 전화번호부 조회 상태에서, [옵션]을 누릅니다.
- 2 [삭제]를 선택한 후 [선택]을 누르면.
- 3 확인하려면 [확인]을 누르고 이전 메뉴로 돌아가려면 [취소]를 누른 후 를 눌러 대기 상태로 돌아갑니다.

## 전화번호부 기록 전부삭제

- 1 [메뉴]를 누르고 ▲ 또는 ▼을 눌러 [전화번호부]를 선택하면, [선택]을 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [전부삭제]를 선택한 다음, [선택]을 누릅니다.
- 3 확인하려면 [확인]을 누르고 이전 메뉴로 돌아가려면 [취소]를 누른 후 를 눌러 대기 상태로 돌아갑니다.

# 11 신규수신 조회/ 저장/삭제/전부 삭제

## 단축키로 신규수신 조회

- 1 휴대장치의 대기 상태에서 ▲를 누른 후.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 수신전화를 선택하고, [선택]을 누른 후, [옵션]을 누릅니다.
- 3 [선택]을 누릅니다.

## 메뉴에서 신규수신 조회

- 1 메뉴를 누르고 ▲ 또는 ▼을 눌러 [통화 기록]을 선택한 후, [선택]을 누릅니다.
- 2 [선택]을 눌러 해당 모드로 들어가서 ▲ 또는 ▼을 눌러 기록을 조회합니다.

## 신규수신 번호 저장

- 1 신규수신 조회 상태에서 저장할 번호를 선택한 후.
- 2 [옵션]을 누릅니다.
- 3 [저장]을 선택한 후 [선택]을 누르면.
- 4 [저장]을 눌러 전화번호를 저장하고 ◀를 눌러 대기 상태로 돌아갑니다.

## 신규수신번호에서 차단 목록으로 번호 추가

- 1 신규수신 조회 상태에서 차단 목록에 추가할 번호를 선택한 후.
- 2 [옵션]을 누릅니다.
- 3 [블랙리스트 추가]를 선택하고 [선택]을 누른 후.
- 4 [저장]을 눌러 확인하고 ▶를 눌러 대기 상태로 돌아갑니다.

## 신규수신 번호 삭제

- 1 신규수신 조회 상태에서 삭제할 번호를 선택한 후, [옵션]을 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [삭제]를 선택한 다음, [선택]을 누릅니다.
- 3 확인하려면 [확인]을 누르고 이전 메뉴로 돌아가려면 [취소]를 누릅니다.

## 신규수신 기록 전부삭제

신규수신 기록을 전부삭제합니다.

- 1 신규수신 조회상태에서 [옵션]을 누릅니다
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 전부삭제를 선택한 다음 [선택]을 눌러 수신기록을 전부 삭제합니다


## 12 발신 통화 조회/ 저장/삭제/전부 삭제

- 1 발신통화 조회 상태에서 [옵션]을 누릅니다
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 전부삭제를 선택한 다음 [선택]을 눌러 수신기록을 전부 삭제합니다


### 발신 통화 조회

- 1 휴대장치의 대기 상태에서 ▼을 누른 후.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 기록을 조회합니다.  
발신 통화의 시간과 통화 시간을 포함하여 이 그룹에 대한 자세한 상태를 조회하려면 [옵션]을 누릅니다.  
이전 메뉴로 돌아가려면 [이전]을 누릅니다.

### 발신 번호 저장

- 1 발신 통화 조회 상태에서 저장할 번호를 선택한 후.
- 2 [옵션]을 누릅니다.
- 3 [저장]을 선택한 후 [선택]을 누릅니다.
- 4 [저장]을 눌러 확인하고 를 눌러 대기 상태로 돌아갑니다

### 발신 번호 삭제

- 1 발신 통화 조회 상태에서 삭제할 번호를 선택한 후.  
[옵션]을 누릅니다.  
[삭제]를 선택한 후 [선택]을 누릅니다.
- 2 확인하려면 [확인]을 누르고 이전 메뉴로 돌아가려면 [취소]를 누른 후 를 눌러 대기 상태로 돌아갑니다.

### 발신 통화 기록 전부삭제

발신 통화 기록을 전부삭제합니다.

# 13 블랙리스트를 조회/저장/삭제/전부삭제.


## 블랙리스트 목록조회

- 1 [메뉴]를 누르고 ▲ 또는 ▼을 눌러 [통화 기록]을 선택한후, [선택]을 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 [블랙리스트]을 선택한 후 [선택]을 누릅니다.
- 3 [신규/옵션]을 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼를 눌러 [전화부추가]를 선택한 후 [선택]을 누릅니다.
- 5 이름입력 후 [확인].
- 6 번호입력 후 [확인].
- 7 [저장]버튼을 눌러 확인합니다.

## 블랙리스트 편집

- 1 블랙리스트 조회 상태에서 편집할 번호를 선택한후, [옵션]을 누릅니다. [편집]을 선택한 후 [선택]을 누릅니다.
- 2 번호를 편집합니다. 표시 상태에서 ▼을 눌러 번호를 선택한후, [선택]을 누릅니다. [확인]을 누릅니다.
- 3 [저장]을 눌러 확인합니다.

## 블랙리스트 삭제

- 1 블랙리스트 조회 상태에서 삭제할 번호를 선택한후, [옵션]을 누릅니다. [삭제]를 선택한 후 [선택]을 누릅니다.
- 2 확인하려면 [확인]을 누르고 이전 메뉴로 돌아가려면 [취소]를 누른 후 를 눌러 대기 상태로 돌아갑니다.



# 14 IP 번호 설정, 삭제, 사용

## IP 번호 설정

대기 중에 번호를 입력하고 3초 동안 IP를 누르면 IP 번호가 설정되었음을 알리는 확인음이 들립니다. 최대 32자리 번호를 입력할 수 있습니다.



### 도움말

- IP 번호로 걸기 전에 먼저 IP 번호를 설정합니다.



### 참고

- 한국에서는 사용하지 않는 기능입니다

## IP 번호 삭제

대기 중에 3초 동안 IP를 누르면 IP 번호가 설정되었음을 알리는 확인음이 들립니다.


## 사용 방법

- 번호를 먼저 입력한 후 + IP 번호 입력. 예: 075583949850번을 먼저 입력한 후 IP(IP 번호: 17909)를 누르면 17909075583949850번으로 전화를 겁니다.
- 전화번호부 사용 + IP 번호 입력. 예: 저장된 번호 83949850번을 호출하고 IP(IP 번호: 17909)를 누르면 1790983949850번으로 전화를 겁니다.
- 신규수신 기록 사용 + IP 번호 입력. 예: 신규수신 번호 83949850번을 호출하고 IP(IP 번호: 17909)를 누르면 1790983949850번으로 전화를 겁니다.
- 수신기를 들고 IP(IP 번호: 17909)를 누르고 83949850번을 누릅니다.

# 15 기능 조작에 대한 설명


## 전화기 사용

### 휴대장치에서 전화 걸기

휴대장치가 대기 상태일 때 전화 번호(최대 32 자리까지 입력 가능)를 입력한 후, 번호로 [전화]를 걸려면  을 누릅니다.

### 통화 중

휴대장치로 통화하는 중에는.

- 1 휴대장치로 통화하는 중에  을 눌러 통화를 종료합니다.
- 2 휴대장치로 통화하는 중에 휴대장치를 충전기 받침대에 놓고 통화를 종료합니다.

### 수신기/스피커폰 음량 조정

통화 상태에서 ▲를 눌러 음량을 높이거나 ▼을 눌러 음량을 낮춥니다.

휴대장치의 수신기/확성기에서 음량(4단계)을 선택합니다.

### 전화 받기

전화가 오면 휴대장치 화면에 [신규수신]과 같은 메시지가 표시됩니다. CID 기능이 적용된 경우 신규수신 번호와 발신자가 화면에 표시됩니다.

휴대장치가 울리면  을 눌러 전화를 받습니다.

## 휴대장치 뮤트 기능

통화 중에 상대방이 소리를 듣지 못하도록 뮤트 기능을 활성화할 수 있습니다. 뮤트 기능을 사용해도 상대방 소리는 들을 수 있습니다.

- 1 통화 중에 휴대장치에서 [뮤트]를 누릅니다.
- 2 통화를 복구하려면 [뮤트]를 다시 누릅니다.
- 3 통화 연결 중에는 뮤트가 자동으로 취소됩니다.

## 휴대장치의 키보드 잠금 기능

### 키보드 잠금 설정

휴대장치의 대기 상태에서 3초 동안 \* 키를 길게 누르면 화면 오른쪽 하단에 [해제]가 나타납니다.


### 키보드 잠금 해제

- 1 휴대장치의 잠금 상태에서 [해제]를 누릅니다.
- 2 \* 버튼을 3초동안 길게 누르면 잠금이 해제 됩니다

## 거리가 먼 경우 휴대장치에서 알람 전송

휴대장치로 통화하는 중에 휴대장치와 고정장치 사이의 거리가 너무 멀어지면, 휴대장치에서 알람을 3번 전송하여 이를 경고합니다. 거리가 더 멀어지면 고정장치에서 자동으로 통화를 끊습니다.

## 휴대장치 전원 켜짐/꺼짐

휴대장치의 대기 상태에서 3초 동안 를 길게 누르면 전원이 꺼집니다. 전원이 꺼진 상태에서 3초 동안 길게 누르면 다시 전원이 켜지고 알람 시계에도 올바른 시간이 표시됩니다.

# 16 기술 제원

## 일반 사양 및 기능

- 통화 시간: 10시간
- 대기 시간: 180시간
- 실내 범위: 50미터
- 실외 범위: 300미터
- 전화번호부 목록 항목 100개
- 재다이얼 목록 항목 20개
- 통화 내역 항목 50개
- 발신자 확인 표준 지원: FSK, DTMF

## 배터리

- 필립스: AAA Ni-MH 1.2V 550mAh 충전식 배터리 2개

## 전원 어댑터

### 받침대 및 충전기

- 필립스: MN-A002-K130, 입력: 100-240V~, 50/60Hz 200mA, 출력: 6Vdc 400mA

## 전력 소비량

- 대기 모드 시 전력 소비량: 약 0.5W

## 크기 및 무게

- 핸드셋: 130g
- 161 × 47.3 × 27.5mm(H × W × D)
- 받침대: 131.7g
- 106.3 × 130 × 65.8mm(H × W × D)

# 17 주의

## GAP 표준 규격 준수

GAP 표준은 DECT™ GAP 핸드셋 및 베이스 스테이션이 제조사에 관계없이 최소의 작동 표준을 준수하도록 보장합니다. 이 핸드셋과 베이스 스테이션은 GAP 규격입니다. 이는 최소한의 기능(핸드셋 등록, 회선 연결, 전화 걸기 및 받기)을 보장한다는 의미입니다. 이 제품을 다른 제품과 함께 사용하는 경우에는 고급 기능을 사용할 수 없습니다. 이 핸드셋을 다른 제조사의 GAP 규격 베이스 스테이션에 등록하고 함께 사용하려면, 먼저 제조업체의 지침서에 설명된 절차에 따른 다음 핸드셋 등록을 위해 이 설명서에 나온 절차를 따르십시오. 다른 제조사의 핸드셋을 이 베이스 스테이션에 등록하려면, 베이스 스테이션을 등록 모드로 전환한 다음 핸드셋 제조업체의 지침서에 설명된 절차를 따르십시오.

## EMF 준수

이 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

## 오래된 제품 및 배터리의 폐기



이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin)이 부착된 경우 유럽 지침 2002/96/EC를 준수하는 것입니다. 전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르십시오.

폐기할 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 현지의 규정에 따르십시오. 올바른 제품 폐기는 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호합니다.



제품에는 유럽 지침 2006/66/EC가 적용되는 배터리가 들어 있습니다. 이 배터리는 일반 가정 쓰레기와 함께 배출할 수 없습니다. 배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하여 배터리를 올바르게 폐기함으로써 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.



이 로고가 제품에 부착되어 있으면, 관련 국가의 재활용 시스템에 재정적인 기여를 제공했다는 의미입니다.

### 환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 폼(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다. 시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.



2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
필립스 및 필립스 공식 마크는 Koninklijke Philips N.V.의 등록  
상표이며, Koninklijke Philips N.V.의 라이선스 하에 WOOX  
Innovations에서 사용됩니다.

UM\_DCTG490\_KR\_KO\_V2.0  
WK14504

