



Philips
Digital PhotoFrame

17,8 cm (7")



SPF2307

"Cada vez es más bonito"

Hazlo atrevido, hazlo divertido o haz que alguien suelte una lagrimilla. Por supuesto, una imagen dice más que mil palabras. Pero ahora puedes añadir tus propios mensajes especiales a las fotos; convirtiendo tu regalo en algo incluso más memorable y significativo.

Un REGALO lleno de sorpresas

- Personalízalo con tus propias fotos y mensajes
- Inspírate con las tarjetas de felicitación integradas
- Prepara sorpresas para futuras ocasiones con el temporizador integrado

Razones para mantener encendido tu PhotoFrame todos los días

- Una selección de 15 divertidos relojes animados para ser puntual
- Un botón específico que te permite alternar entre las fotos y el reloj
- puedes elegir entre 10 estilos de collage para ver tus fotos.
- Prepárate para recibir mensajes sorpresa de tus amigos

Diseño ecológico

- Pantalla con conexión y desconexión automática a horas previamente establecidas para ahorrar energía
- Nuestros paquetes son pequeños para reducir el uso de materiales

PHILIPS

Especificaciones

Destacados

Imagen/Pantalla

- Ángulo de visión: @ C/D > 10, 130° (horizontal) / 110° (vertical)
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora
- Relación de aspecto: 4:3
- Resolución de pantalla: 800 x 600
- Brillo: 300 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 500:1

Soportes de almacenamiento

- Memoria integrada (RAM): 128 MB (para 100 fotos en alta definición)
- Tipos de tarjeta de memoria: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Memory Stick, Memory Stick Pro

Cómodas funciones

- Formato de fotografías compatible: Fotografía JPEG, Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta 20 megapíxeles
- Lector de tarjetas: Integrado (1x)
- Botones y controles: 3 botones, Tecla navegación 4 direcciones/Intro
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Aprobación de regulaciones: CE, GOST, Suiza, C-Tick
- Ubicación: Horizontal, Orientación automática de fotografías, Vertical

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CD-ROM
- Manual de usuario: Árabe, Checo, Danés/noruego, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Malayo, Polaco, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco

Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 159 x 194 x 935 mm
- Peso: 0,345 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De -20 °C a 70 °C

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Voltaje de salida CC: 9 V
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA
- Amperaje de salida CC: 1,1 A
- Consumo de energía: (Sistema encendido) 4,6 W

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 23 x 19 x 9 cm
- Peso neto: 0,6 kg
- Peso bruto: 0,95 kg
- Peso tara: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 54133 0
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 24 x 19 x 19,8 cm
- Peso neto: 1,2 kg
- Peso bruto: 2,1 kg
- Peso tara: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 54133 7
- Unidades por caja: 2

Conectividad

- USB: Esclavo USB 2.0

Personaliza tu PhotoFrame

Personalízalo con tus propias fotos y mensajes en 3 sencillos pasos. 1. Elige tu foto 2. Personalízala con un mensaje 3. Regalo listo para regalar.

Tarjetas de felicitación integradas

¿No sabes qué decir? La buena noticia es que hemos incluido un montón de inspiradores y sinceros mensajes entre los que puedes elegir. Selecciona uno y añádelo tal cual o editálo para darle un toque personal.

Prepara sorpresas con el temporizador

Configura el temporizador para las fotos que has personalizado. Estas fotos aparecerán justo para un cumpleaños, un aniversario o cualquier celebración especial. Es una forma magnífica de crear sorpresas.

Una selección de 15 relojes animados

Sé puntual con una variedad de 15 divertidos relojes animados.

Botón de modo específico

Un botón de modo específico que te permite alternar rápidamente entre las fotos y el reloj. Púlsalo una vez para cambiar de la secuencia de fotografías al reloj. Vuelve a pulsarlo para cambiar del reloj a la secuencia de fotografías.

visualiza fotos con collages

puedes elegir entre 10 estilos de collage para ver tus fotos.

Pantalla con conexión y desconexión automática

Un temporizador enciende y apaga PhotoFrame a las horas seleccionadas, reduciendo así hasta un tercio los costes de consumo de energía.



Fecha de emisión
2016-05-15

Versión: 3.1.12

12 NC: 8670 000 62625
EAN: 87 12581 54133 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com