

**SCY761, SCY762,  
SCY763, SCY764**



Teat



#### **ENGLISH**

Keep the user manual and product packaging for future reference.

#### **For your child's safety and health**

##### **WARNING!**

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Keep all components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.
- Never use feeding teats as a soother.
- Always use this product with adult supervision. Before first use, clean the product and then place in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene. After each use, wash in warm, soapy water, remove any food residues and rinse thoroughly. Clean before each use to ensure hygiene. Do not allow children to play with small parts or walk/run while using bottles or cups. Do not place the product in a heated oven or microwave. Do not use aggressive cleaning agents. Do not place parts on surfaces cleaned with antibacterial cleaners. Plastic packaging material properties may be affected by sterilizing and high temperatures. Inspect before each use and pull the feeding teat in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing feeding teats every 3 months. Keep feeding teats in a dry, covered container. Do not leave a feeding teat in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the teat.

#### **Support**

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

#### **BAHASA INDONESIA**

Simpan panduan pengguna dan kemasan produk untuk referensi di kemudian hari.

#### **Untuk keamanan dan kesehatan bayi Anda**

##### **PERINGATAN!**

- Mengisap cairan terus-menerus dan dalam waktu lama akan menyebabkan kerusakan gigi.
  - Periksalah selalu suhu makanan sebelum memberi makan.
  - Segera buang jika ada tanda-tanda kerusakan atau kondisinya sudah tidak bagus.
  - Jauhkan semua komponen yang tidak sedang digunakan dari jangkauan anak-anak.
  - Jangan sekali-kali menggantungkan pada kabel, pita, atau bagian kain yang longgar. Anak dapat tercerik.
  - Jangan menggunakan dot susu sebagai empeng.
  - Selalu gunakan produk ini dengan pengawasan orang dewasa.
- Sebelum penggunaan pertama, bersihkan produk kemudian masukkan ke air mendidih selama 5 menit. Hal ini diperlukan untuk memastikan kebersihannya. Setiap kali selesai digunakan, cuci dalam air hangat dan bersabun, hilangkan sisa makanan lalu bilas hingga bersih menyeluruh. Bersihkan setiap kali akan digunakan untuk memastikan kebersihannya. Jangan biarkan anak Anda bermain dengan komponen kecil atau berjalan/berlari sambil menggunakan botol atau cangkir. Jangan masukkan produk ke dalam oven atau microwave yang dipanaskan. Jangan gunakan bahan pembersih yang agresif. Jangan letakkan komponen di atas permukaan yang dibersihkan dengan pembersih antibakteri. Bahan kemasan plastik dapat terpengaruh oleh sterilisasi dan suhu tinggi. Periksa sebelum setiap kali digunakan dan tarik dot ke semua arah. Segera buang jika ada tanda-tanda kerusakan atau kondisinya sudah tidak bagus.
- Disarankan mengganti dot setiap 3 bulan. Simpan dot di dalam wadah tertutup dan kering. Jangan biarkan dot di bawah sinar matahari langsung atau panas, atau ditinggalkan di dalam disinfektor (cairan pensteril) lebih lama dari yang direkomendasikan, karena ini akan merusak dot.

#### **Bantuan**

Jika Anda memerlukan informasi atau bantuan, silakan kunjungi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**မြန်မာ**  
နောက်ပိုင်  
တိုးတကားရဲ  
လက်ခွဲနှင့်  
ဘူးခွဲတို့ သ

၁၇၅

ချော်စွာတစ်ခုအဖြစ်  
ဘယ်တော့မှ မသုံးပါနှင့်။

- အမြဲတော်း လူတိုးမှ  
ကိုးကြပ်မှုဖြင့်သာ  
ပွဲပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပါ။  
ပထေမဆုံး အသုံးမပြုမီ  
ပစ္စည်းအား သန့်ရှင်းစွဲ၍  
ရေဆှုဆုတဲ့တွင် 5 မီတာ  
ထားပါ။ ငှါးမှာ သန့်ရှင်းကြော်း  
သေချာစေရန်အတွက်  
ဖြစ်သည်။ တစ်ကြိမ်  
အသုံးပြုပြီးတိုင်း အစိတ်အပိုင်း  
အားလုံးကို ဖြတ်၍ စွဲ၍  
ဆပ်ပြာ အမြဲပ်ထေနနေသည့်  
ရေတွင် ဆေးကြောပါ။  
ကုပ်နေသည့် မည်သည့်  
အတာ၊ အတာကိုမဆို ဖယ်ရှား၍  
သေချာ ဆေးကြောပါ။

သန့်ရှင်းကြော်း သေချာစေရန်  
အသုံးမပြုမီ အကြိမ်တိုင်း  
သန့်ရှင်းပါ။ ကေလျေးပယ်များကို  
အစိတ်အပိုင်းပယ်များနှင့်  
မဆော့ပါစေနှင့် သို့မဟုတ်  
နှုန်းများ သို့မဟုတ် အဖုံးများ  
သုံးနေစဉ် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊  
ပြေးခြင်း မလုပ်ပါစေနှင့်။

ပစ္စည်းအား အပူပေးထားသည့်  
အိုတင် (မီးဖိုး) သို့မဟုတ်  
မိတ်ခရိုင့်တွင် တစ်ခုထဲတွင်  
မထားပါနှင့်။ ပြေားသည့်  
သန့်ရှင်းရေးသုံး ပစ္စည်းများကို  
အသုံးမပြုပါနှင့်။ သာကိုဝါးနှီးယား  
သတ်ဆေး၍ သန့်ရှင်းထားသည့်  
မျက်နှာပြုပြုများတွင်  
အစိတ်အပိုင်းများ မထားပါနှင့်။  
ပလုပ်စတ် ထုတ်ပိုး  
ပစ္စည်းများကို ရှုက်သွေးဖို့  
ပိုးသာတ်ခြင်းနှင့် မြင့်မားသာ  
အပူချိန်များအပေါ်  
သာက်ရောက်စေနိုင်သည်။  
အသုံးမပြုမီ အစိတ်အပိုင်း  
တစ်ခုစီကို စစ်ဆေး၍  
နှုန်းခေါင်းကို သာက်ပေါင်းစုံမှ  
ဆွဲပါ။ ပျောက်စီးသည့် သို့မဟုတ်  
ပျော်နေသည့် လတ္တာကာများကို  
ပထေမဆုံးအကြိမ်တွေ့သည်နှင့်  
လွှာ့ပြုပါ။ နှုန်းခေါင်းအား 3 လ  
လျှင် တစ်ကြို့မှ အတားဝိုးလဲရန်  
အကြို့ပြုထားသည်။

နှုန်းခေါင်းများအား  
ကြောက်သွေ့စွဲ၍ ကြောက်စွဲ  
သွေ့စွဲ၍ အဖုံးရှုံးသာ  
ဘူးထဲတွင် ထားပါ။

နှုန်းခေါင်းအား  
ပျော်စေနိုင်သည့်အတွက်  
နှုန်းခေါင်းတစ်ခုအား တိုက်နိုက်  
နေရောင်ခြည် သို့မဟုတ် အပုနှင့်  
အပုနှင့် အပုနှင့်

ମୁଦ୍ରା  
ଆନ୍ତିକ  
(ପିଃବାନ୍ତିକ)

ရိုးသတ်ဆေးတွင် မထားပါနှင့်။  
**အကုအညီ**  
အခြောအလကျ သို့မဟုတ်၍  
အကျအသီအတုကျ လိုအပ်ပါဘာ