



BAHASA MELAYU
Simpan manual pengguna
dan bungkusan produk
untuk rujukan masa
hadapan.

Kesihatan anak anda **AMARAN!**

- Penyedutan cecair yang berterusan dan berpanjangan akan menyebabkan kereputan gigi.
 - Suhu kandungan botol hendaklah diperiksa setiap kali sebelum penyusuan.
 - Buangannya dengan segera jika anda temparang kerosakan atau kecacatan padanya.
 - Pastikan semua komponen yang tidak digunakan jauh dari jangkauan kanak-kanak.
 - Jangan ikat pada tali pintal, reben, kain renda atau bahagian baju yang longgar. Kanak-kanak boleh terjerat.
 - Jangan sekali-kali menggunakan puting penyusuan sebagai puting piring.
 - Pastikan produk ini digunakan dengan pengawasan orang dewasa setiap kali. Sebelum penggunaan pertama, bersihkan produk dan kemudian masukkan ia ke dalam air mendidih selama 5 minit. Ini adalah untuk memastikan kebersihan terjaga. Selepas setiap penggunaan, basuh dalam air suam bersbasur, keluaran apa-apa sisa makanan dan bilas sepenuhnya. Bersihkan setiap kali sebelum digunakan untuk memastikan kebersihan terjaga. Jangan biarkan kanak-kanak bermain dengan bahagian-bahagian kecil atau berjalin/berlari semasa menggunakan botol atau cawan. Jangan letakkan produk di dalam ketuhar atau ketuhar gelombang mikro yang panas. Jangan gunakan agen pembersih yang kasar. Jangan letakkan bahagian di atas permukaan yang dibersihkan dengan pembersih antibakteria. Sifat bahan pembungkusan plastik boleh terjeraj oleh pensteril dan suhu tinggi. Periksa setiap kali sebelum menggunakan dan tarik puting penyusuan ke sesuatu arah. Buangannya dengan segera jika anda temparang kerosakan atau kecacatan padanya. Kami mengesyorkan agar anda mengambil puting setiap 3 bulan. Simpan puting menyusu di dalam bekas yang kering dan tertutup. Jangan biarkan puting penyusuan di bawah penculan cahaya matahari atau haba secara langsung atau biarkannya dalam perhiasan/jikat (larutan pensteril) lebih lama daripada tempoh yang disyorkan, kerana ini boleh merosakkan puting tersebut.

Sokongan

SOKongan
Jika anda memerlukan maklumat atau sokongan, sila lawati laman sesawang www.philips.com/support.

www.philips.com/support

TIẾNG VIỆT

Giữ hướng dẫn sử dụng
và bao bì sản phẩm
tiện tham khảo sau đây.

Vì sức khỏe và sự an toàn của con bạn

- TUẦN CỦA CƠ BẢN
CÁNH BAO!**

 - Việc bù thức ánh nắng
lòng iết và kèo da
sẽ gây hóng rát.
 - Luôn kiểm tra nhiệt
độ thân trước khi
cho ăn.
 - Vật bù núm vú ngay
khi có dấu hiệu đầu
tiên của sự hú hông
hoặc kém.
 - Đặt tất cả bộ phân
không sử dụng ngoài
tâm với cửa tre em.
 - Không buôc vào dây
diện, ruy băng, dây
buôc hoặc các bộ phân
lồng lèo của quần áo.
Bé có thể bị ngạt cổ.
 - Không sử dụng nút
và thông kín làm vật
chơi.
 - Luôn sử dụng sản
phẩm này với sự giám
sát của người lớn.
 - Trước khi sử dụng lần
đầu, hãy lắn sán sánchez
phá và sau đó ngâm
trong nước sôi trong
5 phút. Phương pháp này
giúp đảm bảo vệ sinh.
 - Sau mỗi lần sử dụng, hãy
tẩy bằng nước xà phòng
âm, loại bỏ toàn bộ thức
nahrung và súc thắt kỹ.
 - Lamp saach trước mỗi lần
sử dụng để đảm bảo vệ
sinh không khác nhau
chứa các bộ phân nhão
hoặc dry/chay khi đang
bù binh hoặc spong bằng
cốc. Không để sản phẩm
trong lò nướng hoặc lò vi
sóng đang nóng.
 - Không sử dụng cách cát
tinh an mon. Không đắt
các bộ phân lén bέ mat
vừa được làm sạch bằng
chứa lamination tay khuan.
 - Các tính chất của vật
liệu động gör bằng nhựa
có thể bị ảnh hưởng bởi
việc khử trùng và nhiệt
độ cao. Kiểm tra trước
mỗi lần sử dụng và kèo
núm vú thông khi theo
muối hường. Vật bù núm
vú ngay khi có dấu hiệu
đầu tiên của sự hú hông
hoặc kém. Bạn nên thay
núm vú thông khi sau
mỗi 3 tháng. Giữ núm
vú thông khí trong bình
chứa khô ráo, cố nắp
đáy. Không để núm vú
thông khi dưới ánh nắng
trắng tiếp hoặc gần nguồn
nhiệt, hoặc ngâm trong
thất ch廚 (dung dịch
khử trùng) lâu hơn thời
giian được khuyến cáo, vì
như vậy có thể làm giảm
chất lượng của núm vú.

Hỗ trợ

Nếu bạn cần thông tin
hoặc hỗ trợ, vui lòng
truy cập
www.philips.com/support.

www.philips.com/support

ภาษาไทย
โปรดเก็บรักษาคู่มือผู้ใช้แล
บรถจักรยานที่ของผลิตภัณฑ์
เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง
เพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของลูกคณ

คำเตือน

- การคัดของเหลวอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากเป็นสาเหตุของพัมพ์
 - โปรดตรวจสอบอุณหภูมน้ำ/อาหารก่อนป้อนการทุกรั้ง
 - หากพบว่าร้าวร้อหรือเสียหายให้ทิ้งไป
 - เก็บรักษาส่วนประกอบห้ามนำเข้าสู่ไมโครเวฟใช้งานให้พ้นเม็ดเดิม
 - ห้ามผูกสายริบบัน เชือกหรือเชือกพ้าจากหัวให้กล้องถูกกรัดจนหักขาดไม่ออก
 - อย่าใช้หม้อน้ำแก้วหินมายัง
 - โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำได้สำหรับควบคุมอุณหภูมิและคงไว้ได้ยาวนาน

ก่อนการใช้งานเครื่องแรก ให้ ทำความสะอาดและคลีนิ่นเด็ก แล้วตั้งในเวลาเดียวกัน 5 นาที เพื่อความสะอาดและถูก ลุกหลังเข้ามายังเครื่องใช้งาน แต่เดิมครั้ง ให้ล้างเข้ามายังใน บานบุญช์ ขัดเคลือบอาการ และล้างด้วยน้ำร้อนสะอาด ให้ทิ้งไว้ ห้าวความสะอาด ก่อนการใช้งานครั้งต่อไป ให้ล้างเข้ามายังใน เครื่องใช้งาน หรือในเวลาเดียวกัน รีบล้างให้เข้มงวดเพื่อยับยั้ง ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในเดียว อบร้าวให้เครื่องใช้งานทันที เมื่อนำเข้ามาใช้งานแล้ว น้ำยาทำความสะอาดที่ใช้เช่นน้ำ ของผลิตภัณฑ์ที่ลงบนพื้นผิวนี้ ที่ทำให้ความสะอาดลดลงอย่างมาก ห้าวความสะอาดจากชาเขียวแบบ ที่เรียกว่า การซัก เช่นและการใช้ ความร้อนของชาเขียวจะลดต่ำ คุณสมบัติของชาเขียวจะลดลง ต่อ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบ ก่อนใช้งานแต่ละครั้งและ ลองใช้งานตามที่แนะนำ ทางบริษัท ทางบริษัทฯ จึงขอให้เก็บรายการ ให้ทิ้งไว้ไป เนื่องจากเป็นให้คุ้ม เปลี่ยนจุดกุมทุกๆ 3 เดือน ที่เก็บในจุดกุมไว้ในที่แห้ง และ ห้ามนำเข้ามาไว้ปิดกันเด็ก ห้ามวางจุดกุมทิ้งไว้ใน แสงแดดหรืออุ่น หรือเย็นไว้ใน สารเคมีที่รุกราน (เช่นยาฆ่าแมลง) ห้ามนำเข้ามายังใน สารเคมีอื่นๆ หรือใช้ใน

ກໍາໄທຈຸກນມເຕີ

ฝ่ายสนับสนุน
หากคุณต้องการข้อมูลหรือ
การสนับสนุน โปรดไปที่
www.philips.com/support