

PHILIPS

Slušalice

1000 Serija

TAT1209



Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbijednost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše potpuno bežične slušalice	4
	Šta je u kutiji	4
	Drugi uređaji	4
	Prikaz vaših potpuno bežičnih slušalica	5
3	Početak	6
	Punjjenje baterije	6
	Kako nositi slušalice	7
	Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put	7
	Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem	8
4	Korišćenje slušalica	9
	Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem	9
	Uključivanje/Isključivanje	9
	Upravljanje pozivima i muzikom	9
	Glasovni pomoćnik	10
	Režim igranja igrica (režim niske latencije)	10
	Status LED indikatora slušalica	10
	Status LED indikatora eksternog punjača	10
5	Resetovanje slušalica	11
6	Tehnički podaci	11
7	Napomena	12
	Deklaracija o usklađenosti	12
	Odložite na otpad stari proizvod i baterije	12
	Uklanjanje integrisane baterije	12
	Informacije o ekologiji	13
	Napomena o usklađenosti	13
8	Zaštitni znaci	15
9	Često postavljana pitanja	16

1 Važna bezbijednosna uputstva

Bezbijednost sluha



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbjedni nivo. Što je zvuk jači, to treba biti kraće vrijeme slušanja.

Postarajte se da poštujete ova uputstva kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka, razuman vremenski period.
- Vodite računa da ne pojačavate neprekidno kako vam se sluh navikava na zvuk.
- Ne pojačavajte zvuk toliko da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da budete oprezni ili da privremeno prekinete slušati kad se nadete u potencijalno rizičnoj situaciji.
- Preveliki zvučni pritisak iz slušalica i slušalica može izazvati gubitak slухa.
- Nije preporučljivo da koristite slušalice koje vam prekrivaju oba uva dok vozite. To je u pojedinim zemljama i nezakonito.
- Zarad vaše bezbjednosti, izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno rizičnim okruženjima.

Opšte informacije

Kako izbjegi oštećenje ili kvar:

Oprez

- Ne izlažite slušalice pretjeranoj toplosti.
- Nemojte ispuštati slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode. (Pogledajte IP oznaku za specifičan proizvod)
- Nemojte dozvoliti da slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti slušalice kada su utikač ili utičnica vlažni.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Za čišćenje slušalica koristite čistu, vlažnu krpku – naročito oko otvora za zvučnike i mikrofona – čistite redovno i izbjegavajte nagomilavanje znoja ili ušne masti.
- Ako kapi znoja ili vode ostanu u otvorima za zvučnike, otvorima za vazduh ili mikrofon, nivo zvuka će privremeno opasti ili trajno nestati. To nije kvar. Upotrijebite meku, vlažnu krpku da detljivo očistite slušalice. Umjesto toga, možete i ukloniti vrhove slušalica, okrenuti otvore nadolje i blago petput lupnuti slušalice na suvu krpku ili što slično da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Vodite računa da slušalice budu potpuno suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte jednokratne štapiće sa alkoholom ili slične supstance za čišćenje.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prevelikoj toplosti, poput sunčevih zraka, vatre ili sličnoga.
- Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamijenjena. Zamijenite je isključivo istom baterijom ili baterijom istog tipa.
- Da bi se ostvarila specifična IP snaga, poklopac otvora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatu ili zagrijanu pećnicu ili njeno mehaničko uništavanje ili sjećenje može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom vazdušnom pritisku može eksplodirati ili iz nje mogu iscuriti zapaljiva tečnost ili gas.
- Zamjena baterije neodgovarajućim tipom baterije dovodi do rizika od ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (na primjer, kod nekih litijumskih baterija).

- Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoj napon. Da bi se izbjegao ovaj gubitak, molimo da bateriju napunite do kraja barem jednom u svaka tri mjeseca.
- Da bi se izbjegao rizik od požara, oprema dobija struju samo od spoljnoga izvora napajanja, čija je izlazna snaga uskladena sa PS1 (sa kapacitetom manjim od 15W).


Radna i skladišna temperatura i vlažnost.

- Skladištiti na mjestu gdje je temperatura između -20°C i 50°C, s relativnom vlažnošću do 90%.
- Rad treba biti na mjestu gdje je temperatura između 0°C i 45°C, s relativnom vlažnošću do 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće na višim ili nižim temperturnim uslovima.

2 Vaše potpuno bežične slušalice

Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support. Uz potpuno bežične slušalice marke Philips možete:

- Uživati u bežičnim telefonskim razgovorima bez upotrebe ruku
- Uživati u muzici i bežično je kontrolisati
- Prebaciti sa poziva na muziku i obrnuto



Skraćeni priručnik




Garancija



Bezbijednosni letak

Šta je u kutiji



Philips potpuno bežične slušalice
Philips TAT1209



Vrhovi za uši x 3 para






Tip-C kabl za punjenje (samo za punjenje)

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri i sl.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama.

Prikaz vaših potpuno bežičnih slušalica



- ① LED indikator (slušalice)
- ② Multi-funkcionalni taster osjetljiv na dodir (MFT)
- ③ Taster za uparivanje putem Bluetooth-a
- ④ LED indikator (status rada ili punjenja baterije)
- ⑤ USB-C ulaz za punjenje

3 Početak

Punjene baterije




Napomena

- Prije upotrebe slušalica, stavite ih na punjač i punite bateriju dva sata za optimalni kapacitet i trajanje baterije.
- Koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje da biste izbjegli bilo kakvo oštećenje.
- Obavite razgovore prije punjenja. Stavljanje slušalica na punjenje isključuje slušalice.
- Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi napon. Da bi se izbjegao ovaj gubitak, molimo da bateriju napunite do kraja barem jednom u svaka tri mjeseca.

Slušalice


Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- Slušalice počinju da se pune i bijela LED svjetlost se uključuje
- Kad su slušalice potpuno napunjene, bijela svjetlost će se isključiti



Punjač

Priklučite jedan kraj USB-C kabla na eksterni punjač, a drugi kraj na izvor napajanja.



Savjet

- Eksterni punjač služi kao prenosna rezervna baterija za punjenje slušalica. Kada je eksterni punjač napunjen, moći će potpuno da napuni slušalice dvaput.



Savjet



- U običajenim okolnostima, potrebno je dva sata (za slušalice ili eksterni punjač) za punjenje putem USB kabla.

Kako nositi slušalice

Odaberite odgovarajuće kapice za optimalno prijanjanje.


Čvrsto i bezbjedno prijanjanje će omogućiti najbolji kvalitet zvuka i poništavanje buke.

- 1 Provjerite koja vam kapica pruža najbolji zvuk i udobnost pri nošenju.
- 2 Tri veličine silikonskih vrhova za uši koje dobijete su: veliki, srednji i mali.



Stavljanje slušalica

- 1 Provjerite lijevu ili desnu orientaciju slušalica.
- 2 Stavite slušalice u uši i uvijte ih dok ne ostvarite potpuno prijanjanje.



Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Vodite računa da su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite kućište za pinjenje i slušalice će biti u režimu uparivanja, spremne da se povežu.
 - LED svjetlost na obje slušalice će svjetliti bijelo i plavo naizmjenično.
 - Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su da se upare sa Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).
- 3 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte priručnik za korisnike vašeg Bluetooth uređaja.



Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu da nadu Bluetooth uređaj sa kojim su prijehodno bile uparene, stavite ih u režim uparivanja (pritisnite i zadržite dugme na kućištu na tri sekunde dok su obe slušalice u otvorenom kućištu).

Sljedeći primjer vam pokazuje kako upariti slušalice sa vašim Bluetooth uređajem.


- 1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i odaberite **Philips TAT1209**.
- 2 Unesite lozinku slušalica „**0000**“ (4 nule) ako to bude zatraženo. Za uređaje koji imaju ugradeni Bluetooth 3.0 ili noviji, nema potrebe za unošenjem lozinke.



Philips TAT1209

Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Ako želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, samo ih stavite u režim uparivanja (pritisnite taster na kutiji na tri sekunde dok su obje slušalice u njoj a poklopac je otvoren), zatim otkrijte drugi uređaj uobičajenim uparivanjem.



Jedna slušalica (režim mono rada)

Izvadite lijevu ili desnu slušalicu iz punjača da biste je koristili u mono režimu.
Slušalica će se automatski uključiti.

Napomena

- slušalice u svojoj memoriji čuvaju do četiri različita uređaja. Ako pokušate upariti više od četiri uređaja, najranije upareni uređaj biće zamijenjen novim.



Napomena

- Izvucite drugu slušalicu iz eksternog punjača i one će se automatski upariti jedna s drugom.

4 Korišćenje slušalica

Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.
→ Zatreperiće plavo LED svjetlo.
- 2 Otvorite poklopac punjača.
→ Slušalice će tražiti posljednji upareni Bluetooth uređaj i automatski se ponovo povezati s njim. Ako poslednju povezani uređaj nije dostupan, slušalice će tražiti i ponovo se povezati sa uređajem koji je bio povezan prije njega.



Savjet

- Ako uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju pošto ste uključili slušalice, moraćete ući u Bluetooth meni na vašem uređaju i ručno povezati slušalice s uređajem.



Napomena

- Kod nekih Bluetooth uređaja povezivanje možda neće biti automatsko. U tom slučaju, moraćete ući u Bluetooth meni na vašem uređaju i ručno povezati slušalice sa Bluetooth uređajem.

Uključivanje/Isključivanje

Zadatak	MFT	Operacije
Uključivanje slušalica		Otvorite kutiju punjača da uključite
Isključivanje slušalica		Zatvorite kućište za punjenje da biste isključili

Upravljanje pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	MFT	Operacije
Reprodukcijski ili pauziranje muzike	Desna slušalica	Dodirnite dvaput
Sljedeća numera	Desna slušalica	Trostruki dodir
Prethodna numera	Lijeva slušalica	Trostruki dodir
Podešavanje jačine zvuka +	Desna slušalica	Pritisnite jednom i zadržite
Podešavanje jačine zvuka -	Lijeva slušalica	Pritisnite jednom i zadržite
Dinamički bas uključen/isključen	Lijeva slušalica	Dodirnite i zadržite

Kontrola poziva

Zadatak	MFT	Operacije
Odgovorite na poziv/prekinite poziv	Desna/Lijeva slušalica	Jedan dodir
Prekidanje / odbijanje poziva	Desna/Lijeva slušalica	Dodirnite dvaput

Status LED indikatora slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane s Bluetooth uređajem	Bijela LED svjetlost će zatreperiti jednom
Slušalice su spremne za uparivanje	LED svjetlo treperi bijelo i plavo naizmjjenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Bijelo LED svjetlo svjetli svake sekunde (automatsko gašenje nakon 3 minuta)
Prazna baterija (slušalice)	Bijela LED svjetlost će treperiti triput na svakih pet sekundi
Baterija je potpuno napunjena (punjač)	Odnosi se na LED svjetlo na eksternog punjača

Glasovni pomoćnik

Zadatak	MFT	Operacije
Pokretanje glasovnog pomoćnika (Siri/Google)	Desna slušalica	Nastavite da dodirujete nakon zvučnog signala
Zaustavljanje Glasovnog pomoćnika	Desna slušalica	Jedan dodir

Status LED indikatora eksternog punjača

Tokom punjenja	Indikator
Prazna baterija	Svetli LED svjetlo boje čilibara
Relativno puna baterija	Uključuje se bijelo LED svjetlo

Režim igranja igrica (režim niske latencije)

Zadatak	MFT	Operacije
Režim igranja igrica uključen/isključen	Lijeva slušalica	Dodirnite dvaput

Tokom upotrebe i kada je poklopac otvoren	Indikator
Prazna baterija	Bijela LED svjetlost će polako treperiti u četiri ciklusa
Relativno puna baterija	Isključeno

5 Resetovanje slušalica

Ako budete imali bilo kakav problem prilikom uparivanja ili povezivanja možete slijediti sljedeću proceduru za resetovanje slušalica na fabrička podešavanja.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju udite u Bluetooth meni i uklonite **Philips TAT1209** sa spiska uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
- 3 Vratite slušalice u kućište za punjenje i otvorite poklopac.
- 4 Pritisnite dugme na kućištu dvaput.
- 5 Slijedite korake navedene u odjeljku „Upotreba slušalica – Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem“
- 6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, odaberite **Philips TAT1209**.

Ako slušalice ne reaguju, slijedite dolje navedene korake da resetujete hardver na vašim slušalicama.

- Vratite slušalice u kućište za punjenje i otvorite poklopac. Pritisnite i zadržite dugme na kućišti na duže od deset sekundi.

6 Tehnički podaci

- Vrijeme trajanja reprodukcije muzike: 6 + 12 sati
- Vrijeme u mirovanju: 200 sati
- Vrijeme trajanja punjenja: 2 sati
- Litijum-jonska baterija od 40 mAh na svakoj slušalici; litijum-jonska baterija od 300 mAh na punjaču
- Bluetooth verzija: 5.3
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil rada bez ruku)
 - A2DP (napredni audio-distributivni profil)
 - AVRCP (audio/video daljinski upravljač)
- Podržani audio-kodeci: SBC
- Frekventni opset: 2,402-2,480 GHz
- Jačina prijenosa: < 10 dBm
- Operativni raspon: 10 metara
- USB-C ulaz za punjenje
- Upozorenje da je baterija prazna: dostupno



Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.

7 Napomena

Deklaracija o usklađenosti

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na www.philips.com/support.

Odložite na otpad stari proizvod i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizведен od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod usklađen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju, usklađenu sa Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Ozbiljno vam preporučujemo da svoj proizvod odnesete na zvanično odlagalište ili u Philips-ov servisni centar gde će punjiva baterija biti profesionalno uklonjena. Informišite se o lokalnom sistemu izdvojenog skladištenja električnog i elektronskog otpada, kao i punjivih baterija. Poštujte

lokalnu regulativu i nikad nemojte odlagati proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže sprečavanju negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.


Uklanjanje integrisane baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje / reciklažu elektronskih uređaja, možete zaštiti okruženje uklanjanjem i recikliranjem baterija prije odlaganja slušalica.

- Prije uklanjanja baterija, provjerite da slušalice nisu povezane sa punjačem.



- Prije uklanjanja baterija, provjerite da eksterni punjač nije povezan USB kablom.



Napomena o usklađenosti

Ovaj uređaj je usklađen sa FCC pravilima, Odijeljak 15. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova:

- 1. Ovaj uređaj ne može izazvati štetne interferencije, i**
- 2. Ovaj uređaj mora prihvatići sve primljene interreferencije, uključujući i one interferencije koje mogu dovesti do neželjenog funkcionisanja.**

FCC pravila

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je usklađena s ograničenjima koja važe za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa odijeljkom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja konstruisana da pruže razumnu zaštitu od štetnih interreferencija unutar kućne naponske mreže. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencija i, ako nije instalirana i ne koristi se u skladu sa uputstvom, može izazvati štetne interferencije sa radio komunikacijom. Ipak, ne postoji garancija da se interferencije neće pojaviti u pojedinim elektro-instalacijama. Ako ova oprema ipak izazove štetne interferencije sa radio i TV prijemom, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem ove opreme, onda predlažemo korisniku da pokuša da ispravi interferencije jednom ili više od sljedećih mjera:

- Reorientacija ili relokacija prijemne antene.
- Povećanje razmaka između opreme i prijemnika.
- Uključivanje opreme u utičnicu različitu od one u koju je uključen prijemnik.
- Zatražite pomoć od prodavca ili iskusnog radio/TV mehaničara.

Informacije o ekologiji

Izbaceno je sve suvišno pakovanje. Pokušali smo da napravimo pakovanje koje se lako razdvaja u tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (štitnik) i polietilen (kese, zaštitna folija). Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih razdvoji specijalizovana kompanija. Molimo da se upoznate s lokalnom regulativom u pogledu odlaganja materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

FCC izjava o izloženosti radijaciji:

Ova oprema je uskladena sa FCC ograničenjima izloženosti radijaciji ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima.

Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

Oprez: Upozoravamo korisnika da promjene ili modifikacije koje nijesu izričito odobrene od stranke odgovorne za usklađenost mogu uskratiti prava korisnika da koristi ovu opremu.

Kanada:

Ovaj uređaj koristi predajnik(e)/ prijemnik(e) koji se mogu slobodno koristiti, u skladu sa standardnim radio specifikacijama Odseka za inovaciju, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne može izazvati štetne interferencije. (2) Ovaj uređaj mora prihvatići sve primljene interreferencije, uključujući i one interferencije koje mogu dovesti do neželjenog funkcionisanja.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Izjava IC o izloženosti radijaciji:

Ova oprema je uskladena sa ograničenjima izloženosti radijaciji u Kanadi ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima.

Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

8 Zaštitni znaci

Bluetooth

The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je registrovani zaštitni znak Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su registrovani zaštitni znaci Google LLC.

9 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Baterija je prazna. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti moje Bluetooth slušalice sa mojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth nije uključen. Uključite Bluetooth na vašem Bluetooth redaju i uključite Bluetooth uređaj prije no što uključite slušalice.

Uparivanje je neuspješno.

- Stavite obje slušalice u punjač
- Vodite računa da isključite Bluetooth funkciju na svim prethodno povezanim Bluetooth uređajima.
- Na vašem Bluetooth redaju izbrišite „Philips TAT1209“ sa Bluetooth spiska.
- Uparite slušalice (pogledajte „Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put“ na strani 7).

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Možda su slušalice povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga udaljite od domaćaja.
- Možda je uparivanje resetovano ili su slušalice bile uparene sa prethodnim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem kako je to opisano u priručniku. (vidi „Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put“ na strani 7).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth mobilnim telefonom na kojem je omogućen stereo, ali muzika se čuje samo iz zvučnika mobilnog telefona.

Pogledajte priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite razdaljinu između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke koje se nalaze između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet tona je loš kada je emitovanje s telefona veoma sporo ili uopšte ne radi.

Provjerite da vaš mobilni ne podržava samo (mono) HFP, već i A2DP i je li BT4.0x (ili više) kompatibilan (vidi „Tehnički podaci“ na stranici 11).

Redovno čistite slušalice.

- Za čišćenje slušalica koristite čistu, vlažnu krpnu – naročito oko otvora za zvučnike i mikrofona – čistite redovno i izbjegavajte nagomilavanje znoja ili ušne masti.
- Ako kapi znoja ili vode ostanu u otvorima za zvučnike, otvorima za vazduh ili mikrofon, nivo zvuka će privremeno opasti ili trajno nestati. To nije kvar. Upotrijebite meku, vlažnu krpnu da detljivo očistite slušalice. Umjesto toga, možete i ukloniti vrhove slušalica, okrenuti otvore nadolje i blago petput lupnuti slušalice na suvu krpnu ili što slično da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Vodite računa da slušalice budu potpuno suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte jednokratne štapiće sa alkoholom ili slične supstance za čišćenje.

Redovno punite slušalice.

Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoj napon. Da bi se izbjegao ovaj gubitak, molimo da bateriju napunite do kraja barem jednom u svaka tri mjeseca.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zaštićena.
Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.
Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke
Philips N.V. i korišteni su pod licencom. Ovaj proizvod je napravljen
i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding
Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong
 Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda. Sve
 druge kompanije i nazivi mogu biti registrovani zaštitni znaci
 odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.