

# PHILIPS

Fones de  
ouvido

Série 2000

TAT2149



## Manual do usuário

Para obter suporte ao produto, registre-o em  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Índice

<b>1</b>	<b>Instruções importantes de segurança</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>Marcas comerciais</b>	<b>15</b>
	Proteção dos ouvidos	2			
	Informações gerais	2			
<b>2</b>	<b>Seus fones de ouvido True wireless</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>Perguntas e respostas</b>	<b>15</b>
	Conteúdo da caixa	4			
	Outros dispositivos	4			
	Visão geral dos seus fones de ouvido True wireless	5			
<b>3</b>	<b>Primeiros passos</b>	<b>6</b>			
	Carregamento da bateria	6			
	Modo de usar	6			
	Download do app	7			
	Emparelhe os seus fones de ouvido com o seu Bluetooth pela primeira vez	7			
	Emparelhe os fones de ouvido com outro dispositivo Bluetooth	8			
<b>4</b>	<b>Uso dos seus fones de ouvido</b>	<b>9</b>			
	Conecte os fones de ouvido ao seu dispositivo Bluetooth	9			
	Ligar/Desligar	9			
	Gerenciamento de chamadas e música	9			
	Assistente de voz	10			
	Status LED indicador dos fones de ouvido	10			
	Status do LED indicador da caixa de carregamento	10			
<b>5</b>	<b>Reinicie os fones de ouvido</b>	<b>11</b>			
<b>6</b>	<b>Dados técnicos</b>	<b>11</b>			
<b>7</b>	<b>Observações</b>	<b>12</b>			
	Declaração de conformidade	12			
	Descarte de produtos usados e baterias	12			
	Retire a bateria integrada	12			
	Conformidade com EMF	13			
	Informações ambientais	13			
	Declarações de observância de normas	13			

# 1 Instruções importantes de segurança

## Proteção dos ouvidos



### Perigo

- Para evitar perda auditiva, coloque o volume em um nível seguro e evite usar os Fones de ouvido por períodos prolongados com volumes elevados. Quanto maior o volume, menor o tempo que é possível usar o fone com segurança.

Certifique-se de observar as seguintes orientações ao usar seus fones de ouvido.

- Evite volume de som excessivo por períodos prolongados.
- Evite elevar o volume continuamente à medida que seus ouvidos se adaptam aos fones.
- Mantenha o volume em níveis que não impeçam você de ouvir o ambiente ao seu redor.
- Evite usar os fones ou use-os cuidadosamente em situações que exigem atenção.
- O uso de fones de ouvido com pressão sonora excessiva pode causar perda auditiva.
- Não é recomendado usar os fones de ouvido cobrindo as duas orelhas ao dirigir. Isso pode ser ilegal em algumas localidades.
- Evite se distrair com música ou telefonemas enquanto dirige ou passa por outros ambientes onde possa haver risco, pois isso pode comprometer a segurança.

## Informações gerais

Para evitar danos ao fone ou funcionamento incorreto:

### Cuidado

- Não exponha os fones de ouvido ao calor excessivo.
- Não derrube seus fones de ouvido.
- Os fones de ouvido não devem ser expostos a gotejamentos e respingos. (Consulte a classificação IP do produto específico)
- Não mergulhe os fones de ouvido na água.
- Não carregue seus fones de ouvido quando o conector ou tomada estiver molhado.
- Nunca use produtos de limpeza contendo álcool, amônia, benzeno ou abrasivos.
- Utilize um pano limpo e seco para limpar seus fones de ouvido – especialmente os conduítes de som e os buracos do microfone – regularmente para evitar o acúmulo de substâncias como suor ou cera de ouvido.
- Se houver gotas de suor ou água nos conduítes de som, os buracos de ar ou do microfone, o nível de som será temporariamente reduzido ou cortado integralmente. Isso não configure mal funcionamento. Utilize um pano macio e suave para secar completamente os fones de ouvido. Alternativamente, remova as borrachas dos earbuds, gire os conduítes de som para baixo e toque gentilmente nos fones de ouvido cerca de cinco vezes em um pano seco ou semelhante para remover qualquer água presa dentro.
- Certifique-se de que os fones de ouvido estejam completamente secos antes de carregá-los e utilizá-los. Evite utilizar panos embebidos em álcool ou outras substâncias para limpar.
- Nunca exponha a bateria interna a fatores como calor excessivo, luz solar direta, chama aberta.
- A bateria pode explodir se for trocada incorretamente. Troque-a apenas por outra do mesmo tipo ou equivalente.
- Para atingir a classificação IP específica, o slot de carregamento deve estar fechado.
- O descarte da bateria em fogo ou fogão quente, ou o esmagamento mecânico da bateria podem causar explosões.
- Deixar uma temperatura em ambientes com temperaturas extremamente altas pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Uma bateria sujeita a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode resultar em uma explosão ou no vazamento de líquido inflamável ou gás.
- A substituição da bateria por outra de um tipo incorreto corre o risco de danificar gravemente os fones de ouvido e a bateria (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio).

- Se o fone de ouvido não for utilizado durante um longo período de tempo, a bateria recarregável vai perder a carga. Para evitar essa perda, recarregue totalmente a bateria pelo menos uma vez a cada três meses.
- Para evitar o risco de incêndio, o equipamento é alimentado por uma fonte externa cuja saída está em conformidade com PS1 (com capacidade de saída de menos de 15 W).


### Temperaturas e umidade de operação e armazenamento

- O armazenamento deverá ser feito em um local onde a temperature permaneça entre -20 °C (-4 °F) e 50 °C (122 °F) com até 90% de umidade relative.
- A operação deverá ser realizada em um local onde a temperature permaneça entre 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F) com até 90% de umidade relative.
- A vida útil da bateria pode ser comprometida em temperaturas altas ou baixas demais.

## 2 Seus fones de ouvido True wireless

Parabéns por adquirir um produto Philips! Para ter acesso a todo o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Com esses fones de ouvido Philips True wireless, você pode:

- Atenda chamadas de forma conveniente: sem fios e sem usar as mãos
- Aproveitar e controlar a música sem depender de fios
- Alternar entre o telefone e a música



Guia de início rápido




Garantia



Brochura de segurança

---

### Conteúdo da caixa



Fones de ouvido True wireless TAT2149

G



M



P






3 pares de capas de silicone

---

### Outros dispositivos

Um celular ou dispositivo móvel (p.ex. notebook, tablet, adaptadores Bluetooth, aparelhos de MP3, etc.) com suporte a Bluetooth e compatível com os fones de ouvido.

## Visão geral dos seus fones de ouvido True wireless



- ① Botão Multifunção (MFT)
- ② LED indicador (fones de ouvido)
- ③ LED indicador (status da bateria ou status de carregamento)
- ④ Porta de carregamento USB-C

# 3 Primeiros passos


## Carregamento da bateria

### Observação

- Antes de usar seus fones de ouvido, coloque-os na caixa de carregamento e carregue a bateria por 2,5 horas para desfrutar da capacidade e vida útil de bateria ideais.
- Se o fone de ouvido não for utilizado durante um longo período de tempo, a bateria recarregável vai perder a carga. Para evitar essa perda, recarregue totalmente a bateria pelo menos uma vez a cada três meses.

## Caixa de carregamento

Conecte uma extremidade do cabo USB-C na caixa de carregamento e a outra extremidade na fonte de alimentação.



### Dicas



- A caixa de carregamento serve como uma bateria auxiliar portátil para carregar os fones de ouvido. Quando a caixa de carregamento estiver 100% carregada, ela poderá recarregar completamente os fones de ouvido 1,3 vez.

## Fones de ouvido

Remova os película isolamento sob o fone

de ouvido e coloque os fones de ouvido de volta na caixa de carregamento.

- Os fones de ouvido começarão a ser carregados e a luz LED branca acenderá
- Quando os fones de ouvidos estiverem completamente carregados, a luz branca desligará



### Dicas


- Normalmente, uma carga completa leva 2,5 horas (para os fones de ouvido ou para a caixa de carregamento) pelo cabo USB.

## Modo de usar

Selecione as capas de silicone adequadas para um encaixe ideal

Diferentes capas de silicone se encaixam em diferentes tamanhos de orelha. Escolha a que melhor se adequar.

- 1 Teste quais capaz de silicone oferecem o melhor som e o maior conforto durante o uso.
- 2 São oferecidos 3 tamanhos de capas de silicone: grande, médio, pequeno.




### Dicas

- Para os melhores resultados acústico e em chamada, certifique-se de que os 3 furos estejam alinhados e livres de obstruções ao colocar as capas de silicone sobre os fones de ouvido. O alinhamento incorreto da capa pode bloquear parcial/integralmente os furos do microfone.

### Coloque os fones de ouvido

- 1 Verifique a orientação do fone de ouvido (orelha direita/orelha esquerda).
- 2 Insira os fones de ouvido nas orelhas e ajeite-os até conseguir um encaixe seguro.



## Download do app

Digitalize o QR code/aperte o botão 'Download' ou pesquise 'Philips Headphones' na Apple App Store ou no Google Play para baixar o aplicativo.

### Conecte-se



O Philips Headphones App te deixa no comando da música que você está ouvindo. Você pode personalizar o som para que suas experiências de música e chamadas sempre atendam as suas necessidades da melhor forma.

## Emparelhe os seus fones de ouvido com o seu Bluetooth pela primeira vez

- 1 Certifique-se de que os fones de ouvido estejam completamente carregados e desligados.
- 2 Abra a caixa de carregamento; os fones de ouvido estarão no modo de emparelhamento e prontos para serem conectados.
  - ↳ O LED em ambos os fones de ouvido piscará alternadamente em branco e azul
  - ↳ Agora, os fones de ouvido estão no modo de emparelhamento e prontos para serem emparelhados com um dispositivo Bluetooth (por exemplo, um celular)

- 3 Ligue a função Bluetooth do seu dispositivo.
- 4 Emparelhe os fones de ouvido com o seu dispositivo Bluetooth. Consulte o manual do usuário do seu dispositivo Bluetooth.

#### Observação

- Após ligar, se os seus fones de ouvido não encontrarem um dispositivo Bluetooth conectado anteriormente, coloque-os no modo de emparelhamento (mantenha ambos os botões MFT – esquerdo e direito – por 3 segundos com os dois fones de ouvido dentro da caixa aberta).

O exemplo a seguir explica como emparelhar os fones de ouvido com o seu dispositivo Bluetooth.

- 1 Ative a função Bluetooth do seu dispositivo e selecione **Philips TAT2149**.
- 2 Se solicitado, digite a senha dos fones de ouvido "0000" (4 zeros). Não é necessário digitar a senha em dispositivos com Bluetooth 3.0 ou superior.



Philips TAT2149

## Fone de ouvido único (modo mono)


Pegue o fone direito ou esquerdo da caixa de carregamento para uso mono. O fone de ouvido ligará automaticamente.

#### Observação

- Tire o segundo fone de ouvido da caixa de carregamento, e eles serão emparelhados um com o outro automaticamente.

## Emparelhe os fones de ouvido com outro dispositivo Bluetooth

Se você quiser emparelhar outro dispositivo Bluetooth com os fones de ouvido, coloque-os no modo de emparelhamento (mantenha ambos os botões MFT – esquerdo e direito – por 3 segundos com os dois fones de ouvido dentro da caixa aberta). Depois, encontre o segundo dispositivo conforme emparelhamento normal.



#### Observação

- Os fones de ouvido armazenam 4 dispositivos na memória. Se tentar emparelhar mais de 4 dispositivos, as informações dos dispositivos emparelhados há mais tempo serão apagadas.

## Conexão multipontos

### Emparelhamento

- Emparelhamento dos fones de ouvido com 2 dispositivos (por exemplo: celular e notebook).

### Alternar entre dispositivos

- Só é possível ouvir música de um dispositivo por vez. O outro dispositivo será para chamadas de voz.
- Pause o áudio de 1 dispositivo para começar a reproduzir áudios no outro dispositivo.

#### Observação

- Ao transmitir áudio do Dispositivo 1, receber uma chamada do Dispositivo 2 pausará automaticamente a reprodução do Dispositivo 1. A chamada será roteada automaticamente para os fones de ouvido.
- A finalização da chamada retomará automaticamente a reprodução do dispositivo 1.

# 4 Uso dos seus fones de ouvido

## Conecte os fones de ouvido ao seu dispositivo Bluetooth

- 1 Ligue a função Bluetooth do seu dispositivo.
- 2 Abra a tampa da caixa de carregamento.
  - ↳ O LED branco começará a piscar.
  - ↳ Os fones de ouvido procurarão o último dispositivo Bluetooth conectado e se reconectarão automaticamente a ele. Se o último dispositivo não estiver disponível, os fones de ouvido tentarão se reconectar ao segundo dispositivo usado anteriormente.



### Dicas

- Se você desligar a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth após ligar os fones de ouvido, você terá que acessar o menu Bluetooth do dispositivo e conectar seus fones de ouvido ao dispositivo manualmente.



### Observação

- Em alguns dispositivos Bluetooth, a conexão pode não ser automática. Neste caso, você terá que acessar o menu Bluetooth do seu dispositivo para conectá-lo manualmente aos fones de ouvido.

## Ligar/Desligar

Tarefa	MFT	Operação
Ligar os fones de ouvido		Abra a tampa da caixa de carregamento para ligar
Desligar os fones de ouvido		Feche a tampa da caixa de carregamento para desligar

## Gerenciamento de chamadas e música

### Controle de música

Tarefa	MFT	Operação
Reproduzir ou pausar a música	Fone de ouvido direito	Toque duplo
Próxima faixa	Fone de ouvido direito	Toque triplo
Faixa anterior	Fone de ouvido esquerdo	Toque triplo
Ajustar volume +	Fone de ouvido direito	Toque uma vez e mantenha pressionado
Ajustar volume -	Fone de ouvido esquerdo	Toque uma vez e mantenha pressionado
Baixo dinâmico ligado/desligado	Fone de ouvido esquerdo	Toque e segure



### Observação

- Você ouvirá um bipe que indica quando o volume atingir o nível máximo.

## Controle de chamada

Tarefa	MFT	Operação
Atender/ Desligar chamada	Fone de ouvido direito/ esquerdo	Toque único
Desligar/ rejeitar chamada	Fone de ouvido direito/ esquerdo	Toque duplo

## Assistente de voz

Tarefa	MFT	Operação
Acionar assistente de voz (Siri/ Google)	Fone de ouvido direito	Mantenha pressionado após acionar o bipe
Parar assistente de voz	Fone de ouvido direito	Toque único

## Status LED indicador dos fones de ouvido

### Status dos fones de ouvido

Os fones de ouvido estão conectados a um dispositivo Bluetooth	O LED branco pisca uma vez
Os fones de ouvido estão prontos para emparelhamento	O LED pisca em azul e branco alternados
Os fones de ouvido estão ligados, mas não estão conectados a um dispositivo Bluetooth	O LED branco pisca uma vez a cada segundo (desligamento automático após 3 minutos)
Nível de bateria baixo (fones de ouvido)	O LED branco pisca 3 vezes a cada 60 segundos

Bateria completamente carregada (caixa de carregamento)	Observe o LED da caixa
---	------------------------

## Status do LED indicador da caixa de carregamento

Durante o carregamento	Indicador
Bateria baixa	O LED âmbar acende
Bateria adequada relativa	O LED branco acende

Em uso e com a tampa aberta	Indicador
Bateria baixa	O LED âmbar piscará lentamente por 4 ciclos
Bateria relativamente adequada	O LED branco acenderá por 5 segundos

## 5 Reinicie os fones de ouvido

Caso você tenha problemas com a conexão do emparelhamento, siga os procedimentos a seguir para redefinir as configurações de fábrica padrão dos seus fones de ouvido.

- 1 Em seu dispositivo Bluetooth, acesse o menu e remova **Philips TAT2149** da lista.
- 2 Desligue a função Bluetooth do seu dispositivo.
- 3 Coloque os fones de ouvido na caixa de carregamento e abra a tampa.
- 4 Mantenha ambos os botões MFT – esquerdo e direito – por 10 segundos com os dois fones de ouvido dentro da caixa aberta.
- 5 Siga os passos em “Uso dos seus fones de ouvido - Conecte os fones de ouvido ao seu dispositivo Bluetooth.”
- 6 Emparelhe seus fones de ouvido com o seu dispositivo Bluetooth. Selecione **Philips TAT2149**.

Se não tiver resposta dos fones de ouvido, você pode seguir os passos abaixo para reiniciar o hardware do dispositivo.

- Coloque os fones de ouvido na caixa de carregamento e abra a tampa. Mantenha o botão na caixa pressionada por mais de 10 segundos.

## 6 Dados técnicos

- Tempo de reprodução de música: até 14 horas (6 + 8)
- Tempo de carregamento: 2,5 horas
- Bateria de íon de lítio de 40 mAh em cada um dos fones de ouvido, bateria de íon de lítio de 190 mAh na caixa de carregamento
- Versão do Bluetooth: 5.4
- Perfis de Bluetooth compatíveis:
  - HFP (Perfil Hands-Free)
  - A2DP (Perfil Avançado de Distribuição de Áudio)
  - AVRCP (Perfil de Controle Remoto de Áudio-Vídeo)
- Compatível com os codecs de áudio: SBC
- Intervalo de frequência: 2,402 a 2,480 GHz
- Potência de transmissão: < 10 dBm
- Faixa de operação: Até 10 metros (33 pés)
- Desligamento automático
- Porta USB-C para carregamento
- Aviso quando a bateria está fraca
- IPX4 – resistente a respingos e suor



### Observação

- As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

# 7 Observações

## Declaração de conformidade

Por meio deste, a TP Vision Europe B.V. declara que o produto está em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/EU e com as Regulamentações SI de Equipamentos de Rádio do RU SI 2017 No. 1206. Você pode consultar a Declaração de Conformidade em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Descarte de produtos usados e baterias



Seu produto foi projetado e fabricado com material e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto indica que o mesmo está sujeito à Diretriz Europeia 2012/19/EU.




Este símbolo indica que o produto contém baterias sujeitas à Regulamentação Europeia (EU) 2023/1542, que não pode ser descartada no lixo doméstico comum. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva disponível localmente para produtos eletroeletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as regras em vigor no local e nunca descarte nenhum produto ou bateria recarregável no lixo doméstico comum. O descarte apropriado de produtos usados e baterias recarregáveis ajuda a evitar prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana.


## Retire a bateria integrada

Se não houver um serviço de coleta/reciclagem de produtos eletrônicos em seu país, retire e recicle a bateria antes de descartar os fones de ouvido para ajudar a proteger o meio ambiente.

- Antes de retirar a bateria, verifique se os fones de ouvido estão desconectados da caixa de carregamento.



- Antes de retirar a bateria, verifique se a caixa de carregamento está desconectada do cabo de carregamento USB.



---

## Conformidade com EMF

Este produto está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis com relação à exposição a campos eletromagnéticos.

---

## Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram omitidas.

Seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Observe as regulamentações locais referentes ao descarte dos materiais de embalagem, baterias exauridas e equipamentos antigos.

---

## Declarações de observância de normas

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Sua operação estará sujeita às duas seguintes condições:

- 1. O dispositivo não pode causar nenhuma interferência prejudicial; e**
- 2. O dispositivo precisa tolerar qualquer interferência que vier a receber, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.**

### Regras da FCC

Este equipamento foi testado e considerado compatível com os limites para um dispositivo digital de Classe B segundo a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites são definidos para oferecer proteção adequada contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Se não for instalado corretamente e usado de acordo com o manual de instruções, ele pode criar interferências capazes de prejudicar radiocomunicações.

Contudo, não se pode garantir que não haverá nenhuma interferência em uma instalação específica. Se este equipamento não causar interferências prejudiciais em recepção de sinais de rádio e televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário deve procurar tentar corrigir a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicione a antena receptora
- Aumentar a distância que separa o equipamento e o receptor
- Conectar o equipamento a uma tomada em outro circuito que não aquele ao qual o receptor está conectado
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio e televisão para obter ajuda

### Declaração de Exposição à Radiação segundo o FCC:

Este equipamento atende aos limites de exposição a radiação estipulados pelo FCC para ambientes não sujeitos a controles. Este transmissor não deve ser colocado ou operado junto de qualquer outra antena ou transmissor.

**Cuidado:** A realização de alterações ou modificações sem aprovação expressa da entidade responsável pelo cumprimento das normas poderá extinguir o direito do usuário de usar o equipamento.

### Canadá:

Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) isentos de licença que estão em conformidade com a isenção canadense RSS de inovação, ciência e desenvolvimento econômico. Sua operação estará sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar nenhuma interferência prejudicial; e (2) este dispositivo precisa aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar a operação indesejada do dispositivo. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

**Declaração de Exposição à Radiação  
segundo o IC:**

Este equipamento atende aos limites de exposição a radiação estipulados para o Canadá para ambientes.

O transmissor nunca deve ser colocado no mesmo lugar que outra antena ou transmissor.

## 8 Marcas comerciais

---

### Bluetooth

A logomarca e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc., e sua utilização pela MMD Hong Kong Holding Limited é feita sempre sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

### Siri

Siri é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.

### Google

Google e Google Play são marcas comerciais registradas da Google LLC.

## 9 Perguntas e respostas

### **Meus fones de ouvido Bluetooth não ligam.**

A bateria está descarregada. Carregue os fones de ouvido.

### **Não consigo emparelhar meus fones de ouvido Bluetooth com meu dispositivo Bluetooth.**

O Bluetooth está desligado. Ligue o recurso Bluetooth do seu dispositivo e mantenha-o ligado enquanto os fones de ouvido estiverem ligados.

### **O emparelhamento não funciona.**

- Coloque ambos os fones de ouvido dentro da caixa de carregamento.
- Certifique-se de ter desativado a função Bluetooth de quaisquer dispositivos Bluetooth conectados anteriormente.
- Exclua “Philips TAT2149” da lista de Bluetooth do seu dispositivo.
- Emparelhe seus fones de ouvido (consulte ‘Emparelhe os seus fones de ouvido com o seu Bluetooth pela primeira vez’ na página 7).

### **O dispositivo Bluetooth não consegue encontrar os fones de ouvido.**

- Os fones de ouvido podem estar conectados a um dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo conectado ou leve-o para fora do alcance dos fones.
- O emparelhamento pode ter sido reiniciado ou os fones de ouvido podem já estar emparelhados com outro dispositivo. Emparelhe os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth novamente conforme descrito neste manual do usuário. (consulte ‘Emparelhe os seus fones de ouvido com o seu Bluetooth pela primeira vez’ na página 7).

**Meus fones de ouvido Bluetooth estão conectados a um celular com Bluetooth com sinal estéreo, mas a música só toca no alto-falante do celular.**

Consulte o manual do usuário do smartphone. Selecione a opção de ouvir música pelos fones de ouvido.

**O qualidade de som está ruim e são ouvidos estalos.**

- O dispositivo Bluetooth está fora de alcance. Aproxime os fones de ouvido do dispositivo Bluetooth ou retire obstáculos que estiverem entre eles.
- Carregue seus fones de ouvido.

**A qualidade do som reproduzido a partir do sinal do telefone é ruim (lenta demais ou simplesmente não funciona).**

Certifique-se de que o seu celular não seja apenas compatível com HFP (mono), mas também com A2DP e com BT4.0x (ou acima) (consulte 'Dados técnicos' na página 11).

**Limpe seus fones de ouvido regularmente.**

- Utilize um pano limpo e seco para limpar seus fones de ouvido – especialmente os conduítes de som e os buracos do microfone – regularmente para evitar o acúmulo de substâncias como suor ou cera de ouvido.
- Se houver gotas de suor ou água nos conduítes de som, os buracos de ar ou do microfone, o nível de som será temporariamente reduzido ou cortado integralmente. Isso não configure mal funcionamento. Utilize um pano macio e suave para secar completamente os fones de ouvido. Alternativamente, remova as borrachas dos earbuds, gire os conduítes de som para baixo e toque gentilmente nos fones de ouvido em um pano seco ou semelhante para remover qualquer água presa dentro.

- Certifique-se de que os fones de ouvido estejam completamente secos antes de carregá-los e utilizá-los. Evite utilizar panos embebidos em álcool ou outras substâncias para limpar.

**Carregue seus fones de ouvido regularmente.**

Se o fone de ouvido não for utilizado durante um longo período de tempo, a bateria recarregável começará a perder a carga. Para evitar essa perda, recarregue totalmente a bateria pelo menos uma vez a cada três meses.



2024©MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença. Este produto foi fabricado pela MMD Hong Kong Holding Limited ou uma de suas afiliadas, e é vendido sob responsabilidade desta. A MMD Hong Kong Holding Limited é responsável por todas as garantias relacionadas ao produto. Todos os outros nomes comerciais e de produto podem ser marcas comerciais registradas das respectivas empresas às quais estão associados.

UM\_TAT2149\_00\_PT\_V2.0

