

PHILIPS

Hörlurar

4000 serien

TAK4200



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på:
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
Hörselsäkerhet	2
Allmän information	2
2 Dina Bluetooth-hörlurar	4
Detta medföljer produkten	4
Andra enheter	4
Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar	5
3 Komma igång	6
Ladda batteriet	6
Parkoppla hörlurarna med Bluetooth-enheten för första gången	6
Parkoppla hörlurarna med en annan Bluetooth-enhet	7
4 Använda dina hörlurar	8
Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet	8
Hantera dina samtal och musik	8
Röstassistent	9
Ljuseffekt	9
Dela ljud	9
Hörlurarnas LED-indikatorstatus	9
5 Anpassa ljudet i appen Philips Headphones	10
Inställningar för uppspelningstidens gräns	11
Inställningar för volymgräns	11
Låter dig höra din egen röst	12
6 Återställ hörlurarna	13
7 Tekniska data	13
8 Meddelande	14
Deklaration om överensstämmelse	14
Kassera din gamla produkt och batteriet	14
Ta bort det inbyggda batteriet	14
Efterlevnad av EMF	14
Miljöinformation	15
Meddelande om efterlevnad	15
9 Varumärken	16
10 Vanliga frågor och svar	16

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Hörselsäkerhet



Fara

- För att undvika hörselskada ska du begränsa tiden du använder hörlurarna på hög volym och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare blir den säkra lyssningstiden.

Se till att följa riktlinjerna nedan vid användning av hörlurarna.

- Lyssna på lagom volym under en skälig lång period.
- Var försiktig så du inte justerar volymen kontinuerligt uppåt när hörseln anpassar sig.
- Hög inte volymen så högt att du inte kan höra vad som pågår runt dig.
- Du ska vara försiktig eller tillfälligt upphöra med användningen i potentiellt farliga situationer.
- För högt ljudtryck från hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Användning av hörlurar med båda öron täckta under bilkörning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- Av säkerhetsskäl ska du undvika distraktioner från musik eller telefonsamtal när du kör eller befinner dig i potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

Så här undviker du skada och felfunktioner:

! Var försiktig

- Utsätt inte hörlurarna för överdriven hetta.
- Tappa inte dina hörlurar.
- Hörlurarna får inte utsättas för droppar eller skvätt. (Se IP-klassificeringen för den specifika produkten)
- Låt inte hörlurarna sänkas ned i vatten.
- Ladda inte hörlurarna medan kontakten eller uttaget är vått.
- Använd inte rengöringsmedel med alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Använd en ren och fuktig trasa för att rengöra hörlurarna – särskilt ljudledningarna och mikrofonhålen – regelbundet och undvik att ämnen såsom svett eller öronvax ansamlas.
- Om svett- eller vattendroppar lämnas kvar i ljudkanalerna, lufthålen eller mikrofonhålen sänks ljudvolymen tillfälligt eller försvinner helt. Detta är inte ett fel. Använd en mjuk och fuktig trasa för att torka hörlurarna grundligt. Alternativt kan du ta bort örontopparna, vrida ljudledningarna nedåt och försiktigt knacka hörlurarna cirka fem gånger på en torr trasa eller liknande för att ta bort vattnet som har ansamlats inuti.
- Se till att hörlurarna är helt torra innan de laddas och används. Undvik att använda engångsservetter med alkohol eller andra ämnen för rengöring.
- Det inbyggda batteriet får inte utsättas för överdriven värme såsom direkt solljus eller öppen eld.
- Risk för explosion om batteriet är felplacerat. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ.
- För att uppnå den specifika IP-klassificeringen måste laddningsskyddet vara stängt.
- Om du kastar ett batteri i eld eller en varm ugn, eller krossar eller skär i ett batteri kan det resultera i en explosion.
- Om du lämnar ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan det resultera i explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.
- Byte av ett batteri med ett av fel typ kan resultera i att hörlurarna och batterierna skadas (exempelvis när det gäller vissa litiumbatterityper).
- Om headsetet inte används under en längre tid tappar det uppladdningsbara batteriet laddningen. Ladda batteriet helt minst en gång var tredje månad för att undvika sådan förlust.

- För att undvika brand strömförs utrustningen endast med en extern strömkälla. Dess utmatning måste överensstämma med PS1 (med en uteffekt som är mindre än eller lika med 15 W).

Användnings- och förvaringstemperaturer och luftfuktighet

- Förvaras på en plats där temperaturen är mellan -20 och 50 °C med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Används på en plats där temperaturen är mellan 0 och 45 °C med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Batteriets livslängd kan vara kortare i höga eller låga temperaturer.

2 Dina Bluetooth-hörlurar

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! Registrera din produkt på www.philips.com/support för att helt dra nytta av den support som Philips erbjuder. Med dessa Philips-hörlurar kan du:

- Upplev bekväma trådlösa handsfreesamtal
- Lyssna på och styra musik trådlöst
- Växla mellan samtal och musik

Detta medföljer produkten



Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Philips TAK4200



Type-C-laddningskabel
(endast för laddning)



Snabbstartsguide



Global garanti




Säkerhetsdatablad

Andra enheter

En mobiltelefon eller mobil enhet (såsom bärbar dator, surfplatta, Bluetooth-adaptrar eller MP3-spelare osv.) som har stöd för Bluetooth och är kompatibel med hörlurarna (se "Tekniska data" på sidan 13).

Översikt över dina trådlösa Bluetooth- hörlurar



- ① Volym upp/nästa spår
- ② Volym ner/föregående spår
- ③ Spela upp/Pausa
- ④ Type-C-laddningsplats
- ⑤ LED-indikator
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ MFB (Flerfunktionsknapp)
- ⑧ Slå på/av
- ⑨ RGB LED-belysning för barn

3 Komma igång


Ladda batteriet

Obs!

- Ladda batteriet i två timmar, innan hörlurarna används, för optimal batterikapacitet och -livslängd.
- Använd endast den medföljande USB-laddningskabeln för att undvika skada.
- Avsluta samtalet innan du laddar. Om du ansluter hörlurarna för laddning stängs de av.
- Om headsetet inte används under en längre tid tappar det uppladdningsbara batteriet laddningen. Ladda batteriet helt minst en gång var tredje månad för att undvika sådan förlust.

Anslut ena änden av USB-C-kabeln till hörlurarna och den andra till strömkällan.

- ↳ LED-lampan lyser vitt under laddning och släcks när hörlurarna är fulladdade.



Tips

- Normalt sett tar en laddning två timmar.

Parkoppla hörlurarna med Bluetooth-enheten för första gången

- 1 Se till att hörlurarna är helt laddade och avstängda.
- 2 Tryck på och håll strömbrytaren nedtryckt i 2 sekunder. Hörlurarna aktiverar parkopplingsläget och redo att anslutas.
 - ↳ LED-indikatorerna på båda hörlurarna blinkar växelvis vitt och blått.
 - ↳ Hörlurarna är nu i parkopplingsläget och redo att parkopplas med en Bluetooth-enhet (såsom en mobiltelefon).
- 3 Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 4 Parkoppla hörlurarna med din Bluetooth-enhet. Se bruksanvisningen för din Bluetooth-enhet.

Obs!

- Om hörlurarna inte kan hitta en tidigare ansluten Bluetooth-enhet efter att de har slagits på ska du aktivera parkopplingsläget (tryck på och håll knappen MFB nedtryckt i 5 sekunder).

Följande exempel visar hur du parkopplar hörlurarna med din Bluetooth-enhet.


- 1 Slå på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet och välj **Philips TAK4200**.
- 2 Ange hörlurarnas lösenord "0000" (4 nollor) om du så uppmanas. För enheter med Bluetooth 3.0 eller högre krävs inget lösenord.



Philips TAK4200

Parkoppla hörlurarna med en annan Bluetooth-enhet

För att parkoppla en annan Bluetooth-enhet med hörlurarna ska du slå på dem, trycka på och hålla knappen MFB nedtryckt i 5 sekunder och sedan indikera den andra enheten enligt vanlig parkoppling.



Obs!

- Hörlurarna kan spara 4 enheter i minnet. Om du försöker parkoppla mer än fyra enheter byts den först parkopplade enheten mot den nya.

4 Använda dina hörlurar

Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet

- 1 Slå på din mobiltelefon/Bluetooth-enhet.
- 2 Tryck på och håll strömbrytaren nedtryckt för att slå på hörlurarna.
 - ↳ Den blå LED-lampan lyser i en sekund
 - ↳ Hörlurarna återansluts automatiskt till den senast anslutna mobiltelefonen/Bluetooth-enheten. Om den senaste enheten inte är tillgänglig aktiverar hörlurarna parkopplingsläget



Tips

- Om du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth efter att du har slagit på hörlurarna måste du återansluta hörlurarna och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten manuellt.



Obs!

- Hörlurarna stängs av automatiskt för att spara på batteriet om de inte kan anslutas till en Bluetooth-enhet inom räckhåll under fem minuter.

Hantera dina samtal och musik

På/av

Uppgift	Knapp	Användning
Slå på hörlurarna		Tryck på och håll den nedtryckt i två sekunder
Stäng av hörlurarna		Tryck på och håll den nedtryckt i två sekunder ↳ Den blå LED-lampan lyser i en sekund

Musikkontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Spela upp eller pausa musik		Tryck en gång
Höj volymen	+	Tryck en gång
Sänk volymen	-	Tryck en gång
Föregående spår	+	Lång tryckning
Nästa spår	-	Lång tryckning

Samtalskontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Svara/avsluta ett samtal		Tryck en gång
Avvisa ett samtal		Lång tryckning
Byt person under ett samtal		Tryck en gång

Röstassistent

Uppgift	Knapp	Användning
Starta röstassistent (Siri/Google)	MFB	Tryck två gånger
Stoppa röstassistenten	MFB	Tryck en gång

Ljuseffekt

Uppgift	Knapp	Användning
Aktivera belysnings-effekterna	▶▶	Lång tryckning
Stoppa belysnings-effekterna	▶▶	Håll nedtryckt igen, 5 sekunder efter aktivering
Byt belysnings-effekter	▶▶	Håll nedtryckt igen, inom 5 sekunder efter aktivering



Obs!

1. Du kan byta belysningseffekterna i appen Philips Headphones. Det finns 8 fantastiska belysningseffekter att välja bland.
2. Du måste trycka på och hålla knappen **spela upp/pausa** nedtryckt inom 5 sekunder efter att enheten har aktiverats för att byta belysningseffekter. Se till att byta till nästa effekt inom 5 sekunder. Om 5 sekunder redan har löpt ut måste du börja om från aktiveringen.

Dela ljud

Uppgift	Knapp	Användning
Aktivera delat ljud	MFB	Tryck 4 gånger inom 1 sekund
Inaktivera delat ljud	MFB	Tryck 4 gånger inom 1 sekund

Hörlurarnas LED-indikatorstatus

Hörlurarnas status	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet	Blå LED-lampa blinkar varje 5 sekunder
Hörlurarna är redo att parkopplas	LED-lampan blinkar alternerande blått och vitt
Hörlurarna är på men inte anslutna till en Bluetooth-enhet	Vit LED-lampa blinkar varje 7 sekunder
Låg batterinivå	Vit LED-lampa blinkar varje femte sekund

5 Anpassa ljudet i appen Philips Headphones

Skanna QR-koden/tryck på knappen "Ladda ned" eller sök efter "Philips Headphones" i Apple App Store eller Google Play för att ladda ned appen.


Anslut



philips.to/headapp


Philips Headphones-appen låter dig kontrollera musiken du lyssnar på. Du kan anpassa ljudet så att musiken och samtalsupplevelsen alltid passar dina behov perfekt.

Se till att enheten är ansluten till hörlurarna.




Inställningar för uppspelningstidens gräns

Klicka på "Inställningar" på den nedre menyn i appen och sedan på "Uppspelningstidens gräns" för att ställa in uppspelningstiden till 30 min eller 1 eller 2 timmar.



Inställningar för volymgräns


I menyn "Inställningar" i appen är standardinställningen för "Reseläge" AV och den högsta volymen begränsas till 75 dB. När "Reseläge" är satt till PÅ är den högsta volymen begränsad till 85 dB.



- ↳ En röstuppsmaning hörs som indikerar "Uppspelningstidens gräns" och musiken pausas när uppspelningstidens gräns nås. Hörlurarna stängs av samtidigt.
- ↳ Den anslutna enheten måste vänta i 5 minuter för att kunna slå på hörlurarna igen om du vill fortsätta spela upp från den. En röstuppsmaning hörs som indikerar "Uppspelningstidens gräns" om väntetiden INTE är längre än 5 minuter.

Låter dig höra din egen röst

Öppna menyn **"Inställningar"** i appen och aktivera **"Sidoton"** för att kunna höra din röst medan du läser.



6 Återställ hörlurarna

Om du upplever problem med att parkoppla eller ansluta kan du följa följande procedur för att återställa hörlurarna till fabriksinställningarna.

- 1 Öppna Bluetooth-menyn på din Bluetooth-enhet och ta bort **Philips TAK4200** från enhetslistan.
- 2 Inaktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 3 Slå på hörlurarna.
- 4 Tryck på och håll knapparna Volym - och Volym + nedtryckta samtidigt i fyra sekunder.
- 5 Följ stegen i "Använda hörlurarna – ansluta hörlurarna till en Bluetooth-enhet".
- 6 Välj **Philips TAK4200** för att parkoppla hörlurarna med en Bluetooth-enhet.

7 Tekniska data

- Tid för musikuppspelning: 45 timmar
- Taltid: 19 timmar
- Standby-tid: 180 dagar
- Laddningstid: 2 timmar
- Uppladdningsbart litiumpolymerbatteri (300 mAh)
- Bluetooth-version: 5.4
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
 - HFP (handsfree-profil)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ljudkodeks som stöds: SBC
- Frekvensintervall: 2,402–2,480 GHz
- Sändareffekt: < 10 dBm
- Användningsräckvidd: Upp till 10 meter
- Automatisk avstängning
- USB-C-port för laddning
- Varning för lågt batteri: tillgänglig
- Dela ljud



Obs!

- Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

8 Meddelande

Deklaration om överensstämmelse

Härmed deklarerar TP Vision Europe B.V. att den här produkten efterlever grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter i RED-direktiv 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan hitta deklARATIONEN om överensstämmelse på sidan www.philips.com/support.

Kassera din gamla produkt och batteriet



Din produkt är utformad och tillverkad i enlighet med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten täcks av Europa-direktiv 2012/19/EU.




Denna symbol innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-förordningen (EU) 2023/1542 som inte kan kasseras med det vanliga hushållsavfallet. Skaffa information om ditt lokala återvinningssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier med det normala hushållsavfallet. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.

Ta bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något insamlings-/återvinningssystem för elektroniska produkter i ditt län kan du skydda miljön genom att ta bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna.

- Se till att hörlurarna är bortkopplade från laddningsfodralet innan du tar ut batteriet.



Efterlevnad av EMF

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och förordningar gällande exponering för elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

All ej nödvändig förpackning har utelämnats. Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om det demonteras av ett specialiserat företag. Följ lokala föreskrifter gällande kassering av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och utrustning.

Meddelande om efterlevnad

Enheten efterlever FCC-reglerna, artikel 15. Användning sker i enlighet med följande två villkor:

- 1. den här enheten kan orsaka störningar och**
- 2. den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.**

FCC-regler

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla villkoren enligt klass B digital enhet, i enlighet med Artikel 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att erbjuda skäligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Den här utrustningen alstrar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och kan, om den inte installerats och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikationen. Det finns dock ingen garanti att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning i radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, uppmantras användaren att prova att korrigera gränssnittet på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller omplacera mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Koppla in utrustningen i ett uttag eller en kontakt som inte är den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

FCC-meddelande om strålningsexponering:

Denna utrustning uppfyller kraven enligt FCC-gränsvärden för strålningsexponering som har angetts för en okontrollerad miljö. Den här sändaren får inte samplaceras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Var försiktig: Användaren informeras om att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten för efterlevnad, kan inverka på användarens möjlighet att använda utrustningen.

Kanada:

Denna enhet innehåller licensundantag för sändaren som uppfyller kraven på Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Användning sker i enlighet med följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera mottagna störningar inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC-meddelande om strålningsexponering:

Den här utrustningen uppfyller kraven enligt gränsvärden för strålningsexponering i Kanada som anges för okontrollerade miljöer. Den här sändaren får inte samplaceras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

9 Varumärken

Bluetooth

Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.

Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., och är registrerat i USA och i andra länder.

Google

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

10 Vanliga frågor och svar

Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på.
Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte parkoppla mina Bluetooth-hörlurar med min Bluetooth-enhet.

Bluetooth är inaktiverat. Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet. Slå på Bluetooth-enheten innan du slår på hörlurarna.

Så återställer du parkopplingen.

Låt hörlurarna vara i parkopplingsläget (vitt och blått ljus blinkar växelvis). Tryck sedan på och håll knapparna "Volym +" och "Volym-" nedtryckta samtidigt i mer än fyra sekunder till den blå LED-lampan tänds.

Jag hör men kan inte kontrollera musiken på min Bluetooth-enhet (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt/bakåt).

Se till att Bluetooth-ljudkällan har stöd för AVRCP (se "Tekniska data" på sidan 13).

Volymen på hörlurarna är för låg.

Vissa Bluetooth-enheter kan inte länka volymnivån med hörlurarna via synkronisering av volymen. I det här fallet måste du oberoende justera volymen på Bluetooth-enheten för att uppnå en lämplig volym. Om ljudet inte hörs tydligt i hörlurar för barn kan det bero på volymgränsen (under 75 dB). Kontrollera Inställningar för volymgräns för att justera volymen.

Bluetooth-enheten kan inte hitta hörlurarna.

- Hörlurarna kan vara anslutna till en tidigare parkopplad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utom räckhåll.
- Parkopplingen kan ha återställts eller så har hörlurarna tidigare parkopplats med en annan enhet. Parkoppla hörlurarna igen med Bluetooth-enheten enligt beskrivningen i bruksanvisningen. (se "Parkoppla hörlurarna med Bluetooth-enheten för första gången" på sida 6).

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en Bluetooth stereo-aktiverad mobiltelefon men musiken spelas bara upp på mobiltelefonens högtalare.

Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. Välj om du vill lyssna på musik genom hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och ett sprucket ljud kan höras.

- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan dina hörlurar och Bluetooth-enheten eller avlägsna hinder mellan dem.
- Ladda hörlurarna.

Rengör hörlurarna regelbundet.

- Använd en ren och fuktig trasa för att rengöra hörlurarna – särskilt ljudledningarna och mikrofonhålen – regelbundet och undvik att ämnen såsom svett eller öronvax ansamlas.
- Om svett- eller vattendroppar lämnas kvar i ljudkanalerna, lufthålen eller mikrofonhålen sänks ljudvolymen tillfälligt eller försvinner helt. Detta är inte ett fel. Använd en mjuk och fuktig trasa för att torka hörlurarna grundligt. Alternativt kan du ta bort örontopparna, vrida ljudledningarna nedåt och försiktigt knacka hörlurarna cirka fem gånger på en torr trasa eller liknande för att ta bort vattnet som har ansamlats inuti.
- Se till att hörlurarna är helt torra innan de laddas och används. Undvik att använda engångsservetter med alkohol eller andra ämnen för rengöring.

Ladda hörlurarna regelbundet.

Om headsetet inte används under en längre tid tappar det uppladdningsbara batteriet laddningen. Ladda batteriet helt minst en gång var tredje månad för att undvika sådan förlust.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens. Den här produkten har tillverkats av och säljs på ansvar för MMD Hong Kong Holding Limited eller någon av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garanten kopplad till denna produkt. Alla andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag som de är associerade med.

