



Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relative all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Riciclaggio

Questo simbolo indica che i prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Ci sono due situazioni in cui potete restituire naturalmente i prodotti vecchi invece di rivenderli:

- 1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
- 2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm di lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata al riciclaggio di prodotti elettrici ed elettronici superiori ai 400 m².

In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella vostra area.

Per saperne di più sulla corretta smaltimento e evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

2 Prima della piega

Nota: *Incassare sempre raffreddare l'apparecchio e gli accessori prima di inserirli/disinserirli.*

- 1 Acciupate tutto asciugare i capelli bagnati con un asciugamano pulito poiché l'apparecchio è più efficace sui capelli se sono asciutti.
- 2 Collegare il gruppo accessorio all'impugnatura (○) (in Fig. 1) allineando le scanalature (○) (in Fig.3).
- 4 Quando siete su uno "scatto" l'accessorio è bloccato in posizione.

Per selezionare l'accessorio adatto alla piega desiderata, consultate la tabella seguente:

Piega	Accessorio
Capelli asciutti	Bocchetta (○) (samo HP8661, HP8662, HP8663, HP8666, HP8667)
Ricci morbidi	Spazzola con setole retrattili (○) (samo HP8661, HP8662, HP8663, HP8666, HP8667)
Capelli lisci e naturali	Spazzola tonda (○) (samo HP8663)
Per capelli ondulati verso l'interno o l'esterno ed onde naturali.	Spazzola termica 38 mm (○) (samo HP8661)
	Spazzola termica 22 mm (○) (samo HP8661)

solo per il modello HP8667) Con cheratina aggiunta sulla spazzola

3 Creare la propria piega

1 Far scorrere l'interruttore del flusso d'aria (○) (in Fig. 1) per un paio di secondi. Il calore e l'aria calda creano la piega e creia la piega oppure scegliere l'impostazione ThermoProtect (○) per un flusso d'aria delicato che protegge i capelli dal surriscaldamento. (Solo HP8661, HP8662, HP8663, HP8667) è possibile selezionare un flusso d'aria freddo (● per fissare la piega. (Solo per HP8662, HP8663, HP8667) Quando l'apparecchio è acceso, il gruppo accessorio (○) può essere collegato o scollegato continua per una brillantezza maggiore, riducendo l'effetto eroso.

Avvertenze: (Solo HP8661, HP8662, HP8663, HP8667)

- 1 Selezionare la bocchetta (○) (in Fig. 1) e collegarla all'impugnatura (○) (in Fig. 1).
- 2 Acciupare i capelli con le impostazioni adatte del flusso d'aria (○) (in Fig. 1).
- Ricci morbidi** (Solo HP8662, HP8663, HP8667) 1 Per estrare le setole della spazzola con setole retrattili (○) (in Fig. 1) ruotare l'apposita maniglia (○) (in Fig. 1) ruotandola verso l'interno. 2 Attorcere una cioppa di capelli attorno alla spazzola con le setole estese.
- 3 Mantenere la spazzola in questa posizione per 7-10 secondi. 4 Ruotare la maniglia (○) (in Fig. 1) per ritirare le setole e rimuovere la spazzola dai capelli.
- Capelli lisci e naturali** (Solo Fig. 5, solo HP8663) 1 Posizionare la spazzola tonda (○) (in Fig. 1) sui capelli. 2 Spazzolare lentamente i capelli con la spazzola tonda proprio come si farebbe con una spazzola normale.

- Spazzolare i capelli all'indietro a piacere.

Creare onde verso l'interno o l'esterno e 22 mm solo per il modello HP8661

- 1 Retinare i capelli e dividervi in ciocche.
- 2 Prendere una ciocca e spazzolarla con la spazzola termica verso il basso. Poi, dalla punta dei capelli tirare la spazzola verso l'interno o l'esterno.
- 3 Tenere la spazzola in questa posizione per 7-10 secondi, quindi rimuoverla.
- Capelli lisci e naturali** (Solo Fig. 5, solo HP8663) 1 Posizionare la spazzola tonda (○) (in Fig. 1) sui capelli. 2 Spazzolare lentamente i capelli con la spazzola tonda proprio come si farebbe con una spazzola normale.
- Spazzolare i capelli all'indietro a piacere.
- Creare onde verso l'interno o l'esterno e 22 mm solo per il modello HP8661** 1 Retinare i capelli e dividervi in ciocche.
- 2 Prendere una ciocca e spazzolarla con la spazzola termica verso il basso. Poi, dalla punta dei capelli tirare la spazzola verso l'interno o l'esterno.
- 3 Tenere la spazzola in questa posizione per 7-10 secondi, quindi rimuoverla.

Dopo l'uso

- 1 Posizionare su una superficie termoisolante fino a quando non si completamente freddo.
- 2 Per collegare l'accessorio, premere il pulsante di rilascio (○) (Fig. 1) ed estrarlo.
- 3 Rimuovere i capelli e la polvere dall'apparecchio e dagli accessori.
- 4 Pulire l'apparecchio e gli accessori con un panno umido.
- 5 Estrarre il gruppo accessorio e riporre il gruppo accessorio (○) in Fig. 1, solo HP8661, HP8662, HP8663, HP8667.

4 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni o ricevere eventuali rimborsi, visitate il sito Web Philips al link www.philips.com/welcome oppure contattate il centro assistenza clienti Philips di zona (il numero di telefono e i rapporti nell'opuscolo garanzia).

Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

Nederlandse

Gefelicteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

1 Belangrijki

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, douche, wastafel of andere waterhoudende objecten.

• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

• Als het apparaat oververhott raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen of het is hersteld tot zijn normale werking.

• Verstopt intensief met pluiszen, haar enz.

• Indien het netsoort beschadigd is, moet u het laten repareren door Philips, een door Philips geautoriseerd servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

