

PHILIPS

sonicare



Воден флосър за зъби

Compact Flosser 1000

Ефективно почистване с конец само за 60 секунди*



HX3333/24

Ефективно почистване с конец само за 60 секунди*

Премахва до 99,9% от плаката в третираните области*

Philips Sonicare Compact Flosser е бърз, ефективен и готов да го вземете навсякъде. Само за 60 секунди конецът за зъби премахва до 99,9% от плаката* между зъбите и по линията на венците.

Компактен, когато пътувате

- Сгъваем резервоар с вместимост 200 мл за лесно съхранение и при пътуване
- 14 дни живот на батерията с едно зареждане
- Накрайник 2 в 1 – за съхранение и порт за пълнене

Лесният начин да започнете да използвате флосър

- Насладете се на режимите Pulse, Clean или Sensitive
- Два накрайника за нежно и ефективно почистване
- Почиствайте всеки квадрант, не пропускайте нито една зона
- IPX7 водоустойчива
- Два начина за добавяне на вода

Compact Flosser 1000

Воден флосър за зъби

HX3333/24

Акценти

Компактна и преносима



Компактната конструкция на флосъра за зъби е със сгъваем резервоар, което улеснява прибирането или опаковането при следващото пътуване. Резервоарът е с вместимост до 200 мл вода, което е достатъчно за едно пълно 60-секундно почистване.

Три режима на почистване на зъби



Приспособете всяка сесия към нуждите си с три режима на почистване на зъби. Има Pulse за масаж и стимулиране на венците. Clean за ежедневна употреба. И Sensitive за допълнителна нежна грижа в рутинната ви процедура.

Стандартни и комфортни накрайници



Флосърът за зъби е снабден с два накрайника, които отстраняват до 99,9% от плаката в третираните зони*. N1 стандартен накрайник

осигурява мощно почистване между зъбите. N2 комфортен накрайник с мек връх е предназначен за чувствителни венци. Всеки накрайник може да се върти на 360 градуса, за да ви помогне да почиствате труднодостъпните места, например в задната част на устата.

Таймер със стъпки от 15 секунди



С таймер със стъпки от 15 секунди флосърът за зъби ще спре за кратко водния поток, за да ви уведоми кога е време да преминете към следващия квадрант. Той осигурява на цялата ви уста необходимото време за почистване всеки път.

Акумулаторна



Със зареждане, което издръжа до 14 дни, Compact Flosser е изключително удобен по време на път. Можете лесно да го заредите у дома преди пътуване или да го заредите, докато пътувате, с USB-A кабела за зареждане.

Водоустойчиви



Compact Flosser има степен на водоустойчивост IPX7, което го прави наистина подходящ за баня.

Съхранение на накрайника



Възползвайте се максимално от интелигентната конструкция, като приберете накрайника в канала в горната част на флосъра за зъби, когато не го използвате. Каналът служи и като порт за пълнене.

Два начина на пълнене



Можете лесно да напълнете резервоара за вода по два начина. Или да извладите резервоара и да го напълнете като чаша – подходящо, когато е празен. Или го допълнете с помощта на отвора за пълнене до приставката за накрайник.

Compact Flosser 1000

Воден флосър за зъби

HX3333/24

Спецификации

Режими

Sensitive: За нежно почистване

Технически спецификации

Консумация на енергия: Режим изключено <0,3 W, Режим на готовност без дисплей <0,5 W

Дизайн и покритие

Цвят: Синьо

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

Дръжка: Съваем дизайн

Накрайник: Лесно поставяне и сваляне с щракване

Съхранение на накрайника: Лесно съхранение на накрайника по време на път

Работни характеристики

Почистване: Почистване на цялата уста за 60 сек

Включени в комплекта

Кабел за зареждане от USB: 1

Compact Flosser: 1

N1 стандартен накрайник: 1

N2 комфортен накрайник: 1

Режими

Clean: За ежедневно почистване

Импулсно: За стимулиране на венците

Лечебен ефект

Отстраняване на плаката: Премахва до 99% от плаката в третираните области

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Дата на издаване

2025-07-11

Версия: 3.3.1

Спецификациите могат да се променят без предупреждение.
Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com



* В изследване инвивто. Действителните резултати може да се различават.

** когато е изключен от електрическата мрежа и не е потоплен напълно.

*** на базата на 1 почистване с флосър на ден с продължителност 1 минута.