

PHILIPS



Elektrische Ersatz-
Scherköpfe

HS740 Blade Refill

Original von Philips

Passt auf HS5980, HS7980,
HS9980

ComfortCut-Klingen

Rostfreies Schersystem



HS740/15

Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut

Von der weltweit beliebtesten Marke für Elektrorasierer*

Head Shaver Pro Ersatzklingen werden mit sich selbst schärfenden 36 ComfortCut Klingen aus schwedischem Stahl betrieben. Ersetzen Sie sie alle 6 Monate für 100 % Rasierleistung. HS740 Klingen passen auf HS5980, HS7980 und HS9980 Rasierer.

Gründliche Rasur

- Von der weltweit beliebtesten Marke für Elektrorasierer*
- Maximieren Sie die Leistung durch rechtzeitiges Ersetzen der Scherköpfe

Sanft zur Haut

- Glatte und sanfte Rasur mit ComfortCut Klingen
- Hergestellt aus schwedischem Messerstahl

Komfortable Bedienung

- Ersatzklingen für Head Pro Series 5000, 7000 & 9000
- Vollständig abwaschbar und wasserdicht

Schnell und einfach zu verwenden

- Der Scherkopf lässt sich ganz leicht austauschen

HS740 Blade Refill

Elektrische Ersatz-Scherköpfe

HS740/15

Besonderheiten

Von der Rasiermarke Nr. 1



Der Philips Head Shaver Pro wurde für eine gründliche Rasur entwickelt, die auch auf der Haut angenehm ist. Dies ist das perfekte Werkzeug für alle, die gepflegt aussehen, sich selbstbewusst fühlen und sich voll ausdrücken möchten.

ComfortCut-Klingen



Der Philips Rasierer bietet eine saubere und angenehme Rasur. Seine 36 ComfortCut Klingen schneiden jedes Haar direkt über der Hautoberfläche und sorgen so für ein glattes und gleichmäßiges Ergebnis.

Rostfreies Schersystem



Philips Head Shaver Pro Klingen werden aus schwedischem Messerstahl hergestellt, der korrosionsbeständig und hautfreundlich ist.

Passt auf alle Head Pro Rasierer




HS740 Ersatzklingen sind kompatibel mit Head Shaver Pro Series 5000 (HS5980), Series 7000 (HS7980), Series 9000 (HS9980).

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu



Um wieder 100 % Leistung zu erhalten, sollten Sie die Scherköpfe alle 6 Monate austauschen.

Wasserfest



Wählen Sie eine Rasieroutine, die zu Ihnen passt. Mit dem Nass- und Trockenrasierer können Sie sich zwischen einer angenehmen Trockenrasur oder einer erfrischenden Nassrasur entscheiden. Sie können sich auch mit Gel oder Schaum rasieren, selbst unter der Dusche.

Einfach zu ersetzen



1. Entfernen Sie die Schereinheit vom Produkt. 2. Drehen Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie den Halterahmen. Legen Sie ihn an einem sicheren Ort zur Seite. 3. Bringen Sie die neuen Scherköpfe in der Schereinheit an. 4. Bringen Sie den Halterahmen wieder in der Schereinheit an und drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn. 5. Bringen Sie die Schereinheit wieder im Produkt an.

HS740 Blade Refill

Elektrische Ersatz-Scherköpfe

HS740/15

Daten

Service

Ersatzteile: Ersetzen Sie die Köpfe alle 6 Monate durch HS740

Benutzerfreundlichkeit

Wasserfestigkeit: Nass und trocken

Zusammenfassung

Körperpartie: Kopf

Stylingzubehör

Trimmerklinge: Selbstschärfendes Vollmetall, ComfortCut-Klingen, Rostfreies System, Schwedischer Messerstahl

