

PHILIPS

sonicare



Oppladbar
tannbørste

4100

Fjerner skånsomt 5 ganger så mye
plakk

Trykksensor

4 børsteinnstillinger

Enkel start



HX4042/46

Essential Care for sunne tenner og et sunt tannkjøtt

Fjerner skånsomt opptil 5 ganger så mye plakk*

Bytt uanstrengt til elektrisk pussing med den essensielle Philips Sonicare 4000 Series. Gled deg over 5 ganger mer plakkfjerning kontra en manuell tannbørste

Tannpussen blir enkel

- Enkel bytte til elektrisk pussing
- Velg din ideelle tannpussopplevelse
- Tannpuss med veiledning

Utformet etter livsstilen din

- 21-dagers batteritid

Føl omsorgen til Sonicare

- Fjerner skånsomt opptil 5 ganger så mye plakk*
- Sonicare Fluid Action
- Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren vår

Høydepunkter

Si farvel til plakk



Denne elektriske tannbørsten kommer med W-børstehodet vårt. Den bruker en tettpakket bust for å fjerne opptil 5 ganger så mye plakk*, samtidig som den gjør hele munnen din forfriskende ren.

Sonicare Fluid Action



Philips Sonicare-tannbørstene rengjør skånsomt, men effektivt og tar vare på tennene og tannkjøttet med opptil 31 000 børstebevegelser. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.

Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren vår



Det er fort gjort å pusse for hardt, så denne Philips Sonicare-tannbørsten har en trykksensor med haptiske tilbakemeldinger som registrerer for hardt trykk. Hvis du pusser for hardt gir den beskjed via forsiktige vibrasjoner, som en påminnelse om å pusse mer forsiktig, slik at tannkjøttet ditt er beskyttet.

Moduser og intensiteter



Nyt en god rengjøring med 4 pusseinnstillinger. Velg mellom modusene Skånsom og Regjør, og en av to intensitetsinnstillinger. Enten du vil ha litt mer kraft eller et spesifikt fokus for pussingen, så får du det.

Enkel start



Sonicarens enkel start-program er utformet for de som ikke har pusset med en elektrisk tannbørste før. Programmet gir deg valg om en gradvis og skånsom økning i pussekraft over de første 14 pusseøktene.

SmartTimer og QuadPacer



Sonicarens pussetimer lar deg nå målene dine. Hvert 30. sekund ber BrushPacer deg om å pusse et nytt område. Etter 2 minutter gir SmartTimer beskjed om at tannpussen er ferdig.

Batterilevetid



Opplev opptil 21 dager med jevnlig pussing på én full opplading og et nytt nivå av lettvinhet i den daglige rutinen din.

4100

Oppladbar tannbørste

HX4042/46

Spesifikasjoner

Intensitetsnivåer

Lav: Til sensitive tenner og tannkjøtt

Intensitetsnivåer

Middels stor: For hverdagspusning

Drift

Spenning: 100–240 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): 21 dager

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Strømforbruk: Standby uten skjerm <0,5 W (nås automatisk innen 1 minutt)

Utforming og utseende

Farge: Skogsgrønn

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Batteriindikator: Opplyst ikon viser batteriets levetid

Tidsbryter: SmarTimer og QuadPacer

Deler som medfølger

Håndtak: 1 4100 oppladbar tannbørste

Reiseetui: 1

Børstehode: 2 Optimal White W

Lader: 1

Rengjøring

Plakkfjerning: Opptil fem ganger så mye plakkfjerning*

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

For sunt tannkjøtt: Masserer tannkjøttet forsiktig

