

Fushat elektromagnetike (EMF)

Philips është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Garancia dhe mbështetja

Philips ofron garanci 2-vjeçare. Zbatohen përjashtime nga garancia. Kjo garanci nuk ndikon në të drejtat tuaja si konsumator dhe në të drejtat tuaja ligjore. Zëmbetësitë, të cilat janë të garantuara nga ligji, për më shumë informacion, vizitoni www.philips.com/support.
• SHIPERI Elektro-servis +355 44509090, XPERT SHIP +355 44806061 • KOSOVA +35 355 - 389 714 444 • Republika e Kosovës +389 2135 115 - 389 266 499.
Për mbështetje për të gjitha produktet, si p.sh. pyetje të shpeshta, vizitoni www.philips.com/support.

Reciklimi

• Ky simbol do të thotë që produktet elektrike dhe bateritë nuk duhet të hidhen me mbeturinat normale të shtëpisë (Fig. 4). • Zbatoni rregulloret e shtetit tuaj për grumbullim e veçor të produkteve elektrike dhe baterie.

Bateria e baterisë së karikueshme të integruar

Hetja e karikueshme e integruar duhet të hiqet vetëm nga një profesionist i kualifikuar kur pajisja hidhet. Përparsa se të hiqni baterinë, sigurohuni që pajisja të jetë hequr nga prizja dhe që bateria të jetë plotësisht e shkarkuar.

Merrni masë e nevojshme paraprake kur përdorni veglat për të hapur pajisjen dhe kur hidhni baterinë e rikarikueshme.

Kur administroni bateritë sigurohuni që duart tuaja, produktit dhe bateritë të jenë të thata.

Për të shmangur ndonjë qark të shkurtër të baterive pas heqjes, mos i lini kontaktet e bateritë të takojnë me shtete metalike (p.sh. monedha, karfica, unazat). Mos i mbështetni bateritë me fletë alumini. Mbrojtuni kontaktet me ngjësje ose vendosini bateritë në një qese plastike përpara se t'i hidhni.

- Kontrollori nëse ka vëda në pjesën e pasme ose të përparme të pajisjes. Nëse ka, hiqini.
- Hiqni pajisjen e pasmë dhe/ose të përparme të pajisjes me anë të një kaçaqide. Nëse nevojitet, hiqni gjithashtu vëdat dhe ose pjesët shtesë të shokit qarkun e priturat me baterinë e rikarikueshme.
- Hiqni baterinë e rikarikueshme.

Slovensčina

Kaj je priloženo mojemu aparatu OneBlade?

Gljeđe embalažo, priloženo aparatu OneBlade, kjer je navedeno, katere dodatna oprema je priložena vašemu modelu. Če ste svoj OneBlade kupili prek spleta, obiščite spletno stran. Dodatno opremo lahko najdete na www.philips.com/parts-and-accessories.

Pomembne varnostne informacije

Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen v gospodinjstvu. Pred uporabo izdelka in baterij preberite dodatne opombe (Str. 1) preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo. Naprava uporabo lahko privede do tveganj ali resnih poškodb. Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje med izdelki.

Opozorilo

- Za polnjenje izdelka uporabljajte samo napajalno enoto z varnostnim potrdilom SELV ter nazivno izhodno napetostjo 5 V, $\geq$ 1 A. Za varno polnjenje v vlažnem okolju (npr. v kopalnici) uporabljajte samo napajalnik IPX4 (odpornost na pijske). Ustrezno napajanje (npr. Philips HQ87) je na voljo na www.philips.com/support. Če potrebujete pomoč pri iskanju pravega napajalnika USB, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Uporaba neodobrenega napajalnika lahko privede do tveganj ali resnih poškodb. • Poskrbite, da bodo kabel USB, napajalnik USB in stik za polnjenje (če je priloženo) suhi. • Aparat je vodoodporan (Sl. 3). Prihranjen je za uporabo v kadi ali pod prho in lahko ga čistite pod tekočo vodo. Aparat lahko torej iz varnostnih razlogov uporabljamo samo brezžično. • Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomankljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila za varno uporabo aparata in razumejo morebitne nevarnosti oziroma če jih pri uporabi nadzorujejo odgovorna oseba. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata. • Napajalnika ne spreminjajte. • Napajalnika ne priključujte v vtičnico oziroma ga ne uporabljajte v bližini vtičnice, v katero je priključen električni osevnikič zraka, kar lahko povzroči nevarnoiprivo škodo na napajalniku. • Ne uporabljajte poškodovane aparata. Poškodovane dele zamenjajte z novimi Philipsovimi deli. • Iz higienskih razlogov naj aparat uporablja samo ena oseba. • Preden začnete aparat čistiti z vodo, ga vedno izkločite iz električnega omrežja. • Aparat čistite samo z mrzlo ali hladno vodo. • Naprave ne čistite s stisnjenim zrakom, čistilnimi gobicami, abrazivnimi čistili ali agresivnimi tekočinami. • Največja raven zvočne moči: Lc = 75 dB(A). • Uporabljajte samo originalni Philipsovo dodatno opremo ali potrošni material. • Izdelek polnite, uporabljajte in shranjujete pri temperaturi med 10 °C in 35 °C. • Izdelka in baterij ne približujte ognju in jih ne izpostavlajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam. • Če se izdelek nenadoma močno segreje, ima močan vonj ali spremeni barvo oziroma če opombe traja dlje kot običajno, ga ne rabite. • Uporabljajte in polniti ter se obrnite na družbo Philips. • Izdelkov in baterij ne dajajte v mikrovalovno pečico ali na indukcijska kuhališča. • Izdelka in baterij ne odpirajte, spreminjajte, luknjajte, poškodujte ali razstavljajte, da se baterije ne bi pregrele ali začele izpuščati strupene ali nevarne snovi. Baterij ne polnite prekomerno ali obratno in ne povzročajte kratkega stika. • Če so baterije poškodovane ali puščajo, pazite, da ne pridejo v stik z očali, kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto nemudoma izperite z veliko vodo in poiščite zdravniško pomoč.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat Philips ustreza vsaj temeljnemu standardu in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Jamstvo in podpora

Philips ponuja 2-letno garancijo. Veljajo izjeme za garancijo. Ta garancija ne vpliva na vaše zakonite pravice potrošnika. Za več informacij obiščite www.philips.com/support ali nas pokličite.

• SLOVENIJA 01 88 88 313 (Klic v slovensko omrežje)
Za vas podporo za izdelek, podatke o porabi energije in izjavo o skladnosti z EU obiščite www.philips.com/support.

Recikliranje

• Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjstvenimi odpadki (Sl. 4). • Uporabljajte vsejete svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.

Odstranitev vgrajene akumulatorske baterije

Vgrajeno akumulatorsko baterijo lahko odstrani samo usposobljeni strokovnjak, ko aparat zavrne. Pred odstranjevanjem baterije se prepričajte, da je aparat izklučen iz zidne vtičnice in je baterija popolnoma prazna.

Pri ravnanju z orodjem ob odpiranju aparata in odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.

Ko ravnamte z baterijami, pazite, da bodo vaše roke, izdelek in baterije suhi.

Pazite, da priključne sponke baterij ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti (npr. kovanci, sponkami za laze, prstanji), da ne pride do nenamernega kratkega stika. Baterij ne ovijajte v aluminijasto folijo. Preden baterijo zavrzete, zlepite njene kontakte ali jo dajte v plastično vrečko.

- Preverite, ali so na zadnji ali sprednji strani naprave vijaki. Če so, jih odstranite.
- Z izvijačem odstranite zadnji in/ali sprednjo ploščo naprave. Če je treba, odstranite tudi dodatne vijake in/ali dele, da pridete do plošče s kontakti vezim in akumulatorske baterije.
- Odstranite akumulatorsko baterijo.

Slovensky

Čo je vašoastvo balenia mojej čepele OneBlade?

Približenstvo dodávam v našim modelom nájdete uvedené na obale čepele OneBlade. Ak ste si zakúpili OneBlade online, pozrite si webovú stránku. Ďalšie približenstvo je možné nájsť na webovej stránke www.philips.com/parts-and-accessories.

Dôležité bezpečnostné informácie

Výrobok používajte len na určený účel v domácnosti. Pred použitím výrobku, jeho batérií a príslušenstva si pozrite (Obr. 1) predčítajte tieto dôležité informácie a uchovajte si ich na neskoršie použitie. Ne správne použitie môže byť nebezpečné, v jeho dôsledku môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť.

Varovanie

- Na nabíjanie výrobku používajte iba certifikovaný napájací zdroj bezpečného veľmi nízkeho napätia (SELV) s výstupným výkonom 5 V, $\geq$ 1 A. Na bezpečné nabíjanie vo vlhkých prostredí (napr. v kúpališti) použite iba certifikovaný výhradne napájací zdroj IPX4 (odolný voči striekajúcej vode). Vhodný napájací zdroj (napr. Philips HQ87) nájdete prostredníctvom stránky www.philips.com/support. Ak potrebujete podporu pri hľadaní správneho napájacieho zdroja USB, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti vo svojej krajine. Používanie nesertififikovaného napájadieho zdroja môže viesť k vzniku nebezpečných situácií alebo spôsobit vážne zranenia. • Kabel USB, napájací zdroj USB a nabíjací zariadenie (ak bol dodaný) udržujte v suchu (Obr. 2). • Toto zariadenie je vodotesné (Obr. 3). Je vhodné na používanie vo vani alebo v sprche a na čistenie pod tečúcou vodou. Z bezpečnostných dôvodov môžete preto zariadenie používať len bez kábla. • Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatočnú skúsenosť a zručnosti, ak sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumujú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti nesmú bez dozoru čistit ani vykonávať údržbu tohto zariadenia. • Napájaciu jednotku neupravujte. • Napájaciu jednotku nepoužívajte v sieťových zásuvkách, ku ktorým je pripojený elektrický osevnikač vzduchu, ani v ich blízkosti, aby ste predišli neoprávnenému poškodeniu napájacj jednotky. • Nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodene diely nahraďte novými dielmi Philips. • Z hygienických dôvodov by zariadenie mala používať len jedna osoba. • Pred čistením vodu zariadenie odpojte zo siete. • Na čistenie zariadenia používajte len studenú alebo vlažnú vodu. • Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, dýhadka, drsné čistiace prostriedky ani agresívne tekutiny. • Maximálna hladina akustického výkonu: Lc = 75 dB(A). • Používajte len originálne príslušenstvo alebo spotrebný materiál od spoločnosti Philips. • Produkt nabíjajte, používajte a skladujte pri teplote od 10 °C do 35 °C. • Výrobok a batérie chráňte pred ohňom a nevystavujte ich priamemu slnečnému svetlu ani vysokým teplotám. • Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zapácha, zmení farbu alebo nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne, prestaňte ho používať a nabíjať a obráťte sa na spoločnosť Philips. • Výrobky a ich batérie nekladte do mikrovlnnej rúry ani na indukčný varič. • Tento výrobok ani batérie neodviarajte, neupravujte, neprepínajte, nepokodzujte ani nedemontujte, aby sa batérie neprehriali alebo nevypustili toxické či nebezpečné látky. Batérie neskratujte, nadmerne či nesprávne nenabíjajte. • Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká kapalina, zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom prípade ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku starostlivosť.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smereciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Záruka a podpora

Spoločnosť Philips ponúka 2-ročnú záruku. Platia výnimky zo záruky. Táto záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva spotrebiteľa. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.philips.com/support alebo nám zavolajte. Podporu pre všetky výrobky, údaje o spotrebe energie a vyhlásenie o zhode EU nájdete na adrese www.philips.com/support.

Recykliácia

• Tento symbol znamená, že tento elektrický výrobok a batérie nemožno likvidovať spolu s bežnými domácnym odpadom (Obr. 1). Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu smetkových výrobkov a batérií vo svojej krajine.

Demontáž zabudovanej nabíjateľnej batérie

Zabudovanú nabíjateľnú batériu môže pri likvidácii zariadenia demontovať len odborné spôsobilý technik. Skôr než batériu vyberiete, skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrickej siete a batéria je úplne vybitá.

Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej batérie sa riadte príslušnými bezpečnostnými opatreniami.

Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky, výrobok a batéria sú suché.

- Zabráňte kontaktu kovovciak batérií s kovovými predmetmi (napríklad mincami, sponami, prsteňmi), aby ste predišli náhodnému skratovaniu batérií po ich vybraní. Batérie nebatbe do hliníkovej fólie. Pred likvidáciu póly batérií prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastového vrečka.
- Skontrolujte, či sa na zadnej, alebo prednej strane zariadenia nachádzajú skrutky. Ak áno, odstráňte ich.
- Skrutkoviacom odstráňte zadný alebo predný panel zariadenia. V prípade potreby odstráňte a ďalšie skrutky alebo súčiastky, až kým neviete plnoúhly spoj s nabíjateľnou batériou.
- Vyberte nabíjateľnú batériu.

Srpski

Šta je uključeno uz moj OneBlade?

Pogledajte pakovanje koje ste dobili sa OneBlade da biste saznali koji su dodaci uključeni sa vašim modelom. Ako ste kupili OneBlade na mreži, pogledajte web stranicu. Dodatni pribor se može kupiti na www.philips.com/parts-and-accessories.

Važne bezbednosne informacije

Proizvod koristite isključivo u predviđene svrhe u domaćinstvu. Pre korišćenja proizvoda i njegovih baterija i dodatka, pažljivo pročitate ove informacije (Sl. 1) i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Pogrešna upotreba može dovesti do opasnosti ili ozbiljnih povreda. Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda.

Upozorenje

- Za punjenje proizvoda koristite isključivo jedinicu za napajanje sa sigurnosnim sertifikatom izuzetno niskog napona (SELV) koji ima izlaznu napu od 5 V, $\geq$ 1 A. Za bezbedno punjenje u vlažnom okruženju (npr. u kupatilu) koristite isključivo jedinicu za napajanje IPX4 (otporna na prskanje). Odgovarajuća jedinica napajanja (npr. Philips HQ87) dostupna je putem web lokacije www.philips.com/support. Ako vam je potrebna podrška da pronadete pravilnu USB jedinicu za napajanje, obratite se centru za korisničku podršku u vašoj zemlji. Upotreba neodobrene jedinice za napajanje može dovesti do opasnosti ili ozbiljnih povreda. • Vodič kabela za USB kabl, USB jedinica za napajanje i postolje za punjenje (ako je isporučeno) budu suvi (Sl. 2). • Ovaj aparat je vodootporan (Sl. 3). Pogodan je za korišćenje pod tušem ili za vreme kupanja, kao i za čišćenje pod mlazom vode. Iz bezbednosnih razloga, aparat može da se koristi samo bez kabla za napajanje. Ovaj uređaj može da koristi deca koja imaju 8 godina i više i osebe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili intelektualnim mogućnostima ili osebe bez iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili ukoliko su im data uputstva o korišćenju uređaja na bezbedan način i sa razumevanjem mogućih opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora. • Nemojte da otvarate, menjate, bužite, oštećujete niti da rastavljate proizvod ili bateriju da biste sprečili zagrevanje baterija ili ispuštanje otrovnih ili opasnih supstanci. Nemojte da izazivate kratki spoj, da prepunjavate niti da obrnuto punite baterije. • Ako su baterije oštećene ili cure, izbegavajte kontakt sa kožom ili očima. Ukoliko do toga dođe, odmah dobro isperite vodom i potražite medicinsku pomoć.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips uređaj je u skladu sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetnim poljima.

Garancija i podrška

Philips nudi 2-godišnju garanciju. Izuzet od garancije se primenjuju. Ova garancija ne utiče na vaša zakonska prava kao potrošača u skladu sa zakonom. Za više informacija posetite www.philips.com/support ili nas pozovite.
• REPUBLIKA SRBIJA 381 11 321 6840 • KOSOVO +38 715 555 - 38 714 444.
Svoj podršku za proizvod potražite na stranici www.philips.com/support.

Reciklaža

• Ovaj simbol označava da se ovaj električni proizvod i baterije ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom (Sl. 4). • Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.

Uklanjanje ugrađene punjive baterije

Ugrađenu punjivu bateriju sme da izvadí isključivo kvalifikovano stručno lice prilikom odvajanja aparata i opad. Pre nego što izvadite bateriju, obavezno isključite aparat iz zidne vtičnice. Postoji rizik da se baterija bude potpuno prazna.

Preduzmite sve neophodne bezbednosne mere predostrožnosti kada rukujete alatcima za otvaranje aparata i kada bacate punjivu bateriju.

Kada rukujete baterijama pazite da su i vaše ruke, proizvod i baterije suvi.

Da ne bi došlo do slučajnog kratkog spoja na baterijama nakon uklanjanja, nemojte da dozvolite da spojevi na baterijama dodu u kontakt sa metalnim predmetima (npr. novčica, šnalama, prstenjem). Nemojte uvijati baterije u aluminijumsku foliju. Zalepite traku preko spojeva na baterijama ili stavite baterije u plastičnu kesu pre nego što ih odbacite.

- Proverite da li na poleđini aparata i/ili sa njegove prednje strane postoje šrafovi. U slučaju da ih ima, uklonite ih.
- Uklonite zadnji i/ili prednji poklopac sa aparata pomoću odvijača. Po potrebi, uklonite i dodatne šrafove i/ili delove koji ne ugađate štampanu ploču sa punjivom baterijom.
- Uklonite punjivu bateriju.

Български

Какво е включено в моя OneBlade?

Викнете опаковката, предоставена с вашия OneBlade, за да разберете кои аксесоари са включени във вашия модел. Ако сте закупили вашия OneBlade онлайн, погледнете в уебсайта. Допълнителни аксесоари могат да бъдат закупени на www.philips.com/parts-and-accessories.

Важна информация за безопасност

Използвайте продукта само по неговото предназначение в битя. Преди да използвате продукта и батериите и аксесоарите им чете. (Фиг. 1) Прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за бъдеща справка. Неправилната употреба може да доведе до опасности или сериозни наранявания. Включените в комплекта аксесоари може да се различават за отделните продукти.

Предупреждение

- За зареждане на продукта използвайте само сертифицирано захранващо устройство за сервизно напрежение (SELV) с изходни параметри 5 V, $\geq$ 1 A. За безопасно зареждане във влажна среда (например в баня) използвайте само захранващо устройство IPX4 (устойчиво на пръски). Подходящо захранващо устройство (например Philips HQ87) можете да намерите на адрес www.philips.com/support. Ако имате нужда от помощ, за да намерите подходящото захранващо USB устройство, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти във вашата държава. Използването на несертифицирано захранващо устройство може да доведе до опасности или сериозни наранявания.
- Пазете USB кабела, захранващото USB устройство и поставката за зареждане сухи (Фиг. 2). • Този уред е водоустойчив (Фиг. 3). Той е подходящ за употреба във ваната или под душа и за почистване под текуща вода. Затова, от соображения за безопасност, уредът може да се използва само без кабел. • Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и от хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и разбират евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и отстраняването поддържажа не бива да се извършват от деца без надзор. • Не променяйте захранващото устройство. • Не използвайте захранващото устройство във или близо до контакти, в които има включен електрически освещител за въздух, за да предотвратите неоправдана повреда на захранващото устройство. • Не използвайте повреден уред. Заменете повредените части с нови части на Philips. • То мигнени съображения уредът трябва да се използва само от едно лице. • Изключвайте уреда от контакта, преди да го почиствате с вода. • За почистване на уреда използвайте само студена или хладка вода. • Никога не почиствайте уред в създух под налягане, абразивни гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности. • Максимално ниво на сила на звук: Lc = 75 dB(A). • Използвайте само оригинални аксесоари и консумативи на Philips. • Зареждайте, използвайте и съхранявайте продукта при температура между 10 °C и 35 °C. • Пазете продукта и батериите далече от огън и не ги излагайте на пряка слънчева светлина или високи температури. • Ако продуктът става необичайно горещ или изпуска мириса, спрете го и не го зареждайте, не го използвайте и не го почиствайте, прекратете употребата и зареждането му и се свържете с Philips. • Не поставяйте продуктите и батериите им в микровълнови фурни или върху индукционни котлони. • Не отваряйте, модифицирайте, пробивайте, повредяйте или разглобявайте продукта или батерията, за да предотвратите прегряване на батерия или отделяния на токсични или опасни вещества. Не съхранявайте уреда прекомерно зареждан или зарежданите батерии с неправилно ориентирани полюси. • Ако батериите са повредени или текат, избягвайте контакт с кожата или очите. В случай на такъв контакт незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.

Гаранция и поддръжка

Philips предлага 2-годишна гаранция. Важи изключение от гаранцията. Тази гаранция не ги ограничават вашите права като потрошач, согласно законите. За повече информации, посетете www.philips.com/support или не се обажете.
• БЪЛГАРИЯ +359 2 4916274 (национален номер)
• Република Северна Македония +389 2135 115 - 389 266 499.
За цялата поддръжка за производот, одете на www.philips.com/support.

Рециклиране

• Този символ означава, че електрически продукт и батерии не бива да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци (Фиг. 4). • Следвайте правилата на вашата държава за разделяно събиране на електрически продукти и батерии.

Изваждане на вграденa акумулаторна батерия

Вградената акумулаторна батерия трябва да бъде извадена само от квалифициран специалист, който уредът се изхвърля. Преди да извадите батерията, се уверете, че уредът е изключен от контакта и батерията е изцяло напълно.

Вземете всички необходими мерки за безопасност, когато боравите с инструменти за отваряне на уреда и когато изхвърляте акумулаторната батерия.

Когато боравите с батериите, се погрижете ръцете ви, продукта и батериите да бъдат сухи.

За да избегнете инцидентно късо съединение на батериите след изваждане, не допускате клемите на батериите да влязат в контакт с метални предмети (например монети, игли, остри предмети). Не увийте батериите в алуминиево фолио. Залепете клемите на батериите или поставте батериите в найлонова торбичка, преди да ги изхвърлите.

- Проверете дали има винтове отзад или отпред на уреда. Ако има, сваляте ги.
- Сваляте задния и/или предния панел на уреда с отвертка. Ако е необходимо, сваляте и допълнителни винтове и/или части, докато не видите печатната плоча с акумулаторната батерия.
- Извадете акумулаторната батерия.

	Пластмасовите опаковъчни материали съдържат полиетилен с ниска плътност (LDPE), освен ако не е посочено друго.
	Опаковъчните материали, различни от пластмаса, съдържат картон или картон.
Македонски	

Што е включено во мојот OneBlade?

Погледнете го пакувањето испорачано со вашиот OneBlade за да дознаете кои додатоци се вклучени во вашиот модел. Доколку сте ги купиле вашиот OneBlade преку интернет, погледнете додатоци на веб-страницата www.philips.com/parts-and-accessories.

Важни безбедносни информации

Користете го производот за неговата намена во домаќинството. Внимателно прочитајте ги овие важни информации (Сл. 1) пред да го користите производот и батериите и аксесоарите и зачувајте ги за кога ќе ви требаат. Потпуна употреба може да доведе до опасности и сериозни повреди. Испорачените додатоци може да се разликуваат за различни производи.

Предупредување

- За полнење на производот користете само единица за напуѓавање со безбедносен сертификат за исклучително ниско напoн (SELV) со излезно напреѓање од 5 V, $\geq$ 1 A. За безбедно полнење во влажна средина (на пр. во баната), користете само единица за напуѓавање IPX4 (отпорна на прскање). На www.philips.com/support се достапни соодветни единици за напуѓавање (на пр. Philips HQ87). Ако ви е потребна помош при наоѓањето на точната USB-единица за напуѓавање, контактирајте се со Центарот за грижа за корисниците во вашата земја. Користенето единица за напуѓавање без сертификат може да предизвика опасности и сериозни повреди. • Чувајте ги USB-кабелот, USB-единицата за напуѓавање и држачот за полнење (доколку се доставени) суви (Сл. 2). • Овој уред е водоотпорен (Сл. 3). Тој е погоден за употреба во баната или под туш и за чистење под млада вода. Затoга, од безбедносни причини, уредот може да се користи само без кабел. • Овој уред е водоотпорен, но не е водоотпорен. Престанете од 8 години и повеќе, како и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење, доколку се под надзор или добиваат инструкции за користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат потенцијалните опасности. Децата не смејат да си играат со уредот. Децата не треба да го чистат или да го одржуваат уредот без надзор. • Немојте да ја изменувате единицата за напуѓавање. • Не користете ја единицата за напуѓавање на или близу до сидни приклучоци што содржат електрични освежувачи за