

PHILIPS

sonicare

칫솔모

Sensiflex

4팩

HX2014/30



## Sensiflex 교체용 칫솔모

최상의 효과를 위하여 칫솔모는 6개월마다 교체하는 것이 좋습니다.

향상된 액티브 팁

잇몸 보호 시스템

**Sensiflex** 칫솔용 브러시(교체용)

