

Introduction**The unique Thermoflow System**

This new Philips beauty hairdryer has been specially designed to meet your personal needs. The Thermoprotect hairdryer features the innovative Thermoflow System that uses more air but less heat. This system dries your hair just as quickly as an ordinary hairdryer without the risk of dehydration. It preserves your hair's natural moisture level and leaves your hair with the lustre, body and richness you love. To get beautiful hair you need to dry it, not dehydrate it.

General description

- A** Air inlet grille
- B** Air outlet grille
- C** Side buffer
- D** Quick-Dry setting
- E** Airflow & on/off switch
- F** Hanging loop
- G** Concentrator
- H** Care Mode light

Important

Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference.

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Check the condition of the mains cord regularly. Do not use the appliance if the plug, the cord or the appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Keep this appliance away from water! Do not use this product near or over water contained in baths, washbasins, sinks etc. When used in a bathroom, unplug the appliance after use since the proximity of water presents a risk, even when the hairdryer is switched off.
- For additional protection we advise you to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- Never block the air grilles.
- If the appliance overheats, it will switch off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- Always switch the appliance off before putting it down, even if it is only for a moment.
- Always unplug the appliance after use.
- Do not wind the mains cord round the appliance.

Using the appliance

- 1** Put the plug in the wall socket.

- 2** Switch the appliance on by selecting the desired setting: (fig. 1).

- **①:**Quick-Dry setting - to dry shower-wet hair very quickly and safely (fig. 2).

We advise you to use the Quick-Dry setting only briefly to avoid dehydrating your hair.

The Care Mode light goes out when you select the Quick-Dry setting.

- **II: Care & Dry setting - strong airflow and caring temperature for fast but gentle drying.**

- **I: Styling setting - low airflow, especially intended for styling.**

The Care Mode light goes on when you select the Care & Dry setting or the Styling setting to indicate that you are drying your hair gently.

- **O: Off.**

- 3** Dry your hair by making brushing movements while holding the dryer at a small distance from your hair.

Attachment**Concentrator**

The concentrator enables you to direct the airflow at the brush or comb with which you are styling your hair.

- 1** Connect the concentrator by simply snapping it onto the appliance. Disconnect it by pulling it off (fig. 3).

Cleaning

Always unplug the appliance before cleaning it.

Never rinse the appliance with water.

- 1** The appliance can be cleaned with a dry cloth.

- 2** The attachment can be cleaned with a moist cloth or rinsed under a running tap.

Remove the attachment from the appliance before cleaning it. Make sure the attachment is dry before using or storing it.

Storage

Always unplug the appliance before storing it.

- Put the appliance in a safe place and let it cool down.

- Do not wind the mains cord round the appliance.

- The appliance can be stored by hanging it from its hanging loop.

Replacement

- If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Always return the appliance to an authorised Philips service centre for examination or repair to avoid a hazardous situation.

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Troubleshooting

If problems should arise with your hairdryer and you are unable to solve them by means of the troubleshooting guide below, please contact the nearest Philips service centre or the Philips Customer Care Centre in your country.

- **The appliance does not work at all**

- Perhaps the socket to which the appliance has been connected is not live. Make sure the socket is live.

- The appliance may have overheated and switched itself off.

Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.

- The appliance may not be suitable for the voltage to which it has been connected.

Make sure that the voltage indicated on the type plate of the appliance corresponds to the local mains voltage.

- The mains cord of the appliance may be damaged.

If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Pendahuluan**Sistem Thermoflow yang unik**

Pengering rambut kecantikan Philips yang baru ini direka khas untuk memenuhi keperluan peribadi anda. Pengering rambut Thermoprotect ini memperkenalkan ciri Sistem Thermoflow yang inovatif yang menggunakan lebih banyak udara tetapi kurang haba. Sistem ini mengeringkan rambut anda separas pengering rambut yang biasa tanpa mendatangkan risiko penyehidratan. Ia mengelakkan tahap kelembapan semula jadi rambut anda dan menjadikan rambut anda berkilat, penuh dan lebat seperti yang anda inginkan. Untuk mendapatkan rambut yang cantik, anda perlu mengeringkannya, dan bukan menyehidratkannya.

Deskripsi Am

- A** Gril masuk udara
- B** Gril keluar udara
- C** Penimbang sisi
- D** Seting pengeringan-cepat
- E** Suas on/off dan Pengaliran udara
- F** Gelang mengantung
- G** Penumpu
- H** Lampu Mod Penjagaan

Penting

Baca arahan-arahan ini dengan teliti sebelum menggunakan peralatan dan simpan untuk rujukan di masa depan.

- Periksa jika alam tandaan voltan pada peralatan bersamaan dengan voltan utama setempat sebelum anda menyambungkan peralatan.
- Periksa keadaan kord utama dengan kerap. Jangan gunakan peralatan jika plag, kord atau peralatan rosak.
- Jika wayar utama rosak, ia mesti digantikan oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips atau pihak-pihak yang telah diluluskan bagi mengelakkannya.
- Jauhkan alat dari air! Jangan gunakan produk ini berdekatan dengan air atau di atas air yang ada di dalam takung mandi, basen basuh, sinki, dll. Semasa digunakan di bilik mandi, cabut alat selepas penggunaan kerana air yang berdekatan merupakan risiko biarpun pengering rambut dimatikan.
- Untuk perlindungan tambahan, kami menasihatkan anda memasang sebuah peranti arus baki dengan arus pengoperasian baki yang tidak melebihi 30mA dalam liter elektrik yang membekalkan arus elektrik ke bilik mandi. Mintalah nasihat dari pemdas anda.
- Jauhkan alat daripada kanak-kanak.
- Jangan menghalangi gril udara.
- Kalau alat menjadi terlalu panas, ia akan padam secara automatik. Cabut palan alat dan biarkannya menjadi dingin selama beberapa minit. Sebelum menghidupkan kembali alat tersebut, periksa gril untuk memastikan bahawa gril tidak tersumbat dengan bulu-bulu, rambut, dll.
- Sentiasa padam alatan sebelum meletakkannya, walaupun untuk seketika.
- Sentiasa cabutkan plag peralatan setelah menggunakanannya.
- Jangan lilit kord utama mengelilingi peralatan.

Menggunakan peralatan**1 Pasang plag ke soket dinding.****2 Hidupkan alat ini dengan memilih setting yang dikehendaki (gambar. I).****①:Setting Pengeringan-Cepat - untuk mengeringkan rambut selepas mandi dengan cepat dan selamat (gambar. 2).**

Kami menasihatkan anda menggunakan setting pengeringan-cepat hanya untuk seketika sahaja untuk mengelakkannya rambut anda daripada dinhydratkan. Lampu Mod Penjagaan akan padam apabila anda memilih setting Pengeringan-Cepat.

②: Setting Pengeringan & Penjagaan - pengaliran udara yang kuat dan suhu sederhana untuk pengeringan yang pantas tetapi lembut.**③: Setting Pembentukan - Pengaliran udara yang rendah terutamanya untuk pembentukan.**

Lampu Mod Penjagaan menyala apabila setting Pengeringan & Penjagaan atau setting Pembentukan untuk menandakan anda sedang mengeringkan rambut anda dengan perlahan.

④: Matikan.**⑤ Keringkan rambut dengan memegang pengering pada satu jarak yang kecil dari rambut anda sambil menggerakkan pengering seperti sedang membersihkan rambut.****Penambah****Penumpu**

Penumpu membolehkan anda menghalau aliran udara ke berus atau sikat yang anda gunakan untuk menggaya rambut anda.

1 Memasang penumpu dengan mengetapkannya pada alat. Membukanya dengan cara mencabutkannya (gambar. 3).**Pembersihan**

Sentiasa cabutkan plag peralatan sebelum membersihkannya.

Jangan sekali-kali membilas alat ini dengan air.

1 Peralatan boleh dibersihkan dengan kain kering.**2 Penyambungnya boleh dibersihkan dengan kain lembap atau bilas di bawah aliran air paip.**

Tanggalkan sambungan alat ini sebelum membersihkannya.

Pastikan penyambungnya adalah kering sebelum mengguna atau menyimpannya.

Penstoran

Sentiasa cabut plag peralatan sebelum menyimpannya.

1 Simpan peralatan di tempat yang selamat dan biarkan ia menyekuk.**2 Jangan lilit kord utama mengelilingi peralatan.****3 Peralatan boleh disimpan dengan mengantungkannya dari gelang pengantungnya.****Penggantian****1 Jika wayar utama rosak, ia mesti digantikan oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips atau pihak-pihak yang telah diluluskan bagi mengelakkannya.****2 Sentiasa kembalikan peralatan kepada pusat servis Philips yang dibenarkan untuk diperiksa atau baikpulih untuk mengelakkannya.****Jaminan & perkhidmatan**

Jika anda memerlukan maklumat atau jika anda mempunyai masalah, sila lawati Laman Jaringan Philips pada www.philips.com atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan Philips di negara anda (anda akan dapat nombor telefonnya dalam risalah jaminan sediaran). Jika tiada pusat khidmat pelanggan di negara anda, rujuk kepada pengurusan tempatan Philips atau hubungi Jabatan Perkhidmatan Peralatan Domestik Philips dan Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan.

Penyelesaian masalah

Jika terdapat sebarang masalah dengan pengering rambut anda dan anda tidak dapat membalkinya berdasarkan panduan penyelesaian masalah berikut, sila hubungi pusat perkhidmatan Philips yang berhampiran atau Pusat Khidmat Pelanggan Philips di negara anda.

D Peralatan tidak boleh berfungsi langsung

► Soket di mana peralatan bersambung mungkin tidak hidup: Pastikan soket itu hidup.

► Peralatan mungkin menjadi terlalu panas dan terpadam dengan sendiri: Cabutkan plag alat ini dan biarkannya menyekuk untuk beberapa minit. Sebelum anda menghidupkan alat ini semula, periksa grininya untuk memastikan tidak terdapat gumpalan debu, rambut, dll., tersekat padanya.

► Peralatan mungkin tidak bersesuaian untuk voltan yang bersambung denganannya:

Pastikan voltan yang ditandakan pada plet jenis peralatan berpadanan dengan kuasa voltan utama setempat.

► Wayar utama peralatan mungkin rosak:

Jika wayar utama rosak, ia mesti digantikan oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips atau pihak-pihak yang telah diluluskan bagi mengelakkannya.

Giới thiệu**Hệ thống dòng nhiệt đặc đáo**

Máy sấy tóc mới hiệu Philips đã được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu cá nhân của bạn. Máy sấy tóc có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ cung cấp một chức năng sấy tạo mới - thêm khí mát nhưng giảm độ nóng. Hệ thống này sẽ làm tóc khô nhanh tương đương với máy sấy tóc thông thường nhưng tránh được nguy cơ bị khô cứng và xơ. Hệ thống này giúp giữ lại được độ ẩm tự nhiên, độ bóng mượt và độ dày của tóc mà bạn vẫn yêu thích. Để có một mái tóc đẹp, bạn cần sấy tóc tự nhiên chứ không phải làm tóc khô cứng và xơ.

Mô tả tổng quát

- A** Khe hút không khí
- B** Khe thông hơi
- C** Bộ đệm bên hông
- D** Chức năng sấy nhanh
- E** Dòng nhiệt & nút bật/tắt
- F** Móc treo
- G** Bộ phận tập trung nhiệt
- H** Đèn báo chế độ Bảo vệ

Lưu ý

Xin đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng máy và cất giữ để tiện tham khảo sau này.

- Trước khi cầm máy vào nguồn điện, kiểm tra xem điện thế ghi trên máy có tương ứng với điện thế nguồn ở nơi sử dụng không.
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng dây điện nguồn. Không sử dụng máy nếu phích cắm, dây điện hay chính máy bị hư hỏng.
- Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành Philips hoặc các trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương tự để tránh gây nguy hiểm.
- Hãy để máy tránh xa nước! Không nên sử dụng máy gần hoặc trên các nơi có nước như bồn tắm, lavabo, bồn rửa chén, v.v... Khi sử dụng máy trong phòng tắm, rút dây khỏi máy sau khi dùng xong vì việc để máy gần nước có thể gây nguy hiểm ngay cả khi tắt máy.
- Để bảo đảm an toàn, chúng tôi khuyên bạn nên lắp đặt một bộ phận ngắt dòng điện du (RCD) trong đường dây điện cung cấp cho phòng tắm với mức độ cung cấp dòng điện hoạt động không quá 30mA. Nên hỏi thợ lắp đặt để được hướng dẫn thêm.
- Để máy xa tầm tay trẻ em.
- Không bịt khe thông hơi của máy.
- Nếu máy nóng quá mức quy định, máy sẽ tự động tắt. Nên thảo phách cảm của máy khi ôm hoặc để máy nguội trong vài phút. Trước khi bắt lại máy, nên kiểm tra khe thông hơi để đảm bảo máy không bị tắc, lỏng t

