

PHILIPS

Teline

CP1405



Parranajokoneen teline

Soveltuu vain vanhoihin malleihin S5000, S7000 ja S9000

Telinettä voi käyttää ilman pistoketta parranajokoneen säilyttämiseen pystyasennossa.

Helppokäyttöiset Philips-varaosat

- Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

Kohokohdat

Helposti vaihdettavat osat

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihtosilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.

Tekniset tiedot

Vaihdettava osa

Sopii partakonemalleihin: S7310, S7311, S7320, S7340, S7350, S7360, S7370, S7371, S7510, S7520, S7521, S7522, S7530, S7550, S7560, S7561, S7710, S7720, S7730, S7740, S7780, S7920, S7921, S7980, S8860, S8870, S8880, S8950, S8960, S8980, S9031, S9041, S9051, S9090, S9091, S9111, S9112, S9131, S9151, S9161, S9171, S9181, S9185, S9186, S9211, S9311, S9521, S9531, S9551, S9552, S9711, S9721, S9732, S9733, S9741, S9751, S9781, S9911, SW5700, SW5710, SW5720, SW6700, SW6710, SW9700, S5672, S5008, S5010, S5011, S5013, S5015, S5040, S5050, S5051, S5070, S5071, S5072, S5073, S5074, S5075, S5076, S5077, S5078, S5079, S5080, S5081, S5082, S5083, S5085, S5086, S5090, S5091, S5095, S5100, S5110, S5120, S5130, S5140, S5150, S5205, S5210, S5211, S5212, S5213, S5214, S5215, S5216, S5230, S5231, S5240, S5250, S5251, S5252, S5270, S5271, S5272, S5273, S5290, S5310, S5320, S5330, S5340, S5351, S5355, S5360, S5361, S5370, S5380, S5390, S5391, S5395, S5396, S5397, S5400, S5420, S5510, S5520, S5530, S5540, S5550, S5551, S5560, S5570, S5571, S5572, S5580, S5590, S5600, S5610, S5620, S5630, S5640, S5650, S5651, S5660, S5670, S5680

Sopii malleihin: S5013/26, S5050/64, S5100/06, S5110/04, S5110/06, S5130/06, S5140/26, S5150/26, S5240/06, S5250/06, S5370/26, S5400/06, S5400/26, S5420/06, S5420/12, S5420/59, S5510/37, S5510/45, S5520/45, S5530/06, S5550/06, S5550/10, S5550/44, S5570/66, S5572/06, S5572/10, S5600/41, S5610/41, S5620/12, S5630/12, S5630/41, S5630/45, S5650/41, S5650/45, S5672/12, S5672/26, S7310/12, S7370/12, S7510/41, S7520/41, S7520/50, S7530/50, S7710/33, S7720/31, S7720/33, S7920/65, S9041/12, S9041/43, S9090/43, S9111/31, S9111/41, S9111/43, S9151/31, S9151/41, S9161/31, S9161/41, S9171/31, S9171/69, S9211/12, S9211/26, S9211/31, S9211/41, S9511/31, S9511/41, S9531/26, S9531/31, S9551/23, S9551/31, S9551/63, S9711/31, S9721/31, S9911/10

