

Philips
Etui

voor scheerapparaten S5xxx-
S7xxx-S9xxx

CP9062

Een etui om uw scheerapparaat veilig in te bewaren.

In dit kunststof etui bergt u uw scheerapparaat veilig en hygiënisch op. Het etui is natuurlijk ook handig als u onderweg bent.

PHILIPS

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor producttype: S5400/41, S5620/12, S5620/41, S9021/12, S9021/13, S9031/12, S9031/13, S9031/26, S9031/27, S9041/12, S9041/13, S9111/12, S9111/26, S9111/31, S9111/32, S9111/41, S9111/42, S9112/43, S9151/31, S9151/41, S9151/42, S9161/31, S9161/32, S9161/41, S9161/42, S9171/31, S9171/32, S9181/13, S9511/31, S9511/32, S9511/41, S9511/42, S9511/63, S9521/31, S9521/32, S9521/41, S9711/31, S9711/32, S9911/10, S9911/11, S9911/33, S9911/62, S9988/68, S5008, S5010, S5011, S5013, S5015, S5050, S5070, S5075, S5077, S5078, S5079, S5080, S5081, S5420/04, S5420/06, S5420/08, S5510/37, S5510/45, S5520/45, S5600/12, S5600/41, S5085, S5205, S5290, S5355, S7310, S7311, S7320, S7370, S7510, S7520, S7530, S7550, S7710, S8950, S9090, S9181, S9182, S9512, S9522, S9988, S5090, S5095, S5210, S5211, S5230, S5270, S5271, S5340, S5360, S5370, S5380, S5390, S5391
- Geschikt voor producttypen:: S9021, S9031, S9041, S9111, S9112, S9121, S9151, S9152, S9161, S9171, S9311, S9321, S9371, S9511, S9521, S9522, S9531, S9711, S9712, S9721, S9731, S9911
- Geschikt voor productreeks: S5082, S5086, S5091, S5212, S5213, S5231, S5251, S5252, S5272, S5273, S5290, S5335, S5355, S5395, S5396, S7310, S7320, S7371, S7510, S7521, S7522, S7530, S7550, S7720, S7920, S8860, S8880, S8980, S9211, SP9811, SP9851
- Geschikt voor producttype:: S5100, S5110, S5130, S5140, S5150, S5210, S5211, S5230, S5270, S5271, S5310, S5320, S5330, S5340, S5360, S5370, S5380, S5390, S5391, S5400, S5420, S5510, S5520, S5560, S5570, S5600, S5610, S5620, S5630, S5640, S5650, S5651, S5660, S5670

S5570, S5600, S5610, S5620, S5082, S5085, S5090, S5095, S7720, S7780, S7920, S9021, S9031, S9041, S9051, S9111, S9112, S9121, S9151, S9152, S9161, S9171, S9181, S9182, S9185, S9186, S9311, S9321, S9371, S9511, S9512, S9521, S9522, S9531, S9551, S9552, S9711, S9712, S9721, S9731, S9732, S9741, S9751, S9781, S9911, S9981, S9988, S5290, S5571, S7310, S7311, S7312, S7320, S7330, S7370, S7510, S7520, S7530, S7540, S7550

- Geschikt voor type scheerapparaat:: S7310, S7311, S7320, S7340, S7350, S7360, S7370, S7371, S7510, S7520, S7521, S7522, S7530, S7550, S7560, S7561, S7710, S7720, S7730, S7740, S7780, S7920, S7921, S7980, S8950, S8960, S8980, S9031, S9041, S9051, S9090, S9091, S9111, S9112, S9131, S9151, S9161, S9171, S9181, S9185, S9186, S9211, S9311, S9521, S9531, S9551, S9552, S9711, S9721, S9732, S9733, S9741, S9751, S9781, S9911, SP9820, SP9821, SW5700, SW5710, SW5720, SW6700, SW6710, SW9700, S5672, S5008, S5010, S5011, S5013, S5015, S5040, S5050, S5051, S5070, S5071, S5072, S5073, S5074, S5075, S5076, S5077, S5078, S5079, S5080, S5081, S5082, S5083, S5085, S5086, S5090, S5091, S5095, S5100, S5110, S5120, S5130, S5140, S5150, S5205, S5210, S5211, S5212, S5213, S5214, S5215, S5216, S5230, S5231, S5240, S5250, S5251, S5252, S5270, S5271, S5272, S5273, S5290, S5310, S5320, S5330, S5340, S5351, S5355, S5360, S5361, S5370, S5380, S5390, S5391, S5395, S5396, S5397, S5400, S5420, S5510, S5520, S5530, S5540, S5550, S5551, S5560, S5570, S5571, S5572, S5580, S5590, S5600, S5610, S5620, S5630, S5640, S5650, S5651, S5660, S5670



Publicatiedatum
2023-07-28

Versie: 6.6.1

EAN: 87 10103 70806 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com