Register your product and get support at www.philips.com/welcome

PicoPix

PPX 4350



DK Betjeningsvejledning



Indhold

Kære kunde,	3
Om denne brugsvejledning	3
Emballagens indhold	3
Produktoversigt	3
WiFi Display (Miracast kompatibelt)	3

Generelle sikkerhedsanvisninger4

Opstilling af apparatet	4
Strømforsyning	4
Reparationer	5

Oversigt	••••••	.6

Apparatets overside	6
Set fra siden	6
Apparatets underside	6
Oversigt over menufunktionerne	7
Symboler i statuslinjen	7

Første ibrugtagning8

Opstilling af apparatet	8
Tilslutning af strømforsyning / Oplad batteri	8
Første installation	8

Tilslutning til afspilningsapparatet9

Tilslutning til apparater med	d HDMI-udgang)
Tilslutning af høretelefoner	c	,

Hukommelse10

- Isætning af hukommelseskort10 Tilslut USB-lagringsmedie10
- Miracast11
- Bluetooth12
- Medieafspilning13

Videoafspilning	13
Billedfremvisning	14
Musikafspilning	14
Håndtering af filer	15
Indstillinger	16
Oversigt over menufunktionerne	16
+ funktioner	17
Lommelygte	17
SOS-lys	

Advarselslys	17
Service	18
Vedligeholdelse af batteriet	18
Opladning af batteri efter dybafladning	18
Rengøring	19
Apparat overophedet	19
Opdater firmware med SD-hukommelseskort eller USB-nøgle	19
Problemer / Løsninger	21
Bilag	23
Tekniske data	
Tilbehør	

Kære kunde,

Tak fordi du har valgt vores Pocket projektor. God fornøjelse med apparatet og alle dets funktioner!

Om denne brugsvejledning

Med installationshjælpen, som du finder på de følgende sider, kan du hurtigt og enkelt tage apparatet i brug. Du finder detaljerede beskrivelser i de følgende kapitler i denne brugsvejledning.

Læs brugsvejledningen omhyggeligt. Følg først og fremmest sikkerhedsanvisningerne for at sikre, at dit apparat fungerer fejlfrit. Producenten påtager sig ikke erstatningsansvaret, hvis du ikke følger anvisningerne.

Anvendte symboler

Henvisning!

Tips og tricks

Med dette symbol markeres tips, med hvilke du kan anvende dit apparat nemmere og mere effektivt.

FORSIGTIG!

Skader på apparatet eller datatab!

Dette symbol advarer imod beskadigelser på apparatet og muligt datatab. Sådanne skader kan opstå som følge af uhensigtsmæssig håndtering.

FARE!

Fare for personskade!

Disse symboler advarer imod fare for personskade. Der kan opstå kvæstelser eller skader ved uhensigtsmæssig håndtering.

Emballagens indhold

- 1 PicoPix Projektor
- 2 HDMI til mini-HDMI-kabel
- 8 Kvikstart-guide



Produktoversigt

Tilslutning til apparater med HDMI-udgang

Med kablet HDMI-til-mini-HDMI kan projektoren sluttes til en stationær eller bærbar computer (se Tilslutning til apparater med HDMI-udgang, side 9).

WiFi Display (Miracast kompatibelt)

Med Miracast[™]-løsningen kan du få vist video mellem Wi-Fi-enheder uden kabler eller en netværksforbindelse. Du kan eksempelvis se billeder eller videoer fra en smartphone (Android 4 og højere) eller bærbar computer (Windows 8.1) på din pocket projektor.

Henvisning!

lkke alle enheder vil være kompatible med WiFi Display.

WiFi Display vil ikke arbejde med iOS-enheder.

1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Udfør ikke indstillinger og ændringer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Der kan opstå kvæstelser eller skader, beskadigelser af apparatet eller datatab ved uhensigtsmæssig håndtering. Vær opmærksom på alle angivne advarsels- og sikkerhedshenvisninger.

Opstilling af apparatet

Apparatet er alene beregnet til indendørs brug. Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn overflade. Læg alle ledninger sådan, at ingen kan falde over dem og komme til skade, eller så apparat ikke bliver beskadiget.

Tilslut ikke apparatet i vådrum. Rør aldrig ved stikket eller stikkontakten med våde fingre.

Apparatet skal ventileres tilstrækkeligt og må ikke tildækkes. Stil ikke apparatet i lukkede skabe eller kasser.

Stil det ikke på bløde underlag som f.eks. tæpper eller hynder, og tildæk ikke udluftningsåbningerne. Ellers kan fax-maskinen blive overophedet og gå i brand.

Beskyt apparatet mod direkte sollys, varme, store temperaturudsving og fugt. Anbring ikke apparatet i nærheden af varmeapparater eller klimaanlæg. Overhold angivelserne om temperatur og luftfugtighed i de tekniske specifikationer.

Når apparatet har været tændt i en længere periode, bliver overfladen varm, og der vises et advarselssymbol på projektionen. Apparatet slår automatisk over på standby-tilstand, når det bliver for varmt. Når apparatet er kolet af igen, kan du fortsætte visningen ved at trykke på en vilkårlig knap.

Der må ikke komme væske ind i apparatet! Sluk for apparatet og afbryd strømmen til det, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i apparatet, og lad et teknisk værksted undersøge apparatet.

Du skal altid behandle apparatet varsomt. Undgå at berøre objektivlinsen. Stil aldrig tunge eller skarpe genstande på apparatet eller strømkablet.

Hvis apparatet bliver for varmt, eller der kommer røg ud af det, skal du straks slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten. Få maskinen undersøgt af et teknisk servicested. Dette apparat må ikke komme i nærheden af åben ild, således at der ikke opstår brand.

Under følgende omstændigheder kan der opstå fugtbeslag i apparatets indre, som kan føre til driftsfejl:

- når apparatet bringes fra et koldt til et varmt rum;
- efter opvarmning af et koldt rum;
- ved anbringelse i et fugtigt rum.

Gå frem som følger for at undgå fugtbelægninger:

- 1 Anbring apparatet i en lukket plastpose, før du bringer det ind i et andet rum, for dermed at tilpasse det til forholdene i rummet.
- **2** Vent en til to timer, før du tager apparatet ud af plastikposen.

Apparatet må ikke anvendes i meget støvfyldte omgivelser. Støvpartikler og andre fremmedlegemer kan beskadige apparatet.

Udsæt ikke apparatet for ekstreme vibrationer. Indvendige bestanddele kan blive beskadiget.

Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. Børn må ikke kunne få fat i emballagefolien.

Strømforsyning

Anvend altid kun den medleverede ledning (se kapitlet Bilag / Tekniske data). Kontrollér om strømforsyningens netspænding stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet. Samtlige dele modsvarer den, på apparatet angivne, spændingsart.

Batteriets kapacitet falder med tiden. Hvis apparatet kun virker sammen med strømforsyningen, er batteriet defekt. Kontakt et autoriseret servicecenter for at få udskiftet batteriet.

Forsøg ikke selv at udskifte batteriet. Ukorrekt håndtering af batteriet eller anvendelse af en forkert batteritype kan forårsage skader på apparatet eller personer.

FARE!



Eksplosionsfare ved forkert batteritype Forsøg ikke selv at udskifte batteriet.

Ved anvendelse af ukorrekt batteri er der fare for eksplosion.

Sluk apparatet på tænd/sluk-knappen, før du trækker strømforsyningen ud af stikket.

Sluk for apparatet og træk stikket ud, før du rengør dets overflade. Brug en blød og fnugfri klud. Der må aldrig anvendes flydende, gasformige eller letantændelige rengøringsmidler (spray, skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.). Der må under ingen omstændigheder trænge fugt ind i maskinen.

FARE!

Højtydende LED

Dette apparat er udstyret med en højtydende LED (lysdiode), som udsender et særdeles kraftigt lys. Kig aldrig direkte ind i projektorens objektiv. Det kan forårsage øjenirritation eller -skader.

FARE!

Risiko for høreskader!

Brug aldrig apparatet over længere perioder med høj lydstyrke – især ved anvendelse af høretelefoner. Det kan forårsage høreskader.

Reparationer

Udfør ikke reparationer på apparatet. Uforsvarlig vedligeholdelse kan medføre personskade eller skade på apparatet. Lad kun et autoriseret servicested reparere apparatet.

Detaljer om autoriserede serviceværksteder kan du finde på garantikortet.

Fjern ikke typeskiltet fra apparatet, ellers bortfalder garantien.

2 Oversigt

Apparatets overside

USB kabel.

USB-forbindelse til en computer/port til strømforsyning

USB-forbindelse et USB-lagringsmedie

Indstillingshjul til billedskarphed.

Henvisning!

i

Vær opmærksom på at afstanden til projektionsfladen skal være mindst 0,3 meter og maksimalt 2,1 meter. Hvis projektoren placeres uden for dette interval, kan billedet ikke længere stilles skarpt. Drej forsigtigt på indstillingshjulet for at undgå at beskadige objektivet.

3 – OK-knap

(W)-Bekræft indtastning/start, stop video-/musikafspilning eller diasshow.

4 – Navigationstaster

(☉)/⊙ – Navigation/under musikafspilning: juster lydstyrken/under videoafspilning start fremad eller bagud/under afspilning af billeder, vælg forrige, næste billede.

6 - 🕤 -knap

– Et menutrin tilbage, et biblioteksniveau tilbage/annullering af funktion



Set fra siden

- I Højttaler (på den anden side)
- **HDMI** HDMI-port til en afspilningsenhed (med adapterkabel)

③ – MICRO SD – Åbning til hukommelseskort (Micro SD/SDHC)

🚯 – ပံ – Tænd-/slukknap

 ${\ensuremath{\bold{6}}}$ – ${\ensuremath{\bigcap}}$ – Audioudgang – Tilslutning af høretelefoner eller ekstern højttaler

6 – Overvågning af batteristatus

Opladningsindikator med tilsluttet strømforsyning:

Rød: Oplader batteri

Grøn: batteriet er fuldt opladet



Apparatets underside

1 – Stativgevind



Oversigt over menufunktionerne

1 Når der tændes for apparatet vises hovedmenuen.

- 2 Ved hjælp af navigationsknapperne ▲/, ④/ vælges den ønskede menu.
- 3 Bekræft med [™].
- 4 Ved at trykke på knappen 🕤 vender du tilbage til hovedmenuen.



Kilde – Skift til den eksterne videoindgang HDMI eller vælg WiFi (hvis WiFi-dongle er tilsluttet)

Videoer - Vælg filer til afspilning af videoer

Billeder - Vælg filer til diasshow

Musik – Vælg filer til musikafspilning

 ${\bf Tilbeh}\textit{gr}$ – Adgang + og konfigurer indstillinger for Pocket Projector

Symboler i statuslinjen



- 1 WLAN-statusvisning
- 2 Tilstand-ECO
- 3 Mappe
- 4 USB-lagringsmedie
- 6 Bluetooth

6 – Opladningstilstand for indbygget batteri. Dette symbol er rødt, når batteriet skal oplades.

3 Første ibrugtagning

Opstilling af apparatet

Som ekstraudstyr kræves et stativ, hvis apparatet skal løftes højere op (se Tilbehør, side 23).

Tilslutning af strømforsyning / Oplad batteri

FORSIGTIG!

Strømspænding på opstillingsstedet!

Kontrollér om strømforsyningens netspænding stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet.

1 Tilslut USB-stikket til en computer for at oplade batteriet.

Alternativt kan du tilslutte USB-stikket til strømadapteren (ikke inkluderet), vi anbefaler at bruge tilbehøret PPA6200. Opladningstiden er hurtigere for at oplade batteriet.



Første installation

- 1 Tænd apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Ret apparatet mod en passende projektionsflade eller væg. Vær opmærksom på at afstanden til projektionsfladenskal være mindst 0,3 meter og maksimalt 2,1 meter. Sørg for at projektoren står stabilt.
- 3 Indstil billedskarpheden med indstillingshjulet på oversiden af apparatet.
- 4 Med () vælger du ønsket menusprog.
- 5 Bekræft med 🕅.

Henvisning!

I stedet for sprogvalg vises hovedmenuen.

Apparatet er allerede installeret. For at ændre menusproget, skal du gøre følgende:

- 1 Med navigationsknapperne vælger du *Extras*.
- 2 Bekræft med 🕅.
- 3 Vælg Sprog med ▲/♥.
- 4 Bekræft med 🔍.
- 5 Vælg det ønskede sprog med ().
- 6 Bekræft med 🕅.
- 7 Afslut med 🕤.

4 Tilslutning til afspilningsapparatet

Ved tilslutning af projektoren må kun anvendes det medfølgende tilslutningskabel eller et tilslutningskabel, der kan fås som tilbehør.

Tilslutningskabler der fås som tilbehør

Mini Display-portkabel (PPA1270 / 253520069) MHL-Kabel (PPA1240 / 253520048)

Tilslutning til apparater med HDMI-udgang

Brug kablet HDMI-til-mini-HDMI for at tilslutte projektoren til en computer eller bærbar.



- Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen.



- Slut det medfølgende kabel til HDMI-stikket på projektoren.
- 4 Slut kablet til mini-HDMI-stikket på afspilningsapparatet.
- 1 Med navigationsknapperne vælger du Source.
- 2 Bekræft med 🕅.
- 3 Med navigationsknapperne vælger du HDMI.
- 4 Bekræft med [™].
- 5 Forbindelsen aktiveres automatisk.

For exit-funktionen, skal du trykke på 🕤.

Tilslutning af høretelefoner

- 1 Før høretelefoner tilsluttes, skal der skrues ned for apparatets lydstyrke.
- 2 Høretelefonerne tilsluttes i projektorens høretelefonstik. Apparatets højttaler deaktiveres automatisk ved tilslutning af høretelefoner.



3 Efter tilslutning kan du skrue op for lydstyrken, indtil den har nået et behageligt niveau.
FARE

. .. .

Risiko for høreskader!

Brug aldrig apparatet over længere perioder med høj lydstyrke – især ved anvendelse af høretelefoner. Det kan forårsage høreskader. Før høretelefoner tilsluttes, skal der skrues ned for apparatets lydstyrke. Efter tilslutning kan du skrue op for lydstyrken, indtil den har nået et behageligt niveau.

5 Hukommelse

lsætning af hukommelseskort



- Indsæt et hukommelseskort med kontakterne vendt nedad i Micro SD-åbning på siden af apparatet. Apparatet understøtter følgende hukommelseskort: Micro SD/SDHC.
- 2 Skyd hukommelseskortet helt ind i apparatet, til det klikker på plads.

FARE!

lsæt hukommelseskort!

Træk aldrig et isat hukommelseskort ud imens apparatet arbejder. Data kan blive beskadiget eller gå tabt.

For at være sikker på at der ikke foregår nogen aktivitet på hukommelseskortet, skal du slukke for apparatet først.

- **3** Giv hukommelseskortet et let tryk for at tage det ud af apparatet.
- 4 Hukommelseskortet skubbes ud.

Tilslut USB-lagringsmedie



1 Slut USB-lagermedie til USB-kablet af apparatet.

6 Miracast

Henvisning!



Kun Miracast-certificerede apparater kan anvendes med denne funktion.

- 1 Tænd for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- 2 Efter startskærmbilledet åbnes hovedmenuen.

Henvisning!



Projektoren skal være tilsluttet et WiFi-netværk.

- 3 Brug navigationsknapperne og vælg Source.
- 4 Bekræft med [™].
- 5 Brug navigationsknapperne og vælg Wifi Display.
- 6 Bekræft med 🔍

Henvisning!



Navnet som bruges til at identificere projektoren kan ændres i Indstillinger-menuen.

- 7 Slut det eksterne apparat (smartphone eller tablet) til det samme WiFi-netværk som projektoren.
- 8 Vælg navn på projektortilslutningen på WifiDisplayapplikationen på det eksterne apparat.
- 9 Slut det eksterne apparat (smartphone eller tablet) til projektoren, hvorefter beskeden Tilslutter fremkommer.
- 10 Vent med at tilslutte, indtil det eksterne apparat viser "tilsluttet" med projektoren, og også projektor viser skærmen af det eksterne apparat.

For exit-funktionen, skal du trykke på 🕤.

7 Bluetooth

Aktivering af Bluetoothforbindelse

- 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen.



- 3 Brug navigationsknapperne og vælg Extras.
- 4 Bekræft med 👀.
- 5 Brug navigationsknapperne og vælg Bluetooth.
- 6 Bekræft med 🔍.
- 7 Brug ()/)/)/ til at vælge On.
- 8 Bekræft med 🕅.

Henvisning!

Aktiver Bluetooh-forbindelse fra det apparat, du vil parre.

- 9 Der starter en søgning for at finde de tilgængelige apparater.
- 10 Vælg dit apparat.
- 11 Brug navigationsknapperne for at vælge start pairing & connect. Parringen starter.
- 13 Apparatets navn vises på skærmen.

Du kan afspille film, fotos, lytte til musik fra det parrede apparat.

Deaktivering af Bluetoothforbindelse

- 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen.
- 3 Brug navigationsknapperne og vælg Extras.
- 4 Bekræft med [™].

- 5 Brug navigationsknapperne og vælg Bluetooth.
- **6** Bekræft med 📧.
- 7 Brug ()/)/)/ til at vælge Off.
- 8 Bekræft med 🔍.

Slette parring

- 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen.
- 3 Brug navigationsknapperne og vælg Extras.
- 4 Bekræft med 🕅.
- 5 Brug navigationsknapperne og vælg Bluetooth.
- 6 Bekræft med 🔍.
- 7 Listen over parrede apparater vises, brug navigationsknapperne for at vælge det apparat, du vil slette
- 8 Bekræft med 🔍.
- 9 Brug ()/ til at vælge delete pairing.
- 10 Brug ()/ til at vælge Yes
- 11 Bekræft med 🐼.

8 Medieafspilning

Henvisning!

Indstillingsmuligheder

Læs vejledningen om indstillingsmuligheder i kapitlet Indstillinger(se Indstillinger, side 16) for at sikre optimal anvendelse af dit apparat.

Videoafspilning

Videoafspilning (USB/MICRO SD/ intern hukommelse)

- 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen.
- 3 Brug navigationsknapperne og vælg Videos.
- 4 Bekræft med 👀
- 5 Med tilsluttet hukommelse: Brug knapperne (A)() til at vælge den interne hukommelse, USBlagringsmediet eller hukommelseskortet
- 6 Bekræft med 🔍.
- 7 Med knapperne ()/ vælges den video, som skal afspilles.

Henvisning!

Visning af videofiler

På listen vises kun de videofiler, som kan afspilles på projektoren.

- 8 Tryk på 🔿 for at starte afspilningen.
- 9 Tryk på () for at afslutte afspilningen og vende tilbage til oversigten.
- 10 Hvis du trykker endnu en gang på (), vender du tilbage til hovedmenuen

Under afspilningen kan du åbne forskellige indstillinger (lyd, smarte indstillinger, kontrast, lysstyrke, mæthed). Brug ()/ T til at vælge den ønskede indstilling, og T/ b for at færdiggøre dine indstillinger.

Filformater

Der findes forskellige filformater som *.mov, *.avi, *.m4v. Mange af disse formater fungerer som containere, der indeholder de forskellige kodede audio- og videofiler. Eksempler på kodede audio-/videofiler er MPEG-4, H.264, MP3, AAC. For at kunne afspille disse filer skal apparatet læse dem og afkode audio-/videosignalerne.

Bemærk venligst at visse filer muligvis ikke kan afspilles som følge af forskellig video- og audioindkodning.

Understøttede filformater

Container	Videoformat
*.avi	XVID; MPEG-4; H.264; MJPEG
*.mov	MPEG-4; H.264;H.263
*.mp4	MPEG-4; H.264;H.263
*.mkv	XVID; MPEG-4; H.264; MJPEG
*.ts	H.264
*.m2ts	H.264
*.3gp	H.263
*. lvr	MPEG-4; H.264;H.263

Videoafspilning (mini-HDMI-stik)

- 1 Tilslut HDMI-udgangen af det eksterne apparat til Pocket Projectors HDMI-stik.
- 2 Start videoafspilningen på det eksterne apparat.

Du kan ændre den aktuelt afspillede lyd ved at trykke på ()() for at vælge Volume og trykke på ()) for at øge eller sænke lyden.

Ændring af indstillinger under afspilning

- 1 Tryk på knappen 🌢 eller 文.
- 2 Med knapperne (▲)/(▼) kan du vælge mellem følgende indstillinger: Lydstyrke: Indstilling af lydstyrke Smart Settings: Indlæs fordefinerede indstillinger for Natural / Cinema / Manual / Standard / Vivid Farvemætning: Indstilling af farvemætning Kontrast: Indstilling af kontrast Lysstyrke: Indstilling af lysstyrke
- 3 Du kan ændre indstillingen ved tryk på ()/).

Den ændrede indstilling gemmes automatisk.

Billedfremvisning

- 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen.
- 3 Brug navigationsknapperne og vælg Pictures.
- 4 Bekræft med 🔍.
- 5 Med tilsluttet hukommelse: Brug knapperne ()/() til at vælge den interne hukommelse, USBlagringsmediet eller hukommelseskortet
- 6 Bekræft med 🔍.
- 7 På skærmen vises en oversigt med miniaturebilleder.

Henvisning!

Miniaturebilleder eller liste

Under indstillingerne kan du vælge, om du vil have vist oversigten som miniaturebilleder eller som en liste.

Henvisning!



Mange billeder på hukommelseskortet eller USB-lagringsmediet

Hvis der ligger mange billeder på hukommelseskortet eller USB-lagringsmediet, kan det tage lidt tid, før oversigten vises.

- 8 Vælg det billede, som du vil starte diasshowet med, ved hjælp af ④/ () eller ▲/ ().
- 9 Tryk på 🕅 for at starte diasshowet.
- 10 Tryk på 🔍, for at afbryde diasshowet.
- 11 Tryk på () for at afslutte diasshowet og vende tilbage til oversigten.

Under afspilningen kan du også:

- Tryk på (R), derefter på II for at stoppe afspilningen, genstart med .
- Tryk på (), derefter på for at dreje billedet med trin på 90°.
- Tryk på $\textcircled{\text{s}}$, derefter på \swarrow for at ændre størrelsen på billedet, maksimalt 4 gange.

Diasshow med baggrundslyd

- 1 Start diasshow.
- Tryk på ∞ for at aktivere menulinjen, brug
 for at vælge , g og bekræft med ∞.
- Brug ④/ eller ▲/ for at vælge musik på numerisk support.

Henvisning!

Placering af lagring

 (\mathbf{l})

Kun filer fra hukommelseskort/lagringsmedie kan afspilles. 4 Hvis der ikke er noget input, gemmes menulinjen efter 5 sekunder.

Musikafspilning

Henvisning!

🕥 Slå billedvisning fra

- Du kan slå billedvisningen fra under afspilning af musik for at spare strøm(se Musikindstillinger, side 16). Så snart du trykker på knappen (), vender billedet atter tilbage, og ventilatoren starter.
- Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen.
- 3 Brug navigationsknapperne og vælg Music.
- 4 Bekræft med 🕅.
- 5 Med tilsluttet hukommelse: Brug knapperne (▲)(▼) til at vælge den interne hukommelse, USBlagringsmediet eller hukommelseskortet
- 6 Bekræft med 🔍.
- 7 Med knapperne ()/ vælges den fil, som skal afspilles.
- 8 Tryk på 🕟 for at starte afspilningen.
- 9 Tryk på 🛞 for at afbryde eller fortsætte afspilningen.

Henvisning!



Navigation med frakoblet billedvisning

Tryk på ()/() for at gå til den forrige/ næste titel.

Tryk på 🛞 for at afbryde eller fortsætte afspilningen.

Tryk på () for at vende tilbage til udvælgelse.

Under afspilningen kan du åbne forskellige indstillinger (lyd, smarte indstillinger, kontrast, lysstyrke, mæthed). Brug ()/ til at vælge den ønskede indstilling, og ()/ for at færdiggøre dine indstillinger.

Håndtering af filer

Kopiering af filer

Du kan kopiere filer mellem den interne hukommelse, det tilsluttede USB-lagringsmedie eller hukommelseskortet.

- 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen.
- 3 Brug navigationsknapperne og vælg Folder View.
- 4 Bekræft med 🔿.
- 5 Med tilsluttet hukommelse: Brug knapperne ()/() til at vælge den interne hukommelse, USBlagringsmediet eller hukommelseskortet
- 6 Bekræft med 🔍.
- 7 Med knapperne ▲/ ▼ vælges den fil, som du ønsker at kopiere.

Henvisning!

Ingen filer fundet (0 filer)

På listen vises kun de filer, som kan afspilles på projektoren.

8 Markér filen med (). Hvis du trykker endnu en gang på knappen, bliver markeringen ophævet.

Henvisning!



Markering af hele mappen

Du kan også markere en hel mappe og dermed kopiere alle filerne i den. Bemærk venligst at kopieringen kan tage noget tid, hvis der er mange filer i mappen.

- 9 Med knapperne ▲/ ▼ udvælger du yderligere filer.
 10 Tryk på ∞.
- 11 Med knapperne ()/ vælger du Copy.
- 12 Bekræft med 🔍.
- 13 Med knapperne (A)/(V) vælger du, til hvilken lagringsenhed der skal kopieres: SD-kort, Intern hukommelse eller USB-lager.
- 14 Bekræft med 🔍.

Henvisning!

Filer findes allerede

Hvis filerne allerede findes, kan du med knapperne ▲/ ▼ og [®] vælge, om du vil overskrive dem eller ej. Hvis filerne ikke skal overskrives, tilføjes der et nummer til filnavnet.

15 Filerne kopieres.

Henvisning!



Hvis der under kopieringen opstår en fejl, så tjek at der er tilstrækkelig ledig plads på det aktuelle medie.

Fjernelse af lagringsmedie

Vent indtil kopieringen er afsluttet, før du fjerner lagringsmediet.

Sletning af filer

Du kan slette filer fra den interne hukommelse, det tilsluttede USB-lagringsmedie eller hukommelseskortet.

- Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen.
- 3 Brug navigationsknapperne og vælg Folder View.
- **4** Bekræft med 🔍.
- 5 Med tilsluttet hukommelse: Brug knapperne ()() til at vælge den interne hukommelse, USBlagringsmediet eller hukommelseskortet
- 6 Bekræft med 🔍.
- 7 Med knapperne ▲/ ▼ vælges den fil, som du ønsker at slette.

Henvisning!

Ingen filer fundet (0 filer)

På listen vises kun de filer, som kan afspilles på projektoren.

- 8 Markér filen med (). Hvis du trykker endnu en gang på knappen, bliver markeringen ophævet.
- 9 Med knapperne ()/ udvælger du yderligere filer.
- 10 Tryk på 🔍.
- 11 Med knapperne (A) vælger du Delete.
- 12 Bekræft med 🔍.
- 13 Med knapperne ()/() vælger du, om du vil slette filerne, eller om du vil annullere processen.
- 14 Bekræft med 📧.

Henvisning!



Hvis der under sletningen opstår en fejl, så tjek at mediet ikke er skrivebeskyttet.

9 Indstillinger

- 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen.
- 3 Brug navigationsknapperne og vælg Extras.
- 4 Bekræft med [™].
- 5 Med knapperne ▲/ vælger du mellem følgende indstillinger.
- 6 Bekræft med 🔍.
- 7 Du ændrer indstillingerne med 🔍, 🌢/👽,
- 8 Bekræft med 🔍.

Med knappen () går du et skridt tilbage i menustrukturen.

Oversigt over menufunktionerne

Indstilling af billede

Tapet – Udvælg et baggrundsbillede

Billedformat – Konverter videoer og billeder til Original, Optimal eller Zoom opløsning

Projektionstilstand

Front – Normal projektion, apparatet står foran projektionsfladen/skærmen.

Bag – Baggrundsprojektion, apparatet står bag skærmen; billedet spejles horisontalt.

Bagfra loft – Apparatet hænger ned fra loftet i omvendt position bag skærmen; billedet roteres 180 grader og spejles horisontalt.

Loft – Apparatet hænger ned fra loftet i omvendt position; billedet roteres 180 grader.

Smart Settings – Indlæs fordefinerede indstillinger af lysstyrke/kontrast/farvemætning. Hvis disse indstillinger ændres, skiftes der til indstillingen **Manuel**.

Lysstyrke – Indstilling af lysstyrke

Kontrast – Indstilling af kontrast

Mætning - Tilpas mætningen

Indstilling af lyd

VLydstyrke – Indstilling af lydstyrke Bas – Indstil afspilning af de dybe frekvenser Diskant – Indstil afspilning af de høje frekvenser Tastebip – Slå tastelyd til og fra

Videoindstillinger

 ${\bf Filvisning}-{\sf Vis}$ alle videoer på én liste, eller følg mappestrukturen på drevet.

Fortsæt afspilning – Hvis denne funktion er aktiveret, fortsættes afspilningen fra det sted, hvor den blev afbrudt. Hvis funktionen er slået fra, starter afspilningen altid fra starten af videoen.

Musikindstillinger

Filvisning – Vis alle musikfiler på én liste, eller følg mappestrukturen på drevet.

Skærm – Slå projektionen til eller fra under afspilningen.

Gentag – Indstil gentagelsestype for musikfiler: Gentagelse slået fra (Fra), alle musikfiler i mappen gentages (Mappe), kun den aktuelle musikfil gentages (Sang), alle musikfiler gentages (Alle).

Shuffle – Hvis denne funktion er aktiveret, foregår afspilningen i tilfældig rækkefølge. Ellers afspilles musikfilerne i rækkefølge.

Fotoindstillinger

Filvisning - Visning af billeder ved udvælgelse i hovedmenuen som Miniature eller som Liste.

Tid pr. billede – Visningstid for hvert billede i diasshowet

Gentag – Indstil gentagelsestype for fotos til diasshow: Gentagelse slået fra (Fra), alle fotos i mappen gentages (Mappe), alle gente fotos gentages (Alle).

Diasovergang – Indstilling af billedovergange

Diasshow rækkefølge – Afspil billederne i diasshowet i rækkefølge eller blandet

Strømbesparelse

Lysstyrke-tilstand

Optimal: lysstyrken i henhold til dine indstillinger.

ØKO-tilstand: denne funktion reducerer lyseffekten for at forøge driftstiden for det indbyggede batteri. Ved drift fra strømforsyningen er energibesparende tilstand altid deaktiveret for at sikre den bedst mulige billedvisning.

Sovemodus – Med denne funktion slukker projektoren automatisk efter det angivne tidsrum eller ved afslutningen af en film.

Auto demo-tilstand – Tænder eller slukker demo-tilstand. I denne tilstand vises Pocket Projector kontinuerligt på skærmen, og video- og/eller lydfiler placeret på den interne hukommelse læses direkte.

Bluetooth – Aktiver funktionen og vælg Bluetooth-apparatet.

Sprog/Language – Vælg det ønskede sprog til menuen.

Pleje

Nulstil indstillinger – Nulstil til standardindstillingerne fra fabrikken.

Firmware-opdatering – Opdatering af firmware

Henvisning!



Lad strømforsyningen være tilsluttet, så længe firmwareopdateringen foregår.

Information – Visning af ledig plads i den interne hukommelse samt oplysninger om apparatet (Kapacitet: / Ledig plads: / Firmware-version: / Apparatnavn: / Model:)

10 + funktioner

Funktioner er tilgængelige for dig til at bruge projektoren som en lommelygte, der udsender et blinkende, SOS eller advarselslys.

FORSIGTIG!

Disse funktioner bruger meget energi, så sørg for, at batteriet er opladet, før du bruger dem. SOS-lyset kan ikke betragtes som et nødsituations signallys.

Lommelygte



Giver mulighed til at bruge Pocket Projector som en lommelygte.

- 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen.
- 3 Brug navigationsknapperne og vælg Extras.
- 4 Bekræft med [™].
- 5 Brug navigationsknapperne og vælg Flashlight.
- 6 Bekræft med 🔍.
- 7 Lommelygten er aktiveret.
- 8 For exit-funktionen, skal du trykke på 🕤.

eller

- Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen.
- 3 Tryk på 🐑 knappen i 2 sekunder for at aktivere lommelygten.
- 4 Deaktiverer lommelygten, så snart du slipper 🕤 knappen.

SOS-lys



Din Pocket Projector er udstyret med en SOS-lysfunktion. Blinkene sendes i henhold til Morse-reglerne, 3 korte, 3 lange, 3 korte. Udstyret kan ikke betragtes som et redningssignallys.

- Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen.
- 3 Brug navigationsknapperne og vælg Extras.
- 4 Bekræft med 🔍.

- 5 Brug navigationsknapperne og vælg SOS Light.
- 6 Bekræft med 🔍.
- 7 SOS-lyset er aktiveret.
- 8 For exit-funktionen, skal du trykke på 🕤.

Advarselslys



Pocket Projector kan sende et rødt eller orange blinklys. Dette blinklys kan ses fra mere end 50 meters afstand.

- 1 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Efter startskærmbilledet vises hovedmenuen.
- 3 Brug navigationsknapperne og vælg Extras.
- 4 Bekræft med 🔍.
- 5 Brug navigationsknapperne og vælg Warning Light.
- 6 Bekræft med [™].
- 7 Advarselslyset er aktiveret.
- 8 For exit-funktionen, skal du trykke på 🕤.

11 Service

Vedligeholdelse af batteriet

Batteriets kapacitet falder med tiden. Du kan imidlertid forlænge batteriets levetid ved at være opmærksom på følgende:

- Uden strømforsyning drives apparatet med det indbyggede batteri. Når batteriet ikke længere har tilstrækkelig kapacitet, slukker apparatet af sig selv. Tilslut apparatet med USB-kablet til USB-porten.
- Når batteriet ikke længere har tilstrækkelig kapacitet, vises batterisymbolet med rødt på displayet.
- Når apparatet har været tændt i en længere periode, bliver overfladen varm, og der vises et advarselssymbol på projektionen. Apparatet opfører sig på følgende måde:
 - 1 Ventilatoren skifter til højeste trin.
 - 2 Ved højeste lysstyrketrin vises overophedningssymbolet på displayet, og apparatet skifter automatisk til det laveste lysstyrketrin.
 - 3 Ved laveste lysstyrketrin vises overophedningssymbolet i tre sekunder centralt på displayet. Derefter slukker apparatet automatisk.

Når apparatet er kølet af igen, kan du fortsætte visningen.

- · Anvend apparatet mindst en gang om ugen.
- Oplad jævnligt batteriet. Læg ikke apparatet væk med fuldstændig afladet batteri.
- Hvis apparatet ikke skal anvendes i nogle uger, så aflad batteriet lidt ved at bruge apparatet, før du gemmer det væk.
- Hvis apparatet kun fungerer via USB-tilslutningen eller sammen med strømforsyningen, er batteriet defekt.
- · Hold apparatet og batteriet væk fra varmekilder.

FARE!

Udskift aldrig batteriet selv

Forsøg ikke selv at udskifte batteriet. Ukorrekt håndtering af batteriet eller anvendelse af en forkert batteritype kan forårsage skader på apparatet eller personer.

Opladning af batteri efter dybafladning

Hvis batteriet er helt afladet eller apparatet ikke har været anvendt i et længere tidsrum, skal du gøre følgende:

 Tilslut apparatet til strømforsyningen (se Tilslutning af strømforsyning / Oplad batteri, side 8). Apparatet opfører sig på følgende måde:

	Apparat slukket	Apparat tændt
Tilslut- ning til computer	Kontrollampen på siden af apparatet lyser rødt.	Indikatorlyset på si- den af apparatet ly- der rødt.
	Langsom opladning. Når opladningen er fuldført, vil indika- torlyset lyse grønt.	Mellemopladning.
Tilslut- ning til strømfor- syning	Kontrollampen på siden af apparatet lyser rødt. Hurtig opladning Når opladningen er fuldført, vil indika- torlyset skifte til grønt.	Apparat forbliver tændt. Langsom opladning

2 Efter cirka fem minutters opladning kan enheden tændes og anvendes.

Batteriopladningstider ved slukket apparat

	Tænding mulig	Fuldt opladet
Langsom opladning	10 minutter	5 timer
Hurtig opladning	5 minutter	3 timer

Rengøring

FARE!



Rengøringsanvisninger!

Brug en blød og fnugfri klud. Der må aldrig anvendes flydende eller letantændelige rengøringsmidler (spray, skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.). Der må under ingen omstændigheder trænge fugt ind i maskinen. Oversprøjt ikke apparatet med rengøringsvæske.

Tør de beskrevne flader blidt. Vær meget forsigtig, så du ikke ridser overfladen..

Rengøring af objektiv

Brug en blød børste eller en linserenseserviet til at rengøre projektorens linse.

FARE!

Brug ikke flydende rengøringsmidler

Brug aldrig rengøringsmidler til rengøring af linsen, da det kan forårsage skader på overfladebelægningen.

Apparat overophedet

Hvis apparatet er overophedet, vises symbolet for overophedning (se Symboler i statuslinjen, side 7). Apparatet opfører sig på følgende måde:

- 1 Ventilatoren skifter til højeste trin.
- 2 Ved højeste lysstyrketrin vises overophedningssymbolet på displayet, og apparatet skifter automatisk til det laveste lysstyrketrin.
- 3 Ved laveste lysstyrketrin vises overophedningssymbolet i tre sekunder centralt på displayet. Derefter slukker apparatet automatisk..

Når apparatet er kølet af igen, kan du fortsætte visningen.

Opdater firmware med SDhukommelseskort eller USB-nøgle

Fra SD hukommelseskort

Henvisning!



Lad strømforsyningen være tilsluttet, så længe firmwareopdateringen foregår (se Tilslutning af strømforsyning / Oplad batteri, side 8).

1 Formatér hukommelseskortet i filsystemet FAT16 eller FAT32.

FARE!

All Data will be Deleted!

This procedure erases all your data that is stored on the memory card.

- 2 Kopier fildataene for den sidste firmware til roden af Micro SD-hukommelseskort (firmware hedder R30+).
- **3** Indsæt SD-hukommelseskortet i apparatet og tænd for apparatet.
- 4 Med navigationsknapperne vælger du Extras.
- 5 Bekræft med 🔍.
- 6 Med knapperne (A) vælger du *Maintenance*.
- 7 Bekræft med 🔍.
- 8 Med knapperne (**()**/(**)** vælger du **Firmware Update**.
- 9 Bekræft med 🔍.
- 10 Med knapperne (A) vælger du Yes.
- 11 Bekræft med 🔍.
- 12 Efter omkring 4 minutter vil apparatet slukke og tænde igen, *Language Selection* -skærmen kommer frem, opdatering af firmware er nu afsluttet.

FARE!



lsætning af hukommelseskort!

Træk aldrig et isat hukommelseskort ud imens apparatet arbejder.

Strømforsyning!

Træk under ingen omstændigheder den tilsluttede strømforsyning ud under firmwareopdateringen

Henvisning!

i

Hvis der opstår en fejl under firmwareopdateringen, skal du starte forfra med processen eller kontakte din forhandler.

13 Kontroller firmware-version i apparatets informationsmenu. Tryk på 🞯 -> Maintenance ->åbn siden Information.

Fra USB-stick

Henvisning!



Lad strømforsyningen være tilsluttet, så længe firmwareopdateringen foregår (se Tilslutning af strømforsyning / Oplad batteri, side 8).

1 Formater USB-stick i filsystemet FAT16 eller FAT32.

FARE!

Alle dataene vil blive slettet!

Denne fremgangsmåde sletter alle dine dataene gemt på USB-stick.

- 2 Kopier fildataene for den sidste firmware til roden af USB-stick (firmware hedder MSTFLASH).
- 3 Sørg for at have slukket apparatet.
- 4 Indsæt USB-stick i apparatet.
- 5 Tryk på 🕤 og tænd samtidigt apparatet.
- 6 Når apparatet er tændt, slip 🅤.
- 7 Efter omkring 3 minutter er opdatering af firmware fuldført, og apparatet genstarter.

FARE!

Indsætte et USB-stick!

Træk aldrig USB-stick mens apparatet aflæser det. Dette kan medføre beskadigelse eller tab af data.

Strøm!

Frakobl ikke strømadapteren mens du opdaterer firmware.

Henvisning!



Hvis der opstår en fejl under firmwareopdateringen, skal du starte forfra med processen eller kontakte din forhandler.

8 Kontroller firmware-version i apparatets informationsside. Tryk på à -> Maintenance ->åbn menuen Information.

Problemer / Løsninger

Hurtighjælp

Hvis der opstår et problem, som ikke kan løses vha. beskrivelserne i denne betjeningsvejledning (se også efterfølgende hjælp), skal du gøre følgende:

- 1 Der slukkes for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 2 Vent mindst ti sekunder.
- 3 Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen på siden.
- 4 Optræder fejlen flere gange, bedes du henvende dig til vores tekniske kundeservice eller til forhandleren.

Problemer	Løsninger
Projektoren kan ikke tændes	 Tilslut apparatet til strømforsyningen for at oplade det indbyggede batteri.
Ingen lyd	 Kontroller lydniveau i menuen Extras / Sound indstillinger / Volume menu, indstil lyden med knapperne (●)(●)(●)(●).
Ingen lyd fra eksternt tilsluttet apparat	 Tjek tilslutningskablet til det eksterne apparat. Indstil lydstyrken på det eksterne apparat. Måske fungerer kun det originale kabel fra producenten af det eksterne apparat.
Dårlig lydkvalitet ved tilslutning til en computer	 Tjek om audiokablet er sluttet til computerens høre- telefonstik eller line-out stik. Lydstyrken på computeren må ikke være indstillet for højt.
Kun startskærmbilledet vises og ikke billedet fra det eks- ternt tilsluttede apparat	 Tjek om tilslutningskablerne er sat til de rigtige stik. Tjek om der er tændt for det eksternt tilsluttede apparat. Tjek om videoudgangen på det eksterne apparat er aktiveret.
Kun startskærmbilledet vises og ikke billedet fra den til- sluttede computer	 Sørg for, at HDMI-kablet kan fungere normalt. Kontroller, at HDMI-kablet er sluttet korrekt til computerens HDMI-grænseflade. Tjek om computeren er indstillet til en opløsning på 640x360.
Apparatet slukker	 Når apparatet har været tændt i en længere periode, bliver overfladen varm, og der vises et advarselssym- bol på projektionen (se Symboler i statuslinjen, side 7). Apparatet slukker automatisk, når det bliver for varmt. Når apparatet er kølet af igen, kan du fort- sætte visningen. Når batteriet ikke længere har tilstrækkelig kapaci- tet, slukker apparatet af sig selv. Tilslut apparatet til strømforsyningen.
Apparatet er sluttet til strømforsyningen og skifter over til standby-tilstand	 Batteriet er helt afladet. Efter cirka fem minutters opladning kan enheden tændes og anvendes (se Opladning af batteri efter dybafladning, side 18).

Problemer	Løsninger
Apparatet skifter fra højeste lysstyrketrin til laveste lys- styrketrin, når det tilsluttes via USB for at afspille video- er.	 Hvis den omgivende temperatur er for høj, skifter apparatet automatisk fra højeste lysstyrketrin til laveste lysstyrketrin for at beskytte den højtydende LED. Anvend aldrig apparatet ved lave omgivende tempe- raturer.
Ringe billed- eller farvekvalitet ved tilslutning med HDMI	 Brug det medfølgende HDMI-kabel (PPA1290). Kab- ler fra andre producenter kan forårsage forvrængnin- ger af signalet.

12 Bilag

Tekniske data

Dimensioner (B × H × D)	97 x 17 x 54 mm
Vægt	0,120 kg
Anbefalet omgivende temperatur	5–35°Č
Relativ luftfugtighed 15-85% (ikl	ke kondenserende)
Filformater *.mp4, *.avi, *	.mov, *.mkv, *.mpg,
*.mpeg	, *.ts, *.m2ts, *.3gp
FotoformaterJPE	G, BMP, PNG, GIF
Musikformater	MP3, WAV, WMA
Videostandard (CVBS) P	AL, SECAM, NTSC
Videostandard (YPbPr)480i/p, 57	6i/p, 720p, 1080i/p
Videotilslutning	Mini-HDMI-stik
Hovedtelefontilslutning Stere	o - jackstik: 3,5 mm
Intern højttaler	mono 1 W
Intern hukommelse	4 GB
Kompatible hukommelseskort .Micr	o SD/SDHC/SDXC
USB-tilslutning maks. effekt	5V, 220 mA

Teknologi / Optik

i eknologi / Optik	
Displayteknologi	nHD 0,2" DLP
Lyskilde	RGB LED
Opløsning	640 × 360 pixel
Understøttede opløsninger	VGA/SVGA/WVGA
	XGA/WXGA/FULL HD
Lysstyrke (Bright Mode)	Op til 50 lumen
Kontrastforhold	
Projiceret billedstørrelse	10–60 tommer
Afstand til projektionsflade	0,35 m til 2,12 m
Brændpunkt	Manuelt
Brændpunkt længde	10.6 mm

Indbygget batteri

Batteritype	LiPol
Kapacitet	1800 mAh 3,7V
Opladningstid	3 timer
Driftstid	65 min
Driftstid (strømsparetilstand)	Op til 2 timer
ProducentGREAT POWER B	ATTERY CO., LTD

Tilbehør

Der fås følgende tilbehør til dit apparat:

MHL-Kabel	PPA1240 / 253520048
Mini Display-portkabel	PPA1270 / 253520069
Strømadapter	.PPA6200EU / 253456003
	PPA6200UK / 253461710
	. PPA6200US / 253495638

Alle data tjener alene som retningsgivende. **Sagem-com Documents SAS** forbeholder sig ret til alle ændringer uden forudgående varsel.

CE

CE-mærket garanterer, at dette produkt med hensyn til sikkerhed og brugerens helbred samt elektromagnetiske forstyrrelser opfylder retningslinjerne i 1999/5/EF, 2006/95/EF, 2004/108/EF samt 2009/125/EF fra EU-parlamentet og Rådet for Telekommunikationsapparater.

Overensstemmelseserklæringen kan læses på hjemmesiden www.picopix.philips.com.

Beskyttelse af miljøet inden for rammerne af et koncept for bæredygtig udvikling ligger Sagemcom Documents SAS meget på sinde. Sagemcom Documents SAS bestræber sig på at anvende miljøvenlige systemer. Derfor har Sagemcom Documents SAS besluttet at lægge stor vægt på økologi i alle produktets faser fra fremstilling over ibrugtagning til bortskaffelse.



Føderal kommunikationskommission (FCC) udtalelse: Du advares om, at ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forstyrrelserne ved hjælp en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tvtekniker for at få hjælp.

Dette apparat opfylder afsnit 15 i FCC-bestemmelserne.

Anvendelse er underlagt følgende to betingelser:

(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens;

 $\left(2\right)$ denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens,

herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

FCC RF-stråling udtalelse: Denne sender må ikke være placeret sammen eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. Dette udstyr overholder

FCC RF-strålingsgrænser, der er fastsat for et ukontrolleret miljø.

Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiator og din krop.

Overholdelse af canadiske regler: Denne enhed overholder Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

RSS-Gen og RSS-210 udtalelse: Denne enhed overholder Industry Canada licensfritagelse RSS-standard(er).

Anvendelse er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke skabe interferens, og (2) enheden skal modstå al interferens, herunder interferens, som kan medføre, at den fungerer utilsigtet.

RF-stråling udtalelse: Enheden opfylder fritagelsen fra rutineevaluerings grænser i punkt 2.5 i RSS102, og brugerne kan få canadiske oplysninger om RF-eksponering og overholdelse.

Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiator og din krop.

For Mexico only.

PROYECTOR DE BOLSILLO (PicoPix) Alimentación: 100 – 240V ~ 50/60Hz 1A Sal: 5 Vcc/2 A Proyector: 5 Vcc/2 A

Importador: P&F Mexicana, SA de C.V. AV. La Palma No 6 Col. San Fernando la Herrudara Huixquilucan, Edo. de Mexico CP 52787 Tel: 5269 9000

HECHO EN: China

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUC-TIVO ANTES DE USAR SU APARATO.



Emballage: Logoet (Grüner Punkt) udtrykker at en nationalt anerkendt organisation modtager et bidrag for at forbedre emballering og genbrugs-strukturen. Ved bortskaffelse bedes du ligeledes holde dig til de lokale regler og love om bortskaffelse af emballagen.

Batterier: Hvis deres produkt indeholder batterier, skal de bortskaffes på dertil indrettede samlepladser.



Produkt: Den gennemstregede skraldespand på produktet betyder at det for dette produkt drejer sig om et elektrisk eller elektronisk apparat. Den europæiske lovgivning foreskriver særlig bortskaffelse hos;

- På salgssteder, såfremt du køber et lignende apparat.
- Den stedlige genbrugsplads (genbrugsstation, specialaffald etc.).

På den måde kan også du yde dit bidrag til genanvendelse og genbrug af elektroniske og elektriske apparater, hvilket har betydning for både mennesker og miljø.

De anvendte emballager af papir og karton kan bortskaffes som genbrugspapir. Plastfolieemballagen skal bortskaffes eller genbruges i overensstemmelse med lokale krav.

Varemærker: De referencer, som er angivet i den foreliggende vejledning, er varemærker tilhørende de pågældende firmaer. Fraværet af symbolerne ® og ™ kan ikke retfærdiggøre en antagelse om, at der for de pågældende begrebers vedkommende er tale om frit anvendelige varemærker. Andre anvendte produkter i det foreliggende dokument fungerer kun som vejledning og kan være varemærker tilhørende den pågældende ejer. Sagemcom Documents frasiger sig alle rettigheder til disse varemærker.

Hverken Sagemcom Documents SAS eller associerede virksomheder er ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjepart i forbindelse med erstatningskrav, tab, omkostninger eller udgifter, som opstår for køberen eller tredjepart som følge af et uheld, forkert anvendelse eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af produktet eller manglende overholdelse af betjeningsog vedligeholdelsesanvisningerne fra Sagemcom Documents SAS.

Sagemcom Documents SAS påtager sig intet ansvar for erstatningskrav eller problemer som følge af anvendelse af enhver form for ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer, der ikke er mærket som originale produkter fra Sagemcom Documents SAS eller PHILIPS eller som produkter, der er godkendt af Sagemcom Documents SAS eller PHILIPS.

Sagemcom Documents SAS påtager sig intet ansvar for erstatningskrav som følge af elektromagnetiske interferenser, der skyldes anvendelse af forbindelseskabler, der ikke er mærket som produkter fra Sagemcom Documents SAS eller PHILIPS.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Sagemcom Documents SAS mangfoldiggøres, gemmes i et arkivsystem eller overføres i en hvilken som helst form eller på anden måde – hverken elektronisk, mekanisk, med fotokopi, optagelse eller ved hjælp af anden mulighed. De oplysninger, som findes i det foreliggende dokument, er kun beregnet til anvendelse sammen med dette produkt. Sagemcom Documents SAS påtager sig intet ansvar, hvis disse oplysninger anvendes i forbindelse med andre apparater.

Denne betjeningsvejledning er et dokument uden kontraktmæssig karakter.

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl. Copyright © 2014 Sagemcom Documents SAS



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips N.V. © 2014 Sagemcom Documents SAS All rights reserved

Sagemcom Documents SAS

Documents Business Unit

Headquarters : 250, route de l'Empereur 92848 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE Tel: +33 (0)157 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01 www.sagemcom.com Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 <u>RCS</u> Nanterre

PPX 4350 DK 253624544-A