Register your product and get support at www.philips.com/welcome

PicoPix

PPX1430



NL Handleiding



Overzicht

Geachte klant

Wij bedanken u hartelijk dat u voor onze Pocket Projector gekozen hebt.

Veel plezier met uw toestel en zijn veelvoudige functies!

Inhoud verpakking

Pocket Projector

USB-adapterkabel om USB-opslagmedium aan te sluiten

Audio/Video-kabel

Statief

Draagtas

Verkorte handleiding

Garantiebewijs

Opmerking

Ontbrekende delen

Mocht een van de delen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw vakhandelaar of met onze klantendienst.

Over deze handleiding

Met de installatiehulp op de volgende bladzijden kunt u uw toestel snel en gemakkelijk in gebruik nemen. Gedetailleerde beschrijvingen vindt u in de volgende hoofdstukken van deze handleiding.

Lees de handleiding nauwkeurig. Let op de veiligheidsinstructies om een correcte werking van uw toestel te garanderen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik dat afwijkt van het in de instructies beschreven gebruik.

Gebruikte symbolen

Opmerking



Tips en Trucs

Met dit symbool zijn tips gekenmerkt die de bediening van uw apparaat efficiënter en eenvoudiger maken.

VOORZICHTIG!

Apparatuurschade en gegevensverlies!

Dit symbool waarschuwt voor schade aan het apparaat evenals mogelijk gegevensverlies. Ondeskundig gebruik kan tot deze schade leiden.

GEVAAR!

Gevaar voor personen!

Dit symbool waarschuwt voor gevaren voor personen. Door onoordeelkundig gebruik kan lichamelijk letsel of schade optreden.

Inhoudsopgave

0	verzicht	. 2
Ge	achte klant	2
Inh	oud verpakking	2
0	er deze handleiding	2
1	Algemene veiligheidsinstructies	. 4
То	estel opstellen	4
Re	paraties	4
Str	oomverzorging	4
2	Overzicht	5
	tandchadianing	5
Bo	venziide	6
On	derzijde	6
O٧	erzicht menufuncties	7
3	Ferste ingebruikneming	. 8
۵d	anter aansluiten / accu laden	۰. ۵
Eer	rste installatie	8
Bat	terij van de afstandsbediening plaatsen of	
ver	wisselen	8
Afs	tandsbediening gebruiken	9
4	Aansluiten op het weergavetoestel.	10
Me	t de Video-(CVBS)-kabel	10
Me	t Component-videokabel (YPbPr/YUV)	
aar	sluiten	10
Eer	n computer aansluiten (VGA)	11
5	Geheugenkaart /	
	USB-onslagmedium	12
Ge	heugenkaart plaatsen	12
US	B-opslagmedium aansluiten	12
,		43
6	Fotoweergave	13
7	Videoweergave	14
Vid	leoweergave (USB/SD-kaart/intern geheugen)	14
Bes	standsformaten	14
Vid	leoweergave (A/V- of YPbPr-aansluiting)	14
Q	Muzialawoorgayo	16
0	Fluziekweer gave	10
9	Bestanden beheren	17
Bes	standen kopiëren	17
Bes	standen wissen	17
Op	de computer aansluiten (USB)	18
10	Instellingen	19
		~~
11 T	Service	20
l ip	s om de accu langer mee te laten gaan	20
Rei Pro	Iniging	20
110		Z I
12	Bijlage	22
Te	chnische specificaties	22
Ac	cessoires	22

1 Algemene veiligheidsinstructies

Breng geen instellingen en veranderingen aan die niet in deze handleiding zijn beschreven. Door onoordeelkundig gebruik kan lichamelijk letsel of schade, apparaatschade of gegevensverlies optreden. Let op alle aangegeven waarschuwings- en veiligheidsinstructies.

Toestel opstellen

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het toestel moet veilig en stabiel op een effen oppervlak staan. Leg alle kabels zo dat er niemand over kan vallen, dat er zich niemand kan verwonden of dat het toestel wordt beschadigd.

Sluit het toestel niet in vochtige ruimtes aan. Raak de netstekker of de netaansluiting nooit met natte handen aan.

De ruimte waarin het toestel staat moet voldoende worden verlucht.Het toestel niet toedekken! Plaats het toestel niet in gesloten kasten of kisten.

Plaats het niet op een zachte ondergrond zoals dekens of tapijten. Dek de ventilatiesleuf niet toe. Het toestel kan anders oververhit en in brand geraken.

Bescherm het toestel tegen direct zonlicht, hitte, grote temperatuurverschillen en vochtigheid. Zet het toestel niet in de buurt van de verwarming of de airconditioning. Let op de informatie in de technische specificaties met betrekking tot temperatuur en luchtvochtigheid.

Er mogen geen vloeistoffen in het toestel geraken. Zet het toestel uit en haal het van het stroomnet wanneer vloeistoffen of vreemde deeltjes in het toestel zijn geraakt en laat uw toestel door een technische servicedienst onderzoeken.

Behandel het apparaat met zorg. Raak de lens niet aan. Plaats nooit zware, harde of scherpe voorwerpen op het apparaat of het netsnoer.

Wanneer het toestel te warm wordt of wanneer er rook uit het toestel komt, schakel het toestel dan meteen uit en haal het van het stroomnet. Laat uw toestel door een technische servicedienst onderzoeken. Om te vermijden dat een brand uitbreidt, moeten open vlammen uit de buurt van het toestel worden gehouden.

Onder de volgende omstandigheden kan condensvorming aan de binnenkant van het apparaat ontstaan, hetgeen tot onjuist functioneren leidt:

 \cdot als het apparaat vanuit een koude naar een warme ruimte wordt gebracht;

- · na het opwarmen van een koude ruimte;
- · bij plaatsing in een vochtige ruimte.

 Ga als volgt te werk om condensvorming te voorkomen:

- Doe het apparaat in een plastic zak voordat u het naar een andere ruimte brengt, zodat het zich aan het de temperatuur en vochtigheidsgraad in de nieuwe ruimte kan aanpassen.
- 2 Wacht één tot twee uur voordat u het apparaat uit de plastic zak haalt.

Het apparaat mag niet in een zeer stoffige omgeving worden gebruikt. Stofdeeltjes en andere vreemde voorwerpen zouden het apparaat kunnen beschadigen.

Stel het apparaat niet bloot aan extreme trillingen. Interne onderdelen kunnen daardoor worden beschadigd.

Laat uw kinderen niet zonder toezicht met het toestel omgaan. De verpakkingsfolie mag niet in de handen van kinderen geraken.

Reparaties

Repareer uw toestel niet zelf. Ondeskundig onderhoud kan tot lichamelijke en materiële schade leiden. Laat uw toestel uitsluitend door een geautoriseerde servicedienst repareren.

Verwijder het typeplaatje van uw toestel niet, anders komt de garantie te vervallen.

Stroomverzorging

Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter (zie Bijlage / Technische gegevens). Controleer of de netspanning van de adapter overeenkomt met de netspanning die op de opstelplaats beschikbaar is. Het juiste voltage is op het apparaat vermeld.

De capaciteit van de accu wordt naar verloop van tijd langzaam minder. Wanneer het toestel alleen met de adapter werkt, is de accu defect. Neem contact op met een goedgekeurd reparatiecentrum om de accu te vervangen.

Probeer niet de accu zelf te vervangen. Verkeerd gebruik van de accu of het gebruik van een verkeerd type accu kan beschadigingen aan het toestel of verwondingen veroorzaken.

Schakel het apparaat met de aan/uit-schakelaar uit voordat u de adapter uit de contactdoos haalt.

Schakel het apparaat uit en sluit het af van de stroomvoorziening voordat u het schoonmaakt. Gebruik een zacht, pluisvrij doekje. Gebruik nooit vloeibare, gasvormige of licht ontvlambare reinigingsmiddelen (sprays, schurende middelen, politoeren, alcohol). Er mag geen vocht in het toestel geraken.

GEVAAR!



Hoogenergetische LED

Dit apparaat is uitgerust met een hoogenergetische LED (Light Emitting Diode) die een zeer fel licht uitstraalt. Kijk niet direct in de lens van de projector om oogschade of irritatie te voorkomen.

2 Overzicht

Afstandsbediening



O - Beeld vergroten. Vervolgens met de navigatietoetsen (()(, ()), ()) het beeld bijstellen

(1) - Een niveau terug in het menu, een map terug / in het hoofdmenu de opslaglocatie uitkiezen (USB-opslag, geheugenkaart, intern geheugen) / functies annuleren

O Navigatieknoppen

🕟 – Keuze bevestigen

(♠)/♥, ●/♥ - Navigatietoetsen / in het menu navigeren / instellingen veranderen

()/() - tijdens het afspelen van video de instellingen oproepen / instellingen veranderen

()/() – tijdens het afspelen van muziek naar de vorige, volgende track gaan / tijdens het afspelen van video snel voorwaarts / achterwaarts spoelen

0 Weergave

- How tijdens het afspelen van video snel terugspoelen
- 🗩 Weergave starten / onderbreken
- ▶ tijdens het afspelen van video snel vooruitspoelen

8 Helderheid

\ominus 🌣 🕂 - Helderheid verlagen / verhogen

4 Volume

- Volume verlagen
- 🕷 Geluid uitschakelen
- 🕂 Volume verhogen

Bovenzijde

1 – Navigatieknoppen / OK-toets

(8) – instellingen bevestigen / starten, onderbreken van het afspelen van video, muziek of diashow

(O)/(O) – tijdens het afspelen van muziek het volume instellen

()/() – tijdens het afspelen van muziek naar de vorige, volgende track gaan / tijdens het afspelen van video snel voorwaarts / achterwaarts spoelen

2 - Wiel voor scherpstellen van het beeld. Let op de afstand tot het projectiescherm. Minstens 0,2m, maximaal 3m. Wanneer de Pocket Projector buiten deze afstanden wordt gebruikt, kan het beeld niet meer worden scherpgesteld. Gebruik geen overmatige kracht om het wiel voor scherpstellen te draaien om beschadiging van de lens te voorkomen.

③ 金) - Een niveau terug in het menu, een map terug / in het hoofdmenu de opslaglocatie uitkiezen (USBopslag, geheugenkaart, intern geheugen) / functies annuleren

4 ON / OFF – Aan/uit schakelaar

Batterijstatus: Rood: Accu leeg, groen: Accu geladen.

Laadstatus wanneer de adapter is aangesloten: Rood: Accu leeg, groen: Accu geladen.

6 - Ontvanger voor de signalen van de afstandsbediening

3 DC IN – Aansluiting adapter

9 SD//MMC - Geheugenkaartsleuf (SD/SDHC/MMC)

0 A/V- Audio/Video-ingang (Composite / CVBS) – Voor het aansluiten van een apparaat met Audio/Video-uitgang aan

WGA / YPbPr - Component-ingang (YUV/YPbPr) / VGA-ingang – Voor het aansluiten van een apparaat met Component-uitgang (YUV/YPbPr) of een computer (VGA-Audio)

0 \bigcap - Audio-uitgang – Aansluiting voor koptelefoon of externe luidsprekers



Onderzijde

Statiefaansluiting

2 Uitklapbare voet



Overzicht menufuncties

- 1 Na het inschakelen van het toestel verschijnt het hoofdmenu.
- 2 Kies met de navigatietoetsen ▲/, ♦/) het gewenste menu.
- 3 Bevestig met 🔍.
- 4 Door meermaals op de toets 🕁 te drukken, keert u terug naar het hoofdmenu.



Video's - Bestanden voor de videoweergave kiezen

Bron - Omschakelen op de video-ingang VGA / YPbPr of A/V

Afbeeldingen - Bestanden voor de diashow kiezen

Mappenweergave - Bestanden voor de weergave kiezen Bestanden kopiëren of wissen. (Bestanden selecteren met) en met () bevestigen).

 $\ensuremath{\textit{Muziek}}$ - Bestanden voor de muziekweergave kiezen

Instellingen - Apparaat en weergave instellen

Symbolen in het hoofdmenu

Met de toets (5) kunt u tussen de verschillende opslaglocaties kiezen. De gekozen opslaglocatie is wit gemarkeerd.

- USB-opslagmedium
- 2 Geheugenkaart
- Intern geheugen (gekozen en wit gemarkeerd)

 Laadstatus van de ingebouwde accu. Dit symbool knippert rood wanneer de accu moet worden opgeladen. Wanneer de adapter is aangesloten dan wordt er geen symbool weergegeven.

3 Eerste ingebruikneming

Adapter aansluiten / accu laden

VOORZICHTIG!



Netspanning en plaats van opstelling!

Controleer of de netspanning van de adapter overeenkomt met de netspanning die op de opstelplaats beschikbaar is.

- 1 Steek de kleine stekker van het stroomsnoer in de aansluiting aan de achterzijde van het apparaat.
- 2 Steek de netverbinding in de wandcontactdoos.
- 3 Tijdens de laadcyclus licht het controlelampje op de bovenkant van het toestel rood op. Wanneer de accu volledig geladen is, is deze groen.
- 4 Laad de geïntegreerde accu voor het eerste gebruik tenminste 3 uur lang op. Dit verlengt de levensduur van de accu.

Eerste installatie

- 1 Zet het apparaat aan met de aan-/uitschakelaar aan de zijkant.
- 2 Richt het apparaat op een geschikte muur of projectiescherm op een afstand van minstens 0,2m en maximaal 3m. Let erop dat de projector op een stevige ondergrond staat.
- **3** Stel het beeld scherp met het wieltje aan de kant van de lens.
- 4 Kies met ()/ de gewenste menutaal.
- 5 Bevestig met 🔍.

Opmerking



In plaats van de taalkeuze verschijnt het hoofdmenu

Het toestel is reeds geïnstalleerd. Om de taal van het menu te wijzigen gaat u als volgt te werk:

- 1 Kies met de navigatietoetsen Instellingen.
- 2 Bevestig met 🔍
- 3 Kies met 🌒 👿 Taal.
- 4 Bevestig met 🔍.
- 5 Selecteer met \bigcirc / \bigcirc de gewenste taal.
- 6 Bevestig met 💌.
- 7 Beëindig met 🕙.

Batterij van de afstandsbediening plaatsen of verwisselen

GEVAAR!



Ontploffingsgevaar indien onjuist batterijtype wordt gebruikt

Gebruik alleen deze soort batterij: CR 2025.

GEVAAR! EXPLOSIEGEVAAR BIJ GEBRUIK VAN EEN VERKEERD TYPE BATTERIJ.

 Haal het batterijvak uit de afstandsbediening door de vergrendeling te openen (①) en het batterijvak eruit te trekken (②).



2 Plaats de nieuwe batterij met de plus- en minpool in het batterijvak zoals op de tekening op de achterkant van de afstandsbediening staat aangegeven. Let daarbij op de polariteit (+ en -)!



3 Schuif het batterijvak in de afstandsbediening totdat de vergrendeling vast klikt.



Opmerking

Normaal gesproken gaan batterijen een jaar mee. Als de afstandsbediening niet meer werkt, vervangt u de batterij. Verwijder de batterijen als u het toestel langere tijd niet gebruikt. Op die manier lopen ze niet leeg en kunnen ze geen schade aan de afstandsbediening veroorzaken.

Lever de gebruikte batterijen in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften met betrekking tot afvalverwerking in.

Afstandsbediening gebruiken

Richt de afstandsbediening op de sensor aan de achterkant van het apparaat. De afstandsbediening werkt uitsluitend onder een hoek van maximaal 30° en op een afstand van maximaal 3 meter. Zorg dat zich geen obstakels bevinden tussen de afstandsbediening en de sensor.

4 Aansluiten op het weergavetoestel

Gebruik voor het aansluiten van de projector alleen de meegeleverde verbindingskabels of een andere verbindingskabel die u als accessoire hebt gekocht.

Meegeleverde verbindingskabels

Video-(CVBS)-kabel USB-adapterkabel voor USB-opslagmedium

Als accessoires beschikbare verbindingskabels

Component videokabel YUV/YPbPr

	(PPA	1110	/ 2533	72492)
VGA-Audiokabel	(PPA	1150	/ 2533	72489)
iPod- / iPhone-verbindingskabe	el			
-	(PPA	1160	/ 2533	72471)

Met de Video-(CVBS)-kabel

Gebruik de Audio-/Videokabel (AV-kabel) van de projector om videocamera's, DVD-spelers of digitale camera's aan te sluiten. De aansluitpunten van het toestel hebben de kleuren geel (video), rood (audio rechts) en wit (audio links).



- 1 Sluit de meegeleverde AV-camera op het aansluitpunt A/V van de projector aan.
- 2 Sluit de audio-/video-aansluitpunten van het videotoestel met een in de handel verkrijgbare tulpkabel op de AV-kabel van de projector aan.

Mobiele mediaspelers aansluiten

Sommige videotoestellen (b.v.: Pocket Multimedia Player,..) hebben een speciale aansluitkabel nodig. Deze worden bij het apparaat meegeleverd of kunt u bestellen bij de fabrikant van de multimediaspeler. Let erop dat mogelijk alleen de originele kabels van de fabrikant van het toestel zullen werken.



Opmerking



Signaaluitgang van de multimediaspeler omschakelen

Lees de bedieningshandleiding van uw multimediaspeler om te weten hoe u de video-uitgang op Composite instelt.

Met Component-videokabel (YPbPr/YUV) aansluiten

Gebruik deze aansluiting om de hoogst mogelijke videokwaliteit te bereiken. Deze kabel kunt u als accessoire aanschaffen. De aansluitpunten van deze apparaten hebben voor het videosignaal de kleuren grooen (Y), blauw (U/Pb), rood (V/Pr) en voor het audiosignaal de kleuren rood (audio rechts) en wit (audio links).



- Sluit de Component-videokabel (accessoire) aan op de aansluitpunten VGA / YPbPr van de projector.
- 2 Sluit de overeenkomstig gekleurde aansluitpunten van het videotoestel met een in de handel verkrijgbare Component-tulpkabel aan op de Componentvideokabel van de projector.

Opmerking



Twee rode tulpkabels

Let er bij het aansluiten op dat er twee rode tulpstekkers aan de kabel zitten. Een stekker is voor het rechter audiosignaal en de andere is voor de V/Pr-component van het videosignaal. Wanneer deze verkeerd worden aangesloten zal het geprojecteerde beeld groenig zijn en is het audiosignaal van de rechter luidspreker verstoord.

Mobiele mediaspelers aansluiten

Sommige videotoestellen (b.v.: Pocket Multimedia Player,...) hebben een speciale aansluitkabel nodig. Deze worden bij het apparaat meegeleverd of kunt u bestellen bij de fabrikant van de multimediaspeler. Let erop dat mogelijk alleen de originele kabels van de fabrikant van het toestel zullen werken.



Opmerking

Signaaluitgang van de multimediaspeler omschakelen

Lees de bedieningshandleiding van uw multimediaspeler om te weten hoe u de video-uitgang op Composite instelt.

Een computer aansluiten (VGA)

Gebruik de VGA-Audiokabel (accessoire) om de projector aan computers, laptops of bepaalde PDA's aan te sluiten. De projector ondersteunt de volgende resoluties: VGA/SVGA/XGA. Voor het beste resultaat dient u de resolutie van de computer in te stellen op SVGA (800x600).



- 1 Sluit de VGA-audiokabel aan op het aansluitpunt VGA / YPbPr van de projector.
- Sluit de VGA-stekker aan op het VGA-aansluitpunt van de computer en sluit de jackstekker aan op de audio-uitgang van de computer.
- 3 Stel de resolutie van de computer naar wens in en schakel het VGA-signaal op de zelfde manier als wanneer u een externe monitor gebruikt.

	Resolutie	Beeldfre- quentie
VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 × 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz

4 De volgende resoluties worden ondersteund:

5 Geheugenkaart / USB-opslagmedium

Geheugenkaart plaatsen

- Steek een geheugenkaart met de vergulde contactpunten naar boven in de sleuf SD//MMC in de achterkant van het toestel. Uw apparaat ondersteunt de volgende geheugenkaarten: SD/SDHC/MMC.
- 2 Duw de geheugenkaart aan totdat deze vastklikt.

GEVAAR!

Geheugenkaart plaatsen!

Trek de ingestoken geheugenkaart er nooit uit als het apparaat gegevens aan het opslaan is. Hierdoor kunnen gegevens beschadigd worden of verloren gaan.

Om er zeker van te zijn dat de projector de geheugenkaart niet benadert, drukt u in het hoofdmenu meermaals op de knop (totdat het symbool voor het interne geheugen is geselecteerd.

- 3 Om de geheugenkaart te verwijderen, drukt u op de achterzijde van de kaart.
- 4 De geheugenkaart wordt uitgeworpen.

USB-opslagmedium aansluiten

- 1 Sluit de meegeleverde USB-adapterkabel aan op de mini-USB-aansluiting op de achterzijde van het toestel.
- 2 Sluit pas **daarna** het USB-opslagmedium op de adapterkabel aan.

Opmerking



USB-opslagmedium met mini-USBaansluiting

Let erop dat de adapterkabel altijd aan de projector is aangesloten en niet aan het USB-opslagmedium. Alleen met de adapterkabel wordt het signaal correct overgebracht tussen de computeraansluiting en het USB-opslagmedium.

6 Fotoweergave

- 1 Zet het apparaat aan met de aan-/uitschakelaar aan de zijkant.
- 2 Na het startscherm verschijnt het hoofdmenu.



- 4 Kies met de navigatietoetsen Afbeeldingen.
- 5 Bevestig met 🔍.
- 6 Op het scherm wordt een overzicht van miniatuurfoto's getoond.

Opmerking

Miniatuur- of lijstweergave

U kunt in de instellingen uitkiezen of het overzicht wordt weergegeven door miniatuurfoto's of door een lijst.

Opmerking



Er zijn veel foto's beschikbaar op de geheugenkaart of het USB-opslagmedium

Wanneer er op de geheugenkaart of op het USB-opslagmedium veel foto's opgeslagen zijn, kan het enige tijd duren voordat het overzicht verschijnt.

- 7 Kies met ()/) of ()/ de foto vanaf waar u de diashow wilt starten.
- 8 Druk op 🔍, om de diavoorstelling te beginnen.
- 9 Druk op 🛞 om de diashow te onderbreken.

Opmerking



Vergroten / verkleinen

Wanneer de diashow onderbroken is, kunt u met de knoppen /() de huidige foto vergroten of verkleinen.

- 10 Druk op (1) om de diashow te beëindigen en naar het overzicht terug te keren.
- 11 Druk nogmaals op 🕁 om naar het hoofdmenu terug te keren.

7 Videoweergave

Videoweergave (USB/SDkaart/intern geheugen)

- 1 Zet het apparaat aan met de aan-/uitschakelaar aan de zijkant.
- 2 Na het startscherm verschijnt het hoofdmenu.



- 4 Kies met de navigatietoetsen Video's.
- 5 Bevestig met 🔍.
- 6 Kies met ▲/ () of het videobestand dat u wilt laten afspelen.
- 7 Druk op (), om de weergave te beginnen.

Opmerking

Videobestanden tonen

Alleen videobestanden die door de Pocket Projector kunnen worden afgespeeld, worden getoond.

Opmerking

Navigatie tijdens het afspelen

Vorige / volgende track: Druk op de afstandsbediening op ()/().

Snel vooruit / achteruit spoelen: Druk op de afstandsbediening op / of op het apparaat / .

Druk op om het afspelen te onderbreken of voort te zetten.

Tijdens de weergave kunt u op de afstandsbediening het volume met $\bigcirc I \bigoplus$ instellen. Druk op \circledast of meermaals op \bigcirc om het volume volledig uit te zetten.

Bestandsformaten

Er zijn verschillende bestandsformaten zoals *.mov, *.avi, *.m4v,.... Veel van deze formaten werken als containers die verschillend gecodeerde audio- en videogegevens kunnen bevatten. Voorbeelden van zulke audio-/videocoderingen zijn MPEG-4, H.264, MP3, AAC,... Om deze af te kunnen spelen moeten de bestanden door het apparaat gelezen en de audio-/videosignalen gedecodeerd kunnen worden.

Let erop dat het door dit brede scala aan verschillende video- en audiocoderingen voor kan komen dat bepaalde bestanden niet afgespeeld kunnen worden.

Ondersteunde bestandsformaten

Container	Videoformaat
*.avi	MJPEG, MPEG-4, H.264
*.mov	MJPEG, MPEG-4, H.264
*.mp4	MJPEG, MPEG-4, H.264
*.mkv	MPEG-4, H.264
*.flv	H.263, H.264
*.ts	H.264
*.m2ts	H.264
*.swf	SWF

Videoweergave (A/V- of YPbPr-aansluiting)

 Sluit de video-/audio-uitgang van het externe toestel aan op de A/V of VGA / YPbPr aansluitpunten van de Pocket Projector. Gebruik hiervoor de overeenkomstige kabels en kabeladapters.

Opmerking



Wanneer op de Pocket Projector beide aansluitpunten bezet zijn, dan wordt alleen het signaal op het aansluitpunt **A/V** weergegeven. Om het signaal van het aansluitpunt VGA / YPbPr weer te geven, moet de kabel van het aansluitpunt **A/V** verwijderd worden.

- 2 Lees de bedieningshandleiding van uw externe toestel om te weten hoe u de video-uitgang inschakelt. Meestal wordt dit in de menu's aangegeven als "TV out" of "TV-uitgang".
- 3 Start de weergave op het externe toestel.

Instellingen veranderen tijdens de weergave

- 1 Druk op toets () of (.
- 2 Kies met (▲)(●) uit de volgende instellingen: Helderheid: Helderheid instellen Contrast: Kontrast instellen Saturatie: Kleurweergave instellen Smart Settings: Voorgedefinieerde instelling voor helderheid / contrast / kleur oproepen Volume: Volume instellen
- 3 Wijzig de instelling met ()/).

De aangepaste instelling worst automatisch opgeslagen.

Andere instellingen wijzigen

- 1 Druk op toets 🔍.
- Kies met ()() uit de volgende instellingen: Beeldinstellingen: Helderheid, contrast, kleur veranderen

Geluidsinstellingen: Hoge en lage tonen, volume instellen

Eco-stand: Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de lichtopbrengst gereduceerd om de levensduur van de accu te verhogen.

- 3 Bevestig met 🔍.
- Wijzig deze instelling met ④/ of met en ▲/ ●.
- 5 Bevestig met 🔍.

11 Service

Tips om de accu langer mee te laten gaan

De capaciteit van de accu wordt naar verloop van tijd langzaam minder. U kunt de levensduur van uw accu verlengen wanneer u de volgende punten in acht houdt: Gebruik het toestel minstens één keer per week

Laad de accu regelmatig op. Sla het toestel niet op met een volledig ontladen accu.

Wanneer het toestel enkele weken niet gebruikt wordt, ontlaad de accu dan gedeeltelijk door het toestel te gebruiken, voordat u het opbergt.

Wanneer het toestel alleen met de adapter of via een USB-aansluiting werkt, dan is de accu defect.

Stel het toestel en de accu niet dicht bij warmtebronnen op.

GEVAAR!



Vervang de accu niet zelf

Probeer niet de accu zelf te vervangen. Verkeerd gebruik van de accu of het gebruik van een verkeerd type accu kan beschadigingen aan het toestel of verwondingen veroorzaken.

Reiniging

GEVAAR!

Apparaat uitschakelen!

Schakel het apparaat met de aan/uit-schakelaar uit voordat u de adapter uit de contactdoos haalt.

GEVAAR!



Aanwijzingen voor schoonmaken!

Gebruik een zacht, pluisvrij doekje. Gebruik nooit vloeibare of licht ontvlambare reinigingsmiddelen (sprays, schurende middelen, politoeren, alcohol enz.). Er mag geen vocht in het toestel geraken. Spuit geen reinigingsvloeistof op het apparaat.

Veeg met een zachte doek over de beschreven oppervlaktes. Wees voorzichtig dat u geen krassen op de oppervlaktes veroorzaakt.

De lens reinigen

Gebruik een penceel of een speciaal lenzendoekje om de lens van de projector schoon te maken.

GEVAAR!

Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen

Gebruik voor het reinigen van de lens geen vloeibare schoonmaakmiddelen, om beschadiging van het oppervlak van de lens te voorkomen.

Problemen/oplossingen

Snelle hulp

Mocht er een probleem optreden dat niet kan worden opgelost aan de hand van de beschrijvingen in deze handleiding (zie ook de volgende tips), ga dan als volgt te werk.

- 1 Zet het apparaat uit met de aan-/uitschakelaar aan de zijkant.
- 2 Wacht tenminste tien seconden.
- 3 Zet het apparaat aan met de aan-/uitschakelaar aan de zijkant.
- **4** Mocht de fout regelmatig optreden, neem dan a.u.b. contact op met onze technische klantendienst of met uw vakhandelaar.

Problemen	Oplossingen
Het is niet mogelijk om de Pocket Projector in te scha- kelen.	 Sluit de meegeleverde adapter aan om de geïnte- greerde accu op te laden.
Geen geluid	 U kunt het volume instellen met de knoppen
Geen geluid van het aangesloten externe apparaat	 Controleer de verbindingskabel met het externe apparaat Stel het volume in op het externe apparaat Het kan zijn dat alleen de originele kabel van de fabri- kant van het externe apparaat correct werkt
Slechte geluidskwaliteit bij aansluiting aan een computer	 Controleer of de audiokabel bij de computer op de koptelefoonaansluiting of op de Line-out-aansluiting is aangesloten. Het volume van de computer moet niet te hoog worden gezet.
Alleen het startscherm is zichtbaar, niet het beeld van het extern aangesloten toestel	 Controleer of de verbindingskabels op de goede aan- sluitpunten zijn aangesloten. Controleer of het extern aangesloten toestel is inge- schakeld. Controleer of de video-uitgang van het externe toe- stel is ingeschakeld.
Alleen het startscherm is zichtbaar, niet het beeld van de extern aangesloten computer	 Controleer of de VGA-uitgang van de computer is ingeschakeld. Controleer of de resolutie van de computer op 800x600 is ingesteld.

8 Muziekweergave

- 1 Zet het apparaat aan met de aan-/uitschakelaar aan de zijkant.
- 2 Na het startscherm verschijnt het hoofdmenu.



- 4 Kies met de navigatietoetsen *Muziek*.
- 5 Bevestig met 🔍.
- 6 Kies met ▲/ → het bestand dat u wilt laten afspelen.
- 7 Druk op 🔍, om de weergave te beginnen.
- 8 Druk op 🖲 om het afspelen te onderbreken of voort te zetten.

Opmerking

Beeldweergave wordt uitgeschakeld

Tijdens de weergave kunt u op de afstandsbediening het volume met \bigcirc / \bigoplus instellen. Druk op \circledast of meermaals op \bigcirc om het volume volledig uit te zetten.

9 Bestanden beheren

Bestanden kopiëren

U kunt bestanden tussen het interne geheugen, het aangesloten USB-opslagmedium en de geheugenkaart kopieren.

- 1 Zet het apparaat aan met de aan-/uitschakelaar aan de zijkant.
- 2 Na het startscherm verschijnt het hoofdmenu.



- 4 Kies met de navigatietoetsen Mappenweergave.
- 5 Bevestig met 🕅.
- 6 Kies met ()/(), het bestand dat u wilt kopiëren.

Opmerking

Geen bestanden aanwezig (0 bestanden)

Alleen bestanden die door de projector kunnen worden afgespeeld, worden weergegeven.

7 Markeer het bestand met (). Wanneer u nogmaals op de knop drukt, wordt de selectie weer opgeheven.

Opmerking

Volledige map selecteren

U kunt ook een volledige map selecteren om alle bestanden in de map te kopiëren. Let erop, dat het kopiëren bij grote mappen enige tijd kan duren.

- 8 Kies verdere bestanden met ()/().
- 9 Druk op 🛞.
- 10 Kies met () 🔿 Kopiëren.
- 11 Bevestig met 🔍.
- 12 Kies met ()() naar welk opslagmedium de bestanden moeten worden gekopieerd: SD-kaart, Intern geheugen of USB-geheugen.

13 Bevestig met 🔍.

Opmerking



Bestanden al aanwezig

- Wanneer bestanden met de zelfde naam al aanwezig zijn, dan kunt u met A/P en W aangeven of deze wel of niet overschreven moeten worden. Wanneer de bestanden niet overschreven moeten worden, dan wordt er een nummer aan de bestandsnaam toegevoegd.
- 14 De bestanden worden gekopieerd.

Opmerking



Opslagmedium verwijderen

Wacht tot het kopiëren klaar is voordat u een opslagmedium verwijdert.

Bestanden wissen

U kunt bestanden van het interne geheugen, het aangesloten USB-opslagmedium en de geheugenkaart verwijderen.

- 1 Zet het apparaat aan met de aan-/uitschakelaar aan de zijkant.
- 2 Na het startscherm verschijnt het hoofdmenu.



- 4 Kies met de navigatietoetsen Mappenweergave.
- 5 Bevestig met 🔍.
- 6 Kies met ()/(), het bestand dat u wilt wissen.

Opmerking

i

Geen bestanden aanwezig (0 bestanden)

Alleen bestanden die door de projector kunnen worden afgespeeld, worden weergegeven.

- 7 Markeer het bestand met (). Wanneer u nogmaals op de knop drukt, wordt de selectie weer opgeheven.
- 8 Kies verdere bestanden met ()
- 9 Druk op 📧.
- 10 Kies met ()/ Wissen.
- 11 Bevestig met 🛞
- **12** Kies met ()/() of u het bestand wilt wissen of dat u de operatie wilt afbreken.
- 13 Bevestig met 🔍.

Opmerking

Verwijderen van foto's op de geheugenkaart

Let erop dat wanneer u foto's van de geheugenkaart verwijdert met een computer, de overgebleven foto's op de geheugenkaart in de digitale camera mogelijk niet meer correct worden weergegeven. Digitale camera's slaan soms extra informatie zoals miniaturen en andere informatie over de foto's op in eigen mappen.

Verwijder daarom foto's alleen maar met de digitale camera.

Op de computer aansluiten (USB)

Met de USB kabel kunt u de Pocket Projector aansluiten op een computer, zodat u bestanden kunt uitwisselen tussen de computer, het interne geheugen, een ingestoken geheugenkaart of deze te verwijderen.



- 1 Zet het apparaat uit met de aan-/uitschakelaar aan de zijkant.
- 2 Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de uit staande Pocket Projector en de grote stekker op de computer.
- 3 Zet het apparaat aan met de aan-/uitschakelaar aan de zijkant. Wacht een ogenblik totdat de computer de nieuwe hardware heeft herkend. De Pocket Projector wordt nu op de computer als extern opslagmedium getoond.
- 4 Wanneer er een geheugenkaart is ingestoken, wordt deze als een extra schijfstation aangegeven.
- 5 U kunt nu data tussen de computer, het interne geheugen en (indien aanwezig) de geheugenkaart verplaatsen, kopiëren of verwijderen.

Opmerking



Verwijderen van foto's op de geheugenkaart

Let erop dat wanneer u foto's van de geheugenkaart verwijdert met een computer, de overgebleven foto's op de geheugenkaart in de digitale camera mogelijk niet meer correct worden weergegeven. Digitale camera's slaan soms extra informatie zoals miniaturen en andere informatie over de foto's op in eigen mappen.

Verwijder daarom foto's alleen maar met de digitale camera.

10 Instellingen

- 1 Zet het apparaat aan met de aan-/uitschakelaar aan de zijkant.
- 2 Na het startscherm verschijnt het hoofdmenu.



- 3 Kies met de navigatietoetsen Instellingen.
- 4 Bevestig met 🔍.
- 5 Kies met ()/ v uit de volgende instellingen:
- 6 Bevestig met 🔍.
- 7 Wijzig de instelling met 🔍, 🌢/🛡,
- 8 Bevestig met 🔍.

Met de knop 🔄 gaat u een niveau terug in het menu.

Beeldinstellingen

Smart Settings - Voorgedefinieerde instelling voor helderheid / contrast / kleur oproepen Wanneer deze instellingen veranderd worden, dan wordt er op de instelling **Persoonlijk** omgeschakeld.

Helderheid - Helderheid instellen

Contrast - Contrast instellen

Saturatie - Kleurweergave instellen

Geluidsinstellingen

Volume – Volume instellen

Bastonen - Weergave van de lage frequenties instellen

Hoge tonen - Weergave van de hoge frequenties instellen

Video-instellingen

Herhalen – Instellen van de manier waarop videobestanden worden herhaald: Herhalen uitgeschakeld (Uit), alle video's in de map herhalen (Directory), alleen de huidige video wordt herhaald (Film)

Afspelen hervatten – IWanneer deze functie is ingeschakeld, dan wordt het afspelen hervat op de plaats waar deze is onderbroken. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, dan wordt het afspelen altijd aan het begin van de film hervat

Muziekinstellingen

Herhalen – Instellen van de manier waarop muziekbestanden worden herhaald: Herhalen uitgeschakeld (*Uit*), alle tracks in de map herhalen (*Directory*), alleen de huidige track wordt herhaald (*Nummer*)

Willekeurig - Wanneer deze functie is ingeschakeld, dan worden de nummers in willekeurige volgorde afgespeeld. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, dan worden de nummers volgens de sorteervolgorde afgespeeld.

Foto instellingen

Weergaven - Weergave van iconen in het hoofdmenu als *Miniatuurweergave* of als *Lijst*.

Tijd per foto - Afbeeldingstijd van foto's tijdens de diashow

Herhalen – Instellen van de manier waarop foto's tijdens een diashow worden herhaald: Herhalen uitgeschakeld (**Uit**), alle foto's in de map worden herhaald (**Directory**), alle opgeslagen foto's worden herhaald (**Alles**)

Eco-stand

Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de lichtopbrengst gereduceerd om de levensduur van de accu te verhogen. Wanneer de adapter is aangesloten, dan wordt Eco-stand altijd uitgeschakeld om de best mogelijke beeldweergave te garanderen.

Taal

De gewenste taal voor het menu kiezen.

Onderhoud

Instellingen herstellen - Fabrieksinstelling (herstellen van de fabrieksinstellingen)

Firmware-update - Firmware updaten

Informatie - Vrije geheugenruimte van het interne geheugen en informatie over het toestel laten zien (Opslagruimte: / Vrije ruimte: / Firmware Versie / Aanduiding toestel: / Model)

12 Bijlage

Technische specificaties

Afmetingen (B × H × D)	100 × 32 × 100 mm
Gewicht	0,29 kg
Aanbevolen toestelomgev	/ing5-40°Č
Relatieve luchtvochtigheid	J
	20-80% (niet condenserend)
Bestandsformaten	*.avi, *.mov, *.mp4,
	*.mkv, *.flv, *.ts, *.m2ts, *.swf
Fotoformaat	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Muziekformaat	MP3, WAV
Videostandaard (CVBS)	PAL, SECAM, NTSC
Videostandaard (YPbPr)	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
Koptelefoonaansluiting	Stereo-jackaansluiting: 3,5 mm
Audio-uitgang	2x0,3 W

Technologie / Objectief

Displaytechnologie	0,37" LCoS
Lichtbron	RGB LED
Resolutie	800 x 600 pixels
Ondersteunde resoluties	.VGA/SVGA/XGA
Lichtsterkte (Bright-modus)	tot 30 lumen
Contrastverhouding	400:1
Geprojecteerde beeldgrootte	5,2-81 inch
Afstand tot het projectiescherm	0,2 m tot 3 m
Horizontale beeldfrequentie	31–69 kHz
Verticale beeldfrequentie	56–85 Hz
Intern geheugen	2 GB
Compatibele geheugenkaarten	SD/SDHC/MMC

adapter

Modelnummer			MPA-	-630
Fabrikant	Wanlida	Group	Co	Ltd

Ingebouwde accu

Accutype	LiPol
Oplaadduur	3 h
Tijd in bedrijf	2h
Tijd in bedrijf (Eco-stand ingeschakeld)	2,5

Accessoires

De volgende accessoires zijn voor uw toestel te verkrijgen:

YUV /YPbPr AdapterkabelPPA 1110 / 253372492 VGA-AudiokabelPPA 1150 / 253372489 iPod- / iPhone-verbindingskabel PPA 1160 / 253372471

Alle gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt. **Sagemcom**behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

CE

De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de hoofdvereisten op het gebied van consumentenveiligheid en elektromagnetische interferentie uit richtlijn 1999/5/EC van de Europese Raad betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie.

De compatibiliteitsverklaring kan worden geraadpleegd op de website www.sagem-ca.at/doc.

Sagemcom hecht grote waarde aan milieubescherming in het kader van duurzame ontwikkeling. Sagemcom streeft ernaar om milieuvriendelijke systemen op de markt te brengen. Daarom heeft Sagemcom besloten de ecologische prestaties in alle levensfasen van het product, van fabricage via ingebruikneming tot het gebruik en de afvalverwerking een hoge prioriteit te geven.



Verpakking: Het logo met de groene stip geeft aan dat er een bijdrage aan een erkende landelijke organisatie is betaald om infrastructuren voor hergebruik en recycling van verpakkingen te verbeteren. Bied verpakkingsmateriaal altijd aan volgens de ter plaatse geldende voorschriften voor gescheiden afvalinzameling.

Batterijen: Als het product batterijen bevat, levert u deze aan het einde van de levensduur in bij een erkend inzamelingspunt.



Produkt: Wanneer een product is voorzien van een logo van een afvalcontainer met een kruis, betekent dit dat het product behoort tot de categorie elektrische en elektronische apparatuur. De Europese regelgeving schrijft voor dat dergelijke apparatuur gescheiden moet worden ingezameld:

• via verkooppunten wanneer tegelijkertijd soortgelijke nieuwe apparatuur wordt aangeschaft

• via de plaatselijke systemen voor (gescheiden) afvalinzameling.

Op deze manier levert u een bijdrage aan hergebruik en recycling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur, en daarmee tevens aan een beter milieu en een betere volksgezondheid. De gebruikte papieren en kartonnen verpakkingen kunnen als oud papier worden aangeboden. De plastic en Styropor verpakkingen biedt u als overig afval ter verwerking aan, afhankelijk van de in uw land geldende richtlijnen.

Handelsmerken: De in deze handleiding genoemde referenties zijn handelsmerken van de betreffende firma's. Het ontbreken van de symbolen (B) en TM betekent niet dat de betreffende begrippen vrije handelsmerken zijn. Andere in dit document gebruikte productnamen dienen alleen maar ter kenmerking en kunnen handelsmerken van de betreffende houder zijn. Sagemcom weigert om het even welk recht op deze merken.

Sagemcom en aanverwante bedrijven kunnen door de koper van dit product of door derden niet aansprakelijk worden gesteld voor eisen tot schadevergoeding, verlies of kosten en uitgaven tengevolge van een ongeval, het verkeerde gebruik of misbruik van dit product of niet toegelaten modificaties, reparaties, wijzingen van het product of het niet in acht nemen van de gebruiksen onderhoudsinstructies van Sagemcom.

Sagemcom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eisen tot schadevergoeding of problemen tengevolge van het gebruik van om het even welke opties of verbruiksmaterialen die niet als originele producten van Sagemcom / PHILIPS of niet als door Sagemcom / PHI-LIPS goedgekeurde producten zijn gekenmerkt.

Sagemcom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eisen tot schadevergoeding tengevolge van elektromagnetische interferenties veroorzaakt door het gebruik van verbindingskabels die niet als producten van Sagemcom / PHILIPS zijn gekenmerkt.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sagemcom worden vermenigvuldigd, in een archiefsysteem worden opgeslagen of in welke vorm dan ook elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, opname of op een andere manier – worden gereproduceerd. De in dit document opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld als ondersteuning bij het gebruik van dit product. Sagemcom kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze informatie op andere toestellen wordt toegepast.

Deze gebruiksaanwijzing kan niet als contract worden beschouwd.

Vergissingen, drukfouten en wijzingen voorbehouden.

Copyright © Sagemcom Austria GmbH



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used by Sagemcom under license from Koninklijke Philips Electronics N.V. © 2010 Sagemcom Austria GmbH All rights reserved

Sagemcom Documents SAS

Documents Business Unit

Headquarters : 250, route de l'Empereur 92500 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01 www.sagemcom.com Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 <u>RCS</u> Nanterre

PPX1430 NL 253378527-A