Register your product and get support at www.philips.com/welcome



HDP1550 HDP1550TV HDP1590 HDP1590TV

SE Bruksanvisning



Screeneo

Innehållsförteckning

Översikt	3
Bäste kund	3
Förpackningsinnehåll	3
Produktegenskaper	3

1 Allmänna säkerhetsanvisningar...... 4

0	
Utplacering av apparaten	4
Enhet för automatisk temperaturkontroll	4
Reparation	5
Strömtillförsel	5
Trådlöst nätverk (WLAN)	5
Använda 3D-glasögon	5
Dolby Digital	5
, .	

2 Översikt	6
Frontvy	6
Vy bakifrån	6
Fjärrkontroll	7
Navigera på användargränssnittet	8
Översikt över menyfunktioner	8
Symboler på statusfältet	9

3	Första	idrifttagningen	10
3	Forsta	Idrifttagningen	

5 5	
Installera apparaten	10
Ansluta till strömförsörjning	10
Inläggning eller byte av batteri på fjärrkontrollen	10
Användning av fjärrkontrollen	11
Första installationen	12

4 Anslutning till

avspelningsapparaten1	13
Anslutning till apparater med HDMI-utgång	13
Anslutning till datorn (VGA)	13
Ansluta med Audio/Video- (CVBS) adapter-kabel	14
Ansluta till hemmabioförstärkare	14
Ansluta till en Hi-Fi-enhet	14
Ansluta horiurar	15
ScroopooW/Link programuara	15
	15
5 Minne 1	18
Insättning av minneskort	18
Anslutning av ett USB-minnesmedium	18
6 Nätverk 1	19
LAN-nätverk	19
Trådlöst nätverk (WLAN)	19
Till- och frånkoppling av drift med trådlöst	
nätverk (WLAN)	20
Installation av trådlöst nätverk (WLAN)	20
Installation av tradlost natverk (VVLAN)	~~
Med assistenten	20
Digital Living Network Alliance (DLNA)	∠ı 22
7 Bluetooth	23

7 Bluetooth	23
Aktivera Bluetooth-anslutningen	23
Installera Bluetooth-parametrar	23
Bluetooth-högtalare	23
5	

8 Mediauppspelning 2	25
Navigera i media Uppspelning	25
Videouppspelning	26
Fotovisning	27
Spela upp musik	28
Hantera filer	29

9 Digital TV-återgivning

0 0 0	
(Beroende på modell)	30
Ansluta antenn	30
Första uppspelningen	30
TV	31
Ändra DVB-T-inställningar	31
10 Android	32
Starta Android Apps	32
Lämna Android	32
Installera Android Apps	32
11 Inställningar	33
Översikt över menyfunktionerna	33
12 Service	35
Rengöring	35
Apparaten överhettad	
Uppdatera firmware med minneskort	
Problem/lösningar	
13 Bilaga	38
Tekniska data	38
Tillbabör	

Översikt

Bäste kund

Tack för du bestämde dig för vår projektor.

Mycket nöje med din apparat och dess mångfaldiga funktioner!

Om den här bruksanvisningen

Med installationshjälpen på följande sidor kan du snabbt och enkelt ta din apparat i bruk. Detaljerade beskrivningar finner du i följande kapitel i denna bruksanvisning.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen. Beakta framförallt säkerhetsanvisningar för att garantera en problemfri användning av din apparat. Tillverkaren övertar inget ansvar om du inte skulle iaktta anvisningarna.

l denna bruksanvisning beskrivs flera versioner av produkten. Endast modellerna HDP1590 och HDP1590TV har WiFi- (Miracast, DLNA,..) och Bluetooth-funktioner.

Endast modellerna HDP1550TV och HDP1590TV har DVB-T-funktion.

Använda symboler

Anvisning

Råd och tips

Med denna symbol markeras tips som hjälper dig att använda din apparat på ett effektivare och enklare sätt.

OBSERVER!



Apparatskador eller förlust av data!

Denna symbol varnar för skador på apparaten eller en möjlig förlust av data. Dessa skador kan uppstå genom icke fackmässig hantering.

FARA!

Fara för personer!

Denna symbol varnar för faror för personer. Felaktig användning kan leda till kroppsskador eller andra skador.

Förpackningsinnehåll

- 1 Projektor
- 2 Fjärrkontroll (med 2 st. AAA-batteri)
- 3 Nätkabel
- 4 HDMI-kabel

 G – 3D-glasögon med tillhörande snabbstartguide, varningsetikett och förvaringsetui (beroende på modell)

- 6 Snabbstartguide
- 7 Garantiguide
- 8 Etui



Produktegenskaper

Anslutning till apparater med HDMI-utgång

Använd HDMI-kabeln för att ansluta projektorn till en stationär dator eller en bärbar dator (se Anslutning till avspelningsapparaten, sidan 13).

WiFiDisplay (Miracast)

Med lösningen Miracast™ kan du spela upp videor mellan Wi-Fi-enheter utan kablar eller nätverksanslutning. Du kan visa bilder eller videor från en smarttelefon eller en bärbar dator på din projektor.

1 Allmänna säkerhetsanvisningar

Gör inga inställningar eller ändringar som inte beskrivs i den här bruksanvisningen. Felaktig användning kan leda till kroppsskador eller andra skador, skador på apparaten eller förlust av data. laktta alla givna varnings- och säkerhetsinstruktioner.

Utplacering av apparaten

Apparaten är endast för inomhusbruk. Apparaten måste stå säkert och stabilt på en jämn yta. Dra alla kablar på ett sådant sätt att ingen kan snubbla över dem och därmed skada sig själv alternativt skada apparaten.

Anslut inte apparaten i fuktiga utrymmen. Rör aldrig stickkontakten eller nätuttaget med våta händer.

Apparaten måste luftas tillräckligt och får inte övertäckas. Placera inte apparaten i ett stängt skåp eller i en låda.

Ställ den inte på ett mjukt underlag, som till exempel täcke eller kudde, och täck inte heller över ventilationsöppningarna. Apparaten kan i så fall bli överhettad och fatta eld.

Skydda apparaten mot direkt solljus, hetta, stora temperaturförändringar och fukt. Placera inte apparaten i närheten av värme- eller klimatanläggningar. Beakta anvisningarna om temperatur och luftfuktighet i den tekniska informationen.

Det får inte komma in någon vätska i apparaten. Koppla av apparaten och koppla bort den från elnätet om vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten och låt en serviceverkstad undersöka apparaten.

Hantera alltid apparaten med omsorg. Undvik att vidröra objektivlinsen. Ställ aldrig tunga eller föremål med skarpa kanter på apparaten eller sladden.

Om apparaten blir för varm eller om det ryker från den, ska du genast koppla av den och dra ut stickkontakten ur eluttaget. Låt då en teknisk serviceverkstad undersöka apparaten. Håll öppen eld borta från den här produkten för att undvika att elden sprids.

Under följande villkor kan en kondensbildning uppträda inuti apparaten, vilket leder till driftsstörningar resp. felfunktioner:

- när apparaten förflyttas från ett kallt till ett varmt rum;
- efter uppvärmning av ett kallt rum;
- vid förvaring i ett fuktigt rum.

Gör som följer för att undvika kondensbildning:

- Packa in apparaten i en plastpåse, innan du förflyttar den till ett annat rum för att anpassa den till rumsvillkoren.
- 2 Vänta en till två timmar, innan du tar ut apparaten ur plastpåsen.

Apparaten får inte utsättas för en starkt dammbelastad omgivning. Dammpartiklar och andra främmande partiklar skulle kunna skada apparaten.

Utsätt inte apparaten för extrema vibrationer. Interna komponenter skulle kunna ta skada.

Låt inte barn leka utan uppsikt med apparaten. Förpackningarna av plast får inte hamna i barns händer.

Enhet för automatisk temperaturkontroll

I denna enhet finns en styrenhet för automatisk värmekontroll. Om temperaturen inuti apparaten blir alltför hög, ökar fläkthastigheten automatiskt (ökat brus). Om temperaturen fortsätter att stiga, kommer apparatens ljusstyrka att minska, och i värsta fall försvinner strömsymbolen.



Produkten stänger automatiskt av bildskärmen 5 sek. efter att detta meddelande visas.

Detta sker endast vid en väldigt hög utomhustemperatur (>35 °C). Vi rekommenderar då att du returnerar produkten till tillverkaren.

Reparation

Försök inte reparera apparaten själv. Icke fackmässig behandling kan leda till person- och produktskador. Låt endast en auktoriserad serviceverkstad reparera apparaten.

Detaljer om auktoriserade serviceställen finns på garantikortet.

Avlägsna inte typskylten från apparaten. Om du gör det upphör garantin att gälla.



Strömtillförsel

Kontrollera att kontakten du tänker ansluta apparaten till överensstämmer med angivelserna på apparatens märkplåt (spänning, ström, nätfrekvens), innan du kopplar på apparaten. Apparaten ska anslutas till ett enfasigt elnät. Apparaten får inte installeras på marken.

Använd endast den nätkabel som medföljer apparaten. Apparaten levereras med en jordad nätkabel. Det är absolut nödvändigt att ansluta en jordad kontakt till ett jordat uttag som anslutits till byggnadens jordanslutning.

Vägguttaget måste vara installerat i närheten av utrustningen och vara lättillgängligt.

I händelse av fel, ska utrustningen kopplas ifrån via strömkabeln. Gör apparaten strömlös genom att dra ut nätkabeln ur vägguttaget.

Stäng av apparaten och koppla bort den från elnätet innan du rengör den utanpå. Använd en mjuk trasa som inte luddar. Använd under inga omständigheter flytande, i gasform eller lättantändliga rengöringsmedel (sprejer, skurmedel, polityrer, alkohol etc..). Låt aldrig fukt tränga in i apparaten.

FARA!

Högeffekts-LED

Denna enhet har utrustats med en högeffekts-LED (lysdiod), som lyser mycket starkt. Titta inte rakt in i projektorlinsen. Detta kan irritera eller skada ögonen.

Trådlöst nätverk (WLAN)

Funktionen hos säkerhetsanläggningar, medicinska eller känsliga apparater kan störas av apparatens sändningseffekt. Beakta mögliga användarföreskrifter (eller inskränkningar) in närheten av sådana inrättningar.

Användningen av denna apparat kan genom utsändningen av högfrekvensstrålning påverka funktionen av otillräckligt avskärmade mediciniska apparater liksom som även hörapparater eller pacemakers. Kontakta en läkare eller den mediciniska apparatens tillverkare, för att få reda på om den är tillräckligt avskärmad mot extern högfrekvensstrålning.

Använda 3D-glasögon

Användningen av 3D-glasögon i hemmet för att titta på TV-program:

- avråds för barn under 6 år;
- bör för personer på 6 år och upp till vuxen ålder, inte överstiga den tid det det tar att visa en film;
- samma begränsade tid rekommenderas deras för vuxna;
- måste begränsas för att endast avse 3D-innehåll;
- Instruktioner för korrekt rengöring och desinficering i händelse av ögoninfektion, huvudlöss, kombinerad användning, etc. I fall då desinficering av glasögonen inte är möjlig, då det riskerar att skada 3D-glasögonens funktion, måste konsumenten informeras om detta i förväg (i ovannämnda situationer bör 3D-glasögonen inte användas förrän personen är helt återställd);
- 3D-glasögonen måste förvaras utom räckhåll för barn, eftersom de innehåller små delar som kan sväljas;
- 3D-glasögonen kan användas tillsammans med synhjälpmedel såsom glasögon eller kontaktlinser;
- Om ögonproblem eller obehag uppstår, upphör omedelbart att titta på 3D-filmen, och uppsök läkare om symptomen kvarstår.

Dolby Digital

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

2 Översikt

Frontvy

- O Kontrollpanel för navigering och användning
 - 🛞 Visa hemmenyn

(ᠫ) – Gå tillbaka ett menysteg, gå upp en katalognivå/ Avbryta en funktion

(▲)(♥)(●) – Navigeringsknappar/Navigera i menyn/Ändra inställningar

- **OK** Bekräfta val
- (b) Lång knapptryckning: Slå på/av projektorn Kort knapptryckning: Slå på/av ECO-läget
- O Ljudutmatning Hörlursanslutning eller anslutning för externa högtalare
- 3 HDMI 3- HDMI-port för uppspelningsenhet
- **4** SD Minneskortplats
- USB-port för ett USB-minne eller för anslutning av kringutrustning (mus eller tangentbord).
- 6 Fokushjul för bildskärpa

Vy bakifrån

- 1 Eluttag
- 2 ·↔ 2 USB-portar för USB-minne
- SPDIF OPTICAL Kontakt för digitalljud
- HDMI HDMI-port 1 och 2 för en uppspelningsenhet
- Skensington Security System-kontakt
- **OVGA** PC-ingång
- 1 LAN LAN-anslutning
- 8 AUDIO Analoga ljudkontakter
- **OTRIG OUT** Fjärrskärmanslutning
- **MANTENNA** Antenningång
- Lins

1





12

Fjärrkontroll



- Lång knapptryckning: Stänga av projektorn. Slå på projektorn med knappen () på kontrollpanelen. Kort knapptryckning: Slå på/av ECO-läget
- **2** Uppspelningsknappar





- ►► Hoppa framåt (endast musik)
- ◀ Spola bakåt
- /II Starta/pausa uppspelningen
- Image: State of the state of

- EPG Visa den elektroniska programguiden.
 3D Visa 3D-menyn.
 Favorite Visa favoritlistan i DVB-T-läget.
- Visa hemmenyn.
- **TAB** knapp eller Växla mellan TV och Radiokanaler i DVB-T-läge och surfa på Internet utan externt tangentbord.
- 6 Navigeringsknappar

OK – Bekräftar val

(▲)(▼), ④)(▶) – Navigeringsknappar / Navigera i menyn / Ändra inställningar.

- EXIT Ett menysteg bakåt, en katalognivå bakåt/ Avbryta en funktion.
- PAGE/CH- PAGE/CH+ Föregående kanal/sida eller Nästa kanal/sida.
- Färgknappar Skärmalternativ.
- Sifferknappar och textknappsats. Kort knapptryckning för siffror och lång knapptryckning för att växla "bokstäver"
- SUB/SHIFT Visa undertexter i DVB-T-läge eller Skifttangent i inmatningsläge.
- TTX/~ Visa text-TV-sidor, om detta alternativ finns, i DVB-T-läge eller backsteg i inmatningsläge.
- B / + Justera volymnivån (höja/sänka och stänga av ljudet).
- RECALL Återkalla den senaste funktionen eller kanalen du tittade på senast i DVB-T-läge.
- **OPTIONS** Visa alternativmenyn.
- INFO Visa programinformation för det aktuella programmet i DVB-T-läge.
- **MENU** Visa inställningsmenyn i DVB-T-läge.
- BOURCE Visa lista över ingångsanslutningar.

SMART SETTINGS – Visa menyn Smarta inställningar.

FORMAT – Ändra bildförhållande.

Navigera på användargränssnittet

Navigering för inställningsmeny

Navigering via knappar:

- () v bläddrar upp och ner genom menynivån.
- OK/ (•) tar dig en nivå ner, (•) / (•) en nivå upp.
- 🛞 tar dig tillbaka till huvudskärmen.
- På slutnivån, används OK för att acceptera en inställning och gå tillbaka till den senaste undermenyn.
- Med knappen (1) avbryter du en inställning och går tillbaka till den sista undermenyn (eller lämnar menyn beroende på menyval)

Navigering via (air) mus: (som användning med standardmus på Android-enheter)

OBSERVER!

Air-mus Air-mus medfölier inte

Välj en ikon genom att peka med muspekaren och klicka med vänster musknapp.

Om fler menyer räknas upp än vad som visas kan du rulla i listan genom att klicka i listan och förflytta dig upp och ner utan att släppa vänster musknapp.

Med höger musknapp kan du lämna menyn och gå tillbaka till nästa toppnivåmeny.

Bildksärmstangentbord

Anvisning



Du kan även mata in text med hjälp av datorns vanliga tangentbord eller musen. Det går också att använda trådbundna modeller (USB) samt trådlösa modeller med 2,4 GHz USBkontakter.

När du vill mata in uppgifter, visar projektorn ett virtuellt tangentbord som gör det möjligt att mata in text, siffror och skiljetecken, etc.

- Välj inmatningsfält med tangenterna (2), (2), (3) och
 Tryck sedan på OK för att visa tangentbordet eller klicka på inmatningsfältet med din air-mus.
- 2 Bildksärmstangentbordet visas.
- 3 Mata in texten med bildksärmstangentbordet.

Översikt över menyfunktioner

- 1 När apparaten har slagits på visas huvudmenyn.
- 2 Välj önskad meny med navigeringsknapparna ▲/♥,
 ④/●.
- 3 Bekräfta med OK.
- 4 Tryck på tangenten (*) för att återgå till huvudmenyn.



HDMI 1, 2, & 3 – Växla till extern videoingång HDMI.

TV¹ – TV

DLNA – Visar en lista över enheter på nätverket.

Minne – Visar innehållet i det interna minnet och det isatta SD-minneskortet (filmer, bilder, musik, mappvy).

USB – Visar innehållet på den anslutna USB-enheten (filmer, bilder, musik, mappvy).

WWW - Öppna en webbläsare.

VGA – Växla till PC-ingång.

A/V-in – Växla till Audio-videoingång.

APPs – Ring operativsystemet Android.

Inställningar – Konfigurera inställningarna för önskad enhet.

^{1.}Beroende på apparatens modell, kan TV ersättas av BT-högtalare.

Symboler på statusfältet



- 🛈 Tid
- 2 Datum
- 3 LAN statusvisning
- 4 Bluetooth statusvisning
- 5 WiFi statusvisning

3 Första idrifttagningen

Installera apparaten

Innan du installerar apparaten, måste du se till att projektorn är avstängd och att nätkabeln har avlägsnats från vägguttaget.

Apparaten kan ställas plant på ett bord framför projektionsytan. Det är inte nödvändigt att rikta den vinklat mot projektionsytan. Apparaten jämnar ut förvrängningen genom den vinklade projektionen ("kuddförskjutning").

Kontrollera att projektionsytan är anpassad efter projektorn. Avståndet mellan projektorn och skärmen avgör bildens faktiska storlek.



Du kan ändra skärmens storlek genom att flytta projektorn närmare eller längre bort från väggen.

Storleken på skärmen (b) ligger på mellan 50 och 100 tum, beroende på projektionsavståndet (a), i enlighet med beskrivningen i tabellen nedan.

Diagonal storlek (b) (mm) [tum]	Projektionsavstånd (a) (mm)
1270 [50]	108
2540 [100]	441

Ansluta till strömförsörjning

OBSERVER!

Nätkabeln används för att bryta strömmen. Som en försiktighetsåtgärd ska uttaget placeras nära apparaten och vara lättåtkomligt i händelse av fara.

- 1 Anslut nätkabeln till uttaget på baksidan av apparaten (1).
- 2 Anslut nätkabeln i vägguttaget (2).



Inläggning eller byte av batteri på fjärrkontrollen

FARA!

Explosionsrisk vid fel typ av batteri Använd endast batteritypen AAA.

Vid användning av fel batterityp finns risk för explosion.

 För att komma åt batteriet, tryck för att frigöra låsmekanismen (1) och skjut ut batteriluckan (2).



2 Sätt i de nya batterierna i batterifacket med polerna i rätt riktning enligt anvisningarna. Se till att polerna (+ och -) hamnar åt rätt håll.



3 Skjut in batterifacket i fjärrkontrollen tills låset hakar in.

Anvisning

Normalt har batteriet en livslängd på ungefär ett år. Fungerar inte fjärrkontrollen byt batterierna. Ta ut batterierna när du inte använd apparaten under en längre tid. Du förhindrar då att batterierna läcker ut och förorsakar skador på fjärrkontrollen.

De använda batterierna ska avfallshanteras enligt återvinningsbestämmelserna i ditt land.

Användning av fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen fungerar bara när vinkeln är mindre än 22.5 grader och avståndet är högst 10 m. När du använder fjärrkontrollen, skall det inte finnas några före-mål mellan dig och sensorn.



OBSERVER!

- En felaktig användning av batterier kan leda till överhettning, explosion eller brandfara och till personskador. Rinnande batterier kan skada fjärrkontrollen.
 - Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus.
 - Undvik att deformera, demontera eller ladda upp batteriet.
 - · Undvik öppen eld och vatten.
 - Byt ut tomma batterier omgående.
 - Ta ut batterier ur fjärrkontrollen om dessa inte används under en längre tid.

Första installationen

- 1 Slå på apparaten genom att hålla strömbrytaren () intryckt i 5 sekunder tills strömindikatorn lyser rött.
- 2 Rikta apparaten mot en lämplig yta eller vägg. Observera att avståndet till projektorn måste vara minst 0,1 meter och högst 0,5 meter (se Utplacering av apparaten, sidan 4). Se till att projektorn är installerad på en säker plats.
- **3** Justera bildskärpan med fokushjulet på apparatens framsida.
- 4 När apparaten slås på för första gången, måste följande inställningar göras.

Anvisning

- Använd **OK** under den första installationen, för att godkänna ditt val och fortsätta med nästa steg, och knappen (1) för att gå tillbaka till föregående steg.
- 5 Använd knapparna ▲/ (▼) för att välja språk och bekräfta med OK.
- 6 Använd knapparna ()(♥)(♥) för att välja symbolen + eller för att ställa in datum (dag, månad och år) och bekräfta med OK.
- 7 Använd knapparna ()/) för att välja datumformat och bekräfta med OK.
- 8 Använd knapparna ▲/ (▼) för att välja tidszon och bekräfta med OK.
- 9 Använd knapparna ()()()() för att välja symbolen + eller för att ställa in tid (timme och minut) och bekräfta med OK.
- 10 Använd knapparna (A)/(T) för att välja tidsformat (12 tim. eller 24 tim.) och bekräfta med **OK**.
- 11 Använd knapparna (A)() för att välja plats (Hem eller Butik) och bekräfta med OK. Home: för normal användning.

Butik: detta alternativ ställer in projektorn in på demoläge. I detta läge, visar projektorn automatiskt och oavbrutet bilder eller videor lagrade i det interna minnet.

Anvisning



Demoläget kan slås på eller stängas av i menyn Inställningar/Underhåll/Demoläge.

12 Ett meddelande visas som anger webbadressen ifrån vilken bruksanvisningen kan hämtas. Tryck på **OK** för att fortsätta.

Stänga av projektorn

Tryck på 🕲 på apparatens kontrollpanel eller på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder.

ECO-läge

Gör en kort knapptryckning på 🕑 på kontrollpanelen eller på fjärrkontrollen för att ställa in apparatens ECOläge.

Slå på apparaten igen med en kort knapptryckning på knappen 0.

Ställa in språk

Apparaten har redan installerats. Följ stegen nedan om du vill ändra menyspråket:

1 Använd navigeringsknapparna för att välja Inställningar.



- 2 Bekräfta med OK.
- 3 Välj Språk/Språk med ()/.
- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Välj Menyspråk med ()/.
- 6 Bekräfta med OK.
- 7 Välj önskat språk med ()/.
- 8 Bekräfta med OK.
- 9 Avsluta med 🔿.

4 Anslutning till avspelningsapparaten

Medföljande kablar HDMI-kabel

Anslutning till apparater med HDMI-utgång

Använd HDMI-kabeln för att ansluta projektorn till en stationär dator, en bärbar dator eller andra enheter.

Anvisning



Använd HDMI-uttag 1 eller 2 för att ansluta projektorn till en DVD-spelare när en 3D-signal sänds.

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Anslut kabeln till projektorns HDMI-uttag.



- 3 Anslut kabeln till HDMI-uttaget på uppspelningsenhet.
- 4 Från huvudmenyn, välj *HDMI* 1, 2 eller 3 beroende på om den externa enheten har anslutits.

Anslutning till datorn (VGA)

Anvisning



Många bärbara datorer reagerar inte automatiskt på den externa videoutgånen när en extern display, som t.ex. en projektor, ansluts. Titta i handboken till din bärbara dator hur den externa videoutgången aktiveras.

Använd en VGA-kabel (medföljer ej) för att ansluta projektorn till en stationär dator, en bärbar dator eller vissa handdatorer. Projektorn stödjer följande upplösningar: VGA/SVGA/XGA. För bästa resultat, kontrollera den bästa upplösningen.



- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Anslut VGA-kabeln till projektorns VGA-uttag.
- 3 Anslut VGA-kontakten till datorns VGA-uttag.
- 4 Ställ in datorns upplösning motsvarande och koppla på VGA-signalen som vid en extern bildskärm. Följande upplösningar understöds:

	Upplösning	Bildupp- daterings- frekvens
VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 × 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz
WXGA	1280 x 768	60 Hz
FULL HD	1920 x 1080	60 Hz

Anvisning



Bildskärmsupplösning

För bästa resultat, kontrollera den bästa upplösningen.

5 Från huvudmenyn, välj VGA.

Ansluta med Audio/Video-(CVBS) adapter-kabel

Använd audio-/videoadapterkabeln (A/V-kabel) (ingår inte i leveransen) för att ansluta videokameror, DVDspelare eller digitalkameror. Dessa apparaters uttag har färgerna gult (video), rött (ljud höger) och vitt (ljud vänster).



- 1 Anslut A/V-adaptern till **AV**-uttaget på projektorn.
- 2 Anslut videoapparatens audio-/videouttag med en vanlig cinchkabel till projektorns A/V-kabel.
- 3 Från huvudmenyn, välj AV-in.

Anslutning till mobila multimediaenheter

Vissa videoapparater (t.ex. Pocket Multimedia Player) kräver speciella kablar för anslutningen. Dessa levereras antingen tillsammans med apparaten eller kan köpas hos multimediaenhetens tillverkare. Observera att eventuellt endast apparattillverkarens originalkablar fungerar.



Anvisning



Läs i multimediaenhetens bruksanvisning hur man kopplar om signalutgången till dessa uttag.

Ansluta till hemmabioförstärkare

Använd en optisk S/PDIF-kabel (medföljer ej) för att ansluta DIGITAL AUDIO-utgången på projektorn till ingången på din hemmabioförstärkare.

För att t.ex. visa digitala kanaler med kvalitetsljud som DTS eller DOLBY DIGITAL.



Ansluta till en Hi-Fi-enhet

Projektorn kan om så önskas användas med en analog ljudanslutning. Anslut i så fall höger och vänster ljudutgångar på projektorn till aux-ingången på ditt Hi-Fi-system (kabel medföljer ej).



Ansluta hörlurar

- 1 Skruva ner apparatens volym innan hörlurar ansluts.
- 2 Anslut hörlurarna till projektorns hörlursuttag. Apparatens högtalare avaktiveras automatiskt när hörlurar ansluts.



3 Öka sedan volymen efter anslutningen till den ligger på en behaglig nivå.

FARA!



Risk för hörselskador. Använd inte apparaten under en längre tid med hög volym och framför allt inte vid

användningen av hörlurar. I annat fall kan hörselskador uppkomma. Skruva ner apparatens volym innan hörlurar ansluts. Öka sedan volymen efter anslutningen till den ligger på en behaglig nivå.

WiFiDisplay (Miracast)

Anvisning



Endast Miracast-certifierade enheten kan användas med denna funktion.

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Startskärmen visas först, därefter huvudmenyn.

Anvisning



- 3 Använd navigeringsknapparna för att välja APPs.
- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Använd navigeringsknapparna för att välja WifiDisplay.
- 6 Bekräfta med OK.

Anvisning



Namnet som används för att identifiera projektorn kan ändras i menyn Inställningar.

- 7 Anslut den externa enheten (smarttelefon eller surfplatta) till samma trådlösa nätverk som projektorn.
- 8 Välj projektoranslutningens namn på WifiDisplayapplikationen på den externa enheten.
- 9 Anslut den externa enheten (smarttelefon ellersurfplatta) till projektorn. Den visas som Ansluter.
- 101 projektorns WifiDisplay-applikation, visas meddelandet Invitation to connect, Decline eller Accept, välj Accept.

ScreeneoWLink

programvara

Detta gör det möjligt att via ett trådlöst eller ett trådbundet nätverk ansluta projektorn till en stationär eller bärbar dator och använda Screeneo som en datorskärm

För att göra detta måste båda enheter anslutas till samma trådlösa eller trådbundna nätverk.

Projektorn måste köra version 1.20 av Screeneos inbyggda programvara.

Kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran som körs på projektorn genom att gå till Settings menu > Maintenance > Firmware version.

Om version 1.20 av Screeneos inbyggda programvara körs, se avsnittet Installera programmet ScreeneoWLink på min dator.

Om Screeneos inbyggda programvara är en tidigare version än 1.20, se avsnittet Uppdatera programvaran i min projektor.

Uppdatera programvaran i min projektor

Versionen av Screeneos inbyggda programvara kan hittas på "Philips" webbplats: www.philips.com/screeneo Följ instruktionerna nedan för att ladda ner filen:

För att Screeneo ska kunna uppdateras måste filen laddas ner på ett SD-kort formaterat FAT16 eller FAT32, på ett USB-minne eller på ett annat digitalt USB-stöd.

Skaffa ett lämpligt digitalt medium och anslut det till datorn.

- 1 Starta en webbläsare och skriv in följande webbadress i adressfältet: www.philips.com/screeneo.
- 2 Välj ditt land och klicka på språk.
- 3 Klicka på View All 4 Products för att välja din modell.
- 4 Klicka på exakt din modell.
- 5 När den nya sidan öppnas, klicka på Support.

6 Webbsidan "Screeneo - smart LED-projektor" visas. Under rubriken "Software & drivers", klicka på Download file.

Anvisning



Filen på webbsidan är en zip-fil. Den måste packas upp och placeras i SD-kortets eller USB-minnets rotmapp.

- 7 Beroende på vilken webbläsare som används, sparas filen i rotmappen på det digitala mediet.
- 8 Kontrollera att Screeneo-projektorn är avstängd (OFF).
- 9 Ta bort det digitala mediet från datorn och anslut det till porten för digitala medier på Screeneo.

FARA!

Ansluta det digitala mediet!

Ta aldrig bort det digitala mediet så länge enheten har åtkomst till det. Detta kan leda till att data skadas eller förloras.

Stäng av enheten för att försäkra dig om att enheten inte får åtkomst till minneskortet.

- 11 Stäng av projektorn med en lång knapptryckning på ON/OFF-knappen.
- 12 Efter startbilden visas huvudmenyn. Använd navigeringsknapparna för att välja Inställningar.
- 13 Bekräfta med OK.
- 14 Med () väljer du Underhåll.
- 15 Bekräfta med OK.
- 16 Med ()/ väljer du Firmware Update.
- 17 Bekräfta med OK.
- 18 Med ()/ väljer du Installera.
- 19 Bekräfta med OK.
- 20 Enheten stängs av och slås på igen. Efter 5 minuter visas skärmen Language Selection. Uppdateringen av den inbyggda programvaran är nu klar.

Anvisning



Om det inträffar ett fel vid uppdateringen av Firmware startar du om proceduren eller kontakta din återförsäljare.

Kopiera programvaran till digitala media (t.ex. ett USB-minne)

Anslut ett digitalt medium i projektorns USB-port.

- 1 Med ()/ väljs APPs.
- 2 Bekräfta med OK.
- 3 Med () väljs Explorer.
- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Med () väljs Internal Flash.
- 6 Bekräfta med OK.

- 7 Med 🛡 väljs Download.
- 8 Filen ScreeneoWLink_Setup.exe visas i huvudfönstret.
- 9 Gör en lång knapptryckning på **OK** på fjärrkontrollen.
- 10 Med ()/ väljs Copy.
- 11 Bekräfta med OK.
- 12 Använd ()/()/()/() för att gå vidare till det digitala medium du har anslutit.
- 13 Bekräfta med OK.
- 14 Gör en lång knapptryckning på **OK** på fjärrkontrollen.
- 15 Med ()/ väljs Paste.
- 16 Bekräfta med OK.
- 17 Filen ScreeneoWLink_Setup.exe kopieras till det digitala mediet. Vänta till den visas i webbläsarfönstret, innan du tar bort den digitala medieprojektorn.

Installera ScreeneoWLink programvara på datorn

- 1 Anslut det digitala mediet med filen ScreeneoWLink_Setup.exe till en lämplig port på datorn.
- 2 Leta upp det digitala mediet på datorn och dubbelklicka på filen.
- 3 Följ instruktionerna som visas på skärmen.
- 4 Godkänn att en ScreeneWLink-ikon placeras på skrivbordet.
- 5 Starta om datorn när installationen är avslutad.

Ansluta projektorn och datorn till ett trådlöst nätverk

Båda enheterna måste vara anslutna till samma åtkomstpunkt och ingen annan nätverksanslutning får vara aktiverad.

Som en försiktighetsåtgärd, kan du skriva ner åtkomstpunktens namn och nyckel för att skydda den.

På Screeneo,

- 1 Med () väljs Inställningar.
- 2 Bekräfta med OK.
- 3 Med () väljs Trådlöst och nätverk.
- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Med () väljs WIFI.
- 6 Bekräfta med OK.
- 7 Med ()/ väljer du önskat trådlöst nätverk.
- 8 Bekräfta med OK.
- 9 Om det trådlösa nätverket är lösenordsskyddat, visas ett inmatningsfönster. Välj inmatningsfält och använd navigeringsknapparna på fjärrkontrollen och tryck på OK.

Ange lösenordet med det virtuella tangentbordet med hjälp av navigeringsknapparna på fjärrkontrollen eller med ett externt tangentbord.

10 Klicka på Ansluta.

Starta ScreeneoWLink på din dator

- Öppna Start-menyn. Leta upp fliken ScreeneoWLink och öppna den. Klicka på ScreeneoWLink eller dubbelklicka på ScreeneoWLinkikonen på skrivbordet.
- 2 Programmet ScreeneoWLink V1.2 öppnas på skärmen.
- 3 Peka på projektorbilden med förstoringsglaset och klicka på den.



4 Klicka på Search.

		_

- 5 Välj och klicka på Screeneo där du vill ansluta.
- 6 Ange om nödvändigt lösenordet för den valda åtkomstpunkten.

Du kan nu njuta av att använda Screeneo som dator-skärm.

5 Minne

Insättning av minneskort



- Sätt i ett minneskort med kontakterna uppåt i SD/ MMC-platsen på apparatens framsida. Din apparat stödjer följande minneskort: SD/SDHC/SDXC/ MMC.
- 2 Skjut in minneskortet så långt i apparaten tills det hakar i.

FARA!

Sätt in minneskort! , Dra aldrig ut det insatta minneskortet, när apparaten just använder det. Data skulle då kunna skadas eller förstöras.

Stäng av apparaten för att vara säker på att ingen kommer åt minneskortet.

- 3 För att ta ut minneskortet trycker du lätt på kortet.
- 4 Minneskortet matas ut.

Anslutning av ett USBminnesmedium



1 Anslut USB-minnet till apparatens USB-port.

	FARA!
Δ	Sätt in minneskort!
$\angle! $	Dra aldrig ut det insatta minneskortet, när
	apparaten just använder det. Data skulle då
	kunna skadas eller forstoras.
	Stäng av apparaten för att vara säker på att
	ingen kommer åt minneskortet.

6 Nätverk

Projektorn kan anslutas till nätverket via en trådbunden nätverkskabel eller via trådlös anslutning (Wi-Fi).

Använd proceduren nedan beroende på önskad anslutningstyp.

LAN-nätverk

Anvisning

Anslutning!

LAN-anslutningen har prioritet över Wi-Fianslutningen.

Ansluta till LAN-nätverket

1 Anslut den ena änden av en LAN-kabel (medföljer ej) till ETHERNET-porten på projektorn.



- 2 Anslut den andra änden av LAN-kabeln till nätverket.
- 3 Konfigurera inställningarna för LAN-nätverket i manuell eller automatisk konfigurering.

Automatisk konfigurering

Den automatiska konfigurationen av de lokala nätverksinställningarna kan övervägas, om ditt lokala nätverk har en DHCP- eller BOOTP-server som dynamiskt kan tilldela adresser till kringutrustning som finns på LAN.

Följ stegen nedan för att konfigurera de lokala nätverksinställningarna automatiskt:

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.
- 3 Använd navigeringsknapparna för att välja Inställningar.
- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Med () väljs Trådlöst och nätverk.
- 6 Bekräfta med **OK**.
- 7 Med ()/ väljs Lan.

- 8 Bekräfta med OK.
- 9 Med ▲/ väljs på.
- 10 Bekräfta med OK.
- 11 Med ()/ väljs Avancerat.
- 12 Bekräfta med OK.
- 13 Med ()/ väljs Nätverksadress.
- 14 Bekräfta med OK.
- 15 Kontrollera att Automatisk har valts.

Manuell konfigurering

För att konfigurera projektorn manuellt, måste du känna till de allmänna uppgifter som behövs för att ställa in kringutrustning (IP-adress, undernätverksmask, nätverk och gateway-adress).

Följ stegen nedan för att konfigurera den lokala nätverksinställningarna manuellt:

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Startskärmen visas först, därefter huvudmenyn.
- 3 Använd navigeringsknapparna för att välja Inställningar.
- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Med () väljs Trådlöst och nätverk.
- 6 Bekräfta med OK.
- 7 Med () väljs Lan.
- 8 Bekräfta med OK.
- 9 Med ▲/ väljs på.
- 10 Bekräfta med OK.
- 11 Med ()/ väljs Avancerat.
- 12 Bekräfta med OK.
- 13 Med ()/ väljs Nätverksadress.
- 14 Bekräfta med OK.
- 15 Med ()/ väljs Använd statisk IP.
- 16 Bekräfta med OK.
- 17 Ange inställningarna IP-adress, Gateway, Nätmask, DNS1 och DNS2.
- 18 Bekräfta med OK.

Trådlöst nätverk (WLAN)

I ett trådlöst nätverk (Wireless Local Area Netzwork, WLAN) kommunicerar minst två datorer, skrivare eller andra apparater över radiovågor (högfrekvensvågor) med varandra. Dataöverföringen i det trådlösa nätverket baserar på normerna 802.11a, 802.11b, 802.11g och 802.11n.

FARA!



Informationer angående användningen av WLAN!

Funktionen hos säkerhetsanläggningar, medicinska eller känsliga apparater kan störas av apparatens sändningseffekt. Beakta mögliga användarföreskrifter (eller – inskränkningar) in närheten av sådana inrättningar.

Användningen av denna apparat kan genom utsändningen av högfrekvensstrålning påverka funktionen av otillräckligt avskärmade mediciniska apparater liksom som även hörapparater eller pacemakers. Kontakta en läkare eller den mediciniska apparatens tillverkare, för att få reda på om den är tillräckligt avskärmad mot extern högfrekvensstrålning.

Trådlöst infrastrukturnätverk

l ett infrastrukturnätverk kommunicerar flera enheter via en central åtkomstpunkt (gateway, router). Alla data skickas till åtkomstpunkten (gateway, router) och fördelas vidare från den.

Till- och frånkoppling av drift med trådlöst nätverk (WLAN)

Det trådlösa nätverket är standardmässigt avstängt. Funktionen kan dock startas.

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Startskärmen visas först, därefter huvudmenyn.



- 3 Använd navigeringsknapparna för att välja Inställningar.
- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Med () väljs Trådlöst och nätverk.
- 6 Bekräfta med OK.
- 7 Med ()/ väljs WIFI.
- 8 Bekräfta med OK.
- 9 Ändra inställningarna med ()
- 10 Bekräfta med OK.

Med knappen 🕁 går du ett menysteg tillbaka.

Installation av trådlöst nätverk (WLAN)

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Startskärmen visas först, därefter huvudmenyn.



- 3 Använd navigeringsknapparna för att välja Inställningar.
- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Med () väljs Trådlöst och nätverk.
- 6 Bekräfta med OK.
- 7 Med () väljs Val av WIFI.
- 8 Bekräfta med OK.
- 9 Med ()/ väljer du önskat trådlöst nätverk.
- 10 Bekräfta med OK.
- 11 Om det trådlösa nätverket är lösenordsskyddat, visas ett inmatningsfönster. Välj inmatningsfält (se Navigering för inställningsmeny, sidan 8) och använd navigeringsknapparna på fjärrkontrollen och tryck på OK.
- 12 Ange lösenordet med det virtuella tangentbordet med hjälp av navigeringsknapparna på fjärrkontrollen eller med ett externt tangentbord.

13 Klicka på Ansluta.

Med knappen 🔄 går du ett menysteg tillbaka.

Installation av trådlöst nätverk (WLAN) med assistenten

Du kan integrera din apparat mycket snabbt och enkelt i ett befintligt trådlöst nätverk med hjälp av Wi-Fi Protected Setup (WPS) eller en nätverksskanning. Med WPS konfigureras alla viktiga inställningar som nätverksnamnet (SSID) automatiskt och skyddas förbindelsen med en säker WPA-kryptering.

Användning av WPS med Push Button Configuration (PBC)

Med Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan du integrera din apparat mycket snabbt och enkelt i ett befintligt trådlöst nätverk. Du kan göra inloggningen med en pinkod eller med Push Button Configuration (PBC), om din accesspunkt (access point, router) understöder denna metod.

Användning av WPS med Push Button Configuration (PBC)

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Startskärmen visas först, därefter huvudmenyn.



- 3 Använd navigeringsknapparna för att välja Inställningar.
- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Med () väljs Trådlöst och nätverk.
- 6 Bekräfta med OK.
- 7 Med ()/ väljs Val av WIFI.
- 8 Bekräfta med OK.
- 9 Med ()/ väljer du önskat trådlöst nätverk.
- 10 Bekräfta med OK.
- 11 Aktivera Push Button Configuration på WLANaccesspunkten. WLAN-accesspunkten och apparaten förbinds automatiskt med varandra och skapar en WPA-skyddad förbindelse.

WLAN-hotspot

Anvisning

Viktigt!

Projektorn kan fungera som en åtkomstpunkt, förutsatt att ett trådanslutet LAN-nätverk har installerats där projektorn ska användas.

Använd den bärbara WLAN-hotspoten för att dela enhetens nätverksanslutning med datorer eller andra enheter via det trådlösa nätverket.

Anvisning

Anslutning!

När WLAN-hotspot-läget är aktiverat, tar det prioritet över de andra anslutningarna.

Aktivera en WLAN-hotspot

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Använd navigeringsknapparna för att välja Inställningar.
- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Med () väljs Trådlöst och nätverk.
- 6 Bekräfta med OK.
- 7 Med ()/ väljs WiFi Hotspot.
- 8 Bekräfta med OK.
- 9 Med ()/ väljs Bärbar surfpunkt.
- 10 Bekräfta med OK.
- 11 Med 🌒/🛡 väljs på.

12 Bekräfta med OK.

Projektorn är nu synlig av andra trådlösa enheter.

Installera en WLAN-hotspot

Följ stegen nedan om du vill ändra WLAN-hotspotnamnet och ställa in säkerhetsnivå.

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Startskärmen visas först, därefter huvudmenyn.
- 3 Använd navigeringsknapparna för att välja Inställningar.



- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Med ()/ väljs Trådlöst och nätverk.
- 6 Bekräfta med OK.
- 7 Med ()/ väljs WiFi Hotspot.
- 8 Bekräfta med OK.
- 9 Med ()/ väljs Ställ in surfpunkt.
- 10 Bekräfta med OK.
- 11 Ändra inställningarna med hjälp av knapparna ()/() för att välja önskad parameter.

Objekt	Beskrivning
Nätverks-SSID	Namn på WLAN-hotspot.
	Detta är namnet som används för att identifiera projektorn när den detekteras av en annat trådlös enhet.
	Om du vill ändra namnet, välj fältet och tryck på OK . Mata in det nya namnet med hjälp av tangentbordet.
Säkerhet	Välj mellan 3 säkerhetsnivåer. • Öppen (utan säkerhet) • WPA PSK • WPA2 PSK
Lösenord	Välj fältet och tryck på OK . Mata in det nya lösenordet med hjälp av tangentbordet.
Visa lösenord	Markera kryssrutan om du vill visa lösenordet.

12 Med ()/ väljs Spara.

13 Bekräfta med OK.

Digital Living Network Alliance (DLNA)

Denna enhet stödjer Digital Living Network Alliance (DLNA). Med den standarden kan multimediaenheter snabbt anslutas till varandra.

Påslagning och avstängning av DLNA

DLNA-funktionen är inkopplad som standard. Men det går att stänga av den funktionen.

- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Välj Inställningar med navigeringsknapparna.
- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Med () väljs Trådlöst och nätverk.
- 6 Bekräfta med OK.
- 7 Med ()/ väljs DLNA Sharing.
- 8 Bekräfta med OK.
- 9 Ändra inställningarna med ()/.
- 10 Bekräfta med OK.

Med knappen 🔄 går du ett menysteg tillbaka.

Spela upp media via DLNA

Om det finns DLNA-frigivningar i det anslutna nätverket kan du komma åt dem i mediauppspelningen och filadministrationen (se Mediauppspelning, sidan 25).

DLNA-styrning

Projektor kan styras via en annan enhet (till exempel en Smartphone) via DLNA. Se i bruksanvisningen till respektive enhet.

7 Bluetooth

Aktivera Bluetoothanslutningen

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Använd navigeringsknapparna för att välja Inställningar.
- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Med () väljs Trådlöst och nätverk.
- 6 Bekräfta med OK.
- 7 Med () väljs Bluetooth.
- 8 Bekräfta med OK.
- 9 Med ()/ väljs på.
- 10 Bekräfta med OK.

Projektorn är nu synlig externa Bluetooth-enheter i närheten.

Installera Bluetoothparametrar

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Använd navigeringsknapparna för att välja Inställningar.
- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Med ()/ väljs Trådlöst och nätverk.

- 6 Bekräfta med OK.
- 7 Med ()/ väljs Bluetooth.
- 8 Bekräfta med OK.
- 9 Med ()/ för att välja önskad inställning.
- 10 Bekräfta med OK.
- 11 Ändra önskad inställning.

Meny	Beskrivning
Välj enhet	l listan visas samtliga hoppara- de enheter.
Hopparad enhet	För att koppla ur eller ta bort parkopplingen till den hop- parade enheten.

Bluetooth-högtalare

Projektorn kan användas som Bluetooth-högtalare. I detta läge, kan du spela musik från smarttelefoner eller surfplattor.

Projektorn kan endast ansluta till, och spela upp ljud från, en enhet åt gången.

Aktivera Bluetooth-högtalaren

Anvisning



Ansluta Bluetooth-högtalaren!

Beroende på apparatens modell, kan Bluetooth-högtalaren aktiveras från huvudemenyn (BT-högtalarikon) eller från menyn **APPs**.

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



3 Beroende på modell, används navigeringsknapparna för att välja BT-Högtalare eller APPs > BT-Högtalare.

Anvisning

Fjärrkontroll

Det går också att använda någon av knapparna SOURCE eller OPTIONS på fjärrkontrollen.

Tryck på knappen SOURCE och välj BT-Högtalare eller tryck på knappen OPTIONS och välj därefter SOURCE och BT-Högtalare.

- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Tryck på den röda knappen för att slå på högtalaren.
- 6 Tryck på den gröna knappen så att högtalaren blir detekterbar under 60 sekunder.
- 7 Aktivera Bluetooth-anslutningen på den externa enheten, och välj högtalarnamnet från listan. När enheten är ansluten, visas dess namn överst på skärmen.
- 8 Tryck på den gröna knappen för att spela upp musik. Under uppspelningen är följande åtgärder tillgängliga:

Röd knapp: Stäng av anslutningen. Grön knapp: Pausa. Gul knapp: Spela föregående musikspår. Blå knapp: Spela nästa musikspår.

Ändra namn på Bluetoothhögtalaranslutningen

Detta är namnet som används för att identifiera projektorn när den används av en annan Bluetooth®-enhet.

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Beroende på modell, används navigeringsknapparna för att välja BT-Högtalare eller APPs > BT-Högtalare.
- 4 Tryck på den gula knappen för att ändra namn på anslutningen.
- 5 Mata in det nya namnet med hjälp av tangentbordet.
- 6 Bekräfta med OK.

8 Mediauppspelning

Anvisning

Navigeringsknappar

Alla visade knapparn är knappar på fjärrkontrollen.

Anvisning

Inställningsmöjligheter

Läs anvisningarna för inställningsmöjligheterna i kapitlet Inställningar (se Inställningar, sidan 33) för en optimal användning av enheten.

Navigera i media Uppspelning

Använd följande knappar om du vill navigera i minnesenheten:

Knappar	Åtgärd	
▲ eller ▼	Om du vill välja mappar eller fi- ler i listan som visas.	
) eller OK	För kataloger, går ner en nivå. För filer, startar den valda mediefilen.	
(eller (Går en nivå upp i katalogstruk- turen.	
۲	Återgår till huvudskärmen.	
Röd knapp på fjärr- kontrollen	Används för att ställa in upp- repningsläget för film- och musikfiler:	
	 Dppspelningsläget inaktivt (nedtonat). 	
	 Cavbruten upp- spelning av enbart de valda filmerna. 	
	 Cavbruten upp- spelning av alla filmer i den valda katalogen. 	
	 • Oavbruten upp- spelning av alla filmer på medieenheten. 	

Knappar	Åtgärd
Grön knapp på fjärrkontrollen	Används för att ställa in bild- spelsparametrar för bildfiler.
	eller
	Används för att ställa in blandningsläge för musikfiler:
	 Blandningsläget inaktivt (nedtonat).
	• 🔀: Aktivera bland- ningsläget.
Gul knapp på fjärr- kontrollen	Används för att visa bilder som miniatyrer eller i en lista.
Blå knapp på fjärr- kontrollen	Används för att radera den valda filen.

För att optimera navigeringen, kan du välja en filtyp i listan:

- MAPPAR för att visa alla filer (foto, ljud och video).
- FILMER för att visa endast videofiler.
- BILDER för att visa endast foton.
 - MUSIK för att visa endast ljudfiler.

Videouppspelning

Filformat som stöds

Filformat som stöds are *.avi, *.mov, *.mp4, *.mkv, *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp.

Videouppspelning (USB/SD-kort/ Internminne/DLNA)

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Huvudmenyn visas.



3 Välj önskad medieenhet (USB, SD-kort eller DLNA) med hjälp av navigeringsknapparna:

Minne

Välj internminne eller SD-kort. USB

- Om endast ett USB-minne har anslutits, visar utforskaren endast innehållet på USB-minnet.

- Om mer än ett USB-minne har anslutits, ska det önskade USB-minnet väljas först.

DLNA

Utforskaren söker efter servrar och visar dem i en lista. Välj önskad DLNA-server.

- 4 Bekräfta med **OK**. Innehållet på den valda medieenheten visas.
- 5 Om du endast vill visa filmer, välj Film med knapparna ▲/(▼ till vänster på skärmen.
- 6 Bekräfta med OK.

Anvisning

Använda färgknappar

Använd den **röda** knappen för att ställa in upprepningsläget:

- Uppspelningsläget inaktivt (nedtonat).
- Cavbruten uppspelning av enbart de valda filerna.
- • Oavbruten uppspelning av alla filmer i den valda katalogen.
- Cavbruten uppspelning av alla filmer på medieenheten.

Använd den **blå** knappen för att radera den valda filen.

7 Använd ()/ för att välja den videofil du vill spela upp.

Anvisning



Visa videofiler

Endast videor som är kompatibla med projektorn visas.

- 8 Tryck på OK eller 🕑 för att starta uppspelningen.
- 9 Tryck på ⊕ för att avsluta bildspelet och återgå till översikten.
- 10 10 Tryck på igen för att tas tillbaka till huvudmenyn.

Anvisning

Navigera under uppspelning

Granska/Framåt: Tryck på ()/) på fjärrkontrollen.

Tryck på 🗩 för att stoppa eller fortsätta uppspelningen.

Under uppspelningen kan du justera volymen med knap-

parna —/ 🕂 på fjärrkontrollen. Tryck på 🔩

eller — upprepade gånger för att stänga av volymen helt.

Fotovisning

Filformat som stöds

Filformat som stöds JPEG, BMP, PNG och GIF.

Fotovisning (USB/SD-kort/Internminne/DLNA)

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Huvudmenyn visas.



3 Välj önskad medieenhet (USB, SD-kort eller DLNA) med hjälp av navigeringsknapparna:

Minne

Internminne eller SD-kort kan väljas.

USB

- Om endast ett USB-minne har anslutits, visar utforskaren endast innehållet på USB-minnet.

- Om mer än ett USB-minne har anslutits, ska det önskade USB-minnet väljas först.

DLNA

Utforskaren söker efter servrar och visar dem i en lista. Välj önskad DLNA-server.

- 4 Bekräfta med OK. Innehållet på de valda medieenheterna visas.
- 5 Om du endast vill visa bildinnehållet, välj Bild med knapparna ()/ till vänster på skärmen och bekräfta med OK.

Anvisning

Använda färgknappar

Använd den **gröna** knappen för att ställa in bildspelsparametrar.

Använd den **gula** knappen för att visa bilder som miniatyrer eller i en lista.

Använd den **blå** knappen för att radera den valda filen.

6 Listan över foton visas på skärmen som en översikt.

Anvisning

Många foton på minneskortet eller USB-enheten

Om det finns många foton på minneskortet eller USB-enheten kan det ta en stund innan översikten visas.

- 7 Använd ()/) eller ()/) för att välja den bild som du vill starta bildspelet med.
- 8 Tryck på den gröna knappen för att starta bildspelet.

Anvisning



Bildspelet kan startas med **OK** om parametrarna redan har ställts in.

9 Om du vill ändra inställningarna, använd knapparna
 ▲/♥ för att välja önskad parameter.

Objekt	Beskrivning
Tid per bild	Om du vill ändra bildvisningsfrek- vensen. Av. 0. 2. 5. 10. 20. 30 och 60
	sek.
Repetera	Av, Katalog eller Alla
Bildövergång	Om du vill ändra typen av bildö- vergång från ett foto till ett annat (slumpvis eller efter tema).
Bildspelsordning	Slumpvis eller i ordning

- 10 Tryck på den gröna knappen för att starta bildspelet.
- 11 Tryck OK för att pausa bildspelet.
- 12 Tryck på 🕒 för att avsluta bildspelet och återgå till översikten.
- 13 Tryck på 🛞 för att tas tillbaka till huvudmenyn.

Bildspel med bakgrundsljud

- 1 Tryck på **OK** under pågående bildspel för att visa meny fältet längst ner på skärmen.
- 2 Med () → väljs .
- 3 Bekräfta med OK.
- 4 Använd () för att välja den fil du vill spela upp.
- 5 Om du vill starta bakgrundsljudet, bekräfta med OK.

Anvisning

Förvaringsplats

Endast filer från det interna minnet/Minneskortet/USB-minnet kan spelas upp.

- **6** Justera volymnivån med volymknapparna på fjärrkontrollen.
- 7 Om ingen justering görs, döljs menyfältet efter 5 sekunder.

Inzoomnings- och roteringsfunktioner

Tryck på **OK** under pågående bildspel för att visa kontextmenyn.

Om du vill zooma in, välj symbolen *med navige*ringsknapparna och tryck sedan på **OK**.

Om du vill rotera en bild, välj symbolen wend navigeringsknapparna och tryck sedan på **OK** för att rotera bilden 90° medurs.

Tryck på 🔄 för att återgå till bildspelet.

Spela upp musik

Anvisning

Stänga av bildvisning

Du kan stänga av skärmen för att spara ström medan du spelar musik, genom att hålla knap-

pen **I** intryckt länge.

Filformat som stöds

Filformat som stöds MP3 och WAV.

Spela upp musik (USB/SD-kort/ Internminne/DLNA)

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Huvudmenyn visas.



3 Välj önskad medieenhet (USB, SD-kort eller DLNA) med hjälp av navigeringsknapparna:

Minne

Internminne eller SD-kort kan väljas.

USB

- Om endast ett USB-minne har anslutits, visar utforskaren endast innehållet på USB-minnet.

- Om mer än ett USB-minne har anslutits, ska det önskade USB-minnet väljas först.

DLNA

Utforskaren söker efter servrar och visar dem i en lista. Välj önskad DLNA-server.

4 Bekräfta med OK.

Innehållet på den valda medieenheten visas.

5 Om du endast vill visa musikinnehållet, välj Musik med knapparna ()/() till vänster på skärmen och bekräfta med OK.

Anvisning

(1

Använda färgknappar

Använd den **röda** knappen för att ställa in upprepningsläget:

- Uppspelningsläget inaktivt (nedtonat).
- Cavbruten uppspelning av enbart de valda musikspåren.
- Cavbruten uppspelning av all musik i den valda katalogen.
- Cavbruten uppspelning av all musik på medieenheten.

Använd den **gröna** knappen för att ställa in blandningsläget:

- Kindningsläget inaktivt (nedtonat).
- 🔀: Blandningsläget aktiverat.

Använd den **blå** knappen för att radera den valda filen.

- 6 Använd ()/ för att välja den fil du vill spela upp.
- 7 Tryck på OK för att starta uppspelningen.
- 8 Tryck på 🗐 för att stoppa eller fortsätta uppspelningen.

Anvisning

Navigera när bildvisningen är avstängd

Tryck på ()/ för att gå till föregående eller nästa spår.

Tryck på 🗩 för att stoppa eller fortsätta uppspelningen.

Tryck på 🕣 för att gå tillbaka till valet.

Under uppspelningen kan du justera volymen med knap-

parna —/ 🕂 på fjärrkontrollen. Tryck på 🎼 eller — upprepade gånger för att stänga av volymen helt.

Hantera filer

Radera filer

Det går att radera filer från internminnet, den anslutna USB-enheten eller minneskortet.

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Huvudmenyn visas.



- 3 Använd navigeringsknapparna för att välja önskad medieenhet (USB, minne eller DLNA).
- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Använd () för att välja den fil du vill radera.
- **6** Tryck på den **bl**å knappen på fjärrkontrollen om du vill radera filen.
- 7 Bekräfta med OK.

Anvisning



Om det skulle uppkomma fel under raderingen kontrollerar du att mediet inte är skrivskyddat.

9 Digital TV-återgivning (Beroende på modell)

Ansluta antenn

Anvisning

Antennstorlek och injustering

l vissa regioner är det nödvändigt att ansluta en större antenn för att säkerställa mottagningen.

I vissa länder är det nödvändigt att justera in antennen horisontellt för att säkerställa mottagningen.

1 Anslut antennen till antenndosan.



Första uppspelningen

Anvisning

Navigeringsknappar

Alla visade knapparn är knappar på fjärrkontrollen.

Vid den första idrifttagningen av DVB-T-funktionen måste den automatiska sändarsökningen startas.

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Huvudmenyn visas.



- 3 Anslut antennen (se Ansluta antenn, sidan 30).
- 4 Använd navigeringsknapparna för att välja TV.
- 5 Bekräfta med OK.
- 6 Använd ▲/▼ för att markera en inställning och
 ④/● för att välja ett värde.
 - Välj land.
 - Välj nivån för föräldrakontroll.

 Ange PIN-koden för kanallås eller föräldrakontroll.
 Ange den 4-siffriga koden (0000 accepteras inte) och ange samma kod igen för att bekräfta.

7 Bekräfta inställningarna med **OK** och fortsätt installationen.

Kanalsökningen startar automatiskt.

8 Tryck på OK när sökningen är klar.

Din TV är nu inställd. Du kan nu börja titta och glädja dig åt alla dina kanaler.

Т٧

Anvisning



Navigeringsknappar

Alla visade knapparn är knappar på fjärrkontrollen.

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Huvudmenyn visas.



- 3 Använd navigeringsknapparna för att välja TV.
- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Den senast visade kanalen spelas upp. Byt kanal med CH+/CH-, ▲/(▼) eller ange kanalnumret direkt med knappsatsen.

Anvisning



Visning av sändarinformationer

Vid sändarbyte visas sändarinformationerna på den nedre projektionsranden. Informationslisten släcks efter 5 sekunder.

6 Tryck på (🜒 för att avsluta uppspelningen och för att återgå till huvudmenyn.

Under uppspelningen kan du justera volymen med knap-

parna — / 🕂 eller ④/ 🕑 på fjärrkontrollen. Tryck

på **I** eller — upprepade gånger för att stänga av volymen helt.

Ändra DVB-T-inställningar

Om du vill ändra DVB-T-inställningar, tryck på knappen Meny på fjärrkontrollen. Tillgängliga huvudmenyer:

Ändra kanaler: Visa och ändra kanal- och radiolistorna.

Installation: Starta en automatisk eller en manuell kanalsökning.

Systemkonfiguration: Ändra inställningarna för föräldralås, skärm och favoriter.

10 Android

Projektorn arbetar med operativsystemet Android.

Starta Android Apps

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Startskärmen visas först, därefter huvudmenyn.



- 3 Använd navigeringsknapparna för att välja APPs.
- 4 Bekräfta med OK.

Lämna Android

Tryck på knappen 🛞, för att återgå till huvudmenyn

Installera Android Apps

OBSERVER!

Säkra källor

Appar från externa källor kan vara skadliga. Använd bara installationspaket från säkra källor.

Andra appar kan installeras. Följ stegen nedan om du vill använda installationspaketen för APK:

- 1 Ladda ner APK-paketet och spara det på ett minneskort eller ett USB-minne.
- 2 Sätt i minneskortet i enheten (se Insättning av minneskort, sidan 18).
- 3 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 4 Startskärmen visas först, därefter huvudmenyn.



5 Använd navigeringsknapparna för att välja APPs

- 6 Bekräfta med OK.
- 7 Använd navigeringsknapparna för att välja ApkInstaller.
- 8 Bekräfta med OK.
- 9 Använd navigeringsknapparna för att välja Install.
- 10 Bekräfta med OK.
- 11 Navigera till minneskortet och välj det APK-paket du vill installera.
- 12 Tryck på OK för att installera paketet.
- 13 APK-paketet har installerats.

11 Inställningar

- 1 Slå på apparaten med strömbrytaren.
- 2 Startskärmen visas först, därefter huvudmenyn.



- 3 Använd navigeringsknapparna för att välja Inställningar.
- 4 Bekräfta med OK.
- 5 Välj bland följande inställningar med ()/.
- 6 Bekräfta med OK.
- 7 Ändra inställningarna med OK, ()/,
- 8 Bekräfta med OK.

Med knappen 🔄 går du ett menysteg tillbaka.

Översikt över menyfunktionerna

Trådlöst och nätverk

WiFi - Slå på/av det trådlösa nätverket (WLAN).

Network selection - Välj det trådlösa nätverk som enheten är anslutet till.

WiFi hotspot- Slå på/av WLAN-anslutningen.

LAN - Slå på/av LAN-nätverket (LAN).

Avancerat (endast LAN-läge) - Kontrollera nätverkets faktiska IP-adress eller ändra den genom att mata in den nya adressen. Du kan även välja **Automatisk** eller Använda statisk IP.

DLNA-Sharing - Slå på/av DLNA.

Bluetooth - Slå på/av Bluetooth-anslutningen.

Bildinställningar

3D - Ställa in bildlägena med 2D/3D-alternativ.

Keystone - Använd () för att ställa in keystone.

Anpassa skärm - Använd ()/ för att välja skärmläget.

Visningsläge

Framsida – Normal projektion. Apparaten står framför projektionsytan/vita duken.

Baksida – Bakgrundsprojektion. Apparaten står bakom vita duken. Bilden speglas horisontellt.

Tak – Apparaten har hängts upp felvänd i taket. Bilden vrids 180 grader.

Baktills tak – Apparaten har hängts upp felvänd i taket bakom vita duken. Bilden vrids 180 grader och speglas horisontellt.

Väggfärgskorrektion - Färgkorrigering av den projicerade bilden för anpassning efter färgade projektionsytor

Smart settings- Välj fördefinierade inställningar för ljusstyrka/kontrast/färgmättnad. Om du ändrar dessa inställningar, växlas inställningen till Manuell.

Ljusstyrka - Använd /() för att justera ljusstyrkan och bekräfta med **OK**.

Kontrast- Använd () () för att justera kontrasten och bekräfta med **OK**.

Avancerat

Färgtemperatur - Ställ in på **Varm** för att förstärka varmare färger, t.ex. röd, eller ställ in på **Kylig** för att göra bilden blåaktig.

Smart Ijusstyrka - Använd O för att justera den smarta ljusstyrkan och bekräfta med **OK**.

Dynamic contrast - Justerar kontrasten för att hålla den på optimal nivå beroende på ljusstyrkan på skärmen.

Color space - Konverterar inställningen för färgrymd till en annan standard.

Gamma - Justerar gammakorrigeringen beroende på den projicerade bildtypen.

Brett ljud

Volym - Justerar volymen

Djup bas - Slå på/av djupbasen

Brett ljud - Slå på/av brett ljud

Equalizer - Välja equalizer-läget

Smart volume - Slå på/av den automatiska reglerfunktionen av volymen

Knappljud - Slå på/av knapptoner

Högtalare - Slå på/av högtalaren

Systeminställningar

Datum och tid - Ställ in datum och tid

Android settings - Ställ in Android-systemet

Sleep mode - Denna funktion försätter projektorn automatiskt i läget ECO efter en viss tid eller när en film är slut. Auto Power Down - Slå på/av viloläget. Standardinställningen är av.

När inställningen är aktiverad fungerar den på följande sätt:

- Om projektorn är på utan att någon video spelas upp (t.ex. om menyn är öppen utan att användaren har vidtagit någon åtgärd), bör den stängas av efter kortast möjliga tid, t.ex. 30 minuter.

- Om en video visas stängs projektorn automatisk av 3 tim. efter den senaste användaråtgärden. Efter 2 timmar och 58 minuter visas ett popup-meddelande som anger att apparaten kommer att stängas av. Detta meddelande visas i 2 minuter.

HDMI name - Välj detta alternativ om du vill ändra HDMI-namn. Namn som visas på huvudskärmen.

Språk/Språk

Menyspråk - Använd O(O) för att välja önskat språk och bekräfta med **OK**.

Ljudspår - Använd (▲)/(▼) för att välja önskat språk och bekräfta med **OK**.

Undertext- Använd ()/() för att välja önskat språk och bekräfta med **OK**.

Underhåll

Återställn. av inställn - Återställ inställningarna till fabriksinställningarna.

Firmware Update- Uppdatera inbyggd programvara.

Information - Visa ledigt utrymme på internminnet och information om enheten (Utrymme: / Ledigt utrymme: / Version av inbyggd programvara: / Apparatens namn: / Modell:)

Demo mode - Slå på/av demoläget.

12 Service

Rengöring

FARA!

Anvisningar för rengöringen!

Använd en mjuk trasa som inte luddar. Använd inga flytande eller lättantändliga rengöringsmedel (sprejer, skurmedel, polityrer, alkohol etc.). Låt aldrig fukt tränga in i apparaten. Spreja inte apparaten med rengöringsvätska.

Torka av mjukt på de angivna ytorna. Var försiktig så att du inte repar ytorna.

Rengöring av objektivet

Använd en pensel eller linsrengöringspapper för objektiv för rengöring av projektorns lins.

FARA!

Använd inga flytande rengöringsmedel Använd inga flytande rengöringsmedel för rengöring av linsen för att undvika skador på ytbeläggningen.

Apparaten överhettad

Om apparaten är överhettad visas överhettningssymbolen.

Uppdatera firmware med minneskort

1 Använd minneskortet i filsystemet FAT16 eller FAT32.

FARA!

Alla data raderas!

Med denna procedur raderas alla data, som är sparade på minneskortet.

- 2 Spara den senaste uppdateringsfilen för inbyggd programvara i rotkatalogen på minneskortet.
- 3 Sätt in minneskortet (se Insättning av minneskort, sidan 18) och sätt på apparaten.
- 4 Välj Inställningar med navigeringsknapparna.
- 5 Bekräfta med OK.
- 6 Med () väljer du Underhåll.
- 7 Bekräfta med OK.
- 8 Med ()/ väljer du Firmware Update.

- 9 Bekräfta med OK.
- 10 Med ()/ väljer du Installera.
- 11 Bekräfta med OK.
- 12 Enheten stänger av sig och sätter på sig igen. Efter cirka 5 minuter visas Language Selection. Firmware Update är därmed avslutad.

FARA!

Sätt in minneskort!

Dra aldrig ut det insatta minneskortet, när apparaten just använder det.

Anvisning



Om det inträffar ett fel vid uppdateringen av Firmware startar du om proceduren eller kontakta din återförsäljare.

Problem/lösningar

Snabbhjälp

Skulle det uppstå ett problem som inte går att lösa med hjälp av någon beskrivning i den här bruksanvisningen, ska du göra så här.

- 1 Stäng av enheten med strömbrytaren på kontrollpanelen.
- 2 Vänta minst tio sekunder.
- 3 Slå på enheten med strömbrytaren på kontrollpanelen.
- 4 Om felet uppstår igen skall du vända dig till vår tekniska kundtjänst eller till din specialiståterförsäljare.

Problem	Lösningar
Det går inte att sätta på projektorn	• Dra ut nätkabeln, återanslut den och försök igen.
Det går inte att stänga av projektorn	• Dra ut nätkabeln.
Inget ljud	 Kontrollera att högtalaren har slagits på (Inställ- ningar/Ljudinställningar/Högtalare).
	 Justera volymen med knappen — / + på fjärr- kontrollen.
Inget ljud från den externt anslutna apparaten	 Kontrollera anslutningskabeln till den externa apparaten Ställ in volymen på den externa apparaten Eventuellt fungerar endast originalkabeln från den externa apparatens tillverkare
Inget ljud från DVB-T-programmet eller den externa HDMI-utgångsenheten.	 Ställ in ljudinställningen på Flerkanaligt (Rådata) & Stereo (PCM).
Inget ljud när datorn ansluts via HDMI-kabel	 Kontrollera att ljudet är påslaget på datorn.
Problem med videouppspelning när källan är en 3D-sig- nal från en DVD-spelare.	 Kontrollera att 3D-läget är påslaget på projektorn. Om DVD-spelaren är ansluten till projektorn via HDMI, använd endast HDMI-uttagen (1 eller 2) på apparatens baksida.
Endast startbilden visas och bilden från den externt an- slutna apparaten visas inte	 Kontrollera om anslutningskabeln är ansluten till rätt uttag. Se till att den externt anslutna apparaten är påkopp- lad. Kontrollera om den externt anslutna apparatens videoutgång är påkopplad. Kontrollera att HDMI-källan som har valts via använ- dargränssnittet är densamma som den HDMI-kon- takt som den externa enheten har anslutits till.
Endast startbilden visas och bilden från den anslutna da- torn visas inte	 Se till att VGA-utgången på datorn är påkopplad. Kontrollera att datorns upplösning är inställd på 1280*800 (för VGA-anslutning) eller 1080P (för HDMI-anslutningar).

Problem	Lösningar
Apparaten stänger av sig själv	 När enheten är påslagen under en längre tid, blir ytan varm och en varningssymbol visas på projektionen. Apparaten stängs av automatiskt när den blir för varm. När apparaten har svalnat kan du starta upp- spelningen igen. Kontrollera att nätkabeln har anslutits korrekt. Kontrollera inställningen för viloläget i inställnings- menyn. När viloläget är påslaget, stängs apparaten av efter den inställda tiden.
Apparaten kopplar om från maximalt ljussteg till mini- malt ljussteg när den anslutits via USB för att spela upp videofilmer.	 Om omgivningstemperaturen är för hög kopplar apparaten automatiskt om från maximalt ljussteg till minimalt ljussteg för att skydda högeffekts-LED:erna. Använd apparaten vid lägre omgivningstemperaturer.
Apparaten går inte att ansluta till en Android-enhet via USB (till exempel en mobiltelefon/smartphone med ope- rativsystemet Android).	 Avaktivera funktionen "USB Debugging" i Andoid- enhetens inställningsmeny innan projektorn ansluts via USB. Android-enheten skall identifieras som USB-minnesmedium.
Dålig bild- eller färgkvalitet vid anslutning med HDMI	 Använd den HDMI-kabel, som ingår i leveransen. Kablar från andra tillverkare kan förorsaka signalför- vridningar.
Enheten kan inte läsa SD-kortet.	 Kontrollera att minneskortet är kompatibelt (se lis- tan i kapitlet Bilaga).
Apparaten kan inte läsa USB-minnet.	 Enheten stödjer inte exFAT-filsystemet. Formatera USB-enheten till FAT-format och försök igen.
TV-ikonen visas inte när DVB-T-modulen är installerad.	Kontakta kundservice.

13 Bilaga

Tekniska data

287 × 148× 339 mm
5,3 kg
rintervall5 – 35 °Č
– 85 % (ej kondenserande)
*.avi, *.mov, *.mp4,*.mkv,
*.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp
JPEG, BMP, PNG, GIF
MP3, WAV
PAL, SECAM, NTSC
HDMI-uttag
reo med subwoofer, 26 W
4 GB
SD/SDHC/SDXC/MMC
5V, 500mA

Teknologi/optik

Display-teknologi	WXGA 0.45" DLP
Ljuskälla	RGB LED
Úpplösning	1280 x 800 Pixel (16:9)
Upplösningar som stöds	VGA/SVGA/WVGA
	.XGA/WXGA/FULL HD
Diagonal storlek (tum)	50 till 100
Projektionsavstånd (mm)	108 till 441
Uppdateringsfrekvens för visn	ing 60Hz/50Hz/120Hz

Nätadapter

Input100V	-240V, 4.0 A, 50/60HZ
Strömförbrukning	150W
Strömförbrukning i avstängt läge	< <0,5W
Tillverkare	JQH Group Co., Ltd.

Tillbehör

Följande tillbehör finns att få för din apparat: Video-(CVBS)-Kabel.....PPA1320 / 253526178

Alla data är bara riktlinjer. **Sagemcom Documents SAS** förbehåller sig rätten att göra ändringar utan varsel.

CE

CE-märkningen garanterar att denna produkt uppfyller kraven i det Europeiska parlamentets och Rådet för telekommunikations-terminalutrustnings EU-direktiv 1999/5/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG och 2009/125/ EG gällande användarens säkerhet och hälsa och elektromagnetisk interferens.

Lakttagandeförklaringen kan du läsa på Internet-sidan www.screeneo.philips.com.

Miljöhänsyn inom ramen för ett koncept för hållbar utveckling är mycket viktig för Sagemcom Documents SAS. Sagemcom documents SAS strävar efter att utveckla miljövänliga system. Därför har Sagemcom Documents SAS beslutat att de ekologiska konsekvenserna under produktens samtliga faser, från tillverkning via logistik till förbrukning och avfallshantering, skall prioriteras högt.



Förpackning: Den (gröna punkten) tryckt på, ger en känd nationell organisation ett bidrag, för att förbättra förpackningsprocessen och återviningsinfrastrukturen. Följ dina lokala regler för avfallssortering vid kvittblivning av denna förpackning.

Batterier: Om din produkt innehåller batterier, måste dessa lämnas till därför avsedda uppsamlingsställen för förbrukade batterier efter användningstidens slut.



Produkt: Den genomstrukna avfallstunnan på produkten, indikerar att det är en elektrisk eller elektronisk apparat. Den europeiska lagstiftningen föreskriver för dessa en speciell kvittblivning:

- Lämna till inköpsstället om du köper liknande apparat.
- Till lokal uppsamling (Avfallsstationer, Special avfalls-stationer etc.).

Så kan du också lämna ditt bidrag till återanvändning och recirkulation av elektriska och elektroniska apparater, vilket kan ha en positiv inverkan på människor miljö och hälsa.

De använda förpackningarna av papper och kartong kan avfallshanteras som ska återvinningspapper. Plastfo-

lierna sorteras antingen som mjukplast eller kastas i hushållssoporna, beroende på hur insamlingen i din kommun går till.

Varumärken: De referenser som anges i denna handbok är företagens aktuella varumärken. Om symbolerna (®) och ™ saknas innebär det inte att det rör sig om fria varumärken. Andra i det föreliggande dokumentet använda produktnamn är endast avsedda för märkningsändamål och kan vara varumärken från den aktuella innehavaren. Sagemcom Documents SAS hävdar inga rättigheter till dessa märken.

Varken Sagemcom Documents SAs eller anslutna företag bär något ansvar gentemot köparen av den här produkten eller utomstående med avseende på skadeståndsanspråk, förluster, kostnader eller utgifter, som uppstår för köparen eller utomstående till följd av olyckshändelse, felaktig användning eller missbruk av den här produkten eller oauktoriserade modifieringar, reparationer, produktändringar eller ignorering av Sagemcom Documents SAS bruks- och underhållsanvisning.

Sagemcom Documents SAS tar inget skadeståndsansvar eller ansvar för problem till följd av användning av extrautrustning eller förbrukningsmaterial, som inte är originalprodukter från Sagecom Documents SAS eller PHILIPS eller produkter godkända av Sagemcom Documents SAS eller PHILIPS.

Sagemcom Documents SAS tar inget skadeståndsansvar till följd av elektromagnetiska interferenser som uppstått på grund av användning av anslutningssladdar som inte är märkta som en Sagemcom Documents SAS- eller PHILIPS-produkt.

Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av den här publikationen får utan föregående skriftligt tillstånd av Sagemcom Documents SAS mångfaldigas, lagras i ett arkivsystem eller överföras i någon form eller på något annat sätt – till exempel elektroniskt, mekaniskt, via fotokopiering eller fotografering. Den i det föreliggande dokumentet befintliga informationen är uteslutande avsedd för användning tillsammans med den här produkten. Sagemcom Documents SAS tar inget ansvar om den här informationen används för andra apparater.

Denna bruksanvisning är ett dokument utan avtalskaraktär.

Misstag, tryckfel och ändringar förbehålls.

Copyright © 2014 Sagemcom Documents SAS



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips N.V. © 2014 Sagemcom Documents SAS All rights reserved

Sagemcom Documents SAS

Documents Business Unit

Headquarters : 250, route de l'Empereur 92848 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE Tel: +33 (0)157 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01 www.sagemcom.com Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 <u>RCS</u> Nanterre

HDP15x0 & HDP15x0TV SE 253571339-D