

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PicoPix

PPX3614



SE Bruksanvisning

PHILIPS

Innehållsförteckning

Översikt	3	7 Mediauppspelning	23
Bäste kund	3	Videouppspelning	23
Om den här bruksanvisningen	3	Visa foton	24
Förpackningsinnehåll	3	Uppspelning av musik	25
Produktegenskaper	3	Officeåtergivning (YOZO Office)	25
		Förvalta filer	26
1 Allmänna säkerhetsanvisningar.....	4	8 Digital TV-återgivning.....	28
Utplacering av apparaten	4	Ansluta antenn	28
Reparation	4	Första uppspelningen	29
Strömtillförsel	5	TV	30
Trådlöst nätverk (WLAN)	5		
2 Översikt	6	9 Android.....	31
Apparatens ovansida	6	Aktivera Android	31
Apparatens undersida	6	Lämna Android	31
Sidvy	6	Återställa Android	31
Pico station	7	Installera Android Apps	31
Pekskärm/rörelser	8	Ställa in webbläsarläge	33
Fjärrkontroll	10		
Översikt över menyfunktionerna	11	10 Inställningar	35
Symboler i statuslisten	11	Översikt över menyfunktionerna	35
3 Första idrifttagningen.....	12	11 Service	37
Utplacering av apparaten	12	Skötselanvisningar för batteriet	37
Anslutning av nätadaptern/laddning av batteriet	12	Ladda batteriet efter djupurladdning	37
Inläggning eller byte av batteri på fjärrkontrollen	12	Rengöring	38
Användning av fjärrkontrollen	13	Apparaten överhettad	38
Första installationen	14	Uppdatera firmware med minneskort	38
		Problem/lösningar	39
4 Anslutning till		12 Bilaga	41
avspelningsapparaten	15	Tekniska data	41
Anslutning till apparater med HDMI-utgång	15	Tillbehör	41
Ansluta till iPhone/iPad/iPod	15		
Ansluta till en Smartphone	15		
Anslutning till datorn (VGA)	16		
Ansluta med Audio/Video- (CVBS) adapter-kabel ...	16		
Anslutning med komponentvideo- (YPbPr/YUV) kabel	17		
Anslut projektorn direkt till WLAN (WiFi streaming)	18		
Ansluta hörlurar	18		
5 Minne.....	19		
Insättning av minneskort	19		
Anslutning av ett USB-minnesmedium	19		
Anslutning till datorn (USB)	20		
6 Trådlöst nätverk (WLAN).....	21		
Till- och fränkoppling av drift med trådlöst nätverk (WLAN)	21		
Installation av trådlöst nätverk (WLAN)	21		
Installation av trådlöst nätverk (WLAN) med assistenten	22		
Digital Living Network Alliance (DLNA)	22		

Översikt

Bäste kund

Tack för du bestämde dig för vår pocketprojektor.
Mycket nöje med din apparat och dess mångfaldiga funktioner!

Om den här bruksanvisningen

Med installationshjälpen på följande sidor kan du snabbt och enkelt ta din apparat i bruk. Detaljerade beskrivningar finner du i följande kapitel i denna bruksanvisning. Läs noggrant igenom bruksanvisningen. Beakta framförallt säkerhetsanvisningar för att garantera en problemfri användning av din apparat. Tillverkaren övertar inget ansvar om du inte skulle iaktta anvisningarna.

Använda symboler

Anvisning



Råd och tips

Med denna symbol markeras tips som hjälper dig att använda din apparat på ett effektivare och enklare sätt.

OBSERVER!



Apparatskador eller förlust av data!

Denna symbol varnar för skador på apparaten eller en möjlig förlust av data. Dessa skador kan uppstå genom icke fackmässig hantering.

FARA!




Fara för personer!

Denna symbol varnar för faror för personer. Felaktig användning kan leda till kroppsskador eller andra skador.

Förpackningsinnehåll

- 1 – Fjärrstyrning
- 2 – PicoPix projektor
- 3 – Nätdel
- 4 – USB-kabel
- 5 – HDMI-kabel
- 6 – Snabbstartsguide
- 7 – Väska



Produktegenskaper

Anslutning till apparater med HDMI-utgång

Med kabeln HDMI till mini-HDMI kan projektor anslutas till en dator eller en bärbar dator (se även kapitlet Anslutning till avspelningsapparaten, sidan 15).

Anslut projektorn direkt med WLAN (WiFi streaming)

Med programmet PicoPixWlink kan en skrivbordsdator eller bärbar dator anslutas till projektorn via ett trådlöst nätverk. För detta skall båda enheter vara anslutna till samma trådlösa nätverk (se även kapitlet Anslut projektorn direkt till WLAN (WiFi streaming), sidan 18).

Officeåtergivning (YOZO Office)

Du kan visa Office-dokument med YOZO (se även kapitlet Officeåtergivning (YOZO Office), sidan 25).

I Allmänna säkerhetsanvisningar

Gör inga inställningar eller ändringar som inte beskrivs i den här bruksanvisningen. Felaktig användning kan leda till kroppsskador eller andra skador, skador på apparaten eller förlust av data. Läkta alla givna varnings- och säkerhetsinstruktioner.

Utplacering av apparaten

Apparaten är endast för inomhusbruk. Apparaten måste stå säkert och stabilt på en jämn yta. Dra alla kablar på ett sådant sätt att ingen kan snubbla över dem och därmed skada sig själv alternativt skada apparaten.

Anslut inte apparaten i fuktiga utrymmen. Rör aldrig stickkontakten eller nätuttaget med våta händer.


Apparaten måste luftas tillräckligt och får inte överhettas. Placera inte apparaten i ett stängt skåp eller i en låda.

Ställ den inte på ett mjukt underlag, som till exempel täcke eller kudde, och täck inte heller över ventilationsöppningarna. Apparaten kan i så fall bli överhettad och fatta eld.

Skydda apparaten mot direkt solljus, hetta, stora temperaturförändringar och fukt. Placera inte apparaten i närheten av värme- eller klimatanläggningar. Beakta anvisningarna om temperatur och luftfuktighet i den tekniska informationen.

Om apparaten är igång under en längre tid blir ytan het och det visas en varningssymbol på projektionen (se även kapitlet Symboler i statuslisten, sidan 11). Apparaten betar sig på följande sätt:

- 1 Fläkten går upp på högsta steget.
- 2 Vid maximalt ljussteg visas överhettningssymbolen i visningen och apparaten kopplar automatiskt om på det lägsta ljussteg.
- 3 Vid minimalt ljussteg visas överhettningssymbolen under tre sekunder centrerat i visningen. Därefter stänger apparaten av sig automatiskt



Visningen kan fortsätta efter att apparaten svalnat.

Det får inte komma in någon vätska i apparaten. Koppla av apparaten och koppla bort den från elnätet om vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten och låt en serviceverkstad undersöka apparaten.

Hantera alltid apparaten med omsorg. Undvik att vidröra objektivlinsen. Ställ aldrig tunga eller föremål med skarpa kanter på apparaten eller sladden.

Om apparaten blir för varm eller om det ryker från den, ska du genast koppla av den och dra ut stickkontakten ur eluttaget. Låt då en teknisk serviceverkstad undersöka apparaten. Håll öppen eld borta från den här produkten för att undvika att elden sprids.

Under följande villkor kan en kondensbildning uppträda inuti apparaten, vilket leder till driftsstörningar resp. fel-funktioner:

- när apparaten förflyttas från ett kallt till ett varmt rum;
- efter uppvärmning av ett kallt rum;
- vid förvaring i ett fuktigt rum.

Gör som följer för att undvika kondensbildning:

- 1 Packa in apparaten i en plastpåse, innan du förflyttar den till ett annat rum för att anpassa den till rumsvillkoren.
- 2 Vänta en till två timmar, innan du tar ut apparaten ur plastpåsen.

Apparaten får inte utsättas för en starkt dammbelastad omgivning. Dammpartiklar och andra främmande partiklar skulle kunna skada apparaten.

Utsätt inte apparaten för extrema vibrationer. Interna komponenter skulle kunna ta skada.

Låt inte barn leka utan uppsikt med apparaten. Förpackningarna av plast får inte hamna i barns händer.

Reparation

Försök inte reparera apparaten själv. Icke fackmässig behandling kan leda till person- och produktskador. Låt endast en auktoriserad serviceverkstad reparera apparaten.

Detaljer om auktoriserade serviceställen finns på garantikortet.

Avlägsna inte typskylten från apparaten. Om du gör det upphör garantin att gälla.

Strömtillförsel

Använd endast den medlevererade nätadaptern (se Bilaga / Tekniska data). Kontrollera om nätadaptersnätspänning överensstämmer med nätspänningen på platsen. Samtliga delar motsvarar det spänningsområde som anges på apparaten.

Batteriets kapacitet avtar med tiden. Om apparaten endast fungerar med nätadaptern, så är batteriet defekt. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för utbyte av batteriet.

Försök inte att byta ut batteriet själv. Felaktig hantering av batteriet eller användning av en felaktig batterityp kan förorsaka skador på apparaten eller leda till personskador.

FARA!



Explosionsrisk vid fel typ av batteri

Försök inte att byta ut batteriet själv.

Vid användning av fel batterityp finns risk för explosion.

Stäng av apparaten med strömbrytaren innan du drar ut nätadaptern ur vägguttaget.

Stäng av apparaten och koppla bort den från elnätet innan du rengör den utanpå. Använd en mjuk trasa som inte luddar. Använd under inga omständigheter flytande, i gasform eller lättantändliga rengöringsmedel (sprejer, skurmedel, polityrer, alkohol etc.). Låt aldrig fukt tränga in i apparaten.

FARA!



Högeffekts LED

Denna apparat är utrustad med en högeffekts LED (Light Emitting Diode), som avger ett mycket starkt ljus. Titta inte rakt in i projektorns objektiv. I annat fall kan ögonen irriteras eller så kan skador på ögonen uppstå.

FARA!



Risk för hörselskador.

Använd inte apparaten under en längre tid med hög volym och framför allt inte vid användningen av hörlurar. I annat fall kan hörselskador uppkomma.

Trådlöst nätverk (WLAN)

Funktionen hos säkerhetsanläggningar, medicinska eller känsliga apparater kan störas av apparatens sändningseffekt. Beakta möjliga användarföreskrifter (eller – inskränkningar) i närheten av sådana inrättningar.

Användningen av denna apparat kan genom utsändningen av högfrekvensstrålning påverka funktionen av otillräckligt avskärmade medicinska apparater liksom som även hörapparater eller pacemakers. Kontakta en läkare eller den medicinska apparatens tillverkare, för att få reda på om den är tillräckligt avskärmd mot extern högfrekvensstrålning.

2 Översikt

Apparatens ovansida

❶ – Pekskärm för navigering och hantering av muspekaren (se även kapitlet Pekskärm/rörelser, sidan 8)

❷ – LED-statuslist

Blå: Apparat tillslagen/apparat i standby-läge


Av: Apparat är avstängd

❸ – Inställningsratt för bildskärpa.

Anvisning



Observera att avståndet till projektytan skall vara minst 0,5 meter och maximalt 5 meter. Om pocket-projektorn ställs upp utanför dessa avstånd, kan bilden inte ställas in skarpt längre. Vrid därför inte med våld på inställningsratten för att undvika skador på objektivet.




Apparatens undersida

❶ – Pico Station anslutningsdosa

❷ – Stativgängning

❸ – Anslutning för Pico Station



Sidvy

❶ – Reset-öppning

Fickprojektorn reagerar inte längre eller så har den fallit ner: För in ett tunt och vasst föremål i reset-öppningen för att genomföra en hårdvarureset.

❷ – Batteristatuskontroll

Laddningskontroll vid ansluten nätadapter:

Röd: Ladda batteri

Grön: Batteriet laddat

❸ – Strömbrytare

❹ A/V – A/V-anslutning för en återgivningsenhet

❺ – Mottagare av fjärrstyrningssignalen


❻ – Audioutgång – Anslutning för hörlurar eller externa högtalare

❼ HDMI – HDMI-anslutning för en återgivningsenhet (med adapterkabel)

❽ SD/MMC – Insticksplats minneskort (SD/SDHC/SDXC/MMC)


❾ – USB-anslutning för en dator (datautbyte)

❿ DC IN – Anslutning nätdel



① ➡ – USB-anslutning för USB-minne, DVB-T-Stick, mus eller tangentbord.

② – Lins



Pico station

(ingår inte i leveransen)

Dockningsstationen Pico station har ett eget uppladdningsbart batteri med vilket du kan förlänga apparatens uppspelningstid. De inbyggda högtalaren ger en förbättrad ljudkvalitet vid uppspelningen. Pico-stationen har en DVB-T-adapter så att en DVB-antenn kan anslutas direkt.

Tillgängliga tillbehör

Pico station med uppladdningsbart batteri och högtalare

..... PPA7300 / 253529749


Pico station med uppladdningsbart batteri, högtalare

och DVB-T-adapter PPA7301 / 253532895

Apparatens ovansida


① – PicoPix anslutningsdosa

② – Anslutning för Pico PicoPix



Apparatens undersida


① – Stativgängning



Frontvy

① – Anslutning för Pico PicoPix

② – Utmatningsknapp



Vy bakifrån

① DC IN – Anslutning nätadel

② – Batteristatuskontroll


Röd: Batteriet urladdat

Laddningskontroll vid ansluten nätadapter:

Röd: Ladda batteri

Grön: Batteriet laddat

③ ANTENNA – Antenn dosa



Pekskärm/rörelser

Pekskärmen är en beröringskänslig yta. Vidrör pekskärmen med en eller flera fingrar för att förflytta markören, navigera i menyn och för att välja menypunkter eller för att utföra andra åtgärder.

OBSERVER!



Kulspetspenna!

Använd ingen kulspetspenna eller andra föremål för att manövrera pekskärmen. Hårda och vassa föremål kan skada pekskärmen.



🏠 – Aktivera huvudmenyn

☰ – Aktivera menyn

↶ – Ett menysteg tillbaka, ett katalogsteg tillbaka/
Avbryta funktioner

Navigeringsområde/ bildbläddringsområde

Stryk upp och ner på pekskärmens högra kant för att bläddra vertikalt.

Stryk åt vänster och höger på pekskärmens nedre kant för att bläddra horisontellt.



Inmatningsområde

Inmatningsområdet begränsas av navigeringsområdet/bildbläddringsområdet. Med rörelserna i inmatningsområdet styrs markören.



Anvisning



Gömd markör

Markören släcks efter en kort stund. Förflytta markören med en kort rörelse i inmatningsområdet för att visa den innan en funktion aktiveras genom att peka/klicka.

Anvisning



Ansluta USB-mus

En USB-mus kan anslutas till USB-dosan på apparatens sidan.

Rörelser


Enkela rörelser, som utförs på pekskärmen möjliggör en snabb navigering. De flesta rörelserna utförs med en eller två fingrar. Utför rörelserna med fingerspetsarna.

Flytta markören – Dra fingret över inmatningsområdet för att flytta markören. Vid denna rörelse stryker fingerspetsen över pekskärmens yta utan att utöva tryck.

Peka/klicka – Peka kort i inmatningsområdet för att göra en inmatning. Ta bort fingret från pekskärmen efter att ha pekat. Reaktionen följer efter att fingret har tagits bort. Klickningen utförs där markören befinner sig, även om denna är släckt.


Bildskärmstangentbord

- 1 Klicka med pekskärmen eller en mus i inmatningsfältet (se även kapitlet Pekskärm/rörelser, sidan 8).
- 2 Bildskärmstangentbordet visas.



- 3 Mata in texten på bildskärmstangentbordet med pekskärmen.

Fjärrkontroll



⏻ – Sätta apparaten i viloläge

☰ – Aktivera meny

🏠 – Aktivera huvudmenyn

🔍 – Aktivera sökningsmenyn

⏮ – Ett menysteg tillbaka, ett katalogsteg tillbaka/
Avbryta funktioner

🔌 – koppla om till den externa videoingången **HDMI**,
AV, **COMPONENT** eller **VGA**

★ – DVB-T-läge: skifta till favoriterna

1 Navigeringsknappar

OK – Bekräfta val

▲/▼, ◀/▶ – Navigeringsknappar/Navigera i
menyn/Ändra inställningar

▲/▼ – Ändra inställningar/Välja nästa, föregående låt
under musikuppspelningen

◀/▶ – Anpassa volymen under uppspelningen av
musik/Bildsökning framåt, bakåt under videouppspelning

2 Återgivningsknappar

◀◀ – snabb tillbakaspolning

⏮ – Starta uppspelning/avbryta

▶▶ – Snabbspolning framåt

3 DVB-T-knappar

CH- – Välja föregående kanal

EPG – Aktivera elektronisk programtidning

CH+ – Välja nästa kanal

4 Volymknappar


🔊- – Minska volymen

🔊X – Stänga av ljudet

🔊+ – Höja volymen

Översikt över menyfunktionerna

- 1 Efter påkoppling av apparaten visas huvudmenyn.
- 2 Välj önskad meny med navigeringsknapparna ◀/▶.
- 3 Bekräfta med OK.
- 4 Genom att på knappen ⌂ kommer du tillbaka till huvudmenyn.



Quelle – Koppla om på den externa **HDMI, AV, COMPONENT** eller **VGA** videoingången

Videor – Välja filer för videouppspelning

Bilder – Välja filer för diashowen

Musik – Välja filer för uppspelning av musik


Android – Aktivera operativsystemet Android

Inställningar – Göra inställningar för uppspelningen och apparaten

Katalogvy – Välja filer för uppspelning. Kopiering eller radering av filer. Markera filerna med ▶ och bekräfta med OK.

Digital TV – TV

Symboler i statuslisten



❶ – WLAN-statusvisning

❷ – USB-minnesmedium

❸ – Minneskort

❹ – Internt minne

❺ – Överhettningssymbol

❻ – Det inbyggda batteriets laddningstillstånd. Denna symbol är röd om batteriet behöver laddas.

3 Första idrifttagningen

Utplacering av apparaten

Apparaten kan ställas plant på ett bord framför projek-
tionsytan. Det är inte nödvändigt att rikta den vinklat
mot projektionsytan. Apparaten jämnar ut förvräng-
ningen genom den vinklade projektionen ("kuddför-
skjutning").

Anslutning av nätadaptern/ laddning av batteriet

OBSERVER!




Nätspänning på platsen!

Kontrollera om nätadapterns nätspänning
överensstämmer med nätspänningen på plat-
sen.

- 1 Sätt i nätdelens lilla stickkontakt i uttaget på baksidan
av apparaten.
- 2 Anslut nätdelen till uttaget
- 3 Under laddningsprocessen lyser kontrollampan på
apparatsens sida rött. När batteriet är fullständigt lad-
dat lyser den grönt.
- 4 Ladda upp det inbyggda batteriet före första använd-
ningen. Härigenom förlängs batteriets livslängd.

AC 100~240V



Anvisning



Pico Station

Pico-stationens batteri laddas inte så länge
projektorn är tillslagen.

Anvisning



Ladda via Pico-stationen

Projektorns batteri laddas inte så länge pro-
jektorn är tillslagen.

Anvisning



Drift via Pico-stationen

Pocket Projektors batteri är tomt: Anslut
Pico-stationen för att använda Pocket Projek-
tor.

Anvisning



Batteriet urladdat

Pocket Projektors batteri är tomt: Anslut
Pico-stationen eller nätdelen för att använda
Pocket Projektor.

Anslut nätdelen till Pocket Projektor eller till
Pico-stationen för att ladda batteriet.

Skilj inte apparaten från nätdelen så länge
Pocket Projektor inte är tillräckligt uppladdad.
Pocket Projektor stänger annars av sig.

Infällning eller byte av batteri på fjärrkontrollen

FARA!



Explosionsrisk vid fel typ av batteri

Använd endast batteritypen CR 2025.

**Vid användning av fel batterityp finns
risk för explosion..**

- 1 Ta ut batterifacket ur fjärrkontrollen, genom att
öppna låset (1) och dra ut batterifacket (2).



- 2 Lägg i in det nya batteriet i batterifacket med plus- och minuspolerna så som visas på ritningen på fjärrkontrollens baksida. Se till att batteripolariteten kommer rätt!



- 3 Skjut in batterifacket i fjärrkontrollen tills låset hakar in.



Anvisning



Normalt har batteriet en livslängd på ungefär ett år. Fungerar inte fjärrkontrollen byt batterierna. Ta ut batterierna när du inte använd apparaten under en längre tid. Du förhindrar då att batterierna läcker ut och förorsakar skador på fjärrkontrollen.

De använda batterierna ska avfallshanteras enligt återvinningsbestämmelserna i ditt land.


Användning av fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen den mot sensorn på apparatens baksida. Fjärrkontrollen fungerar bara när vinkeln är mindre än 60 grader och avståndet är högst 5 m. När du använder fjärrkontrollen, skall det inte finnas några föremål mellan dig och sensorn.




OBSERVER!



- En felaktig användning av batterier kan leda till överhettning, explosion eller brandfara och till personskador. Rinnande batterier kan skada fjärrkontrollen.
- Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus.
- Undvik att deformera, demontera eller ladda upp batteriet.
- Undvik öppen eld och vatten.
- Byt ut tomma batterier omgående.
- Ta ut batterier ur fjärrkontrollen om dessa inte används under en längre tid.



Första installationen









- 1 Tryck på till-/från-knappen på sidan i ca. 3 sekunder för att starta apparaten.
- 2 Rikta apparaten mot en projektyta eller vägg. Observera att avståndet till projektytan skall vara minst 0,5 meter och maximalt 5 meter. Se till att projektorn står stadigt.
- 3 Ställ in bildskärpan med inställningsratten på ovansidan.
- 4 Välj önskat språk för menyn med /.
- 5 Bekräfta med .

Anvisning



Istället för språkvalet visas huvudmenyn

Apparaten har redan installerats. Gör som följer för att ändra menyns språk:

- 1 Välj med navigeringsknapparna **Inställningar**
- 2 Bekräfta med .
- 3 Välj med / **Språk**.
- 4 Bekräfta med .
- 5 Välj önskat språk med /.
- 6 Bekräfta med .
- 7 Avsluta med .

4 Anslutning till avspelningsapparaten

Använd endast den medlevererade anslutningskabeln, eller en anslutningskabel som finns som tillbehör, för att ansluta projektorn.

Medlevererad anslutningskabel


HDMI-kabel
USB-kabel

Anslutningskablar som kan fås som tillbehör


Component Video Kabel YUV/YPbPr (PPA1210 / 253447083)
Video-(CVBS)-Kabel (PPA1320 / 253526178)
VGA-Kabel (PPA1250 / 253447070)
iPhone/iPad/iPod-HDMI-Kabel (PPA1280 / 253447091)
iPhone/iPad/iPod-A/V-Kabel (PPA1160 / 253372471)
MHL-Kabel..... (PPA1240 / 253520048)

Anslutning till apparater med HDMI-utgång

Använd HDMI till Mini HDMI-kabel (ingår inte i leveransen), för att ansluta projektorn till en dator eller en bärbar dator.




- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Välj i **Meny > Källa** och koppla om på **HDMI**.
- 4 Anslut kabeln till uttaget **HDMI** på projektorn.
- 5 Anslut kabeln till Mini HDMI-uttaget på uppspelningsapparaten.

Ansluta till iPhone/iPad/iPod

Använd iPhone/iPad/iPod-HDMI-kabeln (ingår inte i leveransen) för att ansluta projektorn till en iPhone/iPad/iPod.



- 1 Välj i **Meny > Källa** och koppla om på **Component**.
- 2 Anslut kabeln till uttaget **HDMI** på projektorn.
- 3 Anslut kabeln till uppspelningsapparaten.


Apparater som stöds

Alla apparater med 30-poliga dockningsanslutningar stöds.

Apparat	Generation
iPod nano	till generation 6
iPod touch	till generation 4
iPhone	till generation 4
iPad	till generation 2

Ansluta till en Smartphone

Använd MHL-kabeln (ingår inte i leveransen) för att ansluta projektorn till en Smartphone.



- 1 Välj i **Meny > Källa** och koppla om på **HDMI**.
- 2 Anslut kabeln till uttagen **HDMI** och **↔** på projektorn.
- 3 Anslut kabeln till uppspelningsapparaten.


Anslutning till datorn (VGA)

Anvisning



Många bärbara datorer reagerar inte automatiskt på den externa videoutgången när en extern display, som t.ex. en projektor, ansluts. Titta i handboken till din bärbara dator hur den externa videoutgången aktiveras.

Använd VGA-kabeln (ingår inte i leveransen) för att ansluta projektorn till en dator, bärbar dator eller vissa PDA:er. Projektorn understöder följande upplösningar: VGA/SVGA/XGA. För bästa resultat ställer du in datorns upplösning på SVGA (800x600).



- 1 Anslut VGA-kabeln (ingår inte i leveransomfattningen) till uttaget **HDMI** på projektorn.
- 2 Anslut VGA-kontakten till datorns VGA-uttag och telepluggen till datorns audioutgångsuttag.
- 3 Ställ in datorns upplösning motsvarande och koppla på VGA-signalen som vid en extern bildskärm. Följande upplösningar understöds:

	Upplösning	Bildupprepningsfrekvens
VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz
WXGA	1280 x 768	60 Hz
FULL HD	1920 x 1080	60 Hz

Anvisning




Bildskärmsupplösning

Det bästa resultatet fås med upplösningen 800 x 600 (60Hz).

- 4 Välj i **Meny** > **Källa** och koppla om på **VGA**.

Ansluta med Audio/Video-(CVBS) adapter-kabel


Använd audio-/videoadapterkabeln (A/V-kabel) (ingår inte i leveransen) för att ansluta videokameror, DVD-spelare eller digitalkameror. Dessa apparaters uttag har färgerna gult (video), rött (ljud höger) och vitt (ljud vänster).



- 1 Anslut den medlevererade AV-kabeln till uttaget **AV** på projektorn.
- 2 Anslut videoapparatsens audio-/videouttag med en vanlig cinch-kabel till projektorns A/V-kabel.
- 3 Välj i **Meny** > **Källa** och koppla om på **AV**.

Anslutning till mobila multimediaenheter

Vissa videoapparater (t.ex. Pocket Multimedia Player) kräver speciella kablar för anslutningen. Dessa levereras antingen tillsammans med apparaten eller kan köpas hos multimediaenhetens tillverkare. Observera att eventuellt endast apparattillverkarens originalkablar fungerar.



Anvisning




Omkoppling av multimediaenhetens signalutgång

Läs i multimediaenhetens bruksanvisning hur man kopplar om signalutgången till dessa uttag.

Anslutning med komponentvideo- (YPbPr/ YUV) kabel

Använd detta anslutningssätt för att uppnå bästa möjliga bildkvalitet. Denna kabel finns att få som tillbehör. Dessa apparaters uttag har för videosignalen färgerna grönt (Y), blått (U/Pb), rött (V/Pr) och för audiosignalen färgerna rött (ljud höger) och vitt (ljud vänster).



- 1 Anslut komponentvideokabeln (tillbehör) till uttaget **HDMI** på projektorn.
- 2 Anslut videoapparaterns motsvarande färgade uttag med en vanlig komponent-cinchkabel till projektorns komponentvideokabel.

Anvisning



YCbCr

Observera att på vissa apparater är **YPbPr**-utgångarna markerade med **YCbCr**.

Anvisning




Två röda cinch-kontakter

Observera vid anslutningen att det finns två röda cinch-kontakter på kabeln. En kontakt för den högra ljudsignalen och en kontakt för V/Pr-komponentvideosignalen. Om dessa båda kontakter ansluts till fel uttag, blir den projicerade bilden grön och den högra högtalarens ljudsignal är störd.

- 3 Välj i **Meny > Källa** och koppla om på **Component**.

Anslutning till mobila multimediaenheter

Vissa videoapparater (t.ex. Pocket Multimedia Player) kräver speciella kablar för anslutningen. Dessa levereras antingen tillsammans med apparaten eller kan köpas hos multimediaenhetens tillverkare. Observera att eventuellt endast apparattillverkarens originalkablar fungerar.



Anvisning



Omkoppling av multimediaenhetens signalutgång

Läs i multimediaenhetens bruksanvisning hur man kopplar om signalutgången till dessa uttag.


Anslut projektorn direkt till WLAN (WiFi streaming)

Med programmet PicoPixWlink kan en skrivbordsdator eller bärbar dator anslutas till projektorn via ett trådlöst nätverk. För detta skall båda enheter vara anslutna till samma trådlösa nätverk.

- 1 Installera programmet PicoPixWlink (finns redan förinstallerat på projektorn) på datorn (se även kapitlet Anslutning till datorn (USB), sidan 20).
- 2 Anslut apparaten till det trådlösa nätverket (se även kapitlet Trådlöst nätverk (WLAN), sidan 21).
- 3 Starta PicoPixWlink (PicoPix Viewer) på datorn.
- 4 Klicka på PicoPixWlink-ikonen i meddelandeområdet och starta managern.
- 5 Du kan nu leta efter projektorer i nätverket (Search WiFi projector) och starta uppspelningen (Start projection).

Ansluta hörlurar

- 1 Skruva ner apparatens volym innan hörlurar ansluts.
- 2 Anslut hörlurarna till projektorns hörlursuttag. Apparaten högtalare avaktiveras automatiskt när hörlurar ansluts.



- 3 Öka sedan volymen efter anslutningen till den ligger på en behaglig nivå.

FARA!




Risk för hörselskador.

Använd inte apparaten under en längre tid med hög volym och framför allt inte vid användningen av hörlurar. I annat fall kan hörselskador uppkomma. Skruva ner apparatens volym innan hörlurar ansluts. Öka sedan volymen efter anslutningen till den ligger på en behaglig nivå.

5 Minne

Insättning av minneskort



- 1 Stick in minneskortet med de fyllda kontakterna uppåt i uttaget **SD/MMC** på sidan av apparaten. Din apparat understöder följande minneskort: SD/SDHC/SDXC/MMC.
- 2 Skjut in minneskortet så långt i apparaten tills det hakar i.

FARA!




Sätt in minneskort!

Dra aldrig ut det insatta minneskortet, när apparaten just använder det. Data skulle då kunna skadas eller förstöras.

Stäng av apparaten för att vara säker på att ingen kommer åt minneskortet.

- 3 För att ta ut minneskortet trycker du lätt på kortet.
- 4 Minneskortet matas ut.


Anslutning av ett USB-minnesmedium



- 1 Anslut den USB-minnet till USB-uttaget på apparatens sida.

Anslutning till datorn (USB)

Med USB-kabeln kan du ansluta pocketprojektor till en dator för att överföra filer mellan det interna minnet, ett insatt minneskort och datorn eller för att radera. Du kan också spela upp data som sparats på datorn med Pocket Projektor.




- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Anslut Mini-USB-stickkontakten till Pocket Projektor och USB-stickkontakten till datorn.
- 4 Det visas en bekräftelse när apparaterna kopplats samman framgångsrikt.

- 5 Bekräfta för att aktivera förbindelsen.



Anvisning



Framgångsrik sammankoppling

Det går inte att återge några medier från minnet om fickprojektor är ansluten till en dator via USB. Använd istället WiFi Streaming (se även kapitlet Anslut projektorn direkt till WLAN (WiFi streaming), sidan 18).

- 6 Om ett minneskort är insatt, visas detta som en ytterligare enhet.
- 7 Du kan överföra, kopiera eller radera data mellan datorn, minneskortet (om insatt) och det interna minnet.

6 Trådlöst nätverk (WLAN)

I ett trådlöst nätverk (Wireless Local Area Network, WLAN) kommunicerar minst två datorer, skrivare eller andra apparater över radiovågor (högfrekvensvågor) med varandra. Dataöverföringen i det trådlösa nätverket baserar på normerna 802.11b, 802.11g och 802.11n.

FARA!



Informationer angående användningen av WLAN!

Funktionen hos säkerhetsanläggningar, medicinska eller känsliga apparater kan störas av apparatens sändningseffekt. Beakta möjliga användarföreskrifter (eller – inskränkningar) in närheten av sådana inrättningar.

Användningen av denna apparat kan genom utsändningen av högfrekvensstrålning påverka funktionen av otillräckligt avskärmade medicinska apparater liksom som även hörapparater eller pacemakers. Kontakta en läkare eller den medicinska apparatens tillverkare, för att få reda på om den är tillräckligt avskärmd mot extern högfrekvensstrålning.


Trådlöst infrastrukturnätverk

I ett infrastrukturnätverk kommunicerar flera enheter via en central åtkomstpunkt (gateway, router). Alla data skickas till åtkomstpunkten (gateway, router) och fördelas vidare från den.

Till- och fränkoppling av drift med trådlöst nätverk (WLAN)

Det trådlösa nätverket är standardmässigt avstängt. Funktionen kan dock startas.

- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Välj **Inställningar** med navigeringsknapparna.
- 4 Bekräfta med **OK**.
- 5 Med **▲/▼** väljs **WIFI & DLNA**.
- 6 Bekräfta med **OK**.

- 7 Med **▲/▼** väljer du **WIFI-nät**.

- 8 Bekräfta med **OK**.


- 9 Ändra inställningarna med **▲/▼**.

- 10 Bekräfta med **OK**.

Med knappen **☺** går du ett menysteg tillbaka.

Installation av trådlöst nätverk (WLAN)

- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Välj **Inställningar** med navigeringsknapparna.

- 4 Bekräfta med **OK**.

- 5 Med **▲/▼** väljs **WIFI & DLNA**.

- 6 Bekräfta med **OK**.


- 7 Med **▲/▼** väljer du **Nätverksval**.

- 8 Bekräfta med **OK**.

- 9 Med **▲/▼** väljer du önskat trådlöst nätverk.

- 10 Bekräfta med **OK**.

- 11 Om det trådlösa nätverket är lösenordsskyddat visas ett inmatningsfönster. Klicka med pekskärmen eller en mus i inmatningsfältet (se även kapitlet Peksärm/ rörelser, sidan 8).



- 12 Mata in texten på bildskärmstangentbordet med pekskärmen eller en mus.

- 13 Klicka på **Anslut**.

Med knappen **☺** går du ett menysteg tillbaka.

Installation av trådlöst nätverk (WLAN) med assistenten


Du kan integrera din apparat mycket snabbt och enkelt i ett befintligt trådlöst nätverk med hjälp av Wi-Fi Protected Setup (WPS) eller en nätverksskanning. Med WPS konfigureras alla viktiga inställningar som nätverksnamnet (SSID) automatiskt och skyddas förbindelsen med en säker WPA-kryptering.

Användning av Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Med Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan du integrera din apparat mycket snabbt och enkelt i ett befintligt trådlöst nätverk. Du kan göra inloggningen med en pinkod eller med Push Button Configuration (PBC), om din accesspunkt (access point, router) understöder denna metod.

Användning av WPS med Push Button Configuration (PBC)

- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Välj **Inställningar** med navigeringsknapparna.
- 4 Bekräfta med **OK**.
- 5 Med **▲/▼** väljs **WIFI & DLNA**.
- 6 Bekräfta med **OK**.
- 7 Med **▲/▼** väljer du **Nätverksval**.
- 8 Bekräfta med **OK**.
- 9 Med **▲/▼** väljer du önskat trådlöst nätverk.
- 10 Bekräfta med **OK**.
- 11 Aktivera Push Button Configuration på WLAN-accesspunkten. WLAN-accesspunkten och apparaten förbinds automatiskt med varandra och skapar en WPA-skyddad förbindelse.


Digital Living Network Alliance (DLNA)

Denna enhet stödjer Digital Living Network Alliance (DLNA). Med den standarden kan multimediaenheter snabbt anslutas till varandra.

Påslagning och avstängning av DLNA

DLNA-funktionen är inkopplad som standard. Men det går att stänga av den funktionen.

- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Välj **Inställningar** med navigeringsknapparna.
 - 4 Bekräfta med **OK**.
 - 5 Med **▲/▼** väljs **WIFI & DLNA**.
 - 6 Bekräfta med **OK**.
 - 7 Med **▲/▼** väljer du **DLNA-återgivning**.
 - 8 Bekräfta med **OK**.
 - 9 Ändra inställningarna med **▲/▼**.
 - 10 Bekräfta med **OK**.
- Med knappen **⏮** går du ett menysteg tillbaka.

Spela upp media via DLNA

Om det finns DLNA-frigivningar i det anslutna nätverket kan du komma åt dem i mediauppspelningen och filadministrationen (se även kapitlet Mediauppspelning, sidan 23).

DLNA-styrning

Projektor kan styras via en annan enhet (till exempel en Smartphone) via DLNA. Se i bruksanvisningen till respektive enhet.

7 Mediauppspelning

Anvisning



Navigeringsknappar

Alla visade knapparna är knappar på fjärrkontrollen.

Anvisning




Inställningsmöjligheter

Läs anvisningarna för inställningsmöjligheterna i kapitlet Inställningar (se även kapitlet Inställningar, sidan 35) för en optimal användning av enheten.

Videouppspelning

Videouppspelning (USB/SD-kort/Internt minne/DLNA)

- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Välj med navigeringsknappen **Videos**
- 4 Bekräfta med **OK**.
- 5 **Med anslutet minne:** Välj det interna minnet, en DLNA-enhet, USB-minnet eller minneskortet med **▲/▼**.
- 6 Bekräfta med **OK**.
- 7 Välj den videofil som skall spelas upp med **▲/▼**.



Anvisning



Visning av videofilerna

Endast de videofiler visas som kan spelas på pocketprojektorn.

- 8 Tryck på **OK** för att starta uppspelningen.
- 9 Tryck på **⏮** för att avsluta uppspelningen och för att återgå till översikten.
- 10 Om du trycker en gång till på **⏮** kommer du tillbaka till huvudmenyn.

Anvisning



Navigering under återgivningen

bildsökning bakåt/framåt: Tryck på fjärrkontrollen på **⏮/⏭** eller på apparaten **⏮/⏭**.

Tryck på **⏮**, för att avbryta uppspelningen eller fortsätta.

Under uppspelningen kan du ställa in ljudstyrkan på fjärrkontrollen med **⏮/⏭**. Tryck på **⏮**, eller upprepade gånger **⏮** för att stänga av ljudvolymen helt och hållet.

Filformat

Det finns olika filformat som *.mov, *.avi, *.m4v. Många av dessa format arbetar som container som innehåller olika kodade audio- och videofiler. Exempel på kodade audio-/videofiler är MPEG-4, H.264, MP3, AAC. För att kunna återge dessa filer måste de läsas av apparaten och audio-/videosignalerna avkodas.

Observera att vissa filer ändå inte kan återges på grund av olika video- och audiokodomvandlare.

Understödda filformat

Container	Videoformat
*.avi, *.mov, *.mp4	MJPEG, MPEG-4, H.264
*.mkv	MPEG-4, H.264
*.ts	MPEG-2, H.264
*.m2ts	H.264
*.3gp	H.263
*.rm, *.rmvb	Real video
*.dat	MPEG-1
*.vob	MPEG-2
*.mpg, *.mpeg	MPEG-1, MPEG-2

Videouppspelning (Mini-HDMI-uttag)


- 1 Anslut den externa apparatens video/audioutgång till uttaget **HDMI** på Pocket Projektör. Använd motsvarande kabel och kabeladapter för detta ändamål (se även kapitlet Anslutning till avspelningsapparaten, sidan 15).
- 2 Titta efter i den externa apparatens bruksanvisning hur man kopplar på videoutgången. I regel är dessa menyer även betecknade som "TV out" eller "TV utgång".
- 3 Starta återgivningen på den externa apparaten.
- 4 Ändra volymen med \leftarrow/\rightarrow .

Ändring av inställningar under återgivningen

- 1 Tryck på knappen \triangle eller ∇ .
 - 2 Välj med knapparna \triangle/∇ bland följande inställningar:
Ljudvolym: Inställning av volymen
Smart Settings: Aktivering av fördefinierade inställningar för ljusstyrka/kontrast/färgmättnad
Färgmättnad: Inställning av färgmättnaden
Kontrast: Inställning av kontrasten
Ljusstyrka: Inställning av ljusstyrkan
 - 3 Ändra inställningen med \leftarrow/\rightarrow .
- De ändrade inställningarna sparas automatiskt.


Visa foton

- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Välj med navigeringsknapparna **Bild**
- 4 Bekräfta med OK .
- 5 **Med anslutet minne:** Välj det interna minnet, en DLNA-enhet, USB-minnet eller minneskortet med \triangle/∇ .
- 6 Bekräfta med OK .

- 7 På bildskärmen visas miniatyrfoton som översikt.



Anvisning



Miniatyrvisning eller lista

Du kan välja i inställningarna om en miniatyrvisning eller lista ska visas som översikt.

Anvisning



Många foton finns på minneskortet eller USB-minnet

Om många foton är sparade på minneskortet eller USB-minnet, kan det dröja något innan översikten visas.

- 8 Välj med \leftarrow/\rightarrow eller \triangle/∇ den bild som du vill starta bildspelet med.
- 9 Tryck på OK för att starta bildspelet.

Anvisning



Vrida bilden

Rör vid pekskärmen med tummen och stryk med pekfingeret cirkelformat för att rotera en bild (se även kapitlet Pekska/ rörelser, sidan 8).

- 10 Tryck på Paus för att avbryta bildspelet.
- 11 Tryck på \leftarrow för att avbryta bildvisningen och återvända till översikten.
- 12 Om du trycker en gång till på \leftarrow kommer du tillbaka till huvudmenyn.

Bildspel med bakgrundsmusik

- 1 Startat diashowen.
- 2 Tryck på \triangle/∇ , för att öppna menylisten.
- 3 Med \leftarrow/\rightarrow väljer du Musik .
- 4 Bekräfta med OK .
- 5 Välj den fil, som skall spelas upp med \triangle/∇ .

Anvisning



Minnesplats

Det går endast att spela upp filer från det interna minnet/minneskortet/USB-minnet.


- 6 Tryck på OK för att starta bakgrundsmusiken.
- 7 Tryck på \leftarrow/\rightarrow , för att reglera volymen.
- 8 Utan inmatningar släcks menylisten efter 5 sekunder.

Uppspelning av musik


Anvisning








Stänga an bildvisningen



Bildvisningen kan stängas av medan musik spelas upp för att spara ström (se även kapitlet Musikinställningar, sidan 35). Om du trycker på knappen , visas bilden igen och fläkten är igång.

- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Välj med navigeringsknapparna **Musik**.
- 4 Bekräfta med .
- 5 **Med anslutet minne:** Välj det interna minnet, en DLNA-enhet, USB-minnet eller minneskortet med .
- 6 Bekräfta med .
- 7 Välj den fil, som skall spelas upp med .





- 8 Tryck på  för att starta uppspelningen.
- 9 Tryck på , för att avbryta uppspelningen eller fortsätta.


Anvisning






Navigering med avstängd bildvisning

Tryck på  för att aktivera nästa/föregående låt.

Tryck på , för att avbryta bildspelet eller fortsätta.

Tryck på , för att återgå till urvalet.

Under uppspelningen kan du ställa in ljudstyrkan på fjärrkontrollen med . Tryck på , eller upprepade gånger  för att stänga av ljudvolymen helt och hållet.

Anvisning



Pekskärm/rörelser


Stryk åt vänster och höger på pekskärmens nedre kant för att ställa in volymen.





Stryck med två fingrar över pekskärmen för att spola tillbaka och framåt snabbt (se även kapitlet Pekskärm/rörelser, sidan 8).


Officeåtergivning (YOZO Office)



Du kan visa Office-dokument med YOZO.

- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Välj **Mappvisning** med navigeringsknapparna.
- 4 Bekräfta med .
- 5 **Med isatt minneskort eller USB-minne:** Välj det interna minnet, USB-minnet eller minneskortet med knappen .
- 6 Bekräfta med .
- 7 Välj den fil, som skall öppnas med .




- 8 Tryck på  för att starta visningen.
- 9 Stryk upp och ner på pekskärmens högra kant för att bläddra. Använd pekskärmen eller en mus för att förstora/förminska dokumentet (se även kapitlet Pekskärm/rörelser, sidan 8).
- 10 Tryck på  för att avsluta uppspelningen och för att återgå till översikten.

Förvalta filer

Kopiering av filer

Du kan kopiera filer mellan det interna minnet, det anslutna USB-minnet eller minneskortet.

- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Välj **Mappvisning** med navigeringsknapparna.
- 4 Bekräfta med **OK**.
- 5 **Med isatt minneskort eller USB-minne:** Välj det interna minnet, USB-minnet eller minneskortet med knappen **▲/▼**.
- 6 Bekräfta med **OK**.
- 7 Välj den fil, som skall kopieras med **▲/▼**.

Anvisning



Det finns inga filer (0 filer)

Endast de filer visas som kan återges av projektorn.

- 8 Markera filen med **▶**. Om du trycker på knappen en gång till upphävs markeringen igen.


Anvisning



Markering av hela mappen

Du kan också markera hela mappen för att kopiera alla filerna i mappen. Ta hänsyn till att kopieringsprocessen kan ta en viss tid vid omfattande mappar.

- 9 Välj ytterligare filer med **▲/▼**.
- 10 Tryck på **OK**.
- 11 Med **▲/▼** väljer du **Kopiera**.



- 12 Bekräfta med **OK**.

- 13 Välj med **▲/▼** till vilket minne det skall kopieras: **SD-kort, Internt minne** eller **USB-minne**.

- 14 Bekräfta med **OK**.

Anvisning



Filer finns redan

Om dessa filer redan finns, kan du med **▲/▼** och **OK** bestämma om de ska skrivas över eller ej. Om filerna inte skrivs över, kompletteras filnamnet med ett nummer.

- 15 Filerna kopieras.

Anvisning



Felsida

Om det skulle uppkomma fel under kopieringen kontrollerar du att det finns tillräckligt med ledigt minnesutrymme på mediet.

Anvisning




Borttagning av minnesmediet

Vänta tills kopieringen är avslutad och ta först därefter bort minnesmediet.

Radering av filer

Du kan radera filer ur det interna minnet, det anslutna USB-minnet eller minneskortet.

- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Välj **Mappvisning** med navigeringsknapparna.
- 4 Bekräfta med **OK**.
- 5 **Med anslutet minne:** Välj det interna minnet, en DLNA-enhet, USB-minnet eller minneskortet med **▲/▼**.
- 6 Bekräfta med **OK**.










- 7 Välj den fil, som skall raderas med /.


Anvisning



Det finns inga filer (0 filer)

Endast de filer visas som kan återges av projektorn.

- 8 Markera filen med . Om du trycker på knappen en gång till upphävs markeringen igen.
- 9 Välj ytterligare filer med /.
- 10 Tryck på .
- 11 Med / väljer du **Radera**.
- 12 Bekräfta med .
- 13 Välj med / om du vill radera filerna eller om processen ska avbrytas.



- 14 Bekräfta med .

Anvisning



Felsida

Om det skulle uppkomma fel under raderingen kontrollerar du att mediet inte är skrivskyddat.

Anvisning



Radering av foton på minneskortet

Observera vid radering av foton över datorn, att fotona eventuellt inte längre visas korrekt när du sätter minneskortet i digitalkameran igen. Digitalkameror kan arkivera tilläggsinformationer som förhandsvisningar och informationer om inriktningen i egna mappar. Radera därför endast foton i digitalkameran.

8 Digital TV-återgivning

Anvisning



Tillbehör krävs

För att kunna använda projektorns digitala TV-funktion behövs antingen en Pico-station (ingår inte i leveransen) eller USB-DVB-T-stick (ingår inte i leveransen).

Dockningsstationen Pico Station och USB-DVB-T-Stick kan köpas enligt beställningsse-deln.

Ansluta antenn

Anvisning




Antennstorlek och injustering

I vissa regioner är det nödvändigt att ansluta en större antenn för att säkerställa mottagningen.

I vissa länder är det nödvändigt att justera in antennen horisontellt för att säkerställa mottagningen.

Ansluta antenn till Pico Station PPA7301



- 1 Anslut antennen till antenndosan.


Anvisning



Standard Definition Television

Pico Station PPA7301 stödjer Standard Definition Television (SDTV). High Definition Television (HDTV) stöds ej.

Ansluta antenn till USB-DVB-T-stick PPA8301



- 1 Anslut USB-DVB-T-Stick till USB-dosan på projektorns sida.
- 2 Anslut antennen till USB-DVB-T-stick.

Anvisning



Standard Definition Television

USB-DVB-T-stick PPA8301 stödjer Standard Definition Television (SDTV). High Definition Television (HDTV) stöds ej.

OBSERVER!



Ta inte bort DVB-T-Stick under uppspelningen!

Dra inte ut DVB-T-Stick ur enheten och ta inte bort enheten från Pico Station (PPA7301) när DVB-undermenyn är aktiverad. Inställda sändare kan eventuellt raderas. Ta bort DVB-undermenyn innan DVB-T-Stick dras ut ur apparaten eller apparaten tas bort från Pico Station (PPA7301).

Om USB-SVB-T-Stick tas bort under uppspelningen kan det hända att enheten måste startas om.

Första uppspelningen

Anvisning



Navigeringsknappar


Alla visade knapparna är knappar på fjärrkontrollen.

Vid den första idrifttagningen av DVB-T-funktionen måste den automatiska sändarsökningen startas.

- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Anslut antennen till (se även kapitlet Ansluta antenn, sidan 28).
- 4 Välj **Digital TV** med navigeringsknapparna.
- 5 Bekräfta med **OK**.
- 6 Undermenyn visas.



Fastställa region

- 7 Välj **Utilities/Setup** med navigeringsknapparna.
- 8 Bekräfta med **OK**.
- 9 Välj **Area set** med navigeringsknapparna.
- 10 Bekräfta med **OK**.
- 11 Välj ditt område med navigeringsknapparna.
- 12 Bekräfta med **OK**.
- 13 Tryck på **←**, för att återgå till undermenyn.

Söka sändare

- 14 Välj **Scan Channels**, med navigeringsknapparna.
- 15 Bekräfta med **OK**.
- 16 Välj **OK** med navigeringsknapparna.
- 17 Bekräfta med **OK**.
- 18 Välj **Auto**, med navigeringsknapparna.
- 19 Bekräfta med **OK**.

TV

- 20 Välj **Video Broadcast** med navigeringsknapparna.
- 21 Bekräfta med **OK**.
- 22 Den senast visade sändaren visas. Byt sändare med **CH+ / CH-**.

Anvisning



Visning av sändarinformationer

Vid sändarbyte visas sändarinformationerna på den nedre projektorranden. Informationslisten släcks efter 5 sekunder.

- 23 Tryck på **⏮** för att avsluta uppspelningen och för att återgå till huvudmenyn.

Under uppspelningen kan du ställa in ljudstyrkan på fjärrkontrollen med **⏮ / ⏭**. Tryck på **⏮**, eller upprepade gånger **⏮** för att stänga av ljudvolymen helt och hållet.

TV

Anvisning




Navigeringsknappar

Alla visade knapparna är knapparna på fjärrkontrollen.

- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Anslut antennen till (se även kapitlet *Ansluta antenn*, sidan 28).
- 4 Välj **Digital TV** med navigeringsknapparna.
- 5 Bekräfta med **OK**.
- 6 Undermenyn visas.



- 7 Välj **Video Broadcast** med navigeringsknapparna.
- 8 Bekräfta med **OK**.
- 9 Den senast visade sändaren visas. Byt sändare med **CH- / CH+**.

Anvisning



Visning av sändarinformationer

Vid sändarbyte visas sändarinformationerna på den nedre projektorranden. Informationslistan släcks efter 5 sekunder.

- 10 Tryck på **STOP** för att avsluta uppspelningen och för att återgå till huvudmenyn.


Under uppspelningen kan du ställa in ljudstyrkan på fjärrkontrollen med **LEFT / RIGHT**. Tryck på **MUTE**, eller upprepade gånger **LEFT** för att stänga av ljudvolymen helt och hållet.

9 Android

Fick-projektorn arbetar med operativsystemet Android.


Aktivera Android

- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Välj **Android** med navigeringsknapparna.
- 4 Bekräfta med **OK**.


Lämna Android

Tryck på knappen , för att återgå till huvudmenyn.

Återställa Android

Om din Pocket Projektor inte längre fungerar korrekt löser ofta en återställning till tillverkarens förinställningar problemet.

FARA!

 **Alla inställningar och data raderas!**
Med denna procedur raderas alla inställningar och data, som är sparade i apparaten.
Apps måste installeras om.

Anvisning



YOZO Office

Genom att återställa Android raderas YOZO Office. Ominstallationen av YOZO Office startar automatiskt så snart apparaten ansluts till Internet.

Installera Android Apps

OBSERVER!



Säkra källor

Appar från externa källor kan vara skadliga. Använd bara installationspaket från säkra källor.

Ytterligare applikationer kan installeras. Använd APK-installationspaket.

Anvisning



Kompatibilitet

Tillverkaren ger ingen garanti att tredje parts appar är kompatibla.

Anvisning



Ljudvolym

I vissa appar kan volymen bara anpassas med fjärrkontrollen.

Anvisning



Youtube

Den senaste versionen av Adobe Flash Player skall vara installerad för att kunna spela upp videofilmer från Youtube (se även kapitlet Installera Adobe Flash Player, sidan 32).

Anvisning




Almanacka

På Pocket Projektor finns ingen kalender förinstallerad.


Installera Adobe Flash Player

Den senaste versionen av Adobe Flash Player skall vara installerad för att kunna spela upp videofilmer från Youtube.


- 1 Ladda ner den senaste versionen av Adobe Flash Player-installationspaketet (**flashplayer.apk**) för Android. Mer information finns på www.philips.com/support.
- 2 Spara paketet på ett minneskort.
- 3 Sätt in minneskortet i apparaten (se även kapitlet Insättning av minneskort, sidan 19).
- 4 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 5 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 6 Välj **Android** med navigeringsknapparna.
- 7 Bekräfta med **OK**.
- 8 Välj **Explorer** med navigeringsknapparna.




- 9 Bekräfta med **OK**.
- 10 Navigera till minneskortet och välj **flashplayer.apk**.



- 11 Tryck på **OK**, för att exekvera installationspaketet.

- 12 Välj **Install** med navigeringsknapparna.



- 13 Tryck på **OK** för att starta installationen.

- 14 Välj **Done** med navigeringsknapparna.




- 15 Bekräfta med **OK**.
- 16 Den senaste versionen av Adobe Flash Player.


Ställa in webbläsarläge

Ändra webbläsarläget för att visa Internetsidor, som innehåller Flash-element.

- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Välj **Android** med navigeringsknapparna.
- 4 Bekräfta med **OK**.
- 5 Välj **Webbläsare** med navigeringsknapparna.



- 6 Bekräfta med **OK**.
- 7 Tryck på menyknappen **≡**, för att aktivera meny.
- 8 Välj **Mer** med navigeringsknapparna.



Web page not available

The Web page at <http://www.google.com/m?client=ms-android-google&source=android-home> might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.


Here are some suggestions:

- Check to make sure that your device has a signal and data connection
- Reload this web page later.
- View a cached copy of the web page from Google




- 9 Bekräfta med **OK**.

10 Välj **Inställningar** med navigeringsknapparna.



- 11 Bekräfta med **OK**.

12 Välj **User agent** med navigeringsknapparna.



- 13 Bekräfta med **OK**.

14 Välj **Desktop** med navigeringsknapparna.




- 15 Bekräfta med **OK**.

16 Internetsidor med Flash-element kan visas.

Återställa webläsarläge

1 Gå tillväga på det sätt som beskrivs i kapitlet Webläsarläge (se även kapitlet Ställa in webläsarläge, sidan 33).


2 Välj **iPad** med navigeringsknapparna.




3 Bekräfta med **OK**.

10 Inställningar

- 1 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Efter startbilden visas huvudmenyn.



- 3 Välj **Inställningar** med navigeringsknapparna.
- 4 Bekräfta med **OK**.
- 5 Välj bland följande inställningar med **▲/▼**.



- 6 Bekräfta med **OK**.
 - 7 Ändra inställningarna med **OK**, **▲/▼**.
 - 8 Bekräfta med **OK**.
- Med knappen **↶** går du ett menysteg tillbaka.

Översikt över menyfunktionerna

WIFI & DLNA

WIFI-nät – Till- och franslagning av trådlöst nätverk (WLAN)

Nätverksurval – Välj det trådlösa nätverk, som enheten skall ansluta sig till.

DLNA-uppspelning – Till- och franslagning av DLNA

WIFI Hotspot – Aktivera och avaktivera WLAN Tethering

Bildinställningar

Tapet – Välja bakgrundsbilder

Bildformat – Anpassa videor och bilder till 4:3-upplösning.

Projektionsläge

Framsida – Normal projektion. Apparaten står framför projektionsytan/vita duken.

Baksida – Bakgrundsprojektion. Apparaten står bakom vita duken. Bilden speglas horisontellt.

Tak – Apparaten har hängt upp felvänd i taket. Bilden vrids 180 grader.

Baktills tak – Apparaten har hängt upp felvänd i taket bakom vita duken. Bilden vrids 180 grader och speglas horisontellt.

Väggfärgskorrektion – Färgkorrigering av den projicerade bilden för att anpassa till färgade projektionsytor

Smart Settings – Aktivering av fördefinierade inställningar för ljusstyrka/kontrast/färgmättnad. Om dessa inställningar ändras, sker omkoppling till inställningarna **Manuellt**.

Ljusstyrka – Inställning av ljusstyrkan

Kontrast – Inställning av kontrasten

Toninställningar

Ljudvolym – Inställning av volymen

Bas – Inställning av återgivningen av låga frekvenser

Diskant – Inställning av återgivningen av höga frekvenser

Tangentton – Sätta på och stänga av knapptonerna

Videoinställningar

Titta på – Alla videor visas i en lista eller på enheten i enlighet med katalogstrukturen.

Upprepa – Inställning av typer av upprepning av videofiler: Upprepning avstängd (**Av**), alla videor i katalogen upprepas (**Directory**), endast den aktuella videon upprepas (**Film**), alla videor upprepas (**Alla**).

Fortsätt avspelnigen – Om denna funktion är aktiverad fortsätter uppspelningen där den avbröts. Om denna funktion är fränkopplad, börjar återgivningen alltid vid filmens början

Bildformat – Anpassa videor till 4:3-upplösning.

Musikinställningar

Filvy – Visa alla musikstycken i en lista eller på enheten i enlighet med katalogstrukturen.

Skärm – Sätta på och stänga av projektionen under uppspelningen.

Upprepa – Inställning av typer av upprepning av musikfiler: Upprepning avstängd (**Av**), alla musikstycken i katalogen upprepas (**Directory**), endast det aktuella musikstycket upprepas (**Film**), alla musikstycken upprepas (**Alla**).

Shuffle – Om denna funktion är aktiverad, sker uppspelningen i slumpartad ordningsföljd. Annars sker återgivningen i tur och ordning.

Fotoinställningar

Filvy – Visning av bilderna vid urvalet i huvudmenyn som **Miniatyrvisning** eller som **Lista**.

Tid per bild – Tid för att betrakta en bild vid bildspel

Upprepa – Inställning av typen av upprepning av foton för bildspelet: Upprepning avstängd (**Av**), alla foton i katalogen upprepas (**Directory**), alla sparade foton upprepas (**Alla**).

Bildövergång – Ställa in bildövergångar

Ordningsföljd på diabilvisning – Slumpvist eller ordnat bildspel

Power-läge

Ljusstyrka: När denna funktion är aktiverad reduceras ljusstyrkan för att öka det inbyggda batteriets driftstid. Vid nätanslutning stängs alltid strömsparläget av för att garantera bästa möjliga bildåtergivning.

Viloläge – Med denna funktion stänger projektorn alltid av sig efter den angivna tiden eller i slutet på en film.

Språk/Language

Val av önskat språk för menyn.

Underhåll

Återställn. av inställn. – Återställning av inställningarna till fabriksinställningen.

Firmware-uppdatering – Uppdatera Firmware

Anvisning



Anslut nätdelen medan Firmware uppdateras.

Information – Visning av det interna minnets lediga utrymme och informationer om apparaten (minnesutrymme: / ledigt minnesutrymme: / Firmware-version / Enhetens namn: / Modell:)

Skötselanvisningar för batteriet

Batteriets kapacitet avtar med tiden. Du kan förlänga batteriets livslängd om du observerar följande punkter:

- Utan strömförsörjning drivs apparaten med det inbyggda batteriet. Om batteriet inte längre har tillräckligt med kapacitet stänger enheten av sig. Anslut apparaten till strömförsörjningen.
- Om batteriet inte längre har tillräckligt med kapacitet visas batterisymbolen med röd färg.
- Om apparaten är igång under en längre tid blir ytan het och det visas en varningssymbol på projektionen (se även kapitlet Symboler i statuslisten, sidan 11). Apparaten betar sig på följande sätt:
 - 1 Fläkten går upp på högsta steget.
 - 2 Vid maximalt ljussteg visas överhettningssymbolen i visningen och apparaten kopplar automatiskt om på det lägsta ljussteg.
 - 3 Vid minimalt ljussteg visas överhettningssymbolen under tre sekunder centrerat i visningen. Därefter stänger apparaten av sig automatiskt. Visningen kan fortsätta efter att apparaten svalnat.
- Om apparaten är igång under en längre tid blir ytan het och det visas en varningssymbol på projektionen. Apparaten kopplar automatiskt om till Stand by-läget om den blir för het. Apparaten kan fortsätta att användas efter att den svalnat. Tryck på en valfri knapp för att återuppta driften.
- Använd apparaten minst en gång i veckan.
- Ladda upp batteriet regelbundet. Förvara inte apparaten med fullständigt urladdat batteri.
- Om apparaten inte används under några veckor, laddar du ur batteriet delvis genom att använda apparaten innan du förvarar den.
- Om apparaten endast fungerar över USB-anslutningen eller med nätadaptern, så är batteriet defekt.
- Håll apparaten och batteriet borta från värmekällor.

FARA!



Byt inte ut batteriet själv

Försök inte att byta ut batteriet själv. Felaktig hantering av batteriet eller användning av en felaktig batterityp kan förorsaka skador på apparaten eller leda till personskador.

Ladda batteriet efter djupurladdning

Om batteriet är djupurladdat eller om apparaten inte använts under en längre tid gör du på följande sätt.

- 1 Anslut apparaten till strömförsörjningen. (se även kapitlet Anslutning av nätadaptern/laddning av batteriet, sidan 12). Apparaten betar sig på följande sätt:

	Apparaten är avstängd	Apparaten är påkopplad
Anslutning till datorn	Kontrolllampan på apparatens sida lyser rött. Långsam uppladdning	Anslut till datorn (se även kapitlet Anslutning till datorn (USB), sidan 20) Ingen uppladdning
Anslutning till nätdelen	Kontrolllampan på apparatens sida lyser rött. Snabb uppladdning	Apparaten förblir tillslagen. Långsam uppladdning

- 2 Apparaten kan startas och användas efter cirka 5 minuters laddningstid.

Batteriladdningstider vid avstängd apparat

	Tillslagning möjlig	Helt uppladdad
Långsam uppladdning	5 minuter	10 timmar
Snabb uppladdning	5 minuter	2 timmar

Rengöring

FARA!



Anvisningar för rengöringen!

Använd en mjuk trasa som inte luddar. Använd inga flytande eller lättantändliga rengöringsmedel (sprejer, skurmedel, polityrer, alkohol etc.). Låt aldrig fukt tränga in i apparaten. Spreja inte apparaten med rengöringsvätska.

Torka av mjukt på de angivna ytorna. Var försiktig så att du inte repar ytorna.

Rengöring av objektivet

Använd en pensel eller linsrengöringspapper för objektivet för rengöring av projektorns lins.

FARA!



Använd inga flytande rengöringsmedel

Använd inga flytande rengöringsmedel för rengöring av linsen för att undvika skador på ytbeläggningen.

Apparaten överhettad

Om apparaten är överhettad visas överhettningssymbolen (se även kapitlet Symboler i statuslisten, sidan 11). Apparaten betar sig på följande sätt:

- 1 Fläkten går upp på högsta steget.
- 2 Vid maximalt ljussteg visas överhettningssymbolen i visningen och apparaten kopplar automatiskt om på det lägsta ljussteg.
- 3 Vid minimalt ljussteg visas överhettningssymbolen under tre sekunder centrerat i visningen. Därefter stänger apparaten av sig automatiskt.

Visningen kan fortsätta efter att apparaten svalnat.

Uppdatera firmware med minneskort

Anvisning



Anslut nätdelen medan Firmware uppdateras (se även kapitlet Anslutning av nätadaptern/laddning av batteriet, sidan 12).

- 1 Formatera minneskortet i filsystemet FAT16 eller FAT32.

FARA!



Alla data raderas!

Med denna procedur raderas alla data, som är sparade på minneskortet.

- 2 Spara den senaste firmware-uppdateringsflen på minneskortet.
- 3 Sätt in minneskortet (se även kapitlet Insättning av minneskort, sidan 19) och sätt på apparaten.
- 4 Välj **Inställningar** med navigeringsknapparna.
- 5 Bekräfta med **OK**.
- 6 Med **▲/▼** väljer du **Underhåll**.
- 7 Bekräfta med **OK**.
- 8 Med **▲/▼** väljer du **Firmware Update**.
- 9 Bekräfta med **OK**.
- 10 Med **▲/▼** väljer du **Installera**.
- 11 Bekräfta med **OK**.
- 12 Enheten stänger av sig och sätter på sig igen. Efter cirka 5 minuter visas **Language Selection**. Firmware Update är därmed avslutad.

FARA!



Sätt in minneskort!

Dra aldrig ut det insatta minneskortet, när apparaten just använder det.

FARA!



Nätadapter

Under uppdateringen av Firmware får under inga omständigheter nätadaptern dras ut.

Anvisning





Om det inträffar ett fel vid uppdateringen av Firmware startar du om proceduren eller kontakta din återförsäljare.

Problem/lösningar

Snabbhjälp

Skulle det uppstå ett problem som inte går att lösa med hjälp av någon beskrivning i den här bruksanvisningen, ska du göra så här.

- 1 Koppla från apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 2 Vänta minst tio sekunder.
- 3 Koppla på apparaten med strömbrytaren på sidan.
- 4 Om felet uppstår igen skall du vända dig till vår tekniska kundtjänst eller till din specialtåterförsäljare.

Problem	Lösningar
Fickprojektorn reagerar inte längre eller så har den kraschat.	<ul style="list-style-type: none">• För in ett tunt och vasst föremål i reset-öppningen för att genomföra en hårdvarureset (se även kapitlet Sidvy, sidan 6).
Pocketprojektorn kan inte kopplas på	<ul style="list-style-type: none">• Anslut den medlevererade nätadaptern för att ladda upp det inbyggda batteriet.
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none">• Ställ in volymen med knapparna / på fjärrkontrollen.
Inget ljud från den externt anslutna apparaten	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera anslutningskabeln till den externa apparaten• Ställ in volymen på den externa apparaten• Eventuellt fungerar endast originalkabeln från den externa apparatens tillverkare
Dålig ljudkvalitet vid anslutning till en dator	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om audiokabeln är ansluten till hörluruttaget eller Line-Out-uttaget på datorn.• Volymen bör inte vara inställd för högt på datorn.
Endast startbilden visas och bilden från den externt anslutna apparaten visas inte	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om anslutningskabeln är ansluten till rätt uttag.• Se till att den externt anslutna apparaten är påkopplad• Kontrollera om den externt anslutna apparatens videoutgång är påkopplad.
Endast startbilden visas och bilden från den anslutna datorn visas inte	<ul style="list-style-type: none">• Se till att VGA-utgången på datorn är påkopplad.• Kontrollera att upplösningen på datorn är inställd på 800x600.
Enheten stänger av sig.	<ul style="list-style-type: none">• Om apparaten är igång under en längre tid blir ytan het och det visas en varningssymbol på projektionen (se även kapitlet Symboler i statuslisten, sidan 11). Enheten stänger av sig automatiskt om den blir för het.. Visningen kan fortsätta efter att apparaten svalnat.• Om batteriet inte längre har tillräckligt med kapacitet stänger enheten av sig. Anslut enheten till strömförsörjningen.
Enheten är ansluten till strömförsörjningen och kopplar om till stand-by-läget.	<ul style="list-style-type: none">• Batteriet är djupurladdat. Enheten kan startas och användas efter cirka 5 minuters laddningstid (se även kapitlet Ladda batteriet efter djupurladdning, sidan 37).

Problem	Lösningar
Apparaten kopplar om från maximalt ljussteg till minimalt ljussteg när den anslutits via USB för att spela upp videofilmer.	<ul style="list-style-type: none"> • Om omgivningstemperaturen är för hög kopplar apparaten automatiskt om från maximalt ljussteg till minimalt ljussteg för att skydda högeffekts-LED:erna. • Använd apparaten vid lägre omgivningstemperaturer.
Apparaten går inte att ansluta till en Android-enhet via USB (till exempel en mobiltelefon/smartphone med operativsystemet Android).	<ul style="list-style-type: none"> • Avaktivera funktionen "USB Debugging" i Android-enhetens inställningsmeny innan pocket-projektorn ansluts via USB. Android-enheten skall identifieras som USB-minnesmedium.
Dålig bild- eller färgkvalitet vid anslutning med HDMI	<ul style="list-style-type: none"> • Använd den HDMI-kabel, som ingår i leveransen (PPA1290). Kablar från andra tillverkare kan förorsaka signalförvridningar.

I 2 Bilaga

Tekniska data

Mått (B × H × T)	105 × 32 × 105 mm
Vikt	0,284 kg
Rekommenderat temperaturintervall	5 – 35 °C
Relativ luftfuktighet	15 – 85 % (ej kondenserande)
Filformat	*.mp4, *.avi, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mpeg, *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp
Fotoformat	JPEG, BMP, PNG, GIF
Musikformat	MP3, WAV, WMA
Video standard (CVBS)	PAL, SECAM, NTSC
Video standard (YPbPr)	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
Videoanslutning	Mini-HDMI-uttag
Hörlursanslutning	Stereo-jack: 3,5 mm
Intern högtalare	mono 1 W
Internt minne	2,5 GB
Kompatibla minneskort	SD/SDHC/SDXC/MMC
USB anslutning max. effekt	5V, 500mA

Teknologi/optik

Display-teknologi	WVGA 0,3" DLP
Ljuskälla	RGB LED
Upplösning	854 × 480 Pixel (16:9)
Upplösningar som stöds	VGA/SVGA/WVGA XGA/WXGA/FULL HD
Ljusstyrka (Bright Mode)	upp till 140 Lumen
Kontrastförhållande	1000:1
Projicerad bildstorlek	12–120 tum
Avstånd till projektytan	0,5 m till 5 m
Uppdateringsfrekvens horisontell	31 – 69 kHz
Uppdateringsfrekvens vertikal	56 – 85 Hz

Nätadapter

Modell-nr	MPA-630
Input	100–240V~, 50–60 Hz, max. 1A
Output	12V $\overline{\text{---}}$, 2A
Tillverkare	Wanlida Group Co., Ltd.

Inbyggt batteri

Batterityp	LiPol
Kapacitet	1800mAh 7,4V
Laddningstid	2 h
Driftstid	1 h
Driftstid (strömsparkläge)	2 h
Tillverkare	Great Power

Tillbehör

Följande tillbehör finns att få för din apparat:

Picco station med uppladdningsbart batteri och högtalare	PPA7300 / 253529749
Picco station med uppladdningsbart batteri, högtalare och DVB-T-adapter	PPA7301 / 253532895
USB-DVB-T-stick	PPA8301 / 253529757
YUV/YPbPr-Kabel	PPA1210 / 253447083
Video-(CVBS)-kabel	PPA1320 / 253526178
VGA-kabel	PPA1250 / 253447070
iPhone/iPad/iPod-HDMI-kabel .	PPA1280 / 253447091
iPhone/iPad/iPod-A/V-kabel	PPA1160 / 253372471
MHL-kabel	PPA1240 / 253520048

Alla data är bara riktlinjer. **Sagemcom Documents SAS** förbehåller sig rätten att göra ändringar utan varsel.



CE-märkningen garanterar att denna produkt uppfyller kraven i det Europeiska parlamentets och Rådet för telekommunikations-terminalutrustnings EU-direktiv 1999/5/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG och 2009/125/EG gällande användarens säkerhet och hälsa och elektromagnetisk interferens.

lakttagandeförklaringen kan du läsa på Internet-sidan www.picopix.philips.com.

Miljöhänsyn inom ramen för ett koncept för hållbar utveckling är mycket viktig för Sagemcom Documents SAS. Sagemcom documents SAS strävar efter att utveckla miljövänliga system. Därför har Sagemcom Documents SAS beslutat att de ekologiska konsekvenserna under produktens samtliga faser, från tillverkning via logistik till förbrukning och avfallshantering, skall prioriteras högt.



Förpackning: Den (gröna punkten) tryckt på, ger en känd nationell organisation ett bidrag, för att förbättra förpackningsprocessen och återvinningsinfrastrukturen. Följ dina lokala regler för avfallssortering vid kvittblivning av denna förpackning.

Batterier: Om din produkt innehåller batterier, måste dessa lämnas till därför avsedda uppsamlingsställen för förbrukade batterier efter användningstidens slut.



Produkt: Den genomstrukna avfallstunnan på produkten, indikerar att det är en elektrisk eller elektronisk apparat. Den europeiska lagstiftningen föreskriver för dessa en speciell kvittblivning:

- Lämnas till inköpsstället om du köper liknande apparat.
- Till lokal uppsamling (Avfallsstationer, Special avfallsstationer etc.)

Så kan du också lämna ditt bidrag till återanvändning och recirkulation av elektriska och elektroniska apparater, vilket kan ha en positiv inverkan på människor miljö och hälsa.

De använda förpackningarna av papper och kartong kan avfallshandteras som ska återvinningspapper. Plastfolierna sorteras antingen som mjukplast eller kastas i hushållssoporna, beroende på hur insamlingen i din kommun går till.

Varumärken: De referenser som anges i denna handbok är företagets aktuella varumärken. Om symbolerna ® och ™ saknas innebär det inte att det rör sig om fria varumärken. Andra i det föreliggande dokumentet använda produktnamn är endast avsedda för märkningsändamål och kan vara varumärken från den aktuella innehavaren. Sagemcom Documents SAS hävdar inga rättigheter till dessa märken.

Varken Sagemcom Documents SAS eller anslutna företag bär något ansvar gentemot köparen av den här produkten eller utomstående med avseende på skadeståndsanspråk, förluster, kostnader eller utgifter, som uppstår för köparen eller utomstående till följd av olyckshändelse, felaktig användning eller missbruk av den här produkten eller oauktoriserade modifieringar, reparationer, produktändringar eller ignorering av Sagemcom Documents SAS bruks- och underhållsanvisning.

Sagemcom Documents SAS tar inget skadeståndsansvar eller ansvar för problem till följd av användning av extrautrustning eller förbrukningsmaterial, som inte är originalprodukter från Sagemcom Documents SAS eller PHILIPS eller produkter godkända av Sagemcom Documents SAS eller PHILIPS.

Sagemcom Documents SAS tar inget skadeståndsansvar till följd av elektromagnetiska interferenser som uppstått på grund av användning av anslutningssladdar som inte är märkta som en Sagemcom Documents SAS- eller PHILIPS-produkt.

Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av den här publikationen får utan föregående skriftligt tillstånd av Sagemcom Documents SAS mångfaldigas, lagras i ett arkivsystem eller överföras i någon form eller på något annat sätt – till exempel elektroniskt, mekaniskt, via fotokopiering eller fotografering. Den i det föreliggande dokumentet befintliga informationen är uteslutande avsedd för användning tillsammans med den här produkten. Sagemcom Documents SAS tar inget ansvar om den här informationen används för andra apparater.

Denna bruksanvisning är ett dokument utan avtalskaraktär.

Misstag, tryckfel och ändringar förbehålls.

Copyright © 2014 Sagemcom Documents SAS



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips N.V.

© 2014 Sagemcom Documents SAS

All rights reserved

Sagemcom Documents SAS

Documents Business Unit

Headquarters: CS 50001

92848 Rueil Cedex - FRANCE

Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

Simplified Joint Stock Company · Capital 8,479,978 € · 509 448 841 RCS Nanterre

PPX3614

SV

253604307-C