Register your product and get support at www.philips.com/welcome

PicoPix

PPX 4350



RO Manual de utilizare



Cuprins

Stimate client	3
Despre acest manual de instrucțiuni de utilizare	3
Conținut ambalaj	3
Caracteristici produs	3
WiFi Display (Compatibil Miracast)	3

Indicații generale privind siguranța4

Amplasare aparat	4
Alimentare cu curent electric	4
Reparații	5

Sumar	6
Partea superioară a aparatului	6
Vedere lateralã	6
Partea inferioarã a aparatului	6
Sumar al funcțiilor meniului	7
Simboluri în bara de stare	7

Prima punere în funcțiune8

Amplasare aparat	8
Conectarea adaptorului de retea / Încărcarea	
acumulatorului	8
Prima instalare	8

Conectarea la aparatul de redare9

Conectarea la apara	tele cu ieşire HDMI	9
Conectarea căștilor		9

Memorie10

Introducerea cardului de memorie	10
Conectarea suportului de stocare USB	10

Miracast11

Bluetooth	12
Activarea conexiunii Bluetooth	12
Dezactivarea conexiunii Bluetooth	12

Ştergerea sincronizării12

Redarea formatelor media	13
Redarea video	13
Redarea fotografiilor	14
Redarea muzicii	14
Administrarea fişierelor	15
Setări	16
Sumar al funcțiilor meniului	16
+ funcții	18
Lanternă	18

Lumină SOS	18
Lumină de avertizare	18
Serviciu	19
Instrucțiuni de îngrijire a acumulatorului	19
Încărcarea acumulatorului după o descărcare completă	
Curățare	
Aparat supraîncălzit	
Actualizați firmware-ul cu cardul de memorie SD sau cheia USB Probleme/soluții	20 22
Anexă	24
Date tehnice	24
Accesorii	24

Stimate client

Vă mulțumim că ați achiziționat proiectorul portabil comercializat de compania noastră.

Vă dorim să folosiți cu plăcere aparatul dvs. și funcțiile sale multiple!

Despre acest manual de instrucțiuni de utilizare

Cu ajutorul la instalare de pe următoarele pagini veți pune în funcțiune aparatul simplu și rapid. Veți găsi descrieri amănunțite în capitolele următoare ale acestui manual de instrucțiuni de utilizare.

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Fiți atent în special la indicațiile privind siguranța, pentru a asigura o funcționare a aparatului cât mai eficientă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu respectați aceste indicații.

Simboluri utilizate

Indicație



Probleme

Cu ajutorul acest simbol sunt indicate anumite recomandări, cu ajutorul cărora puteți utiliza aparatul într-un mod mai eficient și mai simplu.

ATENŢIE!

Deteriorarea aparatului sau pierderea datelor!

Acest simbol asupra deteriorărilor aparatului și asupra eventualelor pierderi de date. Pot apărea vătămări sau deteriorări ale aparatului din cauza unei manipulări necorespunzătoare.

PERICOL!

Pericol pentru persoane!

Acest simbol avertizează asupra pericolelor pentru persoane. Din cauza manipulării necorespunzătoare pot apărea accidentări sau deteriorări.

Conținut ambalaj

- 1 Proiector PicoPix
- 2 Cablu HDMI la mini HDMI
- 3 Ghid de pornire rapidă



Caracteristici produs

Conectarea la aparatele cu ieșire HDMI

Cu ajutorul HDMI pe cablul Mini-HDMI putebi conecta proiectorul la un computer sau la un laptop (vezi și capitolul Conectarea la aparatele cu ieșire HDMI, pagina 9).

WiFi Display (Compatibil Miracast)

Cu soluția Miracast[™], puteți afișa materiale video între dispozitive Wi-Fi, fără cabluri sau o conexiune la rețea. Puteți face lucruri cum ar fi vizualizarea imaginilor sau a videoclipurilor de pe un smartphone (Android 4 și versiuni ulterioare) sau lap¬top (Windows 8.1) pe proiectorul dvs.

Indicație

(İ

Nu toate dispozitivele vor fi compatibile cu afișajul WiFi.

Afișajul WiFi nu va funcționa cu dispozitivele iOS.

1 Indicații generale privind siguranța

Nu faceți setări și nu aduceți modificări care nu sunt prevăzute în manualul de instrucțiuni. Din cauza manipulării necorespunzătoare pot apărea accidentări sau deteriorări, avarieri ale aparatului sau pierderi de date. Respectați toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele menționate.

Amplasare aparat

Unitatea este destinată exclusiv utilizării de interior. Aparatul trebuie amplasat pe o suprafață plana, iar poziția lui trebuie să fie sigură și stabilă. Închideți și fixați bine capacul când deschideți aparatul.

Nu conectați aparatul în spații umede. Nu atingeți ștecherul sau priza cu mâinile ude.

Aparatul trebuie să fie aerisit suficient și nu trebuie acoperit. Nu poziționați aparatul în dulapuri sau cutii închise.

Nu amplasați aparatul pe suporturi moi, de ex. pături sau covorașe și nu acoperiți fanta de aerisire. Aparatul se poate supraîncălzi și poate provoca incendii.

Protejați aparatul de contactul direct cu lumina soarelui, căldură, oscilații mari de temperatură și umiditate. Nu amplasați aparatul în apropierea instalațiilor de încălzire și climatizare. Fiți atent la indicațiile din datele tehnice privind temperatura și umiditatea aerului.

Dacă aparatul funcționează timp îndelungat, suprafața acestuia se încinge și pe proiecție este afișat un simbol de avertizare. Aparatul comută automat în modul Standby dacă se încălzește excesiv. Puteți continua redarea după ce aparatul s-a răcit, apăsând orice tastă.

Nici un lichid nu trebuie să pătrundă în aparat. Opriți aparatul și deconectați-l de la rețeaua de curent dacă au pătruns lichide sau corpuri străine în el și dispuneți verificarea acestuia de către un centru de service.

Unitatea se va manevra întotdeauna cu grijă. Evitați atingerea lentilei obiectivului. Nu așezați niciodată, niciun obiect greu sau ascuțit pe aparat sau pe cablul de alimentare a acestuia.

Dacă aparatul se încălzește prea tare sau dacă iese fum din el, opriți-l imediat și scoateți-l din priză. Duceți aparatul la un centru de service. Pentru a evita un incendiu, aparatul trebuie ținut departe de flacără deschisă.

În următoarele condiții se poate forma condens în interiorul aparatului, fapt care conduce la o funcționare defectuoasă:

- dacă aparatul este adus dintr-un spațiu cu o temperatură scăzută într-un spațiu cu o temperatură mai mare;
- după încălzirea unui spațiu cu temperatură scăzută;
- · la aducerea într-un spațiu cu umezeală.

Pentru a evita formarea condensului, procedați după cum urmează:

- Împachetați aparatul într-o pungă de plastic înainte de a-l aduce în altă încăpere, pentru a-l adapta la noile condiții.
- 2 Așteptați un interval de timp între una și două ore înainte de a scoate aparatul din punga de plastic.

Nu este permisă utilizarea aparatului într-un mediu cu depuneri mari de praf. Particulele de praf și alte corpuri străine ar putea deteriora aparatul.

Nu expuneți aparatul la vibrații extreme. Componentele interne se pot deteriora din această cauză.

Nu lăsați copiii să manipuleze aparatul nesupravegheați. Foliile ambalajului nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor.

Alimentare cu curent electric

Pentru alimentarea electrică se va folosi numai adaptorul inclus în pachetul produsului (vezi capitolul Addendă / Date tehnice). Verificați dacă tensiunea de rețea a sursei de alimentare corespunde cu tensiunea de rețea existentă la locul de amplasare. Acest echipament funcțoionează exclusiv de la tensiunea nominală înscrisă pe unitate.

Capacitatea acumulatorului se reduce în timp. Dacă aparatul funcționează numai de la sursa de alimentare, înseamnă că acumulatorul este defect. Vă rugăm adresați-vă unui centru de service autorizat pentru a înlocui acumulatorul.

Nu încercaþi sã înlocuiþi singur acumulatorul. Manipularea neadecvatã a acumulatorului sau utilizarea unui tip de acumulator necorespunzãtor poate deteriora aparatul sau provoca accidentãri.

PERICOL!

Pericol de explozie dacã sunt folosite baterii necorespunzãtoare

Nu încercați să înlocuiți singur acumulatorul.

Dacă se folosesc baterii necorespunzătoare există pericolul producerii unor explozii.

Decuplați aparatul de la întrerupătorul pornire/oprire, înainte de a scoate sursa de alimentare din priză.

Opriți aparatul dumneavoastră și deconectați-l de la rețeaua de curent înainte de a-i curăța suprafața. Utilizați o cârpă moale, fără scame. Nu utilizați în nici un caz agenți de curățare lichizi, gazoși sau ușor inflamabili (spray-uri, agenți abrazivi, agenți pentru lustru, alcool, etc.). Umezeala nu trebuie să pătrundă în interiorul aparatului.

PERICOL!

LED de mare putere

Acest aparat este dotat cu un LED (Light Emitting Diode) de mare putere care emite luminã foarte puternicã. Nu priviþi direct în obiectivul proiectorului. În caz contrar se pot produce iritaþii ale ochiului sau afecþiuni oculare.

PERICOL!

Pericol de afecțiuni ale auzului!

Nu folosiți timp îndelungat aparatul cu volumul ridicat – în special dacă folosiți căștile. În caz contrar se pot produce afecțiuni ale auzului.

Reparații

49

Nu întreprindeți nici o acțiune de reparație la aparat. Întreținerea necorespunzătoare poate duce la vătămare corporală și la deteriorarea aparatului. Aparatul dvs. trebuie verificat la un centru de service autorizat.

Detaliile legate de centrele de service autorizate le găsiți pe fișa de garanție.

Nu scoateți plăcuța cu datele tehnice de pe aparatul dvs., deoarece în acest caz veți pierde garanția.

2 Sumar

Partea superioară a aparatului

Cablu USB

Conexiune USB pentru computer/port pentru sursa de alimentare

Conexiune USB pentru un mediu de stocare USB

2 – Rozetã de reglare a clarității imaginii

Indicație



Rețineți faptul că distanța față de suprafața de proiecție trebuie să fie de minim 0,5 metri și de maxim 5 metri. Dacă aparatul Pocket Projektor este amplasat în afara acestor distanțe, imaginea nu mai poate fi redată clar. Nu forțați rotița de reglare pentru a evita deteriorarea obiectivului.

3 – Tasta OK

(98) – Confirmați intrarea/pornirea, opriți redarea unui videoclip/a muzicii sau a unei prezentări de diapozitive.

4 – Taste de navigare

()(– Navigare/în timpul redării muzicii, selectaţi titlul precedent sau următor când afişajul de imagine este oprit/în timpul redării unui videoclip/a unei imaginii, activaţi bara de Set-are rapidă.

(①)(① – Navigare/în timpul redării muzicii: ajustați nivelul volumului/în timpul redării video, începeți redarea înainte sau înapoi/în timpul redării unei imagini, selectați imaginea precedentă, următoare.

5 - Tasta 🕤

() – Un pas înapoi în meniu, un nivel de director înapoi/anularea unei funcții



Vedere lateralã

Vorbire cu voce tare (pe partea cealaltă)

2 – **HDMI** – port HDMI pentru un dispozitiv de redare (cu cablu adaptor)

Image: Image:

Φ – Φ – Întrerupătorul de pornire / oprire

 $\mathbf{6}$ – $\mathbf{0}$ – leşire audio – conector pentru căști sau conector pentru difuzoare externe

6 – Monitor de stare a bateriei

Indicator de încărcare cu sursa de alimentare conectată:

Roșu: Bateria se încarcă

Verde: bateria este complet încărcată



Partea inferioarã a aparatului

1 – Filetul stativului



Sumar al funcțiilor meniului

- 1 După pornirea aparatului apare meniul principal.
- 2 Selectabi meniul dorit cu ajutorul tastelor de navigare ()(\mathbf{O} , ()(\mathbf{E}).
- 3 Confirmaþi cu 🕅.
- 4 Prin apăsarea tastei 🕥 reveniþi în meniul principal.



Source – Comutați la intrarea video externă HDMI sau selectați WiFi (dacă stick-ul WiFi este conectat)

 $\ensuremath{\textit{Videoclipuri}}$ – Selectarea fișierelor pentru redarea video

Imagini – Selectarea fișierelor pentru prezentare diapozitive

Muzică – Selectarea fișierelor pentru redarea audio

Extras – Accesați + și configurați setările proiectorului de buzunar

Vizualizare directoare – Selectarea fișierelor pentru redare. Copierea sau ștergerea fișierelor. (Confirmați marcarea fișierelor cu ♠ și).

Simboluri în bara de stare



- Indicator stare WLAN
- 2 Mod ECO
- 3 Folder
- 4 Mediu de stocare USB
- 9 Bluetooth

 Starea de încărcare a acumulatorului integrat. Acest simbol este roşu când acumulatorul trebuie încărcat.

3 Prima punere în funcțiune

Amplasare aparat

Stativul este disponibil cu titlu de accesoriu, atunci când aparatul trebuie amplasat la o înălțime mai mare (vezi și capitolul Accesorii, pagina 24).

Conectarea adaptorului de rețea / Încărcarea acumulatorului

ATENȚIE!



Tensiunea reþelei la locul montãrii!

Verificați dacă tensiunea de rețea a sursei de alimentare corespunde cu tensiunea de rețea existentă la locul de amplasare.

1 Conectați conectorul USB la un computer pentru a încărca bateria.

Alternativ, puteți conecta conectorul USB la un adaptor de alimentare (neinclus). Vă recomandăm să utilizați accesoriul PPA6200. Timpul de încărcare este mai rapid pentru încărcarea bateriei.



Prima instalare

- 1 Porniți dispozitivul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 Orientați aparatul spre o suprafață de proiecție corespunzătoare sau spre un perete. Rețineți faptul că distanța față de suprafața de proiecție trebuie să fie de minim 0,3 metri și de maxim 2,1 metri. Aveți grijă ca proiectorul să stea pe o suprafață solidă.
- 3 Reglați claritatea imaginii cu rotița de reglare de pe partea superioară.
- 4 Selectați cu 🌒/🐨 limba dorită pentru meniu.
- 5 Confirmați cu 🕅.

Indicație



În loc de Selectare limbă apare meniul principal

Aparatul tocmai a fost instalat. Pentru a modifica limba-meniu, procedați după cum urmează:

- 1 Selectați cu ajutorul tastelor de navigare *Extras*.
- 2 Confirmați cu 🔍.
- 3 Selectați Language/Language cu ▲/ ().
- 4 Confirmați cu 📧.
- 5 Selectați limba dorită cu 🌒/文.
- 6 Confirmați cu 🔍.
- 7 Încheiați cu 🕤.

4 Conectarea la aparatul de redare

Pentru conectarea proiectorului utilizați exclusiv cablurile de conexiune din dotare sau cablurile de conexiune disponibile ca accesoriu.

Cabluri de conexiune disponibile ca accesoriu Cablu port mini afişaj......(PPA1270 / 253520069) Cablu MHL......(PPA1240 / 253520048)

Conectarea la aparatele cu ieșire HDMI

Folosiți mufa HDMI a cablului mini-HDMI pentru a conecta proiectorul la un computer sau laptop.



- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După ecranul de pornire este afișat meniul principal.



- 3 Conectați cablul la mufa HDMI a proiectorului.
- 4 Conectați cablul la mufa mini-HDMI a aparatului de redare.
- 5 Selectați cu ajutorul tastelor de navigare Source.
- 6 Confirmați cu 🔍.
- 7 Selectați cu ajutorul tastelor de navigare HDMI.
- 8 Confirmați cu 🔍.
- 9 Conexiunea este activată automat.

Pentru ieșirea din funcție, apăsați (🕤).

Conectarea căștilor

- 1 Reduceți la minim volumul aparatului înainte de a conecta căștile.
- Conectați căștile la mufa proiectorului dedicată acestora. Difuzorul aparatului se dezactivează automat la conectarea căștilor.



3 Măriți volumul după conectare, până când acesta a atins un nivel confortabil.

PERICOL!



Pericol de afecțiuni ale auzului!

Nu folosiți timp îndelungat aparatul cu volumul ridicat – în special dacă folosiți căștile. În caz contrar se pot produce afecțiuni ale auzului. Reduceți la minim volumul aparatului înainte de a conecta căștile. Măriți volumul după conectare, până când acesta a atins un nivel confortabil.

5 Memorie

Introducerea cardului de memorie



- Introduceți un card de memorie cu contactele îndreptate în jos în slotul de card MICRO SD din partea laterală a dispozitivului. Dispozitivul dvs. acceptă următoarele carduri de memorie: Micro SD/SDHC.
- 2 Introduceți cardul de memorie în aparat până când anclanșează.

PERICOL!

Introduceți cardul de memorie! Nu scoateți cardul de memorie in timp ce aparatul îl accesează. Aceasta operațiune cauzează daune datelor sau pierderea lor.

Deconectați aparatul pentru a vă asigura că nu este posibilă accesarea cardului de memorie.

- 3 Pentru a scoate cardul de memorie, apăsați ușor pe acesta.
- 4 Cardul de memorie va fi ejectat.

Conectarea suportului de stocare USB



1 Conectați suportul de stocare USB la cablul USB al dispozitivului.

6 Miracast

Indicație



Numai aparatele certificate Miracast pot fi utilizate cu această funcție.

- 1 Porniți aparatul folosind tasta pornit/oprit.
- 2 După ecranul inițial, apare meniul principal.

Indicație



Proiectorul trebuie să fie conectat la o rețea WiFi.

- 3 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Source.
- 4 Confirmați cu 📧.
- 5 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Wifi Display.
- 6 Confirmați cu 🔍.

Indicație



Numele utilizat pentru a identifica proiectorul poate fi modificat în meniul Setare.

- 7 Conectați aparatul extern (smartphone sau tabletă) la aceeași rețea WiFi ca și proiectorul.
- 8 Selectați în aplicația WifiDisplay a aparatului extern numele conexiunii proiectorului.
- 9 Conectați aparatul extern (smartphone sau tabletă) la proiector, acesta va afișa Se conectează.
- 10 Aşteptaţi conectarea până când dispozitivul extern afişează "conectat" cu proiectorul şi proiectorul afişează ecranul dispozitivului extern.

Pentru ieșirea din funcție, apăsați 🕤.

7 Bluetooth

Activarea conexiunii Bluetooth

- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După ecranul de pornire este afișat meniul principal.



- 3 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Extras.
- 4 Confirmați cu 🐼.
- 5 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta **Blueto**oth.
- 7 Folosind ()/)/)/, selectați On.
- 8 Confirmați cu 🔍.

Indicație

Activați conexiunea Bluetooth de la dispozitivul pe care doriți să-l sincronizați.

- 9 Se lansează o căutare pentru a găsi dispozitivele disponibile.
- 10 Selectați dispozitivul.
- 11 Folosiți tastele de navigare pentru a selecta pornire sincronizare şi conectare. Se lansează sincronizarea.
- 12 Dacă este necesar, introduceți codul de conectare cu tastele ()/()/()/() (cod implicit: 0000 sau 1234) și confirmați cu ∞.
- 13 Numele dispozitivului apare pe ecran.

Puteți reda filme, fotografii, asculta muzică de pe un dispozitiv sincronizat.

Dezactivarea conexiunii Bluetooth

- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După ecranul de pornire este afișat meniul principal.
- 3 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Extras.

- 4 Confirmați cu 👀.
- 5 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta **Blueto**oth.
- 7 Folosind ()/)/)/, selectați Off.
- 8 Confirmați cu 🔍.

Ştergerea sincronizării

- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După ecranul de pornire este afișat meniul principal.
- 3 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Extras.
- 4 Confirmați cu 🐼.
- 5 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta **Blueto**oth.
- 6 Confirmați cu 📧.
- 7 În lista de dispozitive sincronizate, folosiți tastele de navigare pentru a selecta dispozitivul pe care doriți să-l ştergeți.
- 8 Confirmați cu 🕅.
- 9 Folosind ()/), selectați delete pairing.
- 10 Folosind ()/ , selectați Yes
- 11 Confirmați cu 📧.

8 Redarea formatelor media

Indicație

Posibilități de setare

Citiți indicațiile legate de posibilitățile de setare din capitolul Setări (vezi și capitolul Setări, pagina 16) pentru o utilizare optimă a aparatului dvs.

Redarea video

Redarea video (USB/MICRO SD/ memorie internă)

- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După ecranul de pornire este afișat meniul principal.
- 3 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Videos.
- 4 Confirmați cu 🔍.
- 5 Cu memorie conectată: Folosind tastele ()(, selectați memoria internă, suportul de stocare USB sau cardul de memorie.
- 6 Confirmați cu 🔍.
- Cu ()/ selectați fișierul video p care doriți să-l redați.

Indicație

Afişarea fişierelor video

Se afișează doar acele fișiere video care pot fi rulate.

- 8 Apăsați 🔍, pentru a începe redarea.
- 9 Apăsați (*), pentru a termina redarea și a reveni la imaginea de ansamblu.
- 10 Dacă apăsați din nou 🐑 vă întoarceți în meniul principal.

În timpul redării, puteți accesa diferite setări (volum, setări inteligente, contrast, luminozitate, saturație). Folosiți ()() pentru a selecta setarea dorită și ()/) pentru a finaliza setările.

Formatul fişierelor

Există diferite formate de fișiere, cum ar fi *.mov, *.avi, *.m4v. Multe din aceste fișiere funcționează ca și un container care conține diferite fișiere audio și video codificate. Exemple de fișiere audio/video codificate: MPEG-4, H.264, MP3, AAC. Pentru ca aceste fișiere să poată fi redate, ele trebuie citite de pe aparat, apoi trebuie decodificate semnalele audio/video.

Atenție! Din cauza multitudinii codificatoarelor video și audio anumite fișiere nu pot fi rulate.

Formate de fișiere compatibile

Container	Format video
*.avi	XVID; MPEG-4; H.264; MJPEG
*.mov	MPEG-4; H.264;H.263
*.mp4	MPEG-4; H.264;H.263
*.mkv	XVID; MPEG-4; H.264; MJPEG
*.ts	H.264
*.m2ts	H.264
*.3gp	H.263
*. lvr	MPEG-4; H.264;H.263

Redarea video (mufa mini-HDMI)

- 1 Conectați ieșirea HDMI a dispozitivului extern la priza HDMI a proiectorului de buzunar.
- 2 Porniți redarea materialului video pe dispozitivul extern.

Pentru a schimba sunetul redat în prezent, apăsați ()/ pentru a selecta Volum și apăsați ()/ pentru a mări sau a reduce volumul.

Modificarea setărilor în timpul redării

- 1 Apăsați tasta 🌢 sau 🛡, Volum apare.
- 2 Selectați cu tastele ()/ una din următoarele setări:

Volum sonor: Setare volum Smart Settings: Apelare reglaje presetate pentru Natural / Cinema / Manual / Standard / Vivid Saturație: Setare saturație culori Contrast: Setare contrast Luminozitate: Setarea luminozitate

3 Modificați setarea cu ()/).

Setarea modificată va fi automat salvată.

Redarea fotografiilor

- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După ecranul de pornire este afișat meniul principal.
- 3 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Pictures.
- 4 Confirmați cu 🔍.
- 5 Cu memorie conectată: Folosind tastele ()(, selectați memoria internă, suportul de stocare USB sau cardul de memorie.
- 6 Confirmați cu 🐼.
- 7 Pe monitor se afișează imagini miniaturale ca imagine de ansamblu.

Indicație

Panou de miniaturi sau listă

Prin setare puteți opta între panoul de miniaturi sau lista ca imagine de ansamblu.

Indicație

Există multe fotografii pe cardul de memorie sau pe mediul de stocare USB

Dacă pe cardul de memorie sau pe mediul de stocare USB sunt salvate multe fotografii, poate dura ceva timp până când prezentarea de ansamblu a acestora este afișată.

- 8 Selectați cu (●)/(●) sau (●)/(●) imaginea de la care doriți să începeți prezentarea diapozitivelor.
- 9 Apăsați 🛞, pentru a porni prezentarea diapozitivelor.
- 10 Apăsați 🛞, pentru a întrerupe prezentarea de diapozitive.
- 11 Apăsați 🕤 pentru a încheia prezentarea de diapozitive și a reveni la imaginea de ansamblu.

În timpul redării, puteți, de asemenea:

- Apăsa ∞, apoi pentru a opri redarea, reporni cu .
- Apăsa (^{III}), apoi ^I pentru a roti imaginea în paşi de 90°.
- Apăsa [™], apoi ^P pentru a redimensiona imaginea, maxi¬mum x4.

Prezentare de diapozitive cu sunet de fundal

- 1 Porniți prezentarea de diapozitive.
- 2 Apăsați ∞ pentru a activa bara de meniu, folosiți
 (●) pentru a selecta □ şi confirmați cu ∞.
- Folosiți ()/() sau ()/() pentru a selecta muzica dvs. pe suportul digital.

Indicație



Locația de stocare

Numai fișierele de pe cardul de memorie/ suportul de stocare USB pot fi redate.

4 Dacă nu se face nicio introducere, bara de meniu este ascunsă după 5 secunde.

Redarea muzicii

Indicație

i

Oprirea redării imaginilor

Puteți dezactiva redarea imaginilor în timpul rulării muzicii, pentru a economisi energie electrică (vezi şi capitolul Setări muzică, pagina 16). Dacă apăsați tasta () revine imaginea şi porneşte ventilatorul.

- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După ecranul de pornire este afișat meniul principal.
- 3 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Music.
- 4 Confirmați cu 🔍.
- 5 Cu memorie conectată: Folosind tastele ()(), selectați memoria internă, suportul de stocare USB sau cardul de memorie.
- 6 Confirmați cu 🔍.
- 7 Selectați cu 🌒 💎 fișierul pe care doriți să-l redați
- 8 Apăsați 🔍, pentru a începe redarea.
- 9 Apăsați pe 🛞, pentru a întrerupe sau a continua redarea.

Indicație

Navigarea cu redarea de imagini oprită

Apăsați ()/), pentru a apela titlul anterior / următor.

Apăsați 🛞, pentru a întrerupe sau a continua redarea.

Apăsați 🕥, pentru a reveni la selecție.

În timpul redării, puteți accesa diferite setări (volum, setări inteligente, contrast, luminozitate, satura¬ție). Folosiți ()() pentru a selecta setarea dorită și () pentru a finaliza setările.

Administrarea fișierelor

Copierea fișierelor

Puteți transfera date prin copiere între memoria internă, unitatea de memorie USB conectată sau cardul memorie.

- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După ecranul de pornire este afișat meniul principal.
- 3 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Folder View.
- 4 Confirmați cu 📧.
- 5 Cu memorie conectată: Folosind tastele ()(), selectați memoria internă, suportul de stocare USB sau cardul de memorie.
- 6 Confirmați cu 🐼.
- 7 Selectați cu 🌒 🔿 fișierul pe care doriți să-l copiați

Indicație

Nu există fișiere (0 fișiere)

Se afișează doar acele fișiere care pot fi redate cu proiectorul.

8 Marcați fișierul cu (). Dacă apăsați din nou tasta, se anulează marcarea.

Indicație



Marcarea întregului director

Puteți marca un întreg director pentru a copia toate fișierele din el. Țineți cont de faptul că copierea unui director voluminos poate dura un timp.

- 9 Selectați cu 🌒/👽 celelalte fișiere.
- 10 Apăsați 📧.
- 11 Selectați cu 🌒 💎 Сору.
- 12 Confirmați cu 🐼.
- 13 Selectați cu ()/ memoria în care urmează a se copia: Card SD, Memorie internă sau Stick memorie USB.
- 14 Confirmați cu 🔍.

Indicație

Fișierele există deja

Dacă aceste fișiere există deja, puteți decide cu ()/) și () dacă acestea vor fi sau nu suprascrise. Dacă fișierele nu trebuie suprascrise, se va atașa un număr în numele acestora.

15 Copierea fișierelor se află în derulare.

Indicație



Erori

Dacă se înregistrează erori în timpul procesului de copiere, asigurați-vă că pe mediu există suficient spațiu de stocare liber. **Extragerea unității de memorie**

Extrageți unitatea de memorie numai după încheierea operației de copiere.

Ştergerea fişierelor

Puteți șterge fișierele din memoria internă, de pe unitatea de memorie USB conectată sau cardul memorie.

- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După ecranul de pornire este afișat meniul principal.
- 3 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Folder View.
- 4 Confirmați cu 🔍.
- 5 Cu memorie conectată: Folosind tastele ()(), selectați memoria internă, suportul de stocare USB sau cardul de memorie.
- 6 Confirmați cu 📧.
- 7 Selectați cu ()/ fișierul pe care doriți să-l ștergeți.

Indicație



Se afișează doar acele fișiere care pot fi redate cu proiectorul.

- 8 Marcați fișierul cu (). Dacă apăsați din nou tasta, se anulează marcarea.
- 9 Selectați cu 🌒 💎 celelalte fișiere.
- 10 Apăsați 📧.
- 11 Selectați cu 🌒 💎 Delete.
- 12 Confirmați cu 🔍.
- 13 Selectați cu ()/ dacă doriți să ștergeți fișierele sau vreți să întrerupeți procesul.
- 14 Confirmați cu 📧.

Indicație



Dacă în timpul procesului de ștergere intervin erori, asigurați-vă că mediul nu este protejat la scriere.

9 Setări

- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După ecranul de pornire este afișat meniul principal.
- 3 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Extras.
- 4 Confirmați cu 🐼.
- 5 Selectați cu ()/ dintre următoarele setări.
- 6 Confirmați cu 🔍.
- 7 Modificați setările cu 🔍, 🌒/🔍,
- 8 Confirmați cu 🔍.

Cu tasta 🕤 mergeți un nivel înapoi în meniu.

Sumar al funcțiilor meniului

Setări pentru imagine

Tapet – Selectarea imaginilor de fundal Format imagine – Convertiți materiale video și imagini la rezoluție Originală, Optimă sau Zoom Modul de proiectie

În față – Proiecție normală, aparatul stă în fața suprafeței de proiecție/ecranului.

În spate – Proiecție de fundal, aparatul stă în spatele ecranului; imaginea este oglindită pe orizontală.

În spate, plafon – Aparatul este atârnat invers de plafon, în spatele unui ecran, imaginea este rotită la 180 de grade și oglindită pe orizontală.

Plafon – Aparatul este atârnat invers de plafon, imaginea este rotită la 180 de grade.

Corecție culoare ecran – Corecția de culoare a imaginii proiectate pentru adaptarea la suprafețele de proiecție colorate

Smart Settings – Apelarea reglajelor presetate pentru luminozitate / contrast / saturație culori. Dacă aceste setări sunt modificate, programul se comută pe setarea Manual.

Luminozitate – Setare luminozitate

Contrast -Setare contrast

Saturație - Ajustați saturația

Setări pentru sunet

Volum sonor - Setare volum sonor

Frecvențe joase – Reglarea redării frecvențelor joase

Frecvențe înalte – Reglarea redării frecvențelor înalte

 \boldsymbol{Bip} tastă – Activarea și dezactivarea sunetului tastelor

Setări video

Vizualizare fișier – Afișarea tuturor videoclipurilor ca listă sau conform structurii de directoare de pe unitatea de stocare.

Reluare – Setarea modurilor de reluare a fișierelor video: Reluare dezactivată (**Oprit**), toate videoclipurile din director sunt reluate (**Director**), numai videoclipul curent este reluat (**Film**), toate videoclipurile sunt reluate (**Toate**). Continuare proiecție – Dacă această funcție este activată, redarea continuă din punctul în care a fost întreruptă. Dacă această funcție este dezactivată, redarea pornește întotdeauna de la începutul filmului

Setări muzică

Vizualizare fișier – Afișarea tuturor pieselor muzicale ca listă sau conform structurii de directoare de pe unitatea de stocare.

Ecran – Oprirea sau pornirea proiecției în timpul redării.

Reluare – Setarea modurilor de reluare a fișierelor de muzică: Reluare dezactivată (**Opri**t), toate piesele muzicale din director sunt reluate (**Director**), numai piesa muzicală curentă este reluată (**Cântec**), toate piesele muzicale sunt reluate (**Toate**).

Amestec – Dacă este activată această funcție, redarea se face în succesiune arbitrară. Altfel redarea se face conform succesiunii.

Setări fotografii

Vizualizare fișier – Afișarea imaginilor la selectarea în meniul principal ca Micșorată sau ca Listă.

Timp pentru o imagine – Timpul de vizionare a imaginii în cadrul prezentării de diapozitive

Reluare – Setarea tipurilor de reluare a fotografiilor pentru prezentarea de diapozitive: Reluare dezactivată (**Oprit**), toate fotografiile din director sunt reluate (**Director**), toate fotografiile salvate sunt reluate (**Toate**).

Tranziție diapozitive – Reglare tranziții imagini Comandă expunere diapozitive– Redarea aleatorie sau ordonată a diapozitivelor

Economisire energie Mod luminozitate

Optimă: luminozitatea conform setărilor dvs.

Mod ECO: această funcție reduce lumina emisă pentru a reduce timpul de funcționare pentru bateria incorporată. Când funcționarea este asigurată de sursa de alimentare, modul de economisire a energiei este întotdeauna dezactivat pentru a asigura afișarea optimă a imaginii.

Mod repaus – Cu această funcție, proiectorul se oprește automat după timpul prescris sau la finalul unui film.

Mod demo automat – Pornirea și oprirea modului demo. În acest mod, proiectorul de buzunar este afișat continuu pe ecran și fișierele video și/sau audio plasate în memoria i-nternă sunt citite direct.

Bluetooth – Activează funcția și selectează dispozitivul Bluetooth

Limbă/Language – Selectarea limbii dorite pentru meniu.

Întreținere

Resetare la zero – Readucerea setărilor la valorile din fabrică.

Actualizare firmware – Actualizare firmware

Indicație



Pe durata actualizării firmware-ului, conectați adaptorul de alimentare la rețeaua electrică.

Informații – Afișarea spațiului liber din memoria internă și a informațiilor legate de aparat (spațiu de stocare: / memorie liberă: / versiune firmware: / nume aparat: / model:)

10 + funcții

Funcțiile sunt disponibile pentru a utiliza proiectorul ca lanternă de buzunar, pentru a emite o lumină de bliț, a trimite un mesaj SOS sau o lumină de avertizare.

ATENȚIE!

Aceste funcții folosesc multă energie, așadar asigurați-vă că bateria este încărcată înainte de a le folosi.

Lumina SOS nu poate fi considerată un fascicul de lumină de urgență.

Lanternă



Permite utilizarea proiectorului de buzunar ca lanternă.

- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După ecranul de pornire este afișat meniul principal.
- 3 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Extras.
- 4 Confirmați cu 🔍.
- 5 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Flashlight.
- 6 Confirmați cu 🔍.
- 7 Lanterna este activată.
- 8 Pentru a ieși din funcție, apăsați 🕤.

sau

- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După ecranul de pornire este afișat meniul principal.
- 3 Apăsați tasta 🕤 timp de 2 secunde pentru a activa lanterna.
- 4 Dezactivați lanterna imediat ce este eliberată tasta (←).

Lumină SOS



Proiectorul dvs. de buzunar este echipat cu o funcție Lumină SOS. Flas¬hurile sunt emise conform regulii Morse 3 scurte, 3 lungi, 3 scurte. Echipamentul dvs. nu poate fi considerat un fascicul de salvare aprobat.

- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După ecranul de pornire este afișat meniul principal.

- 3 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Extras.
- 4 Confirmați cu 🔍.
- 5 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta SOS Light.
- 6 Confirmați cu ...€.
- 7 Lumina SOS este activată.
- 8 Pentru a ieși din funcție, apăsați 🕤.

Lumină de avertizare



Proiectorul dvs. de buzunar poate emite o lumină intermitentă roșie sau portocalie. Această lumină intermitentă poate fi văzută de la mai mult de 50 de metri.

- 1 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 După ecranul de pornire este afișat meniul principal.
- 3 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Extras.
- 4 Confirmați cu 📧.
- 5 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Warning Light.
- 6 Confirmați cu ...€.
- 7 Lumina de avertizare este activată.
- 8 Pentru a ieși din funcție, apăsați 🕤.

11 Serviciu

Instrucțiuni de îngrijire a acumulatorului

Capacitatea acumulatorului scade în timp. Prin respectarea următoarelor puncte, puteți prelungi durata de viață a acumulatorului:

- În lipsa alimentării de la rețea, aparatul funcționează cu acumulatorul integrat. Când acumulatorul nu mai are o capacitate suficientă, aparatul se opreşte. Conectați dispozitivul cu cablul USB de la un port USB.
- Când acumulatorul nu mai are o capacitate suficientă, simbolul bateriei de pe afişaj este roşu.
- Dacă aparatul funcționează timp îndelungat, suprafața acestuia se încinge și pe proiecție este afişat un simbol de avertizare. Aparatul se comportă după cum urmează:
 - 1 Ventilatorul comută în treapta maximă.
 - 2 La nivelul de luminozitate maxim, simbolul de supraîncălzire apare pe afişaj, iar aparatul comută automat la nivelul de luminozitate minim.
 - 3 La nivelul de luminozitate minim, simbolul de supraîncălzire apare pentru trei secunde în centrul afişajului. Apoi, aparatul se opreşte automat.
- Puteți continua redarea, după ce aparatul s-a răcit.
- Utilizați aparatul cel puțin o dată pe săptămână.
- Încărcați periodic acumulatorul. Nu depozitați aparatul cu acumulatorul complet descărcat.
- Dacă aparatul nu va fi utilizat câteva săptămâni, descărcați parțial acumulatorul prin utilizarea aparatului înainte de a-l depozita.
- Dacă aparatul funcționează numai prin portul USB sau de la sursa de alimentare, înseamnă că acumulatorul este defect.
- Feriți aparatul și acumulatorul de sursele de căldură.

PERICOL!

Nu înlocuiți singur acumulatorul

Nu încercați să înlocuiți singur acumulatorul. Manipularea neadecvată a acumulatorului sau utilizarea unui tip de acumulator necorespunzător poate deteriora aparatul sau provoca accidentări.

Încărcarea acumulatorului după o descărcare completă

Dacă acumulatorul s-a descărcat complet sau dacă aparatul nu a fost utilizat un timp mai îndelungat, procedați după cum urmează:

 Conectați aparatul la rețeaua electrică (vezi şi capitolul Conectarea adaptorului de rețea / Încărcarea acumulatorului, pagina 8). Aparatul se comportă după cum urmează:

	Aparatul este oprit	Aparatul este pornit
Conecta- re la com- puter	Lampa de control de pe laterala apa- ratului este aprinsă în culoarea roșie. Încărcare lentă.	Lumina indicatoare de pe partea latera- lă a dispozitivului devine roșie. Încărcare medie.
	Când încărcarea este completă, lu- mina indicatoare devine verde.	
Conecta- re la adap- torul de alimentare	Lampa de control de pe laterala apa- ratului este aprinsă în culoarea roșie. Încărcare rapidă	Aparatul rămâne pornit. Încărcare lentă.
	Când încărcarea este completă, lu- mina indicatoare devine verde.	

2 Aparatul poate fi pornit și utilizat după un timp de încărcare de circa cinci minute.

Timpii de încărcare ai acumulatorului când aparatul este oprit

	Pornire posi- bilă	Încărcat com- plet
Încărcare lentă	10 minute	5 ore
Încărcare rapidă	5 minute	3 ore

Curățare

PERICOL!

\wedge

Indicații pentru curățare!

Utilizați o cârpă moale, fără scame. Nu utilizați în nici un caz agenți de curățare lichizi sau ușor inflamabili (spray-uri, agenți abrazivi, agenți pentru lustru, alcool, etc.). Umezeala nu trebuie să pătrundă în interiorul aparatului. Nu pulverizați lichid de curățare pe aparat.

Ștergeți delicat suprafețele descrise. Fiți atent să nu zgâriați suprafețele.

Curățarea obiectivului

Utilizați o pensulă sau hârtie de curățat lentile pentru curățarea lentilelor obiectivului proiectorului.

PERICOL!

Nu folosiți detergenți lichizi

Nu curățați lentilele cu detergenți lichizi pentru a evita deteriorarea stratului de acoperire a suprafeței acestora.

Aparat supraîncălzit

Dacă aparatul este supraîncălzit, apare simbolul de supraîncălzire (vezi și capitolul Simboluri în bara de stare, pagina 7). Aparatul se comportă după cum urmează:

- 1 Ventilatorul comută în treapta maximă.
- 2 La nivelul de luminozitate maxim, simbolul de supraîncălzire apare pe afişaj, iar aparatul comută automat la nivelul de luminozitate minim.
- 3 La nivelul de luminozitate minim, simbolul de supraîncălzire apare pentru trei secunde în centrul afişajului. Apoi, aparatul se opreşte automat.

Puteți continua redarea, după ce aparatul s-a răcit.

Actualizați firmware-ul cu cardul de memorie SD sau cheia USB

De pe cardul de memorie

Indicație



Pe durata actualizării firmware-ului, conectați adaptorul de alimentare la rețeaua electrică (vezi și capitolul Conectarea adaptorului de rețea / Încărcarea acumulatorului, pagina 8).

1 Formatați cardul de memorie în sistemul de fișiere FAT16 sau FAT32.

PERICOL!

Toate datele sunt şterse!

Prin acest proces sunt șterse toate datele care sunt salvate pe cardul de memorie.

- 2 Copiați fișierele de date pentru cel mai recent firmware în directorul rădăcină al cardului de memorie SD (numele firmware-ului este R30+).
- 3 Introduceți cardul de memorie SD în dispozitiv şi porniți dispozitivul.
- 4 Utilizați tastele de navigare pentru a selecta Extras.
- 5 Confirmați cu 🔍.
- 6 Selectați cu 🌒 💎 Întreținerea.
- 7 Confirmați cu 🐼.
- 8 Selectați cu 🌒 💎 Actualizare firmware.
- 9 Confirmați cu 🐼.
- 10 Selectați cu 🌒 💎 Yes.
- 11 Confirmați cu 📧.
- 12 După aproximativ 4 minute, dispozitivul se opreşte şi porneşte din nou, apare ecranul Selectare limbă şi actualizarea firmware-ului este acum încheiată.

PERICOL!

Introduceți cardul de memorie!

Nu scoateți cardul de memorie in timp ce aparatul îl accesează.

Sursă de alimentare!

În timpul actualizării firmware nu scoateți sub nicio formă adaptorul de alimentare conectat.

Indicație



Dacă în timpul actualizării firmware apare o eroare, porniți din nou procesul sau contactați-vă distribuitorul.

13 Verificați versiunea firmware-ului în meniul de informații al dispozitivului. Apăsați (0) -> Întreținere ->intrați în pagina de informații.

De pe stick-ul USB

Indicație



Pe durata actualizării firmware-ului, conectați adaptorul de alimentare la rețeaua electrică (vezi și capitolul Conectarea adaptorului de rețea / Încărcarea acumulatorului, pagina 8).

1 Formatați stick-ul USB în sistemul de fișiere FAT16 sau FAT32.

PERICOL!

Toate datele vor fi sterse!

Această procedură șterge toate datele care sunt stocate pe stick-ul USB.

- Copiați fișierele de date ale celui mai recent firmware în directorul rădăcină al stick-ului USB (numele firmware-ului este MSTFLASH).
- 3 Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
- 4 Introduceți stick-ul USB în dispozitiv.
- 5 Apăsați 🅤 și simultan porniți dispozitivul.
- 6 După ce dispozitivul este pornit, eliberați (🕤).
- 7 După aproximativ 3 minute, actualizarea firmwareului este acum încheiată și dispozitivul repornește.

PERICOL!

Introducerea unui stick USB!

, Nu trageți niciodată stick-ul USB în afară în timp ce dispozitivul îl accesează. Acest lucru poate provoca deteriorarea sau pierderea datelor.

Alimentare!

Nu deconectați adaptorul de alimentare în timpul actualizării firmware-ului.

Indicație



Dacă în timpul actualizării firmware apare o eroare, porniți din nou procesul sau contactați-vă distribuitorul.

8 Verificați versiunea firmware-ului în meniul de informații al dispozitivului. Apăsați (*) -> Întreținere ->intrați în pagina de informații.

Probleme/soluții

Ajutor rapid

În cazul în care apar probleme pe care nu le puteți rezolva cu ajutorul descrierilor din acest manual de instrucțiuni de utilizare (vezi și indicațiile de ajutor de mai jos), luați următoarele măsuri.

- 1 Opriți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 2 Aşteptați cel puțin zece secunde.
- 3 Porniți aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire din lateral.
- 4 Dacă eroarea persistă, adresați-vă serviciului nostru cu clienții pe probleme tehnice sau dealerului dvs. autorizat.

Probleme	Remedierea acestora
Aparatul Pocket Projektor nu poate fi pornit	 Conectați sursa de alimentare din dotare pentru a încărca acumulatorul integrat.
Lipsa sunetului	 Verificați nivelul sunetului din meniul Suplimentare/ Setări sunet/meniu Volum, ajustați volumul cu tasta ()()/()/().
Echipamentul extern conectat nu are sunet	 Verificați cablul de conexiune a echipamentului extern Setați volumul la echipamentul extern Eventual funcționează doar cablul original al producă- torului echipamentului extern
Calitatea proastă a sunetului în cazul conectării la un cal- culator	 Verificați dacă, cablul audio de la calculator este conectat la mufa căștii sau la mufa Line-Out. Volumul la calculator nu trebuie reglat la valori foarte mari.
Apare doar imaginea de pornire și nu și imaginea echipa- mentului extern conectat	 Verificați dacă, cablul de conexiune a fost conectat la mufele corespunzătoare. Verificați dacă echipamentul extern conectat a fost pornit Verificați dacă ieșirea video a echipamentului extern este activ.
Apare doar imaginea de pornire și nu și imaginea calcu- latorului conectat	 Asigurați-vă că funcționează normal cablul HDMI. Verificați dacă este corect conectat cablul HDMI la interfața HDMI a computerului. Verificați, dacă rezoluția calculatorului este setată la 640x360.
Aparatul se oprește	 Dacă aparatul funcționează timp îndelungat, suprafața acestuia se încinge și pe proiecție este afișat un simbol de avertizare (vezi și capitolul Simboluri în bara de stare, pagina 7). Aparatul se oprește automat, dacă se încălzește excesiv. Puteți continua redarea, după ce aparatul s-a răcit. Când acumulatorul nu mai are o capacitate suficientă, aparatul se oprește. Conectați aparatul la rețeaua electrică.
Aparatul este conectat la rețeaua electrică și comută în modul Stand-by	 Acumulatorul este descărcat complet. Aparatul poate fi pornit și utilizat după un timp de încărcare de circa cinci minute (vezi și capitolul Încărcarea acu- mulatorului după o descărcare completă, pagina 19).

Probleme	Remedierea acestora
Aparatul comută de la nivelul de luminozitate maxim la nivelul de luminozitate minim atunci când aparatul este conectat prin USB pentru a reda înregistrări video.	 Dacă temperatura ambiantă este prea ridicată, atunci aparatul comută automat de la nivelul de luminozi- tate maxim la nivelul de luminozitate minim, pentru a proteja LED-ul de mare putere. Utilizați aparatul la temperaturi ambiante scăzute.
Calitatea proastă a imaginii sau culorii la conexiunea cu HDMI	 Utilizați cablul HDMI livrat în furnitură (PPA1290). Cablurile altor producători pot cauza distorsiuni ale semnalului.

12 Anexă

Date tehnice

Dimensiuni (L×Î×A)
Greutate 0,120 kg
Temperatură ambiantă recomandată5-35°C
Umiditate relativă 15-85% (fără condens)
Formate de fișiere *.mp4, *.avi, *.mov, *.mkv, *.mpg,
*.mpeg, *.ts, *.m2ts, *.3gp
Formate foto JPEG, BMP, PNG, GIF
Formate audioMP3, WAV, WMA
Standard video (CVBS) PAL, SECAM, NTSC
Standard video (YPbPr)480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
Conector video Mufă mini-HDMI
Conector pentru căști Stereo - mufă jack: 3,5 mm
Difuzor internmono 1W
Memorie internă 4 GB
Carduri de memorie compatibile
Micro SD/SDHC/SDXC
Alimentare max. conector USB5V, 220mA

Tehnologie / Optică

rennologie / Optica	
Tehnologie display	nHD 0,2" DLP
Sursă de lumină	LED RGB
Rezoluție	640 x 360 pixeli
Rezoluții suportate	VGA/SVGA/WVGA
	XGA/WXGA/FULL HD
Intensitate luminoasă (Bright	Mode)până la 50 lumeni
Contrast	
Mărimea imaginii proiectate	10–60 țoli
Distanța față de suprafața de	proiecție
	0,35 m până la 2,12 m
Focalizare	Manual
Lungime focalizare	10.6 mm

Acumulator integrat

l ip acumulator	LiPol
Capacitate	1800mAh 3.7V
Durată încărcare	3 ore
Autonomie	65 min
Autonomie (modul de economisi	re a energiei)
	până la 2 ore
Producător	
GREAT POWER	R BATTERY COLTD

Accesorii

Sunt disponibile următoarele accesorii pentru aparatul dumneavoastră:

Cablu MHL	PPA1240 / 253520048
Cablu port mini afişaj	PPA1270 / 253520069
Adaptor de alimentare	PPA6200EU / 253456003
	PPA6200UK / 253461710
	PPA6200US / 253495638

Toate datele sunt oferite cu titlu informativ. **Sagemcom Documents SAS** își rezervă dreptul de a modifica valorile acestor parametrii fără obligația de a anunța în prealabil.

CE

Însemnul CE certifică faptul că acest produs respectă cerințele privind siguranța și sănătatea utilizatorului impuse de directivele 1999/5/CE, 2006/95/CE, 2004/ 108/CE și 2009/125/CE ale Parlamentului și Consiliului European referitoare la dispozitivele de telecomunicații.

Declarația de conformitate se poate consulta pe pagina de internet www.picopix.philips.com.

Conservarea mediului în contextul unei dezvoltări durabile este o preocupare fundamentală pentru Sagemcom Documents SAS. Sagemcom Documents SAS face eforturi în sensul exploatării de sisteme ecologice. De aceea, Sagemcom Documents SAS a hotărât să acorde o mare importanță lucrului ecologic în toate fazele de producție, de la fabricație și punere în funcțiune până la utilizare și eliminare.



Declarația Comisiei Federale de Comunicații (FCC): Vi se atrage atenția asupra faptului că schimbările sau modificările neaprobate în mod explicit de către partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform părții 15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi protecție rezonabilă împotriva interferenței periculoase într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferență periculoasă pentru comunicațiile radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferență periculoasă pentru recepția radio sau de televiziune, lucru ce poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau repoziționarea antenei receptoare.
- Creşterea distanţei de separare dintre echipament şi receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC.

Operarea se va face cu respectarea următoarelor condiții:

 acest dispozitiv nu poate cauza interferență periculoasă;

(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată,

inclusiv inteferența care poate cauza funcționarea nedorită.

Declarație FCC privind expunerea la radiații de RF: Acest emițător nu trebuie să se afle în același loc sau să funcționeze împreună cu orice altă antenă sau emițător. Acest echipament respectă limitele FCC de expunere la radiații de RF stabilite pentru un mediu necontrolat.

Acest echipament trebuie să fie instalat și operat cu o distanță minimă de 7,8 inchi (20 de centimetri) între radiator și corpul dvs.

Conformitatea cu reglementările din Canada: Acest dispozitiv respectă Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Declarație privind RSS-Gen și RSS-210: Acest dispozitiv respectă standardul (standardele) RSS Industry Canada pentru dispozitivele scutite de licență. Operarea se va face cu respectarea următoarelor condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza inteferență și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferența care poate cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Declarație privind expunerea la radiații de RF: Dispozitivul satisface scutirea de la limitele de evaluare de rutină din secțiunea 2.5 a RSS102 și utilizatorii pot obține informații canadiene privind expunerea la RF și conformitatea.

Acest echipament trebuie să fie instalat și operat cu o distanță minimă de 7,8 inchi (20 de centimetri) între radiator și corpul dvs.

For Mexico only.

PROYECTOR DE BOLSILLO (PicoPix) Alimentación: 100 – 240V ~ 50/60Hz 1A Sal: 5 Vcc/2 A Proyector: 5 Vcc/2 A

Importador: P&F Mexicana, SA de C.V. AV. La Palma No 6 Col. San Fernando la Herrudara Huixquilucan, Edo. de Mexico CP 52787 Tel: 5269 9000

HECHO EN: China

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUC-TIVO ANTES DE USAR SU APARATO.



Ambalajul: Prezența acestui logo (punctul de culoare verde) semnalează faptul că respectiva companie plătește o anumită contribuție către un organism autorizat la nivel național pe probleme de reciclare a materialelor de ambalare. Pentru a veni în ajutorul acestei reciclări eficiente, vă rugăm să respectați regulile de sortare a deșeurilor stabilite la nivel local.

Bateriile: Dacă produsul include baterii, acestea trebuie evacuate la un punct de colectare corespunzător.



Produsul: Imaginea pe produs a unui coş de gunoi tăiat semalează faptul că acel produs aparține familiei de echipamente electrice și electronice. Reglementările de nivel european vă solicită, în acest caz să evacuați în mod selectiv astfel de produse:

- În cazul achiziționării unui echipament similar, la un punct de vânzare.
- La centrul de colectare existent la nivel local.

În acest mod puteți și D-voastră participa la unele faze ale refolosirii deșeurilor electrice și electronice, deșeuri care altfel ar putea afecta mediul înconjurător și sănătatea umană.

Ambalajelor folosite de hârtie și carton pot fi eliminate ca deșeuri de hârtie. Folia de plastic poate fi reciclată sau eliminată în gunoiul menajer, în conformitate cu cerințele țării dvs. Marca fabricii: În referințele din acest manual se află mărcile fabricilor firmelor respective. Lipsa simbolurilor (\mathbb{R} și TM nu justifică presupunerea conform căreia în cazul termenilor corespunzători este vorba despre mărci comerciale libere. Alte nume de produs utilizate în documentul prezent servesc doar în scopuri de identificare și pot fi mărcile de fabrică ale respectivului patron. Sagemcom Documents SAS nu pretinde niciun drept asupra acestor mărci.

Nici Sagemcom Documents SAS și nici companiile sale asociate nu sunt răspunzătoare față de cumpărătorii acestui produs sau terțe părți cu privire la reclamațiile de despăgubire în caz de daună, pierderi, costuri sau alte cheltuieli pe care cumpărătorii sau terțele părți le-au suferit ca urmare a unor accidente, a utilizării incorecte sau necorespunzătoare a acestui produs sau ca urmare a modificărilor, reparațiilor neautorizate la nivelul produsului sau ca urmare a nerespectării indicațiilor cu privire la utilizare și întreținere furnizate de Sagemcom Documents SAS.

Sagemcom Documents SAS nu îşi asumă răspunderea pentru reclamațiile sau problemele survenite ca urmare a utilizării altor opțiuni sau consumabile decât cele originale Sagemcom Documents SAS, respectiv PHILIPS sau produsele marcate ca fiind omologate de cărre Sagemcom Documents SAS, respectiv PHILIPS.

Sagemcom Documents SAS nu își asumă răspunderea pentru reclamațiile survenite în legătură cu interferențele electromagnetice provocate de folosirea cablurilor de conectare ce nu sunt marcate ca produse Sagemcom Documents SAS sau PHILIPS.

Deținerea tuturor drepturilor. Nici o parte a acestei publicații nu poate fi salvată în arhivă sau transmisă prin orice cale – electronică, mecanică, prin fotocopiere, acceptare, sau prin orice altă modalitate fără acordul scris dat în avans de Sagemcom Documents SAS. Informațiile conținute în prezentul document sunt destinate exclusiv utilizării acestui produs. Sagemcom Documents SAS nu se face responsabil în cazul utilizării acestor informații la alte aparate.

Acest manual de instrucțiuni este un document ce nu are caracter de contract.

Poate conține erori, erori de tipărire sau modificări.

Copyright © 2014 Sagemcom Documents SAS



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips N.V. © 2014 Sagemcom Documents SAS All rights reserved

Sagemcom Documents SAS

Documents Business Unit

Headquarters : 250, route de l'Empereur 92848 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE Tel: +33 (0)157 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01 www.sagemcom.com Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 <u>RCS</u> Nanterre

PPX 4350 RO 253624544-A