



www.philips.com/support

IT MANUALE DELL'UTENTE





Country
Austria
Belgium
Chech Rep
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland

Tariff €0.20/min €0.17/min free local local €0.23/min €0.12/min free free local €0.25/min local €0.20/min local local local free €0.15/min local local £0.15/min

Riciclaggio

L'apparecchio ha un imballo riciclabile. Per informazioni sul corretto smaltimento del materiale attenersi ai regolamenti locali in vigore.



Smaltimento di apparecchi non più in uso

L'apparecchio è stato progettato e prodotto con materiali e componenti di qualità elevata riciclabili e riutilizzabili. Il simbolo del cassonetto su ruote barrato indica che l'apparecchio è conforme alla Direttiva Europea 2002/976/EC. Informarsi sui regolamenti locali in merito alla raccolta differenziata di prodotti elettronici ed elettrici.

Attenersi ai regolamenti locali ed evitare di smaltire i vecchi apparecchi come normali rifiuti domestici. Si ricorda che un corretto smaltimento dell'apparecchio aiuta a salvaguardare la salute e l'ambiente.

Smaltimento delle batterie

Le batterie fornite non contengono metalli pesanti (mercurio e cadmio). Per lo smaltimento delle batterie usate, attenersi ai regolamenti locali.

Informazioni sul prodotto

 Il Modello e il Numero di serie sono riportati sul retro e nella parte inferiore del televisore (a sinistra) e sulla confezione.



- In condizioni di standby, il televisore consuma meno di 1 W.
- Il consumo è riportato sulla targhetta sul retro del TV.
- Per maggiori informazioni sul prodotto, vedere l'opuscolo corrispondente all'indirizzo www.philips. com/support.
- 🖨 Nota

Dati tecnici e informazioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

 Per richieste di assistenza, rivolgersi al servizio assistenza clienti di zona. Numeri telefonici e indirizzi sono riportati sul libretto di garanzia internazionale.

Importante

- Questo televisore non supporta il formato audio AC3. Per selezionare un formato audio alternativo utilizzare il tasto FII sul telecomando.
- Alcune antenne TV devono essere alimentate dal televisore. Questo televisore non supporta tale funzione.

Indice

1	Introduzione3
1.1	Immagini fisse 3
1.1.1	Informazioni importanti
1.1.2	Campi elettrici, magnetici ed
	elettro-magnetici ("EMF")
1.2	Che cos'è la TV digitale?
1.3	Canali digitali o analogici?4
2	Sicurezza 5
21	Generalità 5
2.1	Generalita
Z.Z	Cura dello schermo
3	Descrizione dei tasti e dei
	connettori del televisore6
3.1	Comandi laterali 6
3.2	Connettori inferiori6
3.3	Connettori laterali 6
4	Per cominciare7
4.1	Prima di cominciare7
4.2	Collegare l'antenna7
4.3	Collegare il cavo di alimentazione 7
4.4	Accensione del TV7
4.5	Utilizzo del telecomando7
5	Funzioni del telecomando8
6	Sintesi del menu principale e dei sottomenu10
7	Prima accensione del TV 13
8	Descrizione della barra delle
81	Descrizione della barra delle
0.1	informazioni 14
8.2	Descrizione dei simboli14

9	Elenchi canali15
9.1	Riordino dei programmi15
9.2	Visualizzazione o ascolto di
	nuovi programmi15
10	Configurazione del
	canale16
10.1	Aggiunta di nuovi programmi16
10.2	Reinstalla tutti i programmi16
10.3	Installazione manuale dei servizi17
11	Prova ricezione18
12	Preferenze19
13	Protezione20
14	Elenco programmi preferiti21
15	Informazioni22
16	Utilizzo del menu Opzioni23
17	Guida TV24
18	Funzione Registrazione (Non applicabile a questo modello)25
19	Televideo digitale (MHEG) 27
20	Utilizzo del modulo CAM (Conditional Access Module)
21	Sintonizzazione automatica di programmi analogici29
22	Sintonizzazione manuale di programmi analogici

23	Riordino dei programmi31
24	Assegnazione di nomi ai canali32
25	Selezione dei programmi preferiti33
26	Features (Funzioni)34
26.1 26.2	Timer
26.3	Child Lock (Blocco bambini)
26,4	Active Control
27	Impostazioni delle immagini e dell'audio37
28	Smart Picture e Smart Sound38
29	Formati video39
30	Teletext (Televideo)40
30 31	Teletext (Televideo) 40 Utilizzo del TV come monitor PC 42
30 31 31.1	Teletext (Televideo)
30 31 31.1 31.2	Teletext (Televideo)
 30 31 31.1 31.2 32 	Teletext (Televideo)
 30 31 31.1 31.2 32 	Teletext (Televideo)
 30 31 31.1 31.2 32 32.1 32.2 	Teletext (Televideo)
 30 31 31.1 31.2 32 32.1 32.2 	Teletext (Televideo)
 30 31 31.1 31.2 32.1 32.2 32.3 	Teletext (Televideo)
 30 31 31.1 31.2 32 32.1 32.2 32.3 33 	Teletext (Televideo)
 30 31 31.1 31.2 32 32.1 32.2 32.3 33 33.1 	Teletext (Televideo)
 30 31 31.1 31.2 32 32.1 32.2 32.3 33 33.1 33.2 	Teletext (Televideo)
 30 31 31.1 31.2 32 32.1 32.2 32.3 33.1 33.2 33.3 	Teletext (Televideo)

33.4	Collegamento di due
	videoregistratori o di un
	videoregistratore e un registratore
	DVD
33.5	Collegamento di un ricevitore
	satellitare47
33.6	Collegamento di un lettore DVD,
	decoder o console di gioco48
33.7	Collegamento di un lettore DVD,
	di un ricevitore satellitare o di un
	decoder
33.8	Collegamento del PC 49
33.9	Collegamento di fotocamere,
	videocamere o consolle giochi 50
33.9.1	Cuffie50
34	Ricerca e soluzione delle
	anomalie51
35	Glossario53

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D. M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M. Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedere indicazioni sull'etichetta nel retro della televisione) risponde alle prescrizioni dell'art.2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548. Fatto a Dreux, il Gennaio 2005

P. E.G.P. 1, rue de Réveillon 28104 Dreux France La ringraziamo per aver scelto questo televisore. Il presente manuale contiene tutte le informazioni necessarie per installare e gestire il TV.

Nel caso non si trovi nel manuale una risposta ad un particolare quesito o non si riesca a risolvere un problema specifico in base ai suggerimenti proposti nella scheda Ricerca e soluzione delle anomalie, rivolgersi al Centro Assistenza Clienti Philips di zona. Per gli indirizzi, vedere il libretto di garanzia internazionale. Prima di telefonare al Servizio Assistenza Philips, annotare il Modello e il Numero di serie del televisore (si trovano sul retro o nella parte sottostante del televisore e sulla confezione).

1.1 Immagini fisse

1.1.1 Informazioni importanti

Sugli schermi LCD ed al plasma la persistenza di immagini statiche tende a creare un effetto memoria sullo schermo con fastidiose ombreggiature e zone scure, causate dell'usura dei fosfori. D'altro canto il normale utilizzo di uno schermo televisivo implica la visualizzazione di immagini in costante movimento e cambiamento.

Esempi di immagini fisse (l'elenco non pretende di essere esaustivo e potrebbero verificarsi altre condizioni del genere):

- Menu del televisore e di lettori DVD che elencano ad esempio il contenuto di un disco.
- Strisce nere: quando sui lati destro e sinistro dello schermo appaiono delle strisce nere, si consiglia di modificare il formato dell'immagine, in modo che l'immagine riempia l'intero schermo.
- Loghi dei canali televisivi: costituisce un problema se è luminoso e fisso. Le immagini che si muovono o con scarso contrasto solitamente non causano problemi di usura non uniforme dei fosfori.

- Etichette dei rivenditori: solitamente posizionate nella parte bassa dello schermo televisivo.
- Loghi dei canali di shopping e schermate di listini: si tratta solitamente di immagini luminose fisse e ripetitive, sempre nella medesima posizione dello schermo.
- Fra gli esempi di immagini fisse si ricordano i loghi, le immagini di computer, la visualizzazione dell'orario, il televideo, le immagini visualizzate nel formato 4:3, le immagini o i caratteri statici, ecc.

Suggerimento:

Ridurre il contrasto e la luminosità.

1.1.2 Campi elettrici, magnetici ed elettro-magnetici ("EMF")

- Philips Royal produce e commercializza numerosi prodotti destinati al mercato dei consumatori: tali prodotti, come tutte le apparecchiature elettroniche, in genere possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
- Uno dei basilari principi aziendali di Philips consiste nell'adottare per i suoi prodotti tutte le misure di salute e sicurezza possibili, nel rispetto di tutti i requisiti di legge applicabili e nell'adeguamento completo agli standard EMF applicabili al momento della produzione delle apparecchiature.
- Philips è impegnata a progettare, produrre e commercializzare prodotti privi di effetti avversi sulla salute.
- Philips conferma che i suoi prodotti, se utilizzati correttamente per l'uso previsto, sono sicuri in base alle attuali conoscenze scientifiche.
- Philips svolge un ruolo attivo nello sviluppo degli standard EMF e di sicurezza internazionali, ed è in grado di anticipare ulteriormente gli sviluppi della standardizzazione per una tempestiva integrazione nei suoi prodotti.

1.2 Che cos'è la TV digitale?

La TV digitale consente una scelta decisamente più vasta rispetto alla classica televisione analogica, per cui l'esperienza televisiva risulta completamente nuova. Oggi è disponibile una vasta scelta di programmi widescreen, molti dei quali su canali digitali, che non sempre il televisore analogico è in grado di ricevere correttamente.

La TV digitale consente un'esperienza interattiva totalmente nuova. Con il telecomando è possibile accedere a tutti i tipi di informazione come testo digitale, con risultati decisamente migliori rispetto al vecchio televideo. Si possono visualizzare informazioni sul programma in corso ed è anche possibile consultare una Guida elettronica ai programmi che permette di scorrere rapidamente l'elenco completo dei programmi digitali come se si stesse consultando un giornale o una rivista TV.

1.3 Canali digitali o analogici?

Al momento della prima accensione, il televisore è sempre in modalità **Digitale**.

Per passare dalla modalità analogica a quella digitale utilizzare il tasto AD sul telecomando. Per selezionare i canali, utilizzare il tasto **P** + / – o i tasti numerici da **0** – **9**.

🖨 Nota

 Le informazioni relative al funzionamento del TV in modalità digitale si trovano nei capitoli da 6 a 20. Le informazioni relative al funzionamento del TV in modalità analogica si trovano nei capitoli da 21 a 30.

2 Sicurezza

Avvertenza: I collegamenti non devono essere effettuati prima dell'installazione ma i cavi devono essere inseriti nei connettori del TV.

2.1 Generalità

- Posizionare o sospendere il TV nella posizione desiderata, accertandosi però che non siano ostruite le fessure di ventilazione dell'aria.
- 2 Non installare il TV in vani ristretti (es., librerie, moduli).
- 3 Per evitare situazioni rischiose, non collocare mai oggetti a fiamma libera (es., candele accese) in prossimità del TV.
- 4 Evitare l'esposizione al calore, ai raggi diretti del sole, alla pioggia e all'acqua.



 Fer precauzione, durante i temporali evitare di toccare qualsiasi parte del TV, il cavo di alimentazione o il cavo d'antenna.
 Per scollegare il cavo di alimentazione, agire sulla spina senza tirare il cavo. Non utilizzare prese di alimentazione in cattive condizioni. Inserire la spina a fondo nella presa. Se la spina non è stata inserita perfettamente possono formarsi archi elettrici, con conseguente rischio d'incendio.



- Evitare di collegare troppi apparecchi alla stessa presa di rete in quanto potrebbero verificarsi dei sovraccarichi con conseguente rischio d'incendio o scossa elettrica.
- 8 Evitare di collocare vasi o recipienti contenenti acqua sopra o accanto al televisore. L'ingresso d'acqua nel televisore può provocare scosse elettriche. Non accendere il televisore in caso di trafilamento d'acqua. Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa di rete e far controllare il televisore da un tecnico di assistenza qualificato.
- 9 L'installazione a parete del TV deve essere effettuata da un tecnico di assistenza qualificato. Un'installazione impropria e non corretta può rendere insicuro l'apparecchio.

2.2 Cura dello schermo

 Togliere la pellicola protettiva solo dopo aver completato l'installazione su supporto/a parete e ultimati i collegamenti. Maneggiare con cura.

🖨 Nota

Utilizzare esclusivamente il panno morbido in dotazione per pulire la parte anteriore lucida del TV.



- 2 Non utilizzare panni eccessivamente impregnati d'acqua. Non utilizzare acetone, toluene o alcool per pulire il TV. A titolo di precauzione, prima di pulire l'apparecchio scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
- 3 Evitare di toccare, graffiare o strofinare lo schermo con oggetti duri, in quanto potrebbero graffiarlo, sciuparlo o danneggiarlo in modo permanente.

3 Descrizione dei tasti e dei connettori del televisore

3.1 Comandi laterali

l tasti laterali si trovano sul fianco sinistro del TV.



- POWER (): Per accendere/spegnere il TV. ● Nota: Per azzerare i consumi di energia occorre staccare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.
- 2 VOLUME / +: Per aumentare/ diminuire il volume.
- 3 **MENU:** Per visualizzare/chiudere i menu. I tasti PROGRAM – / + possono essere utilizzati per selezionare una voce di menu e i tasti VOLUME – / + per accedere alla voce selezionata ed effettuare le regolazioni volute.
- PROGRAM / +: Per selezionare programmi.

3.2 Connettori inferiori

Si trovano nella parte inferiore del TV e sono rivolti verso il basso.



Si trovano sul lato posteriore del TV e sono rivolti verso il retro.



- **1** Slot CI (Common Interface): Per collegare un modulo CAM (Conditional Access Module) e una smartcard.
- Presa antenna TV : Inserire lo spinotto dell'antenna nella presa 75 Ω ¬Γ.
- 3 HDMI 1 / HDMI 2: Per collegare un set-top box, lettore/registratore DVD, dispositivo ad alta definizione o PC.
- **EXT4**: Per collegare dispositivi quali DVD, Decoder provvisti degli stessi connettori.
- **5 EXT 1** (RGB) e **6 EXT 2** (CVBS/S-VIDEO): Per collegare dispositivi come registratori/lettori DVD, VCR, Decoder provvisti anch'essi di prese 'scart'.

3.3 Connettori laterali

Si trovano sul fianco del TV.



- Cuffie ∩: Per ascoltare in cuffia, collegare il jack audio al connettore per cuffie sul TV.
- 2 Audio Video: Per collegare dispositivi come fotocamere o videocamere.

4 Per cominciare

4.1 Prima di cominciare

Avvertenza:

Avvertenza: I collegamenti non devono essere effettuati prima dell'installazione ma i cavi devono essere inseriti nei connettori sul TV.

4.2 Collegare l'antenna

Inserire a fondo lo spinotto dell'antenna nella presa d'antenna 75 Ω \neg r nella parte inferiore del TV e nella presa d'antenna a muro.



4.3 Collegare il cavo di alimentazione

Inserire il cavo di alimentazione (fornito) nella presa di rete sotto il TV (rivolto verso il basso) e nella presa a muro.

Avvertenza:

Verificare che la tensione di alimentazione domestica corrisponda alla tensione indicate sull'etichetta presente dietro il TV.



4.4 Accensione del TV

- Per accendere il TV, premere il tasto **POWER** sul fianco dell'apparecchio. Si accende una spia blu e, dopo qualche secondo, lo schermo si illumina in fondo a sinistra.
- Se il TV resta in modalità standby (spia rossa), premere il tasto PROGRAM – / + (tasti laterali) oppure il tasto P – / + sul telecomando.



4.5 Utilizzo del telecomando

Inserire le 2 batterie fornite. Verificare il corretto inserimento delle polarità (+) e (-) (come indicato nel vano batterie).



5 Funzioni del telecomando



Per impostare il TV in modalità standby. Per riaccendere il TV, premere di nuovo il tasto () oppure premere i tasti numerici da () a (), **P** + / – oppure il tasto AV.

🖨 Nota: All'accensione, viene

visualizzata l'ultima modalità selezionata.

- 2 Modalità audio (HI) Utilizzato per forzare i programmi in Stereo e Nicam Stereo su Mono. Per i programmi bilingui, selezionare **Dual I** oppure **Dual II** (secondo quanto indicato sullo schermo durante la trasmissione di tali programmi). In modalità digitale, I-II visualizza l'elenco delle lingue audio. In posizione forzata, appare l'indicazione **Mono** in rosso 3 Modalità sottotitoli 💷 In modalità digitale, questo tasto attiva/ disattiva la modalità sottotitoli. MENII 4 MENU (TV) Per richiamare i menu analogici o uscirne. 5 Cursori Su/Giù/Sinistra/Destra $(\blacktriangle \lor \lor \lor)$ l 4 tasti vengono utilizzati per selezionare o modificare voci di menu. 6 Modalità analogica o digitale (A/D) Per commutare il televisore dalla modalità analogica a quella digitale. 7 Formato schermo 🖽 (Vedere pagina 39). 8 AV (AV) Per visualizzare l'elenco delle sorgenti (Source List) e selezionare TV (Analogico), TV Digitale o periferiche collegate (EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 oppure HDMI 2). Utilizzare i tasti 🛦 🔻 per selezionare la sorgente d'interesse e il tasto ► / (OK) per confermare la selezione. 9 Opzioni (PTION) (Vedere pagina 23) 10 Annulla In modalità digitale, questo tasto funziona
 - come tasto di uscita da televideo MHEG in mancanza di collegamenti a tasto colorato.



11 Televideo

(Vedere pagine 40-41) MENU

12 Menu digitale

Per visualizzare / uscire dal menu digitale (con TV in modalità digitale).

В ок (ок)

Conferma la selezione. Consente anche di accedere all'elenco dei programmi in modalità Digitale.

Volume (+ VOL –)

Per alzare o abbassare il volume dell'audio

15 Mute 💌

Disabilita/abilita l'audio.

- 13 Tasti numerici D / 9 0 / 9 Per accedere direttamente ai programmi. Per un numero di programma a 2 cifre, la seconda cifra dev'essere digitata subito dopo la prima, prima che scompaia il trattino.
- Informazioni a video (i)
 In modalità digitale, visualizza/esce dal banner delle informazioni (vedere pagina 14).

In modalità **analogica**, visualizza/elimina il numero del programma, la modalità audio, l'orologio e il tempo restante dello sleep timer.

18 Active Control

Regola automaticamente le impostazioni dell'immagine in modo da ottenere una qualità ottimale in qualsiasi condizione di segnale. (Vedere pagina 38)

Radio/TV digitale

In modalità digitale, questo tasto serve per accedere a stazioni radio digitali. Premere il tasto (K) per accedere all'elenco delle stazioni radio. **Nota**: Per tornare alla modalità video digitale, premere di nuovo il tasto (VIRADIO).

20 Guida TV (EPG)

(vedere pagina 24)

21 Programma (+P-)

Seleziona il canale/la sorgente successivi o precedenti disponibili (oppure scorre il menu digitale).

22 Canale alternativo / Modifica o ritorno (P4P)

In modalità Analogica/Digitale, consente di passare dal programma selezionato in precedenza al programma corrente. Serve anche per modificare o cancellare uno spazio durante l'assegnazione del nome ad un canale preferito.

Smart Picture /Sound

Consente di accedere ad una serie di impostazioni grafiche e audio predefinite (vedere pagina 38). 6 Sintesi del menu principale e dei sottomenu

 Selezionare la modalità digitale con il tasto (AD) sul telecomando.
 Dalla modalità digitale, premere il tasto (MENU) per visualizzare il menu di configurazione.
 Per navigare, selezionare e modificare le

voci di menu utilizzare i tasti 🔺 🔻 🕇 🕨.

Installazione









7 Prima accensione del TV

Alla prima accensione del TV, sullo schermo viene visualizzato un menu.

Setup	11:28			
Language Country • Time Zone • Service Scan •				
Select your preferred language				
• • • •	•			

- Premere il tasto ► per entrare in modalità Language (Lingua) oppure premere i tasti ▲ ▼ per selezionare la lingua richiesta.
- 2 Premere il tasto OK per confermare la selezione.
- 3 Premere i tasti ▲ ▼ per selezionare Country (Paese) oppure Time Zone (Fuso orario) e premere il tasto ► per entrare in queste modalità.

Attenzione

Se si seleziona un paese sbagliato, la numerazione dei canali non rispecchia lo standard del paese d'interesse e si rischia di non ricevere tutti i programmi (o addirittura nessuno).

🖨 Nota

La lingua può essere selezionata indipendentemente dal paese.

Premere i tasti ▲ ▼ per selezionare Country (Paese) o Time Zone (Fuso orario) e confermare la selezione con il tasto (0K).

- 5 Premere il tasto ▼ per selezionare Service Scan (Scansione programmi) per effettuare la scansione dei canali analogici e digitali disponibili.
- 6 Premere il tasto OK per iniziare l'installazione.

🖨 Nota

Se non sono stati trovati canali digitali premere il tasto A/D per passare in modalità analogica.

🗣 Nota

In qualunque momento si decida di ripristinare le impostazioni predefinite, premere e tenere premuto il tasto Menu sul fianco del TV per 5 secondi. Sullo schermo viene visualizzato un menu. Ripetere i punti 1 - 5 come se si accendesse il TV per la prima volta. Questa operazione ripristina le modalità Digitale e Analogica 8 Descrizione della barra delle informazioni

Quando si seleziona un programma digitale, per alcuni secondi viene visualizzata una barra delle informazioni nella parte superiore del video.

8.1 Descrizione della barra delle informazioni



La barra contiene informazioni sul numero preimpostato, il nome del canale, la durata del programma, l'orologio, il titolo del programma e il tempo restante del programma corrente.

8.2 Descrizione dei simboli

- Altre informazioni sul programma in corso: premere una volta il tasto
 per visualizzarle e due volte per cancellarle.
- Sottotitoli disponibili : per visualizzarli, premere il tasto oppure il tasto per accedere al menu delle opzioni e selezionare i sottotitoli.

- Indica la disponibilità di televideo analogico in modalità digitale.
- I-II Sono disponibili altre lingue, che possono essere selezionate dal menu delle opzioni. Inoltre, è possibile selezionare altre lingue anche premendo il tasto (FII).
- Il colore del simbolo (rosso, verde, giallo o blu) indica l'elenco dei Preferiti selezionati.

Nota: Se il programma è stato memorizzato in uno o più elenchi di preferiti al momento non attivi, appare un simbolo bianco.

9 Elenchi canali

9.1 Riordino dei programmi

Questo menu consente di modificare l'ordine delle stazioni radio e dei canali digitali memorizzati.

 Dalla modalità digitale, premere il MENU tasto GIAN per visualizzare il menu di configurazione.

2 Utilizzare il tasto ▼ per selezionare Installazione e premere due volte ► per selezionare il menu Elenchi canali



3 Con i tasti ▲ ▼ selezionare Riordino dei programmi e premere il tasto ►.



4 Con i tasti ▲ ▼ selezionare il canale da riordinare.

5 Premere (0K) per attivare. Per disinstallare il canale selezionato, premere il tasto **rosso**.

6 Selezionare (▲ ▼) il numero del nuovo canale da riordinare.

- 7 Premere il tasto OK per confermare. L'operazione è conclusa.
- 8 Ripetere le operazioni da 4 a 7 fino a riordino ultimato.
- Per tornare al menu precedente, premere il tasto
- 10 Premere il tasto (DIGTAL) per uscire dal menu.
- 9.2 Visualizzazione o ascolto di nuovi programmi

Questo menu permette di verificare la disponibilità di canali TV o stazioni radio lanciati dall'emittente successivamente all'installazione iniziale.

- Dalla modalità digitale, premere il MENU tasto (CETAL) per visualizzare il menu di configurazione.
- 2 Con il tasto ▼ selezionare Installazione e premere due volte ► per selezionare il menu Elenchi canali.
- 3 Con i tasti ▲ ▼ selezionare Visualizza nuovi canali TV oppure Ascolta le nuove stazioni radio.
- 4 Se sono disponibili nuovi programmi, premere ▶ per inserirli nell'elen co e utilizzare i tasti ▲ ▼ per spostarsi nell'elenco.
- 5 Per tornare al menu precedente, premere il tasto ◀.
- 6 Premere il tasto MENU menu.

10 Configurazione del canale

10.1 Aggiunta di nuovi programmi

Ouesto menu consente di ricercare nuovi canali TV o nuove stazioni radio lanciate dall'emittente successivamente all'installazione iniziale.

1 Dalla modalità digitale, premere il tasto MENU (DIGITA) per visualizzare il menu.

- 2 Con il tasto ▼ selezionare **Installazione** e premere il tasto ▶.
- 3 Selezionare Configurazione del **canale** $(\mathbf{\nabla})$ e premere il tasto $\mathbf{\triangleright}$.



4 Premere ► per aggiungere nuovi programmi e premere il tasto (OK Der attivare l'installazione. Inizia la ricerca.



Vengono memorizzati soltanto i canali nuovi. Vengono visualizzati la percentuale di installazione completata e il numero di canali trovati. Al termine della ricerca. premere il tasto $\binom{0}{0}$ per confermare.

5 Per tornare al menu precedente, premere il tasto **4**.

MENU 6 Premere il tasto per uscire dal menu

10.2 Reinstalla tutti i programmi

Questo menu consente di reinstallare tutte le stazioni radio e i canali TV digitali.

- 1 Dalla modalità digitale, premere il MFNU tasto (DIGITAL) per visualizzare il menu di configurazione.
- 2 Utilizzare il tasto ▼ per selezionare Installazione e premere il tasto ►.
- 3 Seleziona Configurazione del canale $(\mathbf{\nabla})$ e premere il tasto $\mathbf{\triangleright}$.
- 4 Selezionare **Reinstalla tutti i canali** (▼) e premere il tasto ►.



5 Premere il tasto (OK) per avviare 5 Utilizzare il tasto 0-9 per inserire l'installazione. la freguenza del canale di destinazione e A questo punto inizia la ricerca di premere (0K) per iniziare la ricerca dei tutti i programmi digitali, che vengono canali. Al termine della ricerca, il menu memorizzati automaticamente. indicherà il numero di programmi digitali Al termine della ricerca, il menu indica il numero di programmi digitali trovati. trovati. 6 Al termine della ricerca, premere il tasto 6 Al termine della ricerca, premere il tasto (OK) per memorizzare i servizi. (OK) per memorizzare i servizi. 7 Per tornare al menu precedente, premere 7 Per tornare al menu precedente, premere il tasto **4**. il tasto ◀. 8 Premere il tasto MENU MENU 8 Premere il tasto per uscire dal per uscire dal DIGITAL menu. menu

10.3 Installazione manuale dei servizi

Questo menu permette di effettuare la scansione manuale dei programmi digitando la frequenza del canale di destinazione.

- 1 Dalla modalità digitale, premere il tasto MENU (DIGITA) per visualizzare il menu.
- 2 Con il tasto ▼ selezionare **Installazione** e premere il tasto ►.
- 3 Selezionare Configurazione del canale
 (▼) e premere il tasto ►.
- 4 Selezionare Manual (Manuale) per installare i programmi (▼) e premere il tasto ►.



11 Prova ricezione

Questo menu consente di verificare la potenza del segnale ricevuto attraverso l'antenna.



2 Con il tasto ▼ selezionare Installazione e premere il tasto ▶ per visualizzare il menu relativo.



- 3 Con il tasto ▼ selezionare Prova ricezione e premere il tasto ►. Si ottiene un'indicazione della frequenza effettiva del programma, il nome della rete, la qualità e la potenza del segnale
- 4 Con il tasto ► accedere alla voce Frequenze e utilizzare i tasti da
 -9 per immettere la frequenza del canale digitale che si desidera provare. Con il tasto ► spostarsi allo spazio del carattere successivo.

Se il segnale della ricezione di prova risulta debole, si può provare a migliorare, cambiare, regolare o sostituire l'antenna. Per ottenere risultati ottimali è tuttavia consigliabile rivolgersi ad un antennista.

- 5 Dopo avere immesso la frequenza, utilizzare il tasto OK per uscire dalla voce Frequenza.
- 6 Per tornare al menu precedente, premere il tasto ◄.

MENU

7 Premere il tasto (DGTA) per uscire dal menu.

12 Preferenze

Questo menu permette di selezionare la lingua preferita oppure di modificare le informazioni sul Paese e il Fuso orario.

Dalla modalità digitale, premere il tasto MENU per visualizzare il menu di configurazione.

2 Con il tasto ▼ selezionare **Preferenze** e premere ►.



- 3 Selezionare Lingua o Località (▼) e premere il tasto ►.
- 4 Con i tasti ▲ ▼ selezionare un'impostazione e premere il tasto ► per entrare nel sottomenu. Effettuare le modifiche e premere il tasto ()K o il tasto
 ♦ per uscire.
- 5 Per tornare al menu precedente, premere il tasto ◀. MENU
- 6 Premere il tasto (DGTAL) per uscire dal menu.

Impostazioni predefinite per la lingua

- Audio : per selezionare la lingua audio.
- **Sottotitoli/Televideo** : per selezionare la lingua dei sottotitoli/televideo.
- Modalità Sottotitoli : disattivata, attivata o automatica (sottotitoli visualizzati soltanto in caso di trasmissione audio originale).
- Sottotitoli per non udenti : per attivare o disattivare sottotitoli per non udenti (se previsti dall'emittente).
- Sistema : per selezionare la lingua dei menu.

🖨 Nota

Se si seleziona una lingua non voluta, procedere come indicato qui sotto per tornare all'impostazione della lingua.

- Premere il tasto
 Premere il tasto
 menu
 a video.
 MENU
- Premere di nuovo il tasto eri per visualizzare il menu.
- Premere il tasto ▼ per selezionare la seconda voce del menu e il tasto ▶ per accedere al livello di menu successivo.
- Premere di nuovo il tasto ▶ e il tasto ▼ per selezionare la quinta voce del menu.
- Premere il tasto ▶ per accedere al livello di menu successivo.
- Con i tasti ▲ ▼ selezionare la lingua desiderata.
- Premere OK per confermare.
- Premere il tasto per uscire dal menu a video.

Impostazioni relative alla località

• **Paese** : per selezionare la nazione in cui viene utilizzato il televisore.

• Attenzione

Se si seleziona una nazione sbagliata, la numerazione dei canali non corrisponderà allo standard locale e, di conseguenza, si potrebbero non ricevere tutti i programmi. Notare che la Lingua può essere scelta indipendentemente dal Paese.

• Fuso orario : per selezionare il fuso orario.

13 Protezione

Questo menu consente di impostare limitazioni di accesso ai canali digitali.



- Con il tasto ▼ selezionare Protezione accesso e premere il tasto ▶ per visualizzare il menu relativo.
- Premere > per accedere al menu
 Imposta protezione codice pin.

Setup Protezione accesso	11:46
Imposta protezione codice pin Limite di età Canali TV Stazioni radio Modifica codice pin	 Attiva Disattivato
Commuta protezione codice	e pin "sì" o "no"
• • •	● Chiudi ●

4 Con i tasti ◄ ► scegliere l'opzione Attiva e premere (K) per uscire. A questo punto è possibile accedere alle altre regolazioni.

• Avvertenza

Se si decide di utilizzare un qualsiasi tipo di protezione, occorre inserire il codice pin ogniquavolta si programma una registrazione.

 5 Per tornare al menu precedente, premere il tasto e ◄.
 MENU
 6 Premere Orana per uscire dal menu.

 Limite di età : selezionare il limite da utilizzare per bloccare il canale. Questa opzione funziona soltanto se l'emittente trasmette i dati corrispondenti con il programma.

- **Canali TV** : selezionare il canale TV da bloccare e premere OK.
- **Stazioni radio** : selezionare la stazione radio da bloccare e premere OK).
- Modifica codice pin : premere ▶ per accedere al menu. Seguire le istruzioni a video per modificare il codice d'accesso. Il codice pin predefinito è 1234. Nel caso sia stato dimenticato il codice personale, è possibile ripristinare il codice pin predefinito (1234) immettendo il codice universale 0711.

🖨 Nota

Il TV è dotato di slot Common Interface (CI) (vedere pagina 28). Il modulo CI può essere richiesto quando ci si registra ad un provider come Pay TV etc.. Il modulo CI non viene fornito con il televisore.

Il menu Access Restrictions (Protezione) mostra le restrizioni di accesso CI quando è installato un modulo CI. Messaggi e testo a video dipendono dal modulo CI. In caso di guasti o di comportamento anomalo rivolgersi al provider dei servizi CI.

14 Elenco programmi preferiti

Questo menu consente di creare elenchi contenenti le stazioni radio e i canali TV preferiti. I singoli componenti del nucleo familiare hanno la possibilità di creare un proprio elenco.

2 Dalla modalità digitale, premere il tasto MENU per visualizzare il menu di

configurazione.

Installazione	11:28		
Preferiti Preferenze Informazioni Protezione accesso Installazione	Elenco 1 Elenco 2 Elenco 3 Elenco 4		
Apportare modifiche all'elenco dei programmi preferiti			
• • •	• Chiudi		

2 Premere ► per accedere al menu Favourite. Si possono creare fino a a 4 elenchi.

- Con i tasti ▲ ▼ selezionare l'elenco
 Preferiti d'interesse: Elenco 1, Elenco
 2, Elenco3 o Elenco 4 e premere ►.
- 4 Con i tasti ▲ ▼ selezionare un'impostazione e premere> per accedere al sottomenu.
 - Nome : con i tasti ◄ > spostarsi nell'area di visualizzazione del nome (16 caratteri) e selezionare i caratteri con i tasti – P(age) +. Per modificare un carattere utilizzare il tasto (P+P). Dopo aver immesso il nome, premere il tasto (0K) per uscire.

- Seleziona canali TV :con i tast ▲
 ▼ selezionare i canali TV preferiti e confermare con il tasto OK. Premere ◄
 per uscire.
- Seleziona stazioni radio : con i tasti ▲
 ▼ selezionare la stazione radio preferita e confermare con il tasto OK. Premere ◄
 per uscire.
- Aggiungi nuovi servizi : premere ()K per aggiungere tutti i servizi nell'elenco dei preferiti.
- Rimuovi tutti i canali : premere (0K) per cancellare tutti i servizi dall'elenco.
- 5 Per tornare al menu precedente, premere il tasto ◀.
- MENU
 Premere OIGTAL per uscire dal menu.
 L'elenco dei preferiti può essere selezionato dal menu delle opzioni (vedere pagina seguente).

15 Informazioni

Questo menu fornisce informazioni sulla versione software e sull'installazione di nuovo software.



configurazione.

 Con il tasto ▼ selezionare le informazioni e premere ► due volte.



Viene visualizzata la versione del software.

3 Con il tasto ► accedere alla modalità di selezione.

4 Utilizzare i tasti ◄ ▶ per selezionare la modalità Yes (Si) o No. È possibile attivare il menu per accettare automaticamente gli aggiornamenti software del TV digitale tramite download. Normalmente il sistema rileva se sono disponibili degli aggiornamenti quando è in standby. Alla successiva accensione del televisore apparirà un messaggio sullo schermo con l'indicazione del nuovo software disponibile. Selezionando il tasto ()K si attiva il download del software.

Il menu di download software fornisce una descrizione del software unitamente alla data e all'ora del download. In questo modo è possibile aggiornare determinati menu e funzioni o aggiungerne di nuovi, ma in genere non viene modificata la modalità operativa del televisore. Una volta accettato, il download ha luogo all'ora e alla data previste.

🖨 Nota

Perché il download possa essere eseguito, il televisore deve essere in standby.

Scaricamento di nuovo software Ogniqualvolta è disponibile nuovo software, è sempre consigliabile accettarne il download.

- La disponibilità di nuovo software viene segnalata da un messaggio che appare all'accensione del televisore. Nel menu appare un messaggio che indica la data e la durata del download. Premere ()) per procedere. Importante : Per effettuare l'aggiornamento è necessario lasciare il televisore in standby. Non accendere l'interruttore principale.
- Se si verifica un problema durante il download del software, si verrà informati del prossimo download programmato.
 Premere il tasto (0K) per continuare ad utilizzare normalmente il televisore.
- Se il download va a buon fine, ciò viene segnalato da un messaggio. Premere

 OK per accettare. Per informazioni sulla disponibilità di nuovo software e istruzioni sull'aggiornamento visitare il sito www.philips.com/
- 5 Per tornare al menu precedente, premere il tasto ◀.
- 6 Premere MENU per uscire dal menu.

16 Utilizzo del menu Opzioni

Questo menu consente di accedere direttamente ad alcune opzioni, quali: elenco preferiti, selezione della lingua ed altre selezioni.

 Dalla modalità digitale premere il tasto bianco OPTIONS per visualizzare le opzioni di menu.



- Con i tasti ▲ ▼ selezionare un'impostazione e premere ► per accedere al sottomenu.
- Preferiti : con i tasti ▲ ▼ selezionare l'elenco dei preferiti e confermare con il tasto (0K).

🖨 Nota

L'opzione "nessuno" disattiva gli elenchi dei preferiti. Per creare un elenco di preferiti, vedere pagina 21.

 Lingua sottotitoli : con i tasti ▲ ▼ modificare temporaneamente la lingua e confermare con il tasto OK.

- Lingua audio : per modificare temporaneamente la lingua del sonoro. Per modificare in modo permanente la lingua dei sottotitoli e la lingua del sonoro utilizzare il menu Preferiti (p. 18).
- Modalità : è possibile scegliere di avere solo stazioni radio, canali TV o servizi senza audio o video.

🖨 Nota

Solo per UK, l'elenco TV conterrà stazioni radio e canali TV.

- Durata banner : per selezionare la durata di visualizzazione della barra delle informazioni
- 3 Premere il tasto bianco OPTIONS per uscire dal menu.

17 Guida TV

La guida TV è una guida elettronica ai programmi che permette di visualizzare rapidamente e facilmente l'elenco completo dei programmi digitali come se si trattasse di un giornale o di una rivista TV. È possibile navigare nell'elenco e ottenere informazioni dettagliate sui programmi. Inoltre, è possibile programmare il televisore in modo da registrare un canale digitale.

1 Dalla modalità digitale, premere per visualizzare la guida TV.

Ē

1		17:2	8
BBC			
	Ora/Prossimo	• Oggi	
Preselezione/Canale	e Adesso	Prossimo	
1 BBC 2 BBC TWO 3 ITC Channel 3 4 Channel 4 5 ITV 2 6 BBC CHOICE	See It Saw Snooker Trisha - Gmtv2 Oakie Doke	Microsoap Ice Skating This morning - This afternoon Bodger & Badger	• • • •
• •	• Alto	o ● Chiudi ● Opz	zioni

Viene visualizzato l'elenco di tutti i programmi digitali dell'elenco preferiti selezionato al momento.

- Con il tasto ▼ accedere all'elenco Preselezione/Canale oppure premere per accedere all'elenco Oggi.
- 3 Con i tasti ◀ ► selezionare un programma.
- 4 Le funzioni della guida TV vengono visualizzate in fondo alla schermata. Attivarle con i tasti colorati (rosso, verde, giallo, blu o bianco).

- **Inizio** (tasto giallo) : per andare direttamente all'inizio dell'elenco.
- Chiudi (tasto blu) : per uscire dalla guida TV.
- **Opzioni** (tasto bianco ►►) : da questo menu, è possibile selezionare l'elenco di preferiti, modalità o temi. I temi sono aree d'interesse. Ad esempio, è possibile visualizzare soltanto commedie, notiziari, film etc
- ulteriori informazioni sul programma selezionato (se disponibile).
- FPG 6 Premere il tasto (m) per uscire dal menu.

18 Funzione Registrazione (Non applicabile a questo modello)

Questa funzione consente di registrare un canale digitale mentre il televisore è in modalità standby. Occorre programmare il videoregistratore. Dopo aver impostato il timer è possibile continuare a guardare un altro canale digitale, semplicemente cambiando canale.

IMPORTANTE : Non spegnere il TV né scollegare la corrente quando è stata programmata una registrazione. Ai fini della registrazione, il TV deve essere in standby.

- 1 Dalla modalità digitale, premere Der visualizzare la guida TV.
- Con il tasto v accedere all'elenco
 Preselezione/Canale loppure premere
 per accedere all'elenco Oggi.
- Premere il tasto ROSSO per richiamare il menu Registra.



- Con i tasti ▲ ▼ selezionare un'opzione e premere ▶ per accedere al sottomenu. Effettuare la regolazione e premere il tasto (0K) o il tasto ◄ per uscire.
- **Nome** : il programma selezionato viene visualizzato qui.
- Canale : è possibile modificare il numero o del programma da registrare. Premere il tasto (0K) per confermare.

🖨 Nota

È possibile indicare soltanto numeri nell'elenco preferiti selezionato al momento.

- Digitare il Vostro codice pin se bloccato : immettere il codice segreto soltanto se è stata attivata la protezione (vedere pagina 14). Premere OK per confermare.
- Giorno e mese : immettere la data utilizzando i tasti – P(age) +. Premere (0K) per confermare.
- Orario di inizio : immettere l'ora d'inizio.
- Orario di conclusione : immettere l'ora di fine.
- Lingua audio : selezionare la lingua e confermare con OK.
- Lingua sottotitoli : effettuare la selezione e confermare con (0K).
- Sottotitoli per non udenti : selezionare Sì
 o No e confermare con (0K).
- Evento : selezionare Una volta, Ogni giorno o Settimanale e confermare con (0K).

5 Premere il tasto ROSSO per memorizzare la registrazione. Viene visualizzata la guida TV. Premere il tasto **VERDE** per visualizzare l'elenco delle registrazioni programmate.

6 Ouando si finisce di guardare il televisore. lo si deve lasciare in standby affinché venga attivato il programma di registrazione.

Importante

Non spegnere il TV né scollegare la corrente quando è stata programmata una registrazione. Ai fini della registrazione, il TV deve essere in standby.

7 Se si sta guardando un altro canale digitale quando il timer è programmato per partire, l'allarme del timer suona e viene data la possibilità di cambiare canale o di continuare a guardare quello corrente. Se si cambia canale, la registrazione non ha luogo.

🖨 Nota

La registrazione programmata potrebbe venire interrotta o modificata se si preme il tasto (AV) o (A/D) non appena il TV esce dalla modalità standby. La registrazione programmata potrebbe venire interrotta o modificata anche se si collega una sorgente EXT 1/ EXT 2 quando l'apparecchio esce dalla modalità standby.

Per evitare interruzioni della registrazione programmata, si consiglia di restare in modalità digitale per circa un minuto (ovviamente se è stata programmata una registrazione).

19 Televideo digitale (MHEG)

Disponibile solo nel Regno Unito

I servizi di televideo digitale si differenziano decisamente dal televideo analogico: le immagini contengono grafica e il testo viene presentato e gestito secondo le scelte dell'emittente. Alcuni canali digitali (selezionabili come canali normali) offrono servizi televideo dedicati . Inoltre, alcuni canali digitali propongono informazioni sul programma in corso di trasmissione (sul video possono apparire messaggi o istruzioni).

In determinate circostanze, il testo digitale o i servizi interattivi potrebbero avere priorità sui sottotitoli. Per tale motivo potrebbe succedere che i sottotitoli non riappaiono automaticamente quando si esce dal testo digitale o dai servizi interattivi su un canale che trasmette i sottotitoli. In ques ti casi, la visualizzazione dei sottotitoli può essere attivata dal tasto (PTOP) del telecomando o cambiando canale.

Per utilizzare il televideo digitale, seguire le istruzioni a video.

A seconda del servizio, può essere necessario utilizzare i tasti < ▶ ▲
 ▼ (cursori), ● ● ● ● ● (tasti colorati), ● (tasto di attivazione/ disattivazione televideo) o i tasti numerici ● 9.

🖨 Nota

Se non sono disponibili collegamenti a tasti colorati in televideo digitale per uscire dalla modalità televideo, utilizzare il tasto (CANCEL) sul telecomando. 3 Per uscire da televideo, selezionare un altro canale con i tasti P /+ oppure seguire le istruzioni a video per tornare a visualizzare le immagini.

Quando si passa ad un canale digitale con collegamento ad un servizio televideo, il software viene scaricato in background per consentire la funzione televideo. Occorre attendere un attimo prima di premere il tasto () per consentire che il software venga scaricato completamente. Se si preme il tasto () prima del completamento del download, la videata di televideo viene visualizzata con un breve ritardo.

Mentre si naviga in televideo digitale, si nota un breve ritardo mentre viene scaricata la pagina. Sulla pagina appaiono regolarmente un prompt o un messaggio che segnalano lo stato di avanzamento.

Televideo analogico in modalità digitale

Nota Disponibile in tutti i paesi

- Se appare l'icona <u>TXT</u> su un canale digitale senza servizi di televideo digitale significa che è disponibile Televideo analogico in modalità digitale.
- Premere (B) per accedere a televideo analogico.
 Nota

Se durante l'installazione è stato selezionato UK come paese premere e mantenere premuto il tasto () per almeno 3 secondi.

• Per utilizzare le funzioni di televideo analogico, vedere pagine 40 e 41.

20 Utilizzo del modulo CAM (Conditional Access Module)

Il Menu CAM (Conditional Access

Module) consente di accedere a funzioni previste dal modulo CAM. Il modulo può essere inserito nella slot CI (Common Interface) che si trova sul retro del televisore (rivolto verso il basso).

🖨 Nota

Il modulo CI non viene fornito con il televisore. Il modulo CI può essere richiesto esclusivamente quando ci si registra ad un provider come Pay TV etc..

IMPORTANTE

Prima di inserire o togliere il modulo, spegnere sempre il TV.

Come s'inserisce il modulo CAM

1 Spegnere il televisore.



2	Alcuni moduli sono completi di card di
	visualizzazione. In questo caso, per prima
	cosa si deve inserire la card nel modulo.
	Prima di inserire la card nel modulo,
	verificare che la freccia sulla card sia
	rivolta verso quella del modulo.

3 Introdurre il modulo nell'apertura della slot CI (Common Interface) del TV.

4 Spegnere il TV.

5 Premere il tasto (IGTA) per visualizzare il menu di configurazione.

6 Utilizzare il tasto ▼ per selezionare Access restriction (Protezione) e premere il tasto ►.

7 Premere il tasto > per accedere al menu Set pin code protection (Imposta protezione codice pin).

8 Premere il tasto OK come indicato sul video per accedere alle funzioni del modulo CAM (vedere pagina 20).

IMPORTANTE

Se il modulo non è presente/è stato inserito in modo improprio, il menu CAM (Conditional Access Module) non viene visualizzato. (Se è stato inserito il modulo, verificare che sia stato inserito a fondo e correttamente come indicato al precedente punto 3).

A questo punto, le funzioni visualizzate dipendono dal contenuto del modulo CAM selezionato nel proprio Paese. Vedere le istruzioni forniti con il modulo o rivolgersi al negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

21 Sintonizzazione automatica di programmi analogici

Questo menu consente di effettuare la ricerca automatica dei programmi analogici disponibili nella regione.

Prima di lanciare la ricerca, verificare che il televisore sia in modalità analogica. Se non lo è, premere il tasto (A/D) (Analogico / Digitale).



Premere ripetutamente il tasto ▲ / ▼ per selezionare Predisposizione e il tasto ► / () per accedere al menu d'installazione.



Con il tasto ▼, selezionare Mem. Automat. e con il tasto ► / (0K) avviare la ricerca automatica dei canali. Vengono memorizzati tutti i programmi TV disponibili. Questa operazione richiede pochi minuti. Il display mostra l'avanzamento della ricerca e il numero di programmi trovati.



Importante

Per uscire o interrompere la ricerca, premere il tasto MENU = 0. Se si interrompe

la ricerca durante la memorizzazione automatica, non tutti i canali vengono memorizzati. Per memorizzare tutti i canali occorre ripetere di nuovo la ricerca automatica.

Nota Funzione ATS (sistema di sintonizzazione automatica)

Se il trasmettitore o la rete via cavo invia il segnale di ordinamento automatico, i programmi vengono numerati correttamente. In questo caso, l'installazione è completa. Diversamente, si può usare il menu **Sort** (Ordina) per numerare il programmi in base alla preferenze.

Funzione ACI (installazione automatica di canali)

Se viene rilevato un sistema via cavo o un canale TV che trasmette ACI, viene visualizzato un elenco di programmi. Senza la trasmissione ACI, i canali vengono numerati in base alla lingua e al paese selezionati. Per rinumerare i programmi utilizzare il menu Riordino.

🗣 Nota

In modalità analogica non è possibile selezione **Lingua** o **Paese**. Per farlo, si deve uscire dalla modalità analogica ed entrare in modalità digitale (vedere "**Preferenze lingua e località**" a pagina 18). 22 Sintonizzazione manuale di programmi analogici

Ouesto menu consente di memorizzare i programmi uno alla volta.

MENU 1 Premere il tasto (TV).

2 Con ▲ ▼, selezionare il menu Predisposizione e accedervi con ► / OK

	PHILIPS	
 Main		
 Immagine	Mem. Automat.	Δ
Suono	Mem.Manuale	
Speciali	Riordinare	
Predispos.	Nome	
	Prog. Favorito	
		∇

Con ▼ selezionare Mem. Manuale e accedere al menu con il tasto ► / OK



4 Con i tasti ▲ ▼ selezionare le voci da modificare o attivare.



5 Sistema : con i tasti ◀ ► selezionare **Europa** (rilevazione automatica*) oppure Francia (standard LL') oppure UK (standard I), Europa Occ. (standard BG), Europa Est (standard DK). Premere il tasto \blacktriangleright / (0K) per confermare la selezione.

6 Ricerca :

Premere ▶. Inizia la ricerca. Quando viene individuato un programma, la scansione si interrompe e viene visualizzato il nome (se disponibile). Andare al punto successivo. Se si conosce la frequenza del programma, immetterla direttamente con tasti da (0) a (9)

7 Nr. Programma :

Immettere il numero richiesto con i tasti da (0) a (9) oppure con $\blacktriangleleft \triangleright$.

8 Sintonia Fine :

Se la ricezione non è soddisfacente, regolarla con i tasti ┥ 🕨 .

- 9 Memorizzare : Per memorizzare le modifiche, premere il tasto \blacktriangleright / (0K). A questo punto il programma è stato memorizzato.
- 10 Ripetere i punti da 6 a 9 per ogni programma da memorizzare.
- 11 Per tornare al menu precedente, premere il tasto 4.

MENU 12 Per uscire dal menu, premere 🚛

23 Riordino dei programmi

L'ordinamento delle funzioni consente di modificare il numero di programma per una particolare stazione.



2 Con il tasto ▲ / ▼, selezionare Predisposizione e con ► / OK accedere allo stesso menu.

		PHILIPS	
	Main		
	Immagine	Mem. Automat.	Δ
_	Suono	Mem.Manuale	
	Speciali	Riordinare	
	Predispos.	Nome	
_		Prog. Favorito	
_			
_			
			∇

3 Con il tasto ▼ selezionare Riordinare e accedere al menu con ► / (0K).

		PHILIPS	
-02	Predispos.	100	
	Mem. Automat.	001	Δ
	Mem.Manuale	002	
	Riordinare	003	
	Nome	004	
	Prog. Favorito	005	
	Ŭ	006	
		007	
		008	

4 Selezionare il numero del programma da spostare con i tasti ▲ ▼ e accedere alla modalità Riordino con ►. (ora il cursore è rivolto verso sinistra).



5 Con i tasti ▲ ▼ selezionare il nuovo numero di programma e confermare con il tasto ◄. (La freccia è rivolta a destra e il riordinamento è completo).



- 6 Ripetere i punti da 4 a 5 per ogni programma da memorizzare.
- 7 Per tornare al menu precedente, premere il tasto ◀.
- 8 Per uscire dal menu, premere

24 Assegnazione di nomi ai canali

Se si preferisce, è possibile assegnare un nome al canale TV

- 1 Premere (TV).
- 2 Con il tasto ▲ / ▼, selezionare Predisposizione e con ► / OK accedere allo stesso menu.

7		PHILIPS	
	Main		
	Immagine	Mem. Automat.	Δ
	Suono	Mem.Manuale	
	Speciali	Riordinare	
	Predispos.	Nome	
		Prog. Favorito	
			∇

3 Con il tasto ▼ selezionare Nome e con ► / (0K) accedere alla modalità di assegnazione del nome.

	PHILIPS	
 Predispos.	100	
Mem. Automat.	001	Δ
Mem.Manuale		
Riordinare		
Nome		
Prog. Favorito		
	007	
	008	

- 4 Premere i tasti ▲ ▼ per selezionare il canale da rinominare
- 5 Premere il tasto ► per spostare l'area di visualizzazione del nome
- 6 Con i tasti ▲ ▼ selezionare i caratteri (massimo 5 caratteri) e con i tasti ◀ ► spostarsi nella zona di assegnazione del nome.



- Premere il tasto ► / OK finché non appare il nome nell'angolo superiore destro dello schermo TV. A questo punto il nome risulta memorizzato.
- 8 Per tornare al menu precedente, premere il tasto ◄.
- 9 Per uscire dal menu, premere

25 Selezione dei programmi favorito

Questa funzione consente di escludere i programmi che non interessano e di tenere solo i programmi favorito.

\bigcirc Nota: Se un programma è stato escluso, non vi si può accedere con il tasto P – / +, ma soltanto con i tasti numerici 0-9.

1 Premere il tasto TV

Premere ripetutamente il tasto ▲ / ▼ per selezionare Predisposizione e il tasto ► / OK per accedere al menu corrispondente.

7		PHILIPS	
	Main		
	Immagine Suono Speciali Predispos.	Mem. Automat. Mem.Manuale Riordinare Nome Prog. Favorito	Δ
			∇

- 3 Premere il tasto ▼ per selezionare Prog. Favorito e il tasto ► / 0K per accedere all'elenco dei programmi favorito.
- 4 Premere ripetutamente il tasto ▲ / ▼ per selezionare il programma da escludere.

	PHILIF	s
Predispos.	1	00
Mem. Automat.	001	/
Mem.Manuale	002	
Riordinare	003	
Nome	004	/
Prog. Favorito	005	/
	006	/
	007	/
	008	/

5 Premere il tasto ► / OK per escludere il programma. Sparisce il segno di spunta √ a destra del menu indicando che il programma è stato escluso.

	PHI	.IPS	
Predispos.		100	
Mem. Automat.	001	\checkmark	Δ
Mem.Manuale	002		
Riordinare	003	\checkmark	
Nome	004	\checkmark	
Prog. Favorito	005	\checkmark	
	006	\checkmark	
	007	\checkmark	
	008	\checkmark	∇

- 6 Per tornare al menu precedente, premere il \overline{TV} .
- Per uscire dal menu, premere il tasto

Consiglio

- Per inserire dei programmi esclusi all'elenco dei preferiti, ripetere i punti da 1 a 3.
- Premere ripetutamente il tasto ▲ / ▼ per selezionare il programma escluso che si vuole inserire nell'elenco dei favorito.
- Premere il tasto ► / ()K per includere il programma. Appare il segno di spunta √ indicando che il programma è stato ripristinato.

26 Speciali

26.1 Timer

La funzione Timer permette di configurare il TV in modo che - in un momento specificato - si porti su un determinato canale mentre se ne sta guardando un altro. Il Timer può essere utilizzato anche come allarme: in questo caso, ad una determinata ora accenderà il TV (al momento in standby). Il timer funziona solo se il televisore non viene spento. Se si spegne il televisore, il timer si disabilita.

1 Premere il tasto TV

2 Premere ripetutamente i tasti ▲ ▼ per selezionare Features (Funzioni) e il tasto ►/ (K) per accedere al menu relativo.

		PHILIPS	
	Main		
	Immagine	Timer	Δ
	Suono	Blocco Tasti	
	Speciali	Blocco Bambini	
	Predispos.	Active Control	
_			
			∇

- 3 Premere il tasto ►/ OK per accedere al menu.
- 4 Premere i tasti ▲ ▼ per selezionare una voce.



5 Per regolare il timer, utilizzare i tasti ◄,
▶, ▲, ▼ o i tasti numerici Digit 0-9.

Spegnimento : per selezionare un periodo di tempo durante il quale il TV si porta in standby fino al termine del periodo richiesto.

Scegliere **Off** per disattivare questa funzione.

🖨 Nota

Durante l'ultimo minuto del periodo di Sleep, sul video viene visualizzato un conteggio alla rovescia. Premere un tasto qualsiasi del telecomando per annullare la funzione Sleep.

Ora: inserire l'ora attuale.

Ora di inizio: inserire l'ora di inizio.

Ora di arresto: immettere l'ora di fine standby.

Programma No: inserire il numero del canale per l'allarme di riattivazione.

Attiva: sono disponibili le seguenti opzioni:

- Una volta per impostare un allarme singolo,
- Giornaliero per impostare un allarme giornaliero,
- Off per annullare la funzione.
- 6 Premere il tasto ⁽¹⁾/₍₂₎ sul telecomando per attivare la modalità standby. Il TV si attiverà automaticamente all'ora programmata. Se si lascia acceso il TV, cambierà canale all'ora d'inizio e si porterà in modalità standby all'ora di arresto.

26.2 Blocco bambini

La funzione **Blocco bambini** permette di bloccare dei canali impedendo la visione di determinati programmi ai bambini.

1 Premere il tasto (MENU)

2 Premere ripetutamente i tasti ▲ ▼ per selezionare **Speciali** e il tasto ►/ (0K per accedere al menu relativo.

	PHILIPS	
 Main		
Immagine	Timer	Δ
Suono		
Speciali		
Predispos.		
		∇

3 Premere ripetutamente i tasti ▲ ▼ per selezionare **Blocco bambini** e il tasto ►/ (OK) per accedere a questa modalità.

	PHILIPS
Features	
Timer	****
Blocco Tasti	Codice Accesso
Blocco bambini	
Active Control	

4 Digitare il codice d'accesso code 0711 utilizzando i tasti numerici 0-9. Viene visualizzato Errato. Digitare di nuovo il codice d'accesso 0711.

5 A questo punto appare un messaggio che richiede di modificare il codice. Digitare il proprio codice a 4 cifre utilizzando i tasti numerici **0-9** e confermare il nuovo codice. Una volta confermato il nuovo codice, viene visualizzato il menu Blocco bambini.



Nel menu Blocco bambini, utilizzare ▲, ▼, ◀, ▶, i tasti numerici 0-9 e i tasti Menu/TV per accedere alle funzioni di questo menu.

Descrizione delle opzioni: Blocca Progr.

Consente di bloccare singoli programmi. Premere il tasto > per accedere alla modalità Blocca Progr. e i tasti ▲ ▼ per selezionare il programma da bloccare/sbloccare. Premere i tasti < > per bloccare/sbloccare il programma selezionato. Accanto al numero del canale bloccato appare il simbolo di un lucchetto 🔒. Per uscire dalla modalità Blocca Progr. e tornare al menu Blocco bambini, press il tasto Menu/TV.

Cambia Codice

Digitare il nuovo codice personale utilizzando i tasti numerici **0-9** e confermare ridigitando il nuovo codice a 4 cifre.

Cancell. Tutto

Premere il tasto > per sbloccare tutti i canali bloccati.

Blocco Tutto

Premere il tasto > per bloccare tutti i canali bloccati.

Nota

Se si accende il TV e si seleziona un programma che è stato bloccato, per accedere al canale bloccato selezionato si deve immettere il codice d'accesso. Per sbloccare il canale, andare alla voce **Blocca Progr.** del menu Blocco bambini e premere i tasti

► (il simbolo del lucchetto a scompare).

26.3 Blocco Tasti

Quando si seleziona la voce **On** (Attiva) del menu **Blocco Tasti**, si bloccano i comandi laterali del TV. Per impedire che i bambini guardino la televisione, si deve nascondere il telecomando.

1 Premere il tasto (MENU).

- Premere ripetutamente i tasti ▲ ▼ per selezionare Speciali e il tasto ► / OK per accedere al menu relativo.
- 3 Premere il tasto ▼ per selezionare Blocco Tasti e premere il tasto ► / OK per accedere a questa modalità.

	PH	ILIPS
Speciali		
Timer	Off	Δ
Blocco Tasti	On	
Blocco bambini		
Active Control		
		∇

- 4 Premere i tasti ▲ ▼ per selezionare/ deselezionare una voce.
- 5 Premere il tasto ► / OK per attivare/ disattivare una voce.
- 6 Per tornare al menu precedente, premere il tasto ◀.
- 7 Per uscire dal menu, premere il tasto

26.4 Active Control

Regola automaticamente le impostazioni grafiche per ottenere sempre una qualità grafica ottimale in qualsiasi condizione di segnale.



- 2 Premere ripetutamente i tasti ▲ ▼ per selezionare Speciali e il tasto ► / 0K per accedere al menu relativo.
- 3 Premere il tasto ▼ per selezionare Active Control e premere il tasto ► / (0K) per accedere a questa modalità.

	PH	LIPS
Speciali		
Timer	Off	Δ
Blocco Tasti	On	
Blocco bambini		
Active Control		
		∇

- 4 Premere i tasti ▲ ▼ per selezionare/ deselezionare una voce.
- 5 Premere il tasto ► / OK per attivare/ disattivare una voce.
- 6 Per tornare al menu precedente, premere il tasto ◀.
- Per uscire dal menu, premere il tasto MENU.

27 Impostazioni delle immagini e dell'audio

Per modificare le impostazioni delle immagini e dell'audio, scegliere i menu **Immagine** e **Suono**.

1 Premere il tasto (MENU)

2 Premere i tasti ▲ ▼ per selezionare Immagine o Suono

3 Premere il tasto ► / OK per accedere al menu d'interesse: Immagine o Suono.





- 4 Premere i tasti ▲ ▼ per selezionare una voce del menu **Immagine** o **Suono**.
- 5 Premere il tasto ► / (OK) per accedere alla voce d'interesse del menu
 Immagine o Suono.
- 6 Premere i tasti ▲ ♥per modificare l'impostazione della voce del menu Immagine o Suono.
- 7 Per tornare al menu precedente, premere il tasto ◀.
- 8 Per uscire dal menu, premere il tasto

Descrizione delle opzioni del menu Immagine

Luminosità: modifica la brillantezza dell'immagine.

Colore: modifica l'intensità del colore.

Contrasto: modifica la differenza tra toni chiari e scuri nell'intervallo di contrasto del TV.

Nitidezza: aumenta o riduce il grado di nitidezza migliorando i dettagli dell'immagine.

Temp. Colore: modifica l'impostazione del colore: Cool (più blu), Normal (equilibrato) o Warm (più rosso).

Contrasto+: aumenta l'intervallo di contrasto del TV. Selezionare la voce **On** (Attiva) per attivare questa funzione.

NR: migliora le immagini "disturbate" (puntini) dovuti a segnale di trasmissione debole. Selezionare la voce **On** (Attiva) per attivare questa funzione.

Descrizione delle opzioni del menu Suono

Equalizzatore: per regolare il tono audio.

Bilanciamento: consente di bilanciare l'audio sui diffusori di sinistra e destra.

Limit. Volume :

serve per limitare l'improvviso aumento di volume, specialmente quando si cambia programma o durante i messaggi pubblicitari.

Incr. Surround: per scegliere tra Incredible Surround e Stereo nelle trasmissioni stereo e tra Mono e Spatial nelle trasmissioni Mono.

28 Smart Picture e Smart Sound

La funzione **Smart Picture** consente 5 diverse selezioni dell'immagine: **Multimediale**, **Personale**, **Ricca**, **Naturale** e **Tenue**.

Premere ripetutamente il tasto
per passare da una modalità all'altra fino a scegliere la preferita.



♥ Nota : La voce Personal (Personale) è l'impostazione che si seleziona utilizzando il menu Picture (Immagine) nel menu principale. È l'unica impostazione modificabile della voce Smart Picture. Tutte le altre impostazioni vengono predefinite di fabbrica per motivi pratici.

La funzione Smart Sound consente 4 diverse selezioni audio : Film, Musica, Parlato, e Personale.

Premere ripetutamente il tasto) per passare da una modalità all'altra fino a scegliere quella preferita.



♥ Nota : La modalità Personale viene impostata nella sezione Immagine/Audio del menu principale. Si tratta dell'unica impostazione modificabile in Smart Picture/Smart Sound. Le altre impostazioni sono preimpostate di fabbrica.

Definizione delle selezioni dell'immagine

Ricca :	Si ottengono immagini brillanti e nitide adatte per ambienti luminosi e per demo, in quanto viene evidenziata la qualità del televisore in condizioni ottimali.
Naturale :	Modalità consigliabile per le classiche situazioni di visione, con segnale medio.
Tenue :	Per segnali di scarsa qualità, in situazioni di visione normali.
Multimediale:	ldeale per applicazioni grafiche.
Personale :	In base alle preferenze dell'utente.

Definizione delle selezioni audio

Film	:	Sottolinea i momenti d'azione (bassi e acuti enfatizzati).
Musica	:	Enfatizza i toni bassi (bassi enfatizzati).
Parlato	:	Enfatizza i toni alti (acuti enfatizzati).
Personale :		In base alle preferenze dell'utente.

29 Formati video

Le immagini che si ricevono possono essere trasmesse in formato 16:9 (wide screen) o 4:3 (schermo convenzionale). Le immagini in formato 4:3 presentano una banda nera a sinistra a e destra dello schermo. La funzione di formattazione del video consente di ottimizzare la visualizzazione delle immagini.

Premere ripetutamente il tasto (E) per scorrere i vari formati e selezionare il formato voluto.



L'immagine viene riprodotta in formato 4:3 e sui due lati dell'immagine appare una banda nera.



Formato 14:9 ‡

L'immagine viene ingrandita al formato 14:9. Su entrambi i lati dell'immagine resta un sottile banda nera. Parte dell'immagine risulta tagliata in alto e in basso.



Formato 16:9 ¢

L'immagine viene ingrandita al formato 16:9. Questa modalità è consigliata quando vengono visualizzate immagini che presentano bande nere in alto e in basso (formato letterbox). In questa modalità, risultano tagliate ampie parti dell'immagine, in alto e in basso.



Zomm sottotitoli \$

Modalità utilizzata per visualizzare immagini in formato 4:3 utilizzando tutta la superficie dello schermo, lasciando visibili i sottotitoli. Parte dell'immagine risulta tagliata in alto.



Super zomm \$

Modalità utilizzata per visualizzare immagini in formato 4:3 utilizzando tutta la superficie dello schermo, ingrandendo i lati dell'immagine.



Schermo largo

L'immagine viene visualizzata nelle proporzioni originali trasmesse in formato 16:9.

Nota

Se si visualizza un'immagine in formato 4:3 con questa modalità, l'immagine risulta "tirata" in senso orizzontale.

30 Teletext (Televideo)

Televideo è un sistema d'informazioni trasmesse da determinati canali, consultabili come un giornale. Inoltre, consente alle persone non udenti o a chi ha difficoltà di capire la lingua audio della trasmissione audio di accedere a sottotitoli (reti via cavo, canali satellitari etc.).



1 Attivazione/Disattivazione di televideo

Premere questo tasto per visualizzare televideo. Viene visualizzata una pagina di rubrica con l'elenco delle voci cui si può accedere. Ogni voce ha un numero di pagina corrispondente di 3 cifre. Se il canale selezionato non trasmette televideo, appare l'indicazione 100 e lo schermo resta vuoto. Per uscire da televideo premere di nuovo il tasto (I).

2 Selezione di una pagina

Immettere il numero della pagina richiesta utilizzando i tasti numerici **0-9** oppure i tasti **P** -/+. Esempio: pagina 120, immettere **120**. Il numero viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Una volta identificata la pagina, il conteggio s'interrompe e viene visualizzata la pagina. Ripetere questa operazione per visualizzare un'altra pagina. Se il conteggio continua, significa che la pagina non viene trasmessa. In questo caso, selezionare un altro numero.

Accesso diretto alle voci

Nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzate delle zone colorate. Per accedere a voci o pagine corrispondenti, si utilizzano i 4 tasti a colori. Quando la voce o la pagina non sono ancora disponibili, le zone a colori lampeggiano.

4 Indice 🖽

Consente di tornare alla pagina dell'indice (di solito, pagina 100 o menu dei titoli).

5 Interruzione/ripristino pagine secondarie

Certe pagine contengono pagine secondarie che vengono visualizzate automaticamente in successione. Questo tasto serve per interrompere o ripristinare la progressione delle pagine secondarie. L'indicazione ⊕ viene visualizzata in alto a sinistra. Utilizzare i tasti ◀ ▶ per selezionare la pagina secondaria precedente o successiva.



[?] 6 Informazioni nascoste

Per visualizzare o nascondere informazioni nascoste (ad esempio, soluzioni di giochi etc.).

7 Pagina ingrandita

Consente di visualizzare la parte superiore o inferiore della pagina. Premendo di nuovo questo tasto, la pagina torna al formato normale.

8 Immagine/Televideo

- Premere il tasto (
).
- Premere il tasto (per visualizzare Televideo a destra e l'immagine a sinistra dello schermo.
- Premere il tasto (per tornare alla modalità solo televideo
- Premere il tasto 回 per tornare alla modalità solo immagine.

9 Pagine preferite Nota: disponibile soltanto in RF Analogico.

Anziché nelle zone colorate visualizzate in fondo allo schermo, è possibile memorizzare 4 pagine preferite nei primi 40 canali accessibili con i tasti colorati (rosso, verde, giallo, blu). Una volta impostate, queste saranno le pagine predefinite ogniqualvolta si seleziona televideo.

Per memorizzare le pagine predefinite, procedere nel modo seguente:

- MENU Premere il tasto $\overline{(V)}$ per passare alla modalità Pagine preferite.
- Con i tasti (0)/(9) accedere alla pagina di televideo che si vuol memorizzare come pagina preferita.
- Premere senza lasciarlo per circa 5 secondi un tasto colorato a scelta. A questo punto, la pagina è memorizzata.
- Ripetere i punti 2 e 3 per gli altri tasti colorati.
- Per uscire dalla modalità Pagine preferite, premere il tasto MENU. Per uscire dalla modalità Televideo, premere il tasto 🗯

Nota

Per annullare le pagine preferite, premere senza lasciarlo per circa 5 secondi il tasto 🖽.

31 Utilizzo del TV come monitor PC

Il TV può essere utilizzato come monitor del computer. I **Nota:** La connessione PC è realizzabile soltanto con connettore **HDMI**. La connessione VGA non è supportata.

31.1 Collegamento al PC

Importante

Perché il TV funzioni come monitor del computer, si deve procedere nel modo seguente.

 Collegare l'uscita DVI del computer al connettore HDMI 1 oppure HDMI 2 del TV. Per collegare l'uscita DVI utilizzare un cavo HDMI - DVI.

2 Collegare il cavo audio al jack audio del PC e ai jack audio L / R (EXT3) del TV.

3 Premere il tasto AV per visualizzare Source List (Elenco sorgenti) e utilizzare il tasto ▲ ▼ per selezionare HDMI 1 oppure HDMI 2.

Source list	
TV	
EXT 1	
EXT 2	
EXT 3	
EXT 4	
HDMI 1	
HDMI 2	
Digital TV	

4 Premere il tasto ► / OK per portarsi sulla sorgente selezionata.

31.2 Controllo delle impostazioni del TV con PC collegato

- 1 Premere il tasto (MEND) per visualizzare il menu principale.
- Premere i tasti ▲ ▼ per selezionare Immagine, Suono o Speciali e il tasto ► / OK per accedere al menu selezionato.

- 3 Premere il tasto ▲ ▼ per selezionare le impostazioni e il tasto
 ▲ ▶ per selezionare o modificare un'impostazione.
- 4 Per tornare al menu precedente, premere il tasto ◀.

5 Per uscire dal menu, premere il tasto

Menu Immagine

- Il menu Immagine comprende le seguenti funzioni: Luminosità, Contrasto, Temp. Colore, Contrasto+, Spostamento orizzontale e Spostamento verticale.
- Ad eccezione delle voci Spostamento orizzontale e Spostamento verticale, tutte le altre voci funzionano esattamente come nel menu Immagine del TV (vedere pagina 37).
- La funzione **Spostamento orizzontale** permette di regolare la posizione orizzontale dell'immagine.

La funzione **Spostamento verticale** permette di regolare la posizione verticale dell'immagine.

Menu Speciali

- Il menu Speciali comprende le funzioni Tipo Ricerca e Formato.
- Quando si collega un PC che supporta risoluzioni di 480p o 720p, la voce Tipo Ricerca è disponibile dal menu Speciali, consentendo di selezionare tra modalità PC e HD.
- La voce Formato funziona esattamente come per i formati video TV (vedere pagina 39).

♥ Nota: Quando si utilizza HDMI per collegare il TV al PC, è possibile che la prima volta il funzionamento sia insoddisfacente. In genere è sufficiente modificare la risoluzione o le impostazioni del dispositivo collegato al TV. In alcuni casi potrebbe apparire una schermata/finestra di dialogo: premere "OK" per continuare a guardare il TV. Per le modifiche, vedere il manuale del dispositivo collegato.

Utilizzo del TV in modalità 32 HD (alta definizione)

La modalità HD (alta definizione) ottimizza la chiarezza e la nitidezza delle immagini quando si utilizzano dispositivi HD in grado di produrre segnali video ad alta definizione.

32.1 Collegamento a dispositivi HD Importante: Perché il TV funzioni in modalità HD, si deve procedere nel modo seguente.

- 1 Collegare l'uscita HDMI oppure DVI del dispositivo HD al connettore HDMI 1 oppure HDMI 2 del TV. Se è collegata l'uscita DVI, servirsi di cavo DVI -HDMI. È altresì possibile collegare le uscite Component Video (Y, Pb, Pr) del dispositivo HD (se presente) agli ingressi Component Video (Ext 4) del TV.
- 2 Collegare il cavo audio al jack audio del dispositivo HD e ai jack audio L / R del TV.
- 3 Premere il tasto (AV) per visualizzare l'elenco delle sorgenti (Source List) e utilizzare il tasto ▲ ▼ per selezionare HDMI 1 oppure HDMI 2 (oppure EXT 4 se si utilizza la connessione YPbPr).

Source list
TV
EXT 1
EXT 2
EXT 3
EXT 4
HDMI 1
HDMI 2
Digital TV

32.2 Control lo delle impostazioni TV in modalità HD

1 Premere il tasto (MENU) per visualizzare il menu principale.

2 Premere i tasti ▲ ▼ per selezionare Immagine, Suono o Speciali e il tasto \blacktriangleright / (0K) per accedere al menu selezionato.

3 Premere il tasto ▲ ▼ per selezionare le impostazioni e il tasto < > per selezionare o modificare un'impostazione.

4 Per tornare al menu precedente, premere il tasto ◀.

5 Per uscire dal menu, premere il tasto (MENU)

Menu Immagine

- Il menu Immagine comprende le seguenti funzioni: Luminosità, Colore, Contrasto, Nitidezza, Temp. colore, Contrasto+, Spostamento orizzontale e Spostamento verticale.
- Ad eccezione delle voci Spostamento orizzontale e Spostamento verticale. tutte le altre voci funzionano esattamente come nel menu Immagine del TV (vedere pagina 37).
- La funzione Spostamento orizzontale permette di regolare la posizione orizzontale dell'immagine.
- La funzione Spostamento verticale permette di regolare la posizione verticale dell'immagine.

Menu Suono

 Il menu Suono comprende le seguenti funzioni: Equalizzatore, Bilanciamento, Limit. Volume e Incredible Surround che funzionano esattamente come nel menu Suono del TV (vedere pagina 37).

4 Premere il tasto ► / (0K) per portarsi sulla sorgente selezionata.

Menu Speciali

- Il menu Speciali comprende le seguenti funzioni: Timer, Blocco Tasti, Blocco bambini, Tipo Ricerca e Active Control. Ad eccezione della voce Tipo Ricerca, tutte le altre voci funzionano esattamente come nel menu TV Suono del TV (vedere pagine 34-36).
- Quando si collega un PC che supporta risoluzioni di 480p o 720p, la voce Tipo Ricerca è disponibile dal menu Speciali, consentendo di selezionare tra modalità PC e HD.

32. 3 Formati supportati

Formato HD

480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i 1080p (solo per TV LCD da 47").

Formato SD

480i, 576i

🖨 Nota

Questo televisore Philips è compatibile HDMI. Se l'immagine è di scarsa qualità, modificare il formato video sul dispositivo (lettore DVD, set-top box via cavo, etc.) in un formato standard. Ad esempio, per i lettori DVD, selezionare 480p, 576p, 720p o 1080i. **Si noti che non si tratta di un difetto del televisore.** 33 Collegamento di altre apparecchiature

33.1 Collegamenti



33.2 Collegamento di un videoregistratore o di un registratore DVD

Con cavo Scart

- 1 Collegare i cavi dell'antenna (1) e (2) come illustrato.
- 2 Collegare il cavo Scart 3 come illustrato.
- 3 Premere il tasto AV sul telecomando per visualizzare l'elenco delle sorgenti (Source List).
- Premere il tasto ▼ per selezionare EXT
 2 e premere il tasto ►/ ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()</



Con cavo dell'antenna

- 1 Collegare i cavi dell'antenna (1) e (2) come illustrato.
- Sintonizzare il segnale di test del registratore e memorizzarlo nel programma numero 0. Vedere la sezione "Installazione manuale" (pag. 30). Consultare inoltre il manuale del registratore.



33.3 Collegamento di un decoder e di un videoregistratore

Collegare un cavo Scart ④ al decoder e all'apposito connettore Scart del registratore. Consultare inoltre il manuale del registratore.

Avvertenza

Non posizionare il registratore troppo vicino allo schermo, poiché alcuni di questi apparecchi sono sensibili ai segnali generati dagli schermi. Mantenere sempre una distanza minima di 0,5 m dallo schermo televisivo.

Suggerimento

È inoltre possibile collegare il decoder direttamente a **EXT1** o **EXT2** utilizzando un cavo Scart.



33.4 Collegamento di due videoregistratori o di un videoregistratore e un registratore DVD

Con cavi Scart

- 1 Collegare i cavi dell'antenna (1), (2) e (3) come illustrato.
- 2 Collegare i videoregistratori o il registratore DVD a EXT1 e EXT2 utilizzando i cavi Scart (4) e (5).
- 3 Premere il tasto AV sul telecomando per visualizzare l'elenco delle sorgenti (Source List).
- Premere il tasto ▼ per selezionare EXT
 1 e EXT 2 e premere il tasto ►/ OK per confermare la selezione.

Con cavi dell'antenna

- 1 Collegare i cavi dell'antenna (1), (2) e (3) come illustrato.
- 2 Sintonizzare il segnale di test del registratore e memorizzarlo nel programma numero 0. Vedere la sezione "Installazione manuale" (pag. 30). Consultare inoltre il manuale del registratore.



33.5 Collegamento di un ricevitore satellitare

Con cavo Scart

- 1 Collegare i cavi dell'antenna (1) e (2) come illustrato.
- Collegare il ricevitore satellitare a EXT1 o 2 utilizzando un cavo Scart (3).
- 3 Premere il tasto AV sul telecomando per visualizzare l'elenco delle sorgenti (Source List).
- Premere il tasto ▼ per selezionare EXT
 1 e EXT 2 e premere il tasto ►/ OK per confermare la selezione.

Con connettori Video composito

Vedere Collegamento di un lettore DVD, ricevitore satellitare o decoder a (pag. 48).



33.6 Collegamento di un lettore DVD, decoder o console di gioco

Connettore HDMI

L'HDMI è il nuovo standard predominante per video digitale e collegamento audio.

- 1 Collegare l'apparecchiatura al connettore **HDMI**.
- 2 Premere il tasto (AV) sul telecomando per visualizzare l'elenco delle sorgenti (Source List).
- 3 Premere il tasto ▼ per selezionare HDMI 10ppure HDMI 2 e premere il tasto ►/ (0K) per confermare la selezione.



33.7 Collegamento di un lettore DVD, di un ricevitore satellitare o di un decoder

Con connettori video composito

- Collegare i tre cavi del video composito

 alle prese YPbPr del lettore DVD
 e alle prese Y, Pb e Pr di EXT4 del
 televisore.
- 2 Collegare il cavo audio al jack AUDIO del DVD e ai jack AUDIO L / R (EXT3) di EXT4 sul TV (2).

- 3 Premere il tasto (AV) sul telecomando per visualizzare l'elenco delle sorgenti (Source List).
- Premere il tasto ▼ per selezionare EXT 4 e premere il tasto ►/ () per confer mare la selezione.
- 5 Se si utilizza un decoder e/o ricevitore satellitare, collegare anche il cavo della TV via cavo e/o il cavo dell'antenna satellitare (3) e il cavo dell'antenna (4).





Note

- I cavi sono spesso contrassegnati con un codice colori. Collegare rosso con rosso, bianco con bianco, ecc.
- Le etichette delle prese del video composito potrebbero variare a seconda del tipo di lettore DVD collegato.
 Sebbene vengano utilizzate svariate sigle, le lettere B e R si riferiscono invariabilmente ai componenti blu e rosso, mentre la Y viene utilizzata per il segnale di luminanza. Per informazioni sulle denominazioni e i collegamenti, consultare le istruzioni del lettore DVD.
- Per ottenere una visualizzazione ottimale, si consiglia di impostare l'apparecchiatura sulla modalità di visualizzazione migliore fra quelle supportate.

Avvertenza

Se si notano spostamenti delle immagini, colori errati, assenza di colore o immagini oppure diverse combinazioni di queste condizioni, verificare che i collegamenti siano corretti e che risoluzione e standard del segnale delle apparecchiature collegate siano impostati correttamente. Consultare il manuale dell'apparecchiatura.

33.8 Collegamento del PC

Note

- Tramite cavo DVI HDMI è possibile collegare soltanto l'uscita digitale del PC. La connessione VGA non è supportata.
- Prima di collegare il PC al TV, impostare la frequenza di refresh del monitor PC a 60 Hz.



PC dotato di connettore DVI

- Utilizzare un cavo DVI HDMI per collegarsi ad uno dei connettori HDMI del TV (1)
- 2 Collegare il cavo audio al jack AUDIO del PC e ai jack AUDIO L / R (EXT3) di EXT3 sul TV (2).
- Premere il tasto AV sul telecomando per visualizzare l'elenco delle sorgenti (Source List).
- 4 Premere il tasto ▼ per selezionare HDMI
 1 oppure HDMI 2 e premere il tasto ►/
 0K per confermare la selezione.

Risoluzioni PC supportate

640 x 480, 60 Hz	800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz	800 x 600, 85 Hz
640 x 480, 75 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 85 Hz	1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz	1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 72 Hz	1024 x 768, 85 Hz

(Solo per TV LCD)

1280 x 768, 60 Hz 1280 x 1024, 60 Hz 1360 x 768, 60 Hz



33.9 Collegamento di fotocamere,

33.9.1 Cuffie

- **1** Inserire la spina nel connettore \bigcap delle cuffie come illustrato.
- 2 L'impedenza delle cuffie deve essere compresa fra 8 e 4000 Ohm. Il connet tore delle cuffie è dotato di presa da 3.5 mm.

Consiglio

Premere il tasto 🐨 sul telecomando per disattivare l'audio dagli altoparlanti interni del TV.

Per attivare l'audio, premere di nuovo il tasto (🕷).



34 Ricerca e soluzione delle anomalie

La seguente scheda riporta i problemi più comuni che possono verificarsi con il TV. Prima di rivolgersi all'assistenza tecnica, effettuare queste semplici verifiche.

Problema	Possibili soluzioni
Assenza di visualizzazione sullo schermo	 Verificare che il cavo di alimentazione sia stato collegato correttamente alla presa di rete e al TV. Se il problema persiste, staccare la spina. Attendere 60 secondi e reinserire la spina. Riaccendere il TV. Premere il tasto sul telecomando.
Ricezione scarsa (effetto neve)	 Controllare il collegamento d'antenna al TV e all'antenna a muro Provare a regolare l'immagine manualmente (vedere pagina 30). À stato selezionato il sistema TV corretto? (vedere pagina 30). Premere il tasto per controllare la potenza del segnale.
Assenza d'immagine	 Verificare che i cavi forniti siano stati collegati correttamente (il cavo d'antenna al TV, l'altra antenna al registratore, i cavi di alimentazione). Verificare che sia stata selezionata la sorgente corretta. Verificare se è stata disabilitata la funzione Child Lock (Blocco bambini).
Assenza dell'audio in determinati canali	 Verificare che sia stato selezionato il sistema TV corretto (vedere pagina 30).
Assenza dell'audio	 Verificare se il volume è al minimo. Verificare se è attiva la modalità Mute (). Se è attiva la modalità Mute, premere il tasto) per disattivarla. Verificare le connessioni tra il dispositivo opzionale e il TV.
Interferenze audio	 Provare a spegnere eventuali elettrodomestici (es., asciugacapelli, aspirapolvere) che possono dar luogo ad interferenze.
La lingua selezionata a video per gestire il televisore in modalità digitale non è comprensibile	 Premere il tasto (MENU) per uscire dal menu a video. Premere di nuovo il tasto (MENU) per visualizzare il menu. Premere il tasto ♥ per selezionare la seconda voce del menu e il tasto ▶ per accedere al livello di menu successivo. Premere di nuovo il tasto ▶ e utilizzare il tasto ♥ per selezionare la quinta voce del menu. Premere il tasto ▶ per accedere al livello di menu successivo. Premere il tasto ▶ per accedere al livello di menu successivo. Premere il tasto ▶ per accedere al livello di menu successivo. Premere il tasto ▶ per accedere al livello di menu successivo. Premere il tasto ▶ per selezionare la lingua richiesta. Premere il tasto (MENU) per confermare la selezione. MENU Premere il tasto (MENU) per uscire dal menu.
II TV non risponde al telecomando	 Avvicinarsi al ricevitore sul davanti del TV. Controllare che le batterie siano state inserite correttamente. Provare a sostituire le batterie.

Problema	Possibili soluzioni
Assenza di canali digitali	 Informarsi presso il rivenditore sulla disponibilità di segnale TV digitale terrestre (DVB-T).
In alcuni punti ristretti del video, il colore non cambia con l'immagine video	 Questa anomalia non è un problema. Il pannello ai cristalli liquidi è frutto di una tecnologia di altissima precisione che consente di visualizzare l'immagine nei minimi dettagli. Può capitare che alcuni pixel non attivi appaiano sullo schermo come punti fissi di rosso, blu, verde o nero. Nota: Si tratta di un fatto ininfluente ai fini delle prestazioni del televisore.
Immagine intermittente o tremolante in modalità HD	 Questo disturbo si verifica in caso di collegamento improprio di un dispositivo digitale (es., lettore DVD o Set-Top box). Consultare il manuale del dispositivo digitale. Utilizzare un cavo HDMI – DVI compatibile (di qualità elevata).
Assenza di audio o immagine, anche se è accesa la spia rossa sul pannello frontale	• Premere il tasto 🕚 sul telecomando.
Le modalità PC non funzionano	 Verificare che le connessioni siano corrette (vedere pagina 49). Verificare che sia stata selezionata la sorgente giusta. Premere il tasto Av per accedere all'elenco delle sorgenti (Source List) e selezionare la sorgente d'interesse. Verificare che il computer sia stato configurato con una risoluzione compatibile (vedere pagina 49). Verificare l'impostazione della scheda grafica del PC.
Colore S-Video sfumato	 Verificare che il cavo SVHS sia stato collegato correttamente. Premere il tasto P + sul telecomando per selezionare un canale, quindi premere il tasto P – per deselezionarlo.
Striscia nera nella parte superiore e inferiore dello schermo in modalità PC	• Impostare la frequenza di refresh del PC su 60 Hz.
AC3 non disponibile	 Questo TV non supporta l'audio AC3. Per selezionare un formato audio alternativo utilizzare il tasto III sul telecomando.
Impossibile alimentare l'antenna TV con il televisore	 Alcune antenne TV devono essere alimentate dal televisore. Questo televisore non supporta tale funzione.
Occorre molto tempo per passare da un canale all'altro	 I canali Pay TV sono codificati dal fornitore della TV via cavo e la decodifica richiede più tempo. Si tratta di un comporta mento normale, per cui non è richiesta alcuna azione.
Impossibile accedere al menu digitale	 Verificare se il TV è in modalità analogica. In questo caso, premere il tasto per passare alla modalità digitale.

35 Glossario

DVI (Digital Visual Interface) : Standard d'interfaccia digitale sviluppato dal Digital Display Working Group (DDWG) per convertire segnali analogici in segnali digitali supportati su monitor analogici e digitali.

Segnali RGB : Si tratta dei tre segnali video (rosso, verde, blu) che formano l'immagine. L'utilizzo di questi segnali migliora la qualità dell'immagine.

Segnali S-VHS : I 2 segnali video Y/C sono separati rispetto agli standard di registrazione S-VHS e Hi-8. I segnali di luminanza Y (nero e bianco) e i segnali di crominanza C (a colori) vengono registrati separatamente su nastro, il che migliora la qualità dell'immagine rispetto al video standard (VHS e 8 mm) dove i segnali Y/C sono combinati per produrre un unico segnale video.

16:9 : Si riferisce al rapporto tra la lunghezza e l'altezza del video. I televisore wide screen hanno un rapporto di 16/9 mentre quelli con schermo convenzionale hanno un rapporto 4/3.

MHEG (Multimedia & Hypermedia information Coding Expert Group) : Produce standard per la rappresentazione codificata di oggetti contenenti informazioni multimediali e ipermediali scambiati tra applicazioni e servizi utilizzando svariati tipi di supporti. Gli oggetti definiscono la struttura della presentazione multimediale e ipermediale. **HDMI** (High-Definition Multimedia Interface) : Interfaccia audio/video completamente digitale e non compressa tra il televisore ed eventuali componenti audio/video dotati di HDMI, quali Set-Top box, lettori DVD e ricevitori A/V. HDMI supporta video migliorati o ad alta definizione più audio digitale bicanale.

Sistema : Le immagini TV non vengono trasmesse nello stesso modo in tutti i paesi, ma con diversi standard: BG, DK, I e LL'. La configurazione del sistema (pagina 24) consente di selezionare lo standard corretto. Da non confondersi con la codifica dei colori PAL o SECAM. PAL è in uso nella maggior parte dei paesi europei, SECAM in Francia, Russia e nella maggior parte dei paesi africani. Stati Uniti e Giappone utilizzano un sistema diverso, detto NTSC.

MPEG (Moving Picture Experts Group) è il è il soprannome dato alla famiglia di standard internazionali utilizzati per la codifica delle informazioni audio-visive in formato digitale compresso.



© 2006 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved Document order number: 3139 125 37892