

PT Manual do utilizador

40PFL9904H

PHILIPS

Contact information

Type nr.

Product nr.



België / Belgique 078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark 3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland 0800 000 7520 - Kostenlos

France 0805 025 510 - gratuit

Ελλάδα 0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς χρέωση

España 900 800 655 - gratuito

Italia 800 088 774 - gratuito

Ireland 01 601 1777 - Free Northern Ireland 0800 055 6882 Luxembourg / Luxemburg 40 6661 5644 - Ortsgespräch Appel local

Nederland 0800 023 0076 - gratis

Norge 2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich 0810 000 205 -€0.07 / min

Portugal 800 780 903 - gratis

Suisse / Schweiz / Svizzera 0844 800 544 - Ortsgespräch Appel local Chiamata locale Sverige 08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi 09 2311 3415 - paikallispuhelu United Kingdom 0800 331 6015 - Free

Estonia 6008600 - Local

Lithuania 67228896 - Local

Latvia 527 37691 - Local

Казакстан 007 727 250 66 17 - Local

Бълария +3592 489 99 96 - Местен разговор

Hrvatska 01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika 800 142840 - Bezplatný hovor

Polska 022 3491504 - połączenie lokalne Magyarország 06 80018 189 Ingyenes hívás

Romānä 0800 894 910 - gratuit

Россия - Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија +381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia 0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija 0821 611 655 -€ 0.09 / min

Türkiye 0800 261 3302 - Şehiriçi arama

Україна 8-800-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Registe o seu televisor

Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips.

Registe o seu televisor e desfrute de vários benefícios, como assistência completa para o seu produto (incluindo transferências), acesso privilegiado a informações sobre novos produtos, ofertas e descontos exclusivos, a oportunidade de ganhar prémios e até a possibilidade de participar em inquéritos especiais sobre novos lançamentos.

Vá a www.philips.com/welcome

1.1.1 Desfrutar de TV em HD

Este TV reproduz programas em Alta Definição, mas, para desfrutar de TV em HD, primeiro, tem de obter programas em HD. Se não estiver a ver programas em HD, a qualidade de imagem corresponderá à de um TV normal. É possível receber programas em Alta Definição de:

- um leitor de Blu-ray Disc, ligado com um cabo HDMI, com um filme em HD
- um receptor digital de HD, ligado com um cabo HDMI, com subscrição a canais de HD junto de um fornecedor de conteúdo de cabo ou satélite
- um transmissor Over-the-air HD (DVB-T MPEG4)
- um canal em HD na sua rede DVB-C

• uma consola de jogos compatível com HD (Xbox 360 / PlayStation 3), ligada com um cabo HDMI, com um jogo em HD.

1.1.1 Desfrutar de Alta Definição

Para obter mais informações, contacte o seu distribuidor. Consulte a secção de perguntas frequentes em www.philips.com/support para obter uma lista dos canais e fornecedores de HD no seu país.

Certifique-se de que leu e compreendeu todas as instruções antes de utilizar o seu TV. A garantia tornase inválida no caso de danos por incumprimento das instruções.

Risco de choque eléctrico ou incêndio!

• Nunca exponha o televisor ou o telecomando à chuva, água ou calor excessivo.

• Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos do TV. Em caso de derrame de líquidos sobre o TV, desligue-o imediatamente da tomada eléctrica. Contacte o Centro de Apoio ao Cliente Philips para que o televisor seja verificado antes da utilização.

- Nunca coloque o TV, telecomando ou pilhas junto de uma chama viva ou de outras fontes de calor, incluindo a luz solar directa.
- Mantenha as velas e outras fontes de chamas sem protecção afastadas deste produto.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do TV.

- Assegure-se de que as fichas de alimentação não estão sob demasiada pressão. As fichas de alimentação mal instaladas podem provocar faíscas e fogo.
- Nunca coloque o TV ou qualquer objecto sobre o cabo de alimentação.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

Risco de ferimentos ou danos no TV!

• São necessárias duas pessoas para erguer e transportar um televisor que pese mais de 25 quilos.

• Se colocar o TV num suporte, utilize apenas o suporte fornecido. Fixe o suporte ao TV com firmeza. Coloque o TV numa superfície plana que sustente o seu peso.

• Quando instalar o televisor numa parede, garanta que o suporte pode sustentar o peso do televisor em segurança. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma montagem imprópria que resulte em acidentes, ferimentos ou danos.

Risco de ferimentos em crianças!

Siga estes procedimentos para evitar que o televisor tombe, provocando ferimentos em crianças:

• Nunca coloque o televisor numa superfície coberta por um pano ou outro material que possa ser puxado.

• Certifique-se de que nenhuma parte do televisor fica fora da superfície.

• Nunca coloque o televisor sobre mobílias altas (como estantes) sem fixar tanto a mobília como o televisor à parede ou a um suporte adequado.

• Eduque as crianças sobre o perigo de trepar o mobiliário para alcançar o televisor.

Risco de sobreaquecimento!

Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do TV para permitir uma ventilação adequada. Certifiquese de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem os orifícios de ventilação do TV.

Trovoadas

Desligue o TV da tomada eléctrica e da antena antes de trovoadas. Durante as trovoadas, nunca toque em qualquer parte do TV, cabo de alimentação ou cabo da antena. Risco de danos na sua audição!

Evite a utilização de auriculares ou auscultadores com o som muito elevado ou durante períodos de tempo prolongados.

Temperaturas baixas

Em caso de transporte a temperaturas inferiores a 5°C, desembale o televisor e aguarde até que a sua temperatura corresponda à temperatura ambiente, antes de o ligar à corrente eléctrica.

1.1.3 Posicionamento do TV

Leia cuidadosamente as precauções de segurança antes de posicionar o televisor.

- Coloque o televisor num local onde a luz do sol não incida directamente no ecrã.
- Reduza a luz na divisão para obter o melhor efeito Ambilight.
- Coloque o televisor a uma distância máxima de 25 cm da parede para obter o melhor efeito Ambilight.



1.1.4 Distância de visionamento

Posicione o TV à distância ideal de visionamento. Tire o máximo partido das imagens de Alta Definição, ou qualquer outro tipo de imagem, sem fadiga ocular.Encontre o local em frente ao televisor que lhe possibilitará desfrutar da melhor experiência possível e de um visionamento descontraído.

A distância ideal para ver televisão corresponde a três vezes o tamanho do ecrã na diagonal.Na posição sentada, os seus olhos deverão encontrar-se ao nível da parte central do ecrã.

1.1.5 Cuidados com o ecrã

• Risco de danos no ecrã do TV! Nunca toque, empurre, esfregue ou atinja o ecrã com qualquer objecto.

- Desligue o televisor antes de proceder à limpeza.
- Limpe o televisor e a estrutura com um pano húmido macio. Nunca utilize substâncias, tais como álcool, químicos ou detergentes domésticos no TV.

• Para evitar deformações e desvanecimento da cor, limpe de imediato as gotas de água.

• Evite as imagens estáticas sempre que possível. As imagens estáticas são imagens que permanecem no ecrã durante longos períodos de tempo. As imagens estáticas incluem menus no ecrã, barras pretas, indicações de tempo, etc. Caso seja necessário utilizar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho do ecrã para evitar danos ao ecrã.

...

Eliminação do seu produto antigo e das pilhas

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



...

Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/ CE.



Informe-se acerca do sistema local de recolha de resíduos relativamente a produtos eléctricos e electrónicos.

Aja em conformidade com as regras locais e não elimine os seus produtos antigos juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a prevenir potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O seu produto funciona com pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, que não podem ser eliminadas com os resíduos domésticos comuns.

Informe-se acerca das regras locais quanto à recolha selectiva de pilhas, uma vez que a eliminação correcta ajuda a prevenir consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



Este TV possui funções que contribuem para uma utilização eficiente da energia.

Este TV ganhou o rótulo ecológico da UE Ecolabel graças às suas qualidades ambientais.

Funções que economizam energia

• Sensor de luz ambiente

Para economizar energia, o sensor de luz ambiente integrado reduz o brilho do ecrã do TV quando a luz circundante é reduzida.

Padrão

A definição padrão do TV integra diversas definições do televisor que resultam numa poupança de energia. Consulte as regulações Smart no menu de configuração.

• Reduzido consumo de energia em modo standby

O circuito eléctrico altamente avançado, líder na sua classe, reduz o consumo de energia do TV para um nível extremamente baixo, sem perder a função de standby constante.

Gestão de energia

...

A gestão avançada de energia deste televisor assegura a mais eficiente gestão da sua energia. Poderá verificar como é que as suas definições pessoais do TV, o nível de brilho das actuais imagens no ecrã e as condições de luminosidade circundantes determinam o respectivo consumo de energia.

Feche este manual do utilizador e prima Demo. Seleccione Active Control e prima OK. As suas definições actuais do TV são realçadas. Poderá alterar para outras definições para verificar os valores correspondentes.

Ecolabel

A Philips concentra-se continuamente em reduzir o impacto ambiental dos seus inovadores produtos orientados para o consumidor. Empreendemos os nossos esforços nas melhorias ambientais durante o fabrico, a redução de substâncias nocivas, na utilização eficiente de energia, nas instruções de fim de vida e na reciclagem de produtos.

EUROPEAN UNION ECOLABEL



NL/22/001

Graças ao nosso esforço ambiental, este TV ganhou o rótulo ecológico da UE Ecolabel —a flor-(www.ecolabel.eu).

Poderá encontrar informações detalhadas acerca do consumo de energia em espera, da política de garantia, das peças de substituição e da reciclagem deste TV no Web site da Philips do seu país em www.philips.com Fim da utilização

Para se manter informado acerca da eliminação correcta do TV e das pilhas, consulte o capítulo Como começar > Importante > Fim de utilização.

1.2.1 Ligar

•••

O processo de activação do televisor demora alguns segundos.

Se o indicador vermelho de espera se encontrar desligado, prima o círculo na parte frontal do TV para o ligar.

Prima 🕛 para desligar o televisor.



1.2.1 Ligar

O símbolo branco de espera fica intermitente durante a activação e mantém-se continuamente aceso quando o TV estiver pronto para ser utilizado.

Pode definir o brilho do símbolo de espera ou desligá-lo completamente. Prima 📤 > Configuração > Instalação > Preferências > Brilho LightGuide.

1.2.2 Volume ⊿

As teclas na parte frontal do televisor permitem o controlo básico do aparelho.

Com o televisor ligado, toque em qualquer ponto do painel de controlo do TV próximo do símbolo \bigcirc para acender as teclas de volume. Prima \square – ou + para ajustar o volume.



1.2.3 Programa P

As teclas na parte frontal do televisor permitem o controlo básico do aparelho.

Com o televisor ligado, toque em qualquer ponto do painel de controlo do TV próximo do símbolo () para acender as teclas de programas. Prima – ou + para mudar o programa.



1.2.4 Ambilight

As teclas na parte frontal do televisor permitem o controlo básico do aparelho.

Com o televisor ligado, toque em qualquer ponto do painel de controlo do TV próximo do símbolo () para acender a tecla Ambilight. Prima Ambilight para ligar ou desligar a Ambilight.



1.2.5 Tecla Source

As teclas na parte frontal do televisor permitem o controlo básico do aparelho.

Com o televisor ligado, toque em qualquer ponto do painel de controlo do TV próximo do símbolo () para acender a tecla Source. Prima Source para abrir a lista de fontes. Prima Source repetidamente para seleccionar um dispositivo ligado. Alguns segundos depois, o TV muda para o dispositivo seleccionado.



1.2.6 Sensor IV

Certifique-se sempre de que aponta o telecomando para o sensor de infravermelhos do telecomando na parte frontal do TV.



1.3.1 Info sobre VESA

O seu televisor está preparado para uma montagem na parede conforme a VESA. Não se inclui um suporte de montagem em parede conforme a VESA. Utilize o código seguinte para adquirir o suporte.

40" / 101 cm VESA MIS-F 300, 300, 6

Utilize parafusos com o comprimento indicado na imagem.



1.3.2 Desmontar o suporte

Antes de retirar o televisor da base, desaparafuse os quatro parafusos da base que se encontram na parte de trás do televisor.



Atenção

A montagem do televisor na parede requer conhecimentos especializados e deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. O suporte para montagem deverá estar em conformidade com as normas de segurança aplicáveis ao peso do televisor.

A Koninklijke Philips Electronics N.V. não será considerada responsável pela montagem incorrecta ou por montagem que resulte em acidentes ou ferimentos.

Leia cuidadosamente as precauções de segurança antes de posicionar o televisor.

Montagem na parede

...

As instruções para montagem do televisor na parede constam também do manual de início fornecido com o televisor.

Para montar o televisor na parede, utilize o suporte e os dois pequenos tubos plásticos (espaçadores) fornecidos.

Leia as instruções nas páginas que se seguem.

O televisor encontra-se montado à altura correcta, se - quando se senta - os seus olhos estiverem ao mesmo nível do centro do ecrã.



Calcule a posição ideal do televisor.



Posicione e nivele o suporte; fixe-o à parede.



Fixe os dois 2 espaçadores nos 2 discos inferiores na parte posterior do TV.



Ligue todos os cabos.


1.3.3 Montagem na parede

Eleve o TV até ao suporte de montagem na parede.



1.3.3 Montagem na parede

Pode deslizar e nivelar o televisor no suporte.



1.4.1 Visor LCD de alta definição total

Este televisor conta com um visor de Alta Definição total: 1920x1080p, a resolução mais elevada de fontes de Alta Definição (HD).

Oferece uma imagem com varrimento progressivo brilhante e sem oscilações, de óptima luminosidade e cores fantásticas. Para desfrutar de TV em HD, primeiro, tem de obter programas em Alta Definição.Se não estiver a ver programas em HD, a qualidade de imagem corresponderá à de um TV normal.

Consulte Como começar > Importante > Desfrutar de TV em HD

1.4.2 Ambilight

O halo sensorial do Ambilight Spectra alarga a luz e a atmosfera da imagem para além do ecrã. Sentir-se-á totalmente envolvido pelas imagens, conferindo uma dimensão mágica à experiência de visualização.

Mais de 150 LED de alimentação posicionados à volta do ecrã criam um halo suave e multicolor à frente do seu TV e na parede.

A Ambilight é uma tecnologia inovadora que ajusta automaticamente a cor e o brilho da sua iluminação para corresponder à imagem do TV. Para além de proporcionar uma experiência de visualização sem precedentes, a Ambilight reduz a fadiga ocular enquanto vê televisão.

Consulte mais informações sobre a utilização da Ambilight no capítulo Utilização do televisor.

1.4.3 Sintonizador integrado de sinais DVB-T e DVB-C

Para além de emissões analógicas, o seu televisor pode receber sinais digitais terrestres (DVB-T) e, em alguns países, emissões digitais de rádio e televisão por cabo (DVB-C).

A emissão de vídeo digital (DVB) fornece melhor qualidade de som e imagem.

Algumas emissoras disponibilizam vários idiomas de áudio (voz) e/ou teletexto.

Confirme se o televisor é compatível com sinais DVB-T ou DVB-C no seu país. Consulte a etiqueta "Compatibilidade nacional com televisores digitais" na parte posterior do aparelho.

1.4.4 Guia de programação

O Guia de programação é um guia no ecrã para a programação de televisão. É fornecido pelas emissoras digitais ou pelo serviço on-line da Net TV. É possível ler o resumo de programas, criar uma mensagem de alerta para o início do programa ou seleccionar programas por género.

Consulte Mais informação sobre... > Guia de programação.

1.4.5 Rede sem fios

Ligue este televisor à sua rede sem fios doméstica. Não é necessário um cabo de rede. Desfrute dos ficheiros de imagens, vídeos e música guardados no seu computador, no ecrã do seu televisor.

Consulte Configuração > Rede.

1.4.6 Net TV

Poderá ligar o televisor à Net TV.

A página inicial da Net TV consta de filmes, imagens, música, infoentretenimento, jogos, entre outras opções de conteúdo adequado para visualização no ecrã do seu televisor.

Para desfrutar da Net TV, é necessário ligar o televisor a um router com ligação à Internet.

Obtenha mais informações acerca da Net TV em Utilização do televisor > Net TV.

Poderá encontrar mais informação acerca da ligação a um router em Configuração > Rede.

1.4.7 Ligação a USB e à rede de PC

Veja ou reproduza os seus ficheiros multimédia (fotografias, música, vídeos, etc.) através da ligação USB no televisor.

Ligue o aparelho a uma rede de PC doméstica e desfrute do conteúdo multimédia no seu computador.

1.4.8 Scenea

Com Scenea, pode definir uma fotografia como "imagem de fundo" do seu ecrã. Utilize qualquer fotografia da sua colecção e crie o seu próprio quadro na parede.

Leia o capítulo Mais informação sobre ... > Scenea.

1.5.1 No ecrã

Está a ler o manual do utilizador integrado.

Este manual contém todas as informações necessárias para instalar e utilizar este televisor.

Pode abrir ou fechar o manual com a tecla amarela \square no telecomando.

Antes de seguir as instruções, feche o manual com a tecla amarela 🕮.

Ao abri-lo novamente, abre na página em que o fechou.



1.5.2 Na Internet

Uma versão para impressão do manual encontra-se disponível na Internet.

Visualize ou imprima este manual do utilizador em www.philips.com/support



1 Standby 🕛

Activar o televisor ou colocá-lo em standby.

2 Início 📤

Abrir ou fechar o menu inicial.

3 Guide 🎟

Abrir ou fechar o Guia de programação.

Abrir ou fechar a lista de conteúdos quando estiver a navegar nos conteúdos multimédia.

4 Ambilight

...

Ligar ou desligar a Ambilight.



5 Options 🗉

Abrir ou fechar o menu de opções, que apresenta as opções disponíveis.

6 Tecla de navegação

Navegar para cima, baixo, direita ou esquerda.

7 Tecla OK

...

Abrir ou fechar a lista de canais.

Activar uma selecção.



8 ∽

....

Retroceder ou sair de um menu sem mudar uma definição. Regressar ao canal ou à página de teletexto anterior.

Voltar à página Net TV anterior.

9 Volume ⊿

Ajustar o volume.

10 Corte de som 🕸

Cortar ou restabelecer o som.



11 Percorrer programas / canais
Alternar entre o canal seguinte e anterior da lista de canais.
Avançar ou retroceder nas páginas de teletexto.
12 Teclas do leitor ◄, ►II, ►>, ■, ●
Reproduzir ficheiros multimédia.
Utilizar um leitor de discos ligado ao EasyLink HDMI-CEC.

...



13 Teclas coloridas
Para fácil selecção das páginas de teletexto.
Abrir ou fechar o menu Demo (tecla vermelha).
14 Manual do utilizador □ (tecla amarela)
Abrir ou fechar o manual do utilizador.
15 Teletexto
Activar e desactivar o teletexto.

...

16 Teclas numéricas

Seleccionar um canal ou introduzir dígitos.

17 Source - Đ

Seleccionar um dispositivo ligado a partir da lista de fontes.



2.1.2 Telecomando EasyLink

Com o telecomando EasyLink, o telecomando do TV pode operar o dispositivo que está a visualizar no TV. O dispositivo tem de ter EasyLink (HDMI-CEC) e este tem de estar activado. O dispositivo também tem de estar ligado com um cabo HDMI. Se tiver um dispositivo destes ligado, seleccione a actividade no menu inicial –o dispositivo– e a partir desse momento o telecomando do TV irá operar algumas ou todas as funções do dispositivo.

Para regressar ao TV, seleccione Ver televisão no menu inicial 📤 e prima OK.

Consulte mais informações sobre o EasyLink no capítulo Ligações > EasyLink HDMI-CEC.

2.1.3 Pilhas

Para abrir a tampa do compartimento das pilhas, prima o pequeno botão branco no rebordo do telecomando e levante a tampa. Insira as 2 pilhas fornecidas (tipo AAA LR03 1,5 V). Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas são correctamente alinhados.

Nós recomendamos pilhas alcalinas.

Retire as pilhas se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo. Elimine as pilhas de acordo com as directivas aplicáveis. Consulte Como começar > Importante > Fim da utilização.



2.1.4 Teclas retroiluminadas

As teclas do telecomando são ligeiramente retroiluminadas para uma fácil utilização no escuro.

Para ligar a retroiluminação, empurre o botão deslizante total ou parcialmente para cima. A retroiluminação também é ligada ao premir qualquer tecla. Alguns segundos depois a retroiluminação desliga-se automaticamente. Desligar a retroiluminação permanentemente

Para aumentar a durabilidade das pilhas, pode desligar a retroiluminação.

Para desligar a retroiluminação permanentemente, prima simultaneamente as teclas Corte de som ⊮ e OK durante 4 segundos. A iluminação da tecla Standby () continua a indicar o envio de comandos do telecomando para o televisor.

Para voltar a ligar a retroiluminação, prima as teclas Corte de som 🕸 e OK durante 4 segundos.

2.1.5 Limpeza

Foi aplicado um revestimento anti-riscos ao seu telecomando.

Utilize um pano húmido macio para limpar o telecomando. Nunca utilize substâncias, tais como álcool, químicos ou detergentes domésticos no TV.

Ao ver televisão, prima OK para ver a lista de canais. São apresentados os canais de televisão e possíveis estações de rádio instalados no seu televisor.

Navegue para um canal ou estação com as teclas ▲ ou ▼, ◄ ou ▶. Prima OK para ver ou ouvir o canal ou estação seleccionado.

Prima 🕁 para sair da lista de canais sem mudar de canal.



Com a lista de canais no ecrã, poderá premir 🗈 para aceder às seguintes funções:

Seleccionar lista

Seleccione os canais a apresentar na lista de canais. Se estiver definido um filtro na lista de canais, enquanto está a ver televisão, prima P+/- para percorrer os canais da lista filtrada. Marcar como favorito

...

Depois de realçar um canal na lista, é possível marcá-lo como favorito.

Consulte Mais informação sobre ... > Canais favoritos.

Reordenar

...

É possível mudar a posição dos canais na lista.

1 Seleccione Reordenar no menu de Opções 🗈 para começar a reordenar os canais.

2 Realce um canal e prima OK.

3 Mude a posição do canal com as teclas de navegação.

4 Prima OK para confirmar a posição.

...

Poderá realçar outro canal e efectuar o mesmo processo.

Para parar de reordenar, prima 🗈 e seleccione Sair reordenar.

Atribuir novo nome

É possível mudar o nome de um canal.

1 Na lista de canais, navegue para o canal cujo nome deseja mudar.

2 Seleccione Alterar nome no menu de opções 🗉.

3 Utilize as teclas de navegação para fazer a selecção. Prima → para eliminar um carácter. Utilize o teclado numérico do telecomando tal como utiliza para enviar uma SMS/mensagem de texto para seleccionar um carácter. Utilize a tecla numérica 0 para seleccionar um carácter especial. Seleccione Apagar para apagar o texto completo.

4 Seleccione Acabado e prima OK para parar.

Ocultar canal

...

Seleccione esta opção para ocultar um canal na lista. Ao ocultar um canal, este permanecerá oculto quando voltar a abrir a lista.

Para ver os canais ocultos, seleccione Mostrar canais ocultos no menu de opções 🗉.

Mostrar canais ocultos

É possível visualizar todos os canais, incluindo os ocultos. Poderá ocultar e mostrar canais.

1 Seleccione Mostrar canais ocultos no menu de opções <a>[].

2 Navegue para um canal.

3 Prima 🗈 e seleccione Ocultar ou Mostrar canal.

Poderá navegar para outro canal e efectuar o mesmo processo.

Para sair da vista de canais ocultos, seleccione Sair no menu de opções. A lista é ajustada quando a voltar a abrir.

2.2.2 Início 🕇

A partir do menu inicial é possível iniciar todas as actividades que pode efectuar com o seu TV. Podem ser adicionadas actividades ligando outros dispositivos ao televisor.

Prima 🚖 para abrir o menu.

Para iniciar uma actividade, realce o item com as teclas de navegação e prima OK.

Para fechar o menu inicial, prima novamente 📤.



2.2.2 Início 🕇

Adicionar uma actividade

Se o EasyLink do televisor estiver activado, os dispositivos ligados com EasyLink (HDMI-CEC) apresentam automaticamente a sua actividade no menu inicial. O aparelho tem de estar ligado através de um cabo HDMI.

Para alterar o nome de uma actividade adicionada automaticamente, prima e seleccione Mudar o nome a este dispositivo. Utilize o teclado do telecomando, tal como utiliza para enviar um SMS/mensagem de texto, para introduzir o nome. Se o seu dispositivo ligado não for apresentado automaticamente, o EasyLink poderá estar desligado no aparelho.

Se o seu dispositivo ligado não tiver EasyLink (HDMI-CEC) ou não estiver ligado com um cabo HDMI, terá de adicionar manualmente o seu dispositivo com o item Adicionar dispositivos no menu inicial.

Leia o capítulo Utilização do televisor > Menus > Adicionar dispositivos.

...

2.2.2 Início 🕇

Apagar uma actividade

Para apagar um item de actividade do menu inicial, seleccione o item, prima 🗊 e seleccione Remover este dispositivo.

Desligue a definição EasyLink no dispositivo para evitar que a actividade seja novamente apresentada, de forma automática, no menu inicial. Consulte mais informações sobre o EasyLink nos capítulos Ligações > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink e Telec. EasyLink.

2.2.3 Adicionar dispositivos

Se o seu dispositivo ligado não for apresentado automaticamente como uma actividade no menu inicial, tem de adicionar este dispositivo com o item Adicionar dispositivos.

No menu inicial, seleccione Adicionar dispositivos e prima OK. Siga as instruções no ecrã.

Deverá então seleccionar o dispositivo e o conector ao qual o dispositivo está ligado.

O dispositivo foi adicionado ao menu inicial.

Para remover um item de dispositivo do menu inicial, seleccione-o da lista, prima 🗈 e seleccione Remover este dispositivo. Prima OK.

2.2.4 Configuração

A opção de Configuração no menu inicial consta da maioria das definições do televisor.

No menu Configuração, poderá...

- configurar as definições de imagem, som e Ambilight
- configurar algumas das funcionalidades especiais
- actualizar ou voltar a instalar canais
- ligar a uma rede
- actualizar o software do televisor

• ...

No Menu inicial, seleccione Configuração e prima OK.

Seleccione uma opção com as teclas ◄ ou ►, ▲ ou ▼ e prima OK.

Para sair do menu de configuração, prima 👈.

2.2.5 Opções 🗉

O menu de opções inclui definições relacionadas com o conteúdo no ecrã.

Prima 🗉 a qualquer altura para visualizar as opções disponíveis.

Para sair, prima novamente 🗉.



2.2.6 Guia 💷

...

Pode visualizar a programação da televisão no menu de guia (apenas para transmissões digitais). Também pode utilizar a tecla Guide para visualizar a lista das suas fotografias, músicas ou vídeos a partir de uma rede de computadores ligada ou de um dispositivo de memória USB.

Ao ver televisão, prima im para abrir o Guia de programação, se tal informação estiver disponível.



2.2.6 Guia 💷

Ao navegar na sua rede de PC ou num dispositivo de memória USB, prima im para ver o conteúdo.

Consulte Mais informação sobre... > Guia de programação ou Mais informação sobre... > Multimédia.

2.3.1 Mudar de canal

Para mudar de canal, prima P + ou — no telecomando. Se souber o número do canal, poderá utilizar as teclas numéricas.

Para regressar ao canal visualizado anterior,

prima ∽.

Se estiver disponível uma emissão digital, as estações de rádio digital serão instaladas durante a instalação. O procedimento para mudar de canal de rádio é o mesmo que para a mudança de canal de televisão. Normalmente, as estações de rádio começam no número 400. Lista de canais

Ao ver televisão, prima OK para ver a lista de canais. Seleccione o canal com as teclas de navegação e prima OK para mudar para esse canal.

Para sair da lista de canais sem mudar de canal, prima 👈.
2.3.2 Info de programas

Ao ver um canal de televisão digital, encontra-se disponível informação acerca do programa actual e seguinte.

Ao ver televisão, prima e seleccione Info para abrir a informação sobre os programas no canal que está a assistir.

Para fechar a informação do programa, volte a premir 🗉.

2.3.3 Mudar para standby

Se o televisor estiver ligado, prima 🕐 no telecomando para mudar para standby.

O indicador vermelho de standby ilumina-se.

Embora a níveis reduzidos, o televisor continua a consumir energia no modo de standby.

Quando o televisor não for utilizado durante um longo período de tempo, recomendamos que o desligue com a tecla () no televisor; desligue o cabo da tomada.

2.3.4 Regulações smart

Pode definir o televisor para a predefinição que melhor se adapta ao que está a ver de momento. Cada definição combina imagem, som e Ambilight.

Seleccione Regulações smart e prima OK.

Seleccione uma definição e prima OK.

• Pessoal — Configura o televisor para as suas preferências, definidas nos menus Imagem, Som e Ambilight sob o menu Configuração.

• Vivo — Definições ricas e dinâmicas, ideais para utilização durante o dia.

- Natural Definições para imagens naturais.
- Filmes Ideais para ver filmes.
- Jogo Ideais para jogos.

• Padrão — As definições de fábrica que economizam mais energia.

2.3.5 Formato de imagem

Caso surjam barras pretas no ecrã, ajuste o formato de imagem. Idealmente, altere o formato de imagem para um formato que preencha o ecrã.

Ao ver televisão, prima e seleccione Formato de imagem para abrir o menu do formato de imagem, seleccione um formato de imagem disponível e prima OK.

Se as legendas de um programa estiverem ocultas, prima A para as mover para cima. Poderá seleccionar as seguintes definições de formato de imagem:

Formato automático

...

Redimensiona automaticamente a imagem para preencher o ecrã. Distorção mínima; as legendas continuam visíveis. Não adequado para PC.

No menu Configuração > Imagem > Modo de formato automático pode seleccionar 2 definições de formato automático...

• Preenchimento automático para preencher o ecrã tanto quanto possível.

• Zoom auto para manter o formato de imagem original; poderá visualizar barras negras.

2.3.5 Formato de imagem

Super zoom

Retira as barras negras nas secções laterais das transmissões 4:3. A imagem é ajustada para preencher o ecrã.

Formato 4:3

Apresenta o programa no formato 4:3.

Expansão de filmes 16:9

Ajusta o formato para 16:9.

Panorâmico

Ajusta o formato para 16:9.

Não à escala

Nitidez máxima. Poderão surgir distorções nas margens. Poderão surgir barras negras nas imagens do computador. Apenas para HD e PC.

2.4.1 Ambilight activada

Graças à Ambilight, desfrutará de uma experiência de visionamento mais descontraída e de melhor qualidade de imagem captada.

Reduza a luz na divisão para obter o melhor efeito Ambilight.

Para activar e desactivar a Ambilight, prima Ambilight no telecomando.

Atenção

...

Para evitar uma má recepção do telecomando por infravermelhos, coloque os seus dispositivos fora do alcance da Ambilight.



2.4.1 Ambilight activada

Velocidade dinâmica

Para ajustar a velocidade a que a Ambilight responde às imagens no ecrã, prima Ambilight durante 3 segundos.

Ajuste a velocidade utilizando a barra no ecrã. Descontraído define a mudança suave e lenta da Ambilight. Dinâmico permite que a Ambilight se altere de forma rápida e intuitiva.

Para alterar a velocidade dinâmica, é necessário configurar o modo Activo para um valor superior a zero. Feche este manual do utilizador e prima 🏚 > Configuração > Ambilight > Modo activo.

2.4.2 Definições Ambilight

No menu Ambilight pode alterar a velocidade, ajustar as definições de cores ou definir uma desconexão retardada.

Ao ver televisão, prima 📤 > Configuração > Ambilight.

Ambilight

Activa ou desactiva a funcionalidade Ambilight.

Modo activo

Ajusta a velocidade a que a Ambilight responde às imagens no ecrã.

Luminosidade

...

Altera a intensidade de luz da Ambilight.

2.4.2 Definições Ambilight

Separação

Define a diferença no nível de cor entre as luzes de cada lado do televisor. Se a separação estiver desligada, é apresentada uma cor Ambilight dinâmica mas uniforme. Desligar TV

Define a Ambilight para se apagar lentamente uns segundos depois de desligar o televisor.

Aguarde até a Ambilight se apagar lentamente e se desligar totalmente, antes de voltar a ligar o televisor.

2.4.3 LoungeLight

Com o televisor em standby, poderá activar a Ambilight e criar um efeito Ambilight LoungeLight na divisão.

Para activar a Ambilight com o televisor em standby, prima Ambilight no telecomando.

Para alterar o esquema de cores LoungeLight, prima Ambilight durante 3 segundos.



2.5 Ver televisão utilizando um receptor digital

Para ver televisão a partir de um receptor digital, com subscrição junto de um fornecedor de conteúdo por cabo ou satélite, ligue o receptor e adicione-o ao menu inicial.

Para adicionar o receptor ao menu inicial, consulte Utilização do televisor > Menus > Adicionar dispositivos. Para ver o programa do receptor, ligue o receptor. Se o programa do receptor não for apresentado automaticamente, prima 📤 e seleccione o receptor no menu inicial. Prima OK.

Utilize o telecomando do receptor digital para seleccionar canais de televisão.

2.6 Ver televisão de um dispositivo ligado

Depois de adicionar ao menu inicial um dispositivo ligado como item, poderá seleccionar esse dispositivo de forma simples e directa para ver um programa a partir deste.

Para adicionar o dispositivo ao menu inicial, consulte Utilização do televisor > Menus > Adicionar dispositivos.

Para ver televisão de um dispositivo ligado, prima 📤 e seleccione o dispositivo no menu inicial. Prima OK.

Se o dispositivo não constar do menu inicial, seleccione o dispositivo ligado a partir do menu de fonte.

Prima - no controlo remoto ou Source na parte frontal do TV, para apresentar a lista de fontes.

Seleccione o dispositivo ou o seu conector e prima OK.

2.7.1 Benefícios

O sistema de cinema em casa HD SoundBar da Philips com leitor de discos Blu-ray integrado permite-lhe uma experiência de audição e visualização de alta definição. O SoundBar e o seu televisor têm ambos EasyLink e as funções mais comuns podem ser operadas com o telecomando do televisor.

O TV tem o EasyLink activado por omissão. Ligue o SoundBar com um cabo HDMI e a actividade do SoundBar é automaticamente adicionada ao menu inicial do TV.



2.7.2 Configuração

O televisor tem o EasyLink e Telec. EasyLink ligados por omissão. Isto ajuda na configuração automática do SoundBar.

Ligação

Os benefícios do EasyLink só estão disponíveis se ligar o SoundBar com um cabo HDMI.

Para ligar este Soundbar, leia o capítulo Ligações > Ligar dispositivos > SoundBar HTS8161B Adicionar a actividade do SoundBar

...

Quando o SoundBar estiver conectado, primeiro ligue o televisor e, em seguida, ligue o SoundBar. Da primeira vez que ligar o SoundBar, a sua actividade é adicionada automaticamente ao menu inicial. Se a actividade não for adicionada automaticamente, verifique se a definição EasyLink está activada no televisor e no SoundBar.

2.7.2 Configuração

Se não utilizar um cabo HDMI para conectar o SoundBar, terá de adicionar manualmente a actividade do SoundBar ao menu inicial com Adicionar dispositivos.

Leia o capítulo Utilização do televisor > Menus > Adicionar dispositivos

Definições EasyLink

Com o EasyLink HDMI-CEC, tanto o televisor como o SoundBar estão definidos para operar automaticamente em conjunto. As definições são as seguintes...

No televisor, Configuração > Instalação > Preferências...

- EasyLink Ligado
- Telec. EasyLink Ligado
- Ligação Pixel Plus Ligada
- Altifalantes do TV EasyLink

No SoundBar, no menu de configuração do EasyLink...

- EasyLink Ligado
- Reprodução com um só toque Ligada
- Standby com um só toque Ligado
- Controlo do sistema de áudio Ligado
- Mapeamento da entrada áudio Entrada coaxial digital

2.7.3 Utilização do SoundBar

Para operar o SoundBar com o telecomando do televisor, seleccione a actividade do SoundBar no menu inicial e prima OK.

Se o telecomando do televisor não operar o SoundBar, verifique as definições do EasyLink no televisor e no SoundBar. Leia o capítulo Utilização do televisor > SoundBar HTS8161B > Configuração Ligar

...

Para ligar o televisor e o SoundBar, prima () no telecomando do televisor. Prima novamente () para desligá-los a ambos.

Reprodução / pausa ▶ II

Para iniciar o leitor do SoundBar, prima ▶ no telecomando do TV. Se o SoundBar tiver sido o último dispositivo visualizado, o TV inicia o leitor, mesmo que não tenha seleccionado o SoundBar no menu inicial.

Pode utilizar as outras teclas do leitor ◀◀, ►>, ■, ● no telecomando do TV para operar o SoundBar.

2.7.3 Utilização do SoundBar

Opções 🗉

Para visualizar as opções relevantes para a actividade do SoundBar, prima 🗐.

- Para abrir o menu de disco durante a reprodução, seleccione Menu do dispositivo.

- Para abrir o menu principal do disco, seleccione Conteúdos do dispositivo.

- Para abrir a configuração do SoundBar, seleccione Configuração do dispositivo.

Menu inicial do SoundBar

...

Para abrir o menu inicial do SoundBar, prima ■. Para fechar o menu inicial do SoundBar sem efectuar nenhuma selecção, prima ⇔.

Algumas definições específicas do SoundBar, como as definições de áudio, têm de ser efectuadas com o telecomando do SoundBar.

2.7.3 Utilização do SoundBar

Mudar para o leitor de discos do SoundBar

2.8.1 Vantagens do Net TV

O Net TV proporciona serviços de Internet e Web sites concebidos para o seu TV. Utilize o telecomando do seu televisor para explorar as páginas da Internet do seu Net TV. Poderá reproduzir filmes, ver fotografias ou ouvir música, consultar infoentretenimento, jogar e muito mais, tudo isto configurado para o ecrã do seu TV. Especificidades

- Uma vez que o Net TV é um sistema on-line, pode ser alterado de futuro para cumprir melhor os seus objectivos.
- Após algum tempo, poderão ser adicionados, alterados ou interrompidos alguns serviços Net TV.
- O Net TV mostra páginas em ecrã completo e 1 página de cada vez.
- Não é possível transferir, gravar ficheiros nem instalar plug-ins.

2.8.2 O que necessita

Para desfrutar de Net TV, deverá ligar o televisor a um router com uma ligação de alta velocidade à Internet.

Leia o capítulo Configuração > Rede.

Depois de estabelecer a ligação, seleccione Net TV no menu inicial para iniciar a configuração no ecrã do Net TV.

Leia o capítulo Net TV > Primeira utilização.



2.8.3 Primeira utilização

A primeira vez que fizer a ligação ao Net TV, o televisor pede-lhe para aceitar os Termos de Utilização. Depois de aceitar estes termos, o televisor pede-lhe para se registar no Net TV. Após o registo, pode activar as definições de controlo parental.

Vantagens do registo

Depois de fazer o registo do Net TV, as páginas que seleccionar como favoritas ou como páginas bloqueadas são armazenadas como segurança. Além disso, grava os últimos 16 endereços web (URL) que visitou. Pode partilhar estas mesmas selecções com outro televisor Net TV se registar esse televisor com o mesmo endereço de e-mail. Depois de efectuar o registo, pode repor estas mesmas selecções após uma reinicialização acidental do Net TV através da opção Limpar histórico.

2.8.3 Primeira utilização

Como efectuar o registo

Para efectuar o seu registo, necessita de um endereço de e-mail e de um PC ligado à Internet. Se avançar o registo na primeira utilização, poderá recomeçar a partir da página inicial do Net TV posteriormente.

Para iniciar o registo Net TV, é necessário introduzir o seu endereço de e-mail no ecrã do televisor. Utilize o teclado do telecomando do mesmo modo que faz para enviar uma SMS/mensagem de texto para introduzir o endereço. Seleccione Registar e prima OK. Uma mensagem irá mostrar se o e-mail de registo foi enviado para o seu endereço de e-mail. Abra o e-mail no seu PC e clique no link para o formulário de registo. Preencha o formulário e clique no botão para enviar.

No televisor, seleccione OK e prima OK para abrir a página inicial do Net TV.

...

2.8.3 Primeira utilização

Vantagens do controlo parental

Com o controlo parental activado...

pode bloquear e desbloquear serviços e/ou categorias de serviços

• alguns serviços inadequados para crianças são bloqueados desde o início, mas podem ser desbloqueados

Especificidades

- Só é possível bloquear serviços das páginas Net TV. Não é possível bloquear publicidade e Web sites da Internet abertos.
- Os serviços encontram-se bloqueados por país. As categorias encontram-se bloqueadas relativamente a todos os países.

Activar o controlo parental

A primeira vez que abrir a página inicial do Net TV, o televisor pede-lhe para activar o controlo parental. Se activar o controlo parental, o televisor pede-lhe para introduzir o código pessoal de bloqueio/desbloqueio. Introduza um código de 4 dígitos como código de bloqueio/desbloqueio do Net TV. Utilize as teclas numéricas do telecomando. Introduza novamente o mesmo código para confirmar.

O Net TV está pronto para utilizar.

•••

Para navegar no Net TV, feche este manual do utilizador e prima 🛧 , seleccione Navegar Net TV e prima OK. O televisor liga-se ao Net TV e abre a página inicial.

Para sair do Net TV, prima 🖨 e seleccione outra actividade.



Página inicial do Net TV

A página inicial do Net TV mostra-lhe os seus serviços favoritos e alguns serviços recomendados. Poderá explorar o Net TV a partir desta página.

Seleccione um serviço Net TV utilizando as teclas ▲ ou ▼, < ou ►. Para abrir um serviço, prima OK.

Prima 🗢 para retroceder uma página.

Prima Net TV para voltar à página inicial do Net TV.

Página Procurar todos os serviços

A página Procurar todos os serviços inclui todos os serviços.

Na página Procurar todos os serviços, pode visualizar os serviços Net TV por categoria. Seleccione uma categoria e prima OK.

Explorar outro país

...

Na página Procurar todos os serviços, pode trocar o país Net TV. Diferentes países podem ter serviços diferentes.

Seleccione País: ..., seleccione outro país e prima OK.

Marcar favoritos

Pode marcar até 12 serviços favoritos.

Para marcar um serviço como favorito, seleccione o ícone do serviço e prima E. Seleccione Marcar favorito e prima OK.

Todos os seus serviços favoritos são apresentados na página inicial do Net TV. Na página Procurar todos, os serviços favoritos encontram-se assinalados com uma estrela ★.

Utilize o menu de opções para anular a selecção de um serviço como favorito.

Para marcar diversos serviços como favoritos de uma só vez, seleccione Marcar favoritos na página inicial do Net TV ou na página Procurar todos e prima OK. Agora pode seleccionar serviços e assinalá-los um a um, utilizando OK. Se necessário, pode mudar para a página Procurar todos. Para sair do modo Marcar favoritos, seleccione Acabado e prima OK.

Só é possível marcar como favoritos serviços Net TV. Não é possível marcar publicidade e sites Web abertos da Internet.

...

Abrir páginas na Internet

Com o Net TV, pode fazer a ligação a páginas de Internet abertas. Pode visualizar todos os Web sites que pretenda, mas tenha em consideração que a maioria das páginas de Internet abertas não são concebidas para visualização no ecrã do TV, pelo que alguns plug-ins necessários (por ex., para visualizar páginas ou vídeos) não se encontram disponíveis no seu televisor.

Entrar na Internet aberta

Na página Procurar todos os serviços, seleccione Navegar na Internet e prima OK. No teclado do ecrã, pode introduzir o endereço de Internet que pretender. Seleccione um carácter e prima OK para introduzir o endereço.

Utilize as teclas ▲ ou ▼, ◄ ou ▶ para explorar os links disponíveis numa página de Internet aberta, prima OK para ir para o link.

••••

Deslocar nas páginas de Internet abertas

Utilize P - e + para deslocar as página para cima e para baixo.

Aumentar páginas de Internet abertas

...

Para aumentar ou diminuir uma página de Internet aberta, prima 🗐 para abrir o menu, seleccione Aumentar página e prima OK. Utilize as setas para cima e para baixo para aumentar e diminuir a página.



Informação de segurança

Para visualizar a informação de segurança da página, prima 🗐 para abrir o menu, seleccione Informação de segurança e prima OK. Prima OK para fechar.

Limpar o histórico

É possível limpar a memória da Net TV.

Para limpar o código de controlo parental, os cookies e o histórico, prima 🏠 > Configuração > Instalação > Limpar memória Net TV.

A Koninklijke Philips Electronics N.V. não aceita qualquer responsabilidade relativamente ao conteúdo e à qualidade do conteúdo disponibilizado pelos fornecedores.

2.8.5 Net TV - Guia TV

Quando estabelecer a ligação com o Net TV, as informações de guia de programas de TV vem da Internet. Porém, pode voltar às informações do guia de programação a partir do transmissor digital.

Feche este manual de utilizador e prima 📤 > Configuração > Instalação > Preferências > Guia de programas e seleccione Da emissora.

Nos dois casos, a Philips não se responsabiliza pelas informações do guia de programas.

2.8.6 Controlo parental

Com o controlo parental do Net TV pode bloquear serviços e categorias de serviços do Net TV. Sempre que um serviço estiver bloqueado, tem que introduzir um código para abrir o serviço ou a categoria.

Para bloquear um serviço, é necessário activar o controlo parental. Quando o controlo parental está activado, é apresentado um ícone com um cadeado quando faz a ligação ao Net TV. Activar o controlo parental

Se ainda não tiver activado o controlo parental, feche este manual do utilizador e abra o Net TV. Quando a página inicial do Net TV estiver no ecrã, prima e seleccione Activar controlo parental. O televisor solicita-lhe a introdução de um código pessoal de bloqueio/desbloqueio. Introduza um código de 4 dígitos utilizando as teclas numéricas do telecomando. Introduza novamente o mesmo código para confirmar.

••••

2.8.6 Controlo parental

Bloquear um serviço ou categoria

Na página inicial do Net TV ou na página Procurar todos, seleccione um serviço ou categoria. Prima , seleccione Bloquear serviço e prima OK. Quando o serviço está bloqueado, é apresentado um símbolo de um cadeado por cima do ícone de serviços.

Desbloquear

Para desbloquear um serviço ou uma categoria, seleccione o serviço, prima ☐ e seleccione Remover bloqueio.

Especificidades

...

- Só é possível bloquear serviços das páginas Net TV. Não é possível bloquear publicidade e sites web abertos da Internet.
- Os serviços encontram-se bloqueados por país. As categorias encontram-se bloqueadas relativamente a todos os países.
- O código de controlo parental do Net TV e o código de bloqueio infantil do televisor são 2 códigos diferentes.
- Quando registar o Net TV e desactivar o controlo parental no menu de opções, todos os bloqueios são recordados e disponibilizados novamente quando voltar a ligar o controlo parental.

2.8.6 Controlo parental

Esqueceu-se do seu código?

Se esquecer o seu código de controlo parental, pode limpar a memória do Net TV e introduzir um novo código.

Leia o capítulo Utilização do televisor > Net TV > Limpar histórico.

2.8.7 Limpar o histórico

Aviso

Se limpar a memória do Net TV em Limpar histórico, terá que voltar a executar o registo de primeira utilização quando fizer novamente a ligação ao Net TV. Se já tiver efectuado anteriormente o seu registo, pode repor os seus serviços favoritos anteriores e os bloqueios anteriores. Limpar o histórico

É possível limpar a memória da Net TV.

Para limpar o código de controlo parental, os cookies e o histórico, prima 🏠 > Configuração > Instalação > Limpar memória Net TV.

3.1 Canais favoritos

Depois de concluir a instalação, todos os canais de televisão e rádio são adicionados à lista de canais.

Nesta lista, é possível marcar canais como favoritos e configurar a lista para a apresentação de apenas estes canais.

Seleccionar lista

Pode definir a lista para apresentar apenas os seus canais favoritos utilizando a opção Selecc. lista na lista de canais.

Consulte Utilização do televisor > Menus > Lista de canais.

3.2.1 Guia de programação 💷

O guia de programação é um guia no ecrã com a programação da televisão. Este guia é fornecido pelas emissoras ou pelo Net TV. Pode definir uma memo para o avisar quando um programa começa ou para seleccionar os programas por género.

Ao ver televisão, prima im para abrir o Guia de programação. Se disponível, é apresentada uma lista dos programas actuais. O carregamento desta informação poderá demorar algum tempo.

Para sair do Guia de programação, prima 💷.

...


3.2.1 Guia de programação

Percorra a lista para seleccionar um programa.

Info

Para abrir os detalhes e resumo do programa, prima E, seleccione Info e prima OK.

Para definir a apresentação de uma memo no ecrã quando o programa começar, seleccione Definir memo e prima OK. O programa é marcado com •. Para cancelar a mensagem, seleccione Limpar memo e prima OK. Para mudar directamente para o canal de televisão do programa, seleccione Ver canal e prima OK. Opções 🗉

Na lista do Guia de programação, prima 🗈 para seleccionar...

• Definir memo

Se uma memo tiver sido configurada, a opção Memos de horários encontra-se disponível com uma lista de todas as memos.

• Mudar dia

Ver os programas do dia anterior ou seguinte.

• Mais informações

Abrir o ecrã de informação com detalhes e resumo do programa.

....

3.2.1 Guia de programação

- Procurar por género
- Ver todos os programas por género.
- Lista de canais preferidos

Defina canais para inclusão na lista de canais preferidos (máximo de 50 canais).

Especificidades

Se a informação do Guia de programação for fornecida por uma emissora/operadora, os primeiros 40 canais na lista de canais são apresentados no Guia de programação. Pode adicionar 10 outros canais, à sua escolha.

Algumas emissoras/operadoras podem apresentar os primeiros 170 canais e poderá adicionar 10 outros canais à sua escolha. Neste caso, o Guia de programação indica todos os programas para o dia actual e para os próximos 3 dias.

3.2.2 Configuração

Para seleccionar a fonte da informação no Guia de programação, prima 📤 > Configuração > Instalação > Preferências > Guia programa.

A partir da rede

Até efectuar a ligação à Net TV, a informação provém da emissora. A definição Rede acede à Internet para consultar a informação de programação, logo que a TV seja ligada à Net TV.

A partir da emissora

A informação de programação provém da emissora/ operadora.

3.3.1 Seleccionar uma página de teletexto

A maioria dos canais de televisão transmite informações através de teletexto.

Ao ver televisão, prima 🗐 Teletexto.

Para sair do teletexto, prima novamente 🗐.

Para seleccionar uma página:

- Introduza o número da página com as teclas numéricas.
- Prima P +/-, ▲, ▼ ou ↔ para ver a página seguinte ou anterior.
- Prima uma tecla colorida para seleccionar um dos itens na parte inferior do ecrã.



3.3.2 Seleccionar um idioma de teletexto

Algumas emissoras de televisão digital disponibilizam diversos idiomas de teletexto. É possível definir um idioma primário e secundário.

Prima 🚖 > Configuração > Instalação > Idiomas > Teletexto principal ou Teletexto secundário e seleccione os seus idiomas de teletexto preferidos.

3.3.3 Seleccionar subpáginas de teletexto

Um número de página de teletexto pode conter várias subpáginas.

As páginas são mostradas numa barra próxima do número de página principal.

Utilize ◄ ou ► para seleccionar subpáginas quando estas se encontram disponíveis.

3.3.4 Seleccionar teletexto T.O.P.

O teletexto T.O.P. permite saltar de um assunto para outro, sem utilizar o número das páginas.

Nem todos os canais de televisão transmitem teletexto T.O.P.

Prima 🗈 e seleccione Visualizar T.O.P..

É apresentada a descrição geral de T.O.P.

Seleccione um assunto e prima OK para ver a página.



3.3.5 Pesquisar no teletexto

No teletexto, é possível saltar rapidamente para um assunto ligado a uma série de números de páginas. Poderá também procurar palavras específicas nas páginas de teletexto.

Active o teletexto e prima OK. A primeira palavra ou número no índice remissivo da página é realçado no ecrã.

Avance para a próxima palavra ou número utilizando ◄ ou ►, ▲ ou ▼.

Prima OK para pesquisar uma página que contenha a palavra ou o número realçados.

Sempre que premir OK, a próxima página que contenha a palavra ou número realçado é apresentada.

Para sair da Procura, prima ▲ até desaparecem os realces.

3.3.6 Opções do teletexto

No teletexto, prima no telecomando para ver informação oculta, permitir a passagem automática das subpáginas, mudar a definição dos caracteres, congelar uma página de teletexto, ver o canal e o teletexto em simultâneo ou voltar a visualizar uma página de teletexto em ecrã inteiro.

Congelar página

Parar a rotação automática das subpáginas ou parar o contador de páginas, quando tiver introduzido um número de página incorrecto ou quando uma página não se encontrar disponível.

Ecrã duplo / Ecrã total

Opções não disponíveis para canais com serviços de texto digital.

Seleccione Ecrã duplo para ver o canal e o teletexto lado a lado.

Seleccione a opção Ecrã total para que o teletexto volte a ser apresentado em ecrã inteiro.

Visualizar T.O.P.

...

Seleccione esta opção para visualizar T.O.P. do teletexto.

3.3.6 Opções do teletexto

Aumentar a página do teletexto

Para usufruir de uma leitura mais confortável, pode aumentar a página de teletexto.

Com ▲ ou ▼ pode mudar para a parte inicial ou final da página.

Mostrar

Ocultar ou mostrar informações escondidas numa página, tais como soluções de adivinhas ou puzzles.

Percorrer subpágina

Se estiverem disponíveis subpáginas na página seleccionada, pode percorrê-las automaticamente.

Idioma

Alguns idiomas utilizam um conjunto diferente de caracteres. Mude para outro conjunto de caracteres que apresente o texto correctamente.

3.3.7 Texto digital (apenas Reino Unido)

Algumas emissoras de televisão digital oferecem serviços de texto digital dedicados ou serviços interactivos (por exemplo, a BBC1) nos seus canais de televisão digital. Estes serviços incluem teletexto normal, em que as teclas numéricas, coloridas e de navegação são utilizadas para seleccionar e navegar.

Ao ver televisão, prima 🗐 e navegue para seleccionar ou realçar itens.

Utilize as teclas coloridas para seleccionar uma opção e prima OK para confirmar ou activar.

Prima ■ para cancelar os serviços de texto digital ou interactivos.

Os serviços digitais de texto são bloqueados quando são transmitidas legendas e as legendas estiverem activadas no menu Vários.

Consulte Legendas e idiomas > Legendas.

3.3.8 Teletexto 2.5

Quando transmitido pelo canal de televisão, o teletexto 2.5 oferece mais cores e melhores gráficos.

O teletexto 2.5 está activado por predefinição.

Para desligar, seleccione 📤 > Configuração > Instalação > Preferências > Teletexto 2.5.

3.4 Scenea

...

Com Scenea, pode definir uma fotografia como "imagem de fundo" do seu ecrã. Utilize qualquer fotografia da sua colecção.

Prima 🚖 para abrir o menu inicial, seleccione Scenea e prima OK. A fotografia de fundo é apresentada e não há emissão de som.

Para sair de Scenea, prima qualquer tecla do telecomando.



3.4 Scenea

Nós recomendamos a definição do televisor para a definição padrão mais economizadora antes de ligar a função Scenea.

Seleccionar uma nova foto

...

1 Ligue um dispositivo USB que contém a sua nova fotografia ao televisor. Esta fotografia tem de estar num formato JPEG.

2 Seleccione a fotografia na lista de conteúdos USB com as teclas de navegação. Se a lista de conteúdos não aparecer automaticamente, prima 📤 e seleccione Navegar USB.

4 Desligue o dispositivo USB e seleccione Scenea no menu inicial para visualizar a nova fotografia.

3.4 Scenea

Limitações

Quando a função Scenea está ligada, o televisor irá mudar automaticamente para o modo de espera depois de um período de 4 horas. O televisor irá apresentar uma mensagem 1 minuto antes de mudar para o modo de espera. Esta mudança evita gastos de energia desnecessários, caso se esqueça que a função Scenea está activada.

Se a Função adormecer estiver activada, o televisor também irá mudar para o modo de espera depois de o tempo definido ter decorrido.

3.5.1 Navegar USB

Veja fotografias ou reproduza música e vídeos no televisor a partir de um dispositivo de memória USB.

Com o televisor ligado, introduza um dispositivo no conector USB, no lado esquerdo do aparelho.

O televisor detecta o dispositivo e apresenta no ecrã uma lista do conteúdo no dispositivo USB.

Se o conteúdo não for apresentado, prima 📤 > Navegar USB e prima OK.

Enquanto a lista de conteúdos é apresentada no ecrã, seleccione o ficheiro a reproduzir e prima OK ou reproduzir ►II.

Começa a reprodução da música, apresentação de fotografias ou vídeo.

Para activar a pausa, prima ▶ ∎ novamente.

...

Para saltar para o ficheiro seguinte, prima ► ou P +.

Para saltar para o ficheiro anterior, prima ◄ ou P -.

Para avançar rapidamente num ficheiro de música, prima ►►.

Prima D para Reproduzir 1x, Repita, Misturar, Rotação, entre muitas outras opções..

3.5.1 Navegar USB

Ver vídeos

Seleccione um vídeo no menu de guia e prima >u.

Para activar a pausa, prima ▶

Para avançar, prima → uma vez para avançar lentamente, prima duas vezes para avançar rapidamente. Volte a premir para repor a velocidade normal.

Prima 🗊 para mudar para Ecrã total, Ecrã pequeno, Reproduzir 1x, etc.

Para sair de Navegar USB, prima 📤 e seleccione outra actividade ou desligue o dispositivo de memória USB.

3.5.2 Navegar rede PC

Veja fotografias ou reproduza música e vídeos no televisor a partir de um computador ou de outro dispositivo de armazenamento na sua rede doméstica.

Para navegar na sua rede de PC, configure a ligação à rede - consulte Configuração > Rede.

Se a rede não estiver instalada, quando seleccionar a opção Navegar rede PC pela primeira vez, a instalação da rede tem início. Siga as instruções no ecrã.

Navegar rede PC

...

Feche este manual, prima 🚖 , seleccione Navegar rede PC no menu inicial e prima OK.

Com o PC e router ligados, o televisor apresenta o conteúdo do servidor multimédia a partir do seu PC.

Com a lista no ecrã, seleccione o ficheiro a reproduzir e prima OK ou ►u.

Começa a reprodução da música, apresentação de fotografias ou vídeo.

3.5.2 Navegar rede PC

Para activar a pausa, prima ▶ II novamente.

Para saltar para o ficheiro seguinte, prima ► ou P +.

Para saltar para o ficheiro anterior, prima < ou P -.

Para avançar rapidamente num ficheiro de música, prima ▶.

Prima para Reproduzir 1x, Repita, Misturar, Rotação, entre muitas outras opções.

Ver vídeos

Seleccione um vídeo no menu de guia e prima ▶µ. Para activar a pausa, prima ▶µ.

Para avançar, prima → uma vez para avançar lentamente, prima duas vezes para avançar rapidamente. Volte a premir para repor a velocidade normal.

Prima para mudar para Ecrã total, Ecrã pequeno, Reproduzir 1x, etc.

Para sair da rede, prima 🏠 e seleccione outra actividade.

3.6.1 Função adormecer

Com a Função adormecer pode mudar o televisor para o modo de espera a uma determinada hora.

Feche este manual do utilizador e prima 📤 > Configuração > Vários > Função adormecer.

Utilizando a barra deslizante, poderá definir um período máximo de 180 minutos, em incrementos de 5 minutos.

Se forem escolhidos 0 minutos, a Função adormecer é desligada.

Pode desligar o televisor a qualquer momento ou voltar a definir o tempo durante a contagem.

3.6.2 TV trancada

Se desejar evitar que crianças vejam televisão, poderá trancar a TV ou bloquear programas com classificação etária.

Definir o código pessoal

Introduza o código de quatro números utilizando as teclas numéricas.

O código pode ser alterado, se necessário.

TV trancada

...

Seleccione Trancar sob a opção de TV trancada para bloquear todos os canais de televisão e programas dos dispositivos.

Com esta definição activada, é necessário introduzir o código pessoal para desbloquear o televisor.

O bloqueio é activado quando fecha o menu no ecrã ou define o televisor para o modo de espera.

3.6.2 TV trancada

Classificação parental

Seleccione Classificação parental sob a opção de TV trancada, para definir a idade na lista de classificação etária parental. Introduza a idade da criança. Os programas com classificação etária igual ou superior serão bloqueados.

Para definir uma classificação etária nesta lista, consulte Mais informação sobre... > Temporizadores e bloqueios > Classificação etária.

Esqueceu-se do seu código?

Caso se tenha esquecido do seu código de desbloqueio, contacte o Apoio ao Consumidor Philips do seu país. Poderá encontrar o número de telefone na documentação enviada com o televisor ou aceder ao Web site www.philips.com/support

Prima 🚖 > Configuração > Vários > Mudar código e introduza o código de substituição que recebeu do Apoio ao Consumidor. Introduza um novo código pessoal e confirme. O código anterior é apagado e o novo código é memorizado.

3.6.3 Classificação etária

Em alguns países, algumas emissoras digitais classificam os seus programas.

Se a classificação for igual ou superior à classificação definida para a idade da criança, o programa é bloqueado.

Para definir uma classificação etária, prima 合 > Configuração > Vários > TV trancada e seleccione Classificação parental.

Com a opção de Classificação parental configurada em TV trancada, aceda a 📥 > Configuração > Vários > Classificação parental e seleccione a classificação etária para os programas que poderão ser vistos. Um programa com uma classificação etária igual ou superior será bloqueado e o TV solicitará o código para desbloquear o programa. Algumas operadoras só bloqueiam os programas com uma classificação superior.

A classificação etária é activada no momento em que fecha o menu no ecrã ou define o televisor para o modo de espera.

Consulte Mais informação sobre... > Temporizadores e bloqueios > TV trancada.

3.7.1 Legendas

Durante a maior parte do tempo há legendas disponíveis nos programas. Pode definir a apresentação contínua das legendas. O método utilizado para definir a apresentação contínua de legendas depende do tipo de canal analógico ou digital.

Nos canais digitais, poderá definir um idioma de legendas preferido.

Nos canais analógicos

...

Para definir a apresentação contínua de legendas no ecrã, seleccione um canal analógico e prima 🗐 para activar o teletexto.

Introduza o número da página de legendas (normalmente, 888) e volte a premir 🗐 para desligar o teletexto. As legendas são apresentadas, se disponíveis.

Terá de definir cada canal analógico individualmente.

3.7.1 Legendas

Menu de legendas

...

Para activar a apresentação contínua de legendas, prima 🗊 e seleccione Legenda.

Seleccione Desligado, Ligado ou Activo com som desl..

No último caso, as legendas são apresentadas apenas quando o som é cortado com 🕸.



3.7.1 Legendas

Idiomas de legendas de canais digitais

Se estiverem disponíveis legendas em canais digitais, pode seleccionar um idioma preferido para as legendas de uma lista dos idiomas transmitidos.

Consulte 🛧 > Configuração > Vários > Idioma legenda.

Seleccione um idioma da lista e prima OK.

As preferências de idioma de legendas definidas no menu de instalação são substituídas temporariamente.

3.7.2 Idiomas áudio

Os canais de TV digital podem transmitir vários idiomas áudio a acompanhar um programa. Pode definir o televisor para mudar para os seus idiomas áudio preferidos quando estes são transmitidos.

Para tal, prima 📤 > Configuração > Instalação > Idiomas > Áudio principal. Poderá ainda definir um idioma secundário no mesmo menu.

O televisor muda automaticamente para os idiomas configurados, se estes forem transmitidos.

Para verificar se um idioma áudio se encontra disponível, prima 🗈 e seleccione Idioma áudio. Poderá escolher outro idioma áudio da lista.

Alguns canais de TV digitais transmitem áudio e legendas especiais adaptados a pessoas portadoras de deficiências visuais ou auditivas. Consulte Mais informações sobre... > Acesso universal.

3.8.1 Deficiência auditiva

Alguns canais transmitem áudio e legendas especiais adaptados a portadores de deficiências auditivas.

Para activar estas legendas e áudio, prima 📤 > Configuração > Instalação > Idiomas > Deficiência auditiva. Seleccione Ligado e prima OK.

O televisor activa o áudio e as legendas, se disponíveis.

Para verificar se um idioma áudio para pessoas com deficiências auditivas está disponível, prima , seleccione Idioma áudio e procure um idioma áudio com o ícone de um ouvido.

3.8.2 Deficiência visual

Alguns canais transmitem áudio especial adaptado a portadores de deficiências visuais. O áudio normal é combinado com comentários extra.

O televisor activa o áudio, se disponível.

No menu de opções, é possível configurar a reprodução do áudio para deficientes visuais através dos Altifalantes, de Auscultadores apenas ou dos Altifalantes +auscultadores.

Também pode alterar o volume dos comentários extra no menu de opções seleccionando Volume - Deficientes visuais.

Para verificar se um idioma áudio para pessoas com deficiências visuais está disponível, prima (), seleccione Idioma áudio e procure um idioma áudio com o ícone de um olho.

4.1.1 Regulações smart

Pode definir o televisor para a predefinição que melhor se adapta ao que está a ver de momento. Cada definição combina imagem, som e Ambilight.

Seleccione Regulações smart e prima OK.

Seleccione uma definição e prima OK.

• Pessoal — Configura o televisor para as suas preferências, definidas nos menus Imagem, Som e Ambilight sob o menu Configuração.

• Vivo — Definições ricas e dinâmicas, ideais para utilização durante o dia.

- Natural Definições para imagens naturais.
- Filmes Ideais para ver filmes.
- Jogo Ideais para jogos.

• Padrão — As definições de fábrica que economizam mais energia.

No menu de imagem, é possível ajustar todas as definições de imagem individualmente.

Feche este manual e prima 📤 > Configuração > Imagem.

Utilize ◀ ou ►, ▲ ou ▼ para seleccionar e ajustar uma definição.

Prima OK para activar uma definição.

• Assistente de definições

Utilize o Assistente de Definições para uma orientação fácil pelas definições básicas de imagem.

Siga as instruções no ecrã.

Contraste

Alterar o nível de brilho na imagem, mantendo inalteradas as partes escuras.

• Luminosidade

Alterar o nível de luminosidade da imagem.

• Cor

...

Altera o nível de saturação.

• Matiz

Nas transmissões NTSC, este nível compensa as variações de cor.

Recorte

Altera o nível de nitidez dos pequenos detalhes.

• Redução de ruído

Filtrar e diminuir o ruído da imagem. Defina o nível para Mínimo, Médio, Máximo ou Desligado.

• Tonalidade

Definir as cores para Normal, Forte (avermelhada) ou Fraco (azulada). Seleccione Pessoal para fazer a sua própria definição no menu Pessoal. • Tonalidade pessoal

Utilize uma barra para mudar a temperatura da cor da imagem ...

- R-WP ponto branco vermelho
- G-WP ponto branco verde
- B-WP ponto branco azul
- R-BL nível de negro vermelho
- G-BL nível de negro verde

...

• Perfect Pixel HD

Controlar as definições avançadas do Perfect Pixel HD Engine.

- HD Natural Motion

Remover a trepidação dos movimentos, especialmente em filmes.

- 100 Hz Clear LCD

Para máxima nitidez de movimentos, melhor nível de pretos, contraste elevado sem trepidações, imagens estáveis e ângulo de visualização mais amplo.

Nitidez avançada

Proporciona maior nitidez, especialmente das linhas e contornos da imagem.

- Contr. dinâmico

...

Define o nível a que o TV melhora automaticamente os detalhes nas áreas escura, intermédia e clara da imagem.

- Retro-iluminação dinâmica

Definir o nível a que o consumo de energia pode ser reduzido, escurecendo a intensidade do brilho do ecrã. A escolher para obter o consumo de energia mais eficiente ou a imagem com a melhor intensidade de brilho.

Redução artefacto MPEG

Suavizar as transições digitais na imagem.

Intensificação de cores

Torna as cores mais vivas e melhora a resolução dos detalhes em cores brilhantes.

• Modo PC

Configurar o TV para a predefinição de computador ideal, em caso de ligação de um computador.

• Sensor da luz

Ajustar automaticamente as definições de imagem e Ambilight, de acordo com a luminosidade da divisão. Activa ou desactiva o sensor de luz.

• Formato de imagem / Modo de formato automático

Consulte Utilização do televisor > Ver televisão > Formato de imagem

• Deslocação imagem

Deslocar a imagem verticalmente no ecrã com as teclas de cursor.

4.1.3 Som

No menu de som, é possível ajustar todas as definições de som individualmente.

Feche este manual e prima 📤 > Configuração > Som.

Utilize ◀ ou ►, ▲ ou ▼ para seleccionar e ajustar uma definição.

Prima OK para activar uma definição.

• Baixos

Mudar os tons baixos do som. Seleccione cada barra para alterar a definição.

• Agudos

Mudar os tons altos do som. Utilize cada barra para alterar a definição.

Volume

....

Altera o volume.

4.1.3 Som

• Volume – Deficientes visuais

Mudar o volume do idioma de áudio seleccionado para portadores de deficiência visual. (Apenas no Reino Unido.)

• Idioma de áudio

Mostrar a lista de idiomas áudio transmitidos dos canais digitais.

É possível definir o idioma preferido em 📤 > Configuração > Instalação > Idiomas > Áudio principal.

• Dual I/II

Se a transmissão estiver disponível, pode optar entre dois idiomas diferentes.

• Mono/Estéreo

Se estiver disponível a transmissão em estéreo, pode seleccionar Mono ou Estéreo para cada canal de televisão.

• Altifalantes TV

...

Se dispuser de um sistema áudio ligado ao TV, pode desligar os altifalantes do televisor.

Se o sistema áudio suportar EasyLink, consulte Ligações > EasyLink.

Seleccione Automático (EasyLink) para que o som do televisor seja reproduzido automaticamente pelo sistema áudio.
4.1.3 Som

Surround

Activar automaticamente o melhor modo de som surround conforme a emissão. Seleccione Ligado ou Desligado.

Volume auscultador

Alterar o volume do auscultador.

Para cortar o som dos altifalantes do televisor prima 🕸.

• Volume delta

Corrigir as diferenças de volume entre canais

ou dispositivos ligados. Mude para o canal ou dispositivo em que deseja corrigir a diferença de volume. • Equilíbrio

Definir o equilíbrio dos altifalantes esquerdo e direito para melhor se adaptar à sua posição de audição.

• Nivelação auto de volume

Diminuir as diferenças repentinas de volume, por exemplo no início de anúncios publicitários ou quando muda de canal. Seleccione Ligado ou Desligado.

4.1.4 Ambilight

No menu Ambilight, é possível ajustar todas as definições Ambilight individualmente.

Feche este manual e prima 📤 > Configuração > Ambilight.

Utilize ◄ ou ►, ▲ ou ▼ para seleccionar e ajustar uma definição.

Prima OK para activar uma definição.

Para obter mais informação sobre a Ambilight, consulte Utilização do televisor > Utilizar a Ambilight.

4.1.5 Definições fábrica

É possível repor as definições de fábrica.

Apenas as definições de imagem, som e Ambilight serão repostas.

Feche este manual e prima → Configuração > Instalação > Repor ajustes fábrica e prima OK.

4.2.1 Reordenar e alterar nome

Após a primeira instalação, poderá desejar reordenar ou alterar o nome dos canais instalados. Pode organizar os canais na respectiva lista de acordo com as suas preferências ou atribuir-lhes um nome identificável.

Ao ver televisão, prima OK para ver a lista de canais. A lista de canais apresenta os canais de televisão e estações de rádio instaladas no televisor.

Para reordenar ou alterar o nome, prima 🗈 e seleccione a opção de que necessita.

Reordenar

...

É possível mudar a posição dos canais na lista.

1 Seleccione Reordenar no menu de Opções 🗈 para começar a reordenar os canais.

2 Realce um canal e prima OK.

4.2.1 Reordenar e alterar nome

3 Mude a posição do canal com as teclas de navegação.4 Prima OK para confirmar a posição.

Poderá realçar outro canal e efectuar o mesmo processo.

Para parar de reordenar, prima 🗈 e seleccione Sair reordenar.

Atribuir novo nome

É possível mudar o nome de um canal.

1 Na lista de canais, navegue para o canal cujo nome deseja mudar.

2 Seleccione Alterar nome no menu de opções 🗉.

3 Utilize as teclas de navegação para fazer a selecção. Prima → para eliminar um carácter. Utilize o teclado numérico do telecomando tal como utiliza para enviar uma SMS/mensagem de texto para seleccionar um carácter. Utilize a tecla numérica 0 para seleccionar um carácter especial. Seleccione Apagar para apagar o texto completo.

4 Seleccione Acabado e prima OK para parar.

4.2.2 Actualizar canais

Quando da primeira ligação do televisor, efectuou-se uma instalação completa de canais.

É possível configurar o televisor para adicionar ou remover canais digitais automaticamente. Poderá ainda iniciar manualmente a actualização de canais.

Actualização automática

...

Para a actualização automática dos canais digitais, deixe o televisor em standby. Uma vez por dia, às 6 da manhã, o televisor actualiza os canais encontrados anteriormente e grava novos canais. Os canais vazios são removidos.

Caso tenha sido efectuada uma actualização, é apresentada uma mensagem ao ligar o televisor.

Se preferir a não apresentação desta mensagem, seleccione Não em 📤 > Configuração > Instalação > Instalação canal > Mensagem de actualização de canais.

4.2.2 Actualizar canais

Se não quiser efectuar a actualização durante o modo de espera, seleccione Não em 📤 > Configuração > Instalação > Instalação do canal em espera.

Actualização manual

Inicie a actualização e seleccione Actualizar canais.

A actualização poderá demorar alguns minutos.

4.2.3 Reinstalar canais

Quando da primeira ligação do televisor, efectuou-se uma instalação completa de canais.

É possível voltar a realizar esta instalação para definir o idioma, país e instalar todos os canais disponíveis.

Voltar a instalar canais

Para voltar a efectuar a instalação, prima 📤 > Configuração > Instalação > Instalação canal > Instalação automática e prima OK.

Inicie a instalação e seleccione Reinstalar canais.

A actualização poderá demorar alguns minutos.

Para reordenar ou alterar o nome dos canais encontrados, consulte Configuração > Canais > Reordenar e alterar nome.

4.2.4 Qualidade da recepção digital

Se receber emissões de televisão digital (DVB) da sua antena (DVB-T) ou utilizar o sintonizador para receber canais por cabo digitais (DVB-C), poderá verificar a qualidade e força de sinal dos canais.

Se a recepção for fraca, experimente mudar a posição da antena. Para obter os melhores resultados, contacte um instalador de antenas especializado.

Para verificar a qualidade da recepção de um canal digital, seleccione o canal, prima → Configuração > Instalação > Instalação canal > Teste de recepção > Procura e prima OK.

É apresentada a frequência digital do canal.

...

Se a recepção for fraca, poderá mudar a posição da antena. Seleccione Procura e prima OK para voltar a verificar a qualidade do sinal desta frequência.

4.2.4 Qualidade da recepção digital

Poderá introduzir uma frequência digital.

Seleccione a frequência, coloque as setas sobre um número utilizado ► e ◄; mude o número utilizando ▲ e ▼. Prima Procura para verificar a frequência. Se receber o canal com DVB-C, são apresentadas as opções Modo de taxa de símbolos e Taxa de símbolos.

No caso do Modo de taxa de símbolos, seleccione Automático, a menos que o seu fornecedor de televisão por cabo tenha disponibilizado um valor específico.Poderá introduzir o valor fornecido em Taxa de símbolos utilizando as teclas numéricas.

4.2.5 Instalação manual de canais analógicos

É possível sintonizar canais analógicos um a um manualmente.

Para iniciar a instalação manual de canais analógicos, prima 🛧 > Configuração > Instalação > Instalação canal > Analógico: instalação manual.

Siga todos passos do menu.

Poderá repeti-los até instalar todos os canais analógicos disponíveis.

1 Sistema — Se dispuser de uma antena, deverá seleccionar o seu país ou a região do mundo de origem do canal. Se receber canais por cabo, apenas terá de seleccionar o país ou região do mundo uma vez.

2 Encontrar canal — Encontrar um canal analógico. A procura começa automaticamente, mas é possível introduzir uma frequência manualmente. Se a recepção for fraca, seleccione Procura para voltar a procurar. Seleccione Acabado e prima OK se desejar gravar o canal.

....

4.2.5 Instalação manual de canais analógicos

3 Ajuste fino — Efectue o ajuste fino do canal encontrado utilizando ▲ e ▼. Prima Acabado quando o canal estiver ajustado.

4 Memorizar — É possível guardar um canal encontrado no actual número de canal através das opções Memorizar canal actual ou Memorizar como novo canal com um novo número de cana.

4.2.6 Ajuste fino de canais analógicos

Se a recepção de um canal analógico for fraca, poderá experimentar efectuar o seu ajuste fino.

Para iniciar o ajuste fino de canais analógicos, prima 📤 > Configuração > Instalação > Instalação canal > Analógico: instalação manual > Ajuste fino. Realize o ajuste utilizando ▲ e ▼. Prima Acabado assim que o canal estiver ajustado.

Poderá guardar o canal no número actual com Memorizar canal actual ou Memorizar como novo canal com um novo número de canal.

4.2.7 DVB-T ou DVB-C

Se a recepção DVB-T e DVB-C estiver disponível no seu país e este televisor for compatível com DVB-T e DVB-C para o seu país, deverá seleccionar DVB-T ou DVB-C antes de instalar canais.

Para seleccionar a recepção DVB-T ou DVB-C, prima 📤 > Configuração > Instalação > Instalação canal > Antena ou Cabo DVB.

Seleccione Antena para uma instalação DVB-T.

Seleccione Cabo para uma instalação DVB-C.

Instalação de canais DVB-C

Todas as definições DVB-C do televisor estão configuradas para automático, mas a rede poderá necessitar definições disponibilizadas pelo fornecedor do serviço. Introduza tais definições ou valores quando pedido.

Poderá efectuar a instalação de canais DVB-T e DVB-C: Nesse caso, deverá realizar duas instalações de canais. Primeiro, realize uma instalação com a opção "Antena" seleccionada, seguida de uma instalação com "Cabo" seleccionada. Na lista de canais poderá ver canais DVB-T e DVB-C.

4.2.8 Definições do relógio

Em alguns países, as emissões digitais em alguns países não enviam informação de tempo universal coordenado. Assim sendo, a mudança de hora poderá ser ignorada. É possível corrigir esta situação através das definições do relógio.

Se o televisor apresentar a hora incorrecta, prima 📤 > Configuração > Instalação > Relógio > Modo relógio auto e seleccione Manual.

No menu Economizar luz de dia, seleccione Hora de Inverno ou Hora de Verão, dependendo da hora local.

4.3.1 Benefícios de rede

Rede de PC

Se o televisor estiver ligado à rede de PC, poderá ver fotografias e reproduzir música e filmes a partir de um computador ou dispositivo de armazenamento na rede.

Após a instalação da rede, seleccione Navegar rede PC no menu inicial para ver o conteúdo disponível.

Net TV

Se este televisor estiver ligado à rede de PC que está ligada à Internet, pode ligar o seu televisor ao Net TV. A página inicial do Net TV oferece-lhe filmes, imagens, música, infoentretenimento, jogos e muito mais - tudo isto dentro do seu ecrã de TV.

Depois de a rede estar instalada, seleccione Navegar Net TV no menu inicial e abra a página inicial do Net TV.

4.3.2 O que necessita

...

Para ligar o televisor a uma rede de PC e à Internet, é necessário um router instalado na rede. O router deverá ter a opção DHCP activada.

Para desfrutar de Net TV, deverá ligar o televisor a um router com uma ligação de alta velocidade à Internet.

A ligação do televisor ao router pode ser feita com ou sem fios.

Para efectuar uma ligação com fios, é necessário um cabo de rede (Ethernet).



4.3.2 O que necessita

O funcionalidade de rede de PC possui certificação DLNA.

Pode utilizar um computador com Microsoft Windows XP ou Vista, Intel Mac OSX ou Linux.

Para partilhar o conteúdo de um computador no televisor, o computador deverá ter instalado software de servidor multimédia recente.

Por exemplo, Windows Media Player 11 ou semelhante.

Nalguns casos, terá de configurar o software para a partilha com o televisor.

Para obter uma ligação de software de servidor multimédia suportado, consulte Dados técnicos > Multimédia.

4.3.3 Instalação sem fios

As instruções apresentadas no ecrã permitem a instalação da rede sem fios.

Ligue o router antes de iniciar a instalação. Se a rede se encontrar protegida, procure a chave de encriptação para introduzir no ecrã. Para iniciar a instalação da rede sem fios no televisor, feche este manual do utilizador e prima 🖨 > Configuração > Instalação > Rede > Instalação da rede; prima OK.

Siga as instruções no ecrã.

...

4.3.3 Instalação sem fios

Nome e código

O televisor procura o seu router de rede. Os routers encontrados são apresentados numa lista no ecrã. Se mais do que um router for encontrado, seleccione o seu na lista e prima OK.

Se não souber ou não reconhecer o nome do seu router, procure-o em SSID (Service Set Identifier), no software do router no seu PC. Quando seleccionar o seu router, o televisor irá pedir-lhe a chave de encriptação - o código de segurança - para aceder ao router.

...

4.3.3 Instalação sem fios

Se tiver a segurança WPA activada no seu router, introduza expressão-passe utilizando os caracteres do telecomando. Se tiver escolhido a segurança WEP, o televisor irá solicitar-lhe a chave de encriptação WEP em números hexadecimais. Poderá encontrar esta chave hexadecimal no software do router do seu PC. Escreva a primeira chave da lista de chaves WEP e introduza-a no televisor, utilizando o teclado telecomando.

Se a chave de segurança for aceite, o televisor é ligado com o router sem fios.

Da próxima vez que iniciar a rede sem fios, não necessita de introduzir a chave de segurança novamente. O televisor utiliza a chave de segurança que introduziu na instalação.

Se tal lhe for pedido, concorde com o Acordo de Licenciamento de Utilizador Final.

4.3.4 Instalação com fios

O procedimento apresentado no ecrã permite a instalação da rede com fios.

Ligue o router ao televisor através de um cabo de rede; ligue o router antes de iniciar a instalação.

Para iniciar a instalação da rede com fios no televisor, feche este manual do utilizador e prima 📤 > Configuração > Instalação > Rede > Instalação da rede; prima OK.

Siga as instruções no ecrã.

O televisor procura constantemente uma ligação à rede.

Se tal lhe for pedido, concorde com o Acordo de Licenciamento de Utilizador Final.

Poderá encontrar o mais recente Acordo de Licenciamento de Utilizador Final em www.philips.com.

4.3.5 Definições de rede

As definições de rede do televisor (para ligação ao router) são padrão e encontram-se definidas como automáticas. Deste modo, é possível efectuar facilmente a ligação a qualquer rede disponível. Se tiver problemas com a ligação à rede, poderá desejar ajustar as definições para que se adeqúem à sua rede doméstica.

Se não tiver a certeza, consulte alguém com conhecimento do assunto.

Para configurar definições de rede específicas, prima 📤 > Configuração > Instalação > Rede > Modo da rede e/ou ... > Configuração IP.

4.3.6 Definições do servidor de multimédia

Os servidores de multimédia têm de ser definir para partilharem os seus ficheiros e pastas. Siga as instruções para definir o seu servidor específico.

Windows Media Player v11 no Windows Vista

Definir para partilha de rede

No **Windows Media Player**, seleccione **Library** (Biblioteca) a partir do menu e seleccione **Media sharing** (Partilha de Multimédia).



Na janela **Media sharing** (Partilha de Multimédia) marque a caixa **Share my media** (Partilhar os meus ficheiros de multimédia) Clique em **OK**.



Se não for encontrada uma ligação de rede e não for possível marcar esta caixa, clique no botão **Networking** (Funcionamento em Rede) para ver a janela **Network and Sharing Cente**r (Centro de Rede e Partilha),...



Defina **Network discovery** (Detecção de rede) como **On** (Ligado). Defina **File sharing** (Partilha de ficheiros) como On (Ligado).

Volte à janela **Media Sharing** (Partilha de Multimédia) no **Windows Media Player** e marque a caixa **Share my media** (Partilhar os meus ficheiros multimédia). Clique em **OK**.

Quando o TV for ligado através do router ao PC e todas as funcionalidades estiverem Ligada, a janela **Media sharing** (Partilha de Multimédia) mostra o TV como um **Media sharing** (Dispositovo desconhecido).

Seleccione o dispositivo e clique em Allow (Permitir).

haring settings	
Find media that others are sharing	
Share my media to:	Settings
	mize

Pode abrir a janela **Settings** (Definições) para alterar definições da partilha em particular.

Quando o ícone do dispositivo (o TV) tiver uma marca verde, clique em **OK**.

Definir pastas para partilha

No **Windows Media Player**, seleccione **Library** (Biblioteca) a partir do menu e seleccione **Add to Library** (Adicionar à Biblioteca).



Na janela, **Add to Library** (Adicionar à Biblioteca), seleccione **My folders and those of others that I can access** (As minhas pastas e as pastas de outros a que posso aceder) e clique no botão **Advanced Options** (Opções avançadas)...



Com a janela **Advanced Options** (Opções avançadas) aberta, pode adicionar pastas específicas à lista para partilhar. Clique em **Add** (Adicionar).

updated automatically to reflect changes.		
elect the folders to monitor		
My personal folders		
My folders and those of others that I can access		
Monitored Folders	Туре	
Cilliner	Automatio	ally added
C. Users	Automatics	
Add Remove	Learn more about mo	onitoring folde
Add Remove	Learn more about mo	onitoring folde
Add Remove Add IIII Remove Add IIII Remove Add files previously deleted from library Add yolume-leveling values for all files (slow)	Learn more about mo Skip files smallert Agdio files:	nitoring folder than: 100 KE

Na janela **Add Folder** (Adicionar pasta), seleccione uma pasta com música, fotografias ou vídeos que pretenda partilhar com outros dispositivos (o seu TV). Clique em **OK**. Na janela **Add To Library** (Adicionar à Biblioteca) é apresentada a pasta recém adicionada. Pode adicionar mais pastas para partilhar. Clique no botão **OK** para adicionar pastas à biblioteca.

updated au	tomatically to refl	ect changes.			
ect the folders	to monitor				
My nereonal f	oldere				
M. C.L.		4h-4 1			
wy tojders an	a those of others	that I can access			
Monitored Fold	ers		Туре		
C:\Users\Philip	s\Music		Rip folde	er 🛛	
C:\Users			Automati	ically adde	d
Add	Remove]	Learn more about r	monitoring	folders
Add files prev	riously deleted fro	m library	Skip files smalle	rthan:	
Add volume-	eveling values for	r all files (slow)	Audio files:	100	KB
			Video files:	500	KB
<< Advanced	Deptions		ОК	Can	cel
Library by Sea	rching Computer				l
ng files to the lib	ary				
ogress					
_					
	G: DLNA 2k8 DI	LNA_Content\Reference	_BLR \video \MP2PS_N		
urrent folder:					

Close



Agora, tem tudo a postos para começar a desfrutar de música, fotografias e vídeo no seu TV.

Windows Media Player v11 no Windows XP

Definir para partilha de rede

No Windows Media Player, seleccione **Library** (Biblioteca) a partir do menu e seleccione **Media sharing** (Partilha de Multimédia)...

	a state of the sta	Little)	140	EQ.		anc.	Contra Contra	
Hotures + Ubray + Alfhob Pectors Pectors Control Num Control Num Description Description Description Pectors Pectors		Create Playlet Create Auto Playle Hasti Histi Histi Histo Histo Barry Histo Darry Add Farontes to L Hore Options Histo Options Histo Options	et Union Changes aut When Dragges et Union y	02/44)	Estro	0.8	• See	₽ ◆
_		¥0 =			41	•		

Na janela **Media sharing** (Partilha de Multimédia), marque a caixa **Share my media** (Partilhar os meus ficheiros de multimédia).

Quando o TV for ligado através do router ao PC e todas as funcionalidades estiverem Ligada, a janela **Media sharing** (Partilha de Multimédia) mostra o TV como um **Unknown Device** (Dispositivo desconhecido). Seleccione o dispositivo e clique em **Allow** (Permitir).



Pode abrir a janela **Settings** (Definições) para alterar definições da partilha em particular. Quando o ícone do dispositivo (o TV) tiver uma marca verde, clique em **OK**.

Definir pastas para partilha

No Windows Media Player, seleccione Library (Biblioteca) a partir do menu e seleccione Add to Library (Adicionar à Biblioteca).

Inter Haller Except for the set for th	Windows Heda Player	a la se a	_	_			= 0 X
Internet Conse Produt Other Other Other Other Other Produt Product P	R T Now Plang	UCRIT	Rec	Butt	Sire	Ordine Stores	
Blancy Book Multice Blancy	- Fictures + Ubrary + All Pictures	Oreste Playfet Oreste Auto Playfet		21+14	12 · 12	• Search	P • •
Keling yan K	Cover Royler Cover Royler	Humi Pictures Welso Recorded TV Other			tang .		
Folder Heda Davra, Apt/r Heda Davration Changes Afficient Changes	C Rating	Alt Library					
AND Faculture to Latr When Processor	🛄 Folder	Hede Sharing Apply Media Diform	aton Changes				
		Add Favorites to La	d: When Dragging				
Here Cottons		Here Options Help with Using the	Lbrary				
Help with Using the Ultrary		Help with Using the	Lbrwy				

Na janela, Add to Library (Adicionar à Biblioteca), seleccione My folders and those of others that I can access (As minhas pastas e as pastas de outros a que posso aceder) e clique no botão Advanced Options (Opções avançadas).

Add To Library	
Select folders that you want to monitor for updated automatically to reflect changes.	media files. The Player library on this computer is
Select the folders to monitor	
O My personal folders	
 My folders and those of others that I can accord 	cess (
	Learn more about monitoring folders
Advanced Options >>	OK Cancel

Com a janela **Advanced Options** (Opções avançadas) aberta, pode adicionar pastas específicas à lista para partilhar. Clique em **Add** (Adicionar).

Add To Library	
Select folders that you want to monitor for media updated automatically to reflect changes.	a files. The Player library on this computer is
C Select the folders to monitor	
O My personal folders	
 My folders and those of others that I can access 	
Monitored Folders	Туре
Add	Learn more about monitoring folders
Add files previously deleted from library	Skip files smaller than:
Add volume-leveling values for all files (slow)	Audio files: 100 KB
	Video files: 500 KB
<< Advanced Options	OK Cancel

Na janela **Add Folder** (Adicionar pasta), seleccione uma pasta com música, fotografias ou vídeos que pretenda partilhar com outros dispositivos (o seu TV). Clique em **OK**.



Na janela **Add To Library** (Adicionar à Biblioteca) é apresentada a pasta recém adicionada. Pode adicionar mais pastas para partilhar. Clique no botão **OK** para adicionar pastas à biblioteca.



Progress Current folder:	
Current folder:	
Files found: 12 Files added: 0	

Agora, tem tudo a postos para começar a desfrutar de música, fotografias e vídeo no seu TV.

TVersity v.0.9.10.3 no Windows XP

Definir para partilha de rede

Clique no separador **Settings** (Definições) e clique no botão **Start Sharing** (Iniciar partilha).



Uma janela sobreposta indica que o serviço de servidor de multimédia foi iniciado. Clique em **OK**.

Success	
The TVersity Media Server service is	now being started
OK	

Clique no separador Sharing (Partilha).



Definir pastas para partilha

Clique no ícone verde com o símbolo"+" e seleccione **Add folder** (Adicionar pasta).



Na janela sobreposta **Add media** (Adicionar multimédia), clique no botão **Browse** (Pesquisar).

le View Advanced	Help
Sharing Library	Settings
	Add Media
	Tape: Folder 2 Folder: Tale:
	Tags: Search for: 🖉 Audio 🗑 Photo 🗑 Video Advanced >> Submit Cancel Browse

Na janela **Browse for Folder** (Pesquisar a pasta), seleccione uma pasta com música, fotografias ou vídeos que pretenda partilhar. Clique em **OK**.

Agora, tem tudo a postos para começar a desfrutar de música, fotografias e vídeo no seu TV.

Twonky Media v4.4.2 no Macintosh OS X

Definir para partilha de rede

No **Twonky Media** clique em **Basic Setup > First steps** (Configuração básica > Primeiros passos). Nesta janela, pode mudar o nome do servidor que aparece no seu TV.



Clique em Basic Setup > Clients/Security (Configuração básica > Clientes/Segurança). Marque a caixa junto a Enable sharing for new clients automatically (Permitir a partilha para novos clientes automaticamente).

Definir pastas para partilha

Clique em **Basic Setup > Sharing** (Configuração básica > Partilha).

Alguns **'Content Locations'** (Locais de conteúdos) poderão já estar definidos automaticamente. Para adicionar uma pasta (um local de conteúdos) para partilhar na rede, clique no botão **Browse** (Pesquisar).

0.0	TwonkyV	Islon Configuration	
+ C + A100	/127.0.5.1 9000/configpage/index.htm		P Qr Coogle
			and the second se
~ 1	1.0		
INVIAL	MEDIA		oniultadia Puelinuration: Charle
Jui	Version 4.4.2		
			(i)(A)(W)(d)
			0000
	(tour thereas) (tours)	(married and the second	manager and a second se
	(antiage) (date)	(search research	
innel Sala	Contant Locations		
anced Settua		*	Adventional Lances III (Second
DOTONINITS	(Add new contant directory)		(and a second se
Ausolass	Directories where the server shall acan for content.	Each directory can be limited to a ce	tain content type. The default setting the
Colors Jan	ar content types, sharing can be simporarry bisator	ed by unchecking the prectory.	2
Ascelareoux	Restant to minutes		2
Print	00	an Annal a summit more an	designed it assumes only a second sector the second
Could like American Inc.	between rescena of content directories in minutes.	1 enables the server to watch conten	t directories automatically for new content without
59	the need for residents		
AQ	Pre resel for rescars.		

No quadro azul, clique no nome do disco rígido para navegar para uma pasta com música, fotografias ou vídeos que pretenda partilhar com outros dispositivos (o seu TV).

Wision Configuration	10 Twonky
in Qr Couge	G + Amp//127.0.0.1.9000/configospe/index.htm
	Promban
TwonkyMedia Configuration: Sha	MEDIA
(i) (b) (w) (b)	Version LLS
(Responses directories)	(See Changes) (Cancel)
	13809
	enalizeutly Contain Likeatore
AAC (Al content types 1) (browse)	Machteh HOlUsersSharedOLNA_248_MA
Al content types B (Browse)	Retal
	China (Quin)
	further I
	Medit Internet
	Rescan II minutes 60
senser. If set to 0, automatic rescans are disabled. A positive value specifies the period is1 enables the senser to watch content directories automatically for new content without	Discolorities the rescan behavior of the ser Delivery rescans of content directories in minutes. the read for rescans.
	AyVash Deal 2001
nerver. If and to 0, automatic rescars, are disabled. A popeline value specifies the s I enables the server to watch context directories automatically for new con	Constant of the second se

Clique em **Select** (Seleccionar) para seleccionar a pasta para partilha.

Agora, clique em Save Changes (Guardar alterações).

Em seguida, clique em **Rescan content directories** (Analisar novamente os directórios de conteúdos). Em alguns casos, alguns ficheiros e pastas poderão não estar disponíveis.

Clique em Support > Troubleshooting (Suporte > Resolução de problemas) e clique em Rebuild database (Reconstruir base de dados) para se certificar do correcto funcionamento. Esta reconstrução poderá demorar alguns minutos.

Agora, tem tudo a postos para começar a desfrutar de música, fotografias e vídeo no seu TV.

4.4.1 Ligação Pixel Plus

Outros dispositivos, leitores de DVD ou Blu-ray Disc, poderão dispor do seu próprio processamento de qualidade de imagem. Para evitar a má qualidade de imagem decorrente da interferência com o processamento do TV, deverá dispensar o processamento de imagem destes dispositivos. Utilizando a ligação Pixel Plus, poderá dispensar este processamento de qualidade de imagem.

Feche este manual do utilizador e prima 🖨 e seleccione Configuração > Instalação > Preferências > Ligação Pixel Plus. Seleccione Activo para dispensar o processamento de imagem dos dispositivos ligados.

4.4.2 Sincronização de áudio

Sempre que ligar um Sistema de Cinema em Casa, deverá sincronizar a imagem do seu TV e o som do seu Sistema de Cinema em Casa. A falha de correspondência é visível em cenas com pessoas a conversar. Sempre que essas pessoas terminarem as frases antes de os seus lábios começarem a mexer, terá que ajustar o tempo de sincronização de áudio do Sistema de Cinema em Casa.

Consulte o manual do utilizador do Sistema de Cinema em Casa.

Se não conseguir definir este atraso no Sistema de Cinema em Casa ou se o máximo de definição for insuficiente, poderá optar por desligar o processamento de imagem HD Natural Motion do TV.

Feche este manual do utilizador e prima 📤 > Configuração > Imagem > Perfect Pixel HD > HD Natural Motion.

4.5.1 A partir da Internet

Poderá ser necessário actualizar o software do televisor. Se o televisor estiver ligado a um router com ligação à Internet, poderá actualizar o software directamente a partir da Internet. É necessária uma ligação à Internet de alta velocidade.

Feche este manual, prima 📤 > Configuração > Actualização do software > Upgrade agora e prima OK.

Seleccione Internet e prima OK.

Siga as instruções no ecrã.

No final da actualização, o televisor desliga-se e volta a ligar. Aguarde que tal aconteça; não utilize o botão de ligar/desligar () no televisor.

Se o televisor estiver ligado à Internet, ao ligar, apresentará uma mensagem relativa à disponibilidade de novo software.

4.5.2 Com um dispositivo de memória USB

Poderá ser necessário actualizar o software do televisor. Inicie a actualização no televisor. Em seguida, transfira o software da Internet para o seu computador. Através de um dispositivo de memória USB, carregue o software do PC para o televisor.

Preparação

...

É necessário um computador com ligação à Internet de alta velocidade. Necessitará um dispositivo de memória USB com 256 MB de espaço livre; a protecção contra escrita deverá estar desactivada. Alguns dispositivos poderão não funcionar com o televisor.

4.5.2 Com um dispositivo de memória USB

1 Identificação

Seleccione USB e prima OK.

Siga as instruções no ecrã.

O televisor pedir-lhe-á que insira o dispositivo USB no conector USB, situado na parte lateral do aparelho.

2 Transferência do PC para o USB

...

Após a gravação do ficheiro de identificação do televisor no dispositivo USB, introduza-o no computador com ligação à Internet. No dispositivo, encontre o ficheiro "update.htm" e clique duas vezes sobre o mesmo. Clique em Enviar ID. Em caso de existir software disponível, este será transferido para o dispositivo USB.
4.5.2 Com um dispositivo de memória USB

3 Transferência do USB para o TV

Insira o dispositivo de memória USB novamente no televisor. Siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar a nova actualização do software do televisor. O televisor desliga-se durante 10 segundos e liga-se novamente. Aguarde.

Não...

- utilize o telecomando
- retire o dispositivo de memória USB do TV, durante a actualização do software

Se houver uma falha eléctrica durante a actualização, não retire o dispositivo de memória USB do televisor. Quando a energia voltar, a actualização continua. No final do processo, é apresentada a mensagem Operation successful (Operação bem sucedida). Retire o dispositivo USB e prima () no telecomando.

Não...

- prima 🕛 duas vezes
- utilize o botão 🕛 no televisor

O televisor desliga-se durante 10 segundos e volta a ligar. Aguarde.

A actualização está então concluída.

Pode voltar a utilizar o televisor.

5.1.1 Cabo de alimentação

Ligue o cabo de alimentação com firmeza ao televisor. Certifique-se de que a ficha na tomada de parede está sempre acessível.

Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

Embora o televisor consuma muito pouca energia no modo standby, é aconselhável desligá-lo da tomada eléctrica se não pretender utilizá-lo durante um longo período de tempo.



5.1.2 Cabo da antena

Localize a ligação da antena na parte de trás do televisor. Ligue o cabo com firmeza à entrada de antena ¬r.



5.2.1 Qualidade do cabo

Antes de ligar dispositivos ao televisor, verifique quais os conectores disponíveis no dispositivo. Ligue o dispositivo ao televisor através da ligação de qualidade mais alta disponível. A utilização de cabos de qualidade garante a transferência da imagem e som com qualidade.

As ligações apresentadas neste manual são recomendações para os casos mais frequentes. Existem outras soluções.

Obtenha mais informação acerca de tipos de cabos específicos e das ligações disponíveis em Acerca dos cabos > HDMI..., etc.

Adicionar dispositivos

Ao ligar um dispositivo ao televisor, adicione-o ao menu inicial. Havendo feito isto, poderá mudar o televisor com facilidade para dito dispositivo.

Para adicionar um novo dispositivo, prima 📤 > Adicionar dispositivos. Siga as instruções no ecrã.

5.2.2 HDMI

...

Uma ligação HDMI oferece a melhor qualidade de imagem e de som.

Um único cabo combina os sinais de vídeo e áudio.

Utilize a ligação HDMI para sinais de televisão de HD (Alta Definição).

Ao contrário dos cabos SCART, os cabos HDMI transferem sinais de imagem e som apenas numa direcção.

Não utilize um cabo HDMI com comprimento superior a 5 metros.



5.2.2 HDMI

HDMI suporta HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protecção de Conteúdos Digitais de Banda Larga). HDCP é um sinal de protecção contra cópia fornecido com o conteúdo (DVD ou Blu-ray Disc).

DVI para HDMI

Se o seu dispositivo dispuser apenas de uma ligação DVI, utilize um adaptador DVI para HDMI. Utilize um dos conectores HDMI e adicione um cabo áudio L/R a DVI ► HDMI, Audio In L/R, na parte de trás do televisor, para obter som.

EasyLink

A HDMI com EasyLink permite o controlo fácil dos dispositivos ligados, quando estes são compatíveis com norma HDMI CEC.

Consulte Ligações > EasyLink HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr – vídeo componente

Utilize a ligação de vídeo componente YPbPr em conjunto com uma ligação áudio L/R para o som.

Faça corresponder as cores do conector YPbPr com as fichas do cabo. YPbPr é compatível com sinais de televisão de Alta Definição.



5.2.4 Scart

Os cabos SCART combinam sinais de vídeo e áudio. Os conectores SCART são compatíveis com sinais de vídeo RGB, mas não com sinais de televisão de Alta Definição.



5.2.5 S-Video

Utilize um cabo S-Video em conjunto com um cabo de áudio L/R (Cinch).

Faça corresponder as cores do conector áudio com as fichas do cabo.



5.2.6 Vídeo

Utilize um cabo de vídeo (cinch) em conjunto com um cabo de áudio L/R (Cinch).

Faça corresponder as cores do conector áudio com as fichas do cabo.



5.2.7 VGA

Utilize um cabo VGA (conector DE15) para ligar o computador ao televisor. Através desta ligação, é possível utilizar o televisor como um monitor de computador. Poderá ligar um cabo áudio L/R para o som.

Consulte Ligações > Mais dispositivos > TV como monitor de PC.



5.3.1 SoundBar HTS8161B

Primeiro, utilize um cabo HDMI para ligar o dispositivo ao televisor.



5.3.1 SoundBar HTS8161

De seguida, utilize um cabo de áudio digital cinch (coaxial) para ligar o dispositivo ao TV.



5.3.2 Leitor de discos Blu-ray / DVD

Utilize um cabo HDMI para ligar o leitor de discos Blu-ray / DVD a um conector HDMI, na parte posterior do televisor.



5.3.3 Sistema de DVD de Cinema em Casa

Primeiro, utilize um cabo HDMI para ligar o dispositivo ao televisor.



5.3.3 Sistema de DVD de Cinema em Casa

Finalmente, utilize um cabo áudio digital cinch ou, em alternativa, a saída Audio Out (L/R) para ligar o dispositivo ao televisor.



5.3.3 Sistema de DVD de Cinema em Casa

Audio Out L/R

Se o Sistema de Cinema em Casa não dispuser de uma saída de áudio digital, poderá utilizar a ligação Audio Out L/R do televisor.

Sincronização de áudio e vídeo (Sinc)

Se o som não corresponder ao vídeo no ecrã, na maioria dos Sistemas de DVD de Cinema em Casa, poderá configurar um atraso para sincronizar o som e o vídeo.

Não ligue o sinal de áudio de um leitor de DVD ou outro dispositivo directamente ao Sistema de Cinema em Casa. Encaminhe o som primeiro pelo televisor.

5.3.4 Gravador de DVD

Primeiro, utilize dois cabos de antena para ligar a antena ao gravador de DVD e ao televisor.



5.3.4 Gravador de DVD

Para terminar, utilize um cabo SCART para ligar o gravador de DVD a um conector SCART, na parte de trás do televisor.



5.3.5 Receptor digital ou de satélite

Primeiro, utilize dois cabos de antena para ligar a antena ao receptor e ao televisor.



5.3.5 Receptor digital ou de satélite

Finalmente, utilize um cabo SCART para ligar o receptor à parte de trás do televisor.



5.3.6 Receptor digital e gravador de DVD

Primeiro, utilize três cabos de antena para ligar o receptor digital e o gravador de DVD ao televisor.



5.3.6 Receptor digital e gravador de DVD

Em seguida, utilize um SCART para ligar o receptor digital ao televisor.



5.3.6 Receptor digital e gravador de DVD

Para terminar, utilize dois cabos SCART para ligar os dois dispositivos e o televisor.



5.3.7 Receptor digital, gravador de DVD e Sistema Cinema em Casa 1/5

Primeiro, utilize 3 cabos de antena para ligar os dois dispositivos e o televisor.



5.3.7 Receptor digital, gravador de DVD e Sistema Cinema em Casa 2/5

Em seguida, utilize um SCART para ligar o receptor digital ao televisor.



Receptor digital, gravador de DVD e Sistema Cinema em Casa 5.3.7

Utilize dois cabos SCART para ligar o receptor digital ao gravador de DVD e o gravador ao televisor.



Receptor digital, gravador de DVD e Sistema Cinema em Casa 5.3.7

Utilize um cabo HDMI para ligar o Sistema de Cinema em Casa ao televisor.



5.3.7 Receptor digital, gravador de DVD e Sistema Cinema em Casa

Finalmente, utilize um cabo de áudio digital cinch para ligar o Sistema de Cinema em Casa ao televisor.



5.3.8 Receptor digital HD

Primeiro, utilize 2 cabos de antena para ligar o receptor digital HD ao televisor.



5.3.8 Receptor digital HD

Utilize um cabo HDMI para ligar o receptor digital HD ao televisor.



5.4.1 Consola de jogos

Ligue a consola de jogos à parte posterior do televisor. Pode utilizar uma ligação HDMI, YPbPr, S-Video ou Video. mas nunca ligue um cabo S-Video e Vídeo ao mesmo tempo.

Consulte as páginas seguintes relativamente à ligação da consola de jogos.

Atraso da imagem

Para evitar o atraso da imagem, coloque o TV no modo de Jogo.

Seleccione Regulações smart e prima OK.

Seleccione Jogo e prima OK.

•••

5.4.1 Consola de jogos

Utilize um cabo HDMI para ligar a consola de jogo à parte de trás do televisor.



5.4.1 Consola de jogos

Ou utilize um cabo S-vídeo ou vídeo juntamente com Audio L/R para ligar a consola de jogo à parte de trás do televisor.



5.4.2 Consola de jogos de Alta Definição

Utilize um cabo HDMI ou cabos YPbPr e Audio L/R para ligar uma consola de jogos de Alta Definição ao televisor.

Consulte o capítulo Ligações > Mais dispositivos > Jogo.

5.4.3 Câmara fotográfica

Para visualizar fotografias guardadas na sua câmara fotográfica digital, pode ligar a câmara fotográfica directamente ao televisor. Utilize a ligação USB na lateral do seu televisor para fazer a ligação. Ligue a câmara depois de estabelecer a ligação.

Se a lista com o conteúdo da câmara não for apresentado automaticamente, poderá ser necessário configurar a sua câmara para transferir o seu conteúdo utilizando o PTP – Protocolo de Transferência de Imagens. Leia o manual do utilizador da máquina fotográfica digital.


5.4.4 Câmara de filmar

Ligue uma câmara de filmar à parte posterior do televisor. Pode utilizar uma ligação HDMI, YPbPr, S-Video ou Vídeo. Mas nunca ligue um cabo S-Video e Vídeo em simultâneo.

Consulte as páginas seguintes relativamente à ligação da câmara de filmar.

5.4.4 Câmara de filmar

Utilize um cabo HDMI para ligar a câmara de filmar à parte posterior do televisor.



5.4.4 Câmara de filmar

Ou utilize um cabo S-vídeo ou vídeo juntamente com Áudio L/R para ligar a câmara de filmar à parte posterior do televisor.



5.4.5 TV como monitor de PC

É possível ligar o televisor como monitor ao computador.

Antes de ligar o computador, defina a frequência de actualização do monitor do computador para 60 Hz.

Consulte as páginas seguintes relativamente à ligação ao seu computador.

Definição ideal do televisor

Defina o formato de imagem para Não à escala para obter a melhor nitidez de imagem. Ao ver televisão, prima , seleccione Formato de imagem e seleccione Não à escala.

Resoluções de PC suportadas

Relativamente a uma lista das resoluções suportadas, consulte Dados técnicos > Resoluções de visor.

•••

5.4.5 TV como monitor de PC

Utilize um adaptador DVI para HDMI para ligar o PC a HDMI e um cabo de áudio L/R para ligar o Áudio L/R à parte posterior do televisor.



5.4.5 TV como monitor de PC

Utilize um cabo VGA para ligar o PC ao conector VGA e um cabo de áudio (L/R) para ligar a VGA Audio L/R à parte de trás do televisor.



5.4.6 Descodificador

Utilize um cabo SCART para ligar um descodificador de canais analógicos. Use os conectores EXT1 ou EXT2 na parte de trás do televisor.

Deverá definir o canal do televisor como um canal para ser descodificado. Em seguida, defina a ligação onde o descodificador será ligado.

Feche este manual e prima > Configuração > Instalação > Descodificador. Seleccione Canal para definir o canal que deseja descodificar. Seleccione Estado para definir o conector a utilizar para o descodificador.

5.5.1 EasyLink

Os dispositivos compatíveis com o padrão HDMI-CEC funcionam com o televisor.

Utilizando um cabo HDMI, ligue o televisor ao dispositivo. A função EasyLink está configurada de fábrica para Ligado. Para desligar a função, prima 📤 > Configuração > Instalação > Preferências > EasyLink. Quando o EasyLink do televisor é activado, os dispositivos ligados com EasyLink (HDMI-CEC) irão apresentar automaticamente a sua actividade no menu inicial.

Com EasyLink, estão disponíveis as seguintes funções:

• Reprodução com um só toque

...

Introduza um disco e prima Play no dispositivo. O televisor activa-se a partir do modo de standby e apresenta o programa no disco automaticamente.

5.5.1 EasyLink

Prima () no telecomando do televisor durante dois segundos para activar o modo standby dos dispositivos ligados.

• Controlo do sistema de áudio

Se ligar um sistema de áudio, poderá ouvir áudio do televisor através do sistema. O som dos altifalantes do televisor é cortado automaticamente.

Os altifalantes são configurados de fábrica para EasyLink (automático). Para desligar os altifalantes ou ligá-los permanentemente, prima 📤 > Configuração > Som > Altifalantes TV. Verifique a configuração das definições HDMI-CEC no dispositivo. O EasyLink poderá não funcionar com dispositivos de outras marcas.

Denominação da HDMI-CEC noutras marcas

A funcionalidade HDMI-CEC adopta nomes diferentes com diferentes marcas. Eis alguns exemplos: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link...

Nem todas as marcas são totalmente compatíveis com EasyLink.

5.5.2 Telecomando EasyLink

Com o telecomando EasyLink, os comandos do telecomando do televisor são enviados directamente para o dispositivo que está a visualizar no televisor.

Com excepção da tecla 🚖 , todos os comandos do telecomando serão aplicados ao dispositivo. Alguns comandos poderão não funcionar com o dispositivo.

O televisor vem com o Telecomando EasyLink definido para Ligado.

Para desactivar o Telecomando EasyLink, prima 📤 > Configuração > Instalação > Preferências > Telecomando EasyLink.

O EasyLink tem de ser activado antes de conseguir ligar o Telecomando EasyLink.

Mudar os comandos do telecomando

Para mudar para o controlo do televisor, prima 🚖 e seleccione Ver televisão.

Para controlar outro dispositivo, prima 🖨 e seleccione outro dispositivo.

5.6.1 Módulo de acesso condicionado (CAM)

Os canais de televisão digital podem ser descodificados com um módulo de acesso condicionado (CAM). O CAM é fornecido pelos operadores de televisão digital quando da subscrição dos seus serviços. Contacte o seu operador de televisão digital para mais informações e termos e condições.

Introduzir um CAM

...

Desligue o televisor antes de introduzir um CAM.

Veja o método de inserção correcto no CAM. A introdução incorrecta poderá danificar o CAM e o televisor.

Procure a ranhura de interface comum na parte posterior do TV. Introduza o CAM com cuidado até ao ponto máximo e deixe-o permanentemente na ranhura.

Pode demorar alguns minutos até o CAM ficar activo. A remoção do CAM irá desactivar o serviço de televisão digital.

5.6.1 Módulo de Acesso Condicionado



Ver um serviço CAM

Se um CAM for introduzido e as taxas de subscrição tiverem sido pagas, o televisor apresenta o programa de televisão digital. As aplicações, a respectiva função, o conteúdo e as mensagens no ecrã são provenientes do prestador de serviços CAM.

Definições CAM

5.6.2 Common Interface Plus CI+

Este televisor é compatível com o acesso condicional CI+.

A interface CI+ permite aos prestadores de serviços fornecer programas digitais premium em HD, com um elevado nível de protecção de cópia.

Para ligar um CAM Cl+, leia o capítulo CAM - Módulo de Acesso Condicionado.

5.7.1 Ligação a rede sem fios

Para configurar uma ligação a rede sem fios, leia todos os capítulos em Configuração > Rede.

5.7.2 Ligação a rede com fios

Para configurar uma ligação a rede com fios, leia todos os capítulos em Configuração > Rede.

Ligue o router ao televisor através de um cabo de rede; ligue o router antes de iniciar a instalação.



6.1 Informação de contacto

Aviso

Em caso de avaria, NUNCA tente reparar o televisor.

Se os conselhos e sugestões na secção de Resolução de problemas não ajudarem, experimente desligar e voltar a ligar o aparelho.

Informação de contacto — Assistência ao Cliente

Se o problema persistir, contacte a linha de assistência do Centro de Assistência ao Cliente Philips do seu país. Poderá encontrar o número de telefone na documentação impressa fornecida com o produto.

Ou consulte o nosso Web site em www.philips.com/ support

Número de modelo e de série do televisor

Pode encontrar estes números na etiqueta da embalagem ou numa etiqueta na parte traseira ou inferior do televisor.

6.2 TV e telecomando

O televisor não liga

- Verifique a ligação do cabo de alimentação.
- Verifique se as pilhas do telecomando não estão vazias ou fracas. Verifique a orientação + / -.
- Desligue o cabo de alimentação, aguarde um minuto e volte a ligá-lo. Tente ligá-lo novamente.
- Pode utilizar as teclas no televisor para o ligar.

O televisor não responde ao telecomando

...

- Verifique se as pilhas do telecomando não estão vazias ou fracas. Verifique a orientação + / -.
- Limpe o telecomando e a lente do sensor no televisor.

• Durante o período de aquecimento do televisor, que dura cerca de dois minutos, é possível que o televisor e alguns dispositivos externos não respondam imediatamente aos comandos do telecomando. O dispositivo está a funcionar normalmente e não está avariado.

6.2 TV e telecomando

O televisor desliga-se e a luz vermelha apresenta-se intermitente

• Desligue o cabo de alimentação, aguarde alguns momentos e volte a ligá-lo. Verifique se possui espaço suficiente para ventilação. Aguarde até que o televisor arrefeça.

Se o televisor não passar para standby e a luz ficar novamente intermitente, contacte o nosso Centro de Assistência ao Cliente.

Esqueceu-se do código para desactivar a função TV trancada

• Consulte Temporizadores e bloqueios > TV trancada.

6.3 Canais de TV

Alguns canais de televisão desapareceram

- Verifique se seleccionou a lista de canais correcta. Leia Utilizar o televisor > Menus > Lista de canais.
- Um canal poderá estar oculto na lista de canais. Consulte Utilizar o televisor > Menus > Lista de canais.

Não foram encontrados canais digitais durante a instalação

• Confirme se o televisor é compatível com sinais DVB-T ou DVB-C no seu país. Consulte a etiqueta "Compatibilidade nacional com televisores digitais" na parte posterior do aparelho.

6.4 Imagem

A LightGuide está ligada, mas não há imagem

- Verifique se a antena está ligada correctamente.
- Verifique se seleccionou o dispositivo correcto.

O som está ligado mas não há imagem

• Verifique as definições de contraste ou brilho no menu.

A imagem do televisor é de má qualidade

...

- Verifique se a antena está ligada correctamente.
- Dispositivos de áudio não ligados a terra, luzes de néon, edifícios altos ou montanhas podem ter influência sobre a qualidade de imagem. Tente melhorar a imagem, alterando a posição da antena ou afastando dispositivos do televisor.

• Verifique se escolheu o sistema de televisão correcto no menu Instalação manual.

• Se a recepção for de má qualidade em apenas um canal, experimente efectuar o ajuste fino do mesmo. Consulte Configuração > Instalação > Analógico: instalação manual.

6.4 Imagem

A imagem tem uma cor fraca

• Verifique as definições de cor no menu de imagem. Seleccione uma das Regulações smart no menu de configuração.

• Verifique as ligações e os cabos dos dispositivos ligados.

Atraso da imagem quando uma consola de jogos é ligada

• Para evitar o atraso da imagem, coloque o TV em modo de jogo. Seleccione Jogo sob as regulações smart no menu de Configuração. O televisor não se lembra das minhas definições quando o volto a ligar

 Verifique se o televisor está definido como Casa no menu inicial > Configuração > Instalação > Preferências > Localização.

O tamanho da imagem não é adequado para o ecrã

...

• Prima 🗈 e seleccione um formato de imagem mais adequado no menu do formato de imagem.

6.4 Imagem

A posição da imagem no ecrã não está correcta

• Alguns sinais de imagem para alguns dispositivos não se adequam correctamente ao ecrã. Pode mudar a posição da imagem com as teclas de cursor do telecomando. Verifique a saída de sinal do dispositivo.

6.5 Som

Há imagem mas não há som

- Verifique se o volume não está definido para 0.
- Verifique se o som não foi cortado com 🕸.
- Verifique se todos os cabos estão correctamente ligados.

• Se não for detectado qualquer sinal de som, o televisor desliga o som automaticamente. Trata-se de funcionamento normal e não de uma avaria.

O som é de má qualidade

• Verifique se o som está definido para Estéreo.

 Seleccione uma das regulações smart em Configuração > Regulações smart. O som sai apenas por um altifalante

• Verifique se o Equilíbrio não está com uma definição totalmente para a esquerda ou para a direita.

Atraso do som quando um Sistema de DVD de Cinema em Casa é ligado

6.6 Dispositivos

Ligações HDMI

• O processo HDMI-HDCP pode demorar alguns segundos até o televisor apresentar as imagens do dispositivo.

• Se o televisor não reconhecer o dispositivo e o ecrã não apresentar imagem, experimente alternar de um dispositivo para outro para reiniciar o processo HDCP.

• Se interrupções de som ocorrerem frequentemente, consulte o manual do utilizador do dispositivo para verificar as definições de saída de som. Se tal não ajudar, ligue um cabo de som adicional. • Se for utilizado um adaptador HDMI para DVI, verifique se a ligação de áudio adicional está no sítio certo para completar a ligação DVI.

HDMI com EasyLink

• Verifique se o dispositivo ligado suporta a norma HDMI-CEC e está correctamente configurado. Consulte o manual do utilizador fornecido com o dispositivo.

• Verifique se o cabo HDMI está correctamente ligado.

Verifique se a funcionalidade EasyLink está activada em
 ▲ > Configuração > Instalação > Preferências > EasyLink.

6.6 Dispositivos

• Certifique-se de que o controlo de áudio dos dispositivos de áudio com HDMI-CEC foi configurado correctamente. Consulte o manual do utilizador fornecido com o dispositivo de áudio.

Telecomando EasyLink

 Alguns dispositivos apresentam funcionalidades idênticas, mas não suportam comandos do telecomando específicos. Consulte Ligações > EasyLink HDMI-CEC > Telec. EasyLink. A apresentação do monitor do computador no televisor não é estável e não está sincronizada (com o televisor como monitor)

• Configure a frequência de actualização do PC para 60 Hz.

• Verifique se a resolução correcta está seleccionada no seu PC. Consulte Dados técnicos > Resoluções de visor.

6.7 Multimédia

O conteúdo do dispositivo USB não é apresentado

- Defina o seu dispositivo (câmara) de forma a estar em conformidade com 'dispositivo de armazenamento de massa'.
- O dispositivo USB pode necessitar de um controlador específico. Infelizmente, esse software não pode ser transferido para o televisor.
- Nem todos os ficheiros de áudio e imagem são suportados. Consulte Dados técnicos.

O conteúdo do dispositivo USB não é apresentado correctamente

• O desempenho de transferência do dispositivo USB limita a taxa de transferência.

Os ficheiros do computador não são apresentados no menu Navegar rede PC

- Verifique se foram adicionados ficheiros à pasta.
- Nem todos os formatos de ficheiros são suportados. Consulte Dados técnicos > Multimédia.
- É necessário configurar o serviço multimédia do PC para partilhar ficheiros com o televisor. Consulte Configuração > Rede > O que necessita.

Os ficheiros do PC não são reproduzidos

• Consulte Dados técnicos > Multimédia.

6.8 Rede

Rede sem fios não encontrada ou com interferência.

- Os fornos microondas, telefones DECT ou outros dispositivos WiFi 11b nas imediações poderão afectar a rede sem fios.
- Verifique se os firewalls na rede permitem o acesso à rede sem fios do televisor.

 Se a rede sem fios não funcionar correctamente em sua casa, experimente instalar a rede com fios. Consulte Configuração > Instalação > Rede. A Net TV não funciona

• Se a ligação ao router estiver OK, verifique a ligação do router à Internet.

As funções de navegação do PC e da Net TV funcionam lentamente

• Consulte o manual do utilizador do router sem fios relativamente ao alcance no interior, à velocidade de transferência e a outros factores que afectem a qualidade do sinal.

• É necessária uma ligação à Internet de alta velocidade para o router.

7.1 Alimentação e recepção

As especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Relativamente a mais especificações deste produto, consulte

www.philips.com/support.

Potência

- Corrente eléctrica: 220 CA 240 V +/-10%
- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
- No que diz respeito ao consumo de energia em funcionamento e em standby, consulte as especificações técnicas em www.philips.com

Recepção

- Entrada de antena: 75 Ohm coaxial (IEC75)
- Sistema do televisor: DVB COFDM 2K/8K
- Reprodução de vídeo: NTSC, SECAM, PAL
- DVB : DVB-T, DVB-C, MHEG 4

(consulte os países seleccionados na etiqueta do televisor)

• Bandas do sintonizador: VHF, UHF, S-Channel, Hiperbanda

7.2 Visor e som

Imagem / Ecrã

- Tipo de ecrã: LCD Full HD W-UXGA
- Tamanho na diagonal: 40 pol. / 101 cm
- Relação de aspecto: Panorâmico 16:9
- Resolução do painel: 1920 x 1080p
- Melhoria de imagem Perfect Pixel HD
- Processamento 1080p a 24/25/30/50/60 Hz
- 100 Hz Clear LCD

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 15 W
- Dolby Digital Virtual
- BBE

7.3 Resoluções de visor suportadas

Formatos de vídeo

- Resolução frequência de actualização
- 480i 60 Hz
- 480p 60 Hz
- 576i 50 Hz
- 576p 50 Hz
- 720p 50 Hz, 60 Hz
- 1080i 50 Hz, 60 Hz
- 1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p 50 Hz, 60 Hz

Formatos de computador

Resolução — frequência de actualização

- 640 x 480p 60 Hz (VGA/HDMI)
- 600 x 800p 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p 60 Hz (HDMI)

7.4 Multimédia

Ligações

- USB
- Ethernet UTP5
- Wi-Fi 802.11g (integrada)

Formatos de USB/dispositivo de memória suportados

• FAT 16, FAT 32, NTFS

Formatos de reprodução

- MP3
- Imagens estáticas: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- MPEG PS PAL
- AVI
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMA v2 até v9.2
- WMV9

...

7.4 Multimédia

Software de servidor multimédia suportado

• Windows Media Player 11 (para Microsoft Windows XP ou Vista)

- Google (para XP)
- Twonky Media PacketVideo 4.4.9 (para PC e Intel MacOX)
- Sony Vaio Media Server (para Microsoft Windows XP ou Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (para Microsoft Windows XP)
- Nero 8 Nero MediaHome (para Microsoft Windows XP)
- DiXiM (para Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (para Microsoft Windows XP)
- Fuppes (para Linux)
- uShare (para Linux)

• Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

7.5 Conectividade

Parte posterior

- EXT1 (SCART): Audio L/R, entrada CVBS, RGB
- EXT2 (SCART): Audio L/R, entrada CVBS, RGB
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA e Áudio L/R
- Entrada HDMI 1 (HDMI 1.3a para todas as ligações HDMI)
- Entrada HDMI 2
- Entrada HDMI 3
- Entrada HDMI 4
- Audio In L/R (DVI para HDMI)
- Audio Out L/R sincronização com o visor
- Saída de áudio digital (coaxial-cinch-S/PDIF) sincronização com o visor
- Rede (RJ45)

- Entrada HDMI (lateral)
- Entrada S-Video (Y/C)
- Entrada Video (CVBS)
- Entrada áudio L/R
- Auscultadores (mini-ficha estéreo)
- Ranhura de interface comum
- Lateral
- USB

7.6 Dimensão e peso

40PFL9904 Largura 1025 mm Altura 662 mm Profundidade 60 mm Peso ±25 kg ... com o suporte para o televisor Altura 717 mm Profundidade 263 mm Peso ±28 kg

UMv 3104 327 0006,4 - 090925

Segurança

Risco de choque eléctrico ou incêndio!

• Nunca exponha o TV ou telecomando ou pilhas à chuva, água ou calor excessivo.

 Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos da TV. Em caso de derrame de líquidos sobre a TV, desligue-a imediatamente da tomada eléctrica. Contacte o Apoio a Clientes da Philips para que o TV seja verificadO antes da utilização.

• Nunca coloque a TV, telecomando ou pilhas junto de uma chama viva ou de outras fontes de calor, incluindo a luz solar directa.

Manter velas ou chamas afastadas deste produto em todas as circunstâncias.

 Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas da TV.

 Evite forçar as fichas de alimentação. As fichas de alimentação mal instaladas podem provocar faíscas ou fogo.

• Nunca coloque a TV ou qualquer objecto sobre o cabo de alimentação.

Risco de ferimentos ou danos na TV!

São necessárias duas pessoas para erguer e transportar um TV que pese mais de 25 quilos.
Se colocar a TV num suporte, utilize apenas o suporte fornecido. Fixe o suporte à TV com firmeza. Coloque o TV numa superfície plana e nivelada que tenha capacidade para suportar o peso do TV.
Se montar o TV na parede, utilize fixações adequadas numa parede resistente para montar o TV em segurança considerando o seu peso. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma montagem imprópria na parede que resulte em acidentes ou ferimentos.

Risco de ferimentos em crianças!

Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos.

Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência / conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância. Siga estes procedimentos para evitar que o TV tombe, provocando ferimentos em crianças.

• Nunca coloque o TV numa superfície coberta por um pano ou outro material que possa ser puxado.

• Certifique-se de que nenhuma parte do TV fica fora da superfície.

 Nunca coloque o TV sobre mobílias altas (como estantes) sem fixar tanto a mobília como o TV à parede ou a um suporte adequado.

• Eduque as crianças sobre o perigo de trepar o mobiliário para alcançar o TV.

Risco de sobreaquecimento!

• Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do TV para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem os orifícios de ventilação da TV.

Relâmpagos

Desligue a TV da tomada eléctrica e da antena antes de trovoadas. Durante as trovoadas, nunca toque em qualquer parte da TV, cabo de alimentação ou cabo da antena.

Risco de danos na sua audição!

Evite a utilização de auriculares ou auscultadores com o som muito elevado ou durante períodos de tempo prolongados.

Baixas temperaturas

Se o TV for transportado em temperaturas inferiores a 5°C, desembale o TV e aguarde até que a temperatura do TV corresponda à temperatura ambiente para montá-lo.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários.

A Philips reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas. O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o fim a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins para além dos aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. A Philips garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia.

Garantia

Os componentes não podem ser reparados pelo utilizador. Não abra nem remova tampa e não introduza objectos nos orifícios de ventilação nem introduza objectos não adequados para ligação aos conectores. As reparações só podem ser efectuadas por Centros de Assistência Philips e centros de reparação oficiais. O não cumprimento destas observações resultará na anulação de qualquer garantia, explícita ou implícita. Qualquer operação expressamente proibida neste manual, quaisquer ajustes ou procedimentos de montagem não recomendados ou autorizados neste manual deverão invalidar a garantia.

Características de pixels

Este LCD possui um elevado número de pixels de cor. Embora tenha um valor efectivo de pixels de 99.999% ou mais, pontos pretos ou brilhantes (vermelho, verde ou azul) poderão aparecer constantemente no ecrã. Esta é uma propriedade estrutural do ecrã (dentro das normas da indústria) e não se trata de uma avaria.

Software de origem aberta

Este televisor contém software de origem aberta. A Philips oferecese para fornecer ou disponibilizar, mediante pedido e por um valor não superior ao custo de distribuição do software original, uma cópia executável completa do código fonte correspondente, de uma forma habitualmente utilizada para intercâmbio de software. Esta oferta é válida por um período de 3 anos após a data de compra deste produto. Para obter o código de origem, escreva para Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium

Conformidade com as normas EMF (campos electromagnéticos A Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica e comercializa muitos produtos de consumo que, tal como qualquer aparelho electrónico em geral, têm a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos. Um dos mais importantes princípios empresariais da Philips é a implementação de todas as medidas de saúde e segurança

Europe – EC Declaration of Conformity

necessárias nos seus produtos, de forma a cumprir todos os requisitos legais aplicáveis, bem como normas EMF aplicáveis no momento de fabrico dos produtos. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos na saúde. A Philips confirma que se os seus produtos forem devidamente utilizados para o fim a que se destinam são seguros de utilizar, de acordo com as provas científicas actualmente disponíveis. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas internacionais sobre EMF e segurança, permitindo à Philips incorporar previamente melhoramentos no processo de fabrico dos seus produtos.

Direitos de autor

VESA, FDMI e o logótipo VESA Mounting Compliant são marcas comerciais da Video Electronics Standards Association.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories. Fabricado sob licença da BBE Sound, Inc. Licenciado pela BBE, Inc sob uma ou mais das seguintes patentes dos Estados Unidos da América: 5510752, 5736897. BBE e o símbolo BBE são marcas comerciais registadas da BBE Sound Inc.

Windows Media é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Kensington e MicroSaver são marcas comerciais registadas nos Estados Unidos da América pela ACCO World Corporation, havendo registos emitidos ou requerimentos pendentes noutros países em todo o mundo.

DLNA®, o logótipo DLNA e DNLA Certified™ são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas de certificação da Digital Living Network Alliance.

Todas as outras marcas comerciais registadas e não registadas são propriedade dos respectivos proprietários.

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/ EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications Ν.Υ. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕ ΌΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämaä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírótt, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televízor spíňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoja, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : http://www.philips.com/support

€

This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	СН	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	ΗU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	ΡT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.
Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover.

Television in the UK is going digital, bringing us all more choice and new services. Starting in late 2007 and ending in 2012, television services in the UK will go completely digital, TV region by TV region.

Please see the next page to find out when your area switches to digital.

Digital UK is the independent, non-profit organisation leading the process of digital TV switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do to prepare for the move to digital, and when they need to do it.

How the switchover affects your TV equipment:

Your new TV has a digital tuner built in, which means it is ready to receive the Freeview signal by simply plugging it into your aerial socket (check if you can get digital TV through your aerial now, or whether you'll have to wait until switchover, at www.digitaluk.co.uk).

When the TV switchover happens in your area, there are at least two occasions when you will need to re-tune your TV in order to continue receiving your existing TV channels, and also to pick up new ones.



Digital UK, the body leading the digital TV switchover, will advise you when you need to re-tune during the switchover. If you choose to connect your TV to satellite or

cable with a digital box then it will not be affected by switchover, and you won't need to re-tune.

If you have any questions, please contact your equipment supplier or call Digital UK on ... 0845 6 50 50 50 or visit www.digitaluk.co.uk

How to re-tune:

To find out how to re-tune your TV, check this user manual for details. Go to section **6 Install channels**.

If you do not re-tune your channels when advised to do so by Digital UK, you may lose some or all of your channels until you do re-tune. You should re-tune your TV every few months to check for any new channels.

If you are missing any channels, it may be that they are not available in your area, or that your aerial needs upgrading.

When does switchover happen?

*Copeland switches on October 17, 2007



PHILIPS

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель: Серийный номер: Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Компания **Филипс** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок гарантии	1 год	1 год
Срок службы	5 лет	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара

2. Действий третьих лиц:

- ремонта неуполномоченными лицами;
- внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
- отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;

• неправильной установки и подключения изделия;

3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон:	(495) 961-1111,	8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).
Интернет:	www.philips.ru	

Diagramma elettronico / Electronic diagram





www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners 2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com