

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



PFL43x7H/12

PFL43x7K/12

PFL43x7T/12

---

RU Руководство пользователя

**PHILIPS**

# Содержание

<b>1</b>	<b>Начало работы</b>	<b>3</b>
	Описание телевизора	3
	Кнопки телевизора	4
	Важная информация	6
	Забота об окружающей среде	12
	Справка и поддержка	14
<b>2</b>	<b>Использование телевизора</b>	<b>15</b>
	Просмотр телевизора	15
	Просмотр справочника программ	19
	Просмотр видео в формате 3D	20
	Просмотр мультимедиа	22
	Просмотр Smart TV	24
	Интерактивное телевидение	27
<b>3</b>	<b>Используйте функции телевизора в полной мере</b>	<b>29</b>
	ТВ-пауза	29
	Запись телепрограмм	31
	Игры	35
	Просмотр телетекста	36
	Установка блокировок и таймеров	38
	Использование EasyLink	39
	Просмотр изображения Scenea	43
<b>4</b>	<b>Настройка телевизора</b>	<b>44</b>
	Изображение и звук	44
	Настройка каналов	46
	Спутниковые настройки	49
	Языковые параметры	50
	Универсальные настройки доступа	51
	Другие настройки	53
	Обновление программного обеспечения	54
	Восстановление настроек по умолчанию	55

<b>5</b>	<b>Подключение телевизора</b>	<b>56</b>
	Все о кабелях	56
	Подключение устройств	57
	Подключение нескольких устройств	63
	Обзор подключенного устройства	66
	Сеть и Интернет	67
	Общий интерфейс	70
<b>6</b>	<b>Определение и устранение неисправностей</b>	<b>71</b>
	Общие вопросы	71
	Проблемы с каналами	72
	Проблемы с изображением	72
	Проблемы со звуком	73
	Проблемы подключения	73
	Проблемы сети	74
	Обращение в компанию Philips	75
<b>7</b>	<b>Характеристики изделия</b>	<b>76</b>
	Питание и прием сигнала	76
	Экран и звук	76
	разрешение изображения	76
	Мультимедиа	77
	Возможность подключения	78
	Поддерживаемые крепления телевизора	79
	Версия справки	79
<b>8</b>	<b>Указатель</b>	<b>80</b>

# 1 Начало работы

## Описание телевизора


### ТВ высокой четкости (HDTV)

В телевизоре установлен дисплей высокой четкости (HDTV), поэтому можно просматривать видео высокой четкости с помощью следующих и других средств:

- проигрыватель Blu-ray, подключенный с помощью кабеля HDMI, воспроизведение дисков Blu-ray;
- DVD-плеер с функцией повышения разрешения, подключенный с помощью кабеля HDMI, воспроизведение дисков DVD;
- эфирное телевидение высокой четкости (HD) (DVB-T или DVB-T2 MPEG4);
- цифровой ресивер HD, подключенный с помощью кабеля HDMI, воспроизведение контента HD через кабельные или спутниковые каналы вещания;
- игровая консоль высокой четкости (HD), подключенная с помощью кабеля HDMI, при игре в HD-игры.

### Просмотр демонстрационного ролика высокой четкости

Чтобы оценить невероятную четкость и качество изображения HDTV, просмотрите видеоклип в формате HD, который доступен в основном меню.

Нажмите  > **[Конфигурация]** > **[Просмотр демонстр. роликов]**.

Подробнее о доступности каналов формата HD в вашей стране можно узнать у дилера Philips или на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 3D-телевизор

**Доступно только для определенных моделей.**

Данная модель является 3D-телевизором. Этот телевизор позволяет смотреть 3D-фильмы и передачи в полном разрешении HD. При запуске 3D-фильма на подключенном проигрывателе дисков 3D Blu-ray или настройке на телеканал, транслирующий 3D-передачи, телевизор переключается в режим 3D.

Подробнее см. в разделе **Использование телевизора > Просмотр видео в формате 3D**.

## Smart TV

Использование набора приложений Smart TV позволяет сделать телевизор центром цифровой жизни пользователя.

- При подключении телевизора к домашней сети можно воспроизводить фильмы, изображения и музыку с компьютера или медиасервера в домашней сети.
- При подключении телевизора к Интернету можно смотреть потоковые фильмы, воспроизводить изображения, музыку и многое другое с помощью Youtube и других приложений Smart TV.
- При просмотре цифрового канала можно в любой момент приостановить телепередачу и вернуться к трансляции позднее. Трансляция сохраняется на внешнем жестком диске или передается через приложения захвата телепередач в Smart TV.
- При подключении телевизора к Интернету можно записывать любимые телепрограммы на внешний жесткий диск.
- Можно использовать функцию управления смартфоном Philips из iPhone или телефона Android для управления телевизором.

---

## Воспроизведение мультимедиа

Подключив телевизор к USB-устройству хранения, можно наслаждаться своими фильмами, музыкой и изображениями на широкоэкранном телевизоре с отличным звуком.

Кроме того, можно подключить ПК к телевизору с помощью кабеля HDMI или VGA.

---

## Программы передач

Узнать, что показывают сейчас и что будут показывать потом, можно с помощью электронной программы передач на несколько (до восьми) дней.

Программы передач предоставляются телеведущими компаниями или выкладываются в Интернете. Если подключить телевизор к Интернету, можно получить более подробные программы передач.

---

## EasyLink

При подключении телевизора к устройствам с поддержкой HDMI-CEC (Consumer Electronic Control, протокол дистанционного управления), например к плееру Blu-ray или домашнему кинотеатру, можно управлять всеми такими устройствами с помощью одного пульта ДУ. Просто после подключения переключитесь в режим EasyLink.

---

## Интуитивно понятные меню


Интуитивно понятные меню телевизора предоставляют удобный доступ к нужному каналу или мультимедийному файлу, а также позволяют настроить параметры телевизора в соответствии с потребностями пользователя.

---

## Кнопки телевизора

---


### Элементы управления на задней панели



1. : включение телевизора или перевод телевизора в режим ожидания.
2. **CH +/-**: переход к следующему или предыдущему каналу.
3. : выбор подключенного устройства.
4. : увеличение или уменьшение громкости.

## Датчики


TV



### 1. Датчик дистанционного управления

Направьте пульт ДУ прямо на датчик. Убедитесь, что между пультом ДУ и телевизором нет предметов мебели, стен и других объектов, блокирующих сигнал пульта ДУ.


## Пульт ДУ




1. **⏻ (Режим ожидания)**: включение телевизора или перевод телевизора в режим ожидания.
2. **Кнопки воспроизведения**: управление воспроизведением мультимедийных файлов.
3. **SOURCE**: доступ к подключенному устройству.
4. **FORMAT**: изменение формата изображения.
5. **TV**: переключение источника для просмотра на экране телевизора.




6. **🏠 (Основное меню)**: доступ к основному меню.
7. **OK**: подтверждение ввода или выбора.
8. **SMART TV**: доступ к функциям Smart TV.
9. **▲▼◀▶ (Кнопки перемещения)**: перемещение по меню и выбор пунктов меню.



10. **≡ LIST**: доступ к списку каналов.
11. **⚙️ ADJUST**: доступ к настройкам телевизора.
12. **ℹ️ INFO**: отображение информации о текущих действиях.
13. **⚙️ OPTIONS**: доступ к текущим доступным возможностям.



14. **⏮(Назад)**: возврат к предыдущей странице меню или выход из функции телевизора.
15. **CH - / CH +**: переключение каналов.
16. **+/- (Громкость)**: регулировка громкости.
17. **🔊(Без звука)**: выключение и включение звука.



18. **Цветные кнопки**: выбор задач или параметров. Кнопки функционируют в соответствии с услугами, предоставляемыми теле вещательной компанией.
19. **SUBTITLE**: включение и отключение субтитров.
20. **0-9 (Кнопки с цифрами)**: выбор телевизионных каналов или ввод текста.
21. **TEXT**: включение и отключение телетекста.

## Элементы управления EasyLink

**Примечание.** Элементы управления EasyLink доступны, когда подключенное устройство совместимо со стандартом HDMI-CEC.

Элементы управления EasyLink позволяют управлять телевизором и другими устройствами HDMI-CEC с помощью одного пульта ДУ.

### Доступ к элементам управления EasyLink

- Во время просмотра содержимого из подключенного устройства HDMI-CEC нажмите кнопку **⏮** **OPTIONS**.
- Выберите **[Отобразить кнопки устройства]**, затем нажмите **OK**.
- Выберите кнопку управления EasyLink, затем нажмите кнопку **OK**.

Подробнее о функции EasyLink см. в разделе **Расширенное использование ТВ > Использование EasyLink** (Страница 39).

## Управление с помощью смартфона

Можно использовать смартфон в качестве второго пульта ДУ и даже в качестве клавиатуры. Можно также просматривать на телевизоре слайдшоу изображений со смартфона. Чтобы загрузить программу "Philips My Remote", посетите магазин приложений App Store от компании Apple или Android Market. Следуйте инструкциям, предлагаемым в магазине приложений.

Убедитесь, что ваш телевизор и смартфон подключены к одной и той же локальной сети. Дополнительные сведения о подключении к сети см. в разделе **Подключение телевизора > Сеть и Интернет** (Страница 67).

## Важная информация

### Техника безопасности

Перед использованием телевизора ознакомьтесь со всеми инструкциями. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.

#### Риск короткого замыкания или возгорания!

- Не подвергайте телевизор воздействию дождя или воды. Не размещайте рядом с телевизором сосуды с жидкостью, например вазы. В случае попадания жидкости на поверхность или внутрь телевизора немедленно отключите его от розетки. Обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips для проверки телевизора перед использованием.

- Никогда не размещайте телевизор, пульт дистанционного управления или батарейки рядом с открытым огнем или другими источниками тепла, включая прямые солнечные лучи. Чтобы предотвратить возгорание, не размещайте вблизи телевизора, пульта ДУ и элементов питания горящие свечи и другие источники открытого огня.



- Не вставляйте посторонние объекты в вентиляционные разъемы и другие отверстия телевизора.
- Не подвергайте пульт дистанционного управления (ДУ) и батареи воздействию дождя, воды и высоких температур.
- Запрещается применять силу при обращении с разъемами электропитания. Убедитесь, что разъем электропитания полностью вставлен в гнездо. Недостаточно плотно подключенные разъемы электропитания могут стать причиной искрения или возгорания.
- При повороте телевизора следует убедиться, что шнур питания не натянут. Натяжение шнура питания может привести к ослаблению контактов и стать причиной возгорания.
- Чтобы отключить телевизор от сети, нужно отсоединить вилку питания. При отключении питания от сети всегда тяните за вилку, а не за шнур питания. Следите за тем, чтобы розетка, кабель питания и вилка питания всегда были легко доступны.

## Риск нанесения повреждений телевизору

- Чтобы поднять и перенести телевизор весом более 25 кг, требуются два человека.
- При монтаже телевизора на подставке используйте только подставку, поставляющуюся в комплекте. Надежно закрепите телевизор на подставке. Телевизор следует поставить на надежную приподнятую поверхность, которая может выдержать вес телевизора и подставки.
- При монтаже телевизора на стене используйте крепления, рассчитанные на вес телевизора. Стена для крепления телевизора должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес телевизора и крепления. Компания TP Vision Netherlands B.V. не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж, повлекший за собой несчастный случай или травму.
- Если нужно убрать телевизор на хранение, демонтируйте с него подставку. Никогда не кладите телевизор на его заднюю часть при установленной подставке.
- Перед подключением телевизора к розетке электросети убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней панели телевизора. Не подключайте телевизор к источнику питания, если параметры электросети отличаются.
- Отдельные детали данного изделия могут быть изготовлены из стекла. Во избежание повреждения изделия и получения травм соблюдайте осторожность при переноске.

## Риск нанесения повреждений детям

Соблюдайте меры предосторожности, чтобы предотвратить падение телевизора и избежать травм у детей.

- Никогда не располагайте телевизор на поверхности, покрытой скатертью или материалом, который можно стянуть.

- Следите за тем, чтобы детали телевизора не находились у самого края поверхности.
- Никогда не размещайте телевизор на высокой мебели (например, на книжном шкафу) без крепления телевизора и мебели к стене или другой соответствующей поверхности.
- Объясните детям, какой опасности они подвергаются, взбираясь на мебель, чтобы дотянуться до телевизора.

#### **Опасность проглатывания батареи!**

- В устройстве/пульте ДУ может содержаться плоская батарея, которую легко могут проглотить дети. Хранить батареи необходимо в недоступном для детей месте!

#### **Риск перегрева!**

- Не устанавливайте телевизор в ограниченном пространстве. Всегда оставляйте не менее 10 см свободного пространства вокруг телевизора для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия телевизора.

#### **Риск травмы, возгорания или повреждения шнура питания!**

- Не ставьте телевизор и другие предметы на шнур питания.
- Во время грозы отключайте телевизор от электросети и антенны. Во время грозы не прикасайтесь к телевизору, сетевому шнуру или кабелю антенны.

#### **Угроза для слуха**

- Избегайте использования наушников на большой громкости в течение длительного времени.

#### **Низкие температуры**

- После транспортировки телевизора при температуре ниже 5 °C распакуйте его и подождите, пока его температура достигнет комнатной, а затем подключите телевизор к розетке электросети.

---

### **3D Предупреждение о вреде для здоровья**

#### **Доступно только для определенных моделей.**

- Если у вас или у членов вашей семьи в анамнезе имеются случаи заболевания эпилепсией или повышенная светочувствительность, то перед просмотром видеоматериалов с часто мигающим светом, быстрой сменой изображений или просмотром видео в формате 3D необходимо проконсультироваться с врачом.
- Во избежание неприятных ощущений, таких как головокружение, головная боль или потеря ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть видео в формате 3D в течение длительных периодов времени. Если вы испытываете какие-либо неприятные ощущения, прекратите просмотр видео в формате 3D и не выполняйте сразу после этого никаких потенциально опасных действий (например, управление автомобилем), пока симптомы не исчезнут. Если симптомы не исчезли, то просмотр видео формате 3D следует продолжить только после консультации с врачом.
- В случае с детьми просмотр видео в формате 3D должен осуществляться под присмотром взрослых, так как последние обязаны удостовериться в отсутствии у детей перечисленных выше симптомов. Просмотр видео в формате 3D не рекомендуется детям в возрасте до шести лет вследствие неполного развития их зрительной системы.




## Уход за экраном

- Экран телевизора может быть поврежден! Не касайтесь экрана, не нажимайте на него, не протирайте и не ударяйте его никакими предметами.
- Отключите телевизор от электросети перед чисткой.
- Протрите телевизор и раму мягкой влажной тканью. Никогда не используйте спирт, растворители и другие бытовые чистящие средства.
- Во избежание деформации и выцветания сразу стирайте попавшие капли воды.
- Старайтесь избегать отображения статичных изображений на экране. Статичные изображения - это изображения, которые отображаются на экране в течение длительного времени. Статичные изображения включают экранное меню, черные полосы, индикацию времени и пр. При необходимости использования таких изображений уменьшите контрастность и яркость экрана для предотвращения его повреждения.

## Блокировка телевизора

В основании телевизора имеется разъем для замка безопасности Kensington. Чтобы защитить телевизор от воров, купите замок безопасности Kensington (продается отдельно).



## Предупреждение

© TP Vision Netherlands B.V., 2012 Все права сохранены. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев. Компания TP Vision Netherlands B.V. оставляет за собой право в любое время вносить изменения в устройства без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные устройства.

Содержание данного руководства считается соответствующим для использования системы по назначению. Если данное изделие или его отдельные блоки или функции используются в целях, отличных от приведенных в настоящем руководстве, необходимо получить подтверждение возможности и правомерности такого использования. Компания TP Vision Netherlands B.V. гарантирует, что материалы не нарушают патентного законодательства Соединенных Штатов. Никакие дополнительные гарантийные обязательства не налагаются и не подразумеваются.

Компания TP Vision Netherlands B.V. не будет нести ответственность за любые ошибки, содержащиеся в этом документе, и за любые проблемы, возникшие в результате использования этого документа. Сообщения об ошибках, переданные в Philips, будут по возможности быстро обработаны и опубликованы на веб-сайте службы поддержки Philips.

### Условия гарантии

- Неквалифицированные действия могут привести к травме, повреждению телевизора и аннулированию гарантийных обязательств! Запрещается самостоятельный ремонт телевизора.
- Используйте телевизор и принадлежности только в соответствии с установленными производителем целями.

- Предупредительный знак на задней панели телевизора сообщает об опасности поражения электрическим током. Не снимайте крышку телевизора. Для ремонта и технического обслуживания всегда обращайтесь в центр поддержки покупателей Philips.



- Выполнение любой операции, явно запрещенной данным руководством, а также любые настройки, действия по сборке, не рекомендованные или запрещенные в данном руководстве, аннулируют гарантийные обязательства.

### Характеристики пикселей

Данный ЖК/LED-дисплей содержит большое количество цветных пикселей. Несмотря на то что количество эффективных пикселей превышает 99,999 %, на экране могут возникать черные или яркие цветные точки (красные, зеленые или синие). Это структурное свойство дисплея (в соответствии с общими отраслевыми стандартами), а не неисправность.

### Соответствие CE



Данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директив 2006/95/EC (Директива по низковольтным устройствам) и 2004/108/EC (Директивы по EMC).

## Соответствие EMF

Компания TP Vision Netherlands B.V. производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы.

Одним из ведущих деловых принципов компании Philips является соблюдение всех мер безопасности для соответствия всем правовым нормам и стандартам по чувствительности к электромагнитным полям (ЭМП), действующим на момент производства изделия.

Philips стремится разрабатывать, производить и продавать изделия, не оказывающие отрицательного воздействия на здоровье. TP Vision подтверждает, что при правильном обращении и использовании в указанных целях его изделия безопасны в соответствии с современными научными данными.

Philips активно участвует в разработке международных стандартов безопасности EMF, что помогает компании заранее внедрять в изделия разработки в области стандартизации.

## Товарные знаки и авторские права

Windows Media является либо зарегистрированной торговой маркой, либо торговой маркой корпорации Microsoft в США и/или других странах.



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



Названия HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.



Kensington и MicroSaver являются зарегистрированными в США товарными знаками ACCO World Corporation с опубликованными регистрациями и заявками, находящимися на рассмотрении в других странах мира.



Действует один или несколько из перечисленных ниже патентов США: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются торговыми марками компании Rovi Corporation или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

О ФОРМАТЕ ВИДЕО DIVX: DivX® — это формат цифрового видео, созданный DivX, LLC, дочерней компанией Rovi Corporation. Это устройство с официальной сертификацией DivX Certified® позволяет воспроизводить видео DivX. Для получения более подробных сведений и программных средств для преобразования видеофайлов в формат DivX посетите веб-сайт [divx.com](http://divx.com).

ОБ УСЛУГЕ DIVX VIDEO-ON-DEMAND. Это устройство, сертифицированное по стандарту DivX®, должно быть зарегистрировано для воспроизведения приобретенных фильмов DivX Video-on-Demand (VOD). Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Для получения дополнительной информации о процессе регистрации перейдите на веб-сайт [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**Готовые изделия PlayReady**

Владельцы содержимого используют технологию доступа к содержимому Microsoft PlayReady™ для защиты своей интеллектуальной собственности, включая содержимое, охраняемое авторским правом. В этом устройстве используется технология PlayReady для доступа к защищенному содержимому PlayReady и/или к содержимому с защитой WMDRM. Если устройство не может должным образом поддерживать ограничения на использование содержимого, владельцы содержимого могут потребовать от Microsoft отменить возможность использования устройством содержимого с защитой PlayReady. Отмена не должна повлиять на незащищенное содержимое или содержимое, защищенное другими технологиями доступа. Владельцы содержимого могут потребовать обновления PlayReady для доступа к содержимому. В случае отказа проводить обновление будет невозможно получить доступ к содержимому, для которого требуется наличие обновления.

Все прочие зарегистрированные и незарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

---

## Забота об окружающей среде

---

### Экономия энергии

В этот телевизор встроены функции энергосбережения. Для доступа к ним нажмите кнопку **Зеленая кнопка** на пульте ДУ.

- **Энергосберегающие настройки изображения:** можно применить сочетание энергосберегающих настроек изображения. Во время просмотра телевизора нажмите **Зеленая кнопка** и выберите пункт **[Энергосбер.]**.

- **Отключение экрана:** при использовании телевизора для прослушивания звука экран можно отключить. Остальные функции продолжают работать в обычном режиме.
- **Датчик освещенности:** когда уменьшается освещенность помещения, встроенный датчик освещенности уменьшает яркость экрана телевизора.
- **Энергопотребление в режиме ожидания:** современные схемные решения для питания снижают в режиме ожидания потребление энергии телевизором до минимального уровня без потери функциональности.
- **Управление питанием:** улучшенное управление питанием помогает снизить энергию, потребляемую этим телевизором. Чтобы узнать, как пользовательские настройки влияют на относительный уровень энергопотребления, нажмите **🏠** и выберите **[Конфигурация] > [Просмотр демонстр. роликов] > [Active Control]**.

---

### Утилизация

Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.



Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



## Маркировка энергоэффективности ЕС

Маркировка энергоэффективности ЕС сообщает класс энергоэффективности продукта. Чем "зеленее" класс энергоэффективности этого продукта, тем меньше энергии он потребляет.

На маркировке можно найти класс энергоэффективности, среднее энергопотребление используемого продукта и среднее энергопотребление в течение 1 года. Значения энергопотребления продукта также можно найти на веб-сайте Philips для своей страны по адресу [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

---

# Справка и поддержка

---

## Использование справки

Для доступа к справке экранного меню нажмите **Желтая кнопка**.

Чтобы переключиться между меню справки и меню телевизора, нажмите **Желтая кнопка**.

---

## Посещение веб-сайта Philips

Если не удастся найти необходимую информацию в меню **[Руководство]** на экране, посетите веб-сайт поддержки Philips по адресу [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

На веб-сайте поддержки Philips также можно:

- найти ответы на часто задаваемые вопросы;
- загрузить версию этого руководства пользователя в формате PDF для печати;
- отправить по электронной почте конкретный вопрос;
- пообщаться в интерактивном чате с одним из наших сотрудников по поддержке (доступно только в некоторых странах).

---

## Поиск в форуме по телевизору

Возможно, ответ на ваш вопрос уже дан сообществом пользователей телевизоров Philips. Посетите веб-сайт [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

---

## Обращение в компанию Philips


С вопросами также можно обратиться в центр поддержки покупателей Philips в вашей стране. Номер приведен на листовке, прилагаемой к этому продукту, а также на сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Перед обращением в Philips запишите модель и серийный номер своего телевизора. Эту информацию можно найти на задней панели телевизора или его упаковке.

## 2 Использование телевизора

### Просмотр телевизора

#### Включение и выключение телевизора



TV



#### Включение телевизора

- Включите телевизор в розетку и нажмите выключатель питания от сети.
- Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите **⏻** на пульте ДУ или на задней панели телевизора.

**Примечание.** Телевизор реагирует с небольшой задержкой.

**Совет.** Если вы хотите включить телевизор из режима ожидания, но не можете найти пульт ДУ, нажмите любую кнопку на задней панели телевизора.

#### Переключение телевизора в режим ожидания

Нажмите **⏻** на пульте ДУ или на задней панели телевизора.

Цвет датчика пульта ДУ на телевизоре изменится на красный.

#### Выключение телевизора

Выключите электропитание. Телевизор выключится.

**Примечание.** Хотя телевизор, когда он выключен или находится в режиме ожидания, потребляет очень мало энергии, но все равно он потребляет энергию. Если в течение длительного времени не предполагается использовать телевизор, отсоедините телевизор от сети питания.

#### Автоматическое выключение

Эти настройки энергоэффективности позволяют сохранить энергию. Они включены по умолчанию, поэтому при отсутствии взаимодействия с пользователем (нажатие кнопки пульта ДУ или кнопок на задней панели) в течение четырех часов телевизор автоматически переключается в режим ожидания.

#### Выключение режима автоматического отключения.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **Зеленая кнопка** на пульте ДУ.
2. Выберите **[Автоотключение]**, затем нажмите **ОК**.


Отобразится сообщение о подтверждении действия.

---


## Регулировка громкости телевизора

### Увеличение и уменьшение громкости телевизора

- Нажмите **+/-** на пульте ДУ.
- Нажмите кнопку +/- на боковой панели телевизора.



TV



### Выключение и включение звука телевизора

- Нажмите кнопку для выключения звука телевизора.
- кнопку для повторного включения звука.


### Регулировка громкости наушников

1. Нажмите кнопку > [Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Звук].
2. Выберите [Громкость наушников], затем нажмите **OK**.
3. Нажмите кнопку **Кнопки перемещения** для регулировки громкости звука.

---

## Переключение каналов телевизора

- Нажмите **CH +/-** на пульте ДУ или телевизоре.
- Нажмите кнопку **Кнопки с цифрами**, чтобы ввести номер канала.



TV



---

## Управление избранным

Можно просмотреть все каналы или только список избранных каналов, что позволяет легко найти нужный канал.

Нажмите кнопку **LIST** для получения доступа к списку каналов.

### Создание списка избранных каналов

1. Нажмите **LIST**.
2. Выберите канал, который нужно отметить как избранный, и нажмите кнопку **OPTIONS**.
3. Выберите **[Отметить как избранное]**, затем нажмите **OK**.

Выбранный канал будет отмечен звездочкой.

Чтобы удалить канал из списка избранных, выберите **[Удалить из избранного]**, затем нажмите кнопку **OK**.



## Выбор списка каналов

1. Нажмите **≡ LIST**, затем нажмите **▢ OPTIONS**.
2. Выберите пункт **[Список выбр.] > [Любим. программы]** для отображения каналов в списке избранного или пункт **[Все]** для отображения всех каналов.
3. Нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить выбор.

## Управление списками каналов

После настройки каналов появляется возможность управлять ими:

- Переименование каналов
- Изменение положения каналов в сетке
- Прослушивание цифрового радио

### Переименование каналов

Каналы можно переименовывать. Соответствующее имя появляется при выборе канала.

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **≡ LIST**. Отобразится список каналов.
2. Выберите канал, который нужно переименовать, затем нажмите **▢ OPTIONS**.
3. Выберите **[Переименов.]**, затем нажмите **OK**.
4. Нажмите **Кнопки перемещения** для выбора каждого символа, затем нажмите **OK**.

### Советы.

- Нажав кнопку **OK** на экране ввода, можно включить **Экранную клавиатуру**.
  - Нажмите **[ABC]** или **[abc]** для переключения между прописными и строчными буквами.
5. Закончив, выберите **[Готово]**, затем для подтверждения нажмите **OK**.
  6. Нажмите **↵**, чтобы выйти.

### Изменение положения каналов в сетке

После настройки порядок каналов можно изменить по своему усмотрению.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **≡ LIST**. Отобразится список каналов.
2. Выберите канал, для которого нужно изменить положение в сетке, затем нажмите **▢ OPTIONS**.
3. Выберите **[Переупоряд.]**, затем нажмите **OK**.
4. Нажмите кнопку **Кнопки перемещения** чтобы переместить выбранный канал в необходимое расположение, затем нажмите кнопку **OK**.
5. Выберите один из следующих вариантов, затем нажмите кнопку **OK**.
  - **[Вставить]**: вставка канала в нужное местоположение.
  - **[Заменить]**: обмен положениями с другим каналом.
6. Закончив, нажмите **▢ OPTIONS**, затем выберите **[Выход]**.

### Прослушивание цифрового радио

Если доступны цифровые радиоканалы, их можно слушать. Они настраиваются автоматически при настройке телевизионных каналов.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **≡ LIST**. Отобразится список каналов.
2. Нажмите **▢ OPTIONS**.
3. Выберите **[Список выбр.] > [Радио]**, затем нажмите **OK**.
4. Выберите радиоканал, затем нажмите **OK**.


## Выбор источника

Подключенное устройство можно просмотреть одним из следующих способов:

- Добавьте его значок в основное меню.
- Выберите его в меню "Источник".


**Примечание.** Если к телевизору подключено устройство с поддержкой функции HDMI-CEC, то оно будет автоматически добавлено в главное меню.

## Добавление устройства


1. Подсоедините устройство и включите его.
  2. Нажмите .
  3. Выберите **[Добавьте устройства]**, затем нажмите **ОК**.
  4. Следуйте инструкциям на экране.
- В случае появления запроса на выбор подключения телевизора выберите разъем, используемый этим устройством.


## Просмотр из главного меню

После добавления нового устройства в главное меню можно выбрать его значок, чтобы начать его использование.

1. Нажмите .
2. Выберите значок устройства в основном меню.
3. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить выбор.

## Просмотр из меню "Источник"

Можно также нажать кнопку  **SOURCE**, чтобы отобразить список названий разъема. Выберите разъем, с помощью которого устройство подключено к телевизору.


1. Нажмите  **SOURCE**.
2. Нажмите кнопку **Кнопки перемещения**, чтобы выбрать разъем в списке.
3. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить выбор.

---

## Использование Smart Settings


Телевизор поставляется с интеллектуальными настройками изображения и звука. Можно использовать эти настройки или изменить их.

### Выбор предпочитаемой настройки изображения

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку  **ADJUST**.
  2. Нажмите **[Smart изображения]**.
  3. Выберите один из следующих параметров, затем нажмите **ОК**.
- **[Пользовательские]:** применить собственные настройки изображения.

- **[Ярко]:** насыщенные и динамические настройки идеальны для просмотра в светлое время суток.
- **[Естественный]:** естественные параметры изображения.
- **[Кино]:** идеально подходят для фильмов.
- **[Игра]:** идеально подходят для видеоигр.
- **[Энергосбережение]:** параметры, позволяющие сэкономить максимальное количество электроэнергии.
- **[Стандарт]:** параметры по умолчанию, подходящие для большинства условий и типов видео.
- **[Фото]:** идеальные параметры для фотографий.
- **[Уст. польз.]:** выберите и сохраните собственные настройки изображения.

### Выбор предпочитаемой настройки звука

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку  **ADJUST**.
  2. Нажмите **[Smart звука]**.
  3. Выберите один из следующих параметров, затем нажмите **ОК**.
- **[Пользовательские]:** применение персонализированной настройки звука.
  - **[Стандарт]:** параметры, подходящие для большинства условий и типов звука.
  - **[Новости]:** идеальные настройки для прослушивания речи (например, новостей).
  - **[Кино]/[Фильм 3D]\*:** идеальные настройки для фильмов.
  - **[Игра]:** идеально подходят для видеоигр.
  - **[Драматические]:** идеально подходят для драматических программ.
  - **[Спортивные]:** идеальные настройки для просмотра спортивных программ.

\* Только для определенных моделей.

## Изменение формата изображения

Можно изменить формат изображения в соответствии с источником видео.

1. Нажмите **III ADJUST**.
2. Выберите **[Форм. изображения]**, затем нажмите **ОК**.
3. Выберите формат изображения, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

Доступные форматы изображения зависят от источника видео.

- **[Автозаполнение]:** увеличение изображения до размера экрана (отображение субтитров сохраняется). Рекомендуется для предотвращения искажений на экране (не подходит для HD и ПК).
- **[Автомасштабирование]:** автоматическое увеличение изображения до размера экрана. Рекомендуется для предотвращения искажений на экране (не подходит для HD и ПК).
- **[Сверх-увеличение]:** удаление черных полос по бокам при трансляции в формате 4:3. Не рекомендуется для HD и ПК.
- **[Широкоэкранный 16:9]:** масштабирование классического формата 4:3 до 16:9. Не рекомендуется для HD и ПК.
- **[Широкий экран]:** расширение формата 4:3 до формата 16:9.
- **[Не в масштабе]:** максимальная детализация данных для ПК. Доступно, только когда в меню изображения выбран режим ПК.

## Просмотр справочника программ

### Из трансляции

Информацию о цифровых телеканалах можно просмотреть, используя программы передач, предоставленные телеведущими компаниями. Эта информация может содержать следующие данные:

- Расписание каналов на текущий день ("Сейчас и следующий день") или до 8 дней, если это поддерживается телеведущей компанией
- краткий обзор программ.

**Примечание.** Справочники программ доступны только в некоторых странах.

### Настройка справочника программ

Прежде чем использовать программу передач, проверьте следующие параметры:

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Предпочтения] > [Гид передач]**.
3. Выберите **[Со станции вещания]**, затем нажмите **ОК**.

### Доступ к справочнику программ

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Гид передач]**, затем нажмите **ОК**.

### Использование параметров справочника программ

Вы можете настроить отображаемую информацию для:

- напоминания о начале программы;
- отображения только предпочитаемых каналов.

1. Нажмите кнопку **☐ OPTIONS** в справочнике программ.
2. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**:

- **[Установить напоминание]:** настройка напоминаний о программах.
- **[Удалить напоминания]:** удаление напоминаний о программах.

- **[Изменить день]:** выбор дня для отображения.
- **[Дополнительная информ.]:** просмотр информации о программах.
- **[Поиск по жанру]:** поиск телепрограмм по жанру.
- **[Запланир.напоминания]:** отображение напоминаний о программах.

---

## Из Интернета


Если телевизор подключен к Интернету, можно получать программы передач через Интернет. Программы передач, полученные через Интернет, содержат:

- расписания каналов;
- краткий обзор программ.


**Примечание.** Доступность программ передач в Интернете зависит от телевещательной компании.

### Настройка справочника программ

Прежде чем использовать программу передач, проверьте следующие параметры:

1. Нажмите .
2. Выберите **[Конфигурация]** > **[Настройки ТВ]** > **[Предпочтения]** > **[Гид передач]**.
3. Выберите **[Из сети]**, затем нажмите **ОК**.

### Доступ к справочнику программ

1. Нажмите .
2. Выберите **[Гид передач]**, затем нажмите **ОК**.


**Примечание.** При первом просмотре программы передач следуйте инструкциям на экране, когда появится запрос на обновление программы передач.

### Использование параметров справочника программ

Используя программы передач, можно выполнять следующие действия:

- задавать расписание записи программ;
- определять каналы;

- включать субтитры, если они доступны;
- отображать пульты ДУ на экране.

1. Нажмите кнопку  **OPTIONS** в справочнике программ.
2. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**:

- **[Запись]:** задание расписания записи программ.
- **[Распознавание канала]:** обновление сведений о канале вручную.
- **[Выберите день]:** выбор дня для отображения.
- **[Запись вручную]:** задание записи программы вручную.
- **[Отобразить пульт ДУ]:** отображение пульта ДУ на экране.
- **[Перезагрузить]:** обновление отображения страницы.
- **[Увеличить страницу]:** изменение масштаба отображения страницы.
- **[Сведения о безопасности]:** просмотр информации о безопасности программ.
- **[Субтитры]:** включение и отключение субтитров, если они доступны.

---

## Просмотр видео в формате 3D

---

### Что вам потребуется

**Доступно только для определенных моделей.**

Данная модель — 3D-ТВ. Перед просмотром 3D прочтите предупреждение о вреде для здоровья в разделе **Начало эксплуатации** > **Важная информация** > **Предупреждение: 3D-видео — риск вреда для здоровья** (Страница 8).


Для просмотра 3D-контента на этом телевизоре нужны пассивные очки Philips Easy 3D, входящие в комплект поставки телевизора. Дополнительные 3D-очки Philips PTA416 (продаются отдельно) можно приобрести у местного дилера.

### Примечание.

- Пассивные 3D-очки от других производителей могут не работать или не обеспечивать оптимальный просмотр видео в формате 3D.
- Не используйте 3D-очки для каких-либо иных целей, кроме просмотра 3D TV.

Для получения максимального 3D-эффекта при просмотре 3D-передач:


- Не смотрите телевизор при прямом солнечном освещении.
- Сядьте так, чтобы центр экрана телевизора оказался на уровне ваших глаз.
- Сядьте на расстоянии, как минимум вдвое превышающем ширину (w) экрана телевизора. Не садитесь на расстоянии, превышающем 6 м.



## Просмотр содержимого

### Выбор источника видео в формате 3D

В случае 3D-дисков:

1. Поместите диск в проигрыватель для дисков 3D Blu-ray, подключенный к разъему HDMI телевизора.
2. Нажмите , затем выберите проигрыватель дисков 3D Blu-ray.

В случае телепередач в формате 3D:

Выберите **[Просм. телевиз.]** и переключитесь на телеканал, транслирующий содержимое в 3D.

### Переключение в формат 3D

Когда телевизор в первый раз обнаруживает передаваемый 3D-сигнал, на экране появляется сообщение, предлагающее выбрать настройки.

- Если нужно, чтобы телевизор автоматически переключался в режим 3D, выберите **[Авто]**.
- Если требуется предварительное уведомление, выберите **[Сообщать]**.
- Если предварительное уведомление не требуется, выберите **[Без 3D]**.

### Начало просмотра видео в формате 3D

Телевизор обнаруживает доступный 3D-сигнал и предлагает надеть 3D-очки, чтобы начать просмотр. Если телевизор не может обнаружить 3D-сигнал из-за отсутствия метки 3D-сигнала, он отображает перекрывающиеся изображения.

Для переключения перекрывающихся изображений в 3D измените формат 3D.

1. Нажмите  **ADJUST**.

2. Нажмите **[3D]**.


- Если телевизор показывает изображения, перекрывающиеся по вертикали, выберите **[3D - рядом]**.
- Если телевизор показывает изображения, перекрывающиеся по горизонтали, выберите **[3D - верх/низ]**.

**Примечание.** Если возможно, выбирайте инвертированный формат, если обычный формат приводит к странным 3D-эффектам.

## Отключение 3D-формата

Если переключиться на другой канал или подключенное устройство, телевизор перейдет в режим 2D.

При просмотре 3D-передачи можно отключить 3D-формат.

1. Нажмите  **ADJUST**.

2. Выберите **[Глубина 3D вкл./выкл.] > [Выкл.]**, а затем нажмите **ОК**.

Передача показывается в формате 2D, с отображением только левой стороны 3D-картинки.

---

# Просмотр мультимедиа

---

## Возможные действия

На телевизоре можно воспроизводить видео, фотографии и музыку из следующих источников:

- Компьютер, подключенный через домашнюю сеть
- USB-устройство, подключенное к телевизору

---

## Воспроизведение файлов из компьютера

### Что вам потребуется

- Проводная или беспроводная домашняя сеть с подключением к маршрутизатору uPnP (Universal Plug and Play)
- Беспроводной USB-адаптер Philips (PTA01) для готовых моделей Wi-Fi или кабель LAN, подключающий телевизор к домашней сети
- Программа медиасервера, работающая на компьютере
- Соответствующие настройки брандмауэра компьютера, разрешающие работу программы медиасервера

### Настройка сети

1. Подключите телевизор и компьютер к одной и той же домашней сети. См. раздел **Подключение телевизора > Сеть и Интернет (Страница 67)**.

2. Включите компьютер и маршрутизатор.


### Настройка обмена мультимедиа

1. Для обмена мультимедийными файлами установите на компьютере программу медиасервера. Ниже приведены некоторые из доступных программ медиасервера:

- **Для ПК:** Windows Media Player 11 (или выше) или TVersity
- **Для Mac:** Twonky

2. Перейдите на компьютере в режим обмена мультимедиа с помощью медиасервера. Дополнительные сведения о настройке медиасервера см. на веб-сайте медиасервера.

### Воспроизведение файлов

1. Нажмите кнопку  на пульте ДУ.
2. Выберите **[Ваша сеть]**, затем нажмите **ОК**. Если запускается установка сети, следуйте инструкциям на экране.
3. Выберите файл в обозревателе содержимого, затем нажмите **ОК**, чтобы начать воспроизведение.
4. Нажмите кнопку **Кнопки воспроизведения** на пульте ДУ для управления воспроизведением.

---


## Воспроизведение файлов с USB-устройства

При наличии фотографий, видеороликов или музыкальных файлов на устройстве USB их можно воспроизвести на телевизоре.

### Предупреждение.

- Компания TP Vision не несет ответственности в случае несовместимости диска USB с телевизором, а также за повреждение или потерю данных в накопителе.
- Не перегружайте порт USB. В случае подключения USB-устройства хранения, потребляющего больше 500 мА, убедитесь, что оно подключено к своему внешнему источнику питания.

### Просмотр содержимого USB-устройства

1. Подключите USB-устройство к USB-разъему телевизора.
2. Нажмите , выберите **[Обзор USB]**, затем нажмите **ОК**.
3. Выберите файл в обозревателе содержимого, затем нажмите **ОК**, чтобы начать воспроизведение.
4. Нажмите кнопку **Кнопки воспроизведения** на пульте ДУ для управления воспроизведением.

## Параметры воспроизведения

### Просмотр видео

Нажмите **Кнопки перемещения** для выбора видеофайла, затем нажмите **ОК**.

- Нажмите **||** для приостановки воспроизведения видео.
- Нажмите **■** для остановки воспроизведения видео.
- Нажмите кнопку **▶▶** или **◀◀** для перемотки видео вперед или назад.
- Нажмите **СН - / СН +** для перехода к предыдущему или к следующему видео.
- Нажмите и удерживайте кнопку **↵** для выхода из обозревателя содержимого.

### Параметры воспроизведения видео

Во время воспроизведения видео нажмите кнопку **☐ OPTIONS**, чтобы получить доступ к указанным ниже параметрам видео.

- **[Остан.]**: пауза.
- **[Повтор]**: повтор видео.
- **[Перемеш. вкл.]**/**[Перемеш. выкл.]**: включение или выключение воспроизведения видео в случайном порядке.
- **[Показать информацию]**: отображение информации о файле.

### Прослушивание музыки

Нажмите **Кнопки перемещения** для выбора музыкальной дорожки, затем нажмите **ОК**.

- Нажмите **||** для приостановки.
- Нажмите **■** для остановки.
- Нажмите кнопку **▶▶** или **◀◀** для перемотки музыкальной дорожки вперед или назад.
- Нажмите **СН - / СН +** для перехода к предыдущей или к следующей дорожке.
- Нажмите и удерживайте кнопку **↵** для выхода из обозревателя содержимого.

### Параметры воспроизведения музыки

Нажмите кнопку **☐ OPTIONS** для входа или выхода из указанных ниже параметров музыки.

- **[Остан.]**: остановка воспроизведения аудио.
- **[Повтор]**: повтор дорожки или альбома.
- **[Воспр. 1x]**: однократное воспроизведение дорожки.
- **[Перемеш. вкл.]**/**[Перемеш. выкл.]**: включение или выключение воспроизведения дорожек в случайном порядке.
- **[Показать информацию]**: отображение информации о файле.

### Просмотр изображений

Для выбора изображения нажмите **Кнопки перемещения**, затем нажмите **ОК** для начала слайд-шоу.

- Нажмите **||** для приостановки.
- Нажмите **■** для остановки.
- Чтобы приостановить или остановить показ слайдов, нажмите **ОК**.
- Чтобы перейти к предыдущему или следующему файлу, нажмите **СН -** или **СН +**.
- Нажмите и удерживайте кнопку **↵** для выхода из обозревателя содержимого.

### Параметры слайд-шоу изображений

Нажмите кнопку **☐ OPTIONS** для входа или выхода из указанных ниже параметров изображения.

- **[Показать информацию]**: отображение информации о файле.
- **[Остан.]**: остановка слайд-шоу.
- **[Повернуть]**: поворот файла.
- **[Повтор]**: повтор слайд-шоу.
- **[Воспр. 1x]**: однократное воспроизведение файла.
- **[Перемеш. выкл.]**/**[Перемеш. вкл.]**: включение или выключение отображения изображений в режиме слайд-шоу в случайном порядке.
- **[Скорость слайд-шоу]**: установка времени отображения каждой фотографии во время слайд-шоу.
- **[Переход слайд-шоу]**: установка перехода от одного изображения к другому.

- **[Установить в качестве Scenea]:**  
установка выбранного изображения в качестве фонового рисунка телевизора. См. раздел **Расширенное использование ТВ > Просмотр Scenea > Загрузка заставки ТВ** (Страница 43).

---

## Просмотр Smart TV

---

### Возможные действия

Интернет-приложения, представляющие собой веб-сайты, специально адаптированные для вашего телевизора, позволяют наслаждаться следующими и многими другими возможностями:

- читать заголовки газет;
- смотреть и брать на прокат видео;
- знакомиться с прогнозом погоды.
- Просмотр пропущенных телепередач

Узнайте больше о службах Smart TV на веб-сайте форума Smart TV по адресу [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

### Примечание.

- Службы и приложения Smart TV зависят от конкретной страны.
- Доступность приложений просмотра пропущенных телепередач и соответствующих телепрограмм определяется настройками страны в телевизоре. Чтобы узнать, какие телепередачи доступны, откройте программу передач в приложении.
- При использовании службы Smart TV страницы на экране отображаются по одной в полноэкранном формате.
- Некоторые веб-сайты могут отображаться не полностью. Функции, требующие подключаемых модулей, могут быть недоступны.
- Компания TP Vision Netherlands B.V. не несет ответственности за содержимое и качество содержимого, предоставляемого поставщиками услуг.

---


## Что вам потребуется

1. В домашней сети подключите телевизор к Интернету.
2. На телевизоре настройте службу Smart TV.
3. (При желании) С помощью ПК зарегистрируйтесь в компании Philips, чтобы воспользоваться эксклюзивными преимуществами и получать обновления информации о продуктах. Вы можете зарегистрироваться в любое время.


### Подключение телевизора к Интернету

1. В домашней сети подключите маршрутизатор с высокоскоростным подключением к Интернету.
2. Включите маршрутизатор.
3. Установите сеть. См. раздел

**Подключение телевизора > Сеть и Интернет** (Страница 67).



### Запуск Smart TV

1. Нажмите , выберите **[Smart TV]**, а затем нажмите **ОК**.  
Отображаются условия использования.
2. Зарегистрируйтесь, следуя инструкциям на экране.

Для доступа к Smart TV также можно нажать кнопку **SMART TV** пульта ДУ.

**Примечание.** При первом запуске Smart TV появится предложение включить ограничение на просмотр и блокировать приложения для взрослых. При блокировке приложений для взрослых реклама и веб-страницы, не адаптированные для Smart TV, останутся доступными.



## Доступ к приложениям Smart TV

Доступ к приложениям можно получить через домашнюю страницу Smart TV.

Значки на этой странице представляют приложения, настроенные на телевизоре.

- Нажмите кнопку **Кнопки перемещения**, чтобы выбрать приложение, и кнопку **ОК** для подтверждения.
- Выберите **[Галерея app]**, чтобы добавить другие приложения на экран домашней страницы.
- Просматривайте веб-сайты в Интернете с помощью приложений для Интернета.
- Для получения дополнительных сведений прочтите краткий справочник по Smart TV на домашней странице Smart TV.

### Добавление приложений

1. Выберите **[Галерея app]**, затем нажмите **ОК**.
2. Используйте **Кнопки перемещения** для поиска приложений.
3. Выберите приложение, затем нажмите **ОК**, чтобы добавить его на основной экран.

### Советы.

- Можно выполнять поиск приложений, которые доступны в других странах.
- Чтобы вернуться на домашнюю страницу Smart TV, нажмите **≡ LIST**.

**Примечание.** Обновление службы Smart TV выполняется автоматически. Для просмотра последних обновлений, измените **[Все]** на **[Новый]** в меню **[Галерея app]**.

### Доступ к веб-сайтам

1. Выберите приложение для Интернета и нажмите кнопку **ОК**.
  2. Выберите поле веб-адреса, затем нажмите **ОК**.
- На экране будет изображена клавиатура.
3. Нажмите **Кнопки перемещения** и **ОК**, чтобы ввести все символы веб-адреса.

**Совет.** Для ввода веб-адреса также можно использовать **Кнопки с цифрами** на пульте ДУ телевизора.

### Увеличение масштаба страницы

Для изменения масштаба страницы в Интернете выполните следующие действия:

1. Нажмите **▢ OPTIONS**, затем выберите **[Увеличить страницу]**.
2. Размер можно изменить при помощи ползунка.
3. Используйте **Кнопки перемещения** для перехода к выделенным элементам и прокрутки страницы в Интернете.

### Прокрутка страниц

Используйте кнопки **P+** и **P-** для перемещения вверх или вниз по веб-странице.

### Перезагрузка страницы

Если страница не загружается должным образом, нажмите **▢ OPTIONS**, затем выберите **[Перезагрузить]**.

### Просмотр сведений о безопасности

Для просмотра сведений о безопасности страницы нажмите **▢ OPTIONS**, затем выберите **[Сведения о безопасности]**.

## Параметры Smart TV


Нажмите **▢ OPTIONS** и получите доступ к любому из следующих элементов для изменения приложений из домашнего экрана Smart TV:

- **[Удалить app]**
- **[Заблокировать app]**
- **[Разблокировать app]**
- **[Переместить app]**

### Очистка памяти Smart TV

Можно полностью очистить память службы Smart TV, в том числе избранное, код ограничения на просмотр, пароли, файлы cookie и журнал.

**Внимание.** Эта функция полностью очищает память Smart TV. При этом также удаляются настройки других интерактивных приложений, таких как MHEG, HbbTV и MHP.

1. Нажмите .
2. Нажмите **[Конфигурация] > [Настройки сети]**.
3. Выберите **[Очистка памяти приложений]**, затем нажмите **ОК**.

---

## Прокат онлайн-видео

### Возможные действия

С помощью этого телевизора вы можете брать видео на прокат из видеомagasина в Smart TV. Чтобы взять видео на прокат, выполните следующие действия:

1. Откройте видеомagазин. Может потребоваться регистрация или ввод учетных данных.
2. Выберите видеофайл.
3. Проведите интернет-оплату.
4. Загрузите видео для просмотра.
5. Запустите просмотр видео.


### Что вам потребуется

- Убедитесь, что ваш телевизор подключен к Интернету через высокоскоростное, широкополосное подключение. См. раздел **Подключение телевизора > Сеть и Интернет** (Страница 67).
- Подключите к телевизору флэш-накопитель USB с минимальной емкостью 4 Гб. Для видео высокой четкости используйте флэш-накопитель с емкостью не менее 8 Гб.


**Примечание.** Для записи, приостановки и аренды видео можно также использовать отдельное устройство хранения. Подключите жесткий диск (HDD), совместимый с USB 2.0, с минимальной емкостью 250 Гб и с минимальной скоростью передачи 30 Мб/с. См. раздел **Расширенное использование ТВ > Запись телепрограмм > Установка жесткого диска USB**.

### Форматирование флэш-накопителя USB

Перед загрузкой видео, взятого напрокат, накопитель USB следует отформатировать. Все содержимое диска USB будет удалено.

1. Включите телевизор.
2. Подключите флэш-накопитель USB к USB-разъему на телевизоре.
3. Нажмите , чтобы запустить форматирование накопителя.
4. После окончания форматирования оставьте диск USB подключенным к телевизору.

### Доступ к магазину видеозаписей

1. Нажмите  > **[Smart TV]**, затем нажмите **ОК**. Можно также нажать кнопку **SMART TV** пульта ДУ.
2. Откройте **[Галерея app]** для поиска приложений магазинов видеозаписей, доступных в Вашей стране.
3. Используйте кнопку **Кнопки перемещения** для выбора сервера, затем нажмите **ОК** для подтверждения. Значок видеосервера будет добавлен на домашнюю страницу.
4. Для просмотра содержимого магазина выберите его значок и нажмите кнопку **ОК**.

### Прокат видео

Чтобы взять видео на прокат, откройте приложение видеосервера и найдите нужное видео. Выполните отображаемые на экране инструкции по аренде, оплате и загрузке видео.

**Примечание.** Способ выбора и аренды видео варьируется в зависимости от конкретного видеосервера. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт видеомagasина.

### Оплата

Магазин выдает запрос на вход или открытие новой учетной записи при ее отсутствии. Логин должен включать в себя адрес вашей электронной почты и личный ПИН-код. После входа под своим именем вы можете выбрать способ оплаты: в большинстве случаев это кредитная карта или специальный код.

## Загрузка видео

После оплаты можно загружать видеофайл в видеопамять. Во время загрузки видео можно продолжать просмотр телевизионных программ. По завершении загрузки на экране отобразится сообщение с уведомлением.

Если вы отменили загрузку, вы можете начать ее повторно до истечения срока проката.

## Просмотр видео

1. Нажмите кнопку **SMART TV** на пульте ДУ, чтобы открыть службу Smart TV. Настроенные видеосерверы отобразятся на основном экране.
2. Выберите видеосервер, на котором вы пользуетесь прокатом видео, затем нажмите **OK**.
3. Пользуясь своими учетными данными, войдите на видеосервер.
4. Выберите видео в списке загруженных видеофайлов, затем нажмите кнопку **OK** для воспроизведения.

# Интерактивное телевидение

## Возможные действия

С помощью интерактивного телевидения можно просматривать дополнительные информационные или развлекательные страницы, предоставляемые телеведущими компаниями, транслирующими цифровые телеканалы. Вы можете ощутить настоящую интерактивность, реагируя непосредственно на цифровое содержимое.

**Примечание.** В этом режиме загрузка файлов в телевизор невозможна.

Телеведущие компании используют различные системы интерактивного телевидения, такие как:

- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- iTV (Interactive TV - MHEG)
- MHP (Multimedia Home Platform)

- DTVi (Digital TV interactive)

Посетите веб-сайт телеведущей компании, чтобы узнать, какие интерактивные системы доступны в вашей стране.

Ниже приведены примеры предлагаемых вам интерактивных действий:

- Просмотр информации о телепрограммах
- Участие в викторине или соревновании
- Игры
- Покупки онлайн
- Оплата программы VOD (видео по запросу)
- Голосование
- Чат

## Что вам потребуется

Для использования этой службы вам необходимо следующее:

- цифровые каналы с интерактивными службами;
- проводная или беспроводная домашняя сеть с подключением к маршрутизатору uPnP (Universal Plug and Play).

Информацию о подключении к сети см. в разделе **Подключение телевизора > Сеть и Интернет** (Страница 67).

---

## Доступ к интерактивному телевидению

Чтобы открыть интерактивную программу в большинстве каналов, предлагающих интерактивные службы, следует нажать **Красная кнопка** или **ОК**.

1. Переключение на цифровой канал с помощью интерактивных служб. Во время загрузки приложения отображается мигающий символ. После завершения загрузки приложения отображается значок.
2. Нажмите **Красная кнопка** или **ОК** для запуска интерактивного приложения.
3. Следуйте инструкциям на экране.
4. Чтобы закрыть интерактивную страницу, нажмите **↵** или отображаемую на экране кнопку.

**Для перемещения по интерактивным страницам используйте:**

- кнопку **Кнопки перемещения**
- кнопку **Цветные кнопки**
- кнопку **Кнопки с цифрами**
- **↶**

**Для управления воспроизведением видео на интерактивных страницах нажмите:**

- кнопку **▶** для воспроизведения.
- кнопку **⏏**, чтобы приостановить воспроизведение.
- кнопку **■**, чтобы остановить воспроизведение.

**Чтобы заблокировать HbbTV для канала:**

1. Нажмите **⌘** **OPTIONS**.
2. Нажмите **[HbbTV на этом канале] > [Выкл.]**.

**Чтобы заблокировать HbbTV для всех каналов:**

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Предпочтения] > [HbbTV] > [Выкл.]**.

# 3 Используйте функции телевизора в полной мере

## ТВ-пауза

### Возможные действия

При просмотре цифрового канала можно приостановить передачу, чтобы ответить на телефонный звонок или просто прерваться. Трансляция записывается на жесткий диск USB, подключенный к телевизору. В любой момент можно возобновить просмотр передачи.

#### Примечание.

- Передачу можно остановить не более, чем на 90 минут.

### Что вам потребуется

- Настройте телевизор так, чтобы принимать цифровые каналы. См. раздел **Настройка телевизора > Каналы > Автоматическая установка** (Страница 46).
- Подключите жесткий диск, совместимый с USB 2.0, с минимальной емкостью 32 ГБ и с минимальной скоростью передачи 30 МБ/с.

### Установка жесткого диска USB

Для приостановки телепередачи необходимо подключить жесткий диск USB к телевизору и отформатировать его.


Если телевизор не распознает жесткий USB-диск, отформатируйте его с помощью ПК, указав файловую систему NTFS, затем повторите попытку.

#### Предупреждение.

- Компания TP Vision не несет ответственности в случае несовместимости жесткого диска USB с телевизором, а также за повреждение или потерю данных в накопителе.
- В процессе форматирования будут удалены все данные с жесткого диска USB.
- Внешний жесткий диск отформатирован специально под этот телевизор. Внешний жесткий диск должен постоянно оставаться подключенным к телевизору. Нельзя получить доступ к содержимому внешнего жесткого диска USB, записанному с другого телевизора или ПК.
- Не перегружайте порт USB. В случае подключения жесткого диска USB, который потребляет больше 500 мА, убедитесь, что он подключен к своему внешнему источнику питания.

1. Проверьте, что телевизор и жесткий диск USB выключены.
2. Убедитесь, что к телевизору не подключено никакое другое USB-устройство.
3. Подключите жесткий диск USB прямо к телевизору или, если предполагается в будущем подключать другие USB-устройства, подключите жесткий диск USB через USB-концентратор.


**Примечание.** При форматировании жесткого диска USB не подключайте к телевизору другие USB-устройства.



4. Включите телевизор и жесткий диск USB, если у него есть внешний источник питания.
5. Переключитесь на цифровой телеканал.
6. Нажмите **II**, чтобы начать форматирование.
7. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс форматирования.

**Внимание!** Процесс форматирования может занять некоторое время. Не выключайте телевизор и не отключайте жесткий диск USB, пока форматирование не завершится.

## Пауза просмотра телепрограммы в прямом эфире



1. Во время просмотра цифрового канала нажмите кнопку **II**, чтобы приостановить просмотр телепередачи.
2. Нажмите кнопку **▶**, чтобы продолжить просмотр.

Строка состояния содержит следующие индикаторы времени:

- A.** Когда просмотр передачи приостанавливается впервые.
  - B.** Когда воспроизводится ранее приостановленная программа.
  - C.** Когда передача транслируется в прямом эфире.
- Для просмотра сохраненной трансляции нажмите **◀◀** или **▶▶**, чтобы выполнить поиск вперед или назад.
  - Чтобы изменить скорость воспроизведения, несколько раз нажмите **◀◀** или **▶▶**.
  - Для просмотра телетрансляции в прямом эфире нажмите **■**.

**Примечание.** Невозможно приостановить просмотр телепрограммы, когда выполняется запись.

Сохраненная на внешнем жестком диске программа будет удалена, если вы предпримете любое из следующих действий:

- Отключение жесткого диска USB.
- Запуск записи телепрограммы.
- Доступ к Smart TV.
- Переключение телевизора в режим ожидания.
- Переключение на другой канал.
- Переключение источника, с которого осуществляется просмотр на подключенном устройстве — проигрывателе дисков Blu-ray, ресивере цифрового телевидения или запоминающем устройстве USB.

## Запись телепрограмм

### Возможные действия

Если телевизор подключен к Интернету, возможна запись телепрограмм на внешний жесткий диск. Можно записывать либо текущие телепрограммы, либо телепрограмму, показ которой будет осуществляться в будущем.

Запускать записи и управлять ими можно с помощью электронного справочника программ на экране телевизора. См. раздел **Использование телевизора > Просмотр справочника программ > Через Интернет** (Страница 20).

#### Примечание.

- Запись поддерживается только в странах, где доступен электронный справочник программ и только когда телевизор подключен к Интернету.
- В странах Северной Европы этот телевизор обеспечивает ограниченную поддержку субтитров во время записи телепрограмм.

## Что вам потребуется

Чтобы записать телепрограмму, выполните следующие действия.

- Настройте телевизор так, чтобы принимать цифровые каналы (передача DVB или подобная). См. раздел **Настройка телевизора > Каналы > Автоматическая установка** (Страница 46).
- Убедитесь, что ваш телевизор подключен к Интернету через высокоскоростное, широкополосное подключение. См. раздел **Подключение телевизора > Сеть и Интернет** (Страница 67).
- Подключите жесткий диск, совместимый с USB 2.0, с минимальной емкостью 250 ГБ и с минимальной скоростью передачи 30 МБ/с.


**Примечание.** Тот же самый жесткий диск (HDD) можно использовать для записи и приостановки телепоказов.

Проверка поддержки записи справочником программ.

Нажмите  и выберите **[Гид передач]**.

Если вы обнаружите кнопку **[Запись телепрограммы]** на странице справочника программ, значит, вы можете настраивать записи и управлять ими.

Если вы не можете найти кнопку **[Запись телепрограммы]**, проверьте, настроено ли обновление по сети для данных справочника программ.

Выберите  > **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Предпочтения] > [Гид передач] > [Из сети]**.

## Установка жесткого диска USB

Для записи телепередач необходимо подключить жесткий диск USB к телевизору и отформатировать его.


Если телевизор не распознает жесткий USB-диск, отформатируйте его с помощью ПК, указав файловую систему NTFS, затем повторите попытку.

### Предупреждение.

- Компания TP Vision не несет ответственности в случае несовместимости жесткого диска с телевизором, а также за повреждение или потерю данных в накопителе.
- В процессе форматирования будут удалены все данные с подключенного жесткого диска.
- Внешний жесткий диск отформатирован специально под этот телевизор. Внешний жесткий диск должен постоянно оставаться подключенным к телевизору. Нельзя получить доступ к содержимому внешнего жесткого диска USB, записанному с другого телевизора или ПК.
- Не перегружайте порт USB. В случае подключения жесткого диска USB, который потребляет больше 500 мА, убедитесь, что он подключен к своему внешнему источнику питания.

1. Проверьте, что телевизор и жесткий диск USB выключены.
2. Убедитесь, что к телевизору не подключено никакое другое USB-устройство.
3. Подключите жесткий диск USB прямо к телевизору или, если предполагается в будущем подключать другие USB-устройства, подключите жесткий диск USB через USB-концентратор.

**Примечание.** При форматировании жесткого диска USB не подключайте к телевизору другие USB-устройства.



4. Включите телевизор и жесткий диск USB, если у него есть внешний источник питания.
5. Переключитесь на цифровой телеканал.
6. Нажмите **III**, чтобы начать форматирование.
7. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс форматирования.

**Внимание!** Процесс форматирования может занять некоторое время. Не выключайте телевизор и не отключайте жесткий диск USB, пока форматирование не завершится.




## Запуск записи

### Запись одним нажатием

Для записи просматриваемой программы можно использовать кнопку **●** на пульте ДУ.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **●**.  
Запись начинается немедленно.  
Отображается всплывающее окно, в котором можно выбрать время окончания записи.
2. Выберите **[Расписание]**, затем нажмите **ОК**, чтобы подтвердить время окончания.



Для остановки записи в любой момент нажмите **■**.

### Примечание.

- Во время записи нельзя переключать телевизионные каналы.
- Во время записи нельзя приостанавливать просмотр телепрограмм.

### Расписание для записи телепрограммы

Можно задать расписание для записи программы, которая будет транслироваться в текущий день или в течение восьми предстоящих дней.

1. Нажмите **🏠** и выберите **[Гид передач]**.
  2. Выберите канал и программу для записи.
- Для перемещения по программам используйте **Кнопки перемещения**.
  - Для выбора канала введите номер канала.
  - Чтобы изменить дату, выберите дату в верхней части страницы и нажмите **ОК**. Выберите дату из всплывающего окна, затем нажмите **ОК**.

3. Выберите программу, нажмите кнопку **☰ OPTIONS**, затем выберите **[Запись]**.

4. Чтобы запись продолжалась после указанного в расписании окончания программы, измените время записи.

5. Выберите **[Расписание]** и нажмите кнопку **ОК**. Программа внесена в расписание на запись.

Если запланированные записи пересекаются, отображается предупреждение.

Если вы не будете присутствовать во время записи, проверьте, что телевизор оставлен в режиме ожидания и жесткий диск USB включен.

### Программирование записи по времени

Чтобы запрограммировать запись по времени, не связанную ни с одной передачей:

1. Нажмите **🏠**, затем выберите **[Гид передач]**.
2. Нажмите **☰ OPTIONS**, выберите **[Запись вручную]**, затем нажмите **ОК**.
3. Выберите в диалоговом окне канал, дату и промежуток времени.
4. Выберите **[Расписание]**, затем нажмите **ОК**.


### Сведения о программе

Для просмотра дополнительных сведений о передаче выберите передачу в программе передач и нажмите **ОК**. В зависимости от стадии, в которой находится программа, можно начать ее просмотр, задать запись по расписанию, воспроизвести запись или удалить запись с этой страницы.

---

## Просмотр записей

Записанную телепередачу можно просмотреть.

1. Нажмите кнопку , выберите пункт **[Гид передач] > [Записей: {0}]**, а затем нажмите кнопку **ОК**.






На экране появится список записей.

2. Выберите в списке запись, затем нажмите **ОК**.

Начнется воспроизведение записи.

**Примечание.** В **[Записей: {0}]** число в скобках изменяется в соответствии с количеством доступных выполненных записей. Если вместо него показывается **[Запись телепрограммы]**, ни одна запись еще не выполнена.

Управление воспроизведением осуществляется с помощью **Кнопки воспроизведения** на пульте ДУ.

- Для запуска или приостановки воспроизведения нажмите  или .
- Для перемотки вперед или назад нажмите  или .
- Для остановки нажмите .


**Примечание.**

- Если телевещательная компания ограничивает количество дней, в течение которых можно просматривать запись после трансляции программы, в списке записей отображается количество дней, оставшихся до окончания срока просмотра этой записи.
- Если срок просмотра записи истек или телевещательная компания ограничивает воспроизведение, запись не может быть воспроизведена.

---

## Управление записями

Для управления записями просмотрите список завершенных и запланированных записей.

1. Нажмите кнопку , выберите **[Гид передач] > [Записей: {0}]**, а затем нажмите кнопку **ОК**.


На экране появится список записей.

**Примечание.** В **[Записей: {0}]** номер в скобках показывает количество завершенных записей. Отображение **[Запись телепрограммы]** означает, что завершенных записей нет.


Из этого списка выполняются следующие действия:

- Выбор записи для просмотра
- Удаление записи
- Программирование записи в определенное время
- Отмена запрограммированной записи
- Проверка объема свободной памяти на жестком диске

### Отмена запрограммированной записи

1. Выберите запись, затем нажмите  **OPTIONS**.
2. Выберите **[Незаплан. запись]** и нажмите кнопку **ОК**.

### Удаление записи

1. Выберите запись, затем нажмите  **OPTIONS**.
2. Выберите **[Удалить запись]**, затем нажмите **ОК**.

### Неудавшиеся записи

Если запрограммированная запись была предотвращена вещательной компанией или не состоялась в запланированное время, она помечается как **[Ошибка]** в списке записей.

# Игры

## Добавление игровой консоли

Вы можете использовать телевизор для игр. Сначала подключите игровую консоль к телевизору. Прочитайте раздел

**Подключение телевизора >**

**Подключение устройств > Игровая консоль** (Страница 60).

Добавьте игровую консоль в Главное меню для легкого доступа.

1. Нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Добавьте устройства] > [Игровая консоль]**, а затем нажмите **ОК**.
3. Следуйте экранным инструкциям для добавления консоли.

## Настройка игр

Для игр можно оптимизировать изображение на экране игр без задержки с помощью параметра **[Игра]** в настройках **[Smart изображения]**.

- При добавлении игровой приставки в главное меню как **[Игровая консоль]** телевизор автоматически переключается на настройку игр.
- Если игровая приставка автоматически добавлена в главное меню как плеер Blu-ray или DVD-плеер, перед началом игры установите для параметра **[Smart изображения]** значение **[Игра]**.

### Переключение на настройку игр

1. Нажмите **⏏ ADJUST**.
2. Выберите **[Smart изображения] > [Игра]**, а затем нажмите **ОК**. Телевизор готов к игре.

**Примечание.** По окончании сеанса игры вернитесь обратно к обычным **[Smart изображения]** настройкам.

## Начало игры вдвоем

**Доступно только для определенных моделей.**

Некоторые игры предоставляют возможность многопользовательской игры или игры с разделенным экраном. Благодаря доступной на телевизоре 3D-технологии разделенный экран можно настроить таким образом, чтобы он отображался в виде двух экранов в полноэкранном режиме. Два игрока смотрят один и тот же телевизор, но видят во время игры два разных экрана. Чтобы видеть оба экрана, каждому из игроков требуется пара игровых очков.

### Что вам потребуется

- Воспользуйтесь набором для двух игроков, в который входят две пары очков — PTA436 (продается отдельно).
- Подключите игровую консоль к разъему HDMI этого телевизора.

### Начало игры вдвоем

1. Выберите игровую консоль в Главное меню и нажмите **ОК**.
  2. Запустите игру на игровой консоли и выберите режим для двух или нескольких игроков. Выберите режим изображения с разделенным экраном.
  3. На пульте ДУ телевизора нажмите **⏏ ADJUST**, а затем выберите **[Игра на 2-х игроков]**.
  4. Выберите формат, в котором будет отображаться игра с разделенным экраном: **[Игровая консоль]** или **[Вверх/вниз]**.
  5. Нажмите **ОК**. Телевизор отобразит оба экрана в полноэкранном режиме.
- Чтобы увидеть два разных экрана, каждому игроку необходимо надеть очки с пометкой Player 1 (Игрок 1) или Player 2 (Игрок 2).

## Переключение между обычным представлением и представлением с разделенным экраном

В режиме игры вдвоем с разделенным экраном можно переключаться между режимами игры с разделенным и объединенным экраном для просмотра меню или результатов игры.

Для перехода от одного режима к другому нажимайте **ОК** на пульте ДУ телевизора.

- Чтобы выйти из режима игры вдвоем с разделенным экраном, нажмите **▲** и выберите другой вид деятельности.
- Примечание. Чтобы обратно перейти к просмотру 3D-содержимого, передаваемого с DVD-проигрывателя, нажмите **III ADJUST**. Выберите **[Игра на 2-х игроков] > [Выкл.]**, затем нажмите **ОК**.

---

## Просмотр телетекста

---

### Выбор страницы

При просмотре каналов, передающих телетекст, можно просматривать телетекст.

1. Выберите канал, поддерживающий функцию телетекста, и нажмите кнопку **TEXT**.
2. Выберите страницу одним из следующих способов.
  - Введите номер страницы с помощью **Кнопки с цифрами**.
  - Нажмите **CH + / CH -** для просмотра следующей или предыдущей страницы.
  - Нажмите кнопку **Цветные кнопки**, чтобы выбрать один из пунктов, выделенных цветом.
3. Нажмите **↵**, чтобы выйти.

---

## Параметры телетекста

1. В режиме просмотра телетекста нажмите кнопку **☐ OPTIONS**.

2. Выберите параметр.

- **[Остановка страницы]/[Отмена остановки страницы]:** остановка текущей страницы или ее возобновление.
  - **[Двойной экран]/[Полноэкран]:** включение и выключение двойного экрана телетекста. Двойной экран показывает текущий канал и передаваемый телетекст в двух половинах экрана телевизора.
  - **[Т.О.Р. обзор]:** передаваемая таблица страниц телетекста позволяет переходить от одной темы на другую без использования нумерации страниц.
  - **[Увеличить]/[Нормальный обзор]:** увеличение масштаба страницы. Нажмите кнопку **Кнопки перемещения** для перемещения увеличенной области.
  - **[Показ]:** скрытие или отображение на странице скрытой информации (например решения загадок или ребусов).
  - **[Цикл подстраниц]:** если доступны подстраницы, каждая из них отображается автоматически.
  - **[Язык]:** переход к другой группе языков для правильного отображения других наборов символов.
3. Нажмите **☐ OPTIONS**, чтобы выйти.

## Язык телетекста

Для цифровых телеканалов, в которых телевещательные компании предлагают различные языки телетекста, можно выбрать предпочитаемые основной и дополнительный языки.

1. Нажмите **▲**.
2. Выберите **[Конфигурация]** > **[Настройки канала]** или **[Настройки спутника]**.
3. Выберите пункт **[Языки]** > **[Основной телетекст]** или **[Вспомог. телетекст]**.
4. Выберите язык, затем нажмите **ОК**.

## Подстраницы

Если страница телетекста содержит несколько подстраниц, можно последовательно просмотреть каждую из подстраниц. Эти подстраницы отображаются рядом с номером основной страницы.

Если подстраницы доступны, для их выбора нажмите **◀** или **▶**.

## Поиск

Можно выполнять поиск слова или цифры на текущей странице телетекста.

1. В режиме телетекста нажмите кнопку **ОК**, чтобы выделить первое слово или число.
2. Используйте кнопки **Кнопки перемещения** для перехода к слову или числу, которое требуется найти.
3. Нажмите **ОК**, чтобы начать поиск.
4. Чтобы выйти из функции поиска, нужно снять выделение со всех слов или цифр. Для этого нажимайте **▲**.

## Цифровой телетекст

Если телевещательная компания, транслирующая цифровые телеканалы, предлагает специальный цифровой текст или интерактивные услуги, можно просматривать цифровой телетекст. В таких каналах, как BBC1, может присутствовать цифровой телетекст с дополнительными интерактивными возможностями.

**Примечание.** При трансляции и включении субтитров цифровые текстовые услуги блокируются. Прочитайте раздел **Настройка телевизора > Настройки языка > Субтитры для цифровых каналов** (Страница 51).

Режим цифрового телетекста

- Нажмите кнопку **Кнопки перемещения** для выбора или выделения элементов.
- Нажмите **Цветные кнопки** для выбора, затем нажмите **ОК** для подтверждения.

## Телетекст 2.5

Телетекст 2.5 позволяет просматривать телетекст с большим количеством цветов и улучшенной графикой по сравнению с обычным телетекстом. Если на канале транслируется телетекст 2.5, телевизор по умолчанию будет переключен на этот стандарт.

**Включение и отключение телетекста 2.5**

1. Нажмите **▲**.
2. Выберите **[Конфигурация]** > **[Настройки ТВ]** > **[Предпочтения]**.
3. Выберите пункт **[Телетекст 2.5]** > **[Вкл.]** или пункт **[Выкл.]**, а затем нажмите кнопку **ОК**.

---

# Установка блокировок и таймеров

---

## Часы

На экране телевизора можно отобразить часы. Часы отображают время, передаваемое оператором услуг телевидения.

### Отображение часов телевизора

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **OPTION**.
2. Выберите **[Состояние]**, затем нажмите **OK**.

Часы отобразятся в нижнем правом углу экрана телевизора.

### Изменение режима часов

Режим часов можно изменить на автоматический или ручной. По умолчанию используется автоматический режим, в котором время синхронизируется с всемирным координированным временем (UTC). Если телевизор не может принимать сигналы всемирного скоординированного времени, установите режим часов **[Ручная]**.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **HOME**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Предпочтения]**.
3. Выберите **[Часы] > [Режим автомат. часов]**.
4. Выберите пункт **[Автоматическая]**, **[Ручная]** или **[Зависит от страны]**, а затем нажмите кнопку **OK**.

### Включение и отключение летнего времени

Можно отключить или включить летнее время, в зависимости от своего региона. Перед включением или отключением летнего времени установите режим часов на **[Зависит от страны]**.

1. В меню **[Часы]** выберите **[Летнее время] > [Летнее время]** или **[Стандартное время]**, затем нажмите **OK**. Летнее время будет включено или отключено.

## Установка часов вручную

Теперь можно вручную настроить дату и время. Перед этим переведите часы в режим **[Ручная]**.

1. В меню **[Часы]** выберите **[Дата]** или **[Время]**, затем нажмите **OK**.
2. Используйте **Кнопки перемещения**, чтобы сделать выбор.
3. Выберите **[Готово]**, затем нажмите **OK**.

---

## Таймер отключения

Через заданное время телевизор может переключаться в режим ожидания. Во время обратного отсчета до заданного времени телевизор можно выключить или сбросить таймер отключения.

1. Нажмите **HOME**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Предпочтения] > [Таймер выключения]**.
3. Нажмите **Кнопки перемещения**, чтобы установить таймер отключения. Для таймера отключения можно установить время до 180 минут с интервалами в десять минут. Чтобы выключить таймер отключения, установите его равным нулю минут.
4. Нажмите **OK** для активации таймера выключения. По истечении заданного времени телевизор переключится в режим ожидания.

---

## Замок от детей

Чтобы защитить детей от просмотра не предназначенных для них телепередач, можно заблокировать телевизор или программы, имеющие ограничение по возрасту аудитории.

### Установка или изменение кода блокировки от детей

1. Нажмите **HOME**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки канала] или [Настройки спутника] > [Замок от ребенка]**.
3. Выберите **[Установить код]** или **[Сменить код]**.
4. Введите код с помощью **Кнопки с цифрами**.


**Совет.** Если вы забыли установленный код, введите "8888" для замены существующего кода.

### Блокировка или разблокировка каналов

1. В меню "Замок от детей" выберите **[Блокировка канала]**.
2. Введите код защиты от детей с помощью кнопок **Кнопки с цифрами**. Появится меню **[Блокировка канала]**.
3. Выберите каналы для блокировки или разблокировки.

### Огранич. просмотр

Можно настроить телевизор на показ только тех программ, у которых уровень возрастного ограничения ниже, чем возраст вашего ребенка. Это ограничение применяется только к цифровым каналам телеведущих компаний, которые задают для своих передач ограничения в соответствии с возрастом.

1. Нажмите .
  2. Выберите **[Конфигурация]** > **[Настройки канала]** или **[Настройки спутника]**.
  3. Выберите **[Замок от ребенка]** > **[Родительский рейтинг]**.  
Отобразится сообщение с запросом на ввод кода замка от детей.
  4. Введите код защиты от детей с помощью кнопок **Кнопки с цифрами**.
  5. Выберите возрастной рейтинг, затем нажмите кнопку **ОК**.
- Все программы, возрастной рейтинг которых выходит за выбранное возрастное ограничение, будут заблокированы.

Дополнительные сведения о кодах защиты от детей см. в разделе

**Расширенное использование телевизора**  
> **Установка таймеров и блокировок** >  
**Замок от детей** (Страница 38).

## Использование EasyLink

### Возможные действия

Расширенные функции управления Philips EasyLink позволяют максимально использовать возможности устройств с поддержкой HDMI-CEC. Подключите свои устройства, совместимые с HDMI-CEC, к разъему HDMI своего телевизора и управляйте ими всеми, используя пульт ДУ телевизора.


**Примечание.** Описание функции HDMI-CEC для изделий других марок отличается от данного. Например, Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) и BRAVIA Sync (Sony). Не все бренды полностью совместимы с Philips EasyLink.

После включения Philips EasyLink доступны следующие функции.

#### Запуск воспроизведения одним нажатием

При воспроизведении содержимого с устройства с поддержкой HDMI-CEC телевизор выходит из режима ожидания и переключается на соответствующий источник.

#### Включение режима ожидания одним нажатием

При нажатии кнопки  на пульте ДУ телевизор и все устройства с поддержкой HDMI-CEC переходят в режим ожидания.

#### Функция EasyLink Remote Control

С помощью пульта ДУ телевизора можно управлять несколькими устройствами с поддержкой HDMI-CEC.

#### Управление аудиосистемой

Если с помощью разъема HDMI ARC подключено устройство, поддерживающее HDMI-CEC и оборудованное динамиками, эти динамики можно использовать для воспроизведения звука телевизора вместо собственных динамиков телевизора.

## Синхронизация звука

При подключении телевизора к домашнему кинотеатру можно синхронизировать звук и видео, чтобы избежать задержки между изображением и звуком.

## Сохранение качества изображения

Если на качество изображения телевизора влияют функции обработки изображения других устройств, можно включить функцию Pixel Plus Link, чтобы сохранить качество изображения.

## Максимальное увеличение видео с субтитрами

При отображении некоторых субтитров внизу видео может появиться отдельная полоса субтитров, ограничивающая область отображения видео. Чтобы максимально увеличить область отображения видео, можно включить автоматическое смещение субтитров и отобразить субтитры поверх видеоизображения.

## Прослушивание другого устройства, когда телевизор находится в режиме ожидания


Можно передавать звук с подключенного устройства с поддержкой HDMI-CEC через динамики телевизора, даже когда телевизор находится в режиме ожидания.

---

## Что вам потребуется

- Подключите, используя разъем HDMI, хотя бы два устройства с поддержкой HDMI-CEC. См. раздел **Подключение телевизора > Аудиокабели > HDMI**. (Страница 56)
- Настройте каждое устройство с поддержкой HDMI-CEC.
- Включите EasyLink.

### Включите EasyLink.


1. Нажмите .
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [EasyLink]**.
3. Выберите пункт **[Вкл.]** или пункт **[Выкл.]**, а затем нажмите кнопку **ОК**.

---




## Одновременное управление устройствами

При подключении нескольких устройств HDMI-CEC, поддерживающих эту настройку, всеми такими устройствами можно будет управлять с пульта ДУ телевизора.

**Внимание!** Этот параметр является дополнительным. Устройства, не поддерживающие этот параметр, не будут отвечать на соответствующие команды пульта ДУ.





1. Нажмите .
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [EasyLink]**.
3. Выберите пункт **[Пульт ДУ EasyLink] > [Вкл.]** или **[Выкл.]**.
4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы активировать функцию.

### Советы.

- Чтобы переключиться на управление телевизором, нажмите кнопку , а затем выберите пункт **[Просм. телевиз.]**.
- Для управления другим устройством нажмите кнопку  и выберите устройство из основного меню.
- Для выхода нажмите кнопку .

### Кнопки EasyLink

Устройствами, поддерживающими HDMI-CEC, можно управлять с помощью этих кнопок пульта ДУ телевизора:

- : включение телевизора и подключенного устройства или их переключение в режим ожидания.
- **Кнопки воспроизведения:** управление воспроизведением видео или музыки.
- **Кнопки с цифрами:** выбор заголовка, главы или дорожки.
- **ОК:** запуск, приостановка или возобновление воспроизведения на подключенном устройстве или открытие его меню.
-  : поиск вперед и назад на подключенном устройстве.
- : вывод главного меню телевизора.



Устройствами также можно управлять с помощью других кнопок EasyLink, доступных с помощью экранного меню пульта ДУ (On-Screen Remote Control, OSRC).

### Доступ к экранному меню пульта ДУ

1. При просмотре содержимого с подключенного устройства нажмите кнопку **OPTION**.
2. Выберите **[Отобразить кнопки устройства]**, затем нажмите **ОК**.
3. Выберите кнопку на экране и нажмите кнопку **ОК**.
4. Нажмите **➔** для выхода.

## Выбор выхода динамика

Если подключенное устройство поддерживает стандарт HDMI CEC, можно вывести звук телевизора через кабель HDMI. Дополнительные аудиокабели не требуются. Убедитесь, что вы подключили устройство к разъему HDMI телевизора. См. раздел **Подключение телевизора > Аудиокабели > HDMI (Страница 56)**.

### Настройка динамиков телевизора

1. Нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [EasyLink] > [Акустические системы ТВ]**.
3. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**:
  - **[Выкл.]**: выключение динамиков телевизора.
  - **[Вкл.]**: включение динамиков телевизора.
  - **[EasyLink]**: передача звукового потока телевизора на подключенное устройство с поддержкой HDMI-CEC, подключение аудиосигнала телевизора к подключенному аудиоустройству с поддержкой HDMI-CEC через меню регулировки.
  - **[Автозапуск EasyLink]**: автоматическое выключение динамиков телевизора и передача звукового потока на подключенное аудиоустройство с поддержкой HDMI-CEC.

**Выбор динамиков для воспроизведения с помощью меню регулировки**  
Если выбрано **[EasyLink]** или **[Автозапуск EasyLink]**, можно войти в меню регулировки для включения аудиосигнала телевизора.

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **III ADJUST**.
2. Выберите **[Акустические системы]**, затем нажмите **ОК**.
3. Выберите один из следующих параметров, затем нажмите кнопку **ОК**.
  - **[ТВ]**: по умолчанию включено. Передача звукового потока телевизора на динамики телевизора выполняется до тех пор, пока подключенное устройство HDMI-CEC не переключится на систему управления звуком. После этого аудиопоток телевизора будет направлен на подключенное устройство.
  - **[Усилитель]**: передача звукового потока телевизора на подключенное устройство с поддержкой HDMI-CEC. Если на устройстве не активирован системный аудиорежим, звуковой поток будет продолжать передаваться с динамиков телевизора. Если выбрано **[Автозапуск EasyLink]**, на экране телевизора появится предложение активировать на подключенном устройстве системный аудиорежим.

### С помощью ARC-совместимого HDMI-устройства

Если HDMI-ARC-совместимое устройство подключено к телевизору через разъем HDMI ARC, можно вывести звук телевизора через HDMI-кабель. Дополнительный аудиокабель не требуется.

1. Нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [EasyLink]**.
3. Выберите **[HDMI 1 - ARC]**.
4. Выберите один из перечисленных ниже вариантов, затем нажмите **ОК**.

- **[Вкл.]**: воспроизведение звука телевизора на подключенном устройстве с поддержкой ARC.
  - **[Вкл.]**: воспроизведение звука на динамиках телевизора или на устройствах, подключенных через разъем цифрового звука.
5. Управляйте воспроизведением при помощи соответствующих кнопок пульта ДУ телевизора.

---

## Синхронизация звука

Если телевизор подключен к домашнему кинотеатру и между изображением и звуком возникает задержка, их можно синхронизировать.

- При использовании домашнего кинотеатра Philips звук и видео синхронизируются автоматически.
- Чтобы синхронизировать звук и видео для домашних кинотеатров других марок, понадобится включить на телевизоре задержку синхронизации аудио.

### Включение задержки аудиовыхода

1. Нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Предпочтения]**.
3. Выберите **[Задержка аудиовыхода] > [Вкл.]**, затем нажмите **ОК**.

---

## Сохранение качества изображения

Если качество изображения телевизора ухудшается в результате работы функций обработки изображения других устройств, включите функцию Pixel Plus Link.

### Включение функции Pixel Plus Link

1. Нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [EasyLink]**.
3. Выберите **[Pixel Plus link] > [Вкл.]**, затем нажмите **ОК**.

---

## Увеличение области отображения видео

При отображении некоторых субтитров внизу видео может появляться отдельная полоса субтитров, ограничивающая область отображения видео. Чтобы максимально увеличить область отображения видео, можно включить автоматический сдвиг субтитров. В этом случае субтитры отображаются поверх видеоизображения.

### Включение автоматического смещения субтитров

1. Нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [EasyLink] > [Авто сдвиг субтитров]**.
3. Выберите **[Вкл.]**, затем нажмите **ОК** для активации.

**Примечание.** Для формата изображения телевизора должно быть выбрано значение **[Автоформат]** или **[Широкоэкранный 16:9]**.

---

## Прослуш-е другого устройства, когда ТВ в режиме ожидания

Звук с подключенного устройства, поддерживающего HDMI-CEC, можно передавать через динамики телевизора, даже когда телевизор находится в режиме ожидания.

1. Нажмите **III ADJUST** для приема аудиосигнала с подключенного устройства Philips EasyLink. Если доступно, включается режим воспроизведения только аудио.
2. Примите сообщение, отобразившееся на телевизоре, с предложением отключить экран телевизора.
3. Управляйте воспроизведением аудио при помощи пульта ДУ телевизора.


## Просмотр изображения Scenea

### Возможные действия

Scenea позволяет отображать изображение в качестве заставки телевизора. Для заставки можно использовать изображение по умолчанию или загрузить в качестве заставки собственное изображение.

Заставка отображается в течение 240 минут или установленной длительности таймера отключения.

### Включение


1. Нажмите .
2. Выберите [Scenea], затем нажмите **ОК**.  
Отображается изображение по умолчанию.

**Примечание.** Заставка отображается в течение 240 минут или установленной длительности таймера отключения. Дополнительные сведения о таймере отключения см. в разделе **Расширенное использование телевизора > Установка блокировок и таймеров > Таймер отключения** (Страница 38).

### Загрузка заставки телевизора

В качестве заставки также можно загрузить собственную картинку из подключенного запоминающего устройства USB или ПК.

**Примечание.** Загружаемое новое изображение записывается вместо существующего.

1. Подключите запоминающее устройство USB к телевизору или подключите телевизор к сети.
2. Нажмите .

3. Выберите **[Обзор USB]** или **[свою сеть]**, затем нажмите **ОК**.
4. Выберите демонстрацию, затем нажмите **В OPTIONS**.
5. Выберите **[Установить в качестве Scenea]**, затем нажмите **ОК**.
6. Выберите **[Да]**, затем нажмите **ОК**.
7. Нажмите любую кнопку для выхода из режима Scenea.

# 4 Настройка телевизора

---

## Изображение и звук

---

### Помощник установки

С помощью помощника установки, который немедленно показывает влияние выбранных настроек, можно выбрать настройки изображения и звука.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Быстрая настр. изображения и звука]**, а затем нажмите **ОК**.
3. Выберите **[Начать]**, затем нажмите **ОК**.
4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать предпочитаемые параметры.

---

### Дополнительные параметры изображения

Настройки можно изменить в меню изображения.

1. Нажмите **🏠**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Изображение]**, а затем нажмите **ОК**.
3. Выберите настраиваемый параметр, затем нажмите **ОК**.

**Примечание.** Параметры, помеченные с помощью \*, доступны только для определенных моделей.

- **[Smart изображения]:** доступ к предопределенным параметрам интеллектуального изображения.
- **[Сброс]:** восстановление заводских настроек по умолчанию.
- **[Контрастность подсветки]:** регулировка контраста подсветки телевизора.
- **[Яркость]:** настройка интенсивности и детализация темных областей.
- **[Цвет]:** регулировка уровня насыщенности цвета.

- **[Оттенок]:** компенсация перепадов цвета в системе NTSC.
- **[Резкость]:** настройка уровня резкости изображения.
- **[Подал. помех]:** фильтрация и сокращение помех изображения.
- **[Оттенок]:** настройка цветового баланса изображения.
- **[Польз. оттенок]:** настройка параметра оттенков.
- **[Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]\*:** управление дополнительными параметрами для тонкой настройки каждого пикселя в соответствии с окружающими пикселями. Благодаря этому параметру достигается великолепное изображение высокой четкости.
  - **[HD Natural Motion]\*:** Уменьшение дрожания изображения и воспроизведение плавного движения.
  - **[Clear LCD]\*:** включение превосходной резкости движения, лучшего уровня черного, высокого контраста без мерцания, спокойного изображения и большего угла обзора.
  - **[Супер-разрешение]:** включение превосходной резкости, особенно для линий и контуров на изображении.
  - **[Динамич. контр.]:** установка режима, при котором телевизор автоматически улучшает отображение деталей на темных, средних и светлых участках изображения.
  - **[Динамическая подсветка]:** уменьшение энергопотребления с помощью уменьшения подсветки телевизора в соответствии с условиями освещения в помещении.
  - **[Снижение дефектов MPEG]:** сглаживание цифровых переходов на изображении.
  - **[Улучшение цвета]:** настройка цветов на более живые и улучшение разрешения деталей в ярких цветах.

- **[Гамма]**: нелинейная настройка яркости и контрастности изображения.


- **[Контраст. изображ.]**:

изменение интенсивности светлых областей без изменения темных.

- **[Режим ПК]**: разрешение изменения настроек изображения при подключении ПК к телевизору по кабелю HDMI.  
Если параметр включен, можно выбрать **[Форм. изображения] > [Не в масштабе]** для обеспечения максимальной детализации при отображении данных с компьютера.
- **[Оптический датчик]**: динамическая настройка параметров в зависимости от освещения.
- **[Форм. изображения]**: изменение формата изображения.
- **[Края экрана]**: изменение размера изображения.
- **[Сдвиг изображения]**: перемещение изображения на экране. Это значение нельзя выбрать, если выбран формат изображения **[Автозаполнение]**, **[Автомасштабирование]** или **[Широкий экран]**.
- **[3D]\***: Измените формат 3D-картинки.
- **[Глубина 3D вкл./выкл.]\***: Включите или отключите режим 3D.
- **[Включить режим 3D]\***: Задайте для телевизора способ переключения в режим 3D.

## Дополнительные параметры звука


Настройки можно изменить в меню звука.

1. Нажмите .
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Звук]**, а затем нажмите **ОК**.
3. Выберите параметр для настройки:
  - **[Smart звука]**: доступ к предопределенным параметрам интеллектуального звука.

- **[Сброс]**: восстановление настроек по умолчанию.
- **[Низкие частоты]**: настройка уровня низких частот.
- **[Высокие частоты]**: настройка уровня высоких частот.
- **[Surround]**: включение эффекта объемного звука.
- **[Громкость наушников]**: регулировка громкости наушников.
- **[Авторегулировка громкости]**: автоматическое предотвращение внезапных изменений громкости, например при переключении каналов.
- **[Баланс]**: настройка соотношения громкости левого и правого громкоговорителей.
- **[Формат цифр. вых. сигнала]**: выбор типа аудиовыхода через разъем цифрового аудиовыхода. Выбор **[Сtereo]** для стереозвука или **[Мультиканальный]** для вывода звука на домашний кинотеатр.

## Выбор формата аудио

Если вещатель цифровых телеканалов передает аудио в нескольких форматах, можно выбрать формат аудио.

1. Нажмите .
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки канала] или [Настройки спутника] > [Языки]**.
3. Выберите настройку, затем нажмите **ОК**.
  - **[Предпочтит. аудиоформат]**: прием стандартного аудиоформата (MPEG) или расширенных аудиоформатов (AAC, EAC-3 или AC-3, при их наличии).
  - **[Моно/Сtereo]**: если доступна стереотрансляция, выберите звук моно или stereo.

## Восстановление параметров изображения и звука

Можно восстановить стандартные настройки изображения и звука, при этом параметры настройки каналов не изменятся.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Заводские установки]**, затем нажмите **ОК**.

Для всех параметров телевизора (кроме настройки каналов) восстанавливаются заводские настройки по умолчанию.

---

## Настройка каналов

---

### Автоматическая установка

При первом включении телевизора выполняется настройка каналов. Чтобы изменить язык, страну и переустановить все доступные телеканалы, можно повторно полностью выполнить процедуры настройки.

#### Начало установки

1. Нажмите **⬆**.
  2. Выберите **[Конфигурация] > [Поиск каналов] > [Переустановить каналы]**, затем нажмите **ОК**.
- Отобразится меню страны.
3. Выберите страну, затем нажмите **ОК**.
  4. Выберите сеть, затем нажмите **ОК**.
- **[Антенна (DVB-T)]**: доступ бесплатным к аналоговым или цифровым каналам DVB-T.
  - **[Кабель (DVB-C)]**: доступ к кабельным или цифровым каналам DVB-C.
5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы при необходимости выбрать другие параметры.
- Отобразится меню запуска поиска каналов.
6. Запуск поиска каналов:
- Если вещатель каналов предлагает изменить настройки, выберите **[Установки]**, а затем нажмите **ОК**. Выполните инструкции по обновлению настроек.
  - В противном случае выберите **[Начать]**, затем нажмите **ОК**.

7. После завершения поиска каналов выберите **[Завершение]**, затем нажмите **ОК**.
8. После завершения поиска каналов выберите **[Завершение]**, затем нажмите **ОК**.

**Совет.** Нажмите **≡ LIST** для просмотра списка каналов.

**Примечание.** Когда цифровые телеканалы найдены, список установленных каналов может отобразиться с пустыми номерами каналов. Можно переименовывать, переупорядочивать или удалять сохраненные каналы.

---

### настройка аналоговых каналов

Аналоговые телеканалы можно найти и сохранить по одному.

#### Шаг 1. Выберите систему

**Примечание.** Если параметры системы настроены правильно, перейдите к следующему шагу.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки канала] > [Настройка канала]**.
3. Выберите **[Аналоговый: установка вручную] > [Система]**, затем нажмите **ОК**.
4. Выберите систему своей страны или региона и нажмите кнопку **ОК**.

#### Шаг 2. Поиск и сохранение новых телеканалов.

1. В меню **[Аналоговый: установка вручную]** выберите **[Поиск каналов]**, а затем нажмите **ОК**.
2. Поиск канала:
  - Если известна частота канала, введите ее, используя **Кнопки перемещения** или **Кнопки с цифрами**.
  - Если частота канала неизвестна, выполните поиск следующей частоты с мощным сигналом. Выберите **[Поиск]**, затем нажмите **ОК**.

3. Найдя правильный канал, выберите **[Готово]**, а затем нажмите **ОК**.
4. Выберите пункт **[Сохранить как новый канал]**, затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить новый телеканал.

**Примечание.** Если сигнал слабый, передвиньте антенну и повторите действия.

## Настройка цифровых каналов

Если известна частота устанавливаемых каналов, можно выполнить поиск и сохранение цифровых каналов по одному. Для получения лучших результатов обратитесь в телевещательную компанию или к профессиональному настройщику.

1. Нажмите **▲**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки канала] > [Настройка канала]**.
3. Выберите **[Цифровой реж.: тестирование приема] > [Поиск]**, затем нажмите **ОК**.
4. Нажмите кнопку **Кнопки с цифрами**, чтобы ввести частоту канала.
5. Выберите **[Поиск]**, затем нажмите **ОК**.
6. Когда канал найден, выберите **[Сохранить]**, затем нажмите **ОК**.
7. Нажмите кнопку **➔** для выхода.

**Примечание.** Если кабельный оператор не предоставляет конкретное значение символьную скорость для каналов DVB-C, выберите **[Автоматическая]** в **[Режим скорости передачи]**.

## Точная настройка аналоговых каналов

Если сигнал аналогового телеканала слабый, можно выполнить его точную настройку.

1. Нажмите **▲**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки канала] > [Настройка канала]**.
3. Выберите пункт **[Аналоговый: установка вручную] > [Точная настройка]**, затем нажмите кнопку **ОК**.
4. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выполнить точную настройку канала.

5. Если выбрана частота нужного канала, выберите пункт **[Готово]**, затем нажмите кнопку **ОК**.

6. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.

- **[Сохранить текущий канал]:**  
сохраните канал под текущим номером.
- **[Сохранить как новый канал]:**  
сохраните канал под новым номером.

## Обновление списка каналов

При первом включении телевизора выполняется настройка каналов.

По умолчанию, в случае изменений в этих списках каналов, телевизор автоматически выполнит их обновление. Автоматическое обновление также можно отключить и обновить каналы вручную.

**Примечание:** В случае появления запроса на ввод кода, введите "8888".

### Автоматическое обновление

Для автоматического добавления или удаления цифровых каналов оставьте телевизор в режиме ожидания. Телевизор обновляет список каналов и сохраняет новые каналы ежедневно. Пустые каналы удаляются из меню обзора каналов.

### Отключение сообщения об обновлении каналов


Если выполнено обновление каналов, при включении появляется сообщение. Это сообщение можно отключить.

1. Нажмите **▲**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки канала] или [Настройки спутника]**.
3. Выберите **[Настройка канала] > [Сообщение об обновл. канала]**.
4. Выберите **[Выкл.]**, затем нажмите **ОК**.

### Отключение автоматических обновлений

В меню **[Настройка канала]** выберите **[Автоматическое обновление канала] > [Выкл.]**.

## Обновление каналов вручную

1. Нажмите .
2. Выберите **[Конфигурация] > [Поиск каналов] > [Обновить каналы]**, затем нажмите **ОК**.
3. Для обновления каналов следуйте инструкциям на экране.

---

## Копирование каналов

**ВНИМАНИЕ!** Данная функция предназначена для дилеров и обслуживающего персонала.

Возможно копирование списков каналов с одного телевизора Philips на другой с помощью запоминающего устройства USB. Нет необходимости искать каналы или устанавливать их заново на другом телевизоре. Файл списка каналов достаточно мал, что позволяет разместить его на любом устройстве хранения USB.

### Что вам потребуется



Два телевизора Philips со следующими свойствами:

- Одинаковая настройка страны
- Одинаковый годовой интервал
- Одинаковый тип DVB, который отображается суффиксом (Н, К, Т или D/00) в названии модели
- Одинаковые настройки для спутниковых каналов, включая количество спутников LNB
- Одинаковый тип оборудования, указанный на наклейке на задней панели телевизора (например, Qxxx.xx.Lx)
- Совместимые версии программного обеспечения


Если список каналов нельзя скопировать на второй телевизор, отображается сообщение.

**Примечание:** При появлении запроса на ввод кода введите "8888".

## Шаг 1. Проверка настройки страны

1. Включите первый телевизор (с каналами, которые нужно скопировать на второй телевизор).
2. Нажмите .
3. Выберите **[Конфигурация] > [Поиск каналов] > [Переустановка каналов]**, затем нажмите **ОК**.
- Отобразится меню страны.
4. Запишите текущую настройку.
5. Нажмите .
6. Нажмите **[Отмена]**, чтобы выйти.


## Шаг 2. Копирование списка каналов на USB

1. Подключите устройство хранения USB к первому телевизору (с настроенными каналами).
2. Нажмите .
3. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Предпочтения] > [Копирование списка каналов] > [Копировать на устройство USB]**, затем нажмите **ОК**.

Список каналов копируется на устройство хранения USB.




4. Отключите устройство хранения USB.

## Шаг 3. Если на втором телевизоре не настроены каналы

1. Включите второй телевизор (на который нужно скопировать список каналов).
- Начинается начальная настройка.
2. Выполните инструкции на экране и выберите ту же страну, как на телевизоре, с которого требуется скопировать каналы.
3. Пропустите поиск каналов.
4. Подключите запоминающее устройство USB.
5. Нажмите .
6. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Предпочтения] > [Копирование списка каналов] > [Копировать на ТВ]**, затем нажмите **ОК**.
- Список каналов будет скопирован на телевизор.
7. Отключите запоминающее устройство USB.



### Шаг 3. Если на втором телевизоре каналы настроены

1. Включите второй телевизор (на который нужно скопировать список каналов).
2. Нажмите .
3. Выберите **[Конфигурация] > [Поиск каналов] > [Переустановка каналов]**, затем нажмите **ОК**.  
Отобразится меню страны.
4. Убедитесь, что настройка страны такая же, как на первом телевизоре.
5. Нажмите .
6. Нажмите **[Отмена]**, чтобы выйти.
7. Если настройка страны отличается, измените настройку на втором телевизоре таким образом, чтобы она соответствовала настройке страны на первом телевизоре. См. раздел **Настройка телевизора > Восстановление настроек по умолчанию** (Страница 55).
8. Подключите запоминающее устройство USB ко второму телевизору.
9. Нажмите .
10. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Предпочтения] > [Копирование списка каналов] > [Копировать на ТВ]**, затем нажмите **ОК**.  
Список каналов будет скопирован на второй телевизор.
11. Отключите запоминающее устройство USB.

## Спутниковые настройки

### Возможные действия


#### Просмотр спутниковых каналов

**Примечание.** Доступно только в некоторых моделях. **[Поиск спутника]** доступен, только если телевизор поддерживает DVB-S. Чтобы получать спутниковые каналы, подключите разъем SAT телевизора к спутниковой параболической антенне.

### Малошумящие блоки

Этот телевизор может принимать сигналы от 4 различных малошумящих блоков понижающих конвертеров (МШУ). Малошумящий блок устанавливается на опоре антенны-тарелки и принимает сигналы от спутника.

### Настройка спутниковых каналов

1. Во время просмотра телевизора нажмите .
2. Выберите **[Конфигурация] > [Поиск спутника] > [Переустановка каналов]**.
3. Чтобы завершить установку, следуйте инструкциям на экране.
4. По завершении выберите **[Завершение]**, затем нажмите **ОК**.


#### Выбор типа подключения

При установке спутниковых каналов нужно задать тип подключения. Тип подключения определяет количество МШУ на параболической антенне и количество спутниковых каналов, которые можно настроить.

1. Выбрав **[Переустановка каналов]**, выберите **[Установки]**, а затем нажмите **ОК**.
2. Нажмите **[Тип соединения]**.
3. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
  - **[Один LNB]**: выберите при наличии только 1 МШУ.
  - **[DiSeqC Mini (2 LNBs)]**: выберите при наличии 2 МШУ.
  - **[DiSeqC 1.0 (3-4 LNBs)]**: выберите для 3 или 4 МШУ.

#### Проверка мощности сигнала

Если канал или транспондер пропускается при настройке, можно проверить мощность сигнала спутника или добавить новый канал.

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку .
2. Выберите **[Конфигурация] > [Поиск спутника] > [Ручная установка]**, а затем нажмите **ОК**.
3. Выберите МШУ.

4. Если известна частота транспондера (которая может содержать несколько каналов), выберите **[Частота]** и введите ее значение.
5. Выберите **[Поиск]**, затем нажмите **ОК**.
6. Если найдена новая частота, нажмите **[Сохранить]**, чтобы добавить новый транспондер с его каналами.

#### Обновление спутниковых каналов

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **▲**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Поиск спутника] > [Обновить каналы]**.
3. Чтобы завершить установку, следуйте инструкциям на экране.
4. По завершении выберите **[Завершение]**, затем нажмите **ОК**.

---

### Добавление и удаление спутников

В любой момент можно добавить или удалить спутники, а также настроить каналы для новых спутников.

**Примечание.** Перед добавлением спутников убедитесь в правильном выборе типа подключения. См. раздел **Настройка телевизора > Настройки спутника > Настройка спутниковых каналов** (Страница **Error! Bookmark not defined.**).

1. Нажмите кнопку **▲** > **[Конфигурация] > [Поиск спутника]**, затем нажмите **ОК**.
2. Выберите **[Добавить спутник]**, затем нажмите **ОК**.

Телевизор выполняет поиск спутника для первого свободного МШУ. Это может занять несколько минут. Если спутник не найден, проверьте подключения антенны и положение антенны-тарелки.

3. Если ни один спутник не найден, выберите **[Поиск]** для повторного сканирования или **[След. LNB]** для перехода к следующему МШУ.
- Если нет доступных свободных МШУ, удалите сначала спутник.
  - Если добавленный спутник выбран правильно, установите каналы.

4. Чтобы установить все каналы, выберите **[Установить]**. Установка может занять несколько минут.

#### Удаление спутника

1. Нажмите **▲** > **[Конфигурация] > [Поиск спутника]**.
  2. Выберите **[Удалить спутник]**, затем нажмите **ОК**.
  3. Выберите удаляемый спутник и нажмите **ОК**.
- Спутник и его каналы будут удалены из установки.

---

## Языковые параметры

---

### Язык меню

1. Во время просмотра телевизора нажмите **▲**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Предпочтения] > [Язык меню]**.
3. Выберите в списке язык меню, затем нажмите **ОК**.

---

### Язык аудиосопр.

Если вещание телеканала идет на нескольких языках аудио, можно выбрать предопределенный язык аудио.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **▢** **OPTIONS**.
  2. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
- **[Язык аудио]:** выбор языка вещания для цифровых каналов.
  - **[Двойной I-II]:** выбор языка вещания для аналоговых каналов.

#### Языки аудио для цифровых каналов

Для цифровых каналов с несколькими языками аудио можно выбрать язык аудио по умолчанию, который будет транслироваться.

1. Нажмите **▲**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки канала] или [Настройки спутника] > [Языки]**.
3. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.

- **[Основной аудиосигнал]:** если этот язык транслируется, он будет выбираться по умолчанию.
- **[Вспомог. аудиосигнал]:** если основной язык аудио не транслируется, выберите этот язык.

## Субтитры для аналоговых каналов

1. При просмотре аналогового телеканала, нажмите **ТЕХТ**.
2. Введите трехзначный номер страницы субтитров (обычно "888").  
Если доступны, субтитры включены.
3. Нажмите **▲** для выхода из режима телетекста.

## Субтитры для цифровых каналов

1. При просмотре цифрового телеканала, нажмите **☐ OPTIONS**.
2. Выберите **[Субтитры]**, затем нажмите **ОК**.
3. Выберите **[Субтитры выкл.]**, **[Субтитры вкл.]** или **[Субт. вкл. без звука]**, а затем нажмите **ОК**.  
Если нажать кнопку **[Субт. вкл. без звука]**, то субтитры будут отображаться только после нажатия кнопки **✱** для выключения звука.

**Примечание.** Если активировано приложение MHEG, субтитры отображаться не будут.

## Язык субтитров

Для некоторых цифровых каналов язык субтитров можно изменить.

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **▲**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки канала]** или **[Настройки спутника] > [Язык субтитров]**.
3. Выберите пункт **[Основные субтитры]** или **[Вспомог. субтитры]**, чтобы установить предпочитаемый язык.
4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить выбор.

**Совет.** Нажмите **☐ OPTIONS > [Язык субтитров]**, чтобы изменить язык субтитров для конкретного канала.

# Универсальные настройки доступа

## Включение

Некоторые вещатели цифровых телеканалов поддерживают специальное аудиосопровождение и субтитры, предназначенные для людей с нарушениями слуха или зрения. Эти возможности можно включить или отключить.

1. Нажмите **▲**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Предпочтения]**.
3. Выберите пункт **[Универсальный доступ] > [Вкл.]** или пункт **[Выкл.]**, а затем нажмите кнопку **ОК**.

---

## Доступ для людей с нарушениями слуха

**Совет.** Чтобы гарантировать доступность языка аудиосопровождения для людей с нарушениями слуха, нажмите **OPTIONS**, затем выберите **[Язык аудио]**. Языки со значком уха поддерживают аудиосопровождение, предназначенное для людей с нарушениями слуха.

### Включение специальных настроек для людей с нарушениями слуха

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **OPTIONS**.
2. Нажмите **[Универсальный доступ] > [Нарушения слуха]**.
3. Нажмите кнопку для выбора параметра:
  - **Красная кнопка - [Выкл.]**: отключение функций поддержки для людей с нарушениями слуха.
  - **Зеленая кнопка - [Вкл.]**: включение настроек аудио и субтитров для людей с нарушениями слуха.
4. Нажмите **➔**, чтобы выйти.

---

## Доступ для людей с ослабленным зрением

**Совет.** Чтобы гарантировать доступность языка аудиосопровождения для людей с ослабленным зрением, нажмите **OPTIONS**, затем выберите **[Язык аудио]**.

Языки со значком глаза поддерживают аудиосопровождение, предназначенное для людей с ослабленным зрением.

### Включение аудиосопровождения для людей с ослабленным зрением

1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку **OPTIONS**.
2. Нажмите **[Универсальный доступ]**.
3. Нажмите **Зеленая кнопка**, чтобы выбрать **[Ослабленное зрение]**.
4. Нажмите кнопку для выбора параметра:
  - **Красная кнопка - [Выкл.]**: выключение аудиосопровождения для людей с ослабленным зрением.
  - **Зеленая кнопка - [Вкл.]**: включение аудиосопровождения для людей с ослабленным зрением.
5. Нажмите **➔**, чтобы выйти.

**Примечание.** Если функция дистанционного управления EasyLink включена, нельзя выбрать **Зеленая кнопка**. Чтобы отключить EasyLink, см.

**Расширенное использование ТВ > Использование EasyLink > Что вам потребуется** (Страница 40).

### Выбор звука через динамики или через наушники

Можно выбрать звуковое сопровождение для лиц с ослабленным зрением через динамики, через наушники или через оба устройства.

1. Нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки канала] > [Языки] > [Ослабленное зрение] > [АС/наушники]**.
3. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.

- **[Акустические системы]**: звуковое сопровождение для лиц с ослабленным зрением только через динамики.
- **[Наушники]**: звуковое сопровождение для лиц с ослабленным зрением только через наушники.
- **[АС + наушники]**: звуковое сопровождение для лиц с ослабленным зрением через динамики и через наушники.

### Изменение громкости аудиосопровождения для людей с ослабленным зрением

1. В меню **[Универсальный доступ]** нажмите кнопку **Желтая кнопка** для выбора **[Смеш. каналы]**.
2. Нажмите **Кнопки перемещения**, чтобы изменить громкость, затем нажмите **ОК**.
3. Нажмите **➔** для выхода.

### Обратная звуковая связь для людей с ослабленным зрением

Телевизор можно настроить так, чтобы при нажатии кнопки на пульте ДУ или телевизоре подавался звуковой сигнал.

1. В меню **[Универсальный доступ]** нажмите кнопку **Синяя кнопка** для выбора **[Сигнал клавиши]**.
2. Нажмите **Зеленая кнопка**, чтобы включить обратную звуковую связь, или нажмите **Красная кнопка**, чтобы выключить эту функцию.
3. Нажмите **↵** для выхода.

#### Включение аудиоэффектов

1. Нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки канала] > [Языки] > [Ослабленное зрение] > [Аудиоэффекты]**.
3. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
  - **[Вкл.]**: включение аудиоэффектов в звуковом сопровождении для лиц с ослабленным зрением.
  - **[Выкл.]**: отключение аудиоэффектов в звуковом сопровождении для лиц с ослабленным зрением.

#### Выбор типа речи

1. Нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки канала] > [Языки] > [Ослабленное зрение] > [Речь]**.
3. Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
  - **[Описательно]**: воспроизвести описательный текст для лиц с ослабленным зрением.
  - **[Субтитры]**: воспроизвести субтитры для лиц с ослабленным зрением.

## Другие настройки

### Демонстрация

Можно запустить демонстрацию, чтобы получить дополнительные сведения о возможностях этого телевизора.

**Примечание.** Демонстрации не поддерживаются для каналов MHEG.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Просмотр демонстр. роликов]**, а затем нажмите **ОК**.
3. Выберите демонстрацию, затем нажмите **ОК**.
4. Нажмите **↵** для выхода.

### Локатор

Чтобы гарантировать правильность настроек телевизора, можно выбрать место использования телевизора.

#### Режим "Студия или Дом"

Для доступа ко всем настройкам телевизора выберите режим **[Дом]**. В режиме **[Магазин]** доступно только ограниченное число настроек.

1. Во время просмотра телевизора нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ТВ] > [Предпочтения]**.
3. Выберите пункт **[Расположение] > [Дом]** или пункт **[Магазин]**, а затем нажмите кнопку **ОК**.
4. Выключите, а затем снова включите телевизор.

### Размещение

- Перед установкой телевизора ознакомьтесь со всеми инструкциями по безопасности. См. разделы **Начало работы > Важная информация > Техника безопасности** (Страница 6).
- Установите телевизор так, чтобы избежать попадания на него прямых солнечных лучей.

- Идеальное расстояние для этого телевизора равно трем диагоналям экрана. Например, если диагональ экрана телевизора составляет 81 см (32 дюйма), оптимальный просмотр обеспечивается при нахождении зрителя на расстоянии ~2,5 м от передней панели телевизора.
- Во время просмотра глаза должны находиться на уровне середины экрана.

### Установка телевизора на подставку или крепление на стене

Оптимальную настройку параметров для телевизора можно обеспечить, выбирая установку на стене или на подставке.

1. В меню **[Предпочтения]** выберите **[Установка ТВ]**.
2. Выберите пункт **[На подставке]** или пункт **[Крепление на стене]**, затем нажмите кнопку **ОК**.

---

## Обновление программного обеспечения

---

### Проверка версии

1. Нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Настройки ПО] > [Инфо. об установл. прогр. обеспеч.]**, затем нажмите **ОК**.

Отобразится текущая версия программного обеспечения.

**Предупреждение.** Не устанавливайте на телевизор ПО, версия которого ниже уже установленной. Компания TP Vision не несет ответственности за неполадки, вызванные установкой более ранней версии.

Обновите ПО одним из следующих способов:

- с помощью устройства хранения USB;
- с помощью цифровой трансляции;
- через Интернет.

---

### Обновление с помощью USB

Прежде чем приступить к обновлению ПО, убедитесь в выполнении следующих условий:

- Подготовлено USB-устройство хранения емкостью не менее 256 мегабайт, отформатированное в FAT или DOS, со снятой защитой от записи.
- Имеется доступ к компьютеру с разъемом USB и выходом в Интернет.

**Примечание.** Не используйте жесткий диск с USB.

1. Нажмите **⬆**.
2. Выберите **[Конфигурация] > [Обновление прогр. обеспечения]**, а затем нажмите **ОК**.
3. Выберите **[USB]**, затем нажмите **ОК**.
4. Следуйте инструкциям на экране для запуска обновления.

**Примечание.** Помощник обновления направит вас на сайт технической поддержки Philips. Для завершения обновления воспользуйтесь приведенной на веб-сайте инструкцией по установке.

---

### Обновление с помощью цифровой трансляции


Данный телевизор может получать обновления ПО (если они доступны) через цифровые трансляции. После получения обновления ПО будет предложено обновить ПО. Настоятельно рекомендуется производить обновление при появлении такого запроса.

Следуйте инструкциям на экране.

**Примечание.** Чтобы обновить ПО позднее, выберите **⬆ > [Конфигурация] > [Настройки ПО] > [Локальные обновления]**.

## Через Интернет

ПО для телевизора можно обновлять напрямую через Интернет. Для этого необходимо подключить телевизор к Интернету. См. раздел **Подключение телевизора > Сеть и Интернет** (Страница 67).


1. Нажмите кнопку  > **[Конфигурация]** > **[Обновление прогр. обеспечения]**, затем нажмите **ОК**.
2. Выберите **[Интернет]**, затем нажмите **ОК**.
3. Следуйте инструкциям на экране для запуска обновления.

После выполнения обновления телевизор автоматически перейдет в режим ожидания, а затем снова включится. Дождитесь включения телевизора. Не включайте телевизор сами.

**Примечание.** Если телевизор подключен к Интернету, при включении на экране появится сообщение о наличии нового ПО.

## Восстановление настроек по умолчанию

Можно восстановить все настройки изображения и звука и заново установить все телеканалы на телевизоре.

1. Нажмите .
2. Выберите **[Конфигурация]** > **[Настройки ТВ]** > **[Перезагрузка ТВ]**, а затем нажмите **ОК**.
3. Следуйте инструкциям на экране.

# 5 Подключение телевизора

## Все о кабелях

### Качество кабеля

#### Обзор

Перед подключением устройств к телевизору проверьте доступные разъемы на устройстве. Подключите устройство к телевизору с помощью наиболее качественного способа подключения. Качественные разъемы лучше передают изображение и звук.


Способы подключения, приведенные в данном руководстве пользователя, являются исключительно рекомендациями. Возможны и другие решения.

**Совет.** Если на устройстве имеются только композитные разъемы или разъемы RCA, используйте композитный (CVBS) кабель для подключения устройства к разъему Y Pb Pr на телевизоре.

### HDMI

Соединение HDMI обеспечивает наилучшее качество изображения и звука.

- Кабель HDMI служит для передачи видео- и аудиосигнала. Подключите HDMI для телевизионных сигналов высокой четкости (HD) и для включения EasyLink.
- Разъем HDMI ARC (Audio Return Channel) позволяет выводить звук с телевизора на устройство, поддерживающее стандарт HDMI ARC.
- Не подключайте кабели HDMI длиннее 5 метров/16,4 футов.




### Y Pb Pr

Компонентное видео (Y Pb Pr) обеспечивает передачу только видеосигнала. Используйте входящий в комплект поставки кабель-адаптер Y Pb Pr для подключения устройств. Для передачи звука используйте аудиокабель (в комплект поставки не входит), подключаемый к разъему AUDIO IN.

**Совет.** Рекомендуется использовать аудиокабель с правым угловым разъемом.

Соединение Y Pb Pr поддерживает передачу телесигнала высокой четкости (HD).






## SCART

Соединение SCART служит для передачи видео- и аудиосигналов. Используйте входящий в комплект поставки кабель-адаптер SCART для подключения устройств.

Разъемы SCART поддерживают передачу RGB-видеосигнала, но не могут быть использованы для передачи телесигнала высокой четкости (HD).



TV




## VGA

Разъем VGA можно использовать для подключения ПК с целью просмотра его изображения на экране телевизора.

VGA обеспечивает передачу только видео. Для звука также подключите кабель к разьему AUDIO IN.




TV




## Подключение устройств

### Проигрыватель дисков Blu-ray или DVD


Подключите проигрыватель дисков к телевизору с помощью кабеля HDMI.



TV




Для подключения проигрывателя дисков к телевизору используйте аудиокабель и входящий в комплект поставки кабель-адаптер с компонентным видеокабелем (Y Pb Pr).



## Ресивер


Подключите ресивер спутникового или цифрового телевидения к телевизору с помощью антенного кабеля. (Функция SAT доступна только в некоторых моделях.)




Подключите ресивер спутникового или цифрового телевидения к телевизору с помощью кабеля HDMI.



Используйте входящий в комплект поставки кабель-адаптер с кабелем SCART для подключения ресивера спутникового или цифрового телевидения к телевизору.




Для подключения ресивера к телевизору используйте аудиокабель и входящий в комплект поставки кабель-адаптер с компонентным видеокабелем (Y Pb Pr).




## Видеомагнитофон


Подключите видеомагнитофон к телевизору с помощью антенного кабеля. (Функция SAT доступна только в некоторых моделях.)



Используйте входящий в комплект поставки кабель-адаптер с кабелем SCART для подключения магнитофона к телевизору.




Для подключения видеоманитофона к телевизору используйте аудиокабель и входящий в комплект поставки кабель-адаптер с компонентным видеокабелем (Y Pb Pr).




---

## Игровая приставка

Подключите игровую приставку к телевизору с помощью кабеля HDMI.




Для подключения игровой консоли к телевизору используйте аудиокабель и входящий в комплект поставки кабель-адаптер с компонентным видеокабелем (Y Pb Pr).




## Домашние кинотеатры


Подключите домашний кинотеатр к телевизору с помощью кабеля HDMI и оптического кабеля.



Используйте входящий в комплект поставки кабель-адаптер с кабелем SCART для подключения домашнего кинотеатра к телевизору.




Для подключения домашнего кинотеатра к телевизору используйте аудиокабель и входящий в комплект поставки кабель-адаптер с компонентным видеокабелем (Y Pb Pr).




## Цифровая фотокамера

Подключите цифровой фотоаппарат к телевизору с помощью кабеля USB.




## Цифровая видеочамера

Подключите цифровую видеокамеру к телевизору с помощью кабеля HDMI.




Для подключения цифровой видеокамеры к телевизору используйте аудиокабель и входящий в комплект поставки кабель-адаптер с компонентным видеокабелем (Y Pb Pr).



## Подключение нескольких устройств


### Жесткий диск USB

Подключите жесткий диск USB к телевизору с помощью кабеля USB.




### Компьютер


Подключите компьютер к телевизору с помощью кабеля HDMI.



Подключите компьютер к телевизору с помощью кабеля DVI-HDMI и аудиокабеля.



Подключите компьютер к телевизору с помощью кабеля VGA и аудиокабеля.



## Клавиатура и мышка

### USB-клавиатура

При работе с телевизором можно подключить USB-клавиатуру для ввода текста, например имен устройств или текста для приложений Smart TV.

### USB-мышка


Можно подключить USB-мышку для перемещения по страницам Интернета и использования ссылок.

### Примечание.

- Если нужны дополнительные разъемы USB, используйте концентратор USB. Можно также подключить USB-мышку к подключенной USB-клавиатуре.
- Можно также подключить USB-мышку к подключенной USB-клавиатуре.



Подключение клавиатуры и мышки к телевизору с помощью кабеля USB.



Как только телевизор обнаружит клавиатуру, выберите раскладку клавиатуры и протестируйте свой выбор. Если сначала выбрана кириллическая или греческая раскладка клавиатуры, можно также добавить вторую клавиатуру с латинской раскладкой.

Чтобы изменить раскладку клавиатуры, нажмите **⬆** > **[Конфигурация]** > **[Настройки ТВ]** > **[Предпочтения]** > **[USB-мышь/клавиатура]** > **[Параметры клавиатуры]** и **ОК**.

#### Кнопки управления телевизором на клавиатуре

Для ввода текста используйте следующие кнопки:

- **Enter** **↵**: подтверждение ввода
- **Backspace** **⬅**: удаление символа перед курсором
- **Кнопки перемещения**: перемещение в пределах текстового поля
- **Alt + Shift**: переключение между раскладками клавиатуры, если установлено несколько раскладок клавиатуры

#### Кнопки управления службой Smart TV на клавиатуре

- **Enter** **↵**: подтверждение записи
- **Backspace** **⬅**: возврат на предыдущую страницу
- **Кнопки перемещения**: перемещение к следующему полю
- **Tab**: **Далее**
- **Tab и Shift**: **Назад**
- **Home**: переход к началу страницы

- **End**: переход к концу страницы
- **Page Up**: перемещение на одну страницу вверх
- **Page Down**: перемещение на одну страницу вниз
- **+/-**: увеличение или уменьшение масштаба на один шаг
- **\***: расположение по ширине

Когда телевизор обнаружит мышку, установите скорость отслеживания. Перемещайтесь в рамках тестовой области, чтобы проверить скорость.

#### Использование USB-мышки с телевизором

- Левая кнопка мышки (левый щелчок): **ОК**
- Правая кнопка мышки (правый щелчок): **↶ (Назад)**
- Колесо прокрутки: прокрутка страницы в Интернете вверх и вниз.

#### Примечание.

USB-мышка не может использоваться для перехода по приложениям в Smart TV или меню телевизора.

---

## Обзор подключенного устройства

---


### Добавление устройства

Подключенное устройство можно просмотреть одним из следующих способов:

- добавьте его значок в главное меню для упрощения доступа.
- Выберите его в меню "Источник".

**Примечание.** Если подключить устройство, совместимое с HDMI-CEC, к телевизору через разъем HDMI и включить его, устройство автоматически добавляется в основное меню.



### Добавление устройства

1. Подсоедините устройство и включите его.
  2. Нажмите .
  3. Выберите **[Добавьте устройства]**, затем нажмите **ОК**.
  4. Следуйте инструкциям на экране.
- В случае появления запроса на выбор подключения телевизора выберите разъем, используемый этим устройством.

---

### Переименование устройства

После добавления устройства в главное меню для него можно задать любое название.


1. Нажмите .
  2. Выберите значок устройства в основном меню.
  3. Нажмите  **OPTIONS**.
  4. Выберите **[Переименов.]**, затем нажмите **ОК**.
- Отобразится окно ввода текста.
5. Нажмите **Кнопки с цифрами** и **Кнопки перемещения**, чтобы выбрать и ввести имя.
  6. По завершении выберите **[Готово]**, затем нажмите **ОК**.

---


## Выбор источника


### В основном меню

После добавления нового устройства в главное меню можно выбрать значок нового устройства для просмотра его содержимого.

1. Нажмите .
2. Выберите значок устройства в основном меню.
3. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить выбор.

### В меню "Источник"



Можно также нажать кнопку  **SOURCE**, чтобы отобразить список названий разъема. Выберите разъем, с помощью которого устройство подключено к телевизору.

1. Нажмите  **SOURCE**.
2. Нажмите кнопку **Кнопки перемещения**, чтобы выбрать разъем в списке.
3. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить выбор.

---

## Удаление устройства

Если устройство больше не подключено к телевизору, его можно удалить из главного меню.

1. Нажмите .
2. Выберите значок устройства в основном меню.
3. Нажмите  **OPTIONS**.
4. Выберите **[Удалить устройство]**, затем нажмите **ОК**.

Выбранное устройство будет удалено из главного меню.

## Сеть и Интернет

### Возможные действия

#### Просмотр мультимедиа

Если подключить телевизор к домашней сети, можно будет воспроизводить фотографии, музыку или видео с компьютера или накопительного устройства. См. **Использование телевизора > Просмотр мультимедиа** (Страница 22).

#### Smart TV

Если подключить телевизор к домашней сети с доступом в Интернет, становится доступной служба Smart TV. Smart TV обеспечивает доступ к интернет-службам и веб-сайтам, разработанным специально для данного телевизора. Воспроизводите музыку и видео, смотрите информационно-развлекательные программы, берите на прокат фильмы и многое другое. См. раздел **Использование телевизора > Обзор Smart TV** (Страница 24).

#### Интерактивное телевидение


Если вы подключите телевизор к Интернету, можно будет наслаждаться всеми преимуществами Интерактивного телевидения. Такие системы, как HbbTV, MHP и DTVi, используют Интернет для связи с телевизором. Доступность этих систем зависит от вашей местной телевещательной компании.

## Что вам потребуется

**Внимание!** Данный телевизор соответствует требованиям директивы EMC только при использовании экранированного Ethernet-кабеля Cat5.


- Кабель Ethernet
- Компьютерная сеть, состоящая из:
  - а) маршрутизатора UPnP (универсального устройства Plug-and-Play) и
  - б) компьютера под управлением одной из следующих операционных систем: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X или Linux.
- Для подключения телевизора к компьютерам требуется также ПО медиасервера для обеспечения общего доступа к мультимедийным файлам. См. **Использование телевизора > Просмотр мультимедиа** (Страница 22).
- Для подключения телевизора к Интернету также требуется высокоскоростное соединение с Интернетом.

## Подключение



Этот телевизор можно подключить к домашней сети, используя проводное или беспроводное соединение.


- Информацию об установке проводного соединения см. в разделе **Подключение телевизора > Компьютеры и Интернет > Проводное подключение** (Страница 68).



- Информацию о подключении Wi-Fi см. в разделе **Подключение телевизора > Компьютеры и Интернет > Подключение к сети Wi-Fi** (Страница 68).

---

## Проводное подключение

1. Включите маршрутизатор и его систему DHCP.
2. С помощью кабеля Ethernet подключите маршрутизатор к телевизору.
3. Нажмите , затем выберите **[Конфигурация]**.
4. Выберите **[Подключение к сети]**, затем нажмите **ОК**.
5. Для настройки сети следуйте инструкциям на экране.
6. Подождите, пока телевизор обнаружит сетевое подключение.
7. Если появится приглашение, примите условия лицензионного соглашения.

---

## Подключение к сети Wi-Fi

Этот раздел относится только к телевизорам, поддерживающим подключение к сети Wi-Fi.

С помощью USB-адаптера Philips для беспроводной сети PTA01 (продается отдельно) можно подключить телевизор к домашней беспроводной сети. Это позволит наслаждаться лучшими возможностями Интернета благодаря услугам Smart TV и обмениваться содержимым подключенных устройств, используя SimplyShare.

## Примечание.

Беспроводная сеть работает в том же спектре частот (2,4 ГГц), что и обычные бытовые устройства, такие как беспроводные телефоны, микроволновые печи или устройства Bluetooth, которые могут создавать помехи Wi-Fi. Не устанавливайте такие устройства рядом с телевизором.

- Чтобы уменьшить сетевой трафик, отключите неиспользуемое сетевое оборудование домашней сети.
- Качество приема зависит от места установки беспроводного маршрутизатора и локального поставщика услуг Интернета.
- При воспроизведении видео в домашней беспроводной сети рекомендуется использовать маршрутизатор IEEE 802.11 N. Скорость соединения может различаться в зависимости от рабочих условий вашей домашней беспроводной сети.

## Начало настройки беспроводного соединения

1. Включите беспроводной сетевой маршрутизатор
2. Подключите USB-адаптер Philips PTA01 к USB-разъему телевизора. Беспроводная установка запускается автоматически.
3. Следуйте инструкциям на экране.

**Совет.** Не отключайте беспроводной USB-адаптер от телевизора.

## Установка с WPS — защищенным Wi-Fi

1. Если ваш маршрутизатор поддерживает WPS (защищенный Wi-Fi), нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.
2. Через 2 минуты выберите **[WPS]** на телевизоре, затем нажмите **ОК**. Телевизор подключится к сети. Подключение занимает примерно 2 минуты.

Большинство новых беспроводных маршрутизаторов оснащены системой WPS и снабжены логотипом WPS. В системах с WPS используется безопасное шифрование WPS, и их объединение с сетевыми устройствами, использующими безопасное шифрование WEP, невозможно.

Если вам все еще требуются сетевые устройства с WEP, выберите **[Сканиров.]** > **[Уст. польз.]**.

### Сканирование на наличие маршрутизаторов

Если у вас несколько маршрутизаторов в сети, возможен выбор требуемой сети.

1. Для выбора определенного сетевого маршрутизатора нажмите **[Сканиров.]** на первой странице установки. Маршрутизаторы с WPS и сильным сигналом приводятся первыми в списке на экране.

2. Выберите нужный маршрутизатор, затем нажмите **ОК**.

- При подключении маршрутизатора WPS выберите в настройках телевизора **[WPS]**.
- Если в ПО маршрутизатора нужно задать ПИН-код для подключения, выберите **[PIN-код WPS]** и запишите код.
- Чтобы ввести ключ шифрования вручную, выберите **[Стандарт]** и в ответ на приглашение введите ключ.

### Создание подключения, защищенного с помощью шифрования WEP

1. Для защищенного подключения с PIN-кодом выберите **[PIN-код WPS]** и нажмите **ОК**.

2. Запишите восьмизначный ПИН-код, отображенный на экране телевизора, и введите его в ПО маршрутизатора со своего ПК.

Указания по вводу PIN-кода см. в руководстве по эксплуатации маршрутизатора.

### Создание подключения, защищенного с помощью шифрования WPA

Если в маршрутизаторе используется безопасность WPA (Wi-Fi Protected Access), введите пароль с помощью пульта ДУ.

1. Чтобы вручную ввести ключ шифрования (ключ безопасности), выберите **[Стандарт]** и нажмите **ОК**.
2. Для доступа к экранной клавиатуре выберите текстовое поле ввода, а затем нажмите **ОК**.

### Создание подключения, защищенного с помощью шифрования WEP

Если в маршрутизаторе используется безопасное шифрование WEP, телевизор запросит ключ шифрования WEP в шестнадцатеричном виде.

1. Найдите шестнадцатеричный ключ в ПО маршрутизатора, используя свой ПК, и запишите первый ключ из списка ключей WEP.
2. С помощью пульта ДУ телевизора введите ключ безопасности для подключения к маршрутизатору.
3. Если ключ будет принят, ТВ подключится к беспроводному маршрутизатору.

### Сетевое имя телевизора

Если в домашней сети несколько телевизоров, можно переименовать этот телевизор, чтобы присвоить ему уникальное имя.

1. Нажмите кнопку **⬆** > **[Конфигурация]** > **[Настройки сети]**, затем выберите **[Название сети ТВ]**.
2. Для ввода имени нажмите **ОК**, чтобы открыть экранную клавиатуру, или воспользуйтесь клавиатурой пульта ДУ.

---

# Общий интерфейс

---

## Возможные действия

Кодированные цифровые телеканалы можно просматривать с помощью модуля условного доступа (Conditional Access Module, CAM). Просмотр передач такого канала возможен после установки модуля CAM и оплаты подписки.

Данный телевизор поддерживает интерфейсы CI и CI+. CI+ поддерживает цифровые передачи HD премиум-качества с высокоуровневой защитой от копирования.


**Примечание.** Приложения, функции, содержание и экранные сообщения зависят от поставщика услуг CAM.

---

## Что вам потребуется

**Предупреждение.** Чтобы защитить CAM от повреждения, вставьте CAM в соответствии с инструкцией.

**Примечание.** Сведения об установке смарт-карты в модуль условного доступа см. в документации от оператора вещания.



1. Выключите телевизор.
2. Следуйте указаниям, напечатанным на модуле условного доступа, чтобы вставить его в слот общего интерфейса на боковой панели телевизора. Вставляйте модуль до упора.
3. Включите телевизор и дождитесь завершения активации модуля условного доступа. Выполнение этой операции занимает несколько минут. Для сохранения доступа к шифрованным цифровым телеканалам не вынимайте CAM из разъема.

---

## Просмотр каналов CAM

1. Вставив и активировав CAM, нажмите **OPTIONS**.
2. Выберите **[Общий интерфейс]**, затем нажмите **ОК**.
3. Выберите провайдера модуля условного доступа и нажмите **ОК**.

# 6 Определение и устранение неисправностей

## Общие вопросы

**Телевизор не включается:**

- Отключите кабель питания от розетки электросети. Подождите одну минуту, затем снова подключите.
- Проверьте правильность подключения кабеля питания.

**При включении телевизор не реагирует на нажатие клавиш пульта**

**дистанционного управления и кнопок управления на передней панели:**

Телевизору требуется некоторое время для начала работы. В это время телевизор не реагирует на действия пульта дистанционного управления или кнопки управления на передней панели. Это не является неисправностью.

**При включении/выключении/включении режима ожидания из корпуса телевизора доносится скрип.**

Не предпринимайте никаких действий. Скрипом сопровождается обычное растяжение и сжатие корпуса телевизора вследствие охлаждения и нагревания. Это не влияет на его работу.

**Когда телевизор находится в режиме ожидания, отображается начальный экран, а затем телевизор возвращается в режим ожидания.**

Это не является неисправностью. При отключении телевизора от сети питания и повторном подключении к ней при его включении отображается начальный экран.

Для включения телевизора из режима ожидания нажмите  $\Phi$  на пульте ДУ или любую кнопку на телевизоре.

**Индикатор режима ожидания на телевизоре мигает красным:**

Отключите кабель питания от розетки электросети. Подождите, пока телевизор остынет, перед повторным подключением к электросети. Если индикатор снова начнет мигать, обратитесь в центр поддержки покупателей Philips.

**Вы забыли 4-значный код для разблокирования функции блокировки канала (блокировка от детей):**  
Введите "8888".

**Меню телевизора или Smart TV показывается на неправильном языке:**  
Измените язык меню на предпочитаемый. См. **Настройка телевизора > Настройки языка > Язык меню** (Страница 50).

**Нужно обновить ПО телевизора:**

Зайдите на веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) и загрузите последний пакет программного обеспечения для своего телевизора. На этом веб-сайте также доступны инструкции и сведения о выпуске, показывающие, что было обновлено. Полные инструкции по обновлению ПО телевизора также доступны в разделе **Настройка телевизора > Обновление ПО**.

---

## Проблемы с каналами

### Нужно настроить каналы телевизора:

Инструкции по настройке аналоговых или цифровых каналов см. в разделе

#### Настройка телевизора > Настройка

каналов (Страница 46). Если нужно настроить спутниковые телеканалы, см.

#### раздел Настройка телевизора >

Настройки спутника (Страница 49).

### Во время установки не обнаружены цифровые каналы:

- Убедитесь, что телевизор поддерживает стандарты DVB-T, DVB-C или DVB-S в вашей стране.
- Убедитесь, что все кабели правильно подключены и что выбрана правильная сеть.

### Ранее установленные каналы не появляются в списке каналов.

Проверьте правильность выбора списка каналов.

### Нужно изменить порядок каналов в списке:

Настроенные каналы появляются в списке каналов. Сведения об управлении списками каналов, включая изменение порядка каналов, см. в разделе **Просмотр телевизора > Управление списками каналов**.

---

## Проблемы с изображением

### Телевизор включен, но изображение отсутствует или искажено.

- Проверьте правильность подключения антенны к телевизору.
- Убедитесь, что в качестве источника для телевизора выбрано соответствующее устройство.
- Убедитесь в надежном подключении внешнего устройства или источника сигнала.

### Есть звук, но отсутствует изображение.

Удостоверьтесь в том, что заданы правильные настройки изображения.

### При подключении антенны качество приема является низким.

- Проверьте правильность подключения антенны к телевизору.
- Громкоговорители, незаземленные аудиоустройства, неоновые светильники, высокие здания и другие крупные объекты могут оказывать влияние на качество приема сигнала. Попытайтесь улучшить качество приема сигнала, изменив положение антенны или удалив прочие устройства от телевизора.
- Если плохо принимается только один канал, попытайтесь точнее настроить его.

### Низкое качество изображения от подключенных устройств.

- Проверьте правильность подключения устройств.
- Удостоверьтесь в том, что заданы правильные настройки изображения.

### В памяти телевизора не сохранены установленные параметры изображения.

Убедитесь, что параметру "Расположение телевизора" задано значение **[Дом]**. В этом режиме можно изменять и сохранять настройки.

### Изображение не совпадает с экраном: оно больше или меньше экрана.

Попробуйте использовать другой формат изображения.

### Формат изображения меняется при переключении каналов.

Попробуйте применить определенный формат изображения вместо **[Автомасштабирование]**.

### Неправильное расположение изображения на экране.

Сигналы изображения некоторых устройств не соответствуют экрану. Проверьте выход сигнала устройства.

### Изображение в трансляции закодировано:

Возможно, для доступа к содержимому необходимо использовать модуль условного доступа (CAM). Обратитесь к поставщику услуг.



На экране телевизора появляется отображающий информацию баннер "e-sticker":

Телевизор в режиме **[Магазин]**. Чтобы удалить баннер "e-sticker", установите телевизор в режим **[Дом]**, а затем снова включите телевизор. См. **Настройка телевизора > Другие настройки > Место** (Страница 53).

**Отображение материалов компьютера на экране ТВ нестабильно.**

- Убедитесь, что на ПК установлены поддерживаемые разрешение экрана и частота обновления. См. раздел **Характеристики изделия > Разрешение экрана** (Страница 76).
- Выбор формата изображения на **[Не в масштабе]**.

## Проблемы со звуком

**На телевизоре есть изображение, но нет звука:**

Если аудиосигнал не обнаружен, телевизор автоматически отключает аудиовыход и не сообщает о наличии неисправности.

- Убедитесь, что все кабели подключены правильно.
- Удостоверьтесь в том, что звук не отключен и не убавлен до нуля.
- Удостоверьтесь в том, что выбран параметр динамиков телевизора. Нажмите **III ADJUST**, выберите **[Акустические системы]**, а затем выберите **[Телевизор]**.
- Убедитесь, что аудиовыход телевизора подключен к аудиовыходу системы домашнего кинотеатра с поддержкой HDMI CEC/EasyLink. В динамиках домашнего кинотеатра должен быть слышен звук.

- Некоторые устройства могут потребовать ручного включения аудиовыхода HDMI. Если аудиовыход HDMI уже включен, но звук не слышен, попробуйте изменить формат цифрового звука устройства на PCM ("Pulse Code Modulation2, импульсно-кодовая модуляция). Инструкции см. в документации на свое устройство.

**Изображение есть, но качество звука низкое.**

Проверьте правильность настройки параметров звука.

**Присутствует изображение, но звук слышен только из одного громкоговорителя.**

Убедитесь, что регулятор баланса звука расположен в центре.

## Проблемы подключения

**Проблемы с устройствами HDMI.**

- Обратите внимание, что поддержка HDCP (протокола защиты широкополосных цифровых данных) может увеличивать длительность задержки при отображении на экране телевизора содержимого с устройства HDMI.
- Если телевизор не распознает устройство и на экране отсутствует изображение, переключите источник с одного устройства на другое и обратно.
- При прерывистом звуке проверьте правильность установки настроек вывода на устройстве HDMI.
- Если используется адаптер HDMI-DVI или кабель HDMI-DVI, убедитесь, что дополнительный аудиокабель подключен к разъемам AUDIO IN - Y/Pb/Pr или AUDIO IN - DVI/VGA (только миниразъем).

## Невозможно использовать возможности EasyLink:

Убедитесь, что устройства HDMI совместимы со стандартом HDMI-CEC. Возможности EasyLink доступны только для устройств, совместимых со стандартом HDMI-CEC.

**К телевизору подключено аудиоустройство с поддержкой HDMI-CEC, и на телевизоре не отображается значок громкости или отключения звука, когда понижают или повышают громкость либо отключают звук:**

Такое поведение нормально, если подключено аудиоустройство HDMI-CEC.

**Подключенное устройство USB не отображается:**

- Убедитесь, что запоминающее устройство USB настроено на совместимый **класс запоминающих устройств**, как описано в документации к запоминающему устройству.
- Убедитесь, что запоминающее устройство USB совместимо с телевизором.
- Убедитесь, что телевизор поддерживает данные форматы аудиофайлов и файлов изображений.

**Звуковые файлы и файлы изображения с USB-устройства хранения не воспроизводятся или не отображаются гладко:**

Передача данных с запоминающего устройства USB может ограничивать скорость передачи данных на телевизор, что может стать причиной плохого качества воспроизведения.

---

## Проблемы сети

**Нужно установить беспроводное соединение между телевизором и домашней сетью:**

Инструкции по беспроводному подключению телевизора к домашней сети см. в разделе **Подключение телевизора > Сеть и Интернет > Подключение к сети Wi-Fi** (Страница 68).

**Smart TV не работает:**

Убедитесь, что маршрутизатор правильно подключен к телевизору и что доступ к Интернету на маршрутизаторе открыт. Если на маршрутизаторе определены настройки брандмауэра или безопасности, убедитесь, что они разрешают прохождение данных Smart TV — подробности см. в документации на маршрутизатор.

**Медленный доступ к Интернету через Smart TV:**

- Попробуйте улучшить качество сигнала между маршрутизатором и телевизором, если доступ к Интернету осуществляется через беспроводное подключение. Дополнительные сведения см. в документации на маршрутизатор.
- По возможности всегда используйте быстрое широкополосное подключение.
- Чтобы обеспечить оптимальную скорость просмотра, обновите ПО телевизора до последней версии.

**Сеть медленная:**

При беспроводном подключении к ПК см. документацию на маршрутизатор, чтобы улучшить качество сигнала между маршрутизатором и телевизором.

**Беспроводная сеть зашумлена или не найдена:**

- Убедитесь, что беспроводная сеть не испытывает помех от микроволновых печей, телефонов DECT или других устройств Wi-Fi, находящихся поблизости.

- Если беспроводная сеть не работает, попробуйте использовать проводное подключение к сети.
- Убедитесь, что брандмауэры вашей сети не блокируют беспроводное соединение с телевизором.

---

## Обращение в компанию Philips

**ВНИМАНИЕ.** Не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно. Это может привести к необратимым повреждениям телевизора или лишить силы вашу гарантийную карту.

Если проблему не удастся решить самостоятельно, см. раздел с ответами на часто задаваемые вопросы (ЧЗВ), посвященные вашему телевизору, на веб-сайте по адресу [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Также можно обменяться советами в сообществе владельцев ТВ Philips на веб-сайте [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

Если нужно обратиться к представителю Philips или отправить ему электронное письмо, обратитесь в центр поддержки покупателей Philips в своей стране.

Контактные данные можно найти в листовке, прилагаемой к телевизору, или на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Запишите модель и серийный номер телевизора, перед тем как обратиться в Philips. Эти данные указаны на задней панели телевизора и на упаковке.

# 7 Характеристики изделия

## Питание и прием сигнала

Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

### Питание

- Питание от сети: 220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
- Потребление энергии в режиме ожидания: < 0,15 Вт
- Температура окружающей среды: 5–40 °C
- Информацию о параметрах энергопотребления см. в технической документации для устройства на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Номинальная мощность, указанная на типовой табличке, соответствует потреблению энергии данным устройством при использовании в обычных бытовых условиях (IEC 62087 Ed.2). Максимальная номинальная мощность, которая указывается в скобках, используется для определения электробезопасности (IEC 60065 Ed. 7.2).

### Прием

- Антенный вход: 75 Ом, коаксиальный (IEC75)
- Телесистема: DVB COFDM 2K/8 K,
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Цифровое телевидение: MPEG-4, DVB-T (наземное), DVB-T2\*, DVB-C (кабельное), DVB-S/S2\* (спутниковое).
- Диапазоны тюнера: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

\* Только для некоторых моделей.

## Экран и звук

### Изображение / дисплей

- Тип дисплея: светодиодная подсветка, Full HD
- Диагональ:
  - 107 см / 42 дюйма
  - 119 см / 47 дюймов
- Формат изображения: 16:9 (широкий экран)
- Разрешение панели: 1920 x 1080 p
- Улучшение картинки: Pixel Plus HD / Pixel Precise HD\*
- Идеальная скорость движения (PMR): 200 Гц
- HD natural motion
- 3D: Easy 3D Clarity

\* Только для определенных моделей.

### Звук

- Выходная мощность (RMS) @ 10% КНИ: 20 Вт
- Объемный звук Incredible Surround
- Чистый звук
- Динамическое усиление НЧ
- Моно/стерео/NICAM

## разрешение изображения

### Компьютерные форматы — HDMI (Разрешение — частота обновления)

640 x 480 — 60 Гц  
800 x 600 — 60 Гц  
1024 x 768 — 60 Гц  
1280 x 1024 — 60 Гц  
1360 x 768 — 60 Гц  
1600 x 1200 — 60 Гц  
1920 x 1080 — 60 Гц

### Компьютерные форматы — VGA (Разрешение — частота обновления)

640 x 480 — 60 Гц  
800 x 600 — 60 Гц  
1024 x 768 — 60 Гц  
1280 x 1024 — 60 Гц  
1360 x 768 — 60 Гц  
1600 x 1200 — 60 Гц  
1920 x 1080 — 60 Гц

## Видеоформаты (Разрешение — частота обновления)

480i — 60 Гц  
 480p — 60 Гц  
 576i — 50 Гц  
 576p — 50 Гц  
 720 p - 50 Гц, 60 Гц  
 1080 i - 50 Гц, 60 Гц  
 1080 p - 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц.

## Мультимедиа

### Поддерживаемые мультимедийные подключения

- USB: NTFS, FAT 16, FAT 32.  
Подключайте только USB-устройства с потреблением энергии, не превышающим 500 мА.
- Сеть Ethernet LAN RJ-45

### Поддерживаемые файлы изображений

- JPEG (\*.jpg)

### Поддерживаемые аудио-/видеофайлы

Имя файла мультимедиа не должно превышать 128 символов.

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.mpeg .mpg .vob	PS	MPEG1	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2),	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
		MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	DVD-PCM, AC3	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.ts	TS	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2),	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	H.264, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC (v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.mkv	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2),	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

### Поддерживаемые аудио-/видеофайлы

Имя файла мультимедиа не должно превышать 128 символов.

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2),	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 SP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 MP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 AP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
.avi .xvid	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2),	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DivX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.flv	FLV	On2 VP6	-	-	-	MPEG-2 L3, AAC	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
		Sorenson H.263	-	-	-		NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	-	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES
.divx	DMF (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2),	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DivX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

Поддерживаемые аудио-/видеофайлы

Имя файла мультимедиа не должно превышать 128 символов.

AUDIO ONLY CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.mp3	MP3	-	-	-	384 kbps	MPEG-2 L3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.wma .asf	WMA (V2 upto V9.2)	-	-	-	192-768 kbps	WMA	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.lpcm (PC) .pcm (pc)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.wav (PC)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.aac .m4a .m4s	AAC	-	-	-	384 kbps 512 kbps 640 kbps 1024 kbps 3200 kbps	AAC, HE-AAC (v1&v2), AAC3, E-AAC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO

Поддерживаемые форматы субтитров

Имя файла мультимедиа не должно превышать 128 символов.

SUBTITLE FORMATS										
File Extension	Format	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store		YTLB	Character encoding
							Downloading	Streaming		
.srt	SRT	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Windows-1252 (CP-1252) ~Superset of ISO 8859-1 ~Western Europe (Latin script or alphabet)
.sub	SUB	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
.smi _smi	SAMI	YES	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO	
.avi _divx	XSUB, XSUB+	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	-

Поддерживаемое ПО медиасервера

- Twonky Media (для Microsoft Windows и Mac OS X)
  - Windows Media Player (для Microsoft Windows)
  - Sony Vaio Media Server (для Microsoft Windows)
  - TVersity (для Microsoft Windows)
  - Nero MediaHome
  - DiXiM (для Microsoft Windows XP)
  - Macrovision Network Media Server (для Microsoft Windows)
  - Fuppes (для Linux)
  - uShare (для Linux)
  - AwoX
  - CyberLink
  - медиасервер JVC
  - MediaTomb
  - Buffalo LinkStation Live
- AUDIO IN (DVI/VGA) миниразъем 3,5 мм (стерео)
  - Y/Pb/Pr и AUDIO IN (Y/Pb/Pr): миниадаптеры для компонентного видео и аудио L/R
  - SERV.U: сервисный порт
  - VGA: вход ПК
  - SCART (RGB/CVBS): миниадаптер SCART
  - HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
  - HDMI 2/3: HDMI
  - ТЕЛЕАНТЕННА: 75 Ом, коаксиальный
  - SAT: разъем F-pin (спутниковый) (доступно только для определенных моделей)
  - USB

Боковая панель

- CI: Common Interface
- Наушники: мини-разъем 3,5 мм (стерео)
- ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД (ОПТИЧЕСКИЙ): оптический
- USB
- HDMI (БОКОВОЙ)

Возможность подключения

Задняя панель

- СЕТЬ: Ethernet LAN RJ-45

## Поддерживаемые крепления телевизора

Телевизор можно прикрепить к стене с помощью соответствующего крепления (продается отдельно). Выберите тип крепления телевизора, соответствующий его размеру:

**107 см:** 400 мм x 400 мм, M6

**119 см / 47 дюйма:** 400 мм x 400 мм, M6


**Предупреждение. Следуйте инструкциям, прилагаемым к креплению телевизора. Компания TP Vision Netherlands B.V. не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж, повлекший несчастный случай, травму или повреждение.**

Чтобы не повредить кабели и разъемы, оставьте зазор не менее 5,5 см от задней панели телевизора.

Перед выполнением настенного монтажа телевизора определите правильную длину шурупа.

Чтобы определить длину шурупа, прибавьте значение толщины кронштейна к значению длины шурупа ( $y$ ) (см. рисунок).

**Для моделей 42 и 47 дюймов:** 15-18 мм



## Версия справки

UMv 313913705423 - 20120831

# 8 Указатель

---

## 3

3D - 20

3D, 2D в 3D - 21

3D, выключение - 21

3D, изменение формата - 21

3D, предупреждение о вреде для  
здоровья - 8

## A

Audio Sync - 42

## C

CAM, включение - 70

CAM, вставить - 70

CAM, см. модуль условного доступа - 70

## D

DTV-i - 27

## E

EasyLink - 39

EasyLink, включение - 40

EasyLink, динамики телевизора - 41

EasyLink, кнопки пульта ДУ - 40

EasyLink, функции и параметры - 39

EasyLink, экранное меню - 6

EasyLink, элементы управления - 40

## H

HbbTV - 27

HDMI - 56

HDMI ARC - 56

---

## S

SCART - 57

Scenea, включить - 43

Scenea, загрузить заставку - 43

Smart TV - 3

Smart TV, приложения - 25

Smart TV, просмотр - 24

Smart TV, сеть - 67

## T

Телетекст 2.5 - 37

## U

USB-клавиатура - 64

USB-мышка - 64

## V

VGA - 57

## Y

YouTube - 25

YPbPr, компонентное видео - 56

## A

аналоговые каналы, настройка - 46

аналоговые каналы, субтитры - 51

аналоговые каналы, точная настройка - 47

## Б

беспроводной адаптер - 68

## В

видеомагнитофон, подключение - 59

включение и выключение телевизора - 15

внешний жесткий диск - 63

возрастные ограничения - 39

высокое разрешение (HD),  
содержимое - 3



## Г

громкость - 16

## Д

датчики - 5

демо - 53

динамики телевизора, выключение - 16

Дисплей - 76

домашняя сеть - 67

## З

забота об окружающей среде - 12

замок Kensington - 9

замок от детей - 38

записи, просмотр - 34

записи, расписание - 33

записи, управление - 34

запись, USB-устройство - 31

запись, телепрограммы - 31

заставка - 43

## И

игровая приставка - 60

игры - 35

игры, для двух игроков - 35

избранные каналы, список - 16

интеллектуальные настройки - 18

Интерактивное телевидение - 27

## К

каналы - 16

каналы, избранное - 16

каналы, настройка (автоматическая) - 46

каналы, настройка (ручная) - 46

каналы, настройка (спутниковые) - 49

каналы, настройка (цифровые) - 47

каналы, обновление - 47

каналы, переименование - 17

каналы, переключение - 16

каналы, переустановка - 55

каналы, повторная настройка - 17

каналы, точная настройка  
(аналоговые) - 47

компьютер, воспроизведение файлов - 22

контактная информация, через  
Интернет - 14

крепление на стене - 79

## М

Маркировка энергоэффективности - 13

местоположение, дом или покупки - 53

модуль условного доступа (CAM) - 70

мультимедиа, воспроизведение  
файлов - 22

мультимедиа, поддерживаемые  
форматы - 77

## Н

нарушения слуха - 52

настройка каналов (автоматическая) - 46

настройки, игра - 35

## О

обои - 43

обращение в компанию Philips - 14

общий интерфейс - 70

ограничение на просмотр - 39

## П

параметры звука, восстановление - 45

параметры изображения - 44

параметры изображения,  
восстановление - 45

параметры, аудиоформат - 45

параметры, звук - 45

параметры, изображение - 44

параметры, помощник - 44  
пауза ТВ - 29  
переименование каналов - 17  
переименование, подключенное устройство - 66  
переработка - 13  
переустановка - 55  
питание - 76  
ПК, подключение - 63  
ПК, разрешение экрана - 76  
платформа Multimedia Home Platform (MHP) - 27  
поддержка продуктов - 14  
подключение устройств - 56  
подключение, USB - 22  
подключение, видеомэгнитофон - 59  
подключение, внешний жесткий диск - 63  
подключение, домашняя сеть - 67  
подключение, игровая приставка - 60  
подключение, клавиатура - 64  
подключение, мышка - 64  
подключение, ПК - 63  
подключение, проигрыватель дисков - 57  
подключение, ресивер - 58  
подключение, система домашнего кинотеатра - 61  
подключение, цифровая видеокамера - 62  
подключение, цифровая фотокамера - 62  
подключенное устройство, добавление - 66  
подключенное устройство, переименование - 66  
подключенное устройство, удаление - 66  
программа медиасервера - 22  
программное обеспечение, USB - 54  
программное обеспечение, Интернет - 55  
программное обеспечение, проверка версии - 54

программное обеспечение, цифровое обновление - 54  
проигрыватель дисков, подключение - 57  
пульт дистанционного управления - 5

---

## Р

размещение - 53  
разрешение экрана - 76  
разъемы - 56  
расположение телевизора, подставка или крепление на стене - 53  
режим - 53  
режим ожидания - 15  
режим, - 53  
ресивер, подключение - 58

---

## С

С ослабленным зрением - 52  
сеть, имя телевизора - 69  
сеть, подключение - 67  
система домашнего кинотеатра, подключение - 61  
список каналов - 17  
список каналов, копировать - 48  
справка, версия - 79  
справка, на экране - 14  
спутник, добавление или удаление - 50  
спутник, настройка каналов - 49  
спутник, настройки - 49  
субтитры, аналоговые - 51  
субтитры, цифровые - 51  
субтитры, язык - 51

## Т

таймер отключения - 38  
 телетекст, двойной экран - 36  
 телетекст, подстраницы - 37  
 телетекст, поиск - 37  
 телетекст, список страниц - 36  
 телетекст, увеличить - 36  
 телетекст, цифровой текст - 37  
 телетекст, язык - 37  
 техника безопасности - 6  
 товарные знаки и авторские права - 11

## У

удаление, подключенное устройство - 66  
 универсальный доступ, включить - 51  
 универсальный доступ, для лиц с нарушениями зрения - 52  
 универсальный доступ, с нарушениями слуха - 52  
 управление с помощью смартфона - 6  
 усилитель, выбор выхода - 41  
 устройства - 57  
 устройства, добавление - 66  
 устройства, просмотр - 66  
 утилизация - 13  
 уход за экраном - 9

## Ф

формат изображения - 19  
 Функция Pixel Plus - 42

## Ц

цифровая видеокамера - 62  
 цифровая фотокамера - 62  
 цифровое радио - 17  
 цифровые каналы - 47  
 цифровые каналы, настройка - 47  
 цифровые каналы, субтитры - 51

## Ч

часы - 38

## Э

электронная программа передач, Интернет - 20  
 электронная программа передач, телевещательная компания - 19  
 электронный гид передач - 4  
 Элементы управления на задней панели - 4  
 энергосбережение, параметры - 12

## Я

язык аудио - 50  
 язык, меню - 50  
 язык, субтитры - 51

