





SEE EVERY THING EXPERIENCE EVERY THING

# Table des matières

Préparation	. 2
Les touches sur le côté droit du téléviseur	. 2
Utilisation de la télécommande RC4304	. 3
Utilisation des menus	. 5
Configuration TV	. 5
Sélectionnez votre langue et votre pays	. 5
Mémoriser les chaînes de télévision.	. 6
Installation automatique	6
Nom du programme	6
Modifier la liste des programmes	7
Installation manuelle	7
Menu Général	. 8
Menu Source	10
Menu Décodeur	10
Démo	10
Menu TV	11
Menu image	11
Menu Son	12
Menu Options	14
Télétexte/Guide Télétexte	15
Mise en et hors service du télétexte	15
Sélection d'une page de télétexte	15
Sélection de la page précédente	15
Sélection de l'index du système télétexte	15
Sélection des sous-pages	15
Image/Télétexte	15
Double hauteur page télétexte	15
Hypertexte	15
Guide Télétexte	16
Touches de fonction	16
Menu Télétexte	17
Digital Media Reader	18
Insérer une carte mémoire / un memory stick	18
Enlever la carte mémoire / le memory stick	18
Menu Fenêtre de contenu.	18
Branchement des périphériques	20
Enregistreur (vcr-dvd+rw)	20
Autres appareils périphériques (excepté sources numérique)	20
Appareils numériques (DVD, Digital Set Top Box,)	21
Récepteur MultiCanaux surround	21
Connecteur HDMI (High Definition Multimedia Interface)	21
Brancher un subwoofer supplémentaire	22
Connexions latérales	22
Pour sélectionner les périphériques	23
Enregistreur avec EasyLink	23
Enregistrer avec un enregistreur par Easyl ink	23
Touches pour les appareils A/V	24
Conseils	25

# Besoin d'aide?

Si dans le mode d'emploi vous n'avez pas la réponse à votre question ou si les 'Conseils' donnés ne vous ont bas aidé à résoudre votre problème de TV. vous devez téléphoner au service consommateur de votre pays, voir le document 'World-wide guarantee'. Avant de téléphoner au Service Consommateurs de Philips, notez le modèle et le numéro de série complet de votre TV, lesquels sont inscrits sur une étiquette collée au dos de l'appareil, ou bien vous trouverez ces informations sur une étiquette collée sur 2 cotés au bas de l'emballage.

Modèle: 32PF9956 N° de série: .....

# Entretien de l'écran

Voir Conseils, p. 25.

Du fait des améliorations continuelles sur les produits, ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis.

# Que faire lorsque votre téléviseur est hors d'usage?

Philips s'efforce de fabriquer des produits qui ne nuisent pas à l'environnement. Votre nouveau téléviseur est constitué de matériaux recyclables et réutilisables. Des entreprises spécialisées démontent les téléviseurs arrivés en fin de cycle de vie pour récupérer les matériaux réutilisables afin de réduire au minimum les déchets. Votre TV contient une petite quantité (tolérable) de mercure. Informez-vous sur les dispositions de votre pays concernant les téléviseurs hors d'usage.



Les options de EasyLink sont basées sur le principe "commande au moyen d'une seule touche". Cela signifie qu'un certain nombre d'opérations consécutives sont exécutées simultanément par le téléviseur et le magnétoscope si les deux appareils disposent de la fonction EasyLink et sont connectés par le câble péritel qui est fourni avec le magnétoscope.

# Préparation

# Instructions de montage mural/support table

Les instructions de montage du support table et/ou du support mural fourni se trouvent dans la notice séparée. Veillez à ce que le support mural soit fixé assez solidement pour satisfaire aux normes de sécurité. Le poids du TV (sans emballage) est approximativement de 20 kg. Remarque: D'autres supports (non fournis) sont disponibles (en option). Consultez votre concessionnaire.

Placez ou accrochez le TV où vous le souhaitez mais veillez à ce que l'air puisse circuler librement à travers les fentes de ventilation.



N'installez pas le TV dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou une unité similaire. Afin d'éviter tout danger, écartez toute flamme nue (bougies...) de l'appareil. Evitez également de le mettre directement en contact avec la pluie ou de l'eau. Veillez à préserver l'équipement de tout égouttement ou de toute éclaboussure.

- Introduisez la fiche d'antenne dans l'entrée d'antenne ¬□ située au bas du téléviseur.
- Pour brancher un autre périphérique, voir p. 20. Pour atteindre les meilleurs résultats, il est conseillé d'utiliser uniquement les câbles d'antenne fournis pour brancher le téléviseur au magnétoscope et le magnétoscope au connecteur d'antenne.
- Insérez le cordon d'alimentation fourni dans la prise située au bas du TV et dans un prise secteur 198-264 V. Afin d'éviter tout dommage du cordon d'alimentation (AC) qui pourrait entraîner des risques d'incendie ou (et) d'électrocution, ne placez jamais le téléviseur sur le câble.
- **6** Télécommande: Introduisez les deux piles fournies (Type R6-1,5V).



Les piles livrées avec la télécommande ne contiennent pas de métaux lourds tels que le mercure ou le cadmium. Informezvous pour connaître les dispositions en vigueur dans votre pays.

Mise en service du téléviseur: Appuyez sur la touche (<sup>1</sup>) située sur le côté droit du téléviseur. Un voyant s'allume en face avant du téléviseur et l'écran s'illumine. Si le téléviseur est en position veille, appuyez sur la touche -P+ ou sur la touche (<sup>1</sup>) sur la télécommande

# Les touches sur le côté droit du téléviseur



Si votre télécommande est perdue ou cassée, vous pouvez toujours modifier quelques réglages de base avec les touches situées sur le côté droit du téléviseur.

Appuyez sur:

- la touche + 🛆 pour régler le volume;
- la touche + P/CH pour sélectionner les chaînes TV ou les sources.

La touche **MENU** est utilisée pour appeler le menu principal sans utiliser la télécommande.

Utilisez :

- la touche + et la touche + P/CH pour sélectionner des éléments du menu dans les directions indiquées;
- la touche **MENU** pour confirmer votre sélection.

Important: Lorsque le menu est activé via la touche **MENU** sur le côté droit du téléviseur, seule la fonction **Sortie** peut le faire disparaître.

Naviguez vers Sortie et appuyez sur la touche MENU.

# Utilisation de la télécommande RC4304

Remarque: Pour la plupart des touches, vous activerez la fonction en appuyant une fois sur la touche. Si vous appuyez une seconde fois, la fonction sera désactivée. Lorsqu'une touche permet d'activer plusieurs fonctions, une petite liste sera affichée.

Appuyez de manière répétée afin de sélectionner l'élément suivant dans la liste. La liste disparaîtra automatiquement après 6 secondes, sinon, appuyez sur **OK** pour la faire disparaître immédiatement.





# i+ Affichage d'information à l'écran

Appuyez sur cette touche pour afficher les informations (si disponibles) au sujet de la chaîne et du programme sélectionnés.

#### Information menu

Lorsqu'un menu est affiché à l'écran, appuyez sur i+ pour afficher les infos sur le sujet du menu sélectionné.

## **Deux écrans**

Appuyez sur la touche 12 pour appeler le télétexte sur la droite de l'écran.

2 Appuyez sur la touche 12 pour éteindre le format 2 écrans.

Remarque: Vous pouvez maintenant sélectionner la fonction double hauteur télétexte à l'aide de la touche 🕞 Voir également p. 15.

## Active control

Appuyez sur la touche 🚱 pour passer d'une valeur Active Control à l'autre: Arrêt, Minimum, Médium ou Maximum telles qu'elles sont définies dans le menu Image, p. 11.

Les paramètres image sont optimisés en continu et de façon automatique et ne peuvent pas être sélectionnés.

Appuyez sur la touche **OK** pour éteindre le menu.

# Format d'image

Appuyez plusieurs fois sur cette touche ou utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner l'un des formats d'image: Format auto.,

Super 4:3, 4:3, Ext. image 14:9, Ext. image 16:9, Zoom sous-titre ou Plein écran.



Format auto.

Super 4:3







Zoom sous-titre

Plein écran

Si vous avez sélectionné le Format auto., l'image remplira l'écran au maximum. Le Format auto. permet visualiser les éventuels sous-titres de la barre noire dans le bas de l'écran.

Si le logo d'un diffuseur est affiché dans l'un des 2 coins supérieurs, il disparaîtra de l'écran.

La fonction Super 4:3 supprime les barres noires apparaissant de chaque côté de l'image des programmes 4:3, ceci avec une distorsion minimale.

Si votre téléviseur est en format: Ext. image 14:9, Ext. image 16:9, Super 4:3 ou Zoom sous-titre, vous pouvez faire apparaître les sous-titres à l'aide du curseur haut/bas.





# EasyLink

Après que la nouvelle chaîne ou la chaîne supplémentaire a été mémorisée, le téléviseur transmet automatiquement cette (ces) chaîne(s) de télévision au magnétoscope si celui-ce dispose de la fonction EasyLink.





# Mémoriser les chaînes de télévision

Après avoir correctement sélectionné votre langue et votre pays, vous pouvez maintenant rechercher et mémoriser les chaînes de télévision de deux façons différentes: En utilisant l'Installation Automatique ou Manuelle (introduction chaîne par chaîne), voir plus loin.

# Installation automatique



- Sélectionnez Install. autom. dans le menu Installer. Remarque: Toutes les chaînes doivent être déverrouillées pour pouvoir utiliser l'installation automatique. Si nécessaire, composez votre code pour déverrouiller toutes les chaînes (voir TV, menu Options, Verrouillage, p. 14.)
- **2** Utilisez le curseur droit pour commencer l'installation.
- E Le message Recherche s'affiche et le déroulement de la programmation automatique apparaît à l'écran.

Si un réseau câblé ou une chaîne de télévision diffusant les informations d'installation automatique des chaînes (ACI) est détecté, une liste de programmes apparaît. Sans la diffusion ACI, les chaînes sont numérotées en fonction de votre langue et de votre pays. Vous pouvez utiliser la fonction Modifier pour les reclasser. Voir p. 7.

Il est possible que le réseau câblé ou la chaîne de télévision affiche ses propres paramètres. Ces paramètres sont alors définis par le réseau ou la chaîne de télévision concernée. Faites votre sélection à l'aide du curseur et appuyez sur la touche **OK**.

# Nom du programme



Il est possible de modifier le nom de la chaîne déjà mémorisé ou d'attribuer un nom à une chaîne encore dépourvue de nom. Vous pouvez donner un nom de 5 lettres ou 5 chiffres maximum aux numéros de programme 0 à 99 et aux périphériques.

- Choisissez Nom du programme dans le menu Installer et appuyez sur le curseur droit.
- Sélectionnez le numéro de programme. Remarque: Maintenez le curseur haut/bas enfoncé afin de parcourir la liste des programmes.
- 3 Appuyez sur le curseur droit.
- Sélectionnez la lettre avec le curseur haut/bas.
- Sélectionnez la position suivante avec le curseur droit.
- 6 Sélectionnez la lettre suivante.
- Appuyez sur la touche OK lorsque vous avez terminé.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur le curseur gauche lorsque vous avez fini d'attribuer un nom.
- Sélectionnez un autre numéro de programme et répétez les étapes
   à 7.

La barre d'espace, les chiffres et autres symboles spécifiques se trouvent entre le Z et le A.

# Modifier la liste des programmes



# Installation manuelle



La recherche et la mise en mémoire des chaînes de télévision est exécutée chaîne par chaîne. Vous devez passer **par toutes les étapes** du menu Installation manuelle.

- Sélectionnez Install. manuelle dans le menu Configuration.
- Appuyez sur le curseur bas.

Remarque: Recherche ou sélection directe d'une chaîne de télévision.

Si vous connaissez la fréquence ou le numéro du canal C ou S, introduisez les trois chiffres de la fréquence ou du canal à l'aide des touches chiffrées de 0 à 9 (par ex.: 048).

Après avoir mémorisé la chaîne de télévision sélectionnée, répétez l'opération pour chercher une autre chaîne.

# Menu Général



Le menu Configuration contient les items relatives aux fonctions TV, accessoires, et périphériques que vous aurez branchés.

Le menu **Général** vous permet de modifier les paramètres qui ne seront utilisés que rarement.

Le menu Source vous permet de sélectionner une source.

Le menu Décodeur vous permet de réserver un ou plusieurs

numéros de programme pour les chaînes nécessitant d'un décodeur.

# Appuyez sur la touche 🔃 de la télécommande afin d'obtenir des informations concernant l'élément du menu sélectionné.

## Smart surf

- Sélectionnez Smart surf.
- 2 A l'aide du curseur gauche/droit, sélectionnez
  - 2 programmes si vous souhaitez passer alternativement, à l'aide de la touche P4P, de la chaîne que vous avez sélectionnée à la chaîne que vous aviez sélectionnée préalablement,
  - 9 programmes pour appeler à l'écran, au moyen de la touche P4P, une liste comprenant jusqu'à 9 chaînes pouvant être sélectionnées.

# Pour ajouter/supprimer une chaîne ou une source à la liste de 9 programmes:

Sélectionnez la chaîne ou la source que vous souhaitez ajouter/supprimer. Appuyez sur la touche P4P, puis utilisez le curseur droit pour procéder à l'ajout/la suppression. Remarque: S'il y a déjà neuf chaînes/sources dans la liste, la chaîne ou la source figurant en bas de celle-ci sera supprimée.

### Programmes préférentiels

- Sélectionnez Programmes préférentiels.
- O Utilisez le curseur droit pour entrer dans la liste des programmes.
- Choisissez votre numéro de programme préférentiel à l'aide du curseur haut/bas.
- Appuyez sur la touche OK pour modifier une chaîne en chaîne préférentielle ou non préférentielle.
- S Répétez les étapes S et P pour toutes les chaînes de télévision ou sources externes que vous souhaitez définir en tant que préférentielles ou non.

## Préréglage d'usine

Cette fonction rétablit les paramètres d'image et de son préréglés en usine, mais conserve les paramètres d'installation des chaînes.

### OSD (Affichage sur l'écran

- Sélectionnez OSD.
- Utilisez le curseur droit pour sélectionner Normal ou Minimum.

**Normal** activera l'affichage en continu du numéro de programme et l'affichage prolongé de la chaîne TV et de l'information programme à l'écran; **Minimum** activera l'affichage d'un nombre réduit d'informations sur la chaîne.

Remarque: Lorsque l'option Sous-titres est activée (voir Options, p. 14), il n'est pas possible d'afficher le numéro du programme.

## Titre programme

#### Sélectionnez Titre programme Oui ou Non.

Si vous avez sélectionné **Oui**, après que vous avez sélectionné un programme TV ou appuyé sur la touche [i+] de la télécommande, une chaîne de télévision qui propose le service Télétexte peut éventuellement transmettre le nom de la chaîne de télévision ou le titre du programme TV.

## Télétexte 2.5

Certains diffuseurs offrent la possibilité de profiter d'un nombre plus élevé de couleurs, de couleurs de fond différentes et d'images de meilleure qualité dans les pages Télétexte 2.5.

### Sélectionnez Télétexte 2.5.

Appuyez sur le curseur droit pour sélectionner Télétexte 2.5
 Marche pour profiter de cette option.

Appuyez à nouveau sur le curseur droit pour sélectionner Télétexte 2.5 Arrêt si vous préférez que la mise en pages du Télétexte soit plus neutre. La sélection faite vaut pour toutes les chaînes proposant le service Télétexte 2.5.

Remarque: Quelques secondes peuvent s'avérer nécessaires avant que le Télétexte ne passe au niveau 2.5.

#### Introduire/Changer code

L'option Verrouillage (voir TV, Options, p. 14) permet de verrouiller des chaînes et ainsi d'empêcher de regarder certains programmes. Pour regarder les chaînes verrouillées, il est nécessaire de composer un code d'accès. L'élément de menu Changer code vous permet de créer ou de modifier un numéro d'identification personnel.

#### Sélectionnez Intro./Changer code.

Si aucun code n'a encore été créé, l'élément de menu indique Introduisez code.

Si un code a déjà été composé, l'élément de menu indique **Changer** code.

#### Important: Vous avez oublié votre code !

Sélectionnez Changez code dans le menu Général et appuyez sur OK.

Appuyez sur le curseur droit et composez le code déterminant 8-8-8-8.

Appuyez à nouveau sur le curseur et saisissez un nouveau code à quatre chiffres pour remplacer le code précédent.

### Auto Surround

Parfois des informations sont transmises dans les programmes afin d'activer automatiquement le mode de reproduction son surround du TV. Ces informations sont prises en compte lorsque la fonction **Auto Surround** est **activée**.

Remarque: Lorsque Auto Surround est en marche (On) et lorsque le signal d'entrée analogue ou numérique est encodé en Dolby Pro Logic, le mode Virtual Dolby Surround est sélectionné automatiquement comme mode surround. Cette sélection automatique peut toujours être annulée.

# Subwoofer externe

Choisissez **Marche** si vous avez installé un subwoofer externe. Voir Branchement des périphériques, Brancher subwoofer supplémentaire, p. 22.

# Menu Source



Ce menu vous permet de sélectionner le périphérique que vous avez branché à l'une des entrées externes.

- Utilisez le curseur droit pour entrer dans la liste de périphériques branchés à l'entrée sélectionnée.
- Sélectionnez le périphérique à l'aide du curseur haut/bas.

Lorsque vous avez sélectionné la source, par ex. DVD, celle-ci sera automatiquement sélectionnée lorsque votre télécommande sera en mode DVD (voir p. 3) et lorsque vous appuierez sur la touche - de celle-ci.





Si vous avez branché un décodeur, voir p. 20, vous pouvez réserver un ou plusieurs numéros de programme pour les chaînes utilisant un décodeur.

Sélectionnez Décodeur à l'aide du curseur droit.

Démo



# Entrée centrale - Volume entrée centrale

Lorsque que vous avez connecté le Module de Réception RF surround au TV, voir p. 21, les HP du TV représentent le HP central de ce fait il n'est pas nécessaire d'ajouter un HP central. Sélectionnez **Entrée centrale Marche**. Lorsque vous avez sélectionné **Marche** vous devez équilibrer le volume sonore du HP central et celui des HP du récepteur audio avec le curseur gauche/droit.

# **Digital Audio in 1**

Sélectionnez **Dig. Audio in 1** lorsque vous avez branché votre appareil numérique au moyen du câble audio supplémentaire que vous avez relié à la prise **SPDIF IN** de votre TV. Voir Branchement des périphériques, Equipement numérique, p. 21.

### 2 Sélectionnez Programme.

- Sélectionnez le numéro sous lequel vous avez mémorisé le programme provenant de votre décodeur.
- 4 Sélectionnez Status.
  - Sélectionnez l'entrée utilisée pour brancher votre décodeur: **Aucune**, **EXT1**, **EXT2**.
  - Sélectionnez Aucune si vous ne voulez pas que le programme sélectionné soit activé en tant que numéro de programme décodeur.

Remarque: Sélectionnez **EXT2** si votre décodeur est connecté à votre magnétoscope EasyLink.

Le menu Démonstration permet au téléviseur de faire une démonstration de ses options, séparément ou en boucle continue.

Si vous avez sélectionné **Démo autom.**, la démonstration présentera automatiquement toutes les options de manière séquentielle, en boucle. Pour arrêter la démonstration automatique, appuyez sur l'une des touches du curseur.

Si vous avez sélectionné l'une des options, la démonstration de cette option sera présentée une seule fois.

Remarque: Le mode Options techniques ne fait pas partie de la séquence automatique et ne peut être activé que séparément.

# Menu TV

**Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour appeler à l'écran le menu principal.** Remarque: En fonction du signal d'entrée, certains paramètres dans les menus peuvent ne pas être accessibles.

# Appuyez sur la touche i de la télécommande afin d'obtenir des informations concernant l'élément du menu sélectionné.

# Menu image



# Smart image

Sélectionnez **Smart image** pour faire apparaître une liste de paramètres image définis, correspondant chacun à un des préréglages d'usine.

Préférentiel se rapporte aux paramètres personnels pour l'image dans le menu image. Remarque: Ce Flat TV Philips a été configuré en usine pour donner un résultat optimal dans un environnement de magasin équipé typiquement d'un éclairage fluorescent. Comme à domicile on dispose généralement d'un éclairage moins puissant, nous vous recommandons d'essayer les différents préréglages Smart image pour trouver le plus adapté à votre propre environnement. La plupart des utilisateurs préféreront le mode Naturel.

# **Options numériques**

Pixel Plus est le paramètre idéal. Vous pouvez envisager, en fonction de vos préférences, de sélectionner Standard.

# Contraste dynamique

Règle le niveau auquel le téléviseur améliore automatiquement le rendu des détails dans les zones sombres, moyennes et claires de l'image.

# DNR (Réduction du bruit)

Règle le niveau de mesure et de réduction du bruit au niveau de l'image.

# Couleurs renforcées

Rend les couleurs plus vives et améliore la résolution des détails des couleurs vives.

## Hue

Compense les variations de couleurs dans les diffusions NTSC.

# Format d'image

Cette option réglera la dimension de l'image en fonction du format de diffusion et de vos réglages préférentiels.

Voir Utilisation de la télécommande, Format image, p. 4.

# Active Control

Le téléviseur mesure et corrige continuellement tous les signaux qu'il réceptionne afin d'obtenir la meilleure image possible.

# **1** Sélectionnez **Active Control**.

• Utilisez le curseur droit pour entrer dans la liste des valeurs Active control.

Appuyez plusieurs fois sur le curseur droit pour sélectionner les valeurs Active Control Arrêt, Minimum, Médium ou Maximum. Les paramètres de l'image sont optimisés en continu et de manière automatique, comme l'affichent les barres. Ces éléments du menu ne peuvent pas être sélectionnés.

Appuyez sur la touche OK pour annuler l'affichage Active control au attendez la temporisation.

# Menu Son



- Appuyez sur le curseur droit pour sélectionner Son.
- Sélectionnez les éléments de menu dans le menu Son à l'aide du curseur haut/bas et ajustez les réglages à l'aide du curseur gauche/droit. Lorsque les barres des visuels sont centrées les réglages sont à mi-niveau.

#### Smart son

Sélectionnez **Smart son** pour afficher une liste de paramètres de son définis, correspondant chacun avec à un des préréglages usine des Aigues et des Graves.

**Préférentiel** se rapporte aux paramètres personnels pour le son dans le menu son.

#### Remarques

- Langue **I-II** n'est disponible qu'avec la transmission sonore bilingue.
- Mono/Stéréo ne peut être sélectionné qu'en cas de transmission analogique stéréo.

#### Egaliseur

Vous permet de sélectionner votre son préféré correspondant à vos réglages personnels.

#### Volume

Permet de régler le niveau de sortie du son.

#### Balance

Réglage de la sortie audio des haut-parleurs gauche et droite pour obtenir une reproduction stéréo optimale pour votre position d'écoute.

#### Volume du casque

Contrôle le niveau sonore du casque.

#### Son surround

Sélectionne les modes de reproduction spatial pour un effet sonore spatial ou surround.

#### Langue I/II

Sélection, par chaîne, de la **Langue I** ou de la **Langue II**, lorsque la transmission sonore bilingue est disponible.

#### Mono/Stéréo

Sélection par chaîne du mode son mono ou stéréo, lorsque la transmission analogique stéréo est disponible.

#### Effet 3D

Selon l'encodage du signal, sélectionnera le niveau d'effet sonore spatial en mode 3D Surround (virtuel).

### **AVL (Automatic Volume Leveler)**

Réduit automatiquement les différences de volume entre chaînes et programmes, offrant un niveau général plus constant.

# Delta volume

Vous permet de rectifier toute différence de volume permanente entre chaînes ou sources externes.

#### **Dolby Digital**

Si un signal Dolby Digital a été détecté, vous pouvez sélectionner le niveau sonore.

Sélectionnez **Dynamique** pour garder le niveau sonore original, **Standard** pour un niveau sonore avec une réduction des passages forts et une augmentation des passages doux, **Comprimé** pour un niveau sonore moyen supérieur avec une réduction des passages forts/une augmentation des passages doux.



Appuyez sur la touche [i+].

Lorsque le son Digital est reproduit, l'information sur le son à l'écran indique le nombre de signaux encodés dans le signal audio. Deux numéros l'indiquent: Le premier indique le nombre de HP sollicité à l'avant, le second le nombre de HP sollicité à l'arrière.

Ceci donne une indication de la qualité à attendre de la reproduction en mode surround.

Remarque: Le téléviseur Virtual Dolby Digital reproduira les signaux audio uniquement via les 2 haut-parleurs intégrés.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. 'Dolby' 'Pro Logic'" et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

# Menu Options



- 1 Utilisez le curseur droit pour sélectionner Options.
- Sélectionnez les éléments du menu avec le curseur haut/bas et ajustez les réglages avec le curseur gauche/droit.

### Appuyez sur la touche [i+] de la télécommande afin d'obtenir des informations concernant l'élément du menu sélectionné.

# Sélection des sous-titres

La page des sous-titres doit être enregistrée pour chaque chaîne:

Activez le télétexte et sélectionnez la page sous-titre appropriée. Désactivez le télétexte. Sous-titre Marche les affichera automatiquement sur les chaînes de TV sélectionnées si ces chaînes les transmettent. Un symbole indique que ce mode est activé. Sélectionnez Actif sans son si vous désirez que les sous-titres s'affichent automatiquement lorsque le son a été provisoirement coupé à l'aide de la touche 🔣 de la télécommande.

# Arrêt programmé

Programme une durée après laquelle le téléviseur passera automatiquement en position de veille.

### Verrouillage

Sélectionnez Verrouillage.

	Verrouiller		
Verrouillage	Verrouillage	 Verrou	après
verrouninge	Déverrouiller	Verrou	progr.

```
/errou progr.
```

### 2 Utilisez le curseur droit pour entrer dans le menu Verrouillage. Vous êtes alors invité à entrer votre code d'accès.

Remarque: Vous devez introduire votre code chaque fois que vous entrez dans le menu verrouillage.

## Important: Vous avez oublié votre code ! Voir p. 9.

Sélectionnez un des éléments du menu:

- Verrouiller si vous voulez verrouiller toutes les chaînes et sources externes.
- Verrouillage et appuyez sur le curseur droit.

Sélectionnez:

- Verrou après si vous souhaitez verrouiller tous les programmes à partir d'une heure précise. Utilisez le curseur droit et entrez l'heure à l'aide du curseur haut/bas et droit. Sélectionnez Marche avec le curseur droit.
- Verrou progr. si vous voulez verrouiller une chaîne ou une source externe déterminée:
- Sélectionnez **Déverrouiller** pour déverrouiller toutes les chaînes et sources verrouillées.

# Minuterie marche

Min

Sélectionnez Min. marche avec le curseur bas.

Vi Bi . marche ⊙— <sup>C</sup> T <sup>v</sup>	CR1 3C2 NN VE	Dimanc Lundi  Journ.	:he 15:45	Marche - Arrêt

- 2 Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans la liste des programmes.
- Sélectionnez la chaîne de télévision ou la source extérieure sur laquelle vous souhaitez que votre téléviseur se règle à l'heure et le jour de votre choix.
- Appuyez à nouveau sur le curseur droit pour sélectionner un jour de la semaine ou Journ.

G Utilisez à nouveau le curseur droit pour entrer l'heure ou entrez l'heure à l'aide des touches chiffrées ou du curseur haut/bas.

6 Sélectionnez Marche et appuyez à nouveau sur le curseur droit.

#### Appuyez sur la touche MENU pour mettre hors service le menu.

Remarque: Pour vérifier vos réglages, appuyez sur (i+).

# Télétexte/Guide Télétexte

Certaines chaînes de télévision transmettent des informations au moyen d'un système télétexte. Cette TV a 1200 pages de mémoire qui vont mémoriser la plupart des pages et des sous-pages diffusées pour réduire le délai d'attente. Après chaque modification de programme, la mémoire est rafraîchie.

# Mise en et hors service du télétexte

Appuyez sur 
pour mettre en service le télétexte.

102 «03 BBC	04 05 CEEFAX	06 07 08 09 102 Mon 05 Fe	10 11 12» b 16.35.22
В			
LIONS RECORD	ANOTHER	WIN 430	
Index	100	News	300
BBC Info	110	Headlines	305
Children	120	Weather	400
Cookery	150	Sports	415
Education	200	Radio	500
Lottery	230	Travel	550
Finance	240	Subtitling	888
Music	280	TV Listings	600
Rouge	Vert	Jaune	

# Sélection d'une page de télétexte

- Entrez le numéro de la page souhaitée à l'aide des touches numériques, des touches du curseur haut/bas, gauche/droit ou de la touche -P+.
- Choisissez le sujet souhaité à l'aide des touches colorées correspondant aux options en bas de l'écran.

# Sélection de la page précédente

(Uniquement possible au cas où aucune liste des pages de télétexte favorites n'est disponible. Voir p. 17.)

Appuyez sur la touche P.P.

# Sélection de l'index du système télétexte

Appuyez sur la touche grise ▶▶ pour faire apparaître l'index (en général p. 100).

# Uniquement pour les diffuseurs utilisant les systèmes télétexte T.O.P:

Appuyez (1). Un aperçu T.O.P. des divers sujets apparaît.

Sélectionnez avec le curseur haut/bas, gauche/ droit le sujet souhaité et appuyez sur la touche **OK**. Toutes les chaînes de télévision ne transmettent pas le télétexte T.O.P.

# Sélection des sous-pages

Lorsqu'une page de télétexte sélectionnée comprend plusieurs sous-pages, une liste des sous-pages disponibles apparaît à l'écran. Appuyez sur le curseur gauche ou droit pour sélectionner la sous-page suivante ou précédente.

# Image/Télétexte

- Appuyez sur la touche . Appuyez sur la touche . Appuyez sur la moitié droite de l'image.
- Appuyez sur la touche 12 pour éteindre le format 2 écrans.

# Double hauteur page télétexte

Appuyez plusieurs fois sur la touche Devine pour afficher la partie supérieure du télétexte, la partie inférieure du télétexte et ensuite revenir au format d'image normal. Quand la fonction double hauteur est activée, vous pouvez faire défiler le texte ligne par ligne en utilisant le curseur haut/bas.

# Hypertexte

Grâce à la fonction Hypertexte, vous pouvez sélectionner et chercher tout mot ou numéro dans la page Télétexte actuelle.

Appuyez sur la touche OK pour mettre en évidence le premier mot ou numéro de la page.

- Utilisez le curseur haut/bas, gauche/droit pour sélectionner le mot ou le numéro que vous souhaitez chercher.
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Un message apparaît en bas de l'écran pour indiquer que la recherche est en cours, ou que le mot ou la page n'est pas trouvé.
- Utilisez le curseur haut pour sortir de l'hypertexte.

# Guide Télétexte

Les chaînes TV qui émettent le télétexte transmettent également une page contenant le guide des programmes du jour. Si la page du guide des programmes choisie, de la chaîne TV sélectionnée, remplit les conditions VPT, il sera possible d'enregistrer, de rappeler ou de regarder les programmes.

- Sélectionnez la chaîne TV dont vous souhaitez consulter la télétexte.
- Activez le télétexte.
- Sélectionnez une page du guide des programmes (par ex. la page du guide TV).
- Appuyez sur la touche 💷.
- Appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez un programme au moyen du curseur haut/bas et appuyez sur une des touches de fonction de la télécommande.

Remarque: Parfois, des pages sélectionnées d'un guide programmes contiennent un numéro de page avec un sous-code à 3 chiffres renvoyant à la page contenant davantage d'informations sur le programme. Dans ce cas, vous êtes à nouveau en mode télétexte normal. Pour revenir à la page précédente, appuyez sur la touche PAP ou la touche III de la télécommande.

Appuyez sur la touche pour désactiver le télétexte.

# **Touches de fonction**



Les fonctions Enregistrer, Préprogrammer, Regarder et Aperçu correspondant aux touches colorées rouge •, verte ③, jaune 💭 et bleue 🞰 sur la télécommande, s'allument au bas de l'écran. Sélectionnez un élément du programme et appuyez sur une des touches de fonction.

- **Enregistrer**: Pour programmer l'enregistrement par le magnétoscope/ enregistreur DVD (s'il est équipé du système NEXTVIEWLink et s'il est branché sur l'entrée **EXT2**).
- Préprogrammer: Va allumer automatiquement la TV si elle est en mode de veille ou arrêter un programme en cours de diffusion pour émettre un message si la TV est allumée.
  - Remarques:
  - Pour les fonctions Enregistrer ou Préprogrammer, un petit menu apparaît à l'écran dans lequel vous pouvez sélectionner l'intervalle: Une seule fois, Journellement
    - ou **Hebdomadairement**, ou annuler un réglage d'enregistrement ou de rappel mémorisé au préalable. L'intervalle standard est Une fois. Pour confirmer la fréquence, appuyez sur la touche **OK**. Utilisez les touches gauche et droite du curseur pour sélectionner l'intervalle. Si le message **Pas de chaînes trouvées** apparaît, sélectionnez la chaîne et appuyez sur **OK**.
  - Etiquettes (une barre rouge pour enregistrer et une verte pour préprogrammer, apparaissent à côté d'un programme pour indiquer un enregistrement ou un rappel).
  - Vous pouvez "étiqueter" un programme sélectionné à des fins d'enregistrement et de rappel.

Regarder: Pour regarder le programme choisi et actuellement diffusé.

**Aperçu**: Ce menu donne une liste de programmes qui sont marqués comme rappels et ceux qui doivent être enregistrés. Il est possible d'utiliser ce menu pour modifier ou effacer des programmes marqués.

# Menu Télétexte

• Activez le télétexte and appuyez sur la touche MENU pour activer le menu.

<ul> <li>Info cache</li> <li>Préférent</li> <li>Cherche</li> <li>Parcourir</li> <li>Langue</li> </ul>	ée iel sous-pg	Mon 05 Feb 7 CEEFAX WIN 430 News HeadLines Weather	300 305 400
CNN BBC1 BBC2 ARTE	150 200 230 240	Sports Radio Travel Subtitling	415 500 550 888
Rouge	Vert	Jaune	

 Utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner les éléments du menu.

B Appuyez sur le curseur droit pour activer.

# Informations cachées

Affiche/dissimule les informations cachées d'une page, telles que les solutions des devinettes et des mots croisés. Appuyez sur le curseur droit pour activer.

# Préférentiel

Vous pouvez créer une liste de huit pages télétexte favorites au total, sélectionnées parmi plusieurs chaînes différentes.

## Ajouter une page à la liste des favoris:

- 1 Sélectionnez une page télétexte.
- Sélectionnez Préférentiel dans le menu télétexte et appuyer sur le curseur droit pour accéder à la liste.
- Appuyez à nouveau sur le curseur droit pour ajouter la page.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour visualiser la page courante.

# Visualiser une page favorite de la liste:

En mode télétexte, utilisez la touche P4P pour naviguer à travers les pages favorites de la chaîne TV sélectionnée.

Remarque: Seules les pages de la chaîne courante peuvent être sélectionnées.

### Chercher

Vous pouvez chercher des mots au hasard dans les pages télétexte.

- Appuyez sur le curseur droit.
- 2 Utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner les caractères.
- Sélectionnez la position suivante en utilisant le curseur droit.
- 4 Sélectionnez le caractère suivant.
- G Appuyez sur la touche OK lorsque vous avez terminé.
- One fois le mot trouvé, celui-ci est mis en évidence dans une page télétexte. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour lancer une nouvelle recherche du même mot.
- Pour cesser de chercher et quitter la page télétexte affichée, appuyez à plusieurs reprises sur le curseur haut pour quitter la page jusqu'à ce que le viseur soit à nouveau sur le numéro de page.

### Passage en revue des sous-pages (si présent)

Passe automatiquement en revue les souspages. Appuyez sur le curseur droit pour activer et désactiver la fonction.

### Langue

Si les caractères affichés à l'écran ne correspondent pas aux caractères utilisés par l'émetteur du télétexte, cette fonction vous permet de changer le groupe de langues. Sélectionnez **Groupe 1** ou **Groupe 2** à l'aide du curseur droit.

Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le Menu Télétexte.

# **Digital Media Reader**



Deux ports de carte mémoire et un port USB vous permettent d'accéder aux données enregistrées dans les appareils intégrés. Différents types de cartes mémoire peuvent être utilisés pour afficher vos images JPEG sur le téléviseur ou pour lire des fichiers audio MP3 et MP3 Pro. (Compact Flash I & II, Memory stick, SD Card/Mini SD Card, Smart Media, Micro Drive, MultiMedia Card).

Remarques:

- Seuls les dispositifs de mémoire formatés FAT ou DOS sont compatibles;
- Si votre appareil photo numérique n'est pas supporté, essayez une des solutions suivantes:
  - Assurez-vous que votre appareil photo est bien sous tension et que sa configuration est correcte. (Voir son mode d'emploi);
  - Retirez la carte mémoire de votre appareil photo et insérez-la directement dans le lecteur du TV.
- Consultez www.philips.com/support pour plus d'informations.
- Philips n'est pas responsable des incompatibilités éventuelles de votre appareil USB ou carte mémoire.

Le menu Fenêtre de contenu vous permet de parcourir les différents fichiers, répertoires, collections de musique et de photos enregistrés sur la carte mémoire insérée ou sur l'appareil USB relié. Vous pouvez également monter une projection de diapositives ou faire jouer une liste de chansons.

# Insérer une carte mémoire / un memory stick

Insérez une carte mémoire dans une des fentes pour cartes à droite du téléviseur. Dans le cas d'un memory stick ou d'un appareil photos numérique, branchez-le au connecteur USB situé du côté gauche du téléviseur. Lorsqu'une carte mémoire ou un appareil USB est inséré, le menu Fenêtre de contenu s'affiche automatiquement. Voir plus loin.

# Enlever la carte mémoire / le memory stick

Il est recommandé de ne pas enlever la carte mémoire / le memory stick pendant la lecture du contenu ou en cours de navigation.

Eteignez d'abord le menu Fenêtre de contenu avec la touche Ø de la télécommande. Enlevez la carte.

# Menu Fenêtre de contenu





- Appuyez sur la touche Ø de la télécommande après avoir inséré une carte mémoire ou un appareil USB et allumé le téléviseur.
- Sur le tableau gauche du menu, le nom du dispositif de mémoire inséré est mis en évidence. Le tableau droit du menu offre une liste de plusieurs types de contenu: Images, Musique, Tous les fichiers.
- Utilisez le curseur droit pour entrer dans la liste des contenus.
- Enfoncez le curseur haut/bas pour sélectionner un type de contenu et appuyez sur le curseur droit.
  - Si Images est mis en évidence, le tableau droit du menu englobera toutes les collections d'images, sous la forme d'un album ou d'un répertoire, contenant des images JPEG.
  - Si Musique est mis en évidence, le tableau droit du menu englobera toutes les collections de musique, sous la forme d'une liste de morceaux de musique ou d'un répertoire, contenant des fichiers audio MP3 ou MP3 (Pro).
  - Si Tous les fichiers est mis en évidence, le tableau droit du menu englobera tous les fichiers présents sur le dispositif de mémoire au premier niveau hiérarchique du système.
- Utilisez à nouveau le curseur droit pour entrer dans un album, une liste de morceaux de musique, une collection ou un répertoire. Le tableau droit du menu montre toutes les images (onglets), chansons, fichiers repris dans la collection sélectionnée dans le tableau de gauche.

Si une collection d'images a été sélectionnée, appuyez sur la touche **OK** pour lancer une projection de diapositives. Si une collection de morceaux de musique a été sélectionnée, appuyez sur la touche **OK** pour jouer les morceaux en boucle.

Pour arrêter une projection de diapositives, appuyez sur la touche **OK**.

Pour arrêter une écoute en boucle, appuyez sur la touche verte de la télécommande.

Remarque: Votre TV dispose de la fonction diaporama avec musique de fond. Consultez www.philips.com/support pour plus

d'informations.

Utilisez les touches du curseur pour sélectionner 6 et appuyez sur la touche **OK** pour voir ou pour jouer. Enfoncez une des touches colorées de la télécommande pour exécuter la fonction correspondante mentionnée au bas de l'écran (faire tourner une image, mélanger, sélectionner l'intervalle de la projection de diapositives,....). Si un fichier audio ou JPEG a été sélectionné, le tableau droit du menu donnera une description du fichier audio ou une description et une épreuve de l'image JPEG (le nom de l'artiste, le nom de l'album, la durée, le titre du morceau et l'année pour un fichier MP3, le nom du fichier, la résolution et la date pour un fichier [PEG). Si un élément a été sélectionné en mode Tous les fichiers, le tableau droit du menu donnera des informations sur le fichier mis en évidence. Remarque: Si un fichier non compatible a été sélectionné (en mode Tous les fichiers), le tableau droit monu donnora la nom at la tailla

	au menu donnera le norm et la tallie du fichier.		
Les icônes suiv	vantes peuvent apparaître:		
<ul> <li>Carte mé</li> <li>□ appareil</li> <li>□ répertoin</li> <li>□ images</li> </ul>	émoire     Imusique       USB     tous les fichiers       ire     liste préférentielle/album		
Touches de fon	nction au bas de l'écran		
Rotation	faire tourner une image;		
Cache/Montre	pour cacher ou montrer les Touches de fonction au bas de l'écran pendant un diaporama;		
Effet activé/dés	Effet activé/dés. pour sélectionner un effet de transition entre les images affichées pendant un diaporama;		
Minutage	pour sélectionner le temps d'affichage d'une image dans un diaporama;		
Pause/Reprise	pour interrompre un diaporama. La musique du fond s'interrompra également. D'autre musique continuera de jouer;		
ОК	pour démarrer un diaporama ou une lecture en boucle.		
Shuffle	pour mélanger de façon aléatoire les collections musicales;		
Répéter	pour répéter la lecture d'un fichier musique.		

# Branchement des périphériques

Vous pouvez brancher une large gamme d'appareils électroniques sur votre TV. Les diagrammes de connexion suivants vous décrivent le mode de connexion.

Remarque: **EXT1** fonctionne avec CVBS et RVB; **EXT2** CVBS, Y/C et RVB; **EXT3** CVBS; **HDMI** fonctionne avec VGA (640x480 via un connecteur DVD ou HDMI) et 480p, 576p, 480i et 576i.

Il est préférable de brancher les périphériques en RVB sur les entrées **EXT1** ou **2**, ce format offrant les meilleures performances. Si votre enregistreur est pourvu de la fonction EasyLink, il faut le connecter à **EXT2** pour bénéficier des des fonctionnalités EasyLink.

# Enregistreur (VCR-DVD+RW)

Remarque: Eviter de placer votre enregistreur trop près de l'écran étant donné que certains enregistreurs sont sensibles aux signaux de l'image. Gardez une distance minimale de 0,5 m avec l'écran.



Branchez les câbles d'antenne ①, ②, pour obtenir une meilleure qualité d'image, le câble péritel ③ tel qu'indiqué. Si votre enregistreur ne dispose pas d'une prise péritel, la seule connexion possible se fait via le câble d'antenne. Pour cela, vous devrez régler votre magnétoscope sur le signal test, et lui donner le numéro de programme 0 ou enregistrer le signal test sous un numéro de programme compris entre 90 et 99, voir Installation Manuelle, p. 7. Consultez le manuel de votre enregistreur.

# Décodeur et Enregistreur

Branchez un câble péritel ④ sur la prise péritel de votre décodeur et sur la prise péritel spéciale de votre enregistreur. Consultez également le manuel de votre enregistreur. Voir également Décodeur, p. 10. Vous pouvez également brancher votre décodeur directement à **EXT.1** ou **2** avec un câble péritel.



Autres appareils périphériques (excepté sources numérique)

Branchez les câbles d'antenne ①, ② et ③ tel qu'indiqué (uniquement si votre périphérique dispose d'une entrée/sortie pour antennes TV).
 Branchez votre équipement avec un câble péritel ④ ou ⑤ à l'un des prises péritel EXT.1, 2 ou 3 afin d'obtenir une meilleure qualité d'image.

- Cherchez le canal RF de votre périphérique tout comme pour un enregistreur.
- En connectant un enregistreur à EXT.1, vous ne pouvez enregistrer que le programme de votre téléviseur.
   EXT.2 vous permet d'enregistrer à partir de votre téléviseur ou d'un autre appareil branché.

# Appareils numériques (DVD, Digital Set Top Box, ...)



- Branchez votre équipement numérique avec un câble péritel (1) à l'une des prises péritel (EXT1, 2 ou 3), ou avec un câble cinch à l'entrée Video sur le côté gauche du téléviseur.
- Pour profiter de la qualité du son Surround Multicanaux fourni par votre source Dolby Digital audio, connectez la par un câble
   (2) audio à l'entrée SPDIF IN de votre TV.
   Sélectionnez Dig. Audio in 1, Menu Configuration, Source, p. 10.
- Suivant le matériel numérique connecté, sélectionnez REC, DVD, DVD-R, SAT, Jeu ou Digital STB dans le menu Configuration/ Source. Voir p. 10.

# Récepteur MultiCanaux surround



Dans le cas d'un récepteur surround Digital MultiCanaux, branchez également le récepteur au connecteur SPDIF OUT.

# Connecteur HDMI (High Definition Multimedia Interface)



HDMI est la nouvelle norme en vigueur pour la connexion universelle audio-vidéo numérique. Par exemple avec un Set top box numérique ou un DVD-R compatible, un récepteur AV, avec des appareils équipés DVI tels qu'un PC (uniquement mode affichage 640x480), ...

Connectez votre appareil HDMI au connecteur HDMI.

Remarque: Du fait des obligations légales, il est possible qu'avec des contenus PCM audio en provenance d'un appareil raccordé sur l'entrée HDMI, la sortie SPDIF soit coupée. (Ce n'est pas le cas avec la sortie analogique audio.)

# Brancher un subwoofer supplémentaire



Pour améliorer la qualité de la reproduction sonore de votre TV vous pouvez connecter un subwoofer actif (20 à 250 Hz).

- Connectez par un câble audio l'entrée du subwoofer externe à la sortie SUBWOOFER en bas du TV.
- Sélectionnez Subwoofer dans le Menu Configuration, Général, p. 9.
- Ajustez les fréquences du subwoofer externe de 100-120 Hz si cette possibilité est existante (suivant vos préférences).
- Ajustez le volume sonore du subwoofer externe si cette possibilité de contrôle existe. Se référer au manuel d'utilisation du subwoofer.

# **Connexions latérales**



# Caméra, Caméscope ou Jeu

Branchez votre caméra, caméscope ou jeu comme indiqué.

Branchez l'installation sur VIDEO (2) et AUDIO L (3) pour un appareil mono. Branchez également sur AUDIO R (3) pour un appareil stéréo. Vous obtiendrez la qualité S-VHS avec un caméscope S-VHS en branchant les câbles S-VHS sur S-VIDEO (1) et sur AUDIO (3).

Attention: Ne pas brancher les câbles ① et ② en même temps. Cela peut produire des distorsions dans l'image !

# Casque

- 🚺 Insérez la fiche dans la prise du casque 🎧 comme indiqué.
- Appuyez sur i sur la télécommande pour mettre hors service les HP de votre téléviseur.

La prise du casque a une impédance de 8 à 4000 Ohm et est du type 3,5 mm.

Choisissez **Volume du casque** dans le menu son, afin de régler le volume du casque.

# Connecteur USB

Branchez votre appareil pourvu d'un connecteur de sortie USB (par ex. un appareil photos numérique, un memory stick USB) au connecteur **USB**.

# Pour sélectionner les périphériques

Appuyez plusieurs fois sur la touche - de la télécommande à plusieurs reprises ou sélectionnez Source dans le menu Configuration, voir p. 10) afin de sélectionner EXT1, EXT2, EXT3, Side ou HDMI 1 l'entrée sur laquelle vous avez branché votre appareil.

Remarque: La plupart des périphériques (décodeur, enregistreur) gèrent d'eux-mêmes la connexion.

# Enregistreur avec EasyLink

L'enregistreur peut être activé en passant par le menu Enregistr. sur l'écran.



Appuyez sur la touche **MENU** sur la télécommande.

2 Choisissez le menu Enregistreur avec le curseur haut/bas.

3 Utilisez le curseur gauche/droit, haut/bas pour choisir une des fonctions de l'enregistreur.

La touche • pour enregistrement peut être commandée dans le mode TV. Si votre enregistreur EasyLink dispose de la fonction système veille, et après appui de 3 secondes sur la touche (•), téléviseur et enregistreur passent en veille.

Enregistrer avec un enregistreur par EasyLink

En mode TV, vous pouvez faire démarrer un enregistrement immédiat de l'émission qui est diffusée à l'écran. Appuyez sur la touche • enregistrement de la télécommande pendant deux secondes au minimum.

Remarque: Changer les programmes TV ne pertube pas l'enregistrement !

Durant l'enregistrement d'un programme TV à partir d'un périphérique connecté à **EXT1**, **EXT3** ou **Side**, vous ne devez pas changer de programme sans pertuber l'enregistrement.

# Touches pour les appareils A/V



Cette télécommande peut commander les appareils suivants: TV, VCR, DVD, DVD/R, SAT (RC5/RC6), AMP (+TUNER), CD, CD/R.

Appuyez sur la touche **Select** pour commander n'importe quel périphérique indiqué dans l'affichage (AUX = CD; DVD/R = DVD, **SAT** = SAT (RC5)). A chaque pression sur la touche **Select** un autre appareil est sélectionné. La répétition doit être effectuée dans les 2 secondes, l'indicateur clignotera lentement pour indiquer l'appareil sélectionné.

Appuyez sur l'une des touches de la télécommande pour commander le périphérique.

Pour revenir au mode TV, appuyez sur **Select** pendant que l'indicateur clignote. Si aucune touche n'est enfoncée dans les 60 secondes, la télécommande se remet en mode **TV**.

Si vous ne souhaitez pas que la télécommande retourne en mode TV, et qu'il reste dans le mode sélectionné, procédez comme suit:

Sélectionnez le mode souhaité avec la touche **Select**. Attendez jusqu'à ce que l'indicateur ne soit plus allumé. Appuyez à nouveau sur la touche **Select** et simultanément sur la touche **OK** pendant au moins 2 secondes. A partir de ce moment, la télécommande ne retournera pas en mode TV et restera dans le mode sélectionné. Pour retourner au paramétrage par défaut de la télécommande (mode TV) répétez les étapes expliquées ci-dessus, en sélectionnant le mode TV.

Remarque: Lorsque la touche **Select** est tenue pressée plus de 2 secondes, le code RC5/RC6 est transmis.

- bour passer en position de veille
- actualités RDS /TA (AMP); mélanger (CD/R)
- pour enregistrer
- pour rebobiner (VCR, CD); recherche arrière (DVD, AMP)
- pour arrêter,
- pour le mode lecture,
- avance rapide (VCR, CD); recherche avant (DVD, AMP)
- afficher RDS (AMP); pour choisir la langue des soustitres (DVD);
- i+ afficher information

On peut en outre régler l'indicateur **DVD/R, SAT** et **AUX** pour qu'il commande le DVD-R, DVD + récepteur, DVD-R + récepteur, SAT (RC6), CD-R et VCR.

- **1** Sélectionnez **TV** avec la touche **Select**.
- 2 Pour programmer
  - DVD-R, appuyez sur la touche OK + le chiffre 2.
  - SAT (RC6), appuyez sur la touche OK + le chiffre 4.
  - CD-R, appuyez sur la touche OK + le chiffre 6.
  - DVD + récepteur, appuyez sur la touche OK + le chiffre 7.

- MENU pour activer/désactiver le menu
- -P+ pour sélectionner un chapitre, une chaîne, une bande
- 0 à 9 entrée d'un chiffre,
- P•P contenu de la cassette (VCR), choisir un chapitre DVD, choisir une fréquence (AMP)
- (d) timer du magnétoscope

curseur haut/bas pour choisir le disque suivant ou précédent (**CD**)

curseur gauche/droit pour choisir la bande précédente ou suivante (CD) recherche avant/arrière (AMP)

- **DVD-R + récepteur**, appuyez sur la touche **OK** + le chiffre 8.
- VCR, appuyez sur la touche OK + le chiffre 9.
- Sélectionnez l'indicateur DVD/R, SAT, AUX correspondant. La télécommande commandera votre DVD-R, DVD ou DVD-R en combinaison avec un récepteur (DVD/R), SAT (RC6) (SAT), CD-R ou VCR (AUX).

Remarque: Pour retourner aux modes préréglés en usine, enlevez les piles pendant quelques minutes, ou appuyez sur la touche **OK** + le chiffre 1 (mode DVD); ou + le chiffre 3 (SAT-RC5) ou + le chiffre 5 (mode CD).

# Conseils

ſ

Т

Entretien de l'écran	Ne pas toucher, frapper, frotter l'écran avec quoi que ce soit de dur, ce qui pourrait rayer et abîmer l'écran de façon permanente. Ne pas frotter l'écran avec un tissu poussiéreux contenant un produit chimique. Ne pas toucher l'écran à mains nues ou avec un tissu gras (certains cosmétiques sont dangereux pour l'écran). Débrancher le TV avant tout nettoyage. Lorsque la surface devient poussiéreuse, essuyer légèrement avec du coton absorbant ou d'autres matériaux doux. Ne pas utiliser d'acétone, toluène ou alcool sous peine de dommages chimiques. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol. Essuyer toutes gouttes (eau) éventuellement projetées sur l'écran aussi vite que possible. Un contact prolongé peut provoquer des déformations et des taches.
Mauvaise image	<ul> <li>Avez-vous choisi le bon système de télévision dans le menu d'installation manuelle?</li> <li>Votre téléviseur ou votre antenne interne se trouvent-ils trop près des HPs, d'une installation audio sans prise de terre, de tubes néon, etc.?</li> <li>La proximité de montagnes ou de hauts immeubles peut être à l'origine d'images dédoublées ou d'ombres. Parfois, on obtient une meilleure qualité image en changeant la direction de l'antenne externe.</li> <li>Est-ce que l'image ou le télétexte est méconnaissable? Vérifiez si vous avez introduit la fréquence correcte. Voir Installation, Installation manuelle, p. 7.</li> <li>La luminosité, la définition et le contraste sont-ils déréglés? Sélectionnez Préréglages d'usine dans le menu Configuration, Générale p. 8.</li> </ul>
Absence d'image	<ul> <li>Les câbles fournis avec l'appareil sont-ils bien raccordés? (Le câble d'antenne sur le téléviseur, l'autre câble d'antenne sur votre magnétoscope, les câbles VGA, le câble de tension sur l'écran).</li> <li>Vous avez mis le verrouillage hors service ?</li> <li>Mettez votre source HDMI en mode affichage correct si vous avez branché un appareil HDMI.</li> <li>Si le signal est faible ou de mauvaise qualité, consultez votre concessionnaire.</li> </ul>
Distorsion numérique	La mauvaise qualité de certains équipements numériques peut engendrer une distorsion de l'image numérique. Dans ce cas, sélectionnez le préréglage Doux dans le menu Image, Smart image, sans changer les réglages manuellement.
Absence de son	<ul> <li>Aucune des chaînes diffuse du son? Vérifiez si le volume n'est pas réglé sur sa position minimum.</li> <li>Le son est-il interrompu lorsque vous appuyez sur la touche 10 ?</li> </ul>
Vous ne trouvez pas de solution à votre problème ?	Mettez votre téléviseur hors service. Remettez-le en service. N'essayez jamais de réparer vous-même une panne de téléviseur. Consultez votre revendeur ou un technicien.
Télécommande	<ul> <li>Si votre TV ne répond plus à la télécommande, les piles peuvent être déchargées.</li> <li>Vérifiez que la télécommande est en mode correct.</li> <li>Vous pouvez toujours utiliser la touche <b>MENU</b> et les touches -/+ sur le côté droit du téléviseur.</li> </ul>
Veille	Votre TV consomme de l'énergie en veille. Cette consommation contribue à la pollution de l'air et de l'eau. Consommation : 1 W.
Divers	Voir Suppléments, Spécifications sur ce CD.

Voyant rouge	Débranchez votre téléviseur et puis branchez le de nouveau.
clignotant	Pas de solution ? Consultez votre revendeur ou un technicien.

# Mises à jour du logiciel pour votre TV

Philips offre la possibilité de mettre à jour les logiciels pour votre TV en utilisant une mémoire portable ou des appareils de stockage compatibles USB (par ex. un memory stick USB).

Vous pouvez télécharger vous-même le nouveau microprogramme sur votre téléviseur.

Vous pouvez obtenir le nouveau logiciel de deux manières:

- le télécharger du site web de Philips sur votre PC et le transférer de votre PC vers le dispositif de mémoire;
- ou demander à votre concessionnaire une carte mémoire avec la dernière mise à jour.

#### Téléchargement :

- 1 Allez sur le site web www.philips.com/support sur votre ordinateur.
- 2 Téléchargez la nouvelle archive logiciel après avoir rempli le numéro de votre TV. Voir votre manuel TV ou la plaquette du téléviseur.

#### Préparez votre dispositif de mémoire portable :

Oécompressez l'archive zip téléchargée. Transférez celle-ci vers la racine de votre dispositif de mémoire portable (en reprenant les structures des répertoires). Remarque: Seuls les dispositifs de mémoire formatés FAT ou DOS sont compatibles.

# Téléchargement vers l'amont:

- 4 Eteignez votre TV et enlevez toutes les cartes mémoire ou appareils USB insérés.
- Insérez la mémoire portable qui contient le logiciel mis à jour. Rallumez votre téléviseur.
- 3 Au démarrage, la TV va scanner la carte mémoire ou appareil USB jusqu'à ce qu'elle trouve le contenu de la mise à jour. La TV se mettra en mode mise à jour (seulement disponible en anglais) et, au bout de quelques secondes, elle affichera le statut de la procédure de mise à jour.

Remarque: si vous essayez de mettre à jour un logiciel de niveau égal ou inférieur à la version actuelle, votre confirmation sera demandée pendant la procédure.

Un message apparaît pour indiquer si la mise à jour a réussi.

- Eteignez votre TV avec l'interrupteur et enlevez la mémoire portable.
- 8 Rallumez votre téléviseur. Il va se remettre en marche avec le nouveau logiciel.

Exemple	2:			
Softwa	re Downloa	d Application	V1.0	
SW Vei HW Id	rsion	:TL31E-1.0_ :32PF9956/1	45678 2	
Upgrad	le busy			
	Loading		Done	
	Validating		Done	
	Program	nming	Done	
usb0:\philips\hetv\TL31E-1.1—45678.upg <1>				
OK ! Operation Succesful !				

Table of TV frequencies. Frequenztabelle der Fernsehsender. Liste des fréquences des émetteurs. Frequentietabel TV-Zenders. Tabella delle frequenze delle trasmittenti. Lista de las frecuencias de las emisoras. Lista das frequências dos emissores. Liste over TV senderne. Tabell over TV-frekvenser.

#### Tabell över TV-frekvenser. TV-taaiuustaulukko. Κατάλογος συχνοτήτων πομπών. Список частот передатчиков. A televizió-adóállomások frekvenciáinak a listája. Lista częstotliwości stacji nadawczych. Seznam frekvenčních pásem vysílačů. Zoznam frekvenčných pásiem vysielačov.

EUROPE	E-EUROPE	FRANCE
FREQ (MHz)	CANFREQ (MHz)	CANFREQ (MHz)
2	R149./5 R2 59.25	255./5
462.25	R377.25	463.75
5175.25	R485.25	5176.0
7189.25	R 6175.25	7192.0
8196.25	R 7183.25 R 8 191.25	8
10210.25	R 9 199.25	10216.0
11217.25	R10207.25	B116.75
51	R11213.25 R12223.25	D140.75
52112.25	S1105.25	E159.75
54119.25	S2112.25 S3119.25	G176.75
5	S4126.25	H188.75
57147.25	S6140.25	J212.75
8	S7147.25	K224.75
510168.25	S9 161.25	M248.75
311231.25	S10168.25	N
512236.25	S12238.25	P284.75
514252.25	S13245.25	Q296.75
515259.25	S14252.25 S15259.25	H1303.25 H2311.25
517273.25	S16266.25	H3319.25
518280.25 519287.25	S17273.25 S18280.25	H4327.25 H5335.25
20294.25	S19287.25	H6343.25
11	S20294.25 H1303.25	H7351.25 H8359.25
3319.25	H2311.25	H9367.25
14	H3319.25 H4 327 25	H103/5.25 H11383.25
16	H5335.25	H12391.25
17351.25 18 359.25	H6343.25 H7 351.25	H13399.25 H14 407.25
19	H8359.25	H15415.25
110375.25 111 383 25	H9367.25 H10 375.25	H16423.25 H17 431.25
112 391.25	H11 383.25	H18439.25
113399.25 114 407 25	H12391.25 H13 399 25	H19447.25
115415.25	H14407.25	22479.25
116423.25 117 431 25	H15415.25 H16 423 25	23487.25
118439.25	H17431.25	25503.25
119447.25	H18439.25	26511.25
2479.25	21471.25	28527.25
3487.25 4 495.25	22479.25 23 487.25	29535.25
5503.25	24495.25	31551.25
6511.25 7 519.25	25503.25 26511.25	32559.25
8527.25	27519.25	34575.25
9535.25	28527.25	35583.25
1551.25	30543.25	37599.25
2559.25 3	31	38607.25
4575.25	33567.25	40623.25
5583.25 6591.25	34575.25 35583.25	41631.25 42639.25
7599.25	36591.25	43647.25
8607.25 9615.25	37	44
0623.25	39615.25	46671.25
2631.25	40623.25 41631.25	47679.25 48687.25
3647.25	42639.25	49695.25
4655.25	43	50
6671.25	45663.25	52719.25
8679.25	46671.25 47679.25	53727.25
9695.25	48687.25	55743.25
1	49695.25 50703.25	57759.25
2719.25	51711.25	58
3727.25 4735.25	52	60
5743.25	54735.25	61
7759.25	55743.25 56751.25	62
8	57759.25	64815.25
9775.25 0783.25	58	65823.25 66831.25
1	60	67839.25
3	61	68
4815.25	63807.25	
6823.25 6831.25	64815.25 65823.25	
7839.25	66831.25	
8847.25 9855.25	67839.25 68847.25	
	69855.25	

ITALY
CANFREQ (MHz)
A53.75 B62.25
C
E183.75
F192.25 G201.25
H210.25
S1 105.25
S2
S4
S6 140.25
S7147.25 S8154.25
S9161.25 S10 168.25
S11231.25
S12238.25 S13245.25
S14252.25 S15259.25
S16266.25
S17273.25 S18280.25
S19287.25 S20294.25
H1303.25
H2311.25 H3319.25
H4327.25 H5 335.25
H6
H7351.25 H8359.25
H9367.25 H10375.25
H11383.25
H12391.25 H13399.25
H14407.25 H15415.25
H16423.25
H17431.25 H18439.25
H19447.25 21471.25
22479.25
24
25503.25 26511.25
27519.25
29535.25
30543.25
32559.25 33567.25
34575.25
36591.25
37599.25 38607.25
39615.25 40623.25
41631.25
42639.25 43647.25
44655.25 45663.25
46671.25
47679.25
49695.25 50703.25
51711.25
53719.25
54735.25 55743.25
56751.25 57 759.25
58
59775.25 60783.25
61
63807.25
64815.25 65823.25
66831.25 67839.25
68
09855.25

#### GB

The frequencies used by a cable company may differ from the frequencies on the table. Consult your cable company or your dealer for detailed information.

#### D

In Kabelfernsehanlagen können Abweichungen von den in den Frequenztabellen aufgeführten Frequenzen vorkommen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihre Kabelfernsehgesellschaft, die Ihnen die zutreffenden Frequenzen mitteilt.

#### F

Les fréquences utilisées par une société de télédistribution peuvent être différentes de celles sur la liste des fréquences. Consultez votre société de télédistribution ou votre revendeur pour des informations plus détailées.

#### NL

De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie.

Le frequenze usate per una società di teledistribuzione possano essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la società di teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica.

#### E

Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribución de señal por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran en esta tabla. Consulte con su compañia de distribución de televisión por cable o con su distribuidor para que le proporcionen una información más detallada.

As frequências utilizadas por uma sociedade de teledistribuição podem ser diferentes das indicadas na lista de frequências. Consultar a sociedade de teledistribuição ou o vendedor para informações mais detalhadas.

#### DK

Frekvenser benyttet af kabel operatører kan være afvigende fra disse, kantakt deres kabel operatør eller forhandler for næmere informa-tion.

#### N

Frekvensene som benyttes pa et kabelnett kan avvike fra de som er oppfört i tabellen. Kontakt ditt kabel-TV selskap eller din forhandler for næmere opplysninger.

Frekvenserna som används i kabel-TV-näten kan avvika från frekvenserna i tabellen. Kontakta ditt kabel-TV-bolag eller din radiohandlare för vidare information.

#### SF

Kaapeliyhtiöden käyttämät taajuudet voivat poiketa taulukossa olevista taajuuksista. Tarkat tiedot saat kaapeliyhtiösta tai myyjältä. GR

Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από μια εταιρεία τηλεμετάδοσης είναι δυνατόν να είναι διαφορετικές από αυτές που περιέχει ο κατάλογος. (Συμβουλευθείτε την εταιρεία τηλεμετάδοσης ή τον πωλητή για λεπτομεφέστεφες πληφοφοφίες).

#### CEI

Частоты на которых передаёт телакампания могут отличаться от частот на данной таблице. (Обратиться к Вашей телекампании или Вашему продавцу за дополнительной информацией.

#### н

Egy televizió-adóállomás sugárzáshoz használt frekvenciatartományai lehetnek a táblázatban közöltektől eltérőek is. (Abban az esetben, ha bővebb információkra van szüksége, forduljon az eladóhoz.)

#### PI

Operator sieci telewizvinej może stosować inne czestotliwości, niż te, które figurują na tablicy (bardziej szczegółowych informacji na ten temat zasięgnąć u operatora lub sprzedawcy).

#### CZ

Frekvence používané některými televizními společnostmi se mohou lišit od údajů uvedených v tomto seznamu. Informujte se blíže u příslušné společnosti nebo v prodejně, kde jste televizor koupili.

#### SK

Frekvencie používané niektorými spoločnosťami televízneho prenosu sa môžu lišiť od údajov uvedených v tomto zozname. Informujte sa bližšie u príslušnej spoločnosti alebo v predajni, kde ste televízor kúpili.



# Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Remarques :

- Vous trouverez la dernière version de ce document sur le site web de support de Philips (www.philips.com/support).
   Utilisez le numéro du type de votre TV (par ex. 32PF9956/12) pour trouver cette documentation et autres fichiers y afférents.
- Philips ne pourra être tenu responsable des problèmes survenant en rapport avec le contenu du présent document.
   Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées sur le site web de support de Philips dès que possible.

# Introduction

Ce document explique comment faire un fichier diaporama Philips avec background audio.

Soyez conscient du fait que ce document s'adresse à des utilisateurs experts sur le plan technique ou des logiciels.

Pour lancer le diaporama, ouvrez le fichier diaporama dans le Navigateur de contenu de votre téléviseur.

- Appuyez sur la touche ♥♪ de votre télécommande après avoir inséré une carte mémoire ou un appareil USB et allumé le téléviseur.
- 2 Allez à l'endroit où vous avez sauvegardé le fichier diaporama (.alb) sur votre mémoire portable.
- 3 Sélectionnez le fichier diaporama et appuyez sur la touche OK pour démarrer le diaporama.
- Pour arrêter un diaporama, appuyez sur la touche OK.

# Règles générales

- Le diaporama utilisera le simple format ASCII XML pour permettre de créer et de modifier les fichiers du diaporama au moyen d'outils simples.
- Toutes les références au contenu du réseau doivent être basées sur l'adresse générale du contenu.
- Le contenu enregistré sur une mémoire portable (MP) n'a pas d'adresse générale ; par conséquent, une référence au contenu issu d'une MP n'est pas possible à partir d'un diaporama qui n'est pas sauvegardé sur la MP elle-même.
- Pour préserver la portabilité, un diaporama sauvegardé sur une MP devrait exclusivement renvoyer à un contenu sur la même MP. Renvoyer à des adresses générales peut entraîner des incohérences si la MP est utilisée sur un appareil CE qui n'est pas sur réseau. Ceci n'est cependant pas interdit, ce n'est qu'une recommandation.
- Il est préférable que les URL renvoyant au contenu d'une MP soient basés sur un chemin relatif partant du répertoire dans lequel le diaporama est sauvegardé. Ce chemin comprend l'appareil ou le nom du disque de la MP.

Un chemin absolu vers le contenu sera également supporté.

- chemin relatif : pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ...\new\bird.jpg, ...
- chemin absolu : USB1:\pictures1\foo\_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, ...

# Format général

Le format et la syntaxe ci-dessous seront utilisés pour créer le fichier diaporama (simple texte ascii) avec l'extension .alb (.ALB)

Exemples : slshow1.alb, summer\_holiday\_2004.ALB, test.alb, ...

Il conviendrait d'utiliser la syntaxe suivante pour créer le fichier texte :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide 2 url</slide>
    <slide>slide 3 url</slide>
    <slide>slide 4 url</slide>
    <slide>slide 5 url</slide>
    <slide>slide 6 url</slide>
    . . .
    <slide>slide N-1 url</slide>
    <slide>slide N url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

# Etiquettes XML supportées

La table qui suit donne une description de la syntaxe XML.

Nom de l'étiquette	Utilisation	Description
philips-slideshow	obligatoire	Signature diaporama Philips, y compris la version.
title	facultatif	Le titre de la liste de lecture.
audio	facultatif	L'URL audio qui suit cette étiquette définira la musique de fond qui sera jouée pendant le diaporama. Une simple chanson ou liste de lecture (.m3u & .pls) sont les seules références audio valables. D'autres références n'entraîneront pas de reproduction d'enregistrements audio. Si une simple chanson est utilisée comme référence, elle sera répétée à l'infini. Si c'est une liste de lecture, elle sera lue successivement avec une répétition à la fin de la liste de lecture.
slide-duration	facultatif	Le temps d'affichage par défaut (0,1 seconde) d'une dia. L'application TV ne doit pas nécessairement supporter cette étiquette. L'application TV peut forcer l'utilisation d'un ou de plusieurs temps d'affichage prédéfinis. (Pas supportés par le téléviseur 32PF9956/12)
slides	obligatoire	Identifie les dias à montrer.
slide	facultatif	Identifie l'URL ou la dia individuelle.

# Exemple

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Select this to start slideshow</title>
  <audio>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Nature clip.mp3</audio>
  <slide-duration>80</slide-duration>
  <slides>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips001.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips002.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips003.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips004.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips005.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips006.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips007.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips008.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips009.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips010.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips011.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips012.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips013.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips014.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips015.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips016.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips017.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips018.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips019.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips Digital Image Gallery\Philips020.jpg</slide>
  </slides>
```

```
</philips-slideshow>
```