Инструкции за експлоатация



PHILIPS

Общи

Не закачвайте телевизора на стената и не го включвайте в захранването, преди да екрана с нищо твърдо, тъй като това може да направите всички връзки.

Поставете или окачете телевизора където за прах, напоени с химикали. пожелаете, като се уверите, че въздуха вентилационните отвори.



- Не инсталирайте телевизора в затворени пространства като шкафове.
- За да нямате проблеми, не поставяйте източници с открит пламък, като свещи,в близост до телевизора.
- Избягвайте горещина, директна слънчева светлина и влага.
- Оборудването не трябва да се полива или пръска с вода.

Грижи за екрана

Не докосвайте, натискайте или търкайте надраска или повреди постоянно екрана.

Също така не търкайте екрана с парцали

Не докосвайте повърхността на екрана с може да циркулира свободно през голи ръце или мазни парцали (някои козметични препарати са вредни за екрана). Преди почистване на екрана, изключете телевизора.

> Когато повърхността стане прашна, избършете екрана леко с памучен парцал или друг мек материал като велур. Не използвайте ацетон, толуол и алкохол, тъй като те може да повредят екрана. Не използвайте течни или аерозолни почистваши препарати. Избърсвайте веднага водни капчици. Техния дълготраен контакт с екрана може да причини деформации и избледняване на цветовете.

Статични изображения на телевизионния екран

(само за PDP екрани)

Характеристика на плазмените екрани е, че изобразяването на едно и също изображение за дълго време може да стане причина постоянните "след-изображения" да останат на екрана. Това се нарича изгаряне на фосфора. Нормалното използване на телевизора трябва да включва изобразяване на картини с постоянно движещи и променящи се изображения, които изпълват екрана.

Примери на статични изображения (това не е пълен списък):

- ТВ и DVD менюта: списъци със съдържанието на дисковете;
- Черни ленти: когато в лявата и дясна страна на екрана се появят черни ленти се препоръчва да промените формата на екрана, за да може картината да изпълни целия екран;
- Лого на телевизионен канал: представлява проблем ако е ярко и статично. Движещи се или с малък контраст графики е по-

малко вероятно да причинят неравномерно стареене на екрана;

- Лента с борсови котировки: изобразява се в долната част на екрана;
- Лого на канали за пазаруване и етикети с цени: ярки и изобразявани постоянно или повтарящо се на едно и също място на телевизионния екран.

Примери на статични изображения включват лого, компютърни изображения, изобразяване на часа, телетекст и образи във формат 4:3, статични изображения или символи и т.н.

Съвет: когато гледате намалете контраста и яркостта.

Електрически, магнитни електромагнитни полета

- Филипс произвежда и продава много продукти за потребители, които като всяко електронно устройство имат възможността да излъчват и приемат електромагнитни сигнали.
- Едни от водещите бизнес принципи на Филипс е да вземе всички необходими мерки за безопасност за нашите продукти, за да отговарят на всички правни изисквания и да остане в рамките на EMF стандарти, важащи по време на произвеждане на продуктите.
- Филипс поема ангажимента да проектира, произвежда и продава продукти, които не причиняват ефекти на здравето.
- Филипс потвърждава, че ако продуктите се използват правилно, те са безопасни за употреба, според научните доказателства, достъпни днес.
- Филипс играе важна роля в разработването на международните EMF и стандартите за безопасност, което позволява на Филипс да предугажда по-нататъшно развитие на стандартизацията, за да интегрира тези стандарти с продуктите си.

Преди да започнете

Внимание: не вкарвайте кабела на захранването в жака в долната част на телевизора и в контакта в стената, както и не закачвайте телевизора на стената преди да направите всички връзки.



Свържете антената

-Вкарайте куплунга на антената в жака в долната част на телевизора.

Съвет: за най-добро качество на картината използвайте кабела, включен в комплекта.

Свързване на захранването

-Вкарайте кабела на захранването в куплунга в долната част на телевизора и в контакта в стената.

Внимание: уверете се, че мрежовото захранване отговаря на напрежението, отбелязано на стикера в задната част на телевизора.



Дистанционно управление

-Вкарайте 2те батерии включени в комплекта (тип R6-1,5V). Проверете дали батериите са поставени според означенията (+) и (-) в отделението за батериите.

При повечето бутони като натиснете еднократно бутона ще активирате функцията. Като натиснете бутона за втори път ще изключите функцията.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ RC4401/01 - RC4410/01



() Standby

Натиснете, за да включите или изключите телевизора. В стендбай режим червеният индикатор на телевизора светва.

Внимание: телевизорът никога не е изключен напълно, освен ако не извадите щепсела от контакта.

ТV Натиснете, за да изберете телевизионен режим.

DVD STB VCR AUX

Натиснете, за да изберете един от системните режими в които може да се използва дистанционното управление. Прочетете Бутони на Аудио и видео оборудването, стр. 58.

DEMO Натиснете, за да вкл./изкл. Демо режима.

Цветни бутони

- Когато към цветните бутони са присвоени функции, цветните бутони се изобразяват на екрана.
- За избиране на страница в Телетекст режим.

OPTION

- За отворите/затворите менюто за бърз достъп, което съдържа няколко често използвани опции, като Формат на картината.
- В телетекст режим, натиснете няколко пъти, за да увеличите изобразяването на телетекст страницата. Прочетете Телетекст стр. 44.
- За да отворите и затворите Електронния програмен справочник. Прочетете EPG, стр. 40.

Курсорни бутони

Натиснете бутоните нагоре/надолу, наляво/надясно, за да се придвижите из менютата.

οк

- За да активирате настройка.
- Стартиране възпроизвеждането на съдържание от приложението Мултимедиен Браузър.

BROWSE/MENU:

За да отворите/затворите главното меню. Прочетете Как да се придвижвате по менютата, стр. 13.

Натиснете, за да включите Телетекста.

Внимание: не всички канали излъчват интерактивни телевизионни приложения по всяко време.



Volume

Натиснете + или -, за да нагласите звука.

Бутон 🗱: За прекъсване и възстановяване на звука.

+Р-Избиране на канали

- За да преглеждате телевизионните канали и източници, запаметени в списъка с любими канали;
- За да изберете страница на телетекста в този режим;
- За да прегледате набързо списъци в менютата;
- За да включите телевизора от стендбай режим.

0/9 Цифрови бутони

За да изберете телевизионен канал между 0 и 999.

АУ Избиране на периферни устройства

Прочетете Меню за инсталиране, Избиране на връзки.

Р-Р Предишен канал

Натиснете, за да превключите между текущия и предишния гледан канал.

Ambilight – MODE

Ambilight: Натиснете, за да вкл./изкл. Ambilight. За настройките на Ambilight може да прочетете в Използване на телевизионните менюта.

MODE: Натиснете няколко пъти този бутон, за да превключите между режимите на Ambilight.

< 🖬 🕨 🍉 Бутони за аудио и видео оборудването

Про четете Бутони за Аудио и видео оборудването. Прочетете Бутони за функцията Мултимедиен Браузър.

CANCEL

Натиснете този бутон, за да отмените тези специални услуги (и лентата с функции в долната част на екрана).

• Няма функция.

🗊 Екранна информация

Натиснете, за да изобразите (когато има такава) информация за избрания телевизионен канал и програма.

12 Двоен екран

Натиснете бутона 12, за да изобразите телетекста в дясната част на екрана.

FAV3а да изобразите списъка с канали. Можете да създадете до 4 списъка с любими канали.

Забележка: за да нагласите дистанционното управление за работа с периферно оборудване прочетете разширеното упътване на www.philips.com/support.



- Digital audio language
- Digital subtitle language
- Subtitles
- Picture format
- Equalizer

PIP format

Clock

Бутонът **OPTION** ви позволява да изобразите менюто за бърз достъп, което ви дава директен достъп до някои функции и опции в менюто.

- 1. Натиснете бутона **OPTION**.
 - Появява се менюто за бърз достъп.
- Натиснете бутона нагоре/надолу, за да изберете опция в менюто.
- Натиснете бутона **ОК**, за да прескочите на избраната опция в ТВ менюто. (освен за опцията Часовник).
- 4. Направете своя избор с курсорните бутони.
- 5. За да излезете, натиснете бутона **OPTION**.

Забележка: цифровите опции в менюто ще бъдат достъпни само при цифрово телевизионно излъчване.

Цифров аудио език:

Позволява ви да изберете аудио език от списък с наличните езици за текущата цифрова програма.

Цифров език за субтитрите:

Позволява ви да нагласите (временно) език за субтитрите от списък с наличните езици за текущата програма.

Субтитри:

За изобразяване на телетекст и DVB-T субтитри за избрания ТВ канал. Тези субтитри може да се изобразяват постоянно или само, когато е изключен звука.

Формат на картината:

Позволява ви да нагласите размера на картината в зависимост от излъчвания формат и вашите настройки.

Еквалайзер:

Позволява ви да нагласите аудио честотите, които отговарят на вашите настройки.

PIP формат:

Позволява ви да изберете дали да се изобразява Двоен екран или Картина в Картината.

Часовник:

За вкл./изкл. изобразяването на часовника на телевизионния екран.

БУТОНИ ОТ ДЯСНАТА СТРАНА НА ТЕЛЕВИЗОРА



В случай, че загубите или счупите вашето дистанционно управление, освен да избирате каналите и нагласявате звука, можете да промените някои основни настройки с бутоните от дясната страна на телевизора.

 Натиснете бутона Ф, за да вкл./изкл. телевизора.

Бутонът **MENU** може да се използва за извикване на телевизионното меню без дистанционното управление.

Използвайте:

- Бутоните VOLUME -/+ и PROGRAM/ CHANNEL -/+, за да изберете опция в менюто;
- Бутона MENU, за да потвърдите вашия избор.

ВЪВЕДЕНИЕ В ЦИФРОВАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

Освен аналогово предаване, вашият телевизор има вграден ТВ тунер, който приема, декодира и изобразява цифрови сигнали.

Цифровите телевизионни и радио сигнали са достъпни и се възпроизвеждат само:

- когато във вашия район има Цифрово видео излъчване (DVB-T);
- и ако DVB-T сигналът се поддържа от вашия телевизор за държавата в която живеете. Списък с държавите, които се поддържат можете да намерите на www.philips.com/support.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

- Натиснете бутона 🕛 от страна на телевизора.
 - Светва индикатор на предния панел на телевизора и екранът се включва.
- Ако телевизора е в стендбай режим, натиснете бутоните – Р+ или бутона Ф на дистанционното управление.
- Забележка: първият път (и само първият път) когато включите телевизора, ще видите въвеждащ екран, последван от процедура за инсталиране. Прочетете Първоначално инсталиране.

Първият път (и само първият път) когато включите телевизора, ще видите въвеждащ екран, последван от процедура за инсталиране.

Процедурата за инсталиране се състои от поредица от екрани, които ви водят през процеса на инсталиране на телевизора.

Следвайте инструкциите на екрана.

Забележка: ако телевизорът е инсталиран преди това и/или желаете да промените настройките от първоначалната инсталация, отидете на Използване на телевизионните менюта.

Стъпка 1: избиране на език за екранните менюта

След въвеждащия екран ще трябва да въведете език за екранните менюта. Текстът в заглавието и информацията непрекъснато си сменят езика. Също така цифровия аудио език и език за субтитрите ще бъдат нагласени според избрания език за менюто.

- Натиснете бутона нагоре/надолу, за да засветите вашия език.
- 2. Натиснете бутона ОК на дистанционното управление.
- 3. Следвайте инструкциите на екрана.

Стъпка 2: завършване на процедурата за първоначално инсталиране

- 1. Натиснете зеления бутон на дистанционното управление, когато е засветено **Television**.
- Изберете държавата в която се намирате в момента.

Забележки:

- Ако изберете грешна държава, номерирането на каналите няма да отговаря на стандартното за вашата държава.
- Ако избраната държава не е сред DVB-Т поддържаните от вашия телевизор, цифровите опции в менюто няма да са достъпни.



	Menu language
Please select your	English
language	Español
	Français
PHILIPS	Hrvatski
	Italiano
using cursor up and	Magyar
down	
• • Next •	۲





- Натиснете зеления бутон на дистанционното управление, за да стартирате Автоматичното инсталиране на каналите.
 - Всички налични цифрови телевизионни и радио канали, аналогови тв канали се запаметяват автоматично. Това ще отнеме няколко минути. Когато търсенето завърши, менюто ще покаже броя цифрови и аналогови канали, които са намерени.

Забележки:

- приемането на цифрови канали зависи от избраната държава;
- ако изберете да инсталирате каналите в покъсен момент, изберете Автоматично инсталиране в телевизионното меню, Инсталиране, Канали, за да прегледате наличните канали.
- Натиснете отново червения бутон, когато търсенето в приключило.

Стъпка 3: Помощник за настройките: изберете настройките на вашия телевизор

Чрез няколко разделени/пълни екрани ще трябва да изберете предпочитаните настройки за картината, звука и околната светлина, за да направите една пълна настройка, която отговаря на вашите изисквания.

- 1. Натиснете зеления бутон на дистанционното управление, за да влезете в менюто Settings Assistant.
- Изберете вашата държава с бутоните нагоре/ надолу.
 - Ако изберете Shop, ще прекъснете Помощника за настройките. Телевизионните параметри за картината, звука и околната светлина ще бъдат нагласени на фабричните стойности.

Натиснете отново зеления бутон, за да продължите.

- Ако изберете **Home**, ще изобразите Помощника за настройките.

PHILIPS Installation

This will help you to complete the Settings assistant.

Television

Settings assistant

Previous
Next
Skip
Stop



- Използвайте бутоните наляво/надясно, за да изберете предпочитания екран.
- Натиснете зеления бутон, за да потвърдите избора си и да прескочите на следващия екран.
 - Следните опции ще се появят последователно. В заглавието ще се посочи колко екрани са завършени и колко са общо екраните.

Помощникът за настройките ще премине последователно през следните настройки: Картина, Звука, Околна светлина.

- Натиснете отново зеления бутон, за да запаметите всички настройки и да се върнете в менюто за инсталиране на телевизора.
- Забележка: когато спрете или прескочите Помощника за настройките, ще бъдат избрани фабричните настройки на Филипс.
- Натиснете отново зеления бутон, за да приключите процедурата по първоначално инсталиране и изобразите първия запаметен канал.
- Забележка: можете по всяко време да промените и изтриете настройките за картината, звука и околната светлина в менюто с телевизионните настройки. Прочетете Използване настройките на телевизионното меню.

За да променяте настройките на специални телевизионни функции, опции и друго оборудване, прочетете Настройки в менюто с функциите.

КАК ДА СЕ ПРИДВИЖВАТЕ ИЗ МЕНЮТАТА



Television	TV menu
	TV channels
	Programme guide
Multimedia	Media servers

TV menu	TV settings
TV settings	
Features	
Installation	Picture
Exit	Sound
	Ambilight

Въведение

Когато използвате менютата или извършвате действие, на телевизионния екран ще се изобразят много допълнителни инструкции, упътвания и съобщения.

Следвайте инструкциите и прочетете текстовете с упътвания, които се изобразяват, когато бъде засветена някоя позиция.

Цветните бутони се отнасят до различни действия, които може да бъдат извършени в зависимост от активираното периферно оборудване.

За да извършите нужното действие, натиснете съответния цветен бутон на дистанционното управление.

- Забележка: цифровите опции в менюто са достъпни само ако има цифрово телевизионно излъчване.
- 1. Натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционното управление.
- На екрана се появява главното меню.
 - TV menu ви дава достъп до телевизионното меню. Прочетете понадолу.
 - TV channels ви дава достъп до списъка с телевизионни канали и възможност да създадете до четири списъка с любими канали и цифрови радио станции. Прочетете Създаване на списък с любими канали.
 - Programme guide ви дава достъп до детайлна информация за отделните цифрови тв програми. Според типа на Електронния програмен справочник ви дава също така достъп до таблица с разписание на цифрови тв програми и възможност за лесно избиране на желаната програма. Прочетете EPG, Електорнен програмен справочник.
 - Multimedia ви дава достъп до приложението Мултимедиен браузър, което ви позволява да изобразите личните си мултимедийни файлове. Тази опция е достъпна само, когато има свързано USB устройство. Прочетете Мултимедиен браузър.
- С бутоните нагоре/надолу засветете и изберете опция в менюто.

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
	Ambilight
Info	

- 3. С бутона надясно влезте в избраната опция.
 - Десния панел показва съдържанието на засветената опция.
- С бутоните нагоре/надолу изберете опция в менюто.
 - TV settings ви позволява да нагласите настройките на картината, звука и околната светлина.
 - Features ви позволява да нагласите настройките на специалните тв функции.
 - Installation ви позволява да:
 - Изберете език;
 - Търсите и запаметите телевизионни канали;
 - Нагласите или промените различни специални функции;
 - Изберете свързано периферно оборудване;
 - Отделите един или повече номера за канали за декодер;
 - Нулирате настройките на картината, звука и околната светлина към фабричните им стойности;
 - Обновите софтуера на телевизора.
- 5. Натиснете бутона надясно, за да влезете в засветената опция в менюто.
 - Съдържанието на десния панел се премества от ляво, а десния панел показва съдържанието на засветената опция от левия панел.
- Забележка: в някои случаи трябва да гледате картината докато променяте настройките. Това означава, че когато засветената позиция е от дясно, другите опции в менюто се скриват. Когато натиснете бутона наляво, скритите опции в менюто се появяват и засветената опция преминава от ляво.
- 6. За да излезете от главното меню натиснете бутона **MENU/BROWSE**.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННОТО МЕНЮ

Television	TV menu	
	TV channels	
	Programme guide	
Multimedia	Media servers	

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
	Ambilight
Info	

TV menuTV settingsTV settingsSettings assistantFeaturesReset to standardInstallationPictureExitSoundAmbilightInstallationInfoInfo

Телевизионното меню ви позволява да променяте настройките и зададените предпочитания, в случай, че решите да промените първоначалната инсталация и/или желаете да регулирате настройките на специални телевизионни функции, опции и периферно оборудване.

Нагласяване настройките на картината, звука и околната светлина

- Натиснете бутона MENU/BROWSE на дистанционното управление.
 - На екрана се появява главното меню.
- 2. Изберете **TV menu** и натиснете бутона надясно.
 - Появява се телевизионното меню.
- 3. Изберете **TV settings** и натиснете бутона надясно.
 - Менюто с телевизионните настройки се премества от ляво.
- 4. За да излезете от менюто, натиснете бутона **MENU/BROWSE**.

За да се улесни промяната на настройките на телевизора, има 3 начина да се извърши това. Прочетете следващите страници.

А. Лесна промяна на настройките с Помощника за настройките

Всеки път като направите избор, натиснете зеления бутон, за да потвърдите избора си.

- 1. Изберете Settings assistant и натиснете бутона надясно.
 - С помощта на няколко пълни/разделени екрана ще трябва да изберете предпочитаните настройки за картината, звука и околната светлина, за да достигнете до едно положение, което ви задоволява.

Прочетете Първоначална инсталация, Стъпка 3: Помощник за настройките: избиране на телевизионни настройки.

2. Натиснете зеления бутон, за да се върнете отново към телевизионното меню.

TV menu	
TV settings	Reset to standard
Settings assistant	Current
Reset to standard	Natural
Picture	Vivid
Sound	Subtle
Ambilight	
Info	

В. Използване на стандартни настройки (ако има такива)

Тази опция ви позволява да върнете настройките за картината и звука към стандартните им стойности.

- 1. Изберете **Reset to standard** и натиснете бутона надясно.
 - Появява се меню, което ви позволява да изберете една от стандартните настройки на картината и звука.
- 2. Натиснете бутона надясно.
 - Опцията **Current** ви показва текущите настройки за картината и звука.
 - Ако изберете Vivid, ще нагласите опциите за картината, звука и околната светлина на по-високи стойности, за да използвате максимално възможностите на телевизора.
 - Ако изберете Natural, ще нагласите опциите за картината, звука и околната светлина на стандартни стойности. В повечето случаи така ще получите найбалансирано визуално изживяване.
- Ако изберете Subtle, ще нагласите опциите за картината, звука и околната светлина за най-близко до реалното възпроизвеждане на видео материала.
- Натиснете зеления бутон, за да запаметите избраната настройка.

Забележка:

Запазването на стандартна настройка ще изтрие текущите ви настройки за картината и звука.

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
	Ambilight
Info	

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	
Reset to standard	DNR
Picture	MPEG artefact red.
Sound	Colour enhancem
Ambilight	Active control
	Light sensor
	Picture format
Info	



С. Отделни настройки за картината, звука и околната светлина

- Изберете Picture, Sound или Ambilight и натиснете бутона надясно.
 - Появява се меню, което ви позволява да направите фина настройка на картината, звука и околната светлина.
 - За да нагласите картината прочетете Опции от менюто за настройка на картината.
 - За да нагласите звука прочетете Опции от менюто за настройка на звука.
 - За да нагласите околната светлина прочетете Опция околна светлина.

Забележки:

- прочетете помощните текстове, които се изобразяват за засветената опция.
- повече инструкции или информация з специални функции, които се избират рядко може да намерите на www.philips.com/support.

Формат на картината

Тази функция ви позволява да нагласите размера на изображението според формата на излъчването и вашите настройки.

Съвет: тази функция е достъпна също така и с бутона **ОРТІОN** на дистанционното управление.

Как да се придвижвате из менюто с тв настройки може да прочетете в раздела Използване на телевизионното меню.

Можете да избирате между следните формати на картината: автоматичен формат, супер увеличение, 4:3, разширен кино 14:9, разширен кино 16:9 или широкоекранен.

При автоматичния формат картината запълва екрана в максимална степен.

В случай, че има субтитри в черната лента в долната част на екрана, автоматичният формат прави субтитрите видими.

В случай, че се излъчва лого на кабелната компания, логото изчезва от екрана.

Режимът супер увеличение премахва с минимални изкривявания черните ленти от двете страни на екрана при програми 4:3.

В режими разширен кино 14:9, 16:9, супер увеличение можете да изобразите субтитрите с бутоните нагоре/надолу.

Забележка:

При сигнали от **HD** източници може да се избират по-малко формати на картината.

ФУНКЦИЯ ОКОЛНА СВЕТЛИНА

TV menu	
TV settings	Ambilight
Settings assistant	Ambilight
Reset to standard	Brightness
Picture	Mode
Sound	Colour
Ambilight	Custom colour
	Separation
Info	

Менюто за околната светлина съдържа настройки за управление на околната светлина. Тази функция осигурява по-приятно гледане и подобрява качеството на картината. Анализът на състоянието на картината адаптира цветовете непрекъснато. Светлините може да се нагласят на всеки фиксиран цвят и на много нюанси на бялото.

- Съвет: в стендбай режим светлините може да се нагласят на всеки цвят и да създадат уникална атмосфера в стаята.
- 1. Натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционното управление.
 - Появява се главното меню.
- 2. Изберете **TV menu** и натиснете бутона надясно.
 - Телевизионното меню се премества от ляво.
- 3. Изберете **TV settings** и натиснете бутона надясно.
 - Менюто с телевизионните настройки се премества от лявата страна.
- 4. Изберете Ambilight и натиснете бутона надясно.
 - Менюто за околната светлина се премества от лявата страна.
- С бутоните нагоре/надолу изберете опции в менюто.
- 6. За да влезете в избрана опция от менюто, натиснете бутона надясно.
- 7. С курсорните бутони променете настройката.
- За да се върнете в менюто за звука натиснете бутона наляво.

TV menu	
TV settings	Ambilight
Settings assistant	Ambilight
Reset to standard	Brightness
Picture	Mode
Sound	Colour
Ambilight	Custom colour
	Separation
Info	

Ambilight

Позволява ви да включите или изключите светлините в задната част на телевизора.

- Изберете Off, за да изключите светлините в задната част и да изгасите всички опции в менюто Ambilight.
- Изберете On, за да включите светлините. Нагласете светлините с помощта на менютата, описани по-долу.

Яркост

Позволява ви да нагласите силата на светене на задните светлини.

Mode

Позволява ви да изберете постоянно фоново осветяване или фоново осветяване, което пасва на картината на екрана.

- Използвайте курсорните бутони, за да изберете Colour, Relaxed, Moderate, Dynamic.
 - Colour: светлината ще бъде постоянна според настройките в менюто Colour подолу. Това ви позволява ръчно прецизно настройване в следващите опции в Ambilight менюто.
 - Опциите Relaxed, Moderate, Dynamic динамично ще напаснат яркостта и света към картината на екрана. Направеният избор ще се отрази на скоростта, която определя зрителното възприятие.

Например:

- в режим Relaxed, фабрично зададената скорост на промяна на яркостта и цвета, е плавна, което ви осигурява ангажиращо и все пак спокойно гледане.
- в режим Moderate скоростта на промяна на яркостта и цвета е между Relaxed и Dynamic.
- в режим Dynamic скоростта на промяна на яркостта и цвета е поголяма и динамична. Това ви осигурява пълно потапяне в съдържанието на екрана.

Забележки:

- скоростта на промяна е ограничена, за да не се предизвикат неприятни усещания;
- според направения избор, някои опции от менюто Ambilight ще бъдат неактивни.

TV menu	
TV settings	Ambilight
Settings assistant	Ambilight
Reset to standard	Brightness
Picture	Mode
Sound	Colour
Ambilight	Custom colour
	Separation
Info	

Цвят

Забележка: тази опция е достъпна само, когато е избран Colour в менюто за режим по-горе.

Тази опция ви позволява да изберете или нагласите цвета на светлината според вашите предпочитания.

- Warm white прилича на обикновените електрически крушки. Изберете тази настройка ако желаете Ambilight да пасне най-добре на нормалното осветление на една дневна.
- Cool white прилича на дневната светлина (6500К). Изберете тази настройка ако предпочитате по-студено осветление.

Забележка: 6500К е SMPTE препоръчителна настройка за околна светлина на екрани.

- Blue: предпочитана от повечето потребители, за да се създаде хладна, модерна и/или мистична атмосфера. Изберете тази настройка според личния си вкус и настроение.
- Red: предпочитана от повечето потребители, за да се създаде уютна, специална атмосфера. Изберете тази настройка според личния си вкус и настроение.
- Custom: изберете тази настройка ако желаете да нагласите цвета ма околната светлина.

Лични предпочитания за цвета

Забележка: тази опция е достъпна само, когато е избран Custom в менюто за цвета.

Позволява ви да нагласите цвета на околната светлина.

- Изберете **Palette**, за да нагласите общия цвят на светлината.
- Изберете **Saturation**, за да нагласите цветността на светлината.

Разделяне

Позволява ви да изберете стерео ефект, в случай че са избрани Relaxed, Moderate, Dynamic в менюто за режима.

- Изберете Off при моно поведение, което означава, че всички лампи ще имат еднакво поведение.
- Изберете Minimum, Medium, Maximum, за да определите стерео ефекта за всички лампи.

Баланс

Позволява ви да нагласите цвета и интензитета на светлината за лявата и дясна част на картината.

Ambilight в стендбай режим

Когато телевизорът е изключен, околните светлини също за изключени. Когато телевизорът е в стендбай режим, околните светлини може да се използват за създаване на уникална атмосфера в стаята.

- Натиснете бутона Ambilight на дистанционното управление, за да вкл./изкл. околната светлина. Прочетете Използване на дистанционното управление.
- Натиснете няколко пъти бутона MODE, за да преминете през различните режими на Ambilight.
- Забележка: когато телевизорът е в стендбай режим и включите околната светлина, имате достъп до по-малко Ambilight режими.

Внимание: Инфрачервено смущение

За да избегнете лошо приемане на дистанционното управление, поставете периферното оборудване извън обсега на околната светлина на телевизора. Околната светлина не функционира добре, когато температурата в помещението е по-ниска от 15С.

ОПЦИИ ОТ МЕНЮТО ЗА НАСТРОЙКА НА ФУНКЦИИТЕ

TV menu	Features
TV settings	PIP format
Features	Subtitle
Installation	Digital subtitle lan
Exit	Sleeptimer
	Childlock
	Set/Change code

Това меню ви позволява да регулирате настройката на специални тв функции, опции и допълнително оборудване.

- 1. Натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционното управление.
 - Появява се главното меню.
- 2. Изберете **TV menu** и натиснете бутона надясно.
 - Телевизионното меню се премества от ляво.
- 3. Изберете **Features** и натиснете бутона надясно.
 - Менюто с функциите се премества от лявата страна.
- С бутоните нагоре/надолу изберете опции в менюто за функциите.
- 5. За да влезете в избрана опция от менюто, натиснете бутона надясно.
- 6. С курсорните бутони променете настройката.
- За да се върнете в менюто за функциите, натиснете бутона наляво.

РІР формат

Това меню ви позволява да изберете предпочитания формат (PIP или Двоен екран), който ще се изобрази с бутона 12 на дистанционното управление.

Прочетете Използване на дистанционното управление, стр. 5.

Субтитри

Тази функция служи за изобразяване на телетекст и DVB-T субтитри от избрания телевизионен канал. Те могат да се изобразяват непрекъснато или само, когато е заглушен звука. За всеки телевизионен канал трябва да бъде запаметена страница със субтитри.

- 1. Включете телетекста и изберете дадена страница от индекса в началото.
- 2. Изключете телетекста.
- 3. Изберете
 - Subtitle On, за да изобразите субтитрите на избраните телевизионни канали. Един символ ще покаже, че този режим е активен.
 - On during mute, за да изобразите субтитрите автоматично само, когато звукът е изключен с бутона ч на дистанционното управление.

TV menu	Features
TV settings	PIP format
Features	Subtitle
Installation	Digital subtitle lan
Exit	Sleeptimer
	Childlock
	Set/Change code

Език за цифрови субтитри (само при цифрово излъчване)

Тази функция ви позволява да изберете (временно) език за субтитрите от списъка с излъчваните езици за дадената програма.

 С бутоните нагоре/надолу можете временно да промените постоянно избрания език. Потвърдете с бутона **ОК**.

Sleeptimer

Тази функция служи за нагласяване на период от време след който телевизорът ще се изключи автоматично.

- 1. Изберете Sleeptimer.
- 2. Натиснете бутона надясно.
- 3. С бутоните нагоре/надолу изберете стойност.
 - Стойностите са в интервала между 0 и 180 минути. Когато изберете 0 тази функция се изключва.

Защита от деца

Можете да заключите телевизионни канали и външни източници с помощта на 4-цифрен код, за да ме допуснете вашите деца да гледат някои програми.

- 1. Изберете Child lock.
- 2. Натиснете курсорния бутон надясно, за да влезете в менюто **Child lock**.
- 3. Въведете 4-цифрения код.
- Изберете една от опциите в менюто и натиснете бутона надясно:
- Изберете Lock, ако желаете да заключите всички канали и периферни устройства.
- Изберете Custom lock, за да заключите някои програми или всички канали от определен момент.
- Изберете:
 - **Channel lock** ако желаете да заключите програмите от даден телевизионен канал или периферно устройство.
 - Lock after ако желаете да заключите всички програми от даден момент нататък.
 - Натиснете курсорния бутона надясно
 - Изберете **On** с бутона надясно, за да включите защитата.
 - Въведете часа с бутоните нагоре/ надолу и надясно.

- Parental rating, за да зададете възрастова граница при цифровите програми, ако тези програми са класифицирани според възрастта. Рейтингите зависят от държавата, избрана при първоначалната инсталация.
 - Натиснете бутона надясно и изберете възрастова граница с бутоните нагоре/ надолу.
- Изберете Unlock, за да отключите всички заключени канали и периферни устройства.

Важно: ако сте забравили вашия код!

- 1. Изберете Change code и натиснете бутона надясно.
- 2. Въведете фабричния код 8-8-8-8.
- 3. Въведете новия личен 4-цифрен код.
- 4. Потвърдете новия код.
- Предишният код е изтрит и е запаметен новия.

TV menu	Features
TV settings	PIP format
Features	Subtitle
Installation	Digital subtitle lan
Exit	Sleeptimer
	Childlock
	Set/Change code

Задаване/промяна на кода

Тази функция ви позволява да зададете или промените личния 4-цифрен код, който се използва в различните функции за заключване на телевизора.

- Изберете Set или Change code.
 - Ако все още няма въведен код е избрана опцията Set code. Следвайте инструкциите на екрана.
 - Ако има въведен код е избрана опцията Change code. Следвайте инструкциите на екрана.
- С цифровите бутони въведете вашия код. Всички комбинации от цифри между 0000 и 9999 са валидни.
 - Менюто с функциите се появява отново със съобщения, потвърждаващо, че кода е създаден или сменен.

TV menu	Features
TV settings	
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

Таймер за включване

Тази функция служи за автоматично включване на телевизора в определен час на определена програма.

- 1. Изберете **On timer** в менюто с функциите.
- 2. Натиснете бутона надясно, за да влезете в менюто.
- 3. Изберете Timer и натиснете бутона надясно.
- 4. Изберете **Оп**.
- Изберете Channel и след това телевизионния канал на който ще се включи телевизора в избрания час и ден.
- 6. Изберете **Day** и след това ден от седмицата или изберете **Daily**.
- 7. Изберете **Time** и въведете часа с цифровите бутони или бутоните нагоре/надолу.
- 8. За да активирате натиснете бутона ОК.
- 9. За да изключите менюто натиснете бутона **MENU/BROWSE**.

Забележка:

От този момент нататък, всяка седмица, вашият телевизор ще се включва автоматично на избрания канал в избрания ден и час, докато не изключите функцията Таймер за включване.

Общ интерфейс

Тази функция ви дава достъп до приложения за общия интерфейс, дефинирани от доставчика на услугата.

Повече информация може да намерите на адрес www.philips.com/support и на стр. 52.

Демо	режим
------	-------

Тази функция ви дава представа за функциите, които са вградени в този телевизор.

- 1. Изберете Demo.
- 2. Натиснете бутона надясно.
- 3. Изберете желания демо режим.
- 4. Натиснете ОК, за да започне демо режимът.
 - Избраният демо режим се възпроизвежда еднократно.
- 5. Натиснете червения бутон, за да спрете демо режима и се върнете в демо менюто.
- 6. Натиснете червения бутон, за да излезете от демо менюто.

TV menu	
Features	Demo
	Pixel Plus
Dig. subtitle langu.	Ambilight
Sleeptimer	Clear LCD
Childlock	Settings assistant
Set/Change code	Active control
On timer	
Common interface	
Demo	
Info	

ТЪРСЕНЕ И ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ КАНАЛИ

Television	TV menu
	TV channels
	Programme guide
Multimedia	Media servers

TV menu	Installation
TV settings	Languages
Features	Country
Installation	Time zone
Exit	Channels
	Manual network i
	Preferences
Info	

Съвет: този раздел ви е необходим само, ако желаете да промените инсталационните настройки.

Инсталационно меню

Това меню служи за промяна на настройки, свързани с инсталираните тв канали, език и държава, както и първоначалната инсталация на вашия телевизор.

- 1. Натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционното управление.
 - Появява се главното меню.
- 2. Изберете **TV menu** и натиснете бутона надясно.
 - Телевизионното меню се премества от ляво.
- 3. Изберете Installation и натиснете бутона надясно.
 - Инсталационното меню се премества от лявата страна.
- С бутоните нагоре/надолу изберете опции в менюто.
- 5. За да влезете в избрана опция от менюто, натиснете бутона надясно.
- 6. С курсорните бутони променете настройката.
- 7. Натиснете **ОК** за активиране или потвърждение.
- За да се върнете в менюто за инсталиране натиснете бутона наляво или натиснете MENU/BROWSE, за да изключите менюто.

Избиране на език

Това меню ви позволява да изберете език за менютата, звука и субтитрите.

- 1. Изберете опцията за език и с бутона надясно влезте в списъка с налични езици.
- Изберете вашия език с бутоните нагоре/ надолу.
- 3. За да потвърдите избора си натиснете бутона **ОК**.

Забележка:

 Цифровите опции в менюто може да бъдат избирани само, когато има цифрово излъчване.

Избиране на държава

Тази опция ви позволява да изберете държавата в която се намирате.

Избиране на часова зона

Зависи от конкретната държава.

Тази опция ви позволява да изберете местната часова зона, за показва часовника точен час.

Запаметяване на телевизионни и радио

канали

След като зададете езика и държавата, можете да търсите и запаметите телевизионните канали.

Изберете Channels в инсталационното меню.

Автоматично инсталиране

Телевизорът ще сканира целия честотен диапазон, според избраната държава.

- Всички налични цифрови и аналогови телевизионни и цифрови радио канали ще бъдат запаметени автоматично. Това ще отнеме няколко минути.
- Когато търсенето приключи, менюто ще покаже броя на намерените цифрови и аналогови канали.

Обновяване на инсталацията (само при цифрови излъчвания)

Тази опция ви позволява автоматично да настроите и обновите всички налични цифрови канали, без да променяте подредбата на запаметените вече канали. Например, името на канала не се променя.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept
Channels	Analogue: manual
Manual network i	Rearrange
Preferences	
Connections	
Info	

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept
Channels	Analogue: manual
Manual network i	Rearrange
Preferences	
Connections	
Info	

TV menu/Installation	
Channels	Rearrange
Automatic instal	0
Installation update	1
Digital: test rec	2
Analogue: manual	3
Rearrange	4
	5
	6
	7
Info	

Тестване на приемането (само при цифрови излъчвания)

Тази опция ви позволява да видите качеството и силата на сигнала при цифровите честоти. Това ви позволява да намерите позицията на антената, която ви осигурява най-добро приемане.

Съвет:

- За да постигнете най-добри резултати ви препоръчваме да се консултирате с инсталатор.
- Можете директно да въведете честотата на цифровия канал, който желаете да тествате.

Аналогово: ръчно инсталиране

Тази опция ви дава възможността ръчно да инсталирате (настроите канал по канал) аналоговите канали. С ръчно инсталиране няма да намерите или запаметите никакви DVB-T (цифрови) канали.

- 1. Изберете Analogue: manual installation и натиснете бутона надясно.
- 2. Изберете System.
- Изберете държавата или региона в който се намирате.
- 4. Изберете **Search** и натиснете бутона надясно.
- 5. Натиснете червения или зеления бутон, за да продължите.
- Съвет: ако знаете честотата, въведете трите цифри за честотата с бутоните 0-9 (например 049).
- 6. Натиснете бутона наляво, за да запаметите намерения канал или потърсите друг канал.
- Изберете Fine tune и натиснете бутона надясно. Фината настройка е полезна, когато честотата е леко изместена или се получава смущение от друга честота. В случай на лошо приемане, нагласете честотата с бутоните нагоре/надолу.
- Изберете Store current channel ако желаете да запаметите честотата (донастроената) под съществуващ номер на канал. Натиснете бутона надясно и потвърдете с бутона OK. Изберете Store as new channel ако желаете да запаметите честотата под нов номер на канал. Натиснете бутона надясно и потвърдете с бутона OK.
- Използвайте менюто за пренареждане, за да преименувате или пренаредите каналите. Прочетете следващата страница.

ПРЕНАРЕЖДАНЕ СПИСЪКА С НОМЕРА НА КАНАЛИ

	Rearrange
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
●Rename ● Uninstal	I ● Move ● Move up down

Тази опция ви позволява да преименувате, пренаредите или деинсталирате и преинсталирате запаметени канали.

- Натиснете червения бутон, за да промените името, запазено в паметта или да зададете име на канал или външно устройство, които нямат имена.
- Натиснете зеления бутон, за да деинсталирате запаметен канал или външно устройство. Натиснете отново същия бутон, за да инсталирате отново деинсталиран канал.
- Натиснете жълтия или синия бутон, за да смените реда на запаметените канали.

РЪЧНА МРЕЖОВА ИНСТАЛАЦИЯ

Допълнителна информация може да намерите в отделната брошура Свързана планета.

НАГЛАСЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ

TV menu	
Installation	Preferences
	Location
Channels	Teletext 2.5
Manual network i	OSD
Preferences	Programme title
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	

Това меню съдържа опции, които служат за задаване или променяне на различни специални ТВ функции и обикновено рядко се избира.

Изберете вашия регион

Тази опция ви позволява да изберете мястото на което се намира телевизора.

Ако изберете **Shop**, това означава фиксирани настройки за картината, звука и околната светлина.

Ако изберете **Home**, ще можете напълно гъвкаво да променяте зададените настройки за картината, звука и околната светлина.

Info

Изберете Телетекст 2.5

Някои компании ви дават възможност да видите повече цветове, друг цвят за фона и похубави картинки в телетекст страниците.

- За да се възползвате от тази функция, изберете Teletext 2.5 On.
- Ако желаете по-неутрално изобразяване на телетекст страниците, изберете Teletext 2.5 Off.
 - Изборът, който направите ще бъде валиден за всички канали, които излъчват Телетекст 2.5.

Избиране на екранна информация

Тази опция ви позволява да изберете дали да се изобрази нивото на звука и дали да се изобрази съкратена или разширена екранна информация за канала.

Изобразяване заглавието на програма

Тази опция ви позволява да изобразите заглавието на програма, според информацията, която се излъчва.

- Когато изберете Yes, след като изберете тв програма или натиснете бутона Э на дистанционното управление, името на програмата се появява, ако се излъчва такова.
- Когато изберете No, името на програмата се появява само след като натиснете бутона (1), а не след като изберете канал.

TV menu	
Installation	Connections
	EXT1
Time zone	EXT2
Channels	EXT3
Manual network i	HDMI 1
Preferences	HDMI 2
Connections	VGA
Decoder	Side
Factory settings	Analogue Audio IN
Software upgrade	Digital Audio IN
Info	

Тази опция ви позволява да изберете периферно оборудване, което сте свързали към аудио и видео входовете.

- 1. Изберете Connections.
- 2. Натиснете бутона надясно.
- 3. Изберете входа към който е свързано периферното оборудване.
 - Когато изберете EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2, VGA, Side, Analogue Audio In, Digital Audio In се появява списък, който ви позволява да определите типа на свързаното периферно оборудване към този вход.
- Натиснете отново бутона надясно, за да влезете в списъка с типове периферия, свързана към избрания вход.
- 5. С бутоните нагоре/надолу изберете периферното оборудване.

Цифров Аудио вход

- Изберете Digital Audio In, когато телевизора очаква цифров звук от свързано към цифрови аудио вход периферно устройство.
- Изберете източника, към който периферното устройство с цифров аудио вход е свързано.

Телевизорът може да предава кодиран Dolby Digital сигнал чрез **DIGITAL AUDIO OUT** съединителя към външен усилвател или приемник, освен да приема аудио сигнали през цифровия аудио вход. Ако вашият усилвател или приемник има съответен съединител за цифров аудио вход, можете да го свържете с един кабел към съединителя **DIGITAL AUDIO OUT** на телевизора.

Прочетете раздела Как да направите видео и аудио връзки, Свързване на усилвател за домашно кино.

TV menu	
Installation	Decoder
	Channel
Channels	Status
Manual network i	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Тази опция ви позволява да определите един или повече номера на канали за декодера, когато има свързан декодер към съединител **EXT1** или **EXT2**.

- Изберете номер на канала, под който сте запаметили програмата, която идва от вашия декодер.
- 2. Изберете Status.
- 3. Изберете входа, който използвате, за да свържете декодера: None, EXT1, EXT2.
- Изберете None ако не желаете избрания номер на канал да бъде присвоен на декодер.

ВРЪЩАНЕ КЪМ ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ

TV menu	
Installation	Factory settings
Channels	Reset
Manual network i	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Тази опция ви позволява да върнете повечето опции към техните фабрични стойности.

- 1. Изберете и натиснете бутона надясно.
- 2. Натиснете **OK**, за да върнете опциите към техните фабрични стойности.

КАК ДА ОБНОВИТЕ СОФТУЕРА НА ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР

TV menu	
Installation	Software upgrade
	Current softw. info
Channels	Local upgrades
Manual network i	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Тази опция ви позволява да обновите софтуера на вашия телевизор с помощта на USB устройство.

Обновяване с USB устройство

Можете да започнете обновяване на софтуера от USB устройство или карта с памет, преди да стартирате телевизора. Във външната памет трябва да бъде записано съответното изображение (и структура), които може да бъдат открити на адрес: www.philips.com/software.

Автоматично съобщение за нов софтуер

Когато включите телевизора може да се появи съобщение, че има нов ъпгрейд за софтуера.

- Натиснете червения бутон ако желаете да бъдете подсетени по-късно.
- Натиснете зеления бутон на дистанционното управление, за да потвърдите, че сте прочели съобщението.
 - След като потвърдите, съобщението повече няма да се появява.

Ако обаче пожелаете да видите последното съобщение отново, изберете **Announcement** в менюто за обновяване на софтуера.

Забележка:

 Докато не се извърши софтуерното обоновяване, съобщението ще бъде достъпно.

СЪЗДАВАНЕ НА СПИСЪК С ЛЮБИМИ КАНАЛИ

		FAV	
All chan √ EXT1	nels HDD/DVDF		
√ HDMI	1 PC		
√ 1	VRT		
√ 2	CNN		
√ 3	VTM		
$\sqrt{5}$	BBC		
6			
• TV/Radio)		

Favourites	All	channe	ls
All channels		EXT1	HDD
Favourite 1		HDM1	PC
Favourite 2			VRT
Favourite 3			CNN
Favourite 4			VTM
			BBC
Rename Iist	9		•

Тази опция ви позволява да създадете до четири списъка с любими канали и радио станции. Например всеки член от вашето семейство може да създаде свой собствен списък с любими канали.

Забележка: когато натиснете този бутон за първи път, след като сте завършили инсталацията, ще видите целия списък с канали. В други случаи ще се появи последния избран списък с канали.

За да изберете канал от показания списък с любими канали

- 1. Натиснете бутона FAV.
 - Появява се последния избран списък с канали.
- 2. С курсорните бутони изберете канал.
- 3. Натиснете **ОК**, за да изобразите избрания канал.

За да изберете друг списък с любими канали

- 1. Натиснете бутона FAV.
 - Появява се последния избран списък с канали.
- 2. Натиснете бутона наляво.
- 3. С бутоните нагоре/надолу изберете списък.
 - Натиснете червения бутон, за да преименувате списъците, които желаете.
- 4. Натиснете отново бутона FAV.

За да създадете или промените списък с любими канали

- 1. Натиснете бутона FAV.
 - Появява се последния избран списък с канали.
- 2. Натиснете бутона наляво.
- 3. Изберете списък с канали.
- 4. Натиснете бутона надясно.
- 5. Натиснете червения бутон, за да добавите канали.

Fa	avourit	e 1
	1	VRT
	2	CNN
	3	VTM
	5	BBC
	6	
● Add channels ●		

- Всички канали в списъка се появяват.
 Любимите канали се маркират.
- С бутоните нагоре/надолу изберете канала, който желаете да включите или изключите от списъка.
- Натиснете зеления бутон, за да маркирате или демаркирате засветения канал и да го добавите или извадите от списъка с любими канали.
- Забележка: натиснете отново червения бутон, за да изобразите списъка с любимите си канали.
- 8. За да излезете, натиснете отново бутона FAV.
 - С бутоните **–Р+** можете да прегледате тв каналите от избрания списък.
- Забележка: с цифровите бутони можете все пак да избирате канали, които не са в списъка с любимите канали.

За да изберете само телевизионни или само радио канали от целия списък с канали

Когато е изобразен целия списък с канали, можете да филтрирате списъка и да изберете списък само с телевизионни или само радио канали.

- 1. Натиснете бутона **FAV**.
 - Появява се последния избран списък с канали.
- 2. Натиснете бутона наляво.
- 3. Изберете целия списък и натиснете бутона надясно.
- 4. За да филтрирате, натиснете червения бутон.
- 5. Изберете желания списък с канали.
- 6. За да излезете, натиснете отново бутона FAV.
 - С бутона –Р+ можете да прегледате каналите от филтрирания списък.
- Забележка: филтрирането няма да бъде запаметено след като се изключи телевизора.

ЕРС (ЕЛЕКТРОНЕН ПРОГРАМЕН СПРАВОЧНИК)

(САМО ПРИ ЦИФРОВИ ТВ КАНАЛИ)



Тази опция ви показва детайлна информация за текущата програма и също така за следващата програма (ако има такава информация).

Забележка: тези инструкции може да се различават според типа електронен програмен справочник.

- 1. Натиснете бутона 🛄.
 - Появява се EPG екрана. В зависимост от условията може да мине известно време докато се получат EPG данните.
 - ЕРС екранът се обновява автоматично, ако данните са изтеглени успешно. В противен случай, ЕРС екранът остава празен.
 - Появява се информация за избраната програма.
- Използвайте цветните бутони, за да включите достъпните EPG функции, изобразени в долната част на екрана.

Когато Електронния програмен справочник изобразява списък с телевизионни програми

- Използвайте бутоните нагоре/надолу, за да изберете желана тв програма.
 - Появява се информация за избраната програма.

Съвети:

- За да видите повече информация (която не е изобразена) за избраната програма, натиснете синия бутон на дистанционното управление. Ако екранът съдържа повече информация, се появява **Моге**.
- За да прекъснете изобразяването на детайлна информация, натиснете отново синия бутон.
- Натиснете зеления бутон на дистанционното управление, за да гледате/слушате избраната програма, която се излъчва.
- За да излезете от програмния справочник, натиснете отново бутона .

МУЛТИМЕДИЕН БРАУЗЪР



Тази функция ви позволява да изобразите снимки и/или филми, или да възпроизведете музикални файлове, които са записани на USB устройство или карта с памет.

Приложението на мултимедийния браузър се извиква от главното меню.

Вашият телевизор е оборудван с възможността да се свързва с компютъра или домашната мрежа, за да имате достъп до вашите лични мултимедийни файлове.

Допълнителна информация за тази функция може да получите в отделната брошура Свързана планета.

- Може да се прочитат следните типове карти с памет: Compact flash I&II, Memory stick, Memory stick Pro, SD card/Mini SD card, Smart Media, Micro Drive, Multimedia card.
- Може да бъдат възпроизвеждани следните файлови формати:
 - За снимки: JPEG
 - За звук: MP3, MP3 Pro, LPCM
 - За видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX и XVID
- Поддържат се само FAT/DOS форматирани устройства.
 - Ако вашия цифров фотоапарат не се поддържа, опитайте някое от следните решения:
 - проверете дали фотоапарата е включен и дали настройките са правилни (прочетете упътването на фотоапарата);
 - извадете картата с памет от фотоапарата и я вкарайте в слота. Повече информация може да намерите на адрес www.philips.com/support.
- Филипс не е отговорен ако вашето USB устройство или карта с памет не се поддържат.

Преглеждане на съдържанието на USB устройство

Съвет: ако вашето USB устройство не може да се вкара в USB съединителя от страна, използвайте удължителния кабел, за да свържете USB устройството към USB порта. Повече информация може да получите от вашия дилър.

Вкарване на Карта с памет/USB устройство

Забележки:

- Карти с памет и USB устройства не се доставят с този телевизор.
- Едновременно може да се включат максимум 2 устройства.

Вкарайте карта с памет в един от слотовете на десния панел на телевизора. Вкарайте паметта докато кликне.

При USB карта с памет или цифрова памет ги свържете към един от USB 2.0 съединителите от страна.

Прочетете раздела Как да направите видео и аудио връзки, Страничен панел.

Когато бъде вкарано USB устройство, мултимедийното меню се изобразява автоматично. Прочетете по-надолу.

Изваждане на Карта с памет/USB устройство

- Първо изключете главното меню като натиснете бутона MENU/BROWSE на дистанционното управление.
- 2. Извадете USB устройството.



Защита на данните на картата с памет

-Не изваждайте картата/USB устройството, когато се чете съдържанието или преглеждате списъка с файлове. Това може да повреди картата с памет/USB устройството.

-Не докосвайте съединителите в задната част на картата.

-Винаги вкарвайте картата с правилната посока. В противен случай може да повредите картатаи устройството.

-Не натискайте или удряйте картата.

-Повреда в картата и устройството може да доведе до загуба на информация.

-Филипс не е отговорен за загуба на информация, записана на картата с памет.

Внимание: картата с памет може да бъде погълната от вашите деца. Не им давайте да си играят с картата с памет. Извадете картата от телевизора веднага след използване.

Преглеждане на съдържанието чрез медийни сървъри

Медийните сървъри ви дават лесен достъп до личните мултимедийни файлове. Получавате достъп до цифрови снимки, видео и музикални файлове, записани на вашия компютър. Как да получите достъп до цифрово съдържание на компютъра може да прочетете в отделната брошура Свързана планета.

Меню на мултимедийния браузър

- 1. Вкарайте USB устройство.
- 2. С бутоните нагоре/надолу изберете USB устройството.
 - Мултимедийният браузър позволява на потребителя да разгледа съдържанието, записано на USB устройството.
 - Ще се появи браузър с два екрана.
 Левият екран съдържа типовете съдържание (Музика, Снимки, Видео).
 - Десният екран показва наличното съдържание от дадения тип.
- Натиснете бутона нагоре/надолу, за да изберете съдържание.
- 4. Натиснете бутона надясно, за да влезете в избраното съдържание.
- 5. Изберете файл или директория с бутоните нагоре/надолу.

Television	TV menu	
	TV channels	
	Programme guide	
Multimedia	Media servers	

Television	TV menu	
	TV channels	
	Programme guide	
Multimedia	Media servers	



- Забележка: Когато преглеждате снимки, натиснете зеления бутона, за да изобразите малки картинки на всички файлове в текущата директория. За да изобразите файловете като списък, натиснете отново зеления бутон.
- 6. В случай, че бъде избран file, натиснете бутона OK, за да изобразите снимка или възпроизведете видео или аудио файл. В случай, че изберете директория, албум или плейлист, натиснете бутона надясно, за да влезете в съдържанието или натиснете OK, за да започнете слайдшоу или непрекъснато възпроизвеждане на файловете в директорията, албума или плейлиста.
- За да се върнете в менюто мултимедия и продължите възпроизвеждането на музиката, натиснете бутона наляво.
- Натиснете един от цветните бутони на дистанционното управление, за да стартирате съответната функция, отбелязана в долната част на екрана.
- Забележка: Синият бутон може да бъде използван, при необходимост, за повторно извикване на цветните бутони на екрана.
- За да спрете възпроизвеждането на съдържанието, натиснете бутона ■ на дистанционното управление.

Забележки:

- Вашият телевизор поддържа слайдшоу с фонова музика. Прочетете разширеното ръководство на адрес www.philips.com/support, Анекс 2.
- Възпроизвеждането ще продължи дори при временно превключване към екрана на браузъра. Звукът ще спре, когато друга песен започне възпроизвеждане или когато бъде достигнат края на текущата.
- Повече технически забележки може да откриете в Анекс 4.

ТЕЛЕТЕКСТ



Повечето телевизионни канали излъчват информация чрез телетекст.

Този телевизор има памет за 1200 страници, която ще запази най-популярните страници и подстраници, за да се намали времето за чакане. След смяна на програмата, паметта се опреснява.

- За да включите телетекста натиснете бутона
 .
 - На екрана се появява главната индексна страница.

Избиране на телетекст страница

- Въведете номера на желаната страница с цифровите бутони или с бутоните -P+.
- Опциите в долния край на екрана изберете с цветните бутони.

Избиране на предварително избрана телетекст страница

- Натиснете бутона **Р-Р**.

Само при Т.О.Р. телетекстно предаване:

- Натиснете бутона 🗈.
 - На екрана се появява А.Т.О.Р. преглед на наличните категории.
- Изберете желаната категория с курсорните бутони нагоре/надолу и надясно/наляво и потвърдете с бутона **ОК**.
- Забележка: не всички телевизионни канали излъчват **Т.О.Р.** телетекст.

Избиране на подстраници

Когато дадена избрана страница се състои от различни подстраници, на екрана се появява списък с наличните подстраници.

Натиснете курсорния бутон наляво или надясно, за да изберете предишната или следваща подстраница.

Картина/Телетекст

- 1. Натиснете бутона 🖨.
- 2. За да изобразите телетекста в дясната част на екрана натиснете бутона 12.
- Натиснете бутона [2], за да се върнете към изобразяване на телетекст на целия екран.
- Натиснете бутона), за да се върнете към изобразяване на картина на целия екран.

Хипертекст

С функцията хипертекст можете да зада-дете търсене по всяка дума или цифра в текущата телетекстна страница.

- Натиснете бутона **ОК**, за да засветите първата дума или цифра на страницата.
- За да изберете думата или цифрата, която желаете да търсите, използвайте бутоните нагоре/надолу, наляво/надясно.
- 3. За да потвърдите, натиснете бутона **ОК**. Търсенето започва.
 - В долния край на екрана се появява съобщение, което показва, че се извърша търсене или че думата или страницата не е намерена.
- 4. За да излезете от функцията хипертекст използвайте бутона нагоре.

Увеличаване

 Натиснете бутона **OPTION** няколко пъти, за да се възпроизведе горната, долната част и след това да се върнете към нормалния размер на страницата.

Меню на телетекста

Менюто на телетекста ви дава различни функции за управление на телетекста.

 За да активирате менюто, включете телетекста и натиснете бутона MENU/ BROWSE.

Разкриване

За да покажете скрита информация на страницата, като решения на загадки или пъзели.

Превъртане на подстраници (ако има подстраници)

За автоматично превъртане на подстраниците.

 Натиснете бутона OK, за да активирате или деактивирате тази функция.

Език

Ако символите на екрана не отговарят на символите използвани от телевизионната компания можете да промените групата езици.

- Изберете Gr. I или Gr. II с бутона OK.

Off
Off
Gr. II

КАК ДА НАПРАВИТЕ ВИДЕО И АУДИО ВРЪЗКИ

- **Съвет**: използвайте наличните входове на вашето оборудване, за да осигурите най-доброто качество на картината и звука, както е описано по-долу.
- Забележка: вашият телевизор разполага с всякакви типове съединители, с изключение на DVI съединител, но някое оборудване може да има такъв тип конектор. В този случай имате нужда от DVI към HDMI адаптор, или HDMI към DVI кабел и отделни аудио кабели, които се предлагат при вашия дилър.
- Внимание: когато свързвате към HDMI входа на вашия телевизор, първо свържете DVI изхода.



Забележки:

- много често кабелите оцветени според съединителите. Свържете червено с червено, бяло с бяло...
- компонентната видео връзка (YPbPr) е необходима, за да се гледат видео източници като цифрови предавания, идващи от кабелен приемник във формати 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i, 480p.

КАК ДА НАПРАВИТЕ ВИДЕО И АУДИО ВРЪЗКИ – ПРЕГЛЕД НА СТРАНИЧНИЯ ПАНЕЛ



Камера, игрова конзола

- Свържете вашата камера или игрова конзола както е показано.
- При моно оборудване, свържете към VIDEO (2) и AUDIO L (3). При стерео оборудване свържете също така и AUDIO R (3).

S-VHS качество при S-VHS камера можете да получите като свържете S-VHS кабели към S-VIDEO входа (1) и AUDIO изходите (3).

Внимание: не свързвайте едновременно кабели (1) и (2). Това може да предизвика смущения в картината!

Слушалки

- Вкарайте жака на слушалките в съединителя
 Ω, както е показано.
- Импеданса на слушалките трябва да бъде между 8 и 4000 ома. Жака на слушалките е 3.5мм.

В менюто за звука изберете **Headphone** volume, за да нагласите нивото на звука.

Съвет: За да изключите вградените говорители на телевизора, натиснете бутона 🕱 на дистанционното управление.

USB/Карта с памет

Прочетете раздела Мултимедиен браузър.

КАК ДА НАПРАВИТЕ ВИДЕО И АУДИО ВРЪЗКИ – ПРЕГЛЕД НА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ

Съвет: Препоръчва се свързването на оборудване с RGB изход към EXT1 или EXT2, тъй като RGB осигурява най-добро качество на картината.

EXT1 приема CVBS, RGB, Audio L/R EXT2 приема CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R EXT3 приема YPbPr, Audio L/R HDMI1, HDMI2 VGA приема VGA, SVGA, XGA, 480p, 576p, 1080i Поддържани видео формати: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

КАК ДА НАПРАВИТЕ ВИДЕО И АУДИО ВРЪЗКИ – ПРЕГЛЕД НА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ



СВЪРЗВАНЕ НА ВИДЕО ИЛИ DVD РЕКОРДЕР

Внимание: не поставяйте вашия рекордер твърде близо до екрана, тъй като някои рекордери може да се смущават от сигнали от екрана. Оставете поне 0,5м разстояние от екрана.



С еврокабел

- Свържете антенни кабели (1) и (2) както е показано.
- 2. Свържете еврокабел (3) както е показано.
- В инсталационното меню изберете източника към който е свързан видео рекордера.



Само с антенен кабел

- 1. Свържете антенни кабели (1) и (2) както е показано.
- Намерете тестовия сигнал на рекордера и го запаметете на програма 0. Прочетете Аналогови канали: ръчно инсталиране. Прочетете упътването на рекордера.



Свързване на декодер и видео рекордер Свържете еврокабел (4) към вашия декодер и към специалния евроконектор на рекордера. Прочетете упътването на рекордера.

Съвет: можете да свържете декодера директно към EXT1 или EXT2 с еврокабел.

Забележка:за да записвате с вашия рекордер, прочетете упътването на адрес www.philips.com/ support или на вашия рекордер.

СВЪРЗВАНЕ НА ДВА ВИДЕО РЕКОРДЕРА ИЛИ ВИДЕО РЕКОРДЕР И DVD РЕКОРДЕР

Забележка: не можете да записвате сигнали от оборудване свързано към съединителите YPbPr.



С еврокабели

- Свържете антенните кабели (1) и (2) както е показано.
- Свържете видео рекордерите или DVD рекордера към EXT1 и 2 с еврокабели (4) и (5).
- В инсталационното меню изберете оборудването, което сте свързали и го задайте към EXT1 или 2.

Само а антенни кабели

- 1. Свържете антенните кабели (1), (2), (3) както е показано.
- Намерете тестовия сигнал на рекордера и го запаметете на програма 0. Прочетете Аналогови канали: ръчно инсталиране. Прочетете упътването на рекордера.

Забележка:за да записвате с вашия рекордер, прочетете упътването на адрес www.philips.com/ support или на вашия рекордер.

СВЪРЗВАНЕ НА САТЕЛИТЕН ПРИЕМНИК



С еврокабел

- 1. Свържете антенните кабели (1) и (2) както е показано.
- Свържете сателитния приемник към EXT1 и 2 с еврокабел (3).
- 3. В инсталационното меню изберете оборудването, което сте свързали.

С компонентни видео съединители

Прочетете раздела Свързване на DVD плейър, сателитен приемник или кабелен приемник.

СВЪРЗВАНЕ НА DVD ПЛЕЙЪР, КАБЕЛЕН ПРИЕМНИК ИЛИ ИГРОВА КОНЗОЛА

Съвет: При необходимост, можете да позиционирате картината в центъра на екрана с курсорните бутони.



Свързване с HDMI съединител

НDМІ е новият водещ стандарт за цифрови видео и аудио връзки.

- 1. Свържете вашето оборудване към **HDMI** съединител.
- 2. Изберете свързаното цифрово оборудване в менюто за инсталиране.

Съединителят HDMI IN позволява следните режими на изобразяване:

HD	SDTV EDTV HDTV	640 x 480i, 720 x 480i, 720 x 576i 640 x 480i, 720 x 480i, 720 x 576i 1920 x 1080i, 1280 x 720p
РС	VGA SVGA	640 x 480 800 x 600

1024 x 768

XGA

- При необходимост, можете да позиционирате картината в центъра на екрана с курсорните
 - бутони.
 Поради законови изисквания е възможно при някои защитени против копиране РСМ аудио материали от периферно оборудване, свързано към входа HDMI, цифровия аудио сигнал да бъде заглушен.
 - Вашият телевизор поддържа HDPC. Това е система за защита против копиране на DVD съдържание, предавано през HDMI изхода. Тази система осигурява защитена цифрова връзка между видео източник (DVD, PC) и вашия телевизор. Съдържанието се криптира в изходното периферно оборудване, за да не може да се правят неоторизирани копия.
 - Правилното функциониране е гарантирано само с HDMI съвместими потребителски продукти.
 - Цифрово периферно оборудване от различни производители може да има различни стандарти, което да се отрази на изображението на телевизора.
 - Ако не бъде открит сигнал от вашето HDMI оборудване, включете го и го изключете отново.

За оптимално изображение ви препоръчваме да включите вашия DVD плейър, Blue-Ray, HD приемник на възможно най-висока резолюция.

СВЪРЗВАНЕ НА DVD ПЛЕЙЪР ИЛИ КАБЕЛЕН ПРИЕМНИК

Съвет: При необходимост, можете да позиционирате картината в центъра на екрана с курсорните бутони.



Свързване с DVI съединител

- Забележка: към HDMI съединителя можете да свържете само DVD плейър с DVI и цифров звук.
- Свържете DVI към HDMI кабела към един от HDMI съединителите на телевизора (1).
- 2. Свържете аудио кабела (2) към съединителя DIGITAL AUDIO IN на телевизора.
- Изберете свързаното цифрово оборудване в менюто за инсталиране и го задайте към HDMI1 или 2.
- 4. В същото меню за връзките изберете Digital audio in.

СВЪРЗВАНЕ НА DVD ПЛЕЙЪР, САТЕЛИТЕН ИЛИ КАБЕЛЕН ПРИЕМНИК



Съвет: При необходимост, можете да позиционирате картината в центъра на екрана с курсорните бутони.

Оборудване с компонентни видео изходи

- Свържете трите отделни компонентни видео кабела (1) към периферното оборудване с компонентни видео изходи (YPbPr), например DVD плейър, и към Y, Pb, Pr съединителите на EXT3 на телевизора.
- Свържете аудио кабел (2) към цифровия изход на периферното оборудване и към съединителя DIGITAL AUDIO IN на телевизора.
- Изберете оборудването, което сте свързали в инсталационното меню. Изберете също така Digital audio in в менюто за връзките и го свържете с EXT3.
- При DVD плейър с аналогов звук, свържете аудио кабела към жаковете L и R на плейъра, и към съединителя L/R AUDIO на EXT3 (3).
- При кабелен и/или сателитен приемник свържете също така кабела от кабелната телевизия и/или антенния кабел от сателитния приемник. (4) и (5).

СВЪРЗВАНЕ НА DVD ПЛЕЙЪР, САТЕЛИТЕН ИЛИ КАБЕЛЕН ПРИЕМНИК



Забележки:

Често кабелите са маркирани с цветове. Свържете червено с червено, бяло с бяло, и т.н.

- Означенията за съединителите на компонентните видео съединители може да се различават в зависимост от свързаното периферно оборудване или DVD плейър. Въпреки, че съкращенията може да варират, буквите В и R отговарят на синия и червен компонентни сигнали, а Y отговаря на сигнала luminance. Прочетете упътването на DVD плейъра или периферното оборудване, за да получите обяснение на съкращенията и детайли за свързване.
- За да получите оптимален образ се препоръчва да превключите оборудването на възможно най-високата резолюция, която се поддържа.
- Внимание: В случай, че забележите движещи се изображения, грешни цветове, липса на цвят или дори комбинация от тези ефекти на екрана, проверете дали връзките са направени по правилния начин и дали резолюцията и стандарта на сигнала са нагласени правилно. Прочетете упътването на вашето оборудване.

Забележки:

- Към HDMI съединителя можете да свържете само компютър с цифров звук;
- Ако вашият компютър няма цифров изход, свържете свържете компютъра през VGA или HDMI2 и L/R AUDIO съеднителя на телевизора;
- Преди да свържете компютъра към телевизора, нагласете честотата на опресняване на монитора на 60Hz;
- Поддържат се следните режими на работа на монитора:
 - VGA 640 x 480 SVGA 800 x 600 XGA 1024 x 768





Компютър оборудван с VGA съединител:

- Свържете единия край на VGA кабела (1) към видео картата на компютъра, а другия край към съединителя VGA в долната част на телевизора. Затегнете съединителя с винтовете на жака.
- В случай, че има мултимедиен компютър, свържете аудио кабела (2) към аудио изходите на компютъра и съединителите AU-DIO R и L на телевизора.
- Изберете VGA в инсталационното меню и го свържете към HDMI 1 или 2.
- Също така изберете Analogue audio In в същото меню за връзки.

Компютър оборудван с DVI съединител:

С цифров звук

- Използвайте DVI към HDMI кабела, за да свържете компютъра към един от HDMI съединителите на вашия телевизор (1).
- 2. Свържете аудио кабела (2) към съединителя DIGITAL AUDIO IN на телевизора.
- Изберете оборудването, което сте свързали в инсталационното меню и го задайте на HDMI1 или 2.
- 4. Също така изберете Digital audio in в същото меню за връзки.

С аналогов звук

- Използвайте DVI към HDMI кабела, за да свържете компютъра към HDMI 2 съединителя на вашия телевизор (1).
- 2. Свържете аудио кабела (3) към съединителя L/R AUDIO на телевизора.
- Изберете оборудването, което сте свързали в инсталационното меню и го задайте на HDMI1 или 2.
- 4. Също така изберете Analogue audio in в същото меню за връзки.

СВЪРЗВАНЕ НА УСИЛВАТЕЛ ЗА ДОМАШНО КИНО



Усилвател за домашно кино

- Свържете цифров усилвател за домашно кино към съединителя DIGITAL AUDIO OUT (1) в долната част на телевизора.
- Съвет: за да избегнете осезаема разлика между картината и звука, използвайте съединителя DIGITAL AUDIO OUT, за да свържете вашия усилвател за домашно кино.



Аналогов усилвател за домашно кино

Според типа на кабелите за връзка и входа на вашия усилвател за домашно кино, свържете вашия приемник към съединителите AUDIO OUT L и R (3) или към EXT1 или 2 (2) в долната част или отстрани на телевизора. Внимание: преди да вкарате модул в слота за общ интерфейс, изключете телевизора.



За да приемате кодирани DTV сигнали се нуждаете от СА модул и смарт карта, осигурени от вашия доставчик.

СА модулът ви дава достъп до допълнителни услуги, като платена телевизия например.

Повече информация за тези модули може да намерите при вашия доставчик.

Вкарване на СА модул

- Вкарайте СА модул в слота на общия интерфейс докъдето можете. Може да минат няколко минути преди СА модулът да се задейства и се изтегли информация за услугата.
- Внимание: когато свържете неправилно СА модул, това може да повреди картата и телевизора. След като вкарате карта я оставете в слота непрекъснато. Не я изваждайте, освен ако не бъдете приканени да го направите. Например вашата карта трябва да бъде в слота, когато доставчика на СI услугата пожелаете да свали нова информация на смарт картата. След като извадите СА модул вашия телевизор повече не може да декодира кодирани DVB-T канали.

Как да получите достъп до приложения на общия интерфейс може да прочетете в раздела Общ интерфейс, ТВ меню, меню Нагласяване на функциите.

ИЗБИРАНЕ НА СВЪРЗАНО ОБОРУДВАНЕ



Преди да управлявате свързаното оборудване трябва да направите съответния избор в инсталационното меню, меню Избиране на връзките.

- 1. Натиснете бутона MENU/BROWSE.
- 2. Изберете **TV menu** и натиснете бутона надясно.
- 3. Изберете Installation.
- 4. Натиснете бутона надясно.
- 5. Изберете Connections.
- 6. Натиснете бутона надясно.
- Изберете входа на който е свързано периферното оборудване.
- Натиснете отново бутона надясно, за да влезете в списъка с типове периферия, свързана към избрания вход.
- 9. С бутоните нагоре/надолу изберете периферното оборудване.