




- 63 Blu-ray-Disc-Player; HD-Spielkonsole
- 64 Lecteur de disque Blu-ray, console de jeux HD
- 65 Blu-ray Disc-speler; HD-gameconsole
- 66 Lettore dischi Blu-ray, console giochi HD
- 67 Reproductor de discos Blu-ray, consola de juegos de alta definición




- DE DVD-Player
- FR Lecteur de DVD
- NL DVD-speler
- IT Lettore DVD
- ES Reprodutor de DVD



- 25 Kombiniert DVD-Recorder und Digital-Receiver
- 26 Combilecteur/enregistreur de DVD et récepteur de télévision numérique
- 27 Gecombineerde DVD-recorder en digitale ontvanger
- 28 Registratore DVD e ricevitore digitale combinato
- 29 Grabador de DVD y receptor digital combinados



- ▶ HD-Camcorder, Spielkonsole, PC, Camcorder, Kopfhörer
- ▶ Caméscope HD, console de jeux, caméscope PC, écouteurs
- ▶ HD-camcorder, gameconsole, PC-camcorder, koptelefoon
- ▶ Videocamera HD, console giochi, videocamera PC, cuffie
- ▶ Videocámara de alta definición, consola de juegos, PC



EN Installation

DE Installation

FR Installation




NL Installatie

IT Installazione

ES Instalación




- DE Verpackungsinhalt
- FR Contenu de la boîte
- NL Inhoud van de doos
- IT Contenuto della confezione
- ES Contenido de la caja




DE Fernsehergerät stehend montieren IT Montaggio del piedistallo al televisore
FR Montage du téléviseur ES Montaje del soporte del televisor
NL Televisie op standaard monteren



- DE Netzkabel und Antenne anschließen
- FR Connectez le secteur et l'antenne
- NL Netsnoer en antenne aansluiten
- IT Collegamento di alimentazione e antenna
- ES Conecte la red y la antena



- Fernbedienung verwenden
- Utiliser la télécommande
- De afstandsbediening gebruiken
- Utilizzo del telecomando
- Utilización del mando a distancia



- Erstmalsiges Einrichten
- Première configuration
- Eerste keer instellen
- Configurazione iniziale
- Configuración inicial

