

سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome



55PFL76x6H
47PFL76x6H
42PFL76x6H
37PFL76x6H
32PFL76x6H
55PFL76x6K
47PFL76x6K
42PFL76x6K
37PFL76x6K
32PFL76x6K
55PFL76x6T
47PFL76x6T
42PFL76x6T
37PFL76x6T
32PFL76x6T

AR دليل المستخدم

PHILIPS


المحتويات

١	البداية	٣	٥	توصيل التلفزيون	٤٣
	جولة بالتلفزيون	٣		الكابلات	٤٣
	هام	٦		الأجهزة	٤٤
	جهود المحافظة على البيئة	٨		توصيل أجهزة أكثر	٥٠
	وضع التلفزيون	٩		أجهزة الكمبيوتر والإنترنت	٥٢
	التعليمات المساعدة والدعم	١٠		الواجهة المشتركة	٥٥
٢	استخدام التلفزيون	١١	٦	حل المشاكل	٥٦
	مفاتيح التحكم	١١		الاتصال بشركة Philips	٥٦
	مشاهدة التلفزيون	١٣		مسائل عامة خاصة بالتلفزيون	٥٦
	مشاهدة جهاز متصل	١٦		قناة تلفزيون	٥٦
	مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد	١٧		صورة	٥٦
	Ambilight (ضوء المكان)	١٨		الصوت	٥٧
	تصفح الكمبيوتر عبر DLNA	٢٠		توصيل HDMI	٥٧
	استعراض Net TV	٢١		توصيل USB	٥٨
	استئجار الفيديو عبر الإنترنت	٢٣		الشبكة	٥٨
٣	استغلال التلفزيون أكثر	٢٥	٧	مواصفات المنتج	٥٩
	الاستمتاع بميزة HbbTV	٢٥		الطاقة والاستقبال	٥٩
	تسجيل Smart USB	٢٥		الشاشة والصوت	٥٩
	عرض نصوص المعلومات	٢٨		قيم دقة العرض	٥٩
	ضبط المؤقتات والأفقال	٢٩		الوسائط المتعددة	٦٠
	عرض الترجمات	٣٠		التوصيل	٦٠
	عرض Scenea	٣١		الأبعاد	٦٢
	ضبط إمكانيات الوصول العمومي	٣١		إصدار تعليمات المساعدة	٦٣
	استخدام EasyLink	٣٢	٨	الفهرس	٦٤
٤	إعدادات التلفزيون الخاص بك	٣٦			
	مُساعد الإعدادات	٣٦			
	الصورة والصوت	٣٦			
	قنوات	٣٧			
	لغة القائمة	٤٠			
	إعدادات أخرى	٤٠			
	تحديث البرنامج	٤١			
	إعادة تثبيت التلفزيون	٤٢			

١ البدء

جولة بالتلفزيون


وحدة التحكم عن بعد



افتح وإغلاق قائمة Find (البحث).
في قائمة البحث، يمكنك الوصول إلى قائمة القنوات.



افتح وإغلاق قائمة Adjust (الضبط).
باستخدام قائمة الضبط، يمكنك الوصول إلى مجموعة من الإعدادات شائعة الاستخدام.




افتح وإغلاق قائمة Text (النصوص).
في قائمة النصوص، يمكنك الوصول إلى نصوص المعلومات لمعرفة الأخبار والمعلومات.




افتح وإغلاق قائمة Options (الخيارات).
تساعدك قوائم الخيارات على ضبط إعدادات القنوات أو البرامج التلفزيونية بشكل سهل.




للعودة إلى صفحة القائمة السابقة أو للخروج من وظيفة التلفزيون.




لضبط مستوى الصوت.



لتبديل قنوات التلفزيون.




لفتح وإغلاق القائمة الرئيسية.
في القائمة الرئيسية، يمكنك الوصول للأجهزة المتصلة، وإعدادات الصوت والصورة وذلك فضلاً عن ميزات نافذة أخرى.



لفتح وإغلاق قائمة المصدر.
في قائمة المصدر، يمكنك الوصول إلى الأجهزة المتصلة.

توصيل الأجهزة



للحصول على أفضل جودة للصورة والصوت، قم بتوصيل مشغل أقراص DVD، أو Blu-ray، أو وحدة الألعاب من خلال HDMI (TM).

لمشاهدة جهاز غير متوافق مع EasyLink، قم بإضافته إلى القائمة الرئيسية.

١. اضغط < [إضافة أجهزتك].

٢. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

ملاحظة: إذا تمت مطالبتك باختيار طريقة توصيل التلفزيون، حدد الموصل الذي يستخدمه هذا الجهاز. انظر توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة (الصفحة ٤٤) للحصول على معلومات عن التوصيل.


إذا تم توصيل جهاز متوافق مع EasyLink أو HDMI-CEC Consumer Electronic Control بالتلفاز، سيتم إضافته تلقائياً إلى القائمة الرئيسية عندما يتم تشغيل كلا الجهازين.

لمشاهدة جهاز متصل


١. اضغط .

٢. اختر رمز الجهاز المضاف حديثاً.


اضغط مع الاستمرار للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.



لتحديد الاختيار الأحمر من القائمة، أو الوصول إلى خدمات التلفزيون الرقمية التفاعلية*، أو لمشاهدة مقاطع العروض التوضيحية للتلفزيون.*
متوفر في طرازات معينة وحسب.



لتحديد خيار القائمة الأخضر أو للوصول إلى إعدادات كفاءة استخدام الطاقة.




لتحديد خيار القائمة الأصفر أو للوصول إلى دليل المستخدم الإلكتروني.

يمكنك قراءة المزيد عن وحدة التحكم عن بعد في استخدام التلفزيون < مفاتيح التحكم < وحدة التحكم عن بعد (الصفحة ١١).

أو يمكنك إيجاد الإجابة في الفهرس في Search for.. (البحث عن...)

اضغط لاختيار الجولة التالية الخاصة بالتلفزيون.

يمكنك معرفة المزيد عن توصيلات الأجهزة في توصيل التلفاز > توصيل الأجهزة.




Ambilight (ضوء المكان)

*متوفر في طرازات معينة وحسب.

ميزة Ambilight توفر لك متعة المشاهدة بشكل أكثر راحة. وهذه التقنية تعمل تلقائيًا على ضبط لون الضوء وسطوعه بحيث يُطابق صورة التلفزيون.

يمكنك قراءة المزيد في استخدام التلفزيون > Ambilight (الصفحة ١٨).

الشبكة



يمكنك توصيل التلفزيون الخاص بك بالشبكة الموجودة بمنزلك لتشغيل الموسيقى، والصور وملفات الفيديو، من جهاز كمبيوتر أو خادم وسائط آخر على نفس الشبكة. يمكنك قراءة المزيد في توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر والإنترنت (الصفحة ٥١).

خدمة Net TV

إذا كانت الشبكة الموجودة بالمنزل متصلة بشبكة الإنترنت، يمكنك توصيل جهاز التلفزيون الخاص بك بخدمة Net TV. تقدم خدمة Net TV الأفلام، والصور، والصوتيات، وغيرها الكثير. يمكنك قراءة المزيد في استخدام التلفزيون > استعراض Net TV (الصفحة ٢١).

التلفزيون عالي الوضوح

لحصول على جودة صورة عالية الوضوح (HD)، قم بمشاهدة البرامج عالية الوضوح HD.

عند مشاهدة البرامج ذات الوضوح القياسي (SD)، فستكون جودة الصورة عادية.

يمكنك مشاهدة محتوى فيديو HD بهذه الطرق وأكثر:

- مشغل أقراص Blu-ray، متصل بكابل HDMI، مع عرض قرص Blu-ray
- مشغل DVD، متصل بكابل HDMI، مع عرض قرص DVD
- وحدة بث HD عبر الأثير (DVB-T MPEG4)
- مستقبل HD رقمي، متصل بكابل HDMI، مع عرض محتوى HD من مشغل قنوات الكابل أو الفضائيات.
- قناة HD في شبكة DVB-C لديك
- وحدة ألعاب HD (مثل: X-Box 360 أو PlayStation 3)، متصلة بكابل HDMI، مع عرض لعبة HD

مقاطع الفيديو عالية الوضوح

لاختبار الوضوح وجودة الصورة المذهلة الخاصة بأجهزة التلفزيون عالية الوضوح HD، يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو عالية الوضوح HD من القائمة الرئيسية.

اضغط على [إعدادات] > [مشاهدة العروض التوضيحية].

عروض التلفزيون التوضيحية توجد في الصفحة الثانية من قائمة الإعدادات.

لمزيد من المعلومات حول توفر القنوات عالية الوضوح HD في بلدك، اتصل بموزع شركة Philips أو قم بزيارة

www.philips.com/support

التلفاز ثلاثي الأبعاد 3D TV

يعد هذا التلفاز تلفازاً ثلاثي الأبعاد 3D TV. قم بتوصيل التلفاز الخاص بك بمشغل أقراص Blu-ray ثلاثي الأبعاد أو شغل قناة تلفزيونية تبث البرامج بالتنسيق ثلاثي الأبعاد. يمكنك قراءة المزيد في استخدام التلفزيون < المشاهدة ثلاثية الأبعاد (الصفحة ١٧).

هام

السلامة

اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفزيون. إذا نجم العطل عن عدم إتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!

- لا تعرّض التلفزيون أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور. اتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- عند تدوير التلفزيون، تأكد أن سلك الكهرباء غير مشدود. فقد يؤدي شد سلك الكهرباء إلى ارتخاء الوصلات وحدوث قوس كهربائي.
- لا تضع التلفزيون أبداً أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارية الأخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر. لمنع انتشار الحريق، أبقِ الشموع ومواد اللهب الأخرى بعيداً عن التلفزيون ووحدة التحكم عن بعد والبطاريات على الدوام.



خطر حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق!

- لا تعرّض أبداً وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات للأطمار أو المياه أو الحرارة المفرطة.
- تجنب وجود قوة شد على قوابس التيار الكهربائي. يؤدي فك قوابس التيار الكهربائي إلى حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون!

- يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يبلغ أو يزيد عن ٢٥ كجم أو ٥٥ رطلاً.
- عند تركيب حامل التلفزيون، استخدم الحامل المرفق فقط. ثبت الحامل مع التلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفزيون والحامل معاً.
- عند تركيب التلفزيون على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون. ثبت حامل الجدار في جدار يمكنه دعم وزن كل من التلفزيون وحامل الجدار. لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أي مسؤولية عن التركيب غير الصحيح على الجدار الذي يؤدي إلى وقوع حادثة أو إصابة أو تلف.
- قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء، تأكد أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة على الجانب الخلفي من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.
- قد تكون بعض أجزاء هذا المنتج مصنعة من الزجاج. يجب التعامل معها بحرص لتجنب الإصابة والتلف.

خطر إصابة الأطفال!

- اتبع تلك الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:
- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة السطح.
- لا تضع التلفزيون أبداً على أثاث طويل، مثل خزانة الكتب، دون تثبيت كل من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات!

- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. الصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة من الوقت، ومنها القوائم التي تظهر على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية، الخ. إذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل من تباین الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.

خطر الحرارة المفرطة!

- لا تقم أبداً بتركيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دوماً مسافة لا تقل عن ٤ بوصات أو ١٠ سم حول التلفزيون للتهوية. تأكد ألا تغطي الستائر والأشياء الأخرى أبداً فتحات التهوية الموجودة على التلفزيون.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء!

- لا تضع التلفزيون أو أي شيء على سلك الكهرباء أبداً.
 - لفصل سلك الكهرباء الخاص بالتلفزيون بسهولة من مأخذ الكهرباء، تأكد من قدرتك على الوصول لسلك الكهرباء بشكل كامل في كل الأوقات.
 - عند فصل سلك الكهرباء، اسحب القابس دوماً ولا تشد السلك أبداً.
 - افصل التلفزيون من المقبس والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.
- ## خطر الإضرار بحاسة السمع!
- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.
- ## درجات الحرارة المنخفضة
- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من ٥° أو ٤١°ف، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.

العناية بالنظارات ثلاثية الأبعاد

- يتم توفير النظارات ثلاثية الأبعاد مع هذا التلفاز. اتبع التعليمات التالية للعناية بالنظارات الخاصة بك:
- استخدم قطعة قماش نظيفة وناعمة (الألياف الميكروسكوبية أو أقمشة قطنية) لتنظيف العدسات وذلك لتجنب الخدوش بها. لا تقم أبداً برش سائل التنظيف مباشرةً على النظارات ثلاثية الأبعاد. يمكنك استخدام أقمشة التنظيف المرطبة مسبقاً والتي ينتجها أشهر مصنعي عدسات النظارات الشمسية.


العناية بالشاشة

- خطر إتلاف شاشة التلفزيون! لا تلمس أو تدفع أو تحك أو تضرب الشاشة بأي شيء أبداً.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- نظّف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. لا تستخدم أبداً مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

- **مستشعر الضوء:** يعمل مستشعر الضوء المحيط الداخلي على خفض سطوع شاشة التلفزيون عندما يعتمد الضوء المحيط.
- **الطاقة المنخفضة بوضع الاستعداد:** دوائر الطاقة المتطورة تخفّض استهلاك التلفزيون للطاقة إلى مستوى شديد الانخفاض دون فقد الأداء الثابت لوضع الاستعداد.
- **إدارة الطاقة:** الإدارة المتقدمة للطاقة في هذا التلفزيون تضمن الحصول على الاستغلال الأمثل لطاقته.
- **لعرض كيفية تأثير إعدادات التلفزيون المخصصة على استهلاك التلفزيون النسبي للطاقة؛ اضغط**  **ثم اختر [إعداد] < [مشاهدة العروض التوضيحية] < [Active Control].**

نهاية الاستخدام

تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدوّلة ذات العلامة * هذه بأي منتج؛ فذلك يعني أن هذا المنتج يندرج ضمن المرسوم الأوروبي 2002/96/EC. يرجى الحرص على معرفة النظام المحلي لأنظمة تجميع المنتجات الإلكترونية والكهربائية على حده.



- لا تتم بتعرض النظارات ثلاثية الأبعاد لأشعة الشمس المباشرة، أو الحرارة، أو النار أو المياه. قد يؤدي ذلك إلى حدوث خلل في المنتج أو اشتعال النيران.
- لا تسقط، أو تقم بشئ أو استخدام القوة مع عدسات النظارات ثلاثية الأبعاد.
- لا تستخدم المنظفات الكيماوية التي تحتوي على الكحول، المواد المذيبة، أو الشمع، أو البنزين، أو التتر، أو طارد البعوض أو مواد التشحيم. ذلك لأن استخدام هذه المواد الكيماوية قد يؤدي إلى تغيير اللون أو التشقق.
- خطر الاختناق - حافظ على المنتج بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثالثة من العمر في جميع الأوقات! يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة يمكن ابتلاعها.

جهود المحافظة على البيئة

كفاءة استخدام الطاقة

نحن في شركة Philips نركز باستمرار على تقليل الأثر البيئي من أجهزتنا المبتكرة والخاصة بالمستهلكين. ونحن نوجه جهودنا نحو عمل تحسينات بيئية أثناء التصنيع، بما يشمل تقليل المواد الضارة، وتعزيز الاستخدام الفعال للطاقة، وتعليمات نهاية الاستخدام وإعادة تدوير المنتجات.

للدخول إلى إعدادات كفاءة استخدام الطاقة:


أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.

وتتضمن الإعدادات الصديقة للبيئة:

- **إعدادات الصورة الموفرة للطاقة:** يمكنك تطبيق مجموعة من إعدادات الصورة التي تحافظ على الطاقة. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر واختر **[توفير الطاقة]**.
- **مفتاح الطاقة:** يمكنك قطع الطاقة تماماً عن التلفزيون باستخدام مفتاح الطاقة. وهو يقع على قاعدة الجهاز.
- **إيقاف الشاشة:** إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. في حين تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي.

يرجى التصرف وفقاً للقوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة بإلقائها مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من منتجك القديم على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات تخضع للتوجيه الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يرجى الإلمام بالقوانين المحلية المعنية بالتجميع المنفصل للبطاريات لأن التخلص الصحيح يساعد على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وعلى صحة الإنسان.



وضع التلفزيون

تحديد الوضع

- قبل وضع التلفزيون؛ اقرأ كل احتياطات السلامة.
- انظر البدء < هام > السلامة (الصفحة ٦).
- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.
- المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون هي ثلاثة أمثال حجم الشاشة القطري. فمثلاً: إذا كان الحجم القطري لشاشة التلفزيون هو ١١٦ سم/٤٦ بوصة، فإن مسافة المشاهدة المثالية هي ~٣,٥ م/١٣٨ بوصة من مقدمة الشاشة.
- أثناء الجلوس؛ يجب أن تكون عينك في نفس مستوى منتصف الشاشة.

حامل التثبيت أو حامل التثبيت الحائطي

لتطبيق أفضل إعدادات للتلفزيون الخاص بك، حدد حامل التثبيت أو حامل التثبيت الحائطي.

١. في قائمة [التفضيلات]، اختر [مكان التلفزيون].

٢. اختر [على حامل تلفزيون] أو [مثبت على الحائط]، ثم اضغط OK.

التثبيت على الحائط

يمكنك أيضاً تثبيت التلفاز على الجدار وذلك باستخدام حامل متوافق للتثبيت على الجدار (غير مرفق). تأكد من حجم شاشة التلفزيون وطايقه مع القائمة لمعرفة نوع حامل الجدار الذي ستشتريه:

٨١ سم / ٣٢ بوصة: ٣٠٠ ملم × ٢٠٠ ملم، M6

٩٤ سم / ٣٧ بوصة: ٣٠٠ ملم × ٢٠٠ ملم، M6

١٠٧ سم / ٤٢ بوصة: ٤٠٠ ملم × ٤٠٠ ملم، M6

١١٩ سم / ٤٧ بوصة: ٤٠٠ ملم × ٤٠٠ ملم، M6

١٤٠ سم / ٥٥ بوصة: ٤٠٠ ملم × ٤٠٠ ملم، M8

تحذير: اتبع كافة الإرشادات المرفقة مع حامل التلفزيون. لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics

N.V. أي مسؤولية عن التركيب غير الصحيح للتلفزيون


والذي قد يؤدي إلى حدوث حادثة أو إصابة أو تلف.


لمنع إلحاق الضرر بالكابلات والموصلات، تأكد من ترك مسافة قدرها ٥,٥ سم / ٢,٢ بوصة على الأقل من ظهر التلفزيون.

بالنسبة لأجهزة التلفزيون من ٣٢ إلى ٤٢ بوصة:

قبل القيام بتثبيت التلفاز على الجدار، ابحث عن الطول الصحيح للمسمار.

يمكن تحديد طول المسمار بإضافة سمك حامل التثبيت على الجدار إلى طول المسمار كما هو موضح في الرسم.





التعليمات المساعدة والدعم

استخدام تعليمات المساعدة

يمكنك الوصول إلى قائمة [تعليمات] والمرئية على الشاشة عن طريق الضغط على الزر الأصفر. يمكنك أيضاً التبديل بين قائمة [تعليمات] وقائمة التلفاز عن طريق الضغط على الزر الأصفر.


الدعم على الإنترنت

- إذا لم تتمكن من العثور على ما تحتاجه في قائمة [تعليمات] والمرئية على الشاشة، استشر الدعم الموجود على الإنترنت www.philips.com/support.
- اتبع التعليمات الموجودة على الويب لاختيار اللغة الخاصة بك، ثم أدخل رقم طراز المنتج.
- في موقع الدعم الخاص بنا، يمكنك أيضاً:
 - العثور على إجابات للأسئلة الشائعة
 - تحميل نسخة قابلة للطباعة PDF من دليل المستخدم لقراءته
 - مراسلتنا لمعرفة إجابة سؤال محدد
 - الدردشة على الإنترنت مع أحد موظفي الدعم لدينا (متوفر في بلدان معينة فقط)

الاتصال بشركة Philips

إذا أردت، يمكنك الاتصال بخدمة عملاء Philips في بلدك للحصول على الدعم. يمكنك العثور على أرقام الاتصال في النشرة المرفقة بالتلفزيون. قبل الاتصال بشركة Philips، أكتب طراز جهاز التلفزيون والرقم المسلسل. يمكنك أن تجد هذه المعلومات على ظهر جهاز التلفزيون أو على العبوة.

بالنسبة لأجهزة التلفزيون من ٤٧ بوصة إلى ٥٥ بوصة: قبل القيام بتثبيت التلفاز على الجدار، ابحث عن الطول الصحيح للمسمار. يمكن تحديد طول المسمار بإضافة سمك حامل التثبيت على الجدار إلى طول المسمار كما هو موضح في الرسم.



الموقع

تسري مجموعة من إعدادات التلفزيون لتناسب موقع التلفزيون.

وضع المتجر أو المنزل

حدد مكان التلفزيون ليكون على وضع المنزل للوصول إلى كافة إعدادات التلفزيون. في وضع المتجر، يمكنك الوصول إلى إعدادات قليلة فقط.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].

٣. اختر [الموقع] < [القائمة الرئيسية] أو [المتجر]، ثم اضغط OK.

٤. أعد تشغيل التلفاز.


قفل التلفاز

يحتوي التلفزيون على فتحة تأمين Kensington في قاعدة التلفاز. عليك شراء قفل منع السرقة Kensington (غير مرفق) لتأمين التلفزيون.

٢ استخدام التلفزيون

مفاتيح التحكم

مفاتيح التحكم بالتلفاز



١. +/- : لرفع أو خفض مستوى الصوت.


٢. AMBILIGHT: لتشغيل أو إنهاء خاصية Ambilight (ضوء المكان).

تتوفر خاصية Ambilight في طرازات معينة وحسب.
٣. 🏠 (القائمة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.
اضغط ثانية لبدء نشاط في القائمة الرئيسية. لتأكيد إدخال أو اختيار.

٤. +/- CH: للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.


٥. الطاقة: لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

المؤشرات



١. مستشعر الضوء المحيط / مستشعر وحدة التحكم عن بعد
يتوفر مستشعر الضوء المحيط في طرازات معينة وحسب.


وحدة التحكم عن بعد



١. ⏻ (وضع الاستعداد): لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد.

٢. أزرار التشغيل: للتحكم بتشغيل الفيديو أو الموسيقى.

٣. الأزرار الملونة: لاختيار المهام أو الخيارات. غير مدعوم في وضع MHEG.



٤. (القائمة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.


٥. (أزرار التنقل): للتنقل خلال القوائم ولاختيار العناصر.

٦. CH + / CH - (السابق/التالي): لتبديل

القنوات، والتنقل خلال صفحات القوائم، وبين المواد أو الألبومات أو المجلدات.

٧. OK: لتأكيد إدخال أو اختيار.

٨. (السابق): للعودة إلى صفحة القائمة السابقة أو للخروج من وظيفة بالتلفزيون.




٩. Q FIND: للوصول لقائمة اختيار أحد قوائم قنوات التلفزيون

١٠. ADJUST: للوصول لقائمة ضبط الإعدادات.

١١. SOURCE: لاختيار الأجهزة المتصلة.

١٢. OPTIONS: للوصول إلى خيارات الاختيار أو النشاط الحالي.



١٣. +/- (مستوى الصوت): لضبط مستوى الصوت.

١٤. (إسكات الصوت): إسكات الصوت أو استعادته.

١٥. 0-9 (أزرار الأرقام): لاختيار القنوات.

١٦. TEXT/INFO: لتمكين أو تعطيل نصوص

المعلومات. اضغط عليه مع الاستمرار لعرض المزيد من المعلومات حول النشاط الحالي.

١٧. SUBTITLE: لتمكين أو تعطيل الترجمات.

تنبيه: تحتوي البطارية على مادة بيركلورات، ويجب التعامل معها بحرص. للمزيد من المعلومات، انظر www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

إذا كانت إشارة وحدة التحكم عن بعد ضعيفة، استبدل البطاريات:

١. افتح غطاء البطارية.

٢. قم بإزالة البطاريات القديمة من حجرة البطارية،

واستبدلها ببطاريات جديدة.

تأكد من وضع أطراف البطاريات بشكل صحيح مع علامات +/- الموجودة على حجرة البطارية.


ملاحظات:

تخلص من البطاريات حسب اللوائح البيئية. اقرأ البدء < جهود المحافظة على البيئة > نهاية الاستخدام (الصفحة ٨).

قم بإزالة البطاريات من جهاز التحكم عن بعد في حال عدم استخدامه لفترة طويلة من الزمن.

نوع البطارية يختلف وفقاً لطراز وحدة التحكم عن بعد:

لوحدات التحكم عن بعد التي تستخدم بطاريات AAA (من طرف إلى طرف):




البطاريات


تحذير: خطر ابتلاع البطاريات!

قد يحتوي المنتج/وحدة التحكم عن بعد على بطارية من نوع العملة، والتي قد يتم ابتلاعها. ولذلك أبعد البطارية عن متناول الأطفال في كافة الأوقات!

لوحدة التحكم عن بعد التي تستخدم بطاريات AAA (جنباً إلى جنب):



لوحدة التحكم عن بعد التي تستخدم بطاريات على هيئة عملة:



الوصول لمفاتيح تحكم EasyLink


1. أثناء عرض المحتوى من الجهاز المتوافق مع HDMI-CEC، اضغط **OPTIONS**.
 2. اختر **[إظهار مفاتيح الجهاز]**، ثم اضغط **OK**.
 3. حدد زر تحكم EasyLink، ثم اضغط **OK**.
- يمكنك قراءة المزيد عن EasyLink في استغلال التلفزيون أكثر > استخدام EasyLink (الصفحة ٣٢).

التحكم عبر الهاتف الذكي

يمكنك استخدام جهاز iPhone كوحدة تحكم ثانوية، وحتى كلوحة مفاتيح. اذهب إلى متجر التطبيقات Apple App store وقم بتحميل البرنامج "Philips Wifi TV Remote". اتبع الإرشادات المتوفرة في متجر تطبيقات Apps. تأكد من توصيل جهاز التلفزيون الخاص بك على نفس الشبكة التي يوجد بها هاتف iPhone الخاص بك. يمكنك قراءة المزيد عن اتصالات الشبكة في توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر والإنترنت (الصفحة ٥١).

مشاهدة التلفزيون

تشغيل التلفاز وإيقاف تشغيله




تشغيل التلفاز

- اضغط على مفتاح الطاقة الموجود بقاعدة التلفزيون لتحريكه إلى وضع التشغيل ON.
- إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط **ON** في وحدة التحكم عن بعد.

مفاتيح تحكم EasyLink

ملاحظة: مفاتيح تحكم EasyLink تتوفر عندما يكون الجهاز المتصل متوافق مع HDMI-CEC. يتيح لك ميزة EasyLink التحكم في جهاز التلفزيون وغيره من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC بوحدة تحكم عن بعد واحدة.



إسكات أو إلغاء إسكات صوت التلفزيون


- اضغط لإسكات صوت التلفزيون، أو
- اضغط مرة أخرى لاستعادة الصوت.

ضبط مستوى صوت سماعة الرأس

1. اضغط < [إعدادات التلفزيون] < [الصوت].
2. اختر [مستوى صوت سماعات الرأس]، ثم اضغط OK.

تبديل قنوات التلفزيون

- اضغط على من وحدة التحكم عن بعد.
- اضغط على $CH \pm$ من على التلفاز.
- اضغط على أزرار الأرقام لإدخال رقم القناة.



ملاحظة: هناك تأخير قصير قبل أن يستجيب التلفزيون. نصيحة: إذا لم تتمكن من تحديد مكان وحدة التحكم عن بعد وتريد تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على $CH \pm$ في الجزء الأمامي للتلفزيون.

على الرغم من أن التلفزيون الخاص بك يستهلك طاقة قليلة جداً في وضع الاستعداد، فإنه يستهلك بعض الطاقة. إذا كنت لا تنوي استخدام جهاز التلفزيون لفترة طويلة من الزمن، قم بإيقاف تشغيله وذلك لقطع الطاقة عنه.

لتغيير التلفاز إلى وضع الاستعداد

اضغط على من وحدة التحكم عن بعد. يتغير ضوء مؤشر التحكم عن بعد إلى اللون الأحمر.

إيقاف تشغيل التلفاز

اضغط على مفتاح الطاقة الموجود بقاعدة التلفزيون لتحريره إلى وضع إيقاف التشغيل OFF.

لم يعد التلفزيون يستهلك الطاقة.

إيقاف التشغيل تلقائياً

لقد صمم هذا التلفزيون بإعدادات كفاءة استخدام الطاقة. إذا لم يكن هناك تدخل من قبل المستخدم (مثل الضغط على زر وحدة التحكم عن بعد أو من على اللوحة الأمامية) لمدة أربع ساعات، فإن التلفزيون سينتقل تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

لتعطيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي

أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد. اختر [إيقاف التشغيل تلقائياً] واضغط OK. تظهر رسالة على الشاشة تؤكد إيقاف ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

ضبط مستوى صوت التلفزيون

زيادة مستوى الصوت التلفزيون أو خفضه

- اضغط $+$ في وحدة التحكم.
- اضغط $+$ من على الجزء الأمامي للتلفزيون.

إدارة قوائم القنوات

يمكنك مشاهدة جميع القنوات، أو فقط القنوات المفضلة لديك في قائمة القنوات.

اضغط Q FIND للوصول لقائمة القنوات.

إنشاء قائمة قنوات

يمكنك إنشاء قائمة قنوات تحتوي فقط على قنواتك المفضلة.

١. اضغط Q FIND.

٢. اضغط OPTIONS ≡.

٣. اختر [تحديد كمفضلة] أو [إلغاء تحديد كمفضلة]، ثم اضغط OK.

اختيار قائمة قنوات

١. في قائمة القنوات، اضغط OPTIONS ≡.

٢. اختر [تحديد قائمة] < [المفضلات] لعرض قنوات قائمة المفضلة، أو [الكل] لعرض كل القنوات.

٣. اضغط OK لتأكيد الاختيار.

عرض القنوات التلفزيونية التناظرية أو الرقمية فقط

يمكنك تصفية قائمة القنوات للوصول إلى القنوات التناظرية أو الرقمية فقط.

١. في قائمة القنوات، اضغط OPTIONS ≡.

٢. اختر [تحديد قائمة] < [تناظري] أو [رقمي]، ثم اضغط OK.

تبعاً لاختيارك؛ تتوفر القنوات الرقمية أو التناظرية فقط.

الاستماع إلى راديو رقمي

إذا توفرت قنوات الراديو الرقمية، سيتم تثبيتها تلقائياً عند تثبيت القنوات التلفزيونية.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على Q FIND. يتم

عرض قائمة القنوات.

٢. اضغط OPTIONS ≡.

٣. اختر [تحديد قائمة] < [راديو]، ثم اضغط OK.

٤. اختر قناة راديو، ثم اضغط OK.

عرض دليل البرامج

يعرض دليل البرامج معلومات حول القنوات التلفزيونية الرقمية، على سبيل المثال:

- جداول المواعيد للقنوات
- موجز عن البرامج

ملاحظة: يتوفر دليل البرامج التلفزيونية في بلدان معينة فقط.

ضبط دليل البرامج

قبل استخدام دليل البرامج، تحقق من الإعدادات التالية:

١. اضغط ⬆.

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].

٣. اختر [دليل البرامج] < [من جهة البث]، ثم اضغط OK.

الوصول لدليل برامج التلفزيون

١. اضغط ⬆.

٢. اختر [دليل البرامج]، ثم اضغط OK.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بعرض دليل البرامج لأول مرة، حدد [تحديث دليل البرامج] لتحديث جميع البرامج المتاحة.

استخدام خيارات دليل برامج التلفزيون

يمكنك تخصيص المعلومات المعروضة وذلك من أجل:

- تذكيرك عندما تبدأ البرامج
- عرض القنوات المفضلة فقط

١. في دليل البرامج، اضغط OPTIONS ≡.

٢. اختر أحد هذه الإعدادات، ثم اضغط OK:

- [تعيين تذكير]: لضبط تذكيرات البرامج.
- [مسح التذكير]: لمسح تذكيرات البرامج.
- [تغيير اليوم]: لتغيير اليوم المعروض.
- [معلومات إضافية]: لعرض معلومات البرنامج.
- [البحث حسب النوع]: للبحث في برامج التلفزيون حسب النوع.
- [التذكيرات المجدولة]: لسرد تذكيرات البرامج.
- [تحديث دليل البرامج]: لتحديث آخر معلومات البرنامج.

استخدام إعدادات الصورة الذكية

لتحديد إعدادات الصورة المفضلة لديك.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط OPTIONS ≡.

٢. اختر [صورة ذكية].

٣. اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط OK:

- [شخصي]: لتطبيق إعدادات الصورة المخصصة.
- [زا]: إعدادات ثرية وحيوية، وهي مثالية للاستخدام أثناء ضوء النهار.
- [طبيعي]: إعدادات الصورة الطبيعية.
- [سينما]: إعدادات ملائمة للأفلام.
- [ألعاب]: إعدادات ملائمة للألعاب.
- [توفير الطاقة]: الإعدادات التي تحافظ على أكبر قدر من الطاقة.

- **[قياسي]:** الإعدادات الافتراضية والتي تُعد ملائمة لمعظم البيئات و معظم أنواع الفيديو.
- **[صورة فوتوغرافية]:** إعدادات ملائمة للصور.
- **[مخصص]:** تخصيص وتخزين إعدادات الصور الخاصة بك.

استخدام إعدادات الصوت الذكي

لتحديد إعدادات الصوت المفضلة لديك.
١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **≡** OPTIONS.

٢. اختر **[صوت ذكي]**.

٣. اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط **OK**:

- **[شخصي]:** لتطبيق الإعداد المفضل الخاص بك في القائمة صوت.
- **[قياسي]:** وهي إعدادات تُعد ملائمة لمعظم البيئات و معظم أنواع الصوت.
- **[أخبار]:** إعدادات مثالية للصوت المنطوق، مثل الأخبار.
- **[فيلم]:** إعدادات ملائمة للأفلام.
- **[لألعاب]:** إعدادات ملائمة للألعاب.
- **[دراما]:** إعدادات مثالية لبرامج الدراما.
- **[رياضة]:** إعدادات مثالية للألعاب.

تغيير تنسيق الصورة

يمكنك تغيير تنسيق الصورة حسب تفضيلاتك.

١. اضغط **ADJUST**.

٢. اختر **[تنسيق الصورة]**، ثم اضغط **OK**.

٣. حدد تنسيق الصورة، ثم اضغط **OK** للتأكيد.

تعتمد تنسيقات الصورة المتاحة على مصدر الفيديو:

- **[ملء تلقائي]:** لضبط الصور لملء الشاشة (تظل الترجمة مرئية). يوصى به لتقليل تشوه الشاشة ولكن ليس مع HD أو الكمبيوتر.
- **[تكبير/تصغير تلقائي]:** لتكبير الصورة لملء الشاشة. يوصى به لتقليل تشوه الشاشة ولكن ليس مع HD أو الكمبيوتر.

- **[تكبير/تصغير فائق]:** لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على جانبي بث ٤:٣. غير موصى به للاستخدام مع HD والكمبيوتر.
- **[تمديد الفيلم ١٦:٩]:** لتوسيع التنسيق ٤:٣ العادي إلى ١٦:٩. غير موصى به مع HD أو مع الكمبيوتر.
- **[شاشة عريضة]:** لتمديد التنسيق ٤:٣ إلى ١٦:٩.
- **[بلا مقياس]:** لتقديم التفاصيل القصوى للكمبيوتر. لا يتوفر إلا عند تمكين وضع الكمبيوتر في القائمة صورة.

مشاهدة جهاز متصل

إضافة جهاز جديد

ملاحظات:

- قبل مشاهدة جهاز متصل، يجب إضافة الرمز الخاص به إلى القائمة الرئيسية. انظر **توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة (الصفحة ٤٤)**.
- إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون من خلال موصل HDMI وقمت بتشغيله، فسيتم تلقائياً إضافة الجهاز إلى القائمة الرئيسية.

١. قم بتوصيل الجهاز ثم شغله.

٢. اضغط **🏠**.

٣. اختر **[إضافة أجهزة]**، ثم اضغط **OK**.

٤. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.

• اختر جهازك.

• اختر الموصّل.

ملاحظة: إذا تمت مطابنتك باختيار طريقة توصيل

التلفزيون، حدد الموصّل الذي يستخدمه هذا الجهاز.

اختيار المصادر

من القائمة الرئيسية

بعد إضافة جهاز جديد إلى القائمة الرئيسية، حدد رمز الجهاز الجديد لعرض المحتوى الخاص به.

١. اضغط **🏠**.

٢. حدد رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.

٣. اضغط **OK** للتأكيد.

من قائمة المصادر

يمكنك أيضاً الضغط على **SOURCE** عرض قائمة بأسماء الموصّلات. حدد الموصّل المستخدم لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

١. اضغط **SOURCE**.

٢. اضغط أزرار التنقل لتحديد موصّل من القائمة.

٣. اضغط **OK** للتأكيد.

تشغيل من وحدة USB

إذا كانت لديك صور، أو ملفات فيديو أو ملفات موسيقى على جهاز تخزين USB، فيمكنك تشغيل الملفات على شاشة التلفزيون.

تنبيه: لا تتحمل شركة Philips المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعوماً ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.

لا تتم بتحميل منفذ USB كهربيّاً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز قرص صلب يستهلك أكثر من ٥٠٠ مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم توصيله بمصدر طاقة خارجي خاص به.

يمكنك الوصول إلى متصفح محتويات وحدة USB على النحو التالي:

- أثناء مشاهدة التلفزيون، قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB على جهاز التلفزيون.
- اضغط **⬆**، واختَر [استعراض USB]، ثم اضغط **OK**.

مشاهدة الفيديو

اضغط أزرار التنقل لاختيار ملف فيديو، ثم اضغط **OK**.

- اضغط **⬅** أو **➡** للبحث إلى الأمام أو الخلف في ملف الفيديو.

- اضغط مع الاستمرار في الضغط على **⏮** للخروج من مستعرض المحتويات.

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على **OPTIONS** للوصول إلى خيارات الفيديو التالية:

- [إيقاف]: لإيقاف التشغيل.
- [تكرار]: لتكرار الفيديو.
- [تشغيل الخلط] / [إيقاف الخلط]: لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للفيديو.

عرض الصور

اضغط أزرار التنقل لاختيار صورة، ثم اضغط **OK**.

- لإيقاف تشغيل العرض مؤقتاً أو إيقاف تشغيله؛ اضغط **OK**.
- للانتقال إلى الملف السابق أو التالي؛ اضغط **⬅** أو **➡**.

- اضغط مع الاستمرار في الضغط على **⏮** للخروج من مستعرض المحتويات.
- اضغط **OPTIONS** للوصول أول للخروج من خيارات الصور التالية:

- [إظهار المعلومات]: عرض معلومات الملف.
- [إيقاف]: لإيقاف عرض الشرائح.
- [تدوير]: لتدوير الملف.
- [تكرار]: لتكرار عرض الشرائح.
- [تشغيل مرة واحدة]: لتشغيل الملف مرة واحدة.
- [إيقاف الخلط] / [تشغيل الخلط]: لتمكين أو تعطيل عرض الصور عشوائياً في عرض الشرائح.
- [سرعة عرض الشرائح]: لضبط فترة العرض لكل صورة في عرض الشرائح.
- [التأثير الانتقالي لعرض الشرائح]: لضبط مؤثر الانتقال من صورة إلى الصورة التالية.
- [تعيين ك Scenea]: لضبط الصورة المختارة كخلفية على التلفزيون.

لسماع الموسيقى

اضغط أزرار التنقل لاختيار ملف موسيقى، ثم اضغط **OK**. اضغط **⏮** / **⏭** للبحث إلى الأمام أو الخلف في الملف.

- اضغط مع الاستمرار في الضغط على **⏮** للخروج من مستعرض المحتويات.
- اضغط **OPTIONS** للوصول أول للخروج من خيارات الموسيقى التالية:

- [إيقاف]: لإيقاف تشغيل المواد الصوتية.
- [تكرار]: لتكرار ملف صوتي أو ألبوم.
- [تشغيل مرة واحدة]: لتشغيل الملف الصوتي مرة واحدة.
- [تشغيل الخلط] / [إيقاف الخلط]: لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للملفات.


مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد

ما تحتاج إليه

يعد هذا التلفاز تلفازاً ثلاثي الأبعاد 3D TV. لمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد، يمكنك استخدام نظارات Philips Easy 3D ثلاثية الأبعاد، والمرفقة مع هذا التلفزيون. يمكنك شراء نظارات إضافية ثلاثية الأبعاد من Philips طراز PTA416 (تباع بشكل منفصل) من التاجر المحلي لديك.

ملاحظة: تتوفر القائمة 2D/3D فقط عندما يستقبل التلفاز المحتوى ثلاثي الأبعاد من إشارة الإدخال أو عند ضبط إعداد [تهيئة 3D] إلى الوضع [ثلاثي الأبعاد - جنباً إلى جنب] أو [ثلاثي الأبعاد - أعلى / أسفل].

مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد بأفضل طريقة



لمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد بأفضل طريقة، نحن نوصي بما يلي:

- الجلوس على بعد مسافة لا تقل عن ثلاث أضعاف عرض شاشة التلفاز (W). لا تجلس على بعد مسافة أكثر من ستة أمتار.
- مراعاة أن يكون مركز شاشة التلفزيون في مستوى العين.
- مشاهدة التلفزيون بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لأنها قد تتداخل مع تجربة المشاهدة ثلاثية الأبعاد.


Ambilight (ضوء المكان)

الإمكانيات

*متوفر في طرازات معينة وحسب.
ميزة Ambilight توفر لك متعة المشاهدة بشكل أكثر راحة. وهذه التقنية تعمل تلقائياً على ضبط لون الضوء وسطوعه بحيث يطابق صورة التلفزيون.

قبل مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد، اقرأ معلومات التحذير الصحي في البدء < هام > تحذير صحي فيما يتعلق بخاصية المشاهدة ثلاثية الأبعاد (الصفحة v).
ملاحظة: إن النظارات ثلاثية الأبعاد من المصنعين الآخرين قد لا تعمل أو قد تعمل بكفاءة أقل في مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد.

بدء العرض ثلاثي الأبعاد

للتمتع بمشاهدة فيلم أو برنامج ثلاثي الأبعاد، أدخل قرص الفيلم ثلاثي الأبعاد في مشغل أقراص Blu-ray المتصل بموصل HDMI في هذا التلفزيون أو شغل قناة تلفزيونية تبث محتوى ثلاثي الأبعاد.
اضغط  واختر مشغل أقراص Blu-ray ثلاثي الأبعاد أو اختر [مشاهدة التلفزيون] وشغل قناة تلفزيونية.

سوف تظهر رسالة على التلفزيون عند توفر العرض ثلاثي الأبعاد. لبدء مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد، اختر [بدء تشغيل الوضع الثلاثي الأبعاد] واضغط OK. ضع النظارات ثلاثية الأبعاد الخاصة بك.

في حال قمت بتشغيل قناة تلفزيونية ثلاثية الأبعاد ولم تري الرسالة الخاصة بالتبديل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد، فستحتاج إلى تحديد التنسيق ثلاثي الأبعاد بشكل يدوي.

اختيار تنسيق مناسب للعرض ثلاثي الأبعاد

إذا كان التلفزيون يعرض صورة مزدوجة لكن لا تتم رؤية التأثير ثلاثي الأبعاد باستخدام النظارات ثلاثية الأبعاد، فستحتاج إلى تحديد تنسيق مناسب للعرض ثلاثي الأبعاد.

لضبط التلفاز على الوضع ثلاثي الأبعاد، اضغط **3D/ADJUST**. اختر [تهيئة 3D] واضغط OK، ثم اختر [ثلاثي الأبعاد - جنباً إلى جنب] أو [ثلاثي الأبعاد - أعلى / أسفل] طبقاً لأوضاع الصورة المزدوجة.


ملاحظة: لا يتم دعم بعض التنسيقات ثلاثية الأبعاد. التلفزيون لا يدعم الإدخال ثلاثي الأبعاد من اتصال USB و Net TV.

إيقاف العرض ثلاثي الأبعاد

إذا قمت بالتبديل إلى قناة أخرى أو جهاز متصل آخر، فسيتم نقل التلفزيون مرة أخرى إلى الوضع ثنائي الأبعاد. لإيقاف العرض ثلاثي الأبعاد أثناء تشغيل برنامج ثلاثي الأبعاد، اضغط **3D/ADJUST**. اختر [2D/3D] < [2D]، ثم اضغط OK. هذه الصورة ثنائية الأبعاد تُظهر فقط الصورة اليسرى من العرض ثلاثي الأبعاد.

تغيير الإعدادات

في القائمة Ambilight؛ يمكنك الوصول إلى إعدادات Ambilight أكثر.

١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط  < [إعداد].

٢. اختر [إعدادات التلفزيون] < [Ambilight].

٣. اختر إعدادًا لضبطه:


- **[ديناميكي]:** لضبط Ambilight بين مستويات الاسترخاء والديناميكي. يتوفر ذلك فقط عندما يكون [اللون] Ambilight مضبوطًا على **[ديناميكي]**.
- **[السطوع]:** لضبط سطوع Ambilight.
- **[اللون]:** لاختيار لون محدد مسبقًا.
- **[لون مخصص]:** لضبط ضوء Ambilight الخاص بك. للوصول لهذا الخيار، قم بضبط [Ambilight] < [اللون] < [مخصص].
- **[الفصل]:** لضبط الفرق بين مستويات اللون بين جانبي التلفزيون. أوقف هذه الخاصية للحصول على لون Ambilight ديناميكي وموحد.
- **[إيقاف تشغيل التلفزيون]:** لاختيار كيف يتم إيقاف تشغيل Ambilight عند إيقاف تشغيل التلفزيون.
- **[وضع إضاءة الغرفة]:** لاختيار وضع إضاءة الغرفة Lounge light. يتم تشغيل وضع إضاءة الغرفة عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.
- **[إضاءة غرفة Scenea]:** لتشغيل أو إيقاف تشغيل وضع إضاءة الغرفة Scenea عند تمكين Scenea.
- **[لون الحائط]:** حدد لون الحائط الموجود وراء التلفزيون. تقوم تقنية Ambilight بتصحيح الألوان لتناسب لون الجدار.

استخدام ميزة إضاءة الغرفة

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط Ambilight من الجزء الأمامي للتلفزيون وذلك لخلق تأثير lounge light في غرفتك.

ملاحظة: قد يستغرق تشغيل ميزة إضاءة الغرفة أكثر من ٥ ثوان.


لاختيار لون آخر لميزة إضاءة الغرفة lounge light؛ انظر استخدام التلفزيون < Ambilight < الإعداد (الصفحة ١٩).



- للحصول على أفضل تأثير Ambilight؛ ضع التلفزيون على بعد ٢٥ سم من الجدار.
- حافظ على وحدة التحكم عن بعد بعيداً عن التلفزيون، ذلك لأنها يمكن أن تتداخل مع إشارات الأشعة تحت الحمراء.
- خفف شدة الضوء في الغرفة.

للتشغيل

١. اضغط **ADJUST**.
 ٢. اختر [Ambilight]، ثم اضغط **OK**.
 ٣. لتشغيل أو إنهاء خاصية Ambilight (ضوء المكان)؛ اختر [تشغيل] أو [إيقاف].
- يمكنك أيضًا الضغط على **AMBILIGHT** في التلفزيون لتشغيل ميزة Ambilight أو إيقافها.



تصفح الكمبيوتر عبر DLNA

الإمكانيات

إذا كانت لديك صور، أو ملفات فيديو أو ملفات موسيقى على جهاز كمبيوتر متصل بشبكة المنزل، فيمكنك تشغيل هذه الملفات على شاشة التلفزيون.

ما تحتاج إليه

- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية، متصلة مع راوتر به ميزة Universal Plug and Play (uPnP).
- مهائى Philips لاسلكي بتوصيل USB أو كابل الشبكة المحلية LAN لربط جهاز التلفزيون بشبكة منزلك.
- خادم وسائط مثل: Windows Media Player 11 أو أعلى، أو جهاز Mac به خادم Twonky Media Server.
- تأكد من أن جدار حماية الكمبيوتر الخاص بك يسمح لك بتشغيل برنامج خادم الوسائط.

سوف تحتاج أيضا إلى إعداد شبكة الاتصال:

- قم بتوصيل جهاز التلفزيون والكمبيوتر إلى الشبكة المحلية نفسها. انظر [توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر والإنترنت > ٥ \(الصفحة ٥\)](#).

- شغل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجهاز الراوتر. قم بالمتابعة في إعداد خادم مشاركة الوسائط باستخدام Windows Media Player 11 أو أعلى، أو Twonky Media Server.

ملاحظة: للحصول على المساعدة فيما يتعلق باستخدام خوادم وسائط أخرى، مثل Tversity، راجع الموقع الإلكتروني لخادم الوسائط.

إذا لم يعد الجهاز إلى وضع DLNA بسبب اضطرابات كهربائية خارجية (على سبيل المثال تفرغ كهروستاتيكي)؛ فيجب تدخل المستخدم.

تمكين المشاركة على Windows Media Player 11

١. قم بتشغيل Windows Media Player على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٢. اختر Library (المكتبة) < Media Sharing (مشاركة الوسائط).
- أول مرة تقوم فيها بتشغيل Media Sharing (مشاركة الوسائط)، تظهر شاشة منبثقة. قم بتحديد

مربع الخيار Share my media box (شارك)

وسائطي) وانقر OK.

- يظهر جهاز يسمى Unknown Device في شاشة Media Sharing.

إذا لم يظهر الجهاز غير المعروف بعد دقيقة أو نحو ذلك، تأكد من أن جدار حماية الكمبيوتر الخاص بك لا يعيق الاتصال.

٣. من شاشة Media Sharing، اختر الجهاز غير المعروف وانقر Allow.

تظهر علامة خضراء بجانب الجهاز.

- وبشكل افتراضي، Windows Media Player يقوم بمشاركة الملفات من المجلدات التالية: My Music، و My Pictures، و My Videos.

٤. إذا كان ملفاتك في مجلدات أخرى، اختر Library (المكتبة) < Add to Library (إضافة إلى المكتبة)، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة المجلدات.

- إذا لزم الأمر، اختر Advanced options (خيارات متقدمة) لعرض قائمة بالمجلدات التي تتم مراقبتها.

٥. اختر Library (المكتبة) < Apply Media Information Changes (تطبيق تغييرات معلومات

الوسائط) لتنشيط التغييرات.

تمكين المشاركة على Windows Media Player 12

١. شغل Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

٢. في Windows Media Player، اختر علامة

التبويب Stream (البث)، و اختر Turn on media streaming (تشغيل بث الوسائط).

تظهر شاشة خيارات Media streaming (بث الوسائط).

٣. انقر Turn on media streaming (تشغيل بث الوسائط).

عد إلى شاشة Windows Media Player.

٤. انقر Stream (البث) < More streaming options (خيارات أكثر للبث).

- تظهر شاشة Media streaming options (خيارات بث الوسائط).

- يظهر تطبيق الوسائط في شاشة الشبكة المحلية.

إذا لم يظهر برنامج الوسائط، تأكد من أن جدار الحماية الخاص بالكمبيوتر الخاص بك لا يعيق الاتصال.

٥. اختر برنامج الوسائط ثم انقر Allowed (مسموح به).

- يظهر سهم أخضر بجانب برنامج الوسائط.

• وبشكل افتراضي، Windows Media Player

يقوم بمشاركة الملفات من المجلدات التالية: My

Music، و My Pictures، و My Videos.

٦. إذا كانت ملفاتك في مجلدات أخرى، حدد علامة

التبويب Organize واختر Manage libraries (إدارة المكتبات) Music (الموسيقى).

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة المجلدات التي تحتوي على ملفات الوسائط.

تتمكن المشاركة على Twonky Media

١. قم بزيارة www.twonkymedia.com لشراء

البرامج أو لتنزيل نسخة تجريبية مجانية لمدة ٣٠ يوماً لجهاز Macintosh الخاص بك.

٢. شغل Twonky Media على جهاز Macintosh.

٣. في شاشة Twonky Media Server اختر Basic Setup و First steps.

تظهر شاشة First steps.

٤. أكتب اسماً لخدام الوسائط الخاص بك، ثم انقر فوق Save changes (حفظ التغييرات).

٥. وعند العودة إلى شاشة Twonky Media screen، اختر Basic Setup (إعداد أساسي) < Sharing (مشاركة).

٦. تصفح المجلدات وحدد ما تريد مشاركته، ثم اختر Save Changes (حفظ التغييرات).


يقوم جهاز Macintosh الخاص بك بتفحص المجلدات تلقائياً بحيث تصبح جاهزة للمشاركة.

تشغيل الملفات من الكمبيوتر

ملاحظة: قبل تشغيل محتويات الوسائط المتعددة من جهاز الكمبيوتر، تأكد من أن يتم توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، وأن يتم ضبط برنامج خادم الوسائط بشكل صحيح.

١. شغل جهاز الكمبيوتر وجهاز الراوتر.

٢. شغل التلفزيون.

٣. اضغط  في وحدة التحكم عن بعد.

٤. اختر [استعراض الكمبيوتر]، ثم اضغط OK. عند بدء تثبيت الشبكة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

٥. إذا تم عرض مستعرض المحتويات، اختر الملف، ثم اضغط OK.



يبدأ تشغيل الملف.


٦. اضغط أزرار التشغيل على وحدة التحكم عن بعد للتحكم في التشغيل.

عرض الصور

• لتشغيل عرض شرائح الصور، حدد صورة، ثم اضغط على OK.

• لتعليق العرض أو إيقافه؛ اضغط OK ثانية.

• للانتقال إلى الملف السابق أو التالي؛ اضغط  أو .

اضغط  OPTIONS ≡: لاختيار أحد الخيارات التالية:

• [إظهار المعلومات]: عرض معلومات الملف.

• [إيقاف]: لإيقاف عرض الشرائح.

• [تدوير]: لتدوير الملف.

• [تكرار]: لتكرار عرض الشرائح.

استعراض Net TV

الإمكانيات

تمتع بتطبيقات الإنترنت (Apps)، وهي مواقع الويب

المخصصة لتعمل مع التلفزيون الخاصة بك. يمكنك

التحكم في تطبيقات Apps باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز على سبيل المثال، يمكنك:

• يمكنك قراءة عناوين الصحف

• مشاهدة مقاطع الفيديو

• معرفة تنبؤات الطقس

يمكنك استخدام ميزة متابعة ما فات، وذلك لمشاهدة

البرامج التلفزيونية التي فاتتك. يختلف توافر تطبيقات

Apps التلفزيونية والخاصة بمتابعة ما فاتك حسب كل بلد.

لمعرفة البرامج التلفزيونية المتاحة، استخدم دليل البرامج لخدمة Net TV.

يمكنك معرفة المزيد عن خدمات Net TV في موقع

منتديات Net TV، على

www.supportforum.philips.com

ملاحظات:

• تختلف خدمات Net TV المتوفرة حسب البلد.

• قد لا يتم عرض بعض المواقع بشكل تام. لا تتوفر

بعض الوظائف، على سبيل المثال وظائف تحميل

الملفات، أو الوظائف التي تتطلب مكونات إضافية.

• يتم تحديث خدمات Net TV تلقائياً. لعرض

التحديثات الأخيرة، قم بتغيير All إلى New في

متجر App store.

• تعرض خدمة Net TV صفحة واحدة في الوقت

الواحد و بوضع ملء الشاشة.

- لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics .N.V أية مسؤولية فيما يتعلق بالمحتوى و جودة المحتوى المقدم من مقدمي خدمة المحتوى.

ما نحتاج إليه

للاستمتاع بخدمة Net TV، استكمل هذه المهام:

١. في الشبكة المنزلية الخاصة بك، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت

٢. على جهاز التلفزيون، قم بتهيئة خدمة Net TV

٣. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سجّل مع Philips للتمتع بفوائد حصرية وتلقي التحديثات الخاصة بمعلومات المنتج. يمكنك التسجيل الآن أو لاحقاً.


ملاحظات:

- يمكنك قفل تطبيقات Net TV (Apps) باستخدام رمز PIN من ٤ أرقام. يمكن قفل جميع تطبيقات Apps الخاصة بالكبار مرة واحدة.
- عند قفل تطبيق خاص بالبالغين، لا يزال ممكناً الوصول للإعلانات وصفحات الويب غير المهيأة لخدمة Net TV.

توصيل التلفزيون بالإنترنت

في الشبكة المنزلية الخاصة بك، قم بتوصيل ما يلي:

١. قم بتوصيل جهاز راوتر به اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.
٢. شغّل الراوتر.
٣. قم بتثبيت الشبكة. انظر توصيل التلفاز < أجهزة الكمبيوتر والإنترنت (الصفحة ٥١).



تهيئة خدمة Net TV

١. اضغط ، اختر [استعراض Net TV]، ثم اضغط OK للتأكيد.

يتم عرض بنود وشروط الاستخدام.

٢. للموافقة على البنود والشروط، اضغط OK. ستظهر قائمة التسجيل.

٣. للتسجيل في نادي Club Philips، حدد [تسجيل]، ثم اضغط OK.

٤. قم بتأكيد الرسالة التي تظهر على الشاشة.

ستظهر مطالبة لتسألك إذا كنت تريد قفل خدمات البالغين.

٥. للقفّل خدمات البالغين، حدد [قفّل]، ثم اضغط OK. لترك خدمات البالغين غير مقفلة، حدد [Leave unlocked]، ثم اضغط OK.

٦. للقفّل، أدخل رمز مكوّن من ٤ أرقام، ثم اضغط OK.

٧. أعد إدخال الرمز المكوّن من ٤ أرقام، ثم اضغط OK. يتم عرض صفحة بدء Net TV.

الوصول لتطبيقات Net TV (Apps)

الصفحة الأولى المعروضة هي الصفحة الرئيسية لخدمة Net TV. الرموز في هذه الصفحة تمثّل التطبيقات (Apps).

- يمكنك تصفح مواقع الإنترنت باستخدام تطبيقات الإنترنت Apps.
- اضغط على أزرار التنقل لتحديد التطبيق، ثم اضغط OK للتأكيد.
- اقرأ دليل Net TV السريع للحصول على المزيد من المعلومات.
- يمكنك الدخول إلى App Gallery (معرض التطبيقات) لإضافة المزيد من التطبيقات إلى الشاشة الرئيسية.
- يمكنك تغيير إعدادات البلد واختيار تطبيقات من بلدان أخرى.

الوصول لمواقع الويب

١. حدد تطبيق الإنترنت، ثم اضغط OK.
٢. استخدم أزرار الأرقام على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز لإدخال عنوان ويب.
- لوحة المفاتيح المرئية على الشاشة
- حدد منطقة إدخال عنوان الويب، ثم اضغط OK.
- ستظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.
- استخدمها لإدخال عنوان الويب.

مسح ذاكرة Net TV

- تحذير: يقوم هذا الخيار بإعادة ضبط Net TV بالكامل. يمكنك مسح ذاكرة Net TV بالكامل، بما في ذلك المفضلة، ورمز الرقابة الأبوية، وكلمات المرور، وملفات التعريف (الكوكيز) وسجل المحفوظات.
١. اضغط .
 ٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات الشبكة].
 ٣. اختر [مسح ذاكرة Net TV]، ثم اضغط OK.

خيارات

اضغط **OPTIONS** ≡؛ لاختيار ما يلي:

- إزالة تطبيق
- قفل تطبيق
- فتح قفل تطبيق
- نقل تطبيق

عرض مفاتيح التحكم عن بعد

المفاتيح مثل التشغيل ▶، و الرجوع ◀ والتقديم السريع ▶▶ يمكن عرضها بواسطة [إظهار جهاز التحكم عن بعد].

اضغط **OPTIONS** ≡؛ واختر [إظهار جهاز التحكم عن بعد].

استخدم هذه المفاتيح الظاهرة على الشاشة،

لتشغيل مشغل الصوت أو الصورة المتصل.

اختر مفتاحاً و اضغط **OK** لتنفيذ الوظيفة الخاصة به.

اضغط ➡ لإخفاء المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

اختر **P+** و **P-** للتمرير إلى أعلى وأسفل في صفحة الويب.

تكبير/تصغير الصفحة

للتكبير/تصغير صفحة إنترنت، اضغط **OPTIONS** ≡؛ و

اختر [صفحة زووم]. استخدام شريط التمرير لضبط مستوى

التكبير/التصغير.

للتمرير خلال صفحة إنترنت، استخدم أزرار التنقل للتنقل

بين العناوين.

إعادة تحميل الصفحة

إذا لم يتم تحميل الصفحة بشكل صحيح، أعد تحميلها.

اضغط **OPTIONS** ≡؛ واختر [إعادة تحميل الصفحة].

معلومات الأمان

لعرض معلومات الأمان الخاصة بصفحة ما، اضغط

OPTIONS ≡؛ واختر [معلومات الأمان].

استئجار الفيديو عبر الإنترنت

الإمكانيات

باستخدام هذا التلفزيون، يمكنك استئجار مقطع فيديو من

متجر فيديو على الإنترنت.

١. افتح متجر الفيديو. قد تحتاج للتسجيل أو إدخال

بيانات الدخول الخاصة بك.

٢. اختر مقطع فيديو.

٣. قم بالدفع عبر الإنترنت.

٤. قم بتنزيل مقطع الفيديو

ما تحتاج إليه

لاستئجار وتنزيل مقاطع الفيديو، ستحتاج إلى اتصال

سريع بالإنترنت في التلفزيون. يمكنك قراءة المزيد عن

اتصالات الشبكة في توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر و

الإنترنت (الصفحة ٥١).

ستحتاج أيضاً إلى بطاقة ذاكرة SD لإدخالها في فتحة

بطاقة SD بالتلفزيون.

حجم ذاكرة SD

استخدم بطاقة ذاكرة فارغة من نوع SDHC الفئة رقم ٦،

مع ما لا يقل عن ٤ جيجابايت من سعة التخزين.

بالنسبة للفيديو عالي التحديد، تأكد من استخدام بطاقة

SDHC بسعة تخزين لا تقل عن ٨ جيجابايت بحد أدنى.

ملاحظة: وإذا لم تكن سرعة الكتابة كافية لنقل الفيديو،

سيرفض التلفزيون بطاقة الذاكرة SD.

تنبيه: هذا التلفزيون به منفذ بطاقة ذاكرة رقمية SD قياسي


والذي يمكن استخدامه فقط لاستئجار ملفات الفيديو.

اتبع الإرشادات الموضحة هنا. إذا قمت بإدخال البطاقة

بشكل غير صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف البطاقة.

سيتم مسح أي محتوى موجود على بطاقة SD قبل تنزيل

ملفات الفيديو المستأجرة.



مسح وتهيئة بطاقة SD

قبل أن تقوم بتحميل مقاطع الفيديو المستأجرة، لابد من

مسح وتهيئة بطاقة الذاكرة SD الخاصة بك.

١. شغل التلفزيون.

٢. وكما هو موضح، قم بإدخال بطاقة الذاكرة SD في فتحة SD الموجودة على جانب التلفزيون. يبدأ التلفزيون تلقائياً بمسح وتهيئة البطاقة.

٣. بعد المسح وتهيئة البطاقة، أترك بطاقة SD بشكل دائم في الفتحة.

مشاهدة الفيديو

١. اضغط ، اختر [استعراض Net TV].

تظهر متاجر الفيديو المثبتة.


٢. حدد متجر الفيديو المعروض الذي قمت باستئجار الفيديو منه، ثم اضغط OK.

٣. باستخدام بيانات التسجيل الخاصة بك، أدخل على متجر الفيديو الموجود على الانترنت.

٤. حدد الفيديو من قائمة مقاطع الفيديو التي تم تحميلها، ثم اضغط OK لتشغيله.

الاستئجار

عرض متجر للفيديو

١. اضغط .

٢. اختر [استعراض Net TV] واضغط OK.

٣. قم بفتح App Gallery (معرض التطبيقات) للبحث

عن متاجر الفيديو المتاحة في بلدك.

٤. اضغط أزرار التنقل لاختيار متجر، ثم اضغط OK للتأكيد.

يتم إضافة رمز متجر الفيديو في الصفحة الرئيسية.

٥. لعرض المتجر، حدد الرمز الخاص به واضغط OK.

استئجار الفيديو

لاستئجار مقطع فيديو، اختر الرمز الخاص به من على صفحة متجر الفيديو واضغط OK. في أغلب الحالات يمكنك استئجار مقطع الفيديو ليوم واحد أو لعدد من الأيام أو حتى لساعة واحدة. طريقة اختيار واستئجار الفيديو تختلف من متجر إلى متجر.

عملية الدفع

يطلب منك المتجر تسجيل الدخول أو فتح حساب جديد إذا لم يكن لديك واحد. ويمكن أن يتكون حساب الدخول من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك ورمز PIN شخصي. عند تسجيل دخولك، يمكنك تحديد وسيلة الدفع، وهو ما يكون عبر بطاقة ائتمان أو رموز القيمة في معظم الحالات.

يمكنك الرجوع إلى موقع متجر الفيديو للمزيد من

المعلومات حول شروط الدفع الخاصة بهم.

- لإدخال رمز رقمي (PIN)، استخدم أزرار الأرقام على وحدة التحكم عن بعد.

- لإدخال عنوان بريد إلكتروني، اختر حقل النص في الصفحة واضغط OK. اختر حرفاً من على لوحة المفاتيح واضغط OK لإدخاله.

٣ استغلال التلفزيون أكثر



الاستمتاع بميزة HbbTV

الإمكانيات

بعض جهات بث القنوات الرقمية تقدم ميزة HbbTV التفاعلية (بث التلفزيون المزوج عبر النطاق العريض وجهة البث).

مع ميزة HbbTV، تقوم جهات البث بدمج برامج التلفزيون العادية الخاصة به مع جميع أنواع المعلومات أو الترفيه. يمكنك تصفح هذه المعلومات بشكل تفاعلي. يمكنك الرد على البرنامج أو التصويت، أو القيام بالتسوق عبر الإنترنت، أو الدفع لمشاهدة برامج الفيديو عند الطلب.

للاستمتاع بخدمة HbbTV بشكل كامل، سوف تحتاج إلى توصيل التلفاز الخاص بك بالإنترنت. يمكنك قراءة المزيد حول توصيل التلفاز بشبكة الإنترنت في توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر والإنترنت (الصفحة ٥١). ملاحظة: لا يمكنك تحميل الملفات إلى جهاز التلفزيون الخاص بك باستخدام هذه الميزة.

الوصول إلى ميزة HbbTV

عندما تقوم بتشغيل إحدى محطات التلفزيون التي توفر ميزة HbbTV، فإن الصفحات التفاعلية سوف تفتح تلقائياً، أو في مرحلة ما، سيتم دعوتك لفتحها. اعتماداً على جهة البث، قد تحتاج إلى الضغط على الزر الأحمر أو OK على وحدة التحكم عن بعد للوصول إلى الصفحة.

للخروج من صفحات HbbTV، اختر الزر المرتبط بها على الشاشة واضغط OK.

التنقل بين صفحات HbbTV

للتنقل خلال صفحات HbbTV، يمكنك استخدام أزرار التنقل، والأزرار الملونة، وأزرار الأرقام، و زر (العودة). أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو في صفحات HbbTV، يمكنك استخدام الأزرار ▶ (تشغيل)، و ◀ (إيقاف مؤقت) و ■ (إيقاف).

نصوص HbbTV

بعض جهات البث توفر خدمة نصوص HbbTV، وهي إصدار جديد من نصوص المعلومات. اعتماداً على جهة البث، قد تحتاج إلى وجود اتصالاً بالإنترنت لعرض نصوص HbbTV.

يمكنك استخدام نفس أزرار وحدة التحكم عن بعد للتنقل في نصوص HbbTV كما فعلت للتنقل بين صفحات HbbTV.

حظر HbbTV

يمكنك حظر ميزة HbbTV بشكل كامل. لحظر ميزة HbbTV، اضغط **OPTIONS** و اختر **[HbbTV على هذه القناة] < [إيقاف]**.

تسجيل Smart USB

الإمكانيات

باستخدام هذا التلفاز، يمكنك إيقاف البث التلفزيوني الحي مؤقتاً من القناة الرقمية. قم بتوصيل قرص صلب USB بالتلفاز الخاص بك وستتمكن من إيقاف البث الحي مؤقتاً. إذا كان التلفزيون الخاص بك متصلاً بشبكة الإنترنت، يمكنك أيضاً ضبط عملية تسجيل مبرمجة للبث الرقمي.

ما تحتاج إليه

إن ميزتي تسجيل Smart USB و Pause TV يعملان فقط مع القنوات التلفزيونية الرقمية (بث DVB أو ما يماثله).

لإيقاف بث حي مؤقتاً وتسجيله، ستحتاج إلى توصيل قرص صلب USB. استخدم قرص صلب متوافق مع USB 2.0 بعد أدنى ٢٥٠ جيجابايت من السعة التخزينية. تأكد من أن القرص الصلب يدعم سرعة نقل لا تقل عن 30MBps.

وحدة تخزين USB من خلال أي تطبيق بالكمبيوتر. لأن ذلك سوف يتلف التسجيلات.
قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب مسح وتهيئة وحدة تخزين USB.

١. قم بتوصيل وحدة تخزين USB في أحد موصلات USB بجانب التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر في منافذ USB الأخرى عند القيام بمسح وتهيئة وحدة تخزين USB


٢. قم بتشغيل الجهاز والتلفزيون.

٣. عند تشغيل أحد القنوات التلفزيونية الرقمية على التلفاز، اضغط **■** (إيقاف مؤقت) لبدء عملية المسح والتهيئة. تقوم عملية المسح والتهيئة بإزالة كافة البيانات من جهاز القرص الصلب USB المتصل. اتبع الإرشادات على الشاشة.
عندما يتم مسح وتهيئة وحدة تخزين USB، أترك الجهاز متصلاً بشكل دائم.

إيقاف البث الحي مؤقتاً

أثناء مشاهدة البث التلفزيوني الحي لقناة رقمية، يمكنك إيقاف البث مؤقتاً ومواصلة مشاهدته في وقت لاحق. يمكنك إيقاف التلفزيون مؤقتاً للرد على مكالمات هاتفية عاجلة أو لأخذ فاصل دون الحاجة إلى انتظار إعلانات التلفزيون. وفي الوقت نفسه، يتم تخزين البث على وحدة تخزين USB.

ملاحظة: يمكنك إيقاف البث الحي مؤقتاً لمدة أقصاها ٩٠ دقيقة.



- لإيقاف البث التلفزيوني الحي مؤقتاً، اضغط **■** (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم على الشاشة لفترة وجيزة.
- لمتابعة المشاهدة، اضغط **▶** (تشغيل).
- للعودة للبث التلفزيوني الحي مرة أخرى، اضغط **■** (إيقاف).


بمجرد التحول إلى قناة رقمية، تبدأ وحدة تخزين USB في تخزين البث.

لتسجيل البرامج باستخدام قرص صلب USB ، تأكد من أن التلفاز الخاص بك متصل بشبكة الإنترنت. يمكنك قراءة المزيد عن توصيل التلفزيون بشبكة الإنترنت في (الصفحة ٥١).

لتسجيل البرامج باستخدام قرص صلب USB ، تأكد من أن التلفاز الخاص بك متصل بشبكة الإنترنت. يمكنك قراءة المزيد عن توصيل التلفزيون بشبكة الإنترنت في (الصفحة ٥١).

إذا لم تتمكن من الاتصال بالإنترنت، لا يزال يمكنك إيقاف البث الحي مؤقتاً. لإيقاف البث الحي مؤقتاً، ستحتاج قرص USB صلب بحد أدنى ٣٢ جيجابايت من مساحة القرص الصلب.

قم بتوصيل وحدة تخزين USB في موصّل USB بجانب التلفزيون. إذا كنت في حاجة لموصلات USB إضافية، استخدم محور أو مشترك USB.



التنبيه

تنبيه: لا تتحمل شركة Philips المسؤولية إذا لم تكن وحدة تخزين USB مدعومة ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
لا تتم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز USB يستهلك أكثر من ٥٠٠ مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم توصيله بمصدر طاقة خارجي خاص به.

بمجرد مسح وتهيئة جهاز القرص الصلب USB مع هذا التلفزيون، لا يمكنك استخدام التسجيلات على تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ أو تغيير ملفات التسجيل الموجودة على

يتم مسح البث المخزن على وحدة تخزين USB عند:

- تحويل التلفزيون لوضع الانتظار.
 - التبديل إلى قناة أخرى. تبدأ وحدة تخزين USB في تخزين المحتوى للبث الخاص بالقناة الجديدة.
 - عندما تشاهد برنامج من جهاز متصل - مشغل أقراص Blu-ray أو جهاز استقبال رقمي.
- بينما يقوم البرنامج بالتسجيل على وحدة تخزين USB، لا يمكنك إيقاف البث التلفزيوني الحي مؤقتاً.

الإعادة الفورية

أثناء مشاهدة بث تلفزيوني على الهواء مباشرة من قناة رقمية، يمكنك إعادة عرض البث بشكل فوري.

إعادة عرض فترة ١٠ ثوان من البث التلفزيوني الحي، اضغط **|||** (إيقاف مؤقت) واضغط على زر التنقل الأيسر على وحدة التحكم عن بعد.

للعودة عدة خطوات قيمة الواحدة ١٠ ثوان، اضغط على زر التنقل الأيسر بشكل متكرر.

للعودة إلى بداية البث الحي، اضغط على زر التنقل الأيسر بشكل متكرر حتى تصل إلى بداية البث المسجل أو للوصول إلى أقصى مدى زمني.

شريط التقدم

لعرض شريط التقدم أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط **|||** (إيقاف مؤقت).

ومع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط **◀◀** (رجوع) أو اضغط **▶▶** (تقدم) لتحديد نقطة بدء تشغيل البث المخزن التي تريدها.

اضغط على هذه الأزرار بشكل متكرر لتغيير سرعتهم.

بدء التسجيل

إذا كان التلفزيون الخاص بك متصلاً بشبكة الإنترنت، يمكنك تسجيل برنامج تلفزيوني على وحدة تخزين USB. ويمكنك بدء وإدارة التسجيلات التي تقوم بها من دليل البرامج على التلفزيون.

اضغط **⬆** واختر **[دليل البرامج]**. إذا وجدت زر تسجيل التلفزيون على صفحة دليل البرامج، فيمكنك الوصول إلى دليل البرامج لبدء وإدارة التسجيلات.

إذا لم يكن زر تسجيل التلفزيون موجوداً، تحقق مما إذا كان قد تم ضبط دليل البرامج ليتم تحديث بياناته تلقائياً عبر الشبكة. اختر **⬆** **[إعدادات]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[التفضيلات]** < **[دليل البرامج]** < **[من الشبكة]**.

التسجيل الآن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط **⬆** واختر **[دليل البرامج]**. مع تحديد البرنامج التلفزيوني الحالي، اضغط

⬆ **OPTIONS**؛ واختر **تسجيل البرنامج**. تبدأ وحدة

تخزين USB في التسجيل وتتوقف عند نهاية البرنامج.

لإيقاف التسجيل فوراً، افتح [دليل البرامج] واضغط

⬆ **OPTIONS**؛ اختر **إيقاف التسجيل**.

تسجيل البرنامج

يمكنك تحديد مواعيد لتسجيل البرامج القادمة لهذا اليوم أو لبضعة أيام مستقبلاً من اليوم (بحد أقصى ٨ أيام في المستقبل).

• لتحديد موعد تسجيل، اضغط **⬆** واختر **[دليل البرامج]**.

في صفحة دليل البرامج، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيلهم. اضغط على أزرار التنقل الأيمن أو الأيسر لنقل القائمة. يمكنك إدخال رقم القناة لتحديد القناة من القائمة.

• لتغيير التاريخ، حدد التاريخ في أعلى الصفحة واضغط **OK**. حدد التاريخ الذي تريده واضغط **OK**.

يمكنك تحديد موعد لتسجيل جميع الحلقات المستقبلية من برنامج ما أو إضافة فترة ١٠ دقائق في نهاية التسجيل. قم بتحديد البرنامج، واضغط

⬆ **OPTIONS**؛ واختر **تسجيل البرنامج**.

اختر **تحديد الموعد**، ثم اضغط **OK**. ويتم ضبط التسجيل لهذا البرنامج.

يتم عرض تحذير بشكل تلقائي عند حدوث تداخل بين التسجيلات التي يتم ضبطها.

إذا كنت تخطط لتسجيل البرنامج خلال غيابك، تذكر أن تقوم بتشغيل التلفزيون في وضع الاستعداد وترك وحدة تخزين USB مشغلة.

إدارة التسجيلات

قائمة التسجيلات

لعرض قائمة التسجيلات والتسجيلات المجدولة، اختر زر **التسجيلات** فوق قائمة دليل البرامج واضغط **OK**. وبهذه الصفحة، يمكنك القيام بما يلي فيما يتعلق بتسجيلاتك:

- اختيار أحد التسجيلات وذلك لمشاهدته،
- إزالة البرامج المسجلة،
- التحقق من المساحة الفارغة، أو
- ضبط تسجيل وقتي لا يرتبط ببرنامج في حد ذاته.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل، حدد السهم أمام هذا التسجيل واضغط OK. يبدأ تشغيل هذا التسجيل. يمكنك استخدام المفاتيح ▶ (تشغيل)، ◀▶ (تقدم)، ◀◀ (رجوع)، ◀▶ (إيقاف مؤقت) أو ■ (إيقاف) من على وحدة التحكم عن بعد للتحكم في التشغيل.

ضبط موعد تسجيل

يمكنك ضبط تسجيل لبرنامج على قناة معينة عن طريق إدخال التاريخ والوقت دون تحديد برنامج من دليل البرامج الإلكتروني. اضغط 🏠 واختر [دليل البرامج]. اختر تحديد الموعد، ثم اضغط OK. ستحتاج إلى ضبط القناة، والتاريخ والفترة الزمنية في الصفحات التالية.

إزالة تسجيل مجدول

لمشاهدة تسجيل مجدول، حدد الدائرة ذات اللون الأحمر أمام هذا التسجيل واضغط OK.

مسح تسجيل

لإزالة تسجيل، حدد التسجيل من القائمة واضغط OPTIONS ≡ واختر مسح تسجيل.

معلومات عن البرنامج

لعرض مزيد من المعلومات حول البرنامج، اختر البرنامج في أي قائمة من دليل البرامج واضغط OK. اعتماداً على وضع هذا البرنامج، يمكنك البدء في مشاهدته، وتحديد موعد التسجيل، أو تشغيل التسجيل، أو حذف تسجيل من هذه الصفحة.

خيارات نصوص المعلومات

١. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط OPTIONS ≡.

٢. حدد أحد الخيارات التالية:

- [تجميد الصفحة] / [إلغاء تثبيت الصفحة]: لتثبيت الصفحة الحالية أو إلغاء تثبيتها.
- [شاشة ثنائية] / [ملء الشاشة]: لتمكين وتعطيل خاصية النص التلفزيوني الثنائي الشاشة. تقوم خاصية الشاشة الثنائية بتقسيم الشاشة بحيث تكون القناة أو المصدر الحالي إلى يسار الشاشة مع وضع نصوص المعلومات إلى اليمين.
- [عرض شامل لـ T.O.P.]: بث نصوص معلومات قائمة الصفحات (T.O.P.) يتيح لك الانتقال من موضوع لآخر دون استخدام أرقام الصفحات.
- [تكبير] / [عرض عادي]: لتكبير الصفحة. اضغط أزرار التنقل للتنقل حول الشاشة المكبرة.
- [إظهار]: لإخفاء أو كشف المعلومات المخفية في الصفحة، مثل حلول الألغاز أو الأحاجي.
- [تعاقب الصفحات الفرعية]: في حال توفر الصفحات الفرعية، يتم عرض كل واحدة تلقائياً.
- [اللغة]: لتبديل إلى مجموعة لغة مختلفة لعرض مجموعات الأحرف بشكل صحيح.

٣. اضغط OPTIONS ≡ للخروج.

لغة نصوص المعلومات

بعض محطات بث التلفزيون الرقمي توفر لغات مختلفة لنصوص المعلومات. يمكن تعيين اللغة الأساسية والثانوية.

١. اضغط 🏠.

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].

٣. اختر [اللغات] < [نص رئيسي] أو [نص ثانوي].

٤. اختر لغات نصوص المعلومات المفضلة، ثم اضغط OK.

عرض نصوص المعلومات

اختر صفحة

١. اختر قناة تلفزيونية بها ميزة نصوص المعلومات، ثم اضغط TEXT.

٢. يمكنك اختيار الصفحة بوحدة من الطرق التالية:

- أدخل رقم الصفحة باستخدام أزرار الأرقام.
- اضغط ▲▼ أو ◀▶ لعرض الصفحة التالية أو السابقة.
- ضغط الأزرار الملونة لاختيار عنصر ذي لون محدد.
- اضغط ⏮ للخروج.

الصفحات الفرعية

يمكن أن تحتوي صفحة قناة المعلومات على صفحات فرعية متعددة. وتلك الصفحات الفرعية تظهر على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.
عند توافر صفحات فرعية بصفحة نصوص المعلومات؛ اضغط ◀ أو ▶ لاختيارهما.

البحث

- عند عرض نصوص المعلومات؛ اضغط OK لتظليل الكلمة الأولى أو الرقم الأول.
- اضغط على أزرار التنقل للتحرك إلى الكلمة أو الرقم المراد البحث عنه.
- اضغط OK لبدء البحث.
- اضغط ▲ إلى أن تصبح الكلمات والأرقام غير مظلمة و ذلك للخروج من البحث.

نصوص المعلومات الرقمية

بعض محطات البث التلفزيون الرقمي تقدم خدمات خاصة بالنص الرقمي أو خدمات تفاعلية في قنواتها التلفزيونية الرقمية، مثل BBC1.

في نصوص المعلومات الرقمية:

- اضغط أزرار التنقل لاختيار عناصر أو تظليلها.
- استخدم الأزرار الملونة لتحديد خيار، ثم اضغط OK للتأكيد أو التنسيط.

ملاحظة: يتم منع الخدمات النصية الرقمية عند بث الترجمات وتمكينها على التلفاز. اقرأ استغلال التلفزيون أكثر > عرض الترجمات (الصفحة ٣٠).

نصوص المعلومات ٢، ٥

تقدم نصوص المعلومات ٢، ٥ ألواناً أكثر ورسوماً أفضل من نصوص المعلومات العادية. وفي حالة بث نصوص معلومات ٢، ٥ من قناة؛ يتم تشغيلها بشكل افتراضي. لتشغيل نصوص معلومات ٢، ٥ أو إنهاؤها اضغط ⬆.

- اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].
- اختر [نصوص معلومات ٢، ٥] < [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

ضبط المؤقتات والأقفال

الساعة

يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. تعرض الساعة الوقت الذي يبثه مشغل خدمة التلفزيون.

عرض ساعة التلفزيون

- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط OPTIONS.
 - اختر [العالية]، ثم اضغط OK.
- تظهر الساعة في الركن السفلي الأيمن من شاشة التلفزيون.

تغيير وضع الساعة

بشكل افتراضي؛ يتم ضبط وضع الساعة على التوقيت العالمي المتناسق (UTC). إذا لم يكن التلفزيون يستطيع استقبال بث UTC؛ اضبط وضع الساعة على [يدوي].

- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط ⬆.
- اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].
- اختر [الساعة] < [الوضع التلقائي للساعة].
- اختر [تلقائي]، [يدوي] أو [حسب البلد]، ثم اضغط OK.

تمكين التوقيت الصيفي أو تعطيله

إذا كان وضع الساعة مضبوطاً على [حسب البلد]؛ فيمكنك تمكين التوقيت الصيفي أو إلغاؤه حسبما تتطلب منطقتك الزمنية.

- في القائمة [الساعة]؛ اختر [التوقيت الصيفي] < [التوقيت الصيفي] أو [التوقيت القياسي]، ثم اضغط OK.
- يتم تمكين التوقيت الصيفي أو إلغاؤه.

ضبط الساعة يدوياً

إذا تم ضبط وضع الساعة على [يدوي]، قم بضبط التاريخ والوقت يدوياً.

- في قائمة [الساعة]، اختر [التاريخ] أو [الوقت]، ثم اضغط OK.
- استخدم أزرار التنقل لتحديد اختيارك.
- اختر [إنهاء]، ثم اضغط OK.

مؤقت النوم

يقوم مؤقت النوم بتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة. يمكنك دائمًا إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.

١. اضغط

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [مؤقت السكون].

٣. اضغط على أزرار التنقل لضبط مؤقت النوم.

يمكن أن يصل مؤقت النوم إلى ١٨٠ دقيقة بخطوات مقدارها خمس دقائق. إذا كانت الدقائق مضبوطة على صفر، فمؤقت النوم لا يعمل.

٤. اضغط OK لتنشيط مؤقت النوم. يقوم مؤقت النوم بتحويل التلفزيون إلى وضع الانتظار بعد المدة المحددة

قفل الأطفال

لمنع الأطفال من مشاهدة برامج التلفزيون غير المناسبة؛ يمكنك قفل التلفزيون أو حظر البرامج التي لا توافق عمرهم.

ضبط أو تغيير رمز قفل الأطفال

١. اضغط

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [قفل الأطفال].

٣. اختر [تعيين رمز]، أو [تغيير الرمز].

٤. أدخل الرمز باستخدام أزرار الأرقام.

نصيحة: إذا نسيت الرمز، فأدخل "٨٨٨٨" لتجاوز أي رمز موجودة.

قفل القنوات أو فتحها

١. في قائمة قفل الأطفال؛ اختر [قفل القناة].

٢. أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام. تظهر قائمة [قفل القناة].

٣. قم بتحديد القنوات المراد قفلها أو فتح قفلها.

التصنيف الأبوي

بعض محطات البث الرقمي تحدد تصنيف برامجها وفقًا للعمر. يمكنك ضبط التلفزيون الخاص بك ليقيم بعض البرامج التي لها درجات تصنيف أقل من عمر طفلك فقط.

١. اضغط

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].

٣. اختر [قفل الأطفال] < [تصنيف الأبوين].

تظهر رسالة تطلب منك إدخال رمز قفل الأطفال.

٤. أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام.

٥. اختر فئة عمرية، ثم اضغط OK.

يتم حظر كل البرامج الأعلى من تلك الفئة العمرية.

للحصول على معلومات عن رموز قفل الأطفال؛ انظر

استغلال التلفزيون أكثر < ضبط المؤقتات والأقفال < قفل

الأطفال (الصفحة ٣٠).

عرض الترجمات

القنوات التناظرية

١. قم بتبديل التلفزيون إلى قناة تلفزيونية تناظرية.

٢. اضغط TEXT.

٣. أدخل رقم الصفحة المكوّن من ثلاثة أرقام لصفحة

الترجمات (عادة '٨٨٨').

٤. اضغط للخروج من نصوص المعلومات.

تظهر الترجمات إن توفرت.

القنوات الرقمية

١. اضغط OPTIONS.

٢. اختر [الترجمات]، ثم اضغط OK.

٣. اختر [إيقاف ترجمات الأفلام]، أو [تشغيل ترجمات

الأفلام] أو [التشغيل أثناء كتم الصوت]، ثم اضغط OK.

ملاحظة:

- إذا تم تنشيط تطبيق MHEG، لا يتم عرض الترجمات.

- إذا قمت باختيار [التشغيل أثناء كتم الصوت]،

فسيتم عرض الترجمات فقط عندما تضغط

لإسكات الصوت.

لغة الترجمات

يمكنك تغيير لغة الترجمات في بعض القنوات الرقمية.

١. اضغط

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر

الصناعي] < [لغة الترجمة].

٣. اختر [ترجمات أفلام رئيسية] أو [ترجمات أفلام ثانوية]

لاختيار اللغة المفضلة.

٤. اضغط OK للتأكيد.

نصيحة: يمكنك أيضًا الضغط على OPTIONS <

[لغة الترجمة].

عرض Scenea

الإمكانيات

يمكنك عرض صورة افتراضية لتكون خلفية لجهاز التلفزيون. يمكنك أيضًا تحميل صورة أخرى لتكون الخلفية.

إذا كان مؤقت النوم على وضع الإيقاف، سيتم عرض الخلفية لمدة ٢٤٠ دقيقة. فيما عدا ذلك، سوف تعرض للمدة الخاصة بمؤقت النوم.

ما تحتاج إليه

لاستخدام صورة أخرى كخلفية، فستحتاج إلى جهاز تخزين USB يحتوي على الصورة والتي يجب أن يكون حجمها أقل من ١ ميجابايت

التشغيل

١. اضغط .

٢. اختر [Scenea]، ثم اضغط OK.


يتم عرض الصورة الافتراضية.

ملاحظة: سوف تعرض الخلفية للمدة الخاصة بمؤقت النوم. للاستزادة من المعلومات عن مؤقت النوم، انظر استغلال التلفزيون أكثر < ضبط المؤقتات والأفقال < مؤقت النوم (الصفحة ٢٩).


ضبط خلفية التلفزيون

يمكنك تحميل صورة أخرى لتكون الخلفية. ملاحظة: إن تحميل صورة جديدة سيتجاوز الصورة الموجودة حالياً.

١. قم بتوصيل وحدة تخزين USB بالتلفزيون.

٢. اضغط .

٣. اختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.

٤. اختر صورة، ثم اضغط .

٥. اختر [تعيين كـ Scenea]، ثم اضغط OK.

٦. اختر [نعم]، ثم اضغط OK.

٧. اضغط أي مفتاح للخروج من Scenea

ضبط إضاءة غرفة Scenea

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل ميزة Ambilight وإنشاء مؤثر إضاءة الغرفة

Lounge light باستخدام خلفيتك. تتوفر خاصية

Ambilight في طرازات معينة وحسب.

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط

AMBLIGHT من الجزء الأمامي من التلفزيون.

ملاحظة: يمكن أن يستغرق تشغيل ميزة إضاءة الغرفة أكثر من ٥ ثوان.

لاختبار لون آخر لميزة إضاءة الغرفة lounge light؛ انظر


استخدام التلفزيون < Ambilight < الإعدادات (الصفحة ١٩).

ضبط إمكانيات الوصول العمومي

التشغيل

بعض مزودي خدمات التلفزيون الرقمية يقوموا بث صوتًا وترجمات خاصة متوافقة مع الأشخاص ضعاف السمع أو البصر.

لتمكين تلك الوظائف؛ يجب تشغيل الوصول العمومي في قائمة التفضيلات.

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].

٣. اختر [الوصول العمومي] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.


ضعاف السمع

نصيحة: للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف

السمع، اضغط  OPTIONS واختر [لغة الصوت].


اللغات التي بها رمز الأذن تشير إلى دعم الصوت الخاص بضعاف السمع.

لتشغيل الصوت والترجمات الخاصة بضعاف السمع

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اضغط على أحد الأزرار التالية لتحديد خيار من

الخيارات:

- **الأحمر:** تشغيل الوظائف الخاصة بضعاف السمع أو إيقاف تشغيلها.
- **الأخضر:** لتشغيل الصوت والترجمات الخاصة بضعاف السمع.
- ٣. اضغط  للخروج.

استخدام EasyLink


الإمكانيات

يمكنك الحصول على أقصى استفادة من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام مميزات التحكم المحسنة EasyLink من Philips. إذا تم توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC عبر اتصال HDMI، يمكنك التحكم فيها في الوقت نفسه باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

ملاحظة: قد يختلف مفهوم HDMI-CEC حسب ماركة الجهاز. مثل Anynet (سامسونج) أو Aquos Link (شارب) أو BRAVIA Sync (سوني). وليست كل الماركات متوافقة تمامًا مع Philips EasyLink.

بعد تشغيل Philips EasyLink، ستتوفر هذه الميزات: التشغيل بلمسة واحدة عند تشغيل محتوى متوافق مع HDMI-CEC، سيعمل التلفزيون من وضع الاستعداد وينتقل إلى المصدر الصحيح.

الاستعداد بلمسة واحدة

عندما تقوم بالضغط على  على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، سيتحول التلفزيون وجميع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC إلى وضع الاستعداد.


التحكم بصوت النظام

إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC يتضمن سماعات، فيمكنك اختيار سماع صوت التلفزيون من هذه السماعات بدلاً من سماعات التلفزيون. للاستزادة من المعلومات حول مخرج صوت التلفزيون، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink > اختيار سماعات إخراج الصوت (الصفحة ٣٤).


وحدة التحكم عن بعد EasyLink


يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون. لتشغيل وحدة التحكم عن بعد EasyLink، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink > التحكم في الأجهزة في نفس الوقت (الصفحة ٣٣).

ضعاف البصر

نصيحة: للتأكد من توفر الصوت الخاص بضعاف البصر، اضغط  **OPTIONS**؛ واختر **[لغة الصوت]**. اللغات التي بها رمز العين تشير إلى دعم الصوت الخاص بضعاف البصر.


لتشغيل الصوت الخاص بضعاف البصر (إن وجد)

- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط  **OPTIONS**.
- اضغط على الزر الأخضر لتحديد **[ضعيفو البصر]**.
- اضغط على أحد الأزرار التالية لتحديد خيار:


- أحمر - **[إيقاف]:** لإنهاء صوت ضعاف البصر.
- أصفر - **[سماعات الرأس]:** سماع صوت ضعاف البصر من سماعات الرأس فقط. (إذا كان ينطبق ذلك)
- أخضر - **[مكبرات الصوت]:** سماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت فقط.
- أزرق - **[مكبرات الصوت + سماعات الرأس]:** سماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت وسماعات الرأس.
- اضغط  للخروج.

ملاحظة: إذا تم تمكين ميزة التحكم عن بعد EasyLink، فلن يمكنك تحديد الزر الأخضر أو الأصفر. للتعطيل، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink > تشغيل. (الصفحة ٣٣).

ضبط مستوى الصوت لضعاف البصر

- في قائمة **[الوصول العمومي]**، اضغط الزر الأصفر لاختيار **[مستوى الصوت المختلط]**.
- اضغط على أزرار التنقل لتحريك الشريط لأعلى أو لأسفل، ثم اضغط **OK**.
- اضغط  للخروج.

تعقيب صوتي لضعاف البصر

- هذه الخاصية تتيح وجود تعقيب صوتي عند ضغط الأزرار في وحدة التحكم عن بعد أو التلفزيون.
- في قائمة **[الوصول العمومي]**، اضغط الزر الأزرق لاختيار **[نغمة المفتاح]**.
 - اضغط الزر الأخضر لتشغيل تعقيب الصوت أو اضغط الزر الأحمر لإنهائه.
 - اضغط  للخروج.

الإبقاء على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، قم بتشغيل Pixel Plus Link.

لتشغيل Pixel Plus Link، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink > الإبقاء على جودة الصورة (الصفحة ٣٤).

زيادة مساحة العرض للفيديو المترجم

أثناء عرض الترجمة في الفيديو، يمكنك زيادة مساحة عرض الفيديو. يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. بعد تشغيل ميزة تحريك الترجمة تلقائياً، يتم عرض الترجمة فوق صورة الفيديو، وهو الذي يؤدي إلى زيادة مساحة عرض الفيديو.

لتشغيل ميزة تحريك الترجمة تلقائياً، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink > زيادة مساحة العرض للفيديو المترجم (الصفحة ٣٤).

سماع جهاز آخر في وضع الاستعداد

يمكنك سماع جهاز متوافق مع HDMI-CEC من خلال سماعات التلفزيون، وحتى عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

لتشغيل، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink > سماع جهاز آخر في وضع الاستعداد (الصفحة ٣٥).

ما تحتاج إليه


للاستفادة من ميزات التحكم المتطورة في Philips EasyLink، تأكد من القيام بما يلي:

- قم بتوصيل جهازين على الأقل متوافقين مع HDMI-CEC عبر توصيل HDMI
- قم بتهيئة كل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بشكل صحيح
- قم بتشغيل EasyLink

للتشغيل

لتشغيل أو إيقاف EasyLink

ملاحظة: إذا كنت لا تنوي استخدام Philips Easylink، قم بإيقاف تشغيلها.


١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink].

٣. اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

التحكم بالأجهزة في نفس الوقت

في حال توصيل عدد من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC التي تدعم هذا الإعداد، فستستجيب كافة الأجهزة لوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز. تنبيه: ويُعد ذلك إعداداً متقدماً. والأجهزة التي لا تدعم هذا الإعداد لن تستجيب للأوامر من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.


١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink].


٣. اختر [التحكم عن بعد في EasyLink] < [تشغيل] أو [إيقاف].


٣. اضغط OK للتنشيط.

• ملاحظات:

• للعودة إلى التحكم بالتلفزيون، اضغط  واختر





[مشاهدة التلفزيون].

• للتحكم في جهاز آخر، اضغط ، ثم اختر الجهاز من القائمة الرئيسية.

• للخروج، اضغط .

أزرار EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام الأزرار التالية في وحدة تحكم التلفزيون.

- OK: لبدء التشغيل، إيقاف مؤقت أو استئناف التشغيل على جهاز متصل، أو لتنشيط الاختيار، أو للوصول إلى قائمة الجهاز.
-  /  (التالي): للبحث للخلف والأمام على الجهاز المتصل.
- أزرار الأرقام: لاختيار عنوان، أو فصل أو مسار.
- أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل الفيديو أو الموسيقى.
- وضع الاستعداد: لعرض قائمة الجهاز المتصل.
- : لعرض قائمة التلفزيون.
-  (وضع الاستعداد): لتغيير وضع التلفزيون والجهاز المتصل إلى وضع الاستعداد.

تتوفر أزرار EasyLink أخرى عبر وحدة التحكم المرئية على الشاشة (OSRC).

للوصول إلى OSRC (وحدة التحكم المرئية على الشاشة)

١. أثناء عرض المحتوى من الجهاز المتصل، اضغط
[≡] OPTIONS.

٢. اختر [إظهار مفاتيح الجهاز]، ثم اضغط OK.

٣. حدد زر من على الشاشة، ثم اضغط OK.

٤. اضغط  للخروج.


• [المكبّر]: لبث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC

المتصل. في حالة تمكين وضع الصوت الخاص
بالنظام في الجهاز؛ يستمر بث الصوت من مكبرات
صوت التلفزيون. في حالة تمكين [تشغيل تلقائي
EasyLink]؛ يبطب التلفزيون من الجهاز المتصل
الانتقال إلى وضع صوت النظام.

اختبار مخرج السماعه

إذا كان الجهاز المتصل متوافق مع قناة عودة صوت
HDMI (HDMI ARC)، يمكنك إخراج صوت التلفزيون
من خلال كابل HDMI. ولا يتطلب ذلك كابل صوت
إضافي. انظر توصيل التلفاز < معلومات الكابلات >
HDMI (الصفحة ٤٣).

ضبط مكبرات صوت التلفزيون

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink]

< [مكبرات صوت التلفزيون].

المحافظة على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب
خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، قم بتشغيل
Pixel Plus Link.

لتشغيل Pixel Plus Link

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink].

٣. اختر [ارتباط Pixel Plus Link] < [تشغيل]، ثم اضغط

OK للتنشيط.

زيادة مساحة عرض الفيديو

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة
تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. بعد
تشغيل ميزة تحريك الترجمة تلقائياً، يتم عرض الترجمة
فوق صورة الفيديو، وهو الذي يؤدي إلى زيادة مساحة
عرض الفيديو.

لتمكن تبديل الترجمة تلقائياً

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink]

< [تبديل ترجمات الأنلام تلقائياً].

٣. اختر [تشغيل]، ثم اضغط OK للتنشيط.

ملاحظة: تأكد من ضبط تنسيق الصورة الخاصة

بالتلفزيون إلى [تهيئة تلقائية] أو [تمديد الفيلم ١٦:٩].

٣. اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK:

• [إيقاف]: لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.

• [تشغيل]: لتشغيل سماعات التلفزيون.

• [EasyLink]: لبث صوت التلفزيون عبر جهاز
HDMI-CEC متصل. ولنقل صوت التلفزيون إلى
جهاز صوتي HDMI-CEC متصل عبر قائمة
التعديل Adjust.


• [تشغيل تلقائي EasyLink]: إطفاء مكبرات صوت

التلفزيون تلقائياً وبث صوت التلفزيون إلى جهاز
صوت HDMI-CEC المتصل.

اختر سماعه إخراج الصوت من قائمة الضبط Adjust

إذا تم اختيار [EasyLink] أو [تشغيل تلقائي

EasyLink]، ادخل على قائمة Adjust لتبديل مخرج
الصوت.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [مكبرات الصوت]، ثم اضغط OK.

٣. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK:

• [تلفزيون]: يتم تشغيله بشكل افتراضي.

يتم بث صوت التلفزيون عبر التلفزيون و عبر جهاز
HDMI-CEC الصوتي المتصل حتى ينتقل الجهاز
المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص بالنظام.
بعد ذلك؛ يتم بث صوت التلفزيون عبر الجهاز
المتصل.

سماع جهاز آخر عبر التلفاز في وضع الاستعداد

يمكنك سماع جهاز متوافق مع HDMI-CEC من خلال سماعات التلفزيون، حتى عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

١. اضغط **ADJUST** لاستقبال الصوت من جهاز Philips EasyLink متصل.

إذا كان ذلك متاحاً سيتم تمكين وضع الصوت فقط.

٢. قم بقبول المطالبة الموجودة على شاشة التلفزيون لإيقاف شاشة التلفزيون.


٣. تحكم بتشغيل الصوت باستخدام وحدة التحكم الخاصة بالتلفزيون.

٤ إعدادات التلفزيون

الخاص بك

مُساعد الإعدادات

استخدم مُساعد الإعدادات لإرشادك إلى أفضل إعدادات صوت وصورة.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .


٢. اختر [إعداد] < [إعدادات الصورة والصوت السريعة]، ثم اضغط OK.

٣. اختر [بدء]، ثم اضغط OK.

٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختيار إعداداتك المفضلة.

الصورة والصوت

إعدادات أكثر للصورة

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات تلفزيون متقدمة] <

[الصورة]، ثم اضغط OK.

٣. اختر إعدادًا لضبطه:

- [صورة ذكية]: الوصول لإعدادات الصورة الذكية المحددة مسبقاً.

- [إعادة تعيين]: إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية

- [التباين]: لضبط كثافة المناطق المضيئة والحفاظ على المناطق الداكنة دون تغيير.

- [السطوع]: لضبط كثافة وتفاصيل المناطق الداكنة.

- [اللون]: لضبط تشبع اللون.

- [درجة اللون]: لتعويض تغيرات الألوان في الإرسال ذو ترميز NTSC.

- [الحدة]: لضبط وضوح الصورة.

- [تقليل الضجيج]: لتصفية وتقليل التشويش في الصورة.

- [درجة اللون]: لضبط توازن اللون في الصورة.

- [درجة لونية مخصصة]: لتخصيص ضبط درجة اللون.

- [Pixel Precise HD]/[Pixel Plus HD]:

للوصول إلى الإعدادات المتطورة، بما في ذلك

[HD Natural Motion]، * [Perfect J]

[Natural Motion]، [100 Hz Clear]

[LCD]، و [دقة فائقة]، و [التباين الديناميكي]،

[إضاءة خلفية ديناميكية]، و [تقليل التشوه في

[MPEG]، و [تحسين اللون]، و [جاما].

* تتوفر في طرازات معينة وحسب.

- [وضع الكمبيوتر]: للسماح بتغيير إعدادات الصورة عند توصيل جهاز كمبيوتر إلى التلفزيون من خلال HDMI.

في حالة التمكن؛ يمكن اختيار [تنسيق الصورة] < [بلا مقياس] والتي توفر أقصى دقة تفاصيل لعرض محتوى الكمبيوتر.

- [مستشعر الضوء]: لضبط الإعدادات بشكل ديناميكي لمطابقة أحوال الإضاءة.


- [تنسيق الصورة]: لتغيير تنسيق الصورة.

- [حواف الشاشة]: لتغيير حجم الصورة.

- [نقل الصورة]: لضبط موضع الصورة. لا يمكنك

تحديد هذا الإعداد إذا كان تنسيق الصورة المختار كبير/تصغير تلقائي أو شاشة عريضة.

إعدادات أكثر للصوت

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [الصوت]، ثم اضغط OK.

٣. اختر إعدادًا لضبطه:

- [صوت ذكي]: للوصول لإعدادات الصوت الذكي المحددة مسبقاً.

- [إعادة تعيين]: إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية.

- [الجهر]: لضبط مستوى الجهر.

- [صوت حاد]: لضبط مستوى علو الطبقة.

- [محيطي]: لتمكين الصوت الفضائي.

- [مستوى صوت سماعات الرأس]: لضبط مستوى صوت سماعة الرأس.

- [ضبط مستوى الصوت تلقائياً]: للحد تلقائياً من

تغيرات مستوى الصوت المفاجئة، على سبيل

المثال، عند تغيير القنوات.

- **[التوازن]:** لضبط توازن السماعتين اليمنى واليسرى.

قنوات

إعادة الترتيب وإعادة التسمية

ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيب قائمة القنوات بالشكل الذي تفضله.

١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط **Q FIND**. يتم عرض قائمة القنوات.

٢. حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط **OPTIONS**.

٣. اختر **[إعادة الترتيب]**، ثم اضغط على **OK**.

٤. اضغط **أزرار التنقل** لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر، ثم اضغط **OK**.

٥. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط **OK**.

- **[إدراج]:** لإدراج القناة في المكان المطلوب.

- **[تبديل]:** لتبديل المكان مع قناة أخرى.

٦. بعد الانتهاء، اضغط **OPTIONS** واختار **[خروج]**.

إعادة تسمية القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة تسميتها بالشكل الذي تفضله.

١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط **Q FIND**. يتم عرض قائمة القنوات.

٢. حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها واضغط **OPTIONS**.

٣. اختر **[إعادة تسمية]**، ثم اضغط **OK**.

٤. في شاشة الإدخال، اضغط **أزرار التنقل** أو **أزرار الأرقام** لتعديل الاسم، ثم اضغط **OK**.

نصيحة: يمكنك الضغط على **OK** في شاشة الإدخال

لتمكن لوحة المفاتيح المرئية على الشاشة.

٥. بعد الانتهاء، اضغط على **أزرار التنقل** لاختيار **[إتمام]**.

- لمسح الإدخال؛ اختر **[مسح]**.

- للإلغاء؛ اختر **[إلغاء]**.

٦. اضغط **OK** لتأكيد الاختيار.

٧. اضغط **للخروج**.

إعدادات الصوت

اختيار لغة الصوت

إذا كان لدى قناة التلفزيون بث صوتي متعدد أو مزدوج، يمكنك تحديد اللغة المفضلة للصوت.

عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على **OPTIONS**.

- **[لغة الصوت]:** اختر لغة الصوت للقنوات الرقمية.

- **[ثنائي-I-]:** اختر لغة الصوت للقنوات التناظرية.

يمكن أن تبث القنوات التلفزيونية الرقمية عدة لغات

للصوت. إذا توفرت عدة لغات، حدد اللغة المفضلة.

١. اضغط **↑**.

٢. اختر **[إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي] < [اللغة]**.

٣. اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط **OK**:

- **[الصوت الرئيسي] / [الصوت الثانوي]:** لتحديد لغة الصوت المتاحة.

ولضبط اللغة الثانوية في نفس القائمة. إذا كانت

اللغة الأساسية غير متوفرة، سيستقبل التلفزيون هذه اللغة.

- **[تنسيق الصوت المفضل]:** لتحديد تنسيق الصوت

القياسي (MPEG) أو التنسيقات المتقدمة (AAC)، وAC-3 أو EAC-3 إذا كان ذلك متوفرًا.

- **[أحادي/استريو]:** حدد أحادي أو استريو إذا توفر البث الاستريو.

٤. اضغط **للخروج**.

إعادة ضبط إعدادات المصنع

يمكنك إعادة ضبط إعدادات الصورة والصوت للموضع الافتراضي، في حين تبقى إعدادات تثبيت القنوات كما هي.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **↑**.

٢. اختر **[إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات المصنع]**، ثم اضغط **OK**.

يتم إعادة ضبط إعدادات التلفزيون إلى الوضع

الافتراضي.

إخفاء وإظهار

إخفاء القنوات

لمنع الوصول غير المصرح به إلى القنوات، قم بإخفاؤها من قائمة القنوات.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **Q FIND**.

٢. حدد القناة المراد إعادة تسميتها واضغط على

OPTIONS.

٣. اختر **[إخفاء قناة]**، ثم اضغط **OK**.

يتم إخفاء القناة.

إظهار القنوات

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **Q FIND**.

٢. اضغط **OPTIONS**.

٣. اختر **[إظهار القنوات المخفية]**، ثم اضغط **OK**.

القنوات الخفية تظهر في قائمة القنوات، ولكن لا يتم عرض معلومات القناة.

٤. حدد قناة الراديو، ثم اضغط **OPTIONS**.

٥. اختر **[إظهار الكل]**، ثم اضغط **OK**. يتم عرض كل القنوات الخفية.

تحديث قائمة القنوات

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة؛ يتم تنفيذ تثبيت كامل للقنوات.

يمكن ضبط التلفزيون لإضافة القنوات الرقمية وإزالتها تلقائيًا أو يمكنك تحديث القنوات يدويًا.

ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "٨٨٨٨".

التحديث التلقائي

لإضافة أو إزالة القنوات الرقمية تلقائيًا، اترك التلفزيون في وضع الاستعداد. يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة يوميًا. يتم إزالة القنوات الفارغة من قائمة القنوات.

في حالة القيام بتحديث القنوات؛ تظهر رسالة عند البدء.

في حال لم ترغب في ظهور هذه الرسالة

١. اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر**

الصناعي].

٣. اختر **[تثبيت القناة] < [رسالة تحديث القناة]**.

٤. اختر **[إيقاف]**، ثم اضغط **OK**.

لتعطيل التحديثات التلقائية

في القائمة **[تثبيت القناة]**، اختر **[تحديث القناة تلقائيًا] < [إيقاف]**.

التثبيت التلقائي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة؛ يتم القيام بتثبيت كامل للقنوات. يمكن القيام بعملية تثبيت كامل مرة أخرى لضبط اللغة والدولة وتثبيت كل القنوات التلفزيونية المتوفرة.

اختيار الشبكة

لتثبيت قنوات الكابل أو الهوائي، ستحتاج إلى التبديل إلى الشبكة الخاصة.

١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة]**.

٣. اختر **[تثبيت القناة] < [هوائي أو كابل DVB]**.

٤. اختر واحدًا مما يلي:

- **[هوائي (DVB-T)]**: للوصول إلى القنوات المفتوحة عبر الهوائي أو قنوات DVB-T الرقمية.

- **[كابل]**: الوصول لقنوات الكابل أو قنوات DVB-C الرقمية.

٥. اضغط **OK** لتأكيد الاختيار.

٦. اضغط **⬆** للخروج.

بدء التثبيت

١. اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعدادات] < [البحث عن قنوات]**، ثم اضغط **OK**.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال تثبيت القنوات.

٤. عند الانتهاء، اختر **[إنهاء]**، ثم اضغط **OK**.

نصيحة: اضغط **Q FIND** لرؤية قائمة القنوات.

ملاحظات:


- أثناء التثبيت؛ اترك الإعدادات دون تغيير إلا إذا أمدك مقدم الخدمة الرقمية بقيم محددة لإدخالها.
- عند العثور على قنوات تلفزيونية رقمية؛ قد تعرض قائمة القنوات المثبتة أرقام قنوات خالية. يمكنك إعادة تسمية هذه القنوات أو ترتيبها أو إزالتها.

تثبيت القنوات التناظرية

يمكنك البحث وتخزين القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً.

الخطوة ١: اختيار النظام

ملاحظة: تجاوز هذه الخطوة إذا كانت إعدادات النظام الخاص بك صحيحة.

١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط .
٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [إعدادات القناة].
٣. اختر [تناظري: تثبيت يدوي] < [النظام]، ثم اضغط OK.

٤. اختر النظام في دولتك أو منطقتك؛ ثم اضغط OK.

الخطوة ٢: البحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها

١. في قائمة [تناظري: تثبيت يدوي]؛ اختر [Find channel]، ثم اضغط OK.
٢. اختر أحد الخيارات التالية:

- اضغط أزوار النقل أو الأزوار الرقمية لإدخال تردد القناة يدوياً.
- اختر [بحث] ثم اضغط OK للبحث عن القناة التالية تلقائياً.

٣. عندما يتم إدخال تردد القناة بشكل صحيح، حدد [إنهاء]، ثم اضغط OK.


٤. اختر [تخزين كقناة جديدة]، ثم اضغط OK لتخزين القناة التلفزيونية الجديدة.

ملاحظات


- إذا كان الاستقبال سيئاً؛ فيمكن تغيير موضع الهوائي وتكرار العملية.
- إذا كان يتم استقبال القناة باستخدام DVB-C، حدد [تلقائي] في [وضع معدل الرموز] إلا إذا أعطاك مزود خدمة الكابل قيمة محددة لمعدل الرموز.

تثبيت قنوات القمر الصناعي

ملاحظة: تتوفر في طرازات معينة وحسب. خيار [البحث عن قمر صناعي] متاح فقط إذا كان التلفاز يدعم DVB-S. إذا كان مُستقبل القمر الصناعي الخاص بك متصلاً بموصل SAT، ستتمكن من استقبال قنوات القمر الصناعي.




١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
٢. اختر [إعداد] < [البحث عن قمر صناعي] < [إعادة تثبيت القنوات].
٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال تثبيت القنوات.
٤. عند الاكتمال، اختر [إنهاء]، ثم اضغط OK.

عرض قنوات القمر الصناعي

لمشاهدة قنوات القمر الصناعي، اضغط  < [مشاهدة القمر الصناعي].

الموافقة الدقيقة للقنوات

إذا كان الاستقبال سيئاً في قناة تلفزيونية تناظرية؛ حاول إجراء الضبط الدقيق لهذه القناة.



١. اضغط .
٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة].
٣. اختر [تناظري: تثبيت يدوي] < [موافقة دقيقة]، ثم اضغط OK.
٤. اضغط  أو  للقيام بالموافقة الدقيقة للقناة.
٥. عند القيام بتحديد تردد القناة الصحيح، حدد [إنهاء]، ثم اضغط OK.
٦. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.

- [تخزين القناة الحالية]: لتخزين القناة برقم القناة الحالية.
- [تخزين كقناة جديدة]: لتخزين القناة برقم قناة جديد.

تثبيت القنوات الرقمية وقنوات القمر الصناعي

تثبيت القنوات الرقمية

لتحسين الاستقبال التلفزيوني، قم بتغيير موضع الهوائي. ستحتاج لمعرفة التردد الصحيح لموافقة للحصول على أفضل النتائج؛ اتصل بمزود الخدمة أو اطلب فني تركيب محترف.

١. اضغط .
٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة].
٣. اختر [رقمي: اختبار الاستقبال] < [بحث]، ثم اضغط OK.
٤. اضغط أزوار الأرقام لإدخال تردد القناة.
٥. اختر [بحث]، ثم اضغط OK.
٦. عند العثور على القناة الصحيحة، اختر [تخزين]، ثم اضغط OK.
٧. اضغط  للخروج.

إعادة تثبيت القنوات

تنبيه: هذه الميزة موجهة للتجار والعاملين بالصيانة.


يمكنك نسخ قوائم القنوات من تلفاز Philips إلى آخر عبر وحدة تخزين USB. لن تكون بحاجة للبحث عن القنوات أو تثبيتها مرة أخرى على التلفزيون الثاني. ملف قائمة القنوات صغير بما يكفي ليناسب أي وحدة تخزين USB.

ما تحتاج إليه


يجب أن يتوفر بكلا جهازي Philips ما يلي:

- نفس إعداد الدولة،
 - نفس المدى السنوي،
 - نفس نوع DVB، كما هو موضح حسب النهاية (H)، و K، و T، أو D/00 في اسم الطراز.
 - نفس الإعدادات الخاصة بالقنوات الفضائية، بما في ذلك عدد وحدات الاستقبال من الأقمار الصناعية
 - نفس نوع الجهاز، كما هو موضح على الملصق الموجود بالجانب الخلفي من التلفاز، (على سبيل المثال Qxxx.xx.Lx)، و
 - إصدارات متوافقة للبرامج.
- سوف تظهر رسالة على الشاشة لإخطارك إذا لم يتم نسخ قائمة القنوات للتلفزيون الثاني.
- ملاحظة:** إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "٨٨٨٨".

نسخ قائمة القنوات إلى وحدة USB

١. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون بها القنوات مثبتة عليها.
٢. اضغط .
٣. اختر **[إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى USB]** ثم اضغط OK. يتم نسخ قائمة القنوات إلى وحدة تخزين USB.
٤. قم بفك وحدة تخزين USB.


نسخ قائمة القنوات إلى التلفاز مع عدم وجود قنوات مثبتة

١. قم بتشغيل التلفاز مع عدم وجود قنوات مثبتة عليه لبدء عملية التثبيت الأولي. اختر اللغة والدولة. يجب أن يكون إعداد الدولة هو نفسه في جهاز التلفزيون الذي تريد نسخ قائمة القنوات الخاصة به. قم بتخطي عملية البحث عن القنوات.
٢. قم بتوصيل وحدة تخزين USB التي تحتوي على قائمة القنوات بالتلفزيون.
٣. اضغط .
٤. اختر **[إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى USB]** ثم اضغط OK. يتم نسخ قائمة القنوات إلى وحدة تخزين USB.


[نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى التلفزيون]، ثم اضغط OK. يتم نسخ قائمة القنوات إلى جهاز التلفزيون.

٥. قم بفك وحدة تخزين USB.

نسخ قائمة القنوات إلى التلفاز مع عدم وجود قنوات مثبتة

١. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه.
٢. اضغط .

٣. اختر **[إعداد] < [البحث عن قنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]**، ثم اضغط OK.


سوف يطلب منك تحديد الدولة التي تم تثبيت جهاز التلفزيون بها. قم بأخذ ملاحظات عن الإعدادات الحالية واضغط  ثم **[إلغاء]** للخروج.

٤. إذا كان إعداد الدولة بجهاز التلفزيون مختلف عن ذلك الموجود بجهاز التلفزيون الذي تريد نسخ قائمة القنوات الخاصة به، أعد تثبيت التلفزيون واختر إعداد الدولة ليطابق جهاز التلفزيون الأول. انظر **[إعدادات التلفزيون] < إعادة تثبيت التلفزيون]** (الصفحة ٤٢).

٥. قم بتوصيل وحدة تخزين USB التي تحتوي على قائمة القنوات بالتلفزيون الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه.

٦. اختر **[إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى التلفزيون]** ثم اضغط OK. يتم نسخ قائمة القنوات إلى وحدة التخزين بالتلفاز.
٧. قم بفك وحدة تخزين USB.

لغة القائمة

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
٢. اختر **[إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [لغة القائمة]**.
٣. اختر لغة قائمة، ثم اضغط OK.

إعدادات أخرى

عروض التلفزيون التوضيحية

بدء عرض توضيحي لمعرفة المزيد عن خصائص التلفزيون.

ملاحظة: العروض التوضيحية لا تدعمها قنوات MHEG.

ملاحظة: يوجهك مساعد التحديث إلى موقع دعم شركة Philips. يرجى الرجوع إلى إرشادات التثبيت على موقع الويب لإكمال عملية التحديث.

التحديث عبر الإنترنت

لتحديث برامج التلفزيون بشكل مباشر من الإنترنت، قم بتوصيل التلفزيون بشبكة الإنترنت عبر جهاز راوتر به اتصال عالي السرعة.

١. اضغط < [إعداد] < [تحديث الآن]، ثم اضغط OK.

٢. اختر [الإنترنت] واضغط OK.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.

بعد اكتمال عملية التحديث؛ ينطفئ التلفزيون ثم يعمل ثانية بشكل تلقائي. انتظر حتى يتم تشغيل التلفزيون مرة أخرى. لا تستخدم مفتاح الطاقة الموجود على التلفاز أو على وحدة التحكم عن بعد.

ملاحظة: إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت؛ يعرض التلفزيون رسالة عن توفر برنامج جديد عند البدء.

التحديث عبر البث الرقمي

عند توفر ذلك، يمكن للتلفزيون استقبال تحديثات البرامج من خلال البث الرقمي.

سوف تظهر رسالة تطلب تحديث البرنامج. ونوصي بشدة بتحديث البرنامج عند الطلب.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

ملاحظة: إذا اخترت تحديث البرنامج في وقت لاحق،

حدد < [إعداد] < [إعدادات البرنامج] < [التحديثات المحلية].

التعليمات المرئية على الشاشة

ما تحتاج إليه

قبل القيام بتحديث محتوى [تعليمات] الموجودة على الشاشة، تأكد من أن لديك ما يلي:

- وحدة تخزين USB بتنسيق FAT أو DOS.
- جهاز كمبيوتر مع وصول للإنترنت.
- أداة أرشفة تدعم تنسيق ZIP (على سبيل المثال، برنامج WinZip لنظام Microsoft Windows أو برنامج Stuffit لنظام Macintosh).
- ملاحظة: لا تستخدم قرص صلب بتوصيل USB.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [مشاهدة العروض التوضيحية]، ثم اضغط OK.

٣. اختر عرضاً توضيحياً، ثم اضغط OK.

٤. اضغط للخروج.

تحديث البرنامج

برامج التلفزيون

تحقق من إصدار البرنامج

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات البرنامج] < [معلومات

البرنامج الحالي]، ثم اضغط OK.

يظهر إصدار البرنامج الحالي.

تنبيه: لا تتم تثبيت إصدار للبرنامج أقل من الإصدار الحالي المثبت على المنتج الخاص بك. لا تتحمل شركة Philips أية مسؤولية أو تكون مسؤولة عن المشاكل الناجمة عن تثبيت إصدار أقل من البرنامج.

يمكنك تحديث البرنامج من خلال واحدة من هذه

الخيارات:

- التحديث عبر وحدة فلاش USB
- التحديث عبر البث الرقمي
- التحديث عبر الإنترنت

لمزيد من المعلومات، أنظر الصفحات التالية.

التحديث باستخدام USB

قبل القيام بهذا الإجراء، تأكد من أنك تملك ما يلي:

- وقت إضافي لإنهاء عملية التحديث بشكل كامل.
- وحدة تخزين USB بها ما لا يقل عن ٢٥٦ ميجابايت من مساحة التخزين، وأن يتم تهيئتها بتنسيق FAT أو DOS، وأن يتم تعطيل خيار الحماية من الكتابة بها.
- الوصول إلى كمبيوتر به منفذ USB و وصول لشبكة الانترنت.

ملاحظة: لا تستخدم قرص صلب بتوصيل USB.


١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [تحديث البرنامج]، ثم اضغط OK.

يبدأ مساعد التحديث.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.

إعادة تثبيت التلفزيون


١. تؤدي إعادة تثبيت التلفزيون إلى إعادة ضبط كل إعدادات الصوت والصورة وإعادة تثبيت كل القنوات التلفزيونية.
١. اضغط .
٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [إعادة تثبيت التلفزيون]. ثم اضغط OK.
٣. اتبع الإرشادات المرئية.

تحميل أحدث ملف

١. أدخل جهاز تخزين USB في موصل USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٢. قم بإنشاء مجلد يسمى "upgrades" في المجلد الأساسي لوحدة تخزين USB.
٣. في متصفح الويب، انتقل إلى www.philips.com/support.
٤. على موقع دعم Philips، ابحث عن المنتج الخاص بك، وحدد موقع ملف [تعليمات] الخاص بجهاز التلفزيون الخاص بك. و يكون ملف التعليمات (بصيغة *.upg) مضغوطاً في أرشيف *.zip.
٥. إذا كانت نسخة ملف [تعليمات] أحدث من الملف في التلفزيون الخاص بك، انقر فوقه.
٦. قم بحفظه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٧. باستخدام أداة أرشيف، قم باستخراج ملف *.upg من ملف *.zip.
٨. قم بحفظ ملف *.upg بمجلد "upgrades" في وحدة تخزين USB.
٩. افصل وحدة تخزين USB من الكمبيوتر.

تحديث [تعليمات]

- لا تتم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو إزالة وحدة تخزين USB أثناء التحديث.
- إذا انقطع التيار الكهربائي أثناء التحديث، فلا تنصل جهاز تخزين USB عن التلفزيون. سيواصل التلفزيون التحديث بمجرد عودة التيار الكهربائي.
- إذا حدث خطأ أثناء التحديث، قم بإعادة المحاولة في هذا الإجراء. إذا حدث الخطأ ثانيةً، فاتصل بخدمة عملاء Philips.

١. قم بتشغيل التلفزيون.
٢. افصل كافة أجهزة USB الأخرى من التلفزيون.
٣. قم بتوصيل وحدة تخزين USB التي تحتوي على ملف التعليمات *.upg بموصل USB بالتلفزيون.
٤. اضغط .

٥. اختر [إعداد] < [إعدادات البرنامج] < [التحديثات المحلية].

تظهر شاشة التحديث.

٦. اختر ملف "upg*" واضغط OK.
- تظهر رسالة توضح حالة عملية التحديث.
٧. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث و أعد تشغيل التلفزيون.

ه توصيل التلفزيون

الكابلات

جودة الكابل


نظرة عامة

قبل توصيل الأجهزة بالتلفزيون؛ تأكد من الموصلات المتوفرة في الجهاز: قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون بأعلى التوصيلات المتوفرة جودة. فالكابلات الجيدة تضمن النقل الجيد للصوت والصورة. إن التوصيلات الموضحة في هذا الدليل هي للتوصية وحسب. ويمكن إتباع حلول أخرى.

نصيحة: إذا كان الجهاز يحتوي على موصلات مركبة أو RCA؛ فاستخدم مهايئ تثبيت SCART لتوصيل الجهاز بموصل SCART في التلفزيون.

HDMI توصيل

- توصيلة HDMI تتمتع بأفضل جودة في الصوت والصورة. يحتوي كابل HDMI على إشارات الصوت والفيديو. ولذا؛ استخدم HDMI مع إشارات التلفزيون عالية التحديد HD ولتتمكن EasyLink.
- موصل قناة عودة صوت HDMI (ARC) يسمح لك بإخراج صوت التلفزيون إلى جهاز متوافق مع HDMI ARC.
- لا تستخدم كابل HDMI أطول من ٥ أمتار/١٦ قدمًا.




Y Pb Pr

استخدم وصلة (Y Pb Pr) فيديو مكون مع وصلة صوت يمين ويسار للصوت.


تستطيع Y Pb Pr التعامل مع إشارات التلفزيون عالية التحديد HD.

قم بمطابقة ألوان موصل Y Pb Pr مع قوابس الكابل.




توصيل VGA

قم باستخدام هذا الموصل لعرض محتوى أجهزة الكمبيوتر على شاشة التلفزيون.
للفيديو والصوت، استخدم موصلات VGA و AUDIO IN.



SCART


يحتوي كابل SCART على إشارات الصوت والفيديو. تستطيع موصلات SCART التعامل مع إشارات فيديو RGB ولكنها لا تستطيع التعامل مع إشارات التلفزيون عالية التحديد (HD).



الأجهزة


نظرة عامة

يمكنك توصيل الأجهزة الخاصة بك بالتلفزيون باستخدام أي من الخيارات التالية. بعد التوصيل، اضغط < [إضافة أجهزتك].




مشغّل أقراص Blu-ray أو DVD

يمكن توصيل مشغّل الأقراص بكابل HDMI مع التلفزيون.




يمكن توصيل مشغّل الأقراص باستخدام كابل مكوّن (Y Pb Pr) وكابل صوت يمين/يسار مع التلفزيون.




مُستقبل التلفزيون


يمكن توصيل مُستقبل القمر الصناعي أو مستقبل التلفزيون الرقمي بكابل هوائي مع التلفزيون. (موصّل SAT متوفر في طرازات معينة وحسب).




يمكن توصيل مستقبل القمر الصناعي أو مستقبل التلفزيون الرقمي بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.



يمكن توصيل مستقبل القمر الصناعي أو مستقبل التلفزيون الرقمي بالتلفزيون باستخدام كابل SCART.




يمكن توصيل مستقبل القمر الصناعي أو مستقبل التلفزيون الرقمي باستخدام كابل مكوّن (Y Pb Pr) و كابل صوت يمين/يسار مع التلفزيون.




المُسجِّل


يمكن توصيل المسجِّل بالتلفزيون باستخدام كابل هوائي. (موصل SAT متوفر في طرازات معينة وحسب).



يمكن توصيل المسجِّل بالتلفزيون باستخدام كابل SCART.



يمكن توصيل المسجِّل باستخدام كابل مكوّن (Y Pb Pr) وكابل صوت يمين/يسار بالتلفزيون.




للحصول على أفضل تجربة للألعاب، اضبط التلفزيون على وضع الألعاب.

١. اضغط **ADJUST**.
٢. اختر **[صورة ذكية] < [ألعاب]**، ثم اضغط **OK**.
٣. للخروج، اضغط **↩**.


وحدة الألعاب

إن أكثر التوصيلات العملية لتوصيل وحدة الألعاب هو في جانب التلفزيون. وبالرغم من ذلك، يمكنك أيضاً استخدام الموصلات في الجانب الخلفي للتلفزيون.

يمكن توصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.




يمكن توصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون باستخدام كابل مكوّن (Y Pb Pr) وكابل صوت يمين/يسار.




المسرح المنزلي


قم بتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI وكابل صوت محوري أو بصري. (مخرج الصوت البصري متوفر في طرازات معينة وحسب).



يمكن توصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون باستخدام كابل SCART.




يمكن توصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون باستخدام كابل مكوّن (Y Pb Pr) و كابل صوت يمين/يسار.




كاميرا رقمية

يمكن توصيل الكاميرا الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل USB.




كاميرا فيديو رقمية

يمكن توصيل الكاميرا الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.




يمكن توصيل كاميرا الفيديو الرقمية باستخدام كابل مكوّن (Y Pb Pr) وكابل صوت يمين/يسار بالتلفزيون.




توصيل أجهزة أكثر

قرص صلب خارجي


يمكن توصيل القرص الصلب الخارجي بالتلفزيون باستخدام كابل USB.




يمكن توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.



يمكن توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل DVI-HDMI.



يمكن توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل VGA وكابل صوت.



أجهزة الكمبيوتر والإنترنت

الإمكانيات

مزايا الشبكة

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بشبكة كمبيوتر بها أجهزة تخزين مثل أجهزة الكمبيوتر، يمكنك تشغيل الصور والموسيقى وأفلام الفيديو الموجودة على الأجهزة الخاصة بك. انظر استخدام التلفزيون < استعراض الكمبيوتر عبر DLNA (الصفحة ٢٠).

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بشبكة كمبيوتر بها إمكانية الوصول إلى الإنترنت، فيمكنك الوصول إلى محتوى خدمة Net TV. للمزيد من المعلومات حول خدمة Net TV، انظر استخدام التلفزيون < استعراض Net TV (الصفحة ٢١).

ملاحظة: إذا لم يعد الجهاز إلى طبيعته في وضع DLNA بسبب اضطرابات كهربائية خارجية (على سبيل المثال تفريغ كهروستاتيكي)؛ فيجب تدخل المستخدم.

ما تحتاج إليه

تحذير: يتوافق هذا التلفزيون مع توجيه EMC فقط عند استخدام كابل إيثرنت معزول Cat5.

لتوصيل التلفزيون الخاص بك مع أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، أو كليهما، فستحتاج إلى:

- كابل إيثرنت أقصر من ٣ أمتار.
- شبكة كمبيوتر بها:

أ) راوتر به ميزة Universal Plug and Play (UPnP) و


ب) جهاز كمبيوتر به أحد أنظمة التشغيل التالية: Microsoft Windows XP، أو Microsoft Windows Vista، أو Mac OSX، أو Linux.

- لتوصيل جهاز التلفزيون بأجهزة الكمبيوتر، فستحتاج أيضاً إلى برنامج خادم الوسائط والذي قد تم ضبطه لمشاركة الملفات مع جهاز التلفزيون. انظر استخدام التلفزيون < استعراض الكمبيوتر عبر DLNA (الصفحة ٢٠).

- لتوصيل التلفزيون الخاص بك على الإنترنت، فستحتاج أيضاً إلى اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.

ملاحظة: ميزة الشبكة DLNA1.5 هذه تدعم أنظمة تشغيل الكمبيوتر التالية: Microsoft Windows XP، أو Vista، أو Intel Mac OSX، أو Linux.

الاتصال



١. شغل جهاز الراوتر وشغل إعداد DHCP به.

٢. باستخدام كابل إيثرنت، قم بتوصيل الراوتر بالتلفزيون.

وكبدل لذلك، يمكنك أيضاً توصيل جهاز الراوتر لاسلكياً بالتلفزيون، وذلك من خلال مهائي USB لاسلكي (غير متضمن). انظر توصيل التلفاز < أجهزة الكمبيوتر والإنترنت < الاستعداد للاتصال اللاسلكي (الصفحة ٥٢).

٣. اضغط ، اختر [إعداد] < [الاتصال بالشبكة]، ثم اضغط OK.

٤. اتبع الإرشادات على الشاشة لتشبيت الشبكة.

٥. انتظر لعين عثور التلفزيون على شبكة الاتصال.

٦. في حالة طلب ذلك، وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

الاستعداد للاتصال اللاسلكي

يعد هذا التلفاز جاهزاً للاتصال اللاسلكي. باستخدام

مهائي الاتصال اللاسلكي PTA01 (يباع منفصلاً)،

يمكنك توصيل التلفزيون الخاص بك بالشبكة لاسلكياً.

يمكنك التمتع بمحتوى الويب عبر خدمات Net TV،

ومشاركة المحتوى بين الأجهزة الخاصة بك والمتصلة

على الشبكة المنزلية الخاصة بك باستخدام Wi-Fi

MediaConnect أو DLNA، بسهولة وبدون أية

متاعب.

ملاحظة:

- إن الشبكة اللاسلكية تعمل في نفس نطاق التردد ٢,٤ GHz مثل الأجهزة المنزلية الشائعة، مثل هواتف DECT، وأفران الميكروويف أو أجهزة Bluetooth، والتي قد تسبب تداخل مع شبكات Wi-Fi. أبعد هذه الأجهزة عن التلفاز مع مهائي USB الخاص بالشبكة اللاسلكية.

- يجب إغلاق أي أجهزة للشبكة لا يتم استخدامها في الشبكة المنزلية لأن ذلك يرفع من حجم البيانات المنقولة على الشبكة.
- تعتمد جودة الاستقبال على موقع الراوتر اللاسلكي، وأيضاً على جودة الخدمات التي يوفرها مزود خدمة الإنترنت.
- عند تشغيل ملفات الفيديو عبر الشبكة اللاسلكية المنزلية التي تستخدمها، يوصى باستخدام راوتر IEEE 802.11 N. قد تختلف سرعة الاتصال حسب ظروف التشغيل للشبكة اللاسلكية المنزلية الخاصة بك.

اجعل تلافازك لاسلكياً

1. شغل راوتر الشبكة اللاسلكية الخاصة بك.
2. أدخل مهايئ USB طراز PTA01 في موصل USB في جانب التلفاز. تبدأ عملية التثبيت اللاسلكية تلقائياً.
3. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

ميزة WPS - Wi-Fi Protected Setup

إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك يدعم نظام WPS (Wi-Fi Protected Setup)، اضغط على زر WPS على جهاز الراوتر. عد إلى التلفزيون في دقيقتين، اختر [WPS] واضغط OK. يتصل التلفزيون بالشبكة الخاصة بك. يستغرق ذلك حوالي دقيقتين. أكمل عملية التحديث.

معظم أجهزة الراوتر اللاسلكية الجديدة لديها نظام WPS وتحمل شعار WPS. نظام WPS يستخدم نظام التشفير WPA ولا يمكن استخدامه مع الأجهزة الموجودة على الشبكة التي تستخدم نظام تشفير WEP. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى استخدام أجهزة تعمل بنظام WEP في الشبكة الخاصة بك، قم بالتثبيت مع وجود

[مسح] < [مخصص].

بحث عن أجهزة الراوتر

إذا كان لديك عدة أجهزة راوتر في الشبكة الخاصة بك، يمكنك تحديد الشبكة التي تحتاج إليها. لتحديد جهاز راوتر بشبكة محددة، اضغط [مسح] في الصفحة الأولى من عملية التثبيت.

ترد أجهزة الراوتر التي بها ميزة WPS وتلك التي لها أقوى إشارة أولاً في القائمة التي تظهر على الشاشة.

اختر الراوتر الذي تحتاجه. إذا كنت تتصل براوتر WPS، اختر [WPS] من على التلفاز.

- إذا قمت بضبط رمز PIN في برنامج الراوتر الخاص بك، اختر [WPS pincode]: وأدخل الرمز.

- لإدخال مفتاح التشفير يدوياً، حدد [مخصص] وأدخل المفتاح.

رمز PIN

لضبط الاتصال الآمن برمز PIN، حدد رمز PIN واضغط OK. أكتب رمز PIN المكوّن من 8 أرقام الذي يظهر على التلفزيون وأدخله في برنامج الراوتر من على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. انظر الدليل الخاص بجهاز الراوتر لمعرفة أين يتم إدخال رمز PIN.

مخصص

لإدخال مفتاح التشفير (مفتاح الحماية) يدوياً، حدد [مخصص] واضغط OK. إذا كان لديك نظام تشفير WPA على جهاز الراوتر الخاص بك، أدخل كلمة المرور بوحدة التحكم عن بعد.

للوصول إلى لوحة المفاتيح المرئية على الشاشة، حدد حقل إدخال النص، واضغط OK. إذا كان لديك نظام التشفير WEP، فسيبدأ التلفزيون عن مفتاح التشفير WEP بالأرقام الست عشرية.

يمكنك البحث عن هذا المفتاح الست عشري في برنامج جهاز الراوتر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. أكتب المفتاح الأول في قائمة مفاتيح WEP وأدخله على التلفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بعد. في حال قبول مفتاح الأمان، يتم توصيل التلفزيون مع جهاز الراوتر اللاسلكي.

عند الطلب، قم بالموافقة على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

إذا كنت تستخدم مهايئ USB اللاسلكي، حافظ عليه متصلاً بموصل USB على جهاز التلفزيون.

Wi-Fi MediaConnect

الإمكانيات

مع خدمة Wi-Fi MediaConnect، يمكنك عرض شاشة الكمبيوتر على شاشة التلفزيون بشكل لاسلكي.

باستخدام قرص *Wi-Fi MediaConnect CD-ROM، يمكنك تحميل البرامج مجاناً.

Wi-Fi MediaConnect متاح فقط لأجهزة PC.

*يتوفر قرص Wi-Fi MediaConnect CD-ROM مع مهايئ الاتصال اللاسلكي، PTA01.

بالنسبة للطرازات التي يدمج بها وحدة اتصال Wi-Fi، يتوفر القرص المضغوط مع التلفاز.

ما تحتاج إليه

لاستخدام Wi-Fi MediaConnect، ستحتاج إلى ما يلي:

- توصيل التلفزيون الخاص بك بالشبكة المنزلية
 - راوتر لاسلكي
 - مهبط USB اللاسلكي (بالنسبة لأجهزة التلفزيون التي لا يندمج بها وحدة اتصال Wi-Fi).
- لمعرفة مدى توفر مهبط USB اللاسلكي، راجع تجار التجزئة المحليين أو قم بالشراء من على الانترنت على www.philips.com/tv.

تثبيت Wi-Fi MediaConnect

١. أدخل قرص Wi-Fi MediaConnect في الكمبيوتر الخاص بك.

٢. يقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بك بفتح متصفح الويب ويفتح صفحة تحميل - Wi-Fi MediaConnect

www.philips.com/wifimediaconnect على موقع

الويب، يمكنك التحقق من متطلبات النظام الضرورية.

٣. أدخل الرمز المكتوب على غلاف أسطوانة CD-ROM.


٤. انقر زر "Download now" لتحميل برنامج Wi-Fi MediaConnect المجاني.

٥. بعد التحميل، قم بتشغيل الملف "Wi-Fi

MediaConnect_setup.exe". اتبع الإرشادات

الظاهرة على الكمبيوتر الخاص بك.

اسم الشبكة للتلفاز الخاص بك

إذا كان لديك أكثر من تلفزيون واحد في الشبكة المنزلية الخاصة بك، يمكنك إعادة تسمية هذا التلفزيون. لإعادة تسمية هذا التلفاز في الشبكة، اضغط  < [إعدادات] > [إعدادات الشبكة] واختار اسم الشبكة للتلفاز.

لإدخال الاسم، اضغط OK لفتح لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة أو استخدام لوحة المفاتيح بوحدة التحكم عن بعد.

بدء العرض

لبدء عرض شاشة الكمبيوتر على التلفزيون، انقر على الرمز الصغير الذي يشبه التلفزيون والموجودة في شريط المهام في الجزء السفلي الأيمن من شاشة الكمبيوتر. تظهر شاشة الكمبيوتر الخاص بك على شاشة التلفزيون.

إيقاف العرض

إيقاف العرض، انقر على رمز التلفزيون مرة أخرى.

عرض شاشة الكمبيوتر: تعليمات المساعدة

لقراءة ملف المساعدة الخاص بـ Wi-Fi

MediaConnect، انقر بالزر الأيمن على أيقونة البرنامج في صندوق التنبيهات للكمبيوتر و اختر Help (المساعدة).

التفاصيل

- يمكنك عرض فيديو بدقة عالية التحديد (HD) أو بدقة قياسية (SD)، حسب قدرة المعالجة للكمبيوتر الخاص بك.
- قد لا يمكن عرض بعض أقراص DVD أو Blu-ray التجارية على التلفاز وذلك بسبب حماية المحتوى الخارج منها.
- يعرض التلفاز ملفات الوسائط للكمبيوتر بعد تأخير بسيط.

- Wi-Fi MediaConnect متاح فقط لأجهزة PC.

عرض شاشة الكمبيوتر: متطلبات جهاز الكمبيوتر

الحد الأدنى من المواصفات

- Windows XP، Vista، و Windows 7 (أنظمة PC فقط)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1.8 GHz
- ١٢٥ MB RAM
- ٢٠٠ ميجابايت مساحة خالية على القرص الصلب
- Wi-Fi 802.11g
- اتصال بالإنترنت

عرض شاشة الكمبيوتر: متطلبات جهاز الكمبيوتر

المواصفات الموصى بها

- Windows XP، Vista، و Windows 7 (أنظمة PC فقط)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2.1 GHz
- ذاكرة RAM 1 جيجابايت
- ٢٠٠ ميجابايت مساحة خالية على القرص الصلب
- Wi-Fi 802.11n
- اتصال بالإنترنت

الواجهة المشتركة

الإمكانيات


لمشاهدة بعض البرامج التلفزيونية الرقمية، ستحتاج إلى وحدة للوصول المشروط (CAM).
ذا تم إدخال كامة و تم دفع مصاريف الاشتراك، ستتمكن من عرض القناة. تختلف التطبيقات، والوظائف، والمحتوى، والرسائل المرئية على الشاشة حسب خدمة CAM.

ما تحتاج إليه

تنبيه: لحماية الكامة من الضرر، أدخل الكامة وفقاً لهذه التعليمات.

ملاحظات:

- هذا التلفزيون يدعم CI و CI+. يتيح CI+ لمقدمي الخدمة تقديم برامج رقمية HD ممتازة بمستوى مرتفع للحماية من النسخ.
- راجع الوثائق من مشغل الخدمة بشأن كيفية إدخال بطاقة ذكية في فتحة الكامة.



١. أطفئ التلفزيون.

٢. اتبع التوجيهات المطبوعة على الكامة؛ وأدخل الكامة

برفق في الواجهة المشتركة على جانب التلفزيون.

٣. اضغط الكامة للداخل بمقدار ما يمكنها الدخول

وانتظر تنشيط الكامة. يستغرق ذلك بضعة دقائق.

لتجنب إلغاء تنشيط الخدمات الرقمية، لا تتم بإزالة

الكامة من الفتحة عندما تكون قيد الاستخدام.

مشاهدة خدمات الكامة

١. بعد إدخال الكامة وتنشيطها؛ اضغط

OPTION.

٢. اختر [واجهة مشتركة]، ثم اضغط OK.

٣. اختر مزود CAM و اضغط OK.

٦ حل المشاكل

قائمة التلفزيون بلغة غير صحيحة:

قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر إعداد

التلفزيون الخاص بك < لغة القائمة (الصفحة ٤٠).

عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو تحويله إلى وضع

الاستعداد، ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون:

لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو صوت تمدد

وانكماش عادي للتلفزيون عندما يبرد أو يتم إحماءه. ولا

يؤثر ذلك على الأداء.

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد؛ تظهر شاشة

الشعار، ثم يعود إلى وضع الاستعداد:

وهذا تصرف عادي. عندما يتم فصل التلفزيون وإعادة

توصيله إلى مصدر الطاقة، يتم عرض شاشة بدء التشغيل

عند عملية بدء التشغيل التالية.

لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على

على جهاز التحكم أو اضغط أي زر من الجزء الأمامي

للتلفزيون.

الاتصال بشركة Philips

تحذير: لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يتسبب

ذلك في إصابة خطيرة أو تلفًا لا يمكن إصلاحه في

التلفزيون أو إبطال الضمان.

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة

المتداولة لهذا التلفزيون (FAQs) على

www.philips.com/support

يمكنك أيضاً الاتصال بخدمة عملاء Philips في بلدك

للحصول على الدعم. يمكنك العثور على أرقام الاتصال في

النشرة المرفقة مع التلفزيون.

أكتب طراز التلفزيون ورقم المسلسل قبل الاتصال

بشركة Philips. تمت طباعة هذه الأرقام على الجانب

الخلفي من التلفزيون وعلى العبوة.

قناة تلفزيون

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في قائمة القنوات:

تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت:

- تأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو

- DVB-C أو DVB-S في بلدك.

- تأكد من أن الهوائي متصل بشكل صحيح وأنه

تم تحديد الشبكة الصحيحة.

مسائل عامة خاصة بالتلفزيون

التلفزيون لا يعمل:

- افصل كابل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر

لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.

- تأكد من أن كابل الكهرباء متصل بإحكام.

- تأكد من أن مفتاح الطاقة في أسفل أو ظهر

التلفزيون في وضع التشغيل.

التلفزيون لا يستجيب لوحدة التحكم عن بعد أو للأزرار

الجانبية عند تشغيله

يستغرق بدء التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت؛

لن يستجيب التلفزيون إلى وحدة التحكم أو لعناصر

التحكم الأمامية. وهذا تصرف عادي.

ضوء الاستعداد في التلفزيون يومض بالأحمر:

افصل كابل الكهرباء عن مقبس الكهرباء. انتظر حتى

يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كابل الكهرباء. إذا عاد

حدوث الوميض، فاتصل بخدمة عملاء Philips.

لقد نسيت الرمز لإلغاء قفل ميزة قفل الأطفال.

أدخل "٨٨٨٨".

صورة

التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليس هناك أي صورة أو

الصورة مشوهة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.

- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر

العرض.

- تأكد أن الجهاز أو المصدر الخارجي صحيح

التوصيل.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:

تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

هناك استقبال تلفزيون سيبي من وصلة الهوائي:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير الموصلة أرضيًا ومضاييح النيون والمباني العالية والأشياء الكبرى الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيدًا عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط؛ فقم بالضبط الدقيق لهذه القناة.

هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من توصيل الأجهزة بشكل صحيح.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:

تأكد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد المنزل. يمكنك تغيير وحفظ الإعدادات في هذا الوضع.

لا تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا: جرّب استخدام تسقيق صورة مختلف.

وضع الصورة غير صحيح:

قد لا تتلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

صورة محطات البث مشفرة:

قد تحتاج لاستخدام وحدة للوصول المشروط (كامة) لرؤية المحتوى. راجع مع مشغل الخدمة.

يظهر في التلفزيون إعلان "e-sticker" يعرض معلومات

عن التلفزيون:

التلفزيون في وضع [المنتج]. للتخلص من هذا الإعلان، اضبط التلفزيون على وضع [القائمة الرئيسية]، ثم أعد تشغيل التلفزيون. وضع التلفزيون < المكان (الصفحة ١٠).

شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة:

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة و معدل التحديث المدعومين. انظر مواصفات المنتج < دقة العرض (الصفحة ٩٥).
- اضبط تسقيق صورة التلفزيون على [بلا مقياس].

الصوت

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:

إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية؛ فسيقوم التلفزيون بإيقاف خرج الصوت - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.
- تأكد من أنه لم يتم إسكات الصوت أو ضبط مستوى الصوت على صفر.
- تأكد من اختبار إعداد سماعات التلفزيون. اضغط ADJUST، اختر [مكبرات الصوت]، ثم اختر TV.
- تأكد أن خرج صوت التلفزيون متصل بدخل الصوت في جهاز المسرح المنزلي الذي يدعم HDMI-CEC أو المتوافق مع EasyLink. يجب سماع الصوت من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي.

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:

تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.

توجد صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:

تأكد أن موازنة الصوت مضبوطة في المنتصف.

توصيل HDMI

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية محتوى رقمي ذي عرض نطاق عال) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، قم بتغيير المصدر من جهاز إلى آخر ثم أرجعه.
- في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كابل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كابل صوت إضافي بمقبس الصوت يمين/يسار أو دخل الصوت AUDIO IN (قابس صغير فقط).

- إذا كانت الشبكة اللاسلكية لا تعمل، حاول استخدام اتصال شبكة سلكي.
- بالنسبة لاتصال DLNA، انظر فوق كيف تغير المشاركة إعدادات جدار الحماية في نافذة Media Sharing (مشاركة الوسائط) لرؤية ملف تعليمات المساعدة.

لا يمكنك استخدام وظائف EasyLink: تأكد أن أجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. لن تعمل وظائف EasyLink إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC. في حالة توصيل جهاز صوت متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون والتلفزيون لا يعرض أي رمز للإسكات أو للصوت عند كتم الصوت أو رفعه أو خفضه. هذا التصرف عادي في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

توصيل USB

- لن يتم عرض محتويات جهاز USB:
- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB على التوافق مع Mass Storage Class، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
 - تأكد أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
 - تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصور والصوت.
- لا تعمل ملفات الصور والصوت أو لا يتم عرضها بسلاسة: قد يحد أداء النقل لجهاز تخزين USB من معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى التشغيل بشكل رديء.

الشبكة

لا تعمل خدمة Net TV إذا تم ضبط الاتصال بجهاز الراوتر بشكل صحيح، فتتحقق من اتصال الراوتر بالإنترنت. تصفح PC أو Net TV بطيئاً راجع دليل مستخدم جهاز الراوتر الخاص بك للحصول على معلومات بشأن معدل النقل وغيرها من العوامل المتعلقة بجودة الإشارة. ستحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة لجهاز الراوتر الخاص بك.

- الشبكة اللاسلكية مشوشة أو لم يتم العثور عليها.
- تأكد من أنه لا يتم التشويش على الشبكة اللاسلكية بواسطة أفران الميكروويف أو هواتف DECT، أو غيرها من أجهزة Wi-Fi اللاسلكية المجاورة.

يحد أقصى لاستهلاك الطاقة ٥٠٠ مللي أمبير
 فقط)

- بطاقة SD (متجر الفيديو)
- Ethernet LAN RJ-45
- ملفات الصور المدعومة
- (JPG) JPEG

الوسائط المتعددة

- وصلات الوسائط المتعددة المدعومة
- وحدة USB (تمت تهيئتها بتنسيق FAT أو DOS، متوافقة مع فئة Mass Storage Class

ملفات الصوت/الفيديو المدعومة

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة ١٢٨ حرفًا.

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame Rate (fps)	Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.avi	AVI	MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG4 ASP	720x576p	30	8	MP3/MPEG1 L2/AC3	Yes	Yes	No	No	No
.mkv	MKV	H.264	1920x1080p	24	20	H.264/MC1, H.264/MC2, H.264/MC3, H.264/MC4	Yes	Yes	No	No	No
.asf .wmv	ASF	WMV9/MC1 SP	352x288p	15	0.384	WM9	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/MC1 MP	1920x1080p	25/30	20	WM9A	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/MC1 AP	1920x1080p	24/30/60	20	WM9A	Yes	Yes	Yes	No	Yes
.mp4	MP4	H.264 BP	720x576i	15/30	5	AAC/HE-AAC (v18v2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 MP	720x576i	15/30	10	AAC/HE-AAC (v18v2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 HP	1920x1080i	15/30	20	AAC/HE-AAC (v18v2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 ASP	720x576i	30	8	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame Rate (fps)	Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.ts	TS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/MPEG1	Yes	Yes	No	No	No
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/ MPEG1 L2/AC3 L-PCH	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG1	352x288	30	1.5	MPEG1 L2	Yes	Yes	No	No	No

- uShare (نظام Linux)

البرامج المدعومة لمقحم الوسائط المتوافقة مع DLNA

- Microsoft Windows Media Player (نظام Windows)
- Microsoft Windows Twonky Media (نظامي Windows و Mac OS X)
- Microsoft Sony Vaio Media Server (نظام Windows)
- TVersion (نظام Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (نظام Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (نظام Microsoft Windows)
- Fuppes (نظام Linux)

التوصيل

الجانب الخلفي

- SCART :EXT 1 (RGB/CVBS)
- المكوّن الصوت: Y, Pb Pr, و Audio L/R
- منفذ الخدمة: SERV.U
- سماعات الرأس: قابس ستريو صغير ٣,٥ ملم
- SAT :F-pin (القمر الصناعي). متوفر في طرازات معينة وحسب.

- Ethernet LAN RJ-45
- DIGITAL AUDIO OUT: بصري
- HDMI 1 - 3
- AUDIO IN: DVI/VGA (قابِس سترِيو صغِير ٣,٥ ملم)
- الهوائي: ٧٥ أوم مزدوج المحور
- VGA: دخل كمبيوتر

الجانِب

- الواجهة المشتركة: CI
- بطاقة SD (متاجر الفيديو)
- USB × ٢
- HDMI

مميزات HDMI

- Audio Return Channel (HDMI 1 فقط)
- 3D

الأبعاد


ملاحظة: قيم الأبعاد والأوزان تقريبية وحسب التصميم و
المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

دليل إشارات أبعاد التلفزيون

يمكن توضيح أبعاد التلفزيون باستخدام الإشارات كما يلي:

() : تلفزيون ٨١ سم / ٣٢ بوصة
{ } : ٩٤ سم / ٣٧ بوصة - TV
[] : ١٠٧ سم / ٤٢ بوصة - TV
(()) : تلفزيون ١١٩ سم / ٤٧ بوصة
{ { } } : تلفزيون ١٤٠ سم / ٥٥ بوصة
لاحظ الإشارة التي تتوافق مع التلفزيون الخاص بك. ثم،
انتقل للصفحة التالية لعرض الأبعاد.


استخدم إشارة التلفاز الخاصة بك لمعرفة وزن التلفزيون الخاص بك بدون حامل.




استخدم إشارة التلفاز الخاصة بك لمعرفة وزن التلفزيون الخاص بك بالحامل.



استخدم إشارة التلفاز الخاصة بك لمعرفة أبعاد التلفزيون الخاص بك (بجامل و بدون حامل).



استخدم إشارة التلقاﺯ الخاصة بك لمعرفة سُمك التلفزيون الخاص بك (بحاﺑل و بدون حاﺑل).



إصدار تعليمات المساعدة

UMv 3139 137 04521- 20110330

٨ الفهرس

١١	الصوت
٥٩	الطاقة
٥٩	العرض
٧	العناية
٣	القائمة الرئيسية
٣٨	القنوات، إخفاء أو إظهار
٣٧	القنوات، إعادة تسمية
١٤	القنوات، التبديل
٣٧	القنوات، ترتيب
٥٥	الكامة، تمكين
٥٥	الكامة، إدخال
٥٢	الكمبيوتر، انظر PC
٢١	الكمبيوتر، تشغيل ملفات
١٠	المساعدة، الظاهرة على الشاشة
٧	المشاهدة ثلاثية الأبعاد، تحذير صحي
١٠	المكان، منزل أو متجر
٤	الموصلات
٧	النظارات ثلاثية الأبعاد
٣١	الوصول العمومي، تمكين
٣٢	الوصول العمومي، ضعف البصر
٣١	الوصول العمومي، ضعف السمع
٩	الوضع، تثبيت على الحامل أو على الجدار

ب

٤١	برنامج، تحديث إنترنت
٢٣	بطاقة SD، حجم الذاكرة
٢٣	بطاقة SD، مسح وتهيئة

ت

٣٨	تثبيت القنوات
٣٨	تثبيت قنوات (آلي)
٣٩	تثبيت قنوات (يدوي)
٣٧	ترتيب القنوات

أ	
١٦	أجهزة، إضافة
١٦	أجهزة، مشاهدة
أ	
٣٤	ارتباط Pixel Plus
إ	
٣٤	إسكات سماعات التلفزيون
٨	إعادة التدوير
٤٢	إعادة تثبيت التلفزيون
٣٧	إعادة تسمية القنوات
٣٦	إعدادات الصوت
٣٦	إعدادات الصورة
٣٧	إعدادات المصنع
٣٦	إعدادات، صوت
٣٦	إعدادات، صورة
أ	

٦٢	الأبعاد
١٠	الاتصال بشركة Philips
٥٢	الاستعداد للاتصال اللاسلكي
٣٦	الإعدادات، مساعد
٤١	البرنامج، إصدار
٨	البيئة، إعادة تدوير
٣٣	التحكم عن بعد، على الشاشة
١٧	التقنيات ثلاثية الأبعاد
١٥	الراديو الرقمي
٢٩	الساعة
٦	السلامة

٣١	خلفية	٣٠	ترجمة، تناظرية
د		٣٠	ترجمة، رقمية
٥٩	دقة العرض	٣٠	ترجمة، لغة
٥	دقة شديدة (HD)، المحتوى	٩	تركيب على الجدار
١٥	دليل EPG، قائمة	٢٧	تسجيل USB
١٥	دليل البرامج الإلكتروني	١٠	تسجيل المنتج
ش		٣٠	تصنيف العمر
		٢٠	تقنية DLNA
٣١	شاشة التوقف	٣٣	تقنية EasyLink، التحكم
ص		٣٣	تقنية EasyLink، تمكين
٣٦	صوت ذكي	٣٣	تقنية EasyLink، توجيه وحدة التحكم عن بعد
ض		٣٤	تقنية EasyLink، مكبرات صوت التلفزيون
		٣٢	تقنية EasyLink، مميزات
٣٢	ضعاف البصر	٢٥	تقنية HbbTV
٣١	ضعاف السمع	٢٥	تقنية HbbTV، حظر الاستقبال
ع		٣١	تقنية Scenea، تمكين
٤٠	عرض	٣١	تقنية Scenea، ضبط شاشة التوقف
ف		٢٥	تقنية Smart USB
٢٣	فيديو عبر الإنترنت، استئجار	٥٣	تقنية Wi-Fi MediaConnect
ق		٣٦	تنسيق الصورة
١٥	قائمة القنوات	٤٣	توصيل HDMI
١٥	قائمة المفضلة، إضافة	٤٣	توصيل ARC HDMI
١٠	قفل Kensington	٤٤	توصيل جهاز
٣٠	قفل الأطفال	١٧	توصيل، USB
٣٩	قنوات تناظرية، الموالفة الدقيقة	٥١	توصيل، كمبيوتر
٣٩	قنوات رقمية	٢٦	توقيف البث الحي مؤقتاً
٣٠	قنوات رقمية، ترجمات	ج	
٤٠	قنوات، إعادة التشبيث	٥٩	جهاز الكمبيوتر، قيم دقة العرض
٣٩	قنوات، الموالفة الدقيقة (تناظرية)	٨	جهود المحافظة على البيئة
		خ	
		٢١	خدمة Net TV، استعراض

٦٠	وسائط متعددة	٣٨	قنوات، تثبيت (آلي)
١٧	وسائط متعددة؛ عرض ملفات	٣٩	قنوات، تثبيت (يدوي)
٩	وضع التلفزيون	٣٨	قنوات، تحديث
١٠	وضع المتجر	١٥	قنوات، مفضلة
١٠	وضع المنزل		

ك

٥١	كمبيوتر، توصيل
----	----------------

ل

٣٧	لغة الصوت
٤٠	لغة، قائمة

م

٣٠	مؤقت النوم
١٠	معلومات الاتصال، على الإنترنت
١١	مفاتيح التحكم

ن

٢٩	نصوص المعلومات، الصفحات الفرعية
٢٩	نصوص المعلومات، بحث
٢٨	نصوص المعلومات، تكبير
٢٨	نصوص المعلومات، شاشة مزدوجة
٢٩	نصوص المعلومات، نصوص رقمية
٢٩	نصوص معلومات ٢'٥
٢٨	نصوص معلومات، لغة
٨	نهاية الاستخدام

و

٥٥	واجهة مشتركة
٥٥	وحدة CAM، انظر وحدة الوصول المشروط
١١	وحدة التحكم عن بعد
١٢	وحدة التحكم عن بعد، البطاريات
١١	وحدة التحكم عن بعد، نظرة عامة
٥٥	وحدة الوصول المشروط



حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة ٢٠١١ Koninklijke Philips Electronics N.V.

جميع الحقوق محفوظة.

رقم طلب المستند: ٣١٣٩١٣٧٠٤٥٢١