

www.philips.com

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING





Tariff 0.07/min 0.06/min free local local 0.09/min 0.09/min free free local 0.08/min local 0.10/min local local local free 0.10/min local local local

Country	Number	
Austria	0810 000205	
Relgium	078250145	
Czech Rep	800142840	
Denmark	3525 8759	
Finland	09 2311 3415	
Franco	0921 411455	
Commonie	01002 204 952	
Germany	01003 300 032	
Greece	0 0800 3122 1280	
Hungary	0680018189	
Ireland	01 601 1777	
Italy	840320086	
Luxemburg	40 6661 5644	
Netherlands	0900 8407	
Norway	2270 8111	
Poland	0223491504	
Portugal	2 1359 1442	
Slovakia	0800004537	
Spain	902 888 784	
Śweden	08 5792 9100	
Switzerland	0844 800 544	
UK	0870 900 9070	

This information is correct at the time of press.

For updated information, see www.support.philips.com

Inhoud

Inleiding3
Veiligheid4
Knoppen en aansluitingen op de televisie5
In gebruik nemen6
Televisie aan de wand monteren6
Antenne en stroomvoorziening
aansluiten
l elevisie aanzetten
plaatsen6
Functies van de afstandsbediening7
De televisie voor het eerst aanzetten 9
Terugkeren naar het installatiemenu9
De infobalk10
Digitale televisie en radio bekijken of beluisteren11
De volgorde van de opgeslagen
kanalen wijzigen11
Controleren op nieuwe televisiekanalen of radiostations11
Televisiekanalen en radiostations
instellen 12
Nieuwe kanalen of stations aan
Alle kapalen opnieuw instellen
Digitale kanalen handmatig instellen 13
De ontvangst testen
Taal en locatie instellen14
Taal en locatie instellen14
De taal opnieuw instellen op uw voorkeurstaal14
De submenu's voor de taalinstellingen14
De submenu's voor de locatie-instellingen15

Toegang tot digitale kanalen beperken16
Gebruik van een pincode16
Pincode wijzigen16
Mogelijkheden om de toegang
tot digitale kanalen te beperken16
Gebruik van de CI-sleuf16
Lijsten van favoriete kanalen maken17
Software automatisch bijwerken 18
Softwareversie opvragen18
Software downloaden18
Nieuwe software downloaden18
Het optiemenu 19
Elektronische programmagids raadplegen20
Digitale teletekst21
Analoge teletekst in de digitale modus21
Voorwaardelijke toegang
Analoge kanalen automatisch afstemmen23
Analoge kanalen handmatig afstemmen24
Kanaalnummers wijzigen 25
Namen aan kanalen toewijzen
Favoriete kanalen selecteren
Kanalen in de lijst met favorieten
toevoegen of verwijderen27
Timer instellen 28
Kanalen blokkeren
(Ouderlijk toezicht) 29
Een pincode voor ouderlijk toezicht
instellen29

Geselecteerde kanalen blokkeren en	
vrijgeven	29
De pincode voor ouderlijk toezicht	
wijzigen	30
Alle kanalen blokkeren of vrijgeven	30

Knoppen aan de zijkant blokkeren

(kinderslot)		3	1	
--------------	--	---	---	--

Genieten van Ambilight	32
Ambilight in- en uitschakelen	32
Instellingen voor Ambilight wijzigen	32

Beeld- en geluidsinstellingen

aanpassen	33
Beeldinstellingen	33
Geluidsinstellingen	34

Smart beeld en Smart geluid

gebruiken 35
Smart beeld gebruiken35
Smart geluid gebruiken35
Beeldformaten36
Teletekst 37
Televisie gebruiken in HD-modus39
HD-apparatuur op de televisie aansluiten39
Beeld- of geluidsinstellingen aanpassen in de HD-modus39
Beeldinstellingen in de HD-modus39
Geluidsinstellingen in de HD-modus39
Televisie configureren in de HD-modus39
Weergave in de modus Native 108040
Ondersteunde formaten41
Auto HDMI gebruiken41

De televisie gebruiken als computermonitor 42

Een computer op de televisie aansluiten.42		
Beeld- of geluidsinstellingen aanpassen in		
de PC-modus		
Beeldinstellingen in de PC-modus		
Geluidsinstellingen in de PC-modus42		
Televisie configureren in		
de PC-modus42		
Ondersteunde PC-resoluties42		
Problemen oplossen 43		
Milieu-informatie45		

Inleiding

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van deze televisie. Deze handleiding bevat instructies voor het installeren en bedienen van de televisie.

Als u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebt, neemt u contact op met de plaatselijke Philips klantenservice. De telefoonnummers en adressen vindt u in het meegeleverde boekje met wereldwijde garantievoorwaarden.

Productinformatie

Het model- en serienummer vindt u aan de achterkant en aan de linkerkant van de televisie, alsmede op de verpakking.



Functies van het product

Opmerking: Beschikbaar op bepaalde modellen





















Onderhoud van het scherm

- Verwijder de beschermfolie pas nadat de televisie op de standaard of aan de wand is gemonteerd en nadat de kabels zijn aangesloten.
- Reinig de voorkant van de televisie uitsluitend met de meegeleverde zachte doek.
- Gebruik geen natte doek waaruit water druppelt. Gebruik geen aceton, tolueen of alcohol om de tv te reinigen. Verwijder uit voorzorg de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u het toestel schoonmaakt.



 Het scherm mag nooit met een hard voorwerp worden aangeraakt of aangestoten, aangezien het scherm hierdoor blijvende krassen of beschadigingen kan oplopen.

Veiligheid

- Een televisie die meer dan 25 kg weegt, moet altijd opgetild en gedragen worden door twee personen. Onjuiste omgang met de televisie kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- 2. Als u de televisie op een oppervlak plaatst, zorg er dan voor dat dit oppervlak waterpas is en het gewicht van de televisie kan dragen.
- Het aan de wand monteren van de televisie vereist speciale vaardigheden en dient uitsluitend door gekwalificeerde personen te worden uitgevoerd. Probeer niet zelf de televisie aan de wand te monteren. Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel of andere gevolgen van een verkeerde montage.
- 4. Deze televisie voldoet aan de VESAstandaard voor wandmontage. Raadpleeg een elektronicawinkel voor informatie over VESA-compatibele montagebeugels om deze televisie aan de wand te monteren. Voordat u de televisie aan een wand monteert, dient u te controleren of de betreffende wand sterk genoeg is om het gewicht van de televisie te dragen.
- Ongeacht de plaats waar u de televisie neerzet of monteert, dient u altijd te zorgen voor een vrije luchtcirculatie via de ventilatieopeningen. Plaats de televisie niet in een beperkte, afgesloten ruimte.
- 6. Plaats geen brandende kaarsen of andere bronnen van open vuur in de buurt van de televisie.
- Stel de televisie of de batterijen van de afstandsbediening niet bloot aan hitte, direct zonlicht, regen of water.



8. Plaats geen vazen of andere houders met water bovenop of in de buurt van de televisie. Wanneer er water in de televisie terechtkomt, bestaat het risico van een elektrische schok. Mocht er onverhoopt water in de televisie terechtkomen, dan mag de televisie niet worden gebruikt. Neem onmiddellijk de stekker van de televisie uit het stopcontact en laat het toestel controleren door een erkende vakman.

- Raak tijdens onweer geen enkel onderdeel van de televisie, het netsnoer of de antennekabel aan.
- Laat de televisie nooit langdurig in de standbystand staan. Neem in plaats daarvan de stekker uit het stopcontact.
- De televisie is normaal gesproken altijd op het lichtnet aangesloten. U kunt de televisie op twee manieren loskoppelen van het lichtnet:
 - door de stekker van het netsnoer uit de achterkant van de televisie te verwijderen, of
 - door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te verwijderen.

Zorg ervoor dat u de stekker van het netsnoer of de stekker steeds makkelijk kunt bereiken om de televisie los te koppelen van het lichtnet.

Trek altijd aan de stekker, nooit aan het netsnoer zelf.



- Zorg dat de contrastekker van het netsnoer geheel in de aansluiting op de televisie is geplaatst en dat de stekker geheel in het stopcontact is geplaatst.
- 13. Als u de televisie op een draaivoet of zwenkarm monteert, let er dan op dat het netsnoer niet strak wordt getrokken wanneer de televisie wordt gedraaid. Wanneer er een trekkracht op het netsnoer wordt uitgeoefend, kan dit leiden tot vonken of brand.
- Controleer of de netspanning in huis overeenkomt met de spanning die vermeld staat op de sticker aan de achterkant van de televisie.

Knoppen en aansluitingen op de televisie



1. () **POWER**

De televisie aan- of uitzetten. Als u de stroomtoevoer wilt onderbreken, verwijdert u de contrastekker van het netsnoer uit de aansluiting aan de achterkant van de televisie of neemt u de stekker uit het stopcontact.

2. - PROGRAM +

Een kanaal selecteren.

3. **MENU**

Menu's weergeven of sluiten.

4. - VOLUME +

Het volume regelen.

5. Audio Video

Aansluiting voor een camera of camcorder.

6. Hoofdtelefoon

Aansluiting voor een hoofdtelefoon. Als er een hoofdtelefoon is aangesloten, is de functie Dempen uitgeschakeld.

7. HDMI (zijkant)

Aansluiting voor randapparatuur, inclusief High Definition-apparatuur.

- CI (Common Interface) Aansluiting voor een CA-kaart, bijvoorbeeld een kaart van het kabelbedrijf of een smartcard.
- 9. TV-antenne

Voor aansluiting op de antenne.

10. HDMI

Aansluiting voor randapparatuur, inclusief High Definition-apparatuur. Sommige modellen beschikken over drie HDMI-aansluitingen.

11. EXT 4 Y/C en EXT 4 YPbPr

Aansluiting voor randapparatuur. Er kan slechts één videoaansluiting tegelijkertijd worden gebruikt.

- EXT 1 (RGB) en EXT 2 (CVBS/S-VIDEO) Aansluiting voor randapparatuur. Voor onderhoudsdoeleinden.
- 13. Op deze connectoren mag geen hoofdtelefoon worden aangesloten.

In gebruik nemen

Televisie aan de wand monteren

Deze televisie voldoet aan de VESAstandaard voor wandmontage. Raadpleeg een elektronicawinkel voor informatie over VESA-compatibele montagebeugels om deze televisie aan de wand te monteren.

Sluit de kabels op de televisie aan voordat u deze aan de wand monteert.

Zorg dat er minimaal 30 mm afstand is tussen de muur en de achterkant van de televisie. Bij toestellen met ingebouwde subwoofer is een extra afstand van 10 mm vereist voor een optimale geluidskwaliteit.



Antenne en stroomvoorziening aansluiten

Steek de stekker van de antennekabel en de contrastekker van het netsnoer stevig in de desbetreffende aansluitingen aan de onderkant van de televisie voordat u de beide kabels aansluit op de respectievelijke wandcontactdozen.



Televisie aanzetten

Om de televisie aan te zetten, drukt u aan de zijkant van de televisie op de **POWER**knop. Een blauw lampje gaat branden en na enkele seconden verschijnt het beeld.

Als het lampje in de kleur rood blijft branden, is de televisie in de standbystand. Druk aan de zijkant van de televisie op de knop **PROGRAM +/-** of druk op de toets **P +/-** van de afstandsbediening.



Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

Plaats de batterijen in de afstandsbediening met de + en - polen van de batterijen in de juiste stand. De juiste richting van de batterijen is aangegeven aan de binnenkant van het batterijvak.



Functies van de afstandsbediening



1. O Standby

De televisie in de standbystand brengen of aanzetten. In plaats hiervan kunt u ook

TELETEXT

2. Detekst Zie Teletekst op pagina 37 voor meer

informatie over Teletekst.

DUAL I/II

3. (III) Geluidsmodus Kanalen op Mono vanuit Stereo en NICAM Stereo.

- Voor tweetalige uitzendingen selecteert u Dual I of Dual II, volgens de aanwijzingen die tijdens de uitzending worden gegeven.
- In de digitale modus kunt u met I-II de lijst met beschikbare talen weergeven.

SUBTITLE

4. Ondertitels

Ondertitels activeren of deactiveren in de digitale modus.

DUAL

5. **Teletekst** (Dual Window) Zie Teletekst op pagina 37 voor meer informatie over teletekst.

ANALOG

6. (MENO) Analoog menu TV-menu's openen en sluiten in de analoge modus.

7. ▲, ▼, ◀, ►

Menuopties selecteren en instellen.

8. 🛞 OK

Selectie bevestigen en programmagids weergeven in de digitale modus.

9. (AD) Analoog/Digitaal

Overschakelen tussen analoge en digitale modus.

10. **+ VOL –**

Het volume regelen.

MUTE

INFO

11. 💌 Dempen

Geluidsweergave via de luidspreker in- of uitschakelen.

 tot en met <a>Nummertoetsen Kanaalnummers rechtstreeks invoeren. Als het kanaalnummer uit 2 cijfers bestaat, drukt u het tweede cijfer kort na het eerste cijfer in, voordat het streepje verdwijnt.

13. (B) Scherminformatie

- In de **digitale** modus: de infobalk tonen of verbergen. Zie De infobalk op pagina 10 voor meer informatie.
- In de analoge modus: het kanaalnummer, de geluidsmodus, de klok en de resterende tijd van de slaaptimer tonen of verbergen.

Functies van de afstandsbediening (vervolg)



14. (B) Beeldformaat

Het beeldformaat wijzigen. Zie Beeldformaten op pagina 36 voor meer informatie.

15. (AV) Bronnenlijst

De lijst met bronnen voor uw televisie of randapparatuur weergeven.

16. 🔵 Teletekstkleuren Zie Teletekst op pagina 37 voor meer informatie over teletekst.

17. Opties Zie Het optiemenu op pagina 19 voor meer informatie over het instellen van opties.

18. CANCED Annuleren

Teletekst afsluiten in de digitale modus. Als er geen kleurtoetsen zijn, gebruikt u deze toets om teletekst af te sluiten.

DIGITAI

19. Digitaal menu

Het digitale menu openen en sluiten in de digitale modus.

FPG

20. Programmagids

Programmagids opvragen. Zie Programmagids weergeven op pagina 20 voor meer informatie.

21. + P - Program

Het volgende of het vorige kanaal selecteren.



22. (PP) Terug

Heen en weer schakelen tussen het als laatste bekeken kanaal en het huidige kanaal. Tijdens het opgeven van namen voor kanalen gebruikt u deze toets om te bewerken en om terug te bewegen.

SMART -Þ 23. Smart Picture / Smart Sound

Heen en weer schakelen tussen voorgedefinieerde beeld- en geluidsinstellingen. Zie Smart Picture en Smart Sound gebruiken op pagina 35 voor meer informatie.

24. (MODE) Ambilight

Alleen van toepassing op televisies met Ambilight.

- ON/OFF: Ambilight in- of uitschakelen.
- MODE: De Ambilight-modus selecteren.

De televisie voor het eerst aanzetten

Wanneer u de televisie voor het eerst inschakelt, is de televisie in de digitale modus en wordt het volgende menu weergegeven.



Taal, land en tijdzone instellen

- Druk op ► om Language (Taal) te openen en druk vervolgens op ▲ of op ▼ om de gewenste taal in te stellen.
- 2. Druk op 🗰 om de instelling te bevestigen.



- Druk op ▲ of op ▼ om Land of Tijdzone te selecteren en druk vervolgens op ► om Land of Tijdzone te openen.
 Opmerking: Als u een verkeerd land instelt, zal de kanaalnummering niet overeenkomen met de standaard voor uw land. Er zijn dan minder of zelfs helemaal geen kanalen beschikbaar.
- Druk op ▲ of op ▼ om het Land of de Tijdzone in te stellen.

- 5. Druk op ()K) om de instelling te bevestigen.
- Druk op ▼ om Diensten zoeken te selecteren.
- Druk op (0K) om de installatie te starten. Er wordt nu een scan uitgevoerd naar de beschikbare analoge en digitale kanalen.
- Als er geen digitale kanalen worden gevonden, drukt u op A/D om over te schakelen naar de digitale modus.

Terugkeren naar het installatiemenu

Met deze procedure herstelt u de fabrieksinstellingen voor zowel de digitale als de analoge modus.

- Houd aan de zijkant van de televisie de knop MENU gedurende 5 seconden ingedrukt. Er wordt een menu op het scherm weergegeven.
- Stel uw taal, land en tijdzone in alsof u de televisie voor het eerst hebt ingeschakeld.

De infobalk

Wanneer u een digitaal kanaal selecteert, wordt er boven in het scherm een infobalk weergegeven. Deze balk verdwijnt na enkele seconden vanzelf.



De infobalk toont het nummer en de naam van het kanaal, de naam van het programma, de begin- en eindtijd van het programma, de klok en de resterende tijdsduur van het huidige programma.

De symbolen op de infobalk

 I Er is meer informatie over dit programma beschikbaar.

Druk op (1) als u meer informatie wilt weergeven. Druk nogmaals op (1) om de informatie te verbergen.

- Ondertitels beschikbaar
 Druk op om de ondertitels weer te geven. In plaats hiervan kunt u ook op of drukken om het optiemenu te openen en vervolgens de ondertitels te selecteren.
- TXT Analoge teletekst is beschikbaar in de digitale modus.
- I-II Er zijn andere talen beschikbaar Druk op III als u andere talen wilt selecteren. Druk op IIII als u het optiemenu wilt weergeven.
- ⁽ⁱ⁾ De kleur van dit symbool (rood, groen, geel of blauw) geeft de momenteel actieve lijst met favoriete kanalen aan.

Opmerking: Het symbool ⁽²⁾ wordt in het wit weergegeven indien het kanaal is opgeslagen in een of meer lijsten met favoriete kanalen die momenteel niet zijn geactiveerd.

NL-10

Digitale televisie en radio bekijken of beluisteren

De volgorde van de opgeslagen kanalen wijzigen

U kunt de volgorde van de opgeslagen digitale kanalen en radiostations wijzigen.

 Als de analoge modus geactiveerd is, schakelt u eerst over naar de digitale modus door op de afstandsbediening

op (A/D) te drukken.

- 2. Druk op (MENU) om het menu Instellingen weer te geven.
- Druk op ▼ om Installatie te selecteren en druk vervolgens twee keer op ► om het menu Lijsten met diensten weer te geven.



 Druk op ▲ of op ▼ om Diensten herschikken te selecteren en druk vervolgens op ► om deze optie te activeren.



- Druk op ▲ of op ▼ om het gewenste kanaal te selecteren.
- Druk op (0K) om het geselecteerde kanaal te activeren. Druk op de rode toets om het geselecteerde kanaal te verwijderen.
- 7. Druk op ▲ of op ▼ om het nieuwe kanaalnummer te selecteren.

- 8. Druk op de groene toets om de instelling te bevestigen. De kanalen zijn verwisseld.
- 9. Herhaal de bovenstaande stappen totdat alle kanalen in de gewenste volgorde staan.
- Druk op ◄ om terug te keren naar het vorige menu.

11. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

Controleren op nieuwe televisiekanalen of radiostations

U kunt als volgt controleren of er nieuwe televisiekanalen of radiostations beschikbaar zijn gekomen sinds u de televisie hebt geïnstalleerd.

 Als de analoge modus geactiveerd is, schakelt u eerst over naar de digitale modus door op de afstandsbediening

op (A/D) te drukken.

- 2. Druk op (MENU) om het menu instellingen te openen.
- Druk op ▼ om Installatie te selecteren en druk vervolgens twee keer op ▶ om het menu Lijsten met diensten weer te geven.
- Druk op ▲ of op ▼ om Nieuwe TVzenders bekijken of Naar nieuwe radiozenders luisteren te selecteren.
- Als er nieuwe kanalen beschikbaar zijn, drukt u op ▶ om de lijst met kanalen weer te geven en druk vervolgens op ▲ of op ▼ om door de lijst te bladeren. Zie Nieuwe kanalen of stations aan uw lijst toevoegen op pagina 12 voor meer informatie over het toevoegen van de nieuwe kanalen aan uw lijst met favoriete kanalen.
- 6. Druk op ◀ om terug te keren naar het vorige menu.

7. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

Televisiekanalen en radiostations instellen

Nieuwe kanalen of stations aan uw lijst toevoegen

U kunt controleren of er nieuwe televisiekanalen of radiostations beschikbaar zijn gekomen sinds de eerste installatie van de televisie.

 Als de analoge modus geactiveerd is, schakelt u eerst over naar de digitale modus door op de afstandsbediening

op (A/D) te drukken.

- DIGITAL
- 2. Druk op (MENU) om het menu instellingen te openen.
- Druk op ▼ om Installatie te selecteren en druk vervolgens op ►.

Instellingen Installatie	11:28	
Lijsten met diensten • Dienst instellingen • Test ontvangst •	Voeg nieuwe zenders toe Installeer alle zenders opnieuw Handm. diensten installeren	
Installatie en beheer van diensten		
• • •	● Sluiten ●	

- Selecteer Dienst instellingen en druk op ►.
- Druk op ► om nieuwe kanalen toe te voegen en druk vervolgens op (0K) om de instellingen te activeren.



Er wordt een zoekactie gestart. Als er nieuwe kanalen zijn, worden deze toegevoegd aan de kanaallijsten. De voortgang van de installatie en het aantal gevonden kanalen worden weergegeven.

 Wanneer de zoekactie is voltooid, drukt u op (0K) om de nieuwe kanalen te accepteren.

- Druk op
 I om terug te keren naar het vorige menu.
- 8. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

Alle kanalen opnieuw instellen

Met behulp van dit menu kunt u alle digitale televisiekanalen en radiostations opnieuw instellen.

 Als de analoge modus geactiveerd is, schakelt u eerst over naar de digitale modus door op de afstandsbediening

op (A/D) te drukken.



- 2. Druk op (MENU) om het menu instellingen te openen.
- Druk op ▼ om Installatie te selecteren en druk vervolgens op ►.
- Selecteer Dienst instellingen en druk op ►.
- Selecteer Installeer alle zenders opnieuw en druk op ►.



- 6. Druk op (0K) om de installatie te starten. Er wordt een zoekactie naar digitale kanalen gestart. De kanalen worden automatisch opgeslagen. Na afloop van de zoekactie wordt het aantal gevonden digitale kanalen in het menu weergegeven.
- 7. Druk op 0K om de kanalen op te slaan.

DIGITAL

9. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

NL-12

Televisiekanalen en radiostations instellen (vervolg)

Digitale kanalen handmatig instellen

U kunt kanalen handmatig instellen door de frequentie van het gewenste kanaal in te voeren.

 Als de analoge modus geactiveerd is, schakelt u eerst over naar de digitale modus door op de afstandsbediening

op (A/D) te drukken.

- 2. Druk op (MENU) om het menu instellingen te openen.
- Selecteer Dienst instellingen en druk op ▶.
- 4. Selecteer **Handm. diensten installeren** en druk op ►.



- Druk op ① tot en met ③ om de frequentie van het gewenste kanaal in te voeren en druk vervolgens op ^{(0)K} om de zoekactie te starten.
- Wanneer de zoekactie is voltooid, drukt u op OK om het nieuwe kanaal te accepteren.
- Druk op ◄ om terug te keren naar het vorige menu.

DIGITAI

8. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

De ontvangst testen

Met dit menu kunt u de sterkte van het ontvangen antennesignaal controleren.

- 1. Druk vanuit de digitale modus op (MENU) om het menu Configuratie weer te geven.
- Druk op ▼ om Installatie te selecteren en druk vervolgens op ►.



- Druk op ▼ om Test ontvangst te selecteren en druk vervolgens op ►. De kanaal frequentie, de naam van het netwerk, de signaalkwaliteit en de signaalsterkte worden weergegeven.
- 4. Druk op ▶ om Frequentie te activeren en druk vervolgens op ① tot en met
 ③ om de frequentie in te voeren van het digitale kanaal dat u wilt testen.
 - Druk op ▶ om naar de volgende tekenpositie te gaan.
 - Als uit de ontvangsttest blijkt dat de signaalsterkte onvoldoende is, kunt u de antenne bijstellen of aanpassen. Raadpleeg een professionele installateur voor een optimaal resultaat.
- Nadat u de frequentie hebt ingevoerd, drukt u op (0K) om het menu
 Frequentie te verlaten.
- Druk op ◄ om terug te keren naar het vorige menu.



DIGITAL

Taal en locatie instellen

U kunt de gewenste waarden voor taal, land en tijdzone instellen.

Taal en locatie instellen

 Als de analoge modus geactiveerd is, schakelt u eerst over naar de digitale modus door op de afstandsbediening op (A/D) te drukken.

DIGITAL

- Druk op om het menu instellingen te openen.
- Druk op ▼ om Voorkeuren te selecteren en druk vervolgens op ►.



- 4. Selecteer Taal of Locatie en druk op ►.
- Druk op ▲ of ▼ om een optie te selecteren en druk vervolgens op ► om het bijbehorende menu te openen.
- Stel de gewenste waarden in en druk vervolgens op ^(OK) of op ◀ om het menu te verlaten.
- Druk op ◄ om terug te keren naar het vorige menu.

8. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

De taal opnieuw instellen op uw voorkeurstaal

Als u per ongeluk een taal hebt geselecteerd die u niet beheerst, voert u de onderstaande stappen uit om de taal van uw voorkeur te herstellen.

1. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

- 2. Druk nogmaals op (MENU) om het menu weer te geven.
- Druk op ▼ om het tweede item in het menu te selecteren.
- Druk op ▶ om het volgende niveau van het menu te openen.
- Druk op ► en druk daarna op ▼ om het vijfde item in het menu te selecteren.
- Druk op ▶ om het volgende niveau van het menu te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om uw voorkeurstaal te selecteren.
- Druk op (0K) om de instelling te bevestigen.

DIGITAL

9. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

De submenu's voor de taalinstellingen

Hieronder vindt u informatie over de submenu's voor de taalinstellingen.

- **Geluid:** Hiermee selecteert u de taal voor de audio.
- Ondertitel/Teletekst: Met deze optie selecteert u de taal voor de ondertitels en voor teletekst.

Taal en locatie instellen (vervolg)

- Ondertitel instelling: Met dit submenu kunt u de ondertitels instellen op Aan, Uit of Auto (Automatisch). In de automatische modus worden er ondertitels weergegeven indien deze beschikbaar zijn bij het originele audiosignaal.
- Ondertiteling voor slechthorenden: Met deze optie kunt u de ondertitels voor doven en slechthorenden in- of uitschakelen. Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde uitzendingen.
- **Systeem:** Hiermee selecteert u de taal voor de menu's.

De submenu's voor de locatie-instellingen

Hieronder vindt u informatie over de submenu's voor de locatie-instellingen.

- Land: Hier selecteert u het land waarin u zich bevindt.
- **Tijdzone:** Hier selecteert u de tijdzone waarin u zich bevindt.

De taal kan onafhankelijk van het land worden ingesteld.

Let op: Als u een verkeerd land instelt, komt de kanaalnummering mogelijk niet overeen met de standaard voor uw land. Hierdoor zijn er mogelijk minder of helemaal geen kanalen beschikbaar.

Toegang tot digitale kanalen beperken

U kunt de toegang tot digitale kanalen beperken.

Gebruik van een pincode

1. Als de analoge modus geactiveerd is, schakelt u eerst over naar de digitale modus door op de afstandsbediening

op (A/D) te drukken.

- 2. Druk op (MENU) om het menu instellingen te openen.
- 3. Druk op ▼ om **Toegangsbeperkingen** te selecteren en druk vervolgens op ►.
- Druk op ► om het menu Stel pincodebeveiliging in te openen.



 Druk op ◄ of op ► om Aan te selecteren en druk vervolgens op ^(0K) om het menu te verlaten.

Waarschuwing: Als u een pincode instelt, moet u deze pincode opgeven wanneer u een uitzending programmeert voor opname.

7. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

Pincode wijzigen

 Als de analoge modus geactiveerd is, schakelt u eerst over naar de digitale modus door op de afstandsbediening op (A/D) te drukken. DIGITAL

- Druk op en om het menu instellingen te openen.
- Druk op ▼ om Toegangsbeperkingen te selecteren en druk vervolgens op ►.
- Druk op ▼ om Pincode veranderen te selecteren.
- 1. Druk op ► om het menu **Pincode** veranderen te openen.
- 1. Volg de instructies op het scherm om de pincode te wijzigen.

De standaardwaarde voor de pincode is 1234.

Als u uw pincode vergeten bent, kunt u de standaardwaarde voor de pincode herstellen door de universele code 0711 in te voeren.

Mogelijkheden om de toegang tot digitale kanalen te beperken

Hieronder vindt u informatie over de submenu's voor toegangsbeperkingen.

• Leeftijd

Hiermee stelt u in bij welke kijkwijzeradviezen een programma wordt geblokkeerd. Deze functie werkt alleen bij programma's die met een kijkwijzeradvies worden uitgezonden.

TV-zenders

Hiermee kunt u een televisiekanaal selecteren om te blokkeren.

- Radiozenders
 Hiermee kunt u een radiostation
 selecteren om te blokkeren.
- **Pincode veranderen** Met deze optie kunt u de pincode wijzigen.

Gebruik van de CI-sleuf

De televisie is uitgerust met een CI-sleuf (CI staat voor Common Interface). Zie Voorwaardelijke toegang op pagina 22 voor meer informatie over de CI-sleuf.

Lijsten van favoriete kanalen maken

U kunt maximaal vier lijsten met favoriete televisiekanalen en radiostations maken.

- Als de analoge modus geactiveerd is, schakelt u eerst over naar de digitale modus door op de afstandsbediening
 - op (A/D) te drukken.
- 2. Druk op (MENU) om het menu instellingen te openen.

Instellingen	Lijst I	
Toegangsbeperkingen • Installatie •	Lijst 2 Lijst 3 Lijst 4	
Wijzig de lijsten met voorkeurzenders.		
• • •	● Sluiten ●	

- Druk op ► om het menu
 Voorkeurzenders te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om Lijst 1, Lijst 2, Lijst 3 of Lijst 4 te selecteren en druk vervolgens op ►.
- Druk op ▲ of op ▼ om een instelling te selecteren.
- 6. Druk op ▶ om het submenu te openen.

Hieronder vindt u informatie over de opties in het menu **Voorkeurzenders**.

Naam

Hiermee geeft u een naam aan een lijst.

- Druk op ▲ of op ▼ om binnen het invoerveld voor de naam te bewegen.
- Druk op P + / om de tekens te selecteren. Een naam kan maximaal 16 tekens bevatten.
- Druk op PP om een teken te wijzigen.
- Nadat de naam is ingevoerd, drukt u op OK om het menu te verlaten.

- Selecteer tv-zenders Hiermee voegt u televisiekanalen toe aan een lijst.
 - Druk op ▲ of op ▼ om een televisiekanaal te selecteren.
 - Druk op **OK** om de instelling te bevestigen.
 - Druk op ◀ om het menu te verlaten.
- Selecteer radiozenders
 Hiermee voegt u radiostations toe aan een lijst.
 - Druk op ▲ of op ▼ om een radiostation te selecteren.
 - Druk op (0K) om de instelling te bevestigen.
 - Druk op ◀ om het menu te verlaten.
- Alle diensten toevoegen Hiermee voegt u alle beschikbare kanalen toe aan een lijst.
 - Druk op 🕅.
 - **Verwijder alle diensten** Hiermee verwijdert u alle kanalen uit een lijst.
 - Druk op 🔍.

Software automatisch bijwerken

U kunt nieuwe software installeren en informatie opvragen over de huidige softwareversie.

Softwareversie opvragen

- Als de analoge modus geactiveerd is, schakelt u eerst over naar de digitale modus door op de afstandsbediening op (A/D) te drukken.
- Druk op MENU om het menu instellingen te openen.



 Druk op ▼ en druk vervolgens twee keer op ▶ om Informatie te selecteren. De softwareversie wordt weergegeven.



Software downloaden

In het softwaremenu vindt u een beschrijving van de software, plus de datum en tijd voor het downloaden van de software.

In nieuwe versies van de software kunnen de menu's zijn aangepast en kunnen er functies zijn toegevoegd. Nieuwe software heeft echter geen gevolgen voor de werking van de televisie.

U wordt aangeraden om nieuwe software altijd te downloaden en te accepteren wanneer deze beschikbaar is. Wanneer u een download accepteert, wordt de software op de opgegeven datum en tijd automatisch gedownload.

Breng de televisie in de standbystand wanneer het tijd is voor de softwaredownload.

Als er tijdens het downloaden van de software een probleem optreedt, wordt u geïnformeerd over de eerstvolgende geplande downloadtijd. Druk op (0K) om de televisie weer normaal te kunnen gebruiken.

Als het downloaden van de software gelukt is, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven. Druk op ()) om de televisie weer normaal te kunnen gebruiken.

Informatie over nieuwe software en instructies voor het upgraden vindt u op www.philips.com.

Nieuwe software downloaden

- 1. Druk vanuit het menu **Installatie** op ► om de selectiemodus te activeren.
- Druk op ▲ of op ▼ om Ja of Nee te selecteren. Als u Ja selecteert, stemt u ermee in dat software-updates automatisch worden gedownload in de standbystand.

In de automatische modus zal de televisie vanuit de standbystand vanzelf detecteren wanneer er een softwareupdate beschikbaar is.

De eerstvolgende keer dat u de televisie aanzet, ziet u op het scherm een bericht dat er nieuwe software beschikbaar is.

Opmerking: U kunt nieuwe software en instructies voor het upgrades ook verkrijgen via de website www.philips. com/support

 Druk op (0K) om de nieuwe softwaredownload te activeren.

Het optiemenu

U kunt de lijst met favoriete kanalen rechtstreeks bewerken en de opties voor taal en ondertiteling instellen.

- Als de analoge modus geactiveerd is, schakelt u eerst over naar de digitale modus door op de afstandsbediening op (AD) te drukken.
- Geef het optiemenu weer door op de witte (pros) toets te drukken.

Opties	11:28	
Voorkeuren Coortaal van de ondertiteling • Audio taal • Stand •	Geen Philips I Philips 2 Philips 3 Philips 4	
Selecteert de actieve voorkeurlijst		
	• Verlaten	

- Druk op ▲ of op ▼ om een optie te selecteren en druk vervolgens op ► om het bijbehorende submenu te openen.
- Verlaat na afloop het menu door op de witte voor toets te drukken.

Hieronder vindt u informatie over de submenu's van het menu **Opties**.

Voorkeuren

Hiermee selecteert u een lijst met favoriete kanalen.

- Druk op ▲ of op ▼ om de gewenste lijst met favoriete kanalen te selecteren.
- Druk op (OK) om de instelling te bevestigen.
- Als u de lijsten met favoriete kanalen wilt deactiveren, selecteert u **Geen**.

Zie Lijsten van favoriete kanalen maken op pagina 17 voor meer informatie.

- Taal van de ondertiteling Hiermee stelt u de taal voor de ondertitels in.
 - Druk op ▲ of op ▼ om de gewenste taal te selecteren.
 - Druk op **()K** om de instelling te bevestigen.

Als u de taal voor de ondertitels permanent wilt wijzigen, raadpleegt u Taal en locatie instellen op pagina 14.

• Audio taal

Hiermee kunt u de taal voor audio instellen.

- Druk op ▲ of op ▼ om de gewenste taal te selecteren.
- Druk op (0K) om de instelling te bevestigen.

Als u de taal voor de audio permanent wilt wijzigen, raadpleegt u Taal en locatie instellen op pagina 14.

• Stand

Hiermee ontvangt u radiostations, televisiekanalen of speciale services.

Opmerking (alleen Verenigd Koninkrijk): De TV-lijst bevat zowel televisiekanalen als radiostations.

 Duur van banner Hiermee bepaalt u hoe lang de infobalk wordt weergegeven.

Elektronische programmagids raadplegen

U kunt een elektronische programmagids raadplegen om snel en eenvoudig een lijst met digitale kanalen weer te geven. U kunt door de programmagids bladeren en gedetailleerde informatie over de programma's opvragen.

 Als de analoge modus geactiveerd is, schakelt u eerst over naar de digitale modus door op de afstandsbediening op
 (AD) te drukken.

EPG

2. Druk op () om de elektronische programmagids weer te geven.



Er wordt een lijst weergegeven van digitale kanalen in de momenteel geselecteerde favorietenlijst.

- Druk op ▼ om de lijst Voorkeur/ Dienst te openen. In plaats hiervan kunt u ook op ► drukken om de lijst Vandaag weer te geven.
- Druk op ▲ of op ▼ om een programma te selecteren.
- Druk op de kleurtoetsen om de programmagids te activeren. De functies van de programmagids worden onder in het scherm weergegeven.
- Druk na afloop op () om het menu af te sluiten.

Hieronder vindt u informatie over het submenu voor **Opties**.

- Top (gele toets) Naar het begin van de lijst gaan.
- **Sluiten** (blauwe toets) De programmagids afsluiten.
- **Opties** (witte toets) Een lijst met favoriete kanalen, de modus of een thema selecteren.

Thema's zijn interessegebieden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen alleen de volgende thema's weer te geven: drama, nieuws of films.

NL-20

Digitale teletekst

Opmerking: Digitale teletekst is alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk.

Digitale teletekst verschilt sterk van analoge (gewone) teletekst. De digitale teletekstservices bevatten afbeeldingen en teksten in een layout die wordt bepaald door de betreffende zender. Sommige digitale kanalen bieden een eigen digitale teletekstservice. Daarnaast bieden sommige digitale kanalen ook informatie over de programma's die worden uitgezonden.

Soms heeft digitale teletekst voorrang boven de ondertiteling. Als dit het geval is, keren de ondertitels niet automatisch terug wanneer u digitale teletekst afsluit op een kanaal dat ondertitels uitzendt. Om de ondertitels opnieuw weer te geven, drukt u op (PTON) op de afstandsbediening of verandert u van kanaal.

Volg de instructies op het scherm om digitale teletekst te gebruiken.

Bij het werken met teletekst gebruikt u de volgende toetsen:

- ▲ ► ▲ ▼ cursortoetsen
- O O O kleurtoetsen
- (
 teletekst aan/uit
- 0 tot en met 9 nummertoetsen

Als er bij digitale teletekst geen gekleurde toetsen beschikbaar zijn om de teletekstmodus af te sluiten, kunt u in plaats daarvan op ar drukken.

Wanneer u overschakelt naar een digitaal kanaal met een teletekstservice, wordt de teletekst op de achtergrond gedownload. Wacht totdat het downloaden is voltooid voordat u op drukt. Als u op drukt voordat het downloaden voltooid is, treedt er een kleine vertraging op voordat teletekst wordt weergegeven. Wanneer u in digitale teletekst navigeert, moet u even wachten voordat de pagina is gedownload. Er verschijnt vaak een prompt of een bericht op de pagina om de voortgang weer te geven.

Analoge teletekst in de digitale modus

Opmerking: Analoge teletekst is in alle landen beschikbaar

Als u het teletekstpictogram IXI ziet op een digitaal kanaal zonder digitale teletekst, geeft dit aan dat de analoge teletekst beschikbaar is in de digitale modus.

Druk op (a) om analoge teletekst weer te geven.

Als u het Verenigd Koninkrijk als land hebt ingesteld, dient u g gedurende minimaal 5 seconden ingedrukt te houden.

Zie Teletekst op pagina 37 voor informatie over de functies van analoge teletekst.

Voorwaardelijke toegang

U gebruikt de functies voor voorwaardelijke toegang wanneer u een abonnement neemt op betaaltelevisie of andere serviceproviders.

De televisie is uitgerust met een CI-sleuf (Common Interface), waarin een CA-kaart (Conditional Access) kan worden geplaatst.

Wanneer u een abonnement op bepaalde diensten neemt, ontvangt u van de serviceprovider een CA-kaart, zoals bijvoorbeeld een kaart van een kabelbedrijf of een smartcard. Sommige serviceproviders verstrekken ook een CI-module voor het plaatsen van de CA-kaart. De CI-module wordt ook wel PCMCIA-adapter genoemd.

Als er geen Cl-module met uw CAkaart is meegeleverd, informeert u bij de serviceprovider naar de manier om een Clmodule te verkrijgen.

Als u een CI-module bij de CA-kaart hebt gekregen, plaatst u eerst de kaart in de CI-module en vervolgens plaatst u de CImodule in de CI-sleuf van de televisie.

Hieronder vindt u instructies voor het gebruik van de functies voor voorwaardelijke toegang.

- 1. Zet de televisie uit.
- Als er een CA-kaart is meegeleverd met de module, plaatst u de CA-kaart in de CI-module. Let erop dat de pijl op de CA-kaart wijst naar de pijl op de module.
- 3. Plaats de Cl-module in de Cl-sleuf van de televisie.



4. Zet de televisie aan.

DIGITAL

- 5. Druk op (MEND) om het menu **Installatie** te openen.
- Druk op ▼ om Toegangsbeperkingen te selecteren en druk vervolgens op ►.
- Druk op ► om het menu Conditional Access Module (CA-module) te openen.
- Druk op (OK) om de functies voor de CA-module te gebruiken, zoals aangegeven op het scherm.

BELANGRIJK

Als de CA-kaart of de CI-module niet of niet correct geplaatst is, wordt het CA-menu niet weergegeven.

Welke functies op het scherm verschijnen, is afhankelijk van de serviceprovider.

Analoge kanalen automatisch afstemmen

U kunt analoge kanalen automatisch zoeken en opslaan.

 Als de digitale modus geactiveerd is, schakelt u eerst over naar de analoge modus door op de afstandsbediening op
 te drukken.

ANALOG

2. Druk op (MENU) om het menu Hoofdmenu te openen.

	PHILIPS	
Hoofdmenu		
Beeld	Helderheid	Δ
Geluid	Kleur	
Ambilight*	Contrast	
Diversen	Scherpte	
Installatie	Kleurtemp.	
	Meer opties	

* Beschikbaar op bepaalde modellen

 Druk op ▲ of op ▼ om Installatie te selecteren en druk vervolgens op ► of op OK om het menu Installatie te openen.

	PHILIPS	
Hoofdmenu		
Beeld	Automatisch	
Geluid	Handmatig	
Ambilight*	Sorteren	
Diversen	Naam	
Installatie	Favorieten	

* Beschikbaar op bepaalde modellen

 Selecteer Automatisch en druk vervolgens op ► of op OK om automatisch naar kanalen te zoeken.

> Alle beschikbare kanalen worden opgeslagen. Het automatisch opslaan van kanalen duurt enkele minuten. Op het scherm ziet u hoe het zoeken vordert en hoeveel zenders er zijn gevonden.



Als u de zoekactie wilt onderbreken of afsluiten voordat deze voltooid is, drukt ANALOG u op (MEN).

Als u het automatisch opslaan van kanalen onderbreekt, worden niet alle kanalen opgeslagen. Voer de automatische zoekfunctie opnieuw uit om alle kanalen op te slaan.

Automatic Tuning System (ATS)

Als een zender of kabelbedrijf een signaal voor automatische kanaalsortering uitzendt, worden de kanalen op de juiste manier genummerd. In dat geval is de installatie gereed. Als er geen signaal voor automatische sortering beschikbaar is, kunt u de kanalen zelf nummeren met behulp van het menu **Sorteren**.

Automatic Channel Installation (ACI)

Als er een kabelsysteem of een televisiekanaal wordt gedetecteerd dat een ACI-signaal uitzendt, wordt er een lijst met kanalen weergegeven. Indien ACI niet beschikbaar is, worden de kanalen genummerd in overeenstemming met de ingestelde taal en het ingestelde land. Als ACI niet beschikbaar is, kunt u de kanalen nummeren met behulp van het menu **Sorteren**.

Opmerking: U kunt in de analoge modus de taal of het land niet wijzigen. Als u de taal of het land wilt wijzigen, sluit u de analoge modus af en activeert u de digitale modus. Zie *Taal en locatie instellen* op pagina 14 voor meer informatie.

Analoge kanalen handmatig afstemmen

U kunt analoge kanalen handmatig een voor een afstemmen.

- Als de digitale modus geactiveerd is, schakelt u eerst over naar de analoge modus door op de afstandsbediening op (A/D) te drukken.
- 2. Druk op (MEND) om het menu Hoofdmenu te openen.

	PHILIPS		
Hoofdmenu			
Beeld	Automatisch		
Geluid	Handmatig		
Ambilight*	Sorteren		
Diversen	Naam		
Installatie	Favorieten		

* Beschikbaar op bepaalde modellen

- Druk op ▲ of op ▼ om Installatie te selecteren en druk vervolgens op ► of op (0K) om het menu Installatie te openen.
- Selecteer Handmatig en druk op ► of op () om het menu Handmatig te openen.

	PHILIPS	
Installatie		
Automatisch	Systeem	Δ
Handmatig	Zoeken	
Sorteren	Programnr.	
Naam	Fijnafst.	
Favorieten	Vastleggen	
		V

5. Druk op ▲ of op ▼ om de opties in het menu **Handmatig** te selecteren.

PHILI		PS
Handmatig		
Systeem	Europa	
Zoeken	Frankrijk	
Programnr.	GB	
Fijnafst.	West Europa	
Vastleggen	Oost Europa	
		V

- 6. Open het menu **Systeem** en selecteer een van de volgende opties:
 - Europa (automatische detectie)
 - Frankrijk (LL-standaard)
 - GB (I-standaard)
 - West Europa (BG-standaard)
 - Oost Europa (DK-standaard)
- Druk op ► of op ^(0K) om de instelling te bevestigen.
- Open het menu Zoeken en druk op ► om een zoekactie te starten. Als er een kanaal wordt gevonden, wordt het zoeken gestaakt en wordt, indien beschikbaar, de naam van het kanaal weergegeven. In plaats hiervan kunt u ook de frequentie van het gewenste kanaal invoeren met behulp van de toetsen ① tot en met ⑨.
- 9. Open het menu Programnr.
- 10. Druk op de toetsen ① tot en met
 ③ of op ▲ en ▼ om het nummer te kiezen dat u aan het kanaal wilt toewijzen.
- Als de ontvangstkwaliteit niet optimaal is, opent u het menu Fijnafst. en drukt u op ▲ of op ▼ om de afstemming aan te passen.
- Open het menu Vastleggen en druk op ► of op ()K om de wijzigingen op te slaan. Het kanaal is nu opgeslagen.
- 13. Herhaal de bovengenoemde stappen voor elk kanaal dat u wilt opslaan.

15. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

Kanaalnummers wijzigen

U kunt een ander nummer toewijzen aan een kanaal.

 Druk op MENU om het menu Hoofdmenu te openen.

 Druk op ▲ of op ▼ om Installatie te selecteren en druk op ► of op OK om het menu te openen.

PHILI		PS
Hoofdmenu		
Beeld	Automatisch	Δ
Geluid	Handmatig	
Ambilight*	Sorteren	
Diversen	Naam	
Installatie	Favorieten	
		V

* Beschikbaar op bepaalde modellen

 Druk op ▲ of op ▼ om Sorteren te selecteren en druk op ▶ of op (0K) om het menu te openen.

PHIL		PS
Installatie		100
Automatisch	001	
Handmatig		
Sorteren		
Naam		
Favorieten		
		▽

- Druk op ▲ of op ▼ om het kanaalnummer te selecteren dat u wilt wijzigen.
- Druk op ► om de sorteermodus te activeren. Merk op dat het pijltje in de cursor nu naar links wijst.

PHILIPS			ILIPS	
Installatie			100	-
Automatisch		001		Δ
Handmatig				
Sorteren				
Naam				
Favorieten		005		
		008		V

 Druk op ▲ of op ▼ om het nieuwe kanaalnummer te selecteren en druk vervolgens op ◄ om de instelling te bevestigen. Merk op dat het pijltje in de cursor nu naar rechts wijst.

	PHILIPS
🥌 Installatie	100
Automatisch	001
Handmatig	002
Sorteren	> 003
Naam	004
Favorieten	005
	006
	007
	008 🗸

- Herhaal de bovengenoemde stappen voor elk kanaalnummer dat u wilt wijzigen.
- Druk op

 om terug te keren naar het vorige menu.
- 9. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

Namen aan kanalen toewijzen

U kunt namen aan de kanaalnummers toewijzen.

1. Druk op (MEND) om het menu Hoofdmenu te openen.

 Druk op ▲ of op ▼ om Installatie te selecteren en druk op ► of op (0K) om het menu te openen.

PHILII		PS
Hoofdmenu		
Beeld	Automatisch	
Geluid	Handmatig	
Ambilight*	Sorteren	
Diversen	Naam	
Installatie	Favorieten	

* Beschikbaar op bepaalde modellen

 Druk op ▲ of op ▼ om Naam te selecteren en druk op ► of op (0K) om het menu te openen.

PHILIPS		PS
Installatie		00
Automatisch	001	
Handmatig		
Sorteren		
Naam		
Favorieten		
		⊽

- Druk op ▲ of op ▼ om het kanaalnummer te selecteren waarvan u de naam wilt wijzigen.
- Druk op ▶ om het naamvak voor het geselecteerde kanaal te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om de tekens voor de naam te selecteren.
 - U kunt maximaal 5 tekens voor de naam invoeren.
 - U kunt binnen het naamvak navigeren met de toetsen ◀ en ►.

PHILIPS		
Installatie	100	
Automatisch	001	Δ
Handmatig	002	
Sorteren	003	
Naam	004	
Favorieten	▷ 005 Z	
	006	
	007	
	008	V

- Druk op ► of op (0K) om de naam op te slaan. Nadat de naam is opgeslagen, wordt deze linksboven in het scherm weergegeven.

ANALOG

9. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

Favoriete kanalen selecteren

U kunt een lijst met favoriete kanalen samenstellen.

Wanneer u de toetsen $\mathbf{P} - I + van de$ afstandsbediening gebruikt om door de kanalen te bladeren, worden alleen de favoriete kanalen weergegeven.

Als u een kanaal wilt selecteren dat niet in de lijst met favorieten voorkomt, gebruikt u de numerieke toetsen ① tot en met 9.

Kanalen in de lijst met favorieten toevoegen of verwijderen

- ANALOG
- 1. Druk op werv om het menu Hoofdmenu te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om Installatie te selecteren en druk op ► of op ^{®K} om het menu te openen.

	PHILII	PS
Hoofdmenu		
Beeld	Automatisch	
Geluid	Handmatig	
Ambilight*	Sorteren	
Diversen	Naam	
Installatie	Favorieten	
		∇

* Beschikbaar op bepaalde modellen

- Druk op ▲ of op ▼ om Favorieten te selecteren en druk vervolgens op ► of op (0K) om het menu te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om het kanaalnummer te selecteren dat u wilt toevoegen of verwijderen.

	PHI	PHILIPS		
Installatie	Installatie		_	
Automatisch	001	\checkmark	Δ	
Handmatig	002	\checkmark		
Sorteren		\checkmark		
Naam		\checkmark		
Favorieten		\checkmark		
		\checkmark		
		\checkmark		
		\checkmark	∇	

- Gebruik de toetsen ► en (0K) om het kanaal aan de lijst toe te voegen of uit de lijst te verwijderen.
 - Wanneer het symbool √ aan de rechterkant van het menu wordt weergegeven, dan maakt het kanaal deel uit van de lijst met favorieten.
 - Wanneer het symbool
 aan de rechterkant van het menu niet wordt weergegeven, dan maakt het kanaal geen deel uit van de lijst met favorieten.

PHI		ILIPS	
Installatie		100	-
Automatisch	001	1	Δ
Handmatig		1	
Sorteren	003		
Naam		1	
Favorieten		~	
		1	
		1	
		1	V

Druk op
 I om terug te keren naar het vorige menu.

5. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

Timer instellen

U kunt de televisie programmeren om op een bepaald tijdstip naar een ander kanaal over te schakelen of om op een bepaald tijdstip vanuit de standbystand in te schakelen.

Als u de timer wilt gebruiken, dient u de televisie in de standbystand te brengen.



1. Druk op (MENU) om het menu Hoofdmenu te openen.

 Druk op ▲ of op ▼ om Diversen te selecteren en druk op ► of op ^(K) om het menu te openen.



* Beschikbaar op bepaalde modellen

- 3. Druk op ► of op (0K) om het menu Timer te openen.
- 4. Druk op ▲ of op ▼ om een optie in het menu **Timer** te selecteren.



- Druk op ◀, ►, ▲ of ▼ of op de numerieke toetsen ① tot en met ③ om de instelling van de timer aan te passen.
 - Als u de televisie in de standbystand brengt door op (1) te drukken, zal de televisie automatisch worden ingeschakeld op het ingestelde tijdstip.

 Als u de televisie aan laat staan, zal op de Starttijd het kanaal worden gewijzigd en zal op de Stoptijd de standbystand worden geactiveerd.

Hieronder vindt u informatie over de opties voor de timer:

• Slaapstand

Na de ingestelde tijd gaat de televisie automatisch in de standbystand. Selecteer de optie **Uit** om deze functie te deactiveren

Opmerking: Gedurende de laatste minuut van de slaaptijd wordt er op het scherm afgeteld tot nul. Door op een willekeurige toets op de afstandsbediening te drukken kunt u het uitschakelen nog annuleren.

- Tijd Hiermee stelt u de huidige tijd in.
- Starttijd

Hiermee geeft u aan op welk tijdstip de timer in actie komt. Op de ingestelde starttijd wordt de televisie vanuit de standbystand ingeschakeld of wordt er overgeschakeld naar een ander kanaal.

Stoptijd

Hiermee geeft u de stoptijd voor de timer in. Op dit tijdstip wordt de televisie uitgeschakeld.

- Programnr. Hier voert u het kanaalnummer in.
- Aan De volgende instellingen zijn beschikbaar:
 - Uit om te annuleren
 - **Eenmalig** voor een eenmalige activering
 - **Dagelijks** voor een dagelijkse activering

Kanalen blokkeren (Ouderlijk toezicht)

U kunt bepaalde televisiekanalen blokkeren om te voorkomen dat uw kinderen hiernaar kijken.

Het menu voor ouderlijk toezicht openen

ANALOG

- 1. Druk op (MENU) om het menu Hoofdmenu te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om Diversen te selecteren en druk op ► of op ()K om het menu te openen.

	PHILII	PS
Hoofdmenu		
Beeld	Timer	4
Geluid	Kinderslot	
Ambilight*	Oudercontrole	
Diversen	Auto HDMI	
Installatie		

* Beschikbaar op bepaalde modellen

 Druk op ▼ om het menu
 Oudercontrole te selecteren en druk vervolgens op ► of op () om het menu te openen.

Een pincode voor ouderlijk toezicht instellen

1. Open het menu Oudercontrole zoals hierboven is beschreven in Het menu voor ouderlijk toezicht openen.

PHILI)S
Diversen		
Timer	* * * *	
Kinderslot	Toegangs Code	
Oudercontrole		
Auto HDMI		

- Voer de toegangscode 0711 in met behulp van de toetsen 0 tot en met 9. Het woord Fout wordt weergegeven.
- Toets de toegangscode 0711 nogmaals in. U krijgt nu de gelegenheid om de code te wijzigen.
- 4. Toets uw gewenste 4-cijferige code in met de toetsen 0 tot en met
 9 en bevestig de nieuwe code.

	PHILIPS	
	109	
001	Δ	
005		
	001 002 003 004 005 006 007 008	

Druk op
 I om terug te keren naar het vorige menu.

6. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

Geselecteerde kanalen blokkeren en vrijgeven

- 1. Open het menu Oudercontrole zoals hierboven is beschreven in Het menu voor ouderlijk toezicht openen.
- Toets uw toegangscode in met behulp van de cijfertoetsen ① tot en met
 ④. Het menu Oudercontrole wordt weergegeven.

Kanalen blokkeren (Ouderlijk toezicht, vervolg)

Druk op ▶ om het menu
 Vergrendelen te openen.

		PHIL	PS
	Oudercontrole		109
	Vergrendelen	001	
	Wijzig Code	002	
	Wis Alles	003	
	Slot Alles	004	
		005	
		006	
		007	
		008	

- Druk op ▲ of op ▼ om het kanaal te selecteren dat u wilt blokkeren of vrijgeven.
- Druk op ◄ of op ► om het geselecteerde kanaal te blokkeren of vrij te geven. Wanneer een kanaal is geblokkeerd, wordt er een hangslot naast het kanaalnummer weergegeven.

	PHILIPS	
Oudercontrole	109	_
Vergrendelen	001	
Wijzig Code	002	
Wis Alles	003 🔒	
Slot Alles	004	
	005	
	006	
	007	
	008	▽
		_

Druk op ◄ om terug te keren naar het vorige menu.

ANALOG

7. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

De pincode voor ouderlijk toezicht wijzigen

- 1. Open het menu Oudercontrole zoals is beschreven in Het menu voor ouderlijk toezicht openen op pagina 29.
- Toets uw 4-cijferige toegangscode in met de toetsen (1) tot en met (9).

- Druk op ▼ om Wijzig Code te selecteren.
- Druk op ► om de modus Wijzig Code te activeren.
- Toets de gewenste code in met de toetsen (1) tot en met (9).
- 6. Bevestig de code door deze nogmaals in te voeren.

Alle kanalen blokkeren of vrijgeven

- 1. Open het menu Oudercontrole zoals is beschreven in Het menu voor ouderlijk toezicht openen op pagina 29.
- Druk op ▼ om Wis Alles of Slot Alles te selecteren.
- Druk op ► om het menu Wis Alles of het menu Slot Alles te openen.
- Druk op ► om alle kanalen te blokkeren of vrij te geven.

Knoppen aan de zijkant blokkeren (kinderslot)

U kunt de knoppen aan de zijkant van de televisie blokkeren om te voorkomen dat uw kinderen een ander kanaal kunnen kiezen. Het blijft echter wel mogelijk om het kanaal te wijzigen met de afstandsbediening.

- ANALOG 1. Druk op (MENU) om het menu Hoofdmenu te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om Diversen te selecteren en druk op ► of op ^{OK} om het menu te openen.
- Druk op ▼ om Kinderslot te selecteren en druk vervolgens op ► of op OK om het bijbehorende menu te openen.

PHILI	
Uit	
Aan	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1	
	PHII

- Druk op ▲ of op ▼ om Aan of Uit te selecteren.
- Druk op ► of op OK om de instelling te bevestigen.
- Druk op ◄ om terug te keren naar het vorige menu.

ANALOG

7. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

Genieten van Ambilight

Dit hoofdstuk is alleen van toepassing op televisies met de functie Ambilight.

Ambilight in- en uitschakelen

- ANALOG 1. Druk op (MENU) om het menu Hoofdmenu te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om Ambilight te selecteren en druk op ► of op (0K) om het menu te openen.

	PHILIPS
Hoofdmenu	
Beeld	Ambilight ^
Geluid	Helderheid
Ambilight	Modus
Diversen	Kleur
Installatie	Aangepaste kleur
	Balans
	▽

Druk op ▲ of op ▼ om Aan of Uit te selecteren.

	P	HILIPS
Ambilight		
Ambilight	Uit	Δ
Helderheid	Aan	
Modus		
Kleur		
Aangepaste kleur		
Balans		
		▽

ANALOG

5. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

Instellingen voor Ambilight wijzigen

- Voer de stappen 1 tot en met 3 van de voorafgaande procedure uit om het menu Ambilight te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om een van de volgende opties te selecteren: Helderheid, Modus, Kleur, Aangepaste kleur of Balans.
- Druk op ► of op (0K) om de instelling te bevestigen.
- Druk op ▲ of op ▼ om de gewenste in te stellen.
- Configureer de optie en druk op ► of op 0K om de instelling te bevestigen.

Hieronder vindt u meer informatie over de Ambilight-opties:

- Helderheid Bepaalt de helderheid van de Ambilightlamp.
- Modus
 Hiermee selecteert u een van de voorgedefinieerde instellingen: Kleur, Relaxed, Gemiddeld en Dynamisch.
- Kleur

Hiermee selecteert u een van de volgende kleurthema's: Warm wit, Koel wit, Blauw, Rood, Groen, Geel, Paars en Aangepast.

 Aangepaste kleur Hiermee stelt u de kleurverzadiging of het palet in.

Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven als u Aangepast selecteert bij de hierboven beschreven optie Kleur.

• Balans

Hiermee past u de kleurintensiteit aan de zijkanten van het beeld aan.

Beeld- en geluidsinstellingen aanpassen

U kunt de beeld- en geluidsinstellingen aanpassen.

- Druk op (NEW) om het menu Hoofdmenu te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om Beeld of Geluid te selecteren en druk vervolgens op ► of op (0K) om het betreffende menu te openen.



	PHIL	IPS
Geluid		
Equalizer	I20HZ	
Balans	200HZ	
Max Volume	500HZ	
Incr. Surround	1200HZ	
BBE	3000HZ	
	7500HZ	
	12000HZ	
		▽

- Druk op ▲ of op ▼ om een instelling voor Beeld of Geluid te selecteren en druk vervolgens op ► of op ⁽⁰⁾K om de betreffende instelling te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om de instelling voor Beeld of Geluid te wijzigen.
- Druk op ◄ om terug te keren naar het vorige menu.

ANALOG

6. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

Beeldinstellingen

Hieronder vindt u meer informatie over de beeldinstellingen:

- Helderheid
 Bepaalt de helderheid van het beeld.
- Kleur
 Bepaalt de kleurintensiteit.
- Contrast Bepaalt het verschil tussen lichte en donkere tonen in het contrastbereik van de televisie.
- Scherpte Verhoogt of verlaagt de scherpte van het beeld.
- Kleurtemp.
 Hiermee kunt u een van de volgende kleurinstellingen selecteren: Koel (blauwachtig), Normaal (gebalanceerd) en Warm (roodachtig).
- Meer opties...
 - Contrast+ Verhoogt het contrastbereik van de televisie. Selecteer Aan om de functie Contrast+ te activeren.
 - Active Control (Actieve controle) Hiermee wordt de beeldinstelling automatisch aangepast voor een optimale beeldkwaliteit bij elke signaalsterkte.
 - Ruisonderdrukking Beperkt beeldruis (witte puntjes) als gevolg van een zwak signaal. Selecteer Aan om de ruisonderdrukking te activeren.
 - Zachtere randen Voor gelijkmatige overgangen bij digitale beelden.
 - Digital Natural Motion (Natuurlijke bewegingen)
 Voor het beperken van schokkerige bewegingen in digitale beelden.

Beeld- en geluidsinstellingen aanpassen (vervolg)

Geluidsinstellingen

Hieronder vindt u meer informatie over de geluidsinstellingen:

- Equalizer Hiermee kunt u de toonhoogte van het geluid regelen.
- Balans Voor de geluidsbalans tussen de linker en rechter luidspreker.
- Max Volume
 Om plotselinge volumeveranderingen te beperken, met name bij verandering van kanaal of tijdens reclame.
- Incr. Surround (Surround-geluid)
 - Kies tussen Incr. Surround en Stereo bij een uitzending in stereo.
 - Kies tussen **Mono** en **Spatial** bij een uitzending in mono.
- BBE (Helder geluid) Maakt het geluid extra helder en duidelijk, voor betere verstaanbaarheid en realistische muziekweergave.

Smart beeld en Smart geluid gebruiken

Smart beeld gebruiken

U kunt bladeren door een aantal voorgedefinieerde beeldinstellingen. Druk op $\bigoplus_{\text{PICTURE}}$ om de instellingen om beurten te activeren.



De instelling **Persoonlijk** is de instelling die u zelf bepaalt met behulp van het submenu **Beeld** van het menu **Hoofdmenu**. Dit is de enige **Smart beeld**-instelling die kan worden gewijzigd. Alle overige instellingen zijn voorgedefinieerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de opties voor Smart Picture:

Films

Helder en haarscherp beeld voor een optimale bioscoopervaring.

 Sport Ideaal om uw favoriete sportprogramma

te bekijken met natuurlijke instellingen.

- Nieuws
 Geschikt voor televisiekijken in een halfdonkere ruimte met een ontspannen sfeer.
- Games
 Voor spellen op een computer of gameconsole.
- Persoonlijk

De aangepaste instellingen die u zelf bepaalt met het submenu **Beeld** van het menu **Hoofdmenu**.

Smart geluid gebruiken

U kunt bladeren door een aantal voorgedefinieerde geluidsinstellingen. Druk

op \bigoplus_{sound} om de instellingen om beurten te activeren.



De instelling **Persoonlijk** is de instelling die u zelf maakt met behulp van het submenu **Geluid** van het menu **Hoofdmenu**. Dit is de enige **Smart geluid**-instelling die kan worden gewijzigd. Alle overige instellingen zijn voorgedefinieerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de opties voor Smart Sound:

- Films
- Muziek Kraakheldere muziek die uw gehoororganen streelt.
- Nieuws Hoogwaardige geluidskwaliteit met levendig geluid met veel diepte.
- Persoonlijk
 De aangepaste instellingen die u zelf hebt gedefinieerd via het submenu Geluid van het menu Hoofdmenu.

Beeldformaten

Programma's kunnen in verschillende beeldformaten worden uitgezonden. Gebruik de toets () om door de beschikbare beeldformaten te bladeren en het gewenste formaat te selecteren.

Breedbeeld

Het beeld wordt weergegeven met de oorspronkelijke verhoudingen voor beelden die zijn uitgezonden in het formaat 16:9.



Opmerking: Als u een 4:3-beeld in de breedbeeldmodus weergeeft, wordt het beeld horizontaal uitgerekt.

4:3

Het beeld wordt weergegeven in het formaat 4:3 met een zwarte balk aan beide zijkanten van het beeld.



Zoom 14:9

Het beeld wordt weergegeven in 14:9-formaat. Aan beide zijden van het beeld blijft een smalle zwarte balk over en het bovenste en onderste deel van het beeld wordt afgekapt.



Zoom 16:9

Het beeld wordt vergroot tot het formaat 16:9. Deze modus wordt aanbevolen wanneer u programma's bekijkt met zwarte balken aan de boven- en onderkant (letterbox-formaat). In deze modus worden grote delen aan de boven- en onderkant van het beeld afgekapt.



Ondertitel Zoom

Deze modus wordt gebruikt om 4:3-beelden in het volledige scherm weer te geven, terwijl de ondertitels zichtbaar blijven. Een deel van de bovenkant van het beeld wordt afgekapt.



Superzoom

Deze modus wordt gebruikt om 4:3-beelden over het volledige scherm weer te geven, waarbij de zijkanten van het beeld worden uitvergroot.



Teletekst

Teletekst is een informatievoorziening die door bepaalde kanalen wordt uitgezonden. U kunt teletekst lezen zoals een krant. Teletekst biedt ook ondertitels voor doven en slechthorenden of voor kijkers die de gesproken taal van de uitzending niet beheersen.



TELETEXT

1. Teletekst aan/uit (B) Hiermee zet u de weergave van teletekst

Allermee zet u de weergave van teletekst aan of uit. Op het scherm verschijnt een inhoudsopgave met onderwerpen die u kunt opvragen. Bij elke rubriek hoort een 3-cijferig paginanummer. Als het ingestelde kanaal geen teletekst uitzendt, wordt de aanduiding 100 weergegeven en blijft het scherm verder leeg. Als u teletekst wilt verlaten, drukt u nogmaals op

- 3. Pagina's selecteren ① tot en met ③ Hiermee voert u het nummer van een teletekstpagina in. Als u bijvoorbeeld pagina 120 wilt opvragen, voert u 120 in. Het nummer wordt linksboven in het scherm weergegeven. Wanneer de pagina is gevonden, stopt de teller met zoeken en wordt de pagina weergegeven. Herhaal deze handeling om een andere pagina te bekijken. Als de teller blijft zoeken, betekent dit dat de pagina niet beschikbaar is. Kies in dat geval een ander nummer.

4. Inhoudsopgave 回

Hiermee keert u terug naar de inhoudsopgave. Dit is meestal pagina 100 of een menu.

ē

5. Pagina vasthouden 🕮

Bepaalde pagina's bevatten subpagina's die automatisch om beurten worden weergegeven. Met deze toets kunt u de weergave van de achtereenvolgende subpagina's onderbreken of hervatten. De aanduiding ⊕ verschijnt dan in de linkerbovenhoek. Gebruik de toetsen ◀ of ► om de vorige of de volgende subpagina te selecteren. ₹

Teletekst (vervolg)



- 6. Verborgen informatie Hiermee kunt u verborgen informatie weergeven of verbergen, bijvoorbeeld de oplossing van een raadsel.
- 7. TV-beeld/Teletekst DUAI
 - 12
 - Druk op window om teletekst rechts in beeld en het televisieprogramma links in beeld weer te geven. DUA
 - Druk op window om terug te keren naar een volledig televisiebeeld. TELETEXT
 - Druk op () om terug te keren naar een volledig teletekstbeeld.

- 8. Pagina vergroten Hiermee geeft u alleen de bovenste of onderste helft van de pagina vergroot weer. Als u nogmaals op deze toets drukt, wordt de pagina weer in de normale grootte weergegeven.
- 9. Favoriete pagina'sHiermee geeft u een favoriete teletekstpagina weer. Deze optie is alleen in de analoge modus beschikbaar. De favoriete pagina's zijn toegankelijk via de gekleurde toetsen. Nadat u favoriete pagina's hebt ingesteld, geldt dit als de standaardinstelling zodra u teletekst activeert. U kunt de favoriete pagina's als volgt opslaan:
 - TELETEXT • Druk op 回 om de teletekstweergave te activeren. ANALO
 - Druk op (MENU) om de modus voor het instellen van favoriete pagina's te activeren.
 - Gebruik de toetsen () tot en met (9) om het nummer in te voeren van de pagina die u als favoriete pagina wilt opslaan.
 - · Houd de gekleurde toets van uw keuze gedurende 5 seconden ingedrukt. Het paginanummer wordt opgeslagen en verschijnt in het gekleurde veld.
 - Herhaal de bovenstaande stappen voor de overige kleurtoetsen.
 - Om de modus voor het instellen van favoriete pagina's te verlaten, drukt



- Druk op () om teletekst te verlaten.
- Als u favoriete pagina's wilt wissen, activeert u de modus voor het instellen van favoriete pagina's door

gedurende 5 seconden de toets 🕮 ingedrukt te houden.

Televisie gebruiken in HD-modus

HD-apparatuur op de televisie aansluiten

 Sluit de HDMI- of DVI-uitgang van het HD-apparaat aan op een van de HDMIconnectoren van de televisie. Gebruik een HDMI-naar-DVI of een HDMI-naar-HDMI kabel.

In plaats hiervan kunt u ook de YPbPruitgang van het HD-apparaat aansluiten op de Component Video-ingang van de televisie.

- Als u een HDMI-naar-DVI kabel gebruikt, sluit u de audioconnector van de HD-apparatuur aan op de L of R audioconnectoren aan de zijkant van de televisie.
- 2. Druk op (AV) om de Bron Lijst weer te geven.
- Druk op ▲ of op ▼ om de juiste HDMI-bron te selecteren.



* Beschikbaar op bepaalde modellen

4. Druk op ► of op OK om de geselecteerde bron te selecteren.

Beeld- of geluidsinstellingen aanpassen in de HD-modus

ANALOG

- 1. Druk op (MENU) om het menu Hoofdmenu te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om Beeld of Geluid te selecteren en druk vervolgens op ► of op (0K) om het betreffende menu te openen.

- Druk op ▲ of op ▼ om een instelling voor Beeld of Geluid te selecteren en druk vervolgens op ► of op ^{OK} om de betreffende instelling te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om de instelling voor Beeld of Geluid aan te passen.
- Druk op ◄ om terug te keren naar het vorige menu.
- 6. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

Beeldinstellingen in de HD-modus

Met uitzondering van de functies Horizontal Shift (Horizontale verschuiving) en Vertical Shift (Verticale verschuiving) zijn alle beeldinstellingen in de HD-modus hetzelfde als in de TV-modus.

- Horizontal Shift (Horizontale verschuiving)
 Hiermee past u de horizontale positie van het beeld aan.
- Vertical Shift (Verticale verschuiving) Hiermee past u de verticale positie van het beeld aan.

Geluidsinstellingen in de HD-modus

Alle geluidsinstellingen in de HD-modus zijn hetzelfde als in de TV-modus.

Televisie configureren in de HD-modus

U dient de televisie in de HD-modus te configureren wanneer u een HD-apparaat aansluit dat de volgende resoluties ondersteunt: 480p, 720p, 1080i of 1080p.

Het menu **Diversen** bevat de opties **Modus** instellen en Formaat.

Televisie gebruiken in HD-modus (vervolg)

ANALOG

- 1. Druk op (MENO) om het menu Hoofdmenu te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om Diversen te selecteren en druk op ► of op OK om het menu te openen.
- Druk op ▼ om Modus instellen te selecteren en druk vervolgens op ► of op OK om het bijbehorende menu te openen.

		PHILIPS
Diversen		
Timer	PC	Δ
Kinderslot	HD	
Oudercontrole		
Auto HDMI		
Modus instellen		
		▼

- Druk op ▲ of op ▼ om de optie HD te selecteren.

ANALOG

6. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

Weergave in de modus Native 1080

Opmerking: Alleen televisies met volledige ondersteuning voor HD 1080p kunnen het beeld weergeven in de modus Native 1080p.

Wanneer u HD-apparatuur aansluit die de resolutie 1080i of 1080p ondersteunt, is de optie **Display (native 1080)** beschikbaar in het menu **Diversen**. Met deze functie kunt u televisiekijken in het originele HD-formaat in de modus 1080i en 1080p. ANALOG

- 1. Druk op (MENU) om het menu Hoofdmenu te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om Diversen te selecteren en druk vervolgens op ► of op (0K) om het menu te openen.
- 3. Druk op ▼ om **Display** te selecteren.

	PHILIF	>S
Diversen		
Timer	native 1080	
Kinderslot		
Oudercontrole		
Auto HDMI		
Display		
		⊽

- Druk op ▶ om de modus Display te activeren.
- Druk twee keer op ► om de optie
 Uit/Aan van native 1080 te bereiken.



- Druk op ▲ ▼ om Uit of Aan te selecteren. Kies de optie Aan als u het beeld in de modus Native 1080 wilt weergeven.
- Druk op
 I om terug te keren naar het vorige menu.

8. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

Televisie gebruiken in HD-modus (vervolg)

Ondersteunde formaten

De onderstaande tabellen tonen de ondersteunde formaten voor de HD-modus.

HD	720p	108	30p	1080i
SD	480i		576i	

Opmerking: Uw Philips televisie is geschikt voor HDMI. Als de beeldkwaliteit niet goed is, verandert u het videoformaat op de randapparatuur. Selecteer op een DVDspeler bijvoorbeeld 480p, 576p, 720p, 1080i of 1080p. Dit is geen tekortkoming van de televisie.

Auto HDMI gebruiken

De eerste keer dat u een apparaat op de HDMI-aansluiting aansluit, zal de televisie automatisch overschakelen naar het HDMIkanaal. Nadien zal de overschakeling niet meer automatisch gebeuren.

Auto HDMI in- en uitschakelen

- ANALOG
- 1. Druk op (MENU) om het menu **Hoofdmenu** te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om Diversen te selecteren en druk op ► of op (0K) om het menu te openen.

	PHILI	PS
Hoofdmenu		
Beeld	Timer	
Geluid	Kinderslot	
Ambilight*	Oudercontrole	
Diversen	Auto HDMI	
Installatie		

* Beschikbaar op bepaalde modellen

- Druk op ▼ om Auto HDMI te selecteren en druk op ► of op ^{OK} om het menu te openen.
- Druk op ▲ of op ▼ om Aan of Uit te selecteren.
- Druk op ► of op ^(0K) om de instelling te bevestigen.



- Druk op
 I om terug te keren naar het vorige menu.
- 7. Druk op (MENU) om het menu te verlaten.

De televisie gebruiken als computermonitor

U kunt de televisie gebruiken als een computermonitor door de HDMI- of DVI-uitgang van de computer aan te sluiten op een van de HDMI-connectoren van de televisie. Gebruik een HDMI-naar-DVI kabel of een HDMI-naar-HDMI kabel. Aansluiting via VGA wordt niet ondersteund.

Als u een computer op de televisie aansluit via een HDMI-connector, moet u de resolutie of de beeldscherminstellingen op de computer mogelijk aanpassen. Mogelijk wordt er een dialoogvenster op het scherm weergegeven en moet u "OK" selecteren om televisie te kunnen kijken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de computer voor informatie over het wijzigen van de resolutie of de instellingen van de computer.

Een computer op de televisie aansluiten

- Sluit de HDMI- of DVI-uitgang van de computer aan op een van de HDMIconnectoren van de televisie. Gebruik een HDMI-naar-DVI kabel of een HDMInaar-HDMI kabel.
- Als u een HDMI-naar-DVI kabel gebruikt, sluit u de audioconnector van de computer aan op de L of R audioconnectoren aan de zijkant van de televisie.
- 3. Druk op (AV) om de **Bron Lijst** weer te geven.
- Druk op ▲ of op ▼ om de juiste HDMI-bron te selecteren.



* Beschikbaar op bepaalde modellen

 Druk op ► of op OK om de geselecteerde bron te bevestigen.

Beeld- of geluidsinstellingen aanpassen in de PC-modus

Als u de beeld- of geluidsinstellingen in de HD-modus wilt wijzigen, volgt u de procedure in Beeld- of geluidsinstellingen aanpassen in de HD-modus op pagina 39.

Beeldinstellingen in de PC-modus

De beeldinstellingen in de HD-modus zijn hetzelfde als de instellingen die zijn beschreven in Beeldinstellingen in de HD-modus op pagina 39.

Geluidsinstellingen in de PC-modus

De geluidsinstellingen in de PC-modus zijn hetzelfde als in de TV-modus.

Televisie configureren in de PC-modus

Als u de televisie in de PC-modus wilt configureren, volgt u de procedure in Televisie configureren in de HD-modus op pagina 39, maar in plaats van HD selecteert u nu de optie PC.



Ondersteunde PC-resoluties

De volgende schermresoluties worden ondersteund.

640 v 480 60 Hz	1024 v 768 60 Hz
	1021 × 700, 00112
640 x 480, 72 Hz	1024 x 768, 70 Hz
640 x 480, 75 Hz	1024 x 768, 75 Hz
640 x 480, 85 Hz	1024 x 768, 85 Hz
800 x 600, 60 Hz	1280 x 768, 60 Hz
800 x 600, 72 Hz	1280 x 1024, 60 Hz
800 x 600, 75 Hz	1360 x 768, 60 Hz
800 x 600, 85 Hz	

Problemen oplossen

Hieronder staat een lijst met mogelijke problemen die zich met de televisie kunnen voordoen. Raadpleeg eerst deze lijst voordat u een monteur belt.

Symptoom	Mogelijke oplossingen	
Geen beeld op het scherm	 Controleer of het netsnoer correct is aangesloten op het stopcontact en op de televisie. Als er nog steeds geen stroom is, koppelt u de stekker los. Wacht 60 seconden en sluit de stekker weer aan. Zet de televisie weer aan. Druk op (1) op de afstandsbediening 	
	Controller de constrainde enterne de de televisie en ce de	
Siechte ontvangst (sneeuw)	 Controleer de aansluiting van de antenne op de televisie en op de wandcontactdoos. 	
(Probeer handmatig de beeldinstellingen te verbeteren (zie pagina 24). 	
	• Hebt u het juiste TV-systeem ingesteld? (Zie pagina 24)	
Geen beeld	 Controleer of de meegeleverde kabels correct zijn aangesloten (bijvoorbeeld de netsnoeren en de antennekabels van de televisie en de recorder). 	
	 Controleer of u de juiste bron hebt geselecteerd. 	
	 Controleer of het kinderslot is uitgeschakeld. 	
Geen geluid op bepaalde kanalen	• Controleer of het juiste TV-systeem is geselecteerd (zie pagina 24).	
Geen geluid	 Controleer of het volume niet op het minimum staat ingesteld. 	
	• Controleer of de functie Dempen (■) niet is ingesteld. Als de	
	functie Dempen is ingeschakeld, drukt u op 💮 om deze functie te deactiveren.	
	• Controleer de aansluitingen tussen de randapparatuur en de televisie.	
Geluid met storing	 Probeer andere elektrische apparatuur uit te schakelen om storing te voorkomen, zoals bijvoorbeeld een föhn of een stofzuiger. 	
Een onbekende	Druk op om het huidige menu af te sluiten.	
taal is ingesteld		
voor de bediening	Cohmile de taste - an het fuende item in het menu te	
de digitale modus	 Gebruik de toets ♥ om net tweede item in net menu te selecteren. Druk on ► om het volgende menuniveau te activeren. 	
5	 Druk nogmaals op ▶. Gebruik de toets ▼ om het vijfde item in 	
	het menu te selecteren.	
	 Druk op ▶ om het volgende menuniveau te activeren. 	
	 Druk op ▲ of op ▼ om de gewenste taal te selecteren. 	
	 Druk op OK om de instelling te bevestigen. 	
	• Druk op (MEN) om het menu te verlaten.	
Televisie	• Verklein de afstand tot de ontvanger aan de voorkant van de	
reageert niet op	televisie.	
afstandsbediening	 Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. 	
	Vervang de batterijen.	

Problemen oplossen (vervolg)

Symptoom	Mogelijke oplossingen	
Geen digitale kanalen	 Neem contact op met de dealer over de beschikbaarheid van uitzendingen met digitale videosignalen in uw land. 	
Een paar kleine pixels op het scherm veranderen niet van kleur met het televisiebeeld	 Dit is geen defect. Het LCD-scherm is gemaakt met behulp van precisietechnologie voor een zeer gedetailleerd beeld. Soms ontstaan hierbij op het scherm enkele niet-actieve pixels die voortdurend de kleur rood, blauw, groen of zwart hebben. Opmerking: Dit is niet van invloed op de prestaties van de televisie. 	
Instabiel of af en toe wegvallend beeld in de HD- modus	 Beeldruis kan optreden als de aangesloten digitale apparatuur (DVD-speler of set-top box) defect is. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het betreffende digitale apparaat. Gebruik een HDMI-naar-DVI kabel die aan de normen voldoet. 	
Geen geluid of beeld, maar het rode lampje op het voorpaneel brandt	• Druk op 💿 op de afstandsbediening.	
PC-modus	 Controleer of de aansluitingen correct zijn. 	
werkt niet	 Controleer of de juiste bron is geselecteerd. Druk op (AV) om de Source list (Bronnenlijst) weer te geven en selecteer de juiste bron. 	
	 Controleer of u de computer hebt ingesteld op een compatibele schermresolutie. 	
	• Controleer de instellingen van de grafische kaart van de computer.	
S-Video kleur	 Controleer of de SVHS-kabel goed is aangesloten. 	
wordt vaag	 Druk op P + op de afstandsbediening om het kanaal te veranderen en druk vervolgens op P - om het kanaal weer terug te veranderen. 	
Zwarte balk boven en onder aan het scherm in de PC-modus	 Wijzig de verversings frequentie van de computer in 60 Hz. 	
AC3 niet beschikbaar	 AC3 wordt niet ondersteund voor deze televisie. Druk op de afstandsbediening om een alternatieve audiobron in te stellen. 	
TV-antenne ontvangt geen stroom van de televisie	 Sommige TV-antennes gebruiken een stroomvoorziening via de televisie. Deze televisie ondersteunt deze functie niet. 	
Het overschakelen van het ene kanaal naar het andere duurt erg lang	 Betaaltelevisiekanalen worden door het kabelbedrijf gecodeerd. Het decoderen van het signaal duurt langer. Dit is normaal en u hoeft niets te doen. 	
Geen toegang tot het digitale menu	 Controleer of de televisie in de analoge modus staat. Als dit het geval is, drukt u op AD om over te schakelen naar de digitale modus. 	

Milieu-informatie



De verpakking van dit product is geschikt voor recycling. Neem contact op met de afvalverwerkende instanties voor informatie over het recyclen van de verpakking.



Uw product is gemaakt met hoogwaardige materialen en componenten die geschikt zijn voor recycling en hergebruik. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EC.

Informeer naar de beschikbare systemen voor afvalverwerking van elektrische en elektronische producten. Volg de plaatselijke voorschriften en zet afgedankte elektronische producten niet bij het normale huishoudelijk afval. Wanneer u oude producten op de juiste manier aanbiedt voor afvalverwerking, voorkomt u schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Verwerking van batterijen

De meegeleverde batterijen zijn vrij van de zware metalen kwik en cadmium. Lever lege batterijen in volgens de geldende voorschriften.

Stroomverbruik

- Deze televisie verbruikt in de • standbystand een zeer geringe hoeveelheid energie, zodat de gevolgen voor het milieu minimaal zijn.
- Het stroomverbruik in actieve stand • is vermeld op het typeplaatje aan de achterkant van de televisie.

Zie de productbrochure op www.philips. com/support voor meer productspecificaties.

Opmerking: De specificaties en overige gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bel de klantenservice in uw land voor informatie en hulp bij problemen. De telefoonnummers en adressen vindt u in het meegeleverde boekje met wereldwijde garantievoorwaarden.

Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden (EMF)

- Koninklijke Philips Elektronica fabriceert en verkoopt voor de consumentenmarkt een groot aantal producten die, zoals alle elektronische apparatuur, in het algemeen elektromagnetische signalen kunnen afgeven of ontvangen.
- Een van de belangrijkste bedrijfsprincipes van Philips is dat we alle noodzakelijke maatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid nemen voor onze producten, zodat we aan alle geldende voorschriften voldoen en ruim binnen de EMF-normen blijven die gelden ten tijde van de fabricage van de producten.
- Philips doet alles wat mogelijk is om producten te ontwikkelen, produceren en verkopen die geen schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid hebben.
- Philips bevestigt dat haar producten veilig te gebruiken zijn volgens de huidige stand van de wetenschappelijke kennis, zolang de producten op de juiste manier en voor de bedoelde toepassingen worden gebruikt.
- Philips speelt een actieve rol bij de ontwikkeling van internationale veiligheids- en EMF-normen, waardoor Philips kan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en deze al vroeg in nieuwe producten kan integreren. NL-45



© 2007 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved Document order number: 3139 125 38911