Register your product and get support at www.philips.com/welcome

# TV de Tela Plana



42PFL7403 42PFL7603 47PFL7403 52PFL7803

Manual do Usuário

# PHILIPS

### Informações Importantes

### Leia antes de ligar o aparelho

- 1. Leia e guarde estas instruções, tome cuidado com todos os alertas.
- 2. Não use este aparelho próximo à água, chuva ou umidade.
- 3. Limpe a tela e o gabinete com u mpano de algodão ou outro material que seja extremamaente macio, não utilize produtos quimicos.
- 4. Não toque, aperte ou esfregue a superfície da tela.
- 5. Limpe a tela imediatamente em caso de respingos ou condensação.
- 6. Não bloqueie qualquer uma das aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções fornecidas, deixando pelo menos 15 cm de espaço livre na parte de cima, baixo e nos lados do TV.
- 7. Não instale perto de qualquer fonte de calor, como aquecedores, registros de calor, fogões e quaisquer outros aparelhos (inclusive amplificadores) que produzam calor.
- Instale o cabo de alimentação de energia de forma que ele não seja pisado ou apertado, especialmente nos plugues, nas tomadas e no ponto onde ele sai do aparelho.
- 9 Use somente os acessórios/suplementos especificados pelo fabricante.

10. Use somente com uma mesa, estante, rack ou carrinho que suporte o peso do aparelho. Quando for transportar o TV com um carrinho, tome cuidado evitando que o mesmo tombe.

- 11. Inclinação/estabilidade Todos os televisores devem obedecer aos padrões de segurança internacionais recomendados em termos de inclinação e estabilidade do seu gabinete.
  - Não comprometa esses padrões de projeto puxando com força excessiva a parte frontal ou superior do gabinete, o que pode fazer o produto tombar.
- 12. Desligue o aparelho da tomada quando:
  - A. Estiver ocorrendo uma tempestade com raios B. O aparelho não for usado por um período prolongado.
- 13. Danos que requerem conserto O aparelho deve ser reparado por pessoal de assistência têcnica qualificado quando: A. O cabo ou o plugue de alimentação de energia tiver sido danificado. B. Algum objeto tiver caído ou líquido tiver sido derramado dentro do aparelho.
  - C. O aparelho tiver sido exposto à chuva
  - D. O aparelho não parecer estar operando normalmente ou exibir uma perda de desempenho significativa.
  - E. O aparelho tiver sido derrubado ou seu gabinete tiver sido danificado.
  - F. Quando a luz azul, verde ou vermelha abaixo da tela estiver piscando.
- 14. Montagem em parede ou no teto O aparelho deve ser montado em uma parede ou no teto somente de acordo com as recomendações do fabricante.

Nota para o instalador de sistema de TV a cabo: Tenha atenção para um aterramento adequado. O cabo terra deve ser conectado ao sistema de aterramento do edifício ou residência.

- 15. Linhas de energia Uma antena externa deve ficar afastada de linhas de energia.
- Aterramento de antena externa Caso uma antena externa seia conectada ao receptor, assegure-se de que o sistema de antena seja aterrado, para proporcionar uma certa proteção contra surtos elétricos e cargas acumuladas de eletricidade estática.
- Entrada de líquidos e objetos Deve-se tomar cuidado para que objetos não caiam e líquidos não sejam derramados dentro do gabinete do aparelho através de suas abérturas.
- 18. CUIDADO com o uso de pilhas/baterias Para prevenir vazamentos de pilhas/baterias, que podem resultar em lesões corporais, danos a objetos ou danos à unidade:
  - Instale todas as pilhas/baterias corretamente, com os sinais + e , conforme indicado no controle remoto
  - Não misture pilhas/baterias (novas com velhas, normais com alcalinas, etc.). Remova as pilhas/baterias quando o controle remoto não for utilizado por um longo período de tempo.
  - AS PILHAS NÃO ESTÃO INCLUÍDAS NA GARANTIA ADICIO-NAL DO PRODUTO.

#### 19. CUIDADO! Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplo
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe de trânsito.
50	Transito leve, conversação normal, escritório silencioso.
60	Ar-condicionado a uma distância de 6m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador
80	a uma distância de 60 cm.
OS RU	JÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE
	EXPOSIÇÃO CONSTANTE
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente ás caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lancamento de foguete.

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.



2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V.Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As marcas registradas pertencem à Koninklijke Philips Electronics N.V. ou a suas respectivas proprietárias.

A Philips se reserva o direito de modificar produtos a qualquer momento sem ser obrigada a ajustar os materiais anteriores como conseqüência.

Acredita-se que o material neste manual seja adequado para o uso planejado do sistema. Se o produto ou seus procedimentos ou módulos individuais forem utilizados para fins além dos especificados neste documento, será necessário obter uma confirmação de sua validade e conveniência. A Philips garante que o material propriamente dito não infringe nenhuma das patentes nos Estados Unidos. Não há garantias adicionais expressas ou implícitas.

#### Garantia

Nenhum componente pode ser reaproveitado pelo usuário. Não abra ou remova tampas de acesso ao interior do produto. Reparos devem ser feitos apenas nos Centros de Serviço Philips e em oficinas de conserto oficiais. O não-cumprimento dessas instruções anulará qualquer garantia, seja expressa ou implícita. Qualquer operação expressamente proibida neste manual, bem como qualquer ajuste ou procedimentos de montagem não recomendados ou autorizados neste manual, também anularão a garantia.

#### Características de pixels

Este produto LCD apresenta um alto número de pixels coloridos. Embora ele tenha pixels ativos de 99,999% ou mais, pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (vermelhos, verdes ou azuis) poderão aparecer constantemente na tela. Essa é uma propriedade estrutural da tela (dentro dos padrões industriais comuns) e não consiste em defeito.

#### Conformidade com a EMF

A Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica e vende muitos produtos destinados aos consumidores e que, como qualquer outro aparelho eletrônico, em geral tem a capacidade de emitir e receber sinais eletromagnéticos.

Um dos princípios básicos de negócios da Philips é tomar todas as medidas de segurança e saúde necessárias para nossos produtos, de forma a atender a todas as exigências legais aplicáveis e a permanecer dentro dos padrões de EMF aplicáveis na ocasião de fabricação dos produtos.

A Philips está comprometida em desenvolver, fabricar e comercializar produtos que não causem efeitos adversos à saúde.

A Philips confirma que, se seus produtos forem manipulados corretamente para o uso a que foram planejados, poderão ser utilizados com segurança de acordo com as evidências científicas atualmente disponíveis.

A Philips tem um papel ativo no desenvolvimento de padrões internacionais de segurança e de EMF, possibilitando a antecipação de desenvolvimentos adicionais em termos de padronização para integração precoce em seus produtos.

#### Copyright



VESA, FDMI e o logotipo VESA Mounting Compliant são marcas registradas da Video Electronics Standards Association.

Fabricado sob licença da BBE Sound, Inc. Licenciado pela BBE, Inc. sob uma ou mais das seguintes patentes dos EUA: 5510752, 5736897. BBE e o símbolo BBE são marcas registradas da BBE Sound Inc. (Disponível em modelos selecionados).

® Kensington e Micro Saver são marcas registradas norte-americanas da ACCO World Corporation com registros publicados e requerimentos pendentes em outros países do mundo. Todas as outras marcas registradas ou não registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

### CONTEÚDO

Importante	5
Visão geral dos controles e conectores da televisã .7	0
Controles laterais	7
Conectores laterais	7
Conectores traseiros	7
Visão geral das teclas e funções do controle remo .8	to
Primeiros passos	10
Posicionar a TV	10
Instalar as pilhas do controle remoto	10
Usar a Lista de AV's	11
Montar a TV na parede	12
Prenda o suporte de parede compatível com VESA à TV	13
Selecionar o local	14
Selecionar o idioma do menu na tela (somente	
para o modo TV)	14
Instalação automática	15
Instalação manual	16
Alterar o modo do sintonizador	16
Alterar o sistema da TV	17
Fazer a sintonia fina dos canais	18
Nomear os canais	19
Armazenar seus canais favoritos	20
Ajustar as configurações de imagem	21
Usar os recursos de Imagem avançada	22
Usar Contraste +	22
Usar o Active Control	22
Usar Redução de artef. e Mov. digital nat. (disponível em modelos selecionados)	23
Ajustar as configurações de som	24
Usar o timer	25
Definir o horário da TV	
Definindo o timer da TV	27
Bloquear o teclado da TV	29
Ativar o bloqueio do teclado	29
Desativar o bloqueio do teclado	29
Controlar o acesso a canais de TV	30
Acessar o recurso Child Lock	30
Alterar o código de acesso	31
Bloquear canais	32

Bloquear todos os canais
Controlar o acesso a programas de TV
(somente para certas regiões)
Usar o bloqueio de Classif.TV (somente para certas regiões)
Desbloquear programas
Bloquear outros programas
Ativar closed captions
Usar os modos de demonstração (disponíveis em modelos selecionados)
Usar o Ambilight (disponível em modelos
selecionados)
Ativar o Ambilight40
Desativar o Ambilight
Ajustar o brilho41
Selecionar os modos do Ambilight
Selecionar a cor do Ambilight
Usando cores personalizadas
Definir o balanço do Ambilight
Alterar o formato da imagem
Usar as configurações de modos inteligentes (Smart Mode)
Usar o recurso Surf
Remover canais da lista Surf46
Usar a TV como monitor de computador
Configurações de imagem (modo VGA)
Configurações de funções (modo VGA)
Usar a TV no modo High Definition
Conectar o equipamento de HD
Controlar as configurações da TV no modo HD.48
Usar o recurso Selecionar Modo (somente para os formatos 480p, 720p e 1080p)
Usar o modo Native 1080(somente para os modelos de TV 1080p)49
Usar o Philips EasyLink50
Solução de problemas
Especificações53

### Importante

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site www.philips.com/welcome.

Leia este manual do usuário antes de começar a usar o produto.

Em particular, preste bastante atenção nesta seção e siga com cuidado as instruções de segurança e cuidados com a tela. A garantia do produto não se aplicará se forem causados danos pelo nãocumprimento destas instruções.

### Segurança

- Duas pessoas são necessárias para levantar e transportar a TV, que pesa mais de 25 kg (55lb).
   O manuseio impróprio da TV pode resultar em ferimentos graves.
- Para evitar curto-circuito, não exponha a TV, o controle remoto ou as pilhas do controle remoto a chuva ou água.
- Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, não coloque a TV, o controle remoto ou as pilhas do controle remoto perto de fontes de chamas abertas (por exemplo, velas acesas) e outras fontes de calor, incluindo luz do sol direta.
- Não toque em nenhuma parte da TV, do conector de força ou do cabo da antena durante tempestades elétricas.
- Não instale a TV em espaços confinados, como prateleiras. Deixe um espaço de pelo menos 10 cm ao redor da TV para ventilação. Verifique se o fluxo de ar não está obstruído.
- Se estiver montando a TV em uma superfície lisa, use apenas o suporte fornecido e apenas faça a montagem em uma superfície plana e sólida. Não mova a TV se o suporte não estiver devidamente parafusado à TV.
- A montagem da TV na parede apenas deve ser feita por profissionais qualificados. A TV deve ser montada apenas em um suporte de parede apropriado e em uma parede que possa sustentar com segurança o peso do equipamento. A montagem imprópria na parede pode resultar em danos ou ferimentos graves. Não tente montar a TV na parede por conta própria.
- Se a TV for montada em uma base ou um braço giratório, não deixe nada esticar o cabo de força quando a TV for girada. Se o cabo de força for esticado, suas conexões poderão ficar soltas e causar centelhação ou incêndio.
- Não coloque a TV sobre o fio ou em nada que possa pressioná-lo ou soltar o plugue elétrico.
   O plugue elétrico incorretamente conectado ou o cabo danificado pode causar centelhação, incêndio ou choque elétrico.
- Verifique se você possui acesso total ao cabo para facilitar a desconexão da TV da rede elétrica.
- Ao desconectar a TV da rede elétrica, lembre-se de:
  - Desligar a TV e a rede elétrica (se disponível).
  - Desconectar o cabo elétrico da tomada.
  - Desconectar o cabo elétrico do conector de força na parte traseira da TV. Sempre puxe o cabo elétrico pelo plugue. Não puxe o cabo propriamente dito.



### Importante

- Poderão ocorrer perdas auditivas permanentes se o volume dos fones de ouvido que você utilizar estiver muito alto. Embora esse volume possa parecer normal com o passar do tempo, ele poderá danificar a sua audição. Para protegê-la, limite o tempo de uso dos fones de ouvido com alto volume.
- Embora a TV consuma muito pouca energia quando no modo de espera, a energia continuará a ser consumida enquanto a rede elétrica permanecer conectada e ligada. Quando não for usar a TV por um longo período, desligue-a e desconecte-a da rede elétrica.

### Cuidados com a tela

- Desligue e desconecte o cabo elétrico antes de limpar a tela.
- Limpe a tela com um pano seco e macio. Não use substâncias como agentes de limpeza domésticos, pois eles podem danificar a tela.



- Para evitar deformações ou enfraquecimento das cores, enxugue as gotículas de água o mais rápido possível.
- Não toque na tela, não a pressione, não a esfregue nem a atinja com objetos duros, pois isso poderá danificar a tela permanentemente.
- Quando possível, evite imagens estáticas que permanecem por muito tempo na tela. Alguns exemplos incluem menus de tela, páginas de teletexto, barras pretas ou símbolos de ações da Bolsa. Se for necessário usar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho para evitar danos à tela.

### Cuidados com o meio-ambiente

- Este produto foi projetado e fabricado para reciclagem de materiais.
- Recicle a embalagem do produto levando-a ao centro de reciclagem local e descarte as pilhas usadas de acordo com os regulamentos locais.
- Não descarte o produto junto com o lixo doméstico. Solicite informações ao revendedor sobre como descartar o produto com segurança. A falta de controle no descarte de lixo prejudica o meio-ambiente e a saúde humana (EEC 2002/96/EC).



 Esta TV consome o mínimo de energia no modo de espera para minimizar o impacto sobre o meio-ambiente. O consumo ativo de energia é indicado na parte traseira da TV.

### Cuidado

Este é um aparelho da Classe 1. Ele deve estar conectado a um soquete do cabo elétrico com um proteção terra.

### Visão geral dos controles e conectores da televisão

### **Controles laterais**

### 1. VOLUME + / -

Para aumentar ou diminuir o volume.

### 2. **MENU**

Para exibir os menus na tela ou sair desses menus. Os botões **CH +** /- podem ser usados para navegar pelos itens de menu. Os botões **VOLUME +** / - podem ser usados para selecionar os itens de menu.

- 3. CHANNEL + / -Para selecionar o canal de TV.
- 4. **POWER** (b) Para ligar ou desligar a TV.

### **Conectores laterais**

Use os conectores laterais para dispositivos móveis, como uma câmera digital ou um videogame. Você também pode conectar um par de fones de ouvido.

### **Conectores traseiros**

Use os conectores traseiros para antenas e dispositivos permanentes, como disc players de alta definição, DVD players ou videocassetes.

### **OBSERVAÇÃO**:

Para obter mais informações sobre as conexões da TV, consulte o Manual de Início Rápido.







### Visão geral das teclas e funções do controle remoto

### 1. **POWER** ①

Para colocar a TV no modo de espera se ela já estiver ligada. Ou, para ligar a TV quando ela estiver no modo de espera.

### 2. SOURCE

Para exibir a lista de fontes de entrada ou para percorrer uma lista de fontes de entrada pressionando repetidamente o botão.

### 3. AMBILIGHT MODE

Para selecionar ou percorrer pelos modos disponíveis de Ambilight. Não aplicável a todos os modelos.

#### 4. AMBILIGHT ON/OFF

Para ativar ou desativar o Ambilight. Não aplicável a todos os modelos.

### 5. TIMER

Para ativar o menu Timer.

#### 6. SLEEP

Para colocar no modo de espera depois de um atraso especificado.

### 7. INCREDIBLE SURROUND

Para ativar o recurso Incredible Surround no modo estéreo e a função Espacial no modo mono.

### 8. CURSOR

Para navegar e selecionar itens de menu e ajustar configurações individuais.

### 9. **BACK**

Para retornar ao menu anterior.

#### 10. **MENU**

Para ativar ou desativar o menu.

### 11. VOL (Volume + / -)

Para aumentar ou diminuir o nível de som.

### 12. **MUTE**

Para ativar ou desativar o som dos alto-falantes.



#### 13. Teclado Numérico (0-9)

Para entrar no número do canal, definir o horário ou o timer.

#### 14. STATUS / EXIT

Para exibir informações sobre o canal atual ou sair dos menus na tela.

### Visão geral das teclas e funções do controle remoto

### 15. **SAP**

Para selecionar **SAP**, **Estéreo** ou **Forçar Mono**.

 CC (Closed caption) Para exibir a configuração de closed caption atual ou percorrer a lista.

#### 17. SURF

Para surfar por até 8 canais.

### 18. CHANNEL LIST

Para exibir a lista de canais disponíveis.

#### 19. FORMAT

Para percorrer uma seleção de formatos de imagem.

### 20. **OK**

Para selecionar itens de menu ou confirmar uma seleção.

#### 21. SMART MODE

Para selecionar ou percorrer configurações predefinidas de som e imagem.

22. CH (Canal + / -)

Para selecionar o número do canal para cima ou para baixo.

 A/CH (Canal Alternativo) Para exibir o último canal visto e o canal atual.

### **OBSERVAÇÃO:**



Se necessário, consulte o Manual de Início Rápido para obter instruções sobre a montagem do suporte.

### Posicionar a TV

Além de ler e compreender as instruções de segurança no início do manual do usuário, considere o seguinte antes de posicionar a TV:

- A distância de visualização ideal para assistir à TV é três vezes o tamanho da tela.
- Posicione a TV em um local onde não haja incidência de luz direta sobre a tela.
- Conecte os dispositivos antes de posicionar a TV.
- A TV está equipada com um Slot de Segurança Kensington na parte traseira.

Se estiver conectando uma trava Kensington anti-furto (não fornecida), posicione a TV ao alcance de um objeto permanente (como uma mesa) que possa ser facilmente conectado à trava.

 Para obter o menu efeito Ambilight, posicione a TV a uma distância de 10 cm a 20 cm da parede. O recurso Ambilight também funciona melhor em um recinto com iluminação atenuada.

# Instalar as pilhas do controle remoto

- 1. Deslize a tampa das pilhas para fora atrás do controle remoto.
- Insira as duas pilhas fornecidas. Certifique-se de que as extremidades + e – das pilhas estejam alinhadas com as marcações no interior do compartimento.
- Deslize a tampa de volta para a posição original.

### **OBSERVAÇÃO:**

Remova as pilhas se não for usar o controle remoto por um longo tempo.





### Usar a Lista de AV's

A Lista de AV's permite selecionar as fontes de áudio e vídeo às quais o seu dispositivo está conectado.

- Pressione SOURCE para exibir a lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione ▼ ou ▲ para realçar a fonte AV.
- 3. Pressione 📧 para selecionar a fonte AV. A TV exibe a fonte AV.

#### Lista de AV's:

- TV: Difusão de TV normal via conector de antena de 75 ohms.
- AV: Saída de áudio e vídeo composto.
- SIDE AV: Conector para fone de ouvido, áudio e vídeo composto e entrada de S-Video.
- **CVI 1**: Vídeo componente (Y Pb Pr) com entrada de áudio componente.
- **CVI 2**: Vídeo componente (Y Pb Pr) com entrada de áudio componente.
- **VGA**: VGA (Video Graphics Array) com entrada de áudio.
- **HDMI 1**: Entrada HDMI (High Definition Multimedia Interface).
- HDMI 2: Entrada HDMI (High Definition Multimedia Interface).
- HDMI 3 \*: Entrada HDMI (High Definition Multimedia Interface).
- Side HDMI \*: Entrada HDMI (High Definition Multimedia Interface).

Consulte o Manual de Início Rápido para obter instruções de conexão.

\* Disponível em modelos selecionados.



\* Não disponível em todos os modelos

Lista de AV's	s
AV	
SIDE AV	
CVI 1	
CVI 2	
VGA	
HDMI 1	
HDMI 2	
HDMI 3 *	
Side HDMI *	k
	_

\* Não disponível em todos os modelos

### Montar a TV na parede

#### AVISO:

A montagem da TV na parede apenas deve ser feita por profissionais qualificados. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza pela montagem imprópria que resultar em acidentes ou ferimentos.

- Adquira um suporte de parede compatível com VESA. Dependendo do tamanho da tela da TV, adquira um dos seguintes suportes de parede:
- 2. Remova o suporte da TV.

### **OBSERVAÇÃO:**

Essas instruções aplicam-se somente a modelos de TV com suportes montados. Se o suporte da sua TV não estiver montado, consulte Prenda o suporte de parede compatível com VESA à TV.

- 3. Posicione cuidadosamente a TV voltada para baixo em uma superfície plana e estável coberta com pano macio. O pano deve ser espesso o suficiente para proteger a tela.
- 4. Usando uma chave de fenda em cruz (não fornecida), solte os quatro parafusos que prendem o suporte à TV.





 Puxe firmemente o suporte pela parte de baixo da TV. Coloque o suporte e os parafusos em um local seguro para reinstalação futura.



# Prenda o suporte de parede compatível com VESA à TV

Conecte o cabo da antena, o cabo elétrico e todos os outros dispositivos à parte traseira da TV, conforme descrito no Manual de Início Rápido.

- 1. Localize as quatro porcas de montagem na parte traseira da TV.
- Alinhe a chapa/suporte às quatro porcas de montagem, posicionando os espaçadores (não fornecidos) entre a chapa/suporte e as porcas de montagem. Usando uma chave de porca, insira os parafusos através da chapa/suporte e dos espaçadores, prendendo firmemente os parafusos às porcas de montagem.
- Continue com as instruções fornecidas com o suporte de parede compatível com VESA.

### AVISO:

Use os parafusos e espaçadores corretos (consulte a tabela) para prender o suporte de parede compatível com VESA à TV.



### **OBSERVAÇÃO:**

Dependendo do seu suporte de parede compatível com VESA, talvez seja necessário separar a chapa de montagem do suporte de parede para facilitar a instalação. Para obter instruções, consulte a documentação do suporte de parede compatível com VESA.

Tamanho da tela da TV (pol /cm)	Suporte de parede compatível com VESA (mm)	Tipo de parafuso e espaçador	Instruções especiais
32 pol / 82 cm	300 x 300 ajustável.	4 cavilhas de aço M6 x 10mm ou 4 cavilhas de aço M6 x 50mm com espaçador de 40mm.	Ajuste o suporte a 200 x 300 antes de prendê-lo à TV.
42 pol / 107 cm ou maior	400 x 400 fixo.	4 cavilhas de aço M8 x 15mm ou 4 cavilhas de aço M8 x 55mm com espaçador de 40mm.	Nenhuma.

### Selecionar o local

Quando ligar a TV pela primeira vez, a exibição na tela solicitará a seleção de um local.

- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Residência ou Loja.
- 2. Pressione 🔿 para confirmar sua escolha.

### Selecionar o idioma do menu na tela (somente para o modo TV)

Antes de usar os menus na tela, selecione o idioma dos menus.

- 1. Pressione 🖮 para exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Instalação.
- 3. Pressione 🔍 para selecionar Idioma.

Os idiomas disponíveis são exibidos.

- 5. Pressione 🔍 para selecionar o Idioma.
- 6. Pressione 📖 para sair.



	PHILIP	S
Menu		
Defin. da imagem	Idioma	
Imagem avançada	Modo	
Som	Auto Seleção	
Ambilight*	Ajuste	
Funções	Nomear Canal	
Instalação	Fav. Program	
Local		
		▽





### Instalação automática

- 1. Pressione mara exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Instalação.
- 3. Pressione Instalação.



\* Não disponível em todos os modelos

		PHILI	PS
	Instalação		
	Idioma	Pressione OK	
	Modo	para continuar	
	Auto Seleção		
	Ajuste		
	Nomear Canal		
	Fav. Program		
			⊽

 Pressione ▼ até realçar a opção Auto Seleção.

5. Pressione I para iniciar o recurso Auto Seleção.

O recurso **Auto Seleção** começará a procurar canais automaticamente. Quando a pesquisa estiver concluída, o primeiro canal instalado aparecerá na tela.

6. Pressione 📖 para sair.

### DICA:

Para cancelar ou interromper a pesquisa automática, pressione (EM). Serão armazenados apenas os canais encontrados antes da interrupção.

	PHILIPS
 Auto Seleção	

### Instalação manual

Você pode definir manualmente o sintonizador e o sistema da TV, além de fazer a sintonia fina dos canais.

### Alterar o modo do sintonizador

Se você tiver problemas ao usar o recurso **Auto Seleção** para procurar canais, poderá definir manualmente o sistema do sintonizador.

- 1. Pressione 📾 para exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Instalação.
- 3. Pressione Instalação.
- 4. Pressione ▼ até realçar a opção Modo.
- 5. Pressione **(K)** para selecionar **Modo**.
- 6. Pressione ▼ ou ▲ para selecionar Auto, Antena ou Cabo.
- 7. Pressione 📧 para selecionar a opção.
- 8. Pressione 📖 para sair.

### Modos do sintonizador:

- Auto: ATV detecta automaticamente se a entrada de sinal do cabo está presente.
- Antena: A TV detecta os sinais da antena e procura todos os canais de TV de antena disponíveis na sua área local.
- Cabo: A TV detecta os sinais do cabo e procura todos os canais de TV a cabo disponíveis na sua área local.





### Instalação manual

### Alterar o sistema da TV

- 1. Pressione 📾 para exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Instalação.
- 3. Pressione 🖲 para selecionar Instalação.
- 4. Pressione ▼ até realçar a opção Ajuste.
- 5. Pressione **(iii**) para selecionar **Ajuste**.
- 6. Pressione ()) para selecionar **Sistema** de Cor.
- Pressione ▼ ou ▲ para selecionar Auto, NTSC, PAL-M ou PAL-N.
- 8. Pressione 📧 para selecionar a opção.
- 9. Pressione 📖 para sair.

#### Sistemas de TV:

- Auto: Detecta o sistema do sintonizador automaticamente.
- NTSC: Para países de América do Norte e América do Sul.
- PAL-M: Para o Brasil.
- **PAL-N**: Para a Argentina, Uruguai e Paraguai.







### Instalação manual

### Fazer a sintonia fina dos canais

Você pode fazer a sintonia fina dos canais depois de procurá-los automaticamente, utilizando o recurso **Sintonia Fina**.

Acesse o número do canal que você deseja sintonizar.

- 1. Pressione i para exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Instalação.
- 3. Pressione 📧 para selecionar Instalação.
- 4. Pressione ▼ até realçar a opção Ajuste.
- 5. Pressione **(K)** para selecionar **Ajuste**.



7. Pressione III para selecionar Sintonia Fina.

A barra de nível de **Sintonia Fina** é exibida.

- Pressione ▼ ou ▲ para sintonizar manualmente a recepção do canal.
- 9. Pressione 📖 para sair.



$\overline{\square}$		PHILIP	s
Insta	llação		
Idior	ma	Sistema de Cor	
Mod	lo	Sintonia Fina	
Auto	o Seleção		
Ajus	te		
Non	near Canal		
Fav.	Program		



### Nomear os canais

Você pode designar um nome abreviado para os seus canais com o recurso **Nomear Canal**. Esse recurso apenas está disponível no modo TV.

- 1. Pressione 🖮 para exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Instalação.
- 3. Pressione Instalação.
- Pressione ▼ até realçar a opção Nomear Canal.
- 5. Pressione 📧 para selecionar o primeiro número de canal na lista.
- 6. Pressione 📧 para começar a nomear o canal.
- Pressione 
   até aparecer um cursor em bloco retangular ao lado do número do canal.
- Pressione ▼ ou ▲ para percorrer a lista (A-Z, 0-9) e selecionar os caracteres ou números a serem usados para o nome do canal.
- Pressione () para mover o cursor até o segundo espaço e designar o próximo caractere ou número.

Você pode usar até 5 caracteres ou números para nomear canais.

10. Pressione 🛞 para armazenar o nome do canal.

O número e o nome do canal são exibidos no canto superior esquerdo da tela.

11. Pressione 💿 para sair.



\* Não disponível em todos os modelos



\* Não disponível em todos os modelos

1			PHILIPS	
Instalação				
Idioma		001		
Modo				
Auto Seleção				
Ajuste				
Nomear Canal	>	005	SPOR	
Fav. Program				
		800		▽
				_

### Armazenar seus canais favoritos

O recurso **Fav. Program** permite armazenar apenas os canais desejados em uma lista de favoritos de fácil acesso.

- 1. Pressione impara exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Instalação.
- 3. Pressione 🔍 para selecionar Instalação.
- Pressione ▼ até realçar a opção Fav.
   Program.

A lista de números de canais aparece no painel direito.

Todos os números de canal com uma marca ( $\checkmark$ ) são indicados como canais favoritos.

- 6. Pressione 📧 para remover a marca ou adicioná-la ao número correspondente.

Apenas os números de canais com a marca são adicionados à sua lista de favoritos. Quando for usar os botões **CH +** / - no controle remoto, apenas os canais favoritos estarão acessíveis.

7. Pressione 📖 para sair.

### DICA:

Pressione os botões numéricos (**0-9**) para acessar os canais que não estão na lista de favoritos.



Não disponível em todos os modelos

h		PHILIPS
Instalação		
Idioma	001	✓ △
Modo	002	$\checkmark$
Auto Seleção	003	$\checkmark$
Ajuste	004	$\checkmark$
Nomear Canal	005	$\checkmark$
Fav. Program	006	$\checkmark$
	007	$\checkmark$
	008	√ ⊽

		PHILIPS
Instalação		
Idioma	001	✓  ^
Modo	002	$\checkmark$
Auto Seleção	003	$\checkmark$
Ajuste	004	
Nomear Canal	005	$\checkmark$
Fav. Program	006	$\checkmark$
	007	$\checkmark$
	008	√ ⊽

### Ajustar as configurações de imagem

O menu **Imagem** permite ajustar as configurações de imagem.

- 1. Pressione i para exibir os menus na tela.
- 2. Pressione 📧 para selecionar **Defin. da** imagem.
- Pressione ▼ ou ▲ para realçar aos itens de menu.
- 4. Pressione 📧 para selecionar o item de menu.
- Pressione ▼ ou ▲ para ajustar as configurações dos itens de menu.

Dependendo da configuração que você está ajustando, alguns itens terão a barra indicadora de nível, enquanto outros terão configurações especiais, como **Frio**, **Normal e Quente**.

5. Pressione 💷 para sair.

#### Configurações de imagem:

- Brilho: Ajusta o brilho.
- Cor: Ajusta a saturação de cor.
- Contraste: Ajusta o contraste.
- Nitidez: Ajusta o nível de detalhes da imagem.
- Tint: Ajusta os detalhes dos tons de pele da imagem. (somente para os modos TV ou AV)
- Tom De Cor: Define a cor como Frio (mais azul), Normal (equilibrado) ou Quente (mais vermelho).



\* Não disponível em todos os modelos





### Usar os recursos de Imagem avançada

### Usar Contraste +

Contraste + otimiza o contraste para a qualidade geral da imagem.

- 1. Pressione ipara exibir os menus na tela.
- 2. Pressione ▼ até realçar a opção **Imagem** avançada.
- 3. Pressione **(R)** para selecionar **Imagem avançada**.
- 4. Pressione **()** para selecionar **Contraste +**.
- Pressione ▼ ou ▲ para realçar Não ou Sim.
- 6. Pressione 🖲 para confirmar sua escolha.
- 7. Pressione 🖮 para sair.

#### Usar o Active Control

O Active Control é uma maneira exclusiva e inteligente de otimizar a qualidade da imagem ao avaliar e analisar o sinal recebido de forma a ajustar automaticamente as configurações de qualidade da imagem.

- 1. Pressione 🐵 para exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Imagem avançada.
- 3. Pressione 🔍 para selecionar Imagem avançada.
- 4. Pressione ▼ até realçar a opção Active Control.
- 5. Pressione **(W)** para selecionar **Active Control**.
- 6. Pressione ▼ ou ▲ para realçar **Não**, **Sim** ou **Liga c/ sens. luz**.
- 7. Pressione 🔿 para confirmar sua escolha.
- 8. Pressione 📖 para sair.



\* Não disponível em todos os modelos

	I	PHILIPS
Imagem avançada		
Contraste +	Não	Δ
Active Control	Sim	$\checkmark$
Redução de artef.*		
Mov. digital nat.*		



<sup>\*</sup> Não disponível em todos os modelos

<sup>\*</sup> Não disponível em todos os modelos

### Usar os recursos de Imagem avançada

### Configurações do Active Control

- Não: Desativa o Active Control.
- Sim: Ativa o Active Control.
- Liga c/ sens. luz: Usa um sensor para ajustar o brilho da imagem, dependendo das condições de iluminação ambiente.



\* Não disponível em todos os modelos

1	PH	ILIPS
lmagem avançada		
Contraste +		$\checkmark$
Active Control	Sim	
Redução de artef.*	Liga c/ sens. luz	
Mov. digital nat.*		
		$\nabla$

\* Não disponível em todos os modelos

# Usar Redução de artef. e Mov. digital nat.

(disponível em modelos selecionados)

O recurso Redução de artef. suaviza as transições em imagens digitais. O recurso Mov. digital nat. reduz a tremulação de linhas e campos e reproduz um movimento suave, especialmente em filmes.

- 1. Pressione 📾 e selecione Imagem avançada.
- Pressione ▼ até realçar a opção Redução de artef. ou Mov. digital nat..
- 3. Pressione **(R)** para selecionar **Redução de artef.** ou **Mov. digital nat.**.
- Pressione ▼ ou ▲ para realçar Não ou Sim.
- 5. Pressione 🔍 para confirmar sua escolha.
- 6. Pressione 📖 para sair.

		PHILIPS	
-	Imagem avançada		
	Contraste +	Não	Δ
	Active Control	Sim	$\checkmark$
	Redução de artef.*		
	Mov. digital nat.*		
			▼

\* Não disponível em todos os modelos

	PI	HILIPS
lmagem avançada		
Contraste +	Não	
Active Control	Sim	$\checkmark$
Redução de artef.*		
Mov. digital nat.*		
	Imagem avançada Contraste + Active Control Redução de artef.* Mov. digital nat.*	Imagem avançada Contraste + Não Active Control Sim Redução de artef.* Mov. digital nat.*

### Ajustar as configurações de som

O menu **Som** permite ajustar as várias configurações de som.

- 1. Pressione ipara exibir os menus na tela.
- 2. Pressione **v** para realçar o menu **Som**.
- 3. Pressione 🔍 para selecionar o menu **Som**.
- Pressione ▼ ou ▲ para realçar os itens de menu.
- 5. Pressione 🔍 para selecionar o item de menu **Som**.
- Pressione ▼ ou ▲ para ajustar as configurações dos itens de menu. Dependendo do item de Som que estiver sendo ajustado, alguns itens terão a barra indicadora de nível, enquanto outros terão configurações especiais, como Mono, Espacial ou Sim e Não.
- 7. Pressione 📖 para sair.

#### Configurações de som:

- Equalizador: Ajusta cada freqüência (tom) individual.
- **Balanço**: Ajusta o nível de som nos altofalantes esquerdo e direito.
- Contr. auto vol.: Controla aumentos repentinos no nível de som ao trocar de canal ou durante propagandas.
- Incr. Surround: Aprimora o efeito estéreo. Selecione Incr. Surround ou Estéreo (quando no modo estéreo) ou Mono ou Espacial (quando no modo mono).
- BBE: Restaura a claridade e a presença para melhorar a inteligibilidade da voz e o realismo musical.
- SAP (Programação de áudio secundária): Ativa idiomas alternativos ou comentários.
- Forçar Mono: Selecione Não para deixar o sinal de difusão no estado em que se encontra. Selecione Sim para forçar o sinal para mono.









### **OBSERVAÇÃO:**

Selecione os modos **Estéreo** ou **Incr. Surround** quando a difusão da TV estiver em estéreo. Você também pode pressionar (E) para alternar os modos de som.

### Usar o timer

O recurso de timer coloca a TV no modo de espera ou ativa um canal especificado em um momento específico a partir do modo de espera ou quando a TV já estiver ligada.

### Definir o sleep timer

- 1. Pressione 🐵 para exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Funções.
- 3. Pressione 📧 para selecionar Funções.
- 4. Pressione **(W)** para selecionar **Timer**.
- Pressione () para selecionar Sleep. O painel direito apresenta as configurações do sleep timer: Não, 15, 30, 45, 60, 90, 120 e 180 minutos.
- Pressione ▼ ou ▲ para selecionar o número de minutos restantes antes que a TV entre automaticamente no modo de espera.
- 7. Pressione 🔿 para confirmar a configuração.
- 8. Pressione 🖮 para sair.

### DICA:

Pressione **STATUS / EXIT** para verificar se o sleep timer está ativado ou quanto tempo falta para a TV entrar no modo de espera.

O status aparece na parte inferior da tela.

Para cancelar o sleep timer, selecione **Não** no menu **Sleep**.

	PHILII	os 🛛
Menu		
Defin. da imagem	Timer	
Imagem avançada	Bloquear Teclado	
Som	Child Lock	
Ambilight*	Closed Caption	
Funções	Demo*	
Instalação		
Local		_

\* Não disponível em todos os modelos

h	PHILIPS
Funções	
Timer	Sleep 🗸 🖌
Bloquear Teclado	Relógio
Child Lock	Ligar Às
Closed Caption	Desligar Às
Demo*	Canal
	Ativar
	7

\* Não disponível em todos os modelos

	PHILIPS	
Timer		
Sleep	Não	
Relógio	15	
Ligar Às	30	
Desligar Às	45	
Canal	60	$\checkmark$
Ativar	90	
	120	
	180	V

### Usar o timer

### Definir o horário da TV

- 1. Pressione impara exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Funções.
- 3. Pressione **(K)** para selecionar **Funções**.
- 4. Pressione **(i)** para selecionar **Timer**.
- 5. Pressione ▼ para realçar Relógio.
- 6. Pressione (®) para selecionar o menu **Relógio**.
- Pressione os botões numéricos (0-9) do controle remoto para inserir o horário no formato de 24 horas. Por exemplo, 13:00 (para 1.00 p.m).
- 8. Pressione 💿 para sair.



PHILI		
 Funções		
Timer	Sleep	
Bloquear Teclado	Relógio 🗸	
Child Lock	Ligar Às	
Closed Caption	Desligar Às	
Demo	Canal	
	Ativar	
		▽
		_

	PHI	LIPS
Timer		
Sleep	10 : 45	
Relógio		
Ligar Às		
Desligar Às		
Canal		
Ativar		
		$\nabla$

### Usando o timer

### Definindo o timer da TV

- 1. Pressione 📾 para exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Funções.
- 3. Pressione 🔍 para selecionar Funções.
- 4. Pressione 🔍 para selecionar Timer.
- 5. Pressione ▼ para realçar Ligar Às.
- 6. Pressione 🖲 para selecionar Ligar Às.
- Pressione os botões numéricos (0-9) do controle remoto para inserir o horário no formato de 24 horas. Por exemplo, 13:00 (para 1.00 p.m).
- 8. Pressione 🖮 para sair.
- Pressione ▼ até realçar a opção Desligar Às.
- 11. Pressione III para selecionar **Desligar** Às.
- 12. Pressione os botões numéricos (0-9) para inserir o horário.
- Pressione ◄ para retornar ao menu Timer.
- 14. Pressione ▼ até realçar a opção **Canal**.
- Pressione ▼ ou ▲ para selecionar o número do canal a ser ativado no horário especificado.
- 17. Pressione ▼ para realçar Ativar.



	PHIL	IPS
Timer		
Sleep	20:00	
Relógio		
Ligar Às		
Desligar Às		
Canal		
Ativar		
		▽





### Usar o timer

- 18. Pressione 📧 para selecionar Ativar.
- Pressione ▼ ou ▲ para selecionar Não, Uma Vez ou Todo Dia.
- 20. Pressione 📧 para selecionar a opção.
- 21. Pressione 📖 para sair.
- 22. Pressione 🖒 para colocar a TV no modo de espera.

#### Configurações de ativação:

- Não: Cancela o timer da TV.
- Uma Vez: Ativa o timer da TV apenas uma vez.
- **Todo Dia**: Ativa o timer da TV todos os dias no mesmo horário.

### **OBSERVAÇÃO:**

- Se a TV estiver ligada quando o timer for ativado, ela acessará o canal especificado no timer da TV.
- As configurações do timer da TV serão perdidas quando a TV for desligada através do botão **POWER**.

Ρ	HILIPS
Não	√ △
Uma Vez	
Todo Dia	
	P Uma Vez Todo Dia

### Bloquear o teclado da TV

Use o recurso **Bloquear Teclado** para impedir que crianças acessem a TV sem a supervisão de adultos.

### Ativar o bloqueio do teclado

- 1. Pressione 🞰 para exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Funções.
- 3. Pressione i para selecionar Funções.
- Pressione ▼ até realçar a opção Bloquear Teclado.
- 5. Pressione **(R)** para selecionar **Bloquear Teclado**.
- 6. Pressione ▼ ou ▲ para realçar Sim.
- 7. Pressione (R) para ativar **Bloquear Teclado**.
- Desligue a TV ou coloque-a no modo de espera.

### **OBSERVAÇÃO:**

Quando o recurso **Bloquear Teclado** estiver ativado, você não poderá acessar os canais de TV usando os botões **CH** + / - no painel da TV ou operar nenhum de seus botões, exceto o botão **POWER**.

A TV exibe **"Bloqueado"** na parte inferior da tela.

Mantenha o controle remoto distante das crianças para impedir que elas o utilizem para evitar o recurso **Bloquear Teclado**.

#### Desativar o bloqueio do teclado

- 1. Repita as Etapas de 1 a 5 em Ativar o bloqueio do teclado.
- 2. Pressione ▼ ou ▲ para realçar **Não**.
- 3. Pressione III para desativar **Bloquear Teclado**.



\* Não disponível em todos os modelos

h	P	HILIPS
Funções		
Timer	Não	
Bloquear Teclado		$\checkmark$
Child Lock		
Closed Caption		
Demo*		
		▽

\* Não disponível em todos os modelos



### Controlar o acesso a canais de TV

O recurso **Child Lock** permite controlar o tipo de programas de TV que podem ser acessados de acordo com as classificações de programas em termos de idade e conteúdo.

### Acessar o recurso Child Lock

Para poder usar o recurso **Child Lock**, use a opção **Digite Código**.

- 1. Pressione impara exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Funções.
- 3. Pressione i para selecionar Funções.
- Pressione ▼ até realçar a opção Child Lock.
- Pressione 
   para selecionar Child Lock. Se estiver usando esse recurso pela primeira vez, você precisará digitar o código padrão de fábrica, 0711.
- Digite 0711 com os botões numéricos (0-9).
   Incorreto será exibido.
- Digite 0711 novamente. A opção Novo Código aparecerá depois que você digitar o código.
- Digite o seu próprio código de quatro dígitos. Você será solicitado a confirmar o novo código.
- Digite novamente o novo código.
   O texto **Confirmado** aparecerá depois que você digitar o código.

Agora, você já pode acessar o menu **Child Lock**.



\* Não disponível em todos os modelos

		PHILIPS	
 Funções			
Timer	* * * *		Δ
Bloquear Teclado			
Child Lock			
Closed Caption			
Demo*			
			V

\* Não disponível em todos os modelos

1	PHILI	PS
Funções		
Timer		
Bloquear Teclado	Novo Código	
Child Lock		
Closed Caption		
Demo*		
		▽

Não disponível em todos os modelos



	PHILIPS
Child Lock	
Bloquear Canal	002
Mudar Código	003
Desbloq.Todos	004
Bloq. Todo	005
Classif. Filmes	006
Classif. TV	007
Opções Bloqueio	_008
	009 🗸 🗸 🗸

### Controlar o acesso a canais de TV

### Alterar o código de acesso

- 1. Acesse o menu Child Lock conforme descrito em Acessar o recurso Child Lock.
- 2. Pressione **v** para realçar **Mudar Código**.
- 3. Pressione ()) para selecionar Mudar Código.

Será necessário digitar o novo código de acesso.

 Digite um novo código de acesso de quatro dígitos com os botões numéricos (0-9).

Será necessário confirmar o novo código de acesso.

5. Digite novamente o novo código de acesso.

Quando o sistema verificar o novo código, o texto **Confirmado** aparecerá por alguns segundos.

### DICA:

Se você esquecer o código de acesso, repita todas as etapas de Acessar o recurso Child Lock.



### Controlar o acesso a canais de TV

#### **Bloquear canais**

- 1. Acesse o menu Child Lock conforme descrito em Acessar o recurso Child Lock.
- Pressione (R) para selecionar Bloquear Canal. A lista de todos os canais disponíveis aparecerá no painel direito.
- Pressione ▲ ou ▼ para realçar o número do canal.
- Pressione @ para bloquear o canal. Um símbolo de cadeado fa será exibido ao lado do número do canal para indicar que ele está bloqueado.



- 1. Acesse o menu Child Lock conforme descrito em Acessar o recurso Child Lock.
- 2. Pressione **v** para realçar **Bloq.Todo**.
- 3. Pressione 📧 para selecionar **Bloq. Todo**.
- Pressione (m) para selecionar Sim.
   Todos os canais ficarão bloqueados agora.

### Desbloquear todos os canais

- 1. Acesse o menu Child Lock conforme descrito em Acessar o recurso Child Lock.
- Pressione ▼ para realçar Desbloq. Todos.
- 3. Pressione **(R)** para selecionar **Desbloq. Todos**.
- Pressione (e) para selecionar Sim. Todos os canais ficarão bloqueados agora.





#### **OBSERVAÇÃO**:

Será exibida uma mensagem para informar que o canal está bloqueado quando você tentar acessá-lo. É possível optar por digitar o código de acesso de Child Lock para assistir ao programa.





# Usar o bloqueio de classificação de filme (somente para certas regiões)

Você pode controlar o acesso a filmes com base no seu conteúdo definido pela MPAA (Motion Picture Association of America).

Sua TV está equipada com um chip de computador (V-chip), que pode bloquear o conteúdo de programas com base na sua classificação.

As configurações aplicam-se somente às entradas TV e AV.

- 1. Acesse o menu Child Lock conforme descrito em Acessar o recurso Child Lock.
- Pressione ▼ até realçar a opção Classif. Filmes.
- Pressione (e) para selecionar Classif.
   Filmes. É exibida no painel direito a lista de rótulos de classificação de filmes.
- Pressione ▼ ou ▲ para realçar a opção de rótulo de classificação de filme.
- Pressione (●) para ativar a classificação. Uma marca (✓) aparece ao lado do rótulo de classificação para indicar que o bloqueio de classificação foi ativado. Os rótulos de classificação abaixo daquele que você selecionar também estarão ativados.
- Pressione ◄ para retornar ao menu Child Lock.

#### **Classif. Filmes:**

- G: Apropriado para todas as idades.
- **PG**: Parte do material pode ser não adequada para crianças.
- PG-13: Parte do material pode ser não adequada para crianças com menos de 13 anos.
- R: Material não adequado para crianças com menos de 17 anos. Requer a companhia dos pais.
- NC-17: Não adequado para crianças com menos de 17 anos. Apresenta excesso de violência, sexo ou linguagem obscena.
- X: Não adequado para crianças com menos de 17 anos. O conteúdo é pornográfico.

	PHILIPS	
Menu		
Defin. da imagem	Timer	
Imagem avançada	Bloquear Teclado	
Som	Child Lock	
Ambilight*	Closed Caption	
Funções	Demo*	
Instalação		
Local		
		▽

h	PHILIPS
Child Lock	
Bloquear Canal	G
Mudar Código	PG
Desbloq.Todos	PG-13
Bloq. Todo	R
Classif. Filmes	NC-17
Classif. TV	X
Opções Bloqueio	



### **OBSERVAÇÃO:**

Os filmes serão bloqueados se corresponderem à categoria de classificação que você ativou. Uma mensagem será exibida para informar que o programa foi bloqueado pela classificação de filme. Os programas permanecerão bloqueados mesmo depois que a TV for desligada. Você pode optar por digitar o código de acesso de Child Lock para assistir ao programa. Subseqüentemente, todos os outros programas bloqueados poderão ser vistos.

### DICA:

Pressione **STATUS / EXIT** duas vezes para verificar quais classificações de TV ou filmes estão ativadas. As listas Classif. Filmes e Classif.TV são exibidas.



# Usar o bloqueio de Classif.TV (somente para certas regiões)

Sua TV é equipada com um chip de computador (V-chip) capaz de bloquear conteúdo com base em classificações de TV definidas pela emissora. Classificações de TV têm como base a idade e o conteúdo.

Classificação com base em idade	Classificação com base em conteúdo
TV-Y	Nenhuma
TV-Y7	FV (Violência imaginária)
TV-G	Nenhuma
TV-PG	V (Violência) S (Sexo) L (Linguagem vulgar) D (Diálogo sexual)
TV-14	V (Violência) S (Sexo) L (Linguagem vulgar) D (Diálogo sexual)
TV-MA	V (Violência) S (Sexo) L (Linguagem vulgar)

- Acesse o menu Child Lock conforme descrito em Acessar o recurso Child Lock.
- Pressione ▼ até realçar a opção Classif. TV.
- Pressione (e) para selecionar Classif.
   TV. É exibida no painel direito a lista de rótulos de classificação de TV.
- Pressione ▼ ou ▲ para realçar sua opção de rótulo de classificação de TV. Algumas das classificações com base em idade têm subclassificações com base em conteúdo.
- 5. Pressione 📧 para selecionar a classificação com base em conteúdo.

**TV-Y**: Apropriado para todas as crianças. Não se espera que os programas assustem as crianças.

**TV-Y7**: Para crianças a partir de 7 anos que conseguem diferenciar o "faz de conta" da realidade. Apresenta violência branda imaginária ou violência cômica. Os programas podem assustar crianças pequenas com menos de 7 anos de idade.

**TV-Y7 FV**: Violência imaginária mais intensa ou belicosa do que aquela na categoria TV-Y7.

**TV-G**: Adequado para todas as crianças, mas não destinado especificamente para crianças.

**TV-PG**: Companhia dos país necessária. Certa violência, linguagem vulgar, situações sexuais ou diálogos sugestivos. Os pais devem assistir a esses programas com seus filhos.

**TV-14**: Não adequado para crianças com menos de 14 anos. O conteúdo tem certa violência, linguagem vulgar, situações sexuais ou diálogos sugestivos.

**TV-MA**: Para adultos. Não adequado para crianças com menos de 17 anos.



	PHI	.IPS
Child Lock		
Bloquear Canal	TV-Y	
Mudar Código	TV-Y7	
Desbloq.Todos	TV-G	
Bloq. Todo	TV-PG	
Classif. Filmes	TV-14	
Classif. TV	TV-MA	
Opções Bloqueio		

- Pressione ▼ ou ▲ para realçar Bloq. Todo.
- 7. Pressione **(W)** para ativar **Bloq.Todo**.

Uma marca (✓) aparece ao lado do rótulo de classificação para indicar que o bloqueio de classificação está ativado. Nos casos em que houver rótulos de classificação com base em conteúdo, eles também serão ativados (com um marca ao lado).

Para ativar uma ou mais classificações com base em conteúdo, realce apenas as opções desejadas e pressione ().



		PHILIPS
Classif. TV		
TV-Y	Blog. Todo	4
TV-Y7	V	~
TV-G	S	~
TV-PG	L	~
TV-14	D	✓
TV-MA		
		▼

### **OBSERVAÇÃO:**

A tela exibirá uma mensagem para informar que o programa está bloqueado quando ele corresponder à categoria de classificação de TV que você ativou.

Mesmo se você desativar e depois ativar a TV de novo, os programas permanecerão bloqueados. É possível optar por digitar o código de acesso para assistir ao programa.



### **Desbloquear programas**

- 1. Pressione ()) para selecionar **Opções** Bloqueio.
- 2. Pressione ▼ ou ▲ para realçar Não.
- 3. Pressione **(IN)** para ativar **Opções Bloqueio**.

### **Bloquear outros programas**

Você também pode bloquear programas não classificados, como documentários, edição do diretor ou programas sem dados de recomendação (Sem classificação).

- 1. Acesse o menu Child Lock conforme descrito em Acessar o recurso Child Lock.
- Pressione ▼ até realçar a opção Opções Bloqueio.
- 3. Pressione ()) para selecionar **Opções** Bloqueio.
- 4. Pressione ▼ ou ▲ para realçar Sem Censura ou Censura Livre.
- 5. Pressione ()) para selecionar Sem Censura ou Censura Livre.
- 6. Pressione 🔿 para realçar Sim.
- 7. Pressione I para ativar Sem Censura ou Censura Livre.

### **OBSERVAÇÃO:**

Programas sem classificação ou não classificados são bloqueados.









### **Ativar closed captions**

Você pode ativar closed captions para os seus programas se a estação emissora fornecer o serviço de legenda. Closed captions (CC) são legendas ocultas nos sinais de vídeo que podem ser ativadas ou desativadas, ao contrário das legendas normais em filmes que não podem ser desativadas.

Closed captions são legendas para diálogos e descrições (úteis para deficientes auditivos).

- 1. Pressione ipara exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Funções.
- 3. Pressione 📧 para selecionar Funções.
- Pressione ▼ até realçar a opção Closed Caption.
- 5. Pressione (R) para selecionar Closed Caption.
- Pressione ▼ ou ▲ para realçar CC Não, CC1, CC2 ou CC Mudo.
- Pressione 
   para selecionar a opção

   Closed Caption.
- 8. Pressione 📖 para sair.

#### **Opções de Closed Caption:**

- CC Não: Desativa o recurso de closed caption.
- CC1: A maioria dos canais transmite closed captions no modo CC1. Closed captions pode estar em espanhol, português ou inglês.
- CC2: As emissoras podem transmitir closed captions no modo CC2. CC2 é raramente utilizado.
- CC Mudo: Closed captions no modo CC1 aparecem apenas quando o som é desligado através de MUTE.



\* Não disponível em todos os modelos

	PI	HILIPS
Funções		
Timer	CC Não	√ ^
Bloquear Teclado	CC1	
Child Lock	CC2	
Closed Caption	CC Mudo	
Demo*		
		⊽

# Usar os modos de demonstração (disponíveis em modelos selecionados)

O modo **Demo** permite ver os benefícios dos novos recursos da sua TV.

- 1. Pressione ipara exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Funções.
- 3. Pressione 🔿 para selecionar Funções
- 4. Pressione ▼ até realçar a opção **Demo**.
- 5. Pressione **(K)** para selecionar **Demo**.
- Pressione ▼ ou ▲ para realçar Pixel Plus HD, Pixel Plus 2HD, Mov. digital nat., e 100Hz. Dependendo do modelo da TV, nem todas as opções estarão disponíveis.
- 7. Pressione 🖲 para selecionar uma opção.
- Pressione ▼ ou ▲ para realçar Sim e pressione ().

Quando qualquer um dos modos de demonstração for usado, a TV exibirá uma tela vertical dividida, uma metade com os novos recursos ativados e a outra metade sem os recursos.

9. Pressione 📖 para sair.

#### Modos de demonstração:

- Pixel Plus 2HD: Como Pixel Plus HD, mas também pode detectar e reduzir artefatos e ruídos no conteúdo HD, gerando imagens mais claras e nítidas.
- Pixel Plus HD: Cada pixel é melhorado para corresponder aos pixels circundantes, proporcionando uma imagem mais natural. Nitidez, profundidade e cores vívidas são obtidas de várias fontes, como conteúdo de HD e DVD.



\* Não disponível em todos os modelos



\* Não disponível em todos os modelos

- Mov. digital nat.: Reduz a tremulação de linhas e campos e reproduz um movimento suave, especialmente em filmes. Defina o nível como Maximum, Minimum ou Não.
- 100 Hz: As informações transmitidas são armazenadas em um chip de memória para gerar imagens sem tremulação.

O recurso Ambilight permite assistir a programas em um ambiente exclusivo, produzindo um suave brilho de luz nas laterais da TV. A iluminação ambiente do televisor proporciona uma experiência mais relaxada ao assistir à TV. As cores do Ambilight mudam automaticamente para combinar com as imagens da TV.

### Ativar o Ambilight

- 1. Pressione impara exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Ambilight.
- 3. Pressione 🔍 para selecionar Ambilight.
- 4. Pressione ▼ ou ▲ para realçar Sim.
- 5. Pressione 📧 para ativar o Ambilight.
- 6. Pressione 📖 para sair.

### **Desativar o Ambilight**

- 1. Pressione i para exibir os menus na tela.
- Pressione ▼ até realçar a opção Ambilight.
- 3. Pressione 🔍 para selecionar Ambilight.
- 4. Pressione ▼ ou ▲ para realçar **Não**.
- 5. Pressione 🛞 para desativar o Ambilight.
- 6. Pressione 🖮 para sair.







### Ajustar o brilho

- 1. Ative o Ambilight conforme descrito em Ativar o Ambilight.
- 2. Pressione **v** até realçar a opção **Brilho**.
- 3. Pressione 🖲 para selecionar Brilho.
- Pressione ▼ ou ▲ para ajustar o nível de brilho ambiente.
- 5. Pressione 💷 para sair.

### Selecionar os modos do Ambilight

- 1. Ative o Ambilight conforme descrito em Ativar o Ambilight.
- 2. Pressione ▼ até realçar a opção Modo.
- 3. Pressione 🔿 para selecionar Modo.
- Pressione ▼ ou ▲ para realçar os diferentes modos disponíveis.
- 5. Pressione I para selecionar o modo.
- 6. Pressione 📖 para sair.

### Modos do Ambilight:

- Cor: Produz uma iluminação constante de acordo com as configurações no menu Cor.
- Relaxado: Reduz o brilho e as cores para proporcionar uma experiência mais relaxada ao assistir à TV.
- **Moderado**: Usa as configurações de fábrica para brilho e cores.
- Dinâmico: O brilho e a cor mudam de acordo com o estado da imagem.







### Selecionar a cor do Ambilight

- 1. Ative o Ambilight conforme descrito em Ativar o Ambilight.
- 2. Pressione **v** até realçar a opção **Modo**.
- 3. Pressione **(K)** para selecionar **Modo**.
- Pressione ▼ ou ▲ para realçar os diferentes modos disponíveis.
- 5. Pressione I para selecionar o modo.
- 6. Pressione ▼ até realçar a opção Cor.
- 7. Pressione 🔿 para selecionar Cor.
- Pressione ▼ ou ▲ para realçar as opções de cores disponíveis.
- 9. Pressione ()) para selecionar a opção de cor.

### Usando cores personalizadas

- Pressione ▼ até realçar a opção
   Personalizar.
- 11. Pressione (R) para selecionar **Personalizar**. Isso ativa o menu **Personalizar Cores**.
- 12. Pressione ◀ para realçar **Cor**.
- 13. Pressione ▼ para realçar **Personalizar** Cores.
- Pressione ▼ ou ▲ para realçar Palete ou Saturação.





	PHI	LIPS
Ambilight		
Ambilight	Quente	
Brilho	Frio	
Modo	Azul	
Cor	Vermelho	
Personalizar Cores	Verde	
Balanço	Amarelo	
	Magenta	
	Personalizar	$\nabla$

	PH	LIPS
Ambilight		
Ambilight	Palete	
Brilho	Saturação	
Modo		
Cor		
Personalizar Cores		
Balanço		
		▽

- 15. Pressione ()) para selecionar **Palete** ou **Saturação**.
- Pressione ▼ ou ▲ para ajustar as configurações.
- 17. Pressione 📖 para sair.

### Cores personalizadas do Ambilight:

- Palete: Ajusta a mistura de cores.
- **Saturação**: Ajusta a intensidade de cores da saída de luz.

### Definir o balanço do Ambilight

O menu **Balanço** permite ajustar a intensidade do **Ambilight** em ambos os lados da TV.

- Pressione ▼ até realçar a opção Balanço.
- 2. Pressione I para selecionar Balanço.
- Pressione ▼ ou ▲ para ajustar o Balanço.
- 4. Pressione 📖 para sair.









### Alterar o formato da imagem

Você pode selecionar vários formatos de tela para combinar com o tipo de programa assistido.

1. Pressione (B) repetidamente para percorrer pelos formatos de imagem disponíveis.

#### Formatos de imagem:

- 4:2: A imagem inteira é reproduzida na tela com faixas pretas à esquerda e à direita da tela.
- Zoom 14:8: A imagem é ampliada para ajuste horizontal, com faixas pretas visíveis nas laterais da tela.
- Zoom 16:8: A imagem é ampliada para preencher a tela. As partes superior e inferior da imagem são cortadas.
- Zoom Legenda: Um programa no formato 4:3 é exibido na tela inteira, deixando a área de legendas visível. A parte superior da imagem é cortada.
- **Super Zoom**: Remove as faixas pretas nas laterais da tela de programas no formato 4:2.
- Widescreen: A imagem é exibida com suas proporções originais.



# Usar as configurações de modos inteligentes (Smart Mode)

Modos inteligentes são configurações predefinidas para corresponder aos diferentes ambientes de exibição e audição.

 Pressione SMART MODE repetidamente para percorrer pelas configurações disponíveis.

As configurações aparecem na parte inferior da tela.

### Configurações de modos inteligentes:

- Pessoal: Com base nas configurações personalizadas no menu Defin. da imagem.
- **Esportes**: Configurações de imagens vívidas e som limpo para alta ação.
- Padrão: Para assinar à TV normalmente.
- **Filmes**: Configurações de imagens brilhantes para uma experiência cinematográfica.
- Jogo: Otimizado para PCs e videogames.
- Econom. de energ.: Configurações "ecológicas" para reduzir o consumo de energia.



### **OBSERVAÇÃO**:

O medidor de energia exibido na tela indica o consumo de energia para cada modo. Por exemplo, 10% significa que esse modo utiliza 10% do consumo total de energia da TV.

### Usar o recurso Surf

Armazene até 8 dos seus canais favoritos na lista Surf.

#### Adicionar canais à lista Surf

- Pressione os botões numéricos (0-9) ou CH + / - para acessar o seu canal favorito.
- Pressione SURF para exibir a lista Surf. Você verá apenas um número de canal na lista. Esse número corresponde ao canal ao qual você está assistindo no momento.
- 3. Pressione () para adicionar o canal à lista **Surf.**

Uma marca ( $\checkmark$ ) é exibida ao lado do número do canal para indicar que ele foi armazenado na lista **Surf**.

4. Repita as Etapas de 1 a 3 para adicionar mais canais à lista **Surf**.

### Remover canais da lista Surf

- 1. Pressione SURF para exibir a lista Surf.
- Pressione ▼ ou ▲ para realçar o número do canal que você deseja remover.
- Pressione (m) para remover o canal da lista Surf.
   O número do canal é excluído da lista.
- 4. Repita as Etapas 2 e 3 para remover mais canais enquanto a lista **Surf** ainda estiver exibida.



Lista Surf	
· 002	$\checkmark$
··· 003	



### Usar a TV como monitor de computador

Conecte a TV a um computador através da porta VGA para usá-la como monitor.

### **OBSERVAÇÃO:**

Consulte o Manual de Início Rápido para conectar o computador à TV.

- Conecte o computador à TV através do cabo VGA (não fornecido).
- Pressione SOURCE para exibir a lista de fontes de áudio e vídeo.
- Pressione ▼ ou ▲ até realçar a opção VGA.
- Pressione ()) para selecionar VGA. Você verá a exibição do computador na tela da TV.

# Configurações de imagem (modo VGA)

- Horizontal: Ajusta a imagem à esquerda ou direita.
- Vertical: Ajusta a imagem para cima ou para baixo.

## Configurações de funções (modo VGA)

- Fase / Freqüência: Sintoniza a TV para correspondência às configurações de exibição do computador.
- Auto Ajuste: Sincroniza automaticamente a taxa de Fase/ Freqüência do computador e da TV.
- Reset: Anula com as configurações padrão de fábrica.

\* Não disponível em todos os modelos

	Lista de AV's
	AV
I	SIDE AV
	CVI 1
	CVI 2
	HDMI 1
	HDMI 2
	HDMI 3 *
	Side HDMI *

\* Não disponível em todos os modelos





 OBSERVAÇÃO: Para conhecer as resoluções suportadas, consulte Especificações.

### Usar a TV no modo High Definition

O modo HD (High Definition) permite desfrutar de imagens mais nítidas e limpas usando equipamentos de HD.

### Conectar o equipamento de HD

- Conecte a saída HDMI ou DVI do equipamento de HD ao soquete HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ou Side HDMI da TV. Use um cabo DVI para HDMI se a saída DVI estiver conectada.
- Conecte o cabo de áudio aos soquetes de áudio L / R (AV) da TV se estiver usando a saída DVI do equipamento de HD para conexão com a TV.
- Pressione AV para exibir a Lista de AV's e

   ou ▼ para selecionar HDMI 1, HDMI
   2, HDMI 3 ou Side HDMI.
- 4. Pressione 🛞 para alternar para a fonte selecionada.

#### Controlar as configurações da TV no modo HD

- 1. Pressione 🖮 para exibir os menus na tela.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Imagem, Som ou Funções e pressione

   (𝔅) para selecionar os itens no menu.
- Pressione ▲ ou ▼ para realçar as configurações e ◄ ou ▶ para ajustá-las.
- 5. Pressione ໜ para sair.



\* Não disponível em todos os modelos

#### Menu Imagem

- As opções do menu Imagem são: Brilho, Cor, Contraste, Nitidez, Horizontal, Vertical e Tom De Cor.
- Todas as opções funcionam da mesma maneira que as no menu Imagem, exceto por Horizontal e Vertical.
  - Horizontal permite ajustar a posição horizontal da posição da imagem.
  - Vertical permite ajustar a posição vertical da imagem.

### Menu Som

 As opções do menu Som são
 Equalizador, Balanço, AVL e Incr.
 Surround. Todas as opções funcionam da mesma maneira que as no menu Som da TV.

#### Menu Funções

 As opções do menu Funções são Timer, Bloquear Teclado, Child Lock e Active Control. Todas as opções funcionam da mesma maneira que as no menu Funções da TV, exceto Selecionar Modo.

### Usar a TV no modo High Definition

Usar o recurso Selecionar Modo (somente para os formatos 480p, 720p e 1080p)

As opções de **Selecionar Modo** estão disponíveis no menu **Funções** quando você conecta o equipamento de HD via HDMI com suporte a resoluções de 480p, 720p ou 1080p.

É possível selecionar o modo PC ou HD.

- 1. Pressione 📾 para exibir os menus na tela.
- 2. Pressione ▼ até realçar a opção Funções.
- 3. Pressione i para selecionar Funções.
- Pressione ▼ até realçar a opção Selecionar Modo.
- 5. Pressione **(R)** para selecionar **Selecionar Modo**.
- 6. Pressione ▼ ou ▲ para selecionar os modos **PC** ou **HD**.
- 7. Pressione 💷 para sair.

#### Usar o modo Native 1080

(somente para os modelos de TV 1080p)

A opção Native 1080 no menu **Mostrar Hora** está disponível quando você conecta o equipamento de HD via HDMI ou Y Pb Pr com suporte para resolução de 1080i. Assista ao formato HD original em resolução real a partir dos sinais de entrada.

- 1. Pressione 🖮 para exibir os menus na tela.
- 2. Pressione **v** até realçar a opção **Funções**.
- 3. Pressione 🖲 para selecionar Funções.
- Pressione ▼ até realçar a opção Mostrar Hora.
- 5. Pressione III para selecionar **Mostrar Hora**.



	PHIL	IPS
Funções		
Timer	Native 1080	
Bloquear Teclado		
Child Lock		
Selecionar Modo	]	
Close Caption		
Mostrar Hora		
Demo*		
		$\nabla$

### Usar a TV no modo High Definition (HD)

6. Pressione ▼ ou ▲ para selecionar Não ou Sim.

Selecione **Sim** para assistir aos programas no formato HD original (1080p).

7. Pressione 📖 para sair.

#### **OBSERVAÇÃO:**

Sua TV Philips é compatível com HDMI. Se você não receber uma boa imagem, não é um defeito do televisor.

Altere o formato de vídeo no dispositivo (DVD player, sintonizador externo a cabo, etc) para um formato padrão.

Por exemplo, selecione 480p, 576p, 720p, 1080i ou 1080p para DVD players.

#### Usar o Philips EasyLink

Sua TV está ativada para conexões HDMI-CEC com outros dispositivos. Os recursos a seguir se aplicam a dispositivos compatíveis com CEC e conectados à TV por meio de um cabo HDMI.

### Reprodução One-touch

Você pode controlar a TV e os dispositivo com um controle remoto ao conectar a TV a dispositivos compatíveis com o recurso Reprodução One-touch. Por exemplo, quando você pressionar o botão Play no controle remoto do DVD, sua TV Philips acessará automaticamente ocanal correto para exibir o conteúdo do DVD.

#### Modo de espera One-touch

Você pode usar o controle remoto da TV para colocar os dispositivos no modo de espera ao conectar TV a dispositivos compatíveis com o recurso Modo de espera One-touch. Pressione e segure () no controle remoto da TV por cerca de 3 ou 4 seconds.



Modelos não-1080p				
Formato HD	480p	576p	720p	1080i
Formato SD	480i		5	76i

Modelos 1080p					
Formato HD	480p	576p	720p	1080p	1080i
Formato SD	480i			576i	

## Solução de problemas

### OBSERVAÇÃO:

Antes de recorrer a serviços de manutenção, consulte o tópico sobre solução de problemas para conferir uma lista de sintomas e soluções que podem resolver seu problema.

Sintomas	Causa possível	O que você deve fazer	
Sem energia ou sem luz indicadora.	A TV não está conectada à rede elétrica.	1. Pressione () <b>POWER</b> na lateral direita da TV ou pressione () no controle remoto.	
		2.Verifique se o cabo de força está bem conectado ao conector de força da TV e à tomada elétrica.	
		3. Conecte a TV a uma tomada elétrica diferente.	
Mensagem de erro	Falha de autenticação HDCP	1.Verifique se o cabo HDMI é certificado.	
na tela com conexão HDMI.		2. Pressione <b>SOURCE</b> no controle remoto para alternar para outra fonte e depois retorne à fonte HDMI.	
		<ul><li>3. Redefina o dispositivo acessório e a TV.</li><li>Ligue a TV</li></ul>	
		Selecione o canal HDMI	
		<ul> <li>Ligue o dispositivo acessório</li> </ul>	
Nenhum é detectado do PC.	A porta HDMI incorreta está conectada.	1. Conecte um cabo DVI-HDMI à porta HDMI correta na TV.	
	O cabo de áudio não está conectado.	2. Conecte um cabo de áudio à porta DVI AUDIO IN na TV.	
		3. Pressione <b>SOURCE</b> no controle remoto e selecione a fonte HDMI 3.	
A TV não responde ao controle remoto.	As pilhas estão instaladas incorretamente ou estão fracas.	1.Verifique se a luz indicadora na TV está piscando quando os botões do controle remoto são pressionados.	
		2. Confirme se você está usando o controle remoto fornecido com a TV.	
		3. Verifique se as pilhas do controle remoto estão inseridas de acordo com a ilustração no controle remoto e se não precisam ser trocadas.	
A imagem está distorcida. Ela está	Formato de vídeo de difusão.	1. Pressione <b>FORMAT</b> no controle remoto para selecionar o melhor formato de imagem.	
esticada, possui barras pretas, curtas e grossas na lateral ou na parte superior.		2. Para alguns dispositivos acessórios, o formato da imagem precisa ser definido no dispositivo acessório.	

## Solução de problemas

A imagem é predominantemente verde e vermelha ou não possui tons de vermelho quando a TV está conectada a um dispositivo acessório por meio de cabos componentes.	Conexão não firme/incorreta.	<ol> <li>1.Verifique se todas as conexões foram feitas de acordo com o código de cores.</li> <li>2. Pressione os cabos componentes até os soquetes YPbPr na TV.</li> </ol>
Nenhum som no alto- falante da TV.	O nível de volume está definido como zero.	1.Aumente o volume.
	O som está desativado.	2. Pressione <b>MUTE</b> no controle remoto.
	Os fones de ouvido estão conectados.	3.Verifique se os fones não estão plugados na TV.
	O cabo de áudio não está conectado.	4. Para uma conexão AV, verifique se o cabo L/R de áudio está conectado. Se você estiver usando um cabo componente, certifique-se de não ter cruzado o cabo de áudio vermelho com o cabo de vídeo vermelho.
	A configuração da saída de áudio do dispositivo acessório está incorreta.	5. Para conexões HDMI, alguns dispositivos acessórios têm uma configuração de saída de áudio HDMI que deve ser ativada para conexões de HDMI a HDMI.
Baixa qualidade da imagem com conexão coaxial.	Os canais de definição padrão não são tão nítidos quanto os canais de alta definição.	1. Conecte o dispositivo por meio de cabos componentes ou HDMI.
Nenhuma imagem ou	Canal incorreto	1. Verifique se você selecionou o canal correto.
som.	Instalação incompleta de canais.	<ol> <li>Se a TV receber canais através de uma conexão AV, defina a TV para a entrada de fonte de correta e repita o processo de instalação automática.</li> </ol>
		2. Se a TV estiver diretamente conectada à parada via conexão coaxial, repita o processo de instalação automática.
Não é possível controlar a TV e os dispositivos conectados com um controle remoto.		1. Confirme se os dispositivos conectados são compatíveis com o EasyLink e estão conectados à TV via cabo HDMI. Nem todas as marcas de dispositivos, como DVD players, usam o mesmo sistema que o Philips EasyLink. Outras marcas podem não funcionar com o Philips EasyLink.

## Especificações

N° do modelo	42PFL7403 47PFL7403	42PFL7603	52PFL7803		
APRIMORAMENTO DE IMAGENS					
Тіро	1080p 50 Hz 1080p 100 Hz				
Proporção de Imagem		16:9			
lmagem avançada	Contraste +, Active	Control, Mov. digital na	t., Redução de artef.		
Ambilight	Não	Si	m		
	APRIMORAMENTO	de som			
Mono/Estéreo/BBE	Mono, Es	téreo, Incredible Surrou	und, BBE		
Saída de energia (Watts RMS)		2 x 15 W			
	FACILIDADE DE	USO			
Modos de vídeo	Automático, 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom Legenda, Super Zoom, Wide Screen				
Entrada de PC		via HDMI,VGA			
	CONEXÕES	5			
CVI In com Áudio L/R	2, com suporte para 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p @24Hz-60Hz				
CVBS In com Áudio L/R, S-Video	2 X				
HDMI	4 ver1.3a HDMI com suporte de vídeo: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p @24Hz-60Hz, entrada de PC: até WUXGA				
Saída de áudio digital	Sim, com suporte para AC-3 & PCM				
Fone de ouvido	1 X (lateral)				
	DIVERSOS				
Consumo de energia 100-240 V, 50/60 Hz operacional					
Energia no modo de espera [Watt]	< 0,15w				
Acessórios	Cabo de força, Manual de Início Rápido, Manual do Usuário, Controle remoto, pilhas AAA x2		1anual do Usuário, A x2		
DIMENSÕES					
Peso do aparelho (kg)	20 26 kg	20.5	39		
Peso do aparelho com suporte (kg)	25.5 33.5	26	47		
Dimensões do aparelho (L x A x D) mm	1046 x 645 x 88 1163 x 712 x 104	1046 x 645 x 108	1301 x 798 x 141		
Dimensões do aparelho com suporte(L x A x D) mm	1046 x 716 x 262 1163 x 786 x 325	1046 x 716 x 262	1301 x 875 x 325		

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

### **Conectar dispositivos**

### Visão geral sobre conexões



### 1. Entrada de antena

### 2. CVI-1

Entrada de vídeo componente. Conectores Y Pb Pr e Áudio L/R para DVD, receptor digital ou videogame, etc.

### 3. CVI-2

Segunda entrada de vídeo componente.

### 4. AVI IN

Entrada de vídeo composto a ser usada junto com conectores de Áudio L/R para filmadora, videogame, etc.

### 5. SPDIF Out

Saída de áudio digital.

#### 6. Audio IN para VGA

 Portas de serviço (para profissionais de manutenção)

#### 8. HDMI 1 In

Conector de entrada HDMI para Bluray Disc player, receptor digital HD ou videogame, etc.

### 9. HDMI 2 In

Segundo conector de entrada HDMI.

### 10. HDMI 3 In

Terceiro conector de entrada HDMI.

### 11. **VGA**

Conector Video Graphics para computadores pessoais.

### 12. HDMI In (lateral)

Consulte a descrição de HDMI 1 In.

### 13. Fones de ouvido (lateral) Miniconector estéreo.

#### 14. Video (lateral)

Conector de entrada de vídeo a ser usado junto com conectores de Áudio L/R para filmadora, videogame, etc.

#### 15. S-Video (lateral)

Conector S-Video a ser usado junto com conectores de Áudio L/R para filmadora, videogame, etc.

## Lista de Serviços Autorizados

ACRE RIO BRANCO	68-32217642
ALAGOAS MACEIO	82-32417237
AMAPÁ MACAPA	96-32175934
	02 24422244
MANAUS	92-36333035
	75 22222002
ILHEUS 7	3-2315995
IRECE	74-36410202
JEQUIE	73-35254141
JUAZEIRO	74-36116456
SALVADOR	71-32072070
STO ANTONIO	
	/5-363144/0
FREITAS	73-30111600
CFARÁ	
FORTALEZA	85-32875506
FORTALEZA	85-40088555
DISTRITO FEDERAL	
BRASILIA	61-3445 1991
BRASILIA	61-33233487
TAGUATINGA	61-33549615
ESPIRÍTO SANTO	
ALEGRE	28-35526349
VITORIA	27-32233899
GOIAS	
GOIANIA	62-32292908
MARANHÃO	
SAO LUIS	98-32323236
MATO GROSSO	
CUIABA	65-33176464
JACIARA	66-34612138
RONDONOPOLIS	66-34233888
MATO GROSSO DO	SUL
CAMPO GRANDE	67-33831540
MINAS GERAIS	
ARAXA	34-36611132
ARAXA	34-36691869
BELO HORIZONTE	31-32254066
BELO HORIZONTE	31-32957700
	31-33912994
ITUIUTARA	34-32682131
JUIZ DE FORA	32-32151514
MONTES CLAROS	38-32218925
MURIAE	32-37224334
POUSO ALEGRE	35-34212120
SAO JOAO DEL REI	32-33718306
SETE LAGOAS	31-37718570
	34-33332520
ODERLANDIA	34-32123030

PARÁ	
BELEM	91-32690400
ITAITUBA	93-35181545
ΡΔΒΔίβΔ	
CAMPINA GRANI	DE 83-33212128
JOAO PESSOA	83-32469689
PARANÁ	
CASCAVEL	45-32254005
CURITIBA	41-32648791
LONDRINA	43-33241002
PARANACUA	44-32264620
PARANAGUA	41-34223004
I OIT A GROSSA	42-52220570
PERNAMBUCO	
CAMARAGIBE	81-34581246
GARANHUNS	87-37610085
RECIFE	81-34629090
,	
PIAUI	
TERESINA	86-32230825
TERESINA	80-32213535
RIO DE IANEIRO	
CABO ERIO	22-26451819
ITAPERUNA	22-38236825
MACAE	22-27591358
NITEROI	21-26220157
PETROPOLIS	24-22312737
RESENDE	24-33550101
RIO DE JANEIRO	21-25096851
RIO DE JANEIRO	21-24315759
RIO GRANDE DO	NORTE
MOSSORO	84-33147809
NATAL	84-32132345
RIO GRANDE DO	SUL
CANELA	54-32821551
FARROUPILHA	54-32683603
IJUI	55-33327766
NOVO HAMBURG	GO51-35823191
PASSO FUNDO	54-33111104
	53-32223633
	51-33250053
SANTA MARIA	51-32200034
STA CRUZ DO SL	JI 51-37153048
RONDÔNIA	
ARIQUEMES	69-35353491
PORTO VELHO	69-32273377
RORAIMA	
BOA VISTA	95-32249605
SANTA CATADIN	14
	47.3377747
CRICIUMA	48-34375155
FLORIANOPOLIS	48-32254149
IARAGUA DO SU	L 47-33722050
JOACABA	49-35220418
LAGES	49-32244414
RIO DO SUL	47-35211920

AMERICANA	19-34062914
ATIBAIA	11-44118145
AVARE	14-37322142
BARRETOS	17-33222742
BAURU	14-32239551
BIRIGUI	18-36424011
BOTUCATU	14-38821081
CAMPINAS	19-32369199
CAMPINAS	19-37372500
GUARULHOS	11-64431153
JALES	17-36324479
JAU	14-36222117
OURINHOS	14-33225457
PRES PRUDENTE	18-32225168
RIBEIRAO PRETO	16-36106989
S JOSE RIO PRETO	17-32325680
SANTOS	13-32272947
SAO PAULO	11-22966122
SAO PAULO	11-38457575
SOROCABA	15-32241170
TAUBATE	12-36219080
TUPA	14-34962596
SERGIPE	
ARACAJU	79-32119764
TOCANTINS	
PALMAS	63-32144502

SÃO PAULO

## **CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL**

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., POR UM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DESTE CERTIFICADO, SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

- A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTE APARELHO A GARANTIA DE 365 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE CERTIFICADO.
- 2) ESSA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:
  - A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCASIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES.
  - B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS.
  - C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO.
  - D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.
- 3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.
- 4) EXCLUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.
- 5) AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/OU DO TÉCNICO AUTORIZADO CORREM POR CONTA DO CONSUMIDOR REQUERENTE DO SERVIÇO.
- 6) ESTE PRODUTO TEM **GARANTIA INTERNACIONAL**. O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUÍDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.
- 7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTE TIPO DE MODIFICAÇÃO.
- 8) ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

#### PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

DENTRO DO BRASIL, PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PRODUTO OU PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE DE OFICINAS AUTORIZADAS, LIGUE PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR, OU ESCREVA PARA CAIXA POSTAL No. 21315 CEP 04602-970 - SÃO PAULO - SP OU ENVIE UM E-MAIL PARA : cic@philips.com.br HORÂRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 20:00 H; AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 13:00 H. PARA ATENDIMENTO FORA DO BRASIL CONTATE A PHILIPS LOCAL OU A: PHILIPS CONSUMER SERVICE BEUKENLAAN 2 5651 CD EINDHOVEN THE NETHERLANDS 660 701 0245

atendimentoespecial@philips.com.br

Confeccionado em papel recicladi. A Philips contribuindo para a preservação do meio ambiente.





Specifications are subject to change withoutnotice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. 2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V.All rights reserved.

> www.philips.com 3139 125 39901