32PFK5300 40PFK5300 50PFK5300



Contenuti

1 Il mio nuovo TV

- 1.1 Smart TV
- 1.2 App gallery (Galleria applicazioni)

4

- 1.3 Film a noleggio
- 1.4 Social network 4
- 1.5 Messa in pausa del televisore e delle registrazioni

6

6

4

4

6

6

1.6 EasyLink 5

2 Configurazione

- 2.1 Istruzioni di sicurezza
- 2.2 Supporto TV e montaggio a parete

8

11

16

- 2.3 Suggerimenti sul posizionamento
- 2.4 Cavo di alimentazione
- 2.5 Cavo antenna
- 2.6 Antenna parabolica 7

3 Rete 8

- 3.1 Rete wireless
- 3.2 Rete cablata 9
- 3.3 Impostazioni rete 9

4 Collegamenti

- 4.1 Suggerimenti sui collegamenti 11
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 12
- 4.3 Interfaccia comune CAM 4.4 Decoder STB 14
- 4.5 Ricevitore sat.
- 14 4.6 Sistema Home Theatre (HTS) 15

17

- 4.7 Lettore dischi Blu-ray
- 4.8 lettore DVD
- 4.9 Console videogiochi 17
- 4.10 Hard disk USB 18
- 4.11 Tastiera o mouse USB 19 4.12 Unità flash USB 20
- 4.13 Fotocamera 20
- 4.14 Videocamera 20
- 4.15 Computer 21
- 4.16 Cuffie 21

5 Accensione 23

5.1 Accensione o standby 23 5.2 Tasti sul televisore 23

6 Telecomando

6.1 Panoramica dei tasti 24 6.2 Sensore IR 25 6.3 Batterie 25 6.4 Pulizia 25

7 Canali televisivi 26

- 7.1 Visione di canali TV 26
- 7.2 Installazione canali 32

8 Canali satellitari 36

8.1 Visualizzazione dei canali satellitari 36

24

- 8.2 Elenco canali satellitari 36
- 8.3 Canali satellitari preferiti
- 8.4 Blocco dei canali satellitari 37 8.5 Installazione satellite 38
- 8.6 Problemi con i satelliti 43

9 Menu Home $\Delta \Delta$

10 guida TV 45

- 10.1 Cosa è necessario
- 10.2 Utilizzo della guida TV 45

10.3 Registrazione 45

11 Sorgenti 47

- 11.1 Elenco sorgenti 47
- 11.2 Dalla modalità di standby
- 11.3 EasyLink 47

12 Timer e orologio 49

- 12.1 Sleeptimer
- 12.2 Orologio 49
- 12.3 Timer di spegnimento 49

13 Giochi 50

13.1 Riproduzione di un gioco 50

14 Foto, video e file musicali 51

49

14.1 Da una connessione USB o da un computer in rete 51

47

14.2 Wi-Fi Miracast 52

55 15 Pausa TV

16 Registrazione 56

- 16.1 Cosa è necessario 56
- 16.2 Registrazione di un programma 56
- 16.3 Visione di una registrazione

17 Smart TV 58

- 17.1 Informazioni su Smart TV 58
- 17.2 Cosa è necessario
- 17.3 Impostazione di Smart TV 58 58
- 17.4 Applicazioni Smart TV
- 17.5 Multi view 60 17.6 Ripristino di Smart TV

18 Multi room (Multistanza) 62

65

18.1 Informazioni su Multi room (Multistanza) 62

58

60

- 18.2 Cosa è necessario 62
- 18.3 Utilizzo della funzione Multi room (Multistanza)

19 Impostazioni 64

- 19.1 Menu di impostazione 64
- 19.2 Immagine
- 19.3 Suono
- 19.4 Accesso universale 70

20 Specifiche 73

- 20.1 Informazioni ambientali 73
- 20.2 Ricezione 73
- 20.3 Espositore 74
- 20.4 Assorbimento 74
- 20.5 Dimensioni e peso 74
- 20.6 Connettività 75
- 20.7 Multimediale 75

21 Software 76

22.4 Guida online

2

- 21.1 Aggiornamento software 76
- 21.2 Versione software 76
- 21.3 Software open source 76

22 Risoluzione dei problemi e supporto 78

80

80

- 22.1 Risoluzione dei problemi 78
- 22.2 Registrazione 79 22.3 Guida 79

22.5 Assistenza clienti/riparazione

23 Sicurezza e protezione 81

23.1 Sicurezza8123.2 Protezione dello schermo82

24 Termini di utilizzo, copyright e licenze 83

24.1 Termini di utilizzo8324.2 Copyright e licenze83

Indice 86

Îl mio nuovo TV

Smart TV

Collegare questo TV Smart LED Philips a Internet per scoprire una nuova dimensione del mondo della televisione. È possibile effettuare una connessione cablata al router oppure collegarsi in modalità wireless tramite Wi-Fi.

Se il televisore è collegato a una rete domestica, è possibile visualizzare una foto dallo smartphone sul televisore, riprodurre i video memorizzati sul computer oppure controllare il televisore con il tablet.

Se il televisore è collegato a Internet, è possibile guardare un video a noleggio di una videoteca online, leggere la guida TV online o registrare il proprio programma televisivo preferito su un hard disk USB.

Con le applicazioni Smart TV, il divertimento aumenta, grazie a una gamma completa di proposte di intrattenimento e servizi utili.

Per ulteriori informazioni, in Guida, premere — Parole chiave e cercare Smart TV.

App gallery (Galleria applicazioni)

Aprire **App gallery (Galleria applicazioni)** in Smart TV per scorrere le applicazioni, la raccolta di siti Web personalizzati per il televisore e

trovare l'applicazione per i video YouTube, un giornale nazionale, un album fotografico online, Twitter, ecc.

Sono disponibili applicazioni per noleggiare un video da una videoteca online e applicazioni per guardare i programmi già trasmessi.

Se App gallery (Galleria applicazioni) non contiene i contenuti ricercati, accedere al Web e navigare su Internet dal televisore.

Per ulteriori informazioni, in Guida, premere — Parole chiave e cercare App gallery (Galleria applicazioni).

^{1.3} Film a noleggio

Per guardare un video a noleggio, non è necessario uscire di casa:

è sufficiente noleggiare l'ultimo film dalla videoteca online della propria area.



Avviare Smart TV e aggiungere l'applicazione per videoteca alla pagina iniziale di Smart TV.

Aprire l'applicazione per videoteca, creare l'account personale, selezionare il film e premere Riproduci. È possibile guardare subito il film, senza bisogno di scaricarlo^{*}.

Per ulteriori informazioni, in Guida, premere — Parole chiave e cercare Video a noleggio.

* A seconda del servizio di streaming di video della videoteca selezionata.

^{1.4} Social network

Non è necessario alzarsi per controllare i messaggi degli amici sul computer:

È possibile ricevere i messaggi dei **social network direttamente sullo sch**ermo del televisore. È possibile inviare un messaggio di risposta stando comodamente seduti sul divano. L'applicazione per Twitter si trova nella scheda del menu Home *** Applicazioni**.

Per ulteriori informazioni, in Guida, premere – Parole chiave e cercare App gallery (Galleria applicazioni).

1.5

Messa in pausa del televisore e delle registrazioni

Se si collega un **hard disk USB**, è possibile mettere in pausa e registrare una trasmissione da un canale TV digitale.



È possibile mettere in pausa il televisore e rispondere a una chiamata urgente o semplicemente fare un pausa durante un incontro sportivo, mentre il televisore salva la trasmissione sull'hard disk USB. Sarà poi possibile continuare a guardarlo più tardi. Con un hard disk USB collegato, è anche possibile registrare trasmissioni digitali. È possibile registrare mentre si guarda un programma oppure pianificare la registrazione di un programma che verrà trasmesso in seguito.

Per ulteriori informazioni, in Guida, premere – Parole chiave e cercare Pausa TV o Registrazione.

1.6 EasyLink

EasyLink consente di utilizzare un dispositivo collegato, ad esempio un lettore dischi Bluray, tramite il telecomando del televisore.

EasyLink utilizza HDMI CEC per comunicare con i dispositivi collegati.



Per ulteriori informazioni, in Guida, premere — Parole chiave e cercare EasyLink.

5

Configurazione

2.1

Istruzioni di sicurezza

Leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il TV.

In Guida, andare a Sicurezza e protezione > Sicurezza.

^{2.2} Supporto TV e montaggio a parete

Supporto TV

Le istruzioni di montaggio del supporto TV sono disponibili nella guida rapida fornita con il televisore. In caso di smarrimento della guida, è possibile scaricarla dal sito Web <u>www.philips.com</u>.

Per cercare la guida rapida da scaricare, immettere il codice del televisore.

Montaggio a parete

Il televisore è predisposto per l'utilizzo di una staffa per il montaggio a parete conforme allo standard VESA (venduta a parte).

Utilizzare il seguente codice VESA per l'acquisto del supporto per il montaggio a parete . . .

Per fissare saldamente la staffa, utilizzare viti di lunghezza simile a quella indicata nel disegno.



Per TV serie 5300 da 32"
VESA MIS-F 100x100, M4
Per TV serie 5300 da 40"
VESA MIS-F 200x200, M4
Per TV serie 5300 da 50"
VESA MIS-F 400x200, M6
Attenzione

Il montaggio a parete del televisore richiede competenze specifiche e deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato. Il montaggio a parete del televisore deve rispettare gli standard di sicurezza in base al peso del televisore. Prima di installare il televisore, leggere le precauzioni per la sicurezza.

TP Vision Europe B.V. non si assume alcuna responsabilità per un montaggio errato o che provochi ferite o lesioni personali.

^{2.3} Suggerimenti sul posizionamento

• Collocare il televisore in modo che la luce non si rifletta direttamente sullo schermo.

• Posizionare il televisore a una distanza massima di 15 cm dalla parete.

• La distanza ottimale per guardare la TV è pari a tre volte la dimensione diagonale dello schermo. Da seduti, gli occhi dovrebbero essere al livello del centro dello schermo.



^{2.4} Cavo di alimentazione

- Inserire il cavo di alimentazione nel connettore di ALIMENTAZIONE sul retro del televisore.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente nel connettore.
- Assicurarsi che la presa di alimentazione a muro sia accessibile in qualsiasi momento.
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

Per 32"/40"



Anche se il consumo energetico del televisore nella modalità standby è molto ridotto, scollegare il cavo di alimentazione se il televisore non viene utilizzato per un lungo periodo al fine di risparmiare energia.

Per ulteriori informazioni sull'accensione e lo spegnimento del televisore, in **Guida**, premere **— Parole chiave** e cercare Accensione.

2.5 Cavo antenna

Inserire saldamente la spina dell'antenna nella presa ANTENNA sul retro del televisore.

È possibile collegare la propria antenna oppure collegarsi a un segnale dell'antenna da un sistema di distribuzione dell'antenna. Utilizzare un cavo coassiale antenna con connettore IEC (RF) da 75 Ohm.

Utilizzare questo collegamento antenna per i segnali di ingresso DVB-T e DVB-C.



2.6

Antenna parabolica

Collegare il connettore dell'antenna parabolica di tipo F al connettore satellitare **SAT** sul retro del TV.



Rete

Rete wireless

Cosa è necessario

Per connettere il televisore in modalità wireless a Internet, è necessario un router wireless. Utilizzare una connessione Internet ad alta velocità (banda larga).



Dispositivi di rete

È possibile collegare il televisore ad altri dispositivi nella rete wireless, come un computer o uno smartphone. È possibile utilizzare un computer con Microsoft Windows o Apple OS X.

Condivisione dei file

È possibile utilizzare questo TV per aprire file di foto, musica e video memorizzati sul computer. Utilizzare una versione recente del software per server multimediale come Philips MediaManager^{*}, Windows Media Player 11, Twonky™ o simile.

Installare il software per server multimediale sul computer e impostarlo per la condivisione dei file multimediali con il TV. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del software per server multimediale. Questo software deve essere in esecuzione sul computer per poter visualizzare o riprodurre i file sul TV.

* È possibile scaricare il software Philips MediaManager dal sito di assistenza Philips <u>www.philips.com/support</u>

Eseguire la connessione

Seguire i passaggi da 1 a 5.

Passaggio 1 - Verificare che il router della rete wireless sia acceso.

Passaggio 2 - Premere ♠ e selezionare Setup e premere OK.

Passaggio 3 - Selezionare Connetti a rete e premere

OK.

Passaggio 4 - Selezionare Connetti e premere OK.

Passaggio 5 - Selezionare Wireless e premere OK. Passaggio 6 - Selezionare Ricerca per ricercare le reti wireless. Se si dispone di un router con WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile selezionare WPS. Selezionare l'opzione desiderata e premere OK.

\cdot Scansione

Selezionare **Ricerca** per ricercare la rete wireless (il router wireless). Il televisore potrebbe rilevare diverse reti wireless nelle vicinanze.

\cdot WPS

Se il router è dotato di WPS, è possibile connettersi direttamente al router senza eseguire la ricerca. Accedere al router, premere il pulsante WPS e ritornare al televisore entro 2 minuti. Quindi premere **Connetti** per eseguire la connessione.

Se nella rete wireless sono presenti dispositivi che utilizzano il sistema di codifica di protezione WEP, non è possibile utilizzare il WPS.

Se è necessario utilizzare il **codice PIN WPS** per connettersi, selezionare **Ricerca** anziché WPS.

Passaggio 7 - Nell'elenco di reti rilevate, selezionare la propria rete wireless e premere OK. Se la rete non è presente nell'elenco, perché il nome della rete è nascosto (trasmissione SSID del router), selezionare Inser. man. per immettere manualmente il nome.

Passaggio 8 - A seconda del tipo di router, è ora possibile immettere la chiave di crittografia (WEP, WPA o WPA2). Se la chiave di crittografia per questa rete è già stata inserita, è possibile selezionare Avanti per eseguire immediatamente la connessione. Se il router supporta il WPS o il PIN WPS, è possibile selezionare WPS, PIN WPS o Standard. Selezionare l'opzione desiderata e premere OK.

\cdot Standard

Selezionare **Standard** per immettere manualmente la chiave di crittografia (password, passphrase o chiave di protezione). È possibile immettere la chiave di crittografia tramite la tastiera del telecomando. Una volta inserita la chiave, premere **Connetti**.

\cdot PIN WPS

Per eseguire una connessione WPS protetta tramite un codice PIN, selezionare **PIN WPS** e premere **OK**. Annotare il codice PIN a 8 cifre visualizzato e immetterlo nel software del router sul PC. Ritornare al televisore e premere **Connetti**. Per sapere dove inserire il codice PIN nel software del router, consultare il manuale del router.

Passaggio 9 - Una volta eseguita la connessione, viene visualizzato un messaggio.

Configurazione di rete

Se la connessione non riesce, verificare l'impostazione DHCP del router. DHCP deve essere

impostato su Acceso.

In alternativa, per gli utenti avanzati che desiderano installare la rete tramite indirizzo IP statico, impostare il televisore su IP statico.

Per impostare il televisore su IP statico, premere ♠, selezionare Setup e premere OK. Selezionare Impostazioni rete > Impostazioni

rete > Configurazione di rete > IP statico. Se nel menu è stato selezionato IP statico, è possibile impostare l'indirizzo IP e altre impostazioni necessarie in Configurazione IP statica nello stesso menu.

Problemi di rete

Rete wireless non trovata o distorta

• I forni a microonde, i telefoni DECT o altri dispositivi Wi-Fi 802.11b/g/n nelle vicinanze potrebbero disturbare la rete wireless.

• Verificare che i firewall della rete consentano

l'accesso alla connessione wireless del televisore. • Se la rete wireless non funziona correttamente, provare l'installazione mediante rete cablata.

Internet non funziona

• Se il collegamento al router è corretto, verificare la connessione ad Internet del router stesso.

Il PC e il collegamento a Internet sono lenti

• Per informazioni sulla copertura interna, sulla velocità di trasferimento e altri fattori che influenzano la qualità del segnale, consultare il manuale d'uso del router wireless.

• Il router deve disporre di una connessione Internet ad alta velocità (banda larga).

^{3.2} Rete cablata

Cosa è necessario

Per connettere il televisore a Internet, è necessario un **router** di rete. Utilizzare un router con connessione a Internet ad alta velocità (banda larga).



È possibile utilizzare questo TV per aprire file di foto, musica e video memorizzati sul computer. Utilizzare una versione recente del software per server multimediale come Philips MediaManager^{*}, Windows Media Player 11, Twonky™ o simile.

Installare il software per server multimediale sul computer e impostarlo per la condivisione dei file multimediali con il TV. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del software per server multimediale. Questo software deve essere in esecuzione sul computer per poter visualizzare o riprodurre i file sul TV.

* È possibile scaricare il software Philips MediaManager dal sito di assistenza Philips <u>www.philips.com/support</u>

In Guida, premere — Parole chiave e cercare Software per server multimediale, supportato per una panoramica del software per server multimediale supportato.

Collegamento al router

Attenersi alle istruzioni dal passaggio 1 al passaggio 5 per collegare e impostare il router.

1 - Collegare il router al televisore mediante un cavo di rete (cavo Ethernet^{**}).

2 - Assicurarsi che il router sia acceso.

3 - Premere ↑ e selezionare Setup, quindi premere OK.

4 - Selezionare Connetti a rete e premere OK.

5 - Selezionare Cablato e premere OK.

Il televisore ricerca costantemente la connessione di rete. Una volta eseguita la connessione, viene visualizzato un messaggio.

Configurazione di rete

Se la connessione non riesce, verificare l'impostazione DHCP del router. DHCP deve essere impostato su **Acceso**.

In alternativa, per gli utenti avanzati che desiderano installare la rete tramite indirizzo IP statico, impostare il televisore su IP statico.

Per impostare il televisore su IP statico, premere ♠ e selezionare Setup, quindi premere OK. Selezionare Impostazioni rete > Impostazioni rete > Configurazione di rete > IP statico. Se nel menu è stato selezionato IP statico, è possibile impostare l'indirizzo IP e altre impostazioni necessarie

in Configurazione IP statica nello stesso menu.

**Per la conformità alle normative EMC, utilizzare un cavo Ethernet FTP Cat. 5E schermato.

Condivisione dei file

^{3.3} Impostazioni rete

Per aprire le impostazioni di rete...

1 - Premere A e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni rete e premere OK.Visualizza impostazioni di rete

In questo campo, vengono visualizzate tutte le impostazioni di rete correnti. L'indirizzo IP e MAC, la potenza del segnale, la velocità, il metodo di codifica, ecc.

· Impostazioni rete

- Tipo di rete

Consente di impostare la rete su Cablato o Wireless. - Configurazione di rete

Consente di impostare la configurazione di rete su DHCP o IP statico.

· Riproduzione di file multimediali da Wi-Fi

Per ricevere file multimediali da smartphone o tablet, impostare DMR su Acceso.

· Configurazione IP statica

Se si seleziona IP statico nel menu Impostazioni rete, qui è possibile impostare tutte le impostazioni di configurazione dell'IP statico necessarie.

• Wi-Fi Miracast

Per ulteriori informazioni su Wi-Fi Miracast, premere — Parole chiave e cercare Wi-Fi Miracast™.

· Reimposta gruppo Wi-Fi Miracast

Consente di cancellare l'elenco dei dispositivi collegati e bloccati che vengono utilizzati con Miracast.

• Wi-Fi Smart Screen

Per ulteriori informazioni su Wi-Fi Smart Screen, premere — Parole chiave e cercare Wi-Fi Smart Screen.

\cdot Nome rete TV

Se sulla propria rete si hanno più televisori, è possibile rinominarli qui.

• Impostazioni di Netflix

Regola le impostazioni Netflix.

\cdot Elimina memoria Internet

L'opzione Elimina memoria Internet consente di eliminare tutti i file Internet memorizzati sul televisore. In questo modo, vengono eliminati la registrazione di Philips Smart TV, l'impostazione Vietato ai minori, gli accessi all'applicazione per videoteca, tutti i Preferiti delle applicazioni Smart TV, i segnalibri e la cronologia Internet. Alcune applicazioni MHEG interattive prevedono il salvataggio dei cosiddetti "cookie" sul televisore; anche questi file verranno eliminati.

⁴ Collegamenti





4.1

Suggerimenti sui collegamenti

Guida di connettività

Collegare sempre un dispositivo al televisore tramite la connessione che offre la migliore qualità possibile. Inoltre, per assicurare un buon trasferimento audio e video, utilizzare cavi di buona qualità.

Per assistenza sul collegamento di più dispositivi al televisore, consultare la Guida di connettività del televisore Philips. La guida offre informazioni sulle modalità di collegamento e sui tipi di cavi da utilizzare.

Visitare il sito Web all'indirizzo www.connectivityguide.philips.com

Antenna

Se si dispone di un decoder (un ricevitore digitale) o di un registratore, collegare i cavi dell'antenna per far passare il segnale dell'antenna tramite il decoder e/o il registratore prima che raggiunga il televisore. In questo modo, l'antenna e il decoder possono inviare i possibili canali aggiuntivi al registratore per la registrazione.



HDMI

HDMI CEC

La connessione HDMI offre la migliore qualità delle immagini e del suono. Un cavo HDMI combina i segnali video e audio. Utilizzare un cavo HDMI per segnali TV ad alta definizione (HD). Per un trasferimento ottimale della qualità del segnale, utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità e lungo non più di 5 m.

EasyLink HDMI CEC

Se i dispositivi sono collegati tramite HDMI e dispongono di EasyLink, è possibile utilizzarli tramite il telecomando del televisore. EasyLink HDMI CEC deve essere attivato sul televisore e sul dispositivo collegato.

Per ulteriori informazioni sull'uso di EasyLink, premere **Parole chiave** e cercare **EasyLink CEC**.

DVI-HDMI

È possibile utilizzare un adattatore DVI-HDMI se il dispositivo è dotato solo di un collegamento DVI. Utilizzare un collegamento HDMI e aggiungere un cavo audio L/R (mini-jack da 3,5 mm) ad AUDIO IN per l'audio, sul retro del televisore.

Protezione da copia

I cavi DVI e HDMI supportano HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP è un segnale di protezione da copia che impedisce la copia dei contenuti da un disco DVD o da un disco Blu-ray. Viene anche chiamato DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Tutti i collegamenti HDMI sul televisore dispongono del segnale HDMI ARC (Audio Return Channel). Se anche il dispositivo, di solito un sistema Home Theater (HTS), dispone del collegamento HDMI ARC, collegarlo a qualsiasi collegamento HDMI sul televisore. Con il collegamento HDMI ARC, non è necessario collegare il cavo audio aggiuntivo che invia l'audio dell'immagine TV al sistema HTS. Il collegamento HDMI ARC combina entrambi i segnali. È possibile utilizzare qualsiasi collegamento HDMI sul televisore per collegare il sistema HTS, ma il segnale ARC è disponibile per 1 solo dispositivo/collegamento alla volta.

Se si preferisce disattivare il segnale ARC sui collegamenti HDMI, premere ♠ e selezionare Setup e premere OK.

Selezionare Impostazioni TV > Audio > Avanzate > HDMI ARC.

Y Pb Pr - Audio L/R

Component Video Y Pb Pr è un collegamento di alta qualità. Il collegamento Y Pb Pr può essere utilizzato per segnali TV ad alta definizione (HD). Oltre ai segnali Y, Pb e Pr, è necessario aggiungere i segnali audio di destra e sinistra per l'audio.

- Y condivide lo stesso jack con CVBS.
- Component e Composite condividono i jack audio.



· Solo per TV con connettori Component.

CVBS - Audio L/R

CVBS - Composite Video è una connessione di alta qualità. Oltre al segnale CVBS, è necessario aggiungere i segnali audio di sinistra e di destra per l'audio.

- Y condivide lo stesso jack con CVBS.
- Component e Composite condividono i jack audio.



• Solo per TV con connettori Component/Composite.

Scart

SCART è un collegamento di buona qualità. Il collegamento SCART può essere utilizzato per i segnali video CVBS ed RGB ma non per i segnali TV ad alta definizione (HD). Il collegamento SCART combina segnali video e audio.

Utilizzare il cavo dell'adattatore SCART per collegare il dispositivo.



Audio Out - Ottico

Audio Out - Ottico è un collegamento audio di alta qualità. Questo collegamento ottico può supportare canali audio 5.1. Se il dispositivo, di solito un sistema Home Theater (HTS), non dispone di un collegamento HDMI ARC, è possibile collegare questo cavo audio a un collegamento Audio In - Ottico sul sistema HTS. Questo cavo audio invierà l'audio del televisore al sistema HTS.



È possibile impostare il tipo di segnale uscita audio adatto alle funzionalità audio del sistema Home Theater in uso.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Impostazioni Audio Out**.

Se l'audio non corrisponde al video sullo schermo, è possibile regolare la sincronizzazione audio-video. Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Sincronizzazione audio-video**.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

Con EasyLink è possibile azionare un dispositivo collegato con il telecomando. EasyLink utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control) per comunicare con i dispositivi collegati. I dispositivi devono supportare il protocollo HDMI CEC ed essere collegati tramite una connessione HDMI.





Impostazione EasyLink

Il televisore viene fornito con EasyLink attivato. Assicurarsi che tutte le impostazioni HDMI CEC dei dispositivi EasyLink collegati siano configurate correttamente. EasyLink potrebbe non funzionare con dispositivi di altre marche.

HDMI CEC di altre marche

La funzionalità HDMI CEC può avere nomi diversi a seconda delle marche. Ecco alcuni esempi di nomi: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Non tutte le marche sono interamente compatibili con EasyLink.

I nomi di esempio delle marche per la funzionalità HDMI CEC appartengono ai rispettivi proprietari.

Azionamento dei dispositivi

Per utilizzare un dispositivo collegato tramite HDMI e impostato con EasyLink, selezionare il dispositivo o la relativa attività nell'elenco dei collegamenti TV. Premere SOURCES, selezionare un dispositivo collegato tramite HDMI e premere OK.



Dopo aver selezionato il dispositivo, è possibile controllarlo tramite il telecomando del televisore. Tuttavia i tasti ▲ e 幸 OPTIONS e alcuni altri tasti del televisore non vengono inoltrati al dispositivo. Se il tasto di cui si necessita non è presente sul telecomando del televisore, è possibile selezionarlo nel menu Opzioni.

Premere ₴ OPTIONS e selezionare Comandi nella barra dei menu. Sullo schermo, selezionare il tasto del dispositivo necessario e premere OK.

Alcuni tasti molto specifici del dispositivo, potrebbero non essere disponibili nel menu Comandi.

Nota: solo i dispositivi che supportano la funzione **Telecomando EasyLink** risponderanno al telecomando del televisore.

Impostazioni EasyLink

Il televisore viene fornito con tutte le impostazioni EasyLink attivate. È possibile disattivare indipendentemente ciascuna impostazione EasyLink.

EasyLink

Per disattivare completamente EasyLink.

1 - Premere **≜** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > EasyLink e premere OK.

3 - Selezionare Spento e premere OK.

4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Telecomando EasyLink

Se si desidera la comunicazione dei dispositivi ma non si desidera utilizzarli tramite il telecomando, è possibile disattivare il telecomando EasyLink separatamente.

Nel menu delle impostazioni EasyLink, selezionare **Telecomando EasyLink**, quindi **Spento**.

Collegamento Pixel Plus

Alcuni altri dispositivi, come lettori DVD o lettori dischi Blu-ray, possono disporre di una propria elaborazione della qualità delle immagini. Per evitare una cattiva qualità delle immagini causata dall'interferenza con l'elaborazione del televisore, l'elaborazione delle immagini di questi dispositivi deve essere disattivata. Il televisore dispone di Collegamento Pixel Plus attivo, disabilitando quindi l'elaborazione della qualità delle immagini dei dispositivi Philips recenti collegati. Per disattivare il collegamento Pixel Plus, nel menu delle impostazioni EasyLink, selezionare **Collegamento Pixel Plus** e quindi **Spento**.

Spegnimento automatico dei dispositivi

È possibile impostare il TV per lo spegnimento dei dispositivi compatibili con HDMI-CEC, se questi ultimi non rappresentano la sorgente attiva. Il TV mette il dispositivo collegato in standby dopo 10 minuti di inattività.

^{4.3} Interfaccia comune CAM

CI+

Questo televisore è predisposto per l'utilizzo del modulo CAM CI+.

Il modulo CI+ consente di guardare programmi premium HD, come film ed eventi sportivi, offerti dalle emittenti televisive digitali locali. Questi programmi sono criptati dall'emittente televisivo e vengono decriptati tramite un modulo CI+ prepagato. Le emittenti televisive digitali forniscono questo modulo CI+ (CAM, Conditional Access Module) quando ci si abbona ai loro programmi premium. Questi programmi dispongono di un alto livello di protezione da copia.

Per ulteriori informazioni sui termini e le condizioni, contattare l'emittente televisivo digitale.

Per ulteriori informazioni sul collegamento di un modulo CAM, premere **—** Parole chiave e cercare Modulo CAM per interfaccia comune.



CAM

Inserimento di un modulo CAM

Prima di inserire un modulo CAM, spegnere il televisore.

Per il corretto metodo di inserzione, attenersi alle istruzioni del modulo CAM. L'inserzione non corretta potrebbe danneggiare il modulo CAM e il televisore.



Utilizzare lo slot per interfaccia comune del televisore per inserire la scheda CAM.

Con la parte anteriore della scheda rivolta verso di sé, inserirla delicatamente nel modulo CAM fino in fondo. Lasciare la scheda sempre nello slot.

L'attivazione del modulo CAM potrebbe richiedere alcuni minuti. Rimuovendo il modulo CAM si disattiva il servizio di trasmissione sul televisore. Se viene inserito un modulo CAM e l'abbonamento è stato pagato (i metodi di connessione possono variare), è possibile guardare la trasmissione TV. Il modulo CAM inserito è esclusivo del televisore.

Impostazioni CAM

Per impostare le password o i codici PIN per la trasmissione TV con modulo CAM, premere **^**, selezionare Setup e premere OK. Selezionare Impostazioni canali > Interfaccia comune. Selezionare l'emittente televisivo con modulo CAM e premere OK.

^{4.4} Decoder STB

Per collegare l'antenna al decoder (un ricevitore digitale) o al televisore, utilizzare 2 cavi per antenna.



Accanto ai collegamenti dell'antenna, aggiungere un cavo HDMI per collegare il decoder al televisore. In alternativa, è possibile utilizzare un cavo SCART, se il decoder non dispone di un collegamento HDMI.



Timer di spegnimento

Spegnere questo timer automatico se si utilizza solo il telecomando del decoder. Questa operazione impedirà lo spegnimento automatico del televisore dopo un periodo di 4 ore senza premere alcun tasto sul telecomando.

Per disattivare completamente il timer di spegnimento, premere ♠ e selezionare Setup e premere OK.

Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Spegni timer e impostare la barra di scorrimento su Spento.

4.5

Ricevitore sat.

• Collegare il cavo dell'antenna parabolica al ricevitore satellitare.



Accanto ai collegamenti dell'antenna, aggiungere un cavo HDMI per collegare il dispositivo al televisore. In alternativa, è possibile utilizzare un cavo SCART, se il dispositivo non dispone di un collegamento HDMI.



Timer di spegnimento

Spegnere questo timer automatico se si utilizza solo il telecomando del decoder. Questa operazione impedirà lo spegnimento automatico del televisore dopo un periodo di 4 ore senza premere alcun tasto sul telecomando.

Per disattivare completamente il timer di

spegnimento, premere ♠ e selezionare Setup, quindi premere OK.

Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Spegni timer e impostare la barra di scorrimento su Spento.

^{4.6} Sistema Home Theatre (HTS)

Collegamento del sistema HTS

Utilizzare un cavo HDMI per collegare un sistema Home Theater (HTS) al televisore. È possibile collegare un sistema Philips Soundbar o HTS con un lettore disco integrato.

In alternativa, è possibile utilizzare un cavo SCART, se il dispositivo non dispone di un collegamento HDMI.

HDMI ARC

Se il sistema Home Theater in uso dispone di un collegamento HDMI ARC, è possibile utilizzare qualsiasi collegamento HDMI sul televisore per collegarlo. Con il collegamento HDMI ARC, non è necessario collegare il cavo audio aggiuntivo poiché tale collegamento combina entrambi i segnali. Tutti i collegamenti HDMI sul televisore possono offrire il segnale ARC (Audio Return Channel), ma una volta collegato il sistema Home Theater, il televisore può inviare il segnale ARC solo a questo collegamento HDMI.



Se il sistema Home Theater non dispone del collegamento HDMI ARC, aggiungere un cavo audio ottico (Toslink) per inviare l'audio delle immagini televisive al sistema Home Theater.



Sincronizzazione audio-video (sincronizzazione)

Se l'audio non è sincronizzato con le immagini sullo schermo, è possibile impostare un tempo di ritardo sulla maggior parte dei sistemi Home Theater con lettore disco in modo da far corrispondere l'audio alle immagini.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole** chiave e cercare Sincronizzazione audio-video.

Impostazioni Audio Out

Ritardo Audio Out

Con un sistema Home Theatre (HTS) collegato al televisore, le immagini provenienti dal televisore e l'audio dall'HTS devono essere sincronizzati.

Sincronizzazione automatica audio-video

Con i più recenti sistemi Home Theater Philips, la sincronizzazione audio-video viene regolata automaticamente ed è sempre corretta.

Ritardo di sincronizzazione audio

Per alcuni sistemi Home Theater potrebbe essere necessario regolare il ritardo di sincronizzazione audio

per sincronizzare l'audio con il video. Sull'HTS, aumentare il valore del ritardo fino a quando non vi è corrispondenza tra immagini e suono. Potrebbe essere necessario un valore di ritardo di 180 ms. Leggere il manuale dell'utente dell'HTS. Con un valore di ritardo impostato sull'HTS, è necessario disattivare Ritardo Audio Out sul televisore.

Per disattivare il Ritardo Audio Out ...

1 - Premere ↑ e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Audio > Avanzate> Ritardo uscita audio.

3 - Selezionare Spento e premere OK.

4 - Premere ←, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Bilanciamento Audio Out

Se non si riesce a impostare un ritardo sul sistema Home Theater, è possibile impostare il televisore per la sincronizzazione del suono. È possibile impostare un bilanciamento che compensi il tempo necessario al sistema Home Theater per elaborare il suono dell'immagine del televisore. Il valore può essere impostato in incrementi di 5 ms. L'impostazione massima è -60 ms. L'impostazione Ritardo Audio Out deve essere attivata.

Per sincronizzare il suono sul televisore . . .

1 - Premere **A** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni

TV > Audio > Avanzate > Offset uscita audio.
3 - Utilizzare la barra di scorrimento per impostare il bilanciamento audio e premere OK.

4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Formato Audio Out

Se si dispone di sistema Home Theater (HTS) con funzionalità di elaborazione audio multicanale quali Dolby Digital, DTS® o simili, impostare il Formato Audio Out su Multicanale. Con Multicanale, il televisore può inviare il segnale audio multicanale compresso da un canale TV o un lettore collegato al sistema Home Theater. Se si dispone di sistema Home Theater senza elaborazione audio multicanale, selezionare Stereo.

Per impostare il formato Audio Out . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

- 2 Selezionare Impostazioni
- TV > Audio > Avanzate > Formato Audio Out.
- 3 Selezionare Multicanale o Stereo.
- 4 Premere 🖕, ripetutamente se necessario, per

chiudere il menu.

Regolazione Audio Out

Utilizzare l'impostazione Regolazione Audio Out per regolare il volume del televisore e del sistema Home Theater quando si passa dall'uno all'altro. Le differenze di volume possono essere causate da differenze nell'elaborazione del suono.

Per regolare la differenza di volume . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni

TV > Audio > Avanzate > Regolazione Audio Out.

3 – Se la differenza di volume è elevata, selezionare Più. Se la differenza di volume è ridotta, selezionare Meno.

4 - Premere 👈, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

La Regolazione Audio Out influenza i segnali audio Audio Out - Ottico e HDMI-ARC.

Problemi con l'audio del sistema Home Theater

Suono con rumore elevato

Se si guarda un video da un'unità flash USB inserita o da un computer collegato, il suono del sistema Home Theater potrebbe risultare distorto. Questo rumore si avverte quando i file audio o video hanno un suono DTS ma il sistema Home Theater non dispone di funzionalità di elaborazione del suono DTS. È possibile risolvere il problema impostando il Formato Audio Out del televisore su Stereo.

Premere ♠ e selezionare Setup > Impostazioni TV > Audio > Avanzate > Formato Audio Out.

Audio assente

Se non è possibile ascoltare il suono del televisore sul sistema Home Theater . . .

• Verificare di aver collegato il cavo HDMI a un collegamento HDMI ARC sul sistema Home Theater. Tutti i collegamenti HDMI del televisore sono HDMI ARC.

• Verificare che l'opzione HDMI ARC sul televisore sia impostata su Acceso.

Premere ♠ e selezionare Setup > Impostazioni TV > Audio > Avanzate > HDMI ARC.

^{4.7} Lettore dischi Blu-ray

Utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità per collegare il lettore dischi Blu-ray Disc al televisore.



Se il lettore dischi Blu-ray dispone di EasyLink HDMI CEC, è possibile utilizzare il lettore con il telecomando del televisore.

Per ulteriori informazioni sull'uso di EasyLink, premere — Parole chiave e cercare EasyLink HDMI CEC.

^{4.8} lettore DVD

Utilizzare un cavo HDMI per collegare il lettore DVD al televisore.

In alternativa, è possibile utilizzare un cavo SCART, se il dispositivo non dispone di un collegamento HDMI.



Se il lettore DVD è collegato tramite collegamento HDMI e dispone di EasyLink CEC, è possibile utilizzare il lettore con il telecomando del televisore.

Per ulteriori informazioni sull'uso di EasyLink, premere — Parole chiave e cercare EasyLink HDMI CEC.

^{4.9} Console videogiochi

HDMI

Per una qualità ottimale, utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità per collegare la console videogiochi al televisore.



Y Pb Pr - Audio L/R

Collegare al televisore la console videogiochi tramite un cavo component video (Y Pb Pr) e un cavo audio L/R.



• Y condivide lo stesso jack con CVBS.

• Component e Composite condividono i jack audio.

CVBS - Audio L/R / Scart

Collegare al televisore la console videogiochi tramite un cavo composite (CVBS) e un cavo audio L/R.

Se la console videogiochi dispone solo di uscita LR Video (CVBS) e audio, utilizzare L/R Video Audio con l'adattatore SCART per eseguire il collegamento SCART.

Nota: l'adattatore CVBS-SCART non è in dotazione con il televisore.



CVBS - Audio L/R

Collegare al televisore la console videogiochi tramite un cavo composite (CVBS) e un cavo audio L/R.



- Y condivide lo stesso jack con CVBS.
- · Component e Composite condividono i jack audio.

4.10

Hard disk USB

Cosa è necessario

Se si collega un hard disk USB, è possibile mettere in pausa o registrare una trasmissione TV. La trasmissione TV deve essere una trasmissione digitale (trasmissione DVB o simili).

Per mettere in pausa

Per mettere in pausa una trasmissione, è necessario un hard disk compatibile USB 2.0 con uno spazio minimo di 32 GB.

Per registrare

Per mettere in pausa e registrare una trasmissione, è necessario disporre di almeno 250 GB di spazio libero su disco.



guida TV

Prima di decidere di acquistare un hard disk USB per la registrazione, controllare se è possibile registrare i programmi dai canali TV digitali nel proprio Paese. Premere :::: TV GUIDE sul telecomando. Se nella pagina della guida TV è presente un pulsante Registra, è possibile eseguire la registrazione.

Per ulteriori informazioni sull'installazione di un hard disk USB, premere **—** Parole chiave e cercare Hard disk USB, installazione.

Installazione

Prima di mettere in pausa o registrare una trasmissione, è necessario collegare e formattare l'hard disk USB. Se si desidera registrare una trasmissione con i dati della guida TV da Internet, è necessario che la connessione Internet sia installata sul televisore prima di procedere all'installazione dell'hard disk USB. La formattazione rimuove tutti i file dall'hard disk USB collegato.

1 - Collegare l'hard disk USB a una delle connessioniUSB del televisore. Non collegare un altro dispositivoUSB ad altre porte USB durante la formattazione.



2 - Accendere l'hard disk USB e il televisore.
3 - Quando il televisore è sintonizzato sul canale TV digitale, premere II (Pausa). Il tentativo di messa in pausa avvierà la formattazione.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Dopo aver formattato l'hard disk USB, non estrarlo mai dalla porta.

Avviso

L'hard disk USB viene formattato esclusivamente per questo televisore. Non è possibile utilizzare le registrazioni memorizzate su un altro TV o PC. Non copiare o modificare i file registrati sull'hard disk USB con un'applicazione per PC per evitare di danneggiare le registrazioni. Quando si formatta l'hard disk USB, il precedente contenuto viene cancellato. Un hard disk USB installato sul TV deve essere riformattato per essere utilizzato con un computer.

^{4.11} Tastiera o mouse USB

Tastiera USB

Collegare una tastiera USB (tipo USB-HID) per inserire il testo nel televisore.

È possibile collegare una tastiera e un mouse al televisore.

Utilizzare una delle connessioni **USB** per il collegamento.



Installazione della tastiera

Per installare la tastiera USB, accendere il televisore e collegare la tastiera a una delle connessioni USB del televisore. Quando il televisore rileva la tastiera per la prima volta, è possibile selezionare il layout della tastiera e provare la selezione. Se si seleziona un layout della tastiera con caratteri cirillici o greci, è possibile selezionare un layout secondario con caratteri latini.

Per cambiare layout della tastiera quando ne è già selezionato uno...

Premere ▲ e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Impostazioni tastiera USB e premere OK.

- Tasti per la ridenominazione dei canali
- Invio = OK

Tasto indietro = elimina il carattere prima del cursore
Tasti freccia = consentono di spostarsi all'interno di un campo di testo

• Per passare da un layout della tastiera all'altro, se è impostato un layout secondario, premere contemporaneamente i tasti **Ctrl + Maiusc**.

Tasti per le applicazioni Smart TV e le pagine Internet

- Maiusc + Tab = successivo e precedente
- Home = consente di tornare all'inizio della pagina
- Fine = consente di scorrere fino alla fine della pagina
- Pg su = consente di spostarsi in alto di una pagina
- Pg giù = consente di spostarsi in basso di una pagina

 + = esegue un ingrandimento progressivo (un livello alla volta)

- = esegue una riduzione progressiva (un livello alla volta)

• * = adatta la pagina Web alla larghezza dello schermo.

Mouse USB

Collegamento del mouse USB

È possibile collegare un mouse USB (tipo USB-HID) per spostarsi all'interno delle pagine di Internet.

In una pagina Internet, è possibile effettuare selezioni e fare clic sui collegamenti più facilmente.



Collegare il mouse

Accendere il televisore e collegare il mouse **USB** a una delle connessioni USB del televisore. È anche possibile collegare il mouse USB a una tastiera USB collegata.

Clic del mouse

 \cdot Clic con il pulsante sinistro = OK

È possibile usare la rotellina di scorrimento per scorrere le pagine verso l'alto e verso il basso.

Per ulteriori informazioni sul collegamento di una tastiera, premere **—** Parole chiave e cercare Tastiera USB.

Velocità del mouse

È possibile regolare la velocità del mouse in movimento sullo schermo.

Per regolare la velocità . . .

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

- 2 Selezionare Impostazioni TV e premere OK.
- 3 Selezionare Impostazioni generali >
- Impostazione puntatore/mouse e premere OK.
- 4 Premere il tasto freccia ▲ (su) o ▼ (giù) per aumentare o ridurre la velocità.
- 5 Premere **OK** per memorizzare e chiudere l'impostazione.
- 6 Premere 🖕, ripetutamente se necessario, per

^{4.12} Unità flash USB

È possibile visualizzare foto o riprodurre musica e video da un'unità flash USB.

Inserire un'unità flash USB in una delle connessioni USB del televisore mentre il televisore è acceso.



Il televisore rileva l'unità flash e apre un elenco che ne visualizza il contenuto.

Se l'elenco dei contenuti non viene visualizzato automaticamente, premere SOURCES, selezionare USB, quindi premere OK.

Per interrompere la visualizzazione dei contenuti dell'unità flash USB, premere **T** EXIT o selezionare un'altra attività.

Per scollegare l'unità flash USB, è possibile estrarre l'unità flash in qualsiasi momento.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione o la riproduzione del contenuto di un'unità flash USB, premere — Parole chiave e cercare Foto, video e file musicali.

4.13 Fotocamera

Per visualizzare le foto memorizzate su una fotocamera digitale, è possibile collegare la fotocamera direttamente al televisore.

Utilizzare una delle connessioni **USB** del televisore per effettuare il collegamento. Accendere la fotocamera dopo aver effettuato il collegamento.



Se l'elenco dei contenuti non viene visualizzato automaticamente, premere SOURCES, selezionare USB, quindi premere OK. Potrebbe essere necessario impostare la fotocamera per trasferire i contenuti tramite PTP (Picture Transfer Protocol). Leggere il manuale dell'utente della fotocamera digitale.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle foto, premere **–** Parole chiave e cercare Foto, video e file musicali.

Ultra HD su USB

Puoi vedere le tue foto con risoluzione Ultra HD da un dispositivo o unità flash USB connessi. Il TV adatterà la risoluzione a Ultra HD se la risoluzione delle foto è maggiore. Non è possibile riprodurre un video nativo in Ultra HD su alcuna connessione USB.

^{4.14} Videocamera

HDMI

Per una qualità ottimale, utilizzare un cavo HDMI per collegare la videocamera al televisore.



CVBS - Audio L/R / Scart

È possibile utilizzare un collegamento HDMI, YPbPr o SCART per collegare la videocamera. Se la videocamera dispone solo di uscite video (CVBS) e audio L/R, utilizzare un adattatore video audio L/R-SCART per effettuare il collegamento SCART.

Nota: l'adattatore CVBS-SCART non è in dotazione con il televisore.



CVBS - Audio L/R

Utilizzare un cavo video audio L/R per collegare la videocamera al televisore.



- Y condivide lo stesso jack con CVBS.
- Component e Composite condividono i jack audio.

4.15 Computer

Collega

È possibile collegare il computer al televisore e utilizzarlo come monitor del computer.

Tramite HDMI

Utilizzare un cavo HDMI per collegare il computer al televisore.



Tramite DVI-HDMI

In alternativa, è possibile utilizzare un adattatore DVI-HDMI per collegare il PC a una porta HDMI e un cavo audio L/R (mini-jack da 3,5 mm) ad AUDIO IN L/R sul

retro del televisore.



Impostazioni

Impostazione ideale del monitor

Se il computer viene aggiunto come tipo di dispositivo Computer nel menu Sorgenti (elenco dei collegamenti), sul televisore viene selezionata automaticamente l'impostazione ideale Computer.

Se si utilizza il computer per guardare film o per giocare, sul televisore è possibile selezionare di nuovo l'impostazione ideale per guardare la televisione o per giocare.

Per impostare manualmente il televisore sull'opzione ideale

- 1 Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 Selezionare Impostazioni

TV > Immagine > Avanzate > Stile attività, quindi premere OK.

3 - Selezionare Gioco (per giocare) o Computer (per guardare un film) e premere OK.

4 - Premere 🕤, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Ricordarsi di reimpostare l'opzione Gioco o computer su **Computer** quando si smette di giocare.

4.16 Cuffie

È possibile collegare un paio di cuffie alla connessione A del televisore. La connessione è di tipo mini-jack da 3,5 mm. È inoltre possibile regolare il volume delle cuffie separatamente.

Per regolare il volume . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Audio > Volume cuffia, quindi premere OK.

3 - Premere ▲ (su) o ▼ (giù) per regolare il volume.

4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.



5 Accensione



Accensione o standby

Accertarsi di aver collegato l'alimentazione sul retro del televisore prima di accenderlo.

Se la spia di indicazione rossa è spenta, premere il joystick a destra o sul retro del televisore per attivare la modalità standby del televisore: la spia rossa si accenderà.



Con il televisore in modalità standby, premere 🕐 sul telecomando per accendere il televisore.



Passaggio alla modalità standby

Per attivare la modalità di standby sul televisore, premere 🕐 sul telecomando.

Spegnimento

Per spegnere il televisore, premere il joystick a destra o sul retro. La spia di indicazione rossa è spenta. Il televisore è ancora collegato all'alimentazione, ma consuma una quantità minima di energia. Per spegnere completamente il televisore, scollegare la spina di alimentazione.

Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo. Assicurarsi che la spina di alimentazione, il cavo e la presa elettrica siano sempre accessibili.

^{5.2} Tasti sul televisore

Con la visualizzazione a schermo attiva, premere il joystick per visualizzare il menu.

• Utilizzare i tasti freccia/di navigazione per spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra.

• Premere il joystick per confermare una selezione o un'impostazione.

⁶ Telecomando

6.1

Panoramica dei tasti

Superiore



1 - 🕐 Standby / Acceso

Consente di accendere il televisore o di tornare alla modalità standby.

2 - Tasti di riproduzione e registrazione

- Tasto Riproduci 🍗, per eseguire la riproduzione.
- \cdot Tasto Pausa $\,_{I\!I},\,$ per mettere in pausa la riproduzione
- Tasto Interrompi ∎, per interrompere la riproduzione
- Tasto Riavvolgimento 🛛 🛶, per andare indietro
- Tasto Avanzamento rapido →, per andare avanti velocemente
- Tasto Registra •, per registrare subito

3 - 🌣 Impostazioni

Consente di aprire il menu Impostazioni.

4 - 📰 TV GUIDE

Consente di aprire o chiudere la guida TV.

5 - P SEARCH

Consente di aprire la pagina delle ricerche più frequenti.

6 - 🖬 Formato immagine

Consente di aprire o chiudere il menu Formato immagine.

7 - 🗊 SOURCES

Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti, l'elenco dei dispositivi collegati.

8 - 🔳 LIST

Consente di aprire o chiudere l'elenco canali

Parte centrale



1 - 📲 SMART TV

Consente di aprire la pagina iniziale di Smart TV.

2 - Tasti colorati

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Il tasto blu 🗕 apre la Guida.

3 - 🗊 INFO

Consente di aprire o chiudere le informazioni sui programmi.

4 - 👆 BACK

Consente di tornare al canale precedente selezionato. Consente di chiudere un menu senza modificare un'impostazione.

Consente di tornare alla pagina Smart TV precedente.

5 - 🔒 HOME

Consente di aprire o chiudere il menu Home.

6 - 👿 EXIT

Consente di tornare alla visione della TV.

7 - 幸 OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

8 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione.

9 - Tasti freccia/di navigazione

Consentono di spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra.

10 - 🔄 MULTIVIEW

Consente di aprire una piccola schermata aggiuntiva.

Inferiore



1 - 🖌 Volume

Consente di regolare il livello del volume.

2 - Tasti numerici e tastierino di testo

Consentono di selezionare direttamente un canale TV o di inserire elementi di testo.

3 - SUBTITLE

Consente di attivare e disattivare i sottotitoli oppure di impostarli su Automatico.

4 - 🛯 🖉 Disattivazione audio

Consente di disattivare o riattivare l'audio.

5 - 📰 Canale

Consente di passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali.

Consente di aprire la pagina successiva o precedente del televideo o di avviare il capitolo successivo o precedente di un disco.

6 - TEXT

Consente di aprire o chiudere il televideo.

6.2 Sensore IR

Il televisore può ricevere comandi da un telecomando che utilizza raggi infrarossi (IR) per inviare i comandi. Se si utilizza un telecomando di questo tipo, accertarsi sempre di puntare il telecomando verso il sensore a infrarossi sul lato anteriore del televisore.



6.3 Batterie

1 - Far scorrere il coperchio delle batterie nella direzione indicata dalla freccia.

2 - Sostituire le vecchie batterie con 2 batterie di tipo AAA LRO3 da 1,5 V. Assicurarsi che i poli + e delle batterie siano posizionati correttamente.
3 - Riposizionare il coperchio del vano batterie facendolo scorrere fino a farlo scattare in posizione.



Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.

Smaltire le batterie esaurite attenendosi alle direttive sullo smaltimento dei materiali.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole** chiave e cercare **Smaltimento dei material**i.

^{6.4} Pulizia

Il telecomando è rivestito di una particolare vernice resistente ai graffi.

Per pulire il telecomando, utilizzare un panno morbido e umido. Evitare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti per la pulizia della casa sul telecomando.

Canali televisivi

7.1 Visione di canali TV

Cambio del canale

Per guardare i canali TV, premere **w**. Il televisore si sintonizza sull'ultimo canale guardato.

In alternativa, premere ▲ per aprire il menu Home e selezionare Visione prog. TV, quindi premere OK.



Per cambiare canale, premere **III** + o **III** -. Se si conosce il numero del canale, digitarlo utilizzando i tasti numerici. Premere **OK** dopo aver digitato il numero per cambiare canale.

Per tornare al canale sintonizzato in precedenza, premere 🛥.

Per passare a un canale da un elenco canali

Mentre si sta guardando un canale TV, premere **=** LIST per aprire gli elenchi canali.



L'elenco canali può contenere diverse pagine di canali. Per visualizzare la pagina successiva o precedente, premere **...** + o **...** - .

Per chiudere gli elenchi canali senza cambiare canale, premere di nuovo $\boxplus {\rm LIST}$.

Canali radio

Se sono disponibili trasmissioni digitali, le stazioni radio digitali vengono installate durante la configurazione. Per passare da un canale radio all'altro, procedere proprio come si fa per i canali TV.

Elenco canali

Canali preferiti

È possibile creare un elenco canali Preferiti che include solo i canali che si desidera guardare. Con l'elenco canali Preferiti selezionato, quando si scorrono i canali vengono visualizzati solo i canali preferiti.

Creazione dell'elenco canali Preferiti

- 1 Mentre si sta guardando un canale TV, premere
- 🚍 LIST per aprire l'elenco canali.
- 2 Selezionare Tutti per visualizzare tutti i canali.
- 3 Selezionare il canale e premere per contrassegnarlo come preferito.

4 - Il canale selezionato viene contrassegnato con il simbolo ★.

5 - Per terminare, premere 👈. I canali vengono aggiunti all'elenco Preferiti.

Per rimuovere un canale dall'elenco dei preferiti, selezionare il canale con la ★, quindi premere di nuovo — per deselezionarlo come preferito.

Riordino

È possibile riordinare e riposizionare i canali nell'elenco canali Preferiti.

1 - Nell'elenco canali **Preferiti**, evidenziare il canale da riposizionare.

2 - Premere -

3 - Selezionare il canale da riordinare e premere OK.
4 - Premere i pulsanti di navigazione per spostare il canale evidenziato in un'altra posizione, quindi premere OK.

5 - Al termine, premere 🕎 EXIT per uscire dall'elenco canali Preferiti.

È possibile evidenziare un altro canale e ripetere l'operazione.

Viste degli elenchi canali

Nell'elenco canali, è possibile trovare tutti i canali TV e radio installati.

Accanto all'elenco canali Tutti, che include tutti i canali installati, è possibile impostare un elenco Preferiti, visualizzare le stazioni Radio separatamente o scoprire i canali aggiunti di recente in Nuovo.

Logo canali

In alcuni Paesi, il televisore può mostrare i logo dei canali. Se non si desidera visualizzare i logo, è possibile disattivarli.

Per disattivare la funzione Logo canali

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni

generali > Logo canali e premere OK.

3 - Selezionare Spento e premere OK.

4 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Ridenominazione dei canali

È possibile rinominare i canali nell'elenco canali.

1 - Selezionare il canale che si desidera rinominare in uno degli elenchi canali.

2 - Selezionare il canale da rinominare.

3 - Premere —.

È possibile immettere direttamente il testo con la tastiera del telecomando oppure tramite la tastiera su schermo.

Con la tastiera su schermo

• Per aprire la tastiera su schermo, posizionare il cursore nel campo di testo del nome e premere OK.

Per eliminare il carattere davanti al cursore, premere
Tasto indietro .

• Per immettere un carattere, selezionarlo con i tasti freccia e premere OK.

• Per selezionare i caratteri maiuscoli, premere 🗕.

Per selezionare numeri o caratteri speciali, premere
.

• Al termine, premere 🕁 per chiudere la tastiera su schermo.

• Per completare la ridenominazione, selezionare Fine e premere OK.

Con la tastiera del telecomando*

• Per eliminare un carattere, posizionare il cursore dietro al carattere e premere \mathbf{T}_{del} .

• Per immettere un carattere, premere il relativo simbolo sulla tastiera.

• Al termine, premere OK per selezionare Fine. Premere di nuovo OK per completare la ridenominazione.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della tastiera, premere **—** Parole chiave e cercare Telecomando, tastiera.

* Solo per il telecomando con tastiera

Blocco di un canale

Per impedire ai bambini di guardare un canale o un programma, è possibile bloccare i canali o i programmi non idonei a una certa fascia d'età.

Blocco di un canale

È possibile bloccare un canale per impedire che i bambini lo guardino. Per guardare un canale bloccato, è necessario immettere il codice di blocco accesso. Non è possibile bloccare i programmi dai dispositivi collegati.

Per bloccare un canale . . .

1 - Mentre si sta guardando un canale TV, premere

 ≡ LIST per aprire l'elenco canali.

2 - In qualsiasi elenco, selezionare il canale che si desidera bloccare.

3 - Premere **幸 OPTIONS** e selezionare **Blocca canale**. In un elenco canali, un canale bloccato viene contrassegnato con un lucchetto **₽**.

Per sbloccare un canale, selezionare il canale bloccato nell'elenco canali. Premere **幸 OPTIONS** e selezionare Sblocca canale. Sarà necessario immettere il codice di blocco accesso.

Vietato ai minori

Per evitare che i bambini guardino un programma non adatto alla loro età, è possibile utilizzare la classificazione per fascia d'età.

Alcune emittenti digitali hanno programmi classificati per fascia d'età. Quando la fascia d'età indicata da un programma è uguale o superiore a quella dell'età indicata, il programma viene bloccato. Per guardare un programma bloccato, è necessario immettere il codice di blocco accesso. Il controllo genitori è impostato per tutti i canali.

Per impostare una fascia d'età...

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni canali > Blocco accesso > Vietato ai minori, quindi premere OK.

3 - Inserire un codice blocco accesso a 4 cifre e confermare. Ora è possibile impostare una fascia d'età.

4 - Impostare la fascia d'età e premere OK.

5 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per disattivare il controllo genitori, selezionare **Nessuno** nell'impostazione dell'età.

Il televisore richiederà il codice per sbloccare il programma. Per alcuni operatori, il televisore blocca solo i programmi con una classificazione della fascia d'età superiore.

Impostazione o modifica del codice di blocco

Per impostare il codice di blocco o modificare il codice corrente . . .

1 - Premere ↑ e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni canali > Blocco accesso > Modifica codice e premere OK.
3 - Se è già stato impostato un codice, inserire il Codice blocco accesso attuale e immettere il nuovo codice due volte.

Il nuovo codice è impostato.

Codice accesso dimenticato

Se si dimentica il codice, è possibile sovrascrivere il codice attuale e inserirne uno nuovo.

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni canali > Blocco
accesso > Modifica codice e premere OK.
3 - Immettere il codice di disattivazione 8888.

4 - Immettere ora un nuovo codice accesso e ripeterlo per confermare.

Opzioni per i canali

Durante la visione di un canale, in base al tipo di canale (analogico o digitale) o alle impostazioni TV eseguite, sono disponibili alcune opzioni.

Apertura del menu delle opzioni

Mentre si sta guardando un canale, premere 🚅 OPTIONS .



Accesso universale

Con la funzione Accesso universale attivata, è possibile impostare alcune opzioni per persone con handicap visivi e uditivi.

Per ulteriori informazioni, premere **—** Parole chiave e cercare Accesso universale.

Selezione video

I canali TV digitali offrono multisegnali video (trasmissione multifeed), molteplici inquadrature o angolazioni della telecamera per lo stesso evento o più programmi su un solo canale TV. Il televisore visualizza un messaggio per informare della disponibilità di tali canali.

Sottotitoli

Con questa opzione è possibile attivare o disattivare i sottotitoli selezionando Sottotitoli attivati o Sottotitoli disattivati. Selezionare Automatico per mostrare i sottotitoli solo quando l'audio viene disattivato tramite 4º.

Lingua sottotitoli

Per la trasmissione digitale, è possibile selezionare una lingua dei sottotitoli temporaneamente, se non è disponibile nessuna delle lingue preferite. Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Sottotitoli**.

Lingue audio

Per la trasmissione digitale, è possibile selezionare una lingua audio temporaneamente, se non è disponibile nessuna delle lingue preferite. Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Lingue audio**.

Dual I-II

Questa opzione è disponibile se un segnale audio contiene due lingue audio, ma una lingua, o entrambe, non dispongono di un'indicazione della lingua.

Interfaccia comune

Se sono disponibili contenuti prepagati da un modulo CAM, è possibile impostare le impostazioni del provider con questa opzione.

HbbTV su questo canale

È possibile bloccare le pagine HbbTV da un canale che offre HbbTV. Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **HbbTV**.

Applicaz. MHP

È possibile abilitare o disabilitare le applicazioni MHP. Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **MHP**.

Stato

Selezionare **Stato** per visualizzare le informazioni tecniche sul canale (analogico o digitale) o su un dispositivo collegato.

Share

Consente all'utente di condividere la propria attività con altri utenti di social network (ad esempio Twitter o tramite e-mail).

Formato immagine

Se vengono visualizzate delle bande nere in alto e in basso o su entrambi i lati dell'immagine, è possibile regolare il formato dell'immagine in base a un formato che riempia lo schermo.

Per modificare il formato immagine...

 Mentre si sta guardando un canale TV, premere per aprire il menu Formato immagine.
 2 - Selezionare un formato dall'elenco e premere OK.

A seconda dell'immagine sullo schermo, sono disponibili i seguenti formati. . .

- Base
- Riempi schermo
- Adatta a schermo

- Avanzate
- Ultima impostazione
- Sposta
- Zoom
- Allunga
- Nativo
- Annulla

Televideo

Pagine del televideo

Per aprire il televideo durante la visione dei canali TV, premere TEXT.

Per chiudere il televideo, premere di nuovo TEXT.



Selezione di una pagina del televideo

Per selezionare una pagina...

- 1 Immettere il numero della pagina desiderata con i tasti numerici.
- 2 Utilizzare i tasti freccia per spostarsi.
- 3 Per selezionare un argomento con codifica a colori nella parte inferiore dello schermo, premere uno dei tasti colorati.

Sottopagine del televideo

Un numero di pagina del televideo può contenere più sottopagine. I numeri di sottopagina vengono visualizzati su una barra accanto al numero di pagina principale.

Per selezionare una sottopagina, premere $\triangleleft o$ \blacktriangleright .

Pagine del televideo T.O.P.

Alcune emittenti offrono il televideo T.O.P. Per aprire le pagine del televideo T.O.P. all'interno del televideo, premere **# OPTIONS** e selezionare **Elenco T.O.P**.

Opzioni del televideo

Nel televideo, premere 幸 OPTIONS per selezionare le seguenti opzioni...

Blocca pagina

Consente di interrompere la rotazione automatica delle sottopagine.

• Doppio programma/Schermo intero

Consente di visualizzare il canale TV e il televideo

l'uno accanto all'altro.

• Elenco T.O.P.

Consente di aprire il televideo T.O.P.

- \cdot Ingrandisci
- Consente di ingrandire la pagina del televideo per una lettura più confortevole.
- \cdot Rivelare

Consente di mostrare le informazioni nascoste in una pagina.

- Scorri sottopagine
- Consente di scorrere le sottopagine, se disponibili. • Lingua

Consente di visualizzare correttamente i gruppi di caratteri utilizzati dal televideo.

• Televideo 2.5

Consente di attivare il Televideo 2.5 per un maggior numero di colori e una grafica migliore.

Impostazione del televideo

Lingua del televideo

Alcune emittenti televisive digitali offrono diverse lingue per il televideo.

Per impostare la lingua principale e secondaria del televideo...

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni canali > Lingua.

3 - Selezionare Televideo primario o Televideo secondario.

4 - Selezionare le preferenze di lingua per il televideo.

5 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Televideo 2.5

Se disponibile, il televideo 2.5 offre più colori e una grafica migliore. Il televideo 2.5 viene attivato come impostazione predefinita standard. Per disattivare il Televideo 2.5...

1- Premere TEXT.

2 - Durante la visione del televideo, premere ≢ OPTIONS.

3 - Selezionare Televideo 2.5 > Spento.

4 - Premere **(**), ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Lingua del menu

Per modificare la lingua dei menu e dei messaggi del televisore...

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

 2 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Lingua del menu, quindi premere OK.
 3 - Selezionare la lingua desiderata e premere OK. 4 - Premere -, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Lingue audio

Se il canale TV trasmette in lingue audio doppie o multiple, è possibile selezionare la propria lingua audio preferita.

1 - Mentre si sta guardando la TV,

premere 葉 OPTIONS.

2 - Per i canali digitali, selezionare Lingua audio. Per i canali analogici, selezionare Audio alternativo.Premere OK per confermare la selezione.

3 - Effettuare una selezione tra le lingue disponibili, quindi premere OK.

Nota

Se è stato selezionato Audio alternativo per i canali analogici, effettuare una selezione tra:

• Primo: lingua audio primaria

• SAP: lingua audio secondaria

Sottotitoli e lingue

Sottotitoli

Attivazione dei sottotitoli

Per aprire il menu dei sottotitoli, premere **SUBTITLE**. È possibile impostare i sottotitoli

su Acceso, Spento o Automatico.

Per mostrare i sottotitoli durante la visione di un programma trasmesso in una lingua diversa dalla propria, ovvero quella impostata per il televisore, selezionare **Automatico**. Questa impostazione mostrerà i sottotitoli anche quando si disattiva l'audio tramite il tasto **4**⁰.

Per i canali analogici, è necessario attivare i sottotitoli tramite il **televideo**.



Sottotitoli per i canali digitali

Per i canali digitali, non è necessario impostare i sottotitoli nel televideo.

I canali digitali possono offrire diverse lingue dei sottotitoli per un programma. È possibile impostare una lingua principale e secondaria per i sottotitoli. Il televisore mostrerà i sottotitoli in una delle lingue impostate, se disponibili. Se nessuna delle lingue preferite per i sottotitoli è disponibile, è possibile selezionare un'altra lingua dei sottotitoli tra quelle disponibili.

Per impostare la lingua principale e secondaria dei sottotitoli . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni canali, quindi Lingue > Lingua sottotitoli principale o Lingua sottotitoli secondaria e premere OK.

3 - Selezionare una lingua e premere OK.

4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per selezionare una lingua dei sottotitoli quando nessuna delle lingue preferite è disponibile . . .

1 - Premere **= OPTIONS** .

2 - Selezionare Lingua sottotitoli, quindi selezionare la lingua che si desidera venga visualizzata temporaneamente e premere OK.

Sottotitoli per i canali analogici

Per i canali analogici, è necessario attivare manualmente i sottotitoli per ciascun canale.

1 - Sintonizzarsi su un canale e premere **TEXT** per aprire il televideo.

2 - Immettere il numero della pagina dei sottotitoli, normalmente **888**.

3 - Premere di nuovo **TEXT** per chiudere il televideo. I sottotitoli attivati nel menu dei sottotitoli durante la visione del canale analogico verranno visualizzati, se disponibili.

Per verificare se un canale è analogico o digitale, sintonizzarsi sul canale e selezionare **Stato** nel menu **Opzioni**.

Lingue audio

I canali televisivi digitali possono trasmettere programmi in varie lingue. È possibile impostare una lingua audio principale e secondaria preferita. Il televisore attiverà l'audio in una di queste lingue, se disponibile.

Se nessuna delle lingue audio preferite è disponibile, è possibile selezionare un'altra lingua audio tra quelle disponibili.

Per impostare la lingua audio principale e secondaria

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni canali, quindi Lingue > Lingua audio principale o Lingua

audio secondaria e premere OK.

- 3 Selezionare una lingua e premere OK.
- 4 Premere **(**), ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per selezionare una lingua audio quando nessuna

delle lingue audio preferite è disponibile . . .

1 - Premere **₹ OPTIONS** .

2 - Selezionare Lingua audio, quindi selezionare la lingua audio che si desidera utilizzare temporaneamente e premere OK.

Lingue audio per persone con handicap visivi e uditivi

Alcuni canali televisivi digitali trasmettono audio e sottotitoli speciali adatti a persone con handicap visivi e uditivi.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Accesso universale**.

Lingua del menu

Per modificare la lingua dei menu e dei messaggi del televisore...

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Lingua del menu e premere OK.

3 - Selezionare la lingua desiderata e premere OK.4 - Premere ←, ripetutamente se necessario, per

chiudere il menu.

TV interattiva

Informazioni su iTV

Con la TV interattiva, alcune emittenti digitali combinano il normale programma TV con pagine di informazioni o di intrattenimento. In alcune pagine, è possibile rispondere a un programma o votare, effettuare acquisti online o pagare per un programma video-on-demand.

HbbTV, MHEG, ...

Le emittenti utilizzano diversi sistemi TV interattivi: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) o iTV (Interactive TV - MHEG). Il sistema iTV viene talvolta definito MHEG o tasto rosso. Tuttavia, ciascun sistema presenta caratteristiche distintive.

Per ulteriori informazioni, visitare i siti Web delle emittenti.

Cosa è necessario

La TV interattiva è disponibile solo sui canali TV digitali. Per sfruttare appieno i vantaggi della TV interattiva, il televisore deve disporre di una connessione a Internet ad alta velocità (banda larga).

HbbTV

Se un canale TV offre pagine HBBTV, attivare prima

HbbTV nelle impostazioni TV per visualizzare le pagine.

1 - Premere ↑ e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni TV e selezionare Impostazioni generali > HbbTV e premere OK.

3 - Selezionare Acceso > e premere OK.

4 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Se non si desidera accedere alle pagine HbbTV su un canale specifico, è possibile bloccare le pagine HbbTV relative solo a questo canale.

1 - Sintonizzarsi sul canale del quale si desidera bloccare le pagine HbbTV.

2 - Premere **幸** OPTIONS e selezionare HBB TV su questo canale e premere OK.

3 - Selezionare Spento e premere OK.

Utilizzo della TV interattiva

Apertura di pagine iTV

La maggior parte dei canali che offrono HbbTV o iTV invitano a premere il tasto — o OK per aprire il programma interattivo.

Navigazione all'interno delle pagine iTV

Per navigare all'interno delle pagine iTV, è possibile utilizzare i tasti freccia e i tasti colorati, i tasti numerici e il tasto **-**.

Per guardare i video all'interno delle pagine iTV, è possibile utilizzare i tasti ▶ (Riproduci), ॥ (Pausa) e ■ (Interrompi).

MHEG (solo Regno Unito)

Per aprire MHEG, premere TEXT. Per chiuderlo, premere **(**.

Chiusura di pagine iTV

Nella maggior parte delle pagine iTV viene indicato il tasto da utilizzare per la chiusura. Per forzare la chiusura di una pagina iTV, passare al

canale TV successivo e tornare indietro.

Informazioni sulla TV interattiva

Con la TV interattiva, alcune emittenti digitali combinano il normale programma TV con pagine di informazioni o di intrattenimento.

Nota

• con questa funzione non è possibile scaricare file sul televisore.

• I sottotitoli non sono disponibili per tutti i programmi

televisivi, gli intervalli pubblicitari e gli spettacoli. • Non è possibile rispondere al contenuto digitale.

Per ulteriori informazioni, visitare i siti Web delle emittenti.

^{7.2} Installazione canali

Aggiorna canali

Aggiornamento automatico

Se si ricevono canali digitali, è possibile impostare il televisore in modo da aggiornare automaticamente l'elenco con nuovi canali.

In alternativa, è possibile avviare manualmente un aggiornamento dei canali.

Aggiornamento automatico canali

Una volta al giorno, alle ore 6.00, il televisore aggiorna i canali e salva quelli nuovi. I nuovi canali vengono memorizzati nell'elenco Tutti i canali, ma anche nell'elenco Nuovi canali. I canali vuoti vengono rimossi.

Se vengono rilevati nuovi canali o se i canali vengono aggiornati o rimossi, viene visualizzato un messaggio all'avvio del televisore. Per aggiornare

automaticamente i canali, il televisore deve trovarsi in modalità standby.

Per disattivare il messaggio all'avvio...

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

- 2 Selezionare Impostazioni canali e premere OK.
- 3 Selezionare Installazione canali > Messaggio di aggiornamento canale > Spento.

Per disattivare l'aggiornamento automatico dei canali...

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

- 2 Selezionare Impostazioni canali e premere OK.
- 3 Selezionare Installazione canali >

Aggiornamento automatico canali > Spento e premere OK.

Avvio di un aggiornamento

Per avviare un aggiornamento...

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Cerca canali e premere OK.

3 - Selezionare **Aggiorna canali** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti.

In alcuni Paesi, l'aggiornamento automatico dei canali viene eseguito durante la visione di un programma o quando il televisore si trova in modalità standby.

Reinstalla canali

È possibile cercare e reinstallare i canali lasciando invariate tutte le altre impostazioni del televisore. In alternativa, è possibile eseguire nuovamente un'installazione completa del televisore.

Se è stato impostato un codice di blocco accesso, è necessario immettere tale codice prima di eseguire la reinstallazione dei canali.

Reinstalla canali

Per reinstallare solo i canali . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Cerca canali > Reinstalla canali e premere OK.

3 - Selezionare il Paese di installazione del televisore.

4 - Selezionare Antenna (DVB-T) o Cavo (DVB-C).
La ricerca dei canali potrebbe richiedere alcuni minuti.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Installazione completa

Per eseguire nuovamente un'installazione completa del televisore . . .

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Reinstalla TV e premere OK. L'installazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Impostazioni predefinite

Questa opzione consente di ripristinare il televisore sulle impostazioni originali per immagini e audio. Per tornare alle impostazioni predefinite originali . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Impostazioni predefinite e premere OK.
3 - Premere OK per confermare.

3 - Premere OK per confermare.
 4 Premere A ripstutzmente con

4 - Premere 🕤, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Copia dell'elenco canali

Introduzione

La copia dell'elenco canali è destinata ai rivenditori e agli utenti esperti. In alcuni Paesi, Copia elenco canali è disponibile solo per la copia dei canali satellitari.

Copia elenco canali consente di copiare i canali installati in un televisore su un altro televisore Philips della stessa gamma. Questa operazione consente di evitare l'estenuante ricerca dei canali tramite il caricamento di un elenco di canali predefinito su un televisore. Utilizzare un'unità flash USB da almeno 1 GB.

Condizioni

• Entrambi i televisori appartengono alla stessa gamma.

• Entrambi i televisori prevedono lo stesso tipo di hardware. Controllare il tipo di hardware sulla targhetta del modello situata sul retro del televisore. In genere identificato con Q....LA

• Entrambi i televisori dispongono di versioni software compatibili.

Versione corrente

È possibile verificare la versione corrente del software del televisore con Informazioni sul software attuale in A > Setup > Impostazioni software.

Copia elenco canali

Per copiare un elenco canali...

1 - Accendere il televisore con i canali installati. Collegare un dispositivo di memoria USB.

2 - Premere ▲ e selezionare Setup, quindi premere OK.

3 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Copia elenco canali > Copia su USB > e premere OK. Per copiare l'elenco canali da questo televisore, sarà necessario immettere il codice di blocco accesso inserito durante l'installazione.
4 - Una volta completata la copia, scollegare il dispositivo di memoria USB.

A questo punto, è possibile caricare l'elenco canali copiato in un altro televisore Philips.

Caricamento di un elenco canali

Caricamento di un elenco canali copiato

A seconda della condizione dell'installazione del televisore, è necessario utilizzare un metodo diverso per caricare un elenco canali.

In un televisore non ancora installato

1 - Inserire la spina di alimentazione per avviare l'installazione, quindi selezionare lingua e Paese. È possibile saltare la sezione Cerca canali. Completare l'installazione.

2 - Collegare il dispositivo di memoria USB contenente l'elenco canali dell'altro televisore.

3 - Per avviare il caricamento dell'elenco canali, premere ▲ e selezionare Setup, quindi premere OK.

4 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Copia elenco canali > Copia su TV e premere OK. Verrà richiesto di immettere il codice di blocco accesso di questo televisore.

5 - Un messaggio informa l'utente del

completamento della copia dell'elenco canali sul televisore. Scollegare il dispositivo di memoria.

In un televisore già installato

1 - Verificare l'impostazione del Paese del televisore.
(A tale scopo, premere ▲ e selezionare Setup, quindi premere OK. Selezionare Cerca canali > Reinstalla canali e premere OK. Premere ← e Annulla per uscire da Cerca canali).

Se il Paese è corretto, proseguire con il passaggio 2 riportato sotto.

Se il Paese non è corretto, è necessario avviare una reinstallazione. Per avviare la reinstallazione, premere ↑ e selezionare Setup, quindi premere OK.

Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Reinstalla TV > OK. Selezionare il Paese corretto e saltare la sezione Cerca canali. Completare l'installazione. Al termine, continuare al passaggio 2.

2 - Collegare il dispositivo di memoria USB

contenente l'elenco canali dell'altro televisore.

3 - Per avviare il caricamento dell'elenco

canali, premere ♠ e selezionare Setup, quindi premere OK.

4 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Copia elenco canali > Copia su TV e premere OK. Verrà richiesto di immettere il codice di blocco accesso di questo televisore.

5 - Un messaggio informa l'utente del completamento della copia dell'elenco canali sul televisore. Scollegare il dispositivo di memoria.

DVB-T o DVB-C

Ricezione DVB-T o DVB-C

Se nel proprio Paese è disponibile sia la ricezione DVB-T che DVB-C e se il televisore in uso è predisposto per ricevere trasmissioni DVB-T e DVB-C, è necessario scegliere l'uno o l'altro metodo di trasmissione in fase di installazione dei canali.

Se si desidera modificare l'impostazione DVB per avviare una nuova installazione dei canali...

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni canali e premere OK.
3 - Selezionare Installazione canali > Collegamento antenna > Antenna (DVB-T) o Cavo (DVB-C) e premere OK.

4 - Selezionare l'impostazione DVB desiderata.
5 - Premere ←, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Installazione dei canali DVB-C

Per una maggiore facilità di utilizzo, tutte le impostazioni DVB-C sono impostate su automatico. Se il proprio fornitore DVB-C ha fornito dei valori DVB-C specifici, come l'ID o la frequenza di rete, inserire questi valori quando il televisore li richiede durante l'installazione. Potrebbe essere necessario regolare la scansione (ricerca rapida o completa) o immettere un valore specifico della velocità di trasmissione simbolica nel menu **Impostazioni** durante l'installazione. Per impostare un valore relativo alla **velocità di trasmissione simbolica**, impostare per prima cosa l'opzione Modo Symbol rate su **Manuale**.

Conflitti tra numeri di canale

In alcuni Paesi, è possibile che a uno stesso numero di canale corrispondano canali televisivi differenti (emittenti). Durante l'installazione, il televisore mostra un elenco con i conflitti tra i numeri di canale. È necessario selezionare specificamente il canale televisivo da installare su un determinato numero di canale con canali televisivi differenti.

DVB-T + DVB-C

Se è disponibile sia un ingresso antenna DVB-T che un ingresso DVB-C, è possibile configurare il televisore per la ricezione di entrambe le trasmissioni. Installare uno dei due sistemi seguito dall'altro con le impostazioni necessarie.

Una volta installato ciascun sistema, è necessario modificare il segnale di ingresso dell'antenna sul collegamento dell'**antenna** sul retro del televisore e impostare il televisore nel sistema appropriato per la visualizzazione dei canali installati sul televisore. Per selezionare l'impostazione DVB-T o DVB-C, vedere quanto riportato in precedenza nel rispettivo paragrafo.

Impostazioni DVB

Accesso alle impostazioni DVB

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere OK.

- 2 Selezionare Cerca canali e premere OK.
- 3 Selezionare Reinstalla canali.

4 - Selezionare il Paese di installazione del televisore.

5 - Selezionare Cavo (DVB-C).

6 - Selezionare Avvia per cercare i canali, oppure selezionare Impostazioni per le impostazioni DVB-C.
7 - Premere
ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Modo Symbol rate

Se il provider di servizi via cavo non ha fornito il valore specifico della **velocità di trasmissione simbolica** per installare i canali TV, lasciare il **modo Symbol rate** impostato su **Automatico**.

Se invece si è a conoscenza del valore specifico, selezionare **Manuale**.Tuttavia, il valore fornito dal provider potrebbe essere già incluso in un elenco predefinito di parametri. Selezionare **Symbol rate predefiniti** per controllare se il valore richiesto è disponibile automaticamente.

Velocità trasmissione simbolica

Con il **modo Symbol rate** impostato su **Manuale**, è possibile inserire il valore Symbol rate ottenuto dal provider di servizi via cavo. Per immettere il valore, utilizzare i tasti numerici.

Modo frequenza di rete

Se si desidera utilizzare il metodo **Ricerca rapida** in **Ricerca frequenza** per cercare i canali, selezionare **Automatico**. Il televisore utilizzerà una delle frequenze di rete predefinite (o HC – Homing Channel) tra quelle utilizzate dalla maggior parte dei provider di servizi via cavo nazionali.

Se, invece, si è a conoscenza della frequenza specifica, selezionare **Manuale**.

Frequenza di rete

Con il **modo Frequenza di rete** impostato su **Manuale**, inserire qui il valore della frequenza di rete ottenuto dal provider di servizi via cavo. Per immettere il valore, utilizzare i tasti numerici.

Ricerca frequenza

Selezionare il metodo preferito per la ricerca dei canali. È possibile selezionare la **Ricerca rapida**, il metodo più veloce, e utilizzare le impostazioni predefinite usate dalla maggior parte dei provider nazionali.

Se con questo metodo i canali risultano non installati o alcuni canali sono mancanti, provare ad eseguire la **Ricerca completa**. Questo metodo richiede più tempo per l'installazione e la ricerca dei canali.

Canali digitali

Se si è certi che il proprio provider di servizi via cavo non offra canali digitali, è possibile saltare la ricerca dei canali digitali. Selezionare Off.

Canali analogici

Se si è certi che il proprio provider di servizi via cavo non offra canali analogici, è possibile saltare la ricerca dei canali analogici. Selezionare **Spento**.

Visione libera/codificati

Se si dispone di un abbonamento e di un modulo CAM - Conditional Access Module per i servizi pay TV. selezionare Visione libera + codificati. Se non si hanno abbonamenti a canali o servizi pay TV, selezionare soltanto i canali gratuiti.

Per ulteriori informazioni, premere - Parole chiave e cercare Modulo CAM (Conditional Access Module).

Qualità ricezione

Se si ricevono canali digitali, è possibile verificare la qualità e l'intensità del segnale di un canale.

Se si dispone di un'antenna propria, è possibile riposizionarla per provare a migliorare la ricezione. Per controllare la gualità della ricezione di un canale digitale...

1 - Sintonizzarsi sul canale.

2 - Premere fe selezionare Setup, guindi premere OK.

3 - Selezionare Impostazioni canali > Installazione canali > Digitale: test ricezione e premere OK.

Viene mostrata la frequenza digitale del canale sintonizzato. Se la qualità della ricezione non è ottimale, è possibile riposizionare l'antenna. Per verificare nuovamente la qualità del segnale di questa freguenza, selezionare Ricerca e premere OK. Per inserire una frequenza digitale specifica autonomamente, utilizzare i tasti numerici del telecomando. In alternativa, selezionare la freguenza, posizionare le frecce su un numero con $\triangleleft e$, quindi modificare il numero con \blacktriangle e \blacktriangledown . Per controllare la frequenza, selezionare Ricerca e premere OK.

Se si usa la tecnologia DVB-C per la ricezione dei canali, è disponibile l'opzione Modo Symbol rate. Per l'opzione Modo Symbol rate, selezionare Automatico a meno che il fornitore di servizi via cavo non abbia fornito un valore symbol rate specifico. Per immettere il valore symbol rate, utilizzare i tasti numerici.

Installazione manuale

I canali televisivi analogici possono essere installati manualmente uno alla volta.

Per installare manualmente i canali analogici...

1 - Premere A e selezionare Setup, guindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni canali > Installazione canali > Analogico: installazione manuale e premere OK.

Sistema

Per configurare il sistema TV, selezionare Sistema e premere OK.

Selezionare il Paese o la zona di residenza. · Cerca canale

Per trovare un canale, selezionare Cerca canale e premere OK. Selezionare Ricerca e premere OK. È inoltre possibile inserire personalmente una frequenza. Se la ricezione non è ottimale, premere nuovamente Ricerca. Se si desidera salvare il canale, selezionare Fine e premere OK.

\cdot Sintonia fine

Per la sintonizzazione ottimale di un canale, selezionare Sintonia fine e premere OK. È possibile sintonizzare al meglio il canale con \blacktriangle o \blacktriangledown . Se si desidera salvare il canale trovato, selezionare Fine e premere OK.

· Memorizza il canale attivo / Memorizza come nuovo canale.

Un canale può essere salvato nella posizione corrente o in corrispondenza di un nuovo numero di canale. Selezionare Memorizza il canale attivo o Memorizza come nuovo canale.

È possibile effettuare nuovamente questi passaggi finché non sono stati trovati tutti i canali televisivi analogici disponibili.

° Canali satellitari

8.1

Visualizzazione dei canali satellitari

Per vedere i canali satellitari... Promoro A o solozionaro Satellit

Premere ♠ e selezionare Satellite, quindi premere OK. Il televisore si sintonizza sull'ultimo canale satellitare guardato.

Cambio canale

Per cambiare canale, premere **...** + o **...** Il televisore si sintonizza sul canale successivo nell'elenco canali selezionato. Se si conosce il numero del canale, è possibile utilizzare i tasti numerici sul telecomando. Per tornare al canale precedente, premere **...**

È possibile anche sintonizzarsi su un canale direttamente dall'elenco canali.

^{8.2} Elenco canali satellitari

Informazioni sull'elenco canali

Quando l'installazione dei canali satellitari è completata, tutti i canali satellitari vengono inseriti nell'elenco canali. È possibile visualizzare l'elenco di tutti i canali o filtrarlo per visualizzare solo i canali preferiti o solo le stazioni radio. In alternativa, eseguendo un aggiornamento dei canali, è possibile trovare i canali aggiunti nell'elenco dei canali nuovi.

È possibile sintonizzarsi direttamente su un canale da qualsiasi elenco. L'elenco che si seleziona nell'elenco canali determina i canali che si sintonizzano con i tasti **III** + e **III** –.

È possibile solamente riordinare i canali nell'elenco canali preferiti.

Selezione di un filtro di elenco

L'elenco che si seleziona nell'elenco canali determina i canali che si sintonizzano con i tasti **===** + e **===** -.

Per selezionare un elenco canali

1 - Premere **∩** e selezionare **Satellite**, quindi premere **OK**.

3 - Navigare fino a selezionare **Tutti** o un filtro di elenco.

Gli elenchi Radio o Nuovo vengono mostrati solo quando sono disponibili e stazioni radio o sono stati trovati nuovi canali con un aggiornamento dei canali.

Sintonizzazione dall'elenco canali

Per passare a un canale da un elenco canali...

2 - Selezionare un elenco.

3 - Selezionare un canale in uno qualsiasi degli elenchi e premere OK. Il televisore si sintonizzerà sul canale selezionato.

Opzioni dell'elenco canali

Per visualizzare le opzioni dell'elenco canali sul canale attuale . . .

Opzioni disponibili per i canali del satellite

 \cdot Satellite

Consente di filtrare l'elenco canali per visualizzare solo i canali di un satellite specifico o di tutti i satelliti.

 \cdot Visione libera/codificati

Consente di filtrare l'elenco canali per mostrare solo i canali non criptati, solo quelli criptati o entrambi. I canali criptati sono contrassegnati con una chiave

 \cdot Blocca canale

È possibile bloccare un canale. Selezionare un canale nell'elenco, premere 🚅 OPTIONS e

selezionare Blocca canale. È necessario inserire il codice di blocco accesso a 4 cifre. I canali bloccati sono contrassegnati con un lucchetto **1**.

 \cdot Sblocca canale

Per sbloccare un canale bloccato, selezionare un canale bloccato nell'elenco,

premere **#** OPTIONS e selezionare Sblocca canale, quindi inserire il codice di blocco accesso a 4 cifre.

Copia dell'elenco canali

L'opzione **Copia elenco canali** è destinata ai rivenditori e agli utenti esperti. Copia elenco canali consente di copiare i canali installati in un televisore su un altro televisore Philips della stessa gamma. Copia elenco canali consente di copiare sia i canali terrestri sia i canali satellitari.

Per ulteriori informazioni, premere 🗕 Parole chiave
8.3 Canali satellitari preferiti

Canali preferiti

È possibile contrassegnare alcuni canali come canali preferiti. I canali satellitari preferiti vengono raggruppati nell'elenco **Preferiti** dell'elenco canali satellitari.

Visualizzazione dei canali preferiti

Consente di configurare l'elenco dei canali preferiti per passare facilmente da un canale all'altro. Per passare da un canale preferito all'altro utilizzando solo === + e === - , selezionare l'elenco Preferiti nell'elenco canali e chiudere di nuovo l'elenco canali.

Sono disponibili due elenchi dei preferiti, uno per i canali TV e uno per i canali satellitari.

Configurazione dell'elenco dei preferiti

Per comporre un elenco dei canali preferiti ...

1 - Mentre si sta guardando un canale,

premere 🚍 LIST per aprire l'elenco canali.

2 - Nella barra dei menu, selezionare per i canali satellitari.

3 - Selezionare l'elenco Preferiti.

4 - Il televisore richiederà di iniziare immediatamente l'aggiunta di canali. Premere **OK**. Per evitare di riordinarli in seguito, selezionare i canali nell'ordine desiderato nell'elenco.

5 - Per aggiungere un canale all'elenco Preferiti, selezionare il canale desiderato e premere **OK**. È poi possibile selezionare un altro canale da aggiungere ai canali preferiti.

6 - Per terminare, premere 🕁.

Aggiunta o rimozione dei canali preferiti

Per aggiungere o rimuovere un canale dall'elenco Preferiti...

1 - Mentre si sta guardando un canale TV,

- premere 🗮 LIST per aprire l'elenco canali.
- 2 Selezionare Tutti per visualizzare tutti i canali.

3 - Selezionare il canale e premere — per contrassegnarlo come preferito.

4 - Il canale selezionato viene contrassegnato con il simbolo 🛧

5 - Per terminare, premere 🖕 I canali vengono

aggiunti all'elenco Preferiti.

Per rimuovere un canale dall'elenco dei preferiti, premere — per deselezionarlo come preferito.

Riordino dei canali preferiti

È possibile riordinare solo i canali nell'elenco Preferiti.

1 - Nell'elenco canali **Preferiti**, evidenziare il canale da riposizionare.

2 - Premere -

3 - Selezionare il canale da assegnare a una nuova posizione nell'ordine e premere OK.

4 - Premere i **pulsanti di navigazione** per spostare il canale evidenziato in un'altra posizione, quindi premere **OK**.

5 - Al termine, premere **W** EXIT per uscire dall'elenco canali Preferiti.

^{8.4} Blocco dei canali satellitari

Blocco di un canale

È possibile bloccare un canale per impedire che i bambini lo guardino. Per guardare un canale bloccato, è necessario immettere il codice di blocco accesso. Non è possibile bloccare i programmi dai dispositivi collegati.

Per bloccare un canale . . .

1 - Mentre si sta guardando un canale TV,

premere **ELIST** per aprire l' elenco canali. 2 - In qualsiasi elenco, selezionare il canale che si desidera bloccare.

3 - Premere $rac{rac}{rac}$ OPTIONS e selezionare Blocca canale. In un elenco canali, un canale bloccato viene contrassegnato con un lucchetto $rac{c}{rac}$.

Per sboccare un canale, selezionare il canale bloccato nell'elenco canali e

premere 🚅 OPTIONS , quindi selezionare Sblocca canale.

Utilizzo di una fascia d'età

Per evitare che i bambini guardino un programma non adatto alla loro età, è possibile utilizzare la classificazione per fascia d'età.

Alcune emittenti digitali hanno programmi classificati per fascia d'età. Quando la fascia d'età indicata da un programma è uguale o superiore a quella dell'età indicata, il programma viene bloccato. Per guardare un programma bloccato, è necessario immettere il codice di blocco accesso. Il controllo genitori è impostato per tutti i canali. Per impostare una fascia d'età...

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni satellite > Blocco accesso > Vietato ai minori e premere OK
3 - Inserire un codice blocco accesso a 4 cifre e confermare. Ora è possibile impostare una fascia d'età.

4 - Impostare la fascia d'età e premere OK.

5 - Premere **(_____)**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per disattivare il controllo genitori, selezionare **Nessuno** nell'impostazione dell'età.

Il televisore richiederà il codice per sbloccare il programma. Per alcuni operatori, il televisore blocca solo i programmi con una classificazione della fascia d'età superiore.

Codice blocco accesso

È possibile impostare o modificare il codice del Blocco accesso.

Per impostare il codice di blocco o modificare il codice corrente . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni satellite > Blocco accesso > Modifica codice e premere OK.
3 - Se è già stato impostato un codice, inserire il Codice blocco accesso attuale e immettere il nuovo codice due volte.

Il nuovo codice è impostato.

Codice accesso dimenticato

Se si dimentica il codice, è possibile sovrascrivere il codice attuale e inserirne uno nuovo.

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni satellite > Blocco accesso > Modifica codice e premere OK.

3 - Immettere il codice di disattivazione 8888.

4 - Immettere ora un nuovo codice accesso e ripeterlo per confermare.

^{8.5} Installazione satellite

Installazione dei satelliti

Informazioni sull'installazione dei satelliti

Questo televisore dispone di un ricevitore satellitare DVB-S/DVB-S2 integrato. Collegare il cavo dall'antenna parabolica direttamente al TV. Utilizzare un cavo coassiale adatto al collegamento di un'antenna parabolica. Accertarsi che l'antenna parabolica sia perfettamente allineata prima di procedere con l'installazione.

Fino a 4 satelliti

È possibile installare fino a 4 satelliti (4 LNB) su questo TV. Selezionare il numero esatto di satelliti che si desidera installare all'inizio dell'installazione; questo consente di velocizzare l'installazione.

Unicable

È possibile utilizzare un sistema Unicable per collegare un antenna parabolica al TV. All'inizio dell'installazione specificare se si sta procedendo all'installazione dei satelliti per un sistema Unicable con 1 o 2 satelliti.

MDU - Multi Dwelling Unit

Il ricevitore satellitare di questo TV supporta la MDU sui satelliti Astra e per Digiturk sul satellite Eutelsat. La MDU su Türksat non è supportata.

Installazione

È possibile installare i satelliti durante la configurazione iniziale del TV. L'installazione dei satelliti si esegue dopo l'installazione dei canali TV. Se si guardano solo canali satellitari, è possibile saltare l'installazione dei canali TV.

È sempre possibile iniziare l'installazione di nuovi satelliti dal menu Setup.

Per sintonizzare i canali satellitari . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

- 2 Selezionare Cerca satellite e premere OK.
- 3 Selezionare Installa satelliti e premere OK.

4 - Il televisore visualizza l'impostazione corrente dell'installazione. Se l'impostazione corrente corrisponde all'installazione satellitare desiderata, è possibile avviare la ricerca dei satelliti. Selezionare **Ricerca** e premere OK. Andare al passaggio 5. Se l'impostazione corrente non corrisponde all'installazione satellitare desiderata, selezionare **Impostazioni** e premere OK. Andare al passaggio 4b.
4b - Nel menu Impostazioni, selezionare il numero esatto di satelliti che si desidera installare. Oppure, se si utilizza la configurazione Unicable, selezionare **Unicable per 1 satellite** o **Unicable per 2 satelliti**, a seconda del numero di satelliti che si desidera installare per Unicable. Selezionare l'impostazione desiderata e premere **OK**.

4c - Se è impostato il numero esatto di satelliti o sono state completate le impostazioni Unicable, selezionare **Ricerca** e premere **OK**.

5 - Il TV cerca i satelliti disponibili sull'allineamento dell'antenna parabolica. Questa operazione può impiegare qualche minuto. Se vengono rilevati dei satelliti, sullo schermo verranno visualizzati il relativo nome e la potenza del segnale.

6 - Se è disponibile un pacchetto canali per tutti i satelliti trovati, è possibile selezionare il pacchetto desiderato.

7 - Per installare i canali dei satelliti trovati, selezionare **Installa** e premere **OK**. Il televisore mostra il numero di canali e le stazioni radio trovate.

8 - Per memorizzare le impostazioni del satellite, tutti i canali e le stazioni radio satellitari, selezionare **Termina** e premere **OK**.

Pacchetti di canali

Informazioni sui pacchetti di canali

I satelliti possono offrire pacchetti di canali che racchiudono canali gratuiti (non criptati) e un ordinamento adatto al proprio Paese. Alcuni satelliti offrono pacchetti in abbonamento, ovvero una raccolta di canali a pagamento.

Se si sceglie un pacchetto in abbonamento, il TV può richiedere di selezionare l'installazione rapida o completa.

Selezionare Solo i canali degli operatori satellitari per installare solo i canali del pacchetto o selezionare Tutti i canali satellitari per installare il pacchetto e tutti gli altri canali disponibili. Per i pacchetti in abbonamento si consiglia l'installazione rapida. Se si dispone di satelliti aggiuntivi che non fanno parte del pacchetto in abbonamento, si consiglia un'installazione completa. Tutti i canali installati vengono inseriti nell'elenco Tutti.

Aggiornamento pacchetto canali

Con Aggiorna pacchetto canali è possibile ripristinare i canali satellitari che si trovavano nell'elenco dei canali satellitari ma che ora risultano mancanti. I canali mancanti sono stati riposizionati sul transponder dall'operatore satellitare. Il televisore deve essere aggiornato con la versione più recente del pacchetto di canali.

Per scaricare la versione più recente del pacchetto di canali . . .

 Accedere al sito Web di assistenza Philips www.philips.com/support e inserire il codice del TV.
 Fare clic su Software e driver e cercare il file: PredefinedSortingList 3 - Scaricare il file sul computer e copiare il file nella directory principale di un'unità USB, non in una cartella (se necessario, decomprimere prima il file).
4 - Inserire l'unità flash USB nel TV e premere A, selezionare Setup, quindi premere OK.
5 - Selezionare Impostazioni satellite > Installazione canali > Aggiorna pacchetto canali e premere OK.
6 - Il televisore copia il file e chiede di avviare immediatamente l'aggiornamento dei canali.
Selezionare Sì e premere OK. Questa procedura può richiedere qualche minuto. Se si desidera posticipare l'aggiornamento dei canali, è possibile farlo in un momento successivo da Setup > Cerca satellite > Aggiorna canali.

7 - Al termine dell'aggiornamento canali, i canali mancanti saranno ripristinati nella loro posizione originale nell'elenco dei canali satellitari.

Configurazione Unicable

Sistema Unicable

È possibile utilizzare un sistema Unicable per collegare l'antenna parabolica al televisore. Il sistema Unicable viene utilizzato per collegare l'antenna parabolica a tutti i ricevitori satellitari del proprio sistema utilizzando un solo cavo. Unicable in genere viene utilizzato negli appartamenti. Se si utilizza un sistema Unicable, il televisore richiederà di assegnare un numero di frequenza utente e la frequenza corrispondente durante l'installazione. È possibile installare 1 o 2 satelliti con Unicable su questo TV.

Se dopo un'installazione Unicable alcuni canali sono mancanti, è probabile che sul sistema Unicable sia stata effettuata contemporaneamente un'altra installazione. Riavvia l'installazione per installare i canali mancanti.



Numero di frequenza utente

In un sistema Unicable, ogni ricevitore satellitare connesso deve essere numerato (ad es. 0, 1, 2 o 3 ecc.).

È possibile trovare le frequenze utente disponibili e il

rispettivo numero sul commutatore Unicable. La frequenza utente a volte viene abbreviata con UB (User Band, frequenza utente). Esistono commutatori Unicable che offrono 4 o 8 frequenze utenti. Se si seleziona Unicable nelle impostazioni, il TV richiede di assegnare una frequenza utente unica per il suo ricevitore satellitare incorporato. Un ricevitore satellitare non può avere lo stesso numero di frequenza utente di un altro ricevitore satellitare del sistema Unicable.

Banda di frequenza utente

Oltre al numero di frequenza utente unico, al ricevitore satellitare integrato serve la banda di frequenza del numero di frequenza utente. Queste frequenze sono in genere riportate accanto alla banda di frequenza dei commutatori Unicable.

Aggiunta di un satellite

È possibile aggiungere un satellite aggiuntivo all'installazione dei satelliti corrente. I satelliti installati e i rispettivi canali non vengono toccati. Ad ogni modo, alcuni operatori dei satelliti non consentono l'aggiunta di un satellite.

Il satellite aggiuntivo va considerato come un extra, non è l'abbonamento al satellite principale né il satellite principale di cui si utilizza il pacchetto di canali. In genere, si aggiunge un 4° satellite quando si hanno già 3 satelliti installati. Se si hanno 4 satelliti installati, potrebbe essere necessario rimuovere un satellite prima di aggiungerne un altro.

Impostazioni

Se si dispone solo di 1 o 2 satelliti installati, le impostazioni di installazione correnti potrebbero non consentire l'aggiunta di un satellite extra. Se si devono modificare le impostazioni di installazione, è necessario ripetere l'installazione satellitare completa. Non è possibile utilizzare l'opzione **Aggiungi satellite** se si devono modificare le impostazioni.

Per aggiungere un satellite . . .

1 - Premere ♠ e selezionare Setup, quindi premere OK.

- 2 Selezionare Cerca satellite e premere OK.
- 3 Selezionare Aggiungi satellite e premere OK.Vengono visualizzati i satelliti correnti.

4 - Selezionare **Aggiungi** e premere **OK**. Il televisore cerca nuovi satelliti.

5 - Se il televisore trova uno o più satelliti, selezionare Installa e premere OK. Il televisore installa i canali dei satelliti trovati.

6 - Per memorizzare i canali e le stazioni radio, selezionare **Termina** e premere **OK**.

Rimozione di un satellite

È possibile rimuovere uno o più satelliti dall'installazione satellitare corrente. È possibile rimuovere i satelliti e i rispettivi canali. Ad ogni modo, alcuni operatori satellitari non consentono la rimozione di un satellite.

Per rimuovere i satelliti . . .

- 1 Premere ♠ e selezionare Setup, quindi premere OK.
- 2 Selezionare Cerca satellite e premere OK.
- 3 Selezionare **Rimuovi satellite** e premere **OK**. Vengono visualizzati i satelliti correnti.

4 - Utilizzare i tasti freccia per selezionare il satellite che si desidera rimuovere.

5 - Premere OK per contrassegnare il satellite da rimuovere. Premere di nuovo OK per deselezionarlo.
6 - Selezionare Rimuovi, premere OK e confermare. I satelliti vengono rimossi.

7 - Selezionare Uscita e premere OK per chiudere Rimuovi satellite.

Riordina e rinomina i canali

È possibile riordinare e ridenominare i canali satellitari.

Riordino

È possibile riordinare solo i canali nell'elenco Preferiti. Per ulteriori informazioni sul riordino dei canali satellitari, premere **— Parole chiave** e cercare **Satellite, riordino dei canali**.

Ridenominazione dei canali

È possibile rinominare i canali nell'elenco canali. 1 - Selezionare il canale che si desidera rinominare in uno degli elenchi canali: Tutti, Preferiti, Radio o Nuovo.

2 - Premere **—** Rinomina . È possibile immettere direttamente il testo con la tastiera del telecomando oppure con la tastiera su schermo.

Con la tastiera del telecomando

Per eliminare un carattere, posizionare il cursore dietro al carattere e premere del. Per immettere un carattere, premere il relativo simbolo sulla tastiera.

Al termine, premere OK per selezionare Fine. Premere di nuovo OK per completare la ridenominazione. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di testo, premere — Parole chiave e cercare Telecomando, tastiera.

Con la tastiera su schermo

Per aprire la tastiera su schermo, posizionare il cursore nel campo di testo del nome e premere **OK**. Per eliminare il carattere davanti al cursore, premere

🗕 Tasto indietro .

Per immettere un carattere, selezionarlo con i tasti freccia e premere **OK**.

Per selezionare le lettere maiuscole, premere **—**. Per selezionare numeri o caratteri speciali, premere

Al termine, premere 🕁 per chiudere la tastiera su schermo.

Per completare la ridenominazione, selezionare **Fine** e premere **OK**.

Aggiornamento dei canali satellitari

Una volta al giorno, alle 6:00, il TV aggiorna automaticamente i canali satellitari. L'aggiornamento dei canali ricerca i nuovi canali e li aggiunge all'elenco. I canali non più disponibili vengono rimossi e se un provider di servizi riordina il proprio pacchetto di canali, l'elenco canali del TV viene aggiornato. Il TV deve essere in standby per eseguire l'aggiornamento automatico dei canali satellitari. In alternativa, è possibile eseguire manualmente un aggiornamento dei canali in qualsiasi momento.

I canali nuovi trovati con l'aggiornamento dei canali vengono contrassegnati con la lettera N e raccolti nell'elenco canali Nuovo. I nuovi canali vengono aggiunti anche all'elenco canali Tutti. I nuovi canali rimangono nell'elenco Nuovo finché non vengono sintonizzati o contrassegnati come preferiti.

Disattivazione dell'aggiornamento canali

automatico

È possibile disattivare completamente il TV di notte per evitare l'aggiornamento dei canali. In alternativa, è possibile disattivare l'aggiornamento automatico nel menu delle impostazioni.

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni satellite > Installazione canali > Aggiornamento automatico canale e selezionare Spento.

Disattivazione dell'aggiornamento per un satellite specifico

1 - Premere **A** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni satellite > Installazione canali > Opzione di aggiornamento automatico.

3 - Con i tasti freccia, selezionare il satellite che non si desidera aggiornare. Premere **OK** per deselezionare il satellite.

4 - Selezionare **Fine** e premere **OK** per chiudere il menu.

Il TV non esegue l'aggiornamento dei canali dal satellite deselezionato.

Avvio manuale di un aggiornamento

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

- 2 Selezionare Cerca satellite e premere OK.
- 3 Selezionare Aggiorna canali e premere OK.

4 - Se si desidera controllare quali sono i satelliti impostati per l'aggiornamento, selezionareImpostazioni e premere OK.

5 - Con i tasti freccia, selezionare o deselezionare i satelliti per l'aggiornamento. Selezionare **Fine** e premere **OK**.

6 - Selezionare Aggiorna e premere OK.
L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti.
7 - Selezionare Fine e premere OK.

Lingue e audio

Lingue e sottotitoli preferiti

I canali satellitari possono includere diverse lingue audio, dei sottotitoli o del televideo. È possibile impostare il TV affinché imposti automaticamente la lingua, la lingua dei sottotitoli o del televideo preferita, purché tale lingua sia disponibile sul canale o le pagine del televideo.

Per impostare la lingua preferita . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni satellite e premere OK.

3 - Selezionare Lingue e premere OK. Selezionare l'impostazione desiderata.

4 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Audio per non udenti

Alcuni canali televisivi digitali trasmettono audio e sottotitoli speciali adatti ai non udenti. Quando la funzione Non udenti è attivata, il televisore attiva automaticamente l'audio e i sottotitoli adattati, se disponibili. Prima di attivare l'opzione Non udenti è necessario attivare **Accesso universale**.

Accensione

Per attivare la funzione Non udenti, premere OPTIONS, selezionare Accesso universale e premere OK. Selezionare Non udenti, quindi Acceso e premere OK.

Per verificare se è disponibile una lingua audio per non udenti, premere **# OPTIONS**, selezionare Lingua audio e cercare una lingua audio contrassegnata con il simbolo **2+**.

Se Accesso universale non compare nel menu Opzioni, è possibile attivare la funzione **Accesso universale** dal menu Setup.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Accesso universale**.

Descrizione audio

Accensione

I canali TV digitali possono trasmettere commenti audio speciali che descrivono le scene visualizzate sullo schermo. Per poter regolare l'audio e gli effetti per Descrizione audio, è necessario attivare l'opzione **Accesso universale**, quindi l'opzione Descrizione audio.

Descrizione audio

L'opzione Descrizione audio consente di aggiungere un commento del narratore all'audio normale. Per attivare i commenti (se disponibili)...

1 - Con l'opzione Accesso universale attivata, premere ≇ OPTIONS e selezionare la scheda Opzioni nella barra dei menu.

2 - Selezionare Descrizione audio e premere OK.

3 - Selezionare Acceso e premere OK.

È possibile verificare se è disponibile un commento audio.

Nel menu **Opzioni**, selezionare **Lingua audio** e cercare una lingua audio contrassegnata con il simbolo **©**⁺.

Altoparlanti/cuffia

È possibile decidere da dove si desidera ascoltare i commenti audio: solo dagli altoparlanti del televisore, solo dalle cuffie o da entrambi.

Per impostare Altoparlanti/cuffia . . .

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni satellite > Lingue >
Descrizione audio > Altoparlanti/cuffia e premere OK.
3 - Selezionare Altoparlanti, Cuffia o Altoparlanti + cuffia e premere OK.

4 - Premere -, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Volume misto

È possibile combinare il volume dell'audio normale con i commenti audio.

Per combinare il volume . . .

1 - Premere 幸 OPTIONS e selezionare la scheda Opzioni nella barra dei menu.

2 - Selezionare Accesso universale > Volume misto e premere OK.

3 - Utilizzare le frecce su/giù per impostare la barra laterale.

4 - Premere OK per confermare.

Effetti audio

Alcuni commenti audio possono disporre di effetti audio aggiuntivi, come quello stereo o dissolvenza.

Per attivare Effetti audio (se disponibili)... 1 - Premere ↑ e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni satellite > Lingue > Descrizione audio > Effetti audio e premere OK.
3 - Selezionare Acceso o Spento, quindi premere OK.
4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Vocale

I commenti audio possono anche disporre di sottotitoli per le parole dei discorsi.

Per attivare questo tipo di sottotitoli (se disponibili)...

1 - Premere ♠ e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni satellite > Lingue > Descrizione audio > Voce e premere OK.

3 - Selezionare Descrittivo (audio) o Sottotitoli e premere OK.

4 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Installazione manuale

L'installazione manuale è destinata agli utenti esperti. L'installazione manuale può essere usata per aggiungere rapidamente canali nuovi da un transponder satellitare. È necessario conoscere la frequenza e la polarizzazione del transponder. Il TV installerà tutti i canali provenienti dal transponder. Se il transponder è stato già installato, tutti i canali – quelli nuovi e quelli presenti in precedenza – verranno spostati alla fine dell'elenco canali Tutti. Non è possibile utilizzare l'installazione manuale se si deve modificare il numero di satelliti. In questo caso, è necessario eseguire un'installazione completa utilizzando l'opzione Installa satelliti.

Per installare un transponder . . .

1 - Premere ↑ e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni satellite > Installazione canali > Installazione manuale e premere OK.
3 - Se è installato più di 1 satellite, selezionare il satellite/LNB per il quale si desidera aggiungere i canali.

4 - Configurare la **Polarizzazione** necessaria. Se si imposta il **Modo Symbol rate** su **Manuale**, è possibile inserire il valore Symbol rate manualmente in **Symbol rate**. Inserire la **Frequenza** e avviare la ricerca del transponder.

5 - Se viene trovato un transponder, selezionare

Memorizza e premere OK per memorizzare il nuovo transponder nell'LNB selezionato.6 - Selezionare Uscita per uscire dall'installazione manuale.

^{8.6} Problemi con i satelliti

Il TV non riesce a trovare i satelliti desiderati oppure il

TV installa lo stesso satellite due volte

 Verificare che in Impostazioni sia configurato il numero corretto di satelliti all'avvio dell'installazione.
 È possibile impostare il TV affinché cerchi Uno, Due o 3/4 satelliti.

Un LNB doppio non riesce a trovare il secondo satellite

• Se il TV trova un satellite ma non riesce a trovarne un secondo, spostare di qualche grado l'antenna. Allineare l'antenna per ottenere il segnale più forte sul primo satellite. Controllare che l'indicatore della potenza del segnale del primo satellite sia sullo schermo. Con il primo satellite configurato con il segnale più forte, selezionare Ripeti ricerca per trovare il secondo satellite.• Accertarsi che le impostazioni si trovino su Due satelliti.

La modifica delle impostazioni di installazione non

ha contribuito a risolvere il problema

• Tutte le impostazioni, i satelliti e i canali vengono memorizzati solo alla fine dell'installazione, al termine della procedura.

Tutti i canali satellitari sono assenti.

• Se si utilizza un sistema Unicable, accertarsi di aver assegnato un numero di frequenza utente al ricevitore satellitare nelle impostazioni Unicable. Lo stesso numero di frequenza utente potrebbe essere utilizzato da un altro ricevitore satellitare.

Alcuni canali satellitari sembrano scomparsi dall'elenco canali.

• Se alcuni canali sembrano spariti o sono stati spostati, l'emittente potrebbe aver modificato la posizione del transponder di questi canali. Per ripristinare le posizioni dei canali nell'elenco canali, è possibile provare ad aggiornare il pacchetto di canali.

Non è possibile rimuovere un satellite

• I pacchetti in abbonamento non consentono la rimozione di un satellite. Per rimuoverlo, è necessario completare di nuovo l'installazione e selezionare un altro pacchetto.

A volte la qualità del segnale è scarsa

• Verificare che l'antenna parabolica sia stata fissata solidamente. Il vento forte può spostarla.

• Pioggia e neve possono ridurre la potenza del segnale.

9 Menu Home

Dal menu Home è possibile avviare tutte le attività possibili relative al televisore.

È possibile aprire il menu Home per guardare la TV o un film su disco con il sistema Home Theater. Inoltre, nel menu Home, è possibile aprire Smart TV per navigare in Internet o aprire la Guida se si desiderano informazioni sull'utilizzo del televisore.

Aprire il menu Home

1 - Per aprire il menu Home, premere 🍙

2 - Selezionare un'attività utilizzando i tasti freccia e premere **OK** per iniziare l'attività.

3 - Per chiudere il menu Home senza modificare l'attività corrente, premere **5**.



• Guida

Selezionare **Guida** e premere **OK** per aprire la guida su schermo. È possibile cercare un argomento in ordine alfabetico.

\cdot Setup

Selezionare **Setup** per installare i canali o regolare tutte le impostazioni TV.

\cdot Satellite

Selezionare **Satellite** e premere **OK** per guardare i canali satellitari.

·тv

Selezionare TV e premere OK per guardare i canali TV.

\cdot Smart TV

Selezionare **Smart TV** e premere **OK** per aprire la pagina iniziale di Smart TV.

• Sorgente

Selezionare **Sorgente** e selezionare un dispositivo collegato dall'elenco sotto l'icona. Premere **OK** per passare al dispositivo selezionato.

\cdot guida TV

Selezionare Guida TV e premere OK per aprire un elenco dei programmi TV correnti e previsti.

Registrazioni

Selezionare **Registrazioni** e premere **OK** per aprire l'elenco delle registrazioni.

• Demo

Selezionare Demo per guardare video dimostrativi.

¹⁰ guida TV

10.1

Cosa è necessario

Con la guida TV è possibile visualizzare un elenco dei programmi TV correnti e previsti. A seconda della provenienza delle informazioni (dati) della guida TV, sono visualizzati canali analogici e digitali o solo digitali. Non tutti i canali offrono informazioni sulla guida TV.

Il televisore è in grado di raccogliere le informazioni della guida TV per i canali installati sul televisore, ad esempio i canali guardati con Watch TV (Visione prog. TV). Il televisore non è in grado di raccogliere le informazioni della guida TV per i canali visualizzati mediante un ricevitore digitale.

^{10.2} Utilizzo della guida TV

Apertura della guida TV

Per aprire la guida TV, premere 📰 TV GUIDE . Premere di nuovo 📰 TV GUIDE per chiudere.



La prima volta che si apre la guida TV, il televisore scorre tutti i canali televisivi alla ricerca delle informazioni sui programmi. Questa procedura potrebbe richiedere alcuni minuti. I dati della guida TV sono memorizzati nel televisore.

Sintonizzazione dei programmi

Sintonizzazione su un programma

Dalla guida TV, è possibile sintonizzarsi su un programma corrente.

Per selezionare un programma, utilizzare i tasti freccia per evidenziare il nome del programma. Spostarsi a destra per visualizzare i programmi successivi in palinsesto per la giornata.

Per passare al programma (canale), selezionare il programma e premere **OK**.

Visualizzazione dei dettagli del programma

Per richiamare i dettagli del programma selezionato, premere **f** INFO .

Modifica giorno

La guida TV consente di visualizzare anche i programmi in palinsesto per i giorni successivi (fino a un massimo di 8 giorni).

Se le informazioni della guida TV provengono dall'emittente, premere **===** + per visualizzare la programmazione dei prossimi giorni.

Premere **■ –** per tornare al giorno precedente. In alternativa, è possibile premere **≢** OPTIONS e selezionare **Modifica giorno**.

Selezionare Giorno precedente, Oggi o Giorno dopo e premere OK per selezionare il giorno di programmazione.

Impostazione di un promemoria

È possibile impostare dei promemoria che avvisino dell'inizio del programma tramite un messaggio sullo schermo.

• Per impostare un promemoria, selezionare il programma nel palinsesto e premere — per l'opzione Imposta promemoria. Il programma viene contrassegnato con un orologio.

 Per eliminare il promemoria, premere il tasto – per l'opzione Elimina promemoria.

• Per visualizzare un elenco di tutti i promemoria impostati, premere 😴 OPTIONS e selezionare Tutti i promemoria.

Ricerca per tema

Se le informazioni sono disponibili, è possibile cercare i programmi in palinsesto per genere, ad esempio film, eventi sportivi, ecc.

Per cercare i programmi per genere, premere 🚅 OPTIONS e selezionare Ricerca per genere.

Selezionare un genere e premere OK. Viene visualizzato un elenco con i programmi trovati.

^{10.3} Registrazione

Dalla guida TV, è possibile registrare istantaneamente o programmare una registrazione di un programma TV. Per memorizzare le registrazioni, collegare un hard disk USB al televisivo.

Per ulteriori informazioni sulla registrazione, premere

- Parole chiave e cercare Registrazione.

Sorgenti

Elenco sorgenti

Nell'elenco dei collegamenti (menu Sorgenti) sono riportati i dispositivi collegati al televisore. Dal menu Sorgenti, è possibile attivare un dispositivo collegato.

Menu Sorgenti

Per aprire il menu Sorgenti, premere SOURCES . Per attivare un dispositivo collegato, selezionare il dispositivo con il tasto freccia (sinistra)

o ▶ (destra) e premere OK.

Per alcuni dispositivi (HDMI-CEC), è possibile selezionare un'attività direttamente nell'elenco sotto l'icona del dispositivo.

Selezionare il dispositivo, quindi selezionare un'attività e premere **OK**.

Per chiudere il menu Sorgenti senza attivare un dispositivo, premere nuovamente **SOURCES**.



Rilevamento automatico

Quando si collega un nuovo dispositivo al televisore, il dispositivo viene rilevato automaticamente e inserito nel menu Sorgenti. Il dispositivo viene visualizzato sotto forma di icona (tipo di dispositivo) con il rispettivo nome. Se il tipo di dispositivo visualizzato non corrisponde al dispositivo collegato, ad esempio il televisore rileva erroneamente come lettore un dispositivo diverso da un lettore, è possibile modificare il tipo di dispositivo.

Per modificare il tipo di dispositivo,

premere — Modifica tipo , selezionare un tipo corrispondente, quindi premere OK. Se il nome non corrisponde al dispositivo o si desidera assegnare un nome personalizzato al dispositivo, premere — Rinomina . Utilizzare il tastierino del telecomando per immettere un nuovo nome.

La selezione del tipo appropriato di dispositivo contribuisce al buon utilizzo del dispositivo. Il tipo di dispositivo determina infatti gli stili per immagine e audio, i valori di risoluzione, alcune impostazioni specifiche o la posizione nel menu Sorgenti.

Quando si collega un nuovo dispositivo al televisore, l'icona del dispositivo viene visualizzata in primo piano nel menu Sorgenti.

Se il televisore non rileva automaticamente il dispositivo, selezionare il connettore al quale è collegato il dispositivo, quindi modificare il tipo e il nome del dispositivo in modo appropriato.

Nome e icona originali

Per ripristinare il nome e il tipo di icona originali del dispositivo, premere **=** OPTIONS. Selezionare Nome e icona originali e premere OK.

Scansiona connessioni

Per eseguire una nuova scansione di tutti i collegamenti del televisore e aggiornare il menu Sorgenti, premere ∉ OPTIONS. Selezionare l'opzione Scansiona connessioni e premere OK.

11.2

Dalla modalità di standby

Con il televisore in modalità di standby, è possibile attivare un dispositivo collegato tramite il telecomando.

Metti la musica

Per attivare sia il lettore dischi che il televisore dalla modalità di standby e avviare immediatamente la riproduzione di un disco o di un programma, premere ▶ (Riproduci) sul telecomando del TV. Il dispositivo deve essere collegato con un cavo HDMI e la funzione HDMI CEC deve essere attivata sia sul televisore che sul dispositivo.



Sistema Home Theatre

È possibile attivare il sistema Home Theater per ascoltare un disco audio o un canale radio e lasciare il televisore in standby.

Per attivare solo il sistema Home Theater, con il televisore in standby, premere SOURCES sul telecomando del TV.

11.3 EasyLink

Con EasyLink è possibile azionare un dispositivo collegato con il telecomando del TV. EasyLink utilizza il protocollo HDMI CEC per comunicare con i dispositivi collegati. I dispositivi devono supportare il protocollo HDMI CEC ed essere collegati tramite una connessione HDMI.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole** chiave e cercare **EasyLink**.

Timer e orologio

12.1 Sleeptimer

La funzione di spegnimento automatico consente di impostare il televisore per il passaggio automatico alla modalità standby dopo un periodo di tempo specificato.

Per impostare la funzione di spegnimento automatico...

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Spegnimento auto.

La barra di scorrimento consente di impostare il tempo massimo fino a 180 minuti in incrementi di 5 minuti. Se l'impostazione è su **0 minuti**, lo spegnimento automatico viene disattivato. È comunque possibile spegnere il televisore prima dello scadere del tempo o azzerare lo spegnimento automatico durante il conto alla rovescia.

3 - Premere 🖕, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

^{12.2} Orologio

Per conoscere l'ora esatta, premere 🔜 TV GUIDE per individuare l'ora nella guida TV.

In alcuni Paesi le trasmissioni digitali non inviano dettagli UTC (Coordinated Universal Time). La modifica dell'ora legale, quindi, potrebbe essere ignorata e il televisore potrebbe indicare un orario sbagliato.

Per correggere l'orologio del televisore...

1 - Premere **A** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Orologio > Modalità ora automatica e selezionare In base al paese.

3 – Selezionare **Salvataggi giornalieri** e scegliere l'impostazione appropriata.

4 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per impostare manualmente l'orologio del televisore...

1 - Premere A e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Orologio > Modalità ora automatica e selezionare Manuale.

3 - Selezionare la data e l' ora da regolare.

4 - Premere 🖕, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

12.3 **T**:

Timer di spegnimento

Se non viene premuto alcun tasto sul telecomando per un periodo di 4 ore oppure il televisore non riceve alcun segnale in ingresso o comando dal telecomando per 10 minuti, il televisore si spegne automaticamente per risparmiare energia.

Se si utilizza il televisore come monitor o si utilizza un ricevitore digitale (decoder - STB) per guardare la TV e non si utilizza il telecomando del televisore, disattivare la funzione di spegnimento automatico.

Per disattivare il Timer di spegnimento...

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Spegni timer e impostare la barra di scorrimento su Spento.

3 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni ecocompatibili del televisore, premere **—** Parole chiave e cercare Impostazioni Eco.

¹³ Giochi

Riproduzione di un gioco

Con una console videogiochi collegata al televisore, è possibile giocare sul televisore.

Per ulteriori informazioni sul collegamento di una console videogiochi, premere **—** Parole chiave e cercare Console videogiochi, collegamento.

Avvio di un gioco

1 - Premere SOURCES , selezionare la console videogiochi e premere OK.

2 - Nella console videogiochi, avviare il gioco e selezionare la modalità multigiocatore o due giocatori.

Impostazione di gioco ideale

Per alcuni giochi che richiedono velocità e precisione, impostare il televisore sull'opzione **Gioco** prima di iniziare a giocare.

Se la console videogiochi viene aggiunta come tipo di dispositivo Gioco nel menu Sorgenti (elenco dei collegamenti), il televisore viene impostato

automaticamente sull'opzione Gioco.

Se il tipo di console videogiochi in uso viene impostato come **Lettore** e utilizzato nella maggior parte dei casi come lettore disco, lasciare impostato il tipo di dispositivo su **Lettore**.

Per impostare manualmente il televisore sull'opzione ideale

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Immagine >

Avanzate > Stile attività, quindi premere OK.

3 - Selezionare Gioco > e premere OK.

4 - Premere ←, anche ripetutamente, se necessario, per chiudere il menu. Al termine del gioco, ricordarsi di impostare nuovamente l'opzione **Stile attività** su TV.

Foto, video e file musicali

14.1

Da una connessione USB o da un computer in rete

Cosa è necessario

È possibile visualizzare le foto o riprodurre la musica e i video da un'unità flash USB o un hard disk USB collegato. Se si dispone di un computer nella rete domestica, è possibile visualizzare e riprodurre i file dal computer del televisore.

Da un dispositivo USB

Con il televisore acceso, collegare un'unità flash USB o un hard disk USB ai connettori USB. Il televisore rileva il dispositivo ed elenca i file.

Se l'elenco non viene visualizzato automaticamente, premere SOURCES, selezionare Ricerca in USB e premere OK.



Avviso

Se si prova a mettere in pausa o registrare un programma con un hard disk USB collegato, il televisore richiederà di formattare l'hard disk USB. La formattazione eliminerà tutti i file correnti sull'hard disk USB.

Da un computer

Se il TV e il computer si trovano sulla stessa rete, il TV può navigare e riprodurre i file memorizzati sul computer.

Sul computer, è necessario installare software per server multimediale come Twonky[™] per condividere i file con il televisore. Il televisore mostra i file e le cartelle in base allo loro disposizione sul computer. Per sfogliare i file sul computer,

premere SOURCES , selezionare Cerca nella rete e premere OK.

Barra dei menu e ordinamento

Con un dispositivo USB collegato, il televisore ordina i file per tipo. Accedere alla barra dei menu e selezionare il tipo di file desiderato. Se si cercano file sul computer, è possibile solo cercare i file e le cartelle nel modo in cui sono disposti sul computer.

Barra dei menu

Accedere alla barra dei menu e selezionare il tipo di file da guardare o riprodurre. Selezionare **Toto**, **J Musica** o **Video**. In alternativa, è possibile aprire la vista **Cartelle** e sfogliare le cartelle per cercare un file.

Ordinamento

Per cercare le foto per data, mese, anno o in ordine alfabetico per nome, premere **—** Ordina . Per cercare i file musicali per album, artista, genere o in ordine alfabetico per nome, premere **—** Ordina . I video sono in ordine alfabetico.

Visualizzazione di foto

Per visualizzare foto, selezionare **J** Foto nella barra dei menu, selezionare la miniatura di una foto e premere OK.

Se sono presenti più foto nella stessa cartella, selezionare una foto e premere **— Presentazione** per avviare una presentazione di tutte le foto nella cartella.

Per passare alla foto successiva o precedente,

premere **===** + 0 **===** - .

Per interrompere la presentazione o chiudere la foto, premere \equiv LIST o \blacksquare (Interrompi).

È possibile riprodurre file musicali con una presentazione.

Avviare la presentazione dopo aver avviato la musica. 1 - Selezionare un brano o una cartella con brani e premere **OK**.

2 - Premere = LIST e selezionare Foto.
3 - Selezionare una foto o una cartella contenente foto e premere - Presentazione.

Info

Per visualizzare le informazioni su una foto (dimensioni, data di creazione, percorso file, ecc.), selezionare una foto e premere **f** INFO . Premere di nuovo per nascondere le informazioni.

Opzioni

Premere 🚅 OPTIONS .

 \cdot Avvia la riproduzione casuale

- Mostra le foto in ordine casuale.
- Ripetizione
- Consente di riprodurre la presentazione

continuamente.

\cdot Velocità presentazione

Consente di impostare la velocità della presentazione.

Transizione presentazione

Consente di impostare lo stile delle transazioni tra una foto e l'altra.

Per chiudere **Ricerca in USB** o **Cerca nella rete**, premere **^** e selezionare un'altra attività.

Riproduzione dei brani musicali

Per riprodurre musica, selezionare **J** Musica nella barra dei menu, selezionare un brano e premere OK. Se nella stessa cartella sono presenti più brani, premere **— Riproduci tutti** per riprodurre tutti i brani nella cartella.

Per passare al brano successivo o precedente,

premere 🎫 + o 📰 - .

Per mettere in pausa la musica, premere OK. Premere di nuovo OK per continuare.

Per effettuare un salto di 10 secondi in un brano o un salto indietro di 10 secondi, premere ▶ o ◀.

Per andare indietro o avanti veloce, premere \rightarrow o \triangleleft . Premere i tasti diverse volte per velocizzare fino a 1/4x, 1/2x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

*1/4x e 1/2x sono disponibili solo in modalità DLNA.

Per interrompere la riproduzione musicale, premere ■ (Interrompi).

Se si preme 🚍 LIST o 🕁, la riproduzione della musica viene riavviata.

Info

Per visualizzare le informazioni sui brani (titolo, artista, durata, ecc.), selezionare il brano e premere **()** INFO . Premere di nuovo per nascondere le informazioni.

Opzioni

Premere **= OPTIONS** .

· Avvia la riproduzione casuale

Consente di riprodurre la musica in maniera casuale. • Ripetizione

Consente di riprodurre il brano una volta o continuamente.

Per chiudere **Ricerca in USB** o **Cerca nella rete**, premere **≜** e selezionare un'altra attività.

Riproduzione di video

Per riprodurre un video, selezionare **Wideo** nella barra dei menu, selezionare un video e premere **OK**. Se nella stessa cartella sono presenti più video,

premere — Riproduci tutti per riprodurre tutti i video nella cartella.

Per passare al video successivo o

precedente, premere **==** + o **==** - .

Per mettere in pausa il video, premere OK. Premere di nuovo OK per continuare.

Per effettuare un salto di 10 secondi avanti o indietro in un video, premere ▶ o ◀.

Per andare indietro o avanti veloce, premere \rightarrow o \triangleleft . Premere i tasti diverse volte per velocizzare fino a 1/4x, 1/2x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

*1/4x e 1/2x sono disponibili solo in modalità DLNA. Per interrompere la riproduzione video, premere ■ (Interrompi).

Info

Per visualizzare le informazioni su un video (posizione, durata, titolo, data, ecc.), selezionare il video e premere **()** INFO .

Premere di nuovo per nascondere le informazioni.

Opzioni

Premere **= OPTIONS** .

 \cdot Sottotitoli

Se disponibili, è possibile selezionare le opzioni dei sottotitoli Acceso, Spento o Audio disattivato.

 \cdot Avvia la riproduzione casuale

- Riproduce i video in ordine casuale.
- Ripetizione

Consente di riprodurre un video una volta o continuamente.

Per chiudere Ricerca in USB o Cerca nella rete, premere ♠ e selezionare un'altra attività.

^{14.2} Wi-Fi Miracast

Informazioni su Wi-Fi Miracast

Questo TV è un dispositivo **Wi-Fi Certified Miracast**[™]. Con Miracast[™], è possibile guardare e condividere lo schermo del proprio smartphone, tablet o computer sul TV in modalità wireless. È possibile riprodurre in streaming video (audio e video), condividere foto o qualunque altra cosa che si trova sullo schermo del dispositivo. Non è necessario connettere il dispositivo alla rete domestica. Sia il TV che il dispositivo devono essere dispositivi Wi-Fi Certified Miracast[™] e Miracast deve essere acceso.





Per ulteriori informazioni su Wi-Fi Certified Miracast™, visitare il sito Web <u>www.wi-fi.org</u>

Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi registrati della Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ e Miracast™ sono marchi della Wi-Fi Alliance.

Attivazione o disattivazione di Miracast

Attivazione di Miracast

2 - Selezionare Impostazioni rete > Wi-Fi

Miracast > Acceso e premere OK.

3 - Premere ←, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Spegnimento di Miracast

Se non si desidera che il TV riceva richieste di condivisione dello schermo da altri dispositivi, è possibile spegnere Miracast dal TV.

1 - Premere ↑ e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni rete > Wi-Fi Miracast > Spento e premere OK.

3 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Condivisione di uno schermo sul TV

Per condividere lo schermo del proprio smartphone, tablet o computer sul TV . . .

1 - Accendere il televisore.

2 - Sul dispositivo, aprire un'applicazione quale Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct[™], Intel®Wireless Display* o simile e avviare la ricerca degli altri dispositivi Miracast.

3 - Nell'elenco dei dispositivi trovati, selezionare il televisore e connetterlo.

4 - Sul televisore, accettare la richiesta di connessione al televisore. Potrebbe essere richiesto di inserire il codice PIN dal dispositivo del televisore, inserire i numeri con i tasti numerici sul telecomando. In alternativa, il televisore potrebbe richiedere di inserire un codice PIN sul dispositivo. Se si esegue la connessione, il televisore mostra lo schermo di un dispositivo.

5 - Sul dispositivo, selezionare i video, le foto o i file che si desidera guardare sul televisore.

* Miracast è supportato dalla versione WiFi 3.5 e versioni successive.

Interruzione della condivisione

È possibile interrompere la condivisione di uno schermo dal televisore o dal dispositivo mobile.

Dal dispositivo

Con l'applicazione che si utilizza per avviare Miracast, è possibile interrompere la connessione e quindi la visualizzazione dello schermo di un dispositivo sul TV. Il TV torna all'ultimo programma selezionato.

Dal TV

Per interrompere la visualizzazione dello schermo del dispositivo sul TV, è possibile . . .

- premere ₩ per guardare una trasmissione TV
- premere 角 per avviare un'altra attività sul TV

• premere **SOURCES** per aprire il menu Sorgenti e selezionare un dispositivo connesso.

Blocco di un dispositivo

La prima volta che si riceve una richiesta di connessione da un dispositivo, è possibile bloccare il dispositivo. Questa richiesta e tutte le richieste future provenienti dal dispositivo verranno ignorate. Per bloccare un dispositivo, selezionare **Blocca**... nella finestra delle richieste e premere **OK**.

Sblocco di tutti i dispositivi

Tutti i dispositivi precedentemente connessi e bloccati vengono memorizzati nell'elenco dei collegamenti Wi-Fi Miracast. Se si cancella questo elenco, tutti i dispositivi bloccati verranno sbloccati.

Per sbloccare tutti i dispositivi bloccati

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni rete > Reimposta gruppo Miracast

3 - Premere OK per cancellare l'elenco.

4 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Blocco di un dispositivo precedentemente

connesso

Se si desidera bloccare un dispositivo precedentemente connesso, è necessario cancellare prima l'elenco dei collegamenti Wi-Fi Miracast. Se si cancella l'elenco, è necessario confermare o bloccare di nuovo la connessione per ogni dispositivo.

Ritardo dello schermo

Il ritardo normale quando si condivide uno schermo con Miracast è di circa 1 secondo. Il ritardo può essere più lungo se si utilizzano dispositivi/computer più vecchi con potenza di elaborazione minore.

Specifiche

• Miracast su questo TV è soggetto al protocollo HDCP e non può visualizzare contenuti con protezione da copia inviati da un dispositivo.

• La risoluzione video massima supportata è di 720p.

¹⁵ Pausa TV

È possibile mettere in pausa un programma TV e riprendere la visione successivamente. Questa funzione è disponibile solo per i canali TV digitali. Per eseguire il buffering del programma è necessario che il televisore sia connesso a un hard disk USB. Il tempo massimo di pausa di un programma è 90 minuti. Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Hard disk USB**.

Mettere in pausa o riprendere un programma

Per mettere in pausa una trasmissione, premere **II** (Pausa). Sullo schermo viene visualizzata per breve tempo una barra di avanzamento.

Per richiamare la barra di avanzamento, premere di nuovo II (Pausa).

Per riprendere la visione premere ▶ (Riproduci). L'icona sullo schermo indica che si sta guardando un programma messo in pausa.

Tornare al programma TV in diretta

Per tornare al programma TV vero e proprio, premere ■ (Interrompi).

Quando si passa a un canale digitale, l'hard disk USB avvia il buffering della trasmissione. Quando si passa a un altro canale digitale, la trasmissione del nuovo canale viene memorizzata, mentre la trasmissione del canale precedente viene cancellata. Quando si passa a un dispositivo collegato (un lettore Blu-ray Disc o un ricevitore digitale) l'hard disk USB interrompe il buffering e la trasmissione viene cancellata. La trasmissione memorizzata viene cancellata anche quando si imposta la modalità di standby sul televisore.

Durante la registrazione di un programma sull'hard disk USB, non è possibile mettere in pausa una trasmissione.

Instant Replay

Durante la visione di una trasmissione su un canale TV digitale, è possibile eseguire la riproduzione immediata della trasmissione. Per riprodurre gli ultimi 10 secondi di una trasmissione, premere ∥ (Pausa), quindi ◀ (Sinistra). È possibile premere ◀ più volte finché non si raggiunge l'inizio della trasmissione memorizzata o il periodo di tempo massimo.

Barra di avanzamento

Con la barra di avanzamento sullo schermo, premere ∢ (Riavvolgimento) oppure premere →

(Avanzamento) per selezionare il punto da cui si desidera iniziare a vedere la trasmissione messa in pausa. Premere questi tasti più volte per cambiare velocità.

Specifiche

• La descrizione audio (commenti audio) per non vedenti non è disponibile per la riproduzione in Pausa TV o Registrazione.

 È possibile memorizzare temporaneamente i sottotitoli digitali (DVB) di un canale, ma non è possibile memorizzare temporaneamente i sottotitoli che provengono da servizi di televideo. Per verificare la disponibilità dei sottotitoli digitali (DVB), sintonizzarsi sul canale TV e premere a OPTIONS, quindi selezionare Lingua sottotitoli per aprire l'elenco dei sottotitoli. È possibile memorizzare temporaneamente solo una lingua dei sottotitoli preceduta da un'icona DVB.

¹⁶ Registrazione

16.1

Cosa è necessario

Per registrare un programma TV sono necessari

• un hard disk USB collegato formattato su questo televisore

• canali TV digitali installati su questo televisore (i canali guardati con Visione prog. TV)

• ricezione delle informazioni relative ai canali per la guida TV incorporata (dall'emittente o da Internet)

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Hard disk USB, installazione**.

16.2

Registrazione di un programma

Registrazione del programma corrente

Per registrare il programma che si sta guardando, premere • (Registra) sul telecomando.



Se si ricevono informazioni sulla guida TV da Internet, è possibile regolare l'ora di fine della registrazione nella finestra a comparsa prima di confermare la registrazione.

Se si ricevono informazioni sulla guida TV dall'emittente, la registrazione viene avviata immediatamente. È possibile regolare l'ora di fine della registrazione nell'elenco delle registrazioni. Per interrompere la registrazione, premere ∎ (Interrompi).

Programmazione di una registrazione

È possibile programmare la registrazione di un programma previsto per il giorno corrente o al massimo entro gli 8 giorni successivi.

1 - Per programmare una registrazione, premere 🖽 Guida TV .

Nella pagina della guida TV, selezionare il canale e il

programma che si desidera registrare.

È possibile immettere il numero del canale per selezionare il canale nell'elenco.

Premere ▶ (Destra) o ◀ (Sinistra) per scorrere i programmi di un canale.

Per modificare la data dell'elenco, premere **‡** OPTIONS e selezionare Modifica giorno. Nell'elenco, selezionare il giorno desiderato e premere OK. Se la guida TV proviene da Internet, è possibile selezionare la data nella parte superiore della pagina e premere OK.

2 - Con il programma evidenziato, premere **— Registra**. Il televisore aggiunge un buffer di tempo alla fine del programma. Se necessario, è possibile aggiungere più buffer.

3 - Selezionare **Programmazione** e premere **OK**. Viene programmata la registrazione del programma. Nel caso in cui le registrazioni programmate si sovrappongano, viene visualizzato/mostrato automaticamente un avviso.

Se si intende registrare un programma in propria assenza, ricordare di lasciare il televisore in modalità standby e di lasciare acceso l'hard disk USB.

Elenco delle registrazioni

Per visualizzare l'elenco delle registrazioni e delle registrazioni programmate, premere **n**, selezionare **Registrazioni** e premere **OK**.

Nell'elenco, è possibile selezionare una registrazione da guardare, rimuovere i programmi registrati, regolare l'ora di fine di una registrazione in corso o controllare lo spazio disponibile su disco. Inoltre nell'elenco, se la guida TV proviene da Internet, è possibile programmare una registrazione della quale si imposta manualmente l'ora di inizio e l'ora di fine, in quanto si tratta di una registrazione programmata non associata a un programma. Per impostare una registrazione programmata, selezionare **Programma registrazione** nella parte superiore della pagina e premere **OK**. Impostare il canale, la data e l'intervallo di tempo. Per confermare la registrazione, selezionare **Programmazione** e premere **OK**.

Rimozione di una registrazione programmata

Per rimuovere una registrazione programmata, selezionare la prossima registrazione nell'elenco e premere **OK**. In alternativa, è possibile selezionare la registrazione programmata, premere

= OPTIONS e selezionare Annulla registrazione.

Specifiche

•• Durante la registrazione di un programma, è possibile guardare un programma registrato in precedenza.

• Durante la registrazione non è possibile cambiare canale.

• Durante la registrazione non è possibile mettere in pausa la trasmissione televisiva.

• Per registrare, alcune emittenti richiedono un'impostazione affidabile dell'orologio. Se l'orologio del televisore viene reimpostato manualmente, la registrazione potrebbe non riuscire.

• Non è possibile registrare la descrizione audio (commenti audio) per i non vedenti.

• È possibile registrare i sottotitoli digitali (DVB) del canale, ma non è possibile registrare sottotitoli che provengono da servizi di televideo. Per verificare la disponibilità dei sottotitoli digitali (DVB), sintonizzarsi sul canale TV e premere **幸 OPTIONS**, selezionare **Lingua sottotitoli** per aprire l'elenco dei sottotitoli. La registrazione può essere eseguita solo se la lingua dei sottotitoli è preceduta da un'icona **DVB**.

^{16.3} Visione di una registrazione

Per visualizzare una registrazione video...

1 - Premere ♠, selezionare Registrazioni e premere OK.

2 - Nell'elenco, selezionare la registrazione e premere ▶ (Riproduci) per avviare la riproduzione. È possibile utilizzare i tasti ▶ (Avanzamento), ◄ (Riavvolgimento), ॥ (Pausa) o ■ (Interrompi) sul telecomando.

Scadenza di una registrazione

Le emittenti possono stabilire un limite al numero di giorni in cui si può vedere una registrazione. Accanto alla registrazione dell'elenco può essere visualizzato il numero di giorni prima della scadenza.

Registrazione non riuscita

Quando una registrazione programmata non viene eseguita per cause dovute all'emittente oppure perché la trasmissione si è interrotta, la registrazione viene contrassegnata come **Non riuscita**.

Eliminazione di una registrazione

Per eliminare una registrazione effettuata, selezionare la registrazione nell'elenco, premere **# OPTIONS** e selezionare **Elimina registrazione**.

Per ulteriori informazioni, premere **—** Parole chiave e cercare Registrazione di un programma.

Smart TV

17.1

Informazioni su Smart TV

Collegare questo **TV Smart LED Philips** a Internet per scoprire una nuova dimensione del mondo della televisione. È possibile effettuare una connessione cablata al router oppure collegarsi in modalità wireless tramite Wi-Fi.

Se il televisore è collegato a una rete domestica, è possibile visualizzare una foto dallo smartphone sul televisore, riprodurre i video memorizzati sul computer oppure controllare il televisore con il tablet.

Se il televisore è collegato a Internet, è possibile guardare un video a noleggio di una videoteca online, leggere la guida TV online o registrare il proprio programma televisivo preferito su un hard disk USB. Con le applicazioni Smart TV, il divertimento aumenta, grazie a una gamma completa di proposte di intrattenimento e servizi utili.

T7.2 Cosa è necessario

Per utilizzare le **applicazioni Smart TV**, è necessario collegare il televisore a un router dotato di connessione a Internet ad alta velocità (banda larga). È possibile utilizzare una rete domestica connessa a Internet. Non è necessario un computer.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Rete**.

Suggerimento

Per immettere del testo o spostarsi all'interno di una pagina Internet, è possibile collegare una tastiera e un mouse USB al televisore.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole** chiave e cercare **Tastiera USB** o **Mouse USB** .

17.3

Impostazione di Smart TV

La prima volta che si apre Smart TV, è necessario configurare il collegamento. Leggere e accettare i termini e le condizioni prima di continuare. Se non si desidera impostare Smart TV, premere **—**.

Registrazione

Per eseguire la registrazione al Club Philips...

- 1 Selezionare **Registra** e premere **OK**.
- 2 Inserire il proprio indirizzo e-mail, selezionare

Continua e premere OK.

3 - Confermare l'indirizzo e-mail.

Controllo genitori

Per bloccare le applicazioni vietate ai minori di 18 anni...

1 - Attivare la funzione Controllo genitori di Smart TV selezionando **Attiva**, quindi premere **OK**.

2 - Immettere un codice PIN di sblocco desiderato.

3 - Confermare il codice PIN.

Le applicazioni vietate ai minori di 18 anni sono ora bloccate. Per aprire un'applicazione bloccata, selezionare l'applicazione e premere **OK**. Il televisore richiederà di immettere il codice a 4 cifre.

77.4 Applicazioni Smart TV

Accesso a Smart TV

La pagina iniziale di Smart TV consente il collegamento a Internet. È possibile noleggiare film online, leggere giornali, guardare video e ascoltare musica, nonché acquistare online, aprire la propria pagina di social network (Twitter, . . .) o guardare programmi TV in qualsiasi momento con Online TV. Per fare questo, si aprono applicazioni e siti Internet specifici per il televisore. Con il televisore connesso a Internet, è possibile aprire Smart TV.

Accesso a Smart TV

Per aprire la pagina iniziale di Smart TV, premere \boldsymbol{y} Smart TV .

In alternativa, è possibile premere ♠, selezionare Smart TV e premere OK.

Il televisore è connesso a Internet e apre la pagina iniziale di Smart TV. Questa operazione può richiedere alcuni minuti.

Chiudere Smart TV

Per chiudere la pagina iniziale di Smart TV, premere ▲ e selezionare un'altra attività.

TP Vision Europe B.V. non si assume alcuna responsabilità circa i contenuti e la qualità dei contenuti forniti dai provider di servizi.

Pagina iniziale di Smart TV

- 1 Ora in TV
- 2 Applicazioni in uso
- 3 App gallery (Galleria applicazioni)
- 4 Internet
- 5 Applicazioni consigliate
- 6 Ricerca
- 7 Tasti colorati per il controllo

Applicazioni in uso

Le applicazioni vengono avviate dalla pagina iniziale di Smart TV. Se nella pagina iniziale non è presente ancora alcuna applicazione, è possibile aggiungere applicazioni da App gallery (Galleria applicazioni).

App gallery (Galleria applicazioni)

In App gallery (Galleria applicazioni) si trovano tutte le applicazioni disponibili.

Internet

L'applicazione Internet apre il World Wide Web sul televisore.

Sul televisore, è possibile visualizzare qualsiasi sito Internet, anche se la maggior parte non è adatta per la visualizzazione su schermo TV.

- Alcuni plug-in (per la visualizzazione delle pagine o dei video) non sono disponibili sul televisore.

- Le pagine Internet vengono visualizzate una alla volta e a schermo intero.

Applicazioni consigliate

In questa finestra, Philips presenta una serie di applicazioni consigliate per il proprio Paese, applicazioni per Online TV o una selezione di film a noleggio dalle videoteche. È possibile selezionarle e aprirle dalla finestra delle applicazioni consigliate.

Ricerca

Con Ricerca, è possibile cercare le applicazioni richieste in App gallery (Galleria applicazioni). Inserire una parola chiave nel campo di testo, selezionare **p** e premere **OK** per avviare la ricerca. È possibile inserire parole chiave di nomi, titoli, generi e descrizioni per la ricerca.

In alternativa, è possibile lasciare il campo di testo vuoto e cercare le parole chiave e le ricerche più frequenti per una serie di categorie. Nell'elenco delle parole chiave trovate, selezionare una parola chiave e premere **OK** per cercare gli elementi con quella parola chiave.

Apertura di un'applicazione

Per aprire un'applicazione, è necessario aggiungerla prima all'elenco delle applicazioni nella pagina iniziale di Smart TV. È possibile aggiungere applicazioni all'elenco da App gallery (Galleria applicazioni).

L'elenco delle applicazioni nella pagina iniziale di Smart TV può essere di diverse pagine. Utilizzare i tasti freccia per passare alla pagina successiva o precedente. In alternativa, premere **III** + (Pagina successiva) o **III** - (Pagina precedente).

Apertura di un'applicazione

Per aprire un'applicazione...

1 - Premere **≜** e selezionare **Smart TV**.

2 - Nella pagina iniziale, selezionare un'icona dell'applicazione e premere OK.
In un'applicazione, premere ← per tornare indietro di un passaggio o una pagina.

Chiusura di un'applicazione

Per chiudere un'applicazione e tornare alla pagina iniziale di Smart TV, premere **¥ Smart TV** .

Ricaricamento di una pagina dell'applicazione

Se una pagina dell'applicazione non è stata caricata correttamente, premere **# OPTIONS** e selezionare **Ricarica** per ricaricare la pagina.

Zoom

Per ingrandire una pagina dell'applicazione...

1 - Premere **=** OPTIONS e selezionare Ingrandisci pagina.

2 - Utilizzare la barra laterale per impostare il livello dello zoom.

3 - Tornare alla visualizzazione normale reimpostando la barra laterale.

Visualizzazione delle informazioni di sicurezza

È possibile verificare il livello di protezione di una pagina dell'applicazione.

In una pagina dell'applicazione,

premere **# OPTIONS** e selezionare Informazioni di sicurezza. La visualizzazione di un lucchetto **a** accanto all'animazione in caricamento nella parte inferiore dello schermo durante il caricamento di una pagina indica che il trasferimento è protetto.

Fornire feedback su un'applicazione

Selezionare l'applicazione e premere — Feedback per selezionare il pulsante "mi piace" o "non mi piace" e inviare un suggerimento o un commento. È anche possibile segnalare un errore dell'applicazione.

Gestione delle applicazioni

Nell'elenco delle applicazioni sulla pagina iniziale di Smart TV, è possibile . . .

Rimuovere un'applicazione

Per rimuovere un'applicazione dall'elenco, selezionare l'icona dell'applicazione e premere — Rimuovi . L'applicazione è ancora disponibile in App gallery (Galleria applicazioni).

Spostare un'applicazione

Per riposizionare un'applicazione nell'elenco, selezionare l'icona dell'applicazione,

premere **— Sposta** e utilizzare i tasti freccia per riposizionare l'applicazione. Premere **OK** per confermare la posizione.

Bloccare un'applicazione

Per bloccare un'applicazione, selezionare l'icona dell'applicazione e premere <u>Blocca</u>. Quando si blocca un'applicazione, è necessario inserire il codice PIN a 4 cifre impostato per Controllo genitori al momento della configurazione di Smart TV. Nell'elenco, un'applicazione bloccata viene contrassegnata con un lucchetto **a**. Per sbloccare un'applicazione, selezionare l'icona dell'applicazione e premere **— Sblocca**. È necessario inserire il codice PIN a 4 cifre per sbloccarla.

App gallery (Galleria applicazioni)

Aprire **App gallery (Galleria applicazioni)** in Smart TV per scorrere le applicazioni, la raccolta di siti Web adattati per il televisore e

trovare l'applicazione per i video YouTube, un giornale nazionale, un album fotografico online, Twitter, ecc. Sono disponibili applicazioni per noleggiare un video da una videoteca online e applicazioni per guardare i programmi già trasmessi. Se App gallery (Galleria applicazioni) non contiene i contenuti ricercati, accedere al Web e navigare in Internet dal televisore.

Applicazioni di video a noleggio

Con le applicazioni per videoteca in Smart TV è possibile noleggiare il film preferito da una videoteca online ed effettuare il pagamento in tutta sicurezza con la carta di credito.

Noleggio di un film

1 - Aprire un'applicazione per videoteca nell'elenco delle applicazioni o selezionare un video consigliato sulla pagina iniziale di Smart TV.

- 2 Selezionare un film.
- 3 Effettuare il pagamento online.

4 - Avviare la visione. È possibile utilizzare i tasti ► (Riproduci) e 🛚 (Pausa).

La maggior parte delle videoteche richiede di creare un account di accesso.

Video in streaming

Con questo televisore è possibile guardare film a noleggio in streaming. È possibile guardare il film quasi immediatamente. Potrebbe essere necessario un hard disk USB per memorizzare il buffering video. Se si dispone di un hard disk USB collegato, è possibile scaricare film a noleggio dalle videoteche che offrono solo download di film. È possibile mettere in pausa o riavviare un film a noleggio scaricato. Consultare la videoteca per informazioni relative alla durata del noleggio dei film.

Traffico Internet

Lo streaming o il download di molti video potrebbe

superare il limite di traffico Internet mensile.

Online TV

Con l'applicazione Online TV sulla pagina iniziale* di Smart TV, è possibile guardare i programmi TV già trasmessi o quando si desidera.

Apertura di Online TV

Per aprire l'applicazione Online TV...

1 - Premere 🛒 Smart TV .

2 - Nella pagina iniziale, selezionare l'icona III Online TV e premere OK.

3 - Selezionare un programma nella pagina e premere OK per avviare la visione. È possibile utilizzare i tasti ▶ (Riproduci) e ॥ (Pausa).

Elenco per emittente

Per guardare i programmi di Online TV ordinati per emittente, premere **—** Tutte le emittenti . Selezionare un'emittente e premere OK.

* Se disponibile nella regione di appartenenza.

^{17.5} Multi view

Mentre ci si trova in un'applicazione Smart TV o su Internet, è possibile guardare il canale TV corrente. **Multi view** apre una piccola schermata per il canale accanto alla schermata di Smart TV.

Per aprire Multi view...

1 - Premere 🗣 SMART TV per aprire Smart TV.

2 - Premere J MULTI VIEW per aprire la piccola schermata.

3 - Premere **===** + o **===** – per cambiare canale TV nella piccola schermata.

Con Multi view aperto, non è possibile utilizzare il puntatore del telecomando né un mouse USB connesso nella schermata di Smart TV.

17.6

Ripristino di Smart TV

Per ripristinare il collegamento con Smart TV, cancellare la memoria Internet sul televisore. In questo modo, verranno cancellati la registrazione di Philips Smart TV e l'impostazione Vietato ai minori, gli accessi all'applicazione per videoteca, tutti i Preferiti delle applicazioni Smart TV, i segnalibri Internet e la cronologia.

Per cancellare la memoria Internet...

1 - Premere ♠ e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni rete > Elimina memoria Internet e premere OK.

¹⁸ Multi room (Multistanza)

18.1

Informazioni su Multi room (Multistanza)

La funzione Multi Room (Multistanza) consente di guardare un programma TV di un altro televisore presente in casa. Il programma viene trasmesso da un televisore all'altro. È possibile trasmettere un programma su un televisore non collegato a un'antenna o senza un abbonamento alla smart card. È anche possibile trasmettere un programma registrato da un televisore con un disco rigido collegato.

Il televisore da cui si trasmette il programma sull'altro televisore deve essere acceso e sintonizzato sul canale o riprodurre la registrazione.

La trasmissione di un programma TV con la funzione Multi Room (Multistanza) riduce la risoluzione dell'immagine ad un massimo di 720p. Non è possibile trasmettere i canali radio. Alcune emittenti radiotelevisive proteggono i propri programmi per impedire questo tipo di trasmissione.

18.2

Cosa è necessario

Per trasmettere un programma TV da un televisore a un altro, il programma deve provenire da un canale TV digitale.

Entrambi i televisori devono essere collegati alla rete domestica wireless. Per maggiori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Rete wireless**.

Inoltre, entrambi i televisori devono avere un numero di modello Philips che termina con un 8 o un numero maggiore, ad esempio, xxXXXxxx8. Potrebbe essere necessario aggiornare il televisore più vecchio con il software più recente. Sul televisore più vecchio, leggere il Capitolo della Guida sull'aggiornamento del software.

Accertarsi che entrambi i televisori abbiano l'impostazione Accendi in modalità Wi-Fi (WoWLAN) attivata in Configurazione TV.

Per controllare questa impostazione su questo televisore...

1 - Premere **↑**, selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni rete > Accendi in

modalità Wi-Fi e selezionare Acceso, quindi premere OK.

3 - Premere 🕁 BACK ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

18.3

Utilizzo della funzione Multi room (Multistanza)

Primo utilizzo

Quando si avvia Multi room (Multistanza) per la prima volta, accendere entrambi i televisori.

Quando questo televisore ha stabilito una connessione con l'altro televisore, quest'ultimo apparirà automaticamente nel menu **Cerca nella rete** anche quando è in standby.

Streaming di un canale TV

La funzione Multi room (Multistanza) consente di guardare il canale TV corrente o di aprire l'elenco canali dell'altro televisore. Se si seleziona un canale dall'elenco, anche l'altro televisore passerà al canale selezionato. Se l'altro televisore dispone di un sintonizzatore satellitare integrato con canali installati o di un'unità disco rigido (HDD) collegata contenente registrazioni^{*}, è possibile guardare questi contenuti anche su questo televisore. Non è possibile cambiare canale mentre l'altro televisore è in fase di registrazione o in modalità Pausa TV.

Per guardare un canale TV dall'altro TV...

1 - Verificare che l'altro televisore sia in modalità standby* o sia acceso.

2 - Sul televisore, premere SOURCES , selezionare Cerca nella rete e premere OK.

3 - Se il televisore non è ancora connesso alla rete domestica, l'installazione della rete verrà avviata automaticamente. Se il televisore è già connesso, andare al passaggio 4.

4 - Nel menu **Cerca nella rete**, selezionare il nome dell'altro televisore e premere **OK**. Se in casa sono presenti diversi televisori, è possibile modificare il nome dell'altro televisore. È possibile effettuare questa operazione sul televisore stesso.

5 - Selezionare il programma che si desidera guardare dall'altro televisore...

• per guardare il canale corrente dell'altro televisore, selezionare **Canale attivo** e premere **OK**.

• per aprire l'elenco canali dell'altro televisore,

selezionare Visione prog. TV e premere ▶ (Destra).
per aprire l'elenco dei canali satellitari dell'altro televisore, selezionare Guarda satellite e premere ▶ (Destra).

• per aprire l'elenco delle registrazioni* sull'altro

televisore, selezionare **Visione registrazioni** e premere ▶ (Destra).

• è possibile cambiare canale utilizzando **===** + e **===** - . Non è possibile cambiare canale quando l'altro televisore è in fase di registrazione o in modalità Pausa TV.

* Per passare all'altro televisore dalla modalità standby o per guardare le registrazioni da un HDD collegato, entrambi i televisori devono avere un codice che termina con un 8 o un numero maggiore, ad esempio, xxXXXxxx8 o xxXXXxxx9.

Nome del televisore

Per modificare il nome del televisore... Premere ♠ > Setup > Impostazioni rete > Nome rete TV.

Impostazioni

19.1

19

Menu di impostazione

Impostazione rapida immagini e audio

L'opzione Impostazione rapida immagini e

audio consente di impostare con pochi semplici passaggi le preferenze di base relative alle immagini. Le impostazioni selezionate vengono memorizzate in Stile immagine – Personale. In caso di modifica di alcune impostazioni, è sempre possibile ripristinare le preferenze personali per l'immagine. Inoltre, è possibile impostare una determinata opzione per ciascuna attività del televisore o per i singoli dispositivi connessi.

Per ripristinare le preferenze personali per l'immagine, posizionarsi su un qualsiasi canale TV, premere 🎝, selezionare Stile immagine, quindi Personale.

Per selezionare un'impostazione immagine rapida . . .

1 - Premere ♠, selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazione rapida immagini e audio e premere OK. Seguire la procedura e completarla.

Per ulteriori informazioni, premere — Parole chiave e cercare **Stile immagine**.

Impostazioni TV

Nel menu Impostazioni TV, è possibile selezionare tutte le impostazioni. La voce di menu Impostazioni generali contiene una serie di impostazioni quali Lingua menu, Sleeptimer, Spegni timer, Accesso universale e altre ancora.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare l'argomento desiderato.

Cerca canali

Con **Cerca canali**, è possibile aggiornare l'elenco attuale dei canali e aggiungerne nuovi. È possibile, inoltre, eseguire la reinstallazione di tutti i canali. Aggiornare l'elenco attuale dei canali o reinstallare tutti i canali può richiedere tempo.

Premere — Parole chiave e cercare Canale, aggiornamento o Canali, reinstallazione.

Impostazioni canali

Nel menu **Impostazioni canali**, è possibile impostare le preferenze relative alla lingua oppure attivare le funzioni **Non udenti e Descrizione audio** per le persone con handicap visivi o auditivi. È anche possibile impostare una fascia d'età per bloccare la visione di un programma non adatto ai bambini o modificare il Codice blocco accesso. È possibile attivare la funzione Aggiornamento automatico canali, eseguire un test della ricezione digitale o installare manualmente i canali analogici.

Lingue

Premere — Parole chiave e cercare Lingua audio o Sottotitoli.

Accesso universale

Premere — Parole chiave e cercare Accesso universale per le impostazioni destinate alle persone non vedenti e non udenti.

Installazione canali

Premere — Parole chiave e cercare Aggiornamento automatico canali o Messaggio di aggiornamento canale. Cercare anche Installazione manuale per installare i canali analogici oppure DVB per modificare il collegamento dell'antenna.

Blocco accesso

Premere — Parole chiave e cercare Blocco accesso.

Cerca satellite

Premere — Parole chiave e cercare Satellite, installazione.

Impostazioni satellite

Lingue

Premere – Parole chiave e cercare Lingua audio o Sottotitoli.

Installazione canali

Premere — Parole chiave e cercare Satelliti, aggiornamento automatico canali o Satelliti, messaggio di aggiornamento canale o Satelliti, opzioni di aggiornamento automatico.

Blocco accesso

Premere — Parole chiave e cercare Satelliti, blocco canale.

Connetti a rete

Premere — Parole chiave e cercare Rete, wireless o Rete, cablata.

Impostazioni rete

Premere — Parole chiave e cercare Rete, impostazioni.

Aggiorna software

Premere — Parole chiave e cercare Software, aggiornamento Internet o Software, aggiornamento USB.

Aggiorna software

Premere — Parole chiave e cercare Software, aggiornamento USB.

Impostazioni software

Premere — Parole chiave e cercare Software, versione corrente.

Guarda demo

L'opzione **Demo** nel menu **A** consente di guardare alcuni video dimostrativi delle funzioni che permettono di regolare la qualità delle immagini del televisore.

^{19.2} Immagine

Stile immagine

Per facilitare la regolazione delle immagini, è possibile selezionare un'impostazione predefinita con Stile immagine.

1 - Mentre si guarda un canale TV, premere **\$**, quindi selezionare **Stile immagine**.

2 - Selezionare uno stile e premere OK.

Gli stili disponibili per le immagini sono:

• **Personale**: preferenze selezionate in Impostazioni immagini rapide.

• Vivace: ideale per la visione di giorno.

• Naturale: impostazioni naturali delle immagini.

- Standard: impostazioni predefinite standard.
- Film: ideale per guardare i film.
- Foto: ideale per la visualizzazione di foto.

Ripristino di uno stile

Selezionando l'opzione **Stile immagine**, è possibile regolare qualsiasi impostazione immagine in **Setup** > **Impostazioni TV** > **Immagine**...

Lo stile selezionato memorizzerà le modifiche eseguite. Si consiglia di regolare le impostazioni dell'immagine solo per lo stile **Personale**.

Per ripristinare le impostazioni originali dello stile...

1 - Premere ↑ e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Immagine > Stile immagine e selezionare lo stile da ripristinare.

- 3 Premere **Ripristina stile** .
- 4 Selezionare Sì e premere OK. Lo stile è ripristinato.

5 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per ulteriori informazioni sulla regolazione delle singole impostazioni delle immagini, premere **– Parole chiave** e cercare **Immagine**.

Home o Negozio

Se lo stile dell'immagine torna automaticamente su Vivace ogni volta che si accende il televisore, la posizione del televisore è impostata su Negozio. Si tratta di un'impostazione per la promozione in negozio.

Per impostare il televisore per l'uso domestico ...

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Posizione e premere OK.

3 - Selezionare Home e premere OK.

4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Impostazioni delle immagini

Colore

Con **Colore**, è possibile regolare la saturazione del colore dell'immagine.

Per regolare il colore . . .

1 - Premere ↑ e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Immagine > Colore.

3 - Premere ► (destra) e regolare il valore con ▲ (su) o ▼ (giù).

4 - Premere -, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Contrasto

Con **Contrasto**, è possibile regolare il contrasto dell'immagine.

Per regolare il contrasto . . .

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Immagine > Contrasto.

3 - Premere ► (destra) e regolare il valore con ▲ (su) o ▼ (giù).

4 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Nitidezza

Con **Nitidezza**, è possibile regolare il livello di nitidezza dell'immagine con un livello di dettaglio estremamente definito.

Per regolare la nitidezza . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni

TV > Immagine > Nitidezza.

3 - Premere ▶ (destra) e regolare il valore

con ▲ (su) o ▼ (giù).

4 - Premere 👈, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Impostazioni avanzate dell'immagine

Impostazioni dei colori

Ottimizzazione dei colori

Con Ottimizzazione dei colori, è possibile ottimizzare l'intensità del colore e i dettagli in colori vivaci.

Per regolare il livello . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Immagine >
 Avanzate > Colore > Ottimizzazione dei colori.

3 - Premere ▶ (destra) e

selezionare Massimo, Medio, Minimo o Spento. 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Temperatura colore

Con **Temperatura colore**, è possibile impostare l'immagine su una temperatura colore predefinita o selezionare **Personalizzato** per impostare autonomamente una temperatura con **Temperatura colore personalizzata**. **Temperatura colore** e Temperatura colore personalizzata sono impostazioni destinate ad utenti esperti.

Per selezionate un'impostazione predefinita...

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Colore > Temperatura colore.

3 - Premere ► (destra) e selezionare Normale, Caldo o Freddo. Selezionare Personalizzato se si desidera impostare autonomamente una temperatura colore.

4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Temperatura colore personalizzata

Con Temperatura colore personalizzata, è possibile impostare autonomamente una temperatura colore. Per impostare una temperatura colore personalizzata, selezionare innanzitutto Personalizzato in Temperatura colore per rendere disponibile il menu della temperatura colore personalizzata. Temperatura colore personalizzata è un'impostazione destinata ad utenti esperti.

Consente di impostare una temperatura colore personalizzata . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Colore > Temperatura colore personalizzata.

3 - Premere ▶ (destra).

4 - Selezionare un'impostazione con i pulsanti freccia.

5 - Premere OK per confermare un'impostazione.

6 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Impostazioni del contrasto

Modalità di contrasto

La funzione **Modalità di contrasto** consente di impostare il livello al quale è possibile ridurre il consumo energetico attenuando l'intensità di illuminazione dello schermo. Scegliere il consumo energetico ottimale o l'immagine con la migliore intensità di illuminazione.

Per regolare il livello . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Immagine >
Avanzate > Contrasto > Modalità di contrasto.
3 - Premere ► (destra) e selezionare Immagine ottimale, Consumo ottimale, Standard o Spento.

4 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Luminosità

Con Luminosità, è possibile impostare il livello di luminosità del segnale dell'immagine. Luminosità è un'impostazione destinata ad utenti esperti. Si consiglia agli utenti non esperti di regolare la luminosità delle immagini tramite l'impostazione Contrasto.

Per regolare il livello . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Contrasto > Luminosità.

3 - Premere ► (destra) e regolare il valore

con ▲ (su) o ▼ (giù).

4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Contrasto video

Con **Contr. video**, è possibile ridurre la gamma del contrasto video.

Per regolare il livello . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Contrasto > Contrasto video.

3 - Premere ► (destra) e regolare il valore con
 (su) o ▼ (giù).

4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Gamma

Con Gamma, è possibile scegliere un'impostazione non lineare per la luminanza e il contrasto delle immagini. Gamma è un'impostazione destinata agli utenti esperti.

Per regolare il livello . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni

TV > Immagine > Avanzate > Contrasto > Gamma.

3 - Premere ► (destra) e regolare il valore

con ▲ (su) o ▼ (giù).

4 - Premere 👈, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Impostazioni della nitidezza

Risoluzione massima

Con **Risoluzione massima**, è possibile scegliere una nitidezza maggiore per i bordi e i contorni.

Per attivare o disattivare la funzione . . .

 Premere ♠ e selezionare Setup, quindi premere OK.
 Selezionare Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Nitidezza > Risoluzione massima.
 Premere ► (destra) e selezionare Acceso o Spento.
 Premere ←, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Riduzione del rumore

Con **Riduzione rumore** è possibile filtrare e ridurre il livello di rumore delle immagini.

Per regolare la riduzione del rumore ...

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Immagine >
Avanzate > Nitidezza > Riduzione rumore.
3 - Premere ▶ (destra) e selezionare Massimo,
Medio, Minimo o Spento.

4 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Riduzione artefatti MPEG

Con **Riduzione artefatti MPEG**, è possibile attenuare le transizioni digitali dell'immagine. Gli artefatti MPEG sono per lo più visibili come piccoli blocchi o bordi frastagliati nelle immagini.

Per ridurre gli artefatti MPEG

1 - Premere ↑ e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Immagine >
Avanzate > Nitidezza > Riduzione artefatti MPEG.
3 - Premere ► (destra) e
selezionare Massimo, Medio, Minimo o Spento.
4 - Premere ►, ripetutamente se necessario, per

chiudere il menu.

Gioco o computer

È possibile selezionare l'impostazione ideale dell'immagine per i giochi o per l'utilizzo del televisore come monitor del computer. È disponibile un'impostazione diversa per Gioco o Computer. Se per un dispositivo è stato impostato il tipo corretto nel menu Sorgenti (Console videogiochi o Computer), il televisore passerà automaticamente all'impostazione ideale quando si utilizza il dispositivo in questione. Se si seleziona manualmente l'impostazione, non dimenticare di disattivarla quando si torna a guardare la TV o altri dispositivi collegati.

Per selezionare manualmente l'impostazione ...

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Stile attività.

3 - Selezionare Gioco, Computer o TV.

L'impostazione **TV** viene ripristinata sulle impostazioni dell'immagine per la visione della TV.

4 - Premere 🕤, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Località

Se il televisore si trova in un negozio, è possibile impostarlo affinché visualizzi un banner promozionale. **Stile immagine** viene automaticamente impostato su **Vivace**. Il **timer di spegnimento automatico** è disattivato.

Per impostare il televisore su Posizione Negozio . . .

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Posizione e premere OK.

3 - Selezionare Negozio e premere OK.

4 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

^{19.3} Suono

Stile audio

Per facilitare la regolazione audio, è possibile selezionare un'impostazione predefinita con **Stile audio**.

1 - Mentre si guarda un canale TV, premere 🎝, quindi selezionare **Stile audio**.

2 - Selezionare uno stile e premere OK.

I diversi stili audio sono . . .

- Personale: scelte effettuate in Personalizza audio.
- Originale: impostazioni predefinite standard.
- Film: ideale per guardare i film.
- Musica: ideale per ascoltare la musica.
- Gioco: ideale per giocare.
- Notizie: ideale per la lettura di informazioni.

Ripristino di uno stile audio

Selezionando l'opzione Stile audio, è possibile

regolare qualsiasi impostazione audio in Setup > Impostazioni TV > Audio...

Lo stile selezionato memorizzerà le modifiche eseguite. Si consiglia di regolare le impostazioni dell'audio solo per lo stile **Personale**.

Per ripristinare le impostazioni originali dello stile...

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Audio > Stile audio e selezionare lo stile che si desidera ripristinare.

- 3 Premere **Ripristina stile** .
- 4 Selezionare Sì e premere OK. Lo stile è ripristinato.

5 - Premere 🕁 BACK ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Premere — Parole chiave e cercare Audio per regolare le singole impostazioni audio.

Impostazioni audio

Bassi

Con **Toni bassi** è possibile regolare il livello dei toni bassi dell'audio.

Per regolare il livello . . .

- 1 Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 Selezionare Impostazioni TV > Audio > Toni bassi.
- 3 Premere ▶ (destra) e regolare il valore
- con ▲ (su) o ▼ (giù).

4 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Alti

Con **Toni alti** è possibile regolare il livello dei toni alti dell'audio.

Per regolare il livello . . .

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Audio > Toni alti.

3 - Premere ▶ (destra) e regolare il valore

con 🔺 (su) o 🛛 ▼ (giù).

4 - Premere ←, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Modo surround

Con **Modo surround**, è possibile impostare l'effetto audio degli altoparlanti TV.

Per impostare la modalità surround . . .

1 - Premere 🍙 e selezionare 🛛 Setup, quindi

premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Audio > Modo Surround.

3 - Premere ▶ (destra) e selezionare Stereo, Incredible Surround.

4 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Volume cuffia

Con **Volume cuffia**, è possibile impostare il volume delle cuffie collegate separatamente.

Per regolare il volume . . .

1 - Premere 🎝, quindi Volume cuffia nella barra del menu.

2 - Premere ▲ (su) o ▼ (giù) per regolare il volume.
3 - Premere ←, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Impostazioni audio avanzate

Regolaz. automatica volume

Con **Regolaz**. **automatica volume**, è possibile impostare il TV affinché livelli automaticamente le differenze di volume improvvise, che in genere si verificano all'inizio della pubblicità o quando si passa da un canale all'altro.

Per attivare o disattivare la funzione . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Audio > Avanzate> Regolaz. automatica volume.

3 - Premere ▶ (destra) e selezionare Acceso o Spento.

4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Altoparlanti TV

È possibile trasmettere l'audio del TV a un dispositivo audio connesso, un sistema Home Theater o un sistema audio. Con l'opzione **Altoparlanti TV**, è possibile selezionare dove si desidera ascoltare l'audio del TV e come si desidera controllarlo.

• Selezionando Off si disattivano in modo permanente gli altoparlanti TV.

• Se si seleziona **Altoparlanti TV**, gli altoparlanti TV sono sempre accesi.

Con un dispositivo audio collegato mediante HDMI CEC, è possibile utilizzare una delle impostazioni EasyLink.

• Selezionando EasyLink, il TV trasmette l'audio al dispositivo audio. Quando il dispositivo riproduce

l'audio, gli altoparlanti TV vengono disattivati.

• Selezionando Avvio autom. EasyLink, il TV attiva il dispositivo audio, invia l'audio del TV al dispositivo e disattiva gli altoparlanti del TV.

Selezionando l'opzione EasyLink o Avvio autom. EasyLink, è possibile attivare gli altoparlanti del televisore o del dispositivo nel menu Audio.

Per impostare gli altoparlanti del TV...

1 - Premere ▲ e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Suono > Uscita audio.

3 - Premere ► (destra) e selezionare Spento,
Altoparlanti TV, EasyLink o Avvio autom. EasyLink.
4 - Premere ←, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per attivare direttamente gli altoparlanti...

1 - Mentre si guarda la TV, premere **≠** OPTIONS e selezionare Immagine e audio.

2 - Selezionare Altoparlanti e selezionare TV o Amplificatore (dispositivo audio).

3 - Premere -, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Audio nitido

Con Audio nitido, è possibile migliorare l'audio delle conversazioni. Si tratta della soluzione ideale per i telegiornali. Questa opzione può essere attivata o disattivata.

Per attivare o disattivare la funzione . . .

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Audio > Avanzate > Audio nitido.

3 - Premere ▶ (destra) e

selezionare Acceso o Spento.

4 - Premere 🕁, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

HDMI ARC

Se non si necessita del segnale ARC (Audio Return Channel) su alcun collegamento HDMI, è possibile disattivarlo.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **HDMI ARC**.

Formato Audio Out

L'impostazione Formato Audio Out consente di impostare il segnale audio in uscita del televisore adattandolo alle funzionalità di elaborazione audio del sistema Home Theater. Per ulteriori informazioni, premere **— Parole** chiave e cercare Formato Audio Out.

Regolazione Audio Out

L'impostazione **Regolazione Audio Out** consente di regolare il volume audio del sistema Home Theater in base al volume del televisore, quando si passa da uno all'altro.

Per ulteriori informazioni, premere **—** Parole chiave e cercare Regolazione Audio Out.

Ritardo Audio Out

Se si imposta un ritardo di sincronizzazione audio sul sistema Home Theater, per sincronizzare audio e immagini è necessario disattivare **Ritardo Audio Out** sul televisore.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole** chiave e cercare **Ritardo Audio Out**.

Bilanciamento Audio Out

Se non si riesce a impostare un ritardo sul sistema Home Theater, è possibile impostare un ritardo sul televisore con **Bilanciamento Audio Out**.

Per ulteriori informazioni, premere **—** Parole chiave e cercare Bilanciamento Audio Out.

Altoparlanti

Sistema Home Theatre

È possibile trasmettere l'audio del TV a un dispositivo audio connesso, un sistema Home Theater o un sistema audio.

È possibile selezionare dove si desidera ascoltare l'audio del TV e come si desidera controllarlo.

• Selezionando Off si disattivano in modo permanente gli altoparlanti TV.

• Se si seleziona **Altoparlanti TV**, gli altoparlanti TV sono sempre accesi.

Con un dispositivo audio collegato mediante HDMI CEC, è possibile utilizzare una delle impostazioni EasyLink.

• Selezionando EasyLink, il TV trasmette l'audio al dispositivo audio. Quando il dispositivo riproduce l'audio, gli altoparlanti TV vengono disattivati.

• Selezionando Avvio autom. EasyLink, il TV attiva il dispositivo audio, invia l'audio del TV al dispositivo e disattiva gli altoparlanti del TV.

Selezionando l'opzione EasyLink o Avvio autom. EasyLink, è possibile comunque attivare gli altoparlanti del televisore, se necessario.

Per impostare gli altoparlanti del TV

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Suono > Uscita audio.

3 - Premere ▶ (destra) e selezionare Spento,

Altoparlanti TV, EasyLink o Avvio autom. EasyLink. 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per attivare direttamente gli altoparlanti...

1 - Mentre si guarda la TV, premere 🔅 .

2 - Selezionare Altoparlanti e selezionare TV o Amplificatore (sistema audio).

3 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Posizione TV

Alla prima installazione, questa impostazione viene regolata su **Supporto TV** o **Montaggio a parete**. Se, nel frattempo, è stata cambiata la posizione del televisore, regolare questa impostazione di conseguenza, per poter ottenere la migliore riproduzione audio.

1 - Premere ↑ e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Posizione TV e premere OK.

3 - Selezionare Supporto TV o Montaggio a parete e premere OK.

4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Accesso universale

Accensione

Quando l'opzione Accesso universale è attiva, il televisore può essere utilizzato da persone non udenti e non vedenti.

Accensione

Se l'opzione Accesso universale non è stata attivata durante l'installazione, è possibile attivarla dal menu Setup.

Per attivare la funzione Accesso universale...

1 - Premere **↑** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni

generali > Accesso universale, quindi premere OK.

- 3 Selezionare Acceso > e premere OK.
- 4 Premere 🖕, ripetutamente se necessario, per

Se l'opzione di Accesso universale è attiva in Setup, viene aggiunta anche al menu delle opzioni.

Non udenti

Accensione

Alcuni canali TV digitali trasmettono audio e sottotitoli speciali adatti a persone non udenti. Con l'opzione **Non udenti** attivata, il TV attiva automaticamente l'audio e i sottotitoli adattati, se disponibili. Prima di attivare l'opzione **Non udenti**, è necessario attivare **Accesso universale**.

Accensione

Per attivare l'opzione Non udenti...

1 - Premere **幸** OPTIONS , selezionare Accesso universale e premere OK.

2 - Selezionare Non udenti, selezionare On e premere OK.

Per verificare se è disponibile una lingua audio per non udenti, premere **# OPTIONS**, selezionare **Lingua audio** e cercare una lingua audio contrassegnata con il simbolo **9**⁺.

Se Accesso universale non compare nel menu Opzioni, è possibile attivare la funzione Accesso universale in Config.

Per ulteriori informazioni, premere — Parole chiave e cercare Accesso universale.

Descrizione audio

Accensione

I canali TV digitali possono trasmettere commenti audio speciali che descrivono ciò che accade sullo schermo.

Per poter impostare l'audio e gli effetti per non vedenti, è necessario attivare prima **Descrizione audio**.

Inoltre, prima di attivare **Descrizione audio**, è necessario attivare **Accesso universale**.

Descrizione audio

L'opzione **Descrizione audio** aggiunge un commento del narratore all'audio normale.

Per attivare i commenti (se disponibili) . . .

1 - Se l'opzione Accesso universale è attivata, premere ∉ OPTIONS e selezionare Accesso universale.

- 2 Selezionare Descrizione audio e premere OK.
- 3 Selezionare **On** > e premere **OK**.

È possibile verificare se è disponibile un commento

audio.

Nel menu Opzioni, selezionare Lingua audio e cercare una lingua audio contrassegnata con il simbolo ott.

Altoparlanti/cuffia

Con Altoparlanti/Cuffie, è possibile scegliere da dove si desidera ascoltare i commenti audio: solo dagli altoparlanti del televisore, solo dalle cuffie o da entrambi.

Per impostare Altoparlanti/cuffia . . .

 Premere ♠ e selezionare Setup, quindi premere OK.
 Selezionare Impostazioni canale > Lingue > Descrizione audio > Altoparlanti/Cuffie e premere OK.
 Selezionare Altoparlanti, Cuffia o Altoparlanti + cuffia e premere OK.
 Premere ➡, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Volume misto

È possibile combinare il volume dell'audio normale con i commenti audio.

Per combinare il volume . . .

- 1- Premere ≢ OPTIONS e selezionare Accesso universale nella barra dei menu.
- 2 Selezionare Volume misto e premere OK.
- 3 Utilizzare ▲ o ▼ per impostare la barra di scorrimento.
- 4 Premere OK per confermare.

Effetti audio

Alcuni commenti audio possono disporre di effetti audio aggiuntivi, come quello stereo o dissolvenza.

Per attivare Effetti audio (se disponibili) ...

1 - Premere A e selezionare Setup, quindi premere OK.

2 - Selezionare Impostazioni canali > Lingue > Descrizione audio > Effetti audio e premere OK.

3 - Selezionare Acceso o Spento, quindi premere
 OK.

4 - Premere **(**), ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Vocale

I commenti audio possono anche disporre di sottotitoli per le parole dei discorsi.

Per attivare questo tipo di sottotitoli (se disponibili)...

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni canali > Lingue > Descrizione audio > Voce e premere OK.

3 - Selezionare Descrittivo (audio) o Sottotitoli e

premere OK.

4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Tono tasti

Tono tasti consente di avere una conferma audio ogni volta che viene premuto un tasto sul telecomando. Il volume è preimpostato e non può essere modificato.

Per attivare il tono dei tasti...

1 - Premere 幸 OPTIONS , selezionare Accesso universale e premere OK.

2 - Selezionare Tono tasti, quindi Acceso.

Se non compare nel menu Opzioni, è possibile attivare la funzione Accesso universale dal menu Setup.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Accesso universale**.
²⁰ Specifiche

20.1

Informazioni ambientali

Risparmio energetico

Le Impostazioni Eco aiutano a preservare l'ambiente. Mentre si guardano i canali TV, premere l'icona 🏠, quindi selezionare Impostazioni Eco, premere OK. Le impostazioni attive sono contrassegnate con il simbolo 🖉. È possibile selezionare o deselezionare ogni impostazione utilizzando il tasto OK. Premere di nuovo 🕁 per chiudere Impostazioni Eco.

Risparmio energetico

Questa impostazione Stile immagine consente di fare in modo che le immagini consentano un risparmio energetico ottimale.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Stile immagine**.

Spegnimento schermo

Se si ascolta solo musica, è possibile disattivare lo schermo TV per risparmiare energia.

Selezionare **Spegnimento schermo** e premere **OK**. Per riaccendere lo schermo, premere un tasto qualsiasi sul telecomando (ad eccezione del tasto ().

Sensore luminoso*

Per risparmiare energia, il sensore ambiente luminoso incorporato riduce la luminosità dello schermo TV quando l'ambiente intorno diventa più scuro. Il sensore di luce integrato regola automaticamente l'immagine, in base alle condizioni di illuminazione della stanza.

* Solo per i TV con la funzione Sensore luminoso.

Timer di spegnimento

Se non viene premuto alcun tasto sul telecomando per 4 ore oppure se il televisore non riceve alcun segnale per 10 minuti, il televisore si spegne automaticamente per risparmiare energia. Se si utilizza il televisore come monitor o un ricevitore digitale per guardare la TV (un decoder - STB) senza usare il telecomando del televisore, disattivare la funzione di spegnimento automatico.

Oltre alla funzione Impostazioni Eco, il televisore dispone anche di impostazioni ecocompatibili, che consentono di ridurre il consumo energetico.

Dispositivi inattivi Off

Consente di spegnere i dispositivi compatibili con EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) collegati che non sono attivi.

Etichetta energetica europea

L'**etichetta energetica europea** informa i consumatori sulla classe di efficienza energetica di questo prodotto. Maggiore è l'ecocompatibilità della classe di efficienza energetica del prodotto, minore sarà il consumo energetico.

L'etichetta indica la classe di efficienza energetica, il consumo energetico medio del prodotto in uso e il consumo energetico medio per 1 anno. I valori relativi al consumo energetico per questo prodotto sono disponibili sul sito Web Philips nell'area relativa al proprio Paese all'indirizzo www.philips.com/TV

Smaltimento dei materiali

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/EC.



Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la popolazione.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.



Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

^{20.2} Ricezione

• Ingresso antenna: 75 ohm coassiale (IEC75)

• Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF

· DVB :

- Per il nome modello con PxK:

DVB-T (terrestre, antenna) COFDM 2K/8K; DVB-C (cavo) QAM; DVB-S/S2 QPSK, velocità di trasmissione simbolica da 2 a 45M simboli, SCPC e MCPC

- Per il nome modello con PxS:

DVB-T2; DVB-C (cavo) QAM; DVB-S/S2 QPSK, velocità di trasmissione simbolica, da 2 a 45M simboli, SCPC e MCPC

- Riproduzione video analogica: NTSC, SECAM, PAL
 Riproduzione video digitale: MPEG2 SD/HD
- (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)

• Riproduzione audio digitale (ISO/IEC 13818-3)

- Ingresso antenna satellitare: 75 ohm tipo F
- Gamma frequenza in entrata: da 950 a 2150 MHz
- Gamma livello in entrata: da 25 a 65 dBm

• Satelliti supportati: Astra 19,2°E, Astra 23,5°E, Astra 28,2°E, Hotbird 13,0°E, TürkSat 42,0°E, Eutelsat 7°W, Thor 1°W

• Supporto per Astra HD+

• LNB: DiSEqC 1.0, supporto da 1 a 4 LNB; scelta della polarità: 14/18 V; scelta della banda: 22 kHz, modalità toni alti, LNB corrente max 300 mA

Nota: vedere i Paesi selezionati sulla targhetta del televisore.

20.3

Espositore

Tipo

- Dimensione diagonale dello schermo:
- 81 cm / 32"
- 102 cm / 40"
- 127 cm / 50"

Risoluzione display:

- PFxxxx9 : 1920x1080p
- PHxxxx9 : 1366x768p

Risoluzione in ingresso per TV HD/FHD

Formati video

Risoluzione - Frequenza di aggiornamento

- 480i 60 Hz
- 480p 60 Hz
- 576i 50 Hz
- 576p 50 Hz
- 720p 50 Hz, 60 Hz
- 1080i 50 Hz, 60 Hz
- · 1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Formati per computer

Risoluzioni (tra gli altri valori)

- 640 x 480p 60 Hz
- 800 x 600p 60 Hz
- 1024 x 768p 60 Hz
- 1280 x 768p 60 Hz
- 1360 x 765p 60 Hz
- 1360 x 768p 60 Hz
- 1280 x 1024p 60 Hz
- 1920 x 1080p 60 Hz

^{20.4} Assorbimento

Le specifiche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso. Per ulteriori informazioni sulle specifiche di questo prodotto, visitare il sito Web www.philips.com/support

Assorbimento

- Tensione di alimentazione: 220-240 V CA (+/-10%)
- Temperatura ambiente: da 5°C a 35°C
- \cdot Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Funzioni di risparmio energetico: Risparmio

energetico, Spegnimento schermo, Sensore luminoso, Timer di spegnimento, Dispositivi inattivi Off.

La potenza nominale riportata sulla targhetta del prodotto corrisponde al consumo energetico durante il normale uso domestico (IEC 62087 Ed.2). La potenza nominale massima, riportata in parentesi, si riferisce alla sicurezza elettrica (IEC 60065 Ed. 7.2).

20.5

Dimensioni e peso

32Pxx5300

Senza il supporto per montaggio del televisore:
 Larghezza 726,5 mm - Altezza 435,6 mm - Profondità
 76,8 mm - Peso ±4,98 kg

- Con il supporto per montaggio del televisore:
- Larghezza 726,5 mm Altezza 485,4 mm -

Profondità 185,6 mm - Peso ±5,73 kg

40Pxx5300

• Senza il supporto per montaggio del televisore: Larghezza 903,5 mm - Altezza 523,1 mm - Profondità 88,1 mm - Peso ± 7,82 kg

• Con il supporto per montaggio del televisore: Larghezza 903,5 mm - Altezza 576,7 mm -Profondità 222,1 mm - Peso ± 9,72 kg

50Pxx5300

• Senza il supporto per montaggio del televisore: Larghezza 1123,6 mm - Altezza 646,7 mm - Profondità 63,8 mm - Peso ±12,9 kg

Con il supporto per montaggio del televisore:
 Larghezza 1123,6 mm - Altezza 709,2 mm - Profondità
 259,3 mm - Peso ±15,48 kg

20.6 Connettività

Parte posteriore del TV

- Audio In (DVI-HDMI): mini-jack stereo da 3,5 mm
- CVBS: Audio L/R, ingresso CVBS, RGB
- \cdot SCART: Audio L/R, ingresso CVBS, RGB
- \cdot YPbPr : Y Pb Pr, Audio L/R : mini-jack stereo da 3,5 mm
- Uscita audio digitale: ottica, Toslink
- Rete LAN : RJ45
- \cdot Ingresso HDMI con ARC

Parte laterale del TV

- Ingresso HDMI con ARC
- USB 2.0
- Slot per interfaccia comune: CI+/CAM
- Cuffie: mini-jack stereo da 3,5 mm

^{20.7} Multimediale

Collegamenti

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (integrato)
- File system USB supportati • FAT 16, FAT 32, NTFS

Formati di riproduzione

Contenitori: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
Codec video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
Codec audio: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out[™], MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (include MP3), WMA (da v2 a v9.2), WMA Pro (v9/v10)
Sottotitoli:

Formati: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB),

MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT) – Codifica caratteri: UTF-8, Europa centrale ed Europa orientale (Windows-1250), cirillico (Windows-1251), greco (Windows-1253), turco (Windows-1254), Europa occidentale (Windows-1252) • Codec immagini: JPEG

- Limitazioni:
- La velocità di trasmissione totale massima
- supportata per un file multimediale è pari a 30 Mbps. – La velocità di trasmissione video massima

La verocita di trasmissione video massima
 supportata per un file multimediale è pari a 20 Mbps.
 MPEG-4 AVC (H.264) è supportato fino a High
 Profile @ L4.1.

– VC-1 è supportato fino a Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi Certified Miracast™

Questo televisore supporta dispositivi WiDi 4.x.

Software server multimediale (DMS) supportato

- PC Microsoft Windows XP, Vista o Windows 7
 È possibile utilizzare qualsiasi software per server multimediale DLNA certified[®].
- Microsoft Windows Media Player
- Mac OS X
- È possibile utilizzare qualsiasi software per server multimediale DLNA certified®.
- Dispositivi mobili
- Applicazioni TV Philips iOS, Android

- Interoperabilità e prestazioni possono variare in base alle funzionalità del dispositivo mobile e del software in uso.

Norme ESD

Questo apparecchio soddisfa i criteri di prestazione A in materia di ESD. Se non è possibile ripristinare l'apparecchio in modalità condivisione file a causa di una scarica elettrostatica, è richiesto l'intervento da parte dell'utente.

Software

21.1

Aggiornamento software

Aggiornamento da USB

Nel caso in cui sia necessario aggiornare il software del televisore, per caricare il software sul televisore, è necessario disporre di un computer dotato di connessione a Internet ad alta velocità e di un dispositivo di memoria USB. Utilizzare un dispositivo di memoria USB con 256 MB di spazio libero. Accertarsi che la protezione da scrittura sia disattivata.

1 - Avvio dell'aggiornamento del televisore

Premere ♠, selezionare Setup, quindi premere OK. Selezionare Aggiorna software > USB, quindi premere OK.

2 - Identificazione del TV

Inserire la memoria USB in una delle connessioni USB del televisore.

Selezionare Avvia e premere OK. Un file di identificazione verrà scritto sul dispositivo di memoria USB.

3 - Download del software del televisore

Inserire la memoria USB nel computer.

Nel dispositivo USB, individuare il file **update.htm** e fare doppio clic su di esso.

Fare clic su Invia ID.

Se è disponibile il nuovo software, scaricare il file .zip. In seguito al download, estrarre il file e copiare il file **autorun.upg** sul dispositivo di memoria USB. Non salvare il file in una cartella.

4 - Aggiornamento del software del televisore
Inserire nuovamente la memoria USB nel televisore.
L'aggiornamento viene avviato automaticamente.
Il televisore si spegne per 10 secondi, quindi si riaccende. Attendere.

Non . . .

• Utilizzare il telecomando

• Rimuovere il dispositivo di memoria USB dal televisore.

Se durante l'aggiornamento si verifica un'interruzione di corrente, non scollegare il dispositivo di memoria USB dal televisore. Una volta ripristinata la corrente, il televisore proseguirà con l'aggiornamento. Al termine dell'aggiornamento, viene visualizzato il messaggio **Operazione riuscita**. Rimuovere il dispositivo di memoria USB e premere **O** sul telecomando.

Non . . .

• premere 🕐 due volte

• premere l'interruttore di alimentazione sul TV Il televisore si spegne (per 10 secondi), quindi si

riaccende. Attendere.

Il software del televisore è stato aggiornato. Ora è possibile utilizzare il televisore.

Per evitare un aggiornamento accidentale del software del televisore, eliminare il file autorun.upg dal dispositivo di memoria USB.

Aggiornamento da Internet

Se il televisore è connesso a Internet, l'utente potrebbe ricevere un messaggio da TP Vision che richiede l'aggiornamento del software del televisore. È necessario disporre di una connessione a Internet ad alta velocità (banda larga).

Se si riceve questo messaggio, si consiglia di proseguire con l'aggiornamento. Selezionare Aggiorna. Seguire le istruzioni sullo schermo.

È, inoltre, possibile cercare manualmente gli aggiornamenti.

Per ricercare un aggiornamento...

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Aggiorna software > TV con Internet, quindi premere OK. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al termine dell'aggiornamento, il televisore si spegne e si riaccende automaticamente. Attendere che il televisore si riaccenda.

Versione software

Per controllare la versione software del TV...

- 1 Premere ↑ e selezionare Setup, quindi premere OK.
- 2 Selezionare Impostazioni software e premere OK.
- 3 Selezionare Informazioni sul software attuale e visualizzare Versione.

4 - Premere 🖕, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

21.3

Software open source

Questo televisore utilizza software open source. TP Vision Europe B.V. offre di fornire, su richiesta, una copia del codice sorgente completo per i pacchetti software open source utilizzati in questo prodotto e protetti da copyright, per i quali tale offerta è richiesta dalle rispettive licenze.

Questa offerta è valida fino a 3 anni a partire dalla

data di acquisto del prodotto per chiunque sia in possesso delle suddette informazioni. Per ottenere il codice sorgente, scrivere in inglese al seguente indirizzo:

Intellectual Property Dept. TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam The Netherlands

Risoluzione dei problemi e supporto

22.1

Risoluzione dei problemi

Canali

Durante l'installazione non sono stati rilevati canali digitali

Per accertarsi che il televisore supporti DVB-T o DVB-C nel Paese di residenza, vedere le specifiche tecniche.

Accertarsi che tutti i cavi siano adeguatamente collegati e che sia selezionata la rete corretta.

I canali precedentemente sintonizzati non sono visualizzati nell'elenco canali

Controllare che sia stato selezionato l'elenco dei canali corretto.

Informazioni generali

Il televisore non si accende

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Attendere un minuto e ricollegarlo.
Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato

saldamente.

Scricchiolio all'avvio o allo spegnimento

Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da una normale espansione e contrazione dello chassis del televisore man mano che si raffredda e si riscalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.

Il televisore non risponde al telecomando

Il TV richiede del tempo per l'accensione. In questo lasso di tempo, il televisore non risponde ai comandi del telecomando o a quelli del televisore. Si tratta di un comportamento normale.

Se il televisore continua a non rispondere al telecomando, verificare se il telecomando funziona tramite la fotocamera di un telefono cellulare. Attivare la modalità fotocamera del telefono e puntare il telecomando verso la lente della fotocamera. Se si preme qualsiasi pulsante del telecomando e si nota uno sfarfallio rosso del sensore nella fotocamera, il telecomando funziona. In tal caso, occorre controllare il televisore.

Se non si nota alcuno sfarfallio, il telecomando

potrebbe essere rotto o le batterie esaurite. Questo metodo di verifica del telecomando non è possibile con i telecomandi associati in modalità wireless al televisore.

Il televisore torna in standby dopo aver visualizzato la schermata di avvio Philips

Quando il televisore è in standby, viene visualizzata una schermata di avvio Philips, quindi il televisore torna alla modalità standby. Si tratta di un comportamento normale. Quando si scollega e si ricollega l'alimentazione del televisore, la schermata di avvio viene visualizzata alla successiva accensione. Per accendere il televisore quando si trova in modalità standby, premere il pulsante di accensione sul telecomando del televisore.

La spia di standby continua a lampeggiare

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Attendere 5 minuti prima di ricollegare il cavo di alimentazione. Se il lampeggiamento si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti TV Philips.

Lingua del menu errata

Ripristinare la propria lingua.

1 - Premere **∩** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare Impostazioni TV > Impostazioni generali > Lingua del menu, quindi premere OK.

3 - Selezionare la lingua desiderata e premere OK.

4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Immagine

Nessuna immagine/immagine distorta

• Assicurarsi che l'antenna sia correttamente collegata al televisore.

• Assicurarsi di avere selezionato il dispositivo corretto come sorgente di visualizzazione.

• Verificare che il dispositivo esterno o la sorgente siano collegati correttamente.

Audio senza immagini

• Verificare di avere selezionato correttamente le impostazioni delle immagini.

Ricezione dell'antenna scarsa

• Assicurarsi che l'antenna sia correttamente collegata al televisore.

• Altoparlanti, dispositivi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono compromettere la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.

• Se la ricezione su un solo un canale è di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine.

Scarsa qualità dell'immagine da un dispositivo

• Verificare che il dispositivo sia collegato correttamente.

• Verificare di avere selezionato correttamente le impostazioni delle immagini.

Le impostazioni dell'immagine cambiano dopo qualche tempo

Verificare che **Posizione** sia impostata su **Home**. È possibile modificare e salvare le impostazioni in questa modalità.

Viene visualizzato un banner commerciale

Verificare che Posizione sia impostata su Home.

Immagine non adatta allo schermo

Utilizzare un formato immagine diverso. Premere 💼

Il formato immagine continua a cambiare nei vari canali.

Selezionare un formato immagine non automatico.

Posizione dell'immagine non corretta

I segnali delle immagini di alcuni dispositivi non si adattano correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.

Immagine del computer non stabile

Verificare che sul computer siano selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.

Suono

Assenza di audio o audio scarso

Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita audio; ciò non indica un malfunzionamento.

• Controllare di avere selezionato le corrette impostazioni audio.

• Assicurarsi che tutti i cavi siano correttamente collegati.

• Assicurarsi di non avere disattivato l'audio né di avere impostato il volume su zero.

• Assicurarsi che l'uscita audio TV sia collegata all'ingresso audio del sistema Home Theater. L'audio dovrebbe essere emesso dagli altoparlanti HTS.

• Per alcuni dispositivi può essere necessario dover abilitare manualmente l'uscita audio HDMI. Se l'audio HDMI è già abilitato, tuttavia non si sente, provare a cambiare il formato dell'audio digitale del dispositivo in PCM (Pulse Code Modulation). Per le istruzioni, fare riferimento alla documentazione in dotazione con il dispositivo.

Collegamenti

HDMI

• Il supporto dello standard HDCP (Protezione dei contenuti digitali a larghezza di banda elevata) può ritardare il tempo impiegato dal televisore per visualizzare i contenuti trasmessi da un dispositivo HDMI.

• Se il televisore non riconosce il dispositivo HDMI e non viene visualizzata alcuna immagine, provare a selezionare un altro dispositivo, quindi tornare sul dispositivo desiderato.

• Se vi sono interferenze audio intermittenti, assicurarsi che le impostazioni di uscita dal dispositivo HDMI siano corrette.

• Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, assicurarsi di avere collegato un cavo audio aggiuntivo ad AUDIO IN (solo mini-jack), se disponibile.

EasyLink non funziona

• Assicurarsi che i dispositivi HDMI siano compatibili con lo standard HDMI-CEC. Le funzioni EasyLink si possono utilizzare solo con dispositivi compatibili con HDMI-CEC.

Nessuna icona del volume visualizzata

• Quando si collega un dispositivo audio HDMI-CEC tale comportamento è normale.

Le foto, i video e i file musicali di un dispositivo USB non vengono visualizzati

Assicurarsi che il dispositivo di memorizzazione USB sia impostato come conforme alla classe della memoria di massa, come descritto nella

documentazione del dispositivo stesso.

• Assicurarsi che il dispositivo di memorizzazione USB sia compatibile con il televisore.

• Assicurarsi che i formati dei file audio e delle immagini siano supportati dal televisore.

Riproduzione discontinua dei file USB

• Le prestazioni di trasmissione del dispositivo di memorizzazione USB possono limitare la velocità di trasferimento dei dati sul televisore, causando una riproduzione insoddisfacente.

Registrazione

Registrare il televisore per approfittare di una serie di vantaggi, come assistenza completa (inclusi i download), accesso privilegiato a informazioni su prodotti nuovi, offerte e sconti esclusivi, possibilità di vincere premi e, perfino, di partecipare a sondaggi speciali per i nuovi rilasci.

Visitare il sito Web <u>www.philips.com/welcome</u>

^{22.3} Guida

Questo televisore è dotato di una guida su schermo.

Apertura della Guida

- 1 Premere **≜** per aprire il menu Home.
- 2 Selezionare Guida e premere OK.

Per cercare gli argomenti in ordine alfabetico, selezionare **Parole chiave** .

Per leggere la Guida come una rubrica, selezionare **Rubrica**.

Prima di eseguire le istruzioni della Guida, chiuderla. Per chiudere la Guida, premere **∩**.

Guida diretta

Premere il tasto — (blu) per aprire immediatamente la Guida. Viene visualizzato il capitolo più pertinente all'attività in corso o alla voce selezionata sul televisore.

Per alcune attività, come il televideo, i tasti colorati hanno funzioni specifiche e non consentono di aprire la Guida.

Guida TV sul tablet, sullo smartphone o sul computer

Per eseguire più facilmente lunghe sequenze di istruzioni, è possibile scaricare la Guida TV in formato PDF per leggerla sul proprio smartphone, tablet o computer. In alternativa, è possibile stampare la pagina pertinente della Guida dal computer. Per scaricare la Guida (manuale dell'utente), visitare il sito Web www.philips.com/support

MTK5300_v8_20150429

^{22.4} Guida online

Per risolvere eventuali problemi relativi ai televisori Philips, consultare l'assistenza online. È possibile selezionare la lingua desiderata e immettere il numero di modello del prodotto.

Visitare il sito Web www.philips.com/support

Sul sito dell'assistenza è possibile trovare il numero di telefono del servizio di assistenza del proprio Paese, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ). In alcuni Paesi, è possibile parlare direttamente con uno dei nostri collaboratori o inviare le proprie domande direttamente o tramite e-mail. È possibile scaricare il nuovo software o manuale TV da consultare sul proprio computer.

22.5

Assistenza clienti/riparazione

Per le richieste di assistenza e riparazione, contattare il numero gratuito dell'assistenza clienti del proprio Paese. Il numero di telefono è riportato nella documentazione cartacea in dotazione con il televisore.

In alternativa, è possibile consultare il nostro sito Web all'indirizzo www.philips.com/support.

Numero di modello e numero di serie del televisore

All'utente, verrà chiesto di fornire il numero di modello e di serie del televisore. Questi numeri sono riportati sull'etichetta dell'imballo o sulla targhetta sul retro/fondo del televisore.

▲ Attenzione

Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al televisore o rendere nulla la garanzia.

²³ Sicurezza e protezione

23.1

Sicurezza

Importante

Prima di utilizzare il televisore, leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza. La garanzia non è valida in caso di danni causati da un utilizzo del televisore non conforme alle istruzioni.

Fissare il televisore per evitare che cada

Utilizzare sempre la staffa fornita per fissare il televisore e impedirne la caduta. Montare la staffa e fissare il televisore su di essa, anche se si sceglie di posizionare il televisore sul pavimento.

Le istruzioni per il montaggio a parete sono disponibili nella guida rapida fornita con il televisore. In caso di smarrimento della guida, scaricarla dal sito Web www.philips.com

Per cercare la guida rapida da scaricare, immettere il codice del televisore.

Rischio di scosse elettriche o di incendio

• Non esporre il televisore a pioggia o acqua. Non esporre il televisore a pioggia o acqua. Nel caso di versamento di liquidi sul o nel televisore, staccare immediatamente la presa di corrente.

Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti TV Philips. • Non esporre il televisore, il telecomando o le

• Non esporre il televisore, il telecomando o le batterie a calore eccessivo. Non collocarli vicino a candele accese, fiamme vive o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.

• Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o in altre aperture del televisore.

• Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.

• Evitare di esercitare eccessiva pressione sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi. Il cavo di alimentazione non deve essere teso guando si gira lo schermo TV.

• Per scollegare il televisore dall'alimentazione, staccare la spina del televisore. Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo. Assicurarsi che la spina di alimentazione, il cavo e la presa elettrica siano sempre accessibili.

Rischio di lesioni personali o danni al televisore

• Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg, sono necessarie due persone.

• Se si desidera montare il televisore su un supporto, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare con cura il supporto al televisore.

Collocare il televisore su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto.

• Se il televisore viene montato su una parete, assicurarsi che il supporto a parete sia in grado di sostenere il peso. TP Vision non si assume alcun tipo di responsabilità per un montaggio errato o che provochi ferite, lesioni personali o danni.

• Alcune parti di questo prodotto sono di vetro. Maneggiare con cura per evitare ferite o danni.

Rischio di danni al televisore

Prima di collegare il televisore alla presa elettrica, assicurarsi che la tensione corrisponda al valore riportato sul retro del televisore. Non collegare mai il televisore alla presa elettrica se la tensione è diversa.

Rischio di lesioni per i bambini

Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del televisore e conseguenti lesioni ai bambini:

• Non posizionare il TV su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.

Assicurarsi che non vi siano parti del TV che sporgono dal bordo della superficie di montaggio.
Se si posiziona il televisore su un mobile alto (ad esempio, una libreria), innanzitutto fissare il mobile e il televisore alla parete o a un supporto idoneo.

• Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il televisore.

Rischio di ingoiare le batterie

Il telecomando può contenere batterie a bottone che possono essere facilmente ingerite dai bambini. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Rischio di surriscaldamento

Non installare il televisore in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Assicurarsi che le prese d'aria del televisore non siano coperte da tende o altri oggetti.

Temporali

Scollegare il televisore dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale. Durante il temporale, non toccare le parti del televisore, il cavo di alimentazione o dell'antenna.

Rischio di danni all'udito

Non utilizzare le cuffie a un volume elevato o per intervalli di tempo prolungati.

Basse temperature

Se il televisore viene trasportato a temperature inferiori a 5 °C, estrarlo dalla confezione e attendere che raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo alla presa elettrica.

Umidità

In rare occasioni, a seconda dell'umidità e della temperatura, si può creare una piccola quantità di condensa all'interno della parte anteriore del televisore in vetro. Per evitare una situazione di questo tipo, non esporre il televisore alla luce diretta del sole, a calore o umidità elevata. L'eventuale condensa scompare spontaneamente dopo alcune ore di funzionamento.

La condensa non provoca alcun danno né causa malfunzionamenti del televisore.

23.2

Protezione dello schermo

• Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti di qualsiasi tipo.

 \cdot Prima di pulire lo schermo, scollegare il televisore.

• Pulire delicatamente il televisore e la struttura con un panno morbido e umido. Evitare di toccare i LED Ambilight sul retro del televisore. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti sul televisore.

Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare

tempestivamente eventuali gocce d'acqua.

• Evitare di visualizzare immagini fisse per molto tempo, poiché possono creare una persistenza e rimanere visibili anche quando si guarda un'altra immagine. Le immagini fisse includono menu a video, bande nere, visualizzazioni dell'orario e così via. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.

Termini di utilizzo, copyright e licenze

24.1

Termini di utilizzo

2014 © TP Vision Europe B.V. Tutti i diritti riservati.

Il prodotto è stato immesso sul mercato da TP Vision Europe B.V. o da una delle sue affiliate, di seguito denominata TP Vision, che è il produttore dell'articolo. TP Vision è il garante del televisore cui è allegata la presente documentazione. Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V o dei rispettivi proprietari. TP Vision si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento, senza l'obbligo di adattare di conseguenza le scorte precedenti.

La documentazione allegata al televisore e il manuale online disponibile nella memoria del televisore o scaricato dal sito Web Philips sono da ritenersi adeguati per l'utilizzo previsto del sistema.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito del sistema. Se il prodotto, o singoli moduli e procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e adeguatezza delle informazioni qui riportate. TP Vision Europe B.V. garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite. TP Vision Europe B.V. non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori nel contenuto del presente documento, né di possibili problemi derivanti da tale contenuto. Gli errori segnalati a Philips verranno corretti e resi pubblici sul sito Web di assistenza Philips il prima possibile. Termini di garanzia Rischio di lesioni, di danni al televisore o di invalidamento della garanzia. Non tentare di riparare da soli il televisore. Utilizzare esclusivamente il televisore e gli accessori consigliati dal produttore. Il simbolo di attenzione posto sul retro del televisore indica il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai la copertura del televisore. Contattare sempre l'Assistenza Clienti Philips per manutenzione o riparazione. Eventuali operazioni espressamente vietate in guesto manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia. Caratteristiche dei pixel Questo prodotto LCD/LED è

costituito da un numero elevato di pixel a colori. Sebbene sia dotato di una percentuale di pixel attivi al 99,999% (o in guantità superiore), sullo schermo possono comparire costantemente punti neri o più chiari di luce (di colore rosso, verde o blu). Si tratta di una funzione strutturale del display (entro determinati standard comuni di settore) e non di un malfunzionamento. Conformità CE Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali delle Direttive 2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC) e 2011/65/EU (ROHS). Conformità EMF TP Vision Europe B.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici. Uno dei più importanti principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF (Electro Magnetic Field) applicabili alla data di produzione dell'apparecchio. Philips si impegna a sviluppare, produrre e distribuire prodotti che non causano effetti nocivi per la salute. TP Vision conferma che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili. Philips collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

^{24.2} Copyright e licenze

HDMI



HDMI®

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Dolby B



Dolby®

Realizzato su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Out™



DTS 2.0 + Digital Out™

Prodotto su licenza dei brevetti statunitensi: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 e altri brevetti statunitensi e internazionali rilasciati e in attesa di approvazione. DTS, il simbolo e DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS 2.0+Digital Out è un marchio registrato di DTS, Inc. Il prodotto include software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Tutti i diritti riservati. © 2013 DLNA. Tutti i diritti riservati.

DTVi



Il marchio e il logo DTVi sono marchi registrati di Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) e di Federal University of Paraíba (UFPB).

Java



Java e tutti gli altri marchi basati su Java sono marchi registrati di Oracle e/o sue affiliate, negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Microsoft



Windows Media

Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Microsoft PlayReady

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la rispettiva proprietà intellettuale, inclusi i contenuti protetti da copyright.

Il presente dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per l'accesso ai contenuti protetti tramite PlayReady e/o WMDRM. In caso di erronea applicazione, da parte del dispositivo, delle limitazioni relative all'utilizzo dei contenuti, i proprietari di tali contenuti potrebbero richiedere a Microsoft la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dei contenuti protetti tramite PlayReady da parte del dispositivo. La revoca non riguarda i contenuti privi di protezione o i contenuti protetti tramite altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere all'utente di aggiornare la tecnologia PlayReady per l'accesso ai propri contenuti. Se l'utente rifiuta di eseguire un aggiornamento, non potrà accedere ai contenuti che richiedono l'aggiornamento.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi registrati della Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ e Miracast™ sono marchi della Wi-Fi Alliance.

Software MHEG

Il copyright sul software MHEG ("il Software") compreso nel televisore ("il presente prodotto") e incluso per consentire di utilizzare le funzionalità interattive del televisore è di proprietà di S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("il Proprietario"). L'utente è autorizzato a utilizzare il Software esclusivamente con il presente prodotto.

Kensington



Kensington e MicroSaver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in altri Paesi del mondo.

Altri marchi

Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Indice

А

Accensione 23 Accensione e spegnimento 23 Accesso universale 70 Accesso universale, effetto audio 71 Accesso universale, non udenti 71 Accesso universale, voce 72 Accesso universale, volume misto 71 Aggiornamento automatico canali 32 Alti 68 Altoparlanti TV 69 Amplificatore, sistema audio 69 Antenna parabolica, collegamento 7 Applicazione, film a noleggio 60 Applicazioni, apertura 59 Applicazioni, blocco 59 Applicazioni, consigliate 59 Applicazioni, feedback 59 Applicazioni, galleria 60 Applicazioni, ricerca 59 Assistenza clienti 80 Assistenza online 80 Assistenza, online 80 Audio nitido 69 Audio Out - Ottico 12 Audio, problemi 79

В

Bassi 68 Blocco canale 27 Blu-ray Disc, collegamento 17

С

CAM, installazione 14 Canale radio 26 Canale, cambio 26 Canale, preferito 26 Canale, stato 28 Canali, aggiornamento 32 Canali, opzioni 28 Canali, problemi 78 Canali, ridenominazione 27 CI+ 13 Codice blocco accesso 27 Collegamento alimentazione 6 Collegamento antenna 7 Collegamento antenna, suggerimenti 11 Collegamento HDMI, suggerimenti 11 Collegamento Pixel Plus 13 Collegamento SCART, suggerimenti 12 Collegamento YPbPr, suggerimenti 12 Colore 65 Colore. Ottimizzazione dei colori 66 Colore. Temperatura colore 66 Commenti audio 71 Console videogiochi, collegamento 17 Consumo energetico, controllo 73 Contatta Philips 80 Contrasto 66 Contrasto retroilluminazione 66 Contrasto, Contrasto video 67 Contrasto, Gamma 67

Contrasto, Luminosità 67 Contrasto, Modalità di contrasto 66 Controllo attivo 65 Copia dell'elenco canali 32 Copia dell'elenco canali 33 Cuffie 21

D

Descrizione audio 71 Distanza ottimale 6 DVB (Digital Video Broadcast) 33 DVB, impostazioni 34 DVI, collegamento 11

Е

EasyLink 12 EasyLink, collegamento 11 EasyLink, impostazioni 13 Elenco canali Preferiti 26 ESD 75 Etichetta energetica europea 73

F

Film a noleggio 60 Formati di riproduzione 75 Foto, presentazione 51 Foto, video e file musicali 51 Fotocamera, collegamento 20 Frequenza di rete 34

G

Gamma 67 Gioco o computer 67 Gioco o computer, gioco 50 Gioco, giocare 50 Guida 80 Guida di connettività 11 Guida su schermo 80

G

guida TV 45

G

Guida TV, orologio 49

н

Hard disk USB, installazione 18 Hard disk USB, spazio su disco 18 HDCP, protezione da copia 11 HDMI ARC 11 HDMI CEC 12

L

Immagine, colore 65 Immagine, contrasto retroilluminazione 66 Immagine, nitidezza 66 Immagine, problemi 78 Impostazioni Eco 73 Impostazioni immagine rapide 64 Incredible Surround 68 Installazione manuale 35 Installazione wireless 8 Istruzioni di sicurezza 81

l iTV

iTV 31

L

Lingua audio 30 Lingua del menu 31 Lingua originale 30 Lingua, audio 30 Lingua, menu e messaggi 31 Lingua, originale 30 Località 68 Luminosità 67

Μ

Memoria Internet, eliminazione 10 Memoria Internet, eliminazione 60 Messaggio di aggiornamento canale 32 MHEG 29 Miracast, blocco/sblocco 53 Miracast, condivisione di uno schermo 53 Miracast, interruzione della condivisione 53 Miracast[™] 52 Modo frequenza di rete 34 Modo surround 68 Modo Symbol rate 34 Modulo CAM (Conditional Access Module) 13 Mouse USB 19 Mouse, collegamento 19 Multi room (Multistanza), informazioni 62 Multi room (Multistanza), setup 62 Multi room (Multistanza), uso 62 Multi view 60 Musica, riproduzione 52

Ν

Nitidezza 66 Nitidezza, Riduzione artefatti MPEG 67 Nitidezza, Riduzione del rumore 67 Nitidezza, Risoluzione massima 67 Nome rete TV 10 Non udenti 71 Non vedenti 71

0

Online TV 60 Opzioni, su un canale 28 Orologio 49 Orologio del televisore 49

Ρ

Pacchetti di canali 39 Pacchetto canali, aggiornamento 39 Pausa TV 55 Posizione Negozio 68 Posizione TV 6 Posizione TV 70 Protezione dello schermo 82

Q

Qualità ricezione 35

R

Registrazione, cosa serve 18 Registrazione, cosa serve 56 Registrazione, elenco delle registrazioni 56 Registrazione, programmazione di una registrazione 56 Registrazione, registrazione immediata 56 Registrazione, visione 57 Regolaz. automatica volume 69 Rete cablata 9 Rete, cablata 9 Rete, DHCP 8 Rete, impostazioni 10 Rete, IP statico 8 Rete, password 8 Rete, problemi 9 Rete, wireless 8 Ricerca frequenza 34 Ridenominazione dei canali 27 Riduzione artefatti MPEG 67 Riduzione del rumore 67 Riparazione 80 Router di rete 8

S

Satellitari, elenco canali 36 Satellite, aggiornamento canali 41 Satellite, aggiunta 40 Satellite, blocco canali 37 Satellite, fascia d'età 37 Satellite, Multi Dwelling Unit 38 Satellite, non udenti 41 Satellite, pacchetti 39 Satellite, ridenominazione dei canali 40 Satellite, rimozione 40 Satellite. Unicable 39 Satelliti, installazione 38 Selezione video 28 Sensore a infrarossi 25 Server multimediali, supportati 75 Sincronizzazione audio e video 15 Sincronizzazione audio-video 15 Sistema Home Theater, audio 70 Sistema Home Theater, collegamento 15 Sistema Home Theater, multicanale 16 Sistema Home Theater, regolazione volume 16 Sistema Home Theatre, problemi 16 Slot per interfaccia comune CI 14 Smaltimento dei materiali 73 Smaltimento del televisore o delle batterie 73 Smart TV, apertura 58 Smart TV, codice PIN 58 Smart TV, informazioni 58 Smart TV, internet 59 Smart TV, Multi view 60 Smart TV, pagina iniziale 58 Smart TV, panoramica 58 Smart TV. registrazione 58 Software open source 76 Software, versione corrente 75 Sottotitoli 30 Sottotitoli, pausa TV 55 Sottotitoli, registrazione 57 Spegnimento automatico 49 Spegnimento schermo 73 Spegnimento schermo 52 Standby 23 Stile attività 67 Stile audio 68 Stile immagine 65

Т

Tastiera USB 19 Tastiera, collegamento 19 Televideo 29 Testo 29

Timer di spegnimento 49 TV interattiva, cosa è necessario 31 TV interattiva, informazioni 31 TV on-demand 60 Twitter 58

U

Unicable 39 Unità flash USB, collegamento 20

V

Velocità trasmissione simbolica 34 Video, riproduzione 52 Vietato ai minori 27 Visione dei programmi TV 26 Volume cuffia 69

W

Wi-Fi 8 Wi-Fi Certified Miracast™ 52 World Wide Web 59 WPS - Codice PIN 8 WPS - Wi-Fi Protected Setup 8



www.philips.com/support

България Грижа за клиента О2 4916 273 (Национапен номер)

België/Belgique Klantenservice/ Service Consommateurs 02 700 72 62 (0.15€/min.)

Republika Srbija Potpora potrošačima 011 321 6840 (Lokalni poziv)

Česká republika Zákaznická podpora 228 880 895 (Mistni tarif)

Danmark Kundeservice 3525 8314

Deutschland Kundendienst 069 66 80 10 10 (Zum Festnetztarif ihres Anbieters)

Ελλάδα Τμήμα καταναλωτών 2111983028 (Διεθνής κλήση)

Eesti Klienditugi 668 30 61 (Kohalikud kõned)

España Atencíon al consumidor 913 496 582 $(0,10 \in +0,08 \in /min.)$

France Service Consommateurs 01 57 32 40 50 (coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau) Hrvatska Potpora potrošačima 01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Ireland Consumer Care 015 24 54 45 (National Call)

Italia Servizio Consumatori 02 452 870 14 (Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы байланыс орталығы 810 800 2000 00 04 (стационарлық нөмірлерден Қазақстан Республикасы бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija Klientu atbalsts 6616 32 63 (Vietěiais tarifs)

Lietuva Klientų palaikymo tarnyba 8 521 402 93 (Vietinais tarifais)

Luxembourg Service Consommateurs 2487 11 00 (Appel national)/(Nationale Ruf)

Magyarország Ügyfélszolgálat (061) 700 81 51 (Belföldi hívás)

Nederland Klantenservice 0900 202 08 71 (0.10€/min.)

Norge Forbrukerstøtte 22 97 19 14 Österreich Kundendienst 49 34 02 30 53 47 (0,145€/Min.)

Республика Беларусь Контакт Центр 8 10 (800) 2000 00 04 (бесплатный звонок по Республике Беларусь со стационарных номеров)

Российская Федерация Контакт Центр 8 (800) 220 00 04 (бесплатный звонок по России)

Polska Wsparcie Klienta 22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal Assistência a clientes 800 780 068 (0,12€/min. – Móvel 0,30€/min.)

România Serviciul Clienți 031 630 00 42 (Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera Kundendienst/ Service Consommateurs/-Servizio Consumatori 0848 000 291 (0,081 CHF/Min)

Skrb za potrošnike O1 888 83 12 (Lokalni klic)

Slovensko Zákaznícka podpora 02 332 154 93 (vnútroštátny hovor) Suomi Finland Kuluttajapalvelu 09 88 62 50 40

Sverige Kundtjänst 08 57 92 90 96

Türkiye Tüketici Hizmetleri 0 850 222 44 66

Україна Служба підтримки споживачів О-800-500-480 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)

United Kingdom Consumer Care 020 79 49 03 19 (5p/min BT landline)

Argentina Consumer Care 0800 444 77 49 - Buenos Aires

0810 444 77 82 Brasil

Suporte ao Consumidor 0800 701 02 45 - São Paulo 29 38 02 45

PHILIPS

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com