

Indhold

Hjælpe?

Hvis denne brugsanvisning ikke giver svar på Deres spørgsmål, eller hvis 'Tips' ikke løser et eventuelt problem med TV'et, kan De kontakte Deres lokale Philips Kundecenter. Se i den lille medleverede 'World-wide Guarantee' folder. Vær venligst parat til at opgive type- og produkt-nummeret, som findes på bagsiden af TV-apparatet eller på emballagen, før De ringer til Philips Kundecenter.

Model: 32PF9830/10
37PF9830/10

Product No:

Rengøring af TV-skærmen

Se s. 3.

Når apparatet til sin tid skal kasseres

Philips anstrenger sig meget for at producere miljøvenligt til grønne områder. Deres nye TV indeholder materialer, der egner sig til genbrug. Når apparatet derfor til sin tid skal kasseres, skal det afleveres til et af de steder, hvor man har specialiseret sig i at adskille kasserede apparater og udtage de dele, der egner sig til genbrug og dermed reducere mængden af det materiale, der bortkastes. TV'et indeholder et (acceptabelt) lille indhold af kviksølv. Overhold derfor de lokale krav for bortkastning af affald og kasserede genstande.

Forberedelser	2
Første gang installering	2
Til at styre den motoriserede drejeknap	3
Knappen oven på TV-apparat	3
Brug af fjernbetjeningen RC4310	4
Browseskærm	6
Brug af menuerne	
Indledning	7
Hvordan går De igennem Indstillingermenuerne	7
Demo	7
Installering	
Valg af menusprog og land	8
Lagring af fjernsynskanaler	8
Opgradering af software	10
Opsætning menu	
Preferences	11
Kilde	13
Dekoder	13
TV menu	
Billede menu	14
Lyd menu	16
Muligheder menu	17
Ambilight menu	18
Multimedia Browser	
Se på et Hukommelseskorts/et USB-instruments indhold	19
Multimedia Browser menu	20
Tekst-TV	21
Tekst-TV menu	22
Tilslutninger på siden af TV'et	22
Tilslutning af ekstraudstyr	23
Optager (vcr-dvd+rw)	24
Optager og ekstra apparater	25
DVD-spiller eller ydre digitalt kildeudstyr	26
Multikanals surround-modtager	27
Udstyr som skal forbindes med en HDMI-kontakt	28
Udstyr som skal forbindes med en DVI-forbindelse	29
Optagelse på en optager	30
Valg af tilsluttet ekstraudstyr	30
Audio- og Videoudstyrtaster	31
Indstil fjernbetjeningen for at arbejde med hjælpeudstyr	
Kodering	32
Til at annullere den valgte modus	25
Lærerig fjernbetjening	34
Tips	36
Annex 1 -Opdatering af Philips fjernsynsprogrammel med bærbar hukommelse	37
Annex 2 - Philips Flad TV Slideshowstørrelse med baggrundsmusik	39
Annex 3 - Philips TV - Bærbar hukommelse og USB	41




EasyLink-finessen er baseret på et "tryk kun én gang"-system. Det betyder, at der udføres en lang række funktioner på én gang i f.eks. både TV-apparatet og videobåndoptageren, hvis begge apparater er forsynet med EasyLink-funktion og forbundet til hinanden med det Eurokabel, der er leveret sammen med videobåndoptageren.



NXT® is a trademark of New Transducers Limited

Forberedelser



Stik proppen først i netkontakten eller hæng fjernsynet kun på væggen når alle tilslutninger er blevet foretaget.


- 1 **Vægmonteringsinstrukser/Bordets position/Motoriseret drejeelement**
Hvordan det medleverede stativ og/eller vægmonteringsholder samt drejeelementet bør monteres, se den medleverede, separate Quick Start Guide.

Forsigtig: Installeringen af fjernsynet kræver særlige færdigheder og bør kun udføres af kvalificeret personale. Forsøg ikke at klare jobbet selv. Philips er ikke ansvarlig for upassende montering eller montering som forvolder ulykker eller kvæstelser.

Ved anvendelse af den korrekte hyldeknægt ved selve monteringen:

- Kan De bede kvalificeret personale om oplysninger om anvendelse af hyldeknægten for at montere apparatet på væggen.
- Følg de instrukser som er vedlagt hyldeknægten før De påbegynder arbejdet.
- Det skal sørges for at monteringen sikres tilstrækkeligt, så at den lever op til sikkerhedsstandarden. Fjernsynets vægt (eksl. forpakning) er mere eller mindre 20 kg (32PF9830); 27 kg (37PF9830).

- 2 Placer eller hæng tv'et op, hvor du vil, men sørg for at der frit kan cirkulere luft igennem ventilationsrillerne. Stil ikke modtagerboksen i indelukkede omgivelser som f.eks. en bogreol eller lign.
For at undgå farlige situationer må der ikke anbringes levende lys som f.eks. stinlys i nærheden af udstyret. Udsæt det heller ikke for varme, direkte sollys, regn eller vand. Undgå dryp eller sprøjt.



- 3 Sæt antennestikket i antenneindtaget  på fjernsynets underside. De kan forbedre billed-kvaliteten ved at anvende det medleverede kabel.


- 4 Før du installerer dit TV, skal du forbinde alt ydre udstyr.

- 5 Sæt stikkene på den medleverede netledning ind i netkontakten forinden på TV'et og i en 198-264V stikkontakt (som tændes).
For at undgå beskadigelse af netledningen - hvilket kan forårsage brand eller elektrisk stød - må TV-apparatet aldrig stilles ovenpå ledningen.

- 6 **Fjernbetjening:** Sæt de 2 medleverede batterier (type R6-1,5V) i som angivet.

De batterier, der er leveret sammen med Deres nye TV, indeholder ikke kviksølv eller cadmium. Aflever dem i stedet for til Deres forhandler eller et andet officielt opsamlingssted for brugte batterier.

- 7 **Tænd for TV'et:** Tryk på netafbryderen  på oven på TV-apparat. En indikator på fronten af TV'et og på skærmen tænder. Hvis TV'et er i standby-stilling (rød indikator): Tryk på **-P+** tasterne eller på -tasten på fjernbetjeningen.



Første gang installering

Første gang De tænder fjernsynet (og kun første gang apparatet bliver tændt), fremvises automatisk en installeringsprocedure på skærmen. Installeringen gælder en hel række skærme, som leder anvenderen gennem.

- 1 Efter en indledende skærm er blevet forevist, bliver De bedt om at vælge sproget for fjernsynets menuer på skærmen. (Sproget på lederen og på oplysningerne på skærmen ændres uafbrudt.)
- 2 Tryk markøren opad/nedad for at fremhæve Deres sprog.
- 3 Tryk på **OK**-tasten..
- 4 Følg instrukserne på skærmen for at fortsætte installeringen.

Obs: Når De standser første timeinstalleringsprocedure, kan De tillige gennemgå indstillingerne i Indstillingsmenuen. Se s. 11.

Til at styre den motoriserede drejeknap



Den motoriserede drejeknap kan vendes + og - 30 grader og kan styres vha. fjernsynets fjernbetjening. Manuel vending bliver også mulig.

Forberedelser

- 1 Tilslut transformatorens DC kabel til drejeelementets **DC** input.
- 2 Indfør strømkablet for transformeren.
- 3 Stik transformatorens hovedpropper i netkontakten.

Betjening


Tryk først på **SWIVEL MOT** tasten på fjernbetjeningens side og hold den indtrykt.

Derefter trykker De samtidigt:


- på markørens venstre/højre side for at dreje knappen i den rette retning;
- markøren ned for at få knappen i en central position;
- markøren op for at tage tilbage til sidst valgte position.

Obs.: Efter et strømsvigt eller når strikproppen blev fjernet fra netkontakten, skal drejeelementets position styres ved at trykke på markørens venstre/højre side.

Automatisk indstilling til centralposition


Tryk på  tasten i mindst 5 sekunder for at slukke fjernsynet og for at få drejeelementet igen til den centrale position.

Knappen oven på TV-apparat




Hvis De har forlagt fjernbetjeningen, eller hvis den er beskadiget, kan De fortsat regulere visse af basis-indstillingerne med knapperne oven på TV-apparat.

Tryk på:

-  - eller + for at regulere lydstyrken;
- **-P/CH+** tasterne for at vælge TV-kanaler eller andre kilder.

MENU tasten kan bruges til at kalde hovedmenuen frem uden at bruge fjernbetjeningen.

Brug:

-  - og + tasterne samt **P/CH-** og **P/CH+** tasterne for at vælge menuemner i de viste retninger;
- **MENU** tasten for at bekræfte deres valg.

Bemærk:

Hvis menuen er aktiveret med **MENU** tasten foroven på TV'et, kan menuen kun fjernes ved at bruge **Afslut**.

Gå til **Afslut** og tryk på **MENU** tasten.

Vedligeholdelse af skærmen

Rør ikke, tryk ikke, skrub ikke eller stryg ikke på skærmen med noget hårdt, da dette kan ridse, ødelægge eller beskadige skærmen permanent.

Tør heller ikke skærmen af med støvklude med kemiske midler. Rør ikke ved skærmoverfladen med bare hænder eller fedtede klude (visse arter af kosmetik er skadelige for skærmen).

Tag strømmen fra TV'et før skærmen rengøres.

Hvis overfladen er blevet snavset, tørres den forsigtigt af med en blød, absorberende klud eller andet blødt materiale som f.eks. et vaskeskind dyppet i lidt vand.

Brug ikke acetone, toluol eller sprit, da dette forårsager kemisk skade. Brug ikke rengøringsvæske eller aerosolrensere. Tør spyt eller vanddråber af med det samme, da langtidskontakt med skærmen vil forårsage deformationer og farveudfaldning.

Brug af fjernbetjeningen RC4310

Bemærk: For de fleste tasters vedkommende aktiveres funktionen, når der trykkes én gang på tasten.

Hvis der trykkes en gang til på tasten, deaktiveres funktionen. Hvis en tast kan bruges til flere muligheder, vises der en lille liste. Tryk gentagne gange for at vælge det næste emne i listen. Listen forsvinder automatisk efter 6 sekunder, eller hvis der trykkes på **OK**.

DVD/R SAT TV VCR AUX

Tryk flere gange på **SELECT**-tasten for at vælge en af systemets modusser som fjernbetjeningen kan anvendes i. Foretages der ikke nogen aktivitet efter 60 sekunder, så skifter fjernbetjeningen tilbage til TV modus. Efter at der blev foretaget en aktivitet i den valgte systemmodus bliver fjernbetjeningen i denne modus i 60 sekunder, hvorefter den skifter til TV modus igen.

Valg tilsluttet udstyr

Tryk fortsat på denne tast indtil kildeindikationen fremvises; tryk så flere gange for at vælge **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4**, **DVI**, **HDMI**, **Side** eller **TV**, afhængigt af hvor De tilsluttede det periferiske udstyr.

BROWSE sluk/tænd

Tryk for at forevise Browsemenu Sluk eller Tænd. Se s. 6.

- OK**
- for at aktivere en indstilling
 - for at forevise en liste over kanaler
 - påbegynder at vise indholdet i Hjemnetværksbrowseren, s. 20.

(MOT) SWIVEL drejeknap

Til at styre den motoriserede anpassing ved hjælp af markørens taster. Se s. 3.

MENU Indstillinger menu sluk/tænd

Se s. 8.

Lydstyrke

Tryk + eller - for at regulere på lydstyrken.

-
- For at afbryde lyden eller for at genoprette den.

Alfanumeriske taster


For valg af TV-kanaler. Se s. 6.

Oplysninger på skærmen

Tryk for at gengive oplysningerne (hvis de findes) om den valgte fjernsynskanal og om selve programmet.

Audio- og Videoudstyr

- Audio- og Videoudstyr taster. Se s. 31.
- Multimedia browser taster. Se s. 20.



Standby

Tryk for at tænde eller slukke fjernsynet fra eller til standby modus. Når der skiftes til standby, lyser der en rød lampe op på fjernsynet. Obs.: fjernsynet bliver slukket helt og holdent medmindre proppen fjernes fra netkontakten.

DEMO Demo sluk/tænd Se s. 7

Farvetaster

Så snart farvetasterne er tilknyttet bestemte funktioner, fremvises de på skærmen.

Tekst-TV indeks side Se s. 21.

Tekst-tv sluk/tænd se s. 21.

Markørtasterne

Tryk på op/ned, venstre/højre på markørtasterne for at løbe igennem menuerne.

+P- Vælg af kanaler

For at gå igennem fjernsynskanalerne og kilderne på listen over kanalerne.

P+P Forrige program

Tryk for at skifte mellem det aktuelle og den tidligere anvendte fjernsynskanal.

AMBILIGHT

- **ON/OFF** (sluk/tænd)
Tryk på Ambilys Tænd eller Sluk. For Ambilysets indstillinger, se fjernsynets menuer, Ambilys, s. 18.
- **MODE**
Tryk flere gange på denne tast for at gå igennem Ambilysets indstillinger.

Instant Optagelse

Se Optagelse med Deres optager med EasyLink, s. 30.

FAVORITES

- **VIEW** Til at fremvise en liste over alle kanaler der markeredes som favoritter.
- **✓** For at tilføje en kanal til eller fjerne en fra fjernsynskanalerne favoritliste.



12 Dobbeltskærm/PIP

Tryk på **12** tasten for at tænde eller slukke for Dobbeltskærmen eller PIP, afhængigt af størrelsen valgt på PIP-format i Opsætningen, Billed/lydpræferencer-menu, s. 11.

PIP tillader at fremkalde en subskærm på hovedskærmen, så De kan se to TV kanaler eller en TV kanal og billeder fra et periferisk udstyr på samme tid. Dobbeltskærmen muliggør at opdele hovedskærmen i to subskærme, så at det bliver muligt at se samtidigt på to TV kanaler eller på en TV kanal og en ekstern kilde eller en kombination af en af dem og Text-TV (se s. 21).

Obs: Måske er ikke alle disse kombinationer mulige. I dette fald vises der en meddelelse på skærmen.

- 1 Tryk på markørens venstre/højre side for at få PIP-vinduet til at lyse op eller venstre/høre skærm på Dobbeltskærmen
- 2 Tryk på **-P+** tasten eller **-E** tasten eller de numeriske cifertaster for at skifte TV kanal, eksterne kilder eller siderne på tekst-TV på den oplyste skærm.

Obs.: oplysningerne på skærmen forevises når der skiftes kanal og henviser altid til den oplyste skærm.

- 3 Tryk på **12** tasten igen for at tage tilbage til den fulde hovedskærm. Fjernsynet går tilbage til det billede, som blev forevist på Dobbeltskærmen eller PIP-modus.

Obs.:


- Audio spilles kun fra hovedskærmen, når PIP var blevet valgt, eller fra venstre skærm, når Dobbeltskærmen var blevet valgt.
- Vælges Dobbeltskærmen, så er der to mulige størrelser: fuld skærm eller reduceret.
- Multimedia browser indhold forevises altid ved fuld skærm.
- Aktiveres PIP eller Dobbeltskærm, og låses en TV kanal eller en kilde, så gengives billedet i grå farve.

Omskriv PIP-skærmens position

- 1 Tryk på markørens højre side for at få PIP-skærmen til at lyse op.
 - 2 Tryk på fjernbetjeningens røde farvetast for at vælge Position.
- Obs: Hvis ikke der foretages nogen aktivitet, så forsvinder funktionsbjælken nederst på skærmen efter nogle sekunder. Tryk på ligemeget hvilken farvetast for at få dem forevist påny.*
- 3 Anvend markørens taster for at definere positionen på PIP-skærmen.

Format

Tryk flere gange på denne tast eller flytte cursoren op/ned for at vælge et andet billedformat: Auto-format, Super-zoom, 4:3, Filmformat 14:9, Filmformat 16:9, Undertekst-zoom eller Bredformat.



Auto-format vil billedet automatisk fylde så meget på skærmen som muligt. Hvis der er undertitler i den nederste sorte bundbjælke, gør "Auto format" det muligt at se undertitlerne.

Hvis der er et TV-stationslogo i hjørnet af den øverste sorte bjælke, forsvinder dette.

Super-zoom fjerner de sorte bjælker i siderne af 4:3 udsendelser med minimale billedforstyrrelser.

Ved Filmformat, 14:9, Filmformat 16:9, Super-zoom eller Undertekst-zoom kan man tænde og slukke for underteksterne ved at flytte cursoren op/ned.

Bemærk: Med HD-kilder er der færre billedformater at vælge imellem.



Fjernbetjeningens alfanumeriske taster

Fjernbetjeningens alfanumeriske taster kan avendes for at få ind numeriske cifre eller tekst.

Multi-tap entry kan anvendes for at få ind alfanumeriske oplysninger, når disse er nødvendige.

De foreviste karakterer svarer til de for installeringsmenuens valgte sprog. Se s. 8.


Teksten indtastes på samme måde som for at indgive budskaber på mobiltelefoner. Såfremt et bogstav eller et tal bliver indtastet, flytter markøren automatisk til næste bogstavs position efter en bestemt tid eller ved at trykke på markørens højre side.

RC key	Default Multi-tap Alphanumeric entry order
1	<space> _ - 1 <space> _ - 1 (etc.)
2	a b c A B C 2 a b c (etc.)
3	d e f D E F 3 d e f (etc.)
4	g h i G H I 4 g h i (etc.)
5	j k l J K L 5 j k l (etc.)
6	m n o M N O 6 m n o (etc.)
7	p q r s P Q R S 7 p q r s (etc.)
8	t u v T U V 8 t u v (etc.)
9	w x y z W X Y Z 9 w x y z (etc.)
0	. @ 0 . @ 0 (etc.)

De kan tillige flytte markøren opad/nedad for at indtaste alfanumeriske oplysninger. For at afslutte: tryk på **OK**-tasten for at bekræfte det som blev indtastet. Flyt til venstre.

Key	Default RC_CURSOR_UP/RC_CURSOR_DOWN Alphanumeric Entry Order
RC_CURSOR_UP	a b c d ... A B C D ... 1 2 3 ... 0 <space> _ - . @
RC_CURSOR_DOWN	@ . - _ <space> 0 9 8 7 ... Z Y X ... z y x ... c b a

Browseskærm



Browse skærmen (og det underliggende Multimedia browser) skulle omfatte alt indhold, alle ydelser, udførelser, som De gerne vil forbruge.

- 1 Tryk på tasten med henblik på aktivering.
- 2 Tryk markøren opad/nedad for at fremhæve et andet emne på listen over menuemnerne.
- 3 Tryk på markørens højre side for at gå dybere ind i strukturen.

• Fjernsyn:

Tv-kanaler der leder til listen over fjernsynskanalerne.

• Multimedia:

Omfatter de lokalt tilsluttede instrumenter som USB'er eller hukommelseskort som der er lagret et indhold på (billeder og audiofiler). Se Multimedia browser, s. 20.

Brug af menuerne

Indledning

En masse vejledende instrukser, hjælpetekster eller meddelelser bliver gengivet på fjernsynet når De anvender menuerne eller når De forsøger at udføre en aktivitet.

Værsgod og følg instrukserne og læs hjælpeteksten igennem; de forevises såfremt et eller andet element fremhæves.

Hvis teksten ikke passer til positioneringsområdet nederst på skærmen, bliver oplysningerne rullet lodret. Farvetasterne henviser til de respektive aktiviteter som udføres, afhængigt af det aktiverede instrument. Tryk på fjernbetjeningens tilsvarende farvetast for at udføre påkrævede aktivitet.

Indstillinger	TV
TV	Billede
Opsætning	Lyd
Installering	Ambilight
Demo	Muligheder
Afslut	
Info	

Indstillinger	
TV	Billede
Billede	Personaliseringsværktøj
Lyd	Smart-billede
Ambilight	Kontrast
Muligheder	Lys
	Farve
	Skarphed
	Farvetone

Info	

Hvordan går De igennem Indstillingsmenuerne

Indstillingsmenuen tillader at få tilgang til og at ændre indstillinger og favoritter eller netværkindstillinger.

- Tryk på **MENU** tasten på fjernbetjeningen for at få Indstillingssmenuen frem.
 - På venstre panel kan fremhævnningen indstilles på et menuemne ved at flytte markøren op/ned.
Højre panel fremviser indholdet på det fremhævede menuemne i panellets venstre side.
Obs.: Sommetider er ikke alle menuemner med på skærmen. Flyt markøren ned for at vise alle punkter.
 - Anvend markøren (til højre) for at få tilgang til højre panel.
Højre panellets indhold bliver flyttet til venstre og højre panellet viser indholdet på det nyfremhævede punkt i venstre panel.
Obs.: I nogle tilfælde er det vigtigt at et billede kan ses mens indstillingerne ændres. Det betyder, at de andre menuemner gemmes når fremhævnningen forefindes på højre panellet. Trykkes der igen på markørens venstre side, vises de gemte menuemner igen og flytter fremhævnningen til venstre panellet.
- Tryk på markørens venstre side for at gå et niveau højere igen.
 - Tryk på **OK**-tasten på det fremhævede emne for at aktivere eller forlade menuen.
 - Tryk på **MENU** knappen igen for at forlade Indstillingsmenuen.
Obs.: De kan tillige forlade menuen ved at trykke på én af farvetasterne (,) under henvisning til visse aktiviteter som kunne udføres.

Demo

Indstillinger	Demo
TV	Ambilight
Opsætning	Personaliseringsværktøj
Installering	Pixel Plus 2
Demo	Active Control
Afslut	
Info	

Demomenueen tillader anvenderen at få et indtryk af de kendetegn der indgår i fjernsynet.

- Valg **Demo** i Indstillingsmenuen og tryk på markørens højre side.
- Fremhæv en ønsket demo ved at flytte markøren op/ned.
- Tryk på **OK** for at afspille den fremhævede demo.

Obs.: Den udvalgte demo bliver afspillet én gang.

Tryk på den røde tast for at slukke demoen og for at gå tilbage til TV modus.

Obs.: Demoerne kræver ingen anden interaktion med undtagelse af når en demo opstartes.

Installering

Indstillinger	Installering
TV	Sprog
Opsætning	Land
Installering	Auto-installation
Demo	Manuel installation
Afslut	Programplacering / omdøb...
	Foretrukne kanaler
	Opgradering af software
Info	

Valg af menusprog og land

- 1 Tryk på **MENU** tasten på fjernbetjeningen.
- 2 Anvend markøren (nedad) for at vælge Installering i Indstillingermenuen.
- 3 Anvend markøren (til højre) for at få tilgang til Installeringsmenuen.
- 4 Vælg **Sprog** og gå ind i listen over de forhåndenværende sprog via markørens højre side.
- 5 Vælg Deres sprog ved at flytte markøren op/ned og tryk på **OK**-tasten for at bekræfte Deres valg.
- 6 Vælg **Land** ved at flytte markøren op/ned og kom ind i listen vha. markørens højre side.
Vælg det land som De befinder Dem i og tryk på **OK**-tasten.
- 7 Fortsat med Installeringsmenuen.

Lagring af fjernsynskanaler

Efter der er valgt og indtastet korrekt sprog og land, kan der opsøges, indlæses og lagres TV-kanaler på to forskellige måder: Automatisk indlæsning eller manuel indlæsning (opsøgning kanal for kanal, se videre).

Automatisk installering

- 1 Vælg **Auto-installation** i installerings-menuen.
Bemærk: Alle kanaler skal være låst op for at kunne foretage automatisk indlæsning. Hvis De bliver bedt om det, skal De indtaste Deres PIN-kode for at låse alle kanaler op. Se kapitlet om TV, menuen med finesser, "Børnelås" på side 17.
- 2 Tryk på markørens højre side for at få tilgang til den Automatiske installering. Autoprogrammeringens option **Start nu** fremvises.
- 3 Tryk på **OK**-tasten.
- 4 Tryk den grønne **Start**-tast for at påbegynde autoprogrammeringen. Menu-skærmen forsvinder og autoprogrammeringens forløb bliver gengivet..

Hvis der registreres et kabelsystem eller en TV-kanal, der udsender ACI (automatisk kanal-indlæsning), vises der en programliste. Hvis der ikke udsendes ACI, nummereres kanalerne i henhold til det valgte sprog og land. Kanalerne kan tildeles andre numre ved at bruge Programplacering, se s. 7.

Det kan hende, at kabeludbyderen eller TV-kanalen viser en menu med udsendelses-valgmuligheder. Layout og emner er defineret af kabeludbyderen eller TV-kanalen. Vælg med cursoren og tryk derefter på **OK** tasten.

Indstillinger	Installation
Installering	Manuel installation
Sprog	Valg af funktion
Land	System
Auto-installation	Kanal
Manuel installation	Søg
Programplacering / omdøb...	Finjustering
Foretrukne kanaler	Arkivér
Opgradering af software	
Info	

Manuel installering

- 1 Vælg **Manuel installation** i installerings-menuen.
- 2 Anvend markøren (til højre) for at få tilgang til Manuel installationsmenuen.
- 3 Vælg **Valg af funktion**.
Vælg enten frekvensbåndet, C-kanaloptionen for kanalsantennener eller S-kanaloptionen for kabelkanaler.
- 4 Tryk markøren nedad for at vælge **System**.
Vælg Deres land eller den del i verden som De befinder Dem i.
- 5 Tryk markøren nedad for at vælge **Kanal**.
Indgiv eller vælg det nummer som De gerne vil lagre fjernsynskanalen i.
- 6 Tryk markøren nedad for at vælge **Søg**.
Frekvensen eller C- eller S-kanalens nummer tiltages indtil TV kanalen bliver fundet.
Obs.: Kender De til frekvensen, C- eller S-kanalnummer, så kan De umiddelbart indgive frekvensen eller kanalnummeret, dvs. 3 eller 2 cifre vha. cifertasterne 0 til 9 (f.eks. 048).
- 7 Tryk markøren nedad for at vælge **Finjustering**.
Tilpas frekvensen ved at benytte markørens venstre/højre side i tilfælde af dårlig kanalmodtagelse.
- 8 Tryk markøren nedad for at vælge **Arkivér**.
Kanalen kan lagres ved at trykke på **OK**-tasten.

Gentag trin 5 til 8 for at finde frem til næste fjernsynskanal.

Opsøgning og lagring af TV-stationer foregår kanal pr. kanal.
De skal udføre **hvert enkelt trin**.

Indstillinger	
Installering	Programplacering
Sprog	Kanal
Land
Auto-installation
Manuel installation	Kanal
Programplacering / omdøb...	
Foretrukne kanaler	
Opgradering af software	
Info	

Programplacering / omdøbe kanaler

Alt efter ønske kan de indlæste og lagrede TV-kanalers rækkefølge ændres. Det er muligt at ændre på et navn, der er lagret i hukommelsen, eller give en TV-kanal navn, hvis det ikke endnu er indlæst i hukommelsen. Et navn på maks. fem bogstaver eller tal kan indtastes for at definere programnummeret (0 til 99) eller et eksternt apparat.

- 1 Valg **Programplacering/omdøbe kanaler** for kanalerne i Installeringsmenuen.
- 2 Tryk på markørens højre side. En liste over kanalerne vises.
- 3 Valg den fjernsynskanal som De ønsker at tildele et andet nummer eller navn ved at flytte markøren op/ned.

Programplacering

- 1 Tryk på den grønne farvetast på fjernbetjeningen. Den udvalgte fjernsynskanal som De ønsker at bytte bliver fremhævet.
- 2 Valg det nye nummer som De ønsker at bytte kanalen med ved at flytte markøren op/ned.
- 3 Tryk på fjernbetjeningens grønne tast for at ændre den omplacerede kanal med den for øjeblikket fremhævede kanal.

Obs.: Tryk på den røde farveknop for at annullere omplaceringen.

- 4 Gentag for at omplacere andre fjernsynskanaler.

Skift navn

- 1 Tryk på fjernbetjeningens røde farvetast. Den udvalgte fjernsynskanal som De ønsker at give et andet navn, bliver fremhævet.
- 2 Valg karakterene ved at flytte markøren op/ned eller vha. fjernbetjeningens alfanumeriske taster.
- 3 Valg følgende position vha. markørens højre side.
- 4 Indgiv et nyt bogstav.
- 5 Tryk som slut på den grønne farvetast eller på **OK**-tasten.

Obs.:

- Tryk på den gule farvetast for at slette alle bogstaver. Markøren bliver sat i begyndelsen.
- Tryk på den blå farvetast for at slette det bogstav som markøren befinder sig på. Indgiv et nyt bogstav ved at flytte markøren op/ned.
- Rum, numre og andre særlige bogstaver befinder sig mellem Z og A.

- 6 Valg et andet kanalnummer og gentag trin 2 to 5 for at ændre et andet navn.

Indstillinger	
Installering	Foretrukne kanaler
Sprog	Kanal
Land
Auto-installation
Manuel installation	Kanal
Programplacering / omdøb...	
Foretrukne kanaler	
Opgradering af software	
Info	

Foretrukne kanaler

Når De forlader installeringen, kan De gå fjernynets kanaler igennem vha. **-P+** tasten. Der forevises dog kun de kanaler, som blev optaget i pågældende liste. Takket være denne menu kan De vælge hvilke kanaler der skal optages i denne liste.

- 1 Valg **Foretrukne kanaler** i Installeringsmenuen.
- 2 Tryk på markørens højre side for at fremvise listen over de lagrede fjernsynskanaler.
- 3 Tryk markøren opad/nedad for at vælge den fjernsynskanal som De ønsker at slette fra favoritlisten.
- 4 Tryk på **OK**-tasten som bekræftelse..
- 5 Gentag for hver kanal som De ønsker at lave ikke-favorit.

Indstillinger	
Installering	Opgradering af software
Sprog	Aktuel software info.....
Land	Lokale opgraderinger/applik....
Auto-installation	
Manuel installation	
Programplacering / omdøb...	
Foretrukne kanaler	
Opgradering af software	
Info	

Opgradering af software

Denne menu tillader at opdatere fjernsynets programmel vha. et USB-instrument eller et Hukommelsekort..

Opdatering af USB-instrument/Hukommelseskort

Det er muligt at påbegynde en opdatering fra et USB-instrument eller et Hukommelseskort før fjernsynet opstartes.

Hukommelsesinstrumentet må indeholde det passende opdateringsbillede (og struktur) som findes på websiden www.philips.com/support.
Hvordan foretages en upload af en ny version af programmet på et hukommelsesinstrument, se Bilag 1, s. 37.

Det er endvidere muligt at vælge og udføre yderligere tilpasninger som findes på et USB-instrument eller et Hukommelseskort. Feks. lege eller enhver tilpasning som ikke kan integreres i TV programmel.

Opsætning menu

Indstillinger	Opsætning
TV	Foretrukne
Opsætning	Kilde
Installering	Dekoder
Demo	
Afslut	
Info	

Indstillinger	
Opsætning	Foretrukne
Foretrukne	Billed/lyd-præferencer
Kilde	Mulighedspræferencer
Dekoder	Menupræferencer
	Fabriksindstilling
Info	

Indstillinger/Opsætning	
Foretrukne	Billed/lyd-præferencer
Billed/lyd-præferencer	PIP-format
Mulighedspræferencer	Auto surround
Menupræferencer	
Fabriksindstilling	
Info	

Indstillinger/Opsætning	
Foretrukne	Mulighedspræferencer
Billed/lyd-præferencer	Tekst-TV 2.5
Mulighedspræferencer	
Menupræferencer	
Fabriksindstilling	
Info	

Denne menu bliver anvendt for at styre indstillinger af særlige TV-funktioner, kendetegn og ekstra instrumenter.

Foretrukne-menuen tillader at ændre på indstillinger som typisk kun anvendes tilfældigvis.

Kilde-menuen gør det muligt at vælge kilde.

I den **Dekoder**-menu kan De vælge ét eller flere programnumre for modtagelse af kodede udsendelser.

Foretrukne

- Tryk på **MENU**-tasten.
- Valg **Opsætning** ved at flytte markøren ned og tryk på markørens højre side for at vælge **Foretrukne**-menuen.
- Tryk igen på markørens højre side for at vælge **Billed/lyd-præferencer**.
- Tryk igen på markørens højre side for at få tilgang til menuen Billed/lyd-præferencer.

Billed/lyd-præferencer

PIP-format

Denne menu tillader at vælge favoritstørrelsen (PIP- eller Dobbeltskærm) som kan fremvises ved at tænde eller slukke for **12** knappen på fjernbetjeningen.

- Valg **PIP format**.
- Tryk på markørens højre side.
- Valg **PIP-** eller **Dobbeltskærm** ved at flytte markøren op/ned. Se Anvendelse af fjernbetjeningen, s. 5.

Auto Surround

Fra tid til anden udsender TV-stationer specielle signaler sammen med surround-lyd-kodede programmer. TV'et skifter da automatisk over til den bedste surround-lydfunktion, når der er tændt for **Auto Surround Tænd**.

Mulighedspræferencer

Tekst-TV 2.5

Visse TV-stationer udsender mulighed for på tekst-TV at se flere farver, andre baggrunds-farver og pænere billeder.

- Valg **Tekst-TV 2.5** i Mulighedspræferencer menu.
- Tryk på højre-cursoren for at vælge **Tekst-TV 2.5 Tænd** eller **Sluk**.
- Tryk på højre-cursoren for at vælge **Tekst-TV 2.5 Tænd** for at kunne bruge denne finess.
Tryk igen på højre-cursoren for at vælge **Tekst-TV 2.5 Sluk** hvis der ønskes et mere neutralt tekst-TV layout.
Valget gælder for alle TV-kanaler, der udsender tekst-TV 2.5.

Bemærk: Det kan tage nogle sekunder, før tekst-TV-udsendelsen skifter over til tekst-TV 2.5.

Indstillinger/Opsætning	
Foretrukne	Menupræferencer
Billed/lyd-præferencer	OSD
Mulighedspræferencer	Programtitel
Menupræferencer	Indstil/Ændre kode
Fabriksindstilling	
Info	

Menupræferencer

OSD

- 1 Vælg **OSD**.
- 2 Tryk på markørens højre side for at vælge **Normal** eller **Minimum**.
'Normal' for at aktivere den uafbrudte forevisning af kanalnumret (i maksimal 10 minutter) og for en udbred forevisning af fjernsynskanalen og programinformationen på skærmen. F.eks. oplysninger om hoved- eller hjælpeprogrammet, kvaliteten af inputsignalet fra det periferiske udstyr, forevisningens format, lydmodus og indstilling af indslumringstimer.
'Minimum' for at aktivere forevisningen af reduceret kanalinformation. Se Anvendelse af fjernbetjeningen, s. 4, **i+**, Forevisning af oplysninger.

Programtitel

Vælg **Programtitel**.

- 2 Tryk på markørens højre side for at vælge **Programtitel Ja** eller **Nej**.
Vælges **Ja**, så kan en fjernsynskanal, efter fjernsynsprogrammet blev valgt og efter der trykkes på **i+** tasten på fjernbetjeningen, videresende navnet på fjernsynskanalen eller programmets titel.
Vælges **Nej**, så fremvises programmets titel kun efter der trykkes på **i+** tasten og ikke efter en fjernsynskanal blev valgt.

Indstil/Ændre kode

- 1 Valg **Indstil** eller **Ændre kode** i Menupræferencer menu ved at flytte markøren ned.
- 2 Hvis der ikke forefindes en PIN-kode endnu, indstilles menuemnet i **Indstil kode**. Følg instrukserne på skærmen;
Blev der indgivet en PIN-kode tidligere, indstilles menuemnet i **Ændre kode**. Følg instrukserne på skærmen.
Alle kombinationer mellem 0000 og 9999 kan anvendes.
- 3 Menupræferencer menu fremvises igen med en besked som bekræftelse at PIN er blevet skabt.

Vigtigt: Hvis man har glemt sin kode!

- 1 Vælg **Ændre kode** i menuen Menupræferencer og tryk på **OK** tasten.
- 2 Tryk på højre-cursortasten og indtast koden 8-8-8-8.
- 3 Tryk igen på cursortasten og indtast en ny personlig 4-cifret kode.
Den gamle kode er nu slettet og erstattet af den nye.

Fabriksindstilling

Denne funktion tillader at genindstille de fleste billed- og lydindstillinger på deres foruddefinerede fabriksstatus.

- 1 Valg **Fabriksindstilling** ved at flytte markøren ned.
- 2 Tryk på markørens højre side.
- 3 Tryk på **OK**-tasten for at slette opsætningen og for at gensætte dem på deres standardværdier.

Indstillinger	
Opsætning	Kilde
Foretrukne	EXT1
Kilde	EXT2
Dekoder	EXT3
	EXT4
	DVI
	HDMI
	Side
	Digital Audio In 1
	Digital Audio In 2
Info	

Kilde

Denne menu tillader at identificere det periferiske udstyr som er tilsluttet de eksterne inputs/outputs.

- 1 Valg **Kilde** i Opsætningsmenuen.
- 2 Tryk på markørens højre side.
- 3 Valg det input som det periferiske udstyr er tilsluttet til.
- 4 Tryk igen på markørens højre side for at få tilgang til listen over de typer periferiske udstyr som er tilsluttet det udvalgte input.
- 5 Valg det periferiske udstyr ved at flytte markøren op/ned.

Vælger De **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4**, **DVI**, **HDMI** eller **Side**, så forevises en liste som gør Dem i stand til at identificere hvilken type periferisk udstyr der er tilsluttet denne input. Fjernsynet detekterer tilstedeværelsen af det tilsluttede periferiske udstyr og signalet er sendt på en tilsvarende måde.

Digital Audio

Valg **Digital Audio In 1** eller **2** når fjernsynet forventer digital audio for et tilsluttet periferisk udstyr kommende fra en Digital audio input. Valg den kilde som det periferiske udstyr med digital audio input er blevet tilsluttet til.

Ud over modtagelse af en audio input via Digital Audio In, er fjernsynet i stand til output af koderet Dolby Digital audio via **DIGITAL AUDIO OUT** konnektoren til en ekstern forstærker eller modtager.

Hvis forstærkeren eller modtageren har en forenelig konektor for Digital Audio In, så kan De tilslutte den vha. et enkelt kabel til fjernsynets **DIGITAL AUDIO OUT**.

Se Tilslutning Periferisk Udstyr, Digital MultiChannel Surround Receiver, s. 27.

Indstillinger	
Opsætning	Dekoder
Foretrukne	Kanal
Kilde	Status
Dekoder	
Info	

Dekoder

Hvis De har tilsluttet en dekodeur eller en descrambler, se side 19, kan De vælge ét eller flere programnumre for modtagelse af kodede udsendelser.

- 1 Valg **Dekoder** i Opsætningsmenuen.
- 2 Tryk på markørens højre side for at vælge **Kanal**.
- 3 Vælg det programnummer som det program, der kommer fra dekodeuren, er lagret på.
- 4 Vælg **Dekodning**.
 - Vælg den euroconnector som De har tilsluttet Deres dekodeur til: **Sluk**, **EXT1** eller **EXT2**.
 - Vælg **Sluk** hvis De ikke ønsker, at det valgte programnummer skal aktiveres som et forvalgt dekodeurprogram.

Bemærk: Vælg **EXT2** hvis der er tilsluttet en dekodeur til Deres EasyLink videobåndoptager.

TV menu

Indstillinger	TV
TV	Billede
Opsætning	Lyd
Installering	Ambilight
Demo	Muligheder
Afslut	
Info	

Indstillinger	
TV	Billede
Billede	Personaliseringsværktøj
Lyd	Smart-billede
Ambilight	Kontrast
Muligheder	Lys
	Farve
	Skarphed
	Farvetone

Info	

Tryk på **MENU** tasten på fjernbetjeningen for at få Opsætningsmenuen frem. Fjernsynsmenuen giver en oversigt over de menuer der kan vælges imellem.

Obs.: Måske kan et eller flere menuemner ikke vælges; dette afhænger af inputsignalet.

Billede menu

Obs.: Nogle menuemner er ikke disponible i tilfælde af HD-kilder.

- 1 Tryk på højre-cursor-tasten for at vælge **Billede**.
- 2 Tryk igen på markørens højre side for at få tilgang til Billedmenuen.
- 3 Valg menuemnerne ved at flytte markøren op/ned.
- 4 Tryk igen på markørens højre side.
- 5 Regulér på indstillingerne med venstre/højre cursorne eller gå ind i listen med undermenuemner med højre-cursoren. Vælg undermenuemne med op/ned-cursorne.

Personaliseringsværktøj

Personaliseringsværktøj hjælper til at udarbejde en personlig billedopsætning. Dette gøres ved at fremvise fem tilpasningsskærme som hver og en har opdelt skærme. Hver gang skal De vælge den side af skærmen De foretrækker. Til slut forevises en hel skærm med alle de udvalgte indstillinger.

Obs.: Personaliseringsværktøj ændrer ikke på adfærden af andre billeders opsætningsoptioner, men det overskriver Smart Billedets Personlige Indstillinger.

- 1 Valg **Personaliseringsværktøj** og tryk på markørens højre side.
- 2 En velkomstskærm forevises, fulgt af fem skærme med tilpasninger.
- 3 Ved at trykke på farvetaster kan De gang på gang vælge Deres favoritindstillinger til venstre eller til højre på skærmen.
- 4 Tryk derefter på den grønne tast for at gemme dine valgte indstillinger.

Smart-billede

Vælg **Smart-billede** for at få vist en liste over foruddefinerede billedindstillinger, som hver svarer til specificerede fabriksindstillinger.

Personlig refererer til de personligt valgte billedindstillinger i billedmenuen.

Bemærk: Dette Philips TV er blevet indstillet på fabrikken, hvor der typisk anvendes lysstofrør i produktionen. Da dit hjem efter al sandsynlighed ikke vil have belysning som en fabrik, vil vi anbefale, at du gennemgår de forskellige Smart-billede funktioner for at finde den indstilling, du synes, der er den bedste, når du skal se fjernsyn. De fleste synes, at **Naturlig** er det bedste og mest naturlige valg.

Kontrast

Dette regulerer intensiteten af de lyse partier i billedet, medens de mørke partier er uforandrede.

Lys

Regulerer lys-output for hele billedet, hvilket især vil berøre de mere mørke områder i billedet.

Farve

Dette regulerer farvermætningen, så den passer til Deres personlige smag.

Skarphed

Her kan fine detaljer i billedet gøres skarpere.

Farvetone

Dette vil øge eller dæmpe **Varme** (rød) og **Kolde** (blå) farver til at passe til Deres personlige ønsker.

Valg **Kold** til at give de hvide farver en blå, **Normal** til at give dem en neutral, **Varmed** til at give dem en rød farvetone.

Indstillinger	
TV	Billede
Billede
Lyd	Digitale muligheder
Ambilight	Dynamisk kontrast
Muligheder	DNR
	Farveforbedring
	Farvenuance
	Billedformat
	Active Control
Info	

Digitale muligheder

Pixel Plus 2 er den mest ideelle indstilling, fordi den bearbejder billedet komplet for at optimalisere hver separat pixel så meget som muligt gennem en forbedring af kontrasten, klarheden, billeddybde, farveproduktionen og renhed fra ligemeget hvilken kilde, inklusive Høj Definition.

For at få den mest optimale motionsproduktion af alle slags kilder, skal vælges **Movie Plus** indstillingen.

Standardmodus bliver kun anbefalet for meget larmende eller dårligt styrede kilder, eller for dem som synes at Pixel Plus 2 HD smidighed er ustabil.

Dynamisk kontrast

Kontrasten mellem de mørkere og lysere billedområder bliver automatisk skærpere efterhånden som billedet på skærmen ændres.

Normalt vælges **Middel**. Det kan også ønskes at vælge **Minimum**, **Maximum** eller **Off**.

- 1 Tryk på markørens højre side for at få tilgang til listen.
- 2 Valg en af indstillingerne ved at flytte markøren op/ned.
- 3 Tryk på markørens venstre side for at tage tilbage til billedmenuen.

DNR (Digital Noise Reduction)

Automatisk filtrering og mindsning af billedets baggrundsstøj og forbedring af kvaliteten i de tilfælde der modtages svage videosignaler.

- 1 Tryk på markørens højre side for at få tilgang til listen.
- 2 Valg **Sluk**, **Minimum**, **Middel** eller **Maximum** svarende til billedets larm.
- 3 Tryk på markørens venstre side for at tage tilbage til billedmenuen.

Farveforbedring


Såfremt dette kendetegn aktiveres kontrollerer det automatisk den grønne tiltagelse eller den blå farveudflydning. Det laver farverne klarere..

- 1 Tryk på markørens højre side.
- 2 Valg **Sluk** eller **Tænd** for at aktivere/deaktivere Farvefremhævnningen.

Farvenuance

Dette kompenserer farveforskelle i NTSC-indkodede udsendelser.

Billedformat

Dette menupunkt har samme egenskab som  tasten på fjernbetjeningen. Se Anvendelse af fjernbetjeningen, s. 5.

Active Control

Fjernsynet måler og retter de indkommende signaler uafbrudt for på den måde at skaffe de fineste billeder.

Fjernsynt videre anvendes en sensor som checker rummets lys og ændrer på billedernes indstillinger for at nå det bedste resultat.

Sættes Active Control på Maximum, så bliver Ambilysets klarhed, kontrast og farve påvirket af lyssensoren.

Sættes Active Control på Middel, så bliver kun Ambilysets farve påvirket.

- 1 Valg **Active Control**.
- 2 Tryk på markørens højre side for at få tilgang til listen over de Aktive Kontrolværdier.
- 3 Tryk på op/ned-cursortasten for at vælge de aktive kontrol-niveauer: **Sluk**, **Minimum**, **Middel** eller **Maximum**.
Billedindstillingerne optimeres hele tiden automatisk, vist med bjælker. Menuemnerne kan ikke vælges.
- 4 Tryk på **OK**-tasten eller vent på time out for at forlade den Aktive Kontrolforevisning.

Indstillinger	
TV	Lyd
Billede	Smart-lyd
Lyd	Lydstyrke
Ambilight	Balance
Muligheder	Hovedtelefonlydstyrke
	Surround-funktion
	Dual I-II
	Mono/Stereo
	AVL
	Delta-lydstyrke
Info	

Lyd menu

- 1 Valg Lyd i Indstillingsmenu.
- 2 Tryk på markørens højre side for at få tilgang til lydmenuen.
- 3 Valg menuemnerne ved at flytte markøren op/ned.
- 4 Tryk igen på markørens højre side.
- 5 Regulér på indstillingerne med venstre/højre cursorne eller gå ind i listen med undermenuemner med højre-cursoren. Vælg undermenuerne med op/ned-cursorne.

Smart-lyd

Valg **Smart-lyd** for at forevise en liste over foruddefinerede lydindstillinger, som hver og en tilsvarende særlige fabriksindstillinger for Tremble og Bass.

Tryk på markørens højre side for at komme ind i listen.

Tryk markøren op/ned for at vælge en foruddefineret lydindstilling.

Personlig henviser til personlige ønsker hvad angår lydindstillinger i lydmenuen.

Obs.: Fra det øjeblik De er inden i en foruddefineret Smart lydindstilling og ændrer på en indstilling i Lydmenuen, skrives alle menuens værdier over de tidligere personlige indstillinger.

Lydstyrke

Her justeres lydudgangsniveauet.

Balance

Tilpasser outputs fra højre og venstre højttalere så den bedste stereogengivelse opnås ved Deres lytteposition.

Hovedtelefonlydstyrke

Dette kontrollerer lydniveauet i hovedtelefonerne.

Surround-funktion

Her vælges modus for mere rumligt eller surround lydproduktion afhængigt af de udsendte signaler eller signaler fra eksterne inputs.

Dual I/II

Her vælges for hver kanal **Dual I** eller **Dual II**, hvis der udsendes dobbelt lydprog.

Mono/Stereo

Når De kan modtage analoge stereoudsendelser, kan De for hver kanal vælge, mono- eller stereolyd.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Reducerer styrkeforskellene mellem kanalerne og programmerne automatisk. Giver et mere konstant samlet niveau. Reducerer lydens dynamik.

Delta-lydstyrke

Hermed kan De korrigere alle permanente styrkeforskelle mellem TV-kanaler og eksternt tilsluttede kilder.

Indstillinger	
TV	Muligheder
Billede	Undertekst
Lyd	Indslumringstimer
Ambilight	Børnesikring
Muligheder	Timer Til
Info	

Muligheder menu


- 1 Valg Muligheder i fjernsynets Indstillingsmenu.
- 2 Tryk på markørens højre side for at få tilgang til Mulighedersmenu.
- 3 Valg menuemnerne ved at flytte markøren op/ned.
- 4 Tryk igen på markørens højre side.
- 5 Regulér på indstillingerne med venstre/højre cursorerne.

Valg af undertekst

Undertekstsiderne skal lagres for hver TV-kanal:

Tænd for tekst-TV og vælg den aktuelle side med undertekst. Sluk for tekst-TV.

Er der valgt **Undertekst Tænd**, og der er undertekster i udsendelsen, vil de automatisk blive vist i den valgte TV-kanal. Et symbol viser, at funktionen er aktiv.

Vælg **Ses ved tavs lyd** hvis det ønskes automatisk at få vist undertekster, når lyden er gjort tavs med  tasten på fjernbetjeningen.

Indslumringstimer

Her indsættes en tidsperiode, hvorefter TV'et automatisk skifter til standby-stilling.

- 1 Valg **Indslumringstimer**.
- 2 Tryk på markørens højre side.
- 3 Valg en værdi ved at flytte markøren op/ned. Listen viser værdier mellem **0** og **180 minutter**.
De kan altid slukke for fjernsynet tidligere eller vælge en anden tidsregulering.

Børnesikring

- 1 Valg **Børnesikring** i Mulighedersmenu.
- 2 Tryk på højre-cursoren få at komme ind i menuen for børnesikring. De bliver bedt om at indtaste Deres personlige kode.
Bemærk: Deres kode skal indtastes, hver gang menuen for børnelås kaldes frem.

Vigtigt: Hvis man har glemt sin kode! Se s. 12.

- 3 Vælg et af menuemnerne i menuen for børnelås:
 - **Lås** hvis alle kanaler og alle tilsluttede eksterne apparater skal låses.
 - **Pers. lås** og tryk på højre-cursoren.
Vælg:
 - **Lås efter** hvis De ønsker at låse alle kanaler og eksterne apparater fra et bestemt tidspunkt og fremefter. Tryk på højre-cursoren og indtast tidspunktet med op/ned- og højre-cursorerne. Vælg **Tænd** med tasten til højre for at indstille låsen.
 - **Kanallås** hvis programmet fra en bestemt TV-kanal eller et eksternt apparat skal låses;
 - Alle låste kanaler og eksterne apparater låses op på én gang ved at vælge **Lås op**.

Timer Til

Hermed skifter TV'et i standby automatisk på det valgte tidspunkt over til det valgte programnummer.

- 1 Valg **Timer Til** i Mulighedersmenu.
- 2 Tryk på markørens højre side for at få tilgang til Timer Til menuen.
- 3 Valg **Timer** og tryk på markørens højre side.
- 4 Valg **Tænd**.
- 5 Valg **Kanal** og så den fjernsynskanal, som De ønsker Deres fjernsyn at skifte til på en bestemt dag og et bestemt tidspunkt.
- 6 Valg **Dag** og så en dag i ugen eller valg **Dagligt**.
- 7 Valg **Tid** og fyld i tiden vha. cifertasterne eller ved at flytte markøren op/ned.
- 8 Tryk **OK** for at aktivere.
- 9 Tryk på **MENU** tasten for at slukke for menuen.

Bemærk:

- Timerindstillingerne kan kontrolleres ved at trykke på  tasten.

- Der kan kun indstilles én Timer.

Indstillinger	
Muligheder	Børnesikring
Undertekst	Lås
Indslumringstimer	Personlig lås
Børnesikring	Lås op
Timer Til	
Info	

Indstillinger	
Børnesikring	Personlig lås
Lås	Lås efter
Personlig lås	Kanallås
Lås op	
Info	

Indstillinger	
Muligheder	Timer Til
Undertekst	Timer
Indslumringstimer	Kanal
Børnesikring	Dag
Timer Til	Tid
Info	

Indstillinger	
TV	Ambilight
Billede	Ambilight
Lyd	Lys
Ambilight	Funktion
Muligheder	Farve
	Adskillelse
	Balance
Info	

Indstillinger	
Ambilight	Funktion
Ambilight	Farve
Lys	Omgivelse
Funktion	Afslappende
Farve	Film
Adskillelse	Aktion
Balance	
Info	

Indstillinger	
Ambilight	Farve
Ambilight	Smart farve
Lys	Palet
Funktion	Mætning
Farve	
Adskillelse	
Balance	
Info	

Smart Farveindstillinger:

- **Personlig:** Vælg en eller anden farve eller nuance der passer til din personlige smag, f.eks. til dit interiør, programindholdet (sport, film, osv.), dit humør, etc.
- **Varm hvid:** Farven passer til de fleste normale pærer. Vælg denne indstilling hvis du ønsker at få Baggrundslyset til at passe bedst med den almindelige stuebelysning.
- **Kold hvid:** Farven passer til den normale farve for dagslys (6500K). Vælg denne indstilling hvis du ønsker en mere kold belysning.
Bemærk: de 6500 K er den anbefalede SMPTE-indstilling for baggrundslyset for skærme.
- **Blå:** Den blå farve foretrækkes af de fleste forbrugere til at skabe en kølig, moderne og/eller mystisk atmosfære. Vælg denne indstilling efter din personlige smag eller dit humør.

Ambilight menu

Baggrundslys (Ambilight) er et helt nyt belysningskoncept som anvender lys med farver der kan reguleres helt bag på Tv'et for at forøge synsoplevelsen. Analyser af billedindholdet tilpasser farverne konstant, eller lysene kan indstilles til alle fastsatte farver og mange nuancer af hvid. Ambilight skaber et ideelt billedmiljø for dit Tv med et forbedret afslappet syn, forbedret opfattelse af detaljer i billedet, kontrast og farve.

Når Tv'et står i standby kan lysene indstilles/betjenes til alle farver og skabe en enestående atmosfære i værelset.

- 1 Vælg **Ambilight** i Tv-menuen.
- 2 Tryk på nedjremarkøren for at vælge Ambilight-menuen.
- 3 Vælg Ambilight og tryk på højremarkøren for at vælge **Sluk** eller **Tænd**.
 - **Sluk:** vil slukke ambient-lysene og gøre alle andre menupunkter svagere i farven.
 - **Tænd:** ambient-lysene vil være tændt. Finindstil lyset i menuerne nedenfor.
- 4 Vælg **Lys** for at regulere lysoutputtet af ambient-lysene.
- 5 Vælg **Funktion** og tryk på højremarkøren for at vælge **Farve**, **Omgivelse**, **Afslappende**, **Film** eller **Aktion**.
 - **Farve:** dette vil konstant vise lys afhængig af indstillingerne i Ambilight-farvemenuen. Se nedenfor.
 - Mulighederne **Omgivelse**, **Afslappende**, **Film** og **Aktion** vil på dynamisk måde tilpasse lyset og farven så de passer til skærmindholdet. Den indstilling du har valgt vil have indflydelse på hastigheden og/eller mætningen og/eller den styrke som bestemmer synsindtrykket. Ved funktionen **Afslappende** er omskiftningen af lysstyrken og farven blød og glat, hvilket giver dig et mere dybtgående og dog afslappet billede. **Omgivelse** er den lysstyrke og det farveskift som forud er fastlagt fra fabrikken.
 - **Film** vil påvirke opfattelsen af en film hvorimod Funktionsindstillingen vil påvirke det dynamiske indtryk.

Bemærk:

- Omskiftningsmulighederne er begrænset for ikke at forårsage ubehagelige fornemmelser.
- Afhængig af det valg der foretages, vil nogle emner i Ambilight-menuen være mindre markerede og kan ikke vælges.

- 6 Såfremt **Farve** er blevet valgt i Funktionsmenuen:
 - Vælg **Farve** i Ambilight-menuen og tryk på højremarkøren.
 - Vælg **Smart farve** og derefter vælg **Personlig**, **Varm hvid**, **Kold hvid** eller **Blå**.
 - Vælg **Farvepalet** for at vælge den almindelige lysfarve.
 - Vælg **Mætning** for at regulere lysets farvemætning.

Bemærk:

- Regulering af Farvepaletten og/eller Mætningsindstillingerne vil sætte farveindstillingen på Personlig.
- Den valgte farvefunktion vil være den der bliver brugt når der tændes for ambient-lysene fra standby.


- 7 Vælges der **Omgivelse**, **Afslappende**, **Film** og **Aktion** i Funktionsmenuen:
 - vælges **Adskillelse** i Ambilysmenuen og trykkes der på markørens højre side.
 - vælges **Sluk** for ens adfærd, som betyder at alle lamper reagerer på en identisk måde.
 - vælges **Minimum**, **Middel** eller **Maximum** for at definere Ambilysets stereoeffekt for de forhåndenværende lamper.
- 8 Valg **Balance** og anvend markørens venstre/højre del for at tilpasse eller skabe enhver farve og lysstyrke til venstre og til højre for billedet, så at det passer perfekt til Deres omgivelser.

Infrarød forstyrrelse fra eksternt udstyr


Placer ikke eksternt udstyr i nærheden af dit tv's omgivende lys (Ambilight), som kan forårsage dårlig modtagelse fra infrarød fjernbetjening.

Bemærk: Ambilight fungerer ikke så godt, hvis rumtemperaturen er mindre end 15°C.

Multimedia Browser



Multimedia browser tillader at vise billeder eller at spille audiofiler som er lagret på et USB-instrument eller et hukommelseskort.

Multimedia browser applikation bliver fremkaldt via Browsemenu (tryk på  tasten) ved at vælge et instrument og ved at trykke på markørens højre side.

Obs.:

- Følgende slags hukommelseskort kan læses:
Compact Flash I & II, Memory stick, Memory stick PRO, SD Card/Mini SD Card, Smart Media, Micro Drive, MultiMedia Card.
- Følgende filstørrelser kan reproducere:
 - For billeder: JPEG
 - For audio: MP3, MP3 Pro
- Kun FAT/DOS-formatterede hukommelsesinstrumenter bliver støttet.
- I det tilfælde Deres digitale kamera ikke bliver støttet, kan De forsøge én af følgende løsninger:
 - Sørg for at Deres kamera er tændt og kontrollér om dets konfigurationindstillinger er korrekte (se Deres kameras brugsanvisning).
 - Fjern Deres kameras hukommelseskort og indfør det i låsen til hukommelseskortet. Henvi til www.philips.com/support for yderligere oplysninger.
- Philips er ikke ansvarlig for manglende støtte af Deres USB-instrument eller hukommelseskort.

Se på et Hukommelseskorts/et USB-instruments indhold

Indførelse af et hukommelseskort / USB-instrument


Obs.: Hukommelseskort eller USB-instrumenter er ikke medleverede for denne type fjernsyn.



Indfør et hukommelseskort i én af kontakterne på fjernsynets højre side. Introducér den.

Gælder det en memory stick eller en digital kamera, så skal denne tilsluttes én af USB2.0 konnektorerne.

Bliver der introduceret et hukommelseskort eller et USB-instrument, så bliver menuen for hjemnetværket automatisk forevist, se videre.

Fjernelse af hukommelseskort / USB-instrument

- 1 Sluk først Browsemenuen ved at trykke på fjernbetjeningens  tast.
- 2 Fjern hukommelseskortet/USB-instrumentet.




Oplysningerne på kortet beskyttes

- Fjern ikke kortet/USB-instrumentet når indholdet bliver læst eller browsning er igang. Dette kunne være skadelig for hukommelseskortet/USB-instrumentet.
- Rør ikke ved terminalerne på kortets bagside.
- Indfør altid kortet på den korrekte måde for at undgå at forvolde skade ved kortet og enheden selv.
- Undgå at udføre tryk m.m. på kortet.
- Defekte enheder eller kort medfører at data går tabt eller kortene beskadiges.
- Philips er ikke ansvarlig for skader eller tab af data.

Advarsel:

Hukommelseskort kan sluges af unge børn. Forbyd dem til at røre ved dem. Værsgod og fjern hukommelseskortet umiddelbart efter anvendelsen.



Multimedia Browser menu

- ❶ Indfør et USB-instrument eller et hukommelseskort.
- ❷ Valg USB-instrumentet eller hukommelseskortet under Hjemnetværk ved at flytte markøren op/ned.
Hjemnetværkbrowseren tillader anvenderen at gennemgå indholdet som er lagret på det indførte USB-instrument eller hukommelseskort.
Tryk på markørens højre side.
- ❸ Browseren med to paneller bliver forevist hvorved venstredelen omfatter typer indhold (Musik, Billeder).
Højredelen fremviser det indhold som er disponible via den valgte type indhold.
- ❹ Tryk markøren opad/nedad for at vælge en type indhold og tryk så på markørens højre side for at få tilgang til indholdet.
- ❺ Tryk markøren opad/nedad for at vælge en fil eller en katalog.
Obs.: Tryk på den grønne farvetast for at fremvise alle billedfiler i denne katalog som thumbnails. Tryk igen på den grønne tast for at fremvise billedfilerne i en liste.
- ❻ Hvis der vælges en fil, trykkes på **OK**-tasten for at forevise en billedfil eller at afspille en audiofil.
Når der vælges en katalog, et album eller en spilleliste, skal der trykkes på markørens højre side for at få tilgang til indholdet eller presses der på **OK**-tasten for at påbegynde et slideshow eller en loop playback af de filer som forefindes i katalogen, albummet eller spillelisten.
- ❼ Tryk på markørens venstre side for fortsat at afspille musik og for at gå tilbage til Multimedia menuen.
- ❽ Tryk på én af fjernbetjeningens farvetaster for at udføre tilsvarende funktion som nævnes nederst på skærmen.
Obs.: Bemærk: den blå tast kan, om nødvendigt, bruges til at lade farve-tasterne komme frem igen.
- ❾ Til at standse indholdets fremvisning, tryk på **■** tasten på fjernbetjeningen.

Obs.:

- **Dit fjernsyn støtter slideshows med baggrundsmusik.** Se Bilag 2, s. 39.
- Playback vil fortsætte med at spilles, selv om der skiftes til browserskærm i en bestemt tid. Audioen standser når et andet indhold påstartes, eller når slideshowet er afsluttet.
- Progressive JPEG-filer er ikke understøttede.
- Filernes længde må ikke være mere end 128 tegn.
- Brug ikke nogen punktum "." ved navngivning af en mappe.
- Flere tekniske oplysninger kan du finde i bilag 3, s. 41.

Muligvis forevises følgende ikoner:

- mappe
- bilder
- musikk
- selvlavet spilleliste/album

Funktionstaster nederst på skærmen

- | | |
|----------------------------------|---|
| Detaljer | for at forevise en omskrivning af den udvalgte fil eller katalog; |
| Transitioner | til at vælge en transitionseffekt mellem de i et slideshow fremviste billeder; |
| Billedets forevisningstid | for at vælge den tid et billede bliver forevist i et slideshow; |
| Omplacere | for at vende et billede; |
| Gentag en/alle | for at gentage playback af en musikfil; |
| Omplacering | tilfældig rækkefølge for afspilning af musiksamlinger; |
| Zoom | for at vælge en af zoomforstørrelserne (x1, x2, x4) via markøren (op/ned).
løvrigt kan De skifte det udvalgte zoomvindue oven over skærmen via markøren (til venstre/til højre). |

Andre funktionstaster på fjernbetjeningen

- til at standse indholdsforevisningen;
- ||** til en midlertidig afbrydelse af indholdets fremvisning;
- ▶** for at køre en enkel fil, starte et slide show, afspilning af en mappe eller en anden samling.

Tekst-TV



102

◀ 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ▶

BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22

BBC CEEFAX

LIONS RECORD ANOTHER WIN 430

Index	100	News	300
BBC Info	110	Headlines	305
Children	120	Weather	400
Cookery	150	Sports	415
Education	200	Radio	500
Lottery	230	Travel	550
Finance	240	Subtitling	888
Music	280	TV Listings	600

De fleste TV-kanaler udsender tekst-TV information. Denne TV-modtager har en 1200 siders hukommelse, hvori de mest udsendte og valgte sider og undersider lagres, så ventetiden reduceres. Efter hver programændring, opdateres hukommelsen.

Tænd og sluk for tekst-TV

Tryk på for at aktivere tekst-TV.

Valg af en tekst-TV-side

- Indtast det ønskede sidenummer med cifertasterne eller med **-P+** tasten.
- Vælg det ønskede emne med den farvetast, der svarer til de farvede muligheder nederst på fjernsynsskærmen.

Forrige tekst-TV-side

Tryk på P+P tasten.

Valg af tekst-TV-siden med indholdsoversigt

Tryk på den grå farveknapp for at vise oversigtssiden (normalt side 100).

Kun for T.O.P Tekst-TV-udsendelser:

Tryk på . Der ses nu en hovedoversigt over tekst-TV-indhold. Vælg det ønskede emne ved at flytte cursoren op/ned, til venstre/til højre og tryk på **OK** tasten. Det er ikke alle stationer, der udsender en sådan hovedoversigt.

Valg af sideskift

Hvis en valgt tekst-TV-side indeholder flere undersider, ses der en liste over de tilgængelige undersider på TV-skærmen. Tryk på venstre eller højre cursortast for at vælge den næste eller den foregående underside.

Billede/Tekst-TV

- 1 Tryk på tasten. Tryk på tasten for at se tekst-TV i højre halvdel af skærmen.
- 2 Tryk på tasten for at gå tilbage til fuldt teletekstbillede.
- 3 Tryk på tasten for at gå tilbage til fuldt skærmbillede.

Forstørrelse tekst-TV-siden

Tryk gentagne gange på tasten for at se den øverste del eller den nederste del af tekst-TV-siden og for igen at komme tilbage til normal sidestørrelse. Når en tekst-TV-side er forstørret, kan man linie for linie rulle teksten igennem ved at bruge op/ned-cursortasterne.

Hold

Tryk på tasten for at standse sidetælleren, så den ikke leder videre når De har indtastet et forkert sidenummer eller når siden ikke er disponibel. Indfør et andet sidenummer.

Hypertext

Ved at bruge hypertext kan der vælges og søges efter sider, som indeholder det samme ord eller nummer som i den igangværende tekst-TV side.

- 1 Tryk på **OK**-tasten for at markere det første ord eller et nummer i siden.
- 2 Brug op/ned- og venstre/højre-cursorne til at vælge det ord eller nummer, der skal søges efter.
- 3 Bekræft ved at trykke på **OK** tasten. Der kommer en melding forneden på TV-skærmen, som indikerer, at søgningen er i gang, eller at ordet eller siden ikke er fundet.
- 4 Tryk på op-cursortasten for at forlade hypertext

Tekst-TV menu	
Afsløre	Sluk
Bladre i undersider	Sluk
Sprog	Gruppe II

Tekst-TV menu

Tekst-TV byder på flere forskellige funktioner for at styre tekst-TV med.

- 1 Tænd for Tekst-TV; tryk på **MENU**-tasten for at aktivere menuen.
- 2 Tryk markøren opad/nedad for at vælge menuemnerne.
- 3 Tryk på markørens højre side eller på OK-tasten for aktivering.
- 4 Tekst-TV menuen forlades ved at trykke på **MENU**.

Afsløre

Sådan fremkaldes/skjules en skjult information i en side som f.eks. løsninger på gåder o.lign.


Bladre i undersider *(hvis den findes)*

For automatisk at gennemløbe undersiderne. Tryk på højre-cursortasten eller på **OK**-tasten for at aktivere og for igen at deaktivere.

Sprog

Hvis de viste karakterer på skærmen ikke stemmer overens med de karakterer, der bruges af tekst-TV udbyderen, kan man her ændre på sproggruppen. Vælg **Gruppe 1** eller **2** med højre-cursortasten.

Tilslutninger på siden af TV'et



Kamera, Camcorder eller videospil

- 1 Tilslut Deres kamera, camcorder eller videospil som vist.
 - 2 Udstyret kobles til **VIDEO** ② og **AUDIO L** ③ for mono-udstyr. Endvidere tilsluttes **AUDIO R** ③ for stereoudstyr. S-VHS kvalitet med et S-VHS kamera kan kun reproducere ved brug af **S-VIDEO** indgang ① og **AUDIO** indgangen ③.
- Advarsel: Tilslut ikke kablerne ① og ② på samme tid, da dette kan give forstyrrelser i billedet!*

Hovedtelefoner

- 1 Sæt stikket i hovedtelefonbøsningen som vist.
- 2 Tryk på på fjernbetjeningen for at slukke for de indbyggede højttalere. Udgangen til hovedtelefoner har en impedans mellem 8 og 4000 Ohm og 3,5 mm jackstik. Vælg **Hovedtelefon-lydstyrken** i Lyd-menuen for at regulere lydstyrken.

Tilslutning af ekstraudstyr

En lang række audio- og videoudstyr kan tilsluttes til TV'et.
De efterfølgende tilslutningsdiagrammer viser, hvordan det tilsluttes.

Bemærk :

EXT1 kan behandle CVBS, RGB og Audio L/R;

EXT2 CVBS, S-VIDEO, RGB og Audio L/R;

EXT3 CVBS og Audio L/R;



EXT4 YPbPr;

DVI (analog og digital) og **HDMI** (digital);


Side S-VIDEO eller CVBS og Audio L/R.

Da RGB giver bedre billedkvalitet, anbefales det at tilslutte eksternt udstyr med en RGB-udgang til **EXT1** eller **2**.

Hvis optageren er udrustet med EasyLink-funktion, skal De tilslutte det medleverede Eurokabel til **EXT2** for at drage den fulde nytte af EasyLink-funktionen.



Optager (VCR-DVD+RW)



Bemærk: Stil ikke optageren for tæt på skærmen, da visse optagere er følsomme over for de signaler, der kommer ud af displayet. Sørg for en minimum afstand på 0,5 meter til skærmen.

Antennekablerne ①, ② og, for opnå en bedre billedkvalitet, Eurokabel ③ tilsluttes som vist på billedet.

Hvis Deres optager ikke er udstyret med Eurokonnektor, er den eneste mulige tilslutning via antennekablet.

Det er derfor nødvendigt at opsøge optagerens testsignal og tildele det programnummer 0 eller lagre testsignalet på et programnummer mellem 90 og 99, se Manuel installéring på side 8.


Jfr. håndbogen for Deres optager.

Dekodere og optager

Et Eurokabel ④ skal sluttes til Eurokontakten på Deres dekoder og til den specielle Eurokontakt på Deres optager, jfr. håndbogen for optageren. Se også Dekoder, s. 13.

De kan også koble Deres dekoder direkte til **EXT1** eller **2** til Deres fjernsyn ved hjælp af et Eurokabel.


Optager og ekstra apparater



- ❶ Tilslut antennekablerne ❶, ❷ og ❸ som vist (kun hvis det eksterne apparat har TV-antenneindgang og udgang).
Forbindes optageret ved hjælp af et Eurokabel ❺ med Eurokonnektor **EXTERNAL 2**.
For at få bedre billedkvalitet forbindes udstyret ved hjælp af et Eurokabel ❹ med Eurokonnektorerne **EXTERNAL 1** eller 3y.
Hvis Deres optager ikke er udstyret med Eurokonnektor, er den eneste mulige tilslutning via antennekablet.
Det er derfor nødvendigt at opsøge optagerens testsignal og tildele det programnummer 0 eller lagre testsignalet på et programnummer mellem 90 og 99, se Manuel installéring på side 8.
Jfr. håndbogen for Deres optager.
- ❷ Foretag et valg i menuen "Opsætning, Kilde", se side 13.

DVD-spiller eller ydre digitalt kildeudstyr

Udstyr med komponent video udgangsforbindelser (YPbPr)



- ❶ Tilslut de tre separate videokabler ❶ til det periferiske udstyr som er forsynet med video outputs (YPbPr), f.eks. DVD-afspillere, laser-disc players, videospil udstyr, satellitmodtagere eller andet udstyr, samt til **Y**, **Pb** og **Pr** jacks of **ext4** til fjernsynet.

Obs: **EXT4** skal altid anvendes i kombination med den digitale audio.

- ❷ Audiokablet ❷ skal tilsluttes den **DIGITALE AUDIO OUT** på det periferiske udstyr samt en af fjernsynets **DIGITAL AUDIO IN** konektor.


Obs.:

- Om nødvendigt, kan De flytte billedets position til skærmens midte ved at benytte markørens taster.
 - Etiketterne for stikkontakter for komponentvideoen kan variere; det afhænger af DVD afspilleren eller af det tilsluttede periferiske udstyr. Selv om forkortelserne kan variere, står bogstaverne B og R hhv. for de blå og røde komponentsignaler, mens Y står for klarhedssignalet. Der henvises til DVD afspillerens og det periferiske udstyrs instrukser for anvendelse med henblik på omskrivninger og konnektionsdetaljer.
 - Dette fjernsyn blev tegnet for modtagelse af højt definerede signalstandarder 480p, 576p, 720p og 1080i, som er specificeret af Electronic Industries Association standard EIA770.3.
- Digitale periferiske udstyr fra andre fremstillere byder på den mulighed at have varierende output standarder, som kan forvolde vanskeligheder i rammen af fjernsynets klare forevisning.

Advarsel: Hukommelseskort kan sluges af unge børn. Forbyd dem til at røre ved dem. Værsgod og fjern hukommelseskortet umiddelbart efter anvendelsen.


Multikanals surround-modtager

- **Digital MultiKanals Surround-modtager**



Forbind en digital multikanal Surround modtager med den **DIGITAL AUDIO OUT**-forbindelse for neden på Tv'et.

- **Analog MultiKanals surround-modtager**



Forbind en analog multikanal Surround modtager med **AUDIO OUT L** og **R**-forbindelserne for neden på Tv'et.
Lydstyrken skal reguleres via multikanals surround-modtageren.


Bemærk: Der høres ingen lyd, hvis der er blokeret for en TV-kanal eller en ekstern kilde via Muligheder/Børneskring-menuen (se side 17).

Udstyr som skal forbindes med en HDMI-kontakt (High Definition Multimedia Interface)

HDMI er den ledende nye standard for Digital video og audio interkonnektion.

Til **HDMI** konnektoren kan tilsluttes HDMI periferisk udstyr som en kompatibel DVD-R eller DVD afspiller med HDMI.

Det betyder at højt kvalificerede billeder kan vises på fjernsynet i den digitale form.





- 1 Tilslut HDMI udstyret til **HDMI** konnektoren.
- 2 Valg det tilsluttede digitale periferiske udstyr i Opsætningen, Kildemenu, s. 13.

HDMI IN giver muligheder for følgende tv- og skærmfunktioner:

HD	Standard Definition TV (SDTV)	640x480i
		720x480i
		720x576i
	Enhanced Definition TV (EDTV)	640x480p
		720x480p
		720x576p
	High Definition TV (HDTV)	1920x1080i
		1280x720p
PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768

Obs.:

- Om nødvendigt, kan De flytte billedets position til skærmens midte ved at benytte markørens taster.
 - Pga. lovlige krav er det muligt at bestemte PCM audiokvaliteter, som er beskyttet mod kopiering, fra et periferisk udstyr som er tilsluttet HDMI input, har et dæmpet DIGITAL AUDIO OUTPUT signal.
 - Deres fjernsyn støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Dette er et system for at sikre kopiering af DVD indhold outputtet via DVI. Det forsyner en sikker, digital tilslutning til en videokilde (DVD, PC, osv.) og til fjernsynet. Indholdet bliver koderet ved kildeinstrumentet så at det forhindres at ulovlig kopiering kan finde sted.
 - En passende arbejdsmåde bliver kun garanteret med HDMI forenelige produkter.
 - Digitale periferiske udstyr fra andre fremstillere byder muligheden for at specifikke outputstandarde forvolder vanskeligheder i rammen af fjernsynets gode funktion.
 - I det tilfælde der ikke detekteres et signal fra HDMI instrumentet, skal HDMI udstyret slukkes og tændes igen bagefter.
- Med henblik på en optimal forevisning, anbefales det at skifte DVD afspilleren til én af følgende TV displaystandarder: 1920x1080i, 1280x720p, 720x576i, 720x576p, 720x480i, 720x480p.



Udstyr som skal forbindes med en DVI-forbindelse

DVI giver muligheder for følgende tv- og skærmfunktioner, ved hjælp af **OSD**-tasten på fjernbetjeningen, for High Definition (HD) og computer- (PC-) udstyr:

HD	Standard Definition TV (SDTV)	640x480i 720x480i 720x576i
	Enhanced Definition TV (EDTV)	640x480p 720x480p 720x576p
	High Definition TV (HDTV)	1920x1080i 1280x720p
PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768

Obs.: Om nødvendigt, kan De flytte billedets position til skærmens midte ved at benytte markørens taster.

- 1 Forbind dit udstyr med **DVI**-forbindelsen på dit TV **1**.
Alt afhængig af hvilken slags forbindelse du har på dit udstyr, kan det være at du skal bruge en passende adapter.

DVD

Forbind DVI'en med DVI-kablet med **DVI**-forbindelsen på dit TV **1**.

Computer (PC):

- med en DVI-forbindelse: forbind DVI'en med DVI-kablet med **DVI**-forbindelsen på dit TV **1**.
- med en VGA-forbindelse: forbind VGA-kablet med en VGA med DVI adapter **4** og forbind den med **DVI**-kontakten på dit TV **1**.

- 2 Forbind audio **2** kablet med **DVI AUDIO R** (højre-) og **L** (venstre-) indgangene på Tv'et når Tv'et kræver at analog audio til et forbundet ydre udstyr skal komme fra en analogt audio-indgang.


ELLER

Forbind audio **3** kablet med en af de **DIGITALE AUDIO IN**-forbindelser i Tv'et når Tv'et kræver at digital audio til et forbundet ydre udstyr skal komme fra en digital audio-indgang.

Vælg derefter også den kilde som det ydre udstyr med digital audio-indgang er blevet forbundet med i Opsætning'en, Kildemenuen.

Se digital audio, s. 13.

Optagelse på en optager



• Optag et fjernsynsprogram vha. optageren uden EasyLink

De kan optage et fjernsynsprogram ved anvendelse af optagerens tuner uden at fjernsynet påvirkes.

- 1 Valg kanalnummeret på Deres optager.
- 2 Indstil optageren på optagelse.
Se håndbogen for optageren.

At skifte fjernsynets kanalnummer forstyrrer ikke optagelsen !

• Optag et fjernsynsprogram vha. optageren med EasyLink

Det er muligt i TV modus at foretage en direkte optagelse af det program som vises på TV skærmen.

Tryk længere end 2 sekunder på fjernbetjeningens **●** tast.

Obs.:

- At ændre på fjernsynets programnumre forstyrrer ikke optagelsen.
- Når der registreres et program fra et periferisk udstyr som er tilsluttet **EXT1**, **EXT3**, **EXT4** eller **Side**, kan De ikke vælge et andet fjernsynsprogram på skærmen uden at forstyrre registreringen.
- Er EasyLink optageren forsynet med systemets standbyfunktion, og trykker De på **⏻** tasten i 3 sekunder, så skifter både fjernsynet og optageren til standby.
- Bliver der tilsluttet en S-VHS optager med EasyLink funktion, så registreres S-VHS kvalitet fra et S-VHS periferisk udstyr som er tilsluttet via fjernsynets venstre side. (F.eks. fra en S-VHS videokamera.)

Valg af tilsluttet ekstraudstyr



- 1 Tryk på **⏻**-tasten og tryk derefter gentagne gange på **⏻**-tasten på fjernbetjeningen eller vælg **Kilde** i opsætningsmenuen, se side 13, indtil **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4**, **DVI**, **HDMI**, **Side** eller **DVI** vises på fjernsynsskærmen i overensstemmelse med, hvor De har tilsluttet Deres udstyr.
- 2 Tryk markøren opad/nedad.
- 3 Tryk på **OK**.

Audio- og Videoudstyrstaster



De fleste audio og videoudstyr fra vor vifte produkter kan styres vha. fjernsynets fjernbetjening.

Normal modus

Efter De har trykket på **SELECT**-tasten flere gange, trykker De på en af tasterne svarende til det udstyr som De ønsker at styre vha. fjernbetjeningen. Se Anvendelse af fjernbetjeningen, s. 4.

	for at skifte til standby	- P +	for valg af afsnit, kanal, spornummer
	for at gå i pause-stilling,	0 - 9	indtastning af cifertal,
	for optagelse,	op/ned-cursor	til at vælge den næste eller den foregående disc (CD)
	for at gå tilbage (VCR, CD); for at søge nedad (DVD)	venstre/højre-cursor	til valg af det foregående eller det næste spor (CD)
	for at stoppe,	P+P	valg af et DVD-afsnit; indeks (AUX)
	for at afspille,		or at vælge ønsket sprog i undertekster (DVD)
	for at gå hurtigt fremad (VCR, CD); for at søge opad (DVD)		
	RDS display		
MENU	for at tænde eller slukke for en menu		

Obs.:

- Sker der ingenting efter 60 sekunder, så skifter fjernbetjeningen igen til TV modus.
- Bliver der foretaget en aktivitet i den valgte systemmodus, så bliver fjernbetjeningen i denne modus i 60 sekunder; derefter skifter den igen til TV modus eller tryk på **SELECT**-tasten for at gå umiddelbart tilbage til TV modus.

Ekspert modus

Hvis ikke De ønsker at fjernbetjeningen skifter igen til TV modus og bliver i den valgte modus, skal iagttages følgende:

- 1 Valg **TV** modus vha. **SELECT**-tasten.
- 2 Tryk på **SELECT**-tasten igen og på samme tid på **OK**-tasten i mindst 2 sekunder.
- 3 Valg den ønskede modus vha. **SELECT**-tasten.

Fjernbetjeningen vil fra nu af ikke skifte tilbage til TV modus og bliver i den valgte modus. For at gå tilbage til fjernbetjeningens standardindstilling (TV modus) skal ovenstående gentages, og vælges TV modus.

OBS: Kontrollampens adfærd

- Hvis kontrollampen lyser op **én gang** efter der blev trykket på samme tid på **SELECT**-tasten og **OK**-tasten i mindst 2 sekunder, så skifter fjernbetjeningen til **Ekspert modus** og bliver den indstillet i den valgte modus.
- Hvis kontrollampen lyser op **4 gange** efter der blev trykket på **SELECT**-tasten og **OK**-tasten i mindst 2 sekunder, er fjernbetjeningen indstillet i **Normal modus** og skifter den tilbage til TV modus efter 60 sekunder.

Direkte valg af et tilsluttet instrument

Er fjernbetjeningen indstillet på **TV Ekspert modus**, så kan De umiddelbart vælge et tilsluttet instrument på følgende måde:

Tryk på:

- tasten og så på ciffer '1' for at vælge det til **EXT1** tilsluttede instrument.
- tasten og så på ciffer '2' for at vælge det til **EXT2** tilsluttede instrument.
- tasten og så på ciffer '3' for at vælge det til **EXT3** tilsluttede instrument.
- tasten og så på ciffer '4' for at vælge det til **EXT4** tilsluttede instrument.
- tasten og så på ciffer '5' for at vælge det til **DVI** tilsluttede instrument.
- tasten og så på ciffer '6' for at vælge det til **HDMI** tilsluttede instrument.
- tasten og så på ciffer '0' for at vælge det til kanalens tilsluttede instrument.

Obs: Se til at instrumentet er tændt.

Indstil fjernbetjeningen for at arbejde med hjælpeudstyr

Din fjernbetjening til Tv'et giver dig mulighed for at betjene alt dit ydre udstyr med en enkel fjernbetjening. Dette kan gøres ved at vælge det rigtige mærke og type fra listen over direkte adgangskoder til tilbehørsudstyr.

Tryk på **SELECT**-knappen flere gange for at vælge **DVD/R**, **SAT**, **VCR** eller **AUX** afhængig af det ydre udstyr du ønsker at betjene med fjernbetjeningen. Se "Brug af fjernbetjeningen", s. 4. Hvis funktionstasterne på fjernbetjeningen også virker på det valgte ydre udstyr, er fjernbetjeningen klar og der skal ikke foretages noget videre.

Hvis funktionstasterne ikke virker på det valgte tilbehørsudstyr, afhængig af det udstyr du har, kan du klargøre din fjernbetjening så den passer til dem ved hjælp af en direkte adgangskode. Brug følgende fremgangsmåde.



Kodering

- 1 Tryk flere gange på **SELECT**-tasten for at vælge den kilde, der svarer til det periferiske udstyr, som De gerne arbejder med vha. fjernbetjeningen.
- 2 Tryk på samme tid på **SELECT** og på **⏏** tasten i mere end 4 sekunder. Den valgte kontrollampe oplyses uafbrudt.
- 3 Indstil 3-ciffer koden for denne type og dette mærke af periferisk udstyr. Koderne gives på side 33.
- 4 Den udvalgte kontrollampe kommer til at blinke hurtigt i 5 sekunder som en bekræftelse for, at De har indført en korrekt kode. Fjernbetjeningen går tilbage til sidst valgte modus. I det tilfælde De indførte en ukorrekt kode lyser kontrollampen op i 2 sekunder. Gentag trin 3.
- 5 Nu kan De forsøge at anvende fjernsynets fjernbetjening for det periferiske udstyr. Tryk flere gange på **SELECT**-tasten for at vælge den ønskede måde. Den udvalgte kontrollampe venter 2 sekunder og begynder så at blinke. Dette betyder, at fjernbetjeningen er indstillet på den eksterne modus som De har valgt.
- 6 Højest 60 sekunder efter lampen begynder at blinke, skal fjernbetjeningen rettes henimod det periferiske udstyr og skal der trykkes på **⏏** knappen. I det tilfælde det periferiske udstyr ikke reagerer på **⏏** ordren, følges de trin som foretages for at genprogrammere fjernbetjeningen ved anvendelsen af en anden opsætningskode for denne type og dette mærke af periferisk udstyr som du ønsker at arbejde med. Der henvises påny til koderingslisten på side 33. I det tilfælde der ikke forefindes andre koder for denne type og dette mærke af eksternt udstyr på denne liste, så er det sandsynligt, at fjernbetjeningen ikke styrer din specifikke type af periferisk udstyr.

Obs.:

- Måske er det slet ikke muligt at programmere fjernsynets fjernbetjening så at den styrer alle typer og alle mærker af periferisk udstyr som blev optaget på listen side 33. Måske ønsker De at gennemgå programmeringsproceduren igen. Forsøg at anvende de(t) tal, som står i listen og som svarer til Deres type og Deres mærke periferisk udstyr for at være sikker på at De ikke fejltog ved input af de numeriske cifre under Deres første programmeringsforsøg.
- Er fjernbetjeningen en af tilbehørsmodusser (en moduslampe lyser op) — DVD/R, SAT, VCR or AUX — og trykkes der ikke på en af fjernbetjeningens taster i tres sekunder, så optræder en "time-out", og fjernbetjeningen skifter til TV modus igen."

Til at annullere den valgte modus

Tryk på **SELECT**-tasten i 2 sekunder.
Fjernbetjeningen skifter tilbage til TV-modus.

Remote Control Direct Entry Codes for Peripheral Equipment

CD

Bose.....	512
Hitachi.....	501
JVC.....	504
Kenwood.....	502
Panasonic.....	505
Philips.....	500
Pioneer.....	511
Samsung.....	506
Sharp.....	507
Sony.....	508
Technics.....	509
Thomson.....	503
Yamaha.....	510

Digital Video Disc (DVD)

Aiwa.....	502
Alba.....	503, 504
Bush.....	505
CyberHome.....	506, 507
Daewoo.....	508
Dansai.....	509
Denon.....	543
Goodmans.....	510
Grundig.....	511, 512
Hitachi.....	513
JVC.....	514, 515
Kenwood.....	540
LG.....	516, 517, 518
Mustek.....	519, 544
Panasonic.....	520, 522, 523, 541
Philips.....	500, 524
Pioneer.....	525
Samsung.....	526, 527, 528
Sanyo.....	529
Scott.....	530
SEG.....	531, 532
Sharp.....	533
Sony.....	534, 535, 536
Thomson.....	501
Toshiba.....	537, 538
Yamaha.....	539

Satellite Receiver

Akai.....	500
Alba.....	501, 502, 503
Allsat.....	500
Amstrad.....	505, 524
Ankaro.....	507
Anttron.....	501, 503
Apollo.....	501
Armstrong.....	505
Asat.....	500
Astra.....	505
Astro.....	503, 504, 507, 510
Audio Ton.....	503
Best.....	507
Blaupunkt.....	510
Brain Wave.....	511
BSkyB.....	524
Bush.....	502, 512
CityCom.....	502
Clatronic.....	511
Condor.....	507
Crown.....	505
Daeryung.....	509
DNT.....	500, 509
Echostar.....	509, 515
Einhell.....	501, 505

Elta.....	500, 501, 507
Emme Esse.....	507, 512
Ep Sat.....	502
Eurosat.....	505
Eurosky.....	505, 507
Eurostar.....	505
Ferguson.....	502, 512, 519
Finlandia.....	502
Finlux.....	502
Fuba.....	500, 501, 507, 509, 510
Galaxis.....	507
GMI.....	505
Goodmans.....	502
Grundig.....	502, 503, 510, 512, 518, 524
Hanseatic.....	513
Hirschmann.....	510
Hisawa.....	511
Hitachi.....	502, 512
Huth.....	505, 511
Intertronic.....	505
Johansson.....	511
Kathrein.....	500, 510, 520
KR.....	503
Kreiselmeier.....	510
Kyostar.....	501
Lasat.....	504, 507
Lenco.....	501
Macab.....	519
Manhattan.....	502, 504, 512
Marantz.....	500
Mascom.....	504
Maspro.....	502, 512
Mediamarkt.....	505
Medion.....	507, 513, 515, 516
Metronic.....	501, 503, 504, 522
Metz.....	510
Minerva.....	510
Mitsubishi.....	502, 510
Morgan's.....	500, 505
Nikko.....	505
Nokia.....	502, 512, 514
Nordmende.....	501, 502, 504, 519
Novis.....	511
Octagon.....	501, 503
Okano.....	505
Orbitech.....	501
Otto Versand.....	510
Pace.....	502, 510, 512, 524
Palladium.....	505
Panasonic.....	502, 512, 524
Panda.....	502
Philips.....	500, 502, 506, 512, 517
Phonotrend.....	502
Predki.....	511
Provision.....	504
Quadral.....	507
Quelle.....	510
Radiola.....	500
Radix.....	509
RFT.....	500
Saba.....	504, 512
Sabre.....	502
Sagem.....	519
Samsung.....	501
Satcom.....	511, 513
SatPartner.....	501, 503, 504, 511
Schneider.....	507, 515, 516
Seemann.....	505, 509
SEG.....	501, 507, 511, 513, 523

Siemens.....	510
Skymasters.....	513, 515, 516, 521, 528
Sony.....	528
Strong.....	501, 503, 507
Sunstar.....	505
Tandberg.....	519
Tandy.....	503
Tantec.....	502, 512
TechniSat.....	509
Teco.....	505
Telasat.....	513
Telefunken.....	501, 512
Teleka.....	503, 505, 509
Telemaster.....	504
Telesat.....	513
Televes.....	502
Thomson.....	502, 519, 525, 526, 527
Thorn.....	502, 512
Tonna.....	502
Triax.....	510
Unisat.....	505
Unitor.....	511
Universum.....	510
Visiosat.....	511, 515
Vortec.....	501
Wewa.....	502
Winersat.....	511
Wisi.....	502, 509, 510
Zhnder.....	504, 507, 522

VCR


Daewoo.....	502, 503
Hitachi.....	505
JVC.....	506
LG.....	508, 509
Loewe.....	538
Panasonic.....	511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 538
Philips.....	500, 519, 520, 521, 522, 523
Saba.....	539
Samsung.....	525
Sony.....	527, 528, 529, 530, 531
Thomson.....	533, 536, 537, 539
Toshiba.....	534, 535

Learerig fjernbetjening

Fjernsynets fjernbetjening støtter en indlæringsfunktion, som muliggør at læse ind koder fra andre fjernbetjeninger til udstyr med et andet mærke.



Dette gør det muligt at anvende kun én fjernbetjening for at styre alle andre tilsluttede periferiske udstyr med. De fremhævede taster er programmerbare for følgende udstyr.

Obs.: De kan tillægge ligemeget hvilken funktion af en anden fjernbetjening til en af de fremhævede taster.




- 1 Tryk flere gange på **SELECT**-tasten på fjernsynets fjernbetjening for at vælge bestemmelsesilden (f.eks. DVD,VCR,...).
- 2 Tryk i mindst 4 sekunder på **OK**-tasten og på samme tid på **⏏**-tasten.
Den udvalgte kildes kontrollampe på fjernsynets fjernbetjening lyser uafbrudt op.
- 3 Tryk på den bestemmelsestast på fjernsynets fjernbetjening som De ønsker at kopiere en bestemt funktion til fra det valgte eksterne udstyrs fjernbetjening.
- 4 Læg begge fjernbetjeninger overfor hinanden, så at de infrarøde signaler kan udveksles.
- 5 Tryk i mere eller mindre 2 sekunder på den funktionstast af det eksterne udstyrs fjernbetjening som De ønsker at få overtaget af fjernsynets fjernbetjening.
Den valgte kildes kontrollampe på fjernsynets fjernbetjening lyser ikke op mens signalen sendes.
Såfremt funktionen er blevet kopieret, lyser denne kontrollampe op igen.
- 6 Gentag trin 3 til 5 for at kopiere funktioner.
- 7 **Til at forlade indlæringsmodus:**
Tryk på fjernsynets fjernbetjeningens tast (på siden) i mere eller mindre 2 sekunder.
Fjernbetjeningen bliver i sidst valgte modus.
Obs.: Bliver en kode fra det eksterne udstyrs fjernbetjening ikke genkendt af fjernsynets fjernbetjening, så blinker den valgte kildes kontrollampe i nogle få sekunder. Det betyder, at kodens overførsel mislykkedes.

Til at indstille fjernbetjeningens funktionstaster tilbage til fabriksindstillingen

- ❶ Tryk flere gange på den  tast for at vælge **TV** modus.
- ❷ Tryk i mindst 5 sekunder på samme tid på **OK**-tasten og  tasten.
Alle de valgte kontrollamper lyser op.
- ❸ Tryk på **SELECT**-tasten
 - 1x: **DVD/R** lyser op
 - 2x: **SAT** lyser op
 - 3x: **VCR** lyser op
 - 4x: **AUX** lyser op
 - 5x: **DVD/R, SAT VCR, AUX** lyser op.
- ❹ Tryk på **OK**-tasten hvis én eller alle modus kontrollampe(r) lyser op.
Funktionstasterne som blev 'indlæst', bliver slettet umiddelbart enten fra den udvalgte bestemmelseskilde eller fra alle eksterne udstyr. Alle taster fra fjernsynets fjernbetjening får deres fabriksfunktion igen.

Tips

Symptomer	Elementer der skal checkes og aktiviteter der skal følges
Dårligt billede	<ul style="list-style-type: none"> • Er der valgt det rigtige TV-system i den manuelle installeringsmenu ? • Er Deres monitor eller antennen opstillet for nær ved højttalere, audioudstyr, eller lign.? • Bakker eller høje bygninger kan være årsag til ekko- eller fantombilleder. Nogle gange forbedres billedkvaliteten ved at ændre udendørsantennens retning. • Er billedet eller tekst-TV ugenkendeligt? Check om De har indtastet den rigtige frekvens, jfr. Installering, s. 8.
Intet billede	<ul style="list-style-type: none"> • Er de medleverede kabler sat korrekt i (det ene antennekabel til TV, det andet antennekabel til video-båndoptageren, VGA-kablerne til displayet og alle netledninger) ? • Er der slukket for børnelåsen ? • Rådspørg Deres distributør når signalet er svagt eller dårligt • Kontrollér om den rette kilde blev valgt.
Intet billeder, ingen musik eller kun lav kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér om kilden stemmer overens med den støttede kode.
Digital forstyrrelse	<ul style="list-style-type: none"> • Lav kvalitet i visse digitale billedmaterialer kan give forstyrrelser i det digitale billede. Vælg i dette tilfælde Blød-stilling ved at bruge billedmenuen, smart-billede uden manuelt at ændre på billedindstillingerne. • Vælg Digital STB i kildemenuen (s. 13) for automatisk at skifte til Soft-indstilling.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen lyd på nogen af kanalerne ! Kontrollér om lydstyrken er sat i minimumstilling. • Har De afbrudt lyden med  tasten?
Fint lyd med dårlig farve eller intet billede	<ul style="list-style-type: none"> • Tilpas kontrasten, farve, farvetone og klarhed.. Forsøg et andet billedes opsætning.
Ingen løsning på billed- eller lydproblemet?	<ul style="list-style-type: none"> • Sluk for fjernsynet og tænd for det igen. Forsøg aldrig selv at reparere fjernsynet. • Check sammen med forhandleren eller tilkald en tekniker.
Fjernbetjening	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis TV'et ikke længere reagerer på signaler fra fjernbetjeningen, kan batterierne være brugt op, eller der kan være valgt forkert funktion. • De kan stadig bruge MENU-tasten +/- tasten oven på TV-apparatet.
Standby	I standby-stilling bruger TV'et energi, som forårsager luft- og vandforurening. Energiforbrug: < 1 W.
VGA-billedet er ikke stabilt eller ikke synkroniseret	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér at der er valgt den rigtige VGA-stilling i PC'en. • Se HDMI connector, s. 28.
Kontrol med det periferiske udstyr	Skærmens infrarøde signaler kan have en påvirkning på modtagelsens sensibilitet af andet periferisk udstyr. Løsning: erstat fjernbetjeningens batterier for andet periferisk udstyr. F.eks. trådløse hovedtelefoner skal til enhver tid holdes på mindst én meters afstand.
Motoriseret drejeelement	Genstand som befinder sig mellem fjernbetjeningen og dens drejeelement kan forhindre en fin styring. Se s. 3.
Forskelligt	Se Ekstra og Specifikationer på denne cd.



Kensington Security Slot (hvis de forefindes)

Dit tv er forsynet med en såkaldt "Kensington Security Slot" for at forhindre tyveri af tv'et. En Kensington-tyverisikring skal købes separat. Kensington-tyverisikringen er et plastikovertrukket stålkabel med en lås. Den ene ende af kablet skal fastgøres i åbningen på tv'et og låses med en specialnøgle. Den anden ende skal fastgøres til et sikret punkt eller emne.

® Kensington og MicroSaver er registrerede USA-varemærker i ACCO World Corporation med tilhørende registreringer for tilsvarende anvendelser i andre lande i verden. Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker er de respektive ejeres ejendom.

Indledning

Philips giver mulighed for en software opgradering af dit TV med bærbar hukommelse.

Efter at du har foretaget en software opgradering, vil dit TV typisk køre bedre.

De forbedringer som foretages afhænger af den opgraderings-software som du bruger samt den software som dit TV havde inden opgraderingen.

Du kan selv foretage software-opgraderingen.

Vær opmærksom på at indholdet af dette dokument er beregnet til erfarne brugere på det tekniske eller software-området.

Forberedelse af den bærbare hukommelse til opdatering af programmel

For denne procedure kræves:

- En PC med web browsing mulighed.
- Et arkivhjelpeprogram som støtter ZIP-størrelsen (f.eks. WinZip for Windows eller Stuffit for Mac OS).
- Helst en tom USB-hukommelsesstick eller et tomt hukommelseskort (hvis forhåndenværende)

Støttede hukommelseskort (hvis forhåndenværende): Støttede hukommelseskort (hvis forhåndenværende): CompactFlash Card Type I & II, IBM Microdrive, Memory Stick, SecureDigital Card / Mini SD Card, SmartMedia Card, MultiMedia Card.

Obs: Kun FAT/DOS-formatteret hukommelseskort bliver støttet.

Nyt programmel kan fås via distributøren eller kan downloades fra websiden www.philips.com/support:"

- ➊ Gå til www.philips.com/support vha. web browseren på Deres datamaskine.
- ➋ Følg instrukserne for at finde frem til oplysninger og programmel som angår Deres fjernsyn.
- ➌ Valg det nyeste programmets opdateringsfil og download den til datamaskinen.
- ➍ Prøv at åbne ZIP-filen og kopiér "autorun.upg" filen i den bærbare USB-hukommelses hovedkatalog.

Obs: Anvend kun opdateringer af programmel som findes på websiden www.philips.com/support.


At verificere fjernsynets programmelversion

Før programmets opdateringsprocedure startes anbefales det at kontrollere hvad det nuværende fjernsynsprogrammel er.

- ➊ Valg **Opdatering af software** i Installeringsmenuen.
- ➋ Tryk på markørens højre side. Programmets Opdateringsmenu flytter til panellets venstre side.
- ➌ Valg **Aktuel software information** for at se på det nuværende programmets version og omskrivning.

Indstillinger	
Installering	Opgradering af software
Sprog	Aktuel software info.....
Land	Lokale opgraderinger/applik.....
Auto-installation	
Manuel installation	
Programplacering / omdøb...	
Foretrukne kanaler	
Opgradering af software	
Info	

Automatisk opdatering af programmet



- 1 Sluk for fjernsynet og fjern alle hukommelsesinstrumenter.
- 2 Indfør den USB-bærbare hukommelse som omfatter det downloadede programmets opdatering.
- 3 Tænd for fjernsynet ved at trykke på afbryderen ⏻ øverst på fjernsynet.
- 4 Når fjernsynet opstartes, skanner det den USB-bærbare hukommelse indtil det har fundet det opdaterede indhold. Fjernsynets vælger automatisk den opdaterede måde. Efter nogle sekunder fremvises opdaterings procedureforløb.

Advarsler:

- Det er forbudt at fjerne USB-bærbare hukommelsen mens programmets opdateringsproceduren er igang !
 - I tilfælde af strømsvigt mens opdateringsproceduren er igang, må den USB-bærbare hukommelse ikke fjernes fra fjernsynet. Fjernsynet fortsætter med opdateringen såfremt strømtilførslen er forsynet igen.
 - Når det forsøges at opdatere til en programmelversion som er lige eller lavere end den hidtidige, bliver der bedt om en bekræftelse. Neddatering til ældre programmel bør kun foretages når det virkelig er nødvendigt.
 - Forekommer der fejl under opdateringen, så skal proceduren gentages eller skal distributøren kontaktes.
- 5 Efter en succesrig opdatering af programmet skal den USB-bærbare hukommelse fjernes, og genopstartes fjernsynet ved at trykke på netafbryderen ⏻ øverst på fjernsynet. Fjernsynet opstarter via det nye programmel.
Obs.: Såfremt opdateringen er slut kan datamaskinen anvendes for at fjerne fjernsynsprogrammet fra den USB-bærbare hukommelse.

Opdateringsprocedure for programmet om brugsanvisningen

Indstillinger	
Installering	Opgradering af software
Sprog	Aktuel software info.....
Land	Lokale opgraderinger/applik....
Auto-installation	
Manuel installation	
Programplacering / omdøb...	
Foretrukne kanaler	
Opgradering af software	
Info	

Med henblik på en manuel opdatering af programmet skal "autorun.upg" filen kopieres til en katalog kaldt "Upgrades", som forefindes i den USB-bærbare hukommelses root.

- 1 Indfør strømkablet for transformeren.
- 2 Valg **Opgradering af software** i Installeringsmenuen. Gå videre til **Lokale opdateringer/applikationer**. Fjernsynet gengiver en liste over alle kompatible billeder som forefindes i den USB-bærbare hukommelse og foreviser oplysninger for hvert valgt opdateringsbillede.
- 3 Valg det korrekte opdateringsbillede og tryk på den røde farvetast for opdateringens påbegyndelse. Fjernsynet genopstarter og går automatisk til opdateringsmodus. Efter nogle få sekunder forevises opdateringsprocedurens forløb.
Advarsel:
Forsøger De at opdatere en programmel version som er lige eller lavere end den hidtidige version, så bliver der bedt om en bekræftelse. Neddatering til ældre programmel bør kun foretages når det virkelig er nødvendigt. "
- 4 Efter en succesrig opdatering af programmet skal den USB-bærbare hukommelse fjernes, og genopstartes fjernsynet ved at trykke på afbryderen ⏻ øverst på fjernsynet. Fjernsynet opstarter via det nye programmel.

Annex 2 - Philips Flad TV Slideshowstørrelse med baggrundsmusik

Obs.:



- Dette dokumentets sidste version findes på Philips understøttende webside (www.philips.com/support).
- Anvend Deres fjernsyns typenummer (f.eks. 32PF9830A/10) for at finde frem til denne dokumentation og andre dertil relaterede filer.
- Philips er ikke ansvarlig for problemer som opstår som følge af dokumentets indhold. Fejl der meldes til Philips bliver tilpasset så snart som muligt og publiceret på Philips understøttende webside.

Indledning

Dette dokument forklarer hvordan der laves en Philips slideshowfil med baggrundslyd.

Pas på - dette dokumentets indhold er bestemt for dygtige anvendere med kendskab til programmel og teknik.

For at opstarte slideshowet skal slideshowfilen åbnes i fjernsynets Multimedia Browser.

- 1 Tryk på  tasten på fjernbetjeningen efter at have indført et hukommelseskort eller et USB-instrument og efter at have tændt fjernsynet.
- 2 Gå til det sted De lagrede slideshowfilen (.alb) på Deres bærbare hukommelse.
- 3 Valg slideshowfilen og tryk på **OK**-tasten for at påbegynde en slideshow.
- 4 Til at standse et slideshow, tryk på -tasten.

Generelle regler

- Slideshowet anvender fuldt ud ASCII XML syntaks for at gøre det muligt at lave og gengive et slideshow vha. anvendelse af enkle elementer.
- Alle referencer til netværk (indhold) baseres på indholdets globale adresse.
- Indhold på en Portable Memory (PM) har ikke nogen global adresse; det betyder at indhold fra en PM aldrig kan anvendes som reference for et slideshow som ikke er lagret på denne PM selv.
- For at opretholde portabiliteten skulle et slideshow, som er lagret på en PM, KUN referere til et indhold på samme PM. De globale adresser der henvises til, kan resultere i inkonsistenser hvis PM'en anvendes på et CE-instrument som ikke er tilsluttet et netværk. Dette er selvfølgelig ikke forbudt; det er kun en anbefaling.
- Det bliver foretrukket at PM indhold, som URL henviser til, baseres på en relativ vej (path), som starter fra den katalog som slideshowet er lagret i. Denne vej (path) omfatter PM's instrument eller navn.
En absolut vej for indholdet bliver tillige støttet.
 - relativ vej (path): billeder\test1.jpg, tamper.jpg, ..\ny\fugl.jpg, ...
 - absolut vej (path): USB1:\billeder1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, ...

Generelle regler

Nedenstående syntaks og størrelse bliver anvendt for at lave en fil med et slideshow (enkel ascii tekst) med ekstension .alb (.ALB)

Eksempler: slshow1.alb, sommerferie_2004.ALB, test.alb, ...

Følgende syntaks skal anvendes for at lave en tekstfil:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Støttet XML-etiketter

Næste tabel omfatter en omskrivning af XML syntaksen.

Etikettens navn	Anvendelse	Omskrivning
philips-slideshow	obligatorisk	Philips slideshow underskrift inkl. versionen.
title	optional	Spillelistens titel.
audio	optional	En audio-URL definerer slideshowets baggrundsmusik. Audio referencerne er enten en bestemt sang eller en liste (.m3u & .pls). Andre referencer resulterer ikke i en audio playback. Hvis der vælges en enkel sang, bliver denne gentaget gang på gang. Hvis der vælges en liste, så bliver denne gennemgået og gentaget gang på gang.
slide-duration	optional	Billedets standard forevisningstid (i 0,1 sekunder). Fjernsynets applikation er ikke forpligtet til at støtte denne etiket. Fjernsynets applikation kan pålægge anvendelse af en eller flere foruddefinerede forevisningstider.
slides	obligatorisk	Identificerer de billeder der skal vises.
slide	optional	Identificerer det enkelte billedets URL.

Eksempler:

Se på denne CD Files/Slideshow/....

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Philips AlbumFile</title>
  <audio>Music\Nature.mp3</audio>
  <slide-duration>50</slide-duration>
  <slides>
    <slide>Images\Image01.jpg</slide>
    <slide>Images\Image02.jpg</slide>
    <slide>Images\Image03.jpg</slide>
    <slide>Images\Image04.jpg</slide>
    <slide>Images\Image05.jpg</slide>
    <slide>Images\Image06.jpg</slide>
    <slide>Images\Image07.jpg</slide>
    <slide>Images\Image08.jpg</slide>
    <slide>Images\Image09.jpg</slide>
    <slide>Images\Image10.jpg</slide>
    <slide>Images\Image11.jpg</slide>
    <slide>Images\Image12.jpg</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Annex 3 - Philips TV - Bærbar hukommelse og USB

Obs.:

- Den sidste udgave af dette dokument kan du finde på Philips' support-hjemmeside (www.philips.com/support).
- Softwaren til dit TV kan opgraderes. Hvis du har problemer, skal du først kontrollere om du har installeret den sidste nye software på dit TV. Den sidste nye software kan du finde på Philips' support-hjemmeside sammen med en vejledning. Brug dit TV's typenummer (f.eks. 32PF9830A/10) for at finde dokumentationen og andre relaterede filer.
- Philips kan ikke holdes ansvarlig for hverken fejl i indholdet af dette dokument eller for problemer som opstår på baggrund af indholdet af dette dokument. De evt. fejl som Philips får meddelt vil blive tilpasset og lagt ind på Philips' support-hjemmeside så hurtigt som muligt.

Spørgsmål omkring Digital Indhold

- Kun FAT (DOS) formateret (initialiseret) bærbar hukommelse er understøttet. Fejl i denne formatering kan medføre at indholdet ikke kan læses. Hvis sådanne problemer opstår prøv at gen-formatere kortet. Vær opmærksom på at en formatering af kortet også vil slette alt hvad der står på det (billeder, musik, ...).
- Følgende typer filer er understøttede: .jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u og .pls.
- Kun lineære JPEG billedformater er understøttet. Progressive JPEG-kodninger er ikke understøttede.
- Længden af navnet på en fil eller mappe er begrænset til den længde, der er specificeret af FAT12/16/32 filsystemer.
- Maks. Niveauer for anbragte mapper er 19.
- Brug aldrig de underbyggede fil-ekstensioner (.jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u og .pls) som ekstensioner for mapper da disse mapper vil blive behandlet som ødelagte filer.
- MP3 dekoderen understøtter ikke MPEG1 Layer 1 eller Layer 2 afspilning.
- Tilgangs- og svartiden for et apparats indhold kan variere afhængig af hvilken type eller mærke det er.
- Tilgangs- og svartiden for et apparats indhold vil formindskes jo mere ikke underbyggede eller ødelagte filer der er på apparatet.

Spørgsmål omkring Bærbar Hukommelse

- Følgende hukommelseskort* er underbyggede af den digitale medialæser:
 - CompactFlash Kort (Type I & II) (CF)
 - IBM Microdrive
 - Memory Stick + Memory Stick Pro
 - SecureDigital Kort (SD)
 - SmartMedia Kort (SM)
 - MultiMedia Kort (MMC)
- XD kort er understøttet via en ekstern XD kompatibel kortlæser (følger ikke med Tv'et) som er forbundet med USB-forbindelsen. Det samme gælder for andre fremtidige hukommelseskort.
- Brug ikke overdreven kraft når du sætter et hukommelseskort i den digitale medialæser. Hvis hukommelseskortet ikke passer eller hvis Tv'et ikke kan finde det, skal du prøve dreje kortet og sætte det i igen.
- Når man sætter flere kort i samtidigt er der nogle kortkombinationer som kan køre sammen. Det anbefales dog kun at sætte maksimalt et hukommelseskort i ad gangen.

* Varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.

Spørgsmål omkrig Digital Kamera

Hvis en USB-forbindelse mellem dit digitale kamera og Tv'et ikke virker, kan du prøve nedenstående muligheder for at løse dit problem.

- Sørg for at dit digitale kamera er tændt og undersøg om konfigurationen på dit digitale kamera er korrekt (se i brugervejledningen for dit digitale kamera for yderligere oplysninger).
- På nogle digitale kameraer kan du slukke for USB interfacet. Kontroller at USB interfacet er tændt inden du forbinder det med Tv'et.
- Fjern hukommelseskortet fra dit digitale kamera og sæt det direkte i den digitale medialæser på højre side af dit TV.
- Hvis du har et digitalt kamera, der kun har intern hukommelse (hvor hukommelsen ikke kan tages ud) kan du prøve at kopiere indholdet manuelt til et hukommelseskort eller en USB-hukommelsesenhed ved at bruge en PC.
- Hos nogle digitale kameraer kan du skifte mellem PTP (Picture Transfer Protocol-Billedoverførselsprotokol) eller "PC Link" og USB Mass Storage (masselagring) eller "PC Drive". Sørg for at vælge USB Mass Storage eller "PC Drive" på dit digitale kamera.
- Hvis dit kamera kan bruges med forskellige interface-indstillinger skal ud afprøve dem en efter en eller spørge på det sted hvor du har købt dit kamera for at finde den rigtige indstilling.

Spørgsmål omkring USB-hukommelsesenhed

- Enheder som er tilsluttet USB-porten på dit TV skal være kompatibel til masselagring "Mass Storage Class". Hvis dit apparat (digitale kamera, MP3 spiller, bærbare harddisk, ...) ikke er kompatibel til "Mass Storage Class" vil den ikke blive fundet af TV'ets indholdsbrowser.
- Følgende dele af Mass Storage Class specifikationer er understøttede:
- Implementeringen af TV'et er baseret på "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" (v1.2, 23. juni 2003) inklusive alle dokumenter som der henvises til i dokumentet. Dokumentet kan findes på USB standardiseringswebsite (www.usb.org).
- Fuld understøttelse af USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
- Fuld understøttelse af SubClass Code = 05h; SFF-8070i spec.
- Fuld understøttelse af SubClass Code = 06h; SCSI transparent command set.
- Ved store USB-hukommelsesenheder, kan det, når du er i indholdsbrowseren, tage lang tid inden du får adgang til dine filer.
- Når du bruger en USB bærbar harddisk: På grund af harddiskens høje strømforbrug, anbefales det at bruge den bærbare harddisks eksterne strømforsyning for at sikre at den altid kører godt.