Registre seu produto e obtenha suporte em www.philips.com/welcome

TV com tela plana

42PFL7803D 52PFL7803D



Manual do Usuário

PHILIPS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Read before operating equipment

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with a dry cloth.
- Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturers instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and third grounding prong. The wide blade or third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15. This product may contain lead and mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or the Electronic Industries Alliance: www.eiae.org
- 16. Damage Requiring Service The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - A. The power supply cord or the plug has been damaged; or
 - B. Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or

- C. The appliance has been exposed to rain; or
- **D**. The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
- E. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- Tilt/Stability- All televisions must comply with recommended international global safety standards for tilt and stability properties of its cabinet design.
 - Do not compromise these design standards by applying exces sive pull force to the front, or top, of the cabinet which could ultimately overturn the product.
 - Also, do not endanger yourself, or children, by placing electronic equipment/toys on the top of the cabinet. Such items could unsuspectingly fall from the top of the set and cause product damage and/or personal injury.
- 18. Wall or Ceiling Mounting The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- Power Lines An outdoor antenna should be located away from power lines.
- 20. Outdoor Antenna Grounding- If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Section 810 of the National Electric Code, ANSI/NFA No. 70-1984, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding connectors, location of antenna-discharge unit, soire of grounding contectors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure below.
- 21. Object and Liquid Entry

 Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.

- a) Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.
- 22. Battery Usage CAUTION® prevent battery leakage that may result in bodily injury, property damage, or damage to the unit.
 - Install all batteries correctly, with + and aligned as marked on the unit.
 - · Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
 - Remove batteries when the unit is not used for a long time.

Note to the CATV system installer: This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.



2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas pertencem à Koninklijke Philips Electronics N.V. ou a suas respectivas proprietárias.

A Philips reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer momento sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o fim a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins diversos dos aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. A Philips garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia.

Garantia

Os componentes não podem ser reparados pelo usuário. Não abra ou remova coberturas para o interior do produto. Reparos devem ser feitos apenas nos Centros de Servico Philips e em oficinas de conserto autorizadas. O não cumprimento destas observações resultará na anulação de qualquer garantia, explícita ou implícita. Qualquer operação expressamente proibida neste manual, bem como gualguer ajuste ou procedimentos de montagem não recomendados ou autorizados neste manual, também anularão a garantia.

Características de pixels

Esta tela de cristal líquido (LCD) possui um elevado número de pixels de cor. Embora possua um nível de pixels efetivos de 99,999% ou mais, podem aparecer pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (de cor vermelha, verde ou azul) constantemente na tela. Essa é uma propriedade estrutural do monitor (dentro dos padrões industriais comuns) e não consiste em defeito.

Software de fonte aberta

Este televisor contém software de fonte aberta. Em função disso, a Philips oferece entregar ou disponibilizar, mediante solicitação e a um custo não superior àquele de efetuar fisicamente a distribuição da fonte, uma cópia completa em formato legível por máguina do código-fonte correspondente. em um meio normalmente usado para o intercâmbio de software. Esta oferta é válida por um período de 3 anos a partir da data de aquisição deste produto. Para obter o código-fonte, escreva para:

Development Manager, Philips Consumer Lifestyle, Category Mainstream Display, 620A, Lorong 1, TP1, Level 3 Toa Payoh Singapore 319762

Conformidade com EMF

A Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica e vende muitos produtos destinados aos consumidores e que, como qualquer outro aparelho eletrônico, em geral têm a capacidade de emitir e receber sinais eletromagnéticos.

Um dos princípios de negócios mais importantes da Philips é tomar todas as medidas de segurança e saúde necessárias para nossos produtos, de forma a atender a todas as exigências legais aplicáveis e a permanecer dentro dos padrões de EMF aplicáveis ao fabricar os produtos.

A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos na saúde. A Philips confirma que os seus produtos são manuseados corretamente para o fim a que se destinam e que sua utilização é segura, de acordo com os padrões científicos atuais.

A Philips tem um papel ativo no desenvolvimento de padrões internacionais de segurança e EMF, permitindolhe antecipar desenvolvimentos na padronização com vistas à integração antecipada nos seus produtos.

Copyright



VESA, FDMI e o logotipo VESA Mounting Compliant são marcas comerciais da Video Electronics Standards Association.



Fabricado sob licença da BBE Sound, Inc. Licenciado pela BBE, Inc. de acordo com uma ou mais das seguintes patentes dos EUA: 5510752,5736897. BBE e o símbolo da BBE são marcas comerciais registradas da BBE Sound Inc. (Disponível em alguns modelos).

® Kensington e Micro Saver são marcas comerciais registradas nos Estados Unidos pela ACCO World Corporation, havendo registros emitidos ou pedidos pendentes em outros países de todo o mundo. Todas as outras marcas comerciais registradas e não registradas são de propriedade dos respectivos proprietários.

Conteúdo

1.	Importante5
	Segurança
	Manutenção da tela6
	Cuidados com o meio-ambiente6
2.	Visão geral dos controles e conectores da televisão7
	Controles laterais7
	Conectores laterais7
	Conectores traseiros7
	Posicionamento do televisor8
	Instale as pilhas do controle remoto8
	Usar a Lista de fontes de áudio e vídeo8
	Montar a TV na parede9
3.	Visão geral das teclas e funções do controle remoto
4.	Usar a TV no modo digital13
	Informações básicas
	Ligar a TV pela primeira vez13
	Compreendendo o banner de informações14
	Instalar canais14
	Definir suas preferências
	Restauração dos ajustes padrão18
	Controlar o acesso a canais digitais19
	Instalar seus canais favoritos21
	Atualizar a sua TV22
	Obter listas de programas23
5.	Usar a TV no modo analógico24
	Selecionar o local24
6.	Instalar canais25
	Instalar canais automaticamente25
	Instalar canais manualmente25
	Gerenciar canais

Uso da sua TV	28
Ajustar as configurações da TV	28
Alterar o formato da imagem	29
Usar as configurações de Modo Inteligente	30
Usar o recurso Surf	31

7.

8.

9.

Use mais recursos da sua TV32
Uso dos recursos de Imagem avançada32
Use o Timer
Bloqueio de teclado na TV
Controlar o acesso a canais de TV 35
Controlar o acesso a programas de TV37
Ativar closed captions
Uso dos modos Demo40
Uso do Ambilight

Use su de con	Ia TV como monitor mputador	43
Conf	figurações de imagem (modo VGA) .	43
Conf	figurações de funções (modo VGA) .	43

10. Uso da sua TV no modo High Definition......44

Conectar o equipamento de HD44
Controlar as configurações da TV no modo HD
Uso da opção Selecionar Modo44
Uso do modo 1080 Nativo 45
Uso do Philips EasyLink45

11. Solução de problemas.....46

12. Especificações......48

13.	Conexão de dispositivos49
	Visão geral sobre conexões49
	Selecionar a qualidade da conexão 50

1. Importante

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site www.philips.com/welcome.

Leia este manual do usuário antes de começar a usar o produto.

Em particular, preste bastante atenção nesta seção e siga com cuidado as instruções de segurança e cuidados com a tela. A garantia do produto não se aplicará se forem causados danos pelo não-cumprimento destas instruções.

1.1 Segurança

- São necessárias duas pessoas para levantar e transportar uma TV com um peso superior a 25 quilos. O manuseio incorreto da TV pode causar ferimentos graves.
- Para evitar curto-circuito, não exponha a TV, o controle remoto ou as pilhas do controle remoto a chuva ou água.
- Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, não coloque a TV, o controle remoto ou as pilhas do controle remoto perto de fontes de chamas abertas (por exemplo, velas acesas) e outras fontes de calor, incluindo luz do sol direta.
- Não toque em nenhuma parte da TV, do conector de força ou do cabo da antena durante tempestades elétricas.
- Não instale a TV em espaços confinados, como prateleiras. Deixe um espaço de pelo menos 10 cm ao redor da TV para ventilação. Verifique se o fluxo de ar não está obstruído.
- Se estiver montando a TV em uma superfície lisa, use apenas o suporte fornecido e faça a montagem apenas em uma superfície plana e sólida. Não

mova a TV se o suporte não estiver devidamente parafusado à TV.

- A montagem da TV na parede só deve ser feita por profissionais qualificados.
 A TV só deve ser montada num suporte de parede apropriado e numa parede que consiga suportar com segurança o peso da TV. Uma montagem incorreta na parede pode causar ferimentos ou danos graves. Não tente montar a TV na parede sozinho.
- Se a TV for montada numa base ou braço articulado, certifique-se de que o cabo de alimentação não sofre qualquer tensão quando a TV é girada. As tensões no cabo de alimentação podem fazer soltar as ligações e provocar faíscas ou incêndio.



- Não coloque a TV sobre o fio ou em nada que possa pressioná-lo ou soltar o plugue elétrico. Um plugue conectado incorretamente à rede elétrica ou danificado pode causar faíscas, incêndio ou choque elétrico.
- Certifique-se de ter total acesso ao cabo de alimentação principal para que seja fácil desligar a TV da tomada.
- Quando desligar a TV da corrente elétrica, não se esqueça de:
 - Desligar a TV e, em seguida, a alimentação principal (se disponível).
 - Desconectar o cabo elétrico da tomada.

- Desligar o cabo de alimentação do conector de alimentação existente na parte de trás da TV. Sempre puxe o cabo de alimentação principal pelo plugue. Não puxe o cabo propriamente dito.
- Poderão ocorrer perdas auditivas permanentes se o volume dos fones de ouvido que você utilizar estiver muito alto. Embora esse volume possa parecer normal com o passar do tempo, ele poderá danificar a sua audição. Para protegê-la, limite o tempo de uso dos fones de ouvido com alto volume.
- Embora sua TV consuma pouca energia no modo de espera, a energia continua a ser consumida enquanto o cabo de alimentação principal permanece conectado e ligado. Quando não estiver em uso por períodos prolongados, desligue e desconecte a TV da tomada.

1.2 Manutenção da tela

- Desligue e desconecte o cabo elétrico antes de limpar a tela.
- Limpe a tela com um pano macio e seco. Não utilize substâncias como agentes de limpeza doméstica, pois podem danificar a tela.



- Para evitar deformações ou desvanecimento da cor, limpe logo que possível as gotas de água.
- Não toque, empurre, esfregue ou bata na tela com nenhum objeto duro, pois

ele pode danificar a tela de forma permanente.

 Sempre que possível, evite as imagens estáticas durante períodos de tempo prolongados. Alguns exemplos são menus de tela, páginas de teletexto, barras pretas ou indicadores do mercado de ações. Se for necessário usar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho para evitar danos à tela.

1.3 Cuidados com o meioambiente

- Este produto foi projetado e fabricado para reciclagem de materiais.
- Recicle a embalagem do produto levando-a ao centro de reciclagem local e descarte as pilhas usadas de acordo com os regulamentos locais.
- Não descarte o produto junto com o lixo doméstico. Solicite informações ao revendedor sobre como descartar o produto com segurança. O descarte de produtos sem controle prejudica tanto o meio ambiente quanto a saúde humana (EEC 2002/96/EC).



 Esta TV consome o mínimo de energia no modo de espera para minimizar o impacto ambiental. O consumo ativo de energia está indicado na parte de trás da TV.

Atenção

Este é um aparelho da Classe 1. Ele deve estar conectado a um soquete do cabo elétrico com um fio-terra. 2. Visão geral dos controles e conectores da televisão

2.1 Controles laterais



1. VOLUME + / -

Para aumentar ou diminuir o volume.

2. **MENU**

Para exibir os menus de tela ou sair desses menus.

Os botões **CH +** /- podem ser usados para navegar pelos itens de menu. Os botões **VOLUME +** / - podem ser

usados para selecionar os itens de menu.

3. CHANNEL + / -

Para selecionar o canal de TV.

4. **POWER** ()

Para ligar ou desligar a TV.

2.2 Conectores laterais



Use os conectores laterais para dispositivos móveis, como uma câmera digital ou um videogame. Você também pode conectar um par de fones de ouvido.

2.3 Conectores traseiros



Use os conectores traseiros para antenas e dispositivos permanentes, como disc players de alta definição, DVD players ou videocassetes.

Observação

Para obter mais informações sobre as conexões da TV, consulte as Instruções básicas de uso.

Se necessário, consulte as Instruções básicas de uso para obter instruções sobre a montagem do suporte.

2.4 Posicionamento do televisor

Considere o seguinte antes de posicionar sua TV:

- A distância de visualização ideal para assistir à TV é três vezes o tamanho da tela.
- Posicione a TV em um local onde a luz não incida diretamente sobre a tela.
- Conecte seus dispositivos antes de posicionar o televisor.



 A TV está equipada com um Slot de Segurança Kensington na parte traseira.

Se estiver conectando uma trava Kensington anti-furto (não fornecida), posicione a TV ao alcance de um objeto permanente (como uma mesa) que possa ser facilmente conectado à trava.

 Para obter o melhor efeito do Ambilight, posicione o televisor de 10 a 20 cm de distância da parede. O recurso Ambilight também funciona melhor em um ambiente com iluminação atenuada.

2.5 Instale as pilhas do controle remoto



- 1. Abra a tampa das pilhas atrás do controle remoto, deslizando-a.
- Insira as duas pilhas fornecidas. Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas estão corretamente alinhados com as marcas existentes no interior da caixa.
- 3. Volte a colocar a tampa.

Observação

Remova as pilhas se não for usar o controle remoto por um longo tempo.

2.6 Usar a Lista de fontes de áudio e vídeo

A Lista de AV's permite selecionar as fontes de áudio e vídeo às quais o seu dispositivo está conectado.

- 1. Pressione **SOURCE** para exibir a lista de fontes de áudio e vídeo.
- Pressione ▼ ou ▲ para realçar sua fonte de áudio e vídeo e pressione OK para selecionar.



Lista de AV's:

 TV: Difusão de TV normal via conector de antena de 75 ohms.

- AV: Saída de áudio e vídeo composto.
- SIDE AV: Conector para fone de ouvido, áudio e vídeo composto e entrada de S-Video.
- **CVI 1**:Vídeo componente (Y Pb Pr) com entrada de áudio componente.
- **CVI 2**:Vídeo componente (Y Pb Pr) com entrada de áudio componente.
- **VGA**:VGA (Video Graphics Array) com entrada de áudio.
- **HDMI 1**: Entrada HDMI (High Definition Multimedia Interface).
- **HDMI 2**: Entrada HDMI (High Definition Multimedia Interface).
- Side HDMI: Entrada HDMI (High Definition Multimedia Interface).

Consulte as Instruções básicas de uso para obter instruções de conexão.

2.7 Montar a TV na parede

() AVISO

A montagem da TV na parede só deve ser feita por profissionais qualificados. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma montagem imprópria que resulte em acidentes ou ferimentos.

Uso do suporte de parede compatível com VESA

- Adquira um suporte de parede compatível com VESA. Dependendo do tamanho da tela da TV, adquira um dos seguintes suportes de parede:
- 2. Remova o suporte da TV.

G Observação

Essas instruções aplicam-se somente a modelos de TV com suportes montados. Se o suporte da sua TV não for montado, consulte Prenda o suporte de parede compatível com VESA à TV na página seguinte. Posicione cuidadosamente a TV voltada para baixo em uma superfície plana e estável coberta com pano macio. O pano deve ser espesso o suficiente para proteger sua tela.



 Usando uma chave Philips (não fornecida), retire os quatro parafusos que prendem o suporte à TV.



 Puxe firmemente o suporte da parte inferior da TV. Coloque o suporte e os parafusos em um local seguro para reinstalação futura.



Prenda o suporte de parede compatível com VESA à TV

Conecte o cabo da antena, o cabo elétrico e todos os outros dispositivos à parte traseira da TV, conforme descrito nas *Instruções* básicas de uso.

1. Localize as quatro porcas de montagem na parte traseira da TV.



 Alinhe a placa/suporte com as quatro porcas de montagem, colocando as arruelas (não fornecidas) entre a placa/ suporte e as porcas de montagem.

Usando uma chave de porca, insira os parafusos através da placa/suporte e arruelas, prendendo firmemente os parafusos às porcas de montagem.

 Continue com as instruções fornecidas com o suporte de parede compatível com VESA.



() AVISO

Use os parafusos e arruelas corretos (consulte a tabela) para prender o suporte de parede compatível com VESA à TV.

Observação

Dependendo do seu suporte de parede compatível com VESA, poderá ser necessário separar a placa de montagem do suporte de parede para uma instalação mais fácil. Consulte a documentação do suporte de parede compatível com VESA para obter instruções.

Tamanho da tela da TV (pol /cm)	Suporte de parede compatível com VESA (mm)	Tipo de parafuso e arruela	Instruções especiais
32 pol / 82 cm	300 x 300 ajustável.	4 cavilhas de aço M6 x 10mm ou 4 cavilhas de aço M6 x 50mm com arruela de 40mm.	Ajuste o suporte a 200 x 300 antes de prendê-lo à TV.
42 pol / 107 cm ou maior	400 x 400 fixo.	4 cavilhas de aço M8 x 15 mm ou 4 cavilhas de aço M8 x 55 mm com arruela de 40 mm.	Nenhuma.

3. Visão geral das teclas e funções do controle remoto

1. **Power** ()

Para colocar a TV no modo de espera se ela já estiver ligada. Ou então, para ligar a TV quando ela estiver no modo de espera.

2. SOURCE

Para exibir ou percorrer a lista de fontes de entrada de áudio e vídeo pressionando repetidamente o botão.

3. SMART MODE

Para selecionar ou percorrer configurações predefinidas de som e imagem.

4. AMBILIGHT ON/OFF

Para ativar ou desativar o Ambilight.

5. SURF

Para surfar por até 8 canais.

 Botões de cor (Somente no modo digital) Para usar funções predefinidas em exibição na tela.

7. ANA / DIGI

Para alternar entre os modos analógico e digital.

8. Cursor

Para navegar e selecionar itens de menu e ajustar configurações individuais.

9. **BACK**

Para retornar ao menu anterior.

10. ANALOG MENU

Para ligar ou desligar o menu no modo analógico.

11. **VOL** (Volume + / -)

Para aumentar ou diminuir o nível de som.

12. Mute

Para ativar ou desativar o som dos altofalantes.



13. Teclado Numérico (0-9)

Para entrar no número do canal, defina o horário ou o timer.

14. STATUS / EXIT

Para exibir informações sobre o canal atual ou sair dos menus de tela.

15. **SAP**

Para selecionar **SAP**, **Estéreo** ou **Forced Mono**.

 A/CH (Canal Alternativo) Para exibir o último canal visto e o canal atual.

17. INCR. SURR

Para ativar o recurso Incredible Surround no modo estéreo e a função Espacial no modo mono.

18. CH LIST

Para exibir a lista de canais disponíveis.

19. GUIDE (Somente no modo digital)

botão Guia eletrônico de programação. Para obter listas de programas e informações.

20. **OK**

Para selecionar itens de menu ou confirmar uma seleção.

21. DIGITAL MENU

Para ligar ou desligar o menu no modo digital.

22. **CH** (Canal + / -)

Para mudar de canal (próximo ou anterior).

 Ponto (Somente modo digital) Para inserir valores para canais intermediários (exemplo: 36,5).

🚱 Dica

Pressione **OK** ou ► para selecionar itens de menu ou confirmar a sua seleção.



4. Usar a TV no modo digital

4.1 Informações básicas

- Quando a TV é ligada pela primeira vez, você é solicitado a executar a instalação automática para receber os canais que são transmitidos no local.
- A instalação automática demora de 20 a 40 minutos, dependendo do número de canais que são transmitidos pela operadora de TV a cabo ou pelas redes de televisão.
- Quando a TV não estiver recebendo nenhum sinal da antena ou cabo, a mensagem NO SIGNAL aparecerá na tela da TV. Isso pode ser causado pela conexão incorreta da antena ou cabo ou pela escolha errada do modo do sintonizador.
- Quando nenhuma transmissão for recebida da rede de televisão, a mensagem **NO PROGRAM** aparecerá na tela da TV.
- Não é possível receber canais pagos quando se está usando uma conexão direta por antena / cabo ao televisor.
- Quando o decodificador estiver conectado a um aparelho de televisão que usa cabo coaxial, programe automaticamente o televisor para o canal de origem do decodificador e altere os canais no decodificador para poder ver o programa.
- Quando o decodificador estiver conectado ao aparelho de televisão usando uma conexão AV, selecione a fonte de entrada de áudio e vídeo para o decodificador para poder ver o programa. Altere os canais no decodificador para ver o programa.

4.2 Ligar a TV pela primeira vez

Quando você liga a TV pela primeira vez, ela está no modo digital. Você deve definir o idioma e adicionar novos canais.

Configurar o idioma e os canais

- Pressione ► para destacar Idioma e

 ou ▼ para selecionar seu idioma preferencial.
- 2. Pressione OK para confirmar.

Menu Digital	PHILIPS
	Idioma
Idioma	○ English
Adicionar novos canais	 Português
	 Español
	-
	🔍 🔿 Sair
Selecione o Idioma do N	ienu.

- 3. Pressione ▼ para selecionar Adicionar novos canais.
- Pressione OK para iniciar a instalação. A TV busca os canais analógicos e digitais disponíveis.



Quando a leitura terminar, uma janela pop-up exibirá informações sobre o número de canais analógicos e digitais encontrados.



 Se nenhum canal digital for detectado, pressione ANA/DIGI para passar ao modo analógico.

4.3 Compreendendo o banner de informações

Quando você seleciona um programa digital, um banner de informações é exibido no alto da tela. O banner desaparece após alguns segundos.

Você também pode pressionar **STATUS**/ **EXIT** para exibir o banner de informações. Quando você pressiona **STATUS/EXIT** duas vezes seguidas, a TV exibe a descrição do programa

O banner de informações oferece informações úteis sobre o programa atual, como nome do canal, título do programa, horário de início do programa, etc.



- Resolução: Indica o tipo de resolução, por exemplo: 1080p.
- Indicação de lista de favoritos: Indicado por uma marca de seleção caso você tenha incluído esse programa na sua configuração de lista de favoritos.
- Número do canal: No formato: 000:0000

- 4. Nome do canal
- 5. Título do programa
- 6. Horário de início do programa
- Barra de andamento do tempo de programa: Exibe a barra indicadora de tempo restante.
- 8. Horário de término do programa
- 9. Relógio: Horário atual.

4.4 Instalar canais

Veri car novos canais de TV

Verifique a disponibilidade dos canais de TV que foram inaugurados pela rede transmissora após você ter instalado a TV.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar Digital TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **DIGITAL MENU** para exibir o menu de tela.



 Selecione Instalação > Lista de Canais e pressione ►.



- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar
 Visualizar canais de TV disponíveis.
- Se houver novos canais disponíveis, pressione o botão ► para entrar na lista de canais e pressione ▲ ou ▼ para percorrer a lista.



Para obter informações sobre como adicionar novos canais à sua lista de canais favoritos, consulte Adicionar novos canais à sua lista nesta página.

🚱 Dica

Pressione **ANA** / **DIGI** para alternar entre os modos analógico e digital.

Adicionar novos canais à sua lista

Procure novos canais de TV que foram inaugurados pela rede transmissora após a instalação inicial.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar Digital TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **DIGITAL MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Instalação > Configuração de canais e pressione ►.



- Pressione ► para Adicionar novos canais e OK para ativar a instalação. Uma busca será iniciada. Qualquer canal novo será adicionado ao menu de lista de canais. O percentual de conclusão da instalação e o número de canais encontrados serão exibidos.
- 5. Quando a busca terminar, pressione **OK** para aceitar os novos canais.
- 6. Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou **DIGITAL MENU** para sair.

🚱 Dica

Pressione **ANA** / **DIGI** para alternar entre os modos analógico e digital.

Reinstalar todos os canais

Essa opção permite reinstalar todos os canais digitais da TV.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar Digital TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **DIGITAL MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Instalação > Configuração de canais > Reinstalar canais e pressione ►.



Aviso

A reinstalação de canais sobregrava todos os seus canais armazenados anteriormente.

 Pressione OK para iniciar a instalação. É iniciada uma busca de canais digitais. Os canais são armazenados automaticamente. Quando a busca terminar, o menu indicará o número de canais digitais encontrados. Quando a busca terminar, será exibida uma lista de canais armazenados.

- 5. Pressione **OK** para armazenar os canais.

🚱 Dica

Pressione **ANA** / **DIGI** para alternar entre os modos analógico e digital.

Instalar canais digitais manualmente

Busque os canais manualmente, inserindo a freqüência do canal desejado.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar Digital TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **DIGITAL MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Instalação > Configuração de canais > Instalação Manual e pressione ►.



- 5. Pressione **OK** para iniciar a busca.
- 6. Quando a busca terminar, pressione **OK** para aceitar o novo canal.
- Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou DIGITAL MENU para sair.

🚱 Dica

Pressione **ANA** / **DIGI** para alternar entre os modos analógico e digital.

Alterar a ordem dos canais armazenados

Altere a ordem dos canais digitais que você armazenou.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar Digital TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **DIGITAL MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Instalação > Lista de Canais > Reorganizar os canais e pressione ►.



- Pressione ➤ para selecionar Serviços desinstalados e pressione ▲ ou ▼ para selecionar o programa a ser desinstalado.
- Pressione ► para voltar ao menu anterior e ▼ para selecionar Move Serviços.



- Pressione ▲ ou ▼ para destacar o programa e pressione OK para selecionar.
- Pressione ▲ ou ▼ para mover o programa até a ordem desejada e pressione OK para confirmar.
- 8. Repita as etapas acima para mover outros canais.
- Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou DIGITAL MENU para sair.

🔂 Dica

Pressione **ANA** / **DIGI** para alternar entre os modos analógico e digital.

4.5 Definir suas preferências

Definir seu idioma

Selecione seu idioma preferencial, fuso horário e saída de áudio digital.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar Digital TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- Pressione DIGITAL MENU para exibir o menu de tela.
- Selecione Preferências > Idioma e pressione ►.



- Pressione ▲ou ▼ para selecionar Áudio ou Menu e pressione OK.
- 5. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o idioma e pressione OK para confirmar.
- Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou DIGITAL MENU para sair.

Opções de menu para idioma

- Áudio: Para selecionar o idioma do som de áudio.
- Menu: Para selecionar o idioma do menu.

🚱 Dica

Pressione **ANA** / **DIGI** para alternar entre os modos analógico e digital.

Definir seu fuso horário

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar Digital TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **DIGITAL MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Preferências > Fuso Horário e pressione ►.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o fuso horário e pressione OK.
- 5. Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou **DIGITAL MENU** para sair.

Menu Digital Preferência	s PHILIPS
Preferências	Fuso Horário
Idioma	 Broadcasted Time (-3h)
Fuso Horário	 Broadcasted Time (-2h)
Saída de Áudio Digital	 Broadcasted Time (-1h)
Transparência	 Broadcasted Time
	 Broadcasted Time (+1h)
	 Broadcasted Time (+2h)
	 Broadcasted Time (+3h)
	-
Selecione o Fuso Horário	Sair esejado

🚱 Dica

Pressione **ANA** / **DIGI** para alternar entre os modos analógico e digital.

Definir a saída de áudio digital

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar Digital TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **DIGITAL MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Preferências > Saída de Áudio Digital e pressione ►.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a saída AAC ou PCM.

Menu Digital Preferência Preferências	as PHILIPS Saída de Áudio Digital
Idioma	• AAC
Fuso Horário	• PCM
Saída de Áudio Digital	
Transparência	
Selecione AAC p/ sistem	Sair a 5.1.

5. Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou **DIGITAL MENU** para sair.

Saída de Áudio Digital

- AAC: Advanced Audio Coding (AAC) é um sistema de codificação de áudio e de redução de ruído de altíssima qualidade. Esse é o sistema de áudio que você ouve nas transmissões High Definition Television (HDTV) e digital broadcast TV (DTV).
- PCM: Pulse Code Modulation (PCM) é uma forma de transmitir áudio digital não compactado. A modulação PCM é usada por CDs de Áudio.
- 🚱 Dica

Pressione **ANA** / **DIGI** para alternar entre os modos analógico e digital.

Definir a transparência do menu

Altere a exibição de menu do opaco padrão para níveis diferentes de transparência.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar Digital TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **DIGITAL MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Preferências > Transparência e pressione ►.

Menu Digital Preferênci	as	PHILIPS	
Preferências	Transparência		
Idioma	• 0%		
Fuso Horário	0 20%		
Saída de Áudio Digital	0 40%		
Transparência	60%		
	0 80%		
			.
• •	Sair		

- Pressione o botão ▲ ou ▼ para selecionar o nível de transparência.

4.6 Restauração dos ajustes padrão

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar Digital TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **DIGITAL MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Instalação > Restaurar Ajustes e pressione ►.



 Destaque Sim para confirmar a restauração dos ajustes para os valores padrão.

Ajustes restaurados para os valores padrão

- Stored channels: Desbloqueado.
- Program list: Desbloqueado.
- Lista favorita: Lista os nomes de volta aos padrões.

- Locked TV channels: Desbloqueado.
- Selecione a class. Indicativa desejada: Desbloqueado.
- Idioma do áudio: Definido para o português do Brasil.
- Idioma do menu: Definido para o português do Brasil.
- Saída de áudio digital: Definida como PCM.
- **Fuso horário:** Definido para o horário da transmissão.
- Código: Redefinido para "1234".

4.7 Controlar o acesso a canais digitais

Restrinja o acesso aos canais digitais bloqueando-os com um código de acesso.

Ativar a Proteção com o Código Definido

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar Digital TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **DIGITAL MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Restrição de acesso e pressione ►.

Você será solicitado a informar o código.



 Digite o código padrão "1234" com os botões numéricos (0-9).

Você pode acessar o menu agora usando o código padrão.

 Pressione o botão ▲ ou ▼ para destacar Ativado e pressione OK para ativar a proteção por código.

🖨 OBSERVAÇÃO

Não é possível navegar pelos itens do menu **Restrição de acesso** quando a opção **Ativando a proteção via código** está definida como **Desativado**. A opção **Ativando a proteção via código** deverá estar definida como **Ativado** para que as restrições de programa, conteúdo ou canal sejam ativadas.

Alterar o código

- Entre no menu Restrição de acesso conforme descrito em Ativando a proteção via código nesta página.
- Pressione ▼ para selecionar Mudar código e pressione OK.
- Digite seu código usando os botões numéricos (0-9) do controle remoto.
- 4. Digite seu novo código.



5. Digite o novo código outra vez para confirmar.

Menu Digital Restrição Mudar código	de acesso PHILIPS	
Código atual		•
Novo código		
Confirme o código		
		•
Confirme o código.	Sair	

6. Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou **DIGITAL MENU** para sair.

🚱 Dica

Caso você tenha esquecido seu código, redefina-o pressionando "0711" seguido de "0711" para inserir um novo código.

Redefinir seu código

Caso tenha esquecido seu código no sistema, você poderá redefini-lo para o código padrão.

 Digite "0711" com os botões numéricos (0-9) quando solicitado a inserir o código.

A TV exibirá **Código incorreto** e solicitará que você digite o código

novamente.

Entre com o código padrão	
Código incorreto	
Cancelar	

- 8. Digite "0711".
- 9. O código será redefinido para o ajuste de fábrica padrão de "1234".



 Digite "1234" com os botões numéricos (0-9).

Você pode continuar usando esse código padrão ou alterá-lo, selecionando **Mudar** código no menu **Restrição de acesso**.

Restringir o acesso a programas com a Classificação indicativa

Restrinja o acesso aos programas digitais (que são classificados pela rede de TV) usando a Classificação indicativa.

- Entre no menu Restrição de acesso conforme descrito em Ativando a proteção via código na página anterior.
- Pressione ▼ para selecionar Selecione a class. Indicativa desejada e pressione OK para ver a lista de classificações.

Menu Digital Restrição de	acesso PHILIPS
Restrição de acesso	Selecione a class. Indicativa desejada
Selecione a class. Indicativa desejada	Sem bloqueio por idade
Bloquear conteúdo	 Bl. Conteúdo classificado
Sel. canais TV	 Bloqueio acima de 10 anos
Ativando a proteção via código	Bloqueio acima de 12 anos
Mudar código	 Bloqueio acima de 14 anos
	 Bloqueio acima de 16 anos
	Sair 🗌

 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a classificação e pressione OK para confirmar.

Observação

Você será solicitado a digitar o código caso o programa tenha sido bloqueado pelo filtro **Selecione a class. Indicativa desejada**. Digite o código para acessar temporariamente o programa.

Restringir o acesso a programas de TV com a opção Bloquear conteúdo

- Entre no menu Restrição de acesso conforme descrito em Ativando a proteção via código na página anterior.
- 2. Pressione ▼ para selecionar Bloquear conteúdo e pressione OK.
- Pressione o botão ▲ ou ▼ para selecionar o tipo de conteúdo cujo acesso será bloqueado e pressione OK.

Menu Digital Restrição de	acesso PHILIPS
Restrição de acesso	Bloquear conteúdo
Selecione a class. Indicativa desejada	• Livre
Bloquear conteúdo	 Bloquear Drogas
Canais de TV	 Bloquear Violência
Ativando a proteção via código	 Bloquear Sexo
Mudar código	 Bloquear Violência, Drog
	 Bloquear Sexo, Drogas
	 Bloquear Violência, Sexo
	 Bloquear Todos
	Sair

Observação

Uma janela pop-up solicitará que você digite o código caso o programa tenha sido bloqueado pelo filtro **Bloquear conteúdo**. Digite o código para acessar temporariamente o programa.

Restringir o acesso a canais de TV

- Entre no menu Restrição de acesso conforme descrito em Ativando a proteção via código na página anterior.
- Pressione ▲ para selecionar Canais de TV e pressione o botão ►.
- Pressione o botão ▲ ou ▼ para realçar o canal de TV a ser restringido.
- Pressione **OK** para restringir o canal de TV.

Um 'X' marca a caixa de seleção, para indicar que o canal está bloqueado.



G Observação

Para desbloquear o canal de TV, destaque-o e pressione OK para desmarcar a caixa.

4.8 Instalar seus canais favoritos

Crie uma lista de até quatro dos seus canais de TV favoritos.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar Digital TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **DIGITAL MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Favoritos > número da lista (Lista 1 a Lista 4) e pressione OK.
- Pressione o botão ► para entrar nas opções de ajuste de Favoritos.

Alterar o nome da Lista Favorita

- 2. Pressione **OK** para confirmar.



3. Selecione **Sim** e pressione **OK** para confirmar a alteração do nome da lista.



Selecionar os canais de TV

- Pressione

 ou
 para navegar pela lista de canais a serem selecionados.
- Pressione OK para selecionar. Um 'X' marca a caixa de seleção, para indicar que o canal ou estação está selecionado(a).



Adicionar todos os canais à lista de favoritos

1. Pressione **OK** para adicionar todos os canais à lista de favoritos.

Menu Digital Favoritos	PHILIPS
Lista I	✓ Favoritos Lista I
Nome / Nomear Canal	Adiciona todos serviços
Sel. canais TV	
Adiciona todos serviços	
Remove todos serviços	
	-
	Sair

 Selecione Sim e pressione OK para confirmar a inclusão de todos os canais.



3. Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou **DIGITAL MENU** para sair.

Remover todos os canais da lista de favoritos

- 1. Pressione o botão **OK** para remover todos os canais da lista de favoritos.
- 2. Selecione **Sim** e pressione **OK** para confirmar a remoção de todos os canais.
- Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou DIGITAL MENU para sair.

🚱 Dica

Pressione **ANA** / **DIGI** para alternar entre os modos analógico e digital.

4.9 Atualizar a sua TV

Veja as informações sobre versão atual do software da TV ou instale novas versões quando estiverem disponíveis.

Verificando a versão do software atual

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar Digital TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **DIGITAL MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Menu > Current Software Version, e pressione OK.

A versão do software atual será exibida.

Infomações do Software	
Versão de HW: ZDT620 ISDTV V0.1	
Versão do SW: LC07B-DTM V0.13+	
Data de atual.: Aug-27-2007 02:10PM	

G Observação

As informações da tela poderão diferir, dependendo da versão do seu software.

Instalando um novo software

- Desconecte o aparelho de TV da tomada. Insira o dispositivo USB na porta USB no painel traseiro do aparelho de TV e ligue o aparelho.
- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar Digital TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 3. Pressione **DIGITAL MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Menu > New Software, e pressione OK.
- Pressione OK para selecionar o disco USB e pressione OK novamente para selecionar o nome do arquivo.

Menu Digital Informaçã Selecione disp. USB	ão Selecionar arquivo PHILIPS Selecionar arquivo
Disp. USB 1	upgrade.zim
	•
Selecionar arquivo.	Sair

6. Selecione **Sim** e pressione **OK** para confirmar.



Uma janela pop-up exibirá uma barra indicadora enquanto a atualização estiver em andamento.

Menu Digital Informação Selecionar arquivo PHILIPS			
Selecione disp. USB	Selecionar arquivo		
Disp. USB 1	upgrade.zim		
Atualizando			
Programando flash			
	_		
	_		
Selecionar arquivo	Sair		

Quando a atualização terminar, a tela ficará em branco por alguns momentos.

- 7. Desconecte o aparelho de TV da tomada por um ou dois segundos.
- 8. Ligue o aparelho de TV novamente. O novo software é instalado.

4.10 Obter listas de programas

Acesse o Guia eletrônico de programação, que oferece informações detalhadas sobre os programas digitais.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar Digital TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- Pressione GUIDE no controle remoto. Será exibida uma lista de programas digitais na lista de favoritos selecionados.
- Pressione ► para acessar a lista Agora e pressione ▲ ou ▼ para selecionar um programa.



- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a data e pressione OK.

Televisão Guia de programação Qui. 19 Jul. PHILIPS				
16:24	Agora	Próximo		
00.1 BBC One	16:35 The fairly odd	Seg 31-10	d 🔦	
00.1 BBC Two	16:30 Ready Steady	Ter 01-11	t lin	
00.1 BBC Three	12:50 This is BBC Thr	Qua 02-11	BB	
00.1 BBC Four	12:50 This is BBC Fou	Qui 03-11	Fou	
00.1 France	nce 16:10 Newsround sho Sex 04-11 r		۶ſ	
00.1 CBeebles	16:20 Step inside Sab 05-11 ers		ərs	
00.1 BBC 7	19:00 BBC News	Dom 06-11	ıe	
00.1 BBC 8	18:45 Rock from the	Ноје	_	
Gravar Dia anterior Próx. Dia Vá para 16:35 The fairly odd parents Selecionar canais movendo o cursor p/ cima ou p/ baixo				

- Pressione os botões de cor para ativar o guia de TV. Os recursos do guia de TV são exibidos na parte inferior da tela.
- 4. Quando terminar, pressione **GUIDE** para sair.

Observação

As telas são meros exemplos. O Guia eletrônico de programação pode diferir do seu aparelho de TV.

5. Usar a TV no modo analógico

5.1 Selecionar o local

Defina o local mais adequado a uma instalação comercial ou doméstica.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- 3. Selecione Local e pressione OK.
- Pressione ▼ ou ▲ para selecionar o local e pressione OK para confirmar.

	PHI	LIPS
Menu		
Defin. da imagem	Residência	
lmagem avançada	Loja	
Som		
Ambilight		
Funções		
Instalação		
Local		
		∇

G Observação

Para selecionar o idioma do menu, consulte Definir seu idioma na página 17.

6. Instalar canais

6.1 Instalar canais automaticamente

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Instalação > Auto Seleção e pressione OK.



Auto Seleção começa a buscar os canais automaticamente. Quando a leitura terminar, o primeiro canal instalado será exibido.

 Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou ANALOG MENU para sair.

🚱 Dica

Para cancelar ou interromper a pesquisa automática, pressione **ANALOG MENU**. Serão armazenados apenas os canais encontrados antes da interrupção.

6.2 Instalar canais manualmente

Defina manualmente o sintonizador e o sistema da TV, e faça a sintonia fina dos canais.

Alterar o Modo do Sintonizador

Se você tiver problemas ao usar o recurso **Auto Seleção** para procurar canais, defina manualmente o sistema do sintonizador.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Instalação > Modo e pressione OK.
- Pressione ▼ ou ▲ para selecionar Auto, Antena ou Cabo, e pressione OK para selecionar.

		PHILIPS
Instalação		
Modo	Auto	\checkmark
Auto Seleção	Antena	
Ajuste	Cabo	
Nomear Canal		
Canal Favorito		
		▼

 Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou ANALOG MENU para sair.

Modos do Sintonizador

- Auto: Detecta automaticamente se a entrada de sinal do cabo está presente.
- Antena: Detecta os sinais da antena e procura todos os canais de TV de antena disponíveis na sua área local.
- Cabo: Detecta os sinais do cabo e procura todos os canais de TV a cabo disponíveis na sua área local.

Alterar o Sistema da TV

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Instalação > Ajuste > Menu, e pressione OK.

 Pressione ▼ ou ▲ para selecionar Auto, NTSC, PAL-M ou PAL-N, e pressione OK para selecionar.

	Ĩ	PHILIPS
Ajuste		
Sistema de Cor	Auto	\checkmark
Sintonia Fina	NTSC	
	PAL-M	
	PAL-N	
		▼

 Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou ANALOG MENU para sair.

Sistemas de TV

- **Auto**: Detecta o sistema do sintonizador automaticamente.
- **NTSC**: Para países de América do Norte e alguns países da América do Sul.
- PAL-M: Para o Brasil.
- **PAL-N**: Para a Argentina, Uruguai e Paraguai.

Fazer a sintonia fina dos canais

Faça a sintonia fina dos canais depois de procurá-los automaticamente, utilizando o recurso **Sintonia Fina**.

- 1. Acesse o número do canal que você deseja sintonizar.
- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- Pressione ANALOG MENU para exibir o menu de tela.
- Selecione Instalação > Ajuste > Sintonia Fina e pressione OK.

	PHILIPS
juste	
stema de Cor	
ntonia Fina	
	v 🔹
	juste stema de Cor ntonia Fina

- Pressione ▼ ou ▲ para sintonizar manualmente a recepção do canal.
- 6. Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou ANALOG MENU para sair.

6.3 Gerenciar canais

Nomear os canais

Designe um nome abreviado para os seus canais com o recurso **Nomear Canal**. Esse recurso só está disponível no modo TV.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Instalação > Ajuste > Nomear Canal, e pressione OK.

PHILIPS				
Instalação				
Modo			001	
Auto Seleção				
Ajuste				
Nomear Canal				
Canal Favorito		\triangleright	005 SPOR	

- 4. Pressione **OK** para selecionar o primeiro número de canal na lista.
- 5. Pressione **OK** para começar a nomear o canal.
- Pressione ► até aparecer um cursor em bloco retangular ao lado do número do canal.

- Pressione ▼ ou ▲ para percorrer a lista (A-Z, 0-9) para selecionar os caracteres ou números a serem usados para o nome do canal.
- Pressione OK para levar o cursor até o segundo espaço e designar o próximo caractere ou número.

Você pode usar até 5 caracteres ou números para nomear os canais.

9. Pressione **OK** para armazenar o nome do canal.

O número e o nome do canal são exibidos na parte superior esquerda da tela.

 Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou ANALOG MENU para sair.

Armazenar seus canais favoritos

Canal Favorito permite armazenar apenas os canais desejados em uma lista de favoritos.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Instalação > Canal Favorito e pressione OK.
- É exibida no painel direito a lista de números de canal. Todos os números de canal com uma marca (√) são os canais favoritos.

		PHILIPS
Instalação		
Modo	001	\checkmark
Auto Seleção	002	\checkmark
Ajuste	003	\checkmark
Nomear Canal	004	\checkmark
Canal Favorito	005	\checkmark
	006	\checkmark
	007	\checkmark
	008	\checkmark \forall

 Pressione OK para selecionar o primeiro número de canal na lista ou pressione ▼ para mover-se para baixo na lista. 6. Pressione **OK** para remover a marca ou adicioná-la ao número correspondente.

Somente os números de canal com a marca são adicionados à sua lista de favoritos. Quando for usar os botões **CH +** / - no controle remoto, apenas os canais favoritos estarão acessíveis.

	1		
Instalação			
Modo	001	✓ △	
Auto Seleção	002	\checkmark	
Ajuste	003	\checkmark	
Nomear Canal	004		
Canal Favorito	005	\checkmark	
	006	\checkmark	
	007	\checkmark	
	008	✓ ▼	

7. Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou ANALOG MENU para sair.

🚱 Dica

Pressione os números (**0-9**) para acessar os canais que não estão na lista de favoritos.

7. Uso da sua TV

7.1 Ajustar as configurações da TV

Ajustar as configurações de imagem

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- 3. Selecione **Defin. da imagem** e pressione **OK**.
- Pressione ▼ ou ▲ para destacar os itens de menu e pressione OK para selecionar.



 Pressione ▼ ou ▲ para ajustar as configurações dos itens de menu.

> Alguns itens têm a barra indicadora de nível, enquanto outros têm ajustes distintos, como **Frio**, **Normal** e **Quente**.



 Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou ANALOG MENU para sair.

Ajustes de imagem:

- Brilho: Ajusta o brilho.
- Cor: Ajusta a saturação de cor.
- **Contraste**: Ajusta o contraste.
- Nitidez: Ajusta o nível de detalhes da imagem.
- Matiz: Ajusta os detalhes dos tons de pele da imagem. (Somente nos modos TV ou AV).
- Tom De Cor: Define a cor como Frio (mais azul), Normal (equilibrado) ou Quente (mais vermelho).

Ajustar as configurações de som

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- 3. Selecione Som e pressione OK.

	PH	LIPS
Som		
Equalizador	120 HZ	
Balanço	200 HZ	
Contr. auto vol.	500 HZ	
Incr. Surround	1200 HZ	
BBE	3000 HZ	
SAP	7500 HZ	
Forçar Mono	12000 HZ	

- Pressione ▼ ou ▲ para destacar os itens de menu e pressione OK para selecionar.
- Pressione ▼ ou ▲ para ajustar as configurações dos itens de menu.



Alguns itens têm a barra indicadora de nível, enquanto outros têm ajustes distintos, como **Mono, Espacial** ou **Ativado** e **Desativado**.

	PI	ILIPS
Som		
Equalizador	Desativado	\checkmark
Balanço	Ativado	
Contr. auto vol.		
Incr. Surround		
BBE		
SAP		
Forçar Mono		
		∇
	PI	ILIPS
Som		
Equalizador	Mono	\checkmark
Balanço	Espacial	
Contr. auto vol.		
Contr. auto vol. Incr. Surround		
Contr. auto vol. Incr. Surround BBE		
Contr. auto vol. Incr. Surround BBE SAP		

6. Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou **ANALOG MENU** para sair.

Ajustes de som:

- **Equalizador**: Ajusta cada freqüência (tom) individual.
- **Balanço**: Ajusta o nível de som nos altofalantes esquerdo e direito.
- **Contr. auto vol.**: Controla aumentos repentinos no nível de som ao trocar de canal ou durante propagandas.
- Incr. Surround: Aprimora o efeito estéreo. Selecione Incr. Surround ou Estéreo (quando no modo estéreo) ou Mono ou Espacial (quando no modo mono).
- **BBE**: Restaura a claridade e a presença para melhorar a inteligibilidade da voz e o realismo musical.
- SAP: (Programação de áudio secundária): Ativa idiomas alternativos ou comentários.

 Forçar Mono: Selecione Não para deixar o sinal de transmissão no estado em que se encontra. Selecione Sim para forçar o sinal para mono.

Observação

Selecione **Estéreo** ou **Incr. Surround** quando a transmissão da TV estiver em estéreo. Pressione **INCR. SURR** para alternar entre os modos de som.

7.2 Alterar o formato da imagem

Selecione vários formatos de tela para combinar com o tipo de programa assistido.

 Pressione

 ou
 repetidamente para percorrer os formatos de imagem disponíveis.

Formatos de Imagem:

 4:3: A imagem inteira é reproduzida na tela com faixas pretas à esquerda e à direita da tela.



• **Zoom 14:9**: A imagem é ampliada para ajuste horizontal, com faixas pretas visíveis nas laterais da tela.



 Zoom 16:9: A imagem é ampliada para preencher a tela. As partes superior e inferior da imagem são cortadas.



 Zoom Legenda: Um programa no formato 4:3 é exibido na tela inteira, deixando a área de legendas visível. A parte superior da imagem é cortada.



 Super Zoom: Remove as faixas pretas nas laterais da tela de programas no formato 4:3.



 Widescreen: A imagem é exibida com suas proporções originais.



7.3 Usar as configurações de Modo Inteligente

Modos inteligentes são ajustes predefinidos para corresponder aos diferentes ambientes de exibição e audição.

 Pressione SMART MODE repetidamente para percorrer as configurações disponíveis. As configurações são exibidas na parte inferior da tela.



Configurações de Modo Inteligente:

- Pessoal: Com base nas configurações personalizadas no menu Defin. da imagem.
- Esportes: Configurações de imagens vívidas e som limpo para um alto nível de ação.
- **Padrão**: Para assistir TV normalmente.
- Filmes: Configurações de imagens brilhantes para uma experiência cinematográfica.
- **Jogo**: Otimizado para PCs e consoles de jogos.
- Econom. de energ.: Configurações "ecológicas" para reduzir o consumo de energia.

G Observação

O medidor de energia indica o consumo de energia para cada modo. Por exemplo, 10% significa que esse modo utiliza 10% do consumo total de energia da TV.

7.4 Usar o recurso Surf

Armazene até 8 dos seus canais favoritos na lista Surf.

Adicionar canais à sua lista Surf

- Pressione os botões numéricos (0-9) ou CH + / - para ir até o seu canal favorito.
- 2. Pressione SURF para exibir a lista Surf.

Somente um número de canal é exibido na lista. Esse é o mesmo número de canal selecionado no momento.



3. Pressione **OK** para adicionar o canal à lista **Surf**.

Uma marca (\checkmark) é exibida ao lado do número do canal para indicar que ele está armazenado na lista **Surf**.



4. Repita as etapas acima para adicionar mais canais à lista **Surf**.

Remover canais da lista Surf

- 1. Pressione SURF para exibir a lista Surf.
- Pressione ▼ ou ▲ para destacar o número do canal e pressione OK para remover o canal da lista Surf.
- Repita as etapas acima para remover mais canais enquanto a lista Surf estiver sendo exibida.

8. Use mais recursos da sua TV

8.1 Uso dos recursos de Imagem avançada

Uso do Contraste +

Contraste + otimiza o contraste para a qualidade geral da imagem.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Imagem avançada > Contraste + e pressione OK.
- Pressione ▼ ou ▲ para destacar
 Desativado ou Ativado e pressione OK para selecionar.

1	PHILIPS	
lmagem avançada		
Contraste +	Desativado	Δ
Active Control	Ativado 🗸	
Redução de artef.*		
Mov. digital nat.*		
		⊽
		_

5. Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou **ANALOG MENU** para sair.

Usar o Active Control

Active Control otimiza a qualidade da imagem ao avaliar e analisar o sinal recebido de forma a ajustar automaticamente as configurações de qualidade da imagem.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.

- 3. Selecione Imagem avançada > Active Control e pressione OK.
- Pressione ▼ ou ▲ para destacar
 Desativado, Ativado ou Liga c/ sens.
 luz e pressione OK para selecionar.

PHILIPS		
lmagem avançada		_
Contraste +	Desativado 🗸	
Active Control	Ativado	
Redução de artef.*	Liga c/sens. luz	
Mov. digital nat.*	Ū	
		▽
	Imagem avançada Contraste + Active Control Redução de artef.* Mov. digital nat.*	Desativado Contraste + Active Control Redução de artef.* Mov. digital nat.*

Configurações do Active Control

- Não: Desativa o Active Control.
- Sim: Ativa o Active Control.
- Liga c/ sens. luz: Usa um sensor para ajustar o brilho da imagem, dependendo das condições de iluminação ambiente.

Uso das opções Redução de artef. e Mov. digital nat.

Redução de artef. suaviza as transições em imagens digitais. **Mov. digital nat.** reduz a tremulação de linhas e campos e reproduz um movimento suave, especialmente em filmes.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Imagem avançada > Redução de artef. ou Mov. digital nat. e pressione OK.
- Pressione ▼ ou ▲ para destacar
 Desativado ou Ativado e pressione OK para selecionar.

	PHILIPS		
Imagem avançada			
Contraste +	Desativado 🛆		
Active Control	Ativado 🗸		
Redução de artef.*			
Mov. digital nat.*			
	~		

 Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou ANALOG MENU para sair.

8.2 Use o Timer

Para colocar a TV no modo de espera ou em um canal especificado em um momento específico a partir do modo de espera ou quando a TV já estiver ligada.

Definir o temporizador

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- Pressione ANALOG MENU para exibir o menu de tela.
- Selecione Funções > Timer > Sleep e pressione OK.

	PHILIPS				
Timer					
Sleep		Desativado			
Relógi	.0	15			
Ligar A	Ås	30			
Deslig	ar Às	45			
Canal		60	\sim		
Ativar		90			
		120			
		180			

- Pressione ▼ ou ▲ para selecionar o número de minutos restantes antes que a TV entre automaticamente no modo de espera e pressione OK para selecionar.
- Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou ANALOG MENU para sair.

🚱 Dica

Pressione **STATUS** / **EXIT** para verificar se o temporizador está ativado ou quanto tempo falta para a TV entrar no modo de espera. Para cancelar o temporizador, selecione **Desativado** no menu **Sleep**.

Definir o horário da TV

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- Pressione ANALOG MENU para exibir o menu de tela.
- Selecione Funções > Timer > Relógio e pressione OK.

	PH	PHILIPS	
Timer			
Sleep	10 : 45		
Relógio			
Ligar Às			
Desligar Às			
Canal			
Ativar			

- Pressione os botões numéricos (0-9) do controle remoto para inserir o horário no formato de 24 horas. Por exemplo, 13:00 (para 1.00 p.m).
- 5. Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou **ANALOG MENU** para sair.

Definir o timer da TV

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Funções > Timer > Ligar Às e pressione OK.

	PHILIPS		
Timer			
Sleep	20:00		
Relógio			
Ligar Às			
Desligar Às			
Canal			
Ativar			

- Pressione os botões numéricos (0-9) do controle remoto para inserir o horário no formato de 24 horas. Por exemplo, 13:00 (para 1.00 p.m).
- Pressione ◄ para voltar ao menu anterior e selecione Desligar Às e pressione OK.

\square	PH	ILIPS
Timer		
Sleep	21:40	
Relógio		
Ligar Às		
Desligar Às		
Canal		
Ativar		

- 6. Pressione os botões numéricos (0-9) para inserir o horário.

Р	HILIPS
2	
	2

- Pressione ▼ ou ▲ para selecionar o número do canal a ser ativado no horário especificado.
- Pressione ◄ para voltar ao menu anterior e selecione Ativar e pressione OK.

	PHILIPS	
Timer		
Sleep	Desativado 🗸	4
Relógio	Uma Vez	
Ligar Às	Todo Dia	
Desligar Às		
Canal		
Ativar		

- Pressione ▼ ou ▲ para selecionar
 Desativado, Uma Vez ou Todo Dia e pressione OK para selecionar.
- 11. Pressione ANALOG MENU para sair.
- 12. Pressione 🖞 para colocar a TV no modo de espera.

Configurações de ativação:

- Não: Cancela o timer da TV.
- Uma Vez: Ativa o timer da TV apenas uma vez.
- Todo Dia: Ativa o timer da TV todos os dias no mesmo horário.

G Observação

Se a TV estiver ligada quando o timer for ativado, ela acessará o canal especificado no timer da TV. As configurações do timer da TV serão perdidas quando a TV for desligada através do botão **POWER**.

8.3 Bloqueio de teclado na TV

Impeça que crianças acessem a TV sem a supervisão de adultos.

Ativar o Bloqueio do Teclado

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Funções > Bloquear Teclado > e pressione OK.

h	PHILIPS
Funções	
Timer	Desativado 🛆
Bloquear Teclado	Ativado 🗸
Child Lock	
Closed Caption	
Demo*	

- Pressione ▼ ou ▲ para destacar Sim e pressione OK.
- 5. Desligue a TV ou coloque-a no modo de espera.

G Observação

Quando o recurso **Bloquear Teclado** estiver ativado, você não poderá acessar nenhum canal de TV com os botões **CH +** / - no painel da TV nem operar nenhum de seus botões, exceto o botão **POWER**. A TV exibirá "**Bloqueado**" na parte inferior da tela. Mantenha o controle remoto longe das crianças para impedir o acesso ao menu **Bloquear Teclado**.

Desativar o Bloqueio do Teclado

- Repita as etapas acima conforme descrito em Ativar o Bloqueio do Teclado na página anterior.
- Pressione ▼ ou ▲ para destacar Não e pressione OK.



8.4 Controlar o acesso a canais de TV

Child Lock permite controlar o tipo de programas de TV que podem ser acessados de acordo com as classificações de programas em termos de idade e conteúdo.

Acessar o recurso Child Lock

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Funções > Child Lock > e pressione OK.
- Se estiver usando o recurso Child Lock pela primeira vez, você precisará digitar o código padrão de fábrica 0711 com os botões numéricos (0-9).
- 5. Quando a mensagem **Incorreto** for exibida, digite **0711** novamente.

1	PH	LIPS
Funções		
Timer	** * *	Δ
Bloquear Teclado	Incorreto	
Child Lock		
Closed Caption		
Demo*		
]	
		∇

6. Digite seu código de quatro dígitos.

	PHILIF	PS
Funções		
Timer		
Bloquear Teclado	Novo Código	
Child Lock		
Closed Caption		
Demo*		

7. Digite o novo código outra vez para confirmar.

	PHI	IPS .
Funções		
Timer	* * * *	
Bloquear Teclado	Confirmado	
Child Lock		
Closed Caption		
Demo*		
		∇

Você pode acessar o menu Child Lock agora.

Alterar o Código de Acesso

- 1. Acesse o menu Child Lock conforme descrito em Acessar o recurso Child Lock na página anterior.
- 2. Pressione ▼ para destacar Mudar Código e pressione OK para selecionar.
- Digite seu novo código de acesso com quatro dígitos com os botões numéricos (0-9).

	PHILIPS	
Child Lock		
Bloquear Canal		
Mudar Código	Novo Código	
Desbloq.Todos		
Bloq. Todo		
Classif. Filmes		
Classif. TV		
Opções Bloqueio		
		-

 Digite novamente seu novo código de acesso.

Child Lock
Bloquear Canal
Mudar Código
Desbloq.Todo
Bloq. Todo
Classif. TV
Cla

A mensagem Confirmado será exibida.

🚱 Dica

Se você esquecer o código de acesso, repita todas as etapas descritas em Acessar o recurso Child Lock.

Bloquear canais

- Acesse o menu Child Lock conforme descrito em Acessar o recurso Child Lock na página anterior.
- Pressione OK para selecionar Bloquear Canal e pressione ▼ ou ▲ para destacar o número do canal.

		PHILIPS
Child Lock		
Bloquear Canal	002	
Mudar Código	003	
Desbloq.Todos	004	
Bloq. Todo	005	Î
Classif. Filmes	006	
Classif. TV	007	
Opções Bloqueio	008	
	009	∇

Bloquear todos os canais

- Acesse o menu Child Lock conforme descrito em Acessar o recurso Child Lock na página anterior.
- 2. Pressione ▼ para destacar **Bloq.Todo** e pressione **OK** para selecionar.



3. Pressione **OK** para selecionar **Sim**.

Desbloquear todos os canais

- Acesse o menu Child Lock conforme descrito em Acessar o recurso Child Lock na página anterior.
- Pressione ▼ para destacar Desbloq. Todos e pressione OK para selecionar.

	PHILI	PS
Child Lock		
Bloquear Canal	Sim	
Mudar Código	Desbloqueados	
Desbloq.Todos		
Bloq. Todo		
Classif. Filmes		
Classif. TV		
Opções Bloqueio		

3. Pressione OK para selecionar Sim.

G Observação

Será exibida uma mensagem para informar que o canal está bloqueado quando você tentar acessá-lo. É possível optar por digitar o código de acesso de Child Lock para assistir ao programa.



8.5 Controlar o acesso a programas de TV

Usar o bloqueio de classificação de filme (somente para certas regiões)

Controle o acesso a filmes com base no seu conteúdo definido pela MPAA (Motion Picture Association of America).

- As configurações se aplicam somente às entradas TV e AV. Acesse o menu Child Lock conforme descrito em Acessar o recurso Child Lock na página 35.
- Pressione ▼ até que a opção Classif. Filmes fique destacada e pressione OK para selecionar.
- Pressione ▲ ou ▼para realçar sua opção de rótulo de classificação de filme e pressione OK.

Uma marca (\checkmark) aparecerá ao lado do rótulo de classificação para indicar que o bloqueio por classificação está ativado.

		PHILIPS	
Child Lock			
Bloquear Canal	G	4	Δ
Mudar Código	PG		
Desbloq.Todos	PG-13		
Bloq. Todo	R	\checkmark	
Classif. Filmes	NC-17	\checkmark	
Classif. TV	X	✓	
Opções Bloqueio			
		7	V

G Observação

Os filmes serão bloqueados se eles se enquadrarem na categoria de filme que você ativou. Será exibida uma mensagem para informar que o programa está bloqueado devido à classificação do filme. Os programas permanecerão bloqueados mesmo depois de desligar a TV. Digite o código de acesso de Child Lock para assistir ao programa. Subseqüentemente, todos os outros programas bloqueados poderão ser vistos.

🖨 Dica

Pressione **STATUS** / **EXIT** duas vezes para verificar quais classificações de TV ou filmes estão ativadas.



Classificação de Filmes:

- G: Apropriado para todas as idades.
- **PG**: Parte do material pode não ser adequada para crianças.
- PG-13: Parte do material pode não ser adequada para crianças com menos de 13 anos.

- R: Material não adequado para crianças com menos de 17 anos. Requer a companhia dos pais.
- NC-17: Não adequado para crianças com menos de 17 anos. Apresenta excesso de violência, sexo ou linguagem obscena.
- X: Não adequado para crianças com menos de 17 anos. O conteúdo é pornográfico.

Usar o bloqueio de Classif.TV (somente para certas regiões)

Bloqueie o conteúdo com base nas classificações de TV definidas pela rede de TV. As classificações de TV têm como base a idade e o conteúdo.

Classificação com base em idade	Classificação com base em conteúdo
TV-Y	Nenhuma
TV-Y7	FV (Violência imaginária)
TV-G	Nenhuma
TV-PG	V (Violência) S (Sexo) L (Linguagem vulgar) D (Diálogo sexual)
TV-14	V (Violência) S (Sexo) L (Linguagem vulgar) D (Diálogo sexual)
TV-MA	V (Violência) S (Sexo) L (Linguagem vulgar)

- Acesse o menu Child Lock conforme descrito em Acessar o recurso Child Lock na página 35.
- Pressione ▼ até que a opção Classif. TV fique destacada e pressione OK para selecionar.
- Pressione ▼ ou ▲ para realçar o rótulo de classificação de TV e pressione OK para selecionar.
- Pressione ▼ou ▲ para destacar Bloq. Todo e pressione OK para selecionar.

🔂 Dica

Para ativar uma ou mais classificações baseadas em conteúdo, destaque somente as classificações desejadas e pressione **OK**.

1		PHILIPS	
 Classif. TV			_
TV-Y			
TV-Y7	V	\checkmark	
TV-G	S	\checkmark	
TV-PG	L	\checkmark	
TV-14	D	\checkmark	
TV-MA			
			▽

TV-Y: Apropriado para todas as crianças. Não se espera que os programas assustem as crianças.

TV-Y7: Para crianças a partir de 7 anos que conseguem diferenciar o "faz de conta" da realidade. Apresenta violência branda imaginária ou violência cômica. Os programas podem assustar crianças pequenas com menos de 7 anos de idade.

TV-Y7 FV:Violência imaginária mais intensa ou belicosa do que aquela na categoria TV-Y7.

TV-G: Adequado para todas as crianças, mas não destinado especificamente para crianças.

TV-PG: A companhia dos pais é necessária. Certa violência, linguagem vulgar, situações sexuais ou diálogos sugestivos. Os pais devem assistir a esses programas com seus filhos.

TV-14: Não adequado para crianças com menos de 14 anos. O conteúdo apresenta violência, linguagem forte, situações sexuais ou diálogos sugestivos.

TV-MA: Para adultos. Não adequado para crianças com menos de 17 anos.

G Observação

A tela exibirá uma mensagem para informar que o programa está bloqueado quando ele corresponder à categoria de classificação de TV que você ativou. Os programas permanecerão bloqueados mesmo que você desligue e ligue a TV de novo. Digite seu código de acesso para assistir ao programa.



Desbloquear programas

- Acesse o menu Child Lock conforme descrito em Acessar o recurso Child Lock na página 35.
- Pressione ▼ para selecionar Opções Bloqueio e pressione OK para selecionar.
- Pressione ▼ ou ▲ para destacar Não e pressione OK.



Bloquear outros programas

Bloqueie programas não classificados, como documentários, edição do diretor ou programas sem dados de recomendação (Sem classificação).

- Acesse o menu Child Lock conforme descrito em Acessar o recurso Child Lock na página 35.
- Pressione ▼ para selecionar Opções Bloqueio e pressione OK para selecionar.
- Pressione▼ ou ▲ para destacar
 Sem Censura ou Censura Livre e pressione OK para selecionar.
- 4. Pressione **OK** para selecionar **Sim.**

	PHILIF	S
Opções Bloqueio		
Sem Censura	Desativado	
Censura Livre	Ativado	\checkmark
Bloqueando	·	

G Observação

Programas sem classificação ou com censura livre são bloqueados.



8.6 Ativar closed captions

Closed captions (CC) são legendas ocultas nos sinais de vídeo, que você pode ativar ou desativar, ao contrário das legendas normais dos filmes, que não podem ser desativadas. Closed captions são legendas para diálogos e descrições para as pessoas com deficiência auditiva.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- Selectione Funções > Closed Caption > e pressione OK.



- Pressione ▼ ou ▲ para destacar CC Não, CC1, CC2 ou CC Mudo, e pressione OK para selecionar.
- 5. Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou **ANALOG MENU** para sair.

Opções de Closed Caption:

- CC Não: Desativa o recurso de closed caption.
- CC1:A maioria dos canais transmite closed captions no modo CC1.As closed captions podem estar em espanhol, português ou inglês.
- CC2: As emissoras podem transmitir closed captions no modo CC2. CC2 é raramente utilizado.
- CC Mudo: As closed captions no modo CC1 aparecem apenas quando o som é desligado através de ®.

8.7 Uso dos modos Demo

O modo **Demo** permite ver os benefícios dos novos recursos da sua TV.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Funções > Demo > e pressione OK.
- Pressione ▼ ou ▲ para destacar Pixel Plus HD, Pixel Plus 2HD, Mov. digital nat. ou 100Hz, e pressione OK para selecionar.

h	PHILIPS
Funções	
Timer	Pixel Plus HD* 🗸 🔺
Bloquear Teclado	Pixel Plus 2HD*
Child Lock	Mov. digital nat.*
Closed Caption	100Hz*
Demo*	
	▼

5. Pressione ▼ ou ▲ para destacar Sim e pressione OK para selecionar.

	PHILIPS	
Demo		_
Pixel Plus HD*	Desativado	Δ
Pixel Plus 2HD*	Ativado 🗸	
Mov. digital nat.*		
100Hz*		
		V

Quando os modos **Demo** forem usados, a TV exibirá uma tela vertical dividida, mostrando os novos recursos ativados em uma metade e a outra metade sem os recursos.

 Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou ANALOG MENU para sair.

Modos de demonstração

- **Pixel Plus 2HD**: Semelhante ao Pixel Plus HD, mas também pode detectar e reduzir artefatos e ruídos no conteúdo HD, gerando imagens mais claras e nítidas.
- Pixel Plus HD: Cada pixel é melhorado para corresponder aos pixels circundantes, proporcionando uma imagem mais natural. Nitidez, profundidade e cores vívidas são obtidas de várias fontes, como conteúdo de HD e DVD.
- Mov. digital nat.: Reduz a tremulação de linhas e campos e reproduz um movimento suave, especialmente em filmes. Defina o nível como Maximum, Minimum ou Não.
- 100 Hz: As informações transmitidas são armazenadas em um chip de memória para gerar imagens sem tremulação.

8.8 Uso do Ambilight

Assista a programas em um ambiente exclusivo, produzindo um suave brilho de luz nas laterais da TV.A iluminação ambiente do televisor proporciona uma experiência mais relaxada ao assistir à TV.As cores do Ambilight mudam automaticamente para combinar com as imagens da TV.

Ativar o Ambilight

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- Pressione ANALOG MENU para exibir o menu de tela.
- 3. Selecione Ambilight > Sim.

	PHILIP	s
Ambilight		
Ambilight	Desativado	
Brilho	Ativado ·	
Modo		
Balanço		

Desativar o Ambilight

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- 3. Selecione Ambilight > Não.
- Pressione ♦ para voltar ao menu anterior ou ANALOG MENU para sair.

Ajustar o brilho

- 1. Ative o Ambilight conforme descrito em Ativar o Ambilight nesta página.
- Pressione ▼ até que a opção Brilho fique destacada e pressione OK para selecionar.

 Pressione ▼ ou ▲ para ajustar o nível de brilho ambiente.

	PHILIPS
Ambilight	
Ambilight	^
Brilho	
Modo	
Cor	
Personalizar Cores	
Balanço	= =
	0—Ų—
	▽

Selecionar os modos do Ambilight

- 1. Ative o Ambilight conforme descrito em Ativar o Ambilight nesta página.
- Pressione ▼ até que a opção Modo fique destacada e pressione OK para selecionar.
- Pressione ▼ ou ▲para destacar o modo e pressione OK para selecionar.

	PI	HILIPS
Ambilight		
Ambilight	Cor	\checkmark
Brilho	Relaxado	
Mode	Moderado	
Balanço	Dinâmico	

Modos do Ambilight

- Cor: Produz uma iluminação constante de acordo com as configurações no menu Cor.
- **Relaxado**: Reduz o brilho e as cores para proporcionar uma experiência mais relaxada ao assistir à TV.
- Moderado: Usa as configurações de fábrica para brilho e cores.
- **Dinâmico**: O brilho e a cor mudam de acordo com o estado da imagem.

Selecionar a cor do Ambilight

- 1. Ative o Ambilight conforme descrito em Ativar o Ambilight na página anterior.
- Pressione ▼ até que a opção Modo fique destacada e pressione OK para selecionar.
- Pressione ▼ até que a opção Cor fique destacada e pressione OK para selecionar.
- 4. Pressione ▼ ou ▲ para realçar a cor.

	PH	LIPS
Ambilight		
Ambilight	Quente	√ △
Brilho	Frio	
Modo	Azul	
Cor	Vermelho	
Personalizar Cores	Verde	
Balanço	Amarelo	
	Magenta	
	Personalizar	

Uso de cores personalizadas

- 1. Ative o Ambilight conforme descrito em Ativar o Ambilight na página anterior.
- Pressione ▼ até que a opção Personalizar fique destacada e pressione OK para ativar o menu Personalizar Cores.
- Pressione ◄ para destacar a opção Cor e pressione ▼ para destacar Personalizar Cores.



 Pressione▼ ou ▲ para destacar Palete ou Saturação, e pressione OK para selecionar. Pressione ▼ ou ▲ para ajustar as configurações.



3. Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou ANALOG MENU para sair.

Cores personalizadas do Ambilight

- Palete: Ajusta a mistura de cores.
- **Saturação**: Ajusta a intensidade de cores da saída de luz.

Definir o balanço do Ambilight

Ajuste a intensidade do **Ambilight** nos dois lados da TV.

- 1. Ative o Ambilight conforme descrito em Ativar o Ambilight na página anterior.
- Pressione ▼ até que a opção Balanço fique destacada e pressione OK para selecionar.
- Pressione ▼ ou ▲ para ajustar o Balanço.



 Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou ANALOG MENU para sair.

9. Use sua TV como monitor de computador

Conecte a TV a um computador através da porta VGA para usá-la como monitor.

G Observação

Consulte as *Instruções básicas de uso* para conectar o computador à TV.

- Conecte o computador à TV através do cabo VGA (não fornecido).
- Pressione SOURCE para exibir a lista de fontes de áudio e vídeo.



 Pressione ▼ ou ▲ até que a opção VGA fique em destaque e pressione OK para selecionar. Você deverá ver o monitor do seu computador na tela da TV.

9.1 Configurações de imagem (modo VGA)

- Horizontal: Ajusta a imagem à esquerda ou direita.
- **Vertical**: Ajusta a imagem para cima ou para baixo.



9.2 Configurações de funções (modo VGA)

- Fase / Freqüência: Sintoniza a TV de modo a corresponder às configurações de exibição do computador.
- Auto Ajuste: Sincroniza automaticamente a taxa de Fase/ Freqüência do computador e da TV.
- Reset: Retorna às configurações padrão de fábrica.

	PHILIPS
Menu	
Defin. da imagem	Brilho
Som	Contraste
Funções	Horizontal
Local	Vertical
	Tom De Cor
	⊽

Observação

Para conhecer as resoluções suportadas, consulte as *Especificaç*ões.

10. Uso da sua TV no modo High Definition

O modo HD (High Definition) permite desfrutar de imagens mais nítidas e limpas usando equipamentos de HD.

10.1 Conectar o equipamento de HD

 Conecte a saída HDMI ou DVI do equipamento de HD ao soquete HDMI 1, HDMI 2 ou Side HDMI da TV.

Use um cabo DVI para HDMI se a saída DVI estiver conectada.

- Conecte o cabo de áudio aos soquetes de áudio L / R (AV) da TV se você estiver usando a saída DVI do equipamento de HD para conexão com a TV.
- Pressione AV para exibir a Lista de AV's e

 ▲ ou ▼ para selecionar HDMI 1, HDMI 2
 ou Side HDMI.



 Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou ANALOG MENU para sair.

10.2 Controlar as configurações da TV no modo HD

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Imagem, Som ou Funções e pressione OK para selecionar.

- Pressione ▲ ou ▼ para realçar as configurações e ◄ ou ▶ para ajustá-las.
- Pressione ◄ para voltar ao menu anterior ou ANALOG MENU para sair.

Menu Imagem

- As opções do menu Imagem são: Brilho, Cor, Contraste, Nitidez, Horizontal, Vertical e Tom De Cor.
- Todas as opções funcionam da mesma maneira que as do menu Imagem, exceto por Horizontal e Vertical.
 - Horizontal permite ajustar a posição horizontal da posição da imagem.
 - **Vertical** permite ajustar a posição vertical da imagem.

Menu Som

 As opções do menu Som são Equalizador, Balanço, Nivelar Vol. e Incr. Surround. Todas as opções funcionam da mesma maneira que as do menu Som da TV.

Menu Funções

 As opções do menu Funções são Timer, Bloquear Teclado, Child Lock e Active Control. Todas as opções funcionam da mesma maneira que as do menu Funções da TV, exceto Selecionar Modo.

10.3 Uso da opção Selecionar Modo

Selecionar Modo estão disponíveis no menu Funções quando você conecta o equipamento de HD via HDMI com suporte a resoluções de 480p, 720p ou 1080p. Você pode selecionar o modo PC ou HD.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Funções > Selecionar Modo > PC ou HD e pressione OK.



4. Pressione para voltar ao menu anterior ou **ANALOG MENU** para sair.

10.4 Uso do modo 1080 Nativo

A opção **Native 1080** no menu **Mostrar Hora** está disponível quando você conecta o equipamento de HD via HDMI ou Y Pb Pr com suporte para resolução de 1080i. Assista ao formato HD original em resolução real a partir dos sinais de entrada.

- Pressione SOURCE e ▲ ou ▼ para selecionar TV na lista de fontes de áudio e vídeo.
- 2. Pressione **ANALOG MENU** para exibir o menu de tela.
- Selecione Funções > Mostrar Hora > Sim para assistir aos programas no formato HD original (1080p).

	PHIL	IPS
Funções		
Timer	1080 Nativo	
Bloquear Teclado		
Child Lock		
Selecionar Modo		
Closed Caption		
Mostrar Hora		
Demo*		

4. Pressione para voltar ao menu anterior ou **ANALOG MENU** para sair.

1080p models					
HD format	480p	576p	720p	1080p	1080i
SD format	480i		576i		

Observação: Sua TV Philips é compatível com HDMI.

Se você não receber uma boa imagem, não é um defeito do televisor.

Altere o formato de vídeo no dispositivo (DVD player, decodificador de TV a cabo, etc) para um formato padrão.

Por exemplo, selecione 480p, 576p, 720p, 1080i ou 1080p para DVD players.

10.5 Uso do Philips EasyLink

Sua TV está ativada para conexões HDMI-CEC com outros dispositivos. Os recursos a seguir se aplicam a dispositivos compatíveis com CEC e conectados à TV por meio de um cabo HDMI.

Reprodução One-touch

Você pode controlar a TV e os dispositivos com um controle remoto ao conectar a TV a dispositivos compatíveis com o recurso Reprodução One-touch. Por exemplo, quando você pressionar o botão Play no controle remoto do DVD, sua TV Philips acessará automaticamente o canal correto para exibir o conteúdo do DVD.

Modo de espera One-touch

Você pode usar o controle remoto da TV para colocar os dispositivos no modo de espera ao conectar TV a dispositivos compatíveis com o recurso Modo de espera One-touch. Pressione e segure () no controle remoto da TV por cerca de 3 ou 4 segundos.

11. Solução de problemas

G Observação

Antes de recorrer ao Atendimento ao Cliente, consulte o tópico sobre solução de problemas a seguir que pode ajudar a resolver seu problema.

Sintomas	Causa possível	O que você deve fazer
Sem energia ou sem luz indicadora.	A TV não está conectada à rede	1. Pressione ტ na lateral direita da TV ou pressione ტ no controle remoto.
	elétrica.	2.Verifique se o cabo de força está bem conectado ao conector de força da TV e à tomada elétrica.
		3. Conecte a TV a uma tomada elétrica diferente.
Mensagem de	Falha na	1.Verifique se o cabo HDMI é certificado.
erro na tela com conexão HDMI.	autenticação High- Bandwidth Digital	2. Pressione SOURCE no controle remoto para alternar para outra fonte e depois retorne à fonte HDMI.
		3. Redefina o dispositivo acessório e a TV.
		Ligue a TV
		Selecione o canal HDMI
		Ligue o dispositivo acessório
Nenhum som é detectado no PC.	A porta HDMI incorreta está conectada.	1. Conecte um cabo DVI-HDMI à porta HDMI correta na TV.
	O cabo de áudio não está conectado.	2. Conecte um cabo de áudio à porta DVI AUDIO IN na TV.
		3. Pressione SOURCE no controle remoto e selecione qualquer uma das fontes HDMI.
A TV não responde ao controle remoto.	As pilhas estão instaladas incorretamente ou estão fracas.	1.Verifique se a luz indicadora na TV está piscando quando os botões do controle remoto são pressionados.
		2. Confirme se você está usando o controle remoto fornecido com a TV.
		 Verifique se as pilhas do controle remoto estão inseridas de acordo com a ilustração no controle remoto e se são novas.
A imagem está distorcida. Ela está	Formato de vídeo da transmissão.	 Pressione o melhor formato de imagem.
esticada, possui barras pretas, curtas e grossas na lateral ou na parte superior.		2. Para alguns dispositivos acessórios, o formato da imagem precisa ser definido no próprio dispositivo acessório.

A imagem é	Conexão não	1.Verifique se todas as conexões foram feitas de acordo
predominantemente	firme/incorreta.	com o código de cores.
verde e vermelha ou		2. Pressione os cabos componentes até o fim nos
não possui tons de		soquetes YPbPr na TV.
vermelho quando a		
TV está conectada		
a um dispositivo		
acessório por		
meio de cabos		
componentes.		
Nenhum som no alto-falante da TV.	O nível de volume está definido como zero.	1. Aumente o volume.
	O som está desativado.	2. Pressione 🛞 no controle remoto.
	Os fones de ouvido estão conectados.	3.Verifique se os fones não estão plugados na TV.
	O cabo de áudio não está conectado.	4. Para conexão AV, verifique se o cabo de Áudio L/R está conectado. Se você estiver usando um cabo componente, certifique-se de não ter cruzado o cabo de áudio vermelho com o cabo de vídeo vermelho.
	A configuração da saída de áudio do dispositivo acessório está incorreta.	5. Para conexões HDMI, alguns dispositivos acessórios têm uma configuração de saída de áudio HDMI que deve ser ativada para conexões de HDMI a HDMI.
Baixa qualidade da imagem com conexão coaxial.	Os canais de definição padrão não são tão nítidos quanto os canais de alta definição.	1. Conecte o dispositivo por meio de cabos componentes ou HDMI.
Nenhuma imagem	Canal incorreto	1.Verifique se você selecionou o canal correto.
ou som.	Instalação incompleta de canais.	 Se a TV receber canais através de uma conexão AV, defina a TV para a entrada de fonte correta e repita o processo de instalação automática.
		 Se a TV estiver diretamente conectada à tomada na parede via conexão coaxial, repita o processo de instalação automática.
Não é possível controlar a TV e os dispositivos conectados com um controle remoto.		1. Confirme se os dispositivos conectados são compatíveis com o EasyLink e estão conectados à TV via cabo HDMI. Nem todas as marcas de dispositivos, como DVD players, usam o mesmo sistema que o Philips EasyLink. Outras marcas podem não funcionar com o Philips EasyLink.

12. Especificações

N° do modelo	42PFL7803D	52PFL7803D
APRIMORAMENTO DE IMAGENS		
Тіро	1080p 120 Hz	
Proporção de Imagem	16:9	
Imagem avançada	Contraste +, Active Control, Mov. digital nat., Redução de artef.	
Ambilight	Sim	
APRIMORAMENTO DE SOM		
Mono/Estéreo/BBE	Mono, Estéreo, Incredible Surround, BBE, wOOx	
Saída de energia (Watts RMS)	2 x 15 W	
FACILIDADE DE USO		
Modos de vídeo	Automático, 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom Legenda, Super Zoom, Wide Screen	
Entrada de PC	via HDMI,VGA	
CONEXÕES		
CVI In com Áudio L/R	2, com suporte para 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p @24Hz-60Hz	
CVBS In com Áudio L/R, S-Video	2 X	
HDMI	3 ver1.3a HDMI com suporte de vídeo: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p @24Hz-60Hz, entrada de PC: até WUXGA	
Saída de áudio digital	Sim, com suporte para AC-3 & PCM	
Fone de ouvido	1 X (lateral)	
DIVERSOS		
Consumo de energia operacional	100-240 V, 50/60 Hz	
Energia no modo de espera [Watt]	tipicamente 0,165W	
Acessórios	Cabo de força, Instruções básicas de uso, Manual do Usuário, Controle remoto, pilhas AAA (2)	
DIMENSÕES		
Peso do aparelho (kg)	20.5	39
Peso do aparelho com suporte (kg)	26	47
Dimensões do aparelho (L x A x P) mm	1.046 x 645 x 108	1,301 x 798 x 141
Dimensões do aparelho com suporte (L x A x P) mm	1.046 x 716 x 262	1,301 x 875 x 325

G Observação

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

13. Conexão de dispositivos





1. Entrada de antena

- CVI-1: Entrada de vídeo componente. Conectores Y Pb Pr e Áudio L/R para DVD, receptor digital ou console de jogos, etc.
- CVI-2: Segunda entrada de vídeo componente.
- AVI IN: Entrada de vídeo composto a ser usada junto com conectores de Áudio L/R para filmadora, console de jogos, etc.
- 5. Saída SPDIF: Saída de áudio digital.
- 6. Audio IN para VGA.
- 7. **Portas de serviço** (para profissionais de manutenção)
- Entrada HDMI 1: Conector de entrada HDMI para Disc player Blu-ray, receptor digital HD ou console de jogos, etc.

- 9. Entrada HDMI 2: Segundo conector de entrada HDMI.
- 10. **VGA**: Conector Video Graphics para computadores pessoais.
- 11. Entrada HDMI (lateral): Consulte a descrição de Entrada HDMI 1.
- 12. Fones de ouvido (lateral): Mini conector estéreo.
- Vídeo (lateral): Conector de entrada de vídeo a ser usada junto com conectores de Áudio L/R para filmadora, console de jogos, etc.
- S-Vídeo (lateral): Conector de entrada S-Vídeo a ser usada junto com conectores de Áudio L/R para filmadora, console de jogos, etc.

13.2 Selecionar a qualidade da conexão

Você pode melhorar sua experiência audiovisual conectando seus dispositivos com os melhores conectores possíveis.

Após conectar seus dispositivos, não esqueça de ativá-los conforme descrito nas *Instruções* básicas de uso.

HDMI – Máxima qualidade



O HDMI produz a melhor qualidade audiovisual possível. Os sinais de áudio e vídeo são combinados em um cabo HDMI, oferecendo uma interface digital não compactada entre sua TV e os dispositivos HDMI. Use HDMI para obter um vídeo completo em alta definição.

🚱 Dica

Caso seu dispositivo só tenha um conector DVI, use um adaptador DVI-HDMI para conectar o dispositivo a um conector **HDMI** na TV. Como tal conexão não oferece suporte a som, você deve conectar um cabo de áudio separado do dispositivo até a entrada de Áudio L/R nos conectores **AUDIO IN** da TV.

😵 Observação

O sistema Philips HDMI suporta HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). A proteção HDCP é uma forma de Gestão de Direitos Digitais que protege o conteúdo de alta definição em DVD ou Blu-ray Discs.

Componente (YPbPr) – Maior qualidade

O vídeo componente (Y Pb Pr) oferece melhor qualidade de imagem do que as conexões de vídeo composto ou S-Video. Embora o vídeo componente suporte sinais de alta definição, a qualidade da imagem é análoga e inferior à do HDMI.

Ao conectar um cabo de vídeo componente, correlacione as cores de cabos aos conectores **CVI** na parte traseira da TV. Além disso, conecte um cabo de Áudio L/R aos conectores de entrada de **Áudio L/R** vermelhos e brancos no CVI.



Cabo de vídeo componente – Vermelho, Verde, Azul



Cabo de Áudio L/R – Vermelho, Branco

S-Video – Boa qualidade

O S-Video oferece melhor qualidade de imagem do que a do vídeo composto. Ao conectar seu dispositivo ao S-Video, conecte o cabo S-Video ao conector **S-Video** na parte lateral da TV. Você deve conectar um cabo de Áudio L/R separado do dispositivo até os conectores de entrada **Áudio L/R** vermelhos e brancos na parte lateral da TV.



Cabo S-Video

Composto – Qualidade básica

O vídeo composto oferece conectividade análoga básica, em geral combinando um cabo de vídeo cinch (amarelo) com um cabo de Áudio L/R cinch (vermelho e branco). Correlacione as cores dos cabos quando combiná-los aos conectores de entrada compostos **Vídeo** e **Áudio L/R** na parte lateral da TV.



Cabo de Áudio L/R – Vermelho, branco



Cabo de áudio/vídeo composto – Amarelo, vermelho e branco

Observação

Para fazer várias conexões de dispositivos à sua TV, consulte as *Instruções básicas de uso* para obter informações detalhadas.







www.philips.com