

Register your product and get support at

5800 Series

www.philips.com/welcome

User manual

Manual do usuário

Manual do utilizador

Bedienungsanleitung

Manuel d'utilisateur

دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

16	8 إعداد الشبكة	2	1 تنبيه
16	تشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون الذكي	3	2 هام
16	نوع الشبكة	5	3 نظرة عامة على التلفاز
16	تثبيت الكابل	5	لوحة التحكم
17	تثبيت الشبكة اللاسلكية	5	وحدة التحكم عن بعد
17	مشاركة الشاشة	6	استخدام وحدة التحكم عن بعد
18	9 معلومات المنتج	7	4 استخدام التلفاز
18	دقة شاشة العرض	7	تشغيل/إيقاف التلفاز، أو التبديل إلى وضع الاستعداد
18	الوسائط المتعددة	7	مشاهدة المحتوى على الأجهزة المتصلة
18	طاقة الصوت	8	تبديل القنوات
18	الدقة الأصلية	8	ضبط مستوى صوت التلفاز
18	الموالمف / الاستقبال / الإرسال	9	5 استخدام المزيد من الوظائف
18	وحدة التحكم عن بعد	9	الوصول إلى قائمة التلفزيون
18	مصدر التيار الكهربائي	9	تغيير اللغة
18	حوامل التلفاز المدعومة	9	تغيير إعدادات الصورة
19	10 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	10	تغيير إعدادات الصوت
19	المسائل العامة	11	استخدام EPG
19	المسائل المتعلقة بالقنوات	11	قائمة التسجيل
19	المسائل المتعلقة بالصورة	11	استخدام Philips EasyLink
19	مسائل متعلقة بالصوت	11	استخدام EDID
19	مسائل متعلقة بتوصيل HDMI	12	استخدام المؤقت
19	مسائل متعلقة بتوصيل الكمبيوتر	12	تغيير إعدادات التلفزيون المفضلة
20	مسائل تتعلق بالاتصال بالشبكة	12	التشغيل السريع
20	الاتصال بنا	13	تحديث البرنامج
20	11 المصادر المفتوحة	13	6 مركز الوسائط
20	البرامج مفتوحة المصدر	13	تشغيل ملفات الوسائط من جهاز USB متصل بالتلفاز
20	بيان ترخيص المصدر المفتوح	14	إزالة جهاز تخزين USB
		15	7 تعيين القنوات
		15	البحث الذاتي عن القنوات
		15	إعداد القنوات يدويًا
		15	البحث عن القنوات الرقمية

1 تنبيه

إن أي تشغيل مُنَع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق تجميع لم يوصى أو يصرح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

خصائص نقاط البكسل

يحتوي منتج LCD/LED هذا على عدد كبير من البكسلات الملونة. وعلى الرغم من احتواء المنتج على بكسلات فعالة بنسبة 99.999% أو أكثر، ربما تظهر نقاط سوداء أو نقاط مضنية (أحمر أو أخضر أو أزرق) بشكل مستمر على الشاشة. وهذا الأمر من الخصائص البنيوية للتلفاز (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عيبًا.

مصدر مصدر التيار الكهربائي الرئيسي(56/)

هذا التلفاز مزود بقباب مصبوب معتمد. وفي حالة وجود حاجة لاستبدال مصدر التيار الكهربائي الرئيسي، فيجب استبداله بمصدر له نفس القيمة كما هو مشار إليه على القابص (على سبيل المثال 10 أمبير).

1 أزل غطاء المصدر والمصدر.

2 يجب أن يتوافق المصدر البديل مع المعيار BS

1363 وأن يحتوي على علامة المصادقة ASTA.

وفي حالة فقد المصدر، اتصل بالوكيل للتحقق من

النوع الصحيح.

3 أعد تركيب غطاء المصدر.

حقوق النشر



تُعد المصطلحات HDMI (واجهة الوسائط عالية الوضوح)

وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة

لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. في

الولايات المتحدة والدول الأخرى.

©2018 TP Vision Europe B.V. جميع الحقوق

محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

العلامات التجارية هي ملك شركة Koninklijke Philips

N.V. أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة TP Vision

Europe B.V. بحق تغيير المنتجات في أي وقت دون

الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقًا لذلك.

يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام

المستهدف من هذا النظام.

في حالة استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة

لأغراض غير المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد

بصلاحيتها ومناسبتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP

Vision Europe B.V. أن المواد ذاتها لا تنتهك أية براءة

اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو

ضمنية.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أية مسؤولية

عن أي أخطاء في محتوى هذا الدليل أو عن أي مشكلات قد

تحدث كنتيجة لمحتوى هذا الدليل.

إن الأخطاء التي يتم إبلاغ شركة Philips بها سيتم تعديلها

ونشرها على موقع الويب الخاص بدعم Philips في أسرع

وقت ممكن.

شروط الضمان

- احتمال التعرض للإصابة أو تلف التلفاز أو إلغاء الضمان! لا تحاول إصلاح التلفاز بنفسك.
- لا تستخدم التلفاز والملحقات إلا التي أقرها المصنع.
- تشير علامة التنبيه المطبوعة على ظهر التلفاز إلى وجود خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تفك غطاء التلفاز أبدًا. واتصل دائمًا على دعم عملاء Philips بشأن الخدمة أو الإصلاح.



اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفاز. إذا نجم العطل عن عدم إتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

السلامة

خطر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق!

- لا تعرّض التلفاز أبدًا للمطر أو المياه. ولا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفاز. وإذا انسكبت السوائل على التلفاز أو داخله، فافصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربائي على الفور. واتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفاز قبل الاستخدام.
- لا تضع التلفاز أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات أبدًا بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارية الأخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر.
- لمنع نشوب حريق، أبقِ الشموع أو مواد اللهب الأخرى بعيدًا عن التلفاز ووحدة التحكم عن بعد والبطاريات على الدوام.



- احرص ألا تُدخل أبدًا أي جسم في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفاز.
- عند تدوير التلفاز، تأكد أن سلك التيار الكهربائي غير مشدود. فقد يؤدي شد سلك التيار الكهربائي إلى ارتداء الوصلات وحدوث شرر كهربائي.
- لفصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربائي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفاز. وعند فصل الطاقة، اسحب قابس الطاقة دومًا ولا تشد السلك أبدًا. وتأكد من قدرتك الكاملة على الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومقبس التيار الكهربائي في كافة الأوقات.

خطر حدوث دائرة قصر أو نشوب حريق!

- لا تعرّض وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات أبدًا للمطر أو المياه أو الحرارة المفرطة.
- تجنب وجود قوة شد على قوابس الطاقة، حيث يمكن لقوابس الطاقة غير المثبتة جيدًا أن تؤدي إلى حدوث شرر كهربائي أو نشوب حريق.

خطر حدوث إصابة أو تلف التلفاز!

- يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفاز والذي يزن أكثر من 25 كجم أو 55 رطلاً.
- عند تركيب حامل التلفاز، استخدم الحامل المرفق فقط.

وثّبت الحامل بالتلفاز بإحكام. وضع التلفاز على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفاز والحامل معًا.

- عند تركيب التلفاز على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفاز. وثّبت حامل الجدار في جدار يمكنه دعم وزن كل من التلفاز وحامل الجدار. ولا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أية مسؤولية عن التركيب غير الصحيح لحامل الجدار الذي ربما يؤدي إلى وقوع حادث أو التعرض لإصابة أو للتلف.
- إذا كنت بحاجة لتخزين التلفاز، فقم بتفكيك الحامل من التلفاز. ولا تقم أبدًا بوضع التلفاز على ظهره عندما يكون الحامل مرگبًا.
- قبل توصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربائي، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة على ظهر التلفاز. ولا تقم أبدًا بتوصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربائي إذا كان الجهد الكهربائي مختلفًا.
- يمكن أن تكون بعض أجزاء هذا المنتج مصنعة من الزجاج. لذا، يجب التعامل معه بحرص لتجنب الإصابات والتلف.

خطر تعرض الأطفال للإصابة!

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفاز وتعرّض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفاز مطلقًا على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيدًا.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفاز معلقًا على حافة السطح.
- لا تضع التلفاز أبدًا على أثاث طويل مثل (خزانة الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث والتلفاز إلى الجدار أو إلى دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفاز.

خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/وحدة التحكم عن بعد على بطارية من نوع العملة والتي يمكن ابتلاعها. ولذلك أبعد البطارية عن متناول أيدي الأطفال في كافة الأوقات!

خطر الحرارة المفرطة!

- لا تقم أبدًا بتركيب التلفاز في مكان ضيق. واترك دومًا مسافة لا تقل عن 4 بوصة أو 10 سم على الأقل حول التلفاز للتهوية. وتأكد من عدم تغطية الستائر أو الأجسام الأخرى أبدًا فتحات التهوية الموجودة على التلفاز.

يُدرج ضمن التوجيه الأوروبي 2002/96/EC. لذا يرجى الحرص على معرفة النظام المحلي للتجميع المنفصل للمنتجات الإلكترونية والكهربية.

يرجى التصرف وفقاً للقوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة بإلقائها مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من منتجك القديم على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها التوجيه الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. لذا يرجى الإلمام بالقوانين المحلية المعنية بالتجميع المنفصل للبطاريات لأن التخلص الصحيح يساعد على منع حدوث تبعات سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

فترة استخدام الحماية البيئية



يشير هذا الرمز الموجود على المنتج نفسه إلى أن فترة استخدام الحماية البيئية هي 10 سنوات. تشير فترة استخدام الحماية البيئية لمنتجات المعلومات الكهربائية إلى الفترة الزمنية التي لن تتسرب/تنسكب فيها المواد أو العناصر السامة والخطرة فجأة الموجودة داخل المنتج وأن مستخدميه مثل هذه المنتجات لن يتسببوا في أي تلوث بيئي خطير أو ضرر خطير للإنسان والممتلكات. الرجاء استخدام هذا المنتج خلال فترة استخدام الحماية البيئية وفقاً للتعليمات الموضحة في دليل المستخدم هذا. لا تغطي فترة استخدام الحماية البيئية الأجزاء القابلة للاستهلاك: البطارية.

الوصف الدلالي للنظم الإدارية لتدوير المنتجات الإلكترونية والكهربية بالنفايات

للعناية بالأرض وحمايتها بشكل أفضل، الرجاء الالتزام بالقوانين المحلية والمعمول بها فيما يتعلق بإدارة تدوير المنتجات الإلكترونية والكهربية بالنفايات عند عدم حاجة المستخدم لها أو عند بلوغ المنتج نهاية فترة حياته الافتراضية.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف سلك التيار الكهربائي!

- لا تضع أبداً التلفاز أو أي أجسام أخرى على سلك التيار الكهربائي.
- افصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربائي والهوائي قبل العواصف الرعدية.
- أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أبداً أي جزء من التلفاز أو سلك التيار الكهربائي أو كبل الهوائي.

خطر الإضرار بحاسة السمع!

- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفاز في درجات حرارة أقل من 5° مئوية أو 41° فهرنهايت، فأخرج التلفاز وانتظر حتى تتوافق درجة حرارة التلفاز مع درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربائي.

العناية بالشاشة

- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. والصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة. على سبيل المثال: القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية. وإذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل تباين الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.
- افصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- نظّف التلفاز والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. ولا تستخدم أبداً أي مواد أخرى مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفاز.
- خطر تلف شاشة التلفاز! لا تلمس أبداً الشاشة بأي جسم أو تضغط عليها أو تحكها أو تضربها به.
- لتفادي التشوهات وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

إعادة التدوير



تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.




عند وجود رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان (X) على أي منتج؛ فذلك يعني أن هذا المنتج

3 نظرة عامة على التلفاز


نهنك على شراء واستخدام منتج Philips! ولتمتع بشكل كامل بالدعم الذي تقدمه شركة Philips، الرجاء تسجيل التلفاز الخاص بك على موقع الويب التالي:
www.philips.com/welcome

(صورة الجهاز التالية هي مرجعية فقط، الرجاء الرجوع إلى المنتج الفعلي. يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي).


لوحة التحكم



1. **التشغيل في وضع الاستعداد**
 - لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد إذا كان في وضع التشغيل.
 - لتشغيل التلفزيون إذا كان في حالة الاستعداد.
2. **أزرار تشغيل الوسائط المتعددة**
 - للتحكم في تشغيل الوسائط المتعددة: الإيقاف، المؤقت، التراجع السريع، التشغيل، التقديم السريع.
3. **TV Guide**
 - دليل البرنامج.
4. **SETUP**
 - لفتح أو إغلاق قائمة الإعداد.
5. **SOURCES**
 - لتحديد مصدر الإدخال للتلفزيون.
6. **•**
7. **FORMAT**
 - لضبط نسبة عرض الصورة.
8. **SMART**
 - للدخول إلى الصفحة الرئيسية الذكية.
9. **TV**
 - للتبديل إلى وظيفة التلفزيون.



1. إطار استقبال الإشارة عن بعد/المؤشر.
2. **SOURCE**: اضغط عليه لعرض قائمة المصادر المختلفة.
3. **-CH/+CH**: التبديل إلى القناة السابقة/التالية.
4. **-VOL/+VOL**: زيادة أو خفض مستوى الصوت.
5. **MENU**: فتح أو إغلاق القائمة.
6. **ل**: تشغيل أو إيقاف تشغيل المنتج. تأكد من إزالة قابس الطاقة لإيقاف تشغيل المنتج بشكل كامل.



20. - (Speaker icon) + زيادة/خفض الصوت

لرفع أو خفض مستوى الصوت.

21. Speaker icon

لكتم الصوت أو إلغاء كتمه.

22. المفاتيح الرقمية 0~9

لتحديد قناة أو رقم قناة الإدخال.

23. SUBTITLE

لعرض رسالة الترجمة عندما تحتوي القناة الحالية على خيار الترجمة.

24. - + القناة +/-



للتبديل إلى القناة السابقة أو التالية.

25. TEXT

لعرض وظيفة الرسم.

استخدام وحدة التحكم عن بعد

عند استخدام وحدة التحكم عن بعد، أمسكها قريباً من التلفاز ووجهها نحو مستشعر وحدة التحكم عن بعد. وتأكد من أن خط الرؤية بين وحدة التحكم عن بعد والتلفاز لا يحجبه أي أثاث أو جدران أو أي أجسام أخرى.



10. AUDIO

لضبط وظيفة خيار الصوت.

11. REC LIST

لعرض قائمة التسجيل.

12. INFO

لعرض معلومات البرنامج الحالي.

13. ▲, ▼, ◀, ▶

مفتاح التنقل: يمكنك تحديد العناصر الموجودة في قائمة وظائف الإعداد.

14. BACK

للعودة إلى القناة السابقة أو الخروج من القائمة الحالية.

15. AD

لتشغيل/إيقاف تشغيل صوت الإعلان.

16. FAV

لعرض قائمة المفضلات.

17. OPTIONS

- لعرض وظائف القائمة.
- للوصول إلى الخيارات المتعلقة بالأنشطة الحالية أو التحديد.

18. OK




• لتأكيد عملية.

19. LIST


لعرض قائمة القنوات.

4 استخدام التلفاز

تشغيل/إيقاف التلفاز، أو التبديل إلى وضع الاستعداد




تشغيل التلفاز.

- إذا كان المؤشر قيد إيقاف التشغيل، فأدخل كبل طاقة التلفاز في مقبس الطاقة. اضغط على مفتاح تشغيل-إيقاف التلفاز للدخول إلى وضع "التشغيل" كما هو مبين في الشكل.
- إذا كان المؤشر قيد التشغيل، فالرجاء الضغط على 

من وحدة التحكم عن بعد أو مفتاح (L) من التلفاز.

تبديل التلفاز إلى وضع الاستعداد إذا كان قيد التشغيل.

- اضغط على  من وحدة التحكم عن بعد. مؤشر "وضع الاستعداد" قيد التشغيل.

إيقاف تشغيل التلفاز.

- اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل الخاص بالتلفزيون للتبديل إلى حالة إيقاف التشغيل الموضحة في الشكل. تم إيقاف تشغيل مؤشر "الاستعداد".



تلميح


- على الرغم من أن التلفاز يستهلك طاقة منخفضة للغاية عندما يكون في وضع الاستعداد، إلا أنه لا يزال هناك استهلاك للطاقة. وعند عدم استخدام التلفاز لفترة زمنية طويلة، افصل كبل طاقة التلفاز عن مأخذ الكهرباء.


مشاهدة المحتوى على الأجهزة المتصلة

ملاحظة



- قم بتشغيل الجهاز قبل اختياره كمصدر إشارة خارجي.

استخدام زر SOURCE



1. اضغط على مفتاح **SOURCES**. تظهر قائمة المصادر.
2. اضغط على الزرين   لتحديد أحد الأجهزة.
3. اضغط على مفتاح **OK** للتحديد. يتحول التلفاز إلى الجهاز المحدد.

تبديل القنوات



تبديل القنوات دون استخدام قائمة القنوات:



- اضغط على المفتاح **CH+/CH-** على التلفزيون أو مفتاح **+/-** القنوات على وحدة التحكم عن بُعد.
- أدخل رقم قناة باستخدام الأزرار الرقمية من وحدة التحكم عن بُعد.
- اضغط على مفتاح **⏮ (BACK)** من وحدة التحكم عن بُعد للعودة إلى القناة السابقة.

تبديل القنوات باستخدام قائمة القنوات:

يمكنك استخدام قائمة القنوات لمشاهدة كل القنوات المتاحة.

1. اضغط على مفتاح **OK**. تظهر قائمة القنوات.
2. اضغط على مفتاح **▼/▲** لتحديد إحدى القنوات.
3. اضغط على مفتاح **OK** لمشاهدة القناة المحددة.
4. اضغط على مفتاح **⏮ (BACK)** للتبديل إلى القناة التي شاهدها مسبقًا.

ضبط مستوى صوت التلفاز



زيادة أو خفض مستوى الصوت.

- اضغط على المفتاح **VOL+/VOL-** على التلفزيون أو مفتاح **+/-** الخاص بمستوى الصوت على وحدة التحكم عن بُعد.

كتم الصوت أو إعادة تشغيله.

- اضغط على مفتاح **⏮ (MUTE)** لكتم الصوت.
- اضغط على مفتاح **⏮ (MUTE)** مرة أخرى لاستعادة الصوت.

5 استخدام المزيد من الوظائف

الوصول إلى قائمة التلفزيون

- تساعدك قائمة الوظائف في تعيين القنوات، وتغيير الصور، وتعيين الصوت والوظائف الأخرى.
1. اضغط المفتاح افتح قائمة الإعدادات.



2. اضغط على الزر ▼/▲ لتحديد أحد الخيارات التالية؛ ثم اضغط OK.

- **Picture (الصورة):** قم بتطبيق خيار إعداد الصورة المسبق.
- **Sound (الصوت):** قم بتطبيق خيار إعداد الصوت المسبق.
- **ECO Settings (إعدادات ECO):** قم بتعيين عناصر الإضاءة الخلفية لشاشة العرض.
- **TV Settings (إعدادات التلفزيون):** لضبط عناصر وظيفة التلفزيون.
- **Language (اللغة):** قم بتعيين لغة القائمة ولوحة المفاتيح وطريقة الإدخال.
- **Connection (التوصيل):** قم بتعيين اتصال الشبكة السلكية والشبكة اللاسلكية.
- **Channels (القنوات):** لضبط البحث عن القنوات.
- **Parental control (التحكم الأبوي):** تساعد هذه الوظيفة الآباء في تعيين القنوات المتاحة لأطفالهم من مختلف المراحل العمرية.

ملاحظة

- تختلف هذه الإعدادات مع مصادر الإدخال.

تغيير اللغة

يمكنك تغيير لغة القائمة.

1. اضغط المفتاح لتحديد menu <language language (اللغة > لغة القائمة)؛ ثم اضغط المفتاح ▶.
2. حدد اللغة التي ترغبها ثم اضغط المفتاح OK.

تغيير إعدادات الصورة

يمكنك تغيير إعدادات الصورة إلى الإعدادات التي تفضلها عبر تطبيق الإعدادات مسبقة التحديد أو عبر تعديل الإعدادات يدويًا.

إعداد الصورة السريع

يمكنك إعداد الصورة بشكل سريع باستخدام هذه الوظيفة.

1. اضغط مفتاح لتحديد picture (الصورة)؛ وبعد ذلك اضغط المفتاح OK.
2. حدد إعداداتك المفضلة طبقًا للتعليمات الموجودة على الشاشة.

نمط الصورة

قم بتطبيق إعداد نمط الصورة المحدد مسبقًا.

1. اضغط على المفتاح لتحديد picture style (نمط الصورة).
 2. حدد واحد من الإعدادات التالية ثم اضغط على مفتاح OK.
- **Vivid (مشرق):** يقوم بتطبيق الإعدادات الديناميكي للون المناسب للمشاهدة خلال أوقات النهار.
 - **Standard (قياسي):** يقوم بتعيين إعدادات الصورة لتتناسب مع معظم بيانات وأنواع الفيديو.
 - **Natural (طبيعي):** يقوم بتعيين الوضع الطبيعي.
 - **Personal (شخصي):** تعيين إعدادات الصورة المحددة ذاتيًا.

ضبط إعدادات الصورة يدويًا

1. اضغط مفتاح لتحديد picture (الصورة)؛ وبعد ذلك اضغط المفتاح OK.
 2. حدد واحد من الإعدادات التالية ثم اضغط على مفتاح OK.
- **Contrast (التباين):** ضبط التباين وزيادة فرق شدة الإضاءة بين الجزء الساطع والجزء المغمم.
 - **Brightness (السطوع):** ضبط شدة الضوء ودقة المنطقة المغممة.

لقائي:
ضبط الصورة تلقائيًا إلى
نسب أبعاد مناسبة.



تغيير إعدادات الصوت

يمكنك تغيير إعدادات الصوت إلى الإعدادات التي تفضلها عبر تطبيق الإعدادات مسبقة التحديد أو عبر تعديل الإعدادات يدويًا.

إعدادات الصوت السريع

- يمكنك إعداد الصوت بشكل سريع عبر تطبيق إعدادات الصوت مسبقة التحديد في نمط الصوت.
1. اضغط مفتاح لتحديد Sound (الصوت)؛ وبعد ذلك اضغط المفتاح **OK**.
 2. حدد واحد من الإعدادات التالية ثم اضغط على مفتاح **OK**.

• Sound mode (وضع الصوت):

- Standard (قياسي): يمكن تطبيقه على معظم حالات ومصادر الصوت.
- News (الأخبار): يمكن تطبيقه على الكلام (مثل الأخبار).
- Cinema (سينما): يمكن تطبيق إعدادات الصوت الخاصة بالأفلام.
- Personal (شخصي): استخدام إعدادات الصوت المحددة ذاتيًا.

ضبط إعدادات الصوت يدويًا

1. اضغط مفتاح لتحديد Sound (الصوت)؛ وبعد ذلك اضغط المفتاح **OK**.
2. حدد واحد من الإعدادات التالية ثم اضغط على مفتاح **OK**.
 - يمكن ضبط Bass, Low MID-Range, MID-Range, Treble, Ultra-Treble (جهايز، ونطاق متوسط منخفض، ونطاق متوسط، وصوت عالي الطبقة، وصوت عالي الطبقة بدرجة فائقة) فقط في تخصيص نمط الصوت.
 - Balance (التوازن): ضبط توازن السماعات اليمنى واليسرى.
 - Surround (محيطي): تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة الصوت المحيطي.

- Saturation (التشبع): ضبط تشبع اللون.
- Sharpness (الحدة): ضبط وضوح الصورة.
- Color temperature (درجة حرارة اللون): ضبط درجة حرارة لون الصورة الكلية.
- Advanced (متقدم):
 - تقليل التداخل؛ ترشيح وتقليل نقاط التداخل في الصورة.

تغيير صيغة الصورة

اضغط المفتاح لتحديد Picture format < Picture (الصورة < صيغة الصورة)؛ ثم اضغط المفتاح ►.

صيغة الصورة

يمكنك الاختيار من صيغ الصورة التالية.

ملاحظة

- بعض إعدادات الصورة قد لا تكون متاحة لبعض المصادر المحددة.

تكبير/تصغير الترجمة المكتوبة:

(لا تنطبق هذه الصيغة في وضع HD ووضع جهاز الكمبيوتر). عرض الترجمة كاملة عند تشغيل مصدر فيديو مع ترجمة مكتوبة، ولكن سيتم قص الجزء العلوي من الصورة.




4:3

عرض الصورة في صيغة العرض التقليدية 4:3.



تמיד الفلم 16:9

(يُعد تطبيق هذه الصيغة في وضع جهاز الكمبيوتر). يتم تعديل صيغة الصورة من 4:3 إلى 16:9.



شاشة عريضة:

يتم تعديل صيغة الصورة من 4:3 إلى 16:9.



اضغط على المفتاح ▲/▼ لتحديد الملف المسجل في قائمة التسجيل، واضغط على المفتاح **OK** للتسجيل. يمكنك الضغط على المفاتيح مثل ► أو **||** أو **■** لتنفيذ العمليات المختصرة.

استخدام Philips EasyLink

مع Philips EasyLink يمكنك تشغيل جهاز متصل مع تحكم التلفزيون عن بعد. يستخدم **HDMI EasyLink CEC** (تحكم الإلكترونيات الاستهلاكية) للاتصال مع الأجهزة المتصلة. يجب أن تدعم الأجهزة **HDMI CEC** ويجب توصيلها بموصل **HDMI**.
لتتمكن **Philips EasyLink**، تحتاج إلى:

- جهاز متوافق يمكنه العمل بصورة طبيعية.
- حوّل إلى **EasyLink**.


ملاحظة

- يجب أن يكون الجهاز المتوافق مع **EasyLink** مشغلاً ومحددًا كمصدر.
- لا تضمن Philips التشغيل المتوافق بنسبة 100% مع جميع أجهزة **HDMI-CEC**.


تشغيل أو إيقاف تشغيل EasyLink

ملاحظة

- لا تقم بتمكين **Philips EasyLink** إذا كنت لا تنوي استخدامه.

1. اضغط المفتاح .
2. حدد **EasyLink < EasyLink < TV Settings** (إعدادات التلفزيون).
3. حدد **OFF** (إيقاف) أو **ON** (تشغيل) ثم اضغط المفتاح **OK**.

تعيين إخراج صوت - HDMI

1. اضغط المفتاح .
2. حدد **HDMI – < EasyLink < TV Settings** (إعدادات التلفزيون < **Audio Output** (إخراج صوت - **EasyLink**)).
3. حدد **OFF** (إيقاف) أو **ON** (تشغيل) ثم اضغط المفتاح **OK**.

- **Advanced** (متقدم): تحديد وضع **PCM/RAW**.
- **SPDIF**.
- **Hearing impaired** (ضعف السمع): تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة ضعف السمع.
- **AD switching** (تبديل **AD**): تشغيل أو إيقاف تشغيل مفتاح **AD**.

استخدام EPG

EPG هو دليل البرنامج الإلكتروني المقدم للقنوات الرقمية. مع **EPG**، يمكنك:





- عرض قائمة البرامج الرقمية التي يتم بثها حاليًا.
- مشاهدة البرنامج الذي يتم بثه حاليًا.
- إعداد مذكرة البرنامج.

تشغيل EPG (دليل البرنامج)

اضغط مفتاح **TV GUIDE** من على وحدة التحكم عن بعد لعرض قائمة البرامج.

ملاحظة

- يتعدّ تشغيل **EPG** مباشرة في وضع التلفزيون غير الرقمي.



- اضغط المفتاح الأخضر  في دليل البرنامج للتذكير أو إلغاء البرنامج ليتم تشغيله خلال أسبوع واحد.
- اضغط المفتاح الأحمر  لتشغيل وظيفة التسجيل المجدولة: تلقائي أو يدوي متوفر. يمكنك ضبط وقت ووضع التسجيل يدويًا طبقاً لتفضيلاتك.
- اضغط المفتاح الأصفر  لعرض معلومات البرنامج في مواعيد مختلفة.
- اضغط المفتاح الأزرق  لعرض تعليمات المساعدة.

قائمة التسجيل

ملاحظة

- تأكد أن جهاز تخزين **USB** قد تم توصيله بشكل جيد.
- عند تنشيط التحكم الأبوي، يمكن ألا يكون التسجيل المجدول قادرًا على العمل بشكل مناسب.

تسجيل البرنامج

في وضع التلفزيون الرقمي، اضغط على المفتاح  للوصول إلى قائمة المسجل على الشاشة والبدء في تسجيل البرنامج. اضغط على المفتاح  للخروج من تسجيل البرنامج.

استخدام EDID

1. اضغط المفتاح .
2. حدد EDID Version < TV Settings (إعدادات التلفزيون < إصدار EDID) وبعد ذلك اضغط على مفتاح **OK** للدخول.
3. حدد الإصدار الذي تريده ثم اضغط المفتاح **OK** للتأكيد.

تلميح



- EDID هو عبارة عن هيكل بيانات يقدمه عرض رقمي لوصف قدراته لمصدر فيديو. هذا متوفر فقط تحت مصدر HDMI.

استخدام المؤقت

يمكنك استخدام المؤقت لتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد فترة محددة.


استخدام مؤقت الخمول

تعيين وقت تحويل التلفزيون إلى الاستعداد.


تلميح



- يمكنك إيقاف تشغيل التلفزيون أو إعادة تعيين مؤقت الخمول قبل وصول المؤقت إلى الصفر.

1. اضغط المفتاح  وحدد Sleep < TV Settings Timer (إعدادات التلفزيون < مؤقت الخمول). يظهر مؤقت الخمول على الشاشة.
2. اضبط مؤقت الخمول من 0 إلى 240 دقيقة. مقدار الزيادة في مؤقت الخمول هي 10 دقائق. عند ضبط مؤقت الخمول على 0، فسوف يتحول إلى إيقاف التشغيل.
3. اضغط المفتاح **OK** لتشغيل المؤقت. يتحول التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوصول إلى الوقت مسبق التحديد.

تغيير إعدادات التلفزيون المفضلة

1. اضغط المفتاح  لتحديد TV Settings (إعدادات التلفزيون).
2. حدد واحدًا من الخيارات التالية ثم اضغط على مفتاح **OK**.

- Picture and Sound Reset (إعادة ضبط الصوت والصورة): إعادة ضبط جميع إعدادات صوت وصورة التلفزيون إلى القيم مسبقة التحديد.
- EasyLink: إعداد وظائف EasyLink.
- About the TV (حول التلفزيون): يعرض المعلومات ذات الصلة بالتلفزيون.
- Key Beep (صوت المفاتيح): تشغيل صوت مفاتيح وحدة التحكم عن بعد. عند الضغط على أحد أزرار وحدة التحكم عن بعد، سيصدر التلفزيون صوتًا.
- Sleep Timer (مؤقت الخمول): تحويل التلفزيون إلى وضع الخمول بعد مضي الوقت مسبق التحديد.
- Auto Standby (الاستعداد التلقائي): لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد التلقائي بعد الوقت المحدد مسبقًا.
- Reinstall TV (إعادة تثبيت التلفزيون): استعادة الإعدادات الافتراضية للتلفزيون.
- Time Zone (المنطقة الزمنية): تعيين المنطقة الزمنية للتلفزيون.
- PVR File System (نظام ملفات PVR):
 - Select disk (تحديد القرص): حدد المجلد الذي تريد حفظ ملف التسجيل به.
 - Format start (بدء التهيئة): تهيئة جهاز USB الخارجي.
 - Speed check (التحقق من السرعة): اختبار سرعة القراءة/الكتابة لجهاز USB.
 - Software update (تحديث البرنامج) (OAD): تشغيل/إيقاف تحديث البرنامج (OAD).

التشغيل السريع

- اضغط المفتاح  لتحديد Quick < TV Settings Boot (إعدادات التلفزيون < بدء التشغيل السريع)، واضغط **OK** للدخول. اضغط مفتاح **▲/▼** لتحديد تشغيل لتمكين هذه الوظيفة.
- تشغيل بدء التشغيل السريع: تحسين تسلسل بدء التشغيل لتقليل وقت إعادة بدء تشغيل التلفزيون.
- اضغط المفتاح  لتحديد Quick < TV Settings Boot (إعدادات التلفزيون < بدء التشغيل السريع)، واضغط **OK** للدخول. اضغط مفتاح **▲/▼** لتحديد Off (إيقاف) لتعطيل هذه الوظيفة.


6 مركز الوسائط

يمكنك تشغيل الصور وملفات الفيديو والموسيقى وملفات الوسائط المتعددة الأخرى المتوفرة في أجهزة USB.

تشغيل ملفات الوسائط من جهاز USB متصل بالتلفاز

ملاحظة

- جهاز التخزين المدعوم: تأكد من اتصال USB.

1. قم بتشغيل التلفاز.
2. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بمنفذ USB على جانب التلفاز.
3. اضغط على مفتاح  لعرض قائمة المصدر.
4. حدد قرص USB ثم اضغط على مفتاح OK.
5. إذا كانت توجد أجهزة تخزين USB متعددة، فحدد جهاز تخزين USB المطلوب ثم اضغط على مفتاح OK. تنتقل صفحة المستعرض.

عرض الصور

1. حدد أحد المجلدات أو صورة في صفحة المستعرض ثم اضغط على مفتاح OK.
2. حدد صورة ثم اضغط على مفتاح OK. تكبير هذه الصورة لملء الشاشة.



- ▶/|| : تشغيل / إيقاف الشريحة المضيفة مؤقتًا.
◀/I/▶ : عرض الصورة السابقة/التالية.
⏮ : العودة إلى صفحة المستعرض.

تحديث البرنامج




نواصل تطوير منتجاتنا في Philips. نوصيك بتحديث برنامج التلفزيون عند طرح إصدارات جديدة.

التحقق من إصدار البرنامج الحالي

اضغط مفتاح  لتحديد < TV Settings > (إعدادات التلفزيون < Current Software Info > (حول التلفزيون < معلومات البرنامج الحالي) وبعد ذلك اضغط OK. ستظهر معلومات إصدار البرنامج الحالي.

تحديث البرنامج

يمكنك تحديث البرنامج باستخدام الطرق التالية:


- اتصل بالشبكة للتحديث التلقائي.
- اضغط مفتاح  لتحديد < TV Settings > (إعدادات التلفزيون < Auto Software Update > (التلفزيون < حول التلفزيون < تحديث البرنامج التلقائي) وبعد ذلك اضغط OK. قم بتحديث البرنامج طبقًا للتعليمات الموجودة على الشاشة.
- تحديث البرنامج باستخدام جهاز تخزين USB.
- 1. اضغط مفتاح  لتحديد < TV Settings > (إعدادات التلفزيون < Manual Software Update > (التلفزيون < حول التلفزيون < تحديث البرنامج يدويًا) وبعد ذلك اضغط OK. قم بتحديث البرنامج طبقًا للتعليمات الموجودة على الشاشة.
- 2. اضغط مفتاح  لتحديد < TV Settings > (إعدادات التلفزيون < Local Update > (التلفزيون < حول التلفزيون < تحديث محلي) وبعد ذلك اضغط OK. قم بتحديث البرنامج طبقًا للتعليمات الموجودة على الشاشة.

ملاحظة

- قم بفصل جهاز USB بعد تحديث البرنامج.
- لتحديث البرنامج، يرجى استخدام جهاز USB. يمكن أن يؤدي استخدام قرص صلب إلى فشل التحديث وإعادة التشغيل نظرًا لعدم كفاية مصدر الطاقة.

مشاهد مقاطع الفيديو

1. حدد أحد المجلدات أو الفيديوهات في صفحة المستعرض.
2. اضغط على مفتاح **OK** لتشغيل أحد الفيديوهات. قم بتغيير إعدادات تشغيل الفيديو وفقاً للتعليمات على الشاشة.



- ▶/|| : التشغيل/الإيقاف المؤقت للفيديو.
- ◀◀/▶▶ : التراجع السريع/التقديم السريع.
- ◀/I/▶ : تشغيل ملف الفيديو السابق/التالي.
- ⏮ : العودة إلى صفحة المستعرض.
- ⏭ : تعيين خيارات تشغيل الفيديو.

إزالة جهاز تخزين USB

ملاحظة

- الرجاء إزالة جهاز تخزين USB وفقاً للخطوات التالية لمنع أي تلف.

1. اضغط على مفتاح ⏮ للعودة إلى الشاشة الرئيسية لصفحة المستعرض أو الخروج منها.
2. انتظر لمدة 5 ثواني ثم أزل جهاز تخزين USB.

تغيير إعدادات تشغيل الشريحة

الرجاء الضغط على مفتاح ⏮ عند تشغيل الشرائح. عرض قائمة خيارات تشغيل الشرائح وصور المستعرض وفقاً للتعليمات على الشاشة.

الاستماع إلى الموسيقى

حدد أحد المجلدات أو الموسيقى في صفحة المستعرض ثم اضغط على مفتاح **OK** للتشغيل. قم بتغيير إعدادات تشغيل الموسيقى وفقاً للتعليمات على الشاشة.



- ▶/|| : التشغيل/الإيقاف المؤقت للموسيقى.
- ◀◀/▶▶ : التراجع السريع/التقديم السريع.
- ◀/I/▶ : تشغيل الموسيقى السابقة/التالية.
- ⏮ : العودة إلى صفحة المستعرض.
- ⏭ : تعيين وضع تشغيل الموسيقى.

تشغيل الموسيقى أثناء مشاهدة الشرائح


يمكنك تشغيل موسيقى في الخلفية أثناء مشاهدة الشرائح.

1. حدد ألبوماً موسيقياً.
2. اضغط على مفتاح **OK**.
3. اضغط على مفتاح ⏮ للعودة إلى الشاشة الرئيسية لصفحة المستعرض.
4. حدد إحدى الصور.
5. اضغط على مفتاح **OK** لتشغيل الشرائح.


7 تعيين القنوات

- الحالية.
- احفظ القنوات التي تم العثور عليها.

الخطوة 3 توليف ATV الدقيق

1. اضغط المفتاح .
2. حدد Channels < Analog Channel (قنوات < التثبيت اليدوي للقنوات التناظرية < التوليف الدقيق).
3. حدد Decrease (زيادة) أو Increase (تقليل) لضبط التردد.

البحث عن القنوات الرقمية

1. اضغط المفتاح .
2. حدد Channels < Digital Channel Manual Installation (القنوات < بحث عن القنوات الرقمية يدوياً) ثم اضغط OK.
3. أدخل تردد القناة مباشرة.
4. اختر Scan (البحث) ثم اضغط على OK لبدء البحث.

بالنسبة للإعداد الأولي، سيذكر النظام باختبار اتصال الشبكة أو تثبيت قنوات التلفزيون. يقدم هذا القسم التعليمات الخاصة بطريقة إعادة التثبيت والتوليف الدقيق للقنوات.

البحث الذاتي عن القنوات


1. اضغط المفتاح .
2. حدد Channels < Channel Search (القنوات < بحث عن القنوات) ثم اضغط OK.
3. اضغط على المفتاح ▲/▼ لتحديد Start (بدء) للدخول، ثم حدد البلد/المنطقة، ثم حدد نوع قناتك. بعد ذلك اضغط OK لبدء البحث الذاتي عن القنوات.

ملاحظة

- يمكن استخدام هذه الوظيفة في وضع التلفزيون فقط.

إعداد القنوات يدوياً

الخطوة 1 تحديد النظام

1. اضغط المفتاح .
2. حدد Channels < Analog Channel Manual Installation (قنوات < التثبيت اليدوي للقنوات التناظرية).
3. اختر بدء البحث والتوليف الدقيق.

ملاحظة

- يمكن عمل التوليف الدقيق للتردد عندما يكون المصدر ATV فقط.



الخطوة 2 البحث عن القنوات وتخزين القنوات الجديدة

1. اضغط المفتاح .
2. حدد Channels < Analog Channel Find Channel < Manual Installation (قنوات < التثبيت اليدوي للقنوات التناظرية < إيجاد قناة).
- يمكنك إدخال تردد القناة مباشرة.
- اختر Scan (البحث) ثم اضغط على OK لبدء البحث.
3. عند اكتمال البحث، حدد حفظ للخروج من الواجهة.

8 إعداد الشبكة

نوع الشبكة


يمكنك تحديد نوع إعدادات الشبكة.

- اضغط مفتاح  ثم حدد Connection < Wired or Wi-Fi (اتصال < سلكي أو واي فاي). لعرض عنوان MAC ، اضغط مفتاح  ثم حدد View < Wired or Wi-Fi < Connection Network Settings (اتصال < سلكي أو واي فاي < عرض إعدادات الشبكة).


تثبيت الكابل

عند الحاجة إلى توصيل التلفزيون بشبكة كمبيوتر أو إنترنت، تحتاج إلى تثبيت مسار في شبكة الكمبيوتر. استخدم كابل شبكة (كابل إيثرنت) لتوصيل المسار بالتلفزيون. قم بتوصيل المسار بواجهة الشبكة أسفل التلفزيون مستخدماً كابل الشبكة، وشغل المسار قبل تثبيت الشبكة.

توصيل الشبكة السلكية والبحث الذاتي

1. اضغط مفتاح  ثم حدد Wired < Connection Wired < Connect Network < or Wi-Fi Network (اتصال < سلكي أو واي فاي < توصيل الشبكة < شبكة سلكية).
2. حدد DHCP بعد ذلك اتصال ثم اضغط OK. سيتم تعيين بروتوكول الشبكة تلقائياً.

إعداد الشبكة السلكية - الإدخال اليدوي

1. اضغط مفتاح  ثم حدد Wired < Connection Wired < Connect Network < or Wi-Fi Network (اتصال < سلكي أو واي فاي < توصيل الشبكة < شبكة سلكية).
2. حدد static IP (عنوان IP ثابت)، واضغط ► ، وضع المؤشر في مربع الإدخال.
3. استخدم وحدة التحكم عن بعد لإدخال عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية والبوابة و DNS1 و DNS2.
4. عند اكتمال الإدخال، حدد موافق ثم اضغط OK.

تشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون الذكي

يمكنك ضبط الشبكة حتى تتمكن من الوصول إلى الشبكات المختلفة.

1. قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. إذا لم يكن هناك اتصال بالشبكة، يتعذر عمل بعض وظائف التلفزيون الذكي.
2. اضغط الزر SMART الموجود على وحدة التحكم عن بعد. تنتقل الصورة تلقائياً إلى التلفزيون الذكي.



(الصورة والتطبيقات الموجودة بها هي للإشارة المرجعية فقط!)

التطبيقات


يمكنك الحصول على التطبيقات من متجر التطبيقات أو إدارة التطبيقات المثبتة، والتبديل بين Mine و Apps بسرعة.




ملاحظة

- بعض التطبيقات تدعم التشغيل بالفأرة فقط.
- مساحة الذاكرة لا تعادل المساحة المتاحة.
- تحتفظ Philips بالحق في إضافة أو حذف بعض التطبيقات.
- لا تتم بتغيير ROM التلفزيون بشكل عشوائي. وإلا، فإن أي أعطال تنتج عن ذلك لن يشملها الضمان.

تثبيت الشبكة اللاسلكية

1. اضغط مفتاح  ثم حدد Wired < Connection Wireless < Connect Network < or Wi-Fi Network (اتصال < سلكي أو واي فاي < توصيل الشبكة < شبكة لاسلكية).
2. حدد ON (تشغيل). ستعرض الشاشة معلومات شبكة الإعداد الحالية والشبكة اللاسلكية المتاحة.
3. حدد Connect WPS (اتصال WPS)، شغل وظيفة WPS بجهاز التوجيه، واضغط OK لتوصيل شبكة WPS.

وضع قطع الاتصال

1. يمكنك قطع اتصال الجهاز المحمول أثناء البث.
2. اضغط الزر  على وحدة التحكم عن بعد لقطع الاتصال أثناء البث.

ملاحظة

- يمكن استخدام وظيفة التفاعل متعدد الشاشات فقط عندما يكون الواي فاي مشغلاً على التلفزيون والجهاز المحمول.


مشاركة الشاشة

يعرض التفاعل متعدد الشاشات المحتويات الموجودة على شاشة الجهاز المحمول على شاشة التلفزيون كما يتم تشغيل الصوت الموجود على الجهاز المحمول عبر سماعات التلفزيون بشكل متزامن. استخدم زر الصوت الموجود على وحدة التحكم عن بعد للتحكم في الصوت.

ملاحظة

- قد لا تكون وظيفة التفاعل متعدد الشاشات متوافقة مع بعض الأجهزة المحمولة.

إنشاء اتصال

1. اضغط مفتاح  ثم حدد Wired < Connection Screen Sharing < or Wi-Fi (اتصال < سلكي أو واي فاي < مشاركة الشاشة).
2. حدد ON (تشغيل)/OFF (إيقاف) تشغيل ثم اضغط OK للتأكيد.
3. استخدم وظيفة العرض WLAN/لاسلكي على الجهاز المحمول لإرسال طلب اتصال. عند الاتصال بنجاح، سيتم بث الصورة الموجودة على الجهاز المحمول على شاشة التلفزيون.

9 معلومات المنتج

المواف / الاستقبال / الإرسال

- دخل الهوائي: 75 أوم متحد المحور (IEC75)
- الأنظمة المعتمدة:
PAL, SECAM, I, D/K, B/G, L
التلفاز التناظري:
التلفاز الرقمي: DVB-T/T2

معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار. للحصول على معلومات المنتج التفصيلية، تفضل بزيارة www.philips.com/support.

دقة شاشة العرض

تنسيقات الكمبيوتر

- الدقة - معدل التحديث:

- 60 480x640 هرتز
- 60 600x800 هرتز
- 60 768x1024 هرتز
- 60 768x1360 هرتز
- 60 1080x1920 هرتز

HDMI تنسيقات الفيديو

- الدقة - معدل التحديث:

- 480i - 60 هرتز
- 480p - 60 هرتز
- 576i - 50 هرتز
- 576p - 50 هرتز
- 720p - 60 هرتز / 50 هرتز
- 1080i - 60 هرتز / 50 هرتز
- 1080p - 60 هرتز / 50 هرتز

الوسائط المتعددة

- جهاز التخزين المدعوم: USB (يتم دعم أجهزة تخزين USB بتنسيق FAT، NTFS أو FAT 32).
- تنسيقات ملفات الوسائط المتعددة المدعومة:
• الصور: JPEG
• الصوت: MP3
• الفيديو: H.264(FHD)، MPEG 2/MPEG 4
• H.265

طاقة الصوت

- 43 بوصة: 8 واط x2

الدقة الأصلية

- 43 بوصة: 1080x1920

وحدة التحكم عن بعد

- البطاريات: AAA x 2

مصدر التيار الكهربائي

- مصدر التيار الكهربائي الرئيسي:
100-240 فولت، 50/60 هرتز
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد:
≥ 0.5 واط
- درجة الحرارة المحيطة: 5-40 درجة مئوية
- استهلاك الطاقة:
• 43 بوصة: 75 واط

حوامل التلفاز المدعومة

لتركيب التلفاز، يرجى شراء حامل تلفاز Philips أو أي حامل تلفاز متوافق مع معيار VESA. وللمنع تعرض الكبلات والموصلات للتلف، تأكد من ترك مساحة فارغة بطول 2.2 بوصة أو 5.5 سم على الأقل بين ظهر التلفاز والجدار.



تحذير

- اتبع كافة الإرشادات المرفقة مع حامل التلفاز. ولا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. مسؤولية عن التركيب غير الصحيح لحامل التلفاز الذي ربما يؤدي إلى وقوع حادث أو التعرض لإصابة أو للتلف.

رقم الطراز	درجة البكسل المطلوبة (مم)	براغي التثبيت المطلوبة
43 بوصة	200 x 400	M6x4

10 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوضح هذا القسم المشكلات الشائعة التي يمكن أن تواجهها وحلولها.

المسائل العامة

التلفاز لا يعمل:

- افصل كبل الطاقة عن مصدر التيار الكهربائي. وانتظر لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.
- تأكد من أن كبل الطاقة متصل بإحكام.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بشكل صحيح:

- تأكد من صحة تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد وفقًا لاتجاه +/-.
- استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد إذا كانت فارغة أو ضعيفة.
- نظف العدسة بوحدة التحكم عن بعد ومستشعر التلفاز.

تظهر قائمة التلفاز بلغة غير صحيحة:

- قم بتغيير قائمة التلفاز إلى لغتك المفضلة.

عند تشغيل التلفاز/إيقاف تشغيله/تحويله إلى وضع

الاستعداد، تسمع صوت صرير من هيكل التلفاز:

- لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو تمدد وانكماش طبيعي للتلفاز عندما يبرد أو يتم تدفئته. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

المسائل المتعلقة بالقنوات

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في قائمة القنوات:

- تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.

المسائل المتعلقة بالصورة

التلفاز قيد التشغيل، لكن ليس هناك أية صورة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفاز.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح كمصدر للتلفاز.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:

- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

هناك استقبال تلفاز سيئ من وصلة الهوائي:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفاز.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير الموصلة أرضيًا ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبيرة الأخرى على جودة الاستقبال. لذا، إن

أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه

الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيدًا عن التلفاز.

- إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط؛ فقم بالضبط الدقيق لهذه القناة.

هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من صحة توصيل الأجهزة.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

لا تتناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا:

- جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.

وضع الصورة غير صحيح:

- قد لا تلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

مسائل متعلقة بالصوت

هناك صورة لكن جودة الصوت سيئة:

- تأكد من صحة توصيل كل الكبلات.
- تأكد أن مستوى الصوت غير مضبوط على 0.
- تأكد أنه لم يتم إسكات الصوت.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.

هناك صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:

- تأكد أن موازنة الصوت مضبوطة على المنتصف.

مسائل متعلقة بتوصيل HDMI

وجود مشكلات مع أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذو عرض نطاق ترددي عالي) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفاز لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفاز على جهاز HDMI ولم يتم عرض أية صورة، فحاول تبديل مصدر الإشارة إلى جهاز آخر قبل إعادة تشغيل هذا الجهاز مرة أخرى.
- في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

مسائل متعلقة بتوصيل الكمبيوتر

شاشة الكمبيوتر على التلفاز غير مستقرة:

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المدعومين.
- اضبط تنسيق صورة التلفاز على وضع بدون قياس.

11 المصادر المفتوحة

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفاز على برامج مفتوحة المصدر. بموجب ذلك، تقدم TP Vision Europe B.V.، حسب الطلب، نسخة من رمز المصدر المقابل الكامل لحزم البرامج مفتوحة المصدر المحمية بموجب حقوق النسخ والمستخدم في هذا المنتج الذي تم طلب مثل هذا العرض له بموجب التراخيص المعنية.

يسري هذا العرض لمدة 3 سنوات بعد شراء المنتج لأي شخص يتلقى هذه المعلومات. للحصول على رمز المصدر، الرجاء إرسال رسالة باللغة الإنجليزية إلى:

open.source@tpvision.com

بيان ترخيص المصدر المفتوح

إقرارات ونصوص الترخيص الخاصة بأي برنامج مفتوح المصدر مستخدم في تلفاز Philips هذا.

تصف هذه الوثيقة توزيع رمز المصدر المستخدم في تلفاز Philips، الذي يسري إما بموجب رخصة جنو العمومية (GPL) أو رخصة جنو العمومية الصغرى (LGPL) أو أي ترخيص آخر لمصدر مفتوح. يمكن العثور على تعليمات الحصول على رمز المصدر لهذا البرنامج في دليل المستخدم.

لا تقدم شركة PHILIPS أي ضمان من أي نوع، صريحاً كان أم ضمنيًا، بما في ذلك ضمانات قابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين فيما يتعلق بهذه البرامج. لا تقدم شركة Philips أي دعم لهذه البرامج مفتوحة المصدر. ولا يؤثر ما سبق على ضماناتك وحقوقك القانونية المتعلقة بأي منتج (منتجات) من منتجات شركة Philips تقوم بشرائه. فهذا ينطبق فقط على رمز المصدر هذا المتاح لك.

U-Boot - Universal Bootloader (2010 06)
U-Boot, a boot loader for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and several other processors, which can be installed in a

مسائل تتعلق بالاتصال بالشبكة

فشل الاتصال بالإنترنت:

- إذا كان التلفاز متصلاً بشكل صحيح بالموّجّه، فالرجاء التحقق من الاتصال بين الموجه والإنترنت.
- سرعة الشبكة بطيئة:
- الرجاء الرجوع إلى دليل تعليمات الموجه لمعرفة العوامل التي ربما تؤثر على سرعة النقل وجودة الإشارة.
- ربما تحتاج إلى ترقية سرعة النطاق الترددي الواسع لديك.

الاتصال بنا

إذا تعذر حل المشكلة، فالرجاء الرجوع إلى الأسئلة المتداولة الخاصة بهذا الطراز على موقع الويب www.philips.com/support. إذا بقيت المشكلة دون حل، فاتصل بخدمة عملاء Philips في دولتك.

تحذير



- لا تحاول إصلاح التلفاز بنفسك. فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو تلف لا يمكن إصلاحه في التلفاز أو إبطال الضمان.

ملاحظة



- الرجاء كتابة طراز التلفاز والرقم المسلسل قبل الاتصال بمركز خدمة عملاء Philips. وهذه الأرقام مطبوعة على الجانب الخلفي/أسفل التلفاز وعلى العلبة.

you catch bugs in the act:

- * Start your program, specifying anything that might affect its behavior. Make your program stop on specified conditions.
- * Examine what has happened, when your program has stopped.

- * Change things in your program, so you can experiment with correcting the effects of one bug and go on to learn about another. The program being deb

Source: <https://www.gnu.org/software/gdb/>

genext2fs (1.4.1)

it generates an ext2 filesystem as a normal (i.e. non-root) user. It doesn't require you to mount the image file to copy files on it. It doesn't even require you to be the superuser to make device nodes or set group/user ids.

Source: <http://genext2fs.sourceforge.net/>

Iperf (2.0.5iPerf3 is a tool for active measurements of the maximum achievable bandwidth on IP networks. It supports tuning of various parameters related to timing, buffers and protocols (TCP, UDP, SCTP with IPv4 and IPv6). For each test it reports the bandwidth, loss, and other parameters. This is a new implementation that shares no code with the original iPerf and also is not backwards compatible.

Source: <http://iperf.fr/>

libnl - Netlink Library (2.0)

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces.

Netlink is a IPC mechanism primarily between the kernel and user space processes. It was designed to be a more flexible successor to ioctl to provide mainly networking related kernel configuration and monitoring interfaces.

Source: <http://www.infradead.org/~tgr/libnl/>

Mem Tester (4.3.0)

A userspace utility for testing the memory subsystem for faults.

Source: <http://pyropus.ca/software/memtester/>

mtd-utils (1.5.0)

We're working on a generic Linux subsystem for memory devices, especially Flash devices. The aim of the system is to make it simple to provide

boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application code.

Source: <http://www.denx.de/wiki/U-Boot/>

udev – Userspace Device Management Daemon (164.0) This program creates the files for devices on a Linux system for easier management. udev is a program which dynamically creates and removes device nodes from /dev/. It responds to /sbin/hotplug device events and requires a 2.6 kernel.

Source: <https://launchpad.net/udev>

Util-Linux (2.22-rc2)

Source:

<https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>

Linux Kernel (3.10)

Real-Time Operating System

Source: <http://www.kernel.org/>

BusyBox (1.16.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <http://busybox.net/>

Ext2 Filesystems Utilities (1.41.11)

The Ext2 Filesystem Utilities (e2fsprogs) contain all of the standard utilities for creating, fixing, configuring, and debugging ext2 filesystems.

Source:

<http://e2fsprogs.sourceforge.net/e2fsprogs-release.html#1.41.12>

GDB - The GNU Project Debugger (6.8)

GDB allows you to see what is going on "inside" another program while it executes - or what another program was doing at the moment it crashed. GDB can do four main kinds of things (plus other things in support of these) to help

ISC DHCP (4.1.1-P1)
Internet Dependence
Source: <https://www.isc.org/downloads/dhcp/>

Ffmpeg (0.1)
Development of media properties , the player
must assembly
Source: <http://ffmpeg.org/>

Android - kernel - common (3.4)
Common Android Kernel Tree
Source:
<https://android.globalsources.com/kernel/common/>

Android (5.1.1_r1)
Android Operating System
Source:
<https://developer.android.com/index.html>

mali-400-kernel-drivers (master-20121127)
mali-400 kernel drivers for external compilation
for use with linux-sunxi kernel.
Source:
<https://github.com/linux-sunxi/mali-400-kernel-drivers>

NFS- nfs-utils (1.1.2)
File system dependency
Source: <http://sourceforge.net/projects/nfs/>

coreutils (8.5)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell
and text manipulation utilities of the GNU
operating system. These are the core utilities
which are expected to exist on every operating
system.
Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

dosfstools (3.0.25)
Source:
<http://daniel-baumann.ch/software/dosfstools/>

Samba (3.5.11)
Internet Dependence
Source: <https://www.samba.org/samba/>

Arp Scan (1.8.4)
Internet Dependence
Source:
[http://www.nta-monitor.com/tool-sources/
security-tools/arp-scan](http://www.nta-monitor.com/tool-sources/security-tools/arp-scan)

a driver for new hardware, by providing a
generic interface between the hardware drivers
and the upper layers of the system.
Source: <http://git.infradead.org/mtd-utils.git>

squashfs - a compressed fs for Linux
(squashfs4.2) Squashfs is a highly compressed
read-only filesystem for Linux. Squashfs
compresses both files, inodes and directories,
and supports block sizes up to 1Mbytes for
greater compression. It is implemented as a
kernel module under VFS.
Source: <http://sourceforge.net/projects/squashfs/>

Alsa Libraries (1.0.21)
linux standard audio application libraries
Source: <http://www.alsa-project.org>

Alsa Utils (1.0.21)
linux standard audio tool library
Source: <http://www.alsa-project.org>

Helix Realplay (1.0.5)
The Helix Player is an open source media player
for Linux, Solaris, and Symbian based on the
Helix DNA Client media engine. More
operating system versions are currently in
development.
Source: <https://helixcommunity.org/>

libjpeg (6b)
1.HIGO dependent (jpeg decoder)
2.DirectFb dependent (jpeg decoding)
Source: <http://ijg.org/>

libpng (1.4.0)
1.DirectFb dependent (PNG decoder)
2.HiGO dependent (PNG decoding)
Source: <http://github.com/jongwook/libpng/>

zlib (1.2.5)
A data compression algorithm , the compiler
toolset mtd time required to use the zlib library
Source: <http://www.zlib.net/>

rp-pppoe (3.11)
Internet Dependence
Source:
<https://www.roaringpenguin.com/products/pppoe/>



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2018 © TPVision Europe B.V. All rights reserved.
philips.com

