Registre su producto y obtenga asistencia en www.philips.com/welcome

TV de pantalla plana



32PFL3403 42PFL3403 32PFL5403

Dibujo ilustrativo

Manual del usuario

Importado para México por: Philips Mexicana S.A. de C.V. Av. La Palma No.6, Col. San Fernando la Herradura Huixquilucan, Edo. de México C P 52784 Téléfono: 52 69 90 00 País de Origen: China Exportador: Philips Consumer Electronics País de Origen: China

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO

PHILIPS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE Lea antes de operar el equipo

- 1. Lea estas instrucciones.
- 2. Guarde estas instrucciones.
- 3. Preste atención a todas las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No use este aparato cerca del agua.
- 6. Límpielo solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguno de los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, compuertas de tiro (registros) de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- 9. No anule el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos paletas, una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra tiene dos paletas y una tercera espiga de conexión a tierra. La paleta más ancha o la tercera espiga es entregada para su seguridad. Si el enchufe suministrado no se ajusta a su tomacorriente, consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto.
- Evite pisar o apretar el cable de suministro eléctrico, especialmente en los enchufes, tomacorrientes y el punto en que salen del aparato.
 Sólo use aditamentos o accesorios especificados por el fabricante.



Utilice sólo un carro, soporte, trípode, repisa o mesa especificados por el fabricante o que se vendan junto con el aparato. Si usa el carro, tenga precaución cuando mueva la combinación carro/aparato para evitar lesiones si éste se vuelca.

- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se use durante largos períodos.
- 14. Deje que personal calificado realice todo el servicio. Es necesario que el aparato reciba servicio si se ha dañado en algún modo, como cuando se daña el cable o enchufe de suministro de corriente, se ha derramado líquido u objetos han caido dentro él, cuando el aparato ha estado expuesto a lluvia o humedad, no opera bien o se ha caido.
- 15. Es posible que este producto contenga plomo y mercurio. La eliminación de estos materiales podría estar regulada debido a consideraciones medioambientales. Para obtener información acerca de la eliminación o del reciclaje, póngase en contacto con sus autoridades locales o con la Alianza de Industrias Electrónicas: en www.eiae.org
- Daños que requieran servicio El aparato debe recibir servicio de personal de servicio calificado cuando:
- A. Se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe; o

- B. Han caído objetos o se ha derramado líquido dentro del aparato; o
- C. El aparato ha quedado expuesto a la lluvia; o
- D. El aparato parece no funcionar normalmente o su rendimiento ha cambiado notoriamente; o
- E. Se ha dejado caer el aparato o se ha dañado la caja.
- 17. Inclinación/estabilidad Todos los televisores deben cumplir con las normas de seguridad generales recomendadas internacionalmente en cuanto a las propiedades de inclinación y estabilidad del diseño de su gabinete.
- No comprometa estas normas de diseño aplicando una fuerza de tracción excesiva a la parte delantera o superior del gabinete lo que finalmente puede hacer que el producto se vuelque.
- Además, no se ponga en peligro usted mismo o a sus niños colocando equipos electrónicos o juguetes sobre el gabinete. Dichos artículos pueden caer inesperadamente desde la parte superior del producto y dañar el producto y/o causar lesiones personales.
- 18. Montaje en la pared o cielorraso El aparato se debe montar en una pared o cielorraso únicamente como lo recomienda el fabricante.
- Líneas de energía eléctrica Una antena exterior se debe ubicar lejos de las líneas de energía.
- 20. Conexión a tierra de la antena exterior Si se conecta una antena exterior o un sistema de cable al producto, asegúrese de que la antena o el sistema de cable estén conectados a tierra para proporcionar cierta protección contra sobrevoltajes y acumulación de cargas electrostáticas. En la Sección 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/ NFPA 70, se proporciona información sobre la adecuada conexión a tierra del alambre de asometars y estructuras de apoyo, conexión a tierra del la alambre de acometida a una unidad de descarga de antena, tamaño de los conextón a los electrodos y requerimientos del electrodo de conexión a tierra, la Figura que aparece más abajo.
- 21. Entrada de objetos y líquidos Se debe tener cuidado de que no caigan objetos dentro de los orificios de la caja ni se derramen líquidos a través de ellos.
- a) Advertencia: Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe exponer a la lluvia ni a la humedad, y no se le deben colocar encima objetos llenos de líquido como jarrones.
- 22. Uso de las baterías PRECAUCIÓN Para evitar escapes de las baterías que pueden resultar en lesiones corporales, daño a la propiedad o a la unidad:
- Instale correctamente todas las baterías, con los polos + y alineados como está marcado en la unidad.
- No mezcle las baterías (nuevas con antiguas o de carbono con alcalinas, etc.).
- · Retire las baterías cuando no use la unidad por un largo tiempo.

Nota para el instalador del sistema CATV: Se hace este recordatorio para llamar la atención del instalador del sistema CATV sobre el Artículo 820-40 de donde se proporcionan instrucciones para la apropiada conexión a tierra y, en particular, se especifica que la tierra de los cables se conectará al sistema de conexión a tierra del edificio tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.



2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados. Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos titulares.

Philips se reserva el derecho de modificar los productos en cualquier momento sin estar obligado,

en consecuencia, a ajustar los productos previos.

Se considera que el material que se incluye en este manual es adecuado para el uso previsto del sistema. Si el producto, o alguna de sus partes o procedimientos, se utilizan con otro propósito que no sea el especificado en este documento, se deberá obtener confirmación de su validez y aplicabilidad. Philips garantiza que el material en sí mismo no infringe ninguna patente de Estados Unidos. No se expresa ni se implica ninguna otra garantía.

Garantía

El usuario no debe realizar el mantenimiento de ningún componente. No abra ni quite las cubiertas del interior del producto. El mantenimiento del producto sólo puede ser realizado por un Centro de Asistencia Técnica Phillips y centros de asistencia autorizados. De lo contrario, toda garantía, expresa o implícita, quedará anulada. Asimismo, la garantía no tendrá validez ante cualquier procedimiento expresamente prohibido en este manual, ajuste o procedimiento de ensamble no recomendado ni autorizado en este manual.

Características de los píxeles

Este producto de LCD posee una gran cantidad de píxeles de color. A pesar de que la eficacia de los píxeles es de un 99,999% o superior, pueden aparecer constantemente puntos negros o puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) en la pantalla. Esto es una propiedad estructural de la pantalla (dentro de los estándares típicos de la industria) y no se considera funcionamiento defectuoso.

Cumplimiento con normas EMF



Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica y vende muchos productos para los consumidores, que, al igual que otros mecanismos electrónicos, en general emiten y reciben señales electromagnéticas.

Uno de los principios comerciales de Philips es tomar todas las medidas necesarias en nuestros productos con respecto a la salud y la seguridad, cumplir con todos los requisitos legales pertinentes y mantenerse dentro de los estándares EMF en el proceso de fabricación de los productos.

Philips se compromete a desarrollar, producir y comercializar productos que no causen efectos adversos en la salud.

Philips confirma que, si sus productos se emplean correctamente conforme al uso previsto, son seguros de acuerdo a las pruebas científicas disponibles actualmente.

Philips tiene un papel activo en el desarrollo de estándares internacionales de seguridad y EMF, lo que le permite anticiparse a otros desarrollos en el proceso de estandarización de modo que sea posible integrarlos a sus productos.

Copyright



VESA, FDMI y el logotipo VESA Mounting Compliant son marcas registradas de Video Electronics Standards Association. Fabricado baio licencia de BBE Sound. Inc. Licencia de BBE, Inc bajo una o más de las siguientes patentes de Estados Unidos: 5510752, 5736897. BBE y el símbolo de BBE son marcas registradas de BBE Sound Inc.

(Disponible en modelos seleccionados).

® Kensington y Micro Saver son marcas registradas estadounidenses de ACCO World Corporation con matriculación expedida y aplicaciones pendientes en otros países del mundo. Todas las demás marcas registradas o no registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

CONTENIDO

Importante5	
Descripción general de los controles y conectores del televisor7	
Controles laterales7	
Conectores laterales7	
Conectores posteriores7	
Descripción general de las teclas del control remoto y sus funciones	
Introducción10)
Coloque el TV en su lugar10)
Instale las baterías del control remoto10)
Uso de la Lista de AV's11	
Monte el TV en la pared12)
Cómo asegurar el soporte de pared compatible con VESA al TV13	;
Seleccione su ubicación14	ŀ
Seleccione el idioma de menú en pantalla (solo modo TV)14	ŀ
Instalación automática1	5
Instalación manual16	5
Cómo cambiar la Banda16	5
Cambie el sistema de TV17	7
Realice una sintonía fina de los canales18	3
Especifique un nombre para los canales19	9
Grabe sus canales favoritos)
Ajuste las configuraciones de imagen	1
Uso de las funciones Imagen avanzada	2
Uso de Contraste +)
Uso de Active Control	2
Como ajustar la configuración de sonido24	1
Uso del temporizador25	5
Configuración de la hora del TV26	,
Cómo configurar el temporizador del TV27	7
Bloqueo del teclado del TV	9
Cómo habilitar Bloquear Teclado)
Cómo deshabilitar Bloquear Teclado)
Control de acceso a canales de TV)
Acceso a Auto Lock)
Cambio de código de acceso	
Bloqueo de canales32	2
Bloquear todos los canales)

Desbloqueo de todos los canales	32
Control de acceso a programas de TV	
Uso de bloqueo según clasificación de la pel (para algunas regiones solamente)	ícula 33
Uso de la función Clasif.TV (para ciertas reg solamente)	giones 35
Desbloqueo de programas	37
Bloqueo de otros programas	37
Activación de subtítulos	
Cambio de formato de la imagen	39
Uso de las configuraciones de Modo Sma (Smart Mode)	urt 40
Uso de la función Surf	
Cómo eliminar los canales de la lista Surf	41
Uso de su TV como monitor de su PC	
Configuraciones de imagen (modo VGA)	42
Configuración de funciones (modoVGA)	42
Uso del TV en modo Alta definición Conexión del equipo de HD Control de configuraciones del TV en modo	
Uso de Seleccionar Modo (para formatos 44 720p y 1080p solamente) Uso de EasyLink de Philips	30 _P , 44 44
Solución de problemas	
Especificaciones	47

Importante

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para poder beneficiarse con el respaldo que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Lea este manual del usuario antes de utilizar este producto por primera vez.

Preste especial atención a esta sección y siga las instrucciones de seguridad y cuidado de la pantalla. La garantía del producto no tendrá validez si el daño es causado por el incumplimiento de estas instrucciones.

Seguridad

- Se necesitarán dos personas para levantar y transportar un TV de más de 25 kg (55 lb). El manejo inapropiado del TV puede provocar lesiones graves.
- Para evitar un corto circuito, no exponga el TV, el control remoto o las baterías del control remoto a la lluvia o al agua.
- Para evitar un cortocircuito, no exponga el TV, el control remoto ni las baterías del control remoto a la lluvia o el agua. Para evitar riesgos de incendio o descargas eléctricas, no coloque el TV, el control remoto ni las baterías del control remoto cerca de llamas sin protección (por ej., velas encendidas) ni de otras fuentes de calor, incluso la luz del sol directa.
- No toque ninguna pieza del TV, del cable de alimentación o del cable de la antena durante tormentas eléctricas.
- No instale el TV en un espacio reducido, como por ej., un estante para libros. Deje un espacio de al menos 10 cm. (4 pulg.) alrededor del TV para permitir una ventilación adecuada. Asegúrese de que la corriente de aire no este obstruida.
- Si monta el TV sobre una superficie plana, asegúrese de usar el soporte suministrado y de instalar el TV sobre una superficie nivelada y firme. No mueva el TV si el soporte no está atornillado correctamente.
- El montaje del TV a la pared solo debe realizarla personal debidamente calificado. Se debe montar el TV en un soporte adecuado y en una pared que pueda sostener el peso del TV de manera segura. El montaje inapropiado del TV a la pared puede provocar lesiones o daños graves. No trate de montar el TV en la pared usted mismo.
- Si el TV está montado sobre una base o brazo giratorios, asegúrese de que el cable no quede tirante al
 girar el TV. La tensión en el cable de alimentación puede aflojar las conexiones y provocar la formación
 de arco eléctrico o incendio.
- No coloque el TV sobre el cable o cualquier otro dispositivo que pudiera perforar el cable o aflojar el enchufe de red eléctrica. Si no conecta debidamente el enchufe o el cable de red eléctrica puede ocasionar formación de arco eléctrico, incendio o descarga.
- Asegúrese de tener acceso total al cable de la red eléctrica para poder desconectar fácilmente el TV de la red.
- Al hacerlo, asegúrese de:
 - Apagar primero el TV y luego desconetar el cable de alimentación (si corresponde).
 - Desenchufar el cable de red eléctrica del tomacorriente.
 - Desenchufar el cable de red eléctrica del conector de alimentación que se encuentra en la parte posterior del TV. Para desenchufar, siempre tire del enchufe, no lo haga del cable. El uso de audífonos o auriculares con el volumen alto puede causar pérdida permanente de audición.



Importante

- Aunque el volumen alto puede provocar acostumbramiento con el transcurso del tiempo, también puede afectar su audición. Para proteger sus oídos, límite el uso de audífonos o auriculares con el volumen alto.
- Aunque el TV consume poca energía cuando está en modo en espera, mientras permanezca conectado a la red eléctrica seguirá consumiendo energía. Cuando no use el TV durante períodos prolongados, apáguelo y desconéctelo de la red eléctrica.

Cuidado de la pantalla

- Apague el TV y desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar la pantalla.
- Limpie la pantalla con un paño suave y seco. No utilice sustancias como los limpiadores para el hogar ya que pueden dañar la pantalla.



- Para evitar deformaciones o pérdida de color, seque las gotas de agua inmediatamente.
- No toque, presione ni golpee la pantalla con un objeto duro ya que puede dañarla de forma permanente.
- Siempre que sea posible, evite las que las imágenes permanezcan fijas en pantalla durante períodos
 prolongados. Entre ocurre con menús en pantalla, teletextos, barras negras o servicios de información
 del mercado bursátil. En caso de usar imagines fijas, reduzca el contraste y brillo de la pantalla para
 impedir dañar la pantalla.

Cuidado del medio ambiente

- Este producto está diseñado y fabricado con materiales reciclables.
- Recicle el embalaje del producto en el centro de reciclado más cercano y deseche las baterías de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseche este producto junto con desechos domiciliarios. Solicite a su vendedor información sobre cómo desechar el producto de manera segura. Si no se controla el desecho de los materiales, tanto el medio ambiente como la salud de las personas se ven afectados (EEC 2002/96/EC).



• Para minimizar el impacto ambiental, este TV consume un nivel mínimo de energía en modo en espera. El consumo de energía activa se muestra en la parte posterior del TV.

Precaución

Para aparatos Clase 1 debe conectarse a un tomacorriente de la red eléctrica con conexión a tierra protectora.

Descripción general de los controles y conectores del televisor

Controles laterales

1. VOLUME + / -

Se usa para subir o bajar el volumen.

2. **MENU**

Se usa para mostrar o salir de los menús en pantalla.

Los botones **CH +** *I*- se pueden utilizar para desplazarse por los elementos del menú.

Los botones **VOLUME +** / - se pueden usar para seleccionar los elementos del menú.

3. CHANNEL + / -

Se usa para seleccionar los canales de TV.

4. **POWER** ()

Se usa para encender o apagar el TV.

Conectores laterales

Utilice los conectores laterales para dispositivos móviles como cámaras digitales o consolas de video juegos. También puede conectar auriculares.

Conectores posteriores

Utilice los conectores posteriores para la antena y los dispositivos permanentes, como reproductor de discos de alta definición, reproductor de DVD o VCR.

NOTA:

Para obtener más información sobre cómo conectar dispositivos, consulte la *Guía Rápida*.







Descripción general de las teclas del control remoto y sus funciones

1. POWER 🕛

Se usa para cambiar el TV a modo en espera si ya está apagado. O bien, para apagar el TV cuando está en modo en espera.

2. SOURCE

Se usa para mostrar la lista AV de entrada o alternar entre las listas AV pulsando el botón varias veces.

3. ACTIVE CONTROL

Se usa para encender o apagar Active Control.

4. DEMO

No se aplica a todos los modelos.

5. TIMER

Se usa para activar el menú Temporizador.

6. SLEEP

Se usa para cambiar a modo en espera luego de un período determinado.

7. INCREDIBLE SURROUND

Se usa para activar Incredible Surround en modo estéreo y Espacial en modo mono.

8. CURSOR

Se usa para navegar y seleccionar los elementos del menú y ajustar configuraciones individuales.

9. BACK

Se usa para regresar al menú anterior.

10. **MENU**

Se usa para activar o desactivar el menú.

VOL (Volumen + / -) Se usa para subir o bajar el nivel de sonido.

12. **MUTE**

Se usa activar o desactivar el sonido del altavoz.

Teclado numérico (0-9)
 Se usar para indicar el número del canal,



ajustar la hora o el temporizador.

14. STATUS / EXIT

Se usa para mostrar información del canal actual o para salir de los menús en pantalla.

Descripción general de las teclas del control remoto y sus funciones

15. **SAP**

Se usa para seleccionar **SAP**, **Estéreo** o **Forzar Mono**.

16. CC (Subtítulos)

Se usa para mostrar la configuración de los subtítulos actuales o alternar entre la lista.

17. SURF

Se usa para navegar entre 8 canales como máximo.

18. CHANNEL LIST

Se usa para mostrar la lista de canales disponibles.

19. FORMAT

Se usa para alternar entre una selección de formatos de imagen.

20. **OK**

Se usa para seleccionar elementos del menú o confirmar una selección.

21. SMART MODE

Se usa para seleccionar o alternar entre configuraciones de imagen y sonido predefinidas.

22. CH (Canal + / -)

Se usa para seleccionar el número del canal hacia arriba o hacia abajo.

23. A/CH (Alternar Canal)

Se usa para mostrar el último canal sintonizado y el actual.

NOTA:

Pulse [®] para seleccionar elementos del menú o confirmar la selección. O bien, pulse ►. Por cuestiones de brevedad, solo se menciona [®] en el Manual del usuario.



De ser necesario, consulte las instrucciones para montar el soporte en la *Guía Rápida*.

Coloque el TV en su lugar

Además de leer y entender las instrucciones de seguridad que figuran en el comienzo del manual del usuario, tenga en cuenta las siguientes instrucciones antes de situar su TV:

- La distancia ideal para ver TV es de tres veces el tamaño de la pantalla.
- Coloque el TV en lugares donde la pantalla no reciba luz directa.
- Conecte los dispositivos antes de colocar el TV.
- En la parte posterior del TV hay una ranura de seguridad Kensington.

Si conecta una cerradura antirrobo Kensington (no incluida), sitúe el TV cerca de un objeto fijo (como una mesa) que se pueda adosar a la cerradura fácilmente.

 Para optimizar el efecto Ambilight, situé el TV a una distancia de entre 10 cm (4 pulg.) y 20 cm (8 pulg.) de la pared. Ambilight también funciona en forma óptima en una habitación con poca luz.

Instale las baterías del control remoto

- 1. Deslice la cubierta de las baterías de la parte posterior del control remoto.
- Instale las dos baterías que se suministran. Asegúrese de que los extremos – y + de las baterías coincidan con las marcas dentro del compartimiento.
- 3. Deslice la cubierta nuevamente a su posición original.

NOTA:

Quite las baterías si no va a usar el control remoto durante un período prolongado.





Uso de la Lista de AV's

La Lista de AV's permite seleccionar la fuente de audio y video a la que se conecta su dispositivo.

- 1. Pulse **SOURCE** para que aparezca la lista de AV's de audio y video.
- 2. Pulse ▼ o ▲ para resaltar su fuente de AV.
- 3. Pulse ()) para seleccionar su fuente de AV. En el TV se muestra la fuente de AV.

Lista de AV's:

- **TV**: un TV normal transmite a través de un conector para antena de 75-ohm.
- AV: salida de audio y video compuesta.
- Side AV: clavija para auricular, salida de audio y video compuesta y entrada de S-Video.
- **CVI 1**: video componente (Y Pb Pr) con entrada para audio componente.
- **CVI 2**: video componente (Y Pb Pr) con entrada para audio componente.
- VGA: matriz de gráficos de video con entrada para audio.
- **HDMI 1**: entrada para Interfaz multimedia de alta definición.
- **HDMI 2**: entrada para Interfaz multimedia de alta definición.

Consulte la *Guía rápido* para obtener instrucciones de conexión.

Lista de AV's
TV
AV
Side AV
CVI 1
CVI 2
VGA
HDMI 1
HDMI 2

Monte el TV en la pared

ADVERTENCIA:

El montaje del TV en la pared solo debe realizarse por instaladores debidamente calificados. Koninklijke Philips Electronics N.V. no asume responsabilidad alguna si un montaje inadecuado causa accidentes o lesiones.

- Compre un soporte de pared compatible con VESA. En función del tamaño de su TV, compre uno de los siguientes soportes:
- 2. Quite el soporte del TV.

NOTA:

Estas instrucciones se aplican solamente a modelos de TV con soportes ya montados. Si el soporte de su TV no está montado, vaya a la sección *Como* asegurar el soporte de pared compatible con VESA al TV.

- Con cuidado, coloque el TV boca abajo sobre una superficie plana, firme y cubierta con un paño suave. El paño debe ser suficientemente grueso como para proteger la pantalla.
- Retire los cuatro tornillos que unen el soporte al TV con un destornillador tipo Phillips (no incluido).



 Con firmeza, quite el soporte de la parte inferior del TV. Coloque los tornillos y el soporte en un lugar seguro para que sea posible volver a instalarlos si así lo deseara.



Cómo asegurar el soporte de pared compatible con VESA al TV

Conecte el cable de antena, el cable de alimentación y cualquier otro dispositivo a la parte posterior del TV, según se describe en la *Guía rápido*.

- 1. Ubique las cuatro tuercas de montaje en la parte posterior del TV.
- Haga coincidir la placa/soporte con las cuatro tuercas y coloque los espaciadores (no incluidos) entre la placa/soporte y las tuercas de montaje.

Con una llave inglesa, inserte los pernos a través de la placa/soporte y de los espaciadores sujetando con firmeza los pernos a las tuercas.

 Luego siga con las instrucciones que se suministran con el soporte compatible con VESA.

ADVERTENCIA:

Utilice los pernos y espaciadores apropiados (ver tabla) para sujetar el soporte de pared compatible con VESA a su TV.





NOTA:

Dependiendo del soporte de pared que haya comprado, es posible que deba separar la placa del soporte de pared para que sea más fácil su instalación. Consulte las instrucciones del soporte de pared compatible con VESA que haya comprado.

Tamaño de la pantalla de TV (pulg./ cm)	Soporte de pared compatible con VESA (mm).	Tipo de perno y espaciador	Instrucciones especiales
32" / 82 cm	300 x 300 ajustable.	4 pernos de acero de M6 x 10 mm o 4 pernos de acero M6 x 50 mm con espaciador de 40 mm	Ajuste el soporte a 200 × 300 antes de sujetarlo al TV.
42" / 107 cm o más	400 x 400 fijo.	4 pernos de acero de M8 x 15 mm o 4 pernos de acero M8 x 55 mm con espaciador de 40 mm	Ninguna.

Seleccione su ubicación

Al encender el TV por primera vez, aparecerá un mensaje en la pantalla que le solicitará seleccionar una ubicación.

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Casa o Tienda.
- 2. Pulse 🔿 para confirmar la selección.

Seleccione el idioma de menú en pantalla (solo modo TV)

Antes de utilizar los menús en pantalla, seleccione el idioma de menú.

- 1. Pulse 📾 para mostrar los menús en pantalla.
- Pulse ▼ hasta que Instalación quede resaltado.
- 3. Pulse 🔿 para seleccionar el Idioma.

Se mostrarán los idiomas disponibles.

- Pulse (m) para resaltar el primer idioma o pulse ▼ para seleccionar los otros idiomas disponibles.
- 5. Pulse 🔿 para seleccionar el Idioma.
- 6. Pulse 🖮 para salir.



	PHILI	PS
Menú		
Conf. de imagen	Idioma	Δ
Imagen avanzada	Banda	
Sonido	Búsqueda Aut.	
Funciones	Ajuste	
Instalación	Nombre	
Ubicación	Canal Favorito	
		▽





Instalación automática

- 1. Pulse 🔊 para mostrar los menús en pantalla.
- 2. Pulse v hasta que Instalación quede resaltado.
- 3. Pulse (para seleccionar Instalación.
- 4. Pulse v hasta que **Búsqueda Aut**. quede resaltado.





	PHILI	PS
Instalación		
Idioma	Presione OK	
Banda	para continuar	
Búsqueda Aut.		
Ajuste		
Nombre		
Canal Favorito		

5. Pulse 🖲 para iniciar Búsqueda Aut.

Búsqueda Aut. comienza a buscar canales automáticamente. Al finalizar la búsqueda, se mostrarán en pantalla los primeros canales instalados.

6. Pulse m para salir.

CONSEJO:

Para cancelar o interrumpir la búsqueda automática, pulse 🖘. Sólo se grabarán los canales que se encontraron antes de la interrupción.

	PHIL	IPS.
Búsqueda Aut.		

Instalación manual

Puede configurar manualmente los sintonizadores del TV y el sistema, como también la sintonía fina de los canales.

Cómo cambiar la Banda

En caso de que no pueda utilizar **Búsqueda Aut**. para buscar los canales, puede configurar el sistema sintonizador en forma manual.

- 1. Pulse 📾 para mostrar los menús en pantalla.
- Pulse ▼ hasta que Instalación quede resaltado.
- 3. Pulse 🔿 para seleccionar Instalación.
- Pulse ▼ hasta que Banda quede resaltado.
- 5. Pulse i para seleccionar Banda.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar Auto, Antena o Cable.
- 7. Pulse 📧 para seleccionar la opción.
- 8. Pulse m para salir.

Bandas:

- Auto: el TV detecta automáticamente si la entrada de señal de cable está presente.
- Antena: el TV detecta señales de antena y busca todos los canales de TV por antena disponibles en su área local.
- Cable: el TV detecta señales de cable y busca todos los canales de TV por cable disponibles en su área local.

	PHIL	PS
Menú		
Conf. de imagen	Idioma	
Imagen avanzada	Banda	
Sonido	Búsqueda Aut.	
Funciones	Ajuste	
Instalación	Nombre	
Ubicación	Canal Favorito	

1	i	PHILIPS
Instalación		
Idioma	Auto	\checkmark
Banda	Antena	
Búsqueda Aut.	Cable	
Ajuste		
Nombre		
Canal Favorito		
		V

Instalación manual

Cambie el sistema de TV

- 1. Pulse 📾 para mostrar los menús en pantalla.
- 2. Pulse ▼ hasta que **Instalación** quede resaltado.
- 3. Pulse 🔿 para seleccionar Instalación.
- 4. Pulse ▼ hasta que **Ajuste** quede resaltado.
- 5. Pulse 📧 para seleccionar Ajuste.
- 6. Pulse 📧 para seleccionar Sistema de Color.
- 7. Pulse ▼ o ▲ para seleccionar Auto, NTSC, PAL-M o PAL-N.
- 8. Pulse 📧 para seleccionar la opción.
- 9. Pulse 🖮 para salir.

Sistemas de TV:

- **Auto**: detecta el sistema sintonizador automáticamente.
- NTSC: para América del Norte y algunos países de Sudamérica.
- PAL-M: para Brasil.
- **PAL-N**: para Argentina, Uruguay y Paraguay.

PHILI		PS
Menú		
Conf. de imagen	Idioma	
Imagen avanzada	Banda	
Sonido	Búsqueda Aut.	
Funciones	Ajuste	
Instalación	Nombre	
Ubicación	Canal Favorito	



		PHILIPS
Ajuste		
Sistema de Co	lor Auto	√ △
Sintonia Fina	NTSC	
	PAL-M	
	PAL-N	
		▽

Instalación manual

Realice una sintonía fina de los canales

Puede realizar una sintonía fina de los canales luego de haberlos buscado automáticamente con la función **Sintonía Fina**.

Cambie al número del canal en el que quiere aplicar sintonía fina.

- 1. Pulse 📾 para mostrar los menús en pantalla.
- 2. Pulse ▼ hasta que **Instalación** quede resaltado.
- 3. Pulse 🔿 para seleccionar Instalación.
- Pulse ▼ hasta que Ajuste quede resaltado.
- 5. Pulse 📧 para seleccionar Ajuste.

 Menú

 Conf. de imagen

 Imagen avanzada

 Sonido

 Funciones

 Instalación

 Ubicación

 Canal Favorito





- 6. Pulse ▼ hasta que **Sintonía Fina** quede resaltado.
- 7. Pulse 📧 para seleccionar Sintonía Fina.

Se muestra la barra de nivel de **Sintonía Fina**.

- Pulse ▼ o ▲ para ajustar manualmente la sintonía fina de recepción de canal.
- 9. Pulse im para salir.

Especifique un nombre para los canales

Puede asignar un nombre corto a los canales con la función **Nombre**. Sólo disponible en modo TV.

- 1. Pulse 📾 para mostrar los menús en pantalla.
- 2. Pulse ▼ hasta que **Instalación** quede resaltado.
- 3. Pulse 🔿 para seleccionar Instalación.
- 4. Pulse ▼ hasta que **Nombre** quede resaltado.
- 5. Pulse 📧 para seleccionar el primer número del canal en la lista.
- 6. Pulse 🔿 para darle un nombre al canal.
- Pulse ► hasta que aparezca un cursor rectangular junto al número del canal.
- Pulse ▼ o ▲ para desplazarse por la lista (A-Z, 0-9) y seleccionar los caracteres o números que se usarán en el nombre.
- Pulse
 m para mover el cursor al segundo lugar y asignar el siguiente carácter o número.

Se puede usar un máximo de 5 caracteres o números.

- Pulse (e) para grabar el nombre del canal. El número y nombre del canal se mostrarán en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- 11. Pulse ໜ para salir.





1			PHILIPS	
Instalación				
Idioma		001		
Banda				
Búsqueda Aut.				
Ajuste				1
Nombre	\supset	005	SPOR	
Canal Favorito				
				⊽

Grabe sus canales favoritos

La función **Canal Favorito** le permite grabar sólo los canales que desea en una lista de favoritos a la que puede acceder con facilidad.

- 1. Pulse 📾 para mostrar los menús en pantalla.
- 2. Pulse ▼ hasta que **Instalación** quede resaltado.
- 3. Pulse 🖲 para seleccionar Instalación.
- Pulse ▼ hasta que Canal Favorito quede resaltado.

La lista de números de los canales se muestra en el tablero de la derecha. Todos los números de los canales con una marca (\checkmark) son los canales favoritos.

- 6. Pulse 🛞 para quitar la marca o para marcar el número correspondiente.

Sólo se agregarán a su lista de favoritos los canales que tienen una marca. Con los botones **CH + /** - del control remoto sólo se puede acceder a sus canales favoritos.

7. Pulse im para salir.

CONSEJO:

Pulse el teclado numérico (**0-9**) para acceder a los canales que no figuren en la lista de favoritos.



Instalación		
Idioma	001	✓ ^
Banda	002	\checkmark
Búsqueda Aut.	003	\checkmark
Ajuste	004	\checkmark
Nombre	005	\checkmark
Canal Favorito	006	\checkmark
	007	\checkmark
	008	√ ⊽

	1	
Instalación		
Idioma	001	\checkmark
Banda	002	\checkmark
Búsqueda Aut.	003	\checkmark
Ajuste	004	
Nombre	005	\checkmark
	006	\checkmark
	007	\checkmark
	008	\checkmark \lor

Ajuste las configuraciones de imagen

El menú **Imagen** le permite ajustar las configuraciones de imagen.

- 1. Pulse 📾 para mostrar los menús en pantalla.
- 2. Pulse I para seleccionar la **Conf. de** imagen.
- Pulse ▼ o ▲ para resaltar los elementos del menú.
- 4. Pulse 📧 para seleccionar el elemento del menú.
- Pulse ▼ o ▲ para ajustar las configuraciones de los elementos del menú.

En función de la configuración que se esté ajustando, algunos elementos tendrán la barra indicadora de nivel y otros tendrán configuraciones discretas como **Frío**, **Normal y Cálido**.

6. Pulse m para salir.

Configuración de imagen:

- Brillo: se usa para ajustar el brillo.
- **Color**: se usa para ajustar la saturación de color.
- **Contraste**: se usa para ajustar el contraste.
- **Nitidez**: se usa para ajustar el nivel de detalle de la imagen.
- **Tint**: se usa para ajustar los detalles de tonos de piel de la imagen. (TV o modo AV solamente)
- **Temp. de Color**: se usa para configurar el color en **Frío** (más azul), **Normal** (equilibrado) o **Cálido** (más rojo).







Uso de las funciones Imagen avanzada

Uso de Contraste +

Contraste + optimiza el contraste de la calidad de toda la imagen.

- 1. Pulse 📾 para mostrar los menús en pantalla.
- Pulse ▼ hasta que Imagen avanzada quede resaltado.
- 3. Pulse 🛞 para seleccionar Imagen avanzada.
- 4. Pulse **(i)** para seleccionar **Contraste +**.
- 5. Pulse ▼ o ▲ para resaltar No o Sí.
- 6. Pulse 🛞 para confirmar la selección.
- 7. Pulse 🖮 para salir.

Uso de Active Control

Active Control es una manera exclusiva e inteligente de optimizar la calidad de imagen al medir y analizar la señal entrante para poder ajustar automáticamente las configuraciones de calidad de imagen.

- 1. Pulse 📾 para mostrar los menús en pantalla.
- Pulse ▼ hasta que Imagen avanzada quede resaltado.
- 3. Pulse 📧 para seleccionar Imagen avanzada.
- Pulse ▼ hasta que Active Control quede resaltado.
- 5. Pulse I para seleccionar Active Control.
- Pulse ▼ o ▲ para resaltar No, Sí o Act. c/ sen. luz.
- 7. Pulse 🔿 para confirmar la selección.
- 8. Pulse m para salir.







Uso de las funciones Imagen avanzada

Configuraciones de Active Control

- No: se usa para desactivar Active Control.
- Sí: se usa para activar Active Control.
- Act. c/ sen. luz: utiliza un sensor para ajustar el brillo de la imagen según las condiciones de luminosidad de la habitación.



1	PHILIPS	
 lmagen avanzada		_
Contraste +	No 🗸	Δ
Active Control	Sí	
	Act. c/ sen. luz	
		▽

Como ajustar la configuración de sonido

El menú **Sonido** le permite ajustar las distintas configuraciones de sonido.

- 1. Pulse 🐵 para mostrar los menús en pantalla.
- 2. Pulse **v** para resaltar el menú **Sonido**.
- 3. Pulse 🕸 para seleccionar el menú **Sonido**.
- Pulse ▼ o ▲ para resaltar los elementos del menú.
- 5. Pulse 📧 para seleccionar el elemento **Sonido** del menú.
- Pulse ▼ o ▲ para ajustar las configuraciones de los elementos del menú.
 En función del elemento de Sonido que se esté ajustando, algunos mostrarán la berra indica dese desendos presentes tenas tenas desendos

barra indicadora de nivel y otros tendrán configuraciones discretas, como **Mono**, **Espacial** o **Sí** y **No**.

7. Pulse 🖮 para salir.

Configuraciones de sonido:

- **Ecualizador**: se usa para ajustar cada frecuencia (tono).
- **Balance**: se usa para ajustar el nivel de sonido del altavoz izquierdo y derecho.
- Auto Vol. Leveler: se usa para controlar el aumento repentino del nivel de sonido cuando se cambia de canal o durante las publicidades.
- Incr. Surround: se usa para realzar el efecto estereofónico. Seleccione Incr. Surround o Estéreo (en modo estéreo) o Mono o Espacial (en modo mono).
- BBE: se usa para restablecer la claridad y presencia a fin de lograr inteligibilidad de voces y realismo musical.
- **SAP** (Programación de audio secundaria): se usa para activar idiomas o comentarios alternativos.
- Forzar Mono: seleccione No para dejar la señal de transmisión en el estado actual. Seleccione Sí para forzar la señal a mono.

			PHILIPS	
Sonido				
Ecualizador				
Balance				
Niv. auto vo	l.			
Incr. Surrou	nd			
BBE*		3000 HZ		
SAP		7500 HZ		
Forzar Mone		12000 HZ		
				∇

* No disponible en todos los modelos



Sonido		
Ecualizador	No	√ △
Balance	Sí	
Niv. auto vol.		
Incr. Surround		
BBE*		
SAP		
Forzar Mono		

* No disponible en todos los modelos

	F	HILIPS
Sonido		
Ecualizador	Mono	\checkmark
Balance	Spatial	
Niv. auto vol.		
Incr. Surround		
BBE*		
SAP		
Forzar Mono		
		▽

* No disponible en todos los modelos

NOTA:

Seleccione los modos **Estéreo** o **Incr. Surround** cuando la transmisión de TV está en modo estéreo. Asimismo, puede pulsar (E) para activar y desactivar los modos de sonido.

La función Temporizador cambia el TV a modo en espera o a un canal específico en una hora específica desde el modo en espera o cuando el TV ya está encendido.

Configuración de Apagado Progr.

- 1. Pulse 📾 para mostrar los menús en pantalla.
- 2. Pulse ▼ hasta que **Funciones** quede resaltado.
- 3. Pulse 🛞 para seleccionar las Funciones.
- 4. Pulse (R) para seleccionar **Temporizador**.
- 5. Pulse (1) para seleccionar Apagado Progr.

El tablero de la derecha muestra las configuraciones del temporizador de apagado progr.: **No, 15, 30, 45, 60, 90, 120** y **180** minutos.

- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar la cantidad de minutos antes de que el TV cambie automáticamente a modo en espera.
- 7. Pulse 📧 para confirmar la configuración.
- 8. Pulse im para salir.

CONSEJO:

Pulse **STATUS / EXIT** para verificar si el temporizador de apagado prog. está activado o cuánto tiempo debe transcurrir antes de que el TV cambie a modo en espera.

El estado se muestra en la parte inferior de la pantalla.

Para cancelar el temporizador de apagado progr., seleccione **No** en el menú **Apagado Progr.**



	PHILIPS
Funciones	
Temporizador	📔 Apagado Progr. 🗸 🔺
Bloquear Teclado	Reloj
Auto Lock	Encender
Subtítulos	Apagar
	Canal
	Activar
	▽

	PI	HILIPS
Temporizador		
Apagado Progr.	No	
Reloj	15	
Encender	30	
Apagar	45	
Canal	60	\checkmark
Activar	90	
	120	
	180	▼

Configuración de la hora del TV

- 1. Pulse 📾 para mostrar los menús en pantalla.
- Pulse ▼ hasta que Funciones quede resaltado.
- 3. Pulse 🖲 para seleccionar las Funciones.
- 4. Pulse ()) para seleccionar **Temporizador**.
- 5. Pulse ▼ para resaltar Reloj.
- 6. Pulse 🔿 para seleccionar el menú Reloj.
- Pulse los botones numéricos (0-9) del control remoto para especificar la hora en formato de 24 horas. Por ejemplo: 13.00 (para la 1.00 p.m.)
- 8. Pulse 🖮 para salir.

	PHILIPS	
Menú		
Conf. de imagen	Temporizador	
Imagen avanzada	Bloquear Teclado	
Sonido	Auto Lock	
Funciones	Subtítulos	
Instalación		
Ubicación		

	PHILIPS	
Funciones		
Temporizador	Apagado Progr.	Δ
Bloquear Teclado	Reloj 🗸	
Auto Lock	Encender	
Subtítulos	Apagar	
	Canal	
	Activar	
		V



Cómo configurar el temporizador del TV

- 1. Pulse 📾 para mostrar los menús en pantalla.
- 2. Pulse ▼ hasta que **Funciones** quede resaltado.
- 3. Pulse **(iii)** para seleccionar las **Funciones**.
- 4. Pulse 📧 para seleccionar **Temporizador**.
- 5. Pulse ▼ para resaltar Encender.
- 6. Pulse 🛞 para seleccionar Encender.
- Pulse los botones numéricos (0-9) del control remoto para especificar la hora en formato de 24 horas. Por ejemplo: 13.00 (para la 1.00 p.m.)
- 8. Pulse m para salir.
- Pulse ◄ para volver al menú Temporizador.
- Pulse ▼ hasta que Apagar quede resaltado.
- 11. Pulse 📧 para seleccionar Apagar.
- 12. Pulse los botones numéricos (**0-9**) para especificar la hora.
- Pulse ◄ para volver al menú Temporizador.
- 14. Pulse **v** hasta que **Canal** quede resaltado.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar el número del canal que debe activarse en una hora específica.
- Pulse ◄ para volver al menú Temporizador.
- 17. Pulse ▼ para resaltar Activar.









- 18. Pulse 🔿 para seleccionar Activar.
- 19. Pulse ▼ o ▲ para seleccionar No, Una Vez o Diariamente.
- 20. Pulse 🔿 para seleccionar la opción.
- 21. Pulse 🖮 para salir.
- 22. Pulse 🕛 para cambiar a modo en espera.

Configuraciones de función Activar:

- No: cancela el temporizador del TV.
- Una Vez: activa el temporizador del TV una sola vez.
- **Diariamente**: activa el temporizador del TV todos los días a la misma hora.

NOTA:

- Si el TV está encendido cuando se activa el temporizador, el TV cambia al canal indicado en el temporizador del TV.
- Las configuraciones del temporizador se pierden cuando el TV se apaga con el botón **POWER**.

	PHILIPS	
Temporizador		
Apagado Progr.	No √	Δ
Reloj	Una Vez	
Encender	Diariamente	
Apagar		
Canal		
Activar		
		V

Bloqueo del teclado del TV

Use la función **Bloquear Teclado** para impedir que los niños accedan al TV sin la supervisión de los adultos.

Cómo habilitar Bloquear Teclado

- 1. Pulse 📾 para mostrar los menús en pantalla.
- 2. Pulse ▼ hasta que **Funciones** quede resaltado.
- 3. Pulse 🔿 para seleccionar Funciones.
- 4. Pulse ▼ hasta que **Bloquear Teclado** quede resaltado.
- 5. Pulse **(iii)** para seleccionar **Bloquear Teclado**.
- 6. Pulse ▼ o ▲ para resaltar Sí.
- 7. Pulse I para habilitar **Bloquear Teclado**.
- Apague el TV o colóquelo en modo en espera.

NOTA:

Una vez que ha habilitado **Bloquear Teclado**, no puede acceder a ninguno de los canales de TV con los botones **CH +** / - del panel del TV ni operar ninguno de ellos, a excepción del botón **POWER**.

En la parte inferior de la pantalla, aparece **"Bloqueado**".

Mantenga el control remoto alejado del alcance de los niños para impedir que usen el control con el objetivo de deshabilitar la función **Bloquear Teclado**.

Cómo deshabilitar Bloquear Teclado

- 1. Repita los pasos 1 a 5 de Cómo habilitar Bloquear Teclado.
- 2. Pulse ▼ o ▲ para resaltar No.
- 3. Pulse I para habilitar **Bloquear Teclado**.







Control de acceso a canales de TV

La función **Auto Lock** permite controlar el tipo de programas de TV a los que se puede acceder, según las clasificaciones por edad y contenidos.

Acceso a Auto Lock

Antes de usar las funciones **Auto Lock** ingrese su **Código de Acceso**.

- 1. Pulse 📾 para mostrar los menús en pantalla.
- 2. Pulse ▼ hasta que **Funciones** quede resaltado.
- 3. Pulse 📧 para seleccionar Funciones.
- Pulse ▼ hasta que Auto Lock quede resaltado.
- Pulse (m) para seleccionar Auto Lock. Si está usando Auto Lock por primera vez, debe especificar el código predeterminado de fábrica, 0711.
- Escriba 0711 con los botones numéricos (0-9).
 Se muestra la palabra Incorrecto.
- Escriba 0711 nuevamente. Aparece Nuevo Código en la pantalla después de ingresar el código.
- Ingrese su código de cuatro dígitos.
 Se le solicita confirmar su nuevo código.
- Vuelva a ingresar su código. Aparece Confirmado en la pantalla después de ingresar el código.

Ahora puede acceder al menú **Auto Lock** .









	PHILIPS	
Auto Lock		
Bloquear Canal	002	Δ
Cambiar Código	003	
Borrar Todos	004	
Bloq. Todo	005	
Clasif. Pelicula	006	
Clasif. TV	007	
Op. Bloqueo	008	
	009	V

Control de acceso a canales de TV

Cambio de código de acceso

- 1. Acceda al menú Auto Lock, según se describe en Acceso a Auto Lock.
- 2. Pulse ▼ para resaltar Cambiar Código.
- 3. Pulse (1) para seleccionar Cambiar Código.

Se le solicita especificar el nuevo código de acceso.

 Escriba el nuevo código de acceso de cuatro dígitos con los botones numéricos (0-9).

Se le solicita confirmar el nuevo código de acceso.

 Vuelva a ingresar su nuevo código de acceso.

Cuando el sistema verifica su código nuevo, aparece **Confirmado** en la pantalla durante unos segundos.

CONSEJO:

Si olvida su código de acceso, repita todos los pasos desde *Acceso a Auto Lock*.



Control de acceso a canales de TV

Bloqueo de canales

- 1. Acceda al menú Auto Lock, según se describe en Acceso a Auto Lock.
- Pulse (m) para seleccionar Bloquear
 Canal. En el panel derecho se muestra la lista de todos los canales disponibles.
- Pulse ▲ o ▼ para resaltar el número de canal.
- Pulse (m) para bloquear el canal. Para indicar que ese canal está bloqueado, aparece el símbolo de un candado fa junto al número del canal.

Bloquear todos los canales

- 1. Acceda al menú Auto Lock, según se describe en Acceso a Auto Lock.
- 2. Pulse **v** para resaltar **Bloq.Todo**.
- 3. Pulse I para seleccionar Bloq.Todo.
- 4. Pulse 🕫 para seleccionar Sí.

Ahora todos los canales están bloqueados.

Desbloqueo de todos los canales

- 1. Acceda al menú Auto Lock, según se describe en Acceso a Auto Lock.
- 2. Pulse **v** para resaltar **Borrar Todos**.
- 3. Pulse 🔿 para seleccionar Borrar Todos.
- Pulse (m) para seleccionar Sí. Ahora todos los canales están bloqueados.





NOTA:

Cuando trata de acceder a un canal, aparece un mensaje que informa que está bloqueado. Puede elegir ingresar el código de acceso de Auto Lock para ver el programa.





Uso de bloqueo según clasificación de la película (para algunas regiones solamente)

Puede controlar el acceso a las películas según su contenido, como lo establece la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA).

Su TV está equipado con un chip para computadora (V-chip) que puede bloquear el contenido de los programas basados en su clasificación.

Las configuraciones se aplican a las entradas para TV y AV solamente.

- 1. Acceda al menú **Auto Lock**, según se describe en Acceso a Auto Lock.
- 2. Pulse ▼ hasta resaltar Clasif. Película.
- Pulse (R) para seleccionar Clasif. Película.
 Se muestran las etiquetas de clasificación de películas en el panel derecho.
- Pulse ▼ o ▲ para resaltar la selección de la etiqueta de clasificación de películas.
- 6. Pulse ◄ para volver al menú Auto Lock.

Clasificaciones de películas:

- G: apto para todas las edades.
- **PG**: el material puede ser inapropiado para niños.
- PG-13: el material puede ser inapropiado para niños menores de 13 años.
- R: el material puede ser inapropiado para niños menores de 17 años. Se sugiere compañía de los padres.
- NC-17: el material no es apto para niños menores de 17 años. Tiene gran contenido de violencia, sexo o lenguaje adulto.
- X: el material no es apto para niños menores de 17 años. El contenido es pornográfico.

	PHILIF	>S
Menú		
Conf. de imagen	Temporizador	
Imagen avanzada	Bloquear Teclado	
Sonido	Auto Lock	
Funciones	Subtítulos	
Instalación		
Ubicación		



F	PHILIPS
G	Δ
PG	
PG-13	
R	\checkmark
NC-17	\checkmark
X	\checkmark
	▽
	G PG PG-13 R NC-17 X

NOTA:

Las películas se bloquean si tienen la clasificación de película que ha habilitado. Aparece un mensaje para informar que el programa ha sido bloqueado en función de la clasificación de película. Los programas permanecen bloqueados aún después de haber apagado el TV. Puede elegir ingresar el código de acceso de Auto Lock para ver el programa. Posteriormente se podrán ver todos los programas.

CONSEJO:

Pulse **STATUS** / **EXIT** dos veces para verificar qué clasificaciones (de TV o película) están habilitadas. Se muestran las listas de clasificaciones de películas y TV.



Uso de la función Clasif. TV (para ciertas regiones solamente)

Su TV está equipado con un chip para computadora (V-chip) que puede bloquear el contenido según la clasificación de TV definida por el operador. Las clasificaciones de TV se establecen de acuerdo con la edad y el contenido.

Clasificación según la edad	Clasificación según el contenido
TV-Y	Ninguno
TV-Y7	FV (Violencia fantástica)
TV-G	Ninguno
TV-PG	V (Violencia) S (Sexo) L (Lenguaje adulto) D (Diálogos con contenido sexual)
TV-14	V (Violencia) S (Sexo) L (Lenguaje adulto) D (Diálogos con contenido sexual)
TV-MA	V (Violencia) S (Sexo) L (Lenguaje adulto)

- 1. Acceda al menú Auto Lock, según se describe en Acceso a Auto Lock.
- Pulse ▼ hasta que la función Clasif.TV quede resaltada.
- Pulse
 m para seleccionar Clasif.TV. En el panel derecho aparece la lista de etiquetas de clasificaciones de TV.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar la opción de la etiqueta de clasificación de TV. Algunas de las clasificaciones según la edad tienen subclasificaciones según el contenido.
- 5. Pulse 🛞 para seleccionar la primera opción.

TV-Y: apto para todos los niños. Se supone que los programas no generan miedo en los niños.

TV-Y7: para niños de 7 años de edad o más que pueden diferenciar realidad de fantasía. Puede tener poco contenido de violencia de fantasía o violencia de comedia. Los programas pueden ser inapropiados para niños menores de 7 años.

TV-Y7 FV: la violencia fantástica es más intensa o agresiva que la categoría TV-Y7.

TV-G: apto para niños de todas las edades pero no está creado específicamente para ellos.

TV-PG: se sugiere la compañía de los padres. Contiene algunas situaciones de violencia, lenguaje adulto, escenas obscenas o diálogos sugestivos. Los padres deben ver estos programas con sus hijos.

TV-14: el material no es apto para niños menores de 14 años. Contiene algunas escenas de violencia, lenguaje adulto, escenas obscenas o diálogos sugestivos.

TV-MA: para adultos. El material no es apto para menores de 17 años.



	PHILIP	5
Auto Lock		
Bloquear Canal	TV-Y	Δ
Cambiar Código	TV-Y7	
Borrar Todos	TV-G	
Bloq. Todo	TV-PG	
Clasif. Pelicula	TV-14	
Clasif. TV	TV-MA	
Op. Bloqueo		

- 6. Pulse ▼ o ▲ para resaltar **Bloq.Todo**.
- 7. Pulse 🔍 para habilitar **Bloq.Todo**.

Aparece una marca de verificación (\checkmark) junto a la etiqueta de clasificación para indicar que se ha habilitado el bloqueo. Donde hay etiquetas según el contenido, éstas también están habilitadas (con una marca junto a ellas).

Para habilitar una o más de las clasificaciones según el contenido, resalte solamente esas y pulse ®.

	PHILI	PS
Clasif. TV		
TV-Y	Bloq. Todo	
TV-Y7	V	
TV-G	S	
TV-PG	L	
TV-14	D	
TV-MA		

		PHILIPS
Clasif. TV		
TV-Y	Blog. Todo	
TV-Y7	V	✓
TV-G	S	✓
TV-PG	L	✓
TV-14	D	\checkmark
TV-MA		
		▼

NOTA:

Cuando los programas se encuentran en la categoría de clasificación que ha habilitado, aparece un mensaje en la pantalla que indica que el programa está bloqueado. Aunque vuelva a encender y apagar el TV, los programas permanecen bloqueados. Puede elegir ingresar el código de acceso para ver el programa.



Desbloqueo de programas

- 1. Pulse 🖲 para seleccionar **Op. Bloqueo**.
- 2. Pulse ▼ o ▲ para resaltar No.
- 3. Pulse 📧 para habilitar **Op. Bloqueo**.

Bloqueo de otros programas

También puede bloquear programas que no tienen clasificación como los documentales, "ediciones del director" o programas que no tienen datos informativos (Censura libre).

- 1. Acceda al menú Auto Lock, según se describe en Acceso a Auto Lock.
- Pulse ▼ hasta que Op. Bloqueo quede resaltado.
- 3. Pulse 🔿 para seleccionar **Op. Bloqueo**.
- Pulse ▼ o ▲ para resaltar Sin Censura o Censura Libre.
- 5. Pulse **(R)** para seleccionar **Sin Censura** o **Censura Libre**.
- 6. Pulse 🕫 para resaltar Sí.
- 7. Pulse ()) para habilitar Sin Censura o Censura Libre.

NOTA:

Los programas con censura libre o sin clasificación disponible se bloquean.









Activación de subtítulos

Puede habilitar los subtítulos para sus programas si la estación de transmisión provee servicio de subtítulos. Los subtítulos (CC) están escondidos en las señales de video que se pueden activar o desactivar. Estos subtítulos son diferentes a los subtítulos normales que se pueden ver en las películas.

Los subtítulos son para diálogos y descripciones (son útiles para las personas con problemas de audición).

- 1. Pulse 📾 para mostrar los menús en pantalla.
- Pulse ▼ hasta que Funciones quede resaltado.
- 3. Pulse 📧 para seleccionar Funciones.
- Pulse ▼ hasta que Subtítulos quede resaltado.
- 5. Pulse 🔿 para seleccionar Subtítulos.
- Pulse ▼ o ▲ para resaltar CC No, CC1, CC2 o CC Mudo.
- 7. Pulse 📧 para seleccionar la opción **Subtítulos**.
- 8. Pulse 🖮 para salir.

Opciones de subtítulos:

- CC No: desactive los subtítulos.
- CC1: la mayoría de los canales transmiten subtítulos en modo CC1. Los subtítulos pueden ser en español, portugués o inglés.
- CC2: los emisores pueden transmitir subtítulos en modo CC2. CC2 generalmente no se usa.
- CC Mudo: los subtítulos en modo CC1 aparecen solamente cuando el sonido está desactivado con MUTE.



n	PHILIPS
Funciones	
Temporizador	CC No 🗸 🛆
Bloquear Teclado	CC1
Auto Lock	CC2
Subtítulos	CC Mudo
	~

Cambio de formato de la imagen

Puede seleccionar varios formatos de pantalla para adaptarse al tipo de programas que mira.

1. Pulse i repetidamente a través de los formatos de imagen disponibles.

Formatos de imagen:

- 4:3: toda la imagen se reproduce en la pantalla con bandas negras a la izquierda y a la derecha de la pantalla.
- Zoom 14:9: la imagen se agranda para adaptarse horizontalmente con bandas negras visibles a los lados de la pantalla.
- Zoom 16:9: la imagen se agranda para adaptarse a la pantalla. Se recorta la parte superior e inferior de la imagen.
- Zoom Subtítulos: el formato de programa 4:3 se muestra en toda la pantalla dejando el área de subtítulos visible. Se recorta la parte superior de la imagen.
- **Super Zoom**: elimina las bandas negras a los lados de la pantalla de los programas con formato 4:3.
- Widescreen: la imagen se muestra en sus dimensiones originales.



Uso de las configuraciones de Modo Smart (Smart Mode)

Los modos smart son configuraciones predeterminadas para hacer coincidir diferentes ambientes para ver y escuchar.

 Pulse SMART MODE repetidamente para navegar entre las configuraciones disponibles.

Las configuraciones se muestran en la parte inferior de la pantalla.

Configuraciones del modo Smart:

- **Personal**: se basa en las configuraciones que ha personalizado en el menú **Conf**. **de imagen**.
- **Deportes**: configuraciones de imágenes vívidas y sonido nítido que brindan mucha acción.
- Estándar: para ver TV normal.
- **Película**: configuraciones de imágenes espectaculares para una experiencia cinematográfica.
- **Juego**: optimizado para PC y consolas de juegos.
- Ahorro de energía: las configuraciones ecológicas reducen el consumo de energía.



NOTA:

El medidor de energía que aparece en la pantalla indica el consumo de energía para cada modo. Por ejemplo, "10%" significa que este modo utiliza el 10% del consumo de energía total del TV.

Uso de la función Surf

Guarde hasta 8 de sus canales favoritos en la lista Surf.

Cómo agregar canales a su lista Surf

- Pulse los botones numéricos (0-9) o CH + / - para cambiar sus canales favoritos.
- Pulse SURF para que aparezca la lista Surf. Solamente puede ver un número de canal en la lista. Éste es el mismo número de canal elegido.
- 3. Pulse 📧 para agregar el canal a la lista **Surf**.

Se muestra una marca (\checkmark) al lado del número del canal para indicar que se ha guardado en la lista **Surf**.

4. Repita los pasos 1–3 para agregar más canales a la lista **Surf**.

Cómo eliminar los canales de la lista Surf

- 1. Pulse **SURF** para que aparezca la lista **Surf**.
- Pulse ▼ o ▲ para resaltar el número de canal que desea eliminar.
- Pulse
 ^(N) para eliminar el canal de la lista Surf. Se elimina el número de canal de la lista.
- Repita los pasos 2 y 3 para eliminar más canales mientras aparece la lista Surf en pantalla.







Uso de su TV como monitor de su PC

Conecte el TV a su PC a través del puerto VGA para utilizar su TV como monitor de la PC.

NOTA:

Consulte la *Guía rápido* para conectar su PC a su TV.

- 1. Conecte su PC al TV a través del cable VGA (no se proporciona).
- 2. Pulse **SOURCE** para que aparezca la lista de AV's de audio y video.
- Pulse ▼ o ▲ hasta que VGA quede resaltado.
- Pulse
 [®] para seleccionar VGA. Podrá ver pantalla de la PC en la pantalla del TV.





Configuraciones de imagen (modo VGA)

- **Horizontal**: ajusta la imagen de izquierda a derecha.
- Vertical: ajusta la imagen hacia arriba o hacia abajo.

Configuración de funciones (modo VGA)

- Fase / Frecuencia: ajusta su TV para que coincida con las configuraciones de la pantalla de la PC.
- Auto Ajuste: sincroniza la Fase/ Frecuencia del TV con la de la PC automáticamente.
- Reset: sustituye las configuraciones predeterminadas de fábrica.





1. NOTA:

Para obtener información sobre resoluciones admitidas, consulte Especificaciones.

Uso del TV en modo Alta definición

El modo Alta definición (HD) permite disfrutar de imágenes más claras y nítidas utilizando equipos HD.

Conexión del equipo de HD

- Conecte la salida HDMI o DVI de su equipo HD al enchufe de HDMI 1 o HDMI 2 del TV. Utilice un cable DVI a HDMI si está conectada la salida DVI.
- Conecte el cable de audio a las clavijas de audio I / D (AV) del TV si utiliza la salida DVI del equipo HD para conectarlo al TV.
- Pulse AV para mostrar la lista de AV's y el ▲ o ▼ para seleccionar HDMI 1 o HDMI 2.
- 4. Pulse I para cambiar a la fuente seleccionada.

Control de configuraciones del TV en modo HD

- Pulse em para mostrar los menús en pantalla.
- Pulse ▲ o ▼ para resaltar las configuraciones y ◀ o ▶ para ajustar las configuraciones.
- 4. Pulse ◄ para regresar al menú previo.
- 5. Pulse m para salir.

Lista de AV's
AV
Side AV
CVI 1
CVI 2
VGA
HDMI 1
HDMI 2

Menú de imagen

- Las opciones del menú Imagen son: Brillo, Color, Contraste, Nitidez, Horizontal, Vertical y Temp. de color.
- Todas la opciones funcionan de la misma manera que en el menú Imagen, a excepción de Horizontal y Vertical.
 - Horizontal permite ajustar la posición horizontal de la imagen.
 - Vertical permite ajustar la posición vertical de la imagen.

Menú sonido

 Las opciones del menú Sonido son Ecualizador, Balance, AVL y Incr. Surround. Todas las opciones funcionan de la misma manera que en el menú Sonido del TV.

Menú Funciones

 Las opciones del menú Funciones son Temporizador, Bloquear Teclado, Auto Lock y Active Control. Todas la opciones funcionan de la misma manera que en el menú Funciones del TV, a excepción de Seleccionar Modo.

Uso del TV en modo Alta definición

Uso de Seleccionar Modo (para formatos 480p, 720p y 1080p solamente)

Las opciones de **Seleccionar Modo** están disponibles en el menú **Funciones** cuando conecta el equipo de HD a través de las resoluciones que admiten HDMI de 480p, 720p ó 1080p.

Puede seleccionar modo PC o HD.

- Pulse impara mostrar los menús en pantalla.
- 2. Pulse ▼ hasta que **Funciones** quede resaltado.
- 3. Pulse I para seleccionar Funciones.
- Pulse ▼ hasta que Seleccionar Modo quede resaltado.
- 5. Pulse (R) para seleccionar Seleccionar Modo.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar los modos PC o HD.
- 7. Pulse i para salir.

NOTA:

Su TV Philips admite HDMI. Si no obtiene una buena imagen, no es un defecto de su equipo de TV.

Cambie el formato de video de su dispositivo (reproductor de DVD, sintonizadores, etc.) a un formato estándar.

Por ejemplo, seleccione 480p, 576p, 720p, 1080i o 1080p para reproductores de DVD.

Uso de EasyLink de Philips

Su TV está habilitado para conexiones HDMI-CEC con otros servicios. Las siguientes funciones se aplican a dispositivos que admiten CEC y que están conectados a su TV con un cable HDMI.

Reproducción con un solo botón



Modelos distintos al 1080p				
Formato HD	480p	576p	720p	1080i
Formato SD	480i		5	76i

Modelos de 1080p					
Formato HD	480p	576p	720p	1080 _P	1080i
Formato SD	480i			576i	

Cuando conecta su TV a los dispositivos que admiten Reproducción con un solo toque, puede controlar su TV y los dispositivos con un control remoto. Por ejemplo, cuando pulse el botón de reproducción en el control remoto de su DVD, su TV Philips cambiará automáticamente al canal correcto para que aparezca el contenido del DVD.

En espera con un solo botón

Puede utilizar el control remoto del TV para dejar dispositivos en espera cuando conecte su TV a dispositivos que admiten la función en espera con un solo botón. Pulse y mantenga presionado el botón () del control remoto del TV durante 3 ó 4 segundos.

Solución de problemas

NOTA:

Antes de llamar al servicio de asistencia técnica, consulte el tema en la sección de solución de problemas para obtener una lista de síntomas y soluciones que puedan resolver su problema.

Síntomas	Causa posible	Lo que debe hacer
No hay indicador de energía o luz.	El TV no está conectado al suministro de energía.	1. Pulse () POWER en la parte derecha del TV o pulse () en el control remoto.
		2. Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado al conector de energía del TV y a la red eléctrica
		3. Conecte el TV a un enchufe con diferentes redes.
Mensaje de error	Falla de	1. Asegúrese de que el cable HDMI esté certificado.
en la pantalla con conexión HDMI.	HDCP	2. Pulse SOURCE en el control remoto para cambiar a otra fuente y, luego, cambie a la fuente HDMI.
		3. Reinicie el dispositivo auxiliar y el TV.
		• Encienda el TV
		Seleccione el canal HDMI
		Encienda el dispositivo auxiliar
No se detecta ningún sonido de la PC.	Se ha conectado el puerto HDMI incorrecto.	 Conecte un cable DVI-HDMI al puerto HDMI correcto en el TV.
	El cable de audio no está conectado.	2. Conecte un cable de audio al puerto DVI AUDIO I (entrada de audio DVI) del TV.
		3. Pulse SOURCE en el control remoto y seleccione la fuente HDMI.
EITV no responde al control remoto.	Las baterías se han colocado incorrectamente o tienen poca carga.	 Asegúrese de que el indicador de luz del TV parpadee cuando se pulsen los botones del control remoto.
		2. Asegúrese de utilizar el control remoto que viene con el TV.
		3. Asegúrese de que las baterías del control remoto se inserten de acuerdo con la ilustración de éste, y de que no sea necesario cambiarlas.
La imagen está distorsionada. Está	Transmitir el formato de video	1. Pulse FORMAT en el control remoto para seleccionar el formato con mejor imagen.
estirada y tiene barras negras cortas y gruesas a los costados o en la parte superior.		2. En algunos dispositivos auxiliares es necesario configurar el formato de imagen.

Solución de problemas

La imagen es en gran medida roja y verde o no tiene color rojo cuando el TV está conectado a un dispositivo auxiliar a través de los cables componentes.	Conexión insegura/ incorrecta	 Asegúrese de que todas las conexiones se hagan según el código de colores. Mueva los cables del componente hasta los enchufes del TV.
No hay sonido en el altavoz del TV.	El nivel de volumen está en cero.	1. Aumente el volumen.
	El sonido está desactivado.	2. Pulse MUTE en el control remoto.
	Los auriculares están conectados.	 Asegúrese de que los auriculares no estén conectados al TV.
	El cable de audio no está conectado.	 Para la conexión de AV, asegúrese de que el cable de audio I/D esté conectado. Si utiliza un cable de componente, asegúrese de no haber cruzado el cable rojo de audio con el cable rojo de video.
	La configuración de la salida de audio del dispositivo auxiliar es incorrecta.	5. Para conexiones HDMI, algunos dispositivos auxiliares tienen una configuración de salida de audio HDMI que se debe encender para conexiones de HDMI a HDMI.
Mala calidad de imagen con conexión coaxial.	Los canales con definición estándar no son tan nítidos como los canales de alta definición.	 Conecte los dispositivos con los cables del componente o HDMI.
No hay imagen ni	Canal incorrecto	1. Asegúrese de haber seleccionado el canal correcto.
sonido.	Instalación incompleta de canales.	 Si el TV recibe canales a través de una conexión de AV, configure el TV según la entrada de fuente correcta y realice la instalación automática nuevamente.
		 Si el TV está conectado directamente a la pared a través de una conexión coaxial, realice la instalación automática nuevamente.
No es posible controlar la TV y los dispositivos conectados con un control remoto.		 Asegúrese de que los dispositivos conectados admitan EasyLink y estén conectados a su TV a través de un cable HDMI. No todas las marcas de dispositivos, por ejemplo, los reproductores de DVD, utilizan el mismo sistema que EasyLink de Philips. Otras marcas no funcionan con EasyLink de Philips.

Especificaciones

Modelo N°:	32PFL3403 42PFL3403	32PFL5403						
MEJORA DE LA IMAGEN								
Pantalla	32" (80 cm) 42" (107 cm)	32" (80 cm)						
Proporción de imagen	16:9							
Resolución	1366 x 768p							
MEJORA DEL SONIDO								
Sistemas	Mono, Estéreo, Incredible Surround	Mono, Estéreo, Incredible Surround, BBE						
Potencia de salida	2 x 15 W							
FÁCIL DE USAR								
Formato de la pantalla	Widescreen, 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom Subtítulos, Super Zoom							
Entrada para PC	via HDMI,VGA							
CONEXIONES								
Entrada CVI de audio L/R	2, admite 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p @24Hz-60Hz							
Entrada CVBS con audio L/R, S-Video	2 X							
HDMI	2 X HDMI 2 ver1.3a: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p @24Hz- 60Hz, entrada para PC: hasta WUXGA							
Salida de audio digital	Sí, es compatible con AC-3 y PCM							
Auricular	1 × (lateral)							
	VARIOS							
Sistemas del color	PAL-M, PAL-N, NTSC (antena) / NTSC, SECAM, PAL (AV)							
Consumo de potencia	130 W	130 W						
	200 W							
Alimentación	100-240V, 50/60Hz							
Consumo en Standby	< 0.165W							
Accesorios	Cable de alimentación, Guía Rápida, Manual del Usuario, Control Remoto, 2 baterías AAA							
DIMENSIONES								
Peso (kg)	14,5 20,5	14,2						
Peso con pedestal (kg)	18 17 26 17							
Dimensiones (A x A x P) mm	809 x 544 x 92 1033 x 666 x 88	805 x 547 x 116						
Dimensiones con pedestal (A x A x P) mm	809 × 594 × 220 1033 × 720 × 262	805 × 609 × 212						

Para la Tensión de Operación, Frecuencia, Consumo, Modelo y Número de Serie, consulte el número de tipo en la parte trasera del aparato.

Especificaciones sujetas a cambios sin aviso.

Conexión de dispositivos

Vista general de las conexiones



1. Entrada para antena

2. CVI-1

Entrada de video componente. Y Pb Pr y conectores para audio I/D para DVD, receptor digital o consola de juegos, etc.

3. CVI-2

Segunda entrada para video componente.

4. AVI IN (Entrada AVI)

Entrada para video compuesto para ser utilizado junto con conectores de audio I/D para videograbadora, consola de juegos, etc.

5. SPDIF Out

Salida de audio digital. No disponible en todos los modelos

- 6. Audio IN (Entrada de audio) para VGA.
- 7. **Puertos de servicio** (Para personal de servicio)

8. HDMI 1 In

(Entrada de HDMI 1) conector de entrada HDMI para reproductor de discos Blu-ray, receptor digital HD o consola de juegos, etc.

9. HDMI 2 In (Entrada de HDMI 2) Segundo HDMI en conector.

10. **VGA**

Conector de gráficos de video para computadoras personales.

11. Auriculares (Lateral) Miniclavija estéreo.

12. Video (Lateral)

Conector de entrada de video para utilizar con conectores de audio de I/D para videograbadora, consola de juegos, etc.

13. S-Video (Lateral)

Conector de entrada de S-Video para utilizar con conectores de audio de I/D para videograbadora, consola de juegos, etc.

DATOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

GARANTIA INTERNACIONAL - EXCEPTO PARA MÉXICO

¡Agradecemos su preferencia!

Philips pone a su disposición una amplia red de Centros de Servicios Especializados a donde usted podrá dirigirse en caso de requerir asistencia técnica con respecto a la instalación, funcionamento o cualquer anomalía que presente su producto Philips, tanto durante el período de vigencia de la garantía como con posterioridad.

• Periodo de vigencia de la garantía

 Televisores:
 01 año a partir de la fecha de compra

 Videograbadores:
 01 año a partir de la fecha de compra

• Condiciones de la garantía

La garantía cubre la reparación gratuita del producto ante cualquier mal funcionamiento o defecto de fabricación. Incluye la totalidad de los componentes y la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestros Centros de Servicios oficiales.

• La garantía no cubre

- Daños causados por sobrevoltaje u otras alteraciones en el suministro de energía eléctrica, fenómenos naturales como terremotos, tormentas eléctricas, inundaciones.
- Desperfectos causados por accidentes, transportes, golpes, uso del voltaje diferente al especificado en el
 producto, desgaste manual, mala recepción, ocasionada por antena deficiente o señales de transmisión débiles.
- Gastos del transporte del aparato a reparar.
- Problemas con el cinescopio de un TVColor por su traslado entre hemisferios norte y sur.

• La calificación de las averías

Corresponderá unicamente a los servicios oficiales de Philips quedando sin efecto la garantía si el producto es manipulado por personas ajenas a estos servicios.

• Como hacer efectiva la garantía

Para solicitar una reparación en garantía usted debe llevar su producto a cualquiera de los Centros de Servicio oficiales y presentar la factura o boleta de compra en donde consta la fecha de compra. Cuando se trata de aparatos de gran tamaño, puede solicitar la visita de un técnico a domicilio.

• Garantía Internacional

Todos los productos Philips tienen garantía internacional, no importa donde usted los haya adquirido siempre que esten dentro del periodo de tiempo especificado.

• Después del periodo de garantía

Su producto continua teniendo servicio técnico en todos nuestros Centros de Servicio en donde también podrá adquirir repuestos originales y accesorios para el mismo.

• Comuníquese con nosotros

Si usted tiene alguna duda con respecto a su producto, o donde adquirir otros productos Philips, o reclamos con respecto a la prestación del servicio, Philips dispone de un teléfono en donde le resolverán su pregunta.

Bolivia (La Paz) Chile (Santiago) Colombia (Bogotá) Ecuador (Quito) Panamá (Panamá) Perú (Lima) 2224924 600-7445477 980018971 2-2546100 2239544 Philips Peruana S.A. Customer Desk Av. Larco 1301 4to Piso Casilla 1841 Miraflores - Lima 18 Phone 51-1-6106200 0 800 00100 (Llamada sin costo) 80074454

Venezuela (Caracas)

Para atención fuera de Latino America contacte Philips Local o a: Philips Consumer Service Beukenlaan 2 5651 CD EINDHOVEN THE NETHERLANDS



POLIZA DE GARANTIA PARA MEXICO

ESTA POLIZA ES GRATUITA

Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado y se ha fabricado con los mejores materiales bajo un estricto control de calidad, garantizando su buen funcionamiento por los periodos establecidos según el aparato (ver lista en la parte inferior) **a partir de la entrega del aparato al consumidor**.

Esta póliza incluye la reparación o reposición gratuita de cualquier parte o componente que eventualmente fallase y la mano de obra necesaria para su reparación, así como los gastos de transportación dentro de nuestros centros de servicio, misma que se hará efectiva en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados en el país.

Si su aparato llegase a requerir de nuestro servicio de garantía, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio, de tener alguna duda por favor llame a nuestro **CENTRO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE LADA** sin costo en toda la republica al **01 800 504 62 00** en donde con gusto le indicaremos el centro de servicio autorizado más cercano a su domicilio.

PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V. a través de sus centros de servicio autorizados reparará y devolverá a usted su aparato en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de ingreso, impresa en la orden de servicio de cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño eventualmente ocasionado por los trabajos de reparación y/o traslado del aparato en el interior de nuestros centros de servicio autorizados.

Esta póliza sólo tendrá validez, si está debidamente requisitada, sellada por la casa vendedora, en caso de extravío de esta póliza, podrá hacer efectiva su garantía con la presentación de su factura de compra.

ESTA POLIZA NO SE HARA EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

-Cuando el aparato sea utilizado en condiciones distintas a las normales. -Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

-Cuando la causa de la falla o mal funcionamiento sea consecuencia de una reparación inadecuada o alteración producida por personas no autorizadas por PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V.

PERIODOS DE GARANTIA

36 MESES.- Monitores para computadora.

12 MESES.- Televisores con y sin reproductor de video digital DVD, videocassetteras, reproductores de discos de video digital DVD, reproductores de disco de video digital con pantalla incluida, grabadores reproductores de disco de video digital DVD, grabadores reproductores de disco compacto, Radiograbadoras con y sin reproductor de disco compacto, reproductores de disco compacto portátil, video proyectores (excepto la lámpara), cámaras de video, decodificadores de señal (IRD), televisores para hotel, sistemas de observación, televisores de audio con reproductor de disco de video digital integrado, minisistemas de audio, sistemas de cine en casa, sistemas reproductores de disco de video digital equipos modulares, sintoamplificadores, facsímils, LNB, antenas de recepción de satélite, DVD ROM, CDR ROM y CDRW ROM para computadora.

6 MESES.- reproductores de cassette portátil, radio relojes, radios A.M./F.M., reproductores de audio digital MP3 (Internet), auto estéreos, teléfonos, teléfonos inalámbricos, cámaras digitales.

3 MESES.- Accesorios, controles remotos, bocinas, cintas para fax y para cámaras de videoconferencia, micrófonos, audífonos.

PHILIPS

Philips Mexicana, S.A. de C.V.

Producto Importado por: Philips Mexicana, S.A. de C.V.

Av. La Palma No.6 Col. San Fernando La Herradura Huixquilucan, Edo. de México. C.P. 52784 Tel. 52 69 90 00

Centro de Informacion al Cliente Información General
LADA SIN COSTO PARA TODA LA REPUBLICA 01 800 504 62 00
CORREO ELECTRONICO philips@merkafon.com

MODELO		No. DE SERIE		
La presente garantía contará a partir de:	DIA	MES	AÑO	

En caso que en su producto presente alguna falla, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio (según listado de talleres anexo) y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de información al Cliente, en donde con gusto la etanderemos en todo lo relativo a:

* Servicio de sus aparatos Philips

* Información de productos y Talleres Autorizados Philips

* Asesoria en el manejo e instalación de su producto Philips

* Información en donde puede adquirir productos y accesorios Philips

Para hacer efectiva la garantía de su producto, es necesario presentar esta póliza debidamente requisitada o de lo contrario, presentar su factura de compra.

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS PHILIPS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

NOTA: Los Centros que tengan (S) solo proporcionan Servicio y los que tengan (SR) venden refacciones, accesorios y proporcionan Servicio

CIUDAD	LADA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO		CIUDAD	LADA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	
ACAPULCO, GRO	744	483-32-96	serproa@yahoo.com.mx	s	MEXICO, D. F. ZONA NORTE	55	55-67-19-92 55-67-22-56	chyr_electronica@yahoo.com.mx	s
AGUASCALIENTES, AGS	449	915-51-81	jimsaele@hotmail.com	s	MEXICO, D. F. ZONA ORIENTE	55	57-58-89-37	cnoguedam@terra.com.mx	s
CAMPECHE. CAMP.	981	816 25 75	oreza@hotmail.com	s	MEXICO, D. F. ZONA PONIENTE	55	58 12 44 12	raulmtzm@avantel.net	s
CANCUN, Q ROO.	998	984 18 74	gammacancun@webtelmex.net.mx	s	MONTERREY, N.L	818	375-16-17 400-54-03	mcesa@prodigy.net.mx	s
CD. JUAREZ, CHIH	656	618-21-28 623-46-20	teleservicio@prodigy.net.mx	s	MORELIA, MICH	443	312-03-17	multiservicios_profesionales_de_zamora@msn. com	s
CD. OBREGON, SON	644	412-41-51 416-20-93	mena747@prodigy.net.mx	s	NEZAHUALCOYOTL EDO. MEX	55	57-33-34-98	vicentegutierrez@prodigy.net.mx	s
CD. VICTORIA, TAMPS	834	315-66-03 312-51-93	eeii_smiller@yahoo.com.mx	s	OAXACA, OAX	951	516-47-37	elfrancistor@prodigy.net.mx	s
COLIMA, COL	312	314-03-01	tv_antenas@hotmail.com	s	ORIZABA, VER	272	724 38 53	barreda_electronics@hotmail.com	s
CUERNAVACA, MOR	777	313-00-49 313-90-92	centroserviciohertz@hotmail.com	s	PACHUCA, HGO	771	714-15-81	zarateelc@hotmail.com	s
CULIACAN, SIN	667	716-15-10	stereovox@cln.megared.net.mx	s	POZA RICA, VER	782	824 47 82	sonydigital@prodigy.net.mx	s
CHIHUAHUA, CHIH	614	421-59-30 421-63-61	comercialdomestica@hotmail.com	s	PUEBLA, PUE	222	248-77-64 231-63-77	rascon12@prodigy.net.mx	s
CHILPANCINGO, GRO.	747	471 72 73	ingelec_gro@hotmail.com	s	QUERETARO, QRO	442	216-10-09		s
DURANGO, DGO	618	825-00-05	evsurdgo@yahoo.com	s	SALTILLO, COAH	844	415 35 80	electronicadigital_07@hotmail.com	s
GUADALAJARA, JAL	33	36-15-72-62 36-16-83-27	www.Leecom.com.mx	s	SAN LUIS POTOSI, S.L.P	444	815-34-07	centro_servicioslp@prodigy.net.mx	s
HERMOSILLO, SON	662	210-54-95 210-05-86	manuelw@prodigy.net.mx	s	SATELITE. EDO. MEX	55	55 62 59 73	missus_satelite@hotmail.com	s
IRAPUATO, GTO	462	626-51-10	tv_gase@hotmail.com	s	TAMPICO, TAMPS	833	214 13 60	electromovie@prodigy.net.mx	s
LA PAZ, B.C.S	612	122-95-99	cenalfa@prodigy.net.mx	s	TEPIC, NAY	311	212-66-93	spe_tn@hotmail.co	s
LEON, GTO	477	770-26-99	tecespecializados@hotmail.com	s	TIJUANA, B.C.N	664	621-22-15	wwwegi1@telnor.net	s
MATAMOROS, TAMPS	868	813-50-13	digitalelectronica@comunicable.net	s	TOLUCA, EDO. MEX	722	214-83-09		s
MAZATLAN, SIN	669	982-42-21	e_santel@hotmail.com	s	TOLUCA, EDO. MEX	722	213 62 94		s
MERIDA, YUC	999	928-59-05	evia2@prodigy.net.mx	s	TORREON, COAH	871	732-49-49	jomar02@prodigy.net.mx	s
MEXICALI, B.C.N	686	561-98-08 561-98-18	bajaelectronics@aol.com	s	TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	961	618-19-08	kcvideo@prodigy.net.mx	s
MEXICO D.F. ZONA ARAGON	55	57 94 06 34	philipservicio@hotmail.com	s	URUAPAN, MICH	452	524-08-38 524-37-78	rosaliaq@mich1.telmex.net.mx	s
MEXICO D.F. ZONA CENTRO	55	55 21 60 07	unitelmex@yahoo.com.mx	SR	VERACRUZ, VER	229	932-78-23 932-44-44	antza@ver.megared.net.m×	s
MEXICO, D. F. ZONA SUR	55	55-36-71-03 55-36-25-75	centrodeservicioelectronico@hotmail.com	s	VILLAHERMOSA, TAB	993	314-31-36 314-61-67	villatec@intrasur.net.mx	s
MEXICO, D. F. ZONA NORTE	55	53 68 30 21	tissaser@prodigy.net.mx	s	ZACATECAS, ZAC.	492	922 31 63	sertecmur@hotmail.com	s

Para mayor referencia de Talleres de Servicio Autorizados en otras ciudades comunicarse al 01 800 504 62 00 (lada sin costo)





Specifications are subject to change withoutnotice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.or their respective owners. 2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.All rights reserved.

www.philips.com

3139 125 40373