Register your product and get support at www.philips.com/welcome

42FPL5606 32PFL5606 32PFL3406

⊤⊢ คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

สารบัญ

1	คำประกาศ	2
2	ข้อสำคัญ	3
3	ทีวีของคุณ	5
	ทีวี, การควบคุม	5
	ร์โมทคอนโทรล	6
	การใช้งานรีโมทคอนโทรล	7
4	การใช้งานทีวี	7
	เปิดทีวี	7
	การปิดทีวีให้อยู่ในโหมดสแตนด์บาย	8
	ปิดทีวี	8
	การเปลี่ยนช่อง	8
	การดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่	9
	ปรับระดับเสียงทีวี	9
	การใช้งานเพเลเท็กซ์	10
	การใช้งางเท็กข้างเสง	10
5	บวลเข้าสุเลตตองผู้ปี 11.19.6 กิง เหมาง กิหพึ่ง	10
	เปลี่ยงเกาะกายองงาน	10
	งบพยาณา เขา มยางผงผู้ เพิ่มองโครถใจแขนของอัก	10
	เกิดปุ่มแห็ดองโดรถโอวกเหเหลือก	10
	ะบดอนขอยุบารเหขาแผมสัก	11
	ตบปุ่มประหอบบาร แหม่ผู้ภาคป เรลื่อยเการตั้งล่าภาพและเสียง	11
	เป็นขนาก มาการเสียง การใช้รางเอกเซเซเลียงเอเช็กเชช์ขั้นสร	13
	าาารายงานสุเหตอยตราและการยอยสลุง สร้างแกมใส้สามการส่างผู้สื่อเสาม	12
	แสด พบพิกาของที่วี	14
	ใช้ตัวตั้มาลา	14
	ล็อดเบื้อหาที่ไปแหบาะสบ	14
	1016 Scenes	15
	เล่นภาพ เพลง และวิดีโอเนอปกรณ์จัดเว็บ USB	15
	ถังแดดของได้แาร์ที่วี	17
	เปลี่ยนการกำหนดค่าทีวี	17
	ให้เมนตัวเลือก	17
	ะ มอพ ซูรา ดงหมา! เริ่มตับการสาชิตที่วี	10
	รีเซ็ตทีวีกลับไปใช้การตั้งค่าของโรงงาน	10
		10

6	การตั้งช่องทีวี	18
	การตั้งช่องทีวีโดยอัตโนมัติ	18
	การตั้งช่องทีวีแบบธรรมดา	18

	จัดเรียงข่องใหม่	19
7	การเชื่อมต่ออุปกรณ์	20
	การเชื่อมต่อด้านหลัง (สำหรับ xxPFL5xx6)	20
	การเชื่อมต่อด้านหลัง (สำหรับ xxPFL3xx6)	21
	การเชื่อมต่อด้านข้าง (สำหรับ xxPFL5xx6)	22
	การเชื่อมต่อด้านข้าง (สำหรับ xxPFL3xx6)	23
	เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์	23
	การใช้งาน Philips EasyLink	24
	ใช้ตัวล็อค Kensington	25
8	ข้อมูลผลิตภัณฑ์	26
	ความละเอียดในการแสดงผลที่รองรับ	26
	มัลติมีเดีย	26
	การปรับสัญญาณ/การรับสัญญาณ/การส่งสัญญาณ	26
	รีโมทคอนโทรล	26
	เปิด/ปิด	26
	การยึด TV ที่สนับสนุน	27
	ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	27
9	วิธีแก้ไขปัญหา	28
	ปัญหาทั่วไปของที <i>่</i> วี	28
	ปัญหาช่องทีวี	28
	ปัญหาเกี่ยวกับภาพ	28
	ปัญหาเกี่ยวกับเสียง	28
	ปัญหาการเชื่อมต่อแบบ HDMI	29
	ปัญหาในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์	29
	ติดต่อเรา	29
10	ดัชนี	30

มาษาไทย

เปลี่ยนชื่อช่อง

1 คำประกาศ

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายกา รค้าถือเป็นทรัพย์สินของ Koninklijke Philips Electronics N.V หรือเจ้าของเครื่อ งหมายการค้าดังกล่าว Philips ขอลงวนสิทธิในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เมื่อใดก้ได้โด ยไม่มีพันธะในการปรับเปลี่ยนการจัดส่งล่วงหน้า

เนื้อหาในคู่มือนี้มีความเหมาะสมพอสำหรับการใช้ระบบตามวัตถุประสงค์ที่กำ หนด หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์ โมดูล หรือขั้นตอนไดๆ ของอุปกรณ์นั้นเพื่อจุดปร ะสงค์อื่นไดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี้ จะต้องมีการขอวับคำย

ีนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ และเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนั้นก่อน Philips ขอรับประกันว่าเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ละเม ิดสิทธิบัตรใดๆ ของสหรัฐอเมริกา และไม่มีการรับประกันอื่นใดไม่ว่าโดยขัดแจ้ง หรือโดยปริยาย

ข้อกำหนดของการรับประกัน

- ความเสี่ยงในการบาดเจ็บ ความเสียหายต่อ TV
 หรือการรับประกันเป็นโมฆะ อย่าพยายามซ่อมแชม TV ด้วยตัวคุณเอง
- ควรใช้ TV และอุปกรณ์เสริมตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น
- ทีวีมีป้ายเตือนพิมพ์ที่ด้านหลัง





สัญลักษณ์ข้อควรระวังบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่อาจถูกไฟฟ้าซ็อด อย่าถอดฝาครอบ TV ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Philips ทุกครั้งเพื่อขอรับบ ริการหรือการข่อมแชม

 การกระทำใดๆ ที่ระบุไว้อย่างขัดแจ้งในคู่มือนี้ว่าไม่สามารถกระทำได้ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแก้ไข หรือกระบวนการประกอบใดๆ ที่ไม่ ได้ระบุไว้ในคู่มือนี้ว่าเป็นสิ่งแนะนำให้กระทำหรืออนุญาตให้กระทำได้ จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะทันที

ลักษณะเฉพาะของจุดสี

ผลิตภัณฑ์ LCD นี้มีจุดสี (พิกเซล) จำนวนมาก แม้จุดสี 99.999% หรือมาก กว่านั้นของจุดสีทั้งหมดจะทำงานได้ตามปกติ จุดดำหรือจุดสว่าง (แดง เขียว หรือน้ำเงิน) อาจปรากฏขึ้นได้บนจอภาพ ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะโดยพื้นฐานของ การแสดงผลประเภทดังกล่าว (ตามมาตรฐานการผลิตทั่วไป) และไม่ถือว่าเป็นก ารทำงานผิดพลาด

การปฏิบัติตามมาตรฐาน EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ มีผู้บริโภคเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถปล่อยและรับคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกทั่วไป หนึ่งในหลักการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของ Philips คือการใช้มาตรการด้านสุขภาพ และความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทาง กฎหมายที่มีผลบังกับไข้ และมาตรฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro Magnetic Field - EMF) ที่มีผลบังกับใช้ และมาตรฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Clectro Magnetic Field - EMF) ที่มีผลบังกับใช้ แล ตอนที่มีการผลิตภัณฑ์ดังกล่าว Philips มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลในเชิงลบต่อส ภูมาพ Philips ยืนยันว่าหากใช้งานผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม ผลิตภัณฑ์แหล่านั้นจะปลอดภัยต่อการใช้ตามหลักฐานที่ผ่านการทดสอบ Philips มีบทบาทลำคัญในการพัฒนา EMF และมาตรฐานความปลอดภัยสากล ซึ่งทำให้ Philips มีส่วนร่วมพัฒนามาตรฐานเพื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ **ลิบสิทธิ์**



* Kensington และ Micro Saver เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ ของ ACCO World Corporation ซึ่งมีการจดทะเบียนและอยู่ระหว่างการขอจ ดทะเบียนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

HDMI และโลโก้ HDMI และอินเดอร์เฟซ High-Definition Multimedia เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนถือเป็นทรัพย์สินของเ จ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

2 ข้อสำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ทีวี กรณีที่ความเ สียหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกันจะ ไม่มีผลใช้งาน

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้!

- ห้ามให้ T∨ โดนฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะที่มีของเหลว เช่น แจกัน ใกล้กับ TV หากของเหลวนั้นกระเด็นหรือหกใล่ TV ให้ถอดปลั๊กออกจาก TV ทันที ติดต่อ Philips Consumer Care เพื่อตรวจสอบ TV ก่อนเริ่มใช้
- ห้ามวาง TV รีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอรี่ ใกล้กับเปลวไฟหรือแหล่งกำ เนิดความร้อนใดๆ รวมถึงแลงอาทิตย์โดยตรง ในการป้องกันประกายไฟ ควรให้เทียนไขหรือเปลวไฟอื่นๆ อยู่ห่างจาก TV รีโมทคอนโทรล และแบตเตอริเลมอ



- ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องระบายความร้อนหรือช่องที่เปิดได้อื่นๆ ใน TV
- เมื่อมีการหมุน TV ต้องแน่ใจว่าลายไฟไม่ตึง หากสายไฟตึง อาจทำให้สา ยไฟหลุดจากตัวเครื่อง และทำให้เกิดประกายไฟ
- หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อทีวีกีบระบบไฟหลัก ให้ถอดปลักไฟของทีวี เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อสายไฟ ให้ดึงปลั๊กออกทุกครั้ง อย่าดึงที่สาย ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงป ลั๊กไฟ สายไฟ และเต้าเสียบได้ตลอดเวลา

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้!

- ห้ามให้รีโมทคอนโทรลหรือแบตเตอรี่โดนฝน หรือน้ำ หรือความร้อนสูง
- หลีกเลี่ยงการกระแทกที่ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่ชำรุดอาจก่อให้เกิดประกา ยไฟได้

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่ทีวี!

- เมื่อต้องการยกและเคลื่อนย้ายทีวีที่มีน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมหรือ 55 ปอนด์ ต้องมีผู้ยกสองคน
- เมื่อตั้งที่วีบนพื้นโต๊ะ ให้ใช้ขาตั้งที่ให้มาเท่านั้น ยึดขาตั้งกับทีวีให้แน่นห นา วางทีวีไว้บนพื้นราบในระนาบเดียวกัน เพื่อช่วยรองรับน้ำหนักของ ทีวีและขาตั้ง
- เมื่อตั้งที่วีบนผนัง ให้ใช้เฉพาะตัวยึดติดผนังที่สามารถรองรับน้ำหนักขอ งทีวีได้ ติดตั้งตัวยึดเข้ากับผนังซึ่งสามารถรองรับทั้งน้ำหนักของทีวีและดั วยึดผนังได้ Koninklijke Philips Electronics N.V. ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ หรืออันตรายจากการติดตั้งตัวยึดผนังท "⁷ไม่ถูกต้อง
- หากคุณจำเป็นต้องจัดเก็บทีวี ให้ถอดขาตั้งออกจากทีวี อย่าหงายทีวีขณ ะยังมีขาตั้งอยู่

- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อทีวีกับเต้าเสียบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตร งกับค่าที่อยู่บนด้านหลังของทีวี อย่าเชื่อมต่อทีวีกับเต้าเสียบหากค่าแรงดั นไฟฟ้าแตกต่างกัน
- บางส่วนของผลิตภัณฑ์นี้อาจทำจากแก้ว โปรดหยิบจับด้วยความระมัดระวั งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและความเสียหาย

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเด็ก!

ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ TV ล้มลงและทำให้เด็กๆ ได้รับบาดเจ็บ

- ห้ามวาง TV บนพื้นผิวที่มีผ้าคลุมหรือวัสดุอื่นๆ ที่สามารถดึงออกได้
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีขึ้นส่วนของTV ยื่นออกมาจากขอบมุม
- ห้ามวาง TV บนเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูงมาก (เช่น ชั้นหนังสือ) โดยไม่มีก ารยึดทั้งเฟอร์นิเจอร์และ TV เข้ากับกำแพงหรือส่วนรองรับที่เหมาะสม
- อธิบายให้เด็กๆ เข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อปีนขึ้นไปบนเฟอร์นิ เจอร์เพื่อให้ถึง TV

ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี

 ผลิตภัณฑ์/ริโมทคอนโทรลอาจใช้แบตเตอรีแบบเหรียญซึ่งสามารถกลืนเข้ าปากได้ โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พันมือเด็กตลอดเวลา

ความเสี่ยงของความร้อนสูง!

 ห้ามติดตั้งทีวีในพื้นที่ที่จำกัด และควรให้มีพื้นที่เหลือรอบทีวีอย่างน้อย 4 นิ้วหรือ 10 ซม. เพื่อให้ทีวีระบายความร้อนจากตัวเครื่องได้ ตรวจดูให้แน่ ใจว่าผ้าม่านหรือวัตถุอื่นๆ ไม่บังช่องระบายอากาคบนทีวี

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เพลิงใหม้ หรือความเสียหายของสายไฟ!

- ห้ามวางทีวีหรือวัตถุใดๆ บนสายไฟ
- ถอดลายทีวีออกจากเด้าเสียบไฟและเสาอากาคก่อนที่จะมีพายุฝนฟ้าคะน
 อง ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อย่าสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดของทีวี สายไฟ
 หรือสายของเสาอากาค

ความเสี่ยงต่ออันตรายเกี่ยวกับการได้ยิน!

หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังหรือเอดโฟนในระดับเสียงที่สูงหรือฟังต่อเนื่องนานๆ
 อุณหภูมิต่ำ

 หากมีการขนย้ายทีวีในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5°C หรือ 41°F ให้ยกทีวีออ กจากบรรจุภัณฑ์ และรอจนกว่าอุณหภูมิของทีวีจะเท่ากับอุณหภูมิห้อง ก่อนที่จะเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเต้าเลียบ

การดูแลรักษาจอภาพ

- หลีกเสี่ยงการเปิดภาพนิ่งค้างไว้ ภาพนิ่งคือภาพที่เปิดค้างไว้บนหน้าจอ นานเกินไป ด้วอย่างเช่น: เมนูบนหน้าจอ แถบสีดำ และการแสดงเวลา หากคุณจำเป็นต้องเปิดภาพค้างไว้บนหน้าจอ ให้ลดความเช่มและความส ว่างของจอภาพลง เพื่อไม่ให้หน้าจอเกิดความเสียหาย
- ถอดปลั๊กออกจากทีวีก่อนทำความสะอาด
- ทำความสะอาดทีวีและกรอบด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้สารอื่นๆ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือนหรือน้ำยาเคมีกับทีวี
- ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่มีต่อหน้าจอทีวี! ห้ามสัมผัส ดัน ถู หรือกระแทกที่หน้าจอด้วยวัตถุใดๆ ก็ตาม
- ในการหลีกเสี่ยงความผิดเพี้ยนหรือสีชีดจาง ให้เช็ดหยดน้ำบนเครื่องออ กโดยเร็วที่สุด

การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าของคุณ



ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้วัสดุและส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้



ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู่ คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภาย ใต้ข้อบังคับ European Directive 2002/96/EC โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดดำเนินการตามกฎระเบียบในท้องถิ่นและไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณพร้อม กับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป

การทั้งผลิตภัณฑ์ที่เก่าอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้



ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบดเตอรี่ภายใต้ European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได้ โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในท้องถิ่นในการแยกแบตเตอรี่ เนื่องจากการทิ้งอย่ างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อลิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

ความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม

Philips มุ่งเน้นในเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บร "โภคอย่างต่อเนื่อง เรามีเป้าหมายในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมขณะทำการผลิต ลดสารที่เป็นอันตราย ประหยัดพลังงาน คำแนะนำเมื่อหมดอายุการใช้งาน และการรี่ไขเดิลผลิตภัณฑ์

ในการเข้าใช้งานการตั้งค่าประหยัดพลังงาน:

- 1 ขณะดูทีวี ให้กดปุ่มสีเขียวบนรีโมทคอนโทรล
- 2 เลือกหนึ่งในการตั้งค่าต่อไปนี้:
 - [ประหยัดพลังงาน]: การตั้งค่าภาพที่ช่วยประหยัดพลังงาน มากที่สุด
 - [ปิดเสียงหน้าจอ]: หากคุณต้องการฟังแต่เสียงจากทีวี คุณสามา รถปิดหน้าจอทีวีได้ ฟังก์ชันอื่นๆ จะยังคงทำงานตามปกติต่อไป

3 ทีวีของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งขี้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ทีวี, การควบคุม

สำหรับ xxPFL5xx6



- (เปิด/ปิด): เปิดหรือปิดทีวี
- ③ ♠ (หน้าหลัก): เข้าใช้งานเมนูหลัก
- ④ CH +/-: เปลี่ยนช่อง

สำหรับ xxPFL3xx6



- 🛆 +/-: ปรับระดับเสียง
- (หน้าหลัก): เข้าใช้งานเมนูหลัก
- ③ P/CH +/-: เปลี่ยนช่อง
- ④ (เปิด/ปิด): เปิดหรือปิดทีวี

รีโมทคอนโทรล



- (เปิดสแตนด์บาย)
 - สลับทีวีเป็นโหมดสแตนด์บายหากทีวีเปิดอยู่
 - เปิดทีวีหากทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
- 2 MENU

สลับเพื่อเปิด/ปิดเมนูหลัก

- (4) = SOURCE เลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

(5) ปุ่มสี

เลือกงานหรือตัวเลือก

6 SLEEP

เปลี่ยนโฮมเธียเตอร์เป็นสแตนด์บายหลังจากเลือกเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว

⑦ DUAL HI

เปลี่ยนโหมดสเตอริโอและสเตอริโอ Nicam เป็นโมโน เลือกภาษาแรก (หน้าจอ I) หรือภาษาที่สอง (หน้าจอ II) ในโปรแกรมสองภาษา

เข้าถึงตัวเลือกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือการเลือกปัจจุบัน

- OK ยืนยันรายการหรือการเลือก และแสดงตารางช่องเมื่อรับชมTV
- (10) ▲ ▼ ◄► (ปุ่มนาวิเกต) เลือกดูเมนูต่างๆ
- (1) DINFO แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม ถ้ามี หากมีข้อมูลหลายหน้า กด OPTIONS เพื่อไปที่หน้าถัดไป
- (1) CH +/-สลับไปยังช่องถัดไปหรือก่อนหน้า เมื่อเปิดใช้เมนูทีวี ฟังก์ชันนี้จะใช้เพื่ อเลื่อนหน้าขึ้น/ลง
- (14) 0-9 (ปุ่มตัวเลข) เลือกช่องหรือการตั้งค่า
- (5) □ PICTURE (Smart picture)
 เปิดเมนูภาพ
- (16) I SOUND (Smart Sound)
 เปิดเมนูเสียง
- (18) → BACK A/CH
 - กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
 - กลับสู่ช่องที่รับชมก่อนหน้า
- (19) III BROWSE สลับระหว่างตารางช่องและรายการโปรแกรม
- (2) ปุ่มสีเขียว เลือกตัวเลือกการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) DEMO (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น) สลับเพื่อเปิด/ปิดเมนูการสาธิต

22 EB FORMAT

เลือกรูปแบบภาพ

23 INCR. SURR

เปิดใช้งาน Incredible Surround สำหรับแหล่งที่มาแบบสเตอริโอ เปิดใช้งานโหมด Spatial สำหรับแหล่งที่มาแบบโมโน

การใช้งานรีโมทคอนโทรล

ขณะใช้ริโมทคอนโทรล ให้ถือริโมทคอนโทรลไว้ใกล้ทีวีและซี้ไปที่เขนเซอร์ริโมท คอนโทรล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์ ผนัง หรือวัตถุอื่นกีดขวางร ะยะระหว่างรึโมทคอนโทรลและทีวี

สำหรับ xxPFL5xx6



สำหรับ xxPFL3xx6



4 การใช้งานทีวี

ในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานทีวีโดยทั่วไป

เปิดทีวี

- กดปุ่มเปิด/ปิดทีวี
 - 🛏 เครื่องอาจใช้เวลาสักครู่ในการแสดงผล

สำหรับ xxPFL5xx6



สำหรับ xxPFL3xx6



ถ้าทีวีสแตนด์บายอยู่

• กด 🖱 (**เปิดสแตนด์บาย**) บทรีโมทคอนโทรล



การปิดทีวีให้อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

- กด (บิดสแตนด์บาย) บทรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง
 - ↦ เซนเซอร์รีโมทคอนโทรลบนทีวีจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

ปิดทีวี

- กดปุ่มเปิด/ปิดทีวีอีกครั้ง
 - ษ เซนเซอร์รีโมทคอนโทรลบนทีวีจะปิดการทำงาน
 - ษ แม้ว่าทีวีของคุณจะใช้ปริมาณกระแสไฟน้อยมากในโหมดสแตน ด์บาย แต่ยังคงมีการใช้พลังงานอยู่ เมื่อไม่ได้ใช้ทีวีเป็นเวลานาน ให้ถอดสายไฟทีวีออกจากเต้าเสียบ หรือปิดเครื่อง

หมายเหตุ

หากคุณหาร์โมทคอนโทรลไม่พบ และต้องการเปิดทีวีจากโหมดสแตนด์บาย กด P/CH
 +/- ที่ทีวี

การเปลี่ยนช่อง

• กด CH+ หรือ CH- ที่รีโมทคอนโทรล



สำหรับ xxPFL5xx6

กด CH +/- บนทีวี



สำหรับ xxPFL3xx6

• กด P/CH +/- บนทีวี



วิธีอื่นๆ ในการเปลี่ยนช่อง

- ป้อนหมายเลขช่องโดยใช้ ปุ่มตัวเลข
- กด 🕁 บนรีโมทคอนโทรลเพื่อกลับไปยังช่องก่อนหน้านี้

- หมายเหตุ

 เมื่อคุณใช้รายการโปรด คุณสามารถเลือกข่องเหล่านั้นได้ในรายการ (โปรดดูที่ 'สร้าง และใช้รายการข่องที่ชื่นขอบ' ในหน้า 13)

ดูตัวอย่างช่อง

คุณสามารถดูตัวอย่างช่องที่มีทั้งหมดได้ด้วยตารางช่อง



- 1 กด OK หรือ 🞟 BROWSE
 - ษ ตารางช่องจะปรากฏขึ้น
- 2 กด ▲ ▼ ◀► เพื่อเลือกและดูตัวอย่างช่อง
- 3 กด OK เพื่อดูช่องที่เลือก
- 4 กด 🕁 เพื่อกลับไปยังช่องที่ดูก่อนหน้านี้

การดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่



ก่อนคุณเลือกอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ต้นทาง ให้เปิดอุปกรณ์ก่อน

เลือกอุปกรณ์จากรายการต้นทาง



- 1 กด 🔁 SOURCE
 - ษ รายการแหล่งที่มาจะปรากฏขึ้น
- 2 กด ▲ ▼ เพื่อเลือกอุปกรณ์
- 3 กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
 - ทีวีจะสลับไปยังอุปกรณ์ที่เลือก

ปรับระดับเสียงทีวี

• กด 🛆 +/- บนรีโมทคอนโทรล



• กด 🛆 +/- บนทีวี

สำหรับ xxPFL5xx6



สำหรับ xxPFL3xx6



การปิดหรือเปิดเสียง

- กด 🕸 เพื่อปิดเสียง
- กด 🕸 อีกครั้งเพื่อเปิดเสียง

การใช้งานเทเลเท็กซ์



- 1 no 🔳 TELETEXT
 - หน้าดัชนีหลักจะปรากฏขึ้น

2 เลือกหน้าดังนี้

- กด ปุ่มตัวเลข เพื่อป้อนหมายเลขหน้า
- กด CH +/- เพื่อดูหน้าถัดไปหรือหน้าก่อนหน้า
- กด ปุ่มสี เพื่อเลือกรายการที่มีรหัสสี
- กด 🗢 เพื่อกลับไปยังหน้าที่ดูแล้วก่อนหน้านี้
- 3 กด
 TELETEXTเพื่อออกจากเทเลเท็กซ์

5 การใช้งานทีวีขั้นสูง

การเข้าสู่เมนูของทีวี

เมนูช่วยให้คุณตั้งช่อง เปลี่ยนการตั้งค่าภาพและเสียง และเข้าสู่คุณสมบัติอื่นๆ

- 1 กด MENU
- ษ หน้าจอเมนูจะปรากฏขึ้น



- 1 เลือกตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือก แล้วกด OK
 - [รับชมรายการทีวี]: หากมีการเลือกดันทางอื่นนอกจากเสาอากา ด ให้กลับไปเลือกที่ดันทางจากเสาอากาด
 - [เรียกดู USB]: หากเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ให้เข้าใช้เบราเช อร์เนื้อหา
 - [ภาพพื้นหลัง]: เปิดวอลล์เปเปอร์ Scenea
 - [เพิ่มอุปกรณ์ใหม่]: เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ไปยังเมนูหลัก
 - [เซ็ตอัพ]: เข้าสู่เมนูต่างๆ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าภาพ เสียง และการตั้งค่าอื่นๆ
- 2 กด MENU เพื่อออก

เปลี่ยนภาษาของเมนู

คุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการสำหรับเมนูทีวีได้

- 1 กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งค่าทีวี] > [กำหนดค่า] > [ภาษาของเมนู] จากนั้นกด OK
- 3 เลือกภาษา จากนั้นกด OK

เพิ่มอุปกรณ์ในเมนูหลัก

หลังจากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ ให้เพิ่มอุปกรณ์นั้นลงในเมนูหลัก

- 1 กด MENU
- 2 เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ใหม่]

- 3 ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ไปยังเมนูหลัก
 → อุปกรณ์จะแสดงในเมนูหลัก
- 4 หากต้องการดูอุปกรณ์ ให้เปิดอุปกรณ์ แล้วเลือกอุปกรณ์นั้นในแมนูหลัก
- 5 คุณยังสามารถเลือกอุปกรณ์ได้ด้วยปุ่มต้นทาง (โปรดดูที่ เลือกอุปกรณ์จา กรายการต้นทาง'ในหน้า 9)

เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์จากเมนูหลัก

หลังจากคุณเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ในเมนูหลักแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์นั้นเ ป็นชื่อที่ต้องการได้



สามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 16 ตัวอักษร

- 1 กด MENU
- 2 เลือกอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนชื่อ
- 3 NO COPTIONS
 - 🛏 เมนูตัวเลือกจะปรากฏ
- 4 เลือก > [เปลี่ยนชื่อ] จากนั้นกด OK
 - ➡ ช่องป้อนตัวอักษรจะปรากฏขึ้น
- 5 เลือกตัวอักษร แล้วกด OK เพื่อยืนยัน
 - กด [abc] เพื่อสลับระหว่างอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และอักษรตัวพ ิมพ์เล็ก
- 6 เมื่อใส่ชื่อใหม่แล้ว เลือก [เสร็จ] จากนั้นกด OK

ลบอุปกรณ์ออกจากเมนูหลัก

หากอุปกรณ์ไม่ได้ต่อกับทีวี ให้ลบออกจากเมนูหลัก

- 1 กด MENU
- 2 เลือกอุปกรณ์ที่จะลบ
- 3 na C OPTIONS
- 4 เลือก > [ถอดอุปกรณ์] จากนั้นกด OK
- 5 เลือก > [ลบออก] จากนั้นกด OK
 - อุปกรณ์ที่เลือกถูกลบจากเมนูหลัก

เปลี่ยนการตั้งค่าภาพและเสียง

เปลี่ยนการตั้งค่าภาพและเสียงให้เหมาะกับความต้องการคุณ คุณสามารถใช้การตั้ งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเอง

📕 หมายเหตุ

 ขณะที่คุณดูที่วิหรืออุปกรณ์ภายนอก ให้กด □ PICTURE จากนั้นเลือก [Smart picture] หรือกด ♪ SOUND แล้วเลือก [Smart sound] เพื่อเข้าใช้งานการตั้งคำภา พและเสียงอย่างรวดเร็ว

ใช้ตัวช่วยการตั้งค่า

ใช้ตัวช่วยการตั้งค่าเพื่อแนะนำการตั้งค่าภาพและเสียง

- **1** กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งค่าภาพและเสียงอย่างรวดเร็ว] จากนั้นกด OK
- 3 เลือก > [ดำเนินการต่อ] จากนั้นกด OK
 - เมนู [ตัวช่วยตั้งค่า] ปรากฏขึ้น
- 4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกการตั้งค่าภาพที่คุณต้องการ

การใช้ Smart picture

การใช้ Smart picture เพื่อใช้การตั้งค่าภาพที่กำหนดล่วงหน้า

- 1 กด 🗆 PICTURE
- 2 เลือกการตั้งค่าต่อไปนี้หนึ่งรายการ แล้วกด OK
 - [ส่วนบุคคล]: ใช้การตั้งค่าภาพที่คุณกำหนดเอง
 - [สดใส]: การตั้งค่าแบบสมบูรณ์และแบบไดนามิค ซึ่งเหมาะสำห รับการรับชมในเวลากลางวัน
 - [ธรรมชาติ]: การตั้งค่าภาพธรรมชาติ
 - [โรงหนัง]: การตั้งค่าที่เหมาะสำหรับการดูภาพยนตร์
 - [เกม]: การตั้งค่าที่เหมาะสำหรับการเล่นเกม
 - [ประหยัดพลังงาน]: การตั้งค่าที่ช่วยประหยัดพลังงานมากที่สุด
 - [มาตรฐาน]: การตั้งค่าเริ่มต้นที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมและวิด
 ^สโอชนิดต่างๆ ที่สุด
 - **[รูปถ่าย]**: การตั้งค่าที่เหมาะสำหรับการดูภาพ
 - [กำหนดเอง]: กำหนดเองและจัดเก็บการตั้งค่าภาพส่วนตัว เลือก
 [ส่วนบุคคล] เพื่อใช้การตั้งค่าเหล่านี้

ปรับการตั้งค่าภาพด้วยตนเอง

- 1 กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งค่าทีวี] > [ภาพ] จากนั้นกด OK
- 3 เลือกการตั้งค่าต่อไปนี้หนึ่งรายการ แล้วกด OK

- [Smart picture]: เข้าใช้การตั้งค่า Smart picture ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- [รีเซ็ต]: รีเซ็ตกลับไปใช้การตั้งค่าเริ่มต้นของโรงงาน
- [ความเข้มภาพ]: ปรับความเข้มของพื้นที่แบ็ค ไลต์โดยที่เนื้อหาวิดีโอไ ม่เปลี่ยนแปลง
- [ความสว่างภาพ]: ปรับความเข้มและรายละเอียดของส่วนที่เข้ม
- [สี]: ปรับความอิ่มตัวของสี
- [ความคมชัด]: ปรับความคมชัดในภาพ
- **[ลดจุดรบกวน]**: กรองและลดนอยส์ในภาพ
- [สีผิว]: ปรับสมดุลของสีในภาพ
- [กำหนดโทนสีผิวเอง]: กำหนดการตั้งค่าเฉดสี (ใช้ได้เฉพาะถ้า [สีผิว]
 > [กำหนดเอง] ถูกเลือกไว้)
- [Digital Crystal Clear]/[Pixel Plus HD]: ปรับความละเอียดแต่ละพ [^]กเขลเพื่อให้เหมาะสมกับพิกเซลที่อยู่รอบๆ การตั้งค่านี้ให้ภาพที่สว่างแ ละความละเอียดสูง
 - [HD Natural Motion]: (สำหรับ xxPFL5xx6) ลดผลกระทบจ ากการสั่นไหวและยกระดับการแสดงภาพที่ราบรื่น
 - [ความคมชัดขั้นสูง]: เปิดใช้ความคมชัดของภาพสูงสุด
 - [ความเข้มไดนามิก]: ปรับปรุงความแตกต่าง [ปานกลาง] แนะนำให้ตั้งค่า
 - [ไดนามิกแบ็คไลท์]: ปรับความสว่างของแบ็คไลต์ทีวีเพื่อให้เ หมาะกับสภาพแสง
 - [ปรับปรุงสี]: ทำให้สีสดใสและปรับปรุงคุณภาพรายละเอียดใน สีสว่าง คุณสามารถสลับเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ได้
 - [แกมมา]: ปรับความเข้มกลางในภาพ สีขาวดำจะ ไม่ได้รับผ ลกระทบ
- [รูปแบบภาพ]: เปลี่ยนรูปแบบภาพ
- [ขอบหน้าจอ]: ปรับพื้นที่การดู (เมื่อตั้งเป็นค่าสูงสุด คุณอาจเห็นนอยส์ หรือขอบภาพที่ไม่เรียบ)
- [การเลื่อนภาพ]: ปรับตำแหน่งภาพสำหรับรูปแบบภาพทั้งหมด ยกเว้น
 [4:3], [ไม่ปรับอัตราส่วน], และ [จอกว้าง]

การเปลี่ยนรูปแบบภาพ

- 1 กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งค่าทีวี] > [ภาพ] จากนั้นกด OK
- 3 เลือก > [รูปแบบภาพ] จากนั้นกด OK
- 4 เลือกรูปแบบภาพ แล้วกด OK

ข้อมูลสรุปของรูปแบบภาพ

การตั้งค่าภาพต่อไปนี้สามารถกำหนดค่าได้



ขึ้นอยู่กับรูปแบบของแหล่งที่มาของภาพ การตั้งค่าภาพบางอย่างอาจไม่มีให้เลือก

[ขยายพิเศษ] : (ไม่มีในโหมด HD และ PC)
ลบแถบสีดำที่ด้านข้างของการถ่ายทอด 4:3
มีการผิดเพี้ยนเล็กน้อยมาก
[4:3] : แสดงรูปแบบ 4:3 แบบคลาลิก
[ไม่ปรับอัตราส่วน] : สำหรับโหมด HD
และ PC เท่านั้น และในรุ่นที่เลือกเท่านั้น
ใช้ความคมชัดสูงสุดได้ อาจมีการผิดเพี้ยนบ
้างเนื่องจากระบบของการกระจายสัญญาณ
ตั้งความละเอียด PC ของคุณเป็นโหมดจอกว้าง
เพื่อผลลัพธ์สูงสุด
[ขยายคำบรรยาย] : แสดงภาพ 4:3
บนหน้าจอเต็ม พร้อมบทบรรยาย โดยส่วนบนข
องภาพจะถูกตัดออก
[ขยายภาพ 14:9] : (ไม่มีในโหมด HD และ
PC) สเกลรูปแบบ 4:3 ถึง 14:9
[ขยายภาพ 16:9] : (ไม่มีในโหมด HD และ
PC) สเกลรูปแบบ 4:3 ถึง 16:9
[จอกว้าง] : ปรับสัดส่วนรูปแบบ 4:3 เป็น 16:9

ใช้ Smart sound

ใช้ Smart sound เพื่อใช้การตั้งค่าเสียงที่กำหนดล่วงหน้า

- 1 no J SOUND
- 2 เลือกการตั้งค่าต่อไปนี้หนึ่งรายการ แล้วกด OK
 - **[ส่วนบุคคล]**: ใช้การตั้งค่าที่กำหนดไว้ในแมนูเสียง
 - [มาตรฐาน]: การตั้งค่าที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเสียงประ เภทต่างๆ มากที่สุด
 - [ข่าว]: การตั้งค่าที่เหมาะสำหรับการฟังเสียงพูด เช่น ข่าว
 - [โรงหนัง]: การตั้งค่าที่เหมาะสำหรับการดูภาพยนตร์
 - [เกม]: การตั้งค่าที่เหมาะสำหรับการเล่นเกม
 - [ดรามา]: การตั้งค่าที่เหมาะสำหรับการดูละคร
 - [กีฬา]: การตั้งค่าที่เหมาะสำหรับการดูกีฬา

ปรับการตั้งค่าเสียงด้วยตนเอง

- 1 กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งค่าทีวี] > [เสียง] จากนั้นกด OK
- 3 เลือกการตั้งค่าต่อไปนี้หนึ่งรายการ แล้วกด OK
- [Smart sound]:เข้าใช้การตั้งค่า Smart sound ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- [รีเซ็ต]: รีเซ็ตกลับไปใช้การตั้งค่าเริ่มต้นของโรงงาน
- [ลบเสียง]: ปรับปรุงความชัดเจนของเสียง
- **[เบส]**: ปรับระดับเสียงเบส
- [เสียงแหลม]: ปรับระดับเสียงแหลม
- [เสียงรอบทิศทาง]: เปิดเสียงที่ครอบคลุมตำแหน่ง
- [ปรับระดับเสียงอัดโนมัติ]: ลดการเปลี่ยนระดับเสียงทันทีโดยอัดโนมัติ เช่น เมื่อเปลี่ยนช่อง
- [ปรับเสียงข้ายขวา]: ปรับความสมดุลของลำโพงด้านขวาและข้าย

การใช้งานคุณสมบัติเทเลเท็กซ์ขั้นสูง

เข้าสู่เมนูตัวเลือกเทเลเท็กซ์

เข้าใช้งานคุณสมบัติเทเลเท็กซ์ผ่านเมนูตัวเลือกเทเลเท็กซ์

- 1 no TELETEXT
 - ษ หน้าจอเทเลเท็กซ์จะปรากฏขึ้น
- 2 na COPTIONS
 - ษ เมนูตัวเลือกเทเลเท็กซ์จะปรากฏขึ้น
- 3 เลือกตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือก แล้วกด OK
 - [หยุดหน้าจอ]/[ยกเลิกการหยุดหน้าจอ]: หยุด/ยกเลิกการห ยุดหน้าปัจจุบัน
 - [สองจอ]/[เต็มจอ]: สลับระหว่างหน้าจอเต็มและหน้าจอคู่เท เลเท็กข์
 - [ขยาย]/[มุมมองปกติ]: สลับระหว่างมุมมองขยายและธรรมดา ของหน้าทเลเท็กข์
 - [ค่อยๆ แสดง]: ช่อนหรือแสดงข้อมูลที่ช่อนไว้ในหน้าเทเลเท็กซ์
 ได้ เช่น เฉลยคำตอย หรือวิธีแก้ปริศนา
 - [วนหน้าย่อย]: ถ้ามีหน้าย่อย ระบบจะแสดงหน้าย่อยตามลำดั บโดยอัตโนมัติ

การเลือกหน้าย่อยของเทเลเท็กซ์

หน้าเทเลเท็กซ์หนึ่งหน้าสามารถมีหน้าย่อยได้หลายหน้า หน้าย่อยจะแสดงถัดจา กหมายเลขหน้าหลัก

- 1 no TELETEXT
 - ษ หน้าจอเทเลเท็กซ์จะปรากฏขึ้น
- 2 กด CH+/- เพื่อเลือกหน้าเทเลเท็กซ์
- 3 กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเข้าสู่หน้าย่อย

ใช้เทเลเท็กซ์ 1.5

หากเทเลเท็กซ์ 1.5 ได้รับการถ่ายทอดโดยช่อง เทเลเท็กซ์จะเปิดตามค่าดีฟอลต์

- 1 กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งค่าทีวี] > [กำหนดค่า] > [เทเลเท็กซ์ 1.5]
- 3 เลือก [เปิด] หรือ [ปิด] แล้วกด OK เพื่อยืนยัน

สร้างและใช้รายการช่องที่ชื่นชอบ

คุณสามารถสร้างรายการช่องทีวีที่ชื่นชอบของคุณเพื่อให้คุณสามารถคันหาช่อง เหล่านั้นได้ง่าย

ดูเฉพาะรายการช่องโปรด

- 1 ขณะดูทีวี ให้กด 💷 BROWSE
 - ษ เมนูเมตริกซ์ช่องจะแสดงขึ้น
- 2 na COPTIONS
- - 📃 หมายเหตุ
 - ตารางช่องโปรดจะว่างจนกว่าคุณจะเพิ่มช่องในรายการโปรด

ดูช่องทั้งหมด

คุณสามารถออกจากรายการโปรด และดูช่องที่ติดตั้งทั้งหมด

- 1 ขณะดูทีวี ให้กด **เม** BROWSE
 - ษ เมนูเมตริกซ์ช่องจะแสดงขึ้น
- 2 ng COPTIONS
- 3 เลือก [เลือกรายการ] > [ทั้งหมด] จากนั้นกด OK
 - 🛏 ช่องทั้งหมดแสดงอยู่ในตารางช่อง



ช่องโปรดทั้งหมดจะกำกับด้วยเครื่องหมายดอกจัน เมื่อคุณดูตารางช่อง

จัดการรายการโปรด

- 1 ขณะดทีวี ให้กด **III BROWSE**
 - เมนูเมตริกซ์ช่องจะปรากภูขึ้น ↦
- 2 no 🗉 OPTIONS
- 3 เลือก [เลือกรายการ] > [ทั้งหมด] จากนั้นกด OK
- 4 no 🗉 OPTIONS
- 5 เลือก **[ตั้งเป็นช่องโปรด]** หรือ **[ลบออกจากช่องโปรด]** แล้วกด OK
 - 🛏 ช่องจะถูกเพิ่มหรือลบออกจากรายการโปรด



- ช่องที่ชื่นชอบทั้งหมดจะกำกับด้วยเครื่องหมายดอกจันในตารางชื่อง

หมายเหต

ในการเลิกใช้นาฬิกา ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำ

ใช้ตัวตั้งเวลา

คณสามารถตั้งตัวตั้งเวลาเพื่อสลับทีวีไปยังโหมดสแตนด์บายตามเวลาที่ระบ



- เคล็ดลับ
- ตั้งนาฬิกาของทีวีก่อนใช้ตัวตั้งเวลา

แสดงนาฬิกาของทีวี

คุณสามารถแสดงนาฬิกาบนหน้าจอทีวีเพื่อแสดงเวลาปัจจุบันได้

ตั้งนาฬิกาของ TV ด้วยตัวเอง

ในการตั้งนาฬิกาด้วยตัวเอง

- 1 กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งค่าทีวี] > [กำหนดค่า] > [นาฬิกา]
- 3 เลือก [เวลา] หรือ [วันที่:] แล้วกด OK
- 4 กด **ปุ่มนาวิเกต** เพื่อตั้งค่าเวลาหรือวันที่
- เลือก > [เสร็จ] จากนั้นกด OK 5
- 6 กด MENU เพื่อออก

หมายเหตุ

หากคุณปิดระบบไฟหลัก คุณจะต้องตั้งนาฬิกาอีกครั้งหลังจากเปิดระบบไฟอีกครั้ง

แสดงนาฬิกาของทีวี

- ขณะดทีวี ให้กด 🗉 OPTIONS 1
 - ษ เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
- เลือก > **[นาฬิกา]** จากนั้นกด OK 2
 - ษ นาฬิกาจะปรากภู

การปิดทีวีให้อยู่ในโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ (ตั้งเวลาปิด)

ตัวตั้งเวลาปิดจะปิดทีวีของคุณให้อยู่ในโหมดสแตนด์บายหลังจากครบเวลาที่ตั้งไว้



เคล็ดลับ

คุณสามารถปิดทีวีของคุณก่อนถึงเวลา หรือตั้งเวลาปิดใหม่ขณะที่เครื่องกำลังนับถอ ยหลังได้

1 กด MENU

- เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งค่าทีวี] > [กำหนดค่า] > [ตั้งเวลาปิด] 2 ษ เมนู [ตั้งเวลาปิด] ปรากฏขึ้น
- 3 เลือกค่าระหว่าง 0-180 นาที
 - ษ ตัวตั้งเวลาปิดสามารถตั้งค่าได้ขั้นละสิบนาที ถ้าคุณเลือกค่าศูนย์ จะเป็นการปิดตัวตั้งเวลา
- กด OK เพื่อเปิดตัวตั้งเวลาปิด 4
 - ทีวีจะสลับไปยังโหมดสแตนด์บายหลังจากเวลาที่ระบุ

ล็อดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

คณสามารถป้องกันไม่ให้บตรหลานของคณดบางรายการหรือบางช่องได้โดยกา รล็อคการควบคุมทีวี

ตั้งด่าหรือเปลี่ยนรหัส

- 1 กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งค่าช่องสัญญาณ] > [ล็อคกันเปิด]

3 เลือก (ตั้งรหัส) หรือ [เปลี่ยนรหัส]

🛏 เมนู **(ตั้งรหัส)** / **[เปลี่ยนรหัส]** จะะปรากฏ

4 ป้อนรหัสของคุณโดยใช้ ปุ่มตัวเลข

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างหรือเปลี่ยนรหัส PIN
 ของคุณ

 เคล็ดลับ

หากคุณลึมรหัสที่ตั้งไว้ ให้ป้อน '8888' เพื่อแทนที่รหัสเดิมที่มีอยู่

ล็อคหรือปลดล็อคช่องตั้งแต่หนึ่งช่องขึ้นไป

- 1 กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งค่าช่องสัญญาณ] > [ล็อคกันเปิด] > [การล็อคช่อง]
 - ษ รายการช่องจะปรากฏขึ้น
- 3 เลือกช่องที่คุณต้องการล็อคหรือปลดล็อค แล้วกด OK
 - ครั้งแรกที่คุณล็อคหรือปลดล็อคช่อง เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัส
 PIN
- 4 ป้อนรหัสของคุณและกด OK
 - ษ หากช่องล็อคอยู่ ไอคอนล็อคจะแสดงขึ้น
- 5 ทำขั้นตอนนี้ช้ำหากต้องการล็อคหรือปลดล็อคช่องอื่นๆ เพิ่มเติม
- 6 เพื่อเปิดใช้งานล็อค ให้เปิดและปิดทีวี
 - ษ เมื่อคุณเปลี่ยนช่องด้วย CH+/- ช่องที่ถูกล็อคจะถูกข้ามไป
 - หากคุณเลือกข่องที่ล็อคไว้จากตารางช่อง เครื่องจะขอให้คุณป้อ นรหัส PIN

การดู Scenea

คุณสามารถแสดงภาพเริ่มต้นเป็นภาพพื้นหลังบนทีวีของคุณได้ คุณยังสามารถโห ลดภาพอื่นเป็นภาพพื้นหลังได้

หากคุณปิดตัวตั้งเวลาปิด ภาพพื้นหลังจะแสดงเป็นเวลา 240 นาที มิฉะนั้น จะแสดงตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ในตัวตั้งเวลา

เปิด Scenea

- 1 กด MENU
- 2 เลือก > [ภาพพื้นหลัง] จากนั้นกด OK
 - 🛏 หากไม่มีการตั้งค่าภาพไว้ ภาพเริ่มต้นจะแสดงแทน

หากไม่ได้โหลดภาพ Scenea ที่กำหนดเองไว้ ภาพนั้นจะแสดง แทน (โปรดดูที่ 'กำหนดภาพ Scenea เอง' ในหน้า 15)

กำหนดภาพ Scenea เอง

คุณสามารถโหลดภาพอื่นเป็นภาพพื้นหลังได้



หมายเหตุ

- เมื่อคุณโหลดภาพ Scenea ใหม่ ภาพนั้นจะทับภาพ Scenea ปัจจุบัน
 ในการใช้ภาพอื่นเป็นภาพพื้นหลัง คณต้องใช้อปกรณ์จัดเก็บ USB ที่มีภาพซึ่งมีขนาด
- ันการเขา เพยนบน) เพพนพลง จุ่นต่องเขอุบารนจดเกย OSB หมา เพขงมขน ด น้อยกว่า 1 MB
- 1 โหลดภาพที่มีขนาดเล็กกว่า 1 MB ลงในอุปกรณ์จัดเก็บ USB
- 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB กับทีวี
- 3 กด MENU
- 4 เลือก > [เรียกดู USB] จากนั้นกด OK
- 5 เลือกภาพ แล้วกด 🗉 OPTIONS
- 6 เลือก > [ตั้งเป็นพื้นหลัง] จากนั้นกด OK
 - ษ ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น
- 7 กด OK เพื่อยืนยัน จากนั้นกดปุ่มใดๆ เพื่อออกจาก Scenea

เล่นภาพ เพลง และวิดีโอบนอุปกรณ์จัดเก็บ USB



ข้อควรระวัง

 Philips ไม่มีส่วนรับผิดชอบหากอุปกรณ์จัดเก็บ USB ไม่รองรับหรือมีความเสียหายหรือ สูญเสียข้อมูลจากอุปกรณ์

เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB เพื่อเล่นภาพ เพลง หรือวิดีโอที่เก็บอยู่ในนั้น

- 1 เปิดโทรทัศน์
- 2 ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านข้างของทีวี
- 3 กด MENU
- 4 เลือก > [เรียกดู USB] จากนั้นกด OK
 - ษ เบราเซอร์เนื้อหา USB ปรากฏขึ้น

ดูรูปภาพ

- 1 ในเบราเซอร์ USB เลือก [ภาพ] แล้วกด OK
- 2 เลือกภาพหรืออัลบั้มภาพ แล้วกด OK เพื่อดูภาพที่ขยายใหญ่เต็มหน้าจอ ทีวี
 - พากต้องการดูภาพถัดไปหรือภาพก่อนหน้านี้ กด ◀ หรือ Þ

ดูภาพสไลด์ของภาพถ่าย

- 1 เมื่อภาพเต็มหน้าจอปรากฏ กด OK
 - → ภาพสไลด์เริ่มต้นจากภาพที่เลือก
- 2 กดปุ่มต่อไปนี้เพื่อควบคุมการเล่น:
 - OK เพื่อเล่น / หยุดชั่วคราว
 - 🛛 🗲 หรือ ▶ เพื่อเล่นภาพก่อนหน้านี้หรือภาพถัดไป

เปลี่ยนการตั้งค่าภาพสไลด์

- 1 ขณะที่คุณดูภาพส ไลด์ กด 🗉 OPTIONS
 - 🛏 เมนูตัวเลือกภาพสไลด์จะแสดงขึ้น
- 2 เลือกตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือก แล้วกด OK
 - **[เล่นสไลด์]** / **[หยุดสไลด์]**: เริ่มหรือหยุดภาพสไลด์
 - [การเปลี่ยนสไลด์]: ตั้งค่าการเปลี่ยนภาพจากภาพหนึ่งไปยังภาพถัดไป
 - [ความถี่ของสไลด์]: เลือกเวลาแสดงสำหรับแต่ละภาพ
 - [เล่นหนึ่งรอบ] / [ซ้ำ]: เล่นภาพสไลด์ครั้งเดียวหรือเล่นซ้ำ
 - [ปิดการเล่นสุ่ม] / [เปิดการเล่นสุ่ม]: ปัดหรือเปิดการเล่นภา พล ไลด์แบบสุ่ม
 - **[หมุนภาพ]**: หมุนภาพ
 - [ตั้งเป็นพื้นหลัง]: ตั้งค่าภาพที่เลือกเป็นวอลล์เปเปอร์ของทีวี (โปรดดูที่ 'การดู Scenea' ในหน้า 15)
 - **[แสดงข้อมูล]**: แสดงชื่อภาพ วันที่ ขนาด และภาพถัดไปในภาพสไลด์

📕 หมายเหตุ

[หมุนภาพ] และ [แสดงข้อมูล] จะแสดงเมื่อภาพสไลด์หยุดชั่วคราวเท่านั้น

ฟังเพลง

- 1 ในเบราเซอร์ USB เลือก [เพลง] แล้วกด OK
- 2 เลือกเพลงหรืออัลบั้ม แล้วกด OK เพื่อเล่น

เปลี่ยนการตั้งค่าเพลง

- ขณะที่คุณเล่นเพลง กด
 © OPTIONS เพื่อใช้การตั้งค่าใดค่าหนึ่งต่อไป นี้ แล้วกด OK
 - [หยุดเล่น] /[เริ่มเล่น] : หยุดหรือเริ่มเล่นเพลง
 - [เล่นหนึ่งรอบ] / [ซ้ำ]: เล่นเพลงครั้งเดียวหรือเล่นซ้ำ
 - [เปิดการเล่นสุ่ม]/[ปิดการเล่นสุ่ม] : เล่นเพลงตามลำดับหรือ เล่นแบบสุ่ม
 - **[แสดงข้อมูล]**: แสดงชื่อไฟล์
 - [เสียง]: เปลี่ยนการตั้งค่าเสียง

ดูภาพสไลด์พร้อมเพลง

คุณสามารถดูภาพสไลด์ไปพร้อมกับเพลงประกอบ

- 1 เลือกอัลบั้มเพลง
- 2 пя OK
- 3 กด ⇔ เพื่อกลับไปที่เบราเซอร์เนื้อหา USB
- 4 เลือกอัลบั้มภาพ
- 5 пя OK
 - 🛏 ภาพสไลด์เริ่มแสดง
- 6 หากต้องการออก ให้กด 🕁

ดูวิดีโอ

- 1 ในแบราเซอร์ USB เลือก [วิดีโอ] แล้วกด OK
- 2 กด OK เพื่อเล่นเพลง
- 3 หากต้องการควบคุมการเล่น ให้กดปุ่มเล่น:
 - OK เพื่อเล่นหรือหยุดชั่วคราว ◀ หรือ ► เพื่อค้นหาไปข้างหลัง หรือไปข้างหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าวิดีโอ

- ขณะที่คุณเล่นวิดีโอ กด
 OPTIONS เพื่อใช้การตั้งค่าใดค่าหนึ่งต่อไป
 นี้ แล้วกด OK
 - [หยุดเล่น] / [เริ่มเล่น]: หยุดหรือเริ่มเล่นวิดีโอ
 - [เล่นหนึ่งรอบ] / [ซ้ำ]: เล่นครั้งเดียวหรือเล่นซ้ำ
 - [เปิดการเล่นสุ่ม]/[ปิดการเล่นสุ่ม]: เล่นตามลำดับหรือเล่น แบบลุ่ม
 - [คำบรรยาย]: เลือกว่าให้แสดงบทบรรยายหรือไม่ ถ้ามี
 - [Small screen] / [**เด็มจอ]**:เปิดหรือปิดการดูวิดีโอแบบเต็มจอ
 - **[แสดงข้อมูล]**: แสดงชื่อไฟล์

ปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB

ข้อควรระวัง

ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่มีต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB

- 1 กด ↔ เพื่อออกจากเบราเซอร์ USB
- 2 รอห้าวินาที แล้วปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB

อัพเดตซอฟต์แวร์ทีวี

Philips มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเราขอแนะนำให้คุณอัพเ ดตขอฟต์แวร์ทีวี เมื่อมีให้บริการ

สิ่งที่คุณต้องมี

หากต้องการอัปเดตด้วยอุปกรณ์จัดเก็บ USB คุณต้อง:

- USB แฟลซไดรฟ์ที่ว่างเปล่า USB แฟลซไดรฟ์จะต้องอยู่ในรูปแบบของ FAT หรือ DOS ห้ามใช้ USB อาร์ดไดรฟ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
- ยุทิลิตีการเก็บถาวรที่รองรับรูปแบบไฟล์ ZIP (ตัวอย่างเช่น WinZip® ลำหรับ Microsoft® Windows® หรือ Stuffit® สำหรับ Macintosh®)

ตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน

- **1** กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งค่าซอฟต์แวร์] > [ซอฟต์แวร์ปัจจุบัน]
 → ข้อมูลซอฟต์แวร์ปัจจุบันจะแสดงขึ้น
- 3 จดหมายเลขเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ไว้

ดาวน์โหลดและอัปเดตเวอร์ชันซอฟต์แวร์

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดเว็บเบราเซอร์และไปที่ www.philips. com/welcome
- 3 ค้นหาข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สัมพันธ์กับทีวีของคุณ และหาไฟล์อัปเดตช อฟต์แวร์ล่าสุด
- 4 เปรียบเทียบหมายเลขเวอร์ชันชอฟต์แวร์ล่าสุดกับเวอร์ชันปัจจุบันของทีวี ของคุณ
 - ถ้าเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ปัจจุบันตรงกับไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ล่า สุด คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีของคุณ

- ถ้าเวอร์ชันขอฟต์แวร์ปัจจุบันต่ำกว่าไฟล์อัปเดตขอฟต์แวร์ล่าลุด ให้ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตขอฟต์แวร์ล่าลุดไปยังไดเรกทอรีหลัก ของอุปกรณ์ USB ของคุณ
- 5 คลายการบีบอัดไฟล์อัปเดตขอฟต์แวร์และทำสำเนาไฟล์นั้นไปยังไดเรก ทอรีหลักของอุปกรณ์จัดเก็บ USB ของคุณ
- 6 ถอดอุปกรณ์จัดเก็บ USB ออกจากคอมพิวเตอร์
- 7 เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB กับทีวี
 - 🕒 ทีวีตรวจพบแฟลชไดรฟ์ USB และเริ่มสแกนหาเวอร์ชันซอฟต์แวร์
- 8 ถ้ามีข้อความขึ้นมาให้คุณอัปเดตขอฟต์แวร์ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้า จอเพื่ออัปเดตขอฟต์แวร์ทีวี
- 9 ถ้าไม่มีข้อความแสดง ให้กด MENU
- 10 เลือก [เซ็ตอัพ] > [อัปเดตซอฟต์แวร์].
 - 🛏 ทีวีจะแสดงรายการไฟล์สำหรับการอัปเดตบนแฟลชไดรฟ์ USB
- 11 เลือกไฟล์ที่คุณดาวน์โหลด แล้วกด OK เพื่ออัปเดตชอฟต์แวร์ทีวี
- 12 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่ออัพเดตจนเสร็จสมบูรณ์

- หมายเหตุ

ทีวีจะเปิดเครื่องใหม่หลังจากอัปเดตขอฟต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

เปลี่ยนการกำหนดค่าทีวี

ใช้การกำหนดค่าปรับแต่งการตั้งค่าทีวีของคุณ

- 1 กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งค่าทีวี] > [กำหนดค่า]
- 3 เลือกตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือก แล้วกด OK
 - [ภาษาของเมนู]: เลือกภาษาเมนู
 - [ตั้งเวลาปิด]: เปลี่ยนทีวีเป็นโหมดสแตนด์บายหลังจากครบเ วลาที่ตั้งไว้
 - [สถานที่]: ปรับการตั้งค่าทีวีสำหรับที่ตั้งของคุณ เช่น ที่บ้านหรือร้านค้า ให้เหมาะสมที่สุด
 - [E-sticker]: (สำหรับโหมดร้านค้าเท่านั้น) เปิดหรือปิด e-sticker
 - [แถบระดับเสียง]: แสดงแถบระดับเสียงเมื่อคุณปรับระดับเสียง
 - [ปิดอัตโนมัติ]: เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ตั้งค่าทีวีให้ปิดอัต โนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งานช่วงเวลาหนึ่ง
 - [ขนาดข้อมูลช่อง]: เปลี่ยนประเภทของข้อมูลที่แสดง
 เมื่อคุณเปลี่ยนช่อง
 - [ดำแหน่งทีวี]: ใช้การตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับทีวีของคุณตามวิธีกา รติดตั้ง เลือก [ที่แขวนติดผนัง] หรือ [บนแท่นวางทีวี]
 - [เทเลเท็กซ์ 1.5]: เปิดหรือปิดใช้งานเทเลเท็กซ์ 1.5
 - [นาพิกา]: แสดงหรือลบเวลาออกจากทีวี และตั้งค่าตัวเลือก นาพิกา

ใช้เมนูตัวเลือก

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่กำลังแสดงอยู่ในหน้าจอทีวีได้

- 1 ขณะดูทีวี ให้กด 🗉 OPTIONS
- 2 เลือกการตั้งค่าต่อไปนี้หนึ่งรายการ แล้วกด OK
 - [คำบรรยาย]: เลือกว่าให้แสดงบทบรรยายหรือไม่ ถ้ามี
 - [นาพิกา]: เปิดหรือปิดใช้งานการแสดงเวลาบนหน้าจอทีวี และตั้งค่าตัวเลือกนาฬิกา
 - [สถานะ]: แสดงข้อมูลโปรแกรม
 - [ระบบนิเวศ]: ใช้การตั้งค่าที่ใช้พลังงานน้อยลง

เริ่มต้นการสาธิตทีวี

คุณสามารถใช้การสาธิตเพื่อให้เข้าใจถึงคุณสมบัติต่างๆ ของทีวี การสาธิตบางอย่า งอาจไม่มีในบางรุ่น การสาธิตที่ใช้ได้จะแสดงอยู่ในรายการเมนู

- 1 ขณะดูทีวี ให้กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ดูการสาธิต], OK
- 3 เลือกการสาธิตแล้วกด OK เพื่อดู

รีเซ็ตทีวีกลับไปใช้การตั้งค่าของโรงงาน

คุณสามารถเรียกคืนการตั้งค่าภาพและเสียงที่เป็นดีฟอลต์ของทีวี การตั้งค่าซ่องจ ะยังคงเหมือนเดิม

- 1 กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งค่าทีวี] > [ค่าจากโรงงาน] จากนั้นกด OK
- 3 ถ้าเครื่องให้คุณป้อนรหัส ให้ป้อนรหัสสำหรับล็อดไม่ให้เด็กใช้งาน โดย ใช้ปุมตัวเลข (โปรดดูที่ 'ตั้งค่าหรือเปลี่ยนรหัส' ในหน้า 14)
 - ษ ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น
- 4 เลือก **[รีเซ็ต]** และกด OK เพื่อยืนยัน

6 การตั้งช่องทีวี

ครั้งแรกที่คุณตั้งค่าทีวีของคุณ คุณจะต้องเลือกภาษาของเมนูและตั้งข่องทีวี จาก นั้น คุณจะสามารถตั้งข่องทีวีอีกครั้งและกำหนดข่องทีวีในวิธีอื่นได้

การตั้งช่องทีวีโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถค้นหาและจัดเก็บช่องได้โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1: เลือกภาษาของเมนู

- 1 กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ดั้งค่าทีวี] > [กำหนดค่า] > [ภาษาของเมนู] จากนั้นกด OK
- 3 เลือกภาษา จากนั้นกด OK

ขั้นที่ 2: ค้นหาช่อง

เริ่มการค้นหาข่องแบบอัตโนมัติเพื่อติดตั้งในทีวีของคุณ ข่องที่มีให้บริการจะได้ร ับการติดตั้งบนทีวี

- 1 กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ค้นหาช่อง] จากนั้นกด OK
- 3 เลือก > [เริ่ม] จากนั้นกด OK
 - 🛏 ช่องที่ดูได้ทั้งหมดจะได้รับการจัดเก็บ
- 4 หากต้องการออก ให้กด OK

การตั้งช่องทีวีแบบธรรมดา

ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการค้นหาและบันทึกข่องทีวีแบบอะนาล็อกด้ว ยตัวเอง

ขั้นตอนที่ 1: เลือกระบบของคุณ

หมายเหตุ

ข้ามขั้นตอนนี้หากการตั้งค่าระบบของคุณถูกต้อง

1 กด MENU

2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งค่าช่องสัญญาณ] > [การติดตั้งช่อง] > [อะนาล็อก: การติดตั้งเสาอากาศด้วยตนเอง] จากนั้นกด OK

- 3 เลือก > [ระบบสี] จากนั้นกด OK
- 4 เลือกระบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ แล้วกด OK

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาและบันทึกช่องทีวีใหม่

- 1 กด MENU
- เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งค่าช่องสัญญาณ] > [การติดตั้งช่อง]
 > [อะนาล็อก: การติดตั้งเสาอากาศด้วยตนเอง] > [ค้นหาช่อง]
 จากนั้นกด OK
 - หากคุณทราบความถี่ของช่องที่เป็นตัวเลขสามตัว ให้ป้อนค่านั้น
 - หากต้องการค้นหา เลือก [ค้นหา] แล้วกด OK
- 3 เมื่อพบช่องแล้ว เลือก [เสร็จ] จากนั้นกด OK
 - หากต้องการจัดเก็บช่องเป็นหมายเลขใหม่ เลือก
 [บันทึกเป็นช่องใหม่] แล้วกด OK
 - หากต้องการจัดเก็บช่องเป็นช่องที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เลือก
 [บันทึกช่องปัจจุบัน] แล้วกด OK

ขั้นตอนที่ 3: การปรับช่องอะนาล็อกอย่างละเอียด

- 1 กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [การตั้งค่าช่องสัญญาณ] > [การติดตั้งช่อง] > [อะนาล็อก: การติดตั้งเสาอากาศด้วยตนเอง] > [ปรับอย่างละเอียด] จากนั้นกด OK
- 3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อปรับช่องอย่างละเอียด

เปลี่ยนชื่อช่อง

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อช่องได้ ชื่อจะปรากฏเมื่อคุณเลือกช่อง

- 1 ขณะดูทีวี ให้กด 🞟 BROWSE
 - ษ เมนูเมตริกซ์ช่องจะปรากฏขึ้น
- 2 เลือกช่องที่คุณจะเปลี่ยนชื่อ
- 3 NO COPTIONS
 - 🛏 เมนูตัวเลือกช่องจะปรากฏ
- 4 เลือก > [เปลี่ยนชื่อช่อง] จากนั้นกด OK
 ษ ช่องป้อนตัวอักษรจะปรากฏขึ้น
- 5 กด ▲ ▼ ◀▶ หรือ ปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกตัวอักษรแต่ละตัว แล้วกด OK
- 6 เมื่อใส่ชื่อแล้ว เลือก [เสร็จ] จากนั้นกด OK



กด [abc] เพื่อสลับระหว่างอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และอักษรตัวพิมพ์เล็ก

จัดเรียงช่องใหม่

หลังจากที่คุณตั้งช่อง คุณสามารถจัดลำดับการแสดงได้

- 1 ขณะดูทีวี ให้กด ฒ BROWSE → เมนุเมตริกซ์ช่องจะแสดงขึ้น
- 2 na COPTIONS
 - 🛏 เมนูตัวเลือกช่องจะปรากฏ
- 3 เลือก > [เรียงลำดับใหม่] จากนั้นกด OK
- 4 เลือกช่องที่จะจัดเรียงใหม่ แล้วกด OK
 - 🛏 ช่องที่เลือกจะถูกไฮไลต์
- 5 ย้ายช่องที่ทำไฮไลต์ไว้ไปยังตำแหน่งใหม่ แล้วกด OK
- 6 na COPTIONS
- 7 เลือก > [เรียงเสร็จแล้ว] จากนั้นกด OK

7 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยข่องเสียบต่างๆ สำหรับดำแหน่ งของอุปกรณ์เชื่อมต่อเหล่านี้ในทีวีของคุณ โปรดดูคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ ด้วอย่างเพิ่มเดิมของการเชื่อมต่ออุปกรณ์อยู่ในคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ



หมายเหตุ

คุณสามารถใช้ช่องเสียบประเภทต่างๆ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับทีวีของคุณ



เคล็ดลับ

 หลังการเชื่อมต่อ เพื่อการใช้งานอุปกรณ์ที่ง่าย ให้เพิ่มอุปกรณ์นั้นในเมนูหลัก: กด MENU แล้วเลือก [เพิ่มอุปกรณ์ใหม่]

การเชื่อมต่อด้านหลัง (สำหรับ xxPFL5xx6)

1 VIDEO

อินพุตวิดีโอ Composite จากอุปกรณ์อะนาล็อก เช่น VCR



2 DIGITAL AUDIO OUT / SPDIF

เอาต์พุตเสียงแบบดิจิตอลที่ส่งไปยังชุดโอมเธียเตอร์ และระบบเสียงดิจิตอลอื่นๆ



③ Component (Y Pb Pr ແລະ AUDIO L/R)

เสียงอะนาล็อกและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณ์อะนาล็อกหรือดีจิตอล เช่น เครื่องเล่นดีวีดี หรือคอนโชลเกม



⁽⁴⁾ SERV. U

สำหรับใช้โดยเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเท่านั้น

(5) PC IN (VGA และ AUDIO)

อินพุตเสียงและวิดีโอจากคอมพิวเตอร์



การเชื่อมต่อด้านหลัง (สำหรับ xxPFL3xx6)

1 HDMI

ระบบเสียงดิจิตอบและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณ์ดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง เช่น เครื่องเล่น Blu-ray



การเชื่อมต่อผ่าน DVI หรือVGA ต้องใช้สายเคเบิลสัญญาณเสียงเพิ่มเติม (โปรดดูที่ 'เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์' ในหน้า 23)

PC IN (VGA และ AUDIO IN)

อินพุตเสียงและวิดีโอจากคอมพิวเตอร์



3 AUDIO L/R

อินพุตเสียงจากอุปกรณ์อะนาล็อกที่เชื่อมต่อกับ VIDEO



(4) VIDEO

อินพุตวิดีโอ Composite จากอุปกรณ์อะนาล็อก เช่น VCR



5 TV ANTENNA

สัญญาณเข้าจากเสาอากาศ



⁶ SERV. U

สำหรับใช้โดยเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเท่านั้น

(7) CVI 1/CVI 2 (Y Pb Pr และ AUDIO L/R)

เสียงอะนาล็อกและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณ์อะนาล็อกหรือดิจิตอล เช่น เครื่องเล่นดีวีดี หรือคอนโชลเกม



การเชื่อมต่อด้านข้าง (สำหรับ xxPFL5xx6)

1 HDMI

ระบบเสียงดิจิตอบและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณ์ดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง เช่น เครื่องเล่น Blu-ray



2 AUDIO L/R

อินพุตเสียงจากอุปกรณ์อะนาล็อกที่เชื่อมต่อกับ VIDEO



3 VIDEO

อินพุตวิดีโอ Composite จากอุปกรณ์อะนาล็อก เช่น VCR



(4) USB

อินพุตข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บ USB



5 ি (দুর্মীง)

เอาต์พุตเสียงสเตอริโอไปยังหูฟังหรือเฮดโฟน

สัญญาณเข้าจากเสาอากาศ



การเชื่อมต่อด้านข้าง (สำหรับ xxPFL3xx6)

1 HDMI

ระบบเสียงดิจิตอบและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณ์ดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง เช่น เครื่องเล่น Blu-ray



2 AUDIO L/R

อินพุตเสียงจากอุปกรณ์อะนาล็อกที่เชื่อมต่อกับ VIDEO



3 VIDEO

อินพุตวิดีโอ Composite จากอุปกรณ์อะนาล็อก เช่น VCR



(4) USB

อินพุตข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บ USB



🌀 🎧 (দ্বৃ়ৠঁง)

เอาต์พุตเสียงสเตอริโอไปยังหูฟังหรือเฮดโฟน

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับทีวี

- ตั้งอัตรารีเฟรชหน้าจอของคอมพิวเตอร์เป็น 60Hz
- เลือกความละเอียดหน้าจอที่รองรับที่ คอมพิวเตอร์ ของคุณ

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับช่องเสียบแบบใดแบบหนึ่ง:



หมายเหตุ

การเชื่อมต่อผ่าน DVI หรือ VGA ต้องใช้สายเคเบิลสัญญาณเสียงเพิ่มเติม



สาย DVI-HDMI



• สาย HDMI และอะแดปเตอร์ HDMI-DVI





การใช้งาน Philips EasyLink

สาย VGA

ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-Consumer Electronic Control (CEC) ของคุณให้มากที่สุดด้วยคุณสมบัติการควบคุมขั้นสูงของ Philips EasyLink หากอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC ของคุณเชื่อมต่อผ่าน HDMI คุณสามารถคว บคุมอุปกรณ์ดังกล่าวได้พร้อมกันด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

หากต้องการเปิดใช้งาน Philips EasyLink คุณต้อง:

- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC อย่างน้อยสองเครื่องผ่าน HDMI
- กำหนดค่าอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC อย่างถูกต้อง
- เปิด EasyLink

🖹 หมายเหตุ

- อุปกรณ์ที่รองรับ EasyLink ต้องเปิดอยู่และเลือกไว้เป็นแหล่งที่มา
- Philips ไม่รับรองว่าจะใช้งานร่วมกันได้ 100% กับอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมด

เปิดหรือปิด EasyLink

เมื่อคุณเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC ทีวีจะเปิดจากโหมดสแตนด์ บาย และสลับไปยังแหล่งที่ถูกต้อง



หมายเหตุ

- หากคุณไม่ได้ตั้งใจจะใช้ Philips Easylink ให้ปิดสวิตช์
- 1 กด MENU
- 2 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งค่าทีวี] > [EasyLink] > [EasyLink]
- 3 เลือก [เปิด] หรือ [ปิด] แล้วกด OK

ใช้ one-touch play

หลังจากคุณเปิด EasyLink ให้กดเล่นอุปกรณ์ของคุณ
 ► TV จะสลับไปที่แหล่งที่มาที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

ใช้ one-touch standby

เมื่อคุณกด & บนร์โมททีวี ทีวีและอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC ทั้งหมดจะสลับ เป็นโหมดสแตนด์บาย

- 1 กด (b (เ**ปิดสแตนด์บาย**) บนรีโมทคอนโทรลของทีวีหรืออุปกรณ์
 - ทีวีและอุปกรณ์ HDMI ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่จะสลับไปที่โหมด ลแตนด์บาย

ตั้งลำโพงทีวีเป็นโหมด EasyLink

หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC ซึ่งมีลำโพงด้วย คุณสามารถเลือก ฟังเสียงทีวีจากลำโพงดังกล่าวแทนลำโพงทีวีได้

เมื่อคุณเล่นเนื้อหาจากโอมเซียเตอร์ที่รองรับ EasyLink และคุณต้องการปิดเสียงลำ โพงของทีวีโดยอัตโนมัติ ให้เปิดโหมด EasyLink

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC ผ่านทางช่องเสียบ HDMI
- เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจากช่องเสียบ SPDIF OUT ไปยังช่องเสียบ AUDIO IN ของอุปกรณ์ที่รองรับ EasyLink
- 3 กำหนดค่าอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC ให้เหมาะสม (ดูคู่มือผู้ใช้ของอุ ปกรณ์)
- 4 กด MENU
- 5 เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งค่าทีวี] > [EasyLink] > [ลำโพงทีวี]
- 6 เลือกตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือก แล้วกด OK
 - **[ปิด]**: ปีดลำโพงทีวี
 - **[เปิด]**: เปิดลำโพงทีวี
 - [EasyLink]: สตรีมสัญญาณเสียงทีวีผ่านอุปกรณ์ HDMI-CEC ที่ เชื่อมต่ออยู่ สลันเสียงทีวี้ไปที่อุปกรณ์เสียง HDMI-CEC ที่เชื่อม ต่อผ่านเมนุ Adjust (ปวับ)
 - [เริ่ม EasyLink อัตโนมัติ]: ปิดลำโพงทีวีโดยอัตโนมัติและสตรีม เสียงทีวี้ไปยังอุปกรณ์เสียง HDMI-CEC ที่เชื่อมต่อ

📕 หมายเหตุ

ในการปิดเสียงลำโพงทีวี ให้เลือก [ลำโพงทีวี] > [ปิด]

เลือกเอาต์พุตลำโพงด้วยเมนู Options (ตัวเลือก)

หากเลือก **[EasyLink]** หรือ **[เริ่ม EasyLink อัตโนมัติ]** ให้เข้าสู่เมนู Options เพื่อสลับระบบเสียงทีวี

- 1 ขณะดูทีวี ให้กด 🗈 OPTIONS
- 2 เลือก > [ลำโพง] จากนั้นกด OK

- 3 เลือกตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือก แล้วกด OK:
 - [ทีวี]: เปิดการทำงานตามด่าเริ่มต้น ลตรีมสัญญาณเสียงทีวีฝ่านที วีและอุปกรณ์เสียง HDMI-CEC ที่เชื่อมต่ออยู่ จนกว่าอ ปุกรณ์ที่เชื่อมต่อจะสลับไปใช้การควบอุมเสียงของระบบ หลังจากนั้น สัญญาณเสียงทีวีจะได้รับการสตรีมผ่านอุปกรณ์ท นี่เชื่อมต่ออยู่
 - (ครื่องขยายเสียง): ลตรีมลัญญาณเสียงผ่านอุปกรณ์ HDMI-CEC ที่เชื่อมต่ออยู่ หากไม่ได้เปิดโหมดระบบเสียงบนอุปกรณ์ เสียงจะได้รับการลตรีมจากลำโพงทีวีต่อไป หากมีการเปิดใช้ [เริ่ม EasyLink อัดโนมัติ] ทีวีจะขอให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสลับไ ปที่โหมดเสียงของระบบ

ใช้ตัวล็อค Kensington

ข่องล็อค Kensington เพื่อความปลอดภัยจะอยู่ที่ด้านหลังของทีวี เพื่อป้องกันการโจรกรรม ให้ทำการคล้องตัวล็อค Kensington ระหว่างข่องและวัต ถุที่คงทน เช่น โต๊ะที่มีน้ำหนักมาก



8 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับรายล ะเอียดผลิตภัณฑ์ ให้ไปที่ www.philips.com/support

ความละเอียดในการแสดงผลที่รองรับ

สำหรับ xxPFL5xx6

รูปแบบคอมพิวเตอร์

- ความละเอียด อัตรารีเฟรช:
 - 640 × 480 60Hz
 - 800 × 600 60Hz
 - 1024 × 768 60Hz
 - 1280 × 1024 60 Hz
 - 1360 × 768 60Hz
 - 1920 × 1080 60 Hz (สำหรับ Full HD เท่านั้น)

รูปแบบภาพ

- ความละเอียด อัตรารีเฟรช:
 - 480i 60Hz
 - 480p 60Hz
 - 576i 50Hz
 - 576p 50Hz
 - 720p 50Hz, 60Hz
 - 1080i 50Hz, 60Hz
 - 1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

สำหรับ xxPFL3xx6

รูปแบบคอมพิวเตอร์

- ดวามละเอียด อัตรารีเฟรช:
 - 640 × 480 60Hz
 - 800 × 600 60Hz
 - 1024 × 768 60Hz
 - 1280 × 768 60 Hz
 - 1360 × 768 60Hz

รูปแบบภาพ

- ความละเอียด อัตรารีเฟรช:
 - 480i 60Hz
 - 480p 60Hz
 - 576i 50Hz
 - 576p 50Hz
 - 720p 50Hz, 60Hz
 - 1080i 50Hz, 60Hz
 - 1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

มัลติมีเดีย

- อุปกรณ์จัดเก็บที่รองรับ: USB (รองรับเฉพาะอุปกรณ์จัดเก็บ USB FAT หรือ FAT 32)
- รูปแบบไฟล์มัลติมีเดียที่สนับสนุน:
 - ภาพ: JPEG
 - สัญญาณเสียง: MP3
 - วิดีโอ: MPEG 2/MPEG 4, H.264

การปรับสัญญาณ/การรับสัญญาณ/ การส่งสัญญาณ

- อินพุตเสาอากาศ: โคแอกเซียล 75 โอห์ม (IEC75)
- ระบบทีวี: PAL B/G, I, D/K, SECAM B/G
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, SECAM, PAL
- ช่องสัญญาณ: UHF, VHF

รีโมทคอนโทรล

- ประเภท:YKF230-011
- แบตเตอรี่: ขนาด AAA 2 ก้อน (แบบ LR03)

เปิด/ปิด

- ระบบไฟหลัก: 220-240V, 50-60Hz
- กำลังไฟโหมดสแตนด์บาย: ≤ 0.5 W
- อุณหภูมิแวดล้อม:
 - สำหรับ xxPFL5xx6: 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส
 - สำหรับ xxPFL3xx6: 5 ถึง 35 องศาเซลเซียส
- ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้:
 - สำหรับ 32PFL5606S: 65W
 - สำหรับ 42PFL5606S: 125W
 - สำหรับ 32PFL3406S/32PFL3406: 115VV

การยึด TV ที่สนับสนุน

ในการยึดทีวี ให้สั่งซื้อตัวยึดทีวีของ Philips หรือตัวยึดทีวีที่ใช้ร่วมกันได้

คำเตือน

 ทำตามคำแนะนำทั้งหมดที่ให้มาพร้อมกับด้วยิดTV Koninklijke Philips Electronics
 N.V. ไม่ขอรับผิดขอบโดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเร็บ หรืออันตรายจากการติดตั้ง ด้วยิด TV ที่ไม่ถูกต้อง

ก่อนคุณติดตั้ง ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้

- เพื่อป้องกันความเสียหายกับสายเคเบิลและอุปกรณ์เชื่อมต่อ ให้เว้นระยะ จากด้านหลังของทีวีอย่างน้อยตามระยะห่างต่อไปนี้
 - สำหรับ xxPFL3xx6: 5.5 ชม. (2.2 นิ้ว)
 - สำหรับ xxPFL5xx6: 10 ซม. (3.9 นิ้ว)
- 2 สำหรับบางรุ่น ให้ถอดตัวยึดผนังออกจากด้านหลังของทีวี
- 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลักติดตั้งเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

สำหรับ xxPFL5xx6:

ขนาดจอทีวี	ระยะห่างที่ใช้	น็อตยึดที่ใช้
(ນີ້ວ)	(ມມ.)	
32	200× 100	4 × M4 (12 มม. ≤ L ≤ 16 มม.)
42	400 × 400	4 × M6 (ความยาวที่แนะนำคือ
		18 มม.)

สำหรับ xxPFL3xx6:

ขนาดจอทีวี (นิ้ว)	ระยะห่างที่ใช้ (มม.)	น็อตยึดที่ใช้
32	200 × 200	4 × M6(12 มม. ≤ L ≤ 16 มม.)

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

42PFL5606S

- ใม่รวมขาตั้งทีวี
 - ขนาด (WxHxD): 994.1 x 611.1 x 39.9 (มม.) / 49.9 (มม.) (ถ้าโพง)
 - น้ำหนัก: 12.75 กก.
- รวมขาตั้งทีวี
 - ขนาด (WxHxD): 994.1 x 661.8 x 239.6 (มม.)
 - น้ำหนัก: 15.46 กก.

32PFL5606S

- ไม่รวมขาตั้งทีวี
 - ขนาด (WxHxD): 760.9 × 479.5 × 39.9 (มม.) / 49.9 (มม.) (ลำโพง)
 - น้ำหนัก: 8.68 กก.
- รวมขาตั้งทีวี
 - ขนาด (WxHxD): 760.9 x 528.0 x 221.0 (มม.)
 - น้ำหนัก: 10.52 กก.
- 32PFL3406S / 32PFL3406
 - ู ไม่รวมขาตั้งทีวี
 - ขนาด (W×H×D): 795 × 512 × 90 (มม.)
 - น้ำหนัก: 9.4 กก.
- รวมขาตั้งทีวี
 - ขนาด (W×H×D): 795 × 564.2 × 221.4 (มม.)
 - น้ำหนัก: 11.2 กก.

9 วิธีแก้ไขปัญหา

ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปที่มักเกิดขึ้นรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญห าเหล่านั้น

ปัญหาทั่วไปของทีวี

เปิดทีวีแล้วแต่ทีวีไม่ทำงาน:

- ปลดสายไฟออกจากเต้าเสียบ รอหนึ่งนาทีแล้วจึงต่อกลับเข้าที่เดิม
- ตรวจสอบสายไฟว่าเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาแล้วหรือไม่

รึโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ:

- ตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่ของริโมทคอนโทรลถูกต้องตามขั้ว +/-ของริโมทคอนโทรลหรือไม่
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลหากแบตเตอรี่อ่อนหรือหมด
- ทำความสะอาดเลนส์ของตัวรับส่งสัญญาณของทีวีและรีโมทคอนโทรล

ไฟแสตนด์บายสีแดงที่ทีวีกระพริบ:

 ปลดสายไฟออกจากเต้าเสียบ รอจนกว่าทีวีจะเย็นลงก่อนเชื่อมต่อสายไฟก ลับเข้าที่เดิม หากมีการกะพริบ ให้ติดต่อ Philips Consumer Care

คุณลืมรหัสปลดล็อคของคุณสมบัติล็อคกันเปิด

- ป้อน '8888'
- เมนูของทีวีแสดงภาษาไม่ถูกต้อง
- เปลี่ยนเมนูทีวีเป็นภาษาที่คุณต้องการ

เมื่อเปิด/ปิด/ไปที่โหมดสแตนด์บายของทีวี คุณจะได้ยินเสียงจากโครง เครื่องทีวี:

 ไม่จำเป็นต้องกำเนินการใดๆ เสียงดังกล่าวเป็นเสียงปกติของการขย ายหรือหดด้วของทีวีเมื่อเย็นตัวลงและร้อนขึ้น ซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ู้ไม่สามารถเอาป้าย 'e-sticker' ที่ปรากฏบนทีวีออก

- ในการเอาโลโก้หรือภาพออก ให้ตั้งสถานที่ที่ใช้งานทีวีเป็นบ้าน
- 1. กด **MENU**

2. เลือก [เซ็ตอัพ] > [ตั้งค่าทีวี] > [กำหนดค่า] > [สถานที่]

3. เลือก **[บ้าน]** และกด OK

ปัญหาช่องทีวี

ช่องที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าไม่ปรากฏในรายการช่อง:

ตรวจดูว่าเลือกรายการช่องที่ถูกต้องไว้

ไม่พบช่องดิจิตอลระหว่างการติดตั้ง:

 ตรวจสอบว่าทีวีรองรับ DVB-T, DVB-T Lite หรือ DVB-C ในประเทศของคุณ

ช่องบางช่องไม่ได้รับการติดตั้งในทีวีของฉันโดยอัตโนมัติ:

 ระหว่างการติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกประเทศที่คุณจะต ิดตั้งทีวี

ปัญหาเกี่ยวกับภาพ

เปิดทีวี แต่ไม่มีภาพ:

- ตรวจสอบว่าได้ต่อสายสัญญาณของเสาอากาศเข้ากับทีวีถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบว่าเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องไว้เป็นแหล่งที่มาของทีวี

มีเสียงแต่ไม่มีภาพ:

ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าภาพถูกต้องหรือไม่

สัญญาณภาพของทีวีที่ได้รับจากเสาอากาศไม่ดี:

- ตรวจสอบว่าได้ต่อสายสัญญาณของเสาอากาศเข้ากับทีวีถูกต้องหรือไม่
- ลำโพง อุปกรณ์สียงที่ไม่ต่อสายดิน ไฟน็ออน อาคารสูง และวัตถุขนาดใหญ่อื่นๆ จะมีผลต่อคุณภาพการรับสัญญาณ หากเป็นไปได้ ลองปรับคุณภาพการรับสัญญาณโดยเปลี่ยนทิศทางเสาอา กาศ หรือย้ายอุปกรณ์ไห้อยู่ห่างจากทีวี
- หากสัญญาณภาพที่ได้รับจากข่องใดข่องหนึ่งไม่ขัด ให้ปรับจูนข่องนั้น แบบละเอียด

สัญญาณภาพที่ได้รับจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ดี:

- ตรวจสอบว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นๆ ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าภาพถูกต้องหรือไม่

ทีวีไม่บันทึกค่าของภาพที่ฉันตั้ง:

 ตรวจดูว่าดำแหน่งทีวีดั้งไว้เป็นการตั้งค่าที่บ้าน โหมดนี้ให้ความยึดหยุ่นใน การเปลี่ยนและบันทึกการตั้งค่า

ภาพที่แสดงไม่เต็มจอ และมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป:

ลองใช้รูปแบบภาพที่แตกต่างกัน

ตำแหน่งภาพไม่ถูกต้อง

 สัญญาณภาพจากอุปกรณ์บางอย่างไม่เหมาะกับหน้าจอ ตรวจดูเอาต์พุต สัญญาณของอุปกรณ์

ปัญหาเกี่ยวกับเสียง

มีภาพแต่ไม่มีเสียง:



หมายเหตุ

- หากไม่พบสัญญาณเสียง ทีวีจะปิดเอาด์พุดเสียงโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ได้หมายถึงการท ^{*}างานที่ผิดปกติ
- ตรวจสอบว่าได้ต่อสายทุกอย่างถูกต้องหรือไม่
- ตรวจดูว่าตั้งระดับเสียงไว้เป็น 0
- ตรวจดูว่าไม่ได้ปิดเสียงไว้

มีภาพ แต่คุณภาพของเสียงไม่ดี:

ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าเสียงถูกต้องหรือไม่

มีภาพ แต่ลำโพงมีเสียงออกเพียงด้านเดียว:

ตรวจดูว่าสมดุลเสียงตั้งเป็นเช่นเตอร์

ปัญหาการเชื่อมต่อแบบ HDMI

พบปัญหากับอุปกรณ์ HDMI:

- โปรดทราบว่าการรองรับ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) นั้นจะดีเลย์เวลาที่ที่วีจะแสดงผลจากอุปกรณ์ HDMI
- หากทีวีไม่จดจำอุปกรณ์ HDMI และไม่มีภาพปรากฏ ลองสลับแหล่งที่มา จากอุปกรณ์หนึ่งไปเป็นอุปกรณ์อื่นๆ และกลับมาที่เดิมอีกครั้ง
- หากเสียงผิดเพี้ยนเป็นพักๆ ให้ตรวจดูว่าการตั้งค่าเอาต์พุตจากอุปกรณ์
 HDMI นั้นถูกต้อง
- หากคุณใช้อะแดปเตอร์ HDMI-to-DVI หรือลาย HDMI to DVI ให้ตรวจดูว่าสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติมถูกเชื่อมต่อกับ AUDIO IN (mini-jack เท่านั้น)

ปัญหาในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แสดงผลบนทีวีไม่คงที่:

- ตรวจสอบว่า PC ของคุณใช้ความละเอียดและอัตราการรีเฟรซที่รองรับ
- ตั้งรูปแบบภาพทีวีเป็นไม่มีสเกล

ติดต่อเรา

หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดอ้างอิงที่ส่วน FAQ ลำหรับทีวีนี้ที่ www.philips.com/support

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก ให้ติดต่อ Philips Consumer Care ในประเทศของคุณตามรายชื่อในคู่มือผู้ใช้นี้



อย่าพยายามข่อมแชมทีวีด้วยตัวเอง เนื่องจากอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง หรือทำให้ท
 รีของคุณเสียหายจนไม่สามารถข่อมแชมได้ และทำให้การประกันสิ้นสุดลง



ควรจดรุ่นทีวีและหมายเลขซีเรียลของคุณไว้ก่อนที่คุณจะติดต่อ Philips หมายเลขเหล่านี้ พิมพ์ไว้ที่ด้านหลังของทีวีและบนบรรจุภัณฑ์

ดัชนี 10

Е

EasyLink	
เปิดการใช้	24
ฟังจากลำโพงอื่น	
โดยอัตโนมัติ	25

Ρ

PC, ความละเอียดในการแสดงผล	26
PC, ความละเอียดในการแสดงผล	26

S

Scenea, เปิด	15
Scenea, ดูสกรีนเซฟเวอร์	15
Smart picture	11
Smart Sound	12

ก

การเปิดหรือปิดทีวี	8
การควบคุม	5
การดูแล	3
การดูแลรักษาจอภาพ	3
การตั้งค่า	
เสียง	13
ผู้ช่วย	11
ภาพ	11
การตั้งค่าเสียง	13
การตั้งค่าตามแบบโรงงาน	18
การตั้งค่าภาพ	11
การรักษาสภาพแวดล้อม	
เพื่อสิ่งแวดล้อม	18
ขณะคุณดูทีวี	4
รีไซเคิล	4
หมดอายุการใช้งาน	4
การติงคำภาพ การรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อสิ่งแวดล้อม ขณะคุณดูทีวี รี่ไขเดิล หมดอายุการใช้งาน	11 18 4 4 4

ป

-	
บนาด	27
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	26

ନ

คอมพิวเตอร์, ดูที่ PC

ช

ช่อง		
เปลี่ยนชื่อ	19	
เรียงลำดับใหม่	19	
จัดเรียงใหม่	19	
ซ่อนหรือยกเลิกการข่อน	13	
ติดตั้ง (ด้วยตนเอง)	18	
ติดตั้ง (อัตโนมัติ)	18	
รายการโปรด	13	
รายการช่องสัญญาณ	9	
สวิตข์	8	
ช่อง, ค้นหาคลื่น (อะนาล็อก)		
ช่องอะนาล็อก		
ปรับอย่างละเอียด	19	

ป

ท	
ที่ตั้ง, บ้านหรือร้านค้า	17

ര

ΨI	
ตั้งเวลาปิด	14
ตัวล็อค Kensington	25
ติดตั้ง	
การตั้งช่องทีวี	
ติดตั้งช่อง (ด้วยตนเอง)	18
ติดตั้งช่อง (อัตโนมัติ)	18
ติดตั้งทีวีใหม่	18

ม

มัลติมีเดีย	15
มัลติมีเดีย, เล่นไฟล์	15

ว

-	
ระดับเสียง	9
ระดับอายุ	15
รายการโปรด, เพิ่ม	13
รีไซเคิล	4
รูปแบบภาพ	12

ລ

23

ล็อคกันเปิด

J

วางตำแหน่งทีวี	17
วิธีแก้ไขปัญหา	28

สั

สแตนด์บาย	8
สกรีนเซฟเวอร์	15
สาธิต	18

26

ห

15

อ

อุปกรณ์	
เพิ่ม	10
รับชม	9

ĩ

L .	
โหมดบ้าน	17
โหมดร้านค้า	17

ง

•			
ใฟฟ้า			

١

เชื่อมต่อ	
เชื่อมต่อ, PC	23
เชื่อมต่อ, USB	15
เชื่อมต่ออุปกรณ์	20
เทเลเท็กซ์	
เทเลเท็กซ์ 1.5	13
ขยาย	13
สองจอ	13
หน้าย่อย	13
เปลี่ยนชื่อช่อง	19
เมนูหน้าหลัก	10
เรียงลำดับช่องใหม่	19
เสียงกดปุ่ม	18



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.