## Table des matières

Table des matièresI	Installation
Introduction	A. Choix de la langue
Verrou Kensington2	C. Réglage du nombre de chaînes
Sécurité	D. Installation des chaînes15 E. Définition et configuration des
Résolution des problèmes4	paramètres et options
Mise en route6	
Fixation du téléviseur au mur6	Duplication des réglages du téléviseur et du Smartloader
Connexion de l'antenne et de l'alimentation secteur	Installation d'un System SmartCard ou d'un System Box35
Insertion des piles dans la télécommande6	Diagnostic et correction de problèmes de base
Boutons et connecteurs du téléviseur7	
Télécommandes8	Annexe A – Fonction de telecommande multiple
RC28868	Annexe B – Tableau des résolutions40
Fonctions de la télécommande hôte9	Informations relatives à l'environnement41
Organisation du menu de configuration principal et des sous-menusII	Information for Users in the UK42
Organisation du menu de configuration principal et des sous-menus12	

#### Introduction

## Verrou Kensington

Nous vous remercions d'avoir acheté ce téléviseur Philips.

Ce manuel présente comment installer et utiliser votre nouveau téléviseur.

Si à l'issue de la lecture du manuel, vous rencontrez encore des problèmes, contactez le service clientèle ou le service après-vente Philips le plus proche. Vous trouverez les coordonnées (numéros de téléphone et adresses) dans le livret de garantie international fourni avec le téléviseur

#### Informations sur le produit

Le modèle et le numéro de série figurent au dos du téléviseur, sur le côté gauche, ainsi que sur l'emballage.



Votre téléviseur est équipé d'un verrou Kensington pour le protéger contre le vol. Un verrou Kensington doit être acheté séparément. Le système de protection Kensington est un câble en acier plastifié doté d'un verrou. Une extrémité doit être fixée à l'ouverture du téléviseur et verrouillée avec une clé spéciale. L'autre extrémité est attachée à un point fixe.

® Kensington et MicroSaver sont des marques déposées aux Etats-Unis par ACCO World Corporation et sont en cours d'enregistrement ou de demande dans le reste du monde. Toutes les autres marques déposées ou non sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Sécurité

- Deux personnes sont nécessaires pour soulever et porter un téléviseur qui pèse plus de 25 kg. Le maniement incorrect d'un téléviseur peut engendrer de graves blessures.
- Si vous positionnez le téléviseur sur une surface, assurez-vous que celle-ci est de niveau et qu'elle peut supporter le poids du téléviseur.
- La fixation murale du téléviseur nécessite des compétences particulières et doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié. N'essayez pas d'effectuer cette opération vous-même. Philips n'assume aucune responsabilité relevant d'une installation incorrecte ou d'une installation engendrant un accident ou des blessures.
- 4. Ce téléviseur est compatible avec la norme de fixation murale VESA. Veuillez contacter le magasin d'électronique le plus proche pour obtenir un support de fixation conforme à la norme VESA pour l'installation de ce téléviseur. Avant de fixer votre téléviseur au mur, assurez-vous que ce dernier peut supporter le poids du téléviseur.
- Quel que soit l'endroit où vous installez le téléviseur, assurez-vous que l'air peut circuler librement par les bouches d'aération. Ne placez pas le téléviseur dans un endroit où l'espace est restreint.
- Ne placez aucun objet à flamme nue, tel que des bougies allumées, à proximité du téléviseur.
- N'exposez pas le téléviseur ni les piles de la télécommande à la chaleur, aux rayons directs du soleil, à de la pluie ou de l'eau.



8. Ne posez aucun vase rempli d'eau sur le dessus ou à proximité du téléviseur. Si de l'eau est renversée dans le téléviseur, cela peut provoquer un choc électrique. Si de l'eau est renversée dans le téléviseur, n'utilisez pas le téléviseur. Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise du secteur et faites examiner le téléviseur par un technicien qualifié.

- Ne touchez à aucune pièce du téléviseur, cordon d'alimentation ou câble d'antenne pendant un orage.
- Ne laissez pas le téléviseur en mode de vielle pendant une période prolongée, et déconnectez-le de l'alimentation secteur.
- Le téléviseur est toujours connecté au secteur. Pour déconnecter le téléviseur, procédez de la façon suivante :
  - débranchez le câble d'alimentation du secteur à l'arrière du téléviseur, ou
  - débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Tirez sur le cordon d'alimentation en le tenant par la prise. Ne tirez pas sur le cordon lui-même.

 Vérifiez que vous avez toujours accès au câble ou à la prise d'alimentation pour déconnecter le téléviseur.



- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement introduit dans la prise du téléviseur et dans la prise électrique murale.
- 14. Si le téléviseur est fixé sur une table pivotante ou un bras amovible, assurez-vous que le cordon d'alimentation est suffisamment lâche pour faire pivoter le téléviseur sans contrainte. Une tension du cordon d'alimentation risque de desserrer les connexions et provoquer la formation d'un arc ou d'un incendie.
- 15. Vérifiez que la tension de l'alimentation secteur de votre domicile correspond à la tension imprimée sur l'étiquette située à l'arrière du téléviseur.

## **Résolution des problèmes**

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléviseur, consultez cette liste et effectuez les vérifications suggérées avant de faire appel au service technique. Vous pourrez peut-être résoudre les problèmes vous-même.

**Remarque** :Vous devez connaître les fonctionnalités décrites dans le guide d'installation du téléviseur. Les résultats de plusieurs de ces fonctionnalités risquent d'être prises pour des mauvais fonctionnements.

Р	roblème	Solution possible
Installation	Le téléviseur ne répond pas à la télécommande	Vérifiez que le bouton situé sur le côté gauche de la télécommande est sur la position SETUP (voir page 13)
	Le téléviseur ne répond pas à la télécommande hôte	<ul> <li>Vérifiez si YES est sélectionné dans l'option REMOTE CONTROL LOCK. Choisissez NO si YES est sélectionné (voir page 23)</li> </ul>
	Impossible d'accéder au menu de configuration à l'aide de la télé- commande hôte	<ul> <li>Utilisez la télécommande verte (RC2573) pour accéder au menu de configuration et réinitialiser les réglages du menu SECURITY (voir page 22).</li> </ul>
Image	Pas d'image	<ul> <li>Vérifiez que l'antenne ou le câble est correctement branché à l'arrière du téléviseur.</li> <li>Vérifiez les réglages de l'image (luminosité, contraste, couleur, teinte).</li> <li>Le problème provient peut-être de la chaîne sélectionnée. Changez de chaîne.</li> <li>Vérifiez que VIDEO n'est pas sélectionné dans l'option du MUTE menu PROGRAM INSTALL (voir page 18).</li> </ul>
	Image dédoublée	Vérifiez l'antenne, le câble ou le décodeur.
	Effet de neige ou parasite sur l'image	<ul> <li>Vérifiez que l'antenne, le câble et/ou le décodeur sont correctement branchés.</li> </ul>
Veille	Pas d'alimentation	<ul> <li>Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise d'alimentation murale et dans le téléviseur. S'il n'y a toujours pas d'alimentation, débranchez la prise. Attendez 60 secondes, puis rebranchez la prise. Rallumez le téléviseur.</li> </ul>
	Le téléviseur s'éteint tout seul	<ul> <li>Vérifiez le réglage ESP (Programmation d'économie d'énergie) dans le menu d'installation du téléviseur (voir page 24).</li> <li>Vérifiez que POWER SCART dans l'option AUTO SCART n'est pas sélectionné (voir pages 25 et 26).</li> </ul>
	Impossible d'éteindre le téléviseur	<ul> <li>Vérifiez que FORCED ON n'est pas sélectionné dans l'option POWER ON du menu SWITCH ON / OSD (voir page 20 et 21).</li> </ul>

## **Résolution des problèmes**

Р	roblème	Solution possible
Alimen- tation	Impossible d'allumer le téléviseur	<ul> <li>Si vous utilisez la touche POWER de la télécommande pour allumer le téléviseur, n'oubliez pas que cette touche ne sert qu'à mettre le téléviseur en mode de veille. Utilisez les touches numériques de 0 à 9 ou les touches CH + / - pour allumer le téléviseur.</li> <li>Vérifiez si YES est sélectionné dans l'option REMOTE CONTROL LOCK du menu SECURITY. Choisissez NO pour désactiver la fonction de verrouillage (voir page 23)</li> <li>Vérifiez si ALL est sélectionné dans l'option KEYBOARD LOCK du menu SECURITY. Choisissez NO pour désactiver la fonction de verrouillage (voir page 22) Remarque : Si les deux options REMOTE CONTROL LOCK et KEYBOARD LOCK sont activées, utilisez la télécommande de configuration pour accéder à ces deux menus et désactiver la fonction de verrouillage.</li> </ul>
Son	Pas de son	<ul> <li>Vérifiez que le volume n'est pas au minimum. Appuyez sur la touche d'augmentation du volume de la télécommande pour augmenter le son.</li> <li>Vérifiez que le mode Silence n'est pas activé. Si le mode Silence est activé, appuyez sur la touche Silence de la télécommande pour le désactiver.</li> <li>Vérifiez que AUDIO n'est pas sélectionné dans l'option MUTE du menu PROGRAM INSTALL (voir page 18).</li> <li>Vérifiez que la source audio dans l'option DEFAULT HDMI AUDIO est correctement sélectionné (voir page 30)</li> </ul>
	Impossible d'augmenter ou de baisser le volume au-delà d'une certaine limite	<ul> <li>Vérifiez la limite pour le volume minimal et maximal et réglez à nouveau la valeur dans l'option MIN VOLUME / MAX- VOLUME du menu CONTROL (voir page 27).</li> </ul>
Télé- commande	Le téléviseur ne répond pas à la télécommande hôte	<ul> <li>Remplacez les piles.</li> <li>Dirigez la télécommande vers le capteur situé à l'avant du téléviseur et appuyez sur une touche de la télécommande.</li> <li>Vérifiez si YES est sélectionné dans l'option <b>REMOTE</b> <b>CONTROL LOCK</b> du menu <b>SECURITY</b>. Choisissez NO pour désactiver la fonction de verrouillage (voir page 23)</li> <li>Désélectionnez <b>HM - LINK</b> dans l'option <b>COMMUNI-</b> <b>CATION</b> (voir page 14).</li> </ul>

**Remarque:** La section de résolution des problèmes n'est applicable qu'au téléviseur installé de manière indépendante. Si le téléviseur est connecté à un système interactif, le comportement du téléviseur dépend du système.

## Mise en route

#### Fixation du téléviseur au mur

Ce téléviseur est compatible avec la norme de fixation murale VESA. Veuillez contacter le magasin d'électronique le plus proche pour obtenir un support de fixation conforme à la norme VESA pour l'installation de ce téléviseur. Insérez les câbles dans le téléviseur avant de le fixer au mur.

Veillez à conserver une distance d'au moins 30 mm entre le mur et le dos du téléviseur. Pour les appareils munis d'un caisson de basse, rajoutez un espace de 10 mm de sorte à optimiser l'effet sonore.



# Connexion de l'antenne et de l'alimentation secteur

Insérez fermement la fiche de l'antenne et le cordon d'alimentation dans leur prise respective dans le bas du téléviseur avant de les brancher dans la prise murale.



#### Mise sous tension du téléviseur

Pour mettre le téléviseur sous tension, appuyez sur le bouton **POWER** situé sur le côté du poste. Un voyant lumineux vert apparaît et au bout de quelques secondes, l'écran s'allume. Si le téléviseur reste en mode de veille, le voyant lumineux reste rouge. Appuyez sur le bouton **PROGRAM +/-** situé sur le côté du poste ou appuyez sur la touche **TV +/-** de la télécommande.



## Insertion des piles dans la télécommande

Introduisez les piles dans la télécommande en veillant à aligner correctement leurs polarités + et -. L'alignement correct est indiqué à l'intérieur du boîtier de la télécommande.







#### Avertissement

Ne branchez aucun câble de téléphone ou d'autre appareil dans les prises Data I (RJI2) et Data 2 (RJ45).

I. POWER

Pour éteindre le téléviseur.

- PROGRAM + Pour mettre le téléviseur sous tension et pour sélectionner la chaîne suivante ou
- précédente. 3. **MENU** 
  - Pour afficher ou fermer les menus.

4. VOLUME +

Pour augmenter ou baisser le volume.

- 5. Data I (RJ I2) Pour le branchement au terminal du système.
- Data 2 (RJ 45) Pour le branchement de SmartCard XpressBox.
- 7/8 Speaker

Pour raccorder l'enceinte de la salle de bain. Une prise stéréo doit être utilisée.

8. VGA In

Entrée VGA pour PC/ordinateur portable.

9. Casque

Pour connecter un casque. La fonction Silence n'est pas activée si un casque est branché.

- EXT I (RGB) et EXT 2 (CVBS/ S-VIDEO)
   Pour connecter un périphérique.
- II. Antenne TV

Pour connecter le téléviseur à la prise d'antenne.

- Entrées audio/vidéo (EXT 3)
   Pour brancher le téléviseur à une caméra
   ou un caméscope. Vous ne pouvez utiliser
   qu'une seule connexion vidéo à la fois.
- 13. HDMI I / HDMI 2

Pour connecter le téléviseur à un périphérique, notamment un équipement haute définition.

14. Entrées vidéo composante/Entrées audio (EXT 4)

Pour connecter le téléviseur à un lecteur de DVD ou à un décodeur qui ont les mêmes connecteurs.

 Emplacement SmartCard (Disponible sur certains modèles uniquement.) Pour utiliser un boîtier SmartCard à 32 broches.

Remarque: Pour que le SmartCard fonctionne, il faut sélectionner NO dans l'option LOW POWER STANDBY du menu FEA-TURES (voir page 28). YES doit être sélectionné dans l'option ENABLE CARD SLOT du menu COMMUNICATION.

## **Télécommandes**

Les télécommandes suivantes sont applicables aux téléviseurs pour le secteur professionnel de Philips. Elles peuvent être utilisées pour l'installation et la configuration.

#### **RC2886**

Télécommande en mode hôte



RC2573 est une télécommande optionnelle pour les téléviseurs destinés au secteur professionnel et prenant en charge la fonctionnalité SmartCard. Elle peut être achetée séparément.

Faites glisser ce bouton vers le haut pour régler la télé- commande en <b>mode</b> <b>Hôte (GUEST)</b> . ou	REDALL TEXT SHAFF SLEP CC TEXT SLEP CC TE
ton vers le bas pour	
régler la télécomman-	
de en mode de con-	ABCD
(SETUP).	E F G



## Fonctions de la télécommande hôte

#### I. Alarm On

Pour activer la fonction d'alarme. Applicable aux modèles dotés d'une horloge.

#### 2. Alarm Off

Pour désactiver la fonction d'alarme. Applicable aux modèles dotés d'une horloge.

3. Smart Sound

Pour sélectionner les préréglages audio.

4. Sleep

Pour activer la fonction de mise en veille. Appuyez plusieurs fois sur la touche pour augmenter le délai de mise en veille.

5. Menu

Pour accéder ou quitter les menus lorsqu'un System Box ou SmartCard est installé. Pour les installations autonomes, cette fonction n'est pas applicable.

- 6. Curseurs de navigation Pour naviguer entre les menus et les sous-
- 7. Volume + / -Pour régler le volume.
- 8. Marche/Arrêt Télétexte Pour activer/désactiver le télétexte.
- 9. Télétexte

menus.

En mode Télétexte, permet d'accéder aux fonctions du télétexte.

#### Fonctions de la télécommande hôte



#### Veille Pour placer le téléviseur en mode de veil-

le.

#### II. PAY TV / INFO / RADIO

Pour accéder aux chaînes TV payantes, aux chaînes d'informations ou aux stations de radio. Les touches + et – permettent de passer à la chaîne suivante et précédente.

#### 12. Smart Picture

Pour sélectionner les préréglages vidéo.

#### 13. **OK**

Pour confirmer une sélection.

#### 14. **TV +** / -

Pour allumer le téléviseur. Pour sélectionner la chaîne suivante ou précédente.

15. Silence Pour couper ou rétablir le son.

#### 16. Touches numériques de 0 à 9

Pour allumer le téléviseur. Pour sélectionner une chaîne. Pour les chaînes à deux chiffres, entrez le deuxième chiffre avant que le tiret ne disparaisse.

#### 17. Format

Pour sélectionner le format d'affichage.

# Organisation du menu de configuration principal et des sous-menus



# Organisation du menu de configuration principal et des sous-menus



\* La fonction CLOCK SETUP est disponible sur certains modèles uniquement.

## Accès au menu de configuration

Les commandes des télécommandes suivantes sont applicables aux téléviseurs pour le secteur professionnel de Philips. Elles peuvent être utilisées pour l'installation et la configuration.

Accès au menu de configuration du téléviseur à l'aide de la télécommande (RC2886)

 Pour sélectionner une chaîne, appuyez sur une des touches de 0 à 9.



- A l'aide des touches numériques de 0 à 9, composez le nombre 319753 suivi immédiatement de la touche \$. Remarque: Pour activer le menu de configuration du téléviseur, vous devez appuyer sur les touches 3,1,9,7,5,3 et \$ dans un délai de 20 secondes
- L'option SECURITY dans le menu CONFIGURATION doit être réglée sur STANDARD (voir page 22).

Accès au menu de configuration du téléviseur à l'aide de la télécommande (RC2573)

I. Faites glisser le bouton sur la position **SETUP**.



 Appuyez sur la touche (M) de la télécommande pour activer le menu de configuration du téléviseur.

SETUP	PHILIPS
LANGUAGE COMMUNICATION NO. OF PROGRAMS PROGRAM INSTALL CONFIGURATION CLOCK SETUP	ENGLISH

#### Pour naviguer entre les menus.

- Appuyez sur les touches (^) ou (^) de la télécommande. Lorsqu'un élément de menu est en surbrillance, cela signifie qu'il peut être modifié.
- Appuyez sur (>) pour modifier le réglage de l'élément de menu sélectionné.
- Pour quitter le menu, appuyez sur la touche (M) de la télécommande.

#### A. Choix de la langue

Vous pouvez choisir **ENGLISH, FRAN-CAIS, DEUTSCH** ou **ITALIANO** comme langue d'affichage.

 Dans le menu SETUP, appuyez sur la touche > à plusieurs reprises pour sélectionner la langue de votre choix.

ENGLISH
>
>
>
>
>

#### B. Choix de la source de communication

Dans le menu SETUP, le menu COMMUNI-CATION comporte sept options qui peuvent être sélectionnées à l'aide des touches < > de la télécommande. Ces options sont : SP - SPI, SP - I2C, HM -LINK, SERIAL XPRESS, MULTI RC, SMART RC et OFF.

Le réglage par défaut est OFF.

	PHILIPS
SETUP	
LANGUAGE	ENGLISH
COMMUNICATION	>
NO. OF PROGRAMS	>
PROGRAM INSTALL	>
CONFIGURATION	>
CLOCK SETUP	>
_	
_	
_	



- Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner les options SP SPI, SP I2C, HM - LINK ou SERIAL XPRESS afin de pouvoir identifier une liaison de connexion entre l'affichage TV et le décodeur.
- Sélectionnez YES dans l'option ENABLE CARD SLOT pour activer les fonctions de la carte système.
- Pour SP SPI et SP I2C, sélectionnez GENERIC sous DCM TYPE lorsque le boîtier décodeur nécessite la commutation de la source. Pour le boîtier décodeur qui ne nécessite aucune commutation de la source, sélectionnez NO SOURCE SWITCH.
- MULTI RC, vous permet d'utiliser un code couleur spécifique pour la télécommande hôte. Consultez l'Annexe A à la page 39 pour un complément d'informations sur la méthode de configuration de l'option MULTI RC pour votre télécommande hôte.
  - **SMART RC** permet d'accéder à des chaînes payantes via une télécommande spéciale. Contactez votre agent commercial PHILIPS pour obtenir de plus amples détails à ce sujet.
  - Sélectionnez **STORE** pour sauvegarder tous vos réglages.

٠

## Installation

C. Réglage du nombre de chaînes disponibles

Cette fonction vous permet de définir le nombre de chaînes disponibles pour le téléviseur (TV), les chaînes payantes (PAY TV), les chaînes d'informations (INFO) et la radio (RADIO).



 Dans le menu SETUP, appuyez sur la touche > pour sélectionner NO. OF PRO-GRAMS et appuyez sur la touche > pour accéder au menu NO. OF PROGRAMS.

**Remarque**: Le nombre total de chaînes que vous pouvez définir pour TV, PAYTV, INFO

- Appuyez sur les touches < ou > pour sélectionner TV, PAYTV (chaîne payante),
   INFO (chaîne d'informations) ou RADIO.
- A l'aide des touches de 0 à 9, définissez le nombre de chaînes disponibles.

 Appuyez sur la touche > à plusieurs reprises jusqu'à ce que STORE apparaisse en surbrillance puis appuyez sur la touche > pour sauvegarder les nombres de chaînes disponibles.

**Remarque:** *?*?? et RADIO est de 125. Par exemple, si vous définissez 50 chaînes pour TV, 30 pour PAYTV et 20 pour INFO, il reste 25 chaînes pour RADIO. Le nombre de chaîne permis est de 125 en tout.

#### D. Installation des chaînes

La fonction **PROGRAM INSTALL** permet d'effectuer les tâches suivantes :

- I. sélectionner un numéro de chaîne
- 2. sélectionner une source d'entrée
- 3. \* sélectionner un système TV
- 4. \* régler une chaîne manuellement
- 5. nommer une chaîne
- 6. effectuer un réglage précis des chaînes
- 7. couper la source audio ou vidéo
- \* sélectionner une langue pour le télétexte

   verrouiller une chaîne
- \* Ces tâches ne sont disponibles que lorsque **TUNER** est sélectionné dans l'option **INPUT**.

	PHILIPS
SETUP	
LANGUAGE	ENGLISH
COMMUNICATION	>
NO. OF PROGRAMS	>
PROGRAM INSTALL	>
CONFIGURATION	>
CLOCK SETUP	>

 Appuyez sur la touche > pour accéder au menu PROGRAM INSTALL.

	PHILIPS
PROGRAM NO.	TV 1
INPUT	TUNER
SYSTEM	WEST EU
FREQUENCY	559.2500 >
LABEL	( )>
STORE	>
FINE TUNE	0
MUTE	NONE
TELETEXT LANGUAGE	WEST EU
PROTECTION	NO

- Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner l'élément que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur la touche < ou > pour effectuer le réglage ou sélectionner une option.
- I. Sélectionner un numéro de chaîne I.
- Appuyez sur la touche > à plusieurs reprises pour sélectionner le type de chaîne requis : TV, PAYTV (chaîne payante), INFO (chaîne d'informations) ou RADIO.
- Pour sélectionner un numéro de chaîne, appuyez sur les touches de 0 à 9.

	PHILIPS
PROGRAM INSTAL	L
PROGRAM NO.	TV 8
INPUT	TUNER
SYSTEM	WEST EU
FREQUENCY	559.2500 >
LABEL	()>
STORE	>
FINE TUNE	0
MUTE	NONE
TELETEXT LANGUAGE	WEST EU
PROTECTION	NO

 Appuyez sur la touche > à plusieurs reprises jusqu'à ce que STORE apparaisse en surbrillance puis appuyez sur la touche > pour sauvegarder votre choix.

- 2. Sélectionner une source d'entrée
- Appuyez sur la touche > pour sélectionner INPUT.
- Appuyez sur la touche < ou > à plusieurs reprises pour sélectionner la source d'entrée souhaitée (TUNER, AV I, AV 2, SVIDEO, EXT 3 CVBS, EXT 3 SVI-DEO, EXT 4 CVI, VGA, HDMI I, HDMI 2, CARD-CVBS, CARD-YC ou CARD EXT 4).

**Remarque: CARD-YC, CARD EXT 4** et **CARD CVBS** sont disponibles sur certains modèles uniquement.

- Si **TUNER** est sélectionné, vous pouvez :
- sélectionner le système TV
- effectuer l'installation manuelle des chaînes
- effectuer un réglage précis des chaînes
- \* sélectionner la langue du télétexte.

	PHILIPS	_
PROGRAM INSTALL		
PROGRAM NO.	TV 1	
INPUT	TUNER	
SYSTEM	WEST EU	
FREQUENCY	559.2500 >	
LABEL	( )>	
STORE	>	
FINE TUNE	0	
MUTE	NONE	
TELETEXT LANGUAGE	WEST EU	
PROTECTION	NO	

 Appuyez sur la touche > à plusieurs reprises jusqu'à ce que STORE apparaisse en surbrillance puis appuyez sur la touche > pour sauvegarder votre choix.

## Installation

3. Sélectionner le système TV

**Remarque : SYSTEM** est uniquement disponible lorsque **TUNER** est sélectionné dans l'option **INPUT**.

 Appuyez sur la touche > pour sélectionner SYSTEM et appuyez sur la touche > à plusieurs reprises pour sélectionner le système requis (WEST EU, UK, EAST EU ou FRANCE).

	PHILIPS
PROGRAM INSTALL	
PROGRAM NO.	TV 1
INPUT	TUNER
SYSTEM	WEST EU
FREQUENCY	559.2500 >
LABEL	( )>
STORE	>
FINE TUNE	0
MUTE	NONE
TELETEXT LANGUAGE	WEST EU
PROTECTION	NO

- Appuyez sur la touche > à plusieurs reprises jusqu'à ce que STORE apparaisse en surbrillance puis appuyez sur la touche > pour sauvegarder votre choix.
- 4. Installer les chaînes manuellement

Remarque: Vous pouvez effectuer un réglage manuel des chaînes uniquement lorsque TUNER est sélectionné dans l'option INPUT.

- Appuyez sur la touche > pour sélectionner FREQUENCY.
- Appuyez sur la touche > pour lancer l'installation des chaînes ou entrez la fréquence des chaînes à l'aide des touches de 0 à 9.
- Appuyez sur la touche > pour lancer l'installation. Lorsqu'une chaîne est trouvée, le système arrête la recherche.

	PHILIPS	
PROGRAM INSTALL		
PROGRAM NO.	TV 1	
INPUT	TUNER	
SYSTEM	WEST EU	
FREQUENCY	559.2500 >	
LABEL	( )>	
STORE	>	
FINE TUNE	0	
MUTE	NONE	
TELETEXT LANGUAGE	WEST EU	
PROTECTION	NO	

- Appuyez sur la touche > à plusieurs reprises jusqu'à ce que STORE apparaisse en surbrillance puis appuyez sur la touche > pour sauvegarder votre réglage.
- Répétez les étapes ci-dessus pour continuer l'installation manuelle des chaînes.
- 5. Nommer une chaîne

Vous pouvez donner un nom aux chaînes.

- Appuyez sur la touche > pour sélectionner LABEL.
- Appuyez sur la touche > pour positionner le curseur sur l'emplacement de la le lettre. Un trait rouge apparaît.
- Appuyez sur la touche < ou > à plusieurs reprises pour afficher la le lettre requise.

	PHILIPS	
PROGRAM INSTALL		
PROGRAM NO.	TV 1	
INPUT	TUNER	
SYSTEM	WEST EU	
FREQUENCY	559.2500 >	
LABEL	( <u>A</u> ) >	
STORE	>	
FINE TUNE	0	
MUTE	NONE	
TELETEXT LANGUAGE	WEST EU	
PROTECTION	NO	

- Appuyer sur la touche > pour passer à l'emplacement suivant et sélectionner la lettre suivante à l'aide de la touche \$ ou > (8 lettres max.).
- Appuyez sur la touche M pour quitter le mode LABEL.
- Appuyez sur la touche > pour sélectionner STORE.
- Appuyez sur la touche > pour enregistrer le nom.

Le nom apparaîtra en haut à gauche de l'écran lorsque vous sélectionnez la chaîne que vous avez nommée.

6. Réglage précis des chaînes

**Remarque:** Vous pouvez effectuer un réglage précis des chaînes uniquement lorsque **TUNER** est sélectionné dans l'option **INPUT**.

- Si la réception n'est pas satisfaisante, appuyez sur la touche > pour sélectionner FINE TUNE et effectuer le réglage à l'aide des touches < ou >.
- Appuyez sur la touche < pour sélectionner STORE.

	PHILIP	S
PROGRAM INSTALL		
PROGRAM NO.	TV 1	
INPUT	TUNER	
SYSTEM	WEST EU	
FREQUENCY	559.2500 >	
LABEL	(SPORTS ) >	
STORE	>	
FINE TUNE		
MUTE	NONE	
TELETEXT LANGUAGE	WEST EU	
PROTECTION	NO	

 Appuyez sur la touche > pour sauvegarder votre choix. 7. Couper la source audio ou vidéo Vous pouvez couper le son ou la vidéo.Vous pouvez couper le son ou la vidéo.

- Appuyez sur la touche > pour sélectionner MUTE.
- Appuyez sur la touche > à plusieurs reprises pour sélectionner NONE, AUDIO ou VIDEO.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche < jusqu'à ce que STORE apparaisse en surbrillance.
- Appuyez sur la touche > pour sauvegarder votre choix.

	PHILIPS
PROGRAM INSTALI	L
PROGRAM NO.	TV 1
INPUT	TUNER
SYSTEM	WEST EU
FREQUENCY	559.2500 >
LABEL	(SPORTS ) >
STORE	>
FINE TUNE	2
MUTE	AUDIO
TELETEXT LANGUAGE	WEST EU
PROTECTION	NO

8. Sélectionner la langue du télétexte Vous pouvez couper le son ou la vidéo.Vous pouvez couper le son ou la vidéo.

**Remarque**: Vous ne pouvez sélectionner **TELETEXT LANGUAGE** que si **TUNER** est sélectionné dans l'option **INPUT**.

- Appuyez sur la touche > pour sélectionner TELETEXT LANGUAGE.
- Appuyez sur la touche > à plusieurs reprises pour sélectionner la langue souhaitée (WEST EU, EAST EU, CYRILLIC ou GREEK).

## Installation

	PHILIPS
PROGRAM INST/	
PROGRAM NO.	TV 1
INPUT	TUNER
SYSTEM	WEST EU
FREQUENCY	559.2500 >
LABEL	(SPORTS ) >
STORE	>
FINE TUNE	2
MUTE	NONE
TELETEXT LANGUAGE	WEST EU
PROTECTION	NO

- Appuyez plusieurs fois sur la touche < jusqu'à ce que STORE apparaisse en surbrillance.
- Appuyez sur la touche > pour sauvegarder votre choix.

#### 9. Verrouillage des chaînes

Cette fonction permet de verrouiller certaines chaînes afin d'en interdire l'accès.

- Appuyez sur la touche > à plusieurs reprises pour sélectionner le type de chaîne requis : TV, PAYTV (chaîne payante), INFO (chaîne d'informations) ou RADIO.
- Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez verrouiller à l'aide des touches de 0 à 9.

	PHILIPS	
PROGRAM INSTA	LL	
PROGRAM NO.	TV 1	
INPUT	TUNER	
SYSTEM	WEST EU	
FREQUENCY	559.2500 >	
LABEL	(SPORTS ) >	
STORE	>	
FINE TUNE	2	
MUTE	NONE	
TELETEXT LANGUAGE	WEST EU	
PROTECTION	NO	

 Appuyez sur la touche > à plusieurs reprises jusqu'à ce que **PROTECTION** apparaisse en surbrillance.  Appuyez sur la touche > pour sélectionner YES.

	PHILIPS
PROGRAM INSTA	LL
PROGRAM NO.	TV 1
INPUT	TUNER
SYSTEM	WEST EU
FREQUENCY	559.2500 >
LABEL	(SPORTS ) >
STORE	>
FINE TUNE	2
MUTE	NONE
TELETEXT LANGUAGE	WEST EU
PROTECTION	YES

- Appuyez plusieurs fois sur la touche < jusqu'à ce que STORE apparaisse en surbrillance.
- Appuyez sur la touche > pour sauvegarder votre choix.

**Remarque:** Lorsque vous sélectionnez une chaîne verrouillée, **LOCKED** apparaît à l'écran. Pour déverrouiller une chaîne, procédez comme suit :

- Sélectionnez PROGRAM INSTALL à partir du menu SETUP.
- Sélectionnez **PROTECTION** à partir du menu **PROGRAM INSTALL**.
- Sélectionnez NO dans l'option PROTEC-TION.
- Sélectionnez STORE pour sauvegarder votre choix.

E. Sélection et configuration des paramètres et options

Le menu **CONFIGURATION** permet de sélectionner et configurer les paramètres et options pour ::

- I. SWITCH ON / OSD
- 2. PICTURE / SOUND
- 3. SECURITY
- 4. CONTROL
- 5. \*VIDEO ADJUSTMENT
- 6. FEATURES

- \* L'option VIDEO ADJUSTMENT est disponible uniquement lorsque la source d'entrée sélectionnée est EXT4 CVI,VGA, HDMI I ou HDMI 2.
- Drücken Sie die Taste >, um das Menü CONFIGURATION aufzurufen.

	PHILIP
CONFIGURATION	
SWITCH ON / OSD	>
PICTURE / SOUND	>
SECURITY	>
CONTROL	>
VIDEO ADJUSTMENT	>
FEATURES	>

- Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner l'élément que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur la touche < ou > pour effectuer le réglage ou sélectionner une option.

1. Sélection des configurations disponibles à l'allumage du téléviseur.

Le menu **SWITCH ON / OSD** permet de sélectionner et de configurer les paramètres et options pour:

- WELCOME MESSAGE
- SWITCH ON PROGRAM
- SWITCH ON VOLUME
- SWITCH ON PICTURE FORMAT
- POWER ON
- VOLUME INDICATOR
- PROGRAM DISPLAY

 Appuyez sur la touche > pour accéder au menu SWITCH ON / OSD.

	PHILIPS	
SWITCH ON / OSD		
WELCOME MESSAGE	>	
SWITCH ON PROGRAM	TV 2	
SWITCH ON VOLUME	30	
SWITCH ON PIC FMT	WIDESCREEN	
POWER ON	LAST STATUS	
VOLUME INDICATOR	YES	
PROGRAM DISPLAY	ALL	
		_

- Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner l'élément que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur la touche < ou > ou sur les touches de 0 à 9 pour effectuer le réglage ou sélectionner une option.

WELCOME MESSAGE: entrez un message de bienvenue.

SWITCH ON PROGRAM: choisissez la chaîne qui s'affichera à l'allumage du téléviseur. Remarque: Si STANDARD est sélectionné dans l'option SWITCH ON PROGRAM, le téléviseur affiche la dernière chaîne visionnée. SWITCH ON VOLUME: réglez le volume du téléviseur à l'allumage. SWITCH ON PIC FMT: choisissez le for-

mat d'image qui s'affichera automatiquement à l'allumage (AUTO, 4:3, ZOOM 14:9, ZOOM 16:9, SUBTITLE ZOOM, WIDESCREEN, SUPERWIDE ou FULLSCREEN).

- POWER ON: Sélectionnez l'état du téléviseur à l'allumage (LAST STATUS, ON, STANDBY ou FORCED ON).

## Installation

Si **LAST STATUS** est sélectionné, le dernier mode d'allumage sera activé lorsque le téléviseur est mis sous tension.

Si **ON** est sélectionné, le téléviseur s'allumera toujours lorsque le câble d'alimentation est branché à la prise électrique murale et mis sous tension. Les touches d'allumage de la télécommande hôte et du téléviseur seront activées.

Si **STANDBY** est sélectionné, le téléviseur se met en mode de veille lorsque qu'il est mis sous tension.

Si **FORCED ON** est sélectionné, le téléviseur s'allumera toujours lorsque le câble d'alimentation est branché à la prise électrique murale et mis sous tension. Les touches d'allumage de la télécommande hôte et du téléviseur seront désactivées.

**VOLUME INDICATOR**: affiche l'indicateur du volume.

**PROGRAM INDICATOR**: affiche le numéro de chaîne, le nom (le cas échéant) ou les deux.

# 2. Définition des configurations pour PICTURE / SOUND

Dans le menu **CONFIGURATION**, l'élément **PICTURE / SOUND** vous permet de sélectionner et configurer les réglages et les options pour **BRIGHTNESS**, **COLOUR**, **CONTRAST**, **SHARPNESS**, **TINT**, **ACTI-VE CONTROL**, **TREBLE**, **BASS**, **BALAN-CE** et **AVL**.

 Appuyez sur la touche > pour sélectionner PICTURE / SOUND.

	PHILIPS
CONFIGURATIO	N
SWITCH ON / OSD	>
PICTURE / SOUND	>
SECURITY	>
CONTROL	>
VIDEO ADJUSTMENT	>
FEATURES	>

Appuyez sur la touche > pour accéder au menu **PICTURE / SOUND**.

D	PHILIPS
PICTURE / SOUND	
BRIGHTNESS	45
COLOUR	38
CONTRAST	70
SHARPNESS	50
TINT	36
ACTIVE CONTROL	YES
TREBLE	52
BASS	55
BALANCE	0
AVL	ON

- Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner l'élément que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur la touche < ou > pour effectuer le réglage ou sélectionner une option.
- 3. Définition des options de sécurité

Dans le menu **CONFIGURATION**, l'élément **SECURITY** vous permet de sélectionner une option pour accéder au menu **SETUP** sans utiliser la télécommande de configuration RC2573.

Le menu **SECURITY** permet de sélectionner et configurer les paramètres et options pour :

- SECURITY
- KEYBOARD LOCK
- REMOTE CONTROL LOCK
- VIDEO OUT MUTE
- Appuyez sur la touche > pour sélectionner SECURITY.

	PHILIPS
CONFIGURATION	
SWITCH ON / OSD	>
PICTURE / SOUND	>
SECURITY	>
CONTROL	>
VIDEO ADJUSTMENT	>
FEATURES	>
—	
— —	

Appuyez sur la touche > pour accéder au menu SECURITY.

	PHILIPS
SECURITY	
SECURITY	STANDARD
KEYBOARD LOCK	NO
REMOTE CONTROL LOCK	NO
VIDEO OUT MUTE	NO
_	

- Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner l'élément que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur la touche < ou > pour effectuer le réglage ou sélectionner une option.

Le sous-menu **SECURITY** offre deux modes de sécurité : **STANDARD** et **HIGH**.

 Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner STANDARD ou HIGH.

Si vous sélectionnez l'option **STANDARD**, vous pouvez accéder au menu **TV SETUP** en entrant un code de sécurité spécial à l'aide d'une télécommande hôte.

Contactez votre agent commercial PHILIPS pour obtenir de plus amples détails à ce sujet. Si vous sélectionnez **HIGH**, vous ne pouvez accéder au menu **TV SETUP** qu'à l'aide d'une télécommande de configuration RC2573.

**Remarque**: Le réglage de sécurité par défaut est **STANDARD**. Lorsque la configuration de sécurité est en mode **STANDARD**, il est plus facile d'effectuer des opérations non autorisées.

La fonction **KEYBOARD LOCK** permet de verrouiller les touches du clavier du téléviseur.

- Appuyez sur la touche > pour sélectionner KEYBOARD LOCK.
- Appuyez sur la touche < ou > pour effectuer le réglage ou sélectionner une option.

	PHILIPS
SECURITY	
SECURITY	STANDARD
KEYBOARD LOCK	ALL
REMOTE CONTROL LOCK	NO
VIDEO OUT MUTE	NO

## Installation

- Pour verrouiller les touches du clavier du téléviseur, excepté la touche POWER (d'allumage), sélectionnez YES à l'aide de la touche >.
- Sélectionnez ALL pour verrouiller toutes les touches du clavier du téléviseur, y compris la touche POWER.
- Sélectionnez NO pour déverrouiller toutes les touches du clavier du téléviseur, y compris la touche POWER.

La fonction **REMOTE CONTROL LOCK** 

permet de verrouiller toutes les touches de la télécommande hôte. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les téléviseurs qui sont installés dans des lieux publics afin d'éviter que les personnes ne changent les chaînes, le volume, etc.

 Appuyez sur la touche > pour sélectionner KEYBOARD LOCK.

SECURITY	PHILIPS
SECURITY KEYBOARD LOCK REMOTE CONTROL LOCK VIDEO OUT MUTE 	STANDARD ALL YES NO

 Sélectionnez YES pour verrouiller toutes les touches de la télécommande hôte à l'aide de la touche >. L'option **VIDEO OUT MUTE** vous permet de couper la vidéo du téléviseur sur tout appareil externe.

 Appuyez sur la touche > pour sélectionner VIDEO OUT MUTE.

_D	PHILIPS
SECURITY	
SECURITY	STANDARD
KEYBOARD LOCK	ALL
REMOTE CONTROL LOCK	YES
VIDEO OUT MUTE	NO

 Sélectionnez YES pour activer l'option VIDEO OUT MUTE à l'aide de la touche >.

# 4. Configuration des options de contrôle

L'élément **CONTROL** du menu **CONFIGU-RATION** permet de sélectionner et configurer les paramètres et options pour:

- ESP (Programmation d'économie d'énergie)
- AUDIO / VIDEO MUTE
- STEP TUNING
- DIGIT TIMEOUT
- AUTO SCART
- ALWAYS RGB
- MINIMUM VOLUME
- MAXIMUM VOLUME
- Appuyez sur la touche > pour sélectionner **CONTROL**.

	PHILIPS
CONFIGURATION	
SWITCH ON / OSD	>
PICTURE / SOUND	>
SECURITY	>
CONTROL	<u> </u>
VIDEO ADJUSTMENT	>
FEATURES	>
_	
_	
_	

 Appuyez sur la touche > pour accéder au menu CONTROL.

	PHILIPS
CONTROL ESP AUDIO / VIDEO MUTE STEP TUNING DIGIT TIMEOUT AUTO SCART ALWAYS RGB MIN VOLUME	OFF NO NO 3.0 NO NO 0
MAX VOLUME	99

- Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner l'élément que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur la touche < ou > pour effectuer le réglage ou sélectionner une option.

La fonction d'économie d'énergie **ESP** vous permet de sélectionner le délai (allant de l heure à 99 heures) de mise en veille automatique du téléviseur. Si aucune commande n'est activée au cours du délai spécifié, cette fonction prendra effet. **Remarque**: Si une commande est reçue avant le délai de l'ESP, le délai de mise en veille se remet à zéro et reprend le décompte.

 Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner un délai.

CONTROL	PHILIPS
ESP	2
AUDIO / VIDEO MUTE	NO
STEP TUNING	NO
DIGIT TIMEOUT	3.0
AUTO SCART	NO
ALWAYS RGB	NO
MIN VOLUME	0
MAX VOLUME	99

L'option **AUDIO / VIDEO MUTE** permet de couper le son ou la source vidéo en cas de perte de transmission du signal.

 Appuyez sur la touche > pour sélectionner AUDIO/VIDEO MUTE.

	PHILIPS
CONTROL	
ESP	2
AUDIO / VIDEO MUTE	YES
STEP TUNING	NO
DIGIT TIMEOUT	3.0
AUTO SCART	NO
ALWAYS RGB	NO
MIN VOLUME	0
MAX VOLUME	99
-	

Sélectionnez **YES** pour couper la source **AUDIO** et **VIDEO** à l'aide de la touche >.

## Installation

L'option **STEPTUNING** permet d'effectuer un réglage pour chaque saisie de chiffre lorsque **YES** est sélectionné.

 Appuyez sur la touche > pour sélectionner STEP TUNING.

CONTROL	PHILIPS
SP	2
AUDIO / VIDEO MUTE	YES
	YES
DIGIT TIMEOUT	3.0
AUTO SCART	NO
ALWAYS RGB	NO
MIN VOLUME	0
1AX VOLUME	99

 Sélectionnez YES pour activer l'option STEPTUNING à l'aide de la touche >.

La fonction **DIGIT TIMEOUT** permet de définir un délai (allant de l seconde à 9,9 secondes) pour le changement de chaîne lorsque vous saisissez le numéro de chaîne. Nous vous recommandons de ne pas définir un délai trop court, surtout si vous devez saisir un numéro de chaîne à deux chiffres. Par exemple, si vous choisissez un délai de l seconde, vous n'aurez sans doute pas le temps de saisir le deuxième chiffre car la chaîne changera dès que vous aurez entré le premier chiffre.

**Remarque**: Le délai recommandé est celui qui est réglé par défaut, c'est-à-dire 3 secondes.

 Appuyez sur la touche > pour sélectionner DIGIT TIMEOUT.

	PHILIPS
CONTROL	
ESP	2
AUDIO / VIDEO MUTE	YES
STEP TUNING	YES
DIGIT TIMEOUT	3.0
AUTO SCART	NO
ALWAYS RGB	NO
MIN VOLUME	0
MAX VOLUME	99

Appuyez sur la touche < ou > pour définir un délai.

L'option **AUTO SCART** permet de faire passer le téléviseur automatiquement sur la source désignée lorsqu'un signal péritel est détecté dans cette source.

- Appuyez sur la touche > pour sélectionner AUTO SCART.
- Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner NO,AVI (EXT I), AV2 (EXT 2), ALL ou POWER SCART.

	PHILIPS
CONTROL	
ESP	2
AUDIO / VIDEO MUTE	YES
STEP TUNING	YES
DIGIT TIMEOUT	3.0
AUTO SCART	AV1
ALWAYS RGB	NO
MIN VOLUME	0
MAX VOLUME	99
_	

Si **AV I (EXT I)** est sélectionné et que vous regardez la télé à partir d'une source RF, le téléviseur passe automatiquement au canal AVI lorsqu'un cordon péritel est branché au connecteur AVI.

Si ALL est sélectionné, le téléviseur fera de même pour AVI et AV2..

Si POWER SCART est sélectionné, le téléviseur passe automatiquement du mode de veille à la mise sous tension lorsque qu'un signal péritel est détecté. De même, lorsqu'un signal n'est pas détecté, le téléviseur se met en mode de veille automatiquement.

CONTROL ESP AUDIO / VIDEO MUTE STEP TUNING USSART AUTO SCART POWER SCART ALWAYS RGB MIN VOLUME 0 MAX VOLUME 99		PHILIPS
ESP 2 AUDIO / VIDEO MUTE YES STEP TUNING YES DIGIT TIMEOUT 3.0 AUTO SCART POWER SCART ALWAYS RGB NO MIN VOLUME 0 MAX VOLUME 99	CONTRO	L
AUDIO / VIDEO MUTE YES STEP TUNING YES DIGIT TIMEOUT 3.0 AUTO SCART POWER SCART ALWAYS RGB NO MIN VOLUME 0 MAX VOLUME 99	ESP	2
STEP TUNING         YES           DIGIT TIMEOUT         3 . 0           AUTO SCART         POWER SCART           ALWAYS RGB         NO           MIN VOLUME         0           MAX VOLUME         99	AUDIO / VIDEO MUTE	YES
DIGIT TIMEOUT 3.0 AUTO SCART POWER SCART ALWAYS RGB NO MIN VOLUME 0 MAX VOLUME 99	STEP TUNING	YES
AUTO SCART         POWER SCART           ALWAYS RGB         NO           MIN VOLUME         0           MAX VOLUME         99	DIGIT TIMEOUT	3.0
ALWAYS RGB         NO           MIN VOLUME         0           MAX VOLUME         99	AUTO SCART	POWER SCART
MIN VOLUME 0 MAX VOLUME 99	ALWAYS RGB	NO
MAX VOLUME 99	MIN VOLUME	0
	MAX VOLUME	99

L'option ALWAYS RGB contrôle l'insertion RVB dans les sources auxiliaires du téléviseur.

- Appuyez sur la touche > pour sélectionner ALWAYS RGB.
- Appuyez sur la touche < ou > pour sélecti-• onner NO, AUTO or AVI (EXT I).
- Sélectionnez NO pour permettre l'inserti-٠ on RVB dans AVI (EXTI) uniquement.

	PHILIPS
CONTROL	
ESP	2
AUDIO / VIDEO MUTE	YES
STEP TUNING	YES
DIGIT TIMEOUT	3.0
AUTO SCART	POWER SCART
ALWAYS RGB	NO
MIN VOLUME	0
MAX VOLUME	99

Sélectionnez AVI (EXT I) pour permettre l'insertion de RVB dans AVI (EXT I) et d'autres sources.

	PHILIPS
CONTROL	
ESP	2
AUDIO / VIDEO MUTE	YES
STEP TUNING	YES
DIGIT TIMEOUT	3.0
AUTO SCART	POWER SCART
ALWAYS RGB	AV1
MIN VOLUME	0
MAX VOLUME	99

Si COMMUNICATION est réglé sur SP-SPI ou SP-I2C, sélectionnez AUTO pour permettre une insertion RVB dans AVI (EXT 1) et autres sources.

	PHILIPS
	·
COMMUNICATION	SP - SPI
STORE	>
ENABLE CARD SLOT	YES
DCM TYPE	GENERIC
-	
-	
-	
-	

	PHILIPS
CONTROL	L
ESP	2
AUDIO / VIDEO MUTE	YES
STEP TUNING	YES
DIGIT TIMEOUT	3.0
AUTO SCART	POWER SCART
MIN VOLUME	0
MAX VOLUME	99

## Installation

Si COMMUNICATION n'est pas réglé sur SP-SPI ou SP-I2C, sélectionnez AUTO pour permettre une insertion RVB dans AVI (EXT I) et autres sources.

Les options **MIN** et **MAX VOLUME** vous permettent de spécifier une limite pour le niveau de volume minimal et maximal.

- Appuyez sur la touche > à plusieurs reprises pour sélectionner MIN VOLUME ou MAX VOLUME.
- Appuyez sur la touche < ou > pour définir le niveau minimal ou maximal du volume

	PHILIPS
CONTROL	
ESP	2
AUDIO / VIDEO MUTE	YES
STEP TUNING	YES
DIGIT TIMEOUT	3.0
AUTO SCART	NO
ALWAYS RGB	NO
MAX VOLUME	38

Sous le menu **CONFIGURATION**, l'élément

- \*Eliminer les lignes parasites horizontales

\*Modifier le positionnement de l'image

\*Réinitialiser les réglages d'usine (réglages

VIDEO ADJUSTMENT permet de : - Régler l'image horizontalement et vertica-

5. Réglage de l'image

lement.

et verticales.

par défaut).

automatiquement.

Fonctions disponibles uniquement lorsque les sources d'entrée sélectionnées sont VGA, EXT4 CVI et CARD EXT4.

Remarque: L'option VIDEO ADJUST-**MENT** est disponible uniquement lorsque la source d'entrée sélectionnée est EXT4 CVI, VGA, HDMI I ou HDMI 2.

Appuyez sur la touche > à plusieurs reprises jusqu'à ce que VIDEO ADJUST-**MENT** apparaisse en surbrillance.

	PHILIPS
CONFIGURATION	N
SWITCH ON / OSD	>
PICTURE / SOUND	>
SECURITY	>
CONTROL	>
VIDEO ADJUSTMENT	>
FEATURES	>

Appuyez sur la touche > pour accéder au menu VIDEO ADJUSTMENT.

VIDEO ADJUSTMENT	PHILIPS
HORIZONTAL	< >
VERTICAL	< >
PHASE	< >
CLOCK	< >
AUTO ADJUST	>
RESET	>
_	
—	

Les options HORIZONTAL et VERTICAL permettent de régler l'image horizontalement

et verticalement. Cette option est utile pour la configuration des chaînes qui affichent des messages ou des bandeaux défilants telles que les chaînes sportives et les chaînes d'informations.

Remarque : Les options HORIZONTAL et VERTICAL sont uniquement disponibles lorsque la source d'entrée sélectionnée est HDMI I ou HDMI 2.

 Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner HORIZONTAL ou VERTICAL.

VIDEO ADJUSTMENT	PHILIPS
	< >
VERTICAL	< >
PHASE	< >
CLOCK	< >
AUTO ADJUST	>
RESET	>
_	
-	
-	

 Appuyez sur la touche < ou > pour régler l'image horizontalement ou verticalement.

Les options **PHASE** et **CLOCK** permettent d'éliminer les lignes parasites horizontales et verticales.

**Remarque: CLOCK** s'applique aux propriétés du signal VGA..

 Appuyez sur la touche > pour sélectionner PHASE ou CLOCK.

	PHILIPS
VIDEO ADJUSTMEN	Т
HORIZONTAL	< >
VERTICAL	< >
PHASE	< >
CLOCK	< >
AUTO ADJUST	>
RESET	>

 Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner PHASE ou CLOCK afin d'éliminer les lignes parasites horizontales ou verticales.

Remarque: Les options PHASE et CLOCK sont disponibles uniquement lorsque les sources d'entrée sélectionnées sont VGA, EXT4 CVI et CARD EXT4.

L'option **AUTO ADJUST** permet de modifier automatiquement le positionnement de l'image. **Remarque: AUTO ADJUST** est disponible uniquement lorsque les sources d'entrée sélectionnées sont **VGA, EXT4 CVI** et **CARD EXT4**.

 Appuyez sur la touche > pour sélectionner AUTO ADJUST.

VIDEO ADJUSTMENT	PHILIPS
HORIZONTAL	< >
PHASE	< >
CLOCK AUTO ADJUST	< >
RESET	>
_	

Appuyez sur la touche > pour activer l'option.

## Installation

L'option **RESET** permet de réinitialiser les réglages d'usine (réglages par défaut).

Remarque: RESET est disponible uniquement lorsque les sources d'entrée sélectionnées sont VGA, EXT4 CVI et CARD EXT4.

 Appuyez sur la touche > pour sélectionner RESET.

	PHILIPS
HORIZONTAL	< >
VERTICAL	< >
PHASE	< >
CLOCK	< >
AUTO ADJUST	>
RESET	>

 Appuyez sur la touche > pour réinitialiser les réglages d'usine (réglages par défaut).

# 6. Configuration des paramètres et des options du menu FEATURES

L'élément **FEATURES** du menu **CONFIGU-RATION** permet de sélectionner et configurer les paramètres et les options pour:

- SMART POWER
- SMART SOUND KEY
- DEFAULT HDMI I AUDIO
- DEFAULT HDMI 2 AUDIO
- LOW POWER STANDBY

	PHILIPS
CONFIGURATION	N
SWITCH ON / OSD	>
PICTURE / SOUND	>
SECURITY	>
CONTROL	>
VIDEO ADJUSTMENT	>
FEATURES	>

Appuyez sur la touche pour accéder au menu **FEATURES**.

	PHILIPS
FEATURES	
SMART POWER	OFF
SMART SOUND KEY	SMART SOUND
DEFAULT HDMI 1 AUDIO	EXT3 AUDIO
DEFAULT HDMI 2 AUDIO	HDMI
LOW POWER STANDBY	NO

- Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner l'élément que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner les options.

L'option **SMART POWER** permet de régler le téléviseur en mode d'économie d'énergie afin de réduire la consommation en électricité.

 Appuyez sur les touches < > pour sélectionner LOW, MEDIUM ou HIGH afin d'activer le mode d'économie d'énergie. Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, sélectionnez OFF.

	PHILIPS
FEATURES	
SMART POWER	LOW
SMART SOUND KEY	SMART SOUND
DEFAULT HDMI 1 AUDIO	EXT3 AUDIO
DEFAULT HDMI 2 AUDIO	HDMI
LOW POWER STANDBY	NO

	PHILIPS
FEATURES	
SMART POWER	LOW
SMART SOUND KEY	
DEFAULT HDMI 1 AUDIO	EXT3 AUDIO
DEFAULT HDMI 2 AUDIO	HDMI
LOW POWER STANDBY	NO

L'option SMART SOUND KEY permet de sélectionner AUDIO SELECT ou SMART SOUND.

 Appuyez sur la touche > pour sélectionner SMART SOUND KEY.

	PHILIPS
FEATURES	
SMART POWER	LOW
SMART SOUND KEY	
DEFAULT HDMI 1 AUDIO	EXT3 AUDIO
DEFAULT HDMI 2 AUDIO	HDMI
LOW POWER STANDBY	NO

 Drücken Sie die Taste < bzw. >, um AUDIO SELECT oder SMART SOUND.

Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner AUDIO SELECT ou SMART SOUND.

Sélectionnez **AUDIO SELECT** pour configurer la touche Smart Sound de la télécommande hôte et choisir une source audio. Sélectionnez **SMART SOUND** pour configurer la touche Smart Sound de la télécommande hôte et écouter les modes **SMART SOUND**. L'option **DEFAULT HDMI I AUDIO** ou **DEFAULT HDMI 2 AUDIO** permet de définir l'audio HDMI à partir de différentes sources. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour connecter des sources DVI sur ce téléviseur. La vidéo DVI peut facilement être convertie en HDMI à l'aide d'un adaptateur mais le signal audio n'est pas activé et doit être connecté à l'une des autres entrées du téléviseur. Cette fonction permet de relier la vidéo DVI au signal audio que vous avez connecté.

 Appuyez sur la touche > pour sélectionner DEFAULT HDMI I AUDIO ou DEFAULT HDMI 2 AUDIO.

	PHILIPS
FEATURES	
SMART POWER	LOW
SMART SOUND KEY	SMART SOUND
DEFAULT HDMI 1 AUDIO	EXT3 AUDIO
DEFAULT HDMI 2 AUDIO	HDMI
LOW POWER STANDBY	NO

Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner EXT3 AUDIO, EXT4 AUDIO ou HDMI.

## Installation

L'option **LOW POWER STANDBY** permet de faire des économies d'énergie lorsque le téléviseur est en mode de veille.

Appuyez sur la touche V à plusieurs reprises jusqu'à ce que LOW POWER
 STANDBY apparaisse en surbrillance.

	PHILIPS
FEATURES	
SMART POWER	LOW
SMART SOUND KEY	SMART SOUND
DEFAULT HDMI 1 AUDIO	EXT3 AUDIO
DEFAULT HDMI 2 AUDIO	HDMI
LOW POWER STANDBY	NO

 Sélectionnez YES pour activer l'option LOWER POWER STANDBY à l'aide de la touche >.

Remarque: Par défaut, LOW POWER STANDBY est réglée sur NON.

LOW POWER STANDBY doit être réglé sur NON si un System Box ou un System SmartCard est connecté au téléviseur.

#### F. Réglage de l'horloge du téléviseur

Certains modèles de téléviseur disposent d'une horloge qui s'affiche en bas du téléviseur. Im Menü **SETUP** können Sie mit der L'élément **CLOCK SETUP** du menu **SETUP** permet de sélectionner et configurer les paramètres et options pour :

- I. DISPLAY STANDBY
- 2. DISPLAY ON
- 3. TIME SETTING
- 4. TELETEXT TIME DOWNLOAD
- 5. DOWNLOAD PROGRAM
- 6. TIME OFFSET

#### 7. BUZZER VOLUME

**Remarque** : La fonction **CLOCK SETUP** est disponible sur certains modèles uniquement.

 Appuyez sur la touche < ou > à plusieurs reprises jusqu'à ce que CLOCK SETUP apparaisse en surbrillance.

	PHILIPS
SETUP	
LANGUAGE	ENGLISH
COMMUNICATION	>
NO. OF PROGRAMS	>
PROGRAM INSTALL	>
CONFIGURATION	>
CLOCK SETUP	>
-	

 Appuyez sur la touche > pour accéder au menu CLOCK SETUP.

	PHILIPS
CLOCK SETUP	
DISPLAY STANDBY	>
DISPLAY ON	>
TIME SETTING	>
TELETEXT TIME DOWNLOAD	>
DOWNLOAD PROGRAM	>
TIME OFFSET	>
BUZZER VOLUME	>
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

- Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner l'élément que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner une option ou effectuer un réglage.

I. Réglage de la luminosité de l'horloge lorsque le téléviseur est en mode de veille L'option DISPLAY STANDBY du menu CLOCK SETUP permet de régler le niveau de luminosité de l'horloge lorsque le téléviseur est en mode de veille.

 Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner le niveau de luminosité (1 à 5 et OFF).

	PHILIPS
CLOCK SETUP	
DISPLAY STANDBY	3
DISPLAY ON	>
TIME SETTING	>
TELETEXT TIME DOWNLOAD	>
DOWNLOAD PROGRAM	>
TIME OFFSET	>
BUZZER VOLUME	>

2. Réglage de la luminosité de l'horloge lorsque le téléviseur est allumé

Réglage de la luminosité de l'horloge lorsque le téléviseur est allumé.

 Appuyez sur la touche > pour sélectionner DISPLAY ON.

	PHILIPS
CLOCK SETUP	
DISPLAY STANDBY	3
DISPLAY ON	3
TIME SETTING	>
TELETEXT TIME DOWNLOAD	>
DOWNLOAD PROGRAM	>
TIME OFFSET	>
BUZZER VOLUME	>

 Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner le niveau de luminosité (1 à 5 et OFF).

3. Réglage manuel de l'horloge Vous pouvez changer l'heure de l'horloge manuellement en saisissant l'heure dans l'option TIME SETTING.  Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner TIME SETTING.

	PHILIPS
DISPLAT STANDBY	3
DISPLAY ON	3
TIME SETTING	10:10
TELETEXT TIME DOWNLOAD	>
DOWNLOAD PROGRAM	>
TIME OFFSET	>
BUZZER VOLUME	>

- Pour saisir l'heure, appuyez sur les touches
   <, > ou les touches numériques de 0 à 9.
- 4. Réglage de l'horloge via le menu de téléchargement de l'heure du télétexte Vous pouvez également régler l'heure de l'horloge à l'aide de la fonction de téléchargement automatique de l'heure du télétexte. L'horloge sera automatiquement synchronisée sur l'heure correcte.
  - Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner **TELETEXTTIME DOWNLOAD**.

	PHILIPS
CLOCK SETUP	
DISPLAY STANDBY	3
DISPLAY ON	3
TIME SETTING	10 : 10
TELETEXT TIME DOWNLOAD	YES
DOWNLOAD PROGRAM	>
TIME OFFSET	>
BUZZER VOLUME	>

Sélectionnez **YES** à l'aide de la touche < ou > pour télécharger automatiquement l'heure via télétexte.

## Installation

5. Téléchargement de l'heure à via le télétexte d'une chaîne spécifique Vous pouvez sélectionner une chaîne dotée du télétexte à partir de laquelle vous téléchargerez l'heure correcte.

 Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner DOWNLOAD PRO-GRAM.

	PHILIPS
CLOCK SETUP	
DISPLAY STANDBY	3
DISPLAY ON	3
TIME SETTING	10 : 10
TELETEXT TIME DOWNLOAD	YES
DOWNLOAD PROGRAM	TV6
TIME OFFSET	1
BUZZER VOLUME	LOW

 Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner TVI, INFO I, PAY TV, AVI (EXT I), SVIDEO ou AV2 (EXT 2).

A l'aide des touches de 0 à 9, sélectionnez la chaîne télétexte pour TVI, INFO I, PAY TV, AVI (EXT I), SVIDEO ou AV2 (EXT 2).

Par exemple, si vous sélectionnez la chaîne 6 dans l'option TVI, l'heure de la chaîne télétexte sélectionnée sera téléchargée.

#### 6. Différence d'heure

L'option **TIME OFFSET** permet de définir la différence d'heure nécessaire pour afficher l'heure actuelle à l'endroit où est installé le téléviseur.

 Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner TIME OFFSET.

	PHILIPS
CLOCK SETUP	
DISPLAY STANDBY	3
DISPLAY ON	3
TIME SETTING	10 : 10
TELETEXT TIME DOWNLOAD	YES
DOWNLOAD PROGRAM	TV 2
TIME OFFSET	1
BUZZER VOLUME	>

 Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner la différence d'heure (1 à 12 heures).

7. Réglage du volume de l'alarme L'option BUZZER VOLUME permet de régler le volume de l'alarme.

 Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner BUZZER VOLUME.

PHILIPS
3
3
10 : 10
YES
TV 2
1
LOW

 Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner OFF, LOW ou HIGH.

## Duplication des réglages du téléviseur et du Smartloader

Duplication des réglages du téléviseur dans le Smartloader

 Mettez la touche située sur le côté gauche du SmartLoader sur la position . Dirigez le SmartLoader vers le voyant lumineux vert du téléviseur (à une distance de 5 à 15 cm)



 Appuyez sur la touche MENU du SmartLoader pour afficher le menu sur le téléviseur.

SMARTLOADER	PHILIPS
SMARTLOADER TO TV	
TV TO SMARTLOADER	>

- Appuyez sur la touche > pour sélectionner TV TO SMARTLOADER.
- Appuyez sur la touche > pour lancer la recopie des réglages du téléviseur dans le SmartLoader.

#### Duplication des réglages du Smartloader dans le téléviseur

Mettez la touche située sur le côté gauche du SmartLoader sur la position Dirigez le SmartLoader vers le voyant lumineux vert du téléviseur (à une distance de 5 à 15 cm)



Appuyez sur la touche **MENU** du SmartLoader pour afficher le menu sur le téléviseur.

SMARTLOADER TO TV > TV TO SMARTLOADER	SMARTLOADER	PHILIPS
	SMARTLOADER TO TV TV TO SMARTLOADER	>

- Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner SMARTLOADER TO TV.
  - Appuyez sur la touche > pour lancer la recopie des réglages du SmartLoader dans le téléviseur.

## Installation d'un System SmartCard ou d'un System Box

**Remarque**: Avant d'installer un boîtier System SmartCard ou un System Box, assurezvous que le téléviseur est hors tension.

# I. Installation d'un System SmartCard ou d'un System Box

- Insérez le boîtier SmartCard dans l'emplacement SmartCard situé à l'arrière du téléviseur (disponible sur certains modèles uniquement) et connectez les autres câbles en suivant les consignes du fournisseur du boîtier.
- Une fois le boîtier SmartCard inséré et les câbles connectés, mettez le téléviseur sous tension.



Pour le System Box, insérez un câble RJ12 dans le connecteur DATA 11 (RJ12) situé à l'arrière du téléviseur et branchez les autres câbles selon les consignes du fournisseur de l'appareil.

Une fois tous les branchements effectués, mettez le téléviseur sous tension.



# 2. Réglage de la source de communication

**Remarque**: Le réglage par défaut du menu Communication est **OFF**. Si un boîtier SmartCard ou un System Box est utilisé avec ce téléviseur, l'option du menu Communication doit être réglée sur le protocole de communication adéquat. **SP – 12C** est sélectionné comme protocole de communication à titre d'exemple uniquement.

- Sélectionnez COMMUNICATION à partir du menu SETUP.
- Appuyez sur la touche > pour accéder au menu COMMUNICATION.

D	PHILIPS
COMMUNICATIO	N
COMMUNICATION	SP - 12C
STORE	>
ENABLE CARD SLOT	NO
DCM TYPE	GENERIC

## Installation d'un System SmartCard ou d'un System Box

3. Activation de l'emplacement pour carte

Pour que le boîtier SmartCard ou pour que le System Box fonctionne, l'emplacement pour carte doit être activé.

 Appuyez sur la touche > pour sélectionner ENABLE CARD SLOT.

	PHILIPS
COMMUNICATION	
COMMUNICATION	SP - 12C
STORE	>
ENABLE CARD SLOT	YES
DCM TYPE	GENERIC

- Appuyez sur la touche > pour sélectionner YES (le cas échéant).
- Appuyez sur la touche > pour sélectionner STORE puis appuyez sur la touche > pour sauvegarder votre réglage.

# 4. Réglage de l'option LOW POWER STANDBY

Pour que le boîtier SmartCard ou pour que le System Box fonctionne, vous devez sélectionner **NO**.

- Sélectionnez **FEATURES** à partir du menu **CONFIGURATION**.
- Appuyez sur la touche > pour accéder au menu FEATURES.
- Appuyez sur la touche > et sélectionnez LOW POWER STANDBY.

	PHILIPS
FEATURES	
SMART POWER	LOW
SMART SOUND KEY	SMART SOUND
DEFAULT HDMI 1 AUDIO	EXT3 AUDIO
DEFAULT HDMI 2 AUDIO	HDMI
LOW POWER STANDBY	NO

 Appuyez sur la touche > pour sélectionner NO.

5. Vérification de l'installation du System SmartCard ou du System Box

Pour vérifier si l'installation est effectuée correctement, appuyez sur la touche **RECALL** de la télécommande verte pour afficher le menu.

PHILIPS	
01 26HF7875 / 10	
02 SV1A0707100003	
03 IC7E1 - 0 . 18	
04 LC71HEL1 - 0 . 22	
05 OPT (2C) 12 28 D3 6F	
06 OPT - MODEL 26HF7875 / 10	
07 CLOCK OK	
08 COMMUNICATION SP - I2C OFFLINE	
09 TV 1 NOT TUNED	

Vérifiez l'option 08 du menu. Si **SP - 12C** affiche **OFFLINE**, il faut vérifier que le boîtier Smart-Card est correctement inséré dans l'emplacement pour carte du téléviseur. Pour le System Box, il faut vérifier la connexion du **câble RJ12** ainsi que le branchement entre le terminal et le téléviseur. Pour plus d'informations, consultez « Diagnostic et correction de problèmes de base » aux pages 38-39.

## Diagnostic et correction de problèmes de base

1. Le téléviseur ne semble pas communiquer avec le terminal interactif externe

Vérifiez la source de communication

 Appuyez sur la touche RECALL de la télécommande (en position Setup).
 L'option 08 du menu doit afficher COM-MUNICATION SP - I2C ONLINE.

PHILIPS	
01 26HF7875 / 10	
02 SV1A0707100003	
04 LC71HEL1 - 0 . 22	
05 OPT (2C) 12 28 D3 6F	
06 OPT - MODEL 26HF7875 / 10	
08 COMMUNICATION SP - I2C ONLINE	
09 TV 1 NOT TUNED	

Si **SP – 12C** n'est pas affiché, appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu de configuration. Appuyez sur la touche > pour sélectionner **COMMUNICA-TION**.

	PHILIPS
SETUP	
LANGUAGE	ENGLISH
NO. OF PROGRAMS	>
PROGRAM INSTALL	>
CONFIGURATION	>
CLOCK SETUP	>
-	
-	
-	
-	

Appuyez sur la touche > pour accéder au menu COMMUNICATION.

	PHILIPS
	SP - 12C
STORE	>
ENABLE CARD SLOT	NO
DCM TYPE	GENERIC

Appuyez sur la touche > pour sélectionner **SP – 12C**.

Vérifiez les installations et les branchements

 Si le téléviseur ne communique toujours pas avec le terminal interactif externe, même après avoir sélectionné la source de communication appropriée, appuyez sur la touche **RECALL** de la télécommande. Vérifiez l'option 08 du menu.

PHILIPS	
03 IC7E1 - 0 . 18	
05 OPT (2C) 12 28 D3 6F	
06 OPT - MODEL 26HF7875 / 10	
08 COMMUNICATION SP - I2C OFFLINE	
09 TV 1 NOT TUNED	

Si est **COMMUNICATION SP - I2C OFFLINE** affiché, vérifiez que le branchement du câble RJI2 entre le terminal et le téléviseur est bien effectué.

Pour le boîtier SmartCard, vérifiez que le boîtier SmartCard est correctement inséré dans l'emplacement pour carte du téléviseur.

## Diagnostic et correction de problèmes de base

Vérifiez si l'emplacement pour carte est activé

 Si le téléviseur ne communique toujours pas avec le boîtier SmartCard, accédez au menu COMMUNICATION et sélectionnez ENABLE CARD SLOT en appuyant à plusieurs reprises sur la touche >.

	PHILIPS
COMMUNICATION	
COMMUNICATION	OFF
STORE	>
ENABLE CARD SLOT	YES
DCM TYPE	GENERIC
_	
_	
_	
_	

- A l'aide de la touche >, sélectionnez YES pour activer les fonctions du System Box ou du boîtier SmartCard.
- Appuyez sur la touche < pour sélectionner STORE puis appuyez sur la touche > pour sauvegarder vos réglages.

#### Vérifiez l'option LOW POWER STANDBY

- Pour que le boîtier SmartCard ou pour que le System Box fonctionne, vous devez sélectionner NO.
- • Sélectionnez **FEATURES** à partir du menu **CONFIGURATION**.
- Appuyez sur la touche > pour accéder au menu FEATURES.

	PHILIPS
FEATURES	
SMART POWER	LOW
SMART SOUND KEY	SMART SOUND
DEFAULT HDMI 1 AUDIO	EXT3 AUDIO
DEFAULT HDMI 2 AUDIO	HDMI
LOW POWER STANDBY	NO

Appuyez sur la touche > et sélectionnez LOW POWER STANDBY.

2. La lettre « F » apparaît dans l'angle supérieur droit de l'écran du téléviseur.

Cela indique que le téléviseur est en mode de réglage usine.

 Pour revenir au mode de fonctionnement normal, maintenez enfoncées pendant quelques secondes les touches PRO-GRAM DOWN et VOLUME DOWN situées sur le côté du téléviseur.

#### 3. La qualité de l'image n'est pas optimale lorsque VGA ou EXT 4 sont sélectionnés

 Pour garantir une qualité optimale de l'image sans déformation lorsque vous utilisez ce téléviseur avec une source VGA ou EXT 4, évitez de connecter en même temps une entrée VGA et une entrée EXT 4 au téléviseur.

## Annexe A – Fonction de télécommande multiple

Programmation de la fonction de télécommande multiple

La fonction **Multi RC** prend en charge jusqu'à quatre téléviseurs fonctionnant dans une même pièce sans aucune interférence entre les télécommandes respectives. Chaque télécommande hôte doit être programmée individuellement sur une des touches de couleur (bleu, jaune, vert et rouge) de la télécommande.

- Appuyez sur la touche M de la télécommande VERTE pour activer le menu de configuration du téléviseur.
- 2. Appuyez sur la touche > pour sélectionner **COMMUNICATION**.

3. Appuyez sur la touche > pour accéder au menu **COMMUNICATION**.

	PHILIPS
SETUP	
LANGUAGE	ENGLISH
COMMUNICATION	
NO. OF PROGRAMS	>
PROGRAM INSTALL	>
CONFIGURATION	>
CLOCK SETUP	>
-	
-	
_	

 Appuyez plusieurs fois sur la touche > jusqu'à ce que MULTI RC soit sélectionné.



5. Appuyez sur la touche > pour sélectionner **REMOTE CONTROL**.

6. Appuyez sur la touche > à plusieurs reprises pour passer d'une couleur à l'autre et

	PHILIPS
COMMUNICATION	
COMMUNICATION	MULTI RC
STORE	>
REMOTE CONTROL	YELLOW

sélectionner la couleur de votre choix.

- Appuyez sur la touche < pour sélectionner STORE puis appuyez sur la touche > pour sauvegarder votre réglage. Appuyez sur la touche M pour quitter le menu.
- 8. A l'aide de la télécommande hôte, appuyez simultanément sur la touche MENU et sur la touche JAUNE pour configurer la télécommande sur la couleur correspondante que vous avez choisie dans l'option REMO-TE CONTROL. Si la couleur bleue est sélectionnée dans l'option REMOTE CONTROL, vous devez alors sélectionner la touche de couleur BLEUE sur la télécommande hôte.

Vous pouvez maintenant utiliser la télécommande hôte pour faire fonctionner le téléviseur.

9. Pour vérifier si vous avez programmé la fonction MULTI RC correctement, appuyez sur la touche OK de la télécommande hôte pendant cinq secondes. Des informations sur les piles de la télécommande, la couleur de la télécommande ainsi que la couleur du téléviseur s'affichent à l'écran. Si la couleur de la télécommande et celle du téléviseur ne sont pas identiques, vous devez les reprogrammer afin que la télécommande hôte puisse fonctionner avec le téléviseur.

#### Annexe B – Tableaux des résolutions

Consultez le tableau de l'entrée HDMI si vous utilisez le connecteur HDMI pour brancher une entrée PC ou une entrée vidéo, par exemple un lecteur de DVD HDMI.

ENTREE HDMI			
Mode	Format de signal		
Format PC	640 × 480	60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz	
	800 × 600	60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz	
	1024 x 768	60 Hz, 70 Hz, 75 Hz, 85 Hz	
	<sup>I</sup> 280 × 768	60 Hz	
	1280 × 1024	60 Hz	
	1360 x 768	60 Hz	
Format vidéo	720 x 480p	60 Hz	
	720 (1440) x 480i	60 Hz	
	720 х 576р	50 Hz	
	720 (1440) x 576i	50 Hz	
	1280 x p	60 Hz	
	1280 x p	50 Hz	
	1920 × 1080i	50 Hz, 60 Hz	
	1920 x 1080p	50 Hz, 60 Hz	

Consultez le tableau relatif aux entrées PC analogiques et D-sub si vous branchez un PC au connecteur VGA. Pour garantir une qualité optimale de l'image sans déformation lorsque vous utilisez ce téléviseur avec une source VGA ou EXT 4 (Y Pb Pr), évitez de connecter en même temps une entrée VGA et une entrée EXT 4 (Y Pb Pr) au téléviseur.

Entrée PC analogique et D-sub			
Mode	Format de signal		
Format PC	640 x 480	60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz	
	720 × 400	70 Hz	
	800 × 600	60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz	
	1024 x 768	60 Hz, 70 Hz, 75 Hz, 85 Hz	

## Informations relatives à l'environnement

# 

L'emballage de ce produit est destiné au recyclage. Pour obtenir des informations sur le recyclage des emballages, contactez l'administration concernée la plus proche de chez vous.



Votre produit est fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Lorsqu'un produit porte le symbole d'une poubelle barrée, cela indique qu'il est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.

Veuillez prendre connaissance des installations locales pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Veuillez vous conformer aux régulations en vigueur dans votre pays et ne pas jeter vos anciens équipements avec les ordures ménagères normales. Une gestion correcte de la mise au rebut de vos produits obsolètes limitera les éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et sur la santé de l'homme.

#### Mise au rebut des piles

Les piles fournies ne contiennent pas de métaux lourds, ni mercure ni cadmium.Veuillez vous débarrasser des piles épuisées conformément à la réglementation en vigueur.

#### Consommation d'énergie

- Ce téléviseur a un niveau de consommation d'énergie minimal en mode de veille afin de minimiser l'impact sur l'environnement.
- La consommation d'énergie active est indiquée sur la plaque signalétique du téléviseur située à l'arrière de l'appareil.

Pour obtenir des spécifications supplémentaires sur le produit, consultez la fiche technique sur le site www.philips.com/ professional. **Remarque**: Les caractéristiques et les informations sont sujettes à modification sans préavis.



Pour une assistance complémentaire, contactez le service clientèle de votre pays.Vous trouverez les coordonnées (numéros de téléphone et adresses) dans le livret de garantie international fourni avec le téléviseur.

#### Champs électromagnétiques (EMF)

- Royal Philips Electronics fabrique et vend pour les consommateurs de nombreux produits qui, comme tout appareil électronique, ont la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.
- Un des principes de base de la gestion commerciale de Philips consiste à prendre toutes les mesures nécessaires en termes de santé et de sécurité pour ses produits, à se conformer à toutes les exigences légales applicables, et à appliquer les normes EMF en vigueur au moment de la commercialisation de ses produits.
- Philips s'engage à développer, à produire et à commercialiser des produits qui n'ont aucun effet nuisible sur la santé.
- Philips confirme que si ses produits sont correctement manipulés pour leur usage prévu, leur utilisation est sécurisée conformément aux preuves scientifiques disponibles aujourd'hui.
- Philips prend une part active au développement des normes EMF et de sécurité internationales, ce qui lui permet d'anticiper d'autres développements en matière de normalisation pour les intégrer très tôt dans ses produits.

## Informationen für Benutzer in Großbritannien

#### (gilt nicht außerhalb von **Großbritannien**)

#### **Positioning the TV**

For the best results, choose a position where light does not fall directly on the screen, and at some distance away from radiators or other sources of heat. Leave a space of at least 5 cm all around the TV for ventilation, making sure that curtains, cupboards etc. cannot obstruct the air fl ow through the ventilation apertures. The TV is intended for use in a domestic environment only and should never be operated or stored in excessively hot or humid atmospheres.

General Points NIET VEF

#### Interference

Please take note of

The Department of Trade and Industry operates a Radio Interference Investigation Service to help TV licence holders improve reception of BBC and IBA programmes where they are being spoilt by interference. If your dealer cannot help, ask at a main Post Offi ce for the booklet "How to Improve Television and Radio Reception".

#### **Mains connection**

Before connecting the TV to the mains, check that the mains supply voltage corresponds to the voltage printed on the type plate on the rear panel of the TV. If the mains voltage is different, consult your dealer.

#### Important

This apparatus is fi tted with an approved moulded 13 AMP plug. Should it become necessary to replace the mains fuse, this must be replaced with a fuse of the same value as indicated on the plug.

I. Remove fuse cover and fuse.

necting the aerial

- 2. The replacement fuse must comply with BS 1362 and have the ASTA approval mark. If the fuse is lost, make contact with your retailer in order to verify the correct type. 3. Refit the fuse cover.
  - If for any reason the fi tted plug is not suitable for your socket outlet, please consult your retailer or a qualifi ed electrician re proceeding with the installation.

at the end of this booklet. FRAN She aerial should be connected to the socket She aerial should be connected to the socket at the back of the set. An inferior aerial is likely to result in a poor, perhaps unstable picture with ghost images and lack of contrast. Make-shift loft or set-top aerials are often inadequate. Your dealer will know from experience the most suitable type for your locality. Should you wish to use the set in conjunction with other equipment, which connects to the aerial socket such as TV games, or a video camera it is recommended that these be connected via a combiner unit to avoid repeated connection and disconnection of the aerial plug.

#### Fitting the stand (if provided)

Use only the stand provided with the set, making sure that the fi xings are properly tightened. A diagram showing how to assemble the stand is packed with the stand. Never use a make-shift stand, or legs fixed with woodscrews.