




www.philips.com/support

PT MANUAL DO UTILIZADOR

PHILIPS



| Country | Number | Tariff |
|-------------|------------------|-----------|
| Austria | 0820 901114 | €0.20/min |
| Belgium | 070 222 303 | €0.17/min |
| Czech Rep | 800142840 | free |
| Denmark | 3525 8759 | local |
| Finland | 09 2311 3415 | local |
| France | 08 9165 0005 | €0.23/min |
| Germany | 0180 5 356 767 | €0.12/min |
| Greece | 0 0800 3122 1280 | free |
| Hungary | 0680018189 | free |
| Ireland | 01 601 1777 | local |
| Italy | 199 404 041 | €0.25/min |
| Luxemburg | 40 6661 5644 | local |
| Netherlands | 0900 8407 | €0.20/min |
| Norway | 2270 8111 | local |
| Poland | 0223491504 | local |
| Portugal | 2 1359 1442 | local |
| Slovakia | 0800004537 | free |
| Spain | 902 888 784 | €0.15/min |
| Sweden | 08 5792 9100 | local |
| Switzerland | 0844 800 544 | local |
| UK | 0906 1010 016 | £0.15/min |



Reciclagem

A embalagem deste produto pode ser reciclada. Informe-se junto das autoridades locais.



Reciclagem do aparelho usado

O seu aparelho de televisão utiliza materiais de grande qualidade que podem ser reciclados ou reutilizados. Quando este símbolo do caixote de lixo barrado com uma cruz surge no seu aparelho, significa que o produto cumpre a Directiva Comunitária 2002/976/EC.


Por favor informe-se acerca do sistema de recolha de produtos eléctricos e electrónicos. Por favor proceda de acordo com as regras regionais e não deposite os seus aparelhos velhos com o resto do lixo. A eliminação correcta do seu aparelho ajudará a evitar possíveis consequências negativas no ambiente e na saúde.

Eliminação das pilhas

As pilhas fornecidas não contém os metais pesados mercúrio e cádmio. Por favor, verifique como eliminar pilhas gastas de acordo com os regulamentos locais.

Informação sobre o produto

- O Modelo e o Número de série podem ser encontrados na parte de trás e do lado inferior esquerdo do seu aparelho de televisão e na embalagem.



- O consumo de energia no modo stand-by (espera) deste aparelho é inferior a 1 W.
- O Consumo de energia do aparelho pode ser encontrado na placa de características na parte posterior da TV.
- Para mais especificações acerca do produto, consulte o folheto do produto em www.philips.com/support

ⓘ Nota

As especificações e informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

- Se necessitar de mais assistência, por favor, telefone para o serviço de apoio ao cliente no seu país. Os endereços e números de telefones correspondentes são dados no folheto de garantia mundialmente fornecido.

Importante

- Este aparelho não suporta AC3 (um formato de áudio). Utilize a tecla de ⓘ no telecomando para seleccionar um áudio alternativo.
- Algumas antenas de TV são alimentadas a partir do aparelho de TV. Este aparelho não suporta tal função.

A tabela de conteúdo

| | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|--|-----------|
| 1 | Apresentação..... | 3 | 9 | Lista de serviços..... | 15 |
| 1.1 | Informação importante..... | 3 | 9.1 | Reorganise os serviços..... | 15 |
| 1.1.1 | Imagens estáticas no ecrã de televisão..... | 3 | 9.2 | Reorganise os serviços ou Ver novos canais de TV..... | 15 |
| 1.1.2 | Campos eléctricos, magnéticos e electromagnéticos (“EMF”)..... | 3 | 10 | Configuração de serviços..... | 16 |
| 1.2 | O que é a televisão digital?..... | 4 | 10.1 | Adicionar novos serviços..... | 16 |
| 1.3 | Canais digitais ou analógicos?..... | 4 | 10.2 | Reinstalar todos os serviços..... | 16 |
| 2 | Segurança | 5 | 10.3 | Serviços de instalação manual..... | 17 |
| 2.1 | Geral..... | 5 | 11 | Teste de recepção..... | 18 |
| 2.2 | Cuidados com o ecrã..... | 5 | 12 | Preferências..... | 19 |
| 3 | Vista geral dos botões e conectores da televisão..... | 6 | 13 | Restrições de acesso..... | 20 |
| 3.1 | Controlos laterais..... | 6 | 14 | Configurar a sua lista de favoritos..... | 21 |
| 3.2 | Conectores traseiros..... | 6 | 15 | Informação..... | 22 |
| 3.3 | Conectores laterais..... | 6 | 16 | Utilizar o menu Opções..... | 23 |
| 4 | Começar | 7 | 17 | Guia da TV..... | 24 |
| 4.1 | Antes de começar..... | 7 | 18 | Função de gravação..... | 25 |
| 4.2 | Ligar a antena..... | 7 | 19 | Teletexto digital (MHEG)..... | 27 |
| 4.3 | Ligar as tomadas..... | 7 | 20 | Usar o Módulo de Acesso Condicional (CAM) | 28 |
| 4.4 | Ligar a TV..... | 7 | 21 | Sintonia automática dos programas analógicos..... | 29 |
| 4.5 | Utilizar o telecomando..... | 7 | 22 | Memorização manual dos programas analógicos..... | 30 |
| 5 | Funções do telecomando..... | 8 | 23 | Classificação dos canais..... | 31 |
| 6 | Visão geral do menu Digital e sub-menus..... | 10 | 24 | Nomear Canais..... | 32 |
| 7 | Ligar a TV pela primeira vez..... | 13 | 25 | Seleccionar os seus Programas Favoritos..... | 33 |
| 8 | Entender as informações da faixa..... | 14 | | | |
| 8.1 | Descrição da faixa..... | 14 | | | |
| 8.2 | Descrição dos símbolos..... | 14 | | | |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 26 | Vários | |
| 26.1 | Timer..... | 34 |
| 26.2 | Bloqueio Pais..... | 35 |
| 26.3 | Bloq. Infantil..... | 36 |
| 26.4 | Active control..... | 36 |
| 27 | Definições de Imagem e Som.. | 37 |
| 28 | Smart Picture e de Som..... | 38 |
| 29 | Formatos do ecrã..... | 39 |
| 30 | Teletexto..... | 40 |
| 31 | Usar a TV como um Monitor de PC | |
| 31.1 | Ligar o equipamento do PC..... | 42 |
| 31.2 | Controlo das definições da TV quando estiver ligado ao PC..... | 42 |
| 32 | Utilização em Modo HD (High Definition – Alta Definição) | |
| 32.1 | Ligar o equipamento HD..... | 43 |
| 32.2 | Controlar as definições da TV enquanto em modo HD..... | 43 |
| 33 | Ligar outros equipamentos | |
| 33.1 | Visão geral das ligações..... | 45 |
| 33.2 | Ligar um videogravador ou gravador de DVD..... | 46 |
| 33.3 | Ligar um decodificador e um videogravador..... | 46 |
| 33.4 | Ligar dois videogravadores ou um videogravador e um gravador de DVD | 47 |
| 33.5 | Ligar um receptor de satélite..... | 47 |
| 33.6 | Ligar um leitor de DVD, uma caixa de cabo ou uma consola de jogos..... | 48 |
| 33.7 | Ligar um leitor de DVD, um receptor de satélite ou uma caixa de cabo..... | 48 |
| 33.8 | Ligar a um computador..... | 49 |
| 33.9 | Ligar a câmara, câmara de video ou consola de jogos | 50 |
| 33.9.1 | Ligar auscultadores..... | 50 |
| 34 | Resolução de problemas..... | 51 |
| 35 | Glossário..... | 53 |

1 Introdução

Obrigado por adquirir este aparelho de televisão. Este manual contém todas as informações que precisará para instalar e operar inicialmente a sua nova TV



Se este manual de instruções não lhe oferecer uma resposta para o seu problema ou se a página Resolução de Problemas também não o fizer, poderá telefonar ao seu Revendedor local ou para o Centro de assistência da Philips. Consulte o folheto de garantia mundialmente fornecido, para mais detalhes. Por favor, antes de telefonar para o serviço de apoio ao cliente da Philips, tenha à mão o Modelo e o Número do produto (que poderá encontrar na parte inferior traseira do seu aparelho de televisão ou na embalagem).

1.1 Informação importante

1.1.1 Imagens estáticas no ecrã de televisão

Os ecrãs de plasma e LCD têm como característica o facto de que quando é apresentada a mesma imagem durante um longo período, esta pode permanecer fixa no ecrã. A isto chama-se queimadura de fósforo. A utilização normal do televisor deve mostrar imagens em constante movimento e alteração, que preencham o ecrã.

Exemplos de imagens estáticas (não se trata de uma lista completa, pode encontrar outras durante o visionamento):

- Menus do televisor e DVD: listas do conteúdo do disco DVD;
- Barras pretas: quando são apresentadas barras pretas à esquerda e direita do ecrã, recomenda-se que mude para um formato de ecrã em que a imagem preencha todo o ecrã;
- Logótipo do canal de televisão: representa um problema caso seja brilhante e estático. Os gráficos em movimento ou de baixo contraste provocam um envelhecimento mais uniforme do ecrã;

- Indicadores do mercado bolsista: apresentados no fundo do ecrã de televisão;
- Os logótipos dos canais de compras e gráficos de preços: brilhantes e apresentados constante ou repetidamente no mesmo local do ecrã da televisão. As imagens estáticas também incluem logótipos, imagens de computador, indicadores das horas, teletexto e imagens apresentadas no modo 4:3, imagens estáticas ou caracteres, etc.

* Sugestão:

Reduza o contraste e o brilho durante a visualização.

1.1.2 Campos eléctricos, magnéticos e electromagnéticos ("EMF")

- A Philips Royal fabrica e vende muitos produtos dirigidos para os consumidores, os quais, tal como qualquer dispositivo electrónico, têm a capacidade de emitir e receber sinais magnéticos.
- Um dos Princípios Comerciais mais importantes da Philips é o de tomar todas as medidas necessárias de saúde e segurança para os nossos produtos, agir de acordo com todos os requisitos legais aplicáveis e permanecer em conformidade com os padrões EMF aplicáveis quando do fabrico dos produtos.
- A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não tenham qualquer efeito negativo na saúde das pessoas.
- A Philips confirma que os seus produtos são concebidos de acordo com o fim a que se destinam, e que a sua utilização é segura de acordo com os testemunhos científicos actualmente disponíveis.
- A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de padrões de segurança e EMF internacionais, o que nos permite antecipar futuros desenvolvimentos na padronização para a integração nos seus produtos.

1.2 O que é a televisão digital?

A Televisão digital oferece uma gama maior de visualização de TV, ausência das interferências encontradas na TV analógica. Ela promete transformar a visualização de TV numa nova experiência. Existe uma maior selecção de programação em ecrã panorâmico. Muitos dos seus programas favoritos são em ecrã panorâmico nos canais digitais - algo que a TV analógico não pode fazer correctamente.




Existe uma nova experiência de interactividade na TV digital. Utilizando o comando remoto, pode aceder a todos os tipos de informação, como o texto digital, que é muito mais claro do que o sistema antigo de teletexto. A TV digital proporciona-lhe um maior divertimento das informações relacionadas com o programa que está a visualizar. Também pode aceder a um Guia Electrónico de Programas que lhe dá uma maneira rápida e fácil para visualizar a lista completa de programas digitais, tal como tem num jornal ou uma revista de TV.

Nota

- Os capítulos 6 a 20 contêm toda a informação que precisa para funcionar com a sua TV no modo Digital. Os capítulos 21 a 30 contêm toda a informação e as instruções que precisa para funcionar com a sua TV no modo Analógico.

1.3 Canais digitais ou analógicos?

Quando a televisão é ligada pela primeira vez, fica sempre no modo **DIGITAL**.


Utilize a tecla  o comando remoto para alternar a TV entre o modo analógico e digital. Utilize **P + / -** ou  a  para seleccionar os canais.

2 Segurança


⚠ Aviso: As ligações não têm ser feitas antes de colocar a televisão no suporte, mas os cabos devem ser introduzidos nos conectores da TV.

2.1 Geral

- 1 Coloque ou prenda a TV onde desejar, mas assegure-se de que o ar possa circular livremente através dos orifícios de ventilação.
- 2 Não instale a TV num espaço confinado, tal como um armário ou unidade semelhante.
- 3 Para evitar toda a situação de risco, não devem ser colocadas fontes de chamas vivas, tais como velas acesas, próximo do seu aparelho de TV
- 4 Evite o calor, a luz solar directa e a exposição à chuva ou à água.



- 5 Como medida de precaução, não toque em qualquer parte da TV, no cabo de alimentação ou da antena durante trovoadas.
- 6 Puxe o cabo de alimentação pela ficha. Não puxe pelo cabo de alimentação. Não utilize uma tomada de corrente mal encaixada. Introduza completamente a ficha na tomada de alimentação. Se estiver solta, pode causar curto-circuito e provocar incêndio.



- 7 Tenha cuidado para não ligar muitos equipamentos à mesma tomada de alimentação, pois pode causar sobrecarga provocando incêndio ou choque eléctrico
- 8 Evite colocar recipientes com água em cima ou próximo da TV. A água derramada dentro do aparelho pode provocar choque eléctrico. Não funcione com o aparelho se tiver sido derramada água dentro dele. Retire imediatamente o cabo de alimentação das tomadas de alimentação e chame um técnico qualificado para verificar o aparelho.
- 9 A instalação do aparelho de TV na parede deve ser realizada por um técnico qualificado. Uma instalação incorrecta e inadequada tornar o aparelho pouco seguro.


2.2 Cuidados com o ecrã

- 1 Não retire a película protectora até que tenha terminado a colocação ou instalação na parede e as ligações. Por favor, manuseie com cuidado.



Nota

Utilize apenas o pano macio fornecido para limpar a frente brilhante da TV.




- 2 Não use um pano demasiado húmido, que esteja a pingar água. Não utilize acetona, tolueno ou álcool para limpar a TV. Como uma medida de segurança, retire o cabo de alimentação das tomadas quando limpar o aparelho.
- 3 Não toque, empurre, esfregue ou bata no ecrã com alguma coisa dura, porque isso pode riscar, desfigurar ou danificar permanentemente o ecrã.

3 Vista geral dos botões e conectores da televisão

3.1 Controlos laterais


Os controlos laterais estão localizados no lado esquerdo da TV




- 1 POWER (ALIMENTAÇÃO):** para ligar e desligar a TV. **Nota:** Para consumo de energia nulo, é necessário retirar os cabos principais da tomada de alimentação.
- 2 VOLUME – / +:** para alterar o som para ser mais alto ou mais baixo.
- 3 MENU:** para exibir ou fechar menus. Os botões PROGRAM – / + podem ser usados para seleccionar um item do menu e os botões VOLUME – / + para entrar no item do menu seleccionado e fazer ajustes.
- 4 PROGRAM – / +:** para seleccionar programas.

3.2 Conectores traseiros

Estes conectores estão situados na parte de trás da TV e estão virados para baixo.




Estes conectores estão situados na parte de trás da TV e estão virados para trás.



- 1 Ranhura CI (interface comum):** para ligar um CAM (Módulo de Acesso Condicional) e um cartão inteligente.
- 2 Tomada da antena da TV:** Introduza a ficha da antena na tomada de 75 Ω.
- 3 HDMI 1 / HDMI 2:** para ligar à set-top box, gravador/leitor de DVD, equipamento de Alta Definição ou Computador Pessoal.
- 4 EXT4:** para ligar a equipamentos como um DVD ou Descodificador que tenham as mesmas tomadas.
- 5 EXT 1 (RGB) e 6 EXT 2 (CVBS / S-VIDEO):** ligar a equipamentos como um gravador/leitor de DVD, VCR ou Descodificador que tenham ligações semelhantes (chamadas 'ligações scart').

3.3 Conectores laterais

Estes conectores estão localizados no lado da TV.



- 1 AUSEC (Auscultador):** para desfrutar da audição, ligue o jack de fono ao conector do auscultador da TV.
- 2 S-VIDEO:** Para ligação a dispositivos como câmara ou câmara de vídeo.

4 Começar


4.1 Antes de começar

⚠ Aviso

As ligações não têm ser feitas antes de colocar a televisão no suporte, mas os cabos devem ser introduzidos nos conectores da TV.

4.2 Ligar a antena

Introduza firmemente a ficha da antena na tomada da antena 75 Ω na parte inferior da TV e na tomada de parede da antena.




4.3 Ligar as tomadas

Introduza o cabo principal (fornecido) na tomada na parte de trás (voltadas para baixo) da TV e na tomada de parede.


⚠ Aviso

Verifique se a voltagem da corrente eléctrica da sua casa corresponde à voltagem indicada no rótulo colado na parte de trás da TV.




4.4 Ligar a TV

- Para ligar a TV, carregue na tecla **POWER** no lado do aparelho. Um indicador azul acenderá após alguns segundos, o ecrã iluminará na parte inferior esquerda da frente do aparelho.
- Se o aparelho de TV permanecer no modo stand-by (indicador vermelho), carregue no botão **PROGRAM - / +** nos controlos laterais ou na tecla **P - / +** do telecomando.




4.5 Utilizar o telecomando

Introduza as 2 pilhas fornecidas. Certifique-se de que as extremidades (+) e (-) das pilhas estão alinhadas correctamente (conforme marcado dentro do compartimento).



5 Funções do telecomando



1 Standby (espera)

Para definir a TV para o modo stand-by. Para ligar novamente a TV, carregue uma vez na tecla ou carregue na tecla de a , em **P** + / - ou em .

Nota: quando a TV é ligada, é exibido o último modo visualizado.

2 Modo de som

Usado para alterar programas em **Estéreo** e **Nicam Estéreo** para **Mono**. Para programas bilingues, seleccione **Dual I** ou **Dual II** (conforme indicado no ecrã durante tais transmissões). No modo digital, I-II exhibe a lista de idiomas de áudio. A indicação **Mono** aparece em vermelho quando na posição forçada.

3 Modo das legendas

No modo digital, esta tecla activa ou desactiva o modo legenda.

4 MENU

Para entrar ou sair dos menus analógicos da TV.

5 Cursores Para cima/Para baixo/Para a esquerda/Para a direita (, , ,)

Estas 4 teclas são usadas para a selecção e ajuste dos itens do menu.

6 Modo analógico ou digital

Para comutar entre os modo analógico e digital da televisão.

7 Formatos do ecrã

(Consultar página 39).

8 AV


Para exibir a Lista de Fonte para seleccionar TV (Análogica), TV Digital ou equipamento periférico ligado (EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 ou HDMI 2) Utilize as teclas , , , para seleccionar a fonte e a tecla para confirmar a selecção.

9 Opções

(Consultar página 23)

10 Cancelar

No modo digital, esta tecla funciona como uma tecla de saída para o teletexto MHEG se não estiverem disponíveis ligações com teclas coloridas para sair do modo teletexto.



11 Teletexto

(Consultar página 40-41).

12 Menu digital

Para exibir/sair do menu digital (quando a TV está no modo digital).

13 OK

Confirma a selecção. Também acede à lista de programas no modo Digital.

14 Volume (+ VOL -)

Para aumentar ou diminuir o som.

15 Mute (Silêncio)

Desliga ou liga o som.

16 Teclas numéricas 0 / 9

Para acesso directo aos programas. Para um número de programa com dois dígitos, o 2º dígito deve ser introduzido logo após o primeiro dígito, antes que o traço desapareça.

17 Informação no ecrã

No modo **digital** exibe/sai da faixa de informação (consultar página 14). No modo **analogue**, exibe/remove o número do programa, o modo de som, o relógio e o tempo restante do temporizador para desligar.

18 Controlo activo

Ajusta automaticamente a definição da imagem para qualidade de imagem óptima sob quaisquer condições de sinal. (Consultar página 36).

19 TV/Rádio digital

No modo digital, esta tecla é usada para aceder às estações de rádio digital. Carregue na tecla **OK** para aceder à lista de rádio. **Nota** : Para voltar ao modo de vídeo digital, carregue novamente na tecla **TV/RADIO**.

20 Guia de Programa Electrónico (EPG) da TV

(Consultar página 24)

21 Programa (+ P -)

Selecciona o canal/fonte disponível seguinte ou anterior (ou página no menu digital).







22 Canal alternativo / Editar ou 'backspace'

Nos modos Analógico/Digital, permite-lhe alternar entre o programa visualizado anteriormente e o programa actual. É também usado como uma tecla de edição ou 'backspace' quando atribui um nome ao seu canal favorito.

23 Imagem/Som inteligente

Acede a uma série de imagens predefinidas e definições de som (consultar página 38)

6 Visão geral do menu Digital e sub-menus

- 1 Utilize a tecla  do comando remoto para seleccionar o modo Digital.
- 2 A partir do modo digital, prima a tecla  para obter o menu de configuração.
- 3 Utilize as teclas     para navegar, seleccionar e ajustar os itens do menu.

Instalação

Favoritos

- Lista 1 — Nome
Seleccionar canais de TV.
Seleccionar estações de rádio
Adicionar todos os serviços
Remover todos os serviços
- List 2 — Nome
Seleccionar canais de TV.
Seleccionar estações de rádio
Adicionar todos os serviços
Remover todos os serviços
- List 3 — Nome
Seleccionar canais de TV.
Seleccionar estações de rádio
Adicionar todos os serviços
Remover todos os serviços
- List 4 — Nome
Seleccionar canais de TV.
Seleccionar estações de rádio
Adicionar todos os serviços
Remover todos os serviços

Instalação

Preferências

Idioma

- Áudio ————— Alemão, Basco, Catalã, Croata, Dinamarquês,
Legenda / Teletexto Eslovaco, Espanhol, Finlandês, Francês, Galego,
Galês, Gaélico, Grego, Holandês, Hungaro, Inglês,
Italiano, Norueguês, Polaco, Português,
República Checa, Russo, Sueco, Sérvio, Turco
- Modo das legendas ————— Ligar, Desligar, Auto
- Legendagem para deficientes — Sim, Não
auditivos
- Sistema ————— Cesky, Dansk, Deutsch, English, Español,
Français, Italiano, Magyar, Nederlands,
Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska

Local

- Pais ————— Cesky, Deutsch, English, Español, Français,
Italiano, Magyar, Norsk, Polski, Português
Suomi, Svenska
- Fuso Horário


Informação

- Software do sistema
 - Versão de software actual
 - Acitar sempre software novo — Sim, Não

Restrições de acesso


- Configurar a protecção do — Ligar, Desligar
código pessoal
- Escalões Etários
- Canais de TV
- Estações de radio
- Mudar o código pessoa

Instalação



7 Ligar a TV pela primeira vez

Quando ligar a TV pela primeira vez, aparecerá um menu no ecrã.



- 1 Carregue na tecla ► para entrar no modo **Idioma** e carregue nas teclas ▲ ▼ para seleccionar o seu idioma preferido.
- 2 Carregue na tecla (OK) para confirmar a selecção.
- 3 Carregue nas teclas ▲ ▼ para seleccionar **Country (País)** ou o **Time Zone (Fuso Horário)** e carregue na tecla ► para entrar no modo **Country (País)** ou **Time Zone (Fuso Horário)**.

! Cuidado

Se seleccionar um país errado, a numeração do canal não estará de acordo com o padrão para o seu país e pode não receber todos os serviços ou nenhum deles.

ⓘ Nota

O Idioma também pode ser seleccionado independentemente do País.

- 4 Carregue nas teclas ▲ ▼ para seleccionar o seu **Country (País)** ou **Time Zone (Fuso Horário)** preferido e na tecla (OK) para confirmar a sua selecção.

- 5 Carregue na tecla ▼ para seleccionar **Service Scan (Procurar serviço)** para procurar os canais analógicos e digitais disponíveis.

- 6 Carregue na tecla (OK) para iniciar a instalação.

ⓘ Nota

Se não forem detectados quaisquer canais digitais, carregue na tecla (A/D) para comutar para o modo analógico.


ⓘ Nota

Se em algum momento quiser restabelecer as definições predefinidas de fábrica, carregue e mantenha apertada durante 5 segundos a tecla do **MENU** no lado do aparelho de TV. Um menu aparecerá no ecrã. Repita os passos de 1 a 5 como se fosse a primeira vez que estivesse a ligar a TV. Esta acção redefinirá quer para o modo Analógico como para o Digital.

8 Entender as informações da faixa

Quando selecciona um programa digital, é apresentada uma faixa de informações na parte superior do ecrã durante alguns segundos.

8.1 Descrição da faixa



A faixa contém informações sobre o número pré-definido, o nome do canal, a duração do programa, o relógio da transmissão, o título do programa e o tempo restante do programa actual.

8.2 Descrição dos símbolos

- i** Estão disponíveis mais informações sobre este programa: Prima uma vez a tecla para as visualizar, e uma segunda vez para as remover.
- As legendas estão disponíveis: Se pretender visualizá-las, prima a tecla ou para aceder ao menu de opções e seleccionar as legendas.

Indica que o Teletexto analógico está disponível no modo digital.

I-II Estão disponíveis outros idiomas e podem ser seleccionados no menu de opções. Também pode seleccionar outros idiomas, carregando na tecla .

A cor do símbolo (vermelho, verde, amarelo ou azul) indica a lista de Favoritos seleccionada.


Nota

Aparecerá um símbolo branco se o programa for guardado em uma ou mais listas de favoritos, que não estiverem actualmente activas.


9 Lista de serviços.

9.1 Reorganise os serviços


Este menu permite-lhe alterar dos canais digitais e das estações de rádio guardados.


- 1 A partir do modo digital, prima a tecla  para obter o menu de configuração.

- 2 Utilize a tecla ▼ para seleccionar **Instalação** e prima duas vezes ► para seleccionar o menu **Lista de serviços**.



- 3 Utilize as teclas ▲ ▼ para seleccionar **Reorganise os serviços** e prima a tecla ►



- 4 Utilize as teclas ▲ ▼ para seleccionar o canal que pretende alterar.
- 5 Carregue na tecla  para activar.
Se pretender desinstalar o canal seleccionado, prima a tecla vermelha.
- 6 Seccione (▲ ▼) o número do novo canal que pretende substituir.

- 7 Carregue na tecla  para confirmar. A troca está concluída.


- 8 Repita as operações 4 a 7 até todos os canais estarem na ordem correcta.

- 9 Para regressar ao menu anterior, prima a tecla ◀.

- 10 Prima a tecla  para sair do menu.

9.2 Reorganise os serviços ou Ver novos canais de TV.

Este menu permite-lhe verificar a disponibilidade dos novos canais de TV ou das novas estações de rádio que foram lançados pelo emissor após a instalação inicial.

- 1 A partir do modo digital, prima a tecla  para obter o menu de configuração.

- 2 Utilize a tecla ▼ para seleccionar **Instalação** e prima duas vezes ► para seleccionar o menu **Lista de serviços**.

- 3 Utilize as teclas ▲ ▼ para seleccionar **Reorganise os serviços** ou **Ver novos canais de TV**.

- 4 Se estiverem disponíveis novos serviços, prima ► para aceder à lista, e utilize as teclas ▲ ▼ para se mover na lista.


- 5 Para regressar ao menu anterior, prima a tecla ◀.

- 6 Carregue na tecla  para sair do menu.

10 Configuração de serviços


10.1 Adicionar novos serviços


Este menu permite-lhe procurar novos canais de TV ou novas estações de rádio que tenham sido lançados pelo emissor, após a instalação inicial.


- 1 A partir do modo digital, prima a tecla  para obter o menu de configuração.

- 2 Utilize a tecla ▼ para seleccionar **Instalação** e prima duas vezes ► para seleccionar o menu **Lista de serviços**.


- 3 Seccione **Configuração de serviços** (▼) e prima a tecla ►.



- 4 Carregue na tecla ► para adicionar novos serviços, e prima  para activar a instalação.



A pesquisa começa e só os novos canais serão guardados e adicionados ao menu de canais.


É apresentada a percentagem da instalação concluída e o número de canais encontrados. (Quando a pesquisa estiver concluída, prima a tecla  para aceitar os novos serviços.)

- 5 Para regressar ao menu anterior, carregue na tecla ◀.

- 6 Carregue na tecla  para sair do menu.

10.2 Reinstalar todos os serviços


Este menu permite-lhe reinstalar todos os canais digitais de TV e estações de rádio.




- 1 A partir do modo digital, prima a tecla  para obter o menu de configuração.






- 2 Utilize a tecla ▼ para seleccionar a **Instalação** e prima ►.

- 3 Seccione **Configuração de serviços** (▼) e prima a tecla ►.

- 4 Seccione **Reinstalar todos os serviços** (▼) e prima ►.





- 5 Carregue na tecla  para iniciar a instalação. Uma pesquisa é então efectuada para todos os serviços digitais, que são então guardados automaticamente. Quando a busca estiver concluída, o menu indicará o número de serviços digitais encontrado.
- 6 Carregue na tecla  para guardar os serviços.
- 7 Para regressar ao menu anterior, prima a tecla ◀.
- 8 Carregue na tecla  para sair do menu.

- 5 Utilize a tecla  a  para introduzir a frequência do seu canal alvo e carregue na tecla  para iniciar a pesquisa de canais. Quando a pesquisa estiver completa, o menu indicará o número de serviços digitais encontrados.
- 6 Carregue na tecla  para guardar os serviços.
- 7 Para regressar ao menu anterior, carregue na tecla ◀.
- 8 Carregue na tecla  para sair do menu.

10.3 Serviços de instalação manual


Este menu permite-lhe procurar manualmente os serviços, ao manipular a frequência do seu canal alvo.

- 1 A partir do modo digital, prima a tecla  para obter o menu de configuração.
- 2 Utilize a tecla ▼ para seleccionar a **Instalação** e prima ►.
- 3 Selecciona **Configuração de serviços** (▼) e prima a tecla ►.
- 4 Selecciona serviços de instalação **Serviços de instalação manual** (▼) e carregue na tecla ►.




11 Teste de recepção

Este menu permite-lhe verificar a intensidade do sinal que está a receber através da antena.

- 1 A partir do modo digital, prima a tecla  para obter o menu de configuração.


- 2 Utilize a tecla ▼ para seleccionar a **Instalação** e prima ►.



- 3 Utilize a tecla ▼ para seleccionar **Teste de recepção**, e prima a tecla ►. Obtém uma indicação da frequência do programa actual, do nome da rede e da qualidade e potência do sinal.

- 4 Utilize a tecla ► para obter a frequência, e as teclas 0 a 9 para obter a frequência do canal digital que pretende testar. Utilize a tecla ► para se mover para o espaço seguinte.

Se a recepção de teste indicar que o sinal está realmente fraco, pode tentar melhorá-lo, renovando, ajustando ou actualizando a antena. Contudo, é aconselhável contactar um instalador de antenas especializado para poder obter os melhores resultados.


- 5 Após introduzir a frequência, utilize a tecla  para sair da frequência.


- 6 Para regressar ao menu anterior, carregue na tecla ◀.



- 7 Carregue na tecla  para sair do menu.

12 Preferências

Este menu permite-lhe seleccionar o idioma preferido e efectuar alterações à localização (país e fuso horário).

- 1 A partir do modo digital, prima a tecla  para obter o menu de configuração.
- 2 Utilize a tecla ▼ para seleccionar **Preferências** e prima ►.



- 3 Selecione **Idioma** ou **Local** (▼) e carregue na tecla ►.
- 4 Utilize as teclas ▲ ▼ para seleccionar uma definição, e prima ► para entrar no sub-menu. Efectue os seus ajustes e prima  ou ◀ para sair.
- 5 Para regressar ao menu anterior, carregue na tecla ◀.
- 6 Carregue na tecla  para sair do menu.

Definições padrão de idioma

- **Áudio:** Para seleccionar o idioma de som do áudio.
- **Legenda/Teletexto:** Para seleccionar o idioma do teletexto/legendas
- **Modo das legendas:** Desligado, ligado ou auto (as legendas só são apresentadas no caso da transmissão original de rádio).





• Legendagem para deficientes

auditivos: Para activar ou desactivar a legenda específica para audição de fraca qualidade (se disponível pelo emissor).

- **Sistema:** Para seleccionar o idioma do menu.


Nota

Se por algum motivo seleccionou a língua errada e não a entende, proceda da seguinte forma para voltar à sua língua preferida.

- Carregue na tecla  para sair do menu a partir do ecrã.
- Carregue novamente na tecla  para visualizar o menu.
- Carregue na tecla ▼ para seleccionar o segundo item do menu, e a tecla ► para entrar no nível seguinte do menu.
- Carregue novamente na tecla ► e utilize ▼ para seleccionar o quinto item do menu.
- Carregue na tecla ► para aceder ao nível do menu seguinte.
- Carregue na tecla ▲ ▼ para seleccionar o idioma correcto.
- Carregue na tecla  para confirmar a selecção.
- Carregue na tecla  para retirar o menu do ecrã.

Definições de localização





- **País:** Para seleccionar o país onde está localizado.


 **CUIDADO:** Se seleccionar um país errado, a numeração de canais não ficará de acordo com o padrão do seu país, e pode não receber todos os serviços ou mesmo nenhum. Note que o Idioma pode ser seleccionado independentemente do País.




- **Fuso Horário:** Para seleccionar o fuso horário onde está localizado.

13 Restrições de acesso


Este menu permite-lhe definir as restrições de acesso para os canais digitais.

- 1 A partir do modo digital, prima a tecla  para visualizar o menu de configuração.
- 2 Utilize a tecla  para seleccionar **Restrições de acesso** e prima .
- 3 Carregue na tecla  para aceder ao menu **Configurar a protecção do código pessoal**.




- 4 Utilize as teclas   para Ligar opção **Ligar** e prima  para sair. Pode, então, aceder a outros ajustes :


! **Aviso:** No momento em que utilizar qualquer tipo de restrição de acesso, necessita de preencher o código pin quando agendar um programa para gravação.


- 5 Para regressar ao menu anterior, prima a tecla .

- 6 Carregue na tecla  para sair do menu.

- **Escalões Etários:** Selecciona a classificação preferida para bloquear o canal. A classificação de maturidade só bloqueará certos programas se o emissor fornecer dados com o programa.

- **Canais de TV:** Selecciona o canal de TV que pretende bloquear, e prima a tecla .

- **Estações de radio:** Selecciona a estação de rádio que pretende bloquear e prima .


- Mudar o código pessoal: Prima a tecla  para entrar no menu. Siga as instruções apresentadas no ecrã para alterar o código de acesso. O código pin padrão é 1234. Se se tiver esquecido do seu código pessoal, pode redefinir o código pin padrão (1234), introduzindo o código universal 0711.


Nota








A TV está equipada com uma ranhura CI (Common Interface) (consulte a página 28). Um módulo de CI pode activar serviços adicionais como, por exemplo, Pay TV. O menu de restrições de acesso apresentará as restrições de acesso de CI quando está instalado um módulo de CI. Este módulo é responsável pelas mensagens e textos no ecrã. No caso de alha ou comportamento estranho, deve contactar o seu fornecedor de serviços de CI.





14 Configurar a sua lista de favoritos











Este menu permite-lhe criar uma lista de favoritos com os seus canais de TV e estações de rádio preferidos. Por exemplo, cada membro da sua família pode criar a sua própria lista de favoritos.


- 1 A partir do modo digital, prima a tecla  para visualizar o menu de configuração.




- 2 Carregue na tecla  para entrar no menu da lista de favoritos. Pode criar 4 diferentes listas de favoritos.
- 3 Utilize as teclas   para seleccionar a sua lista **Favoritos: Lista 1, Lista 2, Lista 3** ou **Lista 4** e primas .
- 4 Utilize as teclas   para seleccionar uma definição e prima  para entrar num sub-menu.

- **Nome:** Utilize as teclas   para se mover em redor da área de visualização do nome (16 caracteres), e as teclas **P + / -** para seleccionar os caracteres. Para editar algum caracter, utilize a tecla . Quando o nome tiver sido alterado, prima  para sair.



- **Seleccionar canais de TV:** Utilize as teclas   para seleccionar os seus canais de TV favoritos, e confirme com a tecla . Carregue na tecla  key para sair.
- **Seleccionar estações de rádio:** Utilize as teclas   para seleccionar a sua estação de rádio favorita, e confirme com a tecla . Carregue na tecla  key para sair.
- **Adicionar todos os serviços:** Carregue na tecla  se pretender adicionar todos os serviços à sua lista de favoritos.
- **Remover todos os serviços:** Carregue na tecla  se pretender remover todos os serviços a partir da sua lista de favoritos.

- 5 Para regressar ao menu anterior, prima a tecla .


- 6 Carregue na tecla  para sair do menu. A sua lista de favoritos pode ser seleccionada através do menu de opções (consulte a página seguinte).

15 Informação


Este menu fornece informações sobre a versão do software e a instalação do novo software.

- 1 A partir do modo digital, prima a tecla   para visualizar o menu de configuração.

- 2 Utilize a tecla ▼ para seleccionar Informação e prima duas vezes ►.



A versão do software é apresentada.

- 3 Utilize a tecla ► para entrar no modo de selecção.
- 4 Utilize as teclas ◀ ► para seleccionar o modo **Sim** ou **Não**. Pode activar o menu para aceitar automaticamente qualquer actualização ao software da sua TV digital. Normalmente, o produto detectará se existe alguma actualização disponível enquanto estiver no modo de espera. Da próxima vez que a TV for ligada, aparecerá uma faixa na parte inferior do ecrã indicando que está disponível novo software. Ao seleccionar  activa o descarregamento do software.




O menu de descarregamento do software dará uma descrição do software, juntamente com a data e hora do descarregamento. Este software pode actualizar alguns menus, funções ou adicionar novas funcionalidades, mas não alterará o modo normal de funcionamento da TV. Depois de aceite, o descarregamento será efectuado na data e hora escolhidas.

Nota

A TV deve ser colocada em espera na altura do descarregamento para que ele seja efectuado.

Descarregamento do novo software quando em espera

Sempre que estiver disponível novo software, é aconselhável aceitar sempre e descarregar o software.


- No caso de estar disponível novo software, verá uma mensagem ao ligar a TV. Uma mensagem indicando a data e a duração do descarregamento é apresentada no menu. Prima a tecla  para continuar. **Importante:** Deixe a TV em espera para que a actualização possa ser efectuada. Não ligue o interruptor principal.
- Se tiver ocorrido algum problema durante o descarregamento do novo software, será informado do descarregamento seguinte agendado. Prima  para continuar a utilizar normalmente a TV.
- Se o descarregamento tiver sido bem sucedido, será apresentada uma mensagem congratulatória. Prima  para aceitar. O novo software e as instruções de actualização podem ser obtidas a partir do site : www.philips.com/


- 5 Para regressar ao menu anterior, prima ◀.

- 6 Carregue na tecla   para sair do menu.


16 Utilizar o menu Opções

Este menu dá-lhe acesso directo à lista de favoritos, à selecção do idioma e a algumas outras selecções.

- 1** A partir do modo digital, prima a tecla  para obter o menu de opções.




- 2** Utilize as teclas ▲ ▼ para seleccionar uma definição e prima a tecla ► para entrar no sub-menu.


- **Favoritos:** Utilize as teclas ▲ ▼ para seleccionar a sua lista de favoritos, e confirme com a tecla .



Nota


A opção “nenhum” desactiva qualquer lista de favoritos. Para criar a sua própria lista de favoritos, consulte a pág. 21.


- **Idioma das legendas:** Utilize as teclas ▲ ▼ para alterar temporariamente o idioma, e confirme com a tecla .

- **Idioma de áudio:** Para alterar temporariamente o idioma do som de áudio. Para alterar permanentemente o idioma do áudio e das legendas, utilize o menu Preferências (p. 18).
 - **Modo:** Pode escolher ter apenas estações de rádio, canais de TV ou serviços sem áudio ou vídeo.
 **Observação:** Apenas para o RU, a lista de TV conterá estações de rádio e canais de TV.
 - **Duração do banner:** Para seleccionar a duração em que o banner está visível.
- 3** Carregue na tecla de Opções  branca para sair do menu.

17 Guia da TV

O guia da TV é um Guia Electrónico de Programas que lhe fornece um modo rápido e fácil para visualizar uma lista completa de programas digitais, tal como tem num jornal ou revista de TV. Pode navegar através da lista de programas digitais e obter informações detalhadas sobre os programas. Também pode programar a TV para fornecer um canal digital a ser gravado.


- 1** A partir do modo digital, prima a tecla  para visualizar o guia de TV.



É apresentada uma lista dos programas digitais, na lista de favoritos actualmente seleccionada.

- 2** Utilize a tecla ▼ para obter a lista **Predefinição/Serviços**, ou prima ► para aceder à lista **Noje**.
- 3** Utilize as teclas ◀ ▶ para seleccionar um programa.
- 4** As funcionalidades do guia de TV são apresentadas na parte inferior do ecrã. Utilize as teclas coloridas vermelha, verde, amarela, azul ou branca para as activar.

- **Cima** (tecla amarela): Para ir directamente para a parte superior da lista.
- **Fechar** (tecla azul): Para sair do guia da TV.
- **Opções** (tecla branca ►►) : Com este menu, pode seleccionar a sua lista de favoritos, modo ou temas. Os temas são áreas de interesse. Pode, por exemplo, decidir visualizar apenas: Drama, notícias, filme, ...


- 5** Carregue na tecla  se pretender visualizar mais informações sobre o programa seleccionado (se disponível).


- 6** Carregue na tecla  para sair do menu.


18 Função de gravação **(Não aplicável para este modelo)**


Esta funcionalidade permite-lhe gravar um canal digital enquanto a TV está no modo de espera. Terá ainda que programar o gravador de vídeo. Se pretende continuar a ver outro canal digital após definir um temporizador, pode fazê-lo alterando os canais da forma habitual.

Importante : Não desligue a TV e a alimentação eléctrica quando foi programada uma gravação. A TV deve estar no modo stand-by para que seja efectuada a gravação.

- 1** A partir do modo digital, prima a tecla  para obter o guia da TV.
- 2** Utilize a tecla ▼ para entrar na lista **Predefinição/Serviços**, ou prima ► para aceder à lista **Noje**.
- 3** Carregue na tecla **VERMELHA** para obter o menu **Gravar**.









- 4** Utilize as teclas ▲ ▼ para seleccionar uma definição, e prima ► para obter o sub-menu. Efectue os seus ajustes e carregue na tecla  ou ◀ para sair.

- **Nome:** O programa seleccionado será apresentado aqui.
- **Serviço:** Pode alterar o número do programa que pretende gravar. Carregue na tecla  para confirmar.

Nota

Só é possível alterar para um número que esteja na lista de favoritos actualmente seleccionada.

- **Insira o código se estiver bloqueado:** Introduza o seu código secreto apenas se tiver activado a funcionalidade de restrição do acesso (consulte a página 19). Carregue na tecla  para confirmar.
- **Dia e Mês:** Introduza a data utilizando as teclas **P – / +** keys. Carregue na tecla  para sair.
- **Hora de início:** Introduza a hora de início.
- **Hora de fim:** Introduza a hora de fim.
- **Idioma de áudio:** Seccione o seu idioma e confirme com a tecla .
- **Idioma das legendas:** Efectue a sua selecção e confirme com a tecla .
- **Idioma para deficientes auditivos:** Seccione **Sim** ou **Não**, e confirme com a tecla .
- **Ocorrência:** Seccione **Uma vez**, **Diariamente** ou **Semanalmente** e confirme com a tecla .



-
- 5** Prima a tecla **VERMELHA** para guardar a sua gravação. O guia da TV reaparecerá.
 - 6** Se tiver terminado de ver a televisão, deve deixá-la em espera para o programa de gravação ser activado.

Importante

Não desligue a TV e a alimentação eléctrica quando foi programada uma gravação. A TV deve estar no modo stand-by para que seja efectuada a gravação.

- 7** Se estiver a assistir a outro canal digital quando o temporizador deva começar, soará o alarme do temporizador e será apresentada a opção de mudar de canal ou continuar a assistir ao canal actual. Se escolher mudar de canal, a gravação não será efectuada.

Nota


A sua gravação futura pode ser interrompida ou afectada se carregar nas teclas  ou  imediatamente após o aparelho activar a partir do modo stand-by. A gravação futura também pode ser interrompida ou afectada quando uma das fontes EXT 1/ EXT 2 estiver ligada no momento do aparelho activar a partir do modo stand-by.

Para evitar a interrupção da sua gravação futura, é recomendado que permaneça no modo digital durante cerca de um minuto, se uma gravação tiver sido programada.





19 Teletexto digital (MHEG)

Disponível apenas no R.U.


Os serviços de teletexto digital diferem grandemente do teletexto analógico. Quando alterna para um serviço de teletexto digital, as imagens que vê contêm gráficos e texto que são dispostos e controlados da forma decidida pelo emissor. Alguns canais digitais, que selecciona tal como qualquer outro canal, oferecem serviços de teletexto dedicados. Alguns canais digitais também oferecem informações sobre o programa que está a ser difundido (uma mensagem ou uma instrução pode aparecer no ecrã.

Sob certas circunstâncias, o texto Digital ou os serviços interactivos podem ter prioridade sobre as legendas. Isto pode fazer com que as legendas não reapareçam automaticamente quando sair do texto Digital ou dos serviços interactivos num canal que está a emitir legendas. Neste caso, as legendas podem ser iniciadas ao carregar a tecla  no telecomando ou mudando de canal.



1 Para utilizar o teletexto digital, siga as instruções no ecrã.

2 Dependendo do serviço, pode-lhe ser solicitado para utilizar ◀ ▶ ▲ ▼ (teclas de cursor),  (teclas coloridas),  (tecla de Teletexto ligado/desligado) e, por vezes, as teclas numéricas  / .

ⓘ Nota

Se nenhuma ligação de tecla colorida estiver disponível no Teletexto digital para lhe permitir sair do modo de teletexto, utilize a tecla  no comando remoto para sair do modo de teletexto.

3 Quando tiver terminado de ver o teletexto, seleccione um canal diferente com as teclas P- / +, ou siga as instruções no ecrã para regressar à imagem.


Quando alternar para um canal digital com ligações a um serviço de teletexto, o software é descarregado em segundo plano para activar a função de teletexto. Deverá aguardar um pouco antes de premir a tecla  para esperar que o descarregamento seja concluído. Se premir a tecla  antes do descarregamento estar concluído, haverá um pequeno atraso antes do ecrã de teletexto ser apresentado.

Durante a navegação no teletexto digital, existe um pequeno atraso enquanto a página é descarregada. Por vezes, é visualizada uma informação ou mensagem na página para lhe mostrar a progressão.

Teletexto analógico no modo digital

ⓘ Nota

Disponível em todos os países

- Se vir um ícone  num canal digital sem serviços de teletexto digital, indica que o Teletexto analógico está disponível no modo Digital.

- Digital. Prima a tecla  para aceder ao teletexto analógico.

ⓘ Nota

Se estiver seleccionado **RU (UK)**

como país durante a instalação, carregue e mantenha a tecla  pelo menos durante 3 segundos.

- Para utilizar as funções do teletexto analógico, consulte as páginas 40 e 41.

20 Usar o Módulo de Acesso Condicional (CAM)

O menu do **Módulo de Acesso Condicional (CAM)** dá acesso às funções contidas no CAM. O módulo pode ser introduzido na ranhura da Interface Comum (CI) localizada na parte de trás (voltada para baixo) da TV.

Nota


Este módulo de Interface Comum (CI) não vem com o aparelho de TV. Pode apenas ser obtido quando assinar com os provedores do serviço tal como a Pay TV ou outros provedores do serviço.






IMPORTANTE

Desligue sempre a TV antes de introduzir ou remover o módulo.

Introduzir o CAM

- 1 Desligue a TV.



- 2 Alguns módulos vêm com um cartão de visualização. Quando utilizar este tipo de módulo, primeiro introduza o cartão de visualização no módulo. Assegure-se de que a seta no cartão de visualização esteja voltada para a seta do módulo antes de introduzir na ranhura do módulo.
- 3 Introduza o módulo na ranhura da Interface Comum (CI) na TV.
- 4 Desligue a TV.
- 5 Carregue na tecla do  para exibir o menu de configuração.
- 6 Utilize a tecla  para seleccionar **Restrição de acesso** e carregue na tecla .
- 7 Carregue na tecla  para entrar no menu **Módulo de Acesso Condicional (CAM)**.
- 8 Carregue no botão  conforme indicado no ecrã para aceder às funções do CAM (consultar página 20).

IMPORTANTE

Se não estiver introduzido qualquer módulo, ou se o módulo não estiver correctamente introduzido, o menu do Módulo de Acesso Condicional não será exibido. (Se introduziu um módulo, verifique se está completamente introduzido de maneira correcta, conforme descrito no passo 3 acima).


As funções que agora aparecem no ecrã são dependentes dos conteúdos do Módulo de Acesso Condicional seleccionado no seu país. Consulte as instruções fornecidas com o módulo ou contacte o vendedor.

21 Sintonia automática dos programas analógicos


Este menu permite-lhe pesquisar automaticamente todos os programas analógicos disponíveis na sua região.

Antes de procurar automaticamente todos os programas analógicos, certifique-se de que a TV está no modo analógico. Se estiver no modo digital, prima a tecla **A/D** (Analógico/Digital) para aceder ao modo analógico.


- 1** Carregue na tecla Menu TV. **MENU TV**.



- 2** Carregue repetidamente na tecla **▲ / ▼** para seleccionar **Instalação** e na tecla **► / ◀** **OK** para entrar no menu **Instalação**.



- 3** Carregue na tecla **▼** seleccione **Procura Auto** e a tecla **► / ◀** **OK** para iniciar automaticamente a procura dos canais. Todos os programas de TV disponíveis serão armazenados. Esta operação demora alguns minutos. O ecrã mostra a progressão da pesquisa e o número de programas encontrados.



IMPORTANTE

Para sair ou interromper a pesquisa antes dela estar concluída, carregue na tecla **MENU TV** e interromper a busca durante a gravação automática, nem todos os canais serão gravados. Para todos os canais serem gravados, necessita de fazer novamente uma pesquisa automática.

Nota

Funcionalidade ACI (Automatic Channel Installation)

Se o transmissor ou a rede de cabo enviar o sinal de ordenação automática, os programas serão numerados correctamente. Neste caso, a instalação está completa. Se não for o caso, pode utilizar o menu **Ordenar** para numerar os programas da sua preferência.

Funcionalidade ACI (Automatic Channel Installation)


Se for detectado um sistema de cabo ou um canal de TV que emita ACI, é apresentada uma lista de programas. Sem a emissão de ACI, os canais são numerados de acordo com a selecção do idioma e país. Pode utilizar o menu **Ordenar** para renumerar.


Nota

Não pode seleccionar **Idioma** ou **País** no modo Analógico. Se pretender seleccionar **Idioma** ou **País**, tem que sair do modo analógico e entrar no modo Digital para o fazer (consulte "**Preferências de localização e idioma**" na página 18).


22 Memorização manual dos programas analógicos

Este menu permite memorizar os canais um a um.


- 1 Carregue na tecla .
- 2 Carregue repetidamente na tecla $\blacktriangle / \blacktriangledown$ para seleccionar **Instalação** e na tecla $\blacktriangleright / \text{OK}$ para entrar no menu **Instalação**.



- 3 Carregue na tecla \blacktriangledown para seleccionar **Busca Manual** e a tecla $\blacktriangleright / \text{OK}$ para entrar nesse menu.



- 4 Carregue as teclas $\blacktriangle \blacktriangledown$ para seleccionar os itens do menu **Busca Manual** que deseja ajustar ou activar.



- 5 **Sistema:**
Carregue as teclas $\blacktriangle \blacktriangledown$ para seleccionar **Europa** (detecção automática), **França** (norma LL), **Reino Unido** ((UK), **Europa Ocidente** (norma BG) ou **Europa Leste** (norma BG).
Carregue na tecla $\blacktriangleright / \text{OK}$ para confirmar o sistema seleccionado.

- 6 **Procura:**
Carregue na tecla \blacktriangleright . A busca inicia-se. A busca é interrompida logo que se encontra um canal e o nome desse canal aparece no visor (se estiver disponível). Avance para o passo seguinte. Se souber a frequência do canal desejado, escreva directamente o número com as teclas 0 to 9 .


- 7 **No. Prog.:**
Introduza o número desejado com as teclas 0 a 9 ou $\blacktriangle \blacktriangledown$.

- 8 **Ajust.Fino:**
Se a recepção não for satisfatória, regule com as teclas $\blacktriangle \blacktriangledown$.

- 9 **Memorizar:**
Para se certificar de que o programa é memorizado, carregue na tecla $\blacktriangleright / \text{OK}$. O programa é memorizado.



- 10 Repita os passos **6** to **9** tantas vezes quantos programas a memorizar.


- 11 Para voltar ao menu anterior, carregue na tecla \blacktriangleleft .


- 12 Para sair dos menus, carregue na tecla .


23 Classificação dos canais

A função de ordenação permite-lhe alterar o número do programa para uma estação particular.


- 1 Carregue na tecla .
- 2 Carregue repetidamente na tecla ▲ / ▼ para seleccionar **Instalação** e na tecla ► /  para entrar no menu **Instalação**.




- 3 Carregue na tecla ▼ para seleccionar **Reordenar** e a tecla ► /  para entrar nesse menu.




- 4 Seccione o canal que quer renumerar com as teclas ▲ ▼ e a tecla ► para validar (A seta agora aponta para a esquerda).








- 5 Carregue as teclas ▲ ▼ para seleccionar um novo canal e valide com a tecla ◀ (A seta aponta para a direita e a reordenação está concluída).







- 6 Repita os passos 4 e 5 tantas vezes quantos os canais a renumerar.
- 7 Para voltar ao menu anterior, carregue na tecla ◀.
- 8 Para sair dos menus, carregue na tecla .


24 Nomear Canais








Se preferir, pode atribuir um nome ao canal de TV.


- 1 Carregue na tecla .
- 2 Carregue repetidamente na tecla  /  para seleccionar **Instalação** e na tecla  /  para entrar no menu **Instalação**.







- 3 Carregue repetidamente na tecla  para seleccionar **Nome** e a tecla  /  para entrar modo **Nome**.



- 4 Carregue na teclas   para seleccionar o canal cujo nome deseja modificar
- 5 Carregue na tecla  para mover a área de visualização do nome
- 6 Carregue as teclas   para escolher os caracteres (máximo de 5 caracteres) e as teclas   para se mover na zona de visualização do nome.









- 7 Carregue na tecla  /  até visualizar o nome no canto superior esquerda do ecrã da televisão. O nome é memorizado.
- 8 Para voltar ao menu anterior, carregue na tecla .
- 9 Para sair dos menus, carregue na tecla .




25 Seleccionar os seus Programas Favoritos



Esta característica permite-lhe saltar os programas a que não assiste frequentemente e manter apenas os seus programas favoritos.


Nota: Quando um programa for saltado, não poderá ter acesso a ele através da tecla P - / +. Só poderá aceder ao programa através das teclas digitais 0-9



- 1 Carregue na tecla .
- 2 Carregue repetidamente na tecla  /  para seleccionar **Instalação** e na tecla  /  para entrar no menu **Instalação**.






- 3 Carregue na tecla  para seleccionar **Program Fav.** e a tecla  /  para introduzir Fav. Lista de Programa.

- 4 Carregue repetidamente na tecla  /  para seleccionar o programa que pretende saltar.







- 5 Carregue na tecla  /  para saltar o programa. O sinal ✓ à direita do menu desaparecerá indicando que o programa foi saltado.





- 6 Para voltar ao menu anterior, carregue na tecla .
- 7 Para sair dos menus, carregue na tecla .


* Nota


- Para adicionar novamente programas saltados à sua lista de favoritos, repita os passos de 1 a 3.
- Carregue repetidamente na tecla  /  para seleccionar o programa saltado que pretende adicionar à sua lista de programas favoritos.
- Carregue na tecla  /  para anular o salto de um programa. O sinal ✓ aparecerá indicando que o programa está agora memorizado.


26.1 Timer

A característica Temporizador permite-lhe definir a TV para comutar para outro canal numa determinada hora, enquanto está a assistir a outro canal. Pode também utilizá-la como um alarme para ligar a TV numa hora especificada, a partir do modo stand-by. Para que o temporizador funcione, o aparelho não deve estar desligado. Uma vez desligado, o temporizador fica desactivado.

- 1 Carregue na tecla  MENU.
- 2 Carregue repetidamente nas teclas ▲ ▼ para seleccionar **Vários** e na tecla ► /  para entrar no menu **Vários**.



- 3 Carregue na tecla ► /  para aceder ao menu.
- 4 Carregue nas teclas ▲ ▼ para seleccionar um item **Timer**.



- 5 Para fazer ajustes na definição do temporizador utilize as teclas ◀, ▶, ▲, ▼ ou os **Dígitos 0-9**.

Dormir: para seleccionar um período de tempo no qual o aparelho irá comutar para o modo stand-by quando atingir o período de tempo seleccionado.

Selecione a opção **Desl** para desactivar a característica.

Nota

Durante o último minuto de uma definição de tempo Dormir, será exibida uma contagem decrescente no ecrã. Pressione qualquer botão no telecomando para cancelar o desligar Dormir.

Hora: introduza a hora actual.


Hora Inacio: introduza a hora de início.

Hora Fim: introduza a hora de stand-by.

No. Prog.: introduza o número do canal para o alarme de despertar.



Activar: as definições incluem:


- **Uma Vez** para um alarme único,
- **Diário** para cada dia,
- **Desl** para cancelar.


- 6 Carregue na tecla  no telecomando para colocar o aparelho de TV no modo stand-by. A TV ligará automaticamente na hora programada. Se deixar a TV ligada, ela apenas mudará de canal na **Hora Inacio** e irá para o modo stand-by na **Hora Fim**.


26.2 Bloqueio Pais

A característica **Bloqueio Pais** permite-lhe bloquear canais para evitar que os seus filhos assistam a certos programas.


- 1 Carregue na tecla .
- 2 Carregue repetidamente nas teclas \blacktriangle \blacktriangledown para seleccionar **Vários** e na tecla \blacktriangleright /  para entrar no menu **Vários**.




- 3 Carregue repetidamente nas teclas \blacktriangle \blacktriangledown para seleccionar **Bloqueio Pais** e carregue na tecla \blacktriangleright /  para entrar no modo **Bloqueio Pais**.





- 4 Digite o código de acesso **0711** através das teclas de **Dígitos 0-9**. Aparecerá uma mensagem de **Incorrecto**. Digite novamente o código de acesso **0711**.
- 5 Depois, a TV pedir-lhe-á que altere o código. Digite o seu próprio código de 4 dígitos através das teclas de **Dígitos 0-9** e confirme o novo código. Uma vez que o novo código esteja confirmado, aparecerá o menu de **Bloqueio Pais**.



No menu **Bloqueio Pais**, utilize as teclase \blacktriangle , \blacktriangledown , \blacktriangleleft , \blacktriangleright , **Digit 0-9** e  para aceder e activar as funções de Bloqueio pais.

Descrição das definições

Trancar Prog.

Bloquear programa individual. Carregue na tecla \blacktriangleright para entrar no modo **Trancar Prog.** e nas teclas \blacktriangle \blacktriangledown para seleccionar o programa a bloquear ou desbloquear. Carregue nas teclas \blacktriangleleft \blacktriangleright para bloquear ou desbloquear o programa seleccionado. Um símbolo  de tecla bloqueada aparece junto ao número do canal bloqueado. Para sair do modo **Trancar Prog.** e voltar para o menu **Bloqueio Pais** carregue na tecla .

MudarCodigo

Digite o seu novo código de 4 dígitos usando as teclas de **Dígitos 0-9** e confirme digitando outra vez os novos 4 dígitos.


Limpar Tudo

Carregue na tecla \blacktriangleright para desbloquear todos os canais bloqueados.

Trancar Tudo









Press \blacktriangleright key to lock all locked channels.


Nota







Se ligar o aparelho de TV e seleccionar um programa que tenha sido bloqueado, precisará digitar o Código de Acesso para aceder ao canal bloqueado seleccionado. Para desbloquear o canal, vá para **Trancar Prog.** no menu **Bloqueio Pais** carregue nas teclas \blacktriangleleft \blacktriangleright keys (o símbolo de tecla bloqueada  desaparece).

26.3 Bloq. Infantil

Os controlos laterais da TV ficarão bloqueados quando seleccionar a opção **Lig** no menu **Bloq. Infantil**. Assim, precisará de esconder o telecomando das suas crianças para as impedir de assistir TV.










- 1 Carregue na tecla .
- 2 Carregue repetidamente nas teclas   para seleccionar **Vários** e na tecla  /  para entrar no menu **Vários**.
- 3 Carregue na tecla  para seleccionar **Bloq. Infantil** e carregue na tecla  /  para entrar no modo **Bloq. Infantil**.










- 4 Carregue nas teclas   para seleccionar opção **Lig** or **Desl**..
- 5 Carregue na tecla  /  para activar/desactivar opção **Lig** ou **Desl**.
- 6 Para voltar ao menu anterior, carregue na tecla .
- 7 Para sair dos menus, carregue na tecla .

26.4 Active Control

Ajusta automaticamente a imagem de forma a obter sempre uma qualidade de imagem óptima independentemente das condições do sinal.


- 1 Carregue na tecla .
- 2 Carregue repetidamente nas teclas   para seleccionar **Vários** e na tecla  /  para entrar no menu **Vários**.
- 3 Carregue na tecla   para seleccionar **Active Control** e carregue na tecla  /  para entrar no modo **Active Control**.






- 4 Carregue nas teclas   para seleccionar opção **Lig** or **Desl**..
- 5 Carregue na tecla  /  para activar/desactivar opção **Lig** ou **Desl**.
- 6 Para voltar ao menu anterior, carregue na tecla .
- 7 Para sair dos menus, carregue na tecla .

27 Definições de Imagem e Som

Pode ajustar as definições de imagem e som no menu **Imagem** ou **Som**.

- 1 Carregue na tecla .
- 2 Carregue nas teclas **▲ ▼** para seleccionar **Imagem** ou **Som**.
- 3 Carregue na tecla **▶ / OK** para entrar no menu **Imagem** ou **Som**.



- 4 Carregue nas teclas **▲ ▼** para seleccionar uma definição de **Imagem** ou **Som**.
- 5 Carregue na tecla **▶ / OK** para aceder à definição **Imagem** ou **Soundg**.
- 6 Carregue nas teclas **▲ ▼** para ajustar a definição de **Imagem** ou **Som**.
- 7 Para voltar ao menu anterior, carregue na tecla **◀**.
- 8 Para sair dos menus, carregue na tecla .

Descrição das definições da Imagem

Brilho: altera o brilho da imagem.

Cor: altera a intensidade da cor.

Contraste: altera a diferença entre os tons claros e escuros dentro da gama de contraste da TV.

Recorte: aumenta ou diminui o nível de nitidez para melhorar os detalhes na imagem.

Intens. Cor: altera a definição da cor: Fraco (mais azul), Normal (equilibrada) ou Forte (mais vermelha).

Contraste+: aumenta a gama de contraste da TV. Selecciona a opção **Lig** option para activar a característica.

NR: melhora a imagem “ruidosa” (pequenos pontos na imagem) devido a fraca transmissão de sinal. Selecciona a opção **Lig** para activar a característica.

Descrição das definições do Som

Equalizador: para ajustar o tom do som.


Equilíbrio: equilibra o som nas colunas esquerda e direita.

Lim. Volume: é usado para limitar aumentos bruscos do som, especialmente na mudança de programa ou intervalos publicitários.

Incr. Surround: selecciona entre Incredible Surround e Estéreo na transmissão em estéreo e entre Mono e Espacial na transmissão Mono.

A função **Smart Picture** oferece 5 resoluções: **Saturado, Natural, Suave, Multimédia e Pessoal.**


Prima a tecla  diversas vezes para seleccionaras várias funções:



Nota : A definição **Pessoal** é a definição que define utilizando o menu de Imagem no menu principal. Esta é a única definição na definição Imagem Inteligente que pode ser alterada. Todas as outras definições são predefinidas de fábrica para a sua conveniência.

A função **Smart Sound** oferece 4 regulações possíveis do som: **Filme, Música, Fala e Pessoal.**

Prima a tecla  diversas vezes para seleccionaras várias funções



Nota : A definição **Pessoal** é a definição que define utilizando o menu de Som no menu principal. Esta é a única definição na definição Som Inteligente que pode ser alterada. Todas as outras definições são predefinidas de fábrica para a sua conveniência.

Definition of Picture Settings

Saturado : Regulação da imagem com brilho e recortada, adequada a um ambiente luminoso e para utilização em exposições de forma a demonstrara qualidade do televisor.

Natural : Modo de referência para as condições de uma sala e de um sinal médio.

Suave : Adequado para sinais de má qualidade. Adequado para a visualização numa sala.

Multimédia : Também é o mais adequado para aplicações gráficas.

Pessoal : As definições são reguladas de acordo com a sua preferência.

Descrição das regulações do Som

Filme : Enfatiza a sensação e a acção.


Musica : Enfatiza os tons baixos.


Fala : Enfatiza tons altos.

Pessoal : As definições do som são reguladas de acordo com a sua preferência.

29 Formatos do ecrã


As imagens que recebe podem ser transmitidas no formato 16:9 (ecrã panorâmico) ou no formato 4:3 (ecrã convencional). As imagens 4:3 terão uma faixa preta à esquerda e direita do ecrã. A função de formatação do ecrã permite-lhe otimizar a imagem exibida no ecrã.

Carregue repetidamente na tecla  para percorrer os diferentes formatos de ecrã e seleccione o seu formato preferido.




4:3 ↕

A imagem é reproduzida no formato 4:3 e uma faixa preta é exibida em cada um dos lados da imagem.




Exp. imagem 14:9 ↕

A imagem é ampliada para o formato 14:9 e uma faixa preta fina permanece em ambos os lados da imagem. Algo na parte superior e inferior da imagem está cortado.




Exp. imagem 16:9 ↕

A imagem é ampliada para o formato 16:9. Este modo é recomendado na exibição de imagens que possuem faixas pretas em cima e em baixo (formato letterbox). Neste modo, grandes partes inferiores e superiores da imagem estão cortadas.




**Zoom
Legenda** ↕

Este modo é usado para exibir as imagens 4:3 utilizando a superfície total do ecrã, deixando visíveis as legendas. Parte do topo da imagem está cortada.



Super Panor. ↕

Este modo é usado para exibir as imagens 4:3 utilizando a superfície total do ecrã, ampliando os lados da imagem.




Panorâmico

A imagem é exibida nas proporções originais das imagens transmitidas no formato 16:9.

Nota

Se exibir uma imagem 4:3 neste modo, será alargada horizontalmente.

O teletexto é um sistema de informação transmitido por certos canais que pode ser consultado como um jornal. Também oferece acesso às legendas para espectadores com problemas de audição ou que não estão familiarizados com o idioma de transmissão do áudio (redes de cabo, canais por satélites, etc.).



1 Ligar/Desligar o Teletexto

Carregue nesta tecla para activar o visor do teletexto. Aparece uma página índice com uma lista de itens que podem ser acedidos. Cada item possui um número de página correspondente de 3 dígitos. Se o canal seleccionado não transmite o teletexto, a indicação 100 será exibida e o ecrã permanecerá vazio. Saia do teletexto pressionando novamente a tecla .

2 Seleccionar uma página

Introduza o número da página requerida usando as teclas de 0 a 9 ou as teclas P +/- . Exemplo: página 120, introduzir 120. O número é exibido no canto superior esquerdo do ecrã. Quando a página é localizada, o contador pára a pesquisa e a página é exibida. Repita esta operação para visualizar outra página. Se o contador continuar a pesquisar, isto significa que a página não é transmitida. Neste caso, selecione outro número.

3 Acesso directo aos itens


As áreas coloridas são exibidas na parte inferior do ecrã. As 4 teclas coloridas são utilizadas para aceder aos itens ou às páginas correspondentes. As áreas coloridas piscam enquanto o item ou a página ainda não estiverem disponíveis.

4 Índice

Fá-lo regressar à página índice (geralmente a página 100 ou o menu 'hitlist').

5 Fixador de página

Certas páginas contêm subpáginas que são automaticamente exibidas de forma sucessiva. Esta tecla é usada para deter ou recomeçar a progressão da subpágina. A indicação aparece na parte superior esquerda. Utilize as teclas ◀ ▶ para seleccionar a próxima subpágina ou a anterior.







6 Informação escondida

Para exibir ou esconder informações tais como soluções para jogos ou enigmas.


7 Ampliar uma página

Permite-lhe exibir a parte superior ou inferior da página. Carregando de novo nela, voltará para o tamanho normal da página.

8 Imagem/Teletexto






- Carregue na tecla .
- Carregue na tecla  para exibir o Teletexto à direita e a imagem à esquerda do ecrã.
- Carregue na tecla  para voltar a um modo de teletexto completo.
- Carregue na tecla  para voltar à imagem total no ecrã.

9 Páginas favoritas


 **Nota:** Apenas disponível em Analógico RF.

Ao invés das áreas de cor padrão exibidas na parte inferior do ecrã, pode memorizar 4 páginas favoritas nos primeiros 40 canais, que poderão depois ser acedidos utilizando as teclas coloridas (vermelha, verde, amarela, azul). Uma vez definidas, estas páginas favoritas tornar-se-ão predefinidas sempre que o teletexto for seleccionado.


Para memorizar as páginas favoritas, proceda da seguinte forma:

- Carregue na tecla  para mudar para o modo de página favorita.
- Utilize as teclas / para aceder à página do teletexto que deseja memorizar como página favorita.
- Carregue e mantenha apertada a tecla colorida da sua escolha durante cerca de 5 segundos. A página está agora memorizada.
- Repita os passos 2 a 3 com as outras teclas coloridas.
- Para sair do modo de página favorita, carregue na tecla  Para sair do modo de teletexto, carregue na tecla  key.

 **Nota**

Para limpar as páginas favoritas, carregue e mantenha apertada a tecla  durante cerca de 5 segundos.




31 Usar a TV como um Monitor de PC


A sua TV também pode ser usada como um monitor de computador.  **Nota:** ligação ao PC está apenas disponível via conector **HDMI**. A ligação **VGA** não é suportada.

31.1 Ligar o equipamento do PC

Importante






Para a TV funcionar como um monitor de PC, proceda da seguinte forma.





- 1 Ligue a saída DVI do seu computador ao conector **HDMI 1** ou **HDMI 2** da TV. Use um cabo HDMI para DVI se for a saída DVI a ser ligada.
- 2 Ligue o cabo de áudio ao jack de Áudio do PC e aos jacks de Áudio L (E) / R (D) (**EXT3**) da TV.
- 3 Carregue na tecla  para exibir a Lista Fonte e use a tecla   para seleccionar **HDMI 1** ou **HDMI 2**.




- 4 Carregue na tecla  /  para comutar para a fonte seleccionada.

31.2 Controlo das definições da TV quando estiver ligado ao PC

- 1 Carregue na tecla  para exibir o menu principal.
- 2 Carregue nas teclas   para seleccionar **Imagem**, **Som** ou **Varios** e na tecla  /  para entrar no menu do item seleccionado.

- 3 Carregue na tecla   para seleccionar as definições e na tecla   para seleccionar ou ajustar a definição.

- 4 Para voltar ao menu anterior, carregue na tecla .

- 5 Para sair dos menus, carregue na tecla




Menu Imagem

- O menu da Imagem compreende as características **Brilho**, **Contraste**, **Recorte**, **Intens. Cor**, **Contraste+**, **Alinham. Horiz.** e **Ajuste Vertical**.
- Excepto para as características **Alinham. Horiz.** e **Ajuste Vertical** todas as outras características funcionam exactamente do mesmo modo que as características do menu de Imagem da TV (consultar página 37).
- A característica **Alinham. Horiz.** permite-lhe ajustar a posição horizontal da imagem. A característica **Ajuste Vertical** permite-lhe ajustar a posição vertical da imagem.

Menu Varios

- O menu de Características compreende as características **Modo Seleção** e **Formato**.
- Quando ligar as resoluções de apoio do PC de **480p** e **720p**, o item **Modo Seleção** estará disponível no menu **Varios**. Isto permitir-lhe-á seleccionar entre o modo **PC** e **HD**.
- A característica **Formato** funciona exactamente do mesmo modo que 39).

 **Nota :** Quando utilizar HDMI para ligar a sua TV ao PC, é possível que não funcionem de maneira perfeita na primeira vez. Frequentemente, isto é resolvido alterando a resolução ou as características do dispositivo ligado à TV. Em algumas situações, poderá ver uma caixa de diálogo n


32 Utilização em Modo HD (High Definition – Alta Definição)

Usar a TV no modo HD (Alta Definição). O modo HD (Alta Definição) permite-lhe desfrutar de imagens mais claras e nítidas se estiver a utilizar o equipamento HD que possa produzir sinais de vídeo de alta definição.

32.1 Ligar o equipamento HD

Importante: Para a TV funcionar no modo HD, proceda da seguinte forma.

- 1 Ligue a saída HDMI ou DVI do seu equipamento HD ao conector **HDMI 1** ou **HDMI 2** da TV. Use um cabo DVI para HDMI se a saída DVI estiver ligada. Também pode ligar as Saídas de Vídeo Componente (Y, Pb, Pr) do equipamento HD (se houver) para as Entradas de Vídeo Componente (**Ext 4**) da TV.
- 2 Ligue o cabo de áudio ao jack de Áudio do equipamento HD e aos jacks de áudio L (E) / R (D) (**EXT3**) da TV.
- 3 Carregue na tecla **AV** para exibir a Lista Fonte e use a tecla **▲ ▼** para seleccionar **HDMI 1** ou **HDMI 2** (ou EXT 4 se utilizar ligação YPbPr).



- 4 Carregue na tecla **► / OK** para comutar para a fonte seleccionada.

32.2 Controlar as definições da TV enquanto em modo HD

- 1 Carregue na tecla **MENU TV** para exibir o menu principal.
- 2 Carregue nas teclas **▲ ▼** para seleccionar **Imagem, Som** ou **Varios** e na tecla **► / OK** para entrar no menu do item seleccionado.
- 3 Carregue na tecla **▲ ▼** para seleccionar as definições e na tecla **◀ ▶** para seleccionar ou ajustar a definição.
- 4 Para voltar ao menu anterior, carregue na tecla **◀**.
- 5 Para sair dos menus, carregue na tecla **MENU TV**.

Menu Imagem

- O menu da Imagem compreende as características **Brilho, Contraste, Recorte, Intens. Cor, Contraste+, Alinham. Horiz. e Ajuste Vertical**.
- Excepto para as características **Alinham. Horiz. e Ajuste Vertical** todas as outras características funcionam exactamente do mesmo modo que as características do menu de Imagem da TV (consultar página 37).
- A característica **Alinham. Horiz.** permite-lhe ajustar a posição horizontal da imagem. A característica **Ajuste Vertical** permite-lhe ajustar a posição vertical da imagem.

Menu Som

- O menu de som compreende as funções: **Equalizador, Equilíbrio, Lim.Volume e Incredible Surround** e funciona exactamente do mesmo modo que o menu de som da TV (consultar página 37).

Menu Varios

- O menu de Características compreende as características **Timer**, **Bloq. Infantil**, **Bloqueio Pais**, **Modo Selecção** e **Active Control** (Controlo Activo). Excepto para a característica de **Modo Selecção** todas as outras funcionam exactamente do mesmo modo que o menu de som da TV (consultar página 34-36).
- Quando ligar as resoluções de apoio do PC de **480p** e **720p**, o item **Modo Selecção** estará disponível no menu **Varios**. Isto permitir-lhe-á seleccionar entre o modo **PC** e **HD**.

32. 3 Formatos suportados

Formato HD

480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i
1080p (applicable to 47" LCD TV only).

Formato SD

480i, 576i


Nota

A sua TV Philips é compatível com HDMI. Se não obtiver uma boa imagem, por favor, altere o formato do vídeo no seu dispositivo (leitor de DVD, set-top box do cabo, etc.) para um formato padrão. Por exemplo: para leitor de DVD seleccione 480p, 576p, 720p ou 1080i.

Por favor, note que isto não é um defeito do aparelho de TV.

33 Ligar outros equipamentos


32.1 Visão geral das ligações



33.2 Ligar um videogravador ou gravador de DVD


Com um eurocabo

- 1 Ligue os cabos de antena ① e ② como indicado.
- 2 Ligue o eurocabo ③ como indicado.
- 3 Carregue na tecla **AV** no telecomando para exibir a lista Fonte.
- 4 Carregue repetidamente na tecla **▼** para seleccionar **EXT2** e carregue na tecla **► / OK** para confirmar a selecção.



Apenas com o cabo de antena

- 1 Ligue os cabos de antena ① e ② como indicado.
- 2 Sintonize o sinal de teste do gravador e memorize o sinal de teste com o número de programa 0. Consulte Instalação manual, p. 30. Consulte também o manual de instruções do gravador.



33.3 Ligar um descodificador e um videogravador


Ligue um eurocabo ④ ao descodificador e ao euroconector especial do gravador. Consulte também o manual de instruções do gravador.

⚠ Aviso

Não coloque o gravador demasiado perto do ecrã, uma vez que alguns gravadores podem ser susceptíveis a sinais provenientes do ecrã. Mantenha uma distância mínima de 0,5 m do ecrã.

* Sugestão

Podem igualmente ligar directamente o descodificador a **EXT1** ou **EXT2** com um eurocabo.




33.4 Ligar dois videogravadores ou um videogravador e um gravador de DVD

Com eurocabos

- 1 Ligue os cabos de antena ①, ② e ③ como indicado.
- 2 Ligue os seus videogravadores ou gravador DVD **EXT1** e **EXT2** com os eurocabos ④ e ⑤.
- 3 Carregue na tecla **(AV)** no telecomando para exibir a lista Fonte.
- 4 Carregue repetidamente na tecla ▼ para seleccionar **EXT 1** ou **EXT2** e carregue na tecla ► / **(OK)** para confirmar a selecção.

Apenas com cabos de antena

- 1 Ligue os cabos de antena ①, ② e ③ como indicado.
- 2 Sintonize o sinal de teste do gravador e memorize o sinal de teste com o número de programa 0. Consulte Instalação manual, p. 30. Consulte também o manual de instruções do gravador.




33.5 Ligar um receptor de satélite

Com um eurocabo

- 1 Ligue os cabos de antena ① e ② como indicado.
- 2 Ligue o receptor de satélite a **EXT1** ou **EXT2** com um eurocabo ③.
- 3 Carregue na tecla **(AV)** no telecomando para exibir a lista Fonte.
- 4 Carregue repetidamente na tecla ▼ para seleccionar **EXT 1** ou **EXT2** e carregue na tecla ► / **(OK)** para confirmar a selecção.

Com conectores de Vídeo componente

Consulte Ligar um leitor de DVD, um receptor de satélite ou uma caixa de cabo, p. 48.




33.6 Ligar um leitor de DVD, uma caixa de cabo ou uma consola de jogos

Com um conector HDMI

HDMI é o novo padrão para interligação de vídeo e áudio digital.

- 1 Ligue o equipamento com o conector HDMI.
- 2 Carregue na tecla **AV** no telecomando para exibir a lista Fonte.
- 3 Carregue repetidamente na tecla **▼** para seleccionar **HDMI 1** ou **HDMI** e carregue na tecla **► / OK** para confirmar a selecção.





33.7 Ligar um leitor de DVD, um receptor de satélite ou uma caixa de cabo

Com Conectores de Vídeo Componente

- 1 Ligue os três cabos de vídeo componente separados (1) às fichas YPbPr do leitor de DVD e às fichas Y, Pb e Pr de **EXT4** do televisor.
- 2 Ligue o cabo de áudio aos jacks L (E) R (D) de áudio do DVD e o jack de AUDIO L/R da **EXT4** (2).

- 3 Carregue na tecla **AV** no telecomando para exibir a lista Fonte.
- 4 Carregue repetidamente na tecla **▼** para seleccionar **EXT 4** e carregue na tecla **► / OK** para confirmar a selecção.
- 5 No caso de uma caixa de cabo e/ou um receptor de satélite, ligue igualmente o cabo da televisão por cabo e/ou o cabo da antena de satélite (3) e o cabo de antena (4).



ⓘ Note

- Os cabos estão frequentemente codificados por cores. Ligue o vermelho ao vermelho, o branco ao branco, etc.;
- As etiquetas para as entradas de vídeo componente podem ser diferentes consoante o leitor de DVD ligado. Embora as abreviaturas possam variar, as letras B e R significam respectivamente os sinais componentes azul e vermelho, e Y indica o sinal luminiscente. Consulte as instruções de utilização do leitor de DVD para obter mais informações sobre as definições e ligações;
- Para obter uma visualização ideal, recomenda-se que configure o seu equipamento para os modos gráficos suportados mais elevados possível.


⚠ Aviso

Caso verifique a existência de imagens instáveis, cores incorrectas ou sem cor, sem imagem ou mesmo combinações destes fenómenos no seu ecrã, verifique se as ligações estão correctamente efectuadas, e se a resolução e a norma de sinal do equipamento ligado estão correctamente configuradas. Consulte o manual de instruções do equipamento.

33.8 Ligar um PC

ⓘ Nota

- Apenas a saída digital do PC pode ser ligada via DVI ao cabo HDMI.
VGA não é suportada.
- Antes de ligar o seu PC à TV, seleccione as definições do monitor do seu PC para uma frequência de actualização de 60 Hz.



PC equipado com um conector DVI

- 1 Utilize um cabo DVI para HDMI para ligar a um dos conectores HDMI da sua TV ①.
- 2 Ligue o cabo de áudio ao jack de ÁUDIO do PC e aos jacks de ÁUDIO L (E) / R (D) da TV **EXT3** ②.
- 3 Carregue na tecla **AV** no telecomando para exibir a lista Fonte.
- 4 Carregue repetidamente na tecla ▼ para seleccionar **HDMI 1** ou **HDMI** e carregue na tecla ► / **OK** para confirmar a selecção.

Resoluções suportadas pelo PC


| | |
|------------------|-------------------|
| 640 x 480, 60 Hz | 800 x 600, 75 Hz |
| 640 x 480, 72 Hz | 800 x 600, 85 Hz |
| 640 x 480, 75 Hz | 1024 x 768, 60 Hz |
| 640 x 480, 85 Hz | 1024 x 768, 70 Hz |
| 800 x 600, 60 Hz | 1024 x 768, 75 Hz |
| 800 x 600, 72 Hz | 1024 x 768, 85 Hz |

(Aplicável apenas para TV LCD)

1280 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz


33.9 Ligue a sua câmara, câmara de vídeo ou consola de jogos.

- 1 Ligue o sua câmara, câmara de vídeo ou consola de jogos.
 - 2 Para equipamento monofónico, ligue ao **VIDEO** ② e **AUDIO L** ③ (apenas). Para equipamento estéreo, ligue tanto **AUDIO L** como o **AUDIO R** ③. É conseguida a qualidade S-VHS com uma câmara de vídeo S-VHS ao ligar os cabos S-VHS à entrada ① de S-VIDEO e às entradas ③ de AUDIO L / R.
- ⚠ Aviso:** dnão ligue o cabo ① e ② ao mesmo tempo.A imagem pode ficar distorcida!
- 3 Carregue na tecla **AV** no telecoman do para exibir a lista Fonte.
 - 4 Carregue repetidamente na tecla ▼ para seleccionar **EXT 3** e carregue na tecla ► / **OK** para confirmar a selecção.











33.9.1 Ligar auscultadores





- 1 Introduza a ficha na entrada de auscultadores como indicado.
 - 2 A impedância dos auscultadores deve estar entre 8 e 4000 Ohm.A entrada dos auscultadores destina-se a fichas de 3,5 mm
- * Sugestão
Carregue **⏏** no telecomando para desligar os altifalantes do televisor.
Ligar som, carregue na tecla **⏏** outra vez.



34 Resolução de problemas

A seguir encontra-se uma lista de sintomas que pode encontrar na sua TV. Antes de telefonar para a assistência, faça estas verificações simples

| Sintoma | Possíveis soluções |
|---|---|
| Sem visualização no ecrã | <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo de alimentação está ligado correctamente nas tomadas e na sua TV. Se ainda não houver alimentação, desligue a ficha. Aguarde 1 minuto e coloque novamente a ficha. Ligue de novo a TV. • Carregue na tecla  no telecomando. |
| Tomada com fraca recepção (ruído nevoso) | <ul style="list-style-type: none"> • Verifique a ligação da antena à TV e à tomada de parede da antena. • Tente ajustar manualmente a sua imagem (consultar página 30). • Escolheu o sistema correcto de TV? (consultar página 30). • Carregue na tecla  para verificar a força do sinal. |
| Sem imagem | <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se os cabos fornecidos estão ligados correctamente (o cabo da antena à TV, o outro da antena ao seu gravador, os cabos de alimentação...). • Verifique se seleccionou a fonte correcta. • Verifique se o bloqueio para crianças foi desactivado. |
| Sem som em alguns canais | <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se está seleccionado o sistema de TV correcto (consultar página 30). |
| Sem som | <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o volume não está no mínimo. • Verifique se o modo mute () não está activo. Se o mute estiver activo, carregue na tecla  para o desactivar. • Verifique as ligações entre o equipamento adicional e a TV. |
| Interferência no som | <ul style="list-style-type: none"> • Tente desligar todos os aparelhos electrónicos para evitar interferências como por exemplo, secadores de cabelo, aspiradores. |
| Não compreende o idioma seleccionado no ecrã para funcionar com o aparelho no modo digital | <ul style="list-style-type: none"> • Carregue na tecla  para tirar o menu do ecrã. • Carregue novamente na tecla  para exibir o menu. • Carregue na tecla ▼ para seleccionar o segundo item no menu e na tecla ► para aceder ao nível seguinte do menu. • Carregue novamente na tecla ► e use a tecla ▼ para seleccionar o quinto item do menu. • Carregue na tecla ► para aceder ao nível seguinte do menu. • Carregue nas teclas ▲ ▼ para seleccionar o idioma correcto. • Carregue na tecla  para confirmar a selecção. • Carregue na tecla  para sair do menu. |
| A TV não responde ao telecomando | <ul style="list-style-type: none"> • Aproxime-se mais do receptor na frente da TV. • Verifique a colocação das pilhas.. • Tente trocar as pilhas. |

| Sintoma | Possíveis soluções |
|---|--|
| Sem canais digitais | <ul style="list-style-type: none"> • Contacte o seu representante a respeito da disponibilidade de sinal Terrestre de Transmissão de Vídeo Digital no seu país. |
| Um ou alguns pontos minúsculos no ecrã que não alteram a cor junto com a imagem de vídeo | <ul style="list-style-type: none"> • Este sintoma não é um problema. O painel de cristal líquido é construído com uma tecnologia de alta precisão para lhe oferecer os detalhes mais ínfimos da imagem. Ocasionalmente, alguns pixéis não activos podem aparecer no ecrã como um ponto fixo vermelho, azul, verde ou preto. Nota : isto não afecta o desempenho do aparelho. |
| Imagem intermitente ou cintilante no modo HD | <ul style="list-style-type: none"> • Aparecerão os ruídos se o equipamento digital ligado, tais como leitor de DVD ou Set-Top box falharem. Verifique o manual do utilizador sobre o equipamento digital que está a ligar. • Use um cabo padrão-compatível HDMI (alta-qualidade) para DVI. |
| Sem som ou imagem mas a luz vermelha do painel frontal está acesa | <ul style="list-style-type: none"> • Carregue na tecla  no telecomando. |
| Os modos PC não funcionam | <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se as ligações estão correctas. (consultar página 49). • Verifique se a fonte está seleccionada correctamente. Carregue na tecla  para entrar na lista Fonte e seleccione a fonte correcta. • Verifique se configurou o computador para uma resolução de visualização compatível (consultar página 49). • Verifique a definição da placa gráfica do PC. |
| As cores do S-Vídeo ficam esbatidas | <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo SVHS está ligado correctamente. • Carregue na tecla P + no telecomando para subir um canal e depois carregue na tecla P – para descer um canal. |
| Barra preta na parte superior e inferior do ecrã no modo PC | <ul style="list-style-type: none"> • Itere a taxa de actualização do PC para 60 Hz. |
| AC3 não disponível | <ul style="list-style-type: none"> • O AC3 não é suportado por este aparelho. Utilize a tecla  no telecomando, para seleccionar um áudio alternativo. |
| A antena da TV não pode ser alimentada pelo aparelho | <ul style="list-style-type: none"> • Algumas antenas de TV precisam ser alimentadas pelo aparelho. Este aparelho não suporta tal função. |
| A mudança de um canal para outro leva muito tempo | <ul style="list-style-type: none"> • Os canais da Pay TV são codificados pelo provedor do cabo e demoram mais tempo a decodificar. Este é um omportamento normal e não há nada a fazer. |
| Não se pode aceder ao menu digital | <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a TV está no modo analógico. Se for o caso, carregue na tecla  para comutar para o modo digital. |

DVI (Digital Visual Interface): Uma interface digital standard criada pelo Digital Display Working Group (DDWG) para converter sinais analógicos em sinais digitais e, assim, aceitar tanto monitores analógicos como digitais.

Sinais RGB: Trata-se dos 3 sinais vídeo – Vermelho, Verde, Azul – que compõem a imagem. A utilização destes sinais permite obter uma melhor qualidade da imagem.

Sinais S-VHS: Trata-se de 2 sinais vídeo Y/C separados das normas de gravação S-VHS e Hi-8. Os sinais de luminância Y (preto e branco) crominância C (cor) são gravados separadamente na banda. Isto permite uma melhor qualidade da imagem em relação ao vídeo padrão (VHS e 8 mm), em que os sinais Y/C são combinados para fornecerem um único sinal de vídeo.

16:9: Designa as proporções largura/comprimento do ecrã. Os televisores com o ecrã largo (panorâmico) possuem as proporções de 16/9, os ecrãs clássicos de 4/3.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Expert Group): Fornece padrões para a representação codificada dos objectos de informação hipermédia multimédia, intercambiáveis entre aplicações e serviços utilizando uma variedade de média. Os objectos definem a estrutura de uma apresentação hipermédia multimédia.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface- Interface Multimédia de Alta-Definição): Interface descompactada digital/vídeo que permite a transmissão entre uma TV e qualquer componente equipado com HDMI, tais como uma set-top box (tv por cabo), leitor de DVD e receptor A/V. A HDMI é compatível com vídeo de alta definição ou de qualidade melhorada mais dois canais digitais áudio.

Sistema: As imagens televisivas não são transmitidas da mesma forma em todos os países. Há diferentes padrões: BG, DK, I e LL'. A regulação do sistema (p. 8) permite seleccionar estes padrões diferentes. Isto não deve ser confundido com a codificação de cor PAL ou SECAM. Pal é usado na maior parte dos países europeus, SECAM em França, Rússia e na maioria dos países africanos. Os EUA e o Japão utilizam um sistema diferente denominado NTSC.

MPEG (Moving Picture Experts Group) é a alcunha dada a uma família de Padrões Internacionais utilizados para codificar informações áudio-visual, num formato compactado digital.



© 2006 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

Document order number: 3139 125 37892